SONY



Snabbinställningsguide

(Lyssna på musik via ett trådlöst nätverk)

Förberedelser

Anslut INTE anläggningen till den trådlösa nätverksroutern (inklusive anslutningspunkt) med en nätverkskabel.



Ansluta till den trådlösa nätverksroutern Du kan enkelt installera anläggningen med appen NS Setup eller på din dator.



Om [Sony_Wireless_Audio_Setup] inte visas nollställer du anläggningens

Ø Tryck på knappen OPTIONS på fjärrkontrollen för att öppna inställningsmenyn.

⑧ Tryck flera gånger på ↑/↓-knapparna för att välja NW RESET och tryck sedan

När 🔊 blinkar på displayen återgår du till "2 Ansluta till den trådlösa

● Tryck på knappen I/也 för att starta anläggningen.

Tryck på knappen I/\odot för att starta anläggningen.

Ø När OK visas på displayen trycker du på ⊕. Anläggningen stängs av automatiskt.



Installationen är klar!

- När nätverksanslutningsinställningen har gjorts med någon av de ovannämnda enheterna kan du Tips! lyssna på musik med någon av de enheter som nämns i avsnittet "3 Spela musik" utan att göra någon mer installation.
 - Om du gör inställningarna med knappen WPS på anslutningspunkten läser du mer under "Alternativ 3: Metod för att använda en WPS-tryckknapp på anslutningspunkten med stöd för WPS" i bruksanvisningen.



Spela musik

Vad vill du lyssna på?

Lyssna på musik på en iPhone/

Lyssna på musik på en

Lyssna på musik på ett hemnätverk via

Lyssna på musik på en Windows-dator

nätverksinställning så här:

på knappen 🕀

nätverksroutern"

6

Lyssna på iTunes-



Låt oss lyssna på musik via det trådlösa nätverket.

CMT-80W/80WB 4-456-709-11(1) (SE)