#### SONY

# Digitalna HD videokamera

#### HDR-AS15/AS10

Ovaj dokument opisuje nove funkcije koje omogućava ovo ažuriranje kao i njihove radne značajke. Pogledajte Priručnik za rad i Priručnik.

# Zvučni signal



Možete postaviti zvučne obavijesti radnje na ON/OFF (Uključeno/isključeno). Za ovu postavku najprije odaberite [SETUP] (Postavljanje).

1 Pritisnite gumb NEXT (Sljedeće) za prikaz [SETUP] (Postavljanje), a potom pritisnite gumb ENTER.

- 2 Pritisnite gumb NEXT (Sljedeće) za prikaz [BEEP] (Zvučni signal), a potom pritisnite gumb ENTER.
- 3 Pritisnite gumb NEXT (Sljedeće) za odabir postavke, a potom pritisnite gumb ENTER.

\$ ing to const the t	Uključeni su zvukovi svih radnji.
SILWF	<ul> <li>Zvukovi radnji aktiviraju se samo za sljedeće radnje.</li> <li>Napajanje uključeno</li> <li>Pokrenuto snimanje</li> <li>Zaustavljeno snimanje</li> <li>Pritisnut okidač</li> <li>Odabrana je onemogućena radnja ili je došlo do pogreške</li> </ul>
DEF	Isključeni su zvukovi svih radnji.
	Povratak na izbornik [BEEP] (Zvučni signal).

### **Scena**



Možete odabrati odgovarajuću kvalitetu slike sukladno sceni koju snimate. Za ovu postavku najprije odaberite [SETUP] (Postavljanje).

1 Pritisnite gumb NEXT (Sljedeće) za prikaz [SETUP] (Postavljanje), a potom pritisnite gumb ENTER.

- 2 Pritisnite gumb NEXT (Sljedeće) za prikaz [SCENE] (Scena), a potom pritisnite gumb ENTER.
- 3 Pritisnite gumb NEXT (Sljedeće) za odabir postavke, a potom pritisnite gumb ENTER.

\$ NERRE	Snimajte slike u standardnoj kvaliteti
us tea	Snimajte slike u kvaliteti prikladnoj za podvodno snimanje
DECK.	Povratak na izbornik [SCENE] (Scena).

#### Način snimanja



Možete postaviti rezoluciju slike i brzinu prijelaza sličica kod snimanja filmova. Za ovu postavku najprije odaberite [SETUP] (Postavljanje).

1 Pritisnite gumb NEXT (Sljedeće) za prikaz [SETUP] (Postavljanje), a potom pritisnite gumb ENTER.

- 2 Dok je prikazana stavka [VIDEO] (Videozapis) pritisnite gumb ENTER.
- 3 Pritisnite gumb NEXT (Sljedeće) za odabir Načina snimanja, a potom pritisnite gumb ENTER.

Prikaz	Snimljena slika	Rezolucija	Brzina prijelaza sličica kod snimanja	Brzina prijelaza sličica kod reprodukcij e
	Maksimalna rezolucija/snimljena bistra slika pri 2× brzini prijelaza sličica	1920 × 1080	60 p	60 p
9965 97 23-90- 1453	Maksimalna rezolucija	1920 × 1080	30 p	
996 17. 57.2	Visoka rezolucija	1280 × 720	30 p	30 p

	Snimljena usporena slika pri 2× brzini prijelaza sličica	1280 × 720	60 p	
SSLQ-V	Snimljena izuzetno usporena slika pri 4× brzini prijelaza sličica	1280 × 720	120 p	
জনবা ইই:-ক:- 	Standardna rezolucija	640  imes 480	30 p	
BREN	Povratak na izbornik [VIDEO] (Videozapis).			

#### Napom

 Neprekidno trajanje snimanja filma je otprilike 13 sati. U načinu rada [SLOW] (Sporo) traje otprilike 6,5 sati. U načinu rada [SSLOW] (Vrlo sporo) traje otprilike 3 sata.

• Ako odaberete [SSLOW] (Vrlo sporo), SteadyShot neće biti aktivan ako je stavka SteadyShot namještena na [ON] (Uključeno).

- Zvuk se ne snima tijekom snimanja u sljedećoj situaciji:
  - [SSLOW] (720 120P), [SLOW] (720 60P) je postavljeno.
- Kad je način snimanja postavljen na [VGA], kut snimanja postaje uži u usporedbi s drugim načinima snimanja.