SONY

Cyfrowa kamera wideo HD

HDR-AS15/AS10

Poniżej opisano nowe funkcje udostępnione w ramach niniejszej aktualizacji oprogramowania wbudowanego oraz ich działanie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi oraz w podręczniku użytkownika.

Sygnały dźwiękowe



Można włączyć/wyłączyć sygnały dźwiękowe emitowane w trakcie obsługi urządzenia. W tym celu należy najpierw przejść do opcji SETUP [USTAWIENIA].

1 Nacisnąć przycisk NEXT [DALEJ], aby wyświetlić obszar SETUP [USTAWIENIA], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

2 Nacisnąć przycisk NEXT [DALEJ], aby wyświetlić obszar BEEP [SYGNAŁ] (Sygnał), a następnie nacisnąć

przycisk ENTER.

3 Nacisnąć przycisk NEXT [DALEJ], aby wybrać ustawienie, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

\$ 	Wszystkie dźwięki obsługi są włączone.
STUNT	 Dźwięki obsługi są emitowane tylko w poniższych przypadkach. Włączenie urządzenia Rozpoczęcie nagrywania Przerwanie nagrywania Naciśnięcie przycisku migawki Wybranie niedostępnej funkcji lub wystąpienie błędu
	Wszystkie dźwięki obsługi są wyłączone.
BREH.	Powrót do menu BEEP [SYGNAŁ].





W zależności od sceny nagrania można wybrać odpowiednią jakość obrazu. W tym celu należy najpierw przejść do opcji SETUP [USTAWIENIA].

1 Nacisnąć przycisk NEXT [DALEJ], aby wyświetlić obszar SETUP [USTAWIENIA], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

2 Nacisnąć przycisk NEXT [DALEJ], aby wyświetlić obszar SCENE [SCENA] (Scena), a następnie nacisnąć

przycisk ENTER.

3 Nacisnąć przycisk NEXT [DALEJ], aby wybrać ustawienie, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

8	n Carrier	Standardowa jakość nagrania	
		Jakość obrazu odpowiednia do nagrywania pod wodą	
	DEC.	Powrót do menu SCENE [SCENA]	

Tryb nagrywania



Dla trybu nagrywania filmów można określić rozdzielczość obrazu oraz liczbę klatek na sekundę. W tym celu należy najpierw przejść do opcji SETUP [USTAWIENIA].

1 Nacisnąć przycisk NEXT [DALEJ], aby wyświetlić obszar SETUP [USTAWIENIA], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

2 Po wyświetleniu opcji VIDEO [WIDEO] (Tryb nagrywania) nacisnąć przycisk ENTER.

3 Nacisnąć przycisk NEXT [DALEJ], aby wybrać tryb nagrywania, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

	Ustawienie	Jakość nagrywania obrazu	Rozdzielczoś ć	Przetwarz anie (klatki	Odtwarzan ie (klatki
	11-4172 49994 1700 - 1000 1700 - 1000 1700 - 1000 1700 - 1000	Najwyższa rozdzielczość/płynne nagrywanie przy dwukrotnej liczbie klatek na sekundę	1920×1080	60p	60p
ø	2000 200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Najwyższa rozdzielczość	1920×1080	30p	
	578 578	Wysoka rozdzielczość	1280×720	30p	
	ana St. Ort	Nagrywanie w zwolnionym tempie przy dwukrotnej liczbie klatek na sekundę	1280×720	60p	30p
	55L84	Nagrywanie w bardzo zwolnionym tempie przy czterokrotnej liczbie klatek na sekundę	1280×720	120p	
		Standardowa rozdzielczość	640×480	30p	
	BACK	Powrót do menu VIDEO [WIDEO]			

Uwagi

 Nieprzerwane nagrywanie filmu może trwać ok. 13 godzin. W trybie SLOW [WOLNO] maksymalny czas nagrywania wynosi ok. 6,5 godziny.
 W trybie SELOW IB WOLNO] maksymalny czas nagrywania wynosi ok.

W trybie SSLOW [B.WOLNO] maksymalny czas nagrywania wynosi ok. 3 godziny.

• Po wybraniu opcji SSLOW [B.WOLNO] funkcja SteadyShot nie będzie działać, nawet w przypadku wybrania dla opcji SteadyShot ustawienia ON [WŁ.].

• Dźwięk nie będzie rejestrowany w trakcie nagrywania w poniższym przypadku:

- Wybrano opcję SSLOW [B.WOLNO] (720 120P) lub SLOW [WOLNO] (720 60P).

• Po wybraniu trybu nagrywania VGA kąt widzenia będzie mniejszy, niż w przypadku innych trybów nagrywania.