SONY

Osobni audio sustav

Vodič za brzi početak Slušanje glazbe putem bežične mreže

4-528-300-11(1)(HR)

Prvo pripremite jedinicu i daljinski upravljač

Priprema daljinskog upravljača

Baterija je tvornički ugrađena u daljinski upravljač. Prije prve upotrebe daljinskog upravljača uklonite izolacijski list pričvršćen na držač baterije.



CMT-X7CD / CMT-X7CDB

Xperia

Spajanje na bežičnu mrežu pomoću aplikacije SongPal

Xperia

Ovai Vodič za brzi početak objašnjava kako možete

Slušanje glazbe na uređaju Xperia Pogledajte ovu stranu.

postaviti bežičnu mrežu pomoću aplikacije SongPal* i slušati glazbu na uređaju Xperia™/

iPhone putem bežične mreže.

iPhone

Slušanje glazbe na uređaju iPhone Pogledajte poleđinu.

* SongPal je aplikacija za upravljanje raznim audio uređajima tvrtke Sony putem pametnog telefona/ uređaja iPhone.

Potvrdite da je vaš uređaj Xperia spojen na bežičnu mrežu.

Upišite SSID i lozinku svojeg usmjerivača u prazna polia u nastavku.

Lozinka:

SSID:

Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu usmierivača



Instalirajte SongPal na uređaju Xperia, a zatim pokrenite tu aplikaciju.

2830011 ©2014 Sony Corporation

(1)

P

Potražite aplikaciju "SongPal" u trgovini Google Play™.



Nakon što pokrenete SongPal, slijedite upute za tu aplikaciju.

Uspostavite BLUETOOTH vezu između jedinice i uređaja Xperia pomoću uputa za aplikaciju.

Uređajem Xperia dodirnite oznaku N Mark na jedinici.



Ako Xperia ne podržava funkciju NFC, pogledajte odjeljak "Ako NFC nije dostupan na uređaju Xperia"

Konfigurirajte Wi-Fi postavke pomoću uputa za aplikaciju.

Unesite lozinku koju ste unijeli u 1. koraku, a zatim dodirnite [OK] (U redu).

Reproducirajte glazbu.

 Pokrenite aplikaciju 🧐 ([WALKMAN®])* na uređaju Xperia.



* Xperia možda nema aplikaciju [WALKMAN®]. U tom se slučaju ova funkcija ne može upotrebljavati Dodirnite

 , odaberite

[SONY:CMT-X7××], a zatim pokrenite reprodukciju

pojavljuje se "HOME NET".

Tijekom reprodukcije glazbe u prozoru zaslona



Ako NFC nije dostupan na uređaju Xperia





(1) Pritisnite FUNCTION da biste odabrali "BT AUDIO"

- Pritisnite MENU.
- ③ Pritisnite ♦/♥ da biste odabrali "BT MENU", a zatim pritisnite 🕀.
- ④ Pritisnite ♦/♥ da biste odabrali "PAIRING", a zatim pritisnite 🕀.
- pritisnite (+).

Ako "PAIRING" počne treperiti u prozoru zaslona, to znači da je jedinica prešla u način uparivanja.

Uspostavite BLUETOOTH vezu s uređajem Xperia.

① Dodirnite [Open the Bluetooth setting screen] (Otvori zaslon Bluetooth postavki).

Uključivanje jedinice

- ① Priključite kabel za napajanje (isporučen) straga u uređaj.
- (2) Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
- ③ Pritisnite I/⁽¹⁾ da biste uključili jedinicu.





Kada se uspostavi veza s Wi-Fi mrežom, pojavit će se početni zaslon aplikacije SongPal. Zatvorite SongPal i ponovno pokrenite iedinicu.



Dizajn aplikacije može se promijeniti bez prethodne obavijesti.



 Dodirnite [SONY:CMT-X7×× (Bluetooth)]

Prijeđite na 4. korak.



iPhone

Spajanje na bežičnu mrežu pomoću aplikacije SongPal



Uspostavljanje bežične veze pomoću WPS gumba na bežičnom LAN usmjerivaču

Provjerite je li mrežni (LAN) kabel (nije isporučen) isključen iz jedinice, a zatim uključite jedinicu.

2



Indikator stanja pripravnosti počinje svijetliti zeleno,

a 🔊 počinje treperiti u prozoru zaslona.

Postavite jedinicu u WPS način.

① Pritisnite MENU da biste odabrali "NETWORK."

Indikator stania pripravnosti

 Pritisnite */* da biste odabrali "WPS", a zatim pritisnite 🕀. ③ Kada se "OK" pojavi u prozoru zaslona, pritisnite 🕀.

"WPS" treperi u prozoru zaslona.



Pritisnite i držite WPS gumb* dulje

3

od 3 sekunde.

"CONNECT" počinje treperiti nakon što "WPS" treperi nekoliko desetina sekundi u prozoru zaslona, nakon čega će 🔊 zasvijetliti kad se veza uspostavi.

* Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu bežičnog LAN usmjerivača.

O aplikaciji "SongPal"

Postavke zvuka

Zvuk možete jednostavno prilagoditi ili upotrijebite preporučene postavke "CA+" tvrtke Sony.

Glazbena usluga Možete uživati u različitim glazbenim uslugama.

Upravljanje uređajima na kućnoj mreži

Putem svoje mreže možete reproducirati glazbu pohranjenu na osobnom računalu ili na DLNA poslužitelju

Postupci za CD umetnut u jedinicu ili uređaj spojen putem USB-a Možete reproducirati CD koji je umetnut u jedinicu ili glazbu na uređaju koji je priključen u USB priključnicu

Ono čime možete upravljati pomoću aplikacije "SongPal" razlikuje se ovisno o spojenom uređaju. Specifikacija i dizajn aplikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Device Select (Odabir uređaja) Odaberite uređaj koji je kompatibilan s aplikacijom "SongPal".



Postavke spojenog uređaja Prikazane su razne postavke zvuka/mreže. Ovaj izbornik može se prikazati na svakom zaslonu povlačenjem udesno.

Wi-Fi vezu možete uspostaviti i pomoću osobnog računala ili se možete žičano povezati s mrežom. Pojedinosti potražite u Uputama za upotrebu.

Settings			
Ð	Airplane Mode	0	
\$	Wi-Fi	Off >	
3	Bluetooth	Off >	
. Y.	Cellular)	
5	Carrier	Solitana >	
8	Notification Center	2	
8	Control Center	>	
C	Do Not Disturb)	
0	General	>	

Uključite BLUETOOTH.

< Settings	Bluetooth	
Bluetooth		0



Početni zaslon

Prikazuje funkcije odabranog uređaja, glazbene usluge i aplikacije instalirane na pametnom telefonu/uređaju iPhone.



Mini player Kontroler za odabranu funkciju