SONY

Upute za uporabu

Prvo pročitajte



Digitalni kamkorder

нлпруслт

DCR-HC16E/HC18E/HC20E







© 2004 Sony Corporation

Prvo pročitajte

Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

UPOZORENJE

Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako bi izbjegli električki udar, ne otvarajte uređaj. Popravke povjerite isključivo ovlaštenom servisu.

ZA KORISNIKE U EUROPI pažnja

Elektromagnetska polja određenih frekvencija mogu utjecati na zvuk i sliku ovoga digitalnog kamkordera.

Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklađen s ograničenjima prema EMC smjernici o uporabi spojnih kabela kraćih od 3 m.

Napomene o uporabi

Napomena o kasetnoj memoriji

Vaš kamkorder je baziran na DV formatu i možete koristiti samo mini DV kasete. Savjetujemo uporabu kaseta s memorijom, budući da tako možete koristiti funkcije [TITLE] (str. 51), [TAPE TITLE] (str. 53). DCR-HC18E/HC20E:

Također možete koristiti funkcije Title search (str. 40), Date search (str. 41), Photo search (str. 41). Kasete s memorijom imaju oznaku **(11)**.

Napomene o snimanju

- Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja kako biste bili sigurni da su slika i zvuk snimljeni bez problema.
- Ako uslijed kvara na kamkorderu niste snimili željeno ili ako reprodukcija nije moguća, Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
- TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o zemlji/području. Za gledanje snimaka na TV zaslonu potreban Vam je TV prijemnik s PAL sustavom.
- TV programi, filmovi, video vrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.

Napomene o LCD zaslonu, tražilu i leći

 LCD zaslon i tražilo su proizvedeni visoko preciznom tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe piksela iznosi više od 99,99%.
 Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (crvene, plave ili zelene). To je normalno

točkice u boji (crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.

- Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila ili leće izravnom suncu može prouzročiti kvarove. Budite pažljivi kod stavljanja kamkordera blizu prozora ili na otvorenom.
- Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu. To može prouzročiti kvarove. Želite li snimati sunce, učinite to pri niskom stupnju osvjetljenja, primjerice u zoru.

Napomena o spajanju drugog uređaja

Prije spajanja kamkordera na drugi uređaj poput videorekordera ili računala s USB ili i.LINK priključkom, utaknite priključak kabela u pravilnom smjeru. Ako silom utaknete kabel u suprotnom smjeru, priključak se može oštetiti ili može doći do kvara kamkordera.

Napomene o ovom priručniku

- Slike LCD zaslona i tražila snimljene su digitalnim fotoaparatom i stoga ti dijelovi u stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
- Ilustracije u ovom priručniku se odnose na model DCR-HC20E.

Napomene o uporabi kamkordera

• Pravilno držite kamkorder.



• Ako je remen predug, učvrstite ga kao na donjoj slici.



• Ručni remen može se omotati i oko šake (str. 94).



- Kad koristite zaslon osjetljiv na dodir, prihvatite LCD zaslon sa stražnje strane. Zatim dodirujte tipke na zaslonu.
- Nedostupne opcije bit će zasjenjene.



Dodirnite tipke na LCD zaslonu.

- Moguće je promijeniti jezik izbornika kamkordera (str. 20).
- Pazite da prilikom otvaranja ili zatvaranja LCD zaslona i podešavanja kuta slučajno ne pritisnete tipke na njegovom okviru.
- Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove.



Tražilo

LCD zaslon



Akumulatorska baterija

Sadržaj

Prvo pročitajte	2
-----------------	---

Upute za brzi početak

Snimanje video zapisa	8
Jednostavno snimanje/reprodukcija	10

Kako započeti s radom

Korak 1: Provjera isporučenog pribora	11
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije	
Korak 3: Uključenje kamkordera	
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila	16
Podešavanje LCD zaslona Podešavanje tražila	16 16
Korak 5: Podešavanje datuma i točnog vremena	17
Korak 6: Umetanje kasete	19
Korak 7: Podešavanje jezika izbornika	20

Snimanje

Snimanje video zapisa	21
Produljenje vremena snimanja	22
Uporaba zuma	
Shimanje u zrčalnom načinu	
Snimanje mirnih slika – Tape photo snimanje	24
Jednostavno snimanje – Easy Handycam	25
Podešavanje ekspozicije	26
Podešavanje ekspozicije za objekte osvijetljene odostraga	26
Podešavanje fiksne ekspozicije za odabrani objekt - Flexible spot meter	26
Ručno podešavanje tonova (White Balance)	27
Rucho podesavanje ekspozicije	
Snimanje na tamnim mjestima – NightShot plus, itd.	29
Izoštravanje slike	29
Izoštravanje objekta izvan središta kadra – SPOT FOCUS	29
Ručno izoštravanje	30

31
31
32
32
32
33

Reprodukcija

34
35
36
37
37
37
39
40
40
40
41
41
42

Uporaba izbornika

Odabir opcija izbornika43
Uporaba izbornika 🐨 (MANUAL SET) – PROGRAM AE/P EFFECT, itd44
Uporaba izbornika 🖬 (CAMERA SET) – D ZOOM/16:9 WIDE, itd47
Uporaba izbornika 🖬 (PLAYER SET)/🐨 (VCR SET) – HiFi SOUND/AUDIO MIX49
Uporaba izbornika 📼 (LCD/VF SET) – LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L50
Uporaba izbornika (77) (CM SET) –TITLE/TAPE TITLE/ ERASE ALL, itd51
Uporaba izbornika 📼 (TAPE SET) –REC MODE/ FRAME REC/ INT.REC, itd54
Uporaba izbornika 🖻 (SETUP MENU) – CLOCK SET/USB STREAM/LANGUAGE, itd57
Uporaba izbornika 配 (OTHERS) – WORLD TIME, itd59

Snimanje na drugi uređaj/ Editiranje

Spajanje na videorekorder ili TV61
Snimanje na drugu kasetu62
Snimanje s videorekordera (DCR-HC20E)63
Snimanje odabranih prizora s kasete – Digitalno editiranje programa63
Naknadno snimanje zvuka na kasetu69
Izrada DVD-a i VCD-a71

U slučaju problema

U slučaju problema	72
Indikatori i poruke upozorenja	78

Dodatne informacije

Korištenje kamkordera u stranim	
zemljama	81
Iskoristive kasete	81
O "InfoLITHIUM" bateriji	83
O sustavu i.LINK	84
Održavanje i mjere opreza	85
Tehnički podaci	88

Kratki podsjetnik

Položaj dijelo	/a i kontrola	9	1
----------------	---------------	---	---

Također pogledajte druge upute za uporabu isporučene s kamkorderom:

- Editiranje slika na računalu
 - → Upute za rad s računalom



Upute za brzi početak Snimanje video zapisa

Stavite napunjenu bateriju na kamkorder.

Detalje o punjenju baterije potražite na str. 12.

Pomaknite bateriju u smjeru strelice dok ne klikne.



2 Umetnite kasetu u kamkorder.

 Pomaknite preklopku
 O
 Umetnite kasetu u OPEN/≜EJECT ⊿ u smjeru strelice i otvorite pokrov. Pretinac kasete izlazi

automatski.

pretinac tako da je prozorčić okrenut prema gore i potisnite je na sredini.

3 Pritisnite (PUSH). Nakon što se pretinac spusti, zatvorite pokrov.





3 Počnite snimati dok gledate kadar na LCD zaslonu.

Datum i vrijeme nisu tvornički podešeni. Detalje o podešavanju potražite na str. 17.



Pritisnite REC START/STOP.

Snimanje počinje. Za isključenje u pripravno stanje ponovo pritisnite REC START/STOP. Također možete koristiti tipku REC START/STOP na LCD zaslonu.



4 Pogledajte snimljenu sliku na LCD zaslonu.

- **1** Više puta pomaknite preklopku POWER dok ne zasviietli žaruliica PLAY/EDIT.
- 2 Dodirnite 🕶 (premotavanje prema natrag).
- Odirnite ► II (reprodukcija) za pokretanie reprodukcije. Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite **I**.

Za isključenje kamkordera, pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG) i zatim postavite preklopku LENS COVER na CLOSE.





Jednostavno snimanje/reprodukcija

Odabirom funkcije Easy Handycam, snimanje i reprodukcija postaju još lakši. Funkcija Easy Handycam omogućuje jednostavno snimanje/reprodukciju čak i početnicima, a bazira se na najosnovnijim značajkama snimanja i reprodukcije.

Pritisnite EASY tijekom snimanja/reprodukcije

Kad je aktivna funkcija Easy Handycam, zasvijetli plava oznaka EASY (**1**) i slova na zaslonu se povećaju (**2**).



Detalje potražite u uputama za svaki postupak. Pogledajte str. 25 za snimanje i str. 36 za reprodukciju. Kako započeti s radom

Korak 1: Provjera isporučenog pribora

Provjerite da li je s Vašim kamkorderom isporučen sljedeći pribor.

Brojevi u zagradama označuju broj komada.

AC adapter (1)



Mrežni kabel (1)



Bežični daljinski upravljač (1)

(DCR-HC18E/HC20E) S ugrađenom litijevom baterijom.



A/V spojni kabel (1)



USB kabel (1)



Akumulatorska baterija NP-FP50 (1)

CD-ROM (SVPD-012 USB driver) (1)

Krpa za čišćenje (1)

Pokrov priključka za dodatni pribor (1) Pričvršćen za kamkorder.

21-pinski adapter (1) Samo modeli koji na dnu imaju otisnutu oznaku CE.

Upute za uporabu kamkordera (ovaj priručnik) (1)

Upute za rad s računalom (1)

Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije

Vaš kamkorder radi samo s **"InfoLITHIUM" akumulatorskom baterijom (P serije)** koju možete puniti u kamkorderu.

Ø Napomene

- Nije moguće koristite druge baterije osim InfoLITHIUM" (P serije) (str. 83).
- Nemojte kratko spajati DC utikač AC adaptera metalnim predmetima. To može prouzročiti kvar.
- Postavite adapter u blizinu zidne utičnice. Dođe li do problema u radu, odspojite adapter iz utičnice što je prije moguće.



1 Stavite bateriju pomicanjem u smjeru strelice dok ne klikne.



2 Okrenite oznaku ▲ na DC utikaču prema pokrovu priključka i spojite AC adapter na DC IN priključak kamkordera.



- **3** Spojite mrežni kabel na AC adapter.
- **4** Spojite mrežni kabel na zidnu utičnicu.
- **5** Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).

Zasvijetli žaruljica CHG (punjenje) i punjenje počinje.



Nakon punjenja baterije

Kad se baterija sasvim napuni, žaruljica CHG se gasi. Odspojite AC adapter iz DC IN priključka.

Skidanje baterije s kamkordera



Baterija

- 1 Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
- 2 Pomaknite bateriju u smjeru strelice dok držite pritisnutom tipku BATT.

Ø Napomena

 Ako duže vrijeme nećete koristiti akumulatorsku bateriju, prije pohranjivanja je sasvim ispraznite. Detalje o tome potražite na str. 83.

Provjera stanja baterije – Battery Info



Preklopka POWER

Stanje baterije i preostalo vrijeme snimanja možete provjeriti tijekom punjenja ili kad je kamkorder isključen.

- 1 Postavite preklopku POWER na OFF (CHG).
- **2** Otvorite LCD zaslon.
- 3 Pritisnite DSPL/BATT INFO. Informacije o bateriji se pojave u trajanju oko sedam sekundi.

Držite tipku pritisnutom za pregled u trajanju oko 20 sekundi.



- **1** Razina napunjenosti baterije: Prikaz približnog preostalog kapaciteta.
- **2** Moguće vrijeme snimanja uz uporabu LCD zaslona.
- **3** Moguće vrijeme snimanja uz uporabu tražila.

Vrijeme punjenja

Približno vrijeme u minutama potrebno za punjenje prazne akumulatorske baterije pri 25°C (preporučena temperatura je 10 - 30°C).

Akumulatorska baterija		
NP-FP50 (isporučena)	125	
NP-FP70	155	
NP-FP90	220	

Vrijeme snimanja s uključenim LCD zaslonom

Približan broj minuta kod uporabe sasvim napunjene baterije pri 25°C.

Kad je preklopka LCD BACKLIGHT postavljena na ON

Akumulatorska baterija	Neprekidno snimanje	Tipično* snimanje
NP-FP50 (isporučena)	110	60
NP-FP70	235	125
NP-FP90	415	225

<table-cell-rows> nastavlja se

Kad je preklopka LCD BACKLIGHT postavljena na OFF

Akumulatorska baterija	Neprekidno snimanje	Tipično* snimanje
NP-FP50 (isporučena)	125	65
NP-FP70	265	145
NP-FP90	475	260

Vrijeme snimanja s tražilom

Približan broj minuta kod uporabe sasvim napunjene baterije pri 25°C.

Akumulatorska baterija	Neprekidno snimanje	Tipično* snimanje
NP-FP50 (isporučena)	125	65
NP-FP70	265	145
NP-FP90	475	260

* Približan broj minuta tijekom snimanja kad ponavljate REC START/STOP, zumiranje i uključenje/isključenje kamkordera. Stvarni vijek trajanja može biti kraći.

Vrijeme reprodukcije

Približan broj minuta kod uporabe sasvim napunjene baterije pri 25°C.

Akumulatorska baterija	LCD zaslon otvoren*	LCD zaslon zatvoren
NP-FP50 (isporučena)	125	150
NP-FP70	265	310
NP-FP90	475	550

* Kad je preklopka LCD BACKLIGHT postavljena na ON.

Ø Napomene

- Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC adapter spojen na DC IN priključak kamkordera, čak i ako je mrežni kabel izvučen iz zidne utičnice.
- Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako koristite kamkorder pri niskim temperaturama.

- Tijekom punjenja trepće žaruljica CHG ili informacije o bateriji neće biti točne u sljedećim slučajevima.
 - Akumulatorska baterija nije ispravno stavljena.
 - Akumulatorska baterija je oštećena.
 - Baterija je sasvim prazna (samo informacije o bateriji).

Uporaba vanjskog izvora napajanja

Ako ne želite da se baterija istroši, kao izvor napajanja možete koristiti AC adapter. Dok koristite AC adapter, akumulatorska baterija neće se trošiti čak i ako je stavljena na kamkorder.

OPREZ

Kamkorder se napaja sve dok je priključen na mrežu putem AC adaptera, čak i ako je isključen.

Spojite kamkorder prema opisu u odjeljku "Punjenje akumulatorske baterije (str. 12).

Korak 3: Uključenje kamkordera

Potrebno je više puta pomaknuti preklopku POWER za odabir željenog načina snimanja ili reprodukcije.

Prilikom prve uporabe, pojavi se izbornik CLOCK SET (str. 17).

Preklopka LENS COVER



Preklopka POWER

- **1** Pomaknite preklopku LENS COVER na OPEN.
- 2 Dok držite pritisnutom zelenu tipku, pomaknite preklopku POWER prema dolje.

Kamkorder se uključuje.

Za pokretanje snimanja ili reprodukcije, više puta pomaknite preklopku dok ne zasvijetli indikator željenog načina rada.



- CAMERA način: Za snimanje na kasetu.
- PLAY/EDIT način: Za reprodukciju ili editiranje slika.

Isključenje kamkordera

Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG). Pomaknite preklopku LENS COVER na CLOSE.



Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila

Podešavanje LCD zaslona

Možete podesiti kut i svjetlinu LCD zaslona u skladu s raznim uvjetima snimanja. Čak i ako se između Vas i objekta nalaze prepreke, kadriranje je moguće podešavanjem kuta LCD zaslona.



LCD BACKLIGHT

Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu i zakrenite ga u željeni položaj.

Podešavanje svjetline LCD zaslona

- 1 Kad je preklopka POWER postavljena na CAMERA, dodirnite FN i odaberite PAGE2. Kad je preklopka POWER postavljena na CAMERA, dodirnite FN i odaberite [PAGE1].
- **2** Dodirnite LCD BRT.

- **3** Podesite opciju tipkama __//+ i dodirnite POK.
- **4** Dodirnite X.

ີ່ 🏹 Savjeti

- Podešenje ne utječe na snimljenu sliku.
- Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva prema leći, možete ga zatvoriti tako da bude okrenut prema van.
- Ako kao izvor napajanja koristite akumulatorsku bateriju, možete podesiti svjetlinu zaslona odabirom [LCD B.L.] unutar opcije i [LCD/VF SET] (str. 50).
- Kad koristite kamkorder pri jačem osvjetljenju, podesite LCD BACKLIGHT za isključenje osvjetljenja LCD zaslona (na zaslonu se pojavi oznaka Coff). Na taj se način štedi baterija.
- Zvučni signal tipaka je moguće isključiti tako da podesite opciju [BEEP] na [OFF] u izborniku EC (OTHERS) (str. 59).

Podešavanje tražila

Snimate li sa zatvorenim LCD zaslonom, provjerite sliku tražilom. Koristite tražilo kad je baterija slaba ili kad je zaslon teže vidljiv.



Preklopka za podešavanje leće tražila

- Izvucite tražilo
- **2** Podesite preklopku za podešavanje leće tražila dok slika ne bude jasna.

Uporaba tražila tijekom rada

Tijekom snimanja možete podesiti ekspoziciju (str. 28) ili odtamnjenje/zatamnjenje (fader) (str. 31) dok provjeravate sliku u tražilu. Zakrenite LCD zaslon za 180 stupnjeva i zatvorite ga tako da je okrenut prema van.

- 1 Postavite pre klopku POWER na CAMERA (str. 15).
- 2 Izvucite tražilo i zatvorite LCD zaslon tako da je okrenut prema van. Na zaslonu se pojavi @OFF.
- **3** Dodirnite **G**OFF.
- **4 Dodirnite** OK. LCD zaslon se isključuje.
- 5 Dodirnite LCD zaslon dok provjeravate sliku u tražilu. Pojavi se oznaka EXPOSURE. itd.
- 6 Dodirnite tipku opcije koju želite podesiti.
 - EXPOSURE: Podesite tipkama -/+ i dodirnite POK.
 - FADER: Dodirnite je više puta za odabir željenog efekta.
 - TON: LCD zaslon zasvijetli.

Za isključenje prikaza tipaka na LCD zaslonu, dodirnite POK.

ີ່ 🏹 Savjet

 Za podešavanje svjetline tražila, odaberite izbornik [LCD/VF SET] i zatim [VF B.L.] (kad koristite akumulatorsku bateriju, str. 50).

Korak 5: Podešavanje datuma i točnog vremena

Prije prve uporabe kamkordera podesite datum i točno vrijeme. Ako ne podesite datum i vrijeme, nakon svakog uključenja kamkordera pojavi se izbornik CLOCK SET.

Ø Napomena

 Ako ne koristite kamkorder približno tri mjeseca, podešenja datuma i točnog vremena mogu se obrisati zbog pražnjenja ugrađene akumulatorske baterije (str. 87). U tom slučaju je napunite, i zatim iznova podesite datum i vrijeme.



1 Uključite kamkorder (str. 15).

2 Otvorite LCD zaslon.

Podešavate li točno vrijeme prvi put, nastavite od koraka 7.

3 Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].

Reliefomin 2 PAGE1 PAGE2	0:00:00
SPOT FOCUS	WHT SPOT BAL METER
MENU	END EXPO- SCH SURE

4 Dodirnite [MENU].

MANUAL SET PROGRAM AE P EFFECT FLASH MODE CW FLASH LVL AUTO SHTR C RTC	
L T EXEC	₽RET.



6 Tipkama 1/1 odaberite CLOCK SET i dodirnite EXEC.



7 Tipkama ⊥/ ↑ podesite Y (godina) i dodirnite ₽OK.



Moguće je podesiti bilo koju godinu do 2079.

Podesite M (mjesec), D (dan), H (sate) i
 M (minute) na isti način kao u koraku 7
 i dodirnite ^{∠OK}.

Korak 6: Umetanje kasete

Moguće je koristiti samo mini DV ^{Min}**DV** kasete. Detalje o tim kasetama (poput onih o funkciji zaštite od presnimavanja) potražite na str. 81.

Ø Napomena

- Nemojte silom stavljati kasetu u pretinac jer to može prouzročiti kvar kamkordera.
- Pomaknite preklopku OPEN/▲EJECT
 ✓ u smjeru strelice i otvorite pokrov.



Pretinac kasete automatski izlazi i otvara se.

2 Umetnite kasetu s prozorčićem okrenutim prema gore.



Lagano potisnite središte stražnjeg dijela kasete **3** Pritisnite PUSH.

Pretinac kasete se automatski uvlači.



4 Zatvorite pokrov.

Izbacivanje kasete

- Pomaknite preklopku OPEN/▲EJECT ↓ u smjeru strelice i otvorite pokrov. Pretinac kasete se automatski izvlači.
- **2** Izvadite kasetu i pritisnite PUSH. Pretinac kasete se automatski uvlači.
- **3** Zatvorite pokrov.

Korak 7: Podešavanje jezika izbornika

Moguće je odabrati jezik izbornika na LCD zaslonu.



1 Uključite kamkorder.

2 Otvorite LCD zaslon.

3 Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].

Gel60min 2 PAGE1 PAGE2	STBY	0:00:00
SPOT FOCUS	WHT	SPOT
MENU	END SCH	EXPO- SURE

- **4** Dodirnite MENU.



7 Dodirnite 🔀.

ో౪్లో Savjet

 Ako ne možete pronaći svoj jezik, kamkorder nudi mogućnost odabira [ENG [SIMP]] (pojednostavljeni engleski).

Snimanje video zapisa

Prije snimanja slijedite korake 1 do 7 iz poglavlja "Kako započeti s radom" na str. 11 - 20. Kad snimate na kasetu, video zapisi se snimaju zajedno sa stereo zvukom.



REC START/STOP

REC START/STOP

ີ່ 🏹 Savjet

• Uz uporabu funkcije Easy Handycam, snimanje je jednostavno čak i početnicima. Detalje potražite na str. 25.

1 Postavite preklopku LENS COVER na OPEN.

2 Otvorite LCD zaslon.

3 Pomaknite preklopku POWER dok ne zasvijetli žaruljica CAMERA

Kamkorder se isključuje u pripravno stanje.





Pomaknite preklopku POWER dok držite pritisnutom zelenu tipku. Snimanje počinje. Na LCD zaslonu se pojavi oznaka [REC] i pali se svjetlo za snimanje. Ponovo pritisnite REC START/STOP za zaustavljanje snimanja.

lsključenje kamkordera

Postavite preklopku POWER na OFF (CHG) i zatim postavite preklopku LENS COVER na CLOSE.

ີ່ 🏹 Savjeti

- Ako nećete koristiti kamkorder duže vrijeme, izvadite kasetu i spremite ga.
- Za snimanje video zapisa također možete koristiti tipku REC START/STOP na LCD zaslonu. To je korisno prilikom snimanja iz niskog kuta ili snimanja autoportreta u zrcalnom načinu.
- Kako bi pritisnuli tipku REC START/STOP na LCD zaslonu, pridržite ga drugom rukom.
- Kad koristite bateriju velikog kapaciteta (NP-FP70/ FP90), savjetujemo snimanje uz uporabu LCD zaslona.

Indikatori na zaslonu tijekom snimanja na kasetu

Ti indikatori ne snimaju se na kasetu. Također, tijekom snimanja ne vide se datum/vrijeme i podaci o podešenju kamkordera (str. 37).



1 Indikatori kasetne memorije

2 Preostalo vrijeme uporabe baterije

Ovaj podatak možda neće biti točan, ovisno o uvjetima uporabe. Nakon otvaranja ili zatvaranja LCD zaslona, potrebna je oko jedna minuta za prikaz preostalog vremena uporabe baterije.

- **3** Način snimanja (SP ili LP)
- 4 Status snimanja ([STBY] (pripravno stanje) ili [REC] (snimanje))
- **4** Pritisnite REC START/STOP.

<table-cell-rows> nastavlja se

- 5 Tape photo snimanje/Oznaka vremena ili brojač vrpce (sati:minute:sekunde)
- **6** Vrijeme snimanja na kasetu (str. 54)
- 7 Funkcijska tipka

Ø Napomene

- Prije punjenja akumulatorske baterije, pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
- Kamkorder je tvornički podešen tako da se isključi ako unutar pet minuta ne pokrenete nijednu funkciju, kako bi se spriječilo nepotrebno trošenje baterije ([A.SHUT OFF], str. 59). Za nastavak snimanja pomaknite preklopku POWER za odabir CAMERA i zatim pritisnite REC START/STOP.

ີ່ 🏹 Savjeti

- Za postizanje blagih prijelaza između zapisa, obratite pažnju na sljedeće.
 - Nemojte vaditi kasetu. (Slika se snima bez prekida čak i ako isključite kamkorder).
 - Nemojte snimati u SP i LP načinu na jednu kasetu.
 - Izbjegavajte učestale prekide snimanja u LP načinu.
- Vrijeme i datum snimanja, te podaci o podešenjima kamkordera (samo za kasetu) automatski se snimaju na medij i ne vide se na zaslonu. Te informacije možete provjeriti tijekom reprodukcije pritiskom tipke [DATA CODE] na zaslonu (str. 37).

Produljenje vremena snimanja

Za duže snimanje na kasetu

U izborniku 🖾 (TAPE SET) odaberite [REC MODE] te zatim [LP] (str. 54). U LP načinu je moguće 1,5 puta duže snimanje u odnosu na SP način. Kaseta snimljena u LP načinu može se reproducirati samo u ovom kamkorderu.

Uporaba zuma

Moguće je povećati sliku za više od 10 puta te od te faze aktivirati digitalni zum ([D ZOOM], str. 47). Povremena uporaba zuma je efektna, ali za najbolje rezultate koristite ga umjereno.



 Minimalna udaljenost između kamkordera i objekta za postizanje oštre slike kad je preklopka u tom položaju.

Lagano pomaknite preklopku zuma za sporije zumiranje. Pomaknite je dalje za brže zumiranje.

Za širi kut snimanja (prividno udaljavanje objekta)

Pomaknite preklopku zuma prema položaju W. Objekt se doima udaljenijim (široki kut).

Za prividno približavanje objekta

Pomaknite preklopku zuma prema položaju T. Objekt se doima bližim (telefoto).

Snimanje u zrcalnom načinu

Moguće je okrenuti LCD zaslon prema objektu, tako da, primjerice, osoba koju snimate vidi kadar na zaslonu. Ova funkcija je korisna i ako želite snimiti sami sebe, te ako želite privući pažnju djece koju snimate.



Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu i zatim ga zakrenite za 180 stupnjeva prema objektu.

Na LCD zaslonu se pojavi objekt koji izgleda kao u zrcalu, no slika se snima normalno.

Self-timer snimanje

Pomoću ove funkcije možete podesiti snimanje s odgodom od oko 10 sekundi.



- **1** Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE2].
- **2** Dodirnite [SELF TIMER].

3 Dodirnite 🔀.

Pojavi se oznaka 🖒.

Cili 60min	2	STBY	0:00:00
50		හ	
			FN

4 Pritisnite REC START/STOP.

Začuje se zvučni signal odbrojavanja u trajanju približno 10 sekundi. Snimanje počinje. Za zaustavljanje snimanja pritisnite REC START/STOP. Za DCR-HC18E/HC20E: Ovaj postupak možete također izvršiti pritiskom tipke REC START/STOP na daljinskom upravljaču.

Za poništenje odbrojavanja

Dodirnite [RESET] i pritisnite REC START/STOP.

Za isključenje self-timera

Slijedite korake 1 i 2.

Snimanje mirnih slika - Tape photo snimanje

Moguće je snimiti mirne slike. Prije snimanja slijedite korake 1 do 7 u poglavlju "Kako započeti s radom" (str. 11 - 20).



- **1** Postavite preklopku LENS COVER na OPEN.
- **2** Otvorite LCD zaslon.
- **3** Više puta pomaknite preklopku POWER dok ne zasvijetli žaruljica CAMERA.





4 Lagano pritisnite i zadržite tipku PHOTO.

Tijekom podešavanja oštrine i svjetline začuje se tihi zvučni signal. U ovoj fazi snimanje još ne počinje.



5 Do kraja pritisnite tipku PHOTO.

Začuje se zvuk zatvarača i slika se snima sa zvukom u trajanju sedam sekundi. Mirna slika je prikazana na zaslonu dok snimanje ne završi.

Za isključenje kamkordera

Pomaknite preklopku POWER na (OFF) CHG, zatim podesite preklopku LENS COVER na CLOSE.

Ø Napomena

ີ່ 🏹 Savjeti

- Na 60-minutnu vrpcu možete snimiti oko 510 slika u SP načinu i oko 765 slika u LP načinu.
- Mirne slike možete snimati uporabom self-timer snimanja (str. 23).

Jednostavno snimanje - Easy Handycam

Kad koristite funkciju Easy Handycam, većina podešenja kamkordera postaju automatska, raspoložive su samo osnovne funkcije i veličina slova na zaslonu se povećava za lakši pregled. Na taj način snimanje je jednostavno čak i za početnike. Prije snimanja slijedite korake 1 do 7 u poglavlju "Kako započeti s radom" (str. 11 - 20).

Svjetlo za snimanje

EASY Preklopka POWER



REC START/STOP

REC START/STOP

ີ່ 🏹 Savjet

- Kad pritisnete MENU tijekom uporabe funkcije Easy Handycam, vidljive su samo raspoložive opcije.
- **1** Pomaknite preklopku LENS COVER na OPEN.

2 Otvorite LCD zaslon.

3 Pomaknite preklopku POWER za odabir CAMERA načina rada.

Moguće je snimati samo video zapise.



Pomaknite preklopku POWER dok držite pritisnutom zelenu tipku.

4 Pritisnite EASY.

Zasvijetli plava oznaka EASY.



5 Pritisnite REC START/STOP.

Snimanje počinje. Na LCD zaslonu se pojavi oznaka [REC] i uključi se svjetlo za snimanje. Ponovo pritisnite REC START/STOP za zaustavljanje snimanja.

Za isključenje kamkordera

Postavite preklopku POWER u položaj OFF (CHG), zatim postavite preklopku LENS COVER na CLOSE.

Za isključenje funkcije Easy Handycam

Ponovo pritisnite EASY.

Ø Napomene

- Tijekom snimanja nije moguće uključiti ili isključiti Funkciju Easy Handycam.
- Tijekom uporabe funkcije Easy Handycam nije moguće spojiti USB kabel na kamkorder.
- Nije moguće koristiti funkciju Easy Handycam zajedno s funkcijom USB Streaming.
- Tijekom uporabe funkcije Easy Handycam, sljedeće funkcije nisu dostupne.
 - LCD BACKLIGHT (str. 16)
 - BACK LIGHT (str. 26).
- Tijekom uporabe funkcije Easy Handycam, sva podešenja vraćaju se na početne vrijednosti. Ranije načinjena podešenja postaju ponovo aktivna nakon isključenja funkcije Easy Handycam.

Podešavanje ekspozicije

Kamkorder je tvornički podešen na automatsko podešavanje ekspozicije.

Podešavanje ekspozicije za objekte osvijetljene odostraga

Ako je objekt okrenut leđima suncu ili drugom izvoru svjetla, možete podesiti ekspoziciju za sprječavanje pojave sjena.



Pritisnite BACK LIGHT dok je kamkorder u CAMERA načinu rada.

Pojavi se oznaka ⊠. Za isključenje ove funkcije, ponovo pritisnite BACK LIGHT.

Ø Napomena

• Ova funkcija se isključuje kad podesite [EXPOSURE] na [MANUAL] (str. 28) ili odaberete [SPOT METER] (str. 26).

Podešavanje fiksne ekspozicije za odabrani objekt – Flexible spot meter

Možete podesiti fiksnu ekspoziciju za objekt tako da se snimi s odgovarajućom svjetlinom čak i kad je zamjetan snažan kontrast u odnosu na pozadinu (poput objekata na pozornici).

- 1 Pomaknite preklopku POWER u položaj CAMERA.
- 2 Dodirnite FN i odaberite [PAGE1] tijekom snimanja ili kad je kamkorder u pripravnom stanju.

3 Dodirnite [SPOT METER].



4 Dodirnite točku koju želite podesiti i fiksirajte ekspoziciju na zaslonu.

Tijekom podešavanja ekspozicije za odabranu točku trepće indikator [SPOT METER].



5 Dodirnite **POK**.

6 Dodirnite 🔀.

Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije

Slijedite korake 1 i 3, zatim odaberite [⊋ AUTO] u koraku 4. Ili podesite EXPOSURE na [⊋ AUTO] (str. 28).

Ø Napomene

- Funkciju Flexible spot meter nije moguće koristiti s funkcijama NightShot plus.
- Ako podesite [PROGRAM AE], [SPOT METER] se automatski podesi na [⊋ AUTO].

ີ່ 🏹 Savjet

• Ako podesite [SPOT METER], opcija EXPOSURE se automatski podesi na [MANUAL].

Ručno podešavanje tonova (White Balance)

Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa svjetlinom okoliša. Indikatori u zagradama se pojave kada odaberete podešenje.

[⊋ AUTO]

Odaberite ako želite snimati s automatski podešenom ravnotežom bijele boje.

[OUTDOOR] (*)

Snimanje zalaska/izlaska sunca, upravo prije zalaska/izlaska sunca, pod neonskom rasvjetom ili vatrometom, ili ispod fluorescentne svjetiljke iste boje.

[INDOOR] (-佘-)

Odaberite kad snimate na zabavi ili u fotografskom studiju, gdje se intenzitet osvjetljenja brzo mijenja. Pod video svjetlom, poput onog u studiju, pod natrijevom, živinom svjetiljkom, ili ispod fluorescentne svjetiljke toplo bijele boje.

[ONE PUSH] (⊾)

Odaberite kad želite da bijela boja bude u skladu sa svjetlom okoliša.

 Pomaknite preklopku POWER u položaj CAMERA.

- **2** Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].
- **3** Dodirnite [WHT BAL].

4 Dodirnite oznaku željenog efekta. Kada dodirnete [ONE PUSH]

- 1 Kadrirajte objekt poput komada papira tako da ispuni kadar, pod istim osvjetljenjem kakvo ćete koristiti za stvarno snimanje.
- 2 Dodirnite ➡. Oznaka ➡ ubrzano trepće. Kad podešenje bijele boje bude podešeno i pohranjeno u memoriju, indikator prestaje treptati.
- **5** Dodirnite **POK**.

6 Dodirnite ⊠.

Ø Napomene

- Ravnotežu bijele boje ne možete koristiti zajedno s funkcijama Nightshot plus ili Super NightShot plus.
- Podešenje se vraća na [→ AUTO] kad odspojite izvor napajanja na duže od pet minuta.
- Nemojte tresti kamkorder dok oznaka
 ubrzano
 trepće.
- Kad oznaka polagano trepće, ravnoteža bijele boje nije podešena ili se ne može podesiti.
- Ako oznaka S trepće nakon dodira tipke OK, podesite opciju [WHT BAL] na [→ AUTO].

ີ່ 🏹 Savjeti

- Za bolje podešavanje tonova boje kad je opcija [WHT BAL] podešena na [→ AUTO], usmjerite kamkorder na obližnji bijeli objekt u trajanju oko 10 sekundi nakon pomaka preklopke POWER na CAMERA kad:
 - izvadite bateriju radi zamjene.
 - prenesete kamkorder iz zatvorenog na otvoreni prostor ili obrnuto, a podešena je fiksna ekspozicija.
- Ponovite postupak [ONE PUSH] u sljedećim slučajevima:
 - Promijenili ste [PROGRAM AE] podešenja dok je opcija [WHT BAL] bila podešena na [ONE PUSH].
 - Iznijeli ste kamkorder iz zatvorenog na otvoreni prostor ili obrnuto.
- Podesite [WHT BAL] na [→ AUTO] ili [ONE PUSH] prilikom snimanja pod bijelim svjetlom ili hladno bijelim fluorescentnim žaruljama.

Ručno podešavanje ekspozicije

Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za postizanje najravnomjernije svjetline objekta. Primjerice, prilikom snimanja u zatvorenom prostoru za sunčanog dana ručnim podešavanjem ekspozicije u skladu sa zidom prostorije možete izbjeći pojavu sjena iza osoba koje stoje pokraj prozora.

1 Pomaknite preklopku POWER u položaj CAMERA.

2 Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].

3 Dodirnite EXPOSURE.

Ce 60 min	2	STBY	0;00:00
₽AUTO			₽ ОК
MANU- AL			
	EX	POSURE	-

4 Dodirnite [MANUAL].



5 Podesite ekspoziciju dodirom na – (tamnije)/ + (svjetlije) i zatim dodirnite OK.

6 Dodirnite 🔀.

C 60min	2	STBY	0:00:00
at			
			FN

Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije

Slijedite korake 1 i 3 i zatim u koraku 4 odaberite [₹ AUTO].

Ø Napomena

• Ručnu ekspoziciju nije moguće koristiti s funkcijom NightShot plus.

Snimanje na tamnim mjestima – NightShot plus, itd.

Pomoću funkcija NightShot plus možete snimati objekte u tami (to je zgodno ako, primjerice, želite snimiti bebu dok spava).



Postavite preklopku NIGHTSHOT PLUS na ON.

Pojave se oznake 🖸 i "NIGHTSHOT PLUS". Za isključenje ove funkcije, podesite NIGHTSHOT PLUS na OFF.

Ø Napomene

- Ne koristite funkciju NightShot Plus na svijetlim mjestima. To može uzrokovati nepravilnosti u radu kamkordera.
- Funkciju NightShot Plus nije moguće koristiti sa sljedećim funkcijama:
 - [PROGRAM AE]
 - Ručno podešavanje ekspozicije
 - Flexible Spot meter
 - White balance
- Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite sliku.
- Nemojte prekrivati infracrveni senzor prstima ili drugim predmetima. Ako je stavljena konverzijska leća (opcija), skinite je.
- Ovisno o uvjetima snimanja, reprodukcija boja možda neće biti sasvim vjerna.

ີ່ 🏹 Savjet

 Snimate li u potpunoj tami, savjetujemo da podesite opciju [N.S.LIGHT] na [ON] u izborniku. Maksimalna udaljenost prilikom snimanja s NightShot svjetlom iznosi oko 3 m. Ako snimate objekte na tamnim mjestima (poput noćnih prizora ili na mjesečini), podesite [N.S.LIGHT] na [OFF] u izborniku. Moguće je postići veću dubinu boja (str. 48).

Izoštravanje slike

Kamkorder je tvornički podešen na automatsko izoštravanje slike.

Izoštravanje objekta izvan središta kadra – SPOT FOCUS

Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan središta kadra.

1 Pomaknite preklopku POWER u položaj CAMERA.

2 Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].

3 Dodirnite [SPOT FOCUS].



4 Dodirnite točku koju želite izoštriti.

Tijekom izoštravanja trepće oznaka [SPOT FOCUS].

Pojavi se oznaka 🕼.



5 Dodirnite **₽**0K.

6 Dodirnite 🔀.

Automatsko izoštravanje

Slijedite korake 1 do 3 i zatim u koraku 4 dodirnite [\checkmark AUTO], ili podesite [FOCUS] na [\checkmark AUTO] (str. 30).

Ø Napomena

 Funkciju SPOT FOCUS nije moguće koristiti zajedno s funkcijom [PROGRAM AE].

ີ່ 🏹 Savjet

• Kad je odabran [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS] se automatski podesi na [MANUAL].

Ručno izoštravanje

Sliku je moguće izoštriti ručno u skladu s uvjetima snimanja.

Koristite ovu funkciju u sljedećim slučajevima:

- Snimanje objekta iza prozora prekrivenog kišnim kapima.
- Snimanje vodoravnih pruga.
- Slab kontrast između objekta i pozadine.
- Izoštravanje objekta u pozadini.



- Snimanje statičnog objekta uz uporabu tronošca.

1 Pomaknite preklopku POWER u položaj CAMERA.

2 Dodirnite 📧 i odaberite [PAGE1].

3 Dodirnite [FOCUS].



4 Dodirnite [MANUAL].

Pojavi se oznaka 🕼.

5 Dodirnite ▲← ili →▲ za izoštravanje slike.

▲ : Izoštravanje objekata koji su blizu.
 →▲ : Izoštravanje udaljenih objekata.
 Oznaka mijenja se u kad izoštravanje više nije moguće. Oznaka mijenja se u kad je objekt preblizu za izoštravanje



Savjeti za ručno izoštravanje

- Izoštravanje objekta je lakše kad koristite funkciju zuma. Pomaknite preklopku zuma prema T (telefoto) za izoštravanje i zatim prema W (široki kut) za podešavanje zuma pri snimanju.
- Kad želite snimiti objekt izbliza, pomaknite preklopku zuma prema W (široki kut) za potpuno povećanje slike i zatim je izoštrite.

6 Dodirnite **₽**○K.

7 Dodirnite 🔀.

Ručno izoštravanje slike

Slijedite korake 1 do 3 i zatim odaberite [₹ AUTO] u koraku 4.

Snimanje s raznim efektima



Odtamnjenje/zatamnjenje – FADER

Slikama je moguće dodati sljedeće efekte.







[WHITE] (white fader)



[MOSC. FADER] (mosaic fader)







[MONOTONE]

Kod odtamnjenja, slika se postupno mijenja iz crno bijele u sliku u boji.

Kod zatamnjenja, slika se mijenja iz slike u boji u crno bijelu.

- **1** Pomaknite preklopku POWER na CAMERA.
- **2** Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].
- **3** Dodirnite FADER.

G60min FADER	ä	STBY	0:00:00
₽ OFF			₽ OK
PLACE	WHITE	Imose	
BLACK	AALULU C	FADER	TONE

4 Dodirnite željeni efekt i dodirnite **POK**.

5 Dodirnite 🔀.



6 Pritisnite REC START/STOP.

Indikator odtamnjenja/zatamnjenja prestaje treptati i nestaje po završetku odtamnjenja/ zatamnjenja.

Za poništenje postupka

U koraku 3 dodirnite [OFF].

Ø Napomena

- Funkciju FADER nije moguće koristiti zajedno sa sljedećim funkcijama:
 - Tape photo snimanje
 - [FRAME REC] (Frame snimanje)
 - [INT.REC] (Snimanje u intervalima)

Traženje mjesta početka snimanja



Traženje posljednjeg snimljenog prizora – END SEARCH

Ova je funkcija praktična kad, primjerice, reproducirate kasetu, ali želite snimati odmah nakon posljednjeg snimljenog prizora. Kad koristite kasetu bez memorije, funkcija END SEARCH ne radi nakon izbacivanja kasete na koju ste snimali. Koristite li kasetu s memorijom, ova funkcija radi čak i nakon izbacivanja kasete.

1 Pomaknite preklopku POWER u položaj CAMERA.

2 Dodirnite 🗔 i odaberite [PAGE1].

3 Dodirnite [END SCH].

Posljednji kadar posljednjeg snimljenog zapisa reproducira se oko pet sekundi i kamkorder se isključuje u pripravno stanje na završnom dijelu posljednjeg snimljenog zapisa.

4 Dodirnite 🔀.

Za poništenje postupka

Ponovno dodirnite [END SCH].

Ø Napomena

 Funkcija END SEARCH neće raditi kako treba ako između snimljenih dijelova na kaseti ima praznina.

ີ່ 🏹 Savjet

 Kad odaberete PLAY/EDIT način rada, možete izvesti ovaj postupak.

Ručno traženje – EDIT SEARCH

Možete tražiti početnu točku snimanja dok gledate slike na zaslonu. Tijekom pretraživanja ne čuje se zvuk.

- **1** Pomaknite preklopku POWER na CAMERA.
- **2** Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].
- **3** Dodirnite MENU.
- **5** Odaberite [ON], zatim dodirnite [EXEC].
- **6** Dodirnite X.
- 7 Nastavite dodirivati
 / (prema natrag)/ + (prema naprijed) i otpustite na dijelu od kojeg želite započeti snimanje.

Pregled posljednjih snimljenih prizora – Rec review

Moguće je pregledati nekoliko sekundi prizora snimljenog neposredno prije zaustavljanja kasete.

- **1** Pomaknite preklopku POWER na CAMERA.
- **2** Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].

3 Dodirnite MENU.

- 4 Odaberite (CAMERA SET), zatim odaberite [EDITSEARCH] s ↓/____, zatim dodirnite [EXEC].
- **5** Odaberite [ON], zatim dodirnite [EXEC].
- **6** Dodirnite \times .

Gledanje video zapisa snimljenih na kasetu

Umetnite snimljenu kasetu u kamkorder. Neke operacije je moguće izvesti daljinskim upravljačem ili pomoću zaslona osjetljivog na dodir.

Želite li gledati video zapise na TV zaslonu, pogledajte str. 39.

Za DCR-HC18E/HC20E:

Reprodukcijom možete upravljati uporabom daljinskog upravljača.



ີ່ 🏹 Savjet

• Uz uporabu funkcije Easy Handycam reprodukcija je jednostavna čak i za početnike. Detalje potražite na str. 36.

1 Otvorite LCD zaslon.

2 Više puta pomaknite preklopku POWER za odabir PLAY/EDIT načina rada.



ODE

ON

Pomaknite preklopku POWER dok držite pritisnutom zelenu tipku. 3 Dodirnite ◄ (natrag) za prijelaz na dio koji želite gledati.



4 Dodirnite ► II (reprodukcija) za početak reprodukcije.

Ugađanje glasnoće

- **1** Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].
- **2** Dodirnite [VOL].
- 3 Ugodite glasnoću dodirom tipke + (pojačavanje) ili - (smanjenje) i dodirnite ₽OK.
- **4** Dodirnite X.

Zaustavljanje reprodukcije

Dodirnite 🔳 (stop).

Pauza reprodukcije

Dodirnite **I** (pauza) tijekom reprodukcije. Dodirnite istu tipku ponovo za ponovno pokretanje reprodukcije.

Reprodukcija se zaustavlja automatski ako pauza potraje duže od pet minuta.

Premotavanje naprijed ili natrag

Dodirnite ▶ @ (premotavanje naprijed) ili ◄ @ (premotavanje natrag) kad je kaseta zaustavljena.

Gledanje video zapisa u tražilu

Zatvorite LCD zaslon i zatim izvucite tražilo.

Indikatori tijekom reprodukcije kasete



- **1** Preostali kapacitet baterije
- **2** Način snimanja (SP ili LP)
- **3** Indikator transporta vrpce
- 4 Vremenska oznaka (sati:minute:sekunde:broj okvira) ili brojač vrpce (sati:minute:sekunde)
- 5 Funkcijska tipka
- 6 Video tipke

Razni načini reprodukcije

Nalaženje prizora uz pregled slike – Traženje prizora

Tijekom reprodukcije držite pritisnutom tipku **◄** ili ▶ . Za nastavak normalne reprodukcije otpustite tipku.

Gledanje ubrzane slike tijekom premotavanja prema naprijed ili natrag – Skip scan

Držite pritisnutom tipku 🗺 tijekom premotavanja prema naprijed ili tipku ▶ tijekom premotavanja prema natrag. Za nastavak premotavanja, pustite tipku.

Razni načini reprodukcije

Snimljeni zvuk se ne čuje. Također je moguća pojava mozaičkih uzoraka prethodnih slika.

- 1 Tijekom reprodukcije ili u pauzi dodirnite FN i odaberite [PAGE3].
- **2** Dodirnite [V SPD PLAY].

3 Odaberite način reprodukcije.

Za povratak na normalnu reprodukciju, dva puta dodirnite 🖿 II (pauza) (jednom tijekom reprodukcije sliku po sliku).

Za	Dodirnite
promjenu smjera reprodukcije*	ul< tijekom reprodukcije.
usporenu reprodukciju**	 [▶ SLOW] tijekom reprodukcije. Obrnuti smjer Dodirnite 2 [▶ SLOW].
dvostruko bržu reprodukciju	 x2 tijekom reprodukcije. Obrnuti smjer Dodirnite 2 x2.
reprodukciju sliku po sliku	>IDE u pauzi reprodukcije. Za obrnuti smjer, ponovo dodirnite IEI tijekom reprodukcije sliku po sliku.

* U sredini, pri vrhu ili dnu zaslona se pojavljuju vodoravne linije. To nije kvar.

** Kod izlaznog signala iz **j** DV priključka usporena reprodukcija se neće odvijati ravnomjerno.

4 Dodirnite [**→** RET.] i zatim **×**.

Jednostavna reprodukcija – Easy Handycam

Kad koristite funkciju Easy Handycam, većina podešenja kamkordera postaju automatska, raspoložive su samo osnovne funkcije i veličina slova na zaslonu se povećava za lakši pregled. Prije uporabe u kamkorder stavite snimljenu kasetu.



Preklopka POWER

ີ່ 🏹 Savjet

 Kada tijekom uporabe funkcije Easy Handycam dodirnete FN i MENU, vidljive su samo raspoložive opcije.

1 Otvorite LCD zaslon.

2 Pomaknite preklopku POWER dok ne zasvijetli žaruljica PLAY/EDIT.



3 Pritisnite EASY.

Zasvijetli plava oznaka EASY.



4 Pokrenite reprodukciju.

Moguće je koristiti sljedeće tipke: ► II (reprodukcija/pauza)/ ► (premotavanje naprijed)/ ■ (stop)/ ◄ (premotavanje natrag). Za DCR-HC18E/HC20E: Osim toga možete koristiti tipku SLOW ► na daljinskom upravljaču.

Isključenje funkcije Easy Handycam

Ponovno pritisnite EASY.

Ø Napomena

- Tijekom uporabe funkcije Easy Handycam nije moguće spojiti USB kabel na kamkorder.
- Nije moguće koristiti funkciju Easy Handycam zajedno s funkcijom USB Streaming.
Razne reprodukcijske funkcije

Moguć je prikaz datuma snimanja i naziva mape u koju snimate.



Prikaz indikatora na zaslonu

Moguće je odabrati prikaz vremenske oznake, brojača vrpce i drugih informacija.

Pritisnite DSPL/BATT INFO.

Svakim pritiskom na tipku prikaz indikatora se uključuje/isključuje.

ີ່ 🏹 Savjet

- Za DCR-HC18E/HC20E: Moguće je uključiti prikaz indikatora na zaslonu pritiskom na tipku DISPLAY na daljinskom upravljaču.
- Prikaz indikatora je moguće uključiti tijekom reprodukcije na TV zaslonu. Odaberite izbornik Erc (OTHERS), [DISPLAY] i zatim [V-OUT/LCD] (str. 60).

Prikaz datuma/vremena i podataka o podešenju kamkordera – Data code

Tijekom reprodukcije je moguće pregledati informacije o datumu/vremenu ([DATE/TIME]) i podešenjima kamkordera ([CAM DATA]) koje se automatski snimaju na kasetu.

- **1** Više puta pomaknite preklopku POWER za odabir PLAY/EDIT načina rada.
- **2** Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE2].
- **3** Dodirnite [DATA CODE].



- 4 Odaberite [CAM DATA] ili [DATE/TIME] i dodirnite ₽OK.
- **5** Dodirnite 🔀.



Isključenje prikaza datuma/vremena/ podataka o podešenju kamkordera

Slijedite korake 2 i 3 i odaberite [₽ OFF] u koraku 4.

Indikatori podešenja kamkordera

Datum i vrijeme vidljivi su u istom polju.

\Rightarrow nastavlja se

Snimate li bez podešenog datuma i vremena, pojave se indikatori [-- -- ----] i [--:--:--].



- **1** Funkcija SteadyShot isključena
- Ekspozicija
- Ravnoteža bijele boje
- Glasnoća
- 5 Brzina zatvarača
- Otvor blende



📥 Tok signala

- *1 Isporučeni A/V kabel je opremljen S video i video utikačem
- *2 Ovakvim načinom spajanja postižu se bolje slike DV formata. Ako uređaj na koji spajate kamkorder ima S video kabel, na taj priključak umjesto žutog video utikača spojite S video utikač. Kad spojite samo S video utikač, zvuk se neće čuti.

Kad je TV prijemnik već spojen s videorekorderom

Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću isporučenog A/V kabela. Pomaknite izbornik ulaznog signala videorekordera na LINE.

Ako je Vaš TV prijemnik mono (ako ima samo jedan audio ulaz)

Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz, a bijeli ili crveni utikač na audio ulaz videorekordera ili TV prijemnika. Videorekorderi ili TV prijemnici

Želite li da zvuk bude mono, za tu namjenu koristite spojni kabel (opcija).

Ako Vaš TV prijemnik/videorekorder ima 21pinski konektor (EUROKONEKTOR)

Koristite 21-pinski adapter isporučen s kamkorderom. (Samo modeli koji na dnu imaju otisnutu oznaku **((**). Ovaj adapter služi isključivo izlazu signala.



Nalaženje prizora na kaseti za reprodukciju (DCR-HC18E/HC20E)

Brzo nalaženje prizora – Zero set memory



 Tijekom reprodukcije pritisnite ZERO SET MEMORY na daljinskom upravljaču na dijelu koji želite pronaći kasnije.

Brojač vrpce pokazuje "0:00:00" i na zaslonu se pojavi oznaka **→0+**.



Ako se indikatori ne pojave, pritisnite DISPLAY na daljinskom upravljaču.

2 Pritisnite STOP kad želite zaustaviti reprodukciju.

3 Pritisnite **4** REW(premotavanje natrag).

Vrpca se automatski zaustavlja kad brojač dosegne "0:00:00".

4 Pritisnite PLAY.

Reprodukcija počinje od mjesta na kojem je brojač postavljen na "0:00:00".

Poništenje postupka

Ponovo pritisnite ZERO SET MEMORY na daljinskom upravljaču.

Ø Napomene

- Može doći do odstupanja u trajanju od nekoliko sekundi od vremenske oznake.
- Kad je između prizora na vrpci prazan prostor, funkcija Zero set memory možda neće ispravno raditi.

Traženje prizora uz uporabu kasetne memorije – Title search

Moguće je pronaći prizor kojem ste dodali naslov (str. 51).



- **1** Više puta pomaknite preklopku POWER za odabir PLAY/EDIT načina rada.
- 2 Više puta pritisnite SEARCH M. na daljinskom upravljaču za odabir [TITLE SEARCH].
- 3 Pritisnite I (prethodni) ili ►►I (sljedeći) na daljinskom upravljaču za odabir naslova za reprodukciju.

Kamkorder automatski započinje reprodukciju zapisa s odabranim naslovom.



Za poništenje postupka

Pritisnite STOP na daljinskom upravljaču.

Ø Napomene

- Funkciju Title search nije moguće koristiti kad je opcija [CM SEARCH] u izborniku [77] (CM SET) podešena na [OFF] (tvornički je podešena na [ON] (str. 53).
- Funkcija Title search neće ispravno raditi ako između snimljenih prizora na kaseti ima praznina.

Traženje prizora prema datumu – Date search

Kad koristite kasetu s memorijom, možete pronaći prizor prema datumu snimanja (opcija [CM SEARCH] je tvornički podešena na [ON]). Kad koristite kasetu bez memorije, možete pronaći dio na kojem se datum snimanja mijenja.



 Više puta pomaknite preklopku POWER za odabir PLAY/EDIT načina rada. 2 Više puta pritisnite SEARCH M. na daljinskom upravljaču za odabir [DATE SEARCH].

3 Pritisnite I ← (prethodni) ili ► I (sljedeći) na daljinskom upravljaču za odabir datuma za reprodukciju.

Kada koristite kasetu s memorijom, možete odabrati datum snimanja. Ako koristite kasetu bez memorije, možete odabrati prethodni ili sljedeći datum od trenutnom dijela vrpce. Reprodukcija automatski započinje od mjesta na kojem je promijenjen datum.

Primjer indikatora na zaslonu (kad kaseta ima memoriju):



Za poništenje postupka

Pritisnite STOP na daljinskom upravljaču.

Ø Napomene

- Ako je zapis od određenog datuma kraći od dvije minute, kamkorder možda neće sasvim precizno pronaći točku promjene datuma.
- Ako je na kaseti između snimljenih dijelova praznina, funkcija traženja zapisa po datumu možda neće raditi ispravno.
- Kasetna memorija može pohraniti podatke o šest datuma snimanja. Tražite li datum između sedam ili više datuma, potražite ga bez uporabe kasetne memorije. Za isključenje kasetne memorije, odaberite CM (CM SET), [CM SEARCH] i zatim [OFF] (str. 53).

Traženje mirne slike – Photo search

Kada koristite kasetu s memorijom, moguće je pronaći mirnu sliku odabirom datuma snimanja (opcija [CM SEARCH] je tvornički podešena na [ON]).

➡ nastavlja se

Kad koristite kasetu bez memorije, možete pronaći dio na kojem se datum snimanja mijenja.



- 1 Više puta pomaknite preklopku POWER za odabir PLAY/EDIT načina rada.
- 2 Više puta pritisnite SEARCH M. na daljinskom upravljaču za odabir [PHOTO SEARCH].

3 Pritisnite I (prethodna) ili ►►I (sljedeća) na daljinskom upravljaču za odabir slike za reprodukciju.

Kada koristite kasetu s memorijom, možete odabrati snimljeni datum.

Ako koristite kasetu bez memorije, kamkorder odabire sliku ispred ili iza trenutnog mjesta na vrpci.

Reprodukcija automatski započinje od odabrane slike.

Za poništenje postupka

Pritisnite STOP na daljinskom upravljaču.

Ø Napomena

 Ako je na kaseti između snimljenih dijelova praznina, funkcija traženja slike možda neće raditi ispravno.

Reprodukcija mirnih slika za redom – Photo scan

Također je moguće pronaći mirne slike jednu za drugom i prikazati svaku od njih u trajanju 5 sekundi.



- Više puta pomaknite preklopku POWER za odabir PLAY/EDIT načina rada.
- 2 Više puta pritisnite SEARCH M. na daljinskom upravljaču za odabir [PHOTO SCAN].
- 3 Pritisnite I (prethodna) ili ►►I (sljedeća) na daljinskom upravljaču. Svaka slika prikaže se u trajanju oko pet sekundi.

Za poništenje postupka

Pritisnite STOP na daljinskom upravljaču.

Ø Napomena

• Ako je na kaseti između snimljenih dijelova praznina, funkcija Photo scan možda neće raditi ispravno.

Uporaba izbornika

Odabir opcija izbornika

Pomoću opcija izbornika na zaslonu je moguće promijeniti razna podešenja ili izvršiti detaljna podešavanja.



1 Uključite kamkorder (str. 15).

2 Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].

PAGE1 PAGE2	STBY	0:00:00
SPOT FOCUS	WHT BAL	SPOT
MENU FADER	END SCH	EXPO- SURE

3 Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.



4 Tipkama ↓/ ↑ odaberite ikonu željenog izbornika i dodirnite [EXEC].
 Im MANUAL SET (str. 44)

- CAMERA SET (str. 47)
- PLAYER SET (str. 49) (DCR-HC16E/HC18E)
- VCR SET (str. 49) (DCR-HC20E)
- LCD/VF SET (str. 50)
- CM (CM SET) (str. 51)
- TAPE SET (str. 54)
- E SETUP MENU (str. 57)
- ETC OTHERS (str. 59)



5 Odaberite željenu opciju tipkama

Raspoložive opcije izbornika se razlikuju, ovisno o položaju preklopke POWER. Opcije koje nisu raspoložive nisu vidljive.





7 Dodirnite 🔀 za isključenje prikaza izbornika.

Na prethodni izbornik se možete vratiti svaki puta kada dodirnete [**?** RET.].

43

Uporaba izbornika (MANUAL SET) - PROGRAM AE/P EFFECT, itd.

U izborniku MANUAL SET možete odabrati dolje navedene opcije. Detalje o odabiru pojedinih opcija potražite u opisu "Odabir opcija izbornika" (str. 43). Tvornička podešenja označena su simbolom ▷. Indikatori u zagradama se pojave kada je podešenje odabrano. Opcije koje možete podesiti se razlikuju, ovisno o odabranom načinu rada. Vidljive su samo opcije koje se mogu podešavati u odabranom načinu rada, dok su nedostupne opcije zasjenjene.



PROGRAM AE

Odabirom sljedećih podešenja moguće je jednostavno snimati u situacijama koje zahtijevaju razne tehnike.

⊳ AUTO	Odaberite kad ne koristite PROGRAM AE funkcije.	
SPOTLIGHT* (pod reflektorom) (🍘)	Za objekte koji se nalaze pod reflektorom, primjerice, kao u kazalištu ili na vjenčanjima - lica tada neće biti previše svijetla.	A. C.
PORTRAIT (mekani portreti) (♣ੇ)	Stvara mekanu pozadinu za objekte poput ljudi ili cvijeća, istodobno ih ističući.	-
SPORTS* (sportski događaji) (∕͡ᠷ)	Za snimanje objekata koji se brzo kreću, primjerice, pri tenisu ili golfu.	1-
BEACH & SKI* (morska obala i skijanje) (7 €)	Za ljude ili lica na jakom izravnom ili odbijenom svjetlu, primjerice, na morskoj obali ljeti ili na skijanju zimi.	***
SUNSET&MOON (zalazak sunca i mjesečina) (⊕ [€])**	Za postizanje atmosfere pri snimanju objekata u tamnoj okolini, primjerice pri zalasku sunca, uz vatromet, neonske reklame ili općenito pri noćnom snimanju.	
LANDSCAPE** (krajolik) (🛋)	Za udaljene objekte, primjerice planine. Ova funkcija sprječava fokusiranje na staklo ili metalnu površinu.	

* Kamkorder izoštrava samo objekte na srednjoj i velikoj udaljenosti.

** Kamkorder izoštrava samo udaljene objekte.

Ø Napomena

• Kad postavite preklopku NIGHTSHOT PLUS na ON, funkcija [PROGRAM AE] ne radi. (Indikator trepće.)

P EFFECT

Slici je moguće dodati posebne efekte prije ili nakon snimanja. Kad odaberete efekt, pojavi se simbol [2].

⊳ OFF	Odaberite ako ne želite koristiti efekte.	
NEG.ART	Slika je kao na negativu.	×
SEPIA	Slika je crvenosmeđe boje.	
B&W	Slika je crno/bijela.	
SOLARIZE	Slika izgleda poput crteža sa snažnim kontrastom.	
PASTEL	Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež. (Ovaj efekt nije raspoloživ tijekom reprodukcije)	AND A
MOSAIC	Slika je zrnata (mozaična). (Ovaj efekt nije raspoloživ tijekom reprodukcije)	1

Ø Napomena

• Nije moguće dodati efekte slikama ubačenim s vanjskih izvora. Također nije moguća reprodukcija slika kojima ste dodali efekte slike putem **j** DV priključka.

ີ່ 🏹 Savjet

• Slike kojima ste dodali efekt možete kopirati na drugu kasetu (str. 62).

FLASH MODE

Imajte na umu da ova podešenja neće funkcionirati s vanjskom bljeskalicom koja ne podržava sljedeća podešenja.

⊳ ON	Odaberite za aktiviranje bljeskalice (opcija) bez obzira na svjetlinu okoliša.
AUTO	Odaberite za automatsko aktiviranje bljeskalice (opcija).

FLASH LEVEL

Imajte na umu da ova podešenja neće funkcionirati s vanjskom bljeskalicom koja ne podržava sljedeća podešenja.

HIGH	Odaberite za jači intenzitet bljeskalice u odnosu na standardno podešenje.
▷ NORMAL	Standardno podešenje.
LOW	Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice u odnosu na standardno podešenje.

Ø Napomena

 Ovo podešenje vraća se na [NORMAL] ako odspojite izvor napajanja na duže od pet minuta.

AUTO SHTR

⊳ ON	Odaberite za automatsko aktiviranje elektroničkog zatvarača i njegovo podešavanje pri snimanju uz jako svjetlo.
OFF	Odaberite kod snimanja bez elektroničkog zatvarača.

Uporaba izborniką C (CAMERA SET) - D ZOOM/16:9 WIDE, itd.

U izborniku CAMERA SET možete odabrati dolje navedene opcije. Detalje o odabiru pojedinih opcija potražite u opisu "Odabir opcija izbornika" (str. 43). Tvornička podešenja označena su simbolom ▷. Indikatori u zagradama se pojave kada je podešenje odabrano. Opcije koje možete podesiti se razlikuju, ovisno o odabranom načinu rada. Vidljive su samo opcije koje se mogu podešavati u odabranom načinu rada, dok su nedostupne opcije zasjenjene.



D ZOOM

Želite li tijekom snimanja na kasetu uvećati sliku više od 10 puta, možete koristiti maksimalnu razinu zuma. Imajte na umu da se kvaliteta slike smanjuje kad koristite digitalni zum. Ova je funkcija korisna kad snimate povećane slike udaljenih objekata, poput ptica.



Desna strana skale pokazuje područje digitalnog zumiranja. Područje zumiranja se pojavi kad odaberete razinu zuma.

⊳ OFF	Odaberite za isključenje digitalnog zuma. Zum do 10x se izvodi optički.
20 x	Odaberite za uključenje digitalnog zuma. Zum od 10x do 20x se izvodi digitalno.
100 x	Za DCR-HC16E: Odaberite za uključenje digitalnog zuma. Zum od 10x do 100x se izvodi digitalno.
120 x	Za DCR-HC18E/HC20E: Odaberite za uključenje digitalnog zuma. Zum od 10x do 120x se izvodi digitalno.

16:9 WIDE

Na kasetu je moguće snimati u 16:9 formatu za kasnije gledanje na TV zaslonu istog formata ([16:9 WIDE]).

Kad je ova funkcija podešena na [ON], kamkorder nudi još šire kutove kad pomaknete preklopku zuma na "W" stranu no kad snimate s podešenjem [OFF]. Također pogledajte upute za uporabu Vašeg TV prijemnika. Slika na LCD zaslonu/u tražilu



Slika na 16:9 widescreen TV prijemniku*



- * Slika je prikazana preko čitavog zaslona.
- ** Slika u 4:3 formatu. Kad gledate sliku u širokom formatu, ona izgleda kao na LCD zaslonu ili u tražilu.

⊳ OFF	Standardno podešenje (snimanje slika za gledanje na 4:3 TV-u). Snimljena slika nije u širokom formatu.
ON (<u>16:9</u>)	Odaberite za snimanje slike koju želite gledati na 16:9 TV zaslonu.

STEADYSHOT

Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti vibracije kamkordera.

⊳ ON	Standardno podešenje (SteadyShot funkcija je uključena)
OFF ("₩")	Odaberite za isključenje SteadyShot funkcije, snimanje uz uporabu tronošca ili konverzijske leće (opcija). Na taj se način postižu prirodne slike.

EDITSEARCH

⊳ OFF	Za isključenje prikaza 🔄 /- ili + na LCD zaslonu.
ON	Za isključenje prikaza 🔄 /- i + na LCD zaslonu i uporabu funkcije EDITSEARCH i Rec review (str. 32).

N.S.LIGHT

Kad snimate uz uporabu funkcije NightShot plus, možete snimiti jasnije slike pomoću NightShot svjetla koje emitira (nevidljive) infracrvene zrake.

⊳ ON	Odaberite za snimanje s NightShot svjetlom (str. 29).
OFF	Odaberite za isključenje NightShot svjetla (str. 29).

Uporaba izbornika (PLAYER SET)/ (VCR SET) – HiFi SOUND/AUDIO MIX

U izborniku (PLAYER SET za DCR-HC16E/ HC18E, VCR SET za DCR-HC20E) možete odabrati dolje navedene opcije. Detalje o odabiru pojedinih opcija potražite u opisu "Odabir opcija izbornika" (str. 43). Tvornička podešenja označena su simbolom ▷. Indikatori u zagradama se pojave kada je podešenje odabrano. Opcije koje možete podesiti se razlikuju, ovisno o odabranom načinu rada. Vidljive su samo opcije koje se mogu podešavati u odabranom načinu rada, dok su nedostupne opcije zasjenjene.



HiFi SOUND

Moguće je odabrati način reprodukcije zvuka snimljenog na kasetu u stereo načinu.

⊳ STEREO	Odaberite za reprodukciju stereo kasete ili dvostrukog zvučnog zapisa s glavnim i sporednim zvukom.
1	Odaberite za reprodukciju stereo kasete sa zvukom u lijevom kanalu ili reprodukciju glavnog zvuka kasete s dvostrukim zvukom.
2	Odaberite za reprodukciju stereo kasete sa zvukom u desnom kanalu ili reprodukciju sporednog zvuka kasete s dvostrukim zvukom.

Ø Napomene

- U ovom kamkorderu je moguća reprodukcija kasete s dvostrukim zvukom, ali takav zvuk nije moguće snimati.
- Odspojite li izvor napajanja na duže od pet minuta, podešenje se vraća na [STEREO].

AUDIO MIX

Moguće je podesiti balans između izvornog ([ST1]) i naknadno snimljenog zvuka ([ST2]) na kaseti (str. 70).

() Napomene

- Nije moguće podesiti zvuk snimljen u 16-bitnom načinu.
- Odspojite li izvor napajanja na duže od pet minuta, čuje se samo izvorni zvuk.

Uporaba izbornika (LCD/VF SET) - LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L.

U izborniku LCD/VF SET možete odabrati dolje navedene opcije. Detalje o odabiru pojedinih opcija potražite u opisu "Odabir opcija izbornika" (str. 43).

LCD B.L.

Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona. Ovo podešenje ne utječu na snimljenu sliku.

⊳ BRT NORMAL	Standardna svjetlina.
BRIGHT	Odaberite za posvjetljenje LCD zaslona.

Ø Napomene

- Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja, automatski se bira [BRIGHT].
- Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se smanjuje za oko 10% tijekom snimanja.

LCD COLOR

Dodirnite ____/_ za podešavanje boje na LCD zaslonu. Ovdje načinjena podešenja ne utječu na snimljenu sliku.

Slabiji intenzitet

VF B.L.

Moguće je podesiti svjetlinu tražila. Ovo podešenje ne utječu na snimljenu sliku.

▷ BRT NORMAL	Standardna svjetlina.
BRIGHT	Odaberite za posvjetljenje tražila.

Ø Napomene

- Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja, automatski se bira [BRIGHT].
- Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se smanjuje za oko 10% tijekom snimanja.

Tvornička podešenja označena su simbolom ▷. Vidljive su samo opcije koje se mogu podešavati u tom trenutku, dok su nedostupne opcije zasjenjene.



Uporaba izbornika [[]] (CM SET) -TITLE/TAPE TITLE/ERASE ALL, itd.

U CM SET izborniku možete odabrati niže navedene opcije. Detalje o odabiru pojedinih opcija potražite u opisu "Odabir opcija izbornika" (str. 43).

TITLE

Naslovi načinjeni ovim kamkorderom mogu se gledati samo na uređaju kompatibilnom s^{Mini} Video kasetom s funkcijom izrade naslova. Za DCR-HC18E/HC20E:

Ako načinite naslov, kasnije ga je lako pronaći pomoću funkcije Title search. Moguće je načiniti do 20 naslova (oko pet slova po naslovu) na kaseti s memorijom. Ipak, ako su već snimljeni drugi podaci (6 podataka o datumu/vremenu, 1 naslov kasete/12 podataka o fotografijama), moguće je snimiti samo 11 naslova.

- 1 Među prikazanim naslovima (dva ranije načinjena naslova i oni već pohranjeni u kamkorderu) odaberite željeni naslov. Možete sami izraditi naslov (do dvije vrste naslova, po 20 znakova svaki) na sljedeći način.
 - Tipkama ⊥/ ↑ odaberite [CUSTOM 1 " "] ili [CUSTOM 2 " "] i dodirnite [EXEC].
 - Tipkama 1/1 odaberite [CREATE/EDIT], zatim dodirnite [EXEC].
 - **3** Dodirnite tipku više puta za odabir željenog znaka na tipki.

TITLE SET	X
ABC DEP	ालाने
GHI JKL MNC	123 678 45 90
POR TUV WX	CK OK

Za brisanje znaka: Dodirnite 🗲.

Za unos razmaka: Dodirnite -.

- ④ Dodirnite → za pomicanje oznake □ na sljedeći znak i unesite znak na isti način.
- **5** Po završetku unosa znakova, dodirnite OK.
- **2** Odaberite naslov koji želite unijeti, zatim dodirnite [EXEC]. Za unos izvornog naslova, odaberite OK te dodirnite [EXEC].
- 3 Dodirnite [COLOR], [SIZE], [POS↓], ili [POS↑] za odabir željene boje, veličine ili položaja.

\Rightarrow nastavlja se

Tvornička podešenja označena su simbolom ⊳. Opcije koje možete podesiti se razlikuju, ovisno o odabranom načinu rada. Vidljive su samo opcije koje se mogu podešavati u odabranom načinu rada. Nedostupne opcije bit će zasjenjene.



Color

white (bijela) \rightarrow yellow (žuta) \rightarrow violet (ljubičasta) \rightarrow red (crvena) \rightarrow cyan (svjetloplava) \rightarrow green (zelena) \rightarrow blue (plava)

Size

small (mali) ↔ large (veliki) ("Small" je moguće odabrati samo kad unosite više od 13 znakova.)

Position

Moguće je odabrati 8 do 9 položaja.

4 Dodirnite [TITLE OK], zatim dodirnite [SAVE TITLE].

Tijekom reprodukcije, u pauzi reprodukcije ili tijekom snimanja

Na zaslonu se u trajanju oko pet sekundi pojavi poruka [TITLE SAVE] i naslov je podešen.

U pripravnom stanju snimanja

Pojavi se poruka [TITLE]. Kad pritisnete REC START/STOP za pokretanje snimanja, na zaslonu se u trajanju oko pet sekundi pojavi poruka [TITLE SAVE] i naslov je podešen.

Ø Napomene

- Dio zapisa na kojem ste umetnuli naslov može se prepoznati kao indeksna oznaka u slučaju pretraživanja na drugom video uređaju.
- Kad koristite baterijsko napajanje i unutar pet minuta ne pokrenete nijednu funkciju kamkordera, on se automatski isključuje (tvorničko podešenje). Ako unos znakova traje pet minuta ili duže, podesite opciju [A. SHUT OFF] u izborniku ETC (OTHERS) na [NEVER] (str. 59). Kamkorder se neće isključiti, a čak i ako se isključi, uneseni znakovi ostaju pohranjeni u memoriji. Ponovo uključite kamkorder i zatim počnite iznova od koraka 1 za nastavak umetanja naslova.

ີ່ 🏹 Savjet

• Za promjenu načinjenog naslova, odaberite naslov u koraku 1, dodirnite [EXEC] i odaberite [CREATE/EDIT], zatim dodirnite [EXEC]. Zatim ponovo odaberite znakove.

TITLEERASE

- 1 Tipkama ⊥// ↑ odaberite naslov koji želite obrisati i dodirnite [EXEC].
- 2 Provjerite je li odabrani naslov doista onaj koji želite obrisati i dodirnite OK.

Za odustajanje od postupka, dodirnite [CANCEL].

3 Dodirnite \times .

TITLE DISP

Prilikom reprodukcije moguće je gledati naslove.

⊳ ON	Odaberite za prikaz naslova kad se pojavi prizor s ubačenim naslovom.
OFF	Odaberite ako ne želite prikazati naslov.

CM SEARCH

Za DCR-HC18E/HC20E:

⊳ ON	Odaberite kad želite tražiti prizor, naslov, itd. uz uporabu kasetne memorije (str. 40 - 42).
OFF	Odaberite za pretraživanje bez uporabe kasetne memorije.

TAPE TITLE

Kaseti s memorijom je moguće pridijeliti naslov (do 10 znakova). Naslov se pojavi na približno pet sekundi kad odaberete CAMERA način rada i uložite kasetu ili kad odaberete PLAY/EDIT način rada. Ako kaseta ima više naslova, moguće je istodobni prikaz njih četiri.

1 Više puta dodirnite tipku za odabir željenog znaka na tipki.

TAPE	TITLE	5	E	×
8?!	ABC	DEF	-	-
GHI	JKL	MNO	123 45	678 90
PQR	TUV	WXY Z	1-1	OK

Za brisanje znaka: Dodirnite ←. Za unos razmaka: Dodirnite →.

- 2 Dodirnite → za pomicanje oznake □ na sljedeći znak i unesite znak na isti način.
- **3** Po završetku unosa znakova, dodirnite OK.
- **4** Dodirnite ∠.

ϔ Savjeti

- Za brisanje načinjenog naslova, više puta dodirnite 🗲 za brisanje znakova i dodirnite OK.
- Za promjenu načinjenog naslova, umetnite kasetu u kamkorder i ponovite postupak od koraka 1.

ERASE ALL

Iz kasetne memorije moguće je odjednom obrisati sve pohranjene podatke, poput datuma ili naslova, oznake kasete, podatke o fotografijama.

- 1 Odaberite OK, zatim dodirnite [EXEC]. Za odustajanje od brisanja svih podataka, odaberite [RETURN].
- **2** Odaberite [EXECUTE], zatim dodirnite [EXEC].
- **3** Dodirnite \times .

Uporaba izbornika (TAPE SET) –REC MODE/ FRAME REC/INT.REC, itd.

U TAPE SET izborniku možete odabrati niže navedene opcije. Detalje o odabiru pojedinih opcija potražite u opisu "Odabir opcija izbornika" (str. 43). Tvornička podešenja označena su simbolom ▷. Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija odabrana. Opcije koje možete podesiti se razlikuju, ovisno o odabranom načinu rada. Vidljive su samo opcije koje se mogu podešavati u odabranom načinu rada.



REC MODE

\triangleright SP (\overline{SP})	Odaberite za snimanje u SP (standardna reprodukcija) načinu na kasetu.
LP (<u>LP</u>)	Odaberite za produženje vremena snimanja do 1,5 puta u odnosu na SP način (Long Play). Za postizanje najboljih rezultata savjetujemo uporabu Sony Exellence/Master mini DV kasete.

() Napomene

- Kaseti snimljenoj u LP načinu nije moguće naknadno dodati zvuk.
- Prilikom reprodukcije zapisa snimljenih u LP načinu na drugom kamkorderu ili videorekorderu, mogu se pojaviti mozaične smetnje i zvuk može biti isprekidan.
- Ako na jednu kasetu snimate u SP i LP načinu, slika pri reprodukciji može biti izobličena ili vremenska oznaka između zapisa neće biti točna.

AUDIO MODE

⊳ 12BIT	Odaberite za snimanje u 12-bitnom načinu (dva stereo zvuka).
16BIT (♪16b)	Odaberite za snimanje u 16-bitnom načinu (jedan stereo zvuk visoke kvalitete).

📼 REMAIN

⊳ AUTO	 Odaberite za prikaz indikatora preostalog mjesta na kaseti u trajanju oko osam sekundi: Nakon odabira CAMERA načina rada s uloženom kasetom, kamkorder računa preostalo mjesto na kaseti. Kada dodirnete 11 (reprodukcija/pauza).
ON	Odaberite za trajni prikaz indikatora preostale kasete.

FRAME REC

Moguće je postići animacijski efekt zaustavljenog pokreta izmjeničnim snimanjem i laganim pomicanjem objekta. Za DCR-HC18E/HC20E:

Koristite daljinski upravljač kako bi izbjegli podrhtavanje kamkordera.

⊳ OFF	Odaberite za snimanje u standardnom načinu.	
ON (©)	 Odaberite za snimanje uz funkciju FRAME REC. 1 Odaberite [ON] zatim dodirnite [EXEC]. 2 Dodirnite X. 3 Pritisnite REC START/STOP. Kamkorder snima oko pet okvira i vraća se u pripravno stanje snimanja. 	
	4 Pomaknite objekt i ponovite korak 3.	

Ø Napomene

- Kod neprekidnog korištenja ove funkcije, podatak o preostaloj vrpci nije točno prikazan.
- Zadnji snimljeni odsječak je dulji od ostalih.

INT. REC

Pomoću ove funkcije moguće je postići odlične snimke rasta cvijeća, itd. Spojite kamkorder na napajanje pomoću isporučenog AC adaptera.



a. Vrijeme snimanja [REC TIME]

b. Interval [INTERVAL]

- **1** Odaberite [SET] zatim dodirnite [EXEC].
- 2 Odaberite [INTERVAL] zatim dodirnite [EXEC].
- **3** Odaberite željeni interval (30 sekundi, 1, 5 ili 10 minuta) zatim dodirnite [EXEC].
- **4** Odaberite [REC TIME] zatim dodirnite [EXEC].
- **5** Odaberite vrijeme snimanja (0.5, 1, 1.5, 2 sekunde) zatim dodirnite [EXEC].
- 6 Odaberite [**₽** RET.].
- 7 Odaberite [ON] zatim dodirnite [EXEC].
- **8** Dodirnite \boxtimes .

Trepće oznaka Ӱ 📼.

9 Pritisnite REC START/STOP.

Počinje snimanje u intervalima.

Tijekom snimanja u intervalima svijetli oznaka 🙄 📼.

Za isključenje snimanja u intervalima, odaberite [OFF] te dodirnite [EXEC] u izborniku.

Ø Napomena

• Vrijeme snimanja može odstupati do ±5 okvira u odnosu na odabrano vrijeme.

ີ່ 🏹 Savjeti

- Ako ručno izoštrite sliku, moći ćete snimati jasne slike čak i ako se promijeni svjetlo (str. 30).
- Tijekom snimanja je moguće isključiti zvučne signale (str. 59).

Uporaba izbornika 🖃 (SETUP MENU) – CLOCK SET/USB STREAM/LANGUAGE, itd.

U izborniku SETUP MENU možete odabrati niže navedene opcije. Detalje o odabiru pojedinih opcija potražite u opisu "Odabir opcija izbornika" (str. 43).

CLOCK SET

Ovdje možete podesiti datum i vrijeme (str. 17).

USB-STREAM

Moguće je spojiti USB kabel (isporučen) na kamkorder i gledati sliku na zaslonu kamkordera ili računala (USB Streaming).

Detalje pogledajte u zasebnim isporučenim uputama za rad s računalom.

⊳ OFF	Odaberite za isključenje funkcije USB Streaming.
ON	Odaberite za uključenje funkcije USB Streaming.

🖪 LANGUAGE

Moguće je odabrati ili promijeniti jezik izbornika na zaslonu (str. 20). Raspoloživi su sljedeći jezici: njemački, grčki, engleski, pojednostavljeni engleski, španjolski, francuski, talijanski, nizozemski, portugalski, ruski, tradicionalni kineski, pojednostavljeni kineski, arapski ili perzijski.

DEMO MODE

Kad izvadite kasetu iz kamkordera i odaberete CAMERA način rada, možete pogledati demo prikaz (prikaz mogućnosti uređaja) u trajanju 10 minuta.

⊳ON	Odaberite za pregled raspoloživih funkcija, primjerice, prije prve uporabe kamkordera.
OFF	Odaberite ako ne želite koristiti DEMO MODE.

Ø Napomena

 Prikaz mogućnosti je moguće pregledati samo kad je preklopka NIGHTSHOT PLUS postavljena na ON.

ϔ Savjeti

- Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim slučajevima.
 - Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete zaslon. (Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo za približno deset minuta.)
 - Kad uložite kasetu.

➡ nastavlja se

Tvornička podešenja označena su simbolom ▷. Opcije koje možete podesiti se razlikuju, ovisno o odabranom načinu rada. Vidljive su samo opcije koje se mogu podešavati u odabranom načinu rada.

996	SETU CLOC USB	P MEN K SET STREA	U ST M E	IBY [×
	DEM	D MOD	E		
	Ļ	1	EXEC		RET.

- Kad je odabran neki drugi način rada osim CAMERA.

 Ako je opcija [A.SHUT OFF] podešena na [5 min] kad kao izvor napajanja koristite akumulatorsku bateriju, kamkorder se automatski isključuje nakon pet minuta (str. 59).

Uporaba izbornika ETC (OTHERS) – WORLD TIME, itd.

U izborniku OTHERS možete odabrati niže navedene opcije. Detalje o odabiru pojedinih opcija potražite u opisu "Odabir opcija izbornika" (str. 43). Tvornička podešenja označena su simbolom ▷. Opcije koje možete podesiti se razlikuju, ovisno o odabranom načinu rada. Vidljive su samo opcije koje se mogu podešavati u odabranom načinu rada.



WORLD TIME

Kad koristite kamkorder u inozemstvu, moguće je podesiti sat prema vremenskoj razlici. Podesite dodirom tipaka <u>1</u>/<u>1</u> i točno vrijeme se podesi u skladu s vremenskom razlikom. Podesite li razliku na 0, sat se vraća na izvorno podešeno vrijeme.

BEEP

▷ MELODY	Odaberite za uključenje melodije kod početka/zaustavljanja snimanja ili prilikom neobičnosti u radu kamkordera.
NORMAL	Odaberite za uključenje zvučnog signala umjesto melodije.
OFF	Odaberite za isključenje melodije, zvučnog signala i zvuka zatvarača.

A.SHUT OFF

⊳ 5 min	Odaberite za aktiviranje automatskog isključenja. Protekne li približno pet minuta bez pokretanja neke od funkcija, kamkorder se automatski isključuje kako bi se spriječilo nepotrebno trošenje baterije.
NEVER	Odaberite za deaktiviranje funkcije automatskog isključenja.

() Napomena

 Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje, opcija [A.SHUT OFF] se automatski podesi na [NEVER].

COMMANDER

Za DCR-HC18E/HC20E:

▷ ON Odaberite kad koristite isporučeni daljinski upravljač.

\Rightarrow nastavlja se

OFF	Odaberite za deaktiviranje daljinskog upravljača kako bi spriječili
	reagiranje kamkordera na daljinske upravljače drugih videorekordera.

Ø Napomena

• Podešenje se vraća na [ON] ako je izvor napajanja odspojen duže od pet minuta.

DISPLAY

⊳LCD	Odaberite za prikaz informacija poput vremenske oznake na LCD zaslonu i u tražilu.
V-OUT/LCD	Odaberite za prikaz informacija poput vremenske oznake na TV zaslonu, LCD zaslonu i u tražilu.

REC LAMP

⊳ ON	Odaberite za uključenje svjetla za snimanje na prednjoj strani kamkordera tijekom snimanja.
OFF	Odaberite ovo podešenje u sljedećim slučajevima. Svjetlo za snimanje bit će isključeno. • Ako ne želite ometati koncentraciju osobe koju snimate. • Ako snimate izbliza. • Ako se svjetlo odbija od objekta.

VIDEO EDIT

Odaberite za programiranje i snimanje odabranih scena na kasetu na videorekorderu (str. 63).

Spajanje na videorekorder ili TV

Na drugom uređaj za snimanje moguće je izraditi kopiju slike snimljene kamkorderom (str. 62).

Za DCR-HC20E, možete također snimati sliku s videorekordera na kasetu uloženu u kamkorder (sl. 63).

Spojite kamkorder na TV prijemnik ili videorekorder prema sljedećoj ilustraciji.



Tok signala

- *1 Isporučeni A/V kabel opremljen je S video i video utikačem za video povezivanje.
- *2 Ovakvim načinom spajanja postižu se bolje slike DV formata. Ako uređaj na koji spajate kamkorder ima S video priključak, umjesto žutog video utikača spojite S video utikač. Spojite li samo S video utikač, neće se čuti zvuk.
- *3 Za DCR-HC16E/HC18E:

DV priključak kamkordera služi samo za izlaz signala. Vaš kamkorder ne prihvaća ulaz signala s priključenog uređaja. Za DCR-HC20E:

DV priključak kamkordera služi za ulaz/izlaz signala.

Ø Napomene o A/V spojnom kabelu

- Kada koristite A/V kabel za spajanje kamkordera s drugim uređajima, prije spajanja provjerite je li opcija [DISPLAY] u izborniku ETC (OTHERS) podešena na [LCD] (početno podešenje) (str. 60).
- · Kad spajate kamkorder na mono uređaj, spojite žuti utikač A/V kabela na video priključak, a crveni ili bijeli utikač na audio priključak videorekordera ili TV prijemnika.

Uporaba i.LINK kabela

Za spajanje kamkordera s drugim uređajem putem **b** DV priključka koristite i.LINK kabel (opcija). Signali zvuka i slike prenose se digitalno, a rezultat su visokokvalitetne slike. Obratite pozornost da nije moguće zasebno snimati sliku i zvuk. Detalje potražite na str. 84.

Snimanje na drugu kasetu

Moguće je kopirati i editirati sliku s kamkordera na druge uređaje za snimanje (poput videorekordera).

1 Spojite videorekorder na kamkorder (str. 61).

2 Pripremite videorekorder za snimanje.

- · Stavite kasetu za snimanje.
- Ako videorekorder ima preklopku za odabir ulaza, postavite je na ulaz.

3 Pripremite kamkorder za reprodukciju.

- Stavite snimljenu kasetu.
- Postavite preklopku POWER u položaj PLAY/EDIT.

4 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na videorekorderu.

Pogledajte upute za uporabu videorekordera.

5 Po završetku, zaustavite snimanje na kamkorderu i videorekorderu.

Ø Napomene

- Kad je kamkorder spojen na videorekorder putem i DV priključka, nije moguće snimiti naslov, indikatore i informacije o kasetnoj memoriji.
- Kad snimate putem A/V kabela, pritisnite DSPL/BATT INFO za sakrivanje indikatora poput vremenske oznake (str. 37). U suprotnom se te informacije snimaju na kasetu.
- Kad snimate putem A/V kabela, za snimanje datuma/vremena i podataka o podešenju kamkordera, uključite njihov prikaz na zaslonu (str. 37).
- Slike obrađene efektom slike ([P EFFECT] str. 45), nemaju signal na j DV priključku.
- Koristite li i.LINK kabel, snimljena slika u pauzi može imati smetnje tijekom snimanja na videorekorder.

Snimanje s videorekordera (DCR-HC20E)

Moguće je snimati i editirati slike s videorekordera na kasetu uloženu u kamkorder.

Stavite kasetu za snimanje u kamkorder.

- **1** Spojite kamkorder na videorekorder (str. 61).
- 2 Pomaknite preklopku POWER u položaj PLAY/EDIT.

3 Postavite kamkorder u pauzu snimanja.

- **1** Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE3].
- 2 Dodirnite [REC CTRL].
- **3** Dodirnite [REC PAUSE].

4 Pokrenite reprodukciju kasete u videorekorderu.

Slika koja se reproducira na spojenom uređaju pojavi se na LCD zaslonu kamkordera.

5 Dodirnite [REC START] na dijelu od kojeg želite početi snimanje.

- **6** Dodirnite **1** (stop) za zaustavljanje snimanja.
- **7** Dodirnite [**~** RET.] i zatim ⊠.

ີ່ 🏹 Savjet

 Kad spojite kamkorder i druge uređaje, pojavi se indikator DVIN.

Snimanje odabranih prizora s kasete

- Digitalno editiranje programa

Moguće je odabrati do 20 prizora (programa) i snimiti ih željenim redom na drugi uređaj za snimanje poput videorekordera.

Brisanje neželjenog prizora



Korak 1: Priprema kamkordera i videorekordera za rad

Prije prvog digitalnog editiranja na kasetu u videorekorderu slijedite donje korake. Ovo podešavanje možete preskočiti ako ste već prije podesili videorekorder na opisani način.

Ø Napomene

- Digitalno editiranje nije moguće na videorekorderu koji ne podržava [IR SETUP] kodove.
- Signal za digitalno editiranje ne može se prenositi putem LANC priključka.
- Kad je kamkorder spojen na videorekorder putem i DV priključka, nije moguće snimiti naslov, indikatore i informacije o kasetnoj memoriji.

1 Spojite videorekorder s kamkorderom (str. 92).

Za ovo povezivanje možete koristiti A/V kabel ili i.LINK kabel. Postupak snimanja je lakši kod povezivanja i.LINK kabelom.

2 Pripremite videorekorder.

\Rightarrow nastavlja se

- Stavite kasetu za snimanje.
- Postavite preklopku za odabir ulaza na ulaz ako ga videorekorder ima.

3 Pripremite kamkorder (uređaj za reprodukciju).

- Stavite kasetu za editiranje.
- Postavite preklopku POWER u položaj PLAY/EDIT.
- **4** Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].
- **5** Dodirnite [MENU].
- 6 Odaberite EC (OTHERS), zatim odaberite [VIDEO EDIT] s ↓/ [↑].

7 Dodirnite [EDIT SET].



8 Dodirnite [CONTROL] s ⊥/ ↑, zatim dodirnite [EXEC].



9 Dodirnite [i.LINK] ili [IR].

Kad spajate i.LINK kabelom

Odaberite [i.LINK] s \downarrow / \uparrow , zatim [EXEC]. Prijeđite na "Korak 2: Sinkroniziranje videorekordera" (str. 65).

Kad spajate A/V kabelom

Odaberite [IR] s <u>1</u>/<u>1</u>, zatim [EXEC]. Slijedite postupak iz opisa "Podešavanje [IR SETUP] kôda" (str. 64).

Podešavanje [IR SETUP] kôda

Kad koristite A/V kabel, potrebno je provjeriti signal [IR SETUP] kôda kako biste provjerili može li se videorekorderom upravljati putem kamkordera (emiter infracrvenih zraka).



- 1 Odaberite [IR] s ⊥/ ↑, zatim dodirnite [EXEC].
- 2 Odaberite [IR SETUP] kôd videorekordera s ⊥/ ⊥, zatim dodirnite [EXEC]. Odgovarajući kôd pronađite u popisu na str. 65. Ako je za Vaš videorekorder navedeno više kôdova, pokušajte unijeti svaki od njih dok ne pronađete odgovarajući.
- **3** Odaberite [PAUSEMODE] s ⊥/ ↑, zatim dodirnite [EXEC].
- 4 Dodirnite s ↓/ ↑ za odabir željene funkcije kako biste isključili pauzu snimanja na videorekorderu i dodirnite [EXEC]. Detalje potražite u uputama za uporabu videorekordera.
- 5 Usmjerite emiter infracrvenih zraka na kamkorderu prema daljinskom senzoru videorekordera na udaljenosti od oko 30 cm, bez prepreka.
- 6 Umetnite kasetu za snimanje u videorekorder i postavite videorekorder u pauzu snimanja.
- 7 Odaberite [IR TEST] s 1/1, zatim dodirnite [EXEC].
- 8 Odaberite [EXECUTE] s ↓/ ↑, zatim dodirnite [EXEC].

Ako videorekorder počne snimati, podešenje je ispravno. Po završetku podešavanja [IR SETUP] kôda, pojavi se poruka [COMPLETE]. Prijeđite na "Korak 2: Sinkroniziranje videorekordera" (str. 65). Ako snimanje ne započne, odaberite drugi IR SETUP] kôd i pokušajte ponovo.

Popis [IR Setup] kôdova

Sljedeći [IR SETUP] kôdovi su pohranjeni u memoriju Vašega kamkordera. Uvijek podesite ispravni kôd, ovisno o tipu videorekordera. Tvornički je podešen kôd "3".

Proizvođač	[IR SETUP] kôd	
Sony	1, 2, 3, 4, 5, 6	
Aiwa	47, 53, 54	
Akai	50, 62, 74	
Alba	73	
Amstrad	73	
Baird	30, 36	
Blaupunkt	11, 83	
Bush	74	
CGM	36, 47, 83	
Clatronic	73	
Daewoo	26	
Ferguson	76, 83	
Fisher	73	
Funai	80	
Goldstar	47	
Goodmans	26, 84	
Grundig	9, 83	
Hitachi	42, 56	
ITT/Nokia Instant	36	
JVC	11, 12, 15, 21	
Kendo	47	
Loewe	16, 47, 84	
Luxor	89	
Mark	26*	
Matsui	47, 58*, 60	
Mitsubishi	28, 29	
Nokia	36, 89	
Nokia Oceanic	89	
Nordmende	76	
Okano	60, 62, 63	

Proizvođač	[IR SETUP] kôd	
Orion	58*, 70	
Panasonic	16, 78	
Philips	83, 84, 86	
Phonola	83, 84	
Roadstar	47	
SABA	21, 76, 91	
Salora	89	
Samsung	22, 32, 52, 93, 94	
Sanyo	36	
Schneider	10, 83, 84	
SEG	73	
Seleco	47, 74	
Sharp	89	
Siemens	10, 36	
Tandberg	26	
Telefunken	91, 92	
Thomson	76, 100	
Thorn	36, 47	
Toshiba	40, 93	
Universum	47, 70, 84, 92	
W.W. House	47	
Watoson	58, 83	

* TV/videorekorder

Korak 2: Sinkroniziranje videorekordera

Slijedite niže opisane korake prilikom prvog digitalnog editiranja. Ako ste već ranije podesili videorekorder na opisani način, možete preskočiti ovo podešavanje. Moguće je podesiti sinkronitet kamkordera i videorekordera kako ne biste propustili snimiti uvodni prizor.

- Izvadite kasetu iz kamkordera. Pripremite olovku i papir za bilješke.
- **2** Postavite videorekorder u pauzu reprodukcije.

Preskočite ovaj korak ako ste u koraku 9 na str. 68 odabrali [i.LINK].

() Napomena

- Prije pauze reproducirajte kasetu oko 10 sekundi. Uvodni prizori se možda neće snimiti ako počnete snimati od početka kasete.
- **3** Odaberite [ADJ TEST] s ⊥/ ↑, zatim dodirnite [EXEC].



4 Odaberite [EXECUTE] s ↓/ ↑, zatim dodirnite [EXEC].

Trepće [EXECUTE] i snima se slika (u trajanju približno 50 sekundi) s pet [IN] i [OUT] indikatora za podešavanje sinkroniteta. Po završetku snimanja pojavi se poruka [COMPLETE].



5 Premotajte kasetu u videorekorderu i pokrenite usporenu reprodukciju.

Prikazano je pet [IN] brojeva i odgovarajući [OUT] brojevi.

6 Zabilježite početnu brojčanu vrijednost svakoga [IN] i završnu brojčanu vrijednost svakoga [OUT], zatim izračunajte prosječnu brojčanu vrijednost za svaki [IN] i [OUT]. 7 Odaberite ["CUT-IN"] s ↓/ ↑, zatim dodirnite [EXEC].



8 Dodirnite ⊥/ 1 za odabir prosječne brojčane vrijednosti za [IN], zatim dodirnite [EXEC].

Izračunati početni položaj za snimanje je podešen.

9 Odaberite ["CUT-OUT"] s ⊥/ [↑], zatim dodirnite [EXEC].



10 Dodirnite / _ za odabir prosječne brojčane vrijednosti za [OUT], zatim dodirnite [EXEC].

Izračunati završni položaj za snimanje je podešen.

1 1 Dodirnite [⊋ END], zatim dodirnite [≳].

Snimanje odabranih prizora kao programa

Prije prvog digitalnog editiranja na kasetu u videorekorderu, slijedite postupke iz koraka 1 i 2 (str. 63 do 65).

Pripremite kasetu.

Umetnite kasetu za reprodukciju u kamkorder, zatim stavite kasetu za snimanje u videorekorder.

2 Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].

3 Dodirnite MENU.

4 Odaberite EC (OTHERS), zatim odaberite [VIDEO EDIT] s ↓/↑ te dodirnite [EXEC].

5 Potražite početak prvog prizora koji želite umetnuti i uključite pauzu reprodukcije.

Pomoću tipaka **I**I</> **)** moguće je precizno ugoditi pojedine okvire.

6 Dodirnite [MARK IN].

Početna točka prvog programa je podešena i gornji dio oznake programa mijenja boju u svjetloplavu.



7 Potražite završetak prvog prizora koji želite umetnuti i uključite pauzu reprodukcije.

Pomoću tipaka **I**I</**D** moguće je precizno ugoditi pojedine okvire.

8 Dodirnite [MARK OUT].

Završna točka prvog programa je podešena i donji dio oznake programa mijenja boju u svjetloplavu.



9 Ponovite korake 5 do 8 i izradite programe.

10 Postavite videorekorder u pauzu snimanja.

Preskočite ovaj korak ako ste povezali uređaje i.LINK kabelom.

1 1 Dodirnite [START].



12 Dodirnite [EXEC].

Počinje traženje novog programa i zatim počinje snimanje. Tijekom pretraživanja prikazana je poruka [SEARCH], a tijekom editiranja poruka [EDITING].

VIDEO EDIT SEARCH	44 -:::
SCENE 1/3	
CANCEL	(PEND

Kad je program snimljen, oznaka programa mijenja boju iz narančaste u svjetloplavu. Po završetku snimanja svih programa, postupak editiranja se automatski zaustavlja. Za odustajanje od snimanja, dodirnite [CANCEL].

Za dovršavanje izrade programa

Dodirnite [₽ END].

\Rightarrow nastavlja se

Za pohranjivanje programa bez snimanja

Dodirnite [$rac{P}$ END] u koraku 9. Program ostaje pohranjen u memoriju dok ne izbacite kasetu.

Brisanje programa

- 1 Slijedite korake 1 do 4 iz opisa "Snimanje odabranih prizora kao programa" (str. 66) i dodirnite [UNDO].
- 2 Dodirnite [ERASE 1MARK] za brisanje posljednjeg podešenog programa. Ili, dodirnite [ERASE ALL] za brisanje svih programa.
- **3** Dodirnite [EXEC]. Programi su obrisani. Za odustajanje od ovog postupka, dodirnite [CANCEL].

Ø Napomene

- Nije moguće podesiti početnu ili završnu točku snimanja na praznom dijelu kasete. Ako na kaseti ima praznina, ukupno vrijeme možda neće biti točno prikazano.
- Ako ne možete ispravno upravljati uređajem koji ste povezali i.LINK kabelom, odaberite [IR] u koraku 9 na str. 64 i podesite [IR SETUP] kôd.

Naknadno snimanje zvuka na kasetu

Izvornom zvuku na kaseti moguće je dodati novi. Možete dodati zvuk na već snimljenu kasetu u 12-bitnom načinu bez brisanja izvornog zvuka.

Priprema za snimanje zvuka



──── Tok signala

Snimite zvuk na jedan od sljedećih načina.

- Pomoću ugrađenog mikrofona (nije potrebno povezivanje)
- Spajanjem vanjskog mikrofona (opcija) na priključak MIC.

Audio ulaz putem kojeg se snima zvuk ima prednost nad ostalima sljedećim redom: MIC priključak \rightarrow interni mikrofon.

Ø Napomene

- Snimanje zvuka nije moguće:
 - Na kasetu snimljenu u 16-bitnom načinu
 - Na kasetu snimljenu u LP načinu
 - Kad je kamkorder spojen putem i.LINK kabela
 - Na praznim dijelovima kasete
 - Kad je zaštitni graničnik na kaseti postavljen na SAVE
- Kad koristite A/V priključak ili interni priključak za naknadno snimanje zvuka, signal slike se ne prenosi putem A/V priključka. Provjerite sliku na LCD zaslonu ili u tražilu i zvuk u slušalicama.
- Kad za naknadno snimanje zvuka koristite vanjski mikrofon (opcija), možete provjeriti sliku i zvuk tako da spojite kamkorder na TV prijemnik pomoću A/V kabela. Ipak, naknadno snimljeni zvuk ne čuje se iz zvučnika. Provjerite zvuk u na TV prijemniku.

Snimanje zvuka

- 1 Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.
- 2 Više puta pomaknite preklopku POWER za odabir PLAY/EDIT načina rada.
- 3 Dodirnite ► II za pokretanje reprodukcije.

4 Ponovo dodirnite ► II na dijelu od kojeg želite početi snimanje zvuka.

Reprodukcija ulazi u pauzu.

5 Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE3].

5 Dodirnite [A DUB CTRL].



7 Dodirnite [AUDIO DUB].

Na zaslonu se pojavi zeleni indikator 🗢 💵.



8 Pritisnite ► 11 na kamkorderu i istodobno pokrenite reprodukciju zvuka koji želite snimiti.

Tijekom snimanja zvuka, na LCD zaslonu ostaje crvena oznaka ●. Novi zvuk se snima kao stereo 2 ([ST2]).

9 Dodirnite **1** (stop) kad želite zaustaviti snimanje.

Za snimanje ostalih prizora, ponovite korake 3 i 4 za odabir prizora i dodirnite [AUDIO DUB].

10 Dodirnite [**~** RET.] i zatim ⊠.

Podešavanje završne točke snimanja zvuka

Za DCR-HC18E/HC20E:

Tijekom reprodukcije, kod prizora na kojem želite završiti snimanje zvuka pritisnite ZERO SET MEMORY na daljinskom upravljaču. Zatim izvedite korake 4 do 8. Snimanje se automatski zaustavlja kod odabranog prizora.

Ø Napomena

 Naknadno snimanje zvuka je moguće samo na kasetu snimljenu ovim kamkorderom. Ako dodate zvuk kaseti snimljenoj drugim kamkorderom (uključujući kamkordere DCR-HC16E/HC18E/HC20E) kvaliteta zvuka će se možda pogoršati.

Provjera i podešavanje snimljenog zvuka

- **1** Pokrenite reprodukciju kasete na koju ste snimili zvuk prema opisu na str. 69.
- **2** Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE1].
- **3** Dodirnite MENU.
- 4 Odaberite (PLAYER SET) za (DCR-HC16E/HC18E), ili (VCR SET) za DCR-HC20E, zatim odaberite [AUDIO MIX] s ⊥/ ↑, zatim dodirnite [EXEC].



5 Dodirnite ⊥/ ↑ za podešavanje balansa između izvornog ([ST1]) i naknadno snimljenog zvuka ([ST2]). Zatim dodirnite [EXEC].

Čuje se izvorni zvuk ([ST1]). Podešeni balans vraća se na početno podešenje približno pet minuta nakon odvajanja akumulatorske baterije ili odspajanja drugih izvora napajanja.

Izrada DVD-a i VCD-a

Kada je ovaj kamkorder priključen na Sony VAIO računalo, možete na jednostavan način snimiti sliku snimljenu s kasete na DVD (Direct Access to "Click to DVD"). Također, kada je ovaj kamkorder priključen na računalo, možete jednostavno snimiti sliku s kasete na DVD (Direct Access to Video CD Burn).

- **1** Dodirnite **FN** i odaberite [PAGE2].
- 2 Dodirnite [BURN DVD] kod izrade DVD-a, ili dodirnite [BURN VCD] kod izrade VCD-a.

Detalje potražite u uputama za uporabu računala.

U slučaju problema

Ako u radu s kamkorderom naiđete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite mogući kvar. Ako problem ostane, isključite kamkorder iz napajanja i obratite se ovlaštenom Sony servisu.

Općenito

Ako se na LCD zaslonu ili u tražilu pojavi oznaka "C: []]; []]", to znači da je proradila autodijagnostička funkcija. Pogledajte str. 78.

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Kamkorder se ne uključuje.	 Akumulatorska baterija je prazna, slaba ili nije stavljena na kamkorder. → Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 12). → Koristite AC adapter za spajanje na zidnu utičnicu (str. 14).
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.	→ Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite ponovo nakon jedne minute. Ako funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite tipku RESET. (Pritisnete li tipku RESET, sva podešenja, zajedno s točnim vremenom (osim opcija izbornika Personal) se vraćaju na početne vrijednosti.)
Za DCR-HC18E/HC20E: Isporučeni daljinski upravljač ne radi.	 → Podesite opciju [COMMANDER] u izborniku EC (OTHERS) na [ON] (str. 59). → Stavite baterije u pretinac pazeći na oznake polariteta + i –. Ako to ne rješava problem, zamijenite baterije novima jer su vjerojatno istrošene (str. 95). → Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i daljinskog senzora.
Kamkorder se zagrijava.	Kamkorder je uključen duže vrijeme i zagrijavanje je uobičajena pojava.

Baterije/Izvori napajanja

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Žaruljica CHG ne svijetli tijekom punjenja baterije.	 → Pravilno stavite bateriju na kamkorder. Ako se žaruljica još uvijek ne pali, to znači da nema napajanja iz zidne utičnice. Punjenje je dovršeno (str. 12).
Žaruljica CHG trepće tijekom punjenja baterije.	➔ Pravilno stavite bateriju na kamkorder. Ako to ne rješava problem, odspojite AC adapter iz utičnice i obratite se Sony prodavatelju. Baterija je možda oštećena (str. 12).
Akumulatorska baterija se brzo prazni.	 Temperatura okoliša je preniska ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar. → Ponovo napunite bateriju do kraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda oštećena (str. 16, 83).
Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
--	---
Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.	 Temperatura okoliša je preniska ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar. → Ponovo napunite bateriju do kraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda oštećena (str. 16, 83).
Kamkorder se često isključuje iako indikator preostalog kapaciteta pokazuje dovoljan kapacitet baterije.	 Došlo je do problema kod indikatora preostalog kapaciteta baterije ili baterija nije dovoljno napunjena. → Ponovo napunite bateriju do kraja kako bi indikator pokazao točan kapacitet (str. 12).
Kamkorder se iznenada isključuje.	 Opcija [A.SHUT OFF] u izborniku Erc (OTHERS) je podešena na [5 min] (str. 59). Ako je proteklo približno pet minuta bez pokretanja neke od funkcija, kamkorder se automatski isključuje. Pomaknite preklopku POWER prema dolje za ponovno uključenje kamkordera (str. 15) ili koristite AC adapter.
Problemi u radu kad je kamkorder spojen na AC adapter.	→ Isključite kamkorder i odspojite AC adapter iz zidne utičnice, te ga zatim ponovo spojite.

Kasete

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Kaseta se ne može izbaciti iz pretinca.	 → Provjerite da li je izvor napajanja (baterija ili AC adapter) ispravno spojen (str. 12). → Odvojite i zatim ponovo stavite bateriju na kamkorder (str. 12). → Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 12).
Kaseta se ne izbacuje čak i kad je pokrov pretinca otvoren.	→ Unutar kamkordera se kondenzirala vlaga (str. 86).
Kad koristite kasetu s memorijom, nije vidljiv indikator kasetne memorije.	→ Očistite pozlaćeni kontakt na kaseti (str. 82).
Ne vidi se indikator preostale kasete.	→ Podesite opciju [Image: REMAINING] u izborniku Image: (TAPE SET) na [ON] za trajni prikaz indikatora preostale kasete (str. 54).
Naslov kasete se nije snimio.	 → Koristite kasetu s memorijom (str. 81). → Obrišite nepotrebne naslove kad se memorija kasete popuni (str. 52). → Postavite zaštitni graničnik na REC (str. 82).

LCD zaslon/tražilo

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Nepoznati jezik na zaslonu.	→ Pogledajte str. 20.

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Na zaslonu je vidljiva nepoznata slika.	 Kamkorder je u [DEMO MODE] načinu rada. ([DEMO MODE] se automatski pojavi kad nakon odabira CAMERA načina rada bez uložene kasete unutar deset minuta ne pokrenete nijednu funkciju.) → Dodirnite LCD zaslon ili stavite kasetu za isključenje [DEMO MODE]. Također možete postaviti opciju [DEMO MODE] na [OFF] u izborniku (SETUP MENU) (str. 57).
Na zaslonu je vidljiv nepoznati indikator.	→ Pogledajte tablicu s indikatorima (str. 97).
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne pojavljuju tipke.	 → Lagano dodirnite LCD zaslon. → Pritisnite DSPL/BATT INFO (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču za DCR-HC18E/HC20E) (str. 37).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade ispravno ili uopće ne rade.	→ Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 87).
Slika u tražilu je nejasna.	 → Izvucite tražilo (str. 16). → Podesite leću pomoću preklopke za podešavanje leće (str. 16).
Slika u tražilu je nestala.	→ Zatvorite LCD zaslon. Slika se ne vidi u tražilu kad je LCD zaslon otvoren (str. 16).
Slika ostaje na LCD zaslonu.	 To se događa ako odspojite AC adapter ili izvadite bateriju bez prethodnog isključenja kamkordera, no u tom slučaju je to uobičajena pojava.

Snimanje

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Vrpca se ne pokreće kad pritisnete REC START/STOP.	 → Pomaknite preklopku POWER za uključenje žaruljice CAMERA (str. 15). → Kaseta je došla do kraja. Premotajte je ili stavite novu. → Postavite zaštitni graničnik u položaj REC ili stavite novu kasetu (str. 82). → Vrpca je zapela za glavu (kondenzacija vlage). Izvadite kasetu i ostavite kamkorder najmanje jedan sat i zatim ponovo stavite kasetu (str. 86).
Kamkorder se iznenada isključuje.	 Opcija [A.SHUT OFF] u izborniku m (OTHERS) je podešena na [5 min] (str. 59). → Ako je proteklo približno pet minuta bez pokretanja neke od funkcija, kamkorder se automatski isključuje. Pomaknite preklopku POWER prema dolje za ponovno uključenje kamkordera (str. 15) ili koristite AC adapter. Akumulatorska baterija je prazna (str. 12).
Funkcija Steadyshot ne radi.	→ Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON] u izborniku (CAMERA SET) (str. 48).
Automatsko izoštravanje ne radi.	 → Podesite [FOCUS] na [→ AUTO] (str. 30). → Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 30).
Tijekom snimanja svijetlih objekata (poput svijeća) na tamnoj pozadini pojavljuju se okomite pruge.	• Preveliki kontrast između objekta i pozadine. To nije neispravnost.

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Tijekom snimanja jako svijetlih objekata pojavljuju se okomite pruge.	• Pojava fenomena "razmazivanja". To nije neispravnost.
Slika je snimljena u pogrešnoj boji.	→ Isključite funkciju NightShot plus (str. 29).
Slika je previše svijetla i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.	 → Isključite funkciju NightShot na svijetlim mjestima (str. 29). → Isključite funkciju Back light (str. 26).
Slika je previše tamna i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.	→ Pritisnite LCD BACKLIGHT kako biste uključili osvjetljenje LCD zaslona (str. 16).
Ne čuje se zvuk zatvarača.	→ Podesite opciju [BEEP] na [MELODY] ili [NORMAL] u izborniku EC (OTHERS) (str. 59).
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona pojavljuje se okomita crna pruga.	➔ Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF] u izborniku
Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi.	 Vanjska bljeskalica je isključena ili nije ispravno spojena. Priključene su dvije ili više vanjskih bljeskalica. Moguće je spojiti samo jednu vanjsku bljeskalicu.
Slika titra ili su zamjetne promjene boja.	 To se događa kod snimanja pod umjetnom rasvjetom (fluorescentne, natrijeve, živine svjetiljke)uz funkcije [PORTRAIT] ili [SPORTS]. → Podesite [PROGRAM AE] na [AUTO] u izborniku 🕅 [MANUAL SET] (str. 44).
Funkcija END SEARCH ne radi.	Kaseta s memorijom je izbačena nakon snimanja (str. 81).Kaseta je prazna.
Funkcija END SEARCH ne radi ispravno.	 Na početku ili u sredini kasete ima praznih dijelova. To je uobičajena pojava u tom slučaju.

Reprodukcija

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Reprodukcija nije moguća.	→ Ako je kaseta došla do kraja, premotajte je na početak (str. 34).
Na slici se pojavljuju vodoravne pruge ili slika pri reprodukciji nije jasna ili se ne pojavljuje.	→ Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 86)
Pri reprodukciji se ne čuje zvuk ili je utišan.	 → Podesite [HiFi SOUND] na [STEREO] u izborniku II (PLAYER SET) za model DCR-HC16E/HC18E ili u izborniku II (VCR SET) za model DCR-HC20E (str. 49). → Pojačajte glasnoću (str. 34). → U izborniku II (PLAYER SET) za model DCR-HC16E/HC18E ili u izborniku II (VCR SET) za model DCR-HC20E, podesite [AUDIO MIX] sa [ST2] (dodatni zvuk) strane dok se zvuk ne začuje kako treba (str. 49). → Kad koristite S VIDEO kabel, provjerite jesu li spojeni i crveni i bijeli utikači A/V kabela (str. 39).

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Zvuk je isprekidan.	→ Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 86).
Pretraživanje po datumu dok je datum snimanja prikazan na zaslonu ne radi.	 → Koristite kasetu s memorijom (str. 81). → Podesite opciju [CM SEARCH] na [ON] u izborniku (CM SET) (str. 53). Na početku ili u sredini kasete ima praznih dijelova. To je uobičajena pojava u tom slučaju.
Na zaslonu je vidljiva oznaka "".	 Kaseta koju reproducirate snimljena je bez podešenog datuma i vremena. Reproducira se prazan dio vrpce. Podaci na dijelu vrpce koji je ogreban ili ima smetnje ne mogu se reproducirati.
Funkcija END SEARCH ne radi.	Kaseta s memorijom je izbačena nakon snimanja (str. 81).Kaseta je prazna.
Funkcija END SEARCH ne radi ispravno.	 Na početku ili u sredini kasete ima praznih dijelova. To je u tom slučaju uobičajena pojava.
Zamjetne su smetnje u slici i na zaslonu je vidljiv indikator MS .	 Kaseta je snimljena u sustavu različitom od sustava kamkordera i u tom slučaju je to uobičajena pojava (str. 81).

Snimanje na druge uređaje/Editiranje

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Snimanje se ne odvija pravilno uz uporabu A/V kabela.	 → Provjerite je li kamkorder spojen na odgovarajući priključak drugog uređaja putem A/V kabela. → Podesite opciju [DISPLAY] na [LCD] u izborniku ETC (OTHERS) (str. 60).
Slike sa spojenih uređaja nisu pravilno prikazane.	• Ulazni signal nije PAL (str. 63).
Naknadno snimljeni zvuk na kasetu se ne čuje.	→ U izborniku (PLAYER SET) za model DCR-HC16E/HC18E ili u izborniku (VCR SET) za model DCR-HC20E, podesite [AUDIO MIX] sa [ST1] (izvorni zvuk) strane dok se zvuk ne začuje kako treba (str. 49).
Naslov nije snimljen/Naslov kasete nije snimljen.	 Koristite kasetu s memorijom (str. 81). Ako je memorija puna, obrišite nepotrebne naslove (str. 52). Postavite zaštitni graničnik na REC (str. 82). Naslov se ne može snimiti na prazan dio kasete.
Naslov se ne vidi.	 → Podesite opciju [TITLE DISP] na [ON] u izborniku (III) (CM SET) (str. 52). Naslov se ne može prikazati dok je aktivna funkcija Easy Handycam.
Naslov se ne može obrisati.	→ Postavite zaštitni graničnik na REC (str. 82).
Za DCR-HC18E/HC20E: Funkcija pretraživanja po naslovu ne radi.	 → Ako na kaseti nema naslova, snimite ih (str. 51). → Koristite kasetu s memorijom (str. 81). → Podesite opciju [CM SEARCH] na [ON] u izborniku (III) (CM SET) (str. 53). Na početku ili u sredini kasete ima praznina i to je uobičajena pojava u tom slučaju.

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Digitalno editiranje na kaseti ne radi.	 → Preklopka za odabir ulaza na videorekorderu nije ispravno postavljena. Provjerite spojeve i ispravno postavite preklopku (str. 61). → Kad je kamkorder spojen i.LINK kabelom na DV opremu koja nije Sony, odaberite [IR] u koraku 9 opisa "Korak 1: Priprema kamkordera i videorekordera za rad" (str. 63). → Podesite sinkronitet videorekordera (str. 65). → Unesite točan [IR SETUP] kód (str. 65). → Pootavite kamkorder i videorekorder na udaljenost veću od 30 cm (str. 64). → Program se ne može podesiti na praznom dijelu kasete.
Videorekorder ne odgovara na naredbe tijekom digitalnog editiranja kad je spojen i.LINK kabelom.	• Kad spajate i.LINK kabelom, odaberite [IR] u koraku 9 opisa "Korak 1: Priprema kamkordera i videorekordera za rad" (str. 63).

Indikatori i poruke upozorenja

Dijagnostički pokazivač/Indikatori upozorenja

Ako se na zaslonu ili u tražilu pojave indikatori, provjerite sljedeću tablicu. Detalje potražite na stranicama navedenim u zagradama.

Indikator	Uzrok i/ili način otklanjanja
C:□□:□□/ E:□□:□□ (dijagnostički pokazivač)	 Neke probleme možete riješiti sami. Ako ne uspijete ni nakon nekoliko pokušaja, obratite se ovlaštenom Sony servisu. C:04:□□ Koristili ste akumulatorsku bateriju koja nije "InfoLITHIUM". Koristite "InfoLITHIUM" bateriju (str. 83). C:21:□□ Došlo je do kondenzacije vlage. Izvadite kasetu i ostavite kamkorder bar jedan sat (str. 86). C:22:□□ Očistite glavu pomoću kasete za čišćenje (nije isporučena) (str. 86). C:31:□□/C:32:□□ Kvar koji se može popraviti, a nije gore spomenut. Izvadite i ponovo stavite kasetu i tada rukujte kamkorderom. Nemojte izvoditi ovaj postupak ako se počne kondenzirati vlaga (str. 86). Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog uključenja rukujte kamkorderom. Zamijenite kasetu. Pritisnite tipku RESET (str. 92) i ponovo rukujte kamkorderom. E:61:□□/E:62:□□ Obratite se Sony ovlaštenom servisu i navedite svih pet znakova kôda koji
Indikator upozorenja baterije)	 Baterija je gotovo prazna. Ovisno o uvjetima ili stanju baterije, može treptati indikator ⇔, čak i ako je bateriji ostalo 5 do 10 minuta.
 (Došlo je do kondenzacije vlage)* 	→ Izvadite kasetu, postavite preklopku POWER na OFF (CHG) i ostavite kamkorder oko sat vremena s otvorenim pretincem za kasete (str. 86).
ট্রে (Indikator upozorenja kasete)	 Sporo treptanje: Do kraja kasete ostalo je manje od pet minuta. Kaseta nije uložena.* Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut na LOCK (str. 82)* Brzo treptanje: Vrpca je došla do kraja.*
▲ (Indikator upozorenja izbacivanja kasete)*	 Sporo treptanje: Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut na LOCK (str. 82). Brzo treptanje: Došlo je do kondenzacije vlage (str. 86). Aktivirana je funkcija dijagnostičkog pokazivača (str. 78).

Indikator	Uzrok i/ili način otklanjanja
(Indikator upozorenja bljeskalice)	 Sporo treptanje: Tijekom punjenja. Brzo treptanje: Prikazan je autodijagnostički kôd (str. 78)* Nešto nije u redu s ugrađenom ili vanjskom bljeskalicom (opcija).

* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja, čuje se melodija ili zvučni signal.

Poruke upozorenja

Tema	Indikatori/Poruke	Uzrok i/ili način otklanjanja
Baterija	Use the "InfoLITHIUM" battery pack.	→ Pogledajte str. 83.
	Battery level is low.	→ Napunite bateriju (str. 12).
	Old battery. Use a new one.	→ Pogledajte str. 83.
	▲ Re-attach the power source.	_
Kondenzacija	▲ Moisture condensation. Eject the casette.	→ Pogledajte str. 86.
vlage	Moisture condensation. Turn off for 1H.	→ Pogledajte str. 86.
Kaseta/vrpca	政 Insert a casette.	→ Pogledajte str. 19.
	▲ Reinsert the cassette.	→ Kaseta je možda oštećena, itd.
	i $▲$ The tape is locked - check the tab.	→ Pogledajte str. 82.
	De The tape has reached the end.	_
	Use a casette with Casette Memory.	→ Pogledajte str. 81.
	Charging Cannot record still images.	 Pokušali ste snimiti sliku tijekom punjenja bljeskalice. Pričekajte da indikator punjenja bljeskalice ostane svijetliti.
Ostalo	Cannot record due to copyright protection.*	_
	Cannot add audio. Disconnect the i.LINK cable.	→ Pogledajte str. 69.
	Not recorded in SP mode. Cannot add audio.	→ Pogledajte str. 69.
	Not recorded in 12-bit audio. Cannot add audio.	→ Pogledajte str. 69.
	Cannot add audio on the blank portion of a tape.	→ Pogledajte str. 69.
	Cassette Memory is full.	→ Pogledajte str. 53.
	S in Dirty video head. Use a cleaning cassette.	→ Pogledajte str. 86.
	Cannot start Easy Handycam	→ Pogledajte str. 25, 36.
	Cannot cancel Easy Handycam	→ Pogledajte str. 25, 36.
	Cannot start Easy Handycam with USB connected	_
	Invalid button with Easy Handycam operation	→ Pogledajte str. 25, 36.
	USB is invalid in this mode during Easy Handycam	→ Dodirnite OK.
	HDV recorded tape. Cannot playback.	→ Kamkorder ne može reproducirati taj format. Koristite takvu kasetu s uređajem koji ga podržava.
	HDV recorded tape. Cannot add audio.	→ Kamkorder ne može reproducirati taj format. Koristite takvu kasetu s uređajem koji ga podržava.
	Cover is not open.	→ Otvorite pokrov leće.

Ako se na zaslonu pojave poruke, provjerite sljedeće. Detalje potražite na navedenim stranicama.

* Za DCR-HC20E.

Korištenje kamkordera u stranim zemljama

Napajanje

Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili području s isporučenim AC mrežnim adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz.

O TV sustavima

Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu. Želite li reproducirati sliku na TV prijemniku, on također mora imati PAL sustav i AUDIO/VIDEO ulazni priključak.

Sustav	Koristi se u sljedećim zemljama
PAL	Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Velika Britanija, Nizozemska, Hong Kong, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, itd.
PAL - M	Brazil
PAL - N	Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM	Bugarska, Francuska, Gvajana, Mađarska, Iran, Irak, Monako, Poljska, Rusija, Ukrajina, itd.
NTSC	Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.

Jednostavno podešavanje sata prema vremenskoj razlici

Moguće je jednostavno podesiti sat prema vremenskoj razlici. Odaberite [WORLD TIME] u ETE (OTHERS) izborniku (str. 59).

Iskoristive kasete

S ovim kamkorderom možete koristiti samo kasete mini DV formata. Koristiti kasete s oznakom ^{Mini}**DV**.



Kasetna memorija

Postoje dvije vrste mini DV kaseta: sa i bez memorije. Kasete s memorijom imaju oznaku **(III** (Casette Memory). Savjetujemo uporabu kaseta s memorijom.

CIII Cassette Memory je zaštićeni znak.

U ovaj tip kasete je ugrađena IC memorija. U tu memoriju ovaj kamkorder može učitati i upisati podatke poput datuma snimanja, naslova, itd. Funkcijama koje koriste kasetnu memoriju su potrebni uzastopni signali snimljeni na vrpcu. Ako na kaseti ima praznina na početku ili između snimljenih zapisa, naslov se neće dobro vidjeti ili funkcije pretraživanja neće dobro raditi.

Izbjegavanje praznina na kaseti

Dodirnite [END SCH] za prijelaz na kraj snimljenog dijela prije početka snimanja u sljedećim slučajevima:

- Izbacili ste kasetu tijekom snimanja.
- Reproducirali ste kasetu.
- Koristili ste funkciju EDIT SEARCH.

Ako je na kaseti praznina ili isprekidani signal, snimajte iznova od početka do kraja kasete imajući na umu gore navedeno.

Ø Napomena

 Kasetna memorija možda neće raditi kako treba ako snimate digitalnom kamerom koja ne podržava kasetnu memoriju, na kasetu koja je već snimljena uz uporabu kasetne memorije u kamkorderu kompatibilnom s kasetnom memorijom.

ີ່ 🏹 Savjet

• Kapacitet memorije kaseta s oznakom **CIII4K** jest 4KB. Vaš kamkorder prihvaća kasete memorije do 16KB.

Signal za zaštitu autorskih prava Kod reprodukcije

Ako kaseta koju reproducirate na ovom kamkorderu sadrži signale za zaštitu autorskih prava, nije je moguće kopirati na kasetu u drugoj kameri spojenoj na ovaj kamkorder.

Za DCR-HC20E:

Kod snimanja

Na ovom kamkorderu nije moguće snimati softver koji sadrži kontrolne signale za zaštitu autorskih prava.

U tom slučaju se na TV zaslonu pojavi poruka [Cannot record due to copyright protection]. Ti signali ne snimaju se na kasetu.

Napomene o uporabi

Sprječavanje slučajnog presnimavanja

Pomaknite zaštitni graničnik na kaseti u položaj SAVE.



REC: Može se snimati na kasetu. SAVE: Snimanje na kasetu nije moguće (zaštićena je od presnimavanja).

Kad stavljate naljepnicu na kasetu

Naljepnicu uvijek stavite na za to predviđeno mjesto na kaseti, kao na donjoj slici, kako bi spriječili kvarove kamkordera.



Ne stavljajte naljepnicu na ovo mjesto.

Mjesto za naljepnicu

Nakon uporabe kasete

Premotajte kasetu na početak kako bi spriječili pojavu izobličenja slike ili zvuka, stavite je u kutiju i postavite u uspravni položaj.

Ako funkcija kasetne memorije ne radi

Izbacite kasetu i ponovo je uložite. Pozlaćeni konektor kasete je možda zaprljan ili prašnjav.

Čišćenje pozlaćenog konektora

Čistite pozlaćeni konektor vatenim štapićem nakon svakih 10 izbacivanja kasete.

Ako je pozlaćeni konektor kasete zaprljan ili prašnjav, kasetna memorija možda neće raditi.



Pozlaćeni konektor

O "InfoLITHIUM" bateriji

Ovaj uređaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM" akumulatorskom baterijom (P serije) i radi samo s "InfoLITHIUM" baterijom.

"InfoLITHIUM" baterije serije P imaju oznaku

Što je "InfoLITHIUM" baterija?

"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja izmjenjuje informacije o komunikaciji između kamkordera i AC adaptera.

"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju energije u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama. Kad koristite AC adapter/punjač (opcija), pojavi se preostalo vrijeme rada baterije i vrijeme punjenja.

Punjenje baterije

- Prije uporabe kamkordera uvijek napunite bateriju.
- Savjetujemo punjenje pri temperaturama između 10 i 30°C, dok se CHG indikator ne ugasi u znak da je baterija sasvim napunjena. Punite li bateriju van ovoga temperaturnog opsega, ona možda neće biti učinkovito napunjena.
- Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC IN priključka na kamkorderu ili izvadite bateriju.

Učinkovita uporaba baterije

- Pri niskim temperaturama (10°C ili manje) učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u takvim uvjetima vrijeme njezine uporabe skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu savjetujemo sljedeće:
 - Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i stavite je u kamkorder neposredno prije snimanja.
 - Koristite bateriju velikoga kapaciteta: NP-FP70/FP90 (opcija).
- Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje reprodukcije, te premotavanje vrpce skraćuju radni vijek baterije. Savjetujemo uporabu baterije velikoga kapaciteta: NP-FP70/FP90 (opcija).
- Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite preklopku POWER na OFF (CHG). Baterija se troši kad je kamkorder u pripravnom stanju ili u pauzi reprodukcije.
- Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne za dva do tri puta duže snimanje od očekivanog i prije stvarnog snimanja načinite pokusne snimke.
- Ne izlažite bateriju vodi jer ona nije vodootporna.

Indikator preostalog trajanja baterije

- Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za snimanje, ponovo napunite bateriju do kraja tako da indikatori budu točni. Ipak, točan prikaz neće biti moguć ako dulje vrijeme koristite kamkorder pri visokim temperaturama ili ako učestalo koristite bateriju. Indikatori pokazuju približno vrijeme snimanja.
- Oznaka I ponekad trepće, ovisno o uvjetima snimanja ili temperaturi okoliša čak i ako je preostalo vrijeme snimanja pet do deset minuta.

\Rightarrow nastavlja se

Pohranjivanje baterije

- Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme, jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite je u kamkorderu. izvadite i pohranite je na suhom i hladnome mjestu.
- Bateriju ispraznite tako da podesite [A.SHUT OFF] u izborniku Erc (OTHERS) na [NEVER] i pokrenete snimanje bez uložene kasete, dok se baterija sasvim ne isprazni (str. 59).

Vijek trajanja baterije

- Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad primijetite značajno smanjenje vremena uporabe, vjerojatno je potrebno kupiti novu bateriju.
- Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.

"InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv Sony Corporation.

O sustavu i.LINK

DV priključak na ovom kamkorderu usklađen je s i.LINK DV priključkom. Ovo poglavlje opisuje i.LINK standard i njegove značajke.

Što je "i.LINK"?

i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos digitalnih video, digitalnih audio i ostalih podataka u dva smjera između uređaja koji imaju i.LINK priključak te za kontrolu uređaja.

Uređaj s i.LINK-om može se spojiti jednim i.LINK kabelom. Moguće primjene su različite funkcije i razmjene podataka između različitih digitalnih AV uređaja.

Kad su dva ili više uređaja s i.LINK spojena u seriju s kamkorderom, funkcije i prijenos podataka su mogući ne samo sa uređajem koji je izravno spojen s kamkorderom već i s ostalim uređajima preko izravno spojenog uređaja.

Međutim, obratite pozornost da se način rada ponekad razlikuje ovisno o značajkama i tehničkim podacima uređaja koji ima dva ili više i.LINK priključka te je ponekad nemoguće izvesti neke funkcije ili prenijeti neke podatke.

Ø Napomena

 Inače se na ovaj kamkorder može spojiti samo jedan uređaj pomoću i.LINK kabela. Pri spajanju ovog kamkordera uređaj kompatibilan s i.LINK-om i dva ili više DV priključka, pogledajte upute za uporabu uređaja koji spajate.

ີ່ 🏹 Savjeti

- i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394 sabirnicu podataka koju je predložio Sony i zaštićeni je naziv koje su odobrile brojne korporacije.
- IEEE 1394 je međunarodni standard kojeg je uveo Institute of Electrical and Electronic Engineers.

i.LINK brzina prijenosa podataka – Baud rate

Najveća brzina prijenosa podatka putem i.LINK-a ovisi od uređaja. najveće brzine prijenosa podataka su sljedeće:

S100 (približno 100Mbps*) S200 (približno 200Mbps) S400 (približno 400Mbps)

"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima u uputama za uporabu svakog uređaja.

Kod nekih uređaja je također naveden i pokraj i.LINK priključka. Najveća brzina prijenosa podataka na uređaju kod kojeg nema oznake iznosi "S100".

Kad su uređaji spojeni na opremu koja ima drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se ponekad razlikuje od navedene.

* "Što je Mbps"?

Mbps je oznaka za megabite u sekundi, odnosno količinu podataka koji se mogu poslati ili primiti u jednoj sekundi. Primjerice, "baud rate" od 100Mbps znači da se u jednoj sekundi može prenijeti 100 megabita.

i.LINK funkcije na ovom kamkorderu

Podrobnije podatke o presnimavanju kad je ovaj kamkorder spojen na drugi video uređaj s DV priključcima potražite na str. 61 i 62. Ovaj kamkorder može se također spojiti na drugi Sony uređaj s i.LINK-om (DV-om) (primjerice, osobno računalo serije VAIO) koji nije video uređaj. Prije spajanja ovog kamkordera na osobno računalo, provjerite da li je na računalo već instaliran program (softver) za podršku ovog kamkordera.

Neki video uređaji poput digitalnog TV-a, DVD ili MICROMV uređaja možda neće biti kompatibilni s DV priključkom čak i ako imaju i.LINK priključak. Prije spajanja provjerite kompatibilnost.

Podrobnije podatke o mjerama opreza pri spajanju ovog kamkordera potražite u uputama za uporabu uređaja kojeg spajate.

Potreban i.-LINK kabel

Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski kabel (tijekom DV presnimavanja).

i.LINK je zaštićeni naziv a **j** je zaštićena oznaka Sony Corporation.

Održavanje i mjere opreza

O uporabi i održavanju

- Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na sljedećim mjestima.
 - Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna. Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama iznad 60°C, primjerice, blizu grijaćih tijela ili u vozilu parkiranom na suncu jer to može izazvati kvarove ili deformacije.
 - Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem mehaničkih vibracija. To može izazvati kvarove.
 - Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom slučaju normalno snimanje možda neće biti moguće.
 - Blizu AM prijemnika i video opreme jer može doći do smetnji.
 - Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako u kamkorder dospije pijesak ili prašina, može doći do nepopravljivih kvarova.
 - Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD zaslon, tražilo ili leća mogu biti izloženi izravnom suncu. Na taj se način oštećuje unutrašnjost tražila ili LCD zaslona.
 Na vlažnim mjestima.
- S kamkorderom možete raditi pri napajanju od 7,2 V (akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC mrežni adapter).
- Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog (AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se preporučuju u ovom priručniku.
- Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na kiši ili od morske vode jer u tom slučaju može doći do nepopravljivih kvarova.
- Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet ili tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne uporabe odnesite na provjeru u Sony servis.
- Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce. Budite posebno pažljivi s lećom.
- Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku POWER u položaj OFF (CHG).

- Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost može zagrijati.
- Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
- Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel jer se tako može oštetiti.
- Metalne kontakte uvijek držite čistima.
- Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata djece. Dođe li do slučajnog gutanja baterije, odmah se obratite liječniku.
- U slučaju istjecanja elektrolita baterije
 - obratite se ovlaštenom servisu.
 - obrišite tekućinu s kože.
 - ako tekućina dospije u oči, isperite ih s mnogo vode i obratite se liječniku.

Ako nećete koristiti kamkorder duže vrijeme

Povremeno ga uključite i reproducirajte kasetu oko tri minute. Odspojite ga iz mrežnog napajanja.

Kondenzacija vlage

Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog u topli prostor, unutar njega, na površini vrpce ili na leći se može kondenzirati vlaga. U tom slučaju vrpca se može zalijepiti za video glavu i uzrokovati oštećenja ili nepravilnosti u radu. Ako se unutar kamkordera nakupi vlaga, pojavi se poruka [🛋 Moisture condensation. Eject the cassette] ili [🖬 Moisture condensation. Turn off for 1H]. Ako se vlaga kondenzira na leći, poruka se neće pojaviti.

Ako se kondenzirala vlaga

Nijedna funkcija osim izbacivanja kasete neće raditi. Izbacite kasetu, isključite kamkorder i ostavite ga oko sat vremena s otvorenim pretincem. Kamkorder se može ponovo koristiti ako se pri ponovnom uključenju ne pojavi oznaka ⓐ ili ▲. Ponekad kamkorder ne može prepoznati kondenzaciju. U tom slučaju kaseta se ponekad neće izbaciti deset sekundi nakon otvaranja pretinca. To ne predstavlja kvar. Nemojte zatvarati pretinac dok se kaseta ne izbaci.

Napomene o kondenzaciji vlage

Vlaga se može kondenzirati kad unesete kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto) ili kad koristite kamkorder na toplim mjestima u sljedećim slučajevima:

- Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno zagrijani prostor.
- Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila na otvoreni topli prostor.
- Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena ili pljuska.
- Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa visokom temperaturom.

Kako spriječiti kondenzaciju vlage

Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto je zatvorite. Uklonite vrećicu kad temperatura zraka u unutrašnjosti dosegne temperaturu okoline (približno nakon jednog sata).

Video glava

- Kad se video glava zaprlja, nije moguće pravilno snimanje ili su slika i zvuk tijekom reprodukcije izobličeni.
- Pojave li se sljedeći problemi, očistite video glave (pokrenite reprodukciju u trajanju 10 sekundi) Sony DVM-12CLD kasetom za čišćenje (opcija).
 - Na slici se tijekom reprodukcije pojavljuju mozaične smetnje ili je zaslon plave boje.



- Slika se tijekom reprodukcije ne pomiče.
- Slika se uopće ne pojavljuje za reprodukciju ili je zvuk isprekidan.
- Tijekom snimanja se na zaslonu pojavi poruka
 [Image: Dirty video head. Use a cleaning cassette].
- Video glava se troši nakon duže uporabe kamkordera. Ako slika ne postaje jasnija nakon uporabe kasete za čišćenje, video glava je možda istrošena. U tom slučaju potrebno je zamijeniti video glavu. Za detalje se obratite Sony prodavatelju ili ovlaštenom servisu.

LCD zaslon

- Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako može oštetiti.
- Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To nije kvar.
- Tijekom uporabe kamkordera, poleđina LCD zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.

Čišćenje LCD zaslona

 Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju ili prašine, očistite ga isporučenom krpom. Koristite li pribor za čišćenje LCD zaslona (opcija), ne nanosite sredstvo za čišćenje izravno na zaslon. Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u tekućini za čišćenje.

Podešavanje LCD zaslona (CALIBRATION)

Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno. U tom slučaju slijedite niže opisani postupak. Savjetujemo da tom prilikom koristite mrežno napajanje putem isporučenog AC adaptera.

- 1 Postavite preklopku POWER na OFF (CHG).
- 2 Izvadite kasetu iz kamkordera, zatim odspojite sve kabele osim kabela AC adaptera.
- **3** Više puta pomaknite preklopku POWER za odabir PLAY/EDIT načina rada dok držite pritisnutom tipku DSPL/BATT INFO, zatim pritisnite i zadržite DSPL/BATT INFO otprilike pet sekundi.
- 4 Uglom Memory Sticka ili sličnog predmeta dodirnite oznaku "×" na zaslonu. Položaj oznake "×" se mijenja.



Ako niste pritisnuli pravu točku, počnite iznova od koraka 4.

Ø Napomena

• Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako je okrenut prema van.

Čišćenje kućišta

- Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom krpom lagano navlaženom u vodi
- Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti kućište.
 - Otapala poput razrjeđivača, benzina, alkohola, kemijskih krpa i isparavajućih sredstava poput insekticida.
 - Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
 - Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu s gumenim ili vinilnim predmetima.

Briga o leći i njezino pohranjivanje

- Obrišite površinu leće mekom krpom u sljedećim slučajevima.
 - Kad su na leći otisci prstiju
 - Na vrućim ili vlažnim mjestima
 - Kod uporabe leće, primjerice, na plaži
- Spremite leću na dobro prozračeno mjesto na kojem neće biti izložena nečistoći ili prašini.
- Za sprječavanje nastanka plijesni, redovito izvodite gore opisane postupke.

Savjetujemo uključivanje i rukovanje kamkorderom približno jednom mjesečno kako bi bio zajamčen dugotrajni optimalni rad.

Punjenje ugrađene baterije za pohranjivanje podataka

Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i ako je preklopka POWER postavljena na OFF (CHG). Baterija se puni tijekom svake uporabe kamkordera. Ipak, ona se postupno prazni kad ne koristite kamkorder, a potpuno se isprazni ako približno **tri mjeseca** uopće ne koristite kamkorder. Čak i ako akumulatorska baterija nije napunjena, to ne utječe na rad kamkordera. Za održavanje pohranjenih podešenja datuma i vremena, itd., napunite bateriju ako je prazna.

\Rightarrow nastavlja se

Postupci

Spojite kamkorder na napajanje pomoću isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje od 24 sata s preklopkom POWER postavljenom na OFF (CHG).

Tehnički podaci

Kamkorder

Sustav

Sustav snimanja video zapisa

2 rotirajuće glave, helikalni sustav skeniranja

Sustav snimanja zvuka

Rotirajuće glave, PCM sustav Kvantizacija: 12-bitna (Fs 32 kHz, stereo 1, stereo 2), 16 bita (Fs 48 kHz, stereo)

Video signal

PAL sustav boja, CCIR standardi

Preporučljive kasete

Mini DV kasete s oznakom ^{Mini} **DV**.

Brzina vrpce

SP: Približno 18,81 mm/s LP: Približno 12,56 mm/s

Vrijeme snimanja/reprodukcije (uz uporabu kasete DVM60)

SP: 60 min LP: 90 min

Vrijeme premotavanja (uz uporabu kasete DVM60)

Oko 2 minute i 40 sekundi

Tražilo

Elektronsko tražilo (crno-bijelo)

Osjetilo slike

3 mm (1/6 tip) CCD (Charge Coupled Device) Ukupno: oko 800 000 piksela Efektivno (video zapis): Pribl. 400 000 piksela

Leća

Carl Zeiss Vario Tessar Kombinirani sustav leća Promjer filtera: 25 mm 10 x (Optički), 100 x (Digitalni, DCR-HC16E), 120 x (Digitalni, DCR-HC18E/HC20E) F = 1,7 ~ 2,3

Žarišna duljina

2,3 - 23 mm Nakon pretvorbe na format fotografije 35 mm U CAMERA načinu: 43 - 430 mm

Temperatura boje

Najmanje osvjetljenje

5 luxa (F1,7)

0 luxa (u Nightshot plus načinu)*

* Objekti nevidljivi u mraku mogu se snimiti infracrvenim zrakama.

Ulazni/Izlazni priključci

Audio/Video ulaz/izlaz

10-pinski priključak Video signal: 1 Vp-p, 75 ohma, nesimetrični Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 ohma, nesimetrični Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma, nesimetrični Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj impedanciji većoj od 47 kiloohma), izlazna impedancija manja od 2,2 kiloohma

DV ulaz (za DCR-HC20E)/izlaz

4-pinski priključak

LANC priključak

Stereo mini-mini priključak (promjer 2,5 mm)

USB priključak

mini-B

MIC priključak

Minipriključak; 0,388 mV niske impedancije s 2,5 do 3,0 V DC, izlazna impedancija 6,8 kiloohma (promjer 3,5 mm), stereo tip

LCD zaslon

Slika

6,2 cm (2,5 inča)

Ukupan broj točaka 123 200 (560 x 220)

Općenito

Napajanje DC 7,2 V (akumulatorska baterija) DC 8,4 V (AC mrežni adapter)

Prosječna potrošnja energije (uz uporabu akumulatorske baterije)

Tijekom snimanja s tražilom 2,2 W Tijekom snimanja s LCD zaslonom 2,5 W

Radna temperatura

0°C do 40°C

Temperatura pohranjivanja

-20°C do +60°C

Dimenzije (približno)

50 x 86 x 112 mm (š/v/d)

Masa (približno)

380 g samo glavni uređaj 440 g uključujući akumulatorsku bateriju NP-FP50 i kasetu DVM60

Isporučeni pribor

Pogledajte str. 11.

Mrežni adapter AC-L25A/L25B

Napajanje

AC 100 - 240 V izmjenične struje (AC). 50/60 Hz

Potrošnja struje 0,35 - 0,18 A

Potrošnja energije 18 W

Izlazni napon

DC 8,4 V. 1,5 A

Radna temperatura 0°C do 40°C

Temperatura pohranjivanja -20°C do +60°C

Dimenzije (približno)

56 x 31 x 100 mm (š/v/d), bez dijelova koji strše

Masa (približno)

190 g bez mrežnog kabela

Akumulatorska baterija NP-FP50

Maksimalni izlazni napon 8,4 V istosmjerne struje (DC) Izlazni napon

7,2 V istosmjerne struje (DC)

Kapacitet

4,9 Wh (680 mAh)

Dimenzije (približno) 31,8 x 18,5 x 45,0 mm (š/v/d)

Masa (približno) 40 g

Radna temperatura 0°C do 40°C

Tip

Litij ionska

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Vrste razlika

DCR-HC	16E	18E	20E
DV priključak	OUT	OUT	IN/OUT
Daljinski senzor	-	•	•

Postoji

—Ne postoji

Kratki podsjetnik

Položaj dijelova i kontrola

Kamkorder



- **1** LCD zaslon osjetljiv na dodir (str. 2, 16)
- 2 Tipka LCD BACKLIGHT* (str. 16)
- **3** Tipka REC START/STOP (str. 21)
- **4** Tipka BACK LIGHT* (str. 26)
- **5** Tipka DSPL/BATT INFO (str. 13, 37)
- **6** Tipka EASY (str. 25, 36)
- **7** Tražilo (str. 2, 16)
- **8** Akumulatorska baterija (str. 12).

 * Ove tipke ne mogu se koristiti kad je aktivna funkcija Easy Handycam (oznaka ●)

\Rightarrow nastavlja se



1 Priključak za dodatni pribor/pokrov priključka

Prije stavljanja pribora skinite pokrov. Prilikom stavljanja ili skidanja pokrova priključka ili dodatnog pribora, izvucite tražilo. Priključci oba modela imaju sigurnosni mehanizam za sigurno učvršćenje dodatnog pribora. Kako bi učvrstili pribor, pritisnite i potisnite do kraja i potom stegnite vijak. Za odvajanje pribora, otpustite vijak, pritisnite i odvojite pribor.

- Za DCR-HC16E/HC18E:
 j DV OUT priključak (str. 61)
 Za DCR-HC20E:
 j DV priključak (str. 61)
- 3 ♀ (USB) priključak
- 4 Pokrov priključka
- **5** A/V (audio/video) priključak (str. 61)

6 Priključak 🕊 (LANC) (plavi)

 ♥ LANC je skraćenica od "Local Application Control Bus System". ♥ LANC kontrolni priključak se koristi za kontrolu transporta vrpce video opreme i spojenih uređaja.

7 Tipka RESET

Pritisnete li RESET, sva podešenja, uključujući datum i vrijeme, osim podešenja izbornika Personal, vraćaju se na početne vrijednosti.

8 Preklopka NIGHTSHOT PLUS (str. 29)

9 Leća (Carl Zeiss leća)/Pokrov leće

Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss lećom za reprodukciju odličnih slika. Leću ovoga kamkordera zajednički su razvili tvrtka Carl Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation. Primijenjen je MTF sustav mjerenja za video kamere i nudi kvalitetu Carl Zeiss leća. MTF je skraćenica od "Modulation Transfer Function". Broj vrijednosti označuje količinu svjetla koje prodire u leću.

- **10** Preklopka LENS COVER
- 11 Mikrofon (str. 69)
- Daljinski senzor (Za DCR-HC18E/ HC20E)/Emiter infracrvenih zraka (str. 99)
- MIC (PLUG IN POWER) priključak (crveni) (str. 69)
 Ovaj priključak služi kao ulaz za vanjski mikrofon, te za napajanje mikrofona. Kad je spojen vanjski mikrofon, on ima prednost.
- 14 Svjetlo za snimanje (str. 21)



- 1 Tipka PHOTO (str. 24)
- **2** Preklopka za podešavanje leće tražila (str. 16)
- **3** Tipka BATT za otpuštanje baterije (str. 13)
- **4** Žaruljica CHG (str. 12)
- **5** Tipka REC START/STOP (str. 21)
- 6 DC IN priključak (str. 12)
- 7 Preklopka zuma
- **8** Žaruljice CAMERA, PLAY/EDIT načina rada (str. 15)
- 9 Preklopka POWER (str. 15)
- 10 Zvučnik
- **11** Pokrov priključka DC IN

\Rightarrow nastavlja se



- **1** Preklopka OPEN/ ▲ EJECT **4** (str. 19)
- 2 Ručni remen
- **3** Pretinac za kasetu (str. 19)
- **4** Podnožje za tronožac

Vijak tronošca mora biti kraći od 5,5 mm. U suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti tronožac, a vijak može oštetiti kamkorder.

Učvršćenje remena oko šake

Ovakvo učvršćenje je korisno za nošenje kamkordera.

1 Otvorite držač i kopču jastučića remena (1) i izvucite ga iz kopče (2).



Jastučić ručnog remena

2 Pomaknite jastučić sasvim udesno (1) i zatim zatvorite držač i kopču (2).



3 Koristite remen kao na donjoj slici.



Daljinski upravljač

Prije uporabe daljinskog upravljača skinite izolaciju.



- **1** PHOTO tipka (str. 24)
- **2** SEARCH M. tipka* (str. 40)
- **3** Tipke **I◄4**/**▶I**^{*}(str. 40)
- [4] Kontrolne video tipke (premotavanje prema natrag, naprijed, pauza, stop, usporena reprodukcija) (str. 35)
- **5** Tipka ZERO SET MEMORY* (str. 40)
- 6 Odašiljač Usmjerite ga prema daljinskom senzoru za upravljanje kamkorderom, nakon uključenja.
- **7** REC START/STOP tipka (str. 23)
- 8 Tipka zuma (str. 22)
- **9** DISPLAY tipka (str. 40)
- * Ove tipke ne rade kad je aktivna funkcija Easy Handycam.

Skidanje izolacije



Zamjena baterije

1 Izvucite držač baterije dok držite pritisnutim graničnik držača.



2 Izvadite litijevu bateriju iz držača.



3 Stavite bateriju u držač tako da oznaka + bude okrenuta prema gore.



4 Umetnite držač u daljinski upravljač dok ne klikne.

UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati uslijed pogrešnog rukovanja. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati u vatru.

OPREZ

Nepravilno uložena baterija može prouzročiti opasnost od eksplozije. Zamijenite je istovjetnom baterijom preporučenom od strane proizvođača. Stare baterije odbacite u skladu s preporukama proizvođača.

Ø Napomene o daljinskom upravljaču

- U daljinski upravljač je prije isporuke ugrađena litijeva baterija (CR2025). Nemojte koristiti druge baterije osim CR2025.
- Daljinski senzor držite dalje od izvora jakog svjetla poput izravnog sunca ili umjetnog osvjetljenja. U suprotnom daljinski upravljač možda neće raditi.
- Daljinski upravljač možda neće raditi ispravno ako je daljinski senzor zapriječen konverzijskom lećom (opcija).
- Kad koristite ovaj daljinski upravljač, mogu se pokrenuti neke funkcije videorekordera. U tom slučaju za videorekorder odaberite komandni način rada koji nije VTR 2 ili prekrijte daljinski senzor videorekordera komadom crnog papira.

Indikatori na LCD zaslonu i u tražilu

Na LCD zaslonu i u tražilu pojavit će se sljedeći indikatori koji označuju stanje kamkordera.

Primjer: Indikatori u CAMERA načinu

Vremenska oznaka (str. 57)/Brojač vrpce (str. 57)/ Dijagnostički pokazivač (str. 78)



Indikatori	Značenje
∉ ∎60min	Preostali kapacitet baterije (str. 21)
<u>SP</u> <u>LP</u>	Način snimanja (str. 22)
STBY REC	Pripravno stanje snimanja/snimanje
C11]	Kasetna memorija (str. 81)
♪ 16b	Način reprodukcije zvuka (str. 54)
60min 📼	Preostali kapacitet kasete (str. 21)
ଓ	Self-timer snimanje (str. 23)
\mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O}	Tape photo snimanje (str. 24)
€	Frame snimanje (str. 54)
Ü	Snimanje u intervalima (str. 55).
DV IN	DV ulaz (str. 63)
+0+	Zero set memory (str. 40)
0	NightShot plus (str. 29)
۵ 📥	Indikator upozorenja (str. 78)
P+	Efekt slike (str. 45)
古	Ručna ekspozicija (str. 28)
Ē 🛦 🖁	Ručno izoštravanje (str. 30)
ଡିå ଓ ँ 斧 ÷ ▲	PROGRAM AE (str. 44)
в	Pozadinsko osvjetljenje (str. 26)

Indikatori	Značenje
▶ * *	Podešavanje ravnoteže bijele boje (str. 27)
<u>16:9</u>	16:9 WIDE (str. 47)
₩	Funkcija SteadyShot isključena (str. 48)
	Osvjetljenje LCD zaslona je isključeno (str. 16)

3-087-936-12(1)

SONY

Upute za rad s računalom



Digitalni kamkorder

© 2004 Sony Corporation

Prvo pročitajte

• Detalje o rukovanju kamkorderom potražite u zasebnim isporučenim uputama za uporabu.

Isporučeni CD-ROM sadrži sljedeći softver. Za Windows: Picture Package Za Macintosh: ImageMixer VCD2

Sistemski zahtjevi

Za Windows operativni sustav Za gledanje slika s kasete na računalu

• **OS:** Microsoft Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional

Potrebna je standardna instalacija. Ispravan rad nije zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih sustava. U sustavu Windows 98 nije moguće čuti zvuk,

ali se slike mogu gledati i kopirati.

- **CPU:** Intel Pentium III 500 MHz ili brži (preporuča se 800 MHz ili više)
- Aplikacija: DirectX 8.0a ili noviji (Ovaj proizvod je baziran na DirectX tehnologiji, stoga je nužno imati instaliran DirectX.)
 Windows Media Player 7.0 ili noviji
 Macromedia Flash Player 6.0 ili noviji
- Zvučni sustav: 16-bitna stereo zvučna kartica i stereo zvučnici
- Memorija: 64 MB ili više
- Tvrdi disk:

Minimalno 200 MB slobodnog prostora na disku za instalaciju.

6 GB prostora na disku ili više za radno područje (ovisno o veličini datoteke obrađenih slika)

• Video: 4 MB VRAM video kartica, minimalno 800 x 600 točaka High color (16-bitna boja, 65000 boja), Direct Draw driver (Pri razlučivosti od 800 x 600 točaka ili manje, 256 boja i manje ovaj proizvod neće raditi ispravno.) **Ostalo:** USB priključak (standardni), DV priključak (IEEE1394, i.LINK) (za spajanje i.LINK kabelom), CD-R drive (potreban za snimanje Video CD-a).

Za reprodukciju slika s Memory Sticka na računalu (samo modeli s utorom za Memory Stick)

- OS: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional Potrebna je standardna instalacija. Ispravan rad nije zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih sustava.
- CPU: MMX Pentium 200 MHz ili brži Aplikacija: Windows Media Player (za reprodukciju video zapisa)
- Ostalo: USB priključak (standardni), disk drive

Za Macintosh operativni sustav

Ø Napomena

• Kad povežete kamkorder i Macintosh računalo USB kabelom, nije moguće kopirati slike s kasete na računalno. Povežite i.LINK kabelom i koristite standardni softver operativnog sustava.

Kad koristite ImageMixer VCD2

- **OS:** Mac OS X (v10.1.5 ili noviji) Potrebna je standardna instalacija.
- Aplikacija: QuickTime 4.0 ili noviji (za gledanje video zapisa)
- Ostalo: USB priključak (standardni), DV priključak (IEEE1394, i.LINK) (za spajanje i.LINK kabelom), disk drive

Za kopiranje slika s Memory Sticka na računalo (samo modeli s utorom za Memory Stick)

- OS: Mac OS 9.1/9.2 ili Mac OS X (v10.0)
- Aplikacije: QuickTime 3.0 ili noviji (za gledanje video zapisa)
- Ostalo: USB priključak (standardni), disk drive

O ovom priručniku

- Naziv preklopke za uključenje na kamkorderu razlikuje se, ovisno o modelu. Za snimanje na kasetu: CAMERA-TAPE ili CAMERA. Za reprodukciju: PLAY/EDIT ili VCR U ovom priručniku spominju se tipke CAMERA-TAPE i PLAY/EDIT. Detalje potražite u uputama za uporabu kamkordera.
- Slike prikazane u ovom priručniku odnose se na Windows XP operativni sustav. Stvarne slike se mogu razlikovati, ovisno o operativnom sustavu.

O autorskim pravima

Glazbeni i zvučni zapisi, te glazbeni sadržaji treće strane do kojih se može doći s CD-a, Interneta ili drugih izvora ("Glazbeni sadržaji") su vlasništvo odgovarajućih vlasnika i stoga su zaštićeni zakonom o autorskim pravima i drugim važećim zakonima pojedine zemlje. Osim ako to nije izričito zakonski dopušteno, zabranjeno je koristiti bilo koji od glazbenih sadržaja bez dozvole vlasnika autorskih prava (to uključuje neograničeno kopiranje, izmjene, reprodukciju, uporabu na web stranicama, te distribuciju u obliku posudbe, prodaje ili objavljivanja materijala). Licenca za softver Picture Package tvrtke Sony ne podrazumijeva neovlaštenu uporabu gore spomenutih glazbenih sadržaja.

O zaštićenim znakovima i nazivima

- Picture Package je zaštićeni naziv Sony Corporation.
- Memory Stick i 🛖 su zaštićeni znakovi Sony Corporation.
- Microsoft, Windows i Windows Media su zaštićeni nazivi Microsoft Corporation u SAD i/ili ostalim zemljama.
- Macintosh, iMac, Mac OS, iBook i Power Mac su zaštićeni nazivi Apple Computer Inc.
- QuickTime i logotip QuickTime su zaštićeni znakovi Apple Computer Inc.
- Roxio je zaštićeni naziv Roxio, Inc.

- Toast je zaštićeni naziv Roxio, Inc.
- Macromedia i Macromedia Flash Player su zaštićeni nazivi Macromedia, Inc. u SAD i/ili drugim zemljama.
- Pentium je zaštićeni naziv Intel Corporation. Svi ostali nazivi navedenih proizvoda su zaštićeni nazivi odgovarajućih kompanija. Osim toga,

oznake "TM" i "®" nisu navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.

Prvo pročitajte		2
-----------------	--	---

Spajanje na računalo s Windows operativnim sustavom

Uvod u obradu slika na računalu	6
Značajke Kratki pregled pripreme	6 7
Korak 2: Instalacija softvera na računalo	8
Korak 2: Povezivanje kamkordera i računala	10
Povezivanje USB kabelom (isporučen) za gledanje slika s kasete Povezivanje USB kabelom (isporučen) za kopiranje slika na Memory Stick	11 13
	15

Rad sa slikama u Windows sustavu

Kopiranje, gledanje i obrada slika	17
Gledanje video zapisa i fotografija na računalu	
 Picture Package Viewer 	17
Izrada originalnog video zapisa	
 Picture Package Auto Video 	18
Izrada originalne prezentacije	
 – Picture Package Auto Slide 	21
Pohranjivanje slika na CD-R	
 Picture Package CD Backup 	23
Izrada Video CD-a (izravni pristup opciji Video CD Burn)	
 Picture Package VCD Maker 	24
Kopiranje slika na Memory Stick za uporabu s funkcijom MEMORY MIX	
(samo modeli s utorom za Memory Stick)	26

Spajanje na Macintosh računalo

Spajanje kamkordera na računalo	28
Kopiranje slika snimljenih na Memory Stick (samo modeli s utorom za Memory Stick)	29
Instalacija softvera na računalo	29

Ostale funkcije

Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD")
Spajanje analognog videorekordera na računalo putem kamkordera
– Funkcija pretvorbe signala

Dodatne informacije

J slučaju problema35

Uvod u obradu slika na računalu

Značajke

Pomoću softvera Picture Package s isporučenog CD-ROM-a, video zapise i mirne slike snimljene kamkorderom je moguće je kopirati kao digitalne podatke na računalo, te ih obraditi po želji.



Automatsko kopiranje slika s Memory Sticka

Moguće je lako kopirati slike s Memory Sticka, jednostavnim spajanjem kamkordera na računalu.

Načinite vlastiti originalni video

Iz slika snimljenih na kasetu moguće je načiniti originalne video zapise s glazbom i efektima.. Također je moguće izraditi Video CD.

Prezentacija

Možete odabrati najdraže slike s Memory Sticka i jednostavno načiniti originalnu prezentaciju s glazbom i efektima.

Pohranjivanje slika na CD-R

Slike koje ste kopirali na računalo možete snimiti na CD-R.

Kratki pregled pripreme

Slijedite niže navedene korake za dovršenje pripreme.



* Ove ilustracije odnose se na modele uz koje se isporučuje Handycam Station. Postavite kamkorder na Handycam Station i spojite Handycam Station na računalo. Nije moguće izravno spojiti kamkorder na računalo.

Korak 2: Instalacija softvera na računalo

Kako biste mogli obraditi fotografije i video zapise, potrebno je instalirati softver. Instalacija je potrebna samo prvi put, a nakon toga je potrebno samo spojiti kamkorder na računalo.

Windows 2000/Windows XP

Logirajte se kao Administrator.

Ø Napomena

• Nemojte spajati USB kabel (isporučen) prije instalacije drivera.

1 Uključite računalo i pričekajte podizanje Windows sustava.

Prije instalacije USB drivera zatvorite sve aktivne programe.

2 Stavite isporučeni CD-ROM u CD-ROM drive računala.

Pojavi se uvodna slika.



Ako se uvodna slika ne pojavi

- 1 Dva puta kliknite [My Computer].
- **2** Dva puta kliknite [PICTUREPACKAGE] (Disc drive)*.
- Nazivi drivea diska (poput (E:)), mogu se razlikovati, ovisno o računalu.

3 Kliknite [Install].



4 Odaberite jezik instalacije i kliknite [Next].



5 Kliknite [Next].



6 Pročitajte [Licence Agreement] i označite kvadratić pokraj poruke [I accept the terms of the licence agreement] i kliknite [Next].



7 Odaberite mapu za instalaciju i kliknite [Next].



8 U prozoru [Ready to Install the Program] kliknite [Install].

Instalacija počinje.



9 Označite kvadratić pokraj poruke [Yes, I want to restart my computer now.] i kliknite [Finish].



Računalo se jednom isključi i zatim ponovo automatski uključuje (Restart). Na desktopu se pojave ikone programa [Picture Package Menu] i [Picture Package Menu destination Folder].



Ako na Vašem računalu nije instaliran DirectX 9.0b, slijedite donje korake.

1 Pročitajte [Licence Agreement] i kliknite [Next].



2 Kliknite [Next].



3 Kliknite [Finish].



Računalo se automatski restarta i na desktopu se pojavi ikona za [Picture Package Menu].

10 Izvadite CD-ROM iz računala.

Imate li pitanja o softveru Picture Package

Detalje potražite u uputama na CD-ROMU ili u online help datotekama.

Korak 2: Povezivanje kamkordera i računala

O povezivanju

Postoje dva načina povezivanja kamkordera i računala.

- USB kabelom (isporučen)
- i.LINK kablom (opcija)

Povezivanje USB kabelom (isporučen)

Ova metoda je pogodna za kopiranje slika i zvuka s kasete, datoteka s Memory Sticka na računalo za editiranje i kopiranje datoteka na Memory Stick.

- Kad za povezivanje koristite USB kabel (isporučen), računalo mora prepoznati kamkorder. Slijedite niže navedene korake.
- Uporaba USB kabela (isporučen) za gledanje slika s kasete (str. 11).
- Uporaba USB kabela (isporučen) za kopiranje slika na Memory Stick (str. 13).

Povezivanje i.LINK kabelom (opcija)

 Ova metoda je korisna za kopiranje i obradu slike i zvuka snimljenih na kasetu.
 Podaci o slici se prenose s većom preciznošću u odnosu na prijenos pomoću USB kabela.

Ø Napomene

- Kad povezujete kamkorder i računalo USB ili i.LINK kabelom, obratite pozornost na pravilno umetanje priključaka. Ako silom utaknete priključak, on se može oštetiti i tako prouzročiti kvarove kamkordera.
- Kad za povezivanje koristite i.LINK kabel, nije moguće kopirati slike s Memory Sticka na računalo.
- Koristite li Windows 98/Windows 98SE, nije moguće koristiti I.LINK kabel za povezivanje.
Povezivanje USB kabelom (isporučen) za gledanje slika s kasete

Prije sljedećih postupaka, potrebno je instalirati Picture Package (str. 8).



na USB priključak

Ø Napomene

- U ovoj fazi još nemojte spajati kamkorder na računalo.
- Ako spojite kamkorder na računalo USB kabelom (isporučen) dok je isključen, računalo ga možda neće prepoznati.

1 Uključite računalo.

Zatvorite sve aktivne programe.

Windows 2000/Windows XP

Logirajte se kao Administrator.

2 Pripremite izvor napajanja za kamkorder i postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT.

Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC adapter.

Naziv preklopke za uključenje na kamkorderu se razlikuje, ovisno o modelu.

ີ່ 🏹 Savjet

 Ako postavite preklopku POWER na CAMERA-TAPE, na zaslonu računala možete gledati ono što se upravo snima - funkcija USB Streaming. **3** Podesite opciju [USB STREAM] u izborniku kamkordera na ON.

Postupak podešavanja u izborniku se razlikuje, ovisno o modelu.

4 Spojite USB kabel (isporučen) na USB priključak kamkordera.



Položaj USB priključka razlikuje se, ovisno o modelu. Detalje potražite u uputama za uporabu isporučenim uz kamkorder. Ako je uz Vaš kamkorder isporučen Handycam Station, spojite USB kabel na USB priključak Handycam Stationa i postavite preklopku USB ON/OFF na ON.

5 Drugi kraj USB kabela spojite na USB priključak računala.

Nakon prvog spajanja USB kabela možda će biti potrebno neko vrijeme da računalo prepozna kamkorder.

Zatim se pokreće [USB Streaming Tool]. Ako se pojavi prozor [Found New Hardware Wizard], kliknite [Continue Anyway] i dovršite instalaciju.

Windows 2000/Windows XP

Kad se pojavi poruka koja traži potvrdu digitalnog potpisa (Digital signature), odaberite [Yes] ako koristite Windows 2000 ili [Continue Anyway] ako koristite Windows XP.



ີ່ 🏹 Savjet

 Potvrdu možete odabrati čak i ako odaberete [Yes] ili [Continue Anyway], ovisno o operativnom sustavu.

6 Kliknite 🕨 (reprodukcija).

Provjerite je li pokrenuta reprodukcija na kamkorderu.

7 Provjerite čuje li se zvuk i kliknite [Next].



Ø Napomena

• Ako se zvuk ne čuje, odaberite drugi audio izvor (Audio device).

8 Podesite kvalitetu slike i kliknite [Next].

Pomicanjem kliznika u smjeru (+), kvaliteta slike postaje bolja, a pomicanjem u smjeru (-) postaje lošija.



Ø Napomena

• Tijekom podešavanja kvalitete slike, slika i zvuk se na trenutak prekidaju.

ີ່ 🏹 Savjet

• Ako je reprodukcija video zapisa isprekidana, pomaknite kliznik u smjeru (-).

9 Podesite svjetlinu i kliknite [Next].

Pomicanjem kliznika u smjeru (+), slika postaje svjetlija, a pomicanjem u smjeru (-) postaje tamnija.



10 Kliknite [Done].

Pokreće se [Picture Package Menu].

Podešenja načinjena u koracima 7 do 9 su pohranjena. Od drugog puta nadalje, [USB Streaming Tool] se ne pojavljuje.

ີ່ 🏹 Savjet

 Za podešavanje kvalitete i svjetline slike kad spojite kamkorder na računalo nakon drugog puta, odaberite [Start], [Programs] ([All Programs] za Windows XP), [Picture Package], [Handycam Tools] i [USB Streaming Tool], zatim pokrenite [USB Streaming Tool].

Povezivanje USB kabelom (isporučen) za kopiranje slika na Memory Stick

Nakon spajanja kamkordera na računalo pokreće se [Picture Package Menu] i slike s Memory Sticka se automatski kopiraju na računalo. Prije niže navedenih postupaka potrebno je instalirati Picture Package (str. 8).

Ako računalo ima utor za Memory Stick

Stavite snimljeni Memory Stick u utor za Memory Stick na računalu. Pokreće se [Picture Package Viewer] i slike se kopiraju automatski. Možete preskočiti sljedeće korake. Kako biste provjerili u kojoj su mapi na Memory Sticku pohranjene slike, pogledajte str. 14.



na USB priključak

Ø Napomene

- U ovoj fazi još nemojte spajati kamkorder na računalo.
- Ako spojite kamkorder na računalo USB kabelom (isporučen) dok je isključen, računalo ga možda neće prepoznati.

1 Uključite računalo.

Zatvorite sve aktivne programe.

Windows 2000/Windows XP

Logirajte se kao Administrator.

2 Stavite Memory Stick u kamkorder.

3 Pripremite izvor napajanja za kamkorder i postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT.

Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC adapter.

Naziv preklopke za uključenje na kamkorderu se razlikuje, ovisno o modelu.

4 Podesite opciju [STD-USB] u izborniku kamkordera na ON.

Postupak podešavanja u izborniku se razlikuje, ovisno o modelu.

5 Spojite USB kabel (isporučen) na USB priključak kamkordera.

Položaj USB priključka razlikuje se, ovisno o modelu. Detalje potražite u uputama za uporabu isporučenim uz kamkorder. Ako je uz Vaš kamkorder isporučen Handycam Station, spojite USB kabel na USB priključak Handycam Stationa i postavite preklopku USB ON/OFF na ON.

6 Drugi kraj USB kabela spojite na USB priključak računala.

Na LCD zaslonu kamkordera pojavi se poruka [USB MODE].

Nakon prvog spajanja USB kabela možda će biti potrebno neko vrijeme da računalo prepozna kamkorder.

Zatim se pokreće [Picture Package Menu] i slike s Memory Sticka se automatski kopiraju na računalo.



Po završetku kopiranja svih slika, pokreće se [Picture Package Viewer].

Za Windows XP

Pokreće se "automatic playback wizard". Slijedite donje korake za isključenje automatskog pokretanja reprodukcije. (Sljedeći put možete preskočiti ostatak postupka.)

- 1 Kliknite [Settings] u [Picture Package Menu].
- 2 Označite kvadratić pokraj poruke [Do not automatically launch Windows AutoPlay.] (Samo kad koristite memorijski uređaj u sustavu Windows XP).
- 3 Kliknite [OK].

Promjena podešenja Picture Package Menu

Kliknite [Copy automatically] → [Settings] za promjenu [Basic], [Copy] i [Delete]. Kliknite [Restore defaults] za povratak na početna podešenja.

Kopiranje slika na računalo bez uporabe softvera Picture Package Menu

Dva puta kliknite ikonu [Removable Disk] ili [Sony MemoryStick] u mapi [My Computer]. Zatim povucite i premjestite ("drag and drop") sliku u mapu tvrdog diska računala.

O mapama i nazivima datoteka Slike kopirane na računalo pomoću programa Picture Package Menu

Slike se kopiraju u mape [Date] programa [Picture Package] unutar mape [My Documents] ili [My Pictures]. Mapa u koju se pohranjuju slike ovisi o operativnom sustavu.

Slike na Memory Sticku

Slike se pohranjuju u mapu [Removable disk] ili [Sony Memory Stick] unutar mape [My Computer].



- **1** Mapa sa slikovnim datotekama snimljenim na drugim kamkorderima bez funkcije izrade mapa (samo za reprodukciju).
- Mapa sa slikovnim datotekama snimljenim na Vašem kamkorderu.
 Ako nisu načinjene nove mape, vidljiva je samo mapa [101MSDCF].
- 3 Mapa s datotekama video zapisa snimljenim na drugim kamkorderima bez funkcije izrade mapa (samo za reprodukciju).

Direktorij	Datoteka	Značenje
101MSDCF (do 999MSDCF)	DSC0□□□ □.JPG	Datoteka mirne slike
	MOV0□□ □□.MPG	Datoteka video zapisa

DDD predstavlja bilo koji broj između 0001 i 9999.

Odspajanje USB kabela

Windows 2000/Windows Me/Windows XP

Ako se na LCD zaslonu pojavi poruka [USB MODE], slijedite niže opisani postupak za odspajanje USB kabela.

1 Kliknite [Unplug or Eject Hardware] ikonu u donjem desnom uglu zaslona.



Ikona u donjem desnom uglu zaslona

2 Kliknite ([Safely remove Sony Camcorder] [Unplug or Eject Hardware] kod Windows 2000/Windows Me).



- **3** Kliknite [OK] (Windows 2000/Windows Me).
- **4** Odspojite USB kabel iz kamkordera i računala.

Ako se poruka [USB MODE] ne pojavi na LCD zaslonu, izvedite samo dolje opisani korak 4.

Windows 98/Windows 98SE

Izvedite samo dolje opisani korak 4.

Ø Napomene

- Nemojte odspajati USB kabel dok svijetli žaruljica pristupa.
- Uvijek odspojite USB kabel prije isključenja kamkordera.

Preporučeni način povezivanja

Za pravilan rad kamkordera, izvedite povezivanje prema donjim ilustracijama.

 Povežite kamkorder i računalo USB kabelom (isporučen). Obratite pozornost da na uređaj nije spojen nijedan drugi USB uređaj. Ako Vaše računalo ima USB tipkovnicu i USB miša, ostavite ih spojenima i spojite kamkorder na slobodni USB priključak.



Ø Napomene

- Pravilan rad nije zajamčen ako su na računalo spojena dva ili više USB uređaja.
- Pravilan rad nije zajamčen ako spojite USB kabel na USB priključak tipkovnice ili USB hub.
- USB kabel treba biti spojen na USB priključak na računalu.
- Pravilan rad nije zajamčen u svim preporučenim sustavima.

Povezivanje i.LINK kabelom (opcija)



Položaj **k** DV priključka se razlikuje, ovisno o modelu. Detalje potražite u uputama za uporabu isporučenim uz kamkorder. Imate li model uz koji je isporučen Handycam Station, spojite i.LINK kabel na **k** DV priključak Handycam Stationa.

ోహ్లో Savjet

 Za obradu snimljenih slika možete koristiti drugi softver za tu namjenu koji može čitati video signale. Detalje o rukovanju tim softverom potražite u njegovim Help datotekama.

Odspajanje i.LINK kabela

Isključite kamkorder i odspojite i.LINK kabel iz kamkordera i računala.

Kopiranje, gledanje i obrada slika

Ovo poglavlje opisuje uporabu aplikacija uključenih u Picture Package.

Postoje aplikacije u [Picture Package Menu] i aplikacije koje se pokreću iz izbornika [Start] na računalu.

Aplikacije koje se pojavljuju unutar Picture Package Menu

Ako dva puta kliknete ikonu [Picture Package Menu] na desktopu, pojavi se [Picture Package Menu].

Taj program sadrži sljedeće aplikacije.



Picture Package Viewer (str. 17)

Slike kopirane s kamkordera možete odabrati na indeksnom prikazu umanjenih slika ("thumbnail"). Fotografije i video zapisi razvrstani su u mape po datumu.

Picture Package Auto Video (str. 18)

Iz materijala snimljenih na kasetu moguće je lako načiniti originalne video zapise, dodavanjem glazbe i efekata.

Picture Package Auto Slide (str. 21)

Možete odabrati omiljene slike s Memory Sticka i jednostavno načiniti originalnu prezentaciju s glazbom i efektima.

Picture Package CD Backup (str. 23)

Slike kopirane na računalo možete snimiti na CD-R.

Picture Package VCD Maker (str. 24)

Iz slika snimljenih na kasetu možete načiniti Video CD.

Aplikacije koje se pokreću iz izbornika [Start] na računalu

MEMORY MIX Image Tool (str. 26)

Slike je moguće pohraniti na Memory Stick i koristiti ih kao materijale za funkciju MEMORY MIX na kamkorderu.

Detalje o funkciji MEMORY MIX potražite u uputama za uporabu kamkordera.

Ø Napomene

- Prije niže navedenih postupaka potrebno je instalirati Picture Package (str. 8).
- U sustavu Windows 2000/Windows XP, logirajte se kao Administrator.

ີ່ 🏹 Savjet

• Aplikacije u izborniku možete promijeniti u prozoru [Settings].

Gledanje video zapisa i fotografija na računalu – Picture Package Viewer

Slike kopirane s kamkordera možete odabrati na indeksnom prikazu umanjenih slika ("thumbnail"). Fotografije i video zapisi razvrstani su u mape po datumu.

1 Uključite računalo.

2 Dva puta kliknite ikonu [Picture Package Menu] na desktopu.

Pokreće se program [Picture Package Menu].

3 Kliknite [Viewing video and pictures on PC].

Pokreće se [Picture Package Viewer] i pojave se slike u najnovijoj mapi.



4 Dva puta kliknite željenu sliku. Pojavi se odabrana slika.

Datoteke fotografija



Pomoću tipaka na vrhu zaslona možete ispisati, proširiti i zakretati slike. Kliknete li ① (Exif), pojave se indikatori podešenja aktivnih prilikom snimanja poput brzine zatvarača, ekspozicije, otvora blende, itd.

Video zapisi



Pomoću tipaka na vrhu zaslona možete pokretati i zaustavljati reprodukciju video zapisa ili uključiti pauzu reprodukcije.

Funkcije mape

Pomoću aplikacije [Picture Package Viewer], slike kopirane s kamkordera pohranjuju se u mape po datumu. Mape su razvrstane prema godini. Možete odabrati i gledati slike iz bilo koje mape ili memorijskog uređaja.

Dodavanje komentara u mapu

Desnom tipkom miša kliknite željenu mapu i dodajte komentar. Također možete promijeniti datum mape. Ako promijenite datum mape, slijed mapa se mijenja.

Izrada originalnog video zapisa – Picture Package Auto Video

Možete načiniti originalni video zapis automatskom obradom u skladu s odabranom glazbom i efektima. Duljina video zapisa načinjenih na računalu može iznositi najviše deset minuta.

ີ່ 🏹 Savjet

• Za ovu funkciju možete koristiti i.LINK kabel.

Uključite računalo.

2 Pripremite izvor napajanja za kamkorder i postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT.

Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC adapter.

Naziv preklopke za uključenje na kamkorderu se razlikuje, ovisno o modelu.

3 Podesite opciju [USB STREAM] u izborniku kamkordera na ON.

Postupak podešavanja u izborniku se razlikuje, ovisno o modelu.

ີ່ 🏹 Savjet

• Ovaj postupak nije potreban ako ste povezali kamkorder i računalo i.LINK kabelom (str. 15).

- 4 Potražite dio na kaseti od kojeg želite otpočeti kopiranje.
- **5** Spojite kamkorder na računalo pomoću USB kabela (isporučen) ili i.LINK kabelom (opcija) (str. 11, 15).

Automatski se pokreće [Picture Package Menu].

6 Kliknite [Automatic Video Producer].

Pokreće se [Picture Package Auto Video].

Music settings	
classic_movie01	
Effect settings	
Classic Sepia	
Output settings	⊙ -−⊢.
Video CD	Estimated amounting time 3 : 00
You can make an anglisal mexis. Peak the "Blast" button	Start

7 Kliknite [Music settings] i odaberite glazbu.



Umjesto glazbenih uzoraka iz aplikacije, možete odabrati glazbene datoteke iz računala ili zapise s CD-a. Odaberite glazbu i kliknite [OK].

Salart marie f	la Casture from marie CD	Purchase music
The Location	C:Program Files/PicturePackage/Sample	Select folder
lassic movie	01.mp3	
fance_steps0	1.mp3	
family_smile01	Eqn	
Eqm.10qmuj		
memory01.mp	a	
weet01.mp3		
Selected Net	classic,movie01.mp3	•

8 Kliknite [Effect settings] i odaberite efekt.

	Help C
Music settings	
classic movie01	
Effect settings	
Classic Sepia	
Output settings	3
Video CD Estimated an	nesting time 3 : 00
You our make an original movie. Post the "Start" loation	
	Start

Odaberite jedan od pet efekata i kliknite [OK].



9 Kliknite [Output settings] i odaberite mapu za pohranjivanje slika.



Kad kao destinaciju za pohranjivanje odaberete [Video CD], stavite novi CD-R disk u CD-R drive. Odaberite destinaciju za pohranjivanje i kliknite [OK].

Picture Pa	ckage Auto Vid	e0	×
Select desked o	utput medium		
Currently availab	le output media		
00	Video CD	🛄 Leens on hard disk.	
041	Hed dol.		
00	Video cassa the tape	Leave on hard date.	
		OK 0.	ncel

Ø Napomena

• Nije moguće koristiti CD-RW diskove.

10 Kliknite [Start].



Video zapis se automatski kopira s kamkordera, te se obrađuje s odabranom glazbom i efektima. Na zaslonu računala se pojavi preostalo vrijeme obrade.

(* : C	apturing video
	Estimated time 2:20
	Stee canturing and as to next stee

11 Kliknite [No] kad želite završiti s obradom slike.

٦

Za izradu druge kopije s istim sadržajem, kliknite [Yes] i stavite novi CD-R u CD-R drive.

Ø Napomene

- Glazbeni sadržaji treće strane do kojih se može doći s CD-a, Interneta ili drugih izvora, vlasništvo su odgovarajućih vlasnika i stoga su zaštićeni zakonom o autorskim pravima. Osim ako to nije izričito zakonski dopušteno, zabranjeno je koristiti bilo koji od glazbenih sadržaja bez dozvole vlasnika autorskih prava. Za detalje pročitajte odlomak "O autorskim pravima" unutar poglavlja "Prvo pročitajte" (str. 3).
- Kad odaberete glazbeni zapis duži od 10 minuta, on se na kraju automatski postupno utišava (fade out).

🋱 Savjeti

- Ako je video zapis na kaseti duži od odabranog glazbenog zapisa, video zapis se automatski editira u skladu s dužinom glazbenog zapisa.
- Želite li kasetu prije kopiranja premotati na početak, kliknite [Options] i zatim [Rewind the tape to the beggining, then capture].
- Ako ste obrađeni video zapis pohranili na tvrdi disk računala, možete ga gledati pomoću programa [Picture Package Viewer].
- Ako ste obrađeni video zapis pohranili na CD-R disk, možete ga gledati kao video CD. Detalje o reprodukciji Video CD-a potražite na str. 26.

Izrada originalne prezentacije – Picture Package Auto Slide

Odabranim slikama pohranjenim na računalo možete dodati glazbu i efekte i automatski načiniti prezentaciju. Za tu namjenu je moguće kombinirati fotografije i video zapise.

Maksimalno trajanje prezentacije jest deset minuta.

- **1** Uključite računalo.
- 2 Dva puta kliknite ikonu [Picture Package Menu] na desktopu.

Pokreće se program [Picture Package Menu].

3 Kliknite [Automatic Slide Show Producer].

Pokreće se [Picture Package Auto Slide].

4 Otvorite željenu mapu s lijeve strane zaslona i odaberite slike za prezentaciju.

Odabrana slika označena je indikatorom ✔.



5 Kliknite [View selected pictures] i provjerite jesu li odabrane željene slike.



6 Kliknite [Create Slide show].



7 Kliknite [Music settings] i odaberite glazbu.



Umjesto glazbenih uzoraka iz aplikacije, možete odabrati glazbene datoteke iz računala ili zapise s CD-a. Odaberite glazbu i kliknite [OK].



8 Kliknite [Effect settings] i odaberite efekt.



Odaberite jedan od pet efekata i kliknite [OK].



9 Kliknite [Output settings] i odaberite mapu za pohranjivanje slika.



Kad kao destinaciju za pohranjivanje odaberete [Video CD], stavite novi CD-R disk u CD-R drive. Odaberite destinaciju za pohranjivanje i kliknite [OK].

efect output:	Purchase output
🖲 🥔 Video CD	Leave on hard disk.
O 🖉 Hard disk	

Ø Napomena

• Nije moguće koristiti CD-RW diskove.

10 Kliknite [Start].

Picture Package Auto Slic	e 😑
	Hada (
Music settings	_
classic_movie01	
Effect settings	
Classic Sepia	
Output settings	3
Video CD	Estimated amounting time 3 : 00
You part make an original result. Pract the "Start" batton	Start
Options Back	

Počinje izrada prezentacije. Na zaslonu računala se pojavi preostalo vrijeme obrade.

alyze video	(
: Analyzing capture	d video
	Estimated time 0:20
	Estimated time 0.20
	Cancel

11 Kliknite [No] kad želite završiti s obradom slike.



Za izradu druge kopije s istim sadržajem, kliknite [Yes] i stavite novi CD-R u CD-R drive.

Ø Napomene

- Glazbeni sadržaji treće strane do kojih se može doći s CD-a, Interneta ili drugih izvora, vlasništvo su odgovarajućih vlasnika i stoga su zaštićeni zakonom o autorskim pravima. Osim ako to nije izričito zakonski dopušteno, zabranjeno je koristiti bilo koji od glazbenih sadržaja bez dozvole vlasnika autorskih prava. Za detalje pročitajte odlomak "O autorskim pravima" unutar poglavlja "Prvo pročitajte" (str. 3).
- Kad odaberete glazbeni zapis duži od 10 minuta, on se na kraju automatski postupno utišava (fade out).

ີ່ 🏹 Savjeti

- Ako ste prezentaciju pohranili na tvrdi disk računala, možete je gledati kao i video zapis, pomoću programa [Picture Package Viewer].
- Ako ste prezentaciju pohranili na CD-R disk, možete je gledati kao video CD. Detalje o reprodukciji Video CDa potražite na str. 26.

Pohranjivanje slika na CD-R – Picture Package CD Backup

Slike kopirane na računalo možete snimiti na CD-R.

Uključite računalo.

2 Dva puta kliknite ikonu [Picture Package Menu] na desktopu.

Pokreće se program [Picture Package Menu].

- 3 Kliknite [Save the images on CD-R]. Pokreće se [Picture Package CD Backup].
- **4** Otvorite željenu mapu s lijeve strane zaslona i odaberite slike za prezentaciju.

Odabrana slika označena je indikatorom ✔.



5 Kliknite [View selected pictures] i provjerite jesu li odabrane željene slike.



➡ nastavlja se

6 Kliknite [Write to CD-R].



Stavite novi CD-R u CD-R drive.

Ø Napomena

• Nije moguće koristiti CD-RW diskove.

7 Kliknite [Start].



Počinje pohranjivanje na CD-R. Na zaslonu računala se pojavi preostalo vrijeme.



8 Kliknite [No] kad želite završiti s kopiranjem.

Uložnica diska automatski izlazi.



Za izradu druge kopije s istim sadržajem, kliknite [Yes] i stavite novi CD-R u CD-R drive.

Izrada Video CD-a (izravni pristup opciji Video CD Burn) – Picture Package VCD Maker

Uz uporabu računala s CD-R driveom moguće je snimiti Video CD.

Sljedeći odjeljak opisuje snimanje Video CD-a s kasete (maksimalnog trajanja od oko jednog sata).

Ø Napomene

- Neki modeli nisu kompatibilni s ovom funkcijom, stoga u uputama za uporabu Vašeg kamkordera provjerite ima li značajku Burn VCD.
- Za ovaj postupak ne može se koristiti i.LINK, već samo USB kabel.

Uključite računalo.

2 Pripremite izvor napajanja za kamkorder i postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT.

Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC adapter.

Naziv preklopke za uključenje na kamkorderu se razlikuje, ovisno o modelu.

ີ່ 🏹 Savjet

 Ako postavite preklopku POWER na CAMERA-TAPE, na zaslonu računala možete gledati ono što se upravo snima - funkcija USB Streaming.

3 Podesite opciju [USB STREAM] u izborniku kamkordera na ON.

Postupak podešavanja u izborniku se razlikuje, ovisno o modelu.

4 Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.

5 Povežite kamkorder i računalo USB kabelom (isporučen) (str. 11).

Automatski se pokreće [Picture Package Menu].

Ø Napomena

 Prilikom povezivanja obratite pažnju na pravilan smjer umetanja priključka. Primjena sile može prouzročiti oštećenje i kvar kamkordera.

6 Imate li kamkorder sa zaslonom osjetljivim na dodir, odaberite [BURN VCD] unutar parametra P-MENU ili FN. Ako Vaš kamkorder ima preklopku SEL/PUSH EXEC, pritisnite tipku BURN DVD/VCD na kamkorderu i odaberite [VCD] unutar parametra [SELECT DISC].

Pokreće se [Picture Package VCD Maker]. Postupak podešavanja u izborniku se razlikuje, ovisno o modelu.

7 Stavite novi CD-R disk u CD-R drive računala.

O Napomena

• Nije moguće koristiti CD-RW diskove.

8 Imate li kamkorder sa zaslonom osjetljivim na dodir, odaberite [EXEC]. Ako Vaš kamkorder ima preklopku SEL/PUSH EXEC, pritisnite je.



Na LCD zaslonu kamkordera vidljiv je status postupka na računalu.

CAPTURING: U tijeku je kopiranje slike s kasete na računalo.

CONVERTING: U tijeku je pretvaranje slike u MPEG1 format.

WRITING: U tijeku je snimanje slike na CD-R.

Ø Napomene

- Poruke na zaslonu se razlikuju, ovisno o modelu.
- Nije moguće zaustaviti postupak nakon što se na LCD zaslonu kamkordera pojavi poruka [Finalizing VCD].
- **9** Slijedite niže opisane korake za dovršenje izrade Video CD-a.

Za modele sa zaslonom osjetljivim na dodir

Odaberite [END] ili [NO].

Za modele s preklopkom SEL/PUSH EXEC

Pritisnite tipku BURN DVD/VCD na kamkorderu.

Uložnica diska automatski izlazi.



Za izradu drugog Video CD-a s istim sadržajem, slijedite upute na zaslonu, stavite novi CD-R disk u CD-R drive i ponovite korake 8 i 9.

Ø Napomena

• Poruke na zaslonu se razlikuju, ovisno o modelu.

ϔ Savjet

• Korake 8 i 9 možete izvesti na računalu.

Ø Napomene

- Kopiranje slike se automatski zaustavlja ako na kaseti ima praznina od 10 sekundi ili dužih.
- Za [Temporary folder] u prozoru [Options] odaberite tvrdi disk s više od 6 GB slobodnog prostora.

- Na već snimljeni CD-R nije moguće dodavati nove slike.
- Nakon svakih deset minuta na snimljenom Video CD-u može se snimiti nekoliko sekundi praznine. Razlog tome je AVI format koji se koristi za snimanje Video CD-a. Tako se snimanje na CD-R odvija u intervalima od približno deset minuta (približno 4 GB).
- Slika koja se snima na CD-R nije vidljiva na zaslonu računala.

ີ່ 🏹 Savjet

• Snimanje se automatski zaustavlja kad kaseta dođe do kraja.

Reprodukcija Video CD-a

Snimljeni Video CD moguće je reproducirati u jednom od sljedećih uređaja. Detalje pogledajte u uputama za uporabu svakog od njih.

- DVD uređaj s mogućnošću reprodukcije Video CD-a
- računalo opremljeno DVD driveom i softverom kompatibilnim s Video CD-om
- računalo s Windows Media Playerom (reprodukcija Video CD-a možda neće biti moguća, ovisno o operativnom sustavu i hardveru. Funkcije izbornika Windows Media Playera ne rade.)

Sljedeći odjeljak opisuje reprodukciju Video CD-a pomoću Windows Media Playera.

1 Stavite Video CD u računalo i pokrenite Windows Media Player.

Windows XP

Kliknite [Start], [All Programs], [Accessories], [Entertainment] i [Windows Media Player].

Ostali sustavi

Kliknite [Start], [Programs], [Accessories], [Entertainment] i [Windows Media Player].

2 Otvorite [My Computer], [CD-R] i zatim [MPEGAV]. Zatim povucite datoteku video zapisa [DDD*.DAT] u prozor Windows Media Playera.

Kopiranje slika na Memory Stick za uporabu s funkcijom MEMORY MIX (samo modeli s utorom za Memory Stick)

Slike je moguće pohraniti na Memory Stick i koristiti ih kao materijale za funkciju MEMORY MIX na kamkorderu. Detalje o funkciji MEMORY MIX potražite u uputama za uporabu kamkordera.

1 Uključite računalo.

2 Stavite Memory Stick u kamkorder.

3 Pripremite izvor napajanja za kamkorder i postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT.

Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC adapter.

Naziv preklopke za uključenje na kamkorderu se razlikuje, ovisno o modelu.

4 Podesite opciju [STD-USB] u izborniku kamkordera na ON.

Postupak podešavanja u izborniku se razlikuje, ovisno o modelu. Detalje potražite u uputama za uporabu kamkordera.

5 Povežite kamkorder i računalo isporučenim USB kabelom (str. 12).

Kliknite 🔀 ako se [Picture Package Menu] pokrene automatski.

6 Pokrenite [MEMORY MIX Image Tool].

U sustavu Windows XP

Kliknite [Start], [All Programs], [Picture Package], [Handycam Tools] i zatim [MEMORY MIX Image Tool].

U ostalim sustavima

Kliknite [Start], [Programs], [Picture Package], [Handycam Tools] i zatim [MEMORY MIX Image Tool].

7 Kliknite [Copy].



Po završetku kopiranja pojavi se nova mapa. Obično se automatski načini nova mapa s jednim brojem višim od posljednje načinjene mape.

ϔ Savjet

• Kad se popune sve mape od 100 do 999, daljnje kopiranje više nije moguće.

Spajanje kamkordera na računalo

Ø Napomena

 Ako spojite kamkorder na računalo USB kabelom (isporučen) dok je isključen, računalo ga možda neće prepoznati.

1 Stavite Memory Stick u kamkorder.

2 Pripremite izvor napajanja za kamkorder i postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT.

Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC adapter.

Naziv preklopke za uključenje na kamkorderu se razlikuje, ovisno o modelu.

3 Podesite opciju [STD-USB] u izborniku kamkordera na ON.

Postupak podešavanja u izborniku se razlikuje, ovisno o modelu.

4 Spojite USB kabel (isporučen) na USB priključak kamkordera.

Položaj USB priključka razlikuje se, ovisno o modelu. Detalje potražite u uputama za uporabu isporučenim uz kamkorder. Ako je uz Vaš kamkorder isporučen Handycam Station, spojite USB kabel na USB priključak Handycam Stationa i postavite preklopku USB ON/OFF na ON.

Ø Napomena

 Prilikom povezivanja obratite pažnju na pravilan smjer umetanja priključka. Primjena sile može prouzročiti oštećenje i kvar kamkordera.

5 Spojite drugi kraj kabela na USB priključak računala.

Na LCD zaslonu kamkordera se pojavi poruka [USB MODE] i na desktopu se pojavi ikona Memory Sticka.

Odspajanje USB kabela/Isključenje kamkordera/Izbacivanje Memory Sticka

- **1** Zatvorite sve aktivne programe.
- 2 Povucite ikonu Memory Sticka ili drivea na desktopu u [Trash].
- **3** Odspojite USB kabel iz kamkordera i računala.

Ø Napomene

- Prije isključenja kamkordera obavezno odspojite USB kabel (isporučen).
- Koristite li Mac OS X, isključite računalo prije odspajanja USB kabela i izbacivanja Memory Sticka.

Kopiranje slika snimljenih na Memory Stick (samo modeli s utorom za Memory Stick)

Dva puta kliknite ikonu Memory Sticka. Zatim povucite željenu slikovnu datoteku na ikonu tvrdog diska.

Reprodukcija video zapisa

Potreban Vam je QuickTime 3.0 ili noviji. Pokrenete li reprodukciju izravno s Memory Sticka, slika ili zvuk mogu biti isprekidani. Prije reprodukcije kopirajte slikovnu datoteku na tvrdi disk.

Ø Napomene

- Detalje o tipu Memory Sticka koji možete koristiti s kamkorderom potražite u njegovim uputama za uporabu.
- Za kopiranje slika s kasete na računalo, prvo ih snimite na Memory Stick u kamkorderu.

Instalacija softvera na računalo

Pomoću softvera ImageMixer VCD2 s isporučenog CD-ROM-a, fotografije i video zapise s računala možete snimiti na video CD.

Načini se slikovna datoteka kompatibilna s Video CD Roxio Toast standardom. Video CD se snima kopiranjem slikovne datoteke pomoću programa Toast.

Ø Napomena

 Pomoću programa ImageMixer VCD2 nije moguće kopirati slike s kasete na računalo. Za tu namjenu spojite kamkorder na računalo i.LINK kabelom i koristite standardni softver operativnog sustava.

1 Uključite računalo.

- 2 Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
- **3** Dva puta kliknite ikonu CD-ROM.
- 4 Kopirajte [IMXINST.SIT] iz mape [MAC] u mapu po izboru.
- **5** Dva puta kliknite datoteku [IMXINST.SIT] u mapi u koju je kopirana.
- 6 Dva puta kliknite raspakiranu datoteku [ImageMixerVCD2_Install].
- 7 Kad se pojavi prozor s porukom za unos imena i zaporke, unesite ih. Počinje instalacija softvera.

Detalje o programu ImageMixer VCD2 potražite u on-line help datotekama.

Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD")



Ø Napomene

- Neki modeli nisu kompatibilni s ovom funkcijom, stoga u uputama za uporabu Vašeg kamkordera provjerite ima li značajku Burn DVD.
- Za ovaj postupak ne može se koristiti i.LINK, već samo USB kabel.

Spajanjem kamkordera na Sony VAIO osobno računalo* koje podržava "Click to DVD" putem i.LINK kabela (opcija), moguće je jednostavno kopirati zapise na DVD. Slike se automatski kopiraju i snimaju na DVD.

Sljedeći postupci opisuju snimanje s kasete na DVD. Detalje o kompatibilnim modelima računala ili potrebnom sustavu potražite na sljedećim web stranicama:

- * Sony VAIO računalo mora imati DVD-R drive i "Click to DVD Ver.1.2" (Sonyjev originalni softver). Model baziran na DV formatu (Ver.1.2 ili novija)
 – Europa
- http://www.vaio-link.com/
- SAD

http://www.ita.sel.sony.com/support/dvimag

- Pacifička regija Azije http://www.css.ap.sony.com/
- Koreja http://www.scs.sony.co.kr/
- Tajvan http://vaio-online.sony.com.tw/vaio/
- Kina
 - http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
- Tajland http://www.sony.co.th./vaio/index.html
- Latinska Amerika http://vaio-online.sony.com/

Uporaba funkcije Direct Access to "Click to DVD" kod prve uporabe

Izravni pristup funkciji Direct Access to "Click to DVD" omogućuje jednostavno snimanje DVD-a ako je kamkorder spojen na računalo. Prije toga slijedite donje korake za pokretanje "Click To DVD Automatic Mode Launcher."

- 1 Uključite računalo.
- 2 Kliknite Start i odaberite [All Programs].
- **3** S popisa prikazanih programa odaberite [Click to DVD] i kliknite [Click To DVD Automatic Mode Launcher].

Pokreće se [Click To DVD Automatic Mode Launcher].

ີ່ 🏹 Savjet

- Nakon prvog pokretanja [Click To DVD Automatic Mode Launcher], on se svaki sljedeći put pokreće kad uključite računalo.
- [Click To DVD Automatic Mode Launcher] se može podesiti za svakog korisnika Windows XP sustava.

1 Uključite računalo.

Zatvorite sve programe koji koriste i.LINK.

2 Pripremite izvor napajanja za kamkorder i postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT.

Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC adapter, budući da snimanje DVD-a traje nekoliko sati. Naziv preklopke za uključenje na kamkorderu razlikuje se, ovisno o modelu. **3** Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.

4 Povežite kamkorder i računalo i.LINK kabelom (opcija) (str 15).

Ø Napomena

 Kad povezujete kamkorder i računalo, obratite pozornost na pravilno umetanje priključaka. Ako silom utaknete priključak, on se može oštetiti i tako prouzročiti kvarove kamkordera.

5 Imate li kamkorder sa zaslonom osjetljivim na dodir, odaberite [BURN DVD] unutar parametra P-MENU ili

Ako Vaš kamkorder ima preklopku SEL/PUSH EXEC, pritisnite tipku BURN DVD/VCD na kamkorderu i odaberite [DVD] unutar parametra [SELECT DISC].

Pokreće se "Click to DVD" i na zaslonu računala se pojave upute za korištenje. Postupak podešavanja u izborniku se razlikuje, ovisno o modelu.

6 Stavite DVD za snimanje u računalo.

7 Imate li kamkorder sa zaslonom osjetljivim na dodir, odaberite [EXEC]. Ako Vaš kamkorder ima preklopku SEL/PUSH EXEC, pritisnite je.



Status računala vidljiv je na LCD zaslonu kamkordera.

CAPTURING: Slika s kasete kopira se na računalo.

CONVERTING: Slika se pretvara u MPEG2 format.

WRITING: Slika se snima na DVD.

O Napomena

• Izgled zaslona se razlikuje, ovisno o modelu.

ີ່ 🏹 Savjet

 Koristite li DVD-RW/+RW na kojem već ima snimljenih podataka, na LCD zaslonu kamkordera se pojavi poruka [This is a recorded disc. Delete and overwrite?]. Kada dodirnete [EXEC], postojeći podaci se brišu i snimaju se novi.

8 Po završetku snimanja DVD-a dodirnite [NO].

Za modele sa zaslonom osjetljivim na dodir

Odaberite [END] ili [NO].

Za modele s preklopkom SEL/PUSH EXEC

Pritisnite tipku BURN DVD/VCD na kamkorderu.





Za snimanje drugog DVD-a istog sadržaja, slijedite upute na zaslonu i ponovite korake 7 i 8. Uložnica diska izlazi i stavite novi DVD za snimanje.

Ø Napomena

Izgled zaslona se razlikuje, ovisno o modelu.

Za prekid postupka

Za modele sa zaslonom osjetljivim na dodir

Odaberite [CANCEL] na LCD zaslonu kamkordera.

Za modele s preklopkom SEL/PUSH EXEC

Pritisnite tipku BURN DVD/VCD na kamkorderu.

Ø Napomene

- Nije moguće zaustaviti postupak nakon što se na LCD zaslonu kamkordera pojavi poruka [Finalizing DVD].
- Nemojte odspojiti i.LINK kabel ili postaviti preklopku POWER u drugi položaj dok se slika ne kopira u cijelosti.
- DVD će se snimiti čak i kad odspojite i.LINK kabel (opcija) ili isključite kamkorder dok je prikazana poruka [WRITING] ili [CONVERTING].
- Kopiranje se prekida u bilo kojem od sljedećih slučajeva. Na DVD se snimaju podaci do trenutka u kojem je postupak prekinut.

Detalje potražite u help datotekama "Click to DVD Automatic Mode Launcher".

- Ako je na kaseti praznina od 10 sekundi ili više.
- Ako podaci na kaseti sadrže datum raniji od datuma snimanja kasnijih slika.
- Ako su na istoj kaseti slike normalne veličine i slike širokog ("wide") formata.
- Kad je opcija [A/V → DV OUT] u izborniku kamkordera podešena na ON.
- Nije moguće pokrenuti nijednu funkciju na kamkorderu u sljedećim slučajevima:
 - Tijekom reprodukcije kasete
 - Tijekom snimanja na Memory Stick
 - Kad pokrenete "Click to DVD" s računala.
- Možda neće biti moguće snimati na DVD s 8mm kasete ako ona sadrži slike snimljene u formatu koji nije Digital 8.

Spajanje analognog videorekordera na računalo putem kamkordera

- Funkcija pretvorbe signala



Ø Napomene

- · Neki modeli nisu kompatibilni s ovom funkcijom, stoga u uputama za uporabu Vašeg kamkordera provjerite ima li funkciju pretvorbe signala.
- · Isporučeni A/V kabel se razlikuje, ovisno o modelu. Potražite detalje u uputama za uporabu kamkordera.

Analogni signal s analognog uređaja poput videorekordera možete pretvoriti u digitalni i putem kamkordera ga prenijeti na digitalni uređaj, poput računala.

Na računalu mora biti instaliran softver za snimanje video signala.

Videorekorder (analogni)

Prije postupka

Podesite [DISPLAY] u izborniku na [LCD PANEL] (početno podešenje).

Uključite analogni video uređaj.

2 Postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT.

Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC adapter.

Naziv preklopke za uključenje na kamkorderu se razlikuje, ovisno o modelu.

3 Podesite [A/V → DV OUT] u izborniku kamkordera na ON.

nastavlja se

Postupak podešavanja u izborniku se razlikuje, ovisno o modelu kamkordera.

4 Pokrenite reprodukciju analognog video uređaja.

5 Pokrenite kopiranje na računalu. Detalje o postupku potražite u uputama za uporabu softvera ili on-line help datotekama.

Nakon kopiranja slika i zvuka

Zaustavite kopiranje na računalu i reprodukciju na analognom video uređaju.

Ø Napomene

- Isporučeni softver Picture Package ili ImageMixer VCD2 ne podržava funkciju pretvorbe signala.
- Ovisno o stanju analognog ulaznog signala, slike možda neće biti prikazane pravilno.
- Na računalo nije moguće prenijeti slike sa signalima za zaštitu autorskih prava.
- Za prijenos slika na računalo umjesto i.LINK kabela možete koristiti USB kabel, no u tom slučaju reprodukcija se možda neće odvijati besprijekorno.
- Položaj USB priključka i oblik kabela razlikuje se, ovisno o modelu. Detalje potražite u uputama za uporabu isporučenim uz kamkorder.
- Kad za povezivanje kamkordera na računalo koristite USB ili i.LINK kabel, obratite pozornost na pravilan smjer umetanja priključaka. Ako silom utaknete priključak, on se može oštetiti i tako prouzročiti kvarove kamkordera.

U slučaju problema

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Računalo ne prepoznaje kamkorder.	 → Odspojite kabel iz računala i kamkordera i zatim ga ponovo čvrsto spojite. → Imate li model opremljen Handycam Station-om, postavite preklopku USB ON/OFF na ON. → Imate li model opremljen Handycam Station-om, čvrsto spojite Handycam Station na kamkorder. → Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera. → Odspojite kabel s računala i kamkordera, restartajte računalo i ponovo pravilno spojite (str. 11, 13, 28).
Na računalu se ne vide slike koje snima kamkorder.	 → Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite. → Postavite preklopku POWER na CAMERA-TAPE i podesite [USB STREAM] u izborniku na ON.
Na računalu se ne vide slike s kasete.	 → Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite. → Postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT i podesite [USB STREAM] u izborniku na ON.
Na Macintosh računalu nije moguće gledati slike snimljene na kasetu (samo modeli s utorom za Memory Stick).	→ Prvo kopirajte slike na Memory Stick u kamkorderu i zatim ih prenesite na računalo.
Nije moguće gledati slike snimljene na Memory Stick na računalu (samo modeli s utorom za Memory Stick).	 → Čvrsto utaknite Memory Stick. → Nije moguće koristiti i.LINK kabel. Povežite kamkorder i računalo USB kabelom. → Postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT i podesite [STD-USB] u izborniku na ON. Računalo ne prepoznaje Memory Stick tijekom reprodukcije kasete ili obrade slike. → Prije povezivanja kamkordera i računala dovršite funkcije na kamkorderu.

Simptom	Uz	rok i/ili način otklanjanja
Slika se ne pojavljuje u prozoru [USB Streaming Tool] kad koristite USB kabel.	→(n p Wi * H	JSB driver je nepravilno registriran jer je kamkorder spojen a računalo prije instalacije USB drivera. Slijedite niže opisani ostupak za pravilnu instalaciju softvera [Picture Package]. ndows 98*/Windows 98SE/Windows Me Pravilno kopiranje ili reprodukcija slika s kasete na računalu nije ajamčeno u sustavu Windows 98
	1	Provierite je li kamkorder spojen na računalo.
	2	Desnom tipkom miša kliknite [My Computer] i kliknite [Properties]. Pojavi se prozor [System Properties]. Kliknite [Device Manager].
	4	Ako su već instalirani niže navedeni uređaji, kliknite ih desnom tipkom miša i kliknite [Remove] za njihovo brisanje.
		 Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na kasetu [USB Audio Device] u mapi [Sound, video and game controllers] [USB Device] u mapi [Other devices] [USB Composite Device] u mapi [Universal Serial Bus Controller]
		Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na Memory Stick (samo modeli s utorom za Memory Stick)
		• [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] s oznakom "?" u mani [Other devices]
	5	Kad se pojavi prozor s porukom [Confirm Device Removal], kliknite [OK].
	6	Isključite kamkorder, odspojite USB kabel i restartajte računalo.
	7	Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
	8	Slijedite donje korake i pokušajte ponovo instalirati USB driver.
		1 Dva puta kliknite [My Computer].
		2 Desnom tipkom miša kliknite [PICTUREPACKAGE] (Disc Drive)*.
		 Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
		3 Kliknite [Open].
		4 Dva puta kliknite [Driver].
		D Dva puta kliknite [Setup.exe].
	Ø	Napomena
	• B D D	rrisanje bilo kojih parametara osim [USB Audio Device], [USB Device], [USB Composite Device], [? Sony Handycam] ili [? Sony SC] može prouzročiti nepravilnosti u radu računala.

Simptom	Jzrok i/ili način otklanjanja
Slika se ne pojavljuje u prozoru [USB Streaming Tool] kad koristite USB kabel. (nastavak s prethodne stranice).	 Windows 2000 Cogirajte se kao Administrator. Provjerite je li kamkorder spojen na računalo. Desnom tipkom miša kliknite [My Computer] i kliknite [Properties]. Pojavi se prozor [System Properties]. Vibinite [Unchange]
	Kliknite [Device Manager]
	5 Kliknite [View] i zatim [Devices by type].
	 Ako su već instalirani niže navedeni uređaji, kliknite ih desnom tipkom miša i kliknite [Uninstall] za njihovo brisanje.
	Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na kasetu
	 [USB Composite Device] u mapi [Universal Serial Bus Controller] [USB Audio Device] u mapi [Sound, video and game controller]
	• [Composite USB Device] u mapi [Other devices]
	Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na Memory Stick (samo modeli s utorom za Memory Stick) • [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] s oznakom "?" u
	mapi [Other devices] 7 Kad se pojavi prozor s porukom [Confirm Device
	Removal], kliknite [OK].
	B Isključite kamkorder, odspojite USB kabel i restartajte računalo.
	9 Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
	10 Slijedite donje korake i pokušajte ponovo instalirati USB driver.
	1 Dva puta kliknite [My Computer].
	2 Desnom tipkom miša kliknite [PICTUREPACKAGE] (Disc Drive)*.
	 Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu. Kliknita [On an]
	4 Dva puta kliknite [Driver]
	5 Dva puta kliknite [Setup.exe].
	3 Napomena
	 Brisanje bilo kojih parametara osim [USB Composite Device], [USB Audio Device], [Composite USB Device], [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] može prouzročiti nepravilnosti u radu računala.

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Slika se ne pojavljuje u prozoru [USB Streaming Tool] kad koristite USB kabel. (nastavak s prethodne stranice).	Windows XP
	Logirajte se kao Administrator.
	1 Provjerite je li kamkorder spojen na računalo.
	2 Kliknite [Start].
	3 Desnom tipkom miša kliknite [My Computer] i kliknite [Properties].
	Pojavi se prozor [System Properties].
	4 Kliknite [Hardware].
	5 Kliknite [Device Manager].
	6 Kliknite [View] i zatim [Devices by type].
	7 Ako su već instalirani niže navedeni uređaji, kliknite ih desnom tipkom miša i kliknite [Uninstall] za njihovo brisanje.
	Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na kasetu
	 [USB Composite Device] u mapi [Universal Serial Bus Controller]
	• [USB Audio Device] u mapi [Sound, video and game controller]
	• [USB Device] u mapi [Other devices]
	Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na Memory Stick (samo modeli s utorom za Memory Stick)
	 [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] s oznakom "?" u mapi [Other devices]
	8 Kad se pojavi prozor s porukom [Confirm Device Removal], kliknite [OK].
	9 Isključite kamkorder, odspojite USB kabel i restartajte računalo.
	10 Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
	11 Slijedite donje korake i pokušajte ponovo instalirati USB driver.
	1 Dva puta kliknite [My Computer].
	2 Desnom tipkom miša kliknite [PICTUREPACKAGE] (Disc Drive)*.
	* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
	5 Kliknite [Open].
	 Dva puta kliknite [Driver]. Dva puta kliknite [Setup eve]
	 Napomena Brisanie bilo kojih parametara osim IUSB Composita Davidal
	 Brisanje bilo Kojin parametara osim [USB Composite Device], [USB Audio Device], [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] može prouzročiti nepravilnosti u radu računala.

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Ikona Memory Sticka ([Removable Disk] ili [Sony MemoryStick]) ne vidi se na računalnom zaslonu (samo modeli s utorom za Memory Stick).	 → Postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT. → Stavite Memory Stick u kamkorder. → Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera (str. 15). → Podesite [STD-USB] u izborniku na ON. Računalo ne prepoznaje Memory Stick tijekom reprodukcije kasete ili obrade slike. → Prije povezivanja kamkordera i računala dovršite funkcije na kamkorderu.
Picture Package ne radi kako treba.	→Zatvorite Picture Package i restartajte računalo.
Tijekom uporabe Picture Package pojavi se poruka pogreške.	→Prvo zatvorite Picture Package i postavite preklopku POWER na kamkorderu u drugi položaj.
CD-R drive nije prepoznat ili se podaci ne mogu kopirati na CD-R pomoću aplikacija Picture Package Auto Video, Auto Slide, CD Backup ili VCD Maker.	→ Pronađite kompatibilni drive na http://www.ppackage.com/.
Nije moguće kopirati slike (samo modeli s utorom za Memory Stick).	→Slike snimljene na Memory Stick možete pogledati i na sljedeći način.
	1 Dva puta kliknite [My Computer].
	2 Dva puta kliknite ikonu novog drivea [Removable Disk (F:)] (For Windows XP, [Sony Memory Stick]). Možda će proteći neko vrijeme dok računalo ne prepozna novi drive. Ako ga ne prepozna, možda je USB driver nepravilno instaliran.
	3 Dva puta kliknite datoteku željene slike.
	 Ç Savjet Windows XP ne pokreće [Picture Package Menu] automatski čak i ako je u mapi [My Computer] vidljiva ikona [Sony MemoryStick]. Za deaktiviranje tog podešenja, pogledajte opis "Windows XP" u poglavlju "Povezivanje USB kabelom (isporučen) za kopiranje slika na Memory Stick" na str. 13.
Kas stavite isporučeni CD-ROM u računalo, pojavi se poruka pogreške.	→ Podesite razlučivost računala na sljedeći način: Windows: 800 x 600 točaka ili više, High Color (16 bits, 65000 boja) ili više Macintosh: 800 x 600 točaka ili više, 32000 boja ili više
Na zaslonu kamkordera pojavi se poruka [USB Streaming This function is not available.].	→ Pokrenite funkciju MEMORY MIX, snimanje ili reprodukciju slika na Memory Sticku po završetku rada funkcije USB Streaming.

Simptom	Uzrok i/ili način otklanjanja
Na zaslonu kamkordera se pojavi poruka [Cannot Start Easy Handycam with USB connected] ili [Cannot cancel Easy Handycam with USB connected].	→ Nije moguće podešavati ili prekinuti funkciju Easy Handycam dok je spojen USB kabel. Prvo odspojite USB kabel iz kamkordera.
Kad je kamkorder spojen na računalo USB kabelom, ne čuje se zvuk.	→ Promijenite podešenja računala na sljedeći način:
	1 Odaberite [Start], [Programs] ([All Programs] u sustavu Windows XP), [Picture Package], [Handycam Tools] i [USB Streaming Tool] i zatim pokrenite [USB Streaming Tool].
	2 U izborniku [Sound capture device] odaberite drugi uređaj.
	3 Slijedite upute na zaslonu, kliknite [Next] i kliknite [Done].
	🚯 Napomena
	Windows 98 ne podržava zvuk.
Reprodukcija video zapisa ne odvija se besprijekorno.	→Promijenite podešenja na sljedeći način:
	1 Odaberite [Start], [Programs] ([All Programs] u sustavu Windows XP), [Picture Package], [Handycam Tools] i [USB Streaming Tool] i zatim pokrenite [USB Streaming Tool].
	2 Pomaknite kliznik u smjeru (-) unutar [Select video quality].
	3 Slijedite upute na zaslonu, kliknite [Next] i kliknite [Done].