SONY.





HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E

Digitalna videokamera Navodila za uporabo



Vsebina	10	
Uvod	12	
Snemanje/Predvajanje	21	
Pravilna uporaba videokamere	32	
Shranjevanje filmov in fotografij z računalnikom	34	
Shranjevanje slik z zunanjo napravo	45	
Nastavitev videokamere	54	
Dodatne informacije	62	
Hiter pregled funkcij	71	



Najprej preberite naslednje

Pred uporabo videokamere temeljito preberite navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.

OPOZORILO

Ne izpostavljajte videokamere dežju ali vlagi zaradi nevarnosti požara in električnega udara.

Ne izpostavljajte baterij prekomerni vročini (npr. soncu ali ognju).

POZOR

Akumulatorska baterija

Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplodira in povzroči požar ali celo kemične opekline. Upoštevajte naslednja opozorila:

- Ne razstavljajte baterije.
- Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla in da na baterijo ne stopite.
- Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da kovinski predmeti ne pridejo v stik s priključki baterije.
- Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam nad 600C, na primer v avtomobilu, parkiranem na soncu.
- Ne mecite baterije v ogenj.
- Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske baterije.
- Baterijo polnite s polnilnikom za Sony baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje akumulatorskih baterij.
- · Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
- · Pazite, da bo baterija suha.
- Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
- Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte navodila.

Zamenjajte baterijo samo z določeno vrsto. V nasprotnem primeru utegne priti do požara ali poškodbe.

Nekaj o omrežnem napajalniku

Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek prostor, na primer med stene ali pohištvo.

Priključite omrežni napajalnik v bližnjo stensko vtičnico. V primeru, da se pojavi kakršnakoli težava s kamero, napajalnik takoj izključite.

Tudi če videokamero izklopite, jo bo omrežni napajalnik še naprej napajal, če je priključen v omrežno vtičnico.

Opomba kupcem v državah z EU direktivami

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.

POZOR

Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko in zvok digitalne videokamere.

Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za uporabo priključnih kablov, krajših od 3 metrov.



Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Dodatna oprema: Daljinski upravljalnik



Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Priložena oprema

Številka med oklepaji pomeni število priloženih enot.

- □ Omrežni napajalnik (1)
- □ Omrežni kabel (1)
- □ Komponentni A/V kabel (1) A
- □ A/V priključni kabel (1) 🖪
- \Box USB kabel (1) **C**
- □ Akumulatorska baterija NP-FV50 (1)
- \square CD-ROM »Programska oprema za
 - Handycam« (1) (str. 35)
 - PMB (program), vključno z vodičem »PMB Help«,
 - Priročnik za videokamero Handycam (PDF)

□ Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)



 Več o medijih »Memory Stick«, ki jih lahko uporabljate s to videokamero, si oglejte na strani 18.

Uporaba videokamere

 Ne držite videokamere za dele, prikazane na spodnjih slikah. Ne držite videokamere za pokrove priključkov.

LCD zaslon



Baterija



• Videokamera ni odporna proti prahu in tudi ni vodoodporna. Glej poglavje »Varnost« (str. 64).

Postavke v meniju, LCD zaslon in objektiv

- Če postavka v meniju v trenutnih pogojih snemanja ali predvajanja ni na voljo, je postavka zatemnjena.
- LCD zaslon in iskalo sta izdelana z uporabo visoke tehnologije, tako da je več kot 99,99 % slikovnih pik učinkovitih. Kljub temu se lahko pojavijo črne pike in/ali svetle pike (rdeče, modre ali zelene), ki se neprestano pojavljajo na LCD zaslonu. Pike so normalen pojav v proizvodnem procesu in v nobenem primeru ne vplivajo na posneto sliko.



- Daljše izpostavljanje LCD zaslona ali objektiva neposredni sončni svetlobi utegne povzročiti nepravilno delovanje.
- Ne usmerjajte kamere proti soncu. S tem bi utegnili povzročiti nepravilno delovanje kamere. Sonce snemajte samo pri nižji svetlobi, na primer v mraku.

Nekaj o nastavitvi jezika

 Za prikaz postopkov se uporabljajo prikazi na zaslonu v lokalnem jeziku. Jezik lahko spremenite s pomočjo videokamere (str. 16).

Snemanje

- Da bi zagotovili stabilno delovanje spominske ploščice, vam priporočamo, da jo pred snemanjem na videokameri formatirate. Ne pozabite, da se s formatiranjem izbrišejo vsi podatki na spominski ploščici in jih ni več mogoče priklicati. Shranite pomembnejše podatke na računalnik, ipd.
- Pred začetkom snemanja preizkusite funkcijo snemanja in preverite, če se slika in zvok posnameta brez težav.
- Kompenzacija vsebine posnetkov ni mogoča, tudi če snemanje ali predvajanje ni mogoče zaradi okvare videokamere.
- Barvni sistem televizorja je odvisen od države/ področja. Za predvajanje posnetkov na televizorju potrebujete televizor sistema PAL.
- TV programi, filmi, video kasete in drugo gradivo utegnejo biti zaščiteni pred presnemavanjem. Nedovoljeno presnemavanje takega gradiva ni v skladu z zakoni o zaščiti pred presnemavanjem.

Nekaj o predvajanju

- Vaša videokamera je združljiva z visokim profilom MPEG-4 AVC/H.264 za posnetke HD (high definition – visoka ločljivost) kakovosti. Zato slik, posnetih v HD kakovosti, na vaši videokameri ne morete predvajati z naslednjimi napravami:
 - druge naprave, združljive z AVCHD, ki niso združljive z visokim profilom (High Profile),
 - naprave, ki niso združljive s formatom AVCHD.
- Slik, posnetih z videokamero, morda ne bo mogoče pravilno predvajati na drugih napravah.
 Prav tako slik, posnetih na drugih napravah, morda ne bo mogoče pravilno predvajati na tej videokameri.

Diski, posneti v HD kakovosti (visoka ločljivost)

 Videokamera zajema visoko-ločljive posnetke v formatu AVCHD. DVD medija, ki vsebuje posnetke AVCHD, ne uporabljajte s predvajalniki ali snemalniki, ki temeljijo na formatu DVD, ker medija morda ne bi mogli izvleči ali pa bi se vsebina lahko brez opozorila izbrisala. DVD medij, ki vsebuje posnetke AVCHD, lahko predvajate na združljivem Bluray DiscTM predvajalniku/snemalniku ali drugi združljivi napravi.

Shranite vse podatke o posnetih slikah

- Da ne bi izgubili slikovnih podatkov, jih redno shranjujte na zunanji medij. Priporočamo, da jih shranite na disk, npr. DVD-R, s pomočjo računalnika. Shranite jih lahko tudi s pomočjo videorekorderja ali DVD/HDD snemalnika (str. 47).
- Iz posnetkov, posnetih s funkcijo MENU (MENU) → [Show others] → [E]REC MODE] (pod kategorijo) [SHOOTING SET]) nastavljeno na [HD FX] lahko ustvarite disk AVCHD. Shranite podatke na Blu-ray Disc ali uporabite zunanji medij (str. 43, 45).

Nekaj o bateriji/omrežnem napajalniku

- Po izklopu videokamere ne pozabite odstraniti baterije ali omrežnega napajalnika.
- Izključite omrežni napajalnik iz videokamere tako, da držite za videokamero in vtič DC.

Opombe o temperaturi videokamere/ baterije

 Če se temperatura videokamere ali baterije prekomerno poviša ali zniža, snemanje in predvajanje z videokamero ne bo mogoče.
 V tem primeru se na LCD zaslonu prikaže opozorilna oznaka.

Če je videokamera priključena v računalnik ali dodatno napravo

- Ne poskušajte formatirati snemalnega medija videokamere s pomočjo računalnika. Če bi to storili, videokamera morda ne bi pravilno delovala.
- Če s kablom priključite videokamero v drugo napravo, vstavite vtič v priključek na pravilen način. Z uporabo sile bi utegnili poškodovati priključek, s tem pa bi povzročili nepravilno delovanje kamere.

Če snemanje/predvajanje slik ni mogoče, uporabite postopek [MEDIA FORMAT]

 Po dolgem času snemanja/brisanja slik se utegnejo na mediju pojaviti fragmentacije podatkov in slik ni mogoče snemati in shraniti. V tem primeru najprej shranite slike na zunanji medij, nato pa uporabite funkcijo [MEDIA FORMAT] s pritiskom na MENU (MENU) → [Show others] → [MEDIA FORMAT] (pod) [MANAGE MEDIA] category) → želeni medij (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/ XR155E) → [YES] → [YES] → [SC].

Nekaj o leči Carl Zeiss

Videokamera je opremljena z lečo Carl Zeiss, ki je bila razvita skupno s Carl Zeiss, v Nemčiji, in korporacijo Sony. Prevzema MTF* sistem meritev za video kamere in ponuja kakovost kot Carl Zeiss leča.

MTF je okrajšava za Modulation Transfer Function / Factor – Funkcija / Faktor prenosa modulacije. Vrednost, ki jo predstavlja številka je količina svetlobe objekta, ki prodre v lečo.

Opombe o dodatni opremi

- Priporočamo vam uporabo splošne Sonyjeve dodatne opreme.
- Razpoložljivost dodatne opreme je odvisna od države/področja.

Nekaj o slikah, ilustracijah in zaslonih v tem priročniku

- Slike, ki se v priročniku pojavljajo kot primeri, so posnete z digitalnim fotoaparatom in utegnejo izgledati drugače kot slike in indikatorji na zaslonu, ki se dejansko prikažejo na videokameri.
- V tem priročniku se za notranji pomnilnik videokamere (HDR-CX116E/CX150E/ CX155E), trdi disk videokamere (HDR-XR150E/XR155E) in spominsko ploščico uporablja izraz »snemalni medij«.
- V tem priročniku je za DVD disk, posnet v visoki ločljivosti (HD), uporabljen izraz AVCHD disk.
- Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Preverite ime modela vaše videokamere

- Ime modela je v priročniku navedeno, kjer je navedena razlika v tehničnih lastnostih med modeli. Ime modela je navedeno na spodnji strani videokamere.
- Spodaj so navedene glavne razlike v tehničnih lastnostih te serije videokamer.

	Snemalni	Zmoglji-	USB
	medij	vost	priključek
HDR-	spominska	-	Vhod /
CX110E	ploščica		Izhod
HDR- CX115E			Samo izhod
HDR-	Notranji	8 GB	Samo
CX116E	pomnilnik		izhod
HDR- CX150E	spominska 16 GB	Vhod / Izhod	
HDR- CX155E	pioscica		Samo izhod
HDR-	Notranji	120 GB	Vhod /
XR150E	trdi disk		Izhod
HDR- XR155E ploščica + spominska			Samo izhod

Opombe o uporabi

- Da ne bi poškodovali snemalnega medija, onemogočili predvajanja posnetih slik, izgubili slikovnih podatkov ali povzročili nepravilno delovanje videokamere, ne storite naslednjega:
 - Ne odstranjujte spominske ploščice, ko sveti ali utripa lučka 'Access' (str. 19),
 - Ne odstranjujte baterije ali omrežnega napajalnika iz videokamere, ne izpostavljajte videokamere udarcem ali tresenju, medtem ko svetijo ali utripajo lučke 🖽 (Movie)/ (Photo) (str. 22) in lučka 'Access' (str. 19).
- When using a shoulder belt (sold separately), do not crash the camcorder against an object.
- Do not use your camcorder in very loud areas.

Nekaj o senzorju padca (HDR-XR150E/XR155E)

 Za zaščito notranjega trdega diska pred udarcem ob padcu, ima videokamera senzor padca. Če videokamera pade, se utegne posneti tudi blokovna motnja, ki ščiti videokamero. Če senzor padca večkrat zazna padec, se utegne snemanje/predvajanje ustaviti.

Opombe o uporabi videokamere na višjih legah (HDR-XR150E/XR155E)

 Ne vklapljajte videokamere na področjih z nizkim pritiskom, na višinah nad 5 000 m. S tem bi utegnili poškodovati notranji trdi disk kamere.

Delovanje



Vsebina

Najprej preberite naslednje Delovanje	2 9
Uvod	
Korak 1: Polnienie baterije	12
Polnjenje baterije v tujini	14
Korak 2: Vklop videokamere in nastavitev datuma in ure	15
Spreminjanje nastavitev za jezik	16
Korak 3: Priprava snemalnega medija	17
Preverjanje nastavitev snemalnega medija	18
Presnemavanje in kopiranje filmov in fotografij z notranjega snemalnega medija na spominsko ploščico (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/ VR155E)	20
	. 20
Snemanje/Predvajanje	
Snemanje	21
Predvajanje na videokameri	26
Predvajanje slik na televizorju	29
Pravilna uporaba videokamere	
Brisanje filmov in fotografij	32
Shranjevanje filmov in fotografij s pomočjo računalnika	
Priprava računalnika (Windows)	34
Uporaba računalnika Macintosh	35
Zagon programa PMB (Picture Motion Browser)	37
Izbira načina za ustvarjanje diska (računalnik)	38
Ustvarjanje diska z enim pritiskom (One Touch Disc Burn)	40
Uvažanje filmov in fotografij v računalnik	41
Ustvarjanje AVCHD diska	42
Predvajanje AVCHD diska na računalniku	42
Ustvarjanje Blu-ray diska	43
Ustvarjanje diska s sliko standardne ločljivosti (STD), ki ga lahko predvajate na	
običajnih DVD predvajalnikih	43
Kopiranje diska	44
Urejanje filmov	44
Zajemanje totografij iz filma	. 44
Shranjevanje slik s pomočjo zunanje naprave	
Shranjevanje slik na zunanjem mediju (DIRECT COPY)	45
Ustvarjanje diska z DVD zapisovalnikom, snemalnikom	47

54
61
62
64
66
71
72
75

Uvod Korak 1: Polnjenje akumulatorske baterije

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E



Akumulatorsko baterijo »InfoLITHIUM« (serija V) lahko polnite takoj, ko ste jo vstavili v videokamero.

Opomba

• Vaša videokamera deluje samo z akumulatorsko baterijo »InfoLITHIUM« (serija V).



🛱 Nasveta

- Več o polnjenju ter času snemanja/predvajanja si oglejte na strani 68.
- Ko je videokamera vklopljena, vam indikator na zgornji levi strani LCD zaslona pove količino preostale moči baterije.

Odstranitev baterije

Zaprite LCD zaslon. Premaknite stikalo BATT (①) in odstranite baterijo (②).



Uporaba stenske vtičnice za vir napajanja

Opravite iste povezave kot v poglavju »Korak 1: Polnjenje baterije«. Baterija se v tem primeru ne prazni, tudi če je vstavljena v kamero.

Opombe o akumulatorski bateriji

- Lučka CHG (polnjenje) med polnjenjem utripa v naslednjih primerih:
 - Baterija ni pravilno vstavljena,
 - Baterija je poškodovana,
 - Temperatura baterije je nizka,
 - Odstranite baterijo iz videokamere in jo postavite na toplo.
 - Temperatura baterije je visoka,
 - Odstranite baterijo iz videokamere in jo postavite na hladno.
- · Uporabe NP-FV30 ne priporočamo, ker s to videokamero omogoča le kratek čas snemanja in predvajanja.
- Po tovarniški nastavitvi se kamera samodejno izklopi, če je najmanj 5 minut ne uporabljate (varčevanje z energijo; [A.SHUF OFF]).

Opombe o omrežnem napajalniku

- Če uporabljate omrežni napajalnik, ga priključite v bližnjo stensko vtičnico. V primeru, da se pojavi kakršnakoli težava s kamero, napajalnik takoj izključite.
- Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek prostor, na primer med stene ali pohištvo.
- Pazite, da ne pride do kratkega stika med priključkom DC na omrežnem napajalniku ali priključkom za baterijo in kovinskim predmetom. S tem bi povzročili okvaro.

Polnjenje baterije v tujini

Baterijo lahko s pomočjo omrežnega napajalnika, priloženega kameri, polnite tudi v drugih državah z napetostjo med AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60Hz.

Ne uporabljajte elektronskega napetostnega transformatorja.

Korak 2: Vklop in nastavitev datuma in ure

Odprite LCD zaslon videokamere.

Videokamera se vklopi.

• Če želite videokamer vklopiti, ko je LCD zaslon odprt, pritisnite na POWER.



S puščicama 🗖 / 🖼 izberite želeno geografsko področje in pritisnite na [NEXT].



• Za ponovno nastavitev datuma in ure, pritisnite na Mewu (MENU) → [Show others] → [CLOCK/@LANG] (pod kategorijo ^(N) [GENERAL SET]) → [CLOCK SET]. Če postavke ni na zaslonu, uporabite puščici ^(M)/^(M).

Nastavite [SUMMERTIME], datum in uro in nato pritisnite na

Ura začne teči.

• Če nastavite [SUMMERTIME] na [ON], se ura premakne naprej za eno uro.



ϔ Nasveti

- Datum in ura snemanja se med snemanjem ne prikažeta, vendar se samodejno posnameta na snemalni medij in prikažeta med predvajanjem. Če želite, da se datum in ura prikažeta, pritisnite na MENU (MENU) → [Show others] → [PLAYBACK SET] (pod kategorijo 🖾 [PLAYBACK]) → [DATA CODE] → [DATE/TIME] → OK → D → X.
- Zvočni signal ob delovanju kamere lahko izklopite s pritiskom na MENU (MENU) \rightarrow [Show others] \rightarrow [SOUND/DISP SET] (pod kategorijo % [GENERAL SET]) \rightarrow [BEEP] \rightarrow [OFF] \rightarrow \bigcirc \checkmark \rightarrow \checkmark .
- Če se tipka, ki jo pritisnete, ne odzove pravilno, kalibrirajte zaslon na dotik.

Izklop videokamere

Zaprite LCD zaslon. Lučka 🖽 (Movie) nekaj sekund utripa in kamera se izklopi.

Opombi

- Videokamero lahko izklopite tudi s pritiskom na POWER.
- Če je [POWER ON BY LCD] nastavljen na [OFF], izklopite videokamero s tipko POWER.

Sprememba nastavitve jezika

Jezik za prikaze na zaslonu lahko po želji spremenite. Pritisnite na MENU (MENU) \rightarrow [Show others] \rightarrow [CLOCK/[ALANG] (pod kategorijo \degree [GENERAL SET]) \rightarrow [ALANGUAGE SET] \rightarrow želeni jezik \rightarrow \bigcirc \checkmark \bigcirc \checkmark \bigcirc \checkmark \bigcirc .

Korak 3: Priprava snemalnega medija

Snemalni medij, ki ga lahko uporabite, je odvisen od videokamere. Naslednji simboli se prikažejo na zaslonu videokamere.

HDR-CX110E/CX115E

HDR-CX116E/CX150E/CX155E

*

Spominska kartica



HDR-XR150E/XR155E

Ostranji trdi disk

Spominska kartica

Spominska kartica

* Po tovarniški nastavitvi se na ta snemalni medij posnamejo tako filmi kot fotografije. Na izbrani medij lahko snemate, ga predvajate in urejate.

ϔ Nasvet

• Več o času snemanja filmov si oglejte na strani 68.

Izbira snemalnega medija za filme (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/ XR155E)

1 Pritisnite na MENU (MENU) → [Show others] → [MEDIA SETTINGS] (pod kategorijo 🔄 [MANAGE MEDIA]) → [MOVIE MEDIA SET].

Prikaže se zaslon [MOVIE MEDIA SET].

2 Pritisnite na želeni snemalni medij.

3 Pritisnite na [YES] $\rightarrow \bigcirc \kappa$.

Snemalni medij se zamenja.

Izbira snemalnega medija za fotografije (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/ XR150E/XR155E)

1 Pritisnite na ^{MENU} (MENU) → [Show others] → [MEDIA SETTINGS] (pod kategorijo ¹→ [MANAGE MEDIA]) → [PHOTO MEDIA SET]. Prikaže se zaslon [PHOTO MEDIA SET].

2 Pritisnite na želeni snemalni medij.

3 Pritisnite na [YES] $\rightarrow \bigcirc \kappa$.

Snemalni medij se zamenja.

Preverjanje nastavitev snemalnega medija

Med ssnemanjem filmov in fotografij, se bo v zgornjem desnem kotu zaslona prikazal simbol za snemalni medij.

J Simbol za snemalni medij

• Simbol, ki se prikaže na LCD zaslonu, je odvisen od videokamere.

Vstavljanje spominske ploščice

🚯 Opomba

 Če želite snemati filme in/ali fotografije na spominsko ploščico, nastavite snemalni medij na [MEMORY CARD] (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

Vrste spominskih ploščic, ki jih lahko uporabljate z vašo videokamero

- Z vašo videokamero lahko uporabljate naslednje spominske ploščice: »Memory Stick PRO Duo« (Mark2), »Memory Stick PRO-HG Duo«, SD spominske kartice (razred 4 ali hitrejše) in SDHC spominske kartice (razred 4 ali hitrejše). Spominske kartice MultiMediaCard s to videokamero ne morete uporabljati.
- V tem priročniku se »Memory Stick PRO Duo« nanaša na oba medija, »Memory Stick PRO Duo« in »Memory Stick PRO-HG Duo«.
- Delovanje je zagotovljeno za spominske kartice zmogljivosti do 32 GB.

Medij »Memory Stick PRO Duo«/ medij »Memory Stick PRO-HG Duo« (velikost kartice, ki jo lahko uporabljate z vašo videokamero)



- Medij »Memory Stick PRO Duo« lahko uporabljate samo z napravami, ki so združljive s standardom »Memory Stick PRO«.
- Ne lepite nalepk in podobnega na medij »Memory Stick PRO Duo« ali na adapter za medij »Memory Stick Duo«.

Odprite pokrov, obrnite spominsko kartico kot kaže slika in jo vstavite v režo za spominsko kartico, dokler ne zaskoči.

· Po vstavitvi spominske ploščice zaprite pokrov.



Če vstavite novo spominsko ploščico, se utegne prikazati zaslon [Create a new Image Database File.] (ustvarite novo datoteko s podatki o sliki). V tem primeru pritisnite na

[YES]. Če boste na spominsko ploščico snemali le fotografije, pritisnite na [NO].

 Preverite, če je spominska kartica pravilno obrnjena. Če jo na silo vstavite v režo v nepravilni smeri, utegnete poškodovati spominsko kartico, režo ali slikovne podatke.

Opomba

• Če se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] (Spodletelo ustvarjanje nove datoteke s podatki o sliki. Morda ni dovolj prostora.), inicializirajte spominsko kartico in sicer tako, da pritisnete na MENU (MENU) → [Show others] → [MEDIA FORMAT] (pod kategorijo 🏐 [MANAGE MEDIA]) → [MEMORY CARD] (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) → [YES] → [YES] → [YES] → [YES].

Odstranitev spominske ploščice

Odprite pokrov in enkrat rahlo pritisnite na kartico.

- Ne odpirajte pokrova med snemanjem.
- Pri vstavljanju in odstranjevanju spominske kartice, pazite, da vam le-ta ne pade na tla

Presnemavanja in kopiranje filmov in fotografij iz notranjega snemalnega medija na spominsko ploščico (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)

Pritisnite na MENU (MENU) \rightarrow [Show others] \rightarrow [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] (pod kategorijo \square [EDIT]), nato sledite prikazom na zaslonu.

Snemanje / Predvajanje

Snemanje

Po tovarniški nastavitvi se filmi posnamejo na naslednji snemalni medij.. HDR-CX110E/CX115E: spominska ploščica HDR-CX116E/CX150E/CX155E: notranji pomnilnik HDR-XR150E/XR155E: notranji trdi disk

∛Ç Nasvet

• Več o menjavi snemalnega medija si oglejte na strani 17. (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/ XR155E).

Odpiranje pokrova objektiva

Premaknite stikalo LENS COVER, da se odpre.



ϔ Nasvet

· Ko končate snemati ali ko predvajate slike, zaprite pokrov objektiva.

Zategnite pas.

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E



HDR-XR150E/XR155E



/ Odprite LCD zaslon videokamere.

Videokamera se vklopi.

- Za vklop videokamere, ko je LCD zaslon že odprt, pritisnite na POWER (str. 15).
- Snemalni medij lahko zamenjate s pritiskom na MODE. Pritisnite na tipko MODE, da zasveti lučka za želeni snemalni medij.

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E



Snemanje filmov

Pritisnite na START/STOP in začnite snemati.

• Snemati lahko začnete tudi s pritiskom na tipko 🜑 na spodnji levi strani LCD zaslona.



• Snemanje lahko ustavite s pritiskom na tipko 🗨 na spodnji levi strani LCD zaslona.

Simboli in indikatorji so na LCD zaslonu prikazani približno 3 sekunde, po vklopu videokamere ali
preklopu načina snemanja/predvajanja, pa izginejo. Za ponovni prikaz simbolov in indikatorjev, pritisnite
kamorkoli na zaslonu, z izjemo tipk za snemanje & zoomiranje.

Tipke snemanje & zoomiranje na LCD zaslonu



Opombe

- Če med snemanjem zaprete LCD zaslon, se bo snemanje ustavilo.
- · Najdaljši čas neprekinjenega snemanja filmov je približno 13 ur.
- Če filmska datoteka preseže 2 GB, se bo samodejno ustvarila naslednja filmska datoteka.
- Po vklopu videokamere bo trajalo nekaj sekund preden bo začela snemati. V tem času upravljanje videokamere ni mogoče.

- Medtem ko se podatki po snemanju zapisujejo na snemalni medij, se zgodi spodaj navedeno. V tem času ne izpostavljajte videokamere udarcem ali tresenju in ne odstranjujte baterije ali omrežnega napajalnika.
 Lučka »Access« sveti ali utripa (str. 19)
 - Simbol za medij na zgornji desni strani LCD zaslona utripa.

🧳 Nasveti

- Več o času snemanja filmov si oglejte na strani 68.
- Med snemanjem filmov lahko s tipko PHOTO (Dual Rec) posnamete fotografije.
- Če kamera zazna obraz, se prikaže bel okvir in kakovost slike okoli obraza se samodejno izboljša ([FACE DETECTION]).
- S pritiskom na obraz lahko določite njegovo prioriteto.
- Po tovarniški nastavitvi se fotografija samodejno posname, ko videokamera med snemanjem filma zazna nasmeh osebe (Smile Shutter).
- Iz posnetih filmov lahko zajamete fotografije (HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/ XR155E).
- Čas snemanja, približno preostalo zmogljivost, ipd. lahko preverite s pritiskom na tipko MENU (MENU) → [Show others] → [MEDIA INFO] (pod kategorijo 🍚 [MANAGE MEDIA]).
- Posneta slika se lahko prikaže čez ves LCD zaslon (prikaz z vsemi slikovnimi točkami). Če pa sliko
 prikažete na televizorju, ki ni združljiv s prikazom vseh slikovnih točk, utegnejo biti zgornji, spodnji,
 levi in desni rob slike odrezani. V tem primeru nastavite [GUIDEFRAME] na [ON] in slike snemajte s
 pomočjo zunanjega okvira, ki se prikaže na zaslonu kot vodilo.
- LCD zaslon nastavite tako, da ga najprej odprete za 90 stopinj proti videokameri (①), nato pa nastavite njegov kot (②).



• Po tovarniški nastavitvi je [] STEADYSHOT]. nastavljen na [ACTIVE].

Podatkovna koda med snemanjem

Snemanje fotografij

Po tovarniški nastavitvi se fotografije posnamejo na naslednji snemalni medij. HDR-CX110E/CX115E: spominska ploščica HDR-CX116E/CX150E/CX155E: notranji pomnilnik HDR-XR150E/XR155E: notranji trdi disk

Opomba

📱 Pritisnite na tipko MODE za vklop lučke 🗅 (Photo).

Prikaz na LCD zaslonu preklopi na način snemanja in razmerje slike se spremeni v 4:3.

2 Na rahlo pritisnite na PHOTO, da se nastavi ostrina, nato na tipko do konca pritisnite.

• Fotografije lahko posnamete tudi s pritiskom na tipko mos na LCD zaslonu.



Ko IIIIII izgine, je fotografija posneta.

Opombi

- Število slik, ki jih lahko posnamete, lahko preverite na LCD zaslonu (str. 71).
- Če želite spremeniti velikost slike, pritisnite na MENU (MENU) → [Show others] → [■IMAGE SIZE] (pod kategorijo ^① [PHOTO SETTINGS]) → želena nastavitev → ^{○K} → [×].

Več o menjavi snemalnega medija si oglejte na strani 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/ XR155E).

Predvajanje na videokameri

Po tovarniški nastavitvi se predvajajo filmi in fotografije posneti na naslednjem snemalnem mediju.

HDR-CX110E/CX115E: spominska ploščica HDR-CX116E/CX150E/CX155E: notranji pomnilnik HDR-XR150E/XR155E: notranji trdi disk

Opomba

 Več o menjavi snemalnega medija si oglejte na strani 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/ XR155E).

Odprite LCD zaslon videokamere.

Vklopite videokamero

• Če želite vklopiti videokamero, ko je LCD zaslon odprt, pritisnite na POWER (str. 15).

Pritisnite na 🕒 (VIEW IMAGES).



Za nekaj sekund se prikaže zaslon VISUAL INDEX.

3

Pritisnite na ᡂ ali (①) → želeni film (②) za predvajanje filma.

Pritisnite na 🗖 (Photo) (①) → želena fotografija (②) za ogled fotografije.

Filmi se prikažejo in razvrstijo po datumu snemanja.



A Preklopi prikaz upravljalnih tipk.

B Zaslon MENU

- C Prikaže zaslon za izbiro vrste ineksa ([DATE INDEX]/[IFILM ROLL]/ [IFACE]).
- D : prikaže filme, posnete na predhodnji/naslednji datum.*
- E ____ : prikaže predhodnji/naslednji film.
- F Vrnitev na snemalni zaslon.
- * **D** se prikaže, če pritisnete na **A**.
- Prikaz lahko pomaknete naprej s pritiskom in vlečenjem (D) ali (E).
- Na filmu ali fotografiji, ki je bil(-a) nazadnje posnet(-a) ali predvajan(-a) se prikaže simbol I►I. Če pritisnete na film ali fotografijo s simbolom I►I, lahko nadaljujete s predvajanjem od prejšnjega posnetka. (Na fotografiji, posneti na spominski ploščici se prikaže ►.)

Predvajanje filmov

Videokamera začne predvajati izbrani film.



Opomba

• Fotografij morda ne boste mogli predvajati na drugih napravah (samo na tej videokameri).

ϔ Nasveti

- · Ko videokamera predvaja zadnji film, se zaslon vrne na zaslon INDEX.
- Za počasno predvajanje filma med začasno ustavitvijo pritisnite na 💶 / 💷 .
- Če med predvajanjem večkrat pritisnete na
 ✓ /
 ✓ se bodo filmi predvajali vse do približno 5-krat hitreje → približno 10-krat hitreje → približno 30-krat hitreje.
- VISUAL INDEX lahko prikažete s pritiskom na MENU (MENU) → [Show others] → [VISUAL INDEX] (pod kategorijo □ [PLAYBACK]).
- Datum, ura in pogoji snemanja se samodejno posnamejo. Te informacije se med snemanjem ne prikažejo, lahko pa jih prikažete med predvajanjem, če pritisnete na MENU (MENU) → [Show others]
 → [PLAYBACK SET] (pod kategorijo (PLAYBACK]) → [DATA CODE] → želena nastavitev →

Nastavitev glasnost zvoka filmov

Med predvajanjem filmov pritisnite na $v \to v = 1$ nastavite glasnost s tipko $- / + v \to 1$. • Glasnost zvoka lahko nastavite tudi s - / + v = v = 1 v meniju OPTION MENU.

Ogled fotografij

Videokamera prikaže izbrano fotografijo.



Opomba

Če predvajate fotografije, posnete na spominski ploščici, se bo na zaslonu prikazal simbol foto > (predvajalna mapa).

Predvajanje slik na televizorju

Načini priključitve in kakovost slike (HD (visoka ločljivost) / STD (standardna ločljivost), ki jo gledate na TV zaslonu, so odvisne od vrste televizorja in od uporabljenih priključkov.

Priključite TV s pomočjo navodil [TV CONNECT Guide]

Videokamero lahko priključite v TV s pomočjo navodil pod [TV CONNECT Guide].

Preklopite vhod na televizorju na uporabljeni priključek.

* Oglejte si navodila za uporabo televizorja.

2 Vklopite videokamero in pritisnite na MENU (MENU) → [Show others] \rightarrow [TV CONNECT Guide] (pod kategorijo 🔳 [OTHERS]) na LCD zaslonu.

> * Za vir napajanja uporabite priloženi omrežni napajalnik (str. 13).

3 Pritisnite na [High Definition TV].



4 S puščicama ≤/≥ izberite vhodni priključek na televizorju, nato pritisnite na OK.

- Prikaže se način povezave.
- Če pritisnete na [HINT], si lahko ogledate nasvete za povezavo ali spremembo nastavitev kamere.



Vhodi na televizorju



HDMI OUT priključek



- * HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E
- **HDR-XR150E/XR155E

6 Pritisnite na $\bigcirc K \rightarrow [YES]$.

 Če za oddajanje filmov uporabite A/V priključni kabel, jih bo enota oddajala v standardni ločljivosti.

7 Predvajajte filme in fotografije na videokameri (str. 26).

Vrste priključnih kablov med videokamero in televizorjem

Priključitev v HD TV

Komponentni A/V kabel (priložen)



HDMI kabel (ni priložen)



Priključitev v televizor 16:9 (širok) ali 4:3, ki ni HD

Komponentni A/V kabel (priložen) COMPONENT VUEO N (zelen) (moder) (rdeč) (rdeč) (rdeč) (rdeč) A/V priključni kabel s priključkom S VIDEO (ni priložen)



A/V priključni kabel (priložen)



Če je televizor priključen v videorekorder

 Z A/V priključnim kablom priključite videokamero v LINE IN vhod na videorekorderju. Nastavite izbirnik vhoda na videorekorderju na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, itd.)

Nastavitev razmerja slike v skladu s priključenim televizorjem (16:9/4:3)

• Nastavite [TV TYPE] na [16:9] ali [4:3] v skladu s televizorjem.

Če je vaš televizor mono (Če ima vaš televizor samo en avdio vhod)

 Priključite rumeni vtič A/V priključnega kabla v video vhod in beli (levi kanal) ali rdeči (desni kanal) vtič v avdio vhod na televizorju ali videorekorderju.

Če za priključitev uporabite komponentni A/V kabel

 Če priključite samo komponentne video vtiče, enota ne bo oddajala avdio signalov. Priključiti je potrebno tudi bele in rdeče vtiče.

Če za priključitev uporabite HDMI kabel

- Uporabite HDMI kabel s HDMI logotipom.
- Uporabite HDMI mini konektor na enem koncu (za videokamero) in vtič, ki ustreza priključitvi televizorja na drugem.
- Videokamera iz HDMI OUT priključka ne bo oddajala slik, ki so zaščitene pred presnemavanjem.
- Pri tej povezavi nekateri televizorji morda ne bodo pravilno delovali (npr. ne bo zvoka ali slike).
- Ne priključujte priključka HDMI OUT na videokameri v priključek HDMI OUT na zunanji napravi, ker bi lahko prišlo do nepravilnega deovanja.

Če za priključitev uporabite A/V priključni kabel z S VIDEO

- Če priključite vtič S VIDEO (S VIDEO kanal), enota ne bo oddajala zvočne signale. Za oddajanje avdio signalov priključite beli in rdeči vtič v avdio vhodni priključek na televizorju.
- Ta povezava ustvarja slike visoke ločljivosti (v primerjavi z uporabo A/V priključnega kabla).

Opomba

 Če predvajate slike standardne ločljivosti (STD) na 4:3 televizorju, ki ni združljiv s
 16:9 signalom, snemajte filme v razmerju 4:3. Pritisnite na MENU (MENU) → [Show others]
 → [OTHER REC SET] (pod kategorijo □
 [SHOOTING SET]) → [□ WIDE SELECT]
 → [4:3] ○K → ⊃ → X . (str. 57).

Če ima vaš televizor ali videorekorder 21 pinski priključek (EUROCONNECTOR)

Uporabite 21 pinski adapter (ni priložen).

ີ່**Ç**Nasveta

- Če za oddajanje slik videokamero povežete s TV-jem z več kot eno vrsto kablov, bo zaporedje TV vhodnih priključkov naslednje: HDMI xx komponentni → S VIDEO → video
- HDMI (High Definition Multimedia Interface) je vmesnik za pošiljanje video in avdio signalov. HDMI OUT priključek oddaja visoko ločljive slike in digitalni zvok.

Nekaj o funkciji »Photo TV HD«

Videokamera je združljiva s standardom »PhotoTV HD«. Ta funkcija vam omogoča zelo podrobne, fotografsko natančne strukture in barve. Če s HDMI kablom* ali komponentnim A/V kablom** priključite Sonyjevo napravo, združljivo s funkcijo »PhotoTV HD«, boste lahko snemali fotografije v izjemni HD kakovosti.

- * Med predvajanjem fotografij bo TV samodejno preklopil na ustrezen način.
- **Potrebna je nastavitev televizorja. Oglejte si navodila za uporabo televizorja, združljivega s funkcijo »PhotoTV HD«.

Pravilna uporaba videokamere Brisanje filmov in slik

Slike in fotografije, posnete na mediju, lahko z videokamero izbrišete.

ϔ Opombe

- Izbrisanih slik ni več mogoče priklicati. Najprej shranite pomembne filme in fotografije.
- Med brisanjem slik ne odstranjujte baterije in ne izključujte omrežnega napajalnika iz videokamere. S tem bi utegnili poškodovati medij.
- Med brisanjem filmov s spominske ploščice ne odstranjujte spominske ploščice.
- Zaščitenih filmov in fotografij ni mogoče izbrisati. Najprej prekličite zaščito.
- Če je izbrisani film vključen v seznam 'Playlist', se film izbriše tudi iz seznama.
- Če je izbrisani film vključen v shranjeni scenarij Highlight Playback, se bo film izbrisal tudi iz scenarija.

ϔ Nasveti

- Sliko na predvajalnem zaslonu lahko izbrišete s pomočjo menija 2 OPTION MENU.
- Če želite izbrisati vse slike, posnete na mediju in pridobiti ves prostor za snemanje, medij formatirajte.
- Pomanjšane slike, ki vam omogočajo ogled večih slik na indeksnem zaslonu naenkrat, se imenujejo 'thumbnails' (vzorčne sličice).

Pritisnite na M = NU (MENU) \rightarrow [Show others] \rightarrow [DELETE] (pod kategorijo \blacksquare [EDIT]).

∠ Za izbris filmov, pritisnite na [IIIDELETE] → [IIIIDEDELETE] ali [IIIIDELETE].

- Za izbris fotografij pritisnite na [■DELETE] → [■DELETE].
- Pritisnite in prikažite oznako v na filmih in fotografijah, ki jih želite izbrisati.



 Pritisnite in držite sliko na LCD zaslonu in jo tako potrdite. Za vrnitev na predhodni zaslon pritisnite na .

4	Pritisnite na	OK → [YES] →
	ОК →	× .

Izbris vseh filmov/fotografij hkrati

 \rightarrow [YES] \rightarrow OK \rightarrow \times .

V koraku 2 pritisnite na [☐ DELETE] → [HD:DELETE ALL]/[STD:DELETE ALL] → [YES] → [YES] → ○K → ×. • Za izbris vseh fotografij hkrati, pritisnite na [□DELETE] → [□DELETE ALL] → [YES] Izbris vseh filmov/fotografij, posnetih na isti dan

🚯 Opomba

 Fotografij na spominski ploščici ni mogoče izbrisati po datumu snemanja.

- ① V koraku 2 pritisnite na [**D**ELETE]
 - \rightarrow [**HD**: DELETE by date]/
 - [**STD** DELETE by date].
 - Če želite izbrisati vse fotografije, posnete na isti dan, naenkrat, pritisnite na [■DELETE] → [■DELETE by date].

5	DE DE	LETE by d	ate	
	1-1-2010			
~				
ОК				

② S puščicama ▲/ × izberite datum

snemanja filmov/fotografij, nato

- pritisnite na 🔽 .
 - Pritisnite na sliko na LCD zaslonu in jo tako potrdite. Za vrnitev na predhodni zaslon pritisnite na
- (3) Pritisnite na [YES] \rightarrow $\bigcirc \mathsf{K} \rightarrow$ \times .

Shranjevanje filmov in fotografij s pomočjo računalnika Priprava računalnika (Windows)

Program »PMB (Picture Motion Browser)

omogoča naslednje:

- Uvažanje slik v računalnik,
- Ogled in urejanje uvoženih slik,
- Ustvarjanje diska,
- Nalaganje filmov in fotografij na spletne strani.

Če želite filme in fotografije shranitis

pomočjo računalnika, najprej naložite

program »PMB« s priloženega CD-ROM-a.

🚯 Opombi

- Ne formatirajte trdega diska videokamere iz računalnika, ker kamera morda ne bi pravilno delovala.
- Diske lahko ustvarite s programom »PMB« z uporabo 12 cm diskov naslednjih vrst:
 - DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: ne omogočajo ponovnega zapisa
 - DVD-RW/DVD+RW: omogočajo ponovni zapis

Step 1 Preverjanje računalniškega sistema

OS*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP2*3/Windows 7

CPU*4

Intel Core Duo 1.66 GHz ali hitrejši ali Intel Core 2 Duo 1.66 GHz ali hitrejši (Intel Core 2 Duo 2.26 GHz ali hitrejši je priporočljiv za procesiranje filmov HD FX/HD FH) Intel Pentium III 1GHz ali hitrejši pa zadostuje za naslednje funkcije:

- Uvažanje filmov in fotografij v računalnik
- Onte Touch Disc Burn
- Ustvarjanje Blu-ray diska/AVCHD diska/ DVD-videa (za ustvarjanje DVD videa s pretvorbo visoko ločljive slike (HD) v standardno ločljivost (STD) je potreben Intel Core Duo 1.66 GHz ali hitrejši)
- Kopiranje diska
- Procesiranje filmov s slikami standardne ločljivosti (STD).

Aplikacija

DirectX 9.0ali kasnejši (ta izdelek je osnovan na tehnologiji DirectX. Potrebna je namestitev DirectX).

Delovni spomin

Za Windows XP: 512 MB ali več (priporočamo 1 GB ali več) 256 MB pa mora zadostovati za procesiranje filmov v standardni ločljivosti (STD). Za Windows Vista/Windows 7: 1 GB ali več Ustrezati mora drugim sistemskim zahtevam za OS.

Trdi disk

Prostor na disku potreben za namestitev: približno 500 MB (za ustvarjanje AVCHD diskov utegne biti potrebno 10 GB ali več. Za ustvarjanje Blu-ray diska pa največ 50 GB).

Prikazovalnik

najmanj 1024 x 768 pik

Drugo

USB vhod (to naj se omogoči kot standard), priporočljiv je Hi-Speed USB (združljivo z USB 2.0), Blu-ray disk/DVD zapisovalnik (CD-ROM pogon je potreben za namestitev). Kot datotečni sistem trdega diska priporočamo datotečni sistem NTFS ali exFAT.

- *1 Potrebna je standardna namestitev. Delovanje ni zagotovljeno, če je bil OS nadgrajen ali če je v okolju z več operacijskimi sistemi.
- *264-bitnih izdaj in izdaje 'Starter' ne podpira. Za uporabo funkcije ustvarjanja diska je potreben Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 ali novejši.
- *3 Izdaje 'Starter' ne podpira.
- *4 Priporočljiv je hitrejši procesor.

Opomba

 Delovanje ni zagotovljeno za vsa računalniška okolja.

Uporaba računalnika Macintosh

Računalniki Macintosh ne podpirajo programa »PMB«. Za procesiranje fotografij z računalnikom Macintosh ga priključite v videokamero in si oglejte naslednjo spletno stran:

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ ms/us/

Step 2 Namestitev priloženega programa »PMB«

Namestite program »PMB« pred priključitvijo videokamere v računalnik.

🚯 Opomba

 Če je na računalniku že nameščena različica programa »PMB« nižja od 5.0.00, uporaba nekaterih funkcij pri namestitvi programa »PMB« s priloženega CD-ROM-a morda ne bo mogoča. Poleg tega je s priloženega CD-ROM-a naložena tudi aplikacija »PMB Launcher« in program »PMB« ali drug program lahko zaženete z uporabo aplikacije »PMB Launcher«. Dvojno-kliknite simbol za »PMB Launcher« na zaslonu računalnika in zaženite program »PMB Launcher«. Prepričajte se, da videokamera ni priključena v računalnik.

2 Vklopite računalnik.

- Za namestitev se prijavite kot administrator.
- Pred namestitvijo zaprite vse odprte aplikacije.

3 Vstavite priloženi CD-ROM disk v pogon na računalniku.

Pojavi se nastavitveni zaslon.

- Če se zaslon ne prikaže, kliknite [Start]
 → [Computer] (in Windows XP, [My
 Computer]), then double-click
 [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
- * Ime pogona (na primer, (E:)) je odvisno od računalnika.

4 Kliknite [Install].



- 5 Izberite državo ali področje.
- 6 Izberite želeni jezik in nadaljujte z naslednjim prikazom.
- 7 Preberite pogoje licenčne pogodbe. Če se strinjate s pogoji, in kliknite ○ to ●, nato kliknite [Next] → [Install].

8 Vklopite videokamero, nato jo priključite v računalnik s pomočjo USB kabla.



Na zaslonu videokamere se samodejno prikaže zaslon [USB SELECT].

9 Pritisnite na enega od medijev, prikazanih na zaslonu, da bo računalnik prepoznal vašo videokamero.

> HDR-CX110E/CX115E: [USB CONNECT]: spominska ploščica HDR-CX116E/CX150E/CX155E: [USB CONNECT]: notranji pomnilnik HDR-XR150E/XR155E: [USB

CONNECT]: notranji trdi disk

- Prikazan snemalni medij je odvisen od modela.
- 10 Kliknite na [Continue] na računalniškem zaslonu.

Sledite navodilom na zaslonu za namestitev programa.

 Med namestitvijo priključite videokamero v računalnik.

- Pri nekaterih računalnikih je potrebno namestite še tretji program. Če se prikaže namestitveni zaslon, sledite navodilom za namestitev potrebnega programa.
- Po potrebi ponovno zaželite računalnik.
 Ko je namestitev končana, se bodo prikazali naslednji simboli. Odstranite CD-ROM iz računalnika.



Eagon programa »PMB«.
Prikaže se »PMB Help«.
Prikaže se »PMB Launcher«. Ta
omogoča zagon programa »PMB« ali
drugih programov in odprtje spletnih
strani.

- · Prikažejo se lahko drugi simboli.
- Pri nekaterih postopkih namestitve se ne prikaže noben simbol.

Opomba

 Za ustvarjanje diska ali drugih funkcij na Windows XP, mora biti nameščen Image Mastering API v2.0 za Windows XP. Če le-ta še ni nameščen, ga izberite med potrebnimi programi na namestitvenem zaslonu in ga namestite s pomočjo prikazanega postopka. (Za namestitev je potrebna povezava računalnika z internetom). Image Mastering API v2.0 za Windows XP lahko namestite ko se odzovete na sporočilo, prikazano ob zagonu teh funkcij.
Izključitev videokamere iz računalnika

① Kliknite na simbol ♥ na spodnji desni strani namizja na računalniku → [Safely remove USB Mass Storage Device].



- ② Pritisnite na [END] → [YES] na zaslonu videokamere.
- ③ Izvlecite USB kabel.

() Opombe

- Za dostop iz računalnika uporabite priloženi program »PMB«. Ne spreminjajte datotek ali map na videokameri prek računalnika, ne da bi uporabili ta program. S tem bi lahko uničili slikovne datoteke ali onemogočili predvajanje.
- Če izvedete zgornje postopke brez uporabe priloženega računalniškega programa, delovanje ni zagotovljeno.
- Za brisanje slikovnih datotek sledite korakom na strani 32. Ne brišite slikovnih datotek na videokameri neposredno iz računalnika.
- Ne kopirajte datotek iz računalnika na trdi disk videokamere. Delovanje v tem primeru ni zagotovljeno.
- Blu-ray disk lahko ustvarite s pomočjo računalnika in zapisovalnika Blu-ray diskov. Naložite 'BD Add-on' program za »PMB« (str. 43).

Zagon programa PMB (Picture Motion Browser)

Dvokliknite na simbol za bližnjico do programa »PMB« na zaslonu računalnika.



🚯 Opomba

 Če se simbol za zaslonu računalnika ne prikaže, za zagon programa »PMB« kliknite [Start] → [All Programs] → [♣ PMB] to start "PMB."

Branje vodiča »PMB Help«

Podrobnosti o uporabi programa »PMB« si lahko preberete v pomoči »PMB Help«. Dvokliknite na simbol za bližnjico do vodiča »PMB Help« na zaslonu računalnika.



Opomba

 Če se simbol za zaslonu računalnika ne prikaže, kliknite [Start] → [All Programs] → [PMB]
 → [PMB Help]. Pomoč »PMB Help« lahko odprete tudi iz [Help] v programu »PMB«.

Izbira načina za ustvarjanje diska (računalnik)

V tem poglavju je opisanih nekaj načinov za ustvarjanje diskov v visoki ločljivosti (HD) ali v standardni ločljivosti (STD) iz filmov s HD sliko ali s fotografijami, posnetimi na videokameri. Izberite način, ki najbolj ustreza vašemu predvajalniku diskov.



* Za ustvarjanje Blu-ray diskov, mora biti nameščen 'BD Add-on' program za »PMB« (str. 43).

Značilnosti posameznih vrst diskov

) Blu-ray disc vam omogoča snemanje filmov v visoki ločljivosti (HD) in to dlje kot na DVD diska.



Blu-ra

Film visoke ločljivosti (HD) lahko posnamete na DVD (na primer na disk DVD-R) in ustvarite disk z visoko ločljivost sliko. Diske s sliko visoke ločljivosti (HD) lahko predvajate na napravah, ki predvajajo AVCHD format, na primer na Sony Blu-ray disk predvajalniku in PlayStation*3. Diskov ne morete predvajati na običajnih DVD predvajalnikih.



Film standardne ločljivosti (SD), pretvorjen iz filma visoke ločljivosti, lahko posnamete na DVD (na primer na disk DVD-R) in ustvarite disk s standardno ločljivostjo slike (STD).

Diski, ki jih lahko uporabljate s programom »PMB«

S programom »PMB« lahko uporabljate 12 cm diske naslednjih vrst. Več o Blu-ray diskih si oglejte na strani 43.

Vrsta diska	Lastnosti
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Ni ponovno zapisljiv
DVD-RW/DVD+RW	Možnost ponovnega zapisa

🚯 Opombi

 Vzdržujte svoj PLAYSTATION*3, da boste lahko uporabljali najnovejšo različico programa PLAYSTATION*3.

• PLAYSTATION*3 ni na voljo v vseh državah /področjih.

Ustvarjanje diska z enim pritiskom (One Touch Disc Burn)

Filme in fotografije se lahko samodejno shranijo na disk s funkcijo 'One Touch Disc Burn'. Filmi in fotografije se shranijo na disk v kakovosti posnete slike.

- Iz filmov z visoko-ločljivo sliko (HD) (tovarniška nastavitev) se bo ustvaril AVCHD disk.
- AVCHD disk lahko ustvarite iz filmov, posnetih v načinu [HD FX] načina [EREC MODE].
- Blu-ray diskov ni mogoče ustvarjati s funkcijo 'One Touch Disc Burn'.
- Če želite iz HD filmov ustvariti disk s sliko standardne ločljivosti (STD), filme najprej uvozite v računalnik(str. 41), nato pa ustvarite STD disk (str. 43).
- Najprej namestite program »PMB« (str. 24), a ga še ne zaženite.
- Najprej namestite program »PMB« (str. 35), a ga še ne zaženite.
- Priključite videokamero v stensko vtičnico s pomočjo priloženega omrežnega napajalnika (str. 13).
- S funkcijo 'One Touch Disc Burn' lahko shranite samo filme in fotografije na notranjem trdem disku (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/ XR150E/XR155E).

Vklopite računalnik in vstavite prazen disk v DVD pogon.

- Več o vrsti diskov, ki jih lahko uporabljate, si oglejte na strani 39.
- Če se samodejno zažene kak drug program razen programa »PMB«, ga zaprite.

Z Vklopite videokamero in jo priključite v računalnik z USB kablom.







Sledite navodilom na zaslonu računalnika.

Opomba

• Filmi in fotografije se ne shranijo na računalnik, če uporabljate funkcijo 'One Touch Disc Burn'.

Uvažanje filmov in fotografij v računalnik

Filme in fotografije, posnete na videokamero, lahko uvozite v računalnik. Najprej vklopite računalnik.

🚯 Opomba

 Priključite videokamero v stensko vtičnico s priloženim omrežnim napajalnikom (str. 13).

Vklopite videokamero in jo priključite v računalnik z USB kablom (priložen).



Na zaslonu videokamere se prikaže zaslon [USB SELECT].

Ź

Na zaslonu računalnika pritisnite na snemalni medij s slikami, ki jih želite shraniti.

[🗰 USB CONNECT]: notranji pomnilnik

[OUSB CONNECT]: notranji trdi disk

[USB CONNECT]: spominska ploščica

- Prikazan snemalni medij je odvisen od modela.
- Če se zaslon [USB SELECT] ne prikaže, pritisnite na MENU (MENU) → [Show others] → [USB CONNECT] (pod kategorijo [OTHERS]).

Na zaslonu računalnika se prikaže okno [Import].

3 Kliknite [Import].

Podrobnosti si oglejte v »PMB Help« (str. 37).



Filmi in fotografije se uvozijo v računalnik.

Ko je postopek končan, se prikaže zaslon »PMB«.

🛱 Nasveti

 Filme s sliko visoke ločljivosti (HD) lahko izvozite iz računalnika na videokamero (HDR-CX110E/CX150E/XR150E).
 Glej poglavje »PMB Help« (str. 37).

Ustvarjanje AVCHD diska

Z združevanjem filmov z visoko-ločljivo (HD) sliko, ki so bili prej uvoženi v računalnik (str. 41), lahko ustvarite AVCHD disk.

V tem poglavju je opisan postopek za snemanje visoko-ločljivih (HD) filmov na disk DVD.

Vklopite računalnik in vstavite prazen disk v DVD pogon.

- Več o vrsti diskov, ki jih lahko uporabljate, si oglejte na strani 38.
- Če se samodejno zažene kak drug program razen programa »PMB«, ga zaprite.

Zaženite program »PMB« (str. 37).

3

Kliknite na [Calendar] ali [Index] na levi strani okenca in izberite mapo ali datum, nato pa izberite HD filme.

- Visoko-ločljivi filmi (HD) so označeni s simbolom ID:
- · Fotografij ni mogoče shraniti na disk.
- Za izbiro večih filmov med držanjem tipke Ctrl kliknite na sličice.

Na zgornjem delu okenca kliknite na 🔜 → [Create AVCHD Format Discs (HD)].

Confirm the media lies to be written to the disc and [pairs in lies lies.]	the order in which they will be played.
P	
Jung .	December / C.W.
	gee Grui

Prikaže se okno za izbiranje filmov in fotografij.

 Če želite prej izbranim filmom dodati nove, jih izberite v glavnem oknu in jih nato povlecite in spustite na okno za izbiranje filmov.

Sledite navodilom na zaslonu za ustvarianie diska.

• Ustvarjanje diska utegne trajati nekaj časa.

Predvajanje AVCHD diska na računalniku

AVCHD diske lahko predvajate z uporabo programa »Player for AVCHD«, nameščenega skupaj s programom »PMB«. Za zagon programa »Player for AVCHD« kliknite na [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [PMB] \rightarrow [PMB Launcher] \rightarrow [View]

- \rightarrow [Player for AVCHD].
- Filmov v nekaterih računalniških okoljih ne bo mogoče gladko predvajati.

Ustvarjanje Blu-ray diska

Ustvarite lahko Blu-ray disk s HD filmi, ki so bili predhodno uvoženi v računalnik (str. 41).

Če želite ustvariti Blu-ray disk, je potrebna namestitev 'BD Add-on' programa za »PMG«.

Kliknite na [BD Add-on Software] na namestitvenem zaslonu programa »PMB« in pri namestitvi upoštevajte navodila na zaslonu.

• Ko namestite [BD Add-on Software] , priključite računalnik na Internet.



Vstavite prazen Blu-ray disk v pogon za disk in v koraku 4 v poglavju »Ustvarjanje AVCHD diska« (str. 42) kliknite na 🛄.

Ostali postopki so enaki tistim za

ustvarjanje AVCHD diska.

- Računalnik mora podpirati funkcijo ustvarjanja Blu-ray diska.
- Za ustvarjanje Blu-ray diskov so na voljo diski BD-R (ni ponovno zapisljiv) in BD-RE (ponovno zapisljiv). Ko ustvarite disk, vsebine ne morete več dodajati ne na eno ne na drugo vrsto diska.

Ustvarjanje diska s sliko standardne ločljivosti (SD), katerega lahko predvajate na običajnih DVD predvajalnikih

Izberete lahko disk s slikami standardne ločljivosti (STD), tako da izberete filme, prej uvožene v računalnik (str. 41).

Opomba

 Za izvor lahko izberete HD filme, vendar se bo kakovost slike pretvorila iz visoke ločljivosti (HD) v standardno ločljivost (STD). Pretvarjanje traja dlje kot samo snemanje filmov.

Vklopite računalnik in vstavite prazen disk v DVD pogon.

- Več o vrsti diskov, ki jih lahko uporabljate, si oglejte na strani 38.
- Če se samodejno zažene kak drug program razen programa »PMB«, ga zaprite.

Z Zaženite program »PMB« (str. 37).

Kliknite na [Calendar] ali [Index] na levi strani okenca in izberite datum ali mapo, nato pa izberite filme.

- Filmi z visoko-kakovostno sliko so označeni z HD.
- Za izbiro večih filmov in fotografij med držanjem tipke Ctrl kliknite na sličice.

Na zgornjem delu okenca kliknite na $\blacksquare \rightarrow$ [Create DVD-Video Format Discs (STD)].

Prikaže se okno za izbiranje filmov in fotografij.

 Če želite prej izbranim filmom in fotografijam dodati nove, jih izberite v glavnem oknu in jih nato povlecite in spustite na okno za izbiranje filmov.



5

Sledite navodilom na zaslonu za ustvarjanje diska.

• Ustvarjanje diska utegne trajati nekaj časa.

Kopiranje diska

YPosnet disk lahko kopirate na drugega s pomočjo funkcije »Video Disc Copier«. Kliknite na [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [PMB] \rightarrow [PMB Launcher] \rightarrow [Disc creation] \rightarrow [Video Disc Copier] in zaženite program. Več o delovanju si oglejte pod 'Help' za funkcijo »Video Disc Copier«.

- Diskov ni mogoče kopirati tudi tako, da HD (visoka ločljive) filme pretvorite v STD (standardna ločljivost) filme.
- Kopiranje na Blu-ray disk ni mogoče.

Zajemanje fotografij iz filma

Sliko iz filma lahko shranite kot foto datoteko.

Dvokliknite film, ki ga želite urediti s »PMB«, nato kliknite na [Show Edit Palette] na desni strani zaslona → [Trim Video], or select the [Manipulate] menu → [Edit] → [Trim Video]. Več o delovanju si oglejte v priročniku »PMB Help« (stran 37).

Zajemanje fotografij iz filma

Sliko iz filma lahko shranite kot foto datoteko.

DDvokliknite film, ki ga želite urediti s »PMB«, nato kliknite na [Show Edit Palette] na desni strani zaslona → [Save Frame]. Več o delovanju si oglejte v priročniku »PMB Help« (stran 37).



Shranjevanje slik s pomočjo zunanje naprave Shranjevanje slik na zunanji medij (DIRECT COPY) 2 če in

Filme in fotografije lahko shranite na zunanji medij (USB shranjevalna naprava), na primer na zunanji trdi disk. Lahko tudi predvajate slike na videokameri ali drugi predvajalni napravi.

Notes

- Za to funkcijo potrebujete USB adapterski kabel VMC-UAM1 (ni priložen).
- USB adapterski kabel VMC-UAM1 (ni priložen) ni na voljo v vseh državah.
- Naslednjih naprav ni mogoče uporabiti kot zunanji medij:
 - medij z zmogljivostjo, večjo od 2 TB,
 - običajni pogon za disk, na primer CD ali DVD pogon,
 - medij, priključen prek USB vrat,
 - medij z vgrajenimi USB vrati
 - kartični čitalnik
- Zunanjega medija s kodno funkcijo morda ne bo mogoče uporabiti.
- Za vašo videokamero je na voljo FAT datotečni sistem. Če ste zunanji medij formatirali na NTFS datotečni sistem, itd., zunanji medij pred uporabo formatirajte na videokameri.
- Delovanje ni zagotovljeno za vse naprave, ki jih lahko priključite.
- Priključite videokamero v stensko vtičnico s priloženim omrežnim napajalnikom (str. 13).
- Oglejte si navodila za uporabo, priložena zunanjemu mediju.
- Podrobnosti o zunanjih medijih, ki jih lahko uporabljate, si oglejte na Sonyjevi podporni strani za vašo državo/področje.

Priključite omrežni napajalnik in omrežni kabel v DC IN priključek videokamere in v stensko vtičnico.

Če ima zunanji medij omrežni kabel, ga priključite v stensko vtičnico.

 Priključite USB adapterski kabel v zunanji medij.

Z

Priključite USB adapterski kabel v priključek ♀ (USB) na videokameri.

Ko se prikaže zaslon [Create a new Image Database File.], pritisnite na [YES].



Na zaslonu videokamere pritisnite na [Copy.].

HDR-CX110E/CX115E:

Shranite lahko filme in fotografije, ki jih še niste shranili na zunanji medij. HDR-CX116E/CX150E/CX155E/ XR150E/XR155E:

Shranite lahko filme in fotografije na notranjem snemalnem mediju videokamere, ki jih še niste shranili na zunanji medij. Ta zaslon se prikaže samo, če ste posneli nove slike.

Ko ste končali, pritisnite na ок na zaslonu videokamere.

🚯 Opomba

Število kadrov, ki jih lahko shranite na zunanji medij, je naslednje. Tudi če je na zunanjem mediju dovolj prostora, kadrov, ki presega spodnje število, ni mogoče posneti. HD filmi (visoka ločljivost): max. 3 999 STD filmi (standardna ločljivost): 9 999 Fotografije: 9 999 slik x 899 map Število kadrov je lahko pri nekaterih vrstah slik manjše.

Če priključite zunanji medij

Slike, shranjene na zunanjem mediju, se prikažejo na LCD zaslonu. Tipke za prikaz filma in fotografij na zaslonu VISUAL INDEX se spremenijo kot kaže spodnja slika.



Izvedete lahko nastavitve menija za zunanji medij, na primer, brisanje slik. Pritisnite na MENU (MENU) \rightarrow [Show others] na zaslonu VISUAL INDEX.

Shranjevanje želenih filmov in fotografij

Opomba

- Fotografij, posnetih na spominsko ploščico, ni mogoče iskati ali kopirati po datumu snemanja.
- ① V koraku 5 zgoraj pritisnite na [Play without copying.]. Prikaže se zaslon VISUAL INDEX zunanjega medija.
- ② Pritisnite na MENU (MENU) → [Show others] → [MOVIE DUB] (če izbirate filme)/[PHOTO COPY] (če izbirate fotografije).
- ③ Sledite navodilom na zaslonu in izberite snemalni medij (HDR-CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) in način izbiranja slik.
- ④ Če izberete [DUB by select], pritisnite na sliko, ki jo želite shraniti. Prikaže se
 - Če izberete [DUB by date], s puščicama
 / / izberite datum slike, ki jo želite presneti, nato pritisnite na ok in nadaljujte s korakom (5).



Preostala zmogljivost zunanjega medija

- Pritisnite in držite sliko na LCD zaslonu, da jo potrdite. S tipko De se vrnite na predhodni zaslon.
- Če pritisnete na datum, lahko slike poiščete po datumih.
- (5) Pritisnite na $\bigcirc \mathsf{K} \longrightarrow [YES] \longrightarrow \bigcirc \mathsf{K}$ na zaslonu videokamere.

Predvajanje slik na zunanjem mediju na videokameri

① V koraku 5 zgoraj pritisnite na [Play without copying.]. Prikaže se zaslon VISUAL INDEX zunanjega medija.

2 Predvajajte sliko (str. 26).

- Slike si lahko ogledate tudi na televizorju, priključenem v videokamero (str. 29).
- HD filme (visoka ločljivost) lahko predvajate na videokameri z uporabo funkcije [Player for AVCHD]. Zaženite funkcijo [Player for AVCHD] (str. 42) in s pomočjo postavke [Settings] izberite pogon, v katerega je priključen zunanji medij.

🚯 Opombi

- 'Date Index' za fotografije ni mogoče prikazati.
- Če videokamera ne prepozna zunanjega medija, poskusite naslednje:
 - Ponovno priključite U SB adapterski kabel v videokamero,
 - Če ima zunanji medij omrežni kabel, ga priključite v stensko vtičnico.

Zaključek povezave zunanjega medija

- Pritisnite na
 Image: The second s
 - INDEX zunanjega medija.
- Izključite USB adapterski kabel.

Ustvarjanje diska s pomočjo DVD zapisovalnika, snemalnika

Izbira načina za <u>ustvarjanje diska</u>

Tu je opisano nekaj načinov ustvarjanja AVCHD diskov ali diskov standardne ločljivosti (STD) iz fotografij in filmov visoke ločljivosti (HD), posnetih na tej videokameri. Izberite način, ki najbolj ustreza vašemu predvajalniku.

Opombe

- Pripravite DVD disk, na primer DVD-R, za ustvarjanje diska.
- Več o ustvarjanju Blu-ray diska si oglejte na strani 43.
- Več o shranjevanju slik na zunanji medij si oglejte na strani 45.

Naprava, združljiva s formatom AVCHD

Predvajalnik

- · Sony Blu-ray disk predvajalnik
- PlayStation^{*}3, itd.



Ustvarjanje diska

- DVD zapisovalnik, DVDirect Express (str. 48)
- DVD zapisovalnik, itd., ki ni DVDirect Express (str. 51)

Vrsta diska

• AVCHD disk (visoko-ločljiva slika (HD))



Običajna DVD naprava

Predvajalnik

- DVD predvajalnik
- Računalnik, ki predvaja DVD-je, itd.



Ustvarjanje diska

- DVD zapisovalnik, DVDirect Express (str. 48)
- DVD zapisovalnik, itd., ki ni DVDirect Express (str. 51)
- Snemalnik diskov, itd. (str. 52)

Vrsta diska

• Disk s sliko standardne ločljivosti (STD)



Opombe

- Poskrbite za to, da boste z vašo enoto PlayStation*3 vedno uporabljali najnovejšo verzijo programa PlayStation*3.
- PlayStation[®]3 ni na voljo v vseh državah/ področjih.
- AVCHD disk lahko predvajate samo na napravah, ki so združljive s formatom AVCHD.
- Ne uporabljajte AVCHD diska v DVD predvajalnikih/snemalnikih. Ker DVD predvajalniki/snemalniki niso združljivi s formatom AVCHD, diska morda ne bi mogli izvleči.
- AVCHD diska ne morete ustvariti iz filma, posnetega s funkcijo [HD FX] načina [EIREC MODE]. Shranite slike, posnete s funkcijo [HD FX] na Blu-ray disk ali zunanjo shranjevalno napravo (str. 45).

Ustvarjanje diska s pomočjo posebnega DVD zapisovalnika, DVDirect Express

S pomočjo posebnega DVD zapisovalnika, DVDirect Express (ni priložen) lahko ustvarite disk ali predvajate slike na ustvarjenem disku.

Oglejte si tudi navodila za uporabo DVD zapisovalnika.

Opombe

- Za uporabo te funkcije priključite videokamero v stensko vtičnico s priloženim omrežnim napajalnikom (str. 13).
- Uporabljate lahko samo neuporabljene diske naslednjih vrst:
 - 12 cm DVD-R
 - 12 cm DVD+R
- DVDirect Express je v tem delu imenovan »DVD zapisovalnik«.
- Priključite omrežni napajalnik in omrežni kabel v DC IN priključek videokamere in v stensko vtičnico (str. 13).
- 2 Vklopite videokamero in z USB kablom DVD zapisovalnika priključite DVD zapisovalnik v priključek ¥ (USB) na videokameri.



3 Vstavite neuporabljen disk v DVD zapisovalnik in zaprite nosilec diska.

Na zaslonu videokamere se prikaže zaslon [DISC BURN].

Filmi, ki jih še niste shranili na noben disk, se bodo posneli na disk (HDR-CX110E/CX115E).

Na disk se bodo posneli filmi, posneti na notranjem snemalnem mediju, ki še niso bili shranjeni na disk (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/ XR155E).

- Filmi s sliko visoke ločljivosti (HD) in s sliko standardne ločljivosti (STD), ki še niso shranjeni, se bodo shranili na posamezne diske glede na kakovost slike.
- 5 Če skupna velikost pomnilnika za filme, ki jih želite zapisati, presega velikost diska, ponavljajte koraka 3 in 4.
- 6 Pritisnite na [END]
 → [EJECT DISC] na zaslonu videokamere.

Ko končate, odstranite disk.

Pritisnite na , nato izključite USB kabel.

Ustvarjanje diska s funkcijo DISC BURN OPTION

Uporabite to funkcijo v naslednjih primerih:

- če želite presneti želeno sliko,
- če želite ustvariti več enakih diskov,
- če želite visoko-ločljive filme (HD) pretvoriti v standardno ločljivost (STD) in ustvariti disk,
- če želite presneti slike na spominski ploščici (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/ XR155E).
- ① V zgornjem koraku 4 pritisnite na [DISC BURN OPTION].
- ② Izberite snemalni medij, ki vsebuje film(-e), ki jih želite shraniti (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E). Če izberete filme s sliko visoke ločljivosti (HD), se bo na LCD zaslonu prikazal zaslon za izbiro kakovosti slike za disk, ki ga želite ustvariti. Izberite želeno kakovost in pritisnite na
 - Kakovost slike za disk je odvisna od časa snemanja izbranih filmov, kadar ustvarjate disk s pretvorbo visoke ločljivosti (HD) v standardno ločljivost (STD).
- ③ Pritisnite na film, ki ga želite zapisati na disk.

Prikaže se ✔.



Na zaslonu videokamere se prikažejo vzorčne sličice filmov.

- Pritisnite in držite sliko na LCD zaslonu in tako potrdite izbiro. Pritisnite to če se želite vrniti na predhodni zaslon.
- Če pritisnete na datum, lahko poiščete slike s tem datumom.

- (4) Pritisnite na \frown [YES] na zaslonu videokamere.
 - Če želite ustvariti drug disk z enako vsebino, vstavite nov disk in pritisnite na [CREATE SAME DISC].
- (5) Ko je postopek končan, pritisnite na [EXIT] → [END] na zaslonu videokamere.
- (6) Izvlecite USB kabel iz videokamere.

6 Opombe

- Ko ustvarjate disk, ne storite naslednjega:
- Ne izklopite videokamere,
- Ne izključite USB kabla ali omrežnega napajalnika.
- Ne izpostavljajte kamere mehanskim udarcem ali tresenju,
- Ne odstranjujte spominske ploščice iz videokamere.
- Preden izbrišete filme na videokameri, predvajajte ustvarjeni disk in se prepričajte, da se je presnemavanje pravilno izvedlo.
- Če se na zaslonu prikaže napis [Failed.] ali [DISC BURN failed.], v DVD zapisovalnik vstavite drug disk in ponovite postopek DISC BURN.

ϔ Nasveta

- Če skupna velikost pomnilnika za filme, ki jih želite zapisati s funkcijo DISC BURN presega velikost diska, se ustvarjanje diska ustavi. Zadnji film na disku utegne biti odrezan.
- Čas ustvarjanja diska s presnemavanjem filmov je približno 20 do 60 minut. V nekaterih načinih snemanja in pri določenem številu kadrov utegne biti čas daljši. Če slike visoke ločljivosti (HD) pretvorite v standardno ločljivost (STD), pretvorba kakovosti slike utegne trajati dlje kot dejansko traja posnetek.

Predvajanje diska na DVD zapisovalniku



- ⑦ Priključite omrežni napajalnik in omrežni kabel v DC IN priključek videokamere in v stensko vtičnico (str. 13).
- ② Vklopite videokamero in z USB kablom DVD zapisovalnika priključite DVD zapisovalnik v priključek ţ⁴ (USB) na videokameri.
 - Če videokamero priključite v TV, si lahko filme ogledate na TV zaslonu (str. 29).
- ③ Vstavite ustvarjeni disk v DVD zapisovalnik.

Na zaslonu videokamere se filmi na disku prikažejo kot VISUAL INDEX.

- ④ Pritisnite na tipko za predvajanje na DVD zapisovalniku.
 - Za to funkcijo lahko uporabite tudi zaslon videokamere.
- (5) Ko je postopek končan, pritisnite na [END] → [EJECT DISC] na zaslonu videokamere in odstranite disk.
- (6) Pritisnite na in izvlecite USB kabel.

Predvajanje diska na običajnem DVD predvajalniku

Izberite standardno kakovost slike (STD) na zaslonu za disk, ki ga želite ustvariti v koraku 2 poglavja »Ustvarjanje diska s funkcijo DISC BURN OPTION«.

ϔ Nasveti

 Če ustvarjenega diska standardne ločljivosti (STD) ne morete predvajati na nobenem DVD predvajalniku, priključite videokamero v DVD zapisovalnik in ga nato predvajajte.

Ustvarjanje visoko-ločljivega diska (HD) z DVD zapisovalnikom ipd., ki ni DVDirect Express

Uporabite USB kabel za priključitev videokamere v napravo za ustvarjanje diska, ki je združljiva s HD kakovostjo filmov (HD), na primer Sony DVD zapisovalnik. Oglejte si tudi navodila za uporabo naprave, ki jo boste priključili.

Opombi

- S priloženim omrežnim napajalnikom priključite videokamero v stensko vtičnico (str. 13).
- Sony DVD zapisovalnik v nekaterih državah morda ni na voljo.
- Priključite omrežni napajalnik in omrežni kabel v DC IN priključek videokamere in v stensko vtičnico (str. 13).
- 2 Vklopite videokamero in z USB kablom DVD zapisovalnika priključite DVD zapisovalnik v priključek ♀ (USB) na videokameri.



Na zaslonu videokamere se prikaže zaslon [USB SELECT].

 Če se zaslon [USB SELECT] ne prikaže, pritisnite na MENU (MENU) → [Show others] → [USB CONNECT] (pod kategorijo I [OTHERS]).

3 Pritisnite na snemalni medij s slikami.

[I USB CONNECT]: notranji pomnilnik

[OUSB CONNECT]: notranji trdi disk

[USB CONNECT]: spominska ploščica

Prikazan snemalni medij je odvisen od modela.

4 Posnemite filme na priključeno napravo.

- Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo naprave, ki jo boste priključili.
- 5 Ko je postopek končan, pritisnite na [END] → [YES] na zaslonu videokamere.

6 Izvlecite USB kabel.

Ustvarjanje diska standardne ločljivosti (STD) s snemalnikom, ipd

Če z A/V priključnim kablom priključite videokamero v snemalnik diskov, Sonyjev DVD zapisovalnik, ki ni DVDirect Express, itd., lahko slike, ki jih predvajate na videokameri, presnamete na disk ali video kaseto. Priključite napravo v 1 ali [2]. Oglejte si tudi navodila za uporabo naprave, ki jo želite priključiti. Pred postopkom izberite snemalni medij s filmi, ki jih želite presneti.

6 Opombi

- Priključite videokamero v stensko vtičnico z uporabo priloženega omrežnega napajalnika (str. 13).
- Sony DVD zapisovalnik ni na voljo v vseh državah.
- Filmi z visoko-ločljivo sliko (HD) se bodo presneli v standardni ločljivosti (STD).
- A/V priključni kabel (priložen) Priključite A/V priključni kabel v vhode na drugi napravi.
- A/V priključni kabel z S VIDEO (ni razpoložen)

Če za priključitev v drugo napravo prek priključka S VIDEO uporabite A/V priključni kabel z S VIDEO (ni priložen), bo kakovost slik boljša kot pri priključitvi A/V priključnega kabla. Povežite beli in rdeči vtič (levi/desni avdio) in S VIDEO vtič (S VIDEO kanal) A/V priključnega kabla z S VIDEO. Če priključite samo S VIDEO vtič, zvoka ne bo slišati. Priključitev rumenega priključka ni potrebna.



* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E **HDR-XR150E/XR155E

1 Vstavite snemalni medij v snemalno napravo.

• Če ima snemalna naprava izbirnik vhoda, ga nastavite na način vhoda.

- Priključite videokamero v snemalno napravo (snemalnik diskov, ipd.) s priloženim A/V priključnim kablom 1 ali z A/V priključnim kablom z S VIDEO 2 (ni priložen).
 - Priključite videokamero v vhode na snemalni napravi.

3 Začnite s predvajanjem na videokameri in snemajte na snemalno napravo.

- Oglejte si navodila za uporabo snemalne naprave.
- 4 Ko je presnemavanje končano, ustavite snemalno napravo in nato še videokamero.

Opombe

- Ker se presnemavanje izvaja z analognim prenosom podatkov, se utegne kakovost slike poslabšati.
- Če želite indikatorje na zaslonu priključene naprave (na primer števec, ipd.) skriti, pritisnite na MENU (MENU) → [Show others] → [OUTPUT SETTINGS] (pod kategorijo % [GENERAL SET]) → [DISP OUTPUT] → [LCD PANEL] (tovarniška nastavitev) →
- Za snemanje datuma/ure ali podatkov o nastavitvah kamere pritisnite na MENU (MENU) → [Show others] → [PLAYBACK SET] (pod kategorijo D [PLAYBACK]) → [DATA CODE] → želena nastavitev → OK
 → → × . Poleg tega pritisnite na MENU (MENU) → [Show others] → [OUTPUT SETTINGS] (pod kategorijo % [GENERAL SET]) → [DISP OUTPUT] → [V-OUT/PANEL] → OK → → → →
- Če je velikost zaslona naprave (TV, ipd.) 4:3, pritisnite na MENU (MENU) → [Show others]
 → [OUTPUT SETTINGS] (pod kategorijo % [GENERAL SET]) → [TV TYPE] → [4:3] →
 ○K → → → × ×.
- Če priključite mono napravo, priključite rumeni vtič A/V priključnega kabla v video vhod in belega (levi kanal) ali rdečega (desni kanal) v avdio vhod na napravi.

Uporaba videokamere Uporaba menijev

S pomočjo menijev lahko uporabite razne pripravne funkcije in spreminjate nastavitve. Če znate uporabljati funkcije menijev, lahko še bolj uživate v uporabi videokamere. Videokamera ima pod vsako od osmih kategorij, več različnih postavk.

 \fbox MANUAL SETTINGS (postavke za prilagoditev snemalnim pogojem)) \rightarrow p. 57

 \square SHOOTING SET (postavke za prilagojeno snemanje) \rightarrow p. 57

PHOTO SETTINGS (postavke za snemanje fotografij) → p. 58

■ PLAYBACK (postavke za predvajanje) → p. 58

■ EDIT (postavke za urejanje) → p. 58

 \blacksquare OTHERS (postavke za druge nastavitve) \rightarrow p. 52

59 🕒 MANAGE MEDIA (postavke za snemalni medij) → p. 59

· Postavke menijev so podrobneje opisane v priročniku »Handycam«.

Nastavitev menijev



(1) Pritisnite na MENU (MENU).

2 Pritisnite na [Show others] na zaslonu MY MENU.

- Podrobnosti o MY MENU si oglejte na naslednji strani.
- ③ Za spremembo prikaza pritisnite na srednji del leve strani zaslona.
- ④ Za spremembo postavke v meniju pritisnite na postavko.
- (5) Ko ste spremenili nastavitev, pritisnite na OK .

Za zaključek nastavitve menija pritisnite na 💌 .

Za vrnitev na predhodni meni pritisnite na 🚺

• Pri nekaterih postavkah menija se 🛛 K morda ne bo prikazal.

6 Opombi

- V določenih snemalnih in predvajalnih pogojih nastavitev nekaterih postavk morda ne bo mogoče.
- Postavke in nastavitve, ki so označene s sivo, niso na voljo.

ϔ Nasvet

 Videokamera bo pri določenih spremembah postavk v meniju preklopila med načinom predvajanja in načinom snemanja (movie/photo).

Uporaba menija MY MENU

Uporaba postavk menijev bo enostavnejša, če tiste, ki jih pogosto uporabljate, registrirate v MY MENU. Registrirate lahko 6 postavk v vsak meni MY MENU za MOVIE, PHOTO in PLAYBACK.

Primer: brisanje [SPOT MTR/FCS] in registriranje [FADER]





- 1 Pritisnite na MENU.
- ② Pritisnite na [MY MENU SETTING].
- ③ Pritisnite na [MOVIE].
- ④ Pritisnite na [SPOT MTR/FCS].
- Pritisnite na ок.
- ⑥ Pritisnite na [聞FADER] (pod kategorijo ☑ [MANUAL SETTINGS]).

⑦ Če se prikaže meni MY MENU, pritisnite na 💌.

Ponavljajte zgornje korake za registracijo postavk v meni MY MENU in uživajte v uporabi videokamere.

ϔ Nasvet

• Če priključite zunanjo napravo, se prikaže ekskluzivni meni MY MENU.

Uporaba menija ≌ OPTION MENU

Meni OPTION MENU se prikaže prav tako kot pojavno okno (pop-up), ki se prikaže, če desno kliknite na miško za računalnik. Če se simbol 😕 prikaže na spodnjem desnem delu zaslona, lahko uporabite meni OPTION MENU. Pritisnite na 🖭 in prikažejo se postavke menija, ki jih lahko spremenite. Postavka menija



- ① Pritisnite 🖭 (OPTION).
- ② Pritisnite na želeno oznako → postavko za spremembo nastavitve.
- ③ Po končani nastavitvi, pritisnite na ok.
- 🚯 Opombe
- · Postavke in nastavitve, označene s sivo, niso na voljo.
- Če postavke ni na zaslonu, pritisnite na oznako. (Oznake morda ne bo.)
- Oznake in postavke, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisne od stanja snemanja/predvajanja videokamere.

Seznam menijev

M Kategorija (MANUAL SETTINGS)

SCENE SELECTION	.Izberete lahko ustrezno nastavitev za snemanje, v skladu z vrsto kadra, na primer 'Night View' ali 'Beach'.
FADER	. Počasno pojavljanje / izginevanje kadra.
WHITE BAL	. Prilagoditev razmerja barv osvetlitvi okolja, v katerem snemate.
SPOT MTR/FCS	. Nastavitev osvetlitve in ostrine izbranega objekta hkrati.
SPOT METER	. Prilagoditev osvetlitve slike po objektu, ki ga pritisnete na zaslonu.
SPOT FOCUS	. Izostritev objekta, ki ga pritisnete na zaslonu.
EXPOSURE	. Nastavitev osvetlitve filmov in fotografij.
FOCUS	. Ročna izostritev.
TELE MACRO	. Na posnetku je objekt izostren, ozadje pa motno.
SMTH SLW REC	.Hitro premikajoče se objekte posname v počasni hitrosti (slow-motion).

Kategorija (SHOOTING SET)

HD:/STD: SET	. Nastavitev kakovosti slike za snemanje, predvajanje in urejanje filmov.
REC MODE	Nastavitev načina za snemanje filmov. Za snemanje hitro premikajočega se objekta je priporočljiva visoka kakovost slike.
GUIDEFRAME	. Prikaz okvira, s pomočjo katerega se prepričate ali je objekt vodoraven ali navpičen.
STEADYSHOT	Nastavitev funkcije 'SteadyShot' med snemanjem filmov.
CONVERSION LENS	. Izbere vrsto priključene pretvorniške leče (ni priložena). Izboljša funkcijo 'SteadyShot' in nastavi ostrino glede na priključeni objektiv.
LOW LUX	. V mraku posname slike s svetlimi barvami.
FACE DETECTION	. Samodejna nastavitev kakovosti slike obraza (-ov).
PRIORITY SETTING	.Izberete lahko objekt, ki naj ima prednost pri zaznavanju obrazov in pri uporabi funkcije 'Smile Shutter'.
SMILE DETECTION	. Ko kamera zazna nasmeh, se slika samodejno posname.
SMILE SENSITIVITY	Nastavi občutljivost zaznavanja nasmehov s pomočjo funkcije 'Smile Shutter'.
AUDIO REC SET	
BLT-IN ZOOM MIC	. Filme snema z jasnim zvokom, ki ustreza položaju zooma.
MICREF LEVEL	. Nastavite lahko nivo mikrofona.
OTHER REC SET	
DIGITAL ZOOM	Nastavitev maksimalnega nivoja digitalnega zooma, ki presega nivo optičnega zooma.
AUTO BACK LIGHT	. Samodejno nastavi osvetlitev za objekte z osvetljenim ozadjem.
X.V.COLOR	. Nastavitev razmerja stranic slike med snemanjem filmov.
WIDE SELECT	. Nastavitev razmerja stranic slike med snemanjem filmov.

Kategorija (PHOTO SETTINGS)

SELF-TIMER	Nastavitev samosprožilca, ko je videokamera v načinu snemanja fotografij.
IMAGE SIZE	. Nastavitev velikosti fotografije.
FILE NO	Nastavitev načina dodelitve številk datotekam.

Kategorija (PLAYBACK)

VISUAL INDEX	. Prikaz posnetih slik v obliki vzorčnih sličic (str. 26).
VIEW IMAGES	
DATE INDEX	. Omogoči iskanje želenih slik po datumih.
🕮 FILM ROLL	. Prikaže in predvaja kadre v določenih intervalih.
FACE	. Prikaže in predvaja kadre z obrazi.
PLAYLIST	. Prikaže in predvaja seznam filmov 'Playlist'.
喟HIGHLIGHT	. Izbere število kratkih kadrov in jih predvaja kot pregled filmov z glasbo in vizualnimi učinki.
喟 SCENARIO	. Predvaja najljubše scenarije, shranjene v 'Highlight Playback'.
PLAYBACK SET	
HD / ISTDE SET	. Nastavitev kakovosti slike za snemanje, predvajanje in urejanje filmov.
DATA CODE	. Med predvajanjem prikaže podrobne podatke o snemanju.

🔍 Kategorija (EDIT)

DELI	ETE
------	-----

EIDELETEBrisanje filmov.
DELETE Brisanje fotografij.
喟SCENARIO ERASE
ERASEIzbriše scenarije, shranjene v 'Highlight Playback'.
ERASE ALLIzbriše vse scenarije, shranjene v 'Highlight Playback'.
PROTECT
PROTECTZaščita filmov pred brisanjem.
PROTECTZaščita fotografij pred brisanjem.
DIVIDEDelitev filmov.
PHOTO CAPTURE*1*2*4Zajemanje fotografij iz želenih kadrov filma.
MOVIE DUB*1*2
DUB by selectIzbira filmov in presnemavanje.
DUB by date Presnemavanje vseh filmov z določenim datumom.
Em DUB ALL/
🗊 DUB ALL Presnemavanje vseh shranjenih filmov v seznamu 'Playlist'.
PHOTO COPY*1*2
COPY by select Izbira in kopiranje fotografij.
COPY by dateKopiranje vseh fotografij z določenim datumom.

PLAYLIST EDIT

Kategorija (OTHERS)

USB CONNECT

DOWNLOAD MUSIC Naloži glasbene datoteke, ki jih lahko predvajate s funkcijo 'Highlight Playback'.

BATTERY INFO Prikaz informacij o bateriji.

Ҽ Kategorija (MANAGE MEDIA)

MEDIA SETTINGS

MOVIE MEDIA SET*1*2 .. Nastavitev medija za snemanje filmov (str. 17).

PHOTO MEDIA SET*1*2.. Nastavitev medija za snemanje fotografij (str. 18).

MEDIA INFO Prikaz informacij o snemalnem mediju, na primer prostor.

MEDIA FORMAT

INT. MEMORY*1..... Brisanje vseh podatkov na notranjem pomnilniku.

HDD*2...... Brisanje vseh podatkov na notranjem trdem disku.

MEMORY CARD*1*2 Brisanje vseh podatkov na spominski ploščici.

REPAIR IMG.DB F.

INT. MEMORY*1..... Popravki datoteke s podatki o sliki na notranjem pomnilniku (str. 64).

HDD*2 Popravki datoteke s podatki o sliki na notranjem trdem disku (str. 64).

MEMORY CARD*1*2 Popravki datoteke s podatki o sliki na spominski ploščici (str. 64).

🖄 Kategorija (GENERAL SET)

SOUND/DISP SET	
VOLUMENastavitev	glasnosti predvajanega zvoka (str. 28)
BEEP Vklop ali iz	klop zvočnega signala med delovanjem.
LCD BRIGHT Nastavitev	osvetlitve LCD zaslona.
LCD BL LEVEL Nastavitev	osvetlitve ozadja LCD zaslona.
LCD COLOR Nastavitev	ntenzivnosti barv na LCD zaslonu.
DISPLAY SET Nastavitev	časa prikaza simbolov ali indikatorjev na LCD zaslonu.
OUTPUT SETTINGS	
TV TYPE Pretvorba s	ignala v skladu s priključenim televizorjem (str. 29).
COMPONENTIzberite to p vhodom (st	nožnost, če priključite videokamero v TV s komponentnim r. 30).
HDMI RESOLUTION Izbere se lo HDMI kab	čljivost izhodne slike, če je videokamera priključena v TV s om.
DISP OUTPUT Vklop ali iz	klop prikaza na TV zaslonu.
CLOCK/ ALANG	
CLOCK SET Nastavitev	datuma in ure (str. 15).
AREA SET Nastavitev	časovne razlike brez ustavitve ure (str. 15).
SUMMERTIME Nastavitev	poletnega časa (str. 15).
ALANGUAGE SET Nastavitev	ezika (str. 16).
POWER SETTINGS	
A.SHUT OFF Spremember	n nastavitve [A.SHUT OFF] (str. 13).
POWER ON BY LCD Nastavitev zaprtju LCI	možnosti, da se videokamera vklopi in izklopi ob odprtju in O zaslona.
OTHER SETTINGS	
DEMO MODE Nastavitev	možnosti, da se demonstracija prikaže ali ne.
CALIBRATION Kalibriranje	e zaslona na dotik.
CTRL FOR HDMIIzberete lah če je videok združljiv s	ko možnost, da se daljinski upravljalnik televizorja uporablja, amera s kablom HDMI (ni priložen) priključena v TV, unkcijo »BRAVIA« Sync.
DROP SENSOR*2Aktiviranje	in deaktiviranje senzorja padca.

*1 HDR-CX116E/CX150E/CX155E

*2 HDR-XR150E/XR155E

*3 HDR-CX110E/CX150E/XR150E

*4 HDR-CX110E

Pridobivanje podrobnih informacij iz priročnika »Handycam Handbook«

Priročnik »Handycam Handbook« je uporabnikov vodič, namenjen branju na računalniškem zaslonu. Priročnik »Handycam Handbook« preberite, ko želite izvedeti več o delovanju videokamere.

> Za namestitev priročnika »Handycam Handbook« na računalnik Windows, vstavite priloženi CD-ROM v pogon za disk na računalniku.

2

Na prikazanem zaslonu za namestitev kliknite [Handycam Handbook].



3

Izberite želeni jezik in ime modela vaše videokamere, nato kliknite na [Handycam Handbook (PDF)].

• Ime modela videokamere je natisnjeno na spodnji strani.

4

Kliknite na [Exit] \rightarrow [Exit], nato odstranite CD-ROM iz računalnika. Za ogled priročnika »Handycam Handbook« dvokliknite na simbol za bližnjico na računalniškem zaslonu.



- Pri uporabi računalnika Macintosh odprite mapo [Handbook] - [GB], nato kopirajte [Handbook.pdf].
- Za branje priročnika »Handycam Handbook« potrebujete Adobe Reader. Če ni nameščen v računalnik, ga lahko naložite s spletne strani: http://www.adobe.com/
- Podrobnosti si oglejte v vodiču »PMB Help« v priloženem programu »PMB« (str. 37).

Dodatne informacije Odpravljanje težav

Če pri uporabi videokamere naletite na težave, sledite naslednjim korakom.

 Oglejte si seznam (str. 62 do 64) in preglejte videokamero.

② Odstranite vir napajanja, nato ga po prbl. 1 minuti ponovno priključite in vklopite kamero.

③ S koničastim predmetom pritisnite na tipko RESET (str. 73) in vklopite kamero.

Če pritisnete na tipko RESET, se vse nastavitve, vključno z nastavitvijo ure, ponastavijo.

④ Posvetujte se s prodajalcem ali z lokalnim pooblaščenim serviserjem opreme Sony.

- Včasih je videokamero potrebno inicializirati ali zamenjati trenutni notranji snemalni medij videokamere, odvisno od težave. V tem primeru se bodo podatki, shranjeni na notranjem snemalnem mediju izbrisali. Preden pošljete kamero v popravilo, shraniti podatke na drug medij. Za izgubo kakršnihkoli podatkov na trdem disku nismo odgovorni.
- Pri popravilu videokamere je včasih potrebno preveriti minimalno količino podatkov, shranjenih na notranjem snemalnem mediju, zato, da bi odpravili napako. Prodajalec opreme Sony podatkov ne bo kopiral in ne shranil.
- Več o simptomih videokamere si oglejte v priročniku »Handycam Handbook« (str. 61), več o priključitvi v računalnik pa v priročniku »PMB Help« (str. 37).

Videokamera se ne vklopi.

- Baterija ni vstavljena v videokamero. Vstavite jo (str. 12).
- Priključite omrežni napajalnik v stensko vtičnico (str. 13).

Videokamera ne deluje, čeprav je vklopljena.

- Po vklopu kamere traja nekaj sekund, da je kamera pripravljena na snemanje. To ne pomeni okvare.
- Izključite omrežni napajalnik iz stenske vtičnice ali odstranite baterijo, nato ga/jo po eni minuti ponovno priključite. Če funkcije še vedno ne bodo delovali, s koničastim predmetom pritisnite na tipko RESET (str. 73). (Če pritisnite na tipko RESET, se vse nastavitve, vključno z nastavitvijo ure, ponastavijo).
- Temperatura videokamere je zelo visoka. Izključite videokamero in jo pustite, da se ohladi.
- Temperatura videokamere je zelo nizka. Pustite jo nekaj časa vklopljeno. Če še vedno ne deluje, jo izklopite, nekaj časa pustite v toplem prostoru in jo nato ponovno vklopite.

Videokamera se segreje.

• To se zgodi, če je dlje časa vklopljena in ne pomeni okvare.

Videokamera se nenadoma izklopi.

- Uporabite omrežni napajalnik (str. 13).
- Ponovno vklopite kamero.
- Napolnite baterijo (str. 12).

Ob pritisku na tipko START/STOP ali PHOTO se slike ne posnamejo na disk.

- Pritisnite na MODE, da vklopite lučko (Movie) ali (Photo).
- Videokamera snema sliko, ki ste jo ravno posneli na snemalni medij. V tem času ne morete ustvariti novega posnetka.
- Na mediju ni več prostora. Izbrišite nepotrebne slike (str. 32).
- Skupno število filmov in fotografij presega zmogljivost videokamere. Izbrišite nepotrebne slike (str. 32).

Snemanje se ustavi.

 Temperatura videokamere je izjemno visoka/ nizka. Izključite kamero in pustite, da se ohladi/ ogreje.

Programa »PMB« ni mogoče namestiti.

 Preverite računalniško okolje, ki je potrebno za namestitev programa. Namestite program na pravilen način (str. 34).

Program »PMB« ne deluje pravilno.

• Končajte program »PMB« in ponovno zaženite računalnik.

Računalnik ne prepozna videokamere.

- Izklopite vse USB naprave, razen tipkovnice, miške in videokamere iz računalnika.
- Izvlecite USB kabel iz računalnika in videokamere in ponovno zaženite računalnik, nato pa ju ponovno pravilno priključite.

Prikaz samodiagnoze / Opozorilne oznake

Če se na zaslonu prikažejo oznake, preverite naslednje. Nekatere napake lahko odpravite sami. Če se težava nadaljuje še po tem, ko ste jo s pomočjo navodil v tabeli poskušali odpraviti, se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega serviserja opreme Sony. V tem primeru jim navedite kode, ki se začnejo s črko C ali E.

C:04:00

- Uporabljate baterijo, ki ni "InfoLITHIUM". Uporabite baterijo "InfoLITHIUM" (serija V) (str. 12).
- Priključite vtič DC na omrežnem napajalniku v videokameri (str. 12).

C:06:□□

• Temperatura baterije je visoka. Zamenjajte baterijo ali postavite baterijo na hladno.

C:13:□□ / C:32:□□

• Odstranite izvor napajanja. Ponovno ga priključite in začnite uporabljati kamero.

E:00:00

• Sledite korakom 2 do 4 na strani 62.

Ð

- Notranji trdi disk videokamere je poln. Izbrišite nepotrebne slike na notranjem trdem disku (str. 32).
- Na notranjem trdem disku se je pojavila napaka.

• Baterija je prazna.

 Temperatura baterije je visoka. Zamenjajte baterijo ali postavite baterijo na hladno.

[I]

• Temperatura videokamere postaja visoka. Izključite jo in pustite, da se ohladi.

I∎.

• Temperatura videokamere je izjemno nizka. Ogrejte kamero.

$\overline{\mathbb{C}}$

- Spominska ploščica ni vstavljena v kamero (str. 18).
- Če indikator utripa, pomeni, da zmanjkuje prostora za snemanje slik. Izbrišite nepotrebne slike (str. 32) ali formatirajte »Memory Stick PRO Duo«, po tem ko ste slike shranili na drugem mediju.
- Datoteka 'Image Database File' je poškodovana.
 Preverite jo s pritiskom na MENU (MENU)
 → [Show others] → [REPAIR IMG.DB F.]
 - (pod kategorijo ☺ [MANAGE MEDIA]) → snemalni medij (HDR-CX116E/CX150E/
 - CX155E/XR150E/XR155E).

IJ

• Spominska ploščica je poškodovana. Formatirajte jo na videokameri (str. 59).

<u>[</u>?]

• Vstavili ste nezdružljivo spominsko ploščico (str. 18).

. **-**

 Dostop do spominske ploščice je omejila druga naprava.

(()))

 Videokamera ni stabilna, zato se pojavi tresenje kamere. Držite jo z obema rokama in posnemite sliko. Pomnite, da oznaka za tresenje kamere ne izgine.

Ð

 Funkcija "Drop Sensor" je vklopljena. Snemanje / predvajanje ni mogoče.

Ø

- Medij je poln. Izbrišite nepotrebne slike (str. 31).
- Med procesiranjem fotografij ni mogoče snemati. Počakajte nekaj časa, nato snemajte.

Nekaj o uporabi in vzdrževanju videokamere

On use and care

- Ne uporabljajte in ne shranjujte kamere in dodatne opreme v naslednjih pogojih:
 - V zelo hladnem, zelo vročem ali vlažnem prostoru. Nikoli je ne izpostavljajte temperaturi nad 600C, na primer, neposredno na soncu, v bližini grelcev ali v avtomobilu, parkiranem na soncu. S tem bi povzročili napačno delovanje ali deformacijo kamere.
 - V bližini močnih magnetnih polj in mehanskih vibracij. S tem bi povzročili napačno delovanje kamere.
 - V bližini močnih radijskih valov ali sevanja.
 V tem primeru s kamero ne bo mogoče pravilno snemati.
 - V bližini AM sprejemnikov in video opreme.
 Pojavi se šum.
 - Na peščeni plaži ali kjerkoli je zelo prašno.
 Če pesek ali prah zaideta v kamero, utegne priti do okvare. Take okvare včasih ni mogoče popraviti.
 - V bližini oken ali na prostem, kjer bi bila LCD zaslon in objektiv izpostavljena neposrednemu soncu. S tem bi se utegnil LCD zaslona poškodovati.
- Za delovanje videokamere uporabite baterijo (6,8V/7,2V) ali omrežni napajalnik (8,4V).
- Za delovanje pri enosmernem ali izmeničnem toku uporabite dodatno opremo, ki jo priporočamo v teh navodilih.
- Videokamere ne smete zmočiti, na primer, v dežju ali morju. Če se zmoči, utegne priti do okvare. Take okvare včasih ni mogoče popraviti.
- Če pride v ohišje videokamere tekočina ali trden objekt, izključite videokamero.
 Pred nadaljnjo uporabo naj jo pregledajo v pooblaščenem servisu Sony.
- Izogibajte se grobemu ravnanju z videokamero in mehanskim udarcem. Bodite še posebno previdni z objektivom.
- Kadar kamere ne uporabljate, naj bo stikalo POWER nastavljeno na OFF (CHG).
- Med snemanjem naj videokamera ne bo v kakršnemkoli zavoju, saj se lahko pregreje.

- Ko nameravate izvleči omrežni kabel, ga povlecite za vtikač in ne za kabel.
- Ne postavljajte ničesar težkega na kabel, ker bi ga s tem poškodovali.
- Kovinski priključki morajo ostati čisti.
- Hranite daljinski upravljalnik in litij-ionsko baterijo izven dosega otrok. Če otrok baterijo pogoltne, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
 - posvetujte se s pooblaščenim serviserjem izdelkov Sony,
 - če je tekočina prišla v stik z vašo kožo, jo takoj odstranite z vodo,
 - če tekočina pride v stik z očmi, oči oplaknite z obilo vode in se posvetujte z zdravnikom.

Če videokamere dlje časa ne boste uporabljali

- Občasno vklopite kamero in pustite, da nekaj časa deluje, na primer, da približno 3 minute predvaja kaseto.
- · Odstranite disk iz videokamere.
- · Povsem izpraznite baterijo, preden jo shranite.

LCD zaslon

- Ne pritiskajte premočno na LCD zaslon, ker bi ga s tem utegnili poškodovati.
- Če uporabljate videokamero v mrzlem prostoru, se utegne na LCD zaslonu prikazati nepopolna slika. To ne pomeni okvare.
- Med uporabo videokamere se utegne zadnja stran LCD zaslona segreti. To ne pomeni okvare.

Čiščenje LCD zaslona

 Če se na LCD zaslonu pojavijo prstni odtisi ali prašni delci, vam priporočamo, da ga očistite s priloženo čistilno krpico (ni priložena). Če uporabite pribor za čiščenje LCD zaslona (ni priložen), ne nanašajte čistilne tekočine neposredno na LCD zaslon. Očistite ga s čistilnim papirjem, navlaženim s tekočino.

Čiščenje ohišja

- Očistite ohišje z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo.
- Izogibajte se naslednjim snovem, ki bi utegnila poškodovati lak:
 - topila, kot so razredčevalci, bencin, alkohol, hitro hlapljive snovi, kot so insekticidi, itd.
 - dolgotrajen stik z gumo ali vinilnimi predmeti.

Ravnanje z lečo in shranjevanje

- Očistite površino leče z mehko krpo v naslednjih primerih:
 - če se na površini leče pojavijo prstni odtisi,
 - v toplem in vlažnem prostoru,
 - če je objektiv izpostavljen slanemu zraku, na primer na morju.
- Hranite lečo v zračnem prostoru, kjer ni izpostavljena prahu in umazaniji.
- Da se ne bi pojavila plesen, občasno očistite lečo kot je zgoraj opisano.

Polnjenje tovarniško vstavljene akumulatorske baterije

V videokameri se nahaja vstavljena litijeva baterija, ki ohranja datum, uro in druge nastavitve, tudi kadar nastavite stikalo POWER na OFF (CHG). Ta baterija se vedno polni med uporabo kamere, če pa kamere ne uporabljate, se počasi iztroši. Baterija se bo po 3 mesecih neuporabe kamere povsem izpraznila. Če je baterija prazna, ne bo imelo vpliva na snemanje, če le ne snemate datuma.

Postopek

S priloženim omrežnim napajalnikom priključite videokamero v stensko vtičnico in jo najmanj 24 ur pustite, s stikalom POWER nastavljenim na OFF (CHG).

Tehnični podatki

Opombe o odmetu/prenosu videokamere (HDR-CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E)

Pri izvedbi postopka [MEDIA FORMAT] ali če formatirate videokamero, se podatki na notranjem snemalnem mediju morda ne bodo v celoti izbrisali. Kadar prenašate videokamero, vam priporočamo izvedbo postopka [EMPTY], da bo podatke težje priklicati (str. 61). Poleg tega, če imate namen videokamero odvreči, vam priporočamo, da jo uničite. S tem boste preprečili priklic podatkov na trdem disku.

Opombe o odmetu/prenosu spominske ploščice

Tudi če podatke na spominski ploščici izbrišete ali če spominsko ploščico formatirate z videokamero ali računalnikom, se morda ne bodo izbrisali vsi podatki. Če spominsko ploščico komu date, vam priporočamo uporabo računalniškega programa za brisanje podatkov, da se bodo gotovo izbrisali vsi podatki. Poleg tega, če imate namen spominsko ploščico odvreči, vam priporočamo, da jo uničite.

Sistem

Format signala: PAL barva, CCIR standardi HDTV 1080/50i specifikacije Format za snemanje filmov: HD : MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD format STD: MPEG2-PS Avdio: Dolby Digital 2ch Dolby Digital Stereo Creator Format slikovne datoteke : DCF Ver.2.0 združliivo : Exif Ver.2.21 združljivo : MPF Baseline združljivo Snemalni medij (film/fotografija) Notranji trdi disk: Notranji pomnilnik HDR-CX116E: 8 GB HDR-CX150E/CX155E: 16 GB Notranii trdi disk: HDR-XR150E/XR155E: 120 GB »Memory Stick PRO Duo« SD spominska kartica, SDHC spominska kartica (razred 4, 6, 10) Pri merjenju zmogljivosti medija je 1GB enak 1 milijardi bytov, del katerega se uporabi za upravljanje podatkov. Zmogljivost, ki je na voljo uporabniku: HDR-CX116E: prbl. 7,87 GB HDR-CX150E/CX155E: prbl.15,5 GB HDR-XR150E/XR155E: 119 GB Slikovna naprava: 4,5 mm (vrste 1/4) CMOS senzor Slikovne točke pri snemanju (fotografije, 4:3) Max. 3,1 mega (2 048 x 1 536) slikovnih točk*1 Skupno: Prbl. 4 200 000 slikovnih točk Efektivnih (film, 16:9): približno 1 350 000 točk*2 Efektivnih (fotografija, 16:9): približno 1 180 000 točk Efektivnih (fotografija, 4:3): približno 1 570 000 točk Objektiv Carl Zeiss Vario- Tessar 25x (optični), 300x (digitalni) Premer filtra: 30 mm F=1.8 - 3.2 Goriščna razdalja: f=2,5 - 62,5 mm pretvorjeno v 35 mm fotoaparat Za filme*2*3: 37 - 1 075 mm (16:9) Za fotografije: 36 - 900 mm (4:3)

Temperatura barve: [AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)

Minimalna osvetlitev

11 lux (po tovarniški n astavitvi je hitrost zaklopa 1/50 s)

4 lux (LOW LUX nastavljen na [ON], hitrost zaklopa 1/25 s)

- *1 Edinstven niz slikovnih točk Sonyjevega senzorja ClearVid in sistema slikovnega procesiranja (BIONZ) omogočata ločljivost fotografij, enako opisanim velikostim.
- *2 [ISTEADYSHOT] nastavljen na [STANDARD] ali [OFF].
- *³ Številke za goriščno razdaljo so dejanske številke, ki izhajajo iz prebranih širokokotnih slik. točk.

Vhodni/Izhodni priključki

A/V priključek: komponentni/video in avdio izhodni priključek

HDMI OUT priključek: HDMI mini konektor USB priključek: mini-AB (HDR-CX115E/ CX116E/CX155E/XR155E): samo izhod)

LCD zaslon

Slika: 6,7 cm (vrste 2,7, razmerje slike 16:9) Skupno število pik: 230 400 (960 x 240)

Splošno

Zahteve napajanja: DC 6.8 V/7.2 V (akumulatorska baterija) DC 8.4 V (omrežni napajalnik)

Povprečna poraba: med snemanjem s kamero, pri uporabi LCD zaslona in običajni osvetlitvi: HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E: HD: 3,0 W STD: 2,1 W HDR-XR150E/XR155E: HD: 3,3 W STD: 2,4 W

Temperatura delovanja: 0 °C to 40 °C Temperatura hranjenja: –20 °C to + 60 °C Mere (približne) HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E: 50 x 56 x 106 mm (š/v/g), vključno z izstopajočimi deli 50 x 56 x 114 mm (š7v/g), vključno z izstopajočimi deli in vstavljeno akumulatorsko baterijo

HDR-XR150E/XR155E: 57 x 67 x 106 mm (š/v/g), vključno z izstopajočimi deli 57 x 67 x 114 mm (š7v/g), vključno z izstopajočimi deli in vstavljeno akumulatorsko baterijo Masa (približna) HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E 210 g (samo glavna enota) 260 g (vključno s priloženo akumulatorsko baterijo) HDR-XR150E/XR155E : 300 g (samo glavna enota) 350 g (vključno s priloženo akumulatorsko baterijo in spominsko ploščico)

Omrežni napajalnik AC-L200C/L200D

Zahteve napajanja: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz Trenutna poraba: 0.35 A - 0.18 A Poraba: 18 W Napetost izhoda: DC 8.4 V* Temperatura delovanja: 0 °C to 40 °C Temperatura hranjenja: -20 °C to + 60 °C Mere (približne): 48 x 29 x 81 mm (š/v/g), brez izstopajočih delov Masa (približna): 170 g brez omrežnega kabla

 * Ostale tehnične podatke si oglejte na samem omrežnem napajalniku.

Akumulatorska baterija NP-FV50

Največja napetost izhoda: DC 8.4 V Napetost izhoda: DC 6,8 V Največja napetost polnjenja: DC 8.4 V Največji tok polnjenja: 2.1 A Zmogljivost Običajno: 7,0 Wh (1 030 mAh) Minimalno: 6,6 Wh (980 mAh) Vrsta: Litij-ionska

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb brez predhodnega obvestila.

· Izdelano z licenco Dolby Laboratories.

Pričakovani čas polnjenja in delovanja priložene akumulatorske baterije (minute)

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E

kvaliteta slike	HD	SD
Čas polnjenja (full charge)	11	15
Čas neprekinjenega snemanja	125	180
Običajni čas snemanja	60	90
Čas predvajanja	190	280

HDR-XR150E/XR155E

kvaliteta slike	HD	SD
Čas polnjenja (full charge)	11	15
Čas neprekinjenega snemanja	110	155
Običajni čas snemanja	55	75
Čas predvajanja	170	225

- Čas snemanja in predvajanja je približen čas, ki je na voljo pri uporabi povsem polne akumulatorske baterije.
- HD kakovost (visoka ločljivost)/STD kakovost (standardna ločljivost)
- Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja in od objekta, [IIREC MODE].
- Pogoji snemanja: način snemanja [SP]
- Običajni čas snemanja prikaže čas z večkratnim začenjanjem/ustavljanjem, preklapljanjem luči MODE in zoomiranjem.

Pričakovani čas snemanja filmov na notranji snemalni medij (v minutah)

 Za nastavitev načina snemanja pritisnite na
 MENU (MENU) → [Show others] → [EREC MODE] (pod kategorijo () [SHOOTING SET]). Po tovarniški nastavitvi je način snemanja [HD HQ].

Notranji pomnilnik

HDR-CX116E

Slika visoke kakovosti (HD) v urah in minutah

Način snemanja	Čas snemanja
[HD FX]	45min
[HD FH]	55min
[HD HQ]	1h 55min
[HD LP]	3h 15min

Slika standardne kakovosti (STD) v urah in minutah

Način snemanja	Čas snemanja
[STD HQ]	2h

HDR-CX150E/CX155E

Slika visoke kakovosti (HD) v urah in minutah

Način snemanja	Čas snemanja
[HD FX]	1h 25min
[HD FH]	1h 55min
[HD HQ]	3h 50min
[HD LP]	6h 35min

Slika standardne kakovosti (STD) v urah in minutah

Način snemanja	Čas snemanja
[STD HQ]	3h 55min

Notranji trdi disk

HDR-XR150E/XR155E Slika visoke kakovosti (HD) v urah in minutah

Način snemanja	Čas snemanja
[HD FX]	11h 20min
[HD FH]	14h 50min
[HD HQ]	29h 40min
[HD LP]	50h 30min

Slika standardne kakovosti (STD) v urah in minutah

Način snemanja	Čas snemanja
[STD HQ]	30h 30min

Primer pričakovanega časa snemanja filmov na spominski ploščici (minute)

Način	Za zmogljivost 4 GB	
snemanja	HD	STD
[FX]	20 (20)	-
[FH]	25 (25)	-
[HQ]	55 (40)	55 (50)
[LP]	95 (75)	-

 Številka med oklepaji pomeni minimalni čas snemanja.

- Čas polnjenja/snemanja/predvajanja:
 - Merjenjo pri uporabi videokamere pri 25°C (priporočljiva temperatura je med 10°C in 30°C).
 - Pri nižjih temperaturah in v nekaterih pogojih je čas snemanja in predvajanja krajši.

Blagovne znamke

- "Handycam" in **HANDYCAM** sta registrirani blagovni znamki Sony Corporation.
- »AVCHD« in logotip »AVCHD« sta blagovni znamki korporacij Panasonic in Sony.
- znamki korporacij Panasonic in Sony. "Memory Stick," "Memory Stick Duo," "MEMORY STICK DUD," "Memory Stick PRO Duo," "MEMORY STICK PRO DUD," "Memory Stick PRO-HG Duo," "MEMORY STICK PRO-H6 DUD," "Memory Stick Micro," "MagicGate," "MAGICGATE," "MagicGate Memory Stick" in "MagicGate Memory Stick Duo" a so blagovne znamke Sony Corporation.
- »InfoLITHIUM« je blagona znamka Sony Corporation.
- »x.v.Colour« je blagovna znamka Sony Corporation.
- »BIONZ« je blagovna znamka Sony Corporation.
- »BRAVIA« je blagovna znamka Sony Corporation.
- »DVDirect« je blagovna znamka Sony Corporation.
- »Blu-ray Disc« in logotip sta blagovni znamki.
- Dolby in dvojni D simbol sta blagovni znamki Sony Corporation.
- HDMI, logotip za HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing LLC.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista in DirectX so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke Microsoft Corporation v ZDA ali drugih državah.
- Macintosh in Mac OS sta registrirani blagovni znamki Apple Computer, Inc. v ZDA ali drugih državah.
- Intel, Intel Core in Pentium so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke korporacije Intel.
- »PlayStation« je registrirana blagovna znamka družbe Sony Computer entertainment Inc.
- Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki ali Adobe Systems Incorporated.
- Logotip SDHC je blagovna znamka.
- MultiMediaCard je blagovna znamka združenja MultiMediaCard Association.

Vsa druga imena izdelkov, ki so omenjeni v navodilih za uporabo so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke določenih podjetji. Znaka ® in TM nista prikazana vsakič.

Hitri pregled funkcij Indikatorji na zaslonu



Spodaj

Levo zgoraj

Indikator	Pomen
MENU	Tipka HOME
ଅ	Snemanje s samosprožilcem
i↑	Nivo MICREF LEVEL nizek
4:3	WIDE SELECT
*	BLT-IN ZOOM MIC
📼 60 min	Preostala moč baterije
▶ 101	Snemalna mapa spominske ploščice
5	Tipka za vrnitev

Sredina

Indikator	Pomen
[STBY]/[REC]	Status snemanja
I.9M VGA	Velikost fotografije
¢Þ	Nastavitev diaprojekcije (SlideShow)
↔ ♥ ♥ ♥ ↓ (₩) Ø ♥ ♥ ↓	Opozorilo
	Način predvajanja
	Funkcija 'Drop sensor' izklopljena
в	Funkcija 'Drop sensor' vklopljena

Desno zgoraj

Indikator	Pomen
HD: HQ STDIHQ	Kakovost snemane slike (HD/STD) in način snemanja (FX/FH/HQ/LP)
	Medij za snemanje/ predvajanje/urejanje
0:00:00	Števec (ura:minute:sekunde)
[00min]	Ocena preostalega časa za snemanje
WHITE BLACK FADER FADER	FADER
9999 ◘- 9999 ◘- ⊖ 9999 ◘- ⊂	Približno število fotografij, ki jih lahko posnamete in snemalni medij
101 •	Predvajalna mapa spominske ploščice
100/112	Trenutno predvajani film ali fotografija/število vseh posnetih filmov ali fotografij

Spodaj

Indikator	Pomen
Col Coff	[FACE DETECTION] je nastavljen na [OFF].
(B)	SMILE DETECTION
\$	LOW LUX
r 🛦 🛓	Ročna ostritev
) ▲	SCENE SELECTION
*	Razmerje beline
((√₩)))	SteadyShot izklopljen
	SPOT MTR/FCS/SPOT METER/EXPOSURE
т	TELE MACRO
(¢olor)	X.V.COLOR
Dw Dr	CONVERSION LENS
ianna≗i©a ⊠ aa ⊃ (?) ≩ V: \$	INTELLIGENT AUTO
• <u></u> =	Tipka OPTION
	Tipka VIEW IMAGES

Spodaj

Indikator	Pomen
u ا	'Tipka 'SlideShow'
1 01-0005	Ime podatkovne datoteke
о-п	Zaščitena slika
8	Tipka Index

- Indikatorji in njihovi položaji so približni in so dejansko lahko drugačni.
- Nekateri indikatorji se ne prikažejo, kar je odvisno od modela videokamere.

Deli videokamere in tipke

Med oklepaji so navedene referenčne strani.

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E



HDR-XR150E/XR155E



- 1 Objektiv (Carl Zeiss)
- 2 Stikalo LENS COVER (21)
- 3 Vgrajen mikrofon


1 LCD zaslon/zaslon na dotik If you rotate the LCD panel 180 degrees, you can close the LCD panel with the LCD screen

facing out. This is convenient during playback operations.

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E



HDR-XR150E/XR155E



¹ Tipka ► (VIEW IMAGES) (26) 2 Zvočnik

3 Tipka RESET

S koničastim predmetom pritisnite na tipko RESET. S tem se vse nastavitve, vključno z nastavitvijo ure, inicializirajo.

- 4 HDMI OUT (29)
- ⑤ Priključek ↓ (USB) (36, 40, 41, 45, 48) (HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E: samo izhod)
- 6 Tipka MODE (22)
- 7 Lučka 🖽 (film)/🗅 (fotografija) (22)
- 📵 Tipka 🕲 (DISC BURN) (40)
- 9 Tipka 🖾 (INTELLIGENT AUTO)
- 10 Tipka POWER (15)

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E



Hitri pregled funkcij

HDR-XR150E/XR155E



- 1 Stikalo 'Power zoom'
- 2 Tipka PHOTO (25)
- 3 Baterija (12)
- 4 Tipka START/STOP (23)
- 5 Lučka CHG (polnjenje) (12)
- 6 Priključek DC IN (12)
- 7 A/V priključek (29)
- 8 Pas (21)
- 9 Zanka za pas za čez ramo
- 10 Reža za spominsko ploščico (19)
- 11 Stikalo za izmet baterije, BATT (13)
- 12 Lučka ACCESS (spominska ploščica) (19) Medtem ko lučka sveti ali utripa, videokamera bere ali zapisuje podatke.

13 Odprtina za stativ

S pomočjo vijaka na stativu namestite stativ (ni priložen: dolžina vijaka mora biti krajša od 5,5mm)

Abecedno kazalo

Simboli

16:9	9
4:3	9

A

A/V priključni kabel30,	52
AVCHD	.38

B

Baterija	12
Blu-ray disk	43
Brisanje	32

C

CLOCK SET 15	5
--------------	---

(Č)

Čas snemanja in predvajanja.....58

D

DATA CODE	16
DATE/TIME	16
DATE/TIME	16
Deli videokamere in tipke.	72
Delovanje	9
DVD zapisovalnik	48, 51
DVDirect Express	48

E

Filmi		 	 	 23,	27
Fotog	rafije	 	 	 25,	28

G

Glasnost28

Indikatorji na zaslonu71

Jezik16

K

Kakovost slike	.57
Kopiranje	.20
Kopiranje diska	.44

M

Macintosh35
MEDIA SETTINGS 17
MEDIA SETTINGS 17
Medij »Memory Stick«18
Memory Stick PRO Duo18
Memory Stick PRO-HG Duo19
Meniji54, 57
MOVIE MEDIA SET17
MY MENU54
MY MENU SETTING54

N

0

Odpravljanje težav	62
Omrežna vtičnica	12
One Touch Disc Burn	40
Opozorilne oznake	63
OPTION MENU	56

P

PHOTO MEDIA SET	18
PMB (Picture Motion Brow	ser)
	.34, 37
PMB Help	37
Polnjenje baterije	12
Polnjenje baterije v tujini	14
Popravilo	62
Predvajanje	26
Predvajanje AVCHD diska.	42
Presnemavanje	20
Prikaz samodiagnoze	63
Priložena oprema	5
Priročnik »Handycam	
Handbook«	61
Program	35

R

Računalnik	34
Računalniški sistem	34
RESET	73

S

Shranjevanje slik na zunanji	
medij	45
Snemalni medij	17
Snemalnik diskov	52
Snemanje	21
Spominska ploščica	18

ehnični podatki	66
ΤV	29
TV CONNECT Guide	29

U

Urejanje filmov4	4
USB CONNECT41, 5	1
USB kabel48, 5	1
Ustvarjanje AVCHD diska4	2
Ustvarjanje diska	7
Ustvarjanje diska standardne ločjivosti (STD)4	3

V

Varnost	.64
VISUAL INDEX	.26
Vklop videokamere	.15
Vzdrževanje	.64
Vzorčne sličice	.32

W

Z

Zajemanje fotografij iz filma44
Zunanji medij45

Sezname menijev si lahko ogledate na straneh 57 – 60.