# SONY

# Digitalni LCD TV prijemnik

Upute za uporabu \_\_\_\_\_ HR

KDL-55X4500

KDL-46X4500

KDL-40X4500

# BRAVIA

## Uvod

Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda. Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za kasniju uporabu.

### Napomene o funkciji Digital TV

- Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV (D) radit će samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili gdje je omogućen pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) kabelskom sustavu. Provjerite kod svog davatelja usluga emitira li se DVB-T signal i u vašoj zemlji ili provjerite da li njihov DVB-C kabelski sustav odgovara integriranim funkcijama ovog TV prijemnika.
- Vaš davatelj usluga kabelske televizije može vam naplatiti svoje usluge ili tražiti da složite s njegovim uvjetima poslovanja.
- lako je ovaj TV prijemnik usklađen s DVB-T i DVB-C standardima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim prijenosima.
- Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim zemljama/regijama, a DVB-C kabelske funkcije možda neće pravilno raditi kod nekih operatera.

Listu kompatibilnih kabelskih operatera potražite na web stranici za podršku:

http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

# Zaštitni znakovi

**DVB** je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.

HDMI, HDMI logotip i High Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.

DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni znakovi i/ili oznake usluga Digital Living Network Alliance.

Adobe je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili ostalim državama.

Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.

"BRAVIA" i **BRAVIA** su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.

"XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.









Upute za brzi početak	4
Sigurnosne informacije	9
Mjere opreza	10
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori	12

# Gledanje TV programa

Gledanje TV programa	17
Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) D/3	19
Uporaba Digital Favourite popisa 🛛 🖓	20

# Uporaba dodatne opreme

Spajanje dodatne opreme	21
Gledanje slika sa spojene opreme	23
Reprodukcija fotografija/glazbe putem USB-a	24
Uporaba funkcije BRAVIA Sync s Control for HDMI	27
Rukovanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV-a	

# Uporaba mrežnih značajki

Spajanje TV-a na mrežu	31
Uživanje u fotografijama/glazbi putem mreže	31
Provjera mrežne povezanosti	
Podešavanje prikazaposlužitelja	

# Uporaba izbornika MENU

Kretanje kroz TV Home izbornik XMB™ .	
Izbornik TV Settings	

# Dodatne informacije

Postavljanje pribora (zidni nosač)	.49
Tehnički podaci	.51
U slučaju problema	.53

CV3 : samo za digitalne kanale

Prije uporabe TV prijemnika, molimo pročitajte sigurnosne napomene (str. 9). Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

# Upute za brzi početak

# Prije uporabe

# Provjera isporučenog pribora

Mrežni kabel (tip C-6)\* (1)

Koaksijalni kabel\* (1)

Postolje (1) i vijci (4) (samo KDL-46X4500/40X4500)

Daljinski upravljač RM-ED012 (1)

Baterije veličine AA (tip R6) (2)

\* Nemojte uklanjati feritne jezgre.

# Ulaganje baterija u daljinski upravljač

Pritisnite i podignite pokrov za otvaranje.



# Zamjena rešetki zvučnika

Rešetke zvučnika se mogu zamijeniti drugima koje se dodatno nabavljaju. Ipak, nemojte uklanjati rešetku osim ako je želite zamijeniti. Detalje potražite u uputama za uporabu rešetki zvučnika

# 1: Pričvršćivanje postolja (za KDL-46X4500/40X4500)



2

1



• Kod uporabe električnog odvijača, podesite silu pritezanja na približno 1,5 N•m (15 kgf•cm).

# 2: Spajanje antene/Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera)

Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera) sa SCART priključnicom



Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

## Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera) s HDMI priključnicom



Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

# 3: Sprječavanje prevrtanja TV-a



- 1 Zavrnite vijak za drvo (promjer 4 mm, nije priložen) u postolje TV prijemnika.
- **2** Zavrnite vijak (M6 × 12-15, nije priložen) u otvor na TV prijemniku.
- **3** Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju jakom vezicom.

# 4: Povezivanje kabela



# Þ

• Nemojte mrežni kabel povezivati u snop s drugim kabelima.

5: Početna podešavanja







Odaberite "Home" za najbolja podešenja TV-a koji će se koristiti u vašem domu.



Provjerite je li spojena antena



Kad odaberete "Cable", preporučuje se odabir "Quick Scan" za brzo ugađanje. Podesite "Frequency" i "Network ID" u skladu s podacima koje ste dobili od svog kabelskog operatera. Ako se ne pronađe nijedan kanal pomoću "Quick Scan", pokušajte "Full Scan" (iako može potrajati dulje).

Listu kompatibilnih kabelskih operatera potražite na web stranici za podršku: http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/



Ako želite promijeniti redoslijed analognih kanala, slijedite korake iz "Razvrstavanje programa" na str, 44.

Ako vaš TV ne može primati digitalne emisije, na zaslonu se prikazuje izbornik "Clock Set" (str. 36).

9





# Podešavanje kuta gledanja TV prijemnika

Ovaj TV se može podesiti unutar sljedećih kutova.

## Podešavanje lijevog i desnog kuta (zakretanje)





# Odvajanje postolja s TV prijemnika

# E

- Skinite vijke označene strelicama 🛧 na TV-u.
- Postolje ne odvajajte s TV prijemnika, osim u sljedećim slučajevima.
  - -Ako ga planirati montirati na zid.
  - -Za stavljanje TV-a u kutiju prilikom kupnje (samo KDL-46W4500/ KDL-40W4500).



# Sigurnosne informacije

### Instalacija/Podešavanje

Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu s donjim uputama kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili štete i/ ili ozljeda.

#### Instalacija

- TV prijemnik postavite blizu lako dostupne mrežne utičnice.
- Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
- Instalaciju na zid smije izvoditi samo stručno osoblje.
- □ Iz sigurnosnih razloga savjetujemo da koristite Sony pribor, uključujući:
  - Zidni nosač SU-WL500
- Koristite vijke isporučene sa zidnim nosačem kod pričvršćivanja montažnih kuka na TV. Isporučeni vijci su izrađeni tako da su duljine 8 do 12 mm mjereno od površine za pričvršćenje montažne kuke.

Promjer i duljina vijaka razlikuje se ovisno o modelu zidnog nosača.

Uporabom vijaka koji nisu dio isporuke možete uzrokovati oštećenje TV prijemnika, njegov pad, itd.



#### Prenošenje

- Prije prenošenja TV prijemnika, odspojite sve kabele.
- Za prenošenje velikog TV prijemnika potrebne su dvije ili tri osobe.
- Kod nošenja držite TV prijemnik kao što je prikazano na slikama desno. Nemojte opterećivati LCD zaslon.
- Kod podizanja ili premještanja TV prijemnika, čvrsto ga prihvatite za donju stranu.
- Prilikom prenošenja TV prijemnika, zaštitite ga od udaraca i vibracija.
- Kod prenošenja TV prijemnika na popravak ili kod preseljenja, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.



Obavezno pridržavajte donji dio zaslona, a ne proziran dio, zvučnike ili rešetku zvučnika. Nemojte pritiskivati područje oko rešetke zvučnika.

#### Ventilacija

- Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu TV prijemnika i ne stavljajte nikakve predmete unutra.
- Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.
- Savjetujemo da koristite Sony zidni nosač kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju.

#### Instalacija na zid



Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.

#### Instalacija s postoljem



Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.

- Za ispravnu ventilaciju, te kako biste spriječili nakupljanje prašine i prljavštine:
  - Nemojte postavljati uređaj površinom zaslona okrenut prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na stražnju stranu ili na bočnu stranu.
  - Ne stavljate TV uređaj na policu, tepih, krevet ili u vitrinu.
  - Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, npr. zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
  - Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na slici.

#### Protok zraka je blokiran.



#### Mrežni kabel

Kabelom i mrežnom utičnicom postupajte kao što je opisano, kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili štetu i/ili ozljeda:

- Koristite isključivo Sony mrežni kabel, ne koristite kabele ostalih proizvođača.
- Uložite utikač do kraja u utičnicu.
- TV koristite isključivo na 220- 240 V AC napajanju.
- Prilikom povezivanja kabela, obavezno odspojite mrežni kabel.
   Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabel.
- Odspojite mrežni kabel prije premještanja ili rada na TV-u.
- Držite mrežni kabel dalje od izvora topline.
- Povremeno odspojite i očistite mrežni utikač. Utikač pokriven prašinom može nakupiti vlagu zbog čega može doći do oštećenja izolacije, a time do opasnosti od požara.



Za KDL-46X4500/40X4500



### Napomene

- □ Ne koristite isporučen mrežni kabel na drugoj opremi.
- Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati kabel. Može doći do oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.
- Nemojte raditi preinake na mrežnom kabelu.
- Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel.
- Ne vucite kabel, već prihvatite utikač prilikom odspajanja iz mrežne utičnice.
- Ne spajajte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.
- □ Ne koristite labave mrežne utičnice.

#### Neprikladna uporaba

Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mjestima, okružjima ili u okolnostima poput niže opisanih, kako biste spriječili nepravilnost u radu TV prijemnika, požar, električni udar, štetu i/ili ozljede.

#### Mjesta:

Na otvorenim mjestima (na izravnom utjecaju sunca), na obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim ustanovama, na mjestima izloženima mehaničkim vibracijama; blizu vode, kiše, vlage ili dima.

#### Okruženje:

Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje lako mogu ući insekti u uređaj; blizu zapaljivih predmeta (svijeća, itd.). TV prijemnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju. Ne stavljajte predmete napunjene vodom (primjerice vaze) na TV prijemnik.

#### Okolnosti:

Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište uređaja, ili s priključcima koje nije preporučio proizvođač. Odspojite TV prijemnik iz mrežne utičnice i antene tijekom olujnog nevremena.

#### Slomljeni dijelovi:

- □ Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo zaslona bi se moglo razbiti te uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ukoliko površina TV zaslona pukne, ne dodirujte je dok ne odspojite mrežni kabel. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

#### Kad nije u uporabi

- Ukoliko ne planirate koristiti TV prijemnik dulje vrijeme, TV prijemnik odspojite uz napajanja radi očuvanja okoliša i sigurnosnih razloga.
- TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon odspajanja mrežnog kabela.
- Međutim neki TV prijemnici su možda opremljeni značajkom koja zahtijeva da budu u pripravnom stanju da bi pravilno funkcionirali.

#### Za djecu

- □ Ne dopustite da djeci da se penju na TV prijemnik.
- Sitne dijelove čuvajte izvan dosega djece, kako ih ne bi slučajno progutali.

## U slučaju problema...

**Isključite** TV prijemnik i odmah ga odspojite iz napajanja u slučajevima opisanima u nastavku.

Obratite se Sony ovlaštenom servisu kako bi uređaj provjerio kvalificirani tehničar.

#### Kad:

- je oštećen mrežni kabel.
- je loš kontakt s mrežnom utičnicom.
- je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je nešto bačeno u njega.
- ukoliko tekućina ili neki predmet dospije u otvore uređaja.

# Mjere opreza

#### Praćenje TV prijema

- Pratite program na TV-u pri umjerenom svjetlu, jer gledanje dulje vrijeme pri slaboj rasvjeti opterećuje oči.
- Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću kako biste spriječili pretjerane promjene u glasnoći, te spriječili oštećenja sluha.

#### LCD zaslon

- □ Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja kvar.
- Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
- Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
- Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuju mirne slike, može doći do pojave dvostrukih slika. Pojava može nestati nakon nekoliko trenutaka.
- □ Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom uporabe. To je normalno.
- LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala. Neke fluorescentne žarulje ugrađene u ovaj TV prijemnik također sadrže živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.

#### Rukovanje i čišćenje površine zaslona/ kućišta TV-a

Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.

Kako biste spriječili propadanje materijala ili premaza zaslona, uzmite u obzir sljedeće.

- Prašinu s površine zaslona/kućišta obrišite mekom tkaninom. Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom tkaninom umočenom u otopinu blagog deterdženta.
- Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva sredstva poput alkohola, benzina, razrjeđivača ili insekticida. Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
- □ Savjetuje se povremeno čišćenje ventilacijskih otvora usisivačem prašine kako bi se osigurala ispravna ventilacija.
- Ukoliko je moguće podesiti nagib TV prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi prevrnuo s postolja.

#### Dodatna oprema

Dodatnu opremu koja emitira elektromagnetsko zračenje udaljite od TV prijemnika. U suprotnom slika može biti izobličena i/ili se čuti šumovi.

#### Baterije

- Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet.
- Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne miješajte stare i nove baterije.
- Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
   Neke regije imaju uređeno odlaganje baterija. Upoznajte se s lokalnim propisima.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po njemu.
- Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.

### Zbrinjavanje isluženog TV prijemnika



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uređu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.



#### Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom. Pravilnim odlaganjem

ovih baterija spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja servisa i jamstva, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.

# Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori

Daljinski upravljač i kontrole TV prijemnika



		5	(Podešava- nje titlova)	Pritisnite za promjenu jezika titlova (str. 47) (samo u digitalnom načinu).
		6	i÷/? (Info/ Otkrivanje teksta)	U digitalnom načinu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu. U analognom načinu: Prikaz informacija
		lekstaj	Jednom pritisnite za prikaz broja tekućeg kanala i načina zaslona. Ponovno pritisnite za prikaz točnog vremena. Treći put pritisnite za ukla- njanje prikaza sa zaslona.	
DIGITAL ANALOG C AUDIO	—5			U teletekst načinu (str. 17): Otkrivanje skrive- nih informacija (npr. odgovori u kvizovima).
	7	-€)/ি (Odabir ulaza/Zadrža- vanje teksta)	U TV načinu: Pritisnite za prikaz popisa spoje- ne opreme. U teletekst načinu: Pritisnite za zadržavanje tekuće stranice	
AT HOME	9 10	8	৻৻৻৻	Pritisnite ☆/☆/☆ za pomak kursora na za- slonu. Pritisnite ⊕ za odabir/potvrdu označene opcije.
	11			Kod reprodukcije fotografije: Pritisnite $\bigoplus$ za pauzu/pokretanje slideshow prikaza. Pritisnite $\widehat{\Phi}/\widehat{\hookrightarrow}$ za odabir prethodne datoteke. Pritisnite $\widehat{\nabla}/\widehat{\hookrightarrow}$ za odabir sljedeće datoteke.
789				Kod reprodukcije glazbene datoteke: Pritisnite ⊕ za pauzu/pokretanje reprodukcije. Pritisni- te i zadržite ⇔/⇔ za ubrzano pretraživanje naprijad/natrag i otpustite tipku na misetu adia
				želite nastaviti reprodukciju. Pritisnite ⊕ za pokretanje reprodukcije od početka tekuće datoteke. Pritisnite ⊕ za prijelaz na sljedeću datoteku.
		9	OPTIONS	Pritisnite za prikaz liste koja sadrži "PAP" (str. 23), "PIP" (str. 24), "Device Control" ili prečace za neke izbornike podešavanja.
				vanje uređajima koji su kompatibilni s HDMI. Prikazane opcije ovise o ulaznom izvoru.
		10 11	HOME Tipke u boji	Pritisnite za prikaz TV Home izbornika (str. 35). Kad su raspoložive tipke u boji, na zaslonu se
SONY	I			prikazuje funkcijski vodič. Izvedite odabrani postupak prema uputama iz funkcijskog vodiča (str. 17, 19, 20).
TV				



12 Brojčane tipke	U TV načinu: Pritisnite za odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu i treću znamenku vrlo brzo. U teletekst načinu: Pritisnite za unos broja stranice.
13 ♡ (Favourite)	Pritisnite za prikaz određene Digital Favourite liste (str. 20).
14 PROG +/-/ Ea/EV	U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethod- nog (-) kanala. U teletekst načinu: Odabir sljedeće (+) ili prethodne (-) stranice.
15 (Prethodni kanal)	Pritisnite za povratak na zadnje gledani kanal (dulje od pet sekundi).
16 № (isključenje zvuka)	<ul> <li>Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovno za uključenje zvuka.</li> <li>V</li> <li>U pripravnom stanju, ako želite uključiti TV bez zvuka, pritisnite ovu tipku.</li> </ul>
17 ∠ +/- (Glasnoća)	Pritisnite za podešavanje glasnoće.
18 🗐 (Tekst)	Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija (str. 17).
19 RETURN /	Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika. Kod reprodukcije fotografije/glazbene dato- teke: Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije. (Prikaz se vraća na listu datoteka ili mapa.)
20 GUIDE/⊞ (EPG)	Pritisnite za prikaz Digital Electronic Programme Guide (EPG) (str. 19).
21 ANALOG	Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog analognog kanala.
22 DIGITAL	Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog digitalnog kanala.



23 THEATRE	<ul> <li>Možete uključiti ili isključiti Theatre Mode.</li> <li>Ako je Theatre Mode uključen, automatski se podešavaju optimalan audio izlaz (ako je TV spojen na audio sustav pomoću HDMI kabela) i kvaliteta slike koji odgovaraju filmskim sadržajima.</li> <li>************************************</li></ul>
24 SYNC MENU	<ul> <li>Prikazuje izbornik spojenog HDMI uređaja.</li> <li>Za vrijeme prikaza izbornika drugih uređaja ili TV slike, kad pritisnete tipku, prikazuje se "HDMI Device Selection".</li> <li><sup>*</sup></li> <li></li></ul>
	kompatibilni s Control for HDMI.
25 ·़ै (Svjetlo)	Pritisnite za osvjetljenje tipaka daljinskog upravljača tako da ih lako možete vidjeti i u zamračenoj prostoriji.
26 Tipke za upo- rabu dodatne opreme	Možete upravljati opremom spojenom na TV (str. 22, 27, 28).



Indikator	Opis
1 Senzor svjetla (str. 44)	Nemojte stavljati predmete ispred ovog senzora jer tako možete narušiti njegovu funkciju.
2 I (Napajanje)	Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
3 <sup>(⊥</sup> ) (Indikator pri- pravnog stanja)	Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.
<ul> <li>④ (Isključivanje slike/Indikator timera)</li> </ul>	Svijetli zeleno kad je slika isključena (str. 44). Svijetli narančasto kad je podešen timer (str. 19, 36).
5 Senzor daljinskog upravljača	Prima infracrveni signal s daljinskog upravljača. Nemojte stavljati predmete ispred ovog senzora. Senzor možda neće raditi pravilno.

# É

 Provjerite je li TV prijemnik potpuno isključen prije odspajanja mrežnog utikača. Odspajanje utikača dok je TV prijemnik uključen može uzrokovati pojavu da indikator ostane uključen ili može uzrokovati smetnje u radu TV prijemnika.

# O uputama za uporabu na zaslonu TV-a

Target Inputs	Common
Sound Mode	Dynamic
Reset	
Trethie	
Bass	0
Balance	0
Auto Volume	
Volume Offset	0

Upute za uporabu

Primjer: Pritisnite 🕀 ili **RETURN** (pogledajte 🖲 na str. 13 ili 19 na str. 14).

Upute za uporabu osiguravaju pomoć pri uporabi TV-a pomoću daljinskog upravljača i prikazuju se na dnu zaslona. Upotrebljavajte tipke daljinskog upravljača koje su prikazane.

# Gledanje TV programa

# Gledanje TV programa



1 Pritisnite 🕛 na TV prijemniku kako biste ga uključili.

Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator  $\textcircled{}{}^{U}$  (standby) na prednjoj strani TV prijemnika svijetli crveno), pritisnite **TV I**/ $\textcircled{}{}^{U}$  na daljinskom upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.

2 Pritisnite **DIGITAL** za uključivanje digitalnog načina ili **ANALOG** za uključivanje analognog načina.

Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.

**3** Brojčanim tipkama ili tipkom **PROG +/–** odaberite TV kanal.

Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama, unesite drugu i treću znamenku jednu za drugom.

Za odabir digitalnih programa pomoću Digital Electronic Programme Guide (EPG), pogledajte str. 19.

# U digitalnom načinu

Nakratko se prikazuje informacijski trak. Trak može sadržati sljedeće ikone.

- 💼 : Radio usluga
- 🗱 : Kodirani/pretplatni programi
- **I**: Zvuk dostupan na više jezika
- 🛄 : Dostupni titlovi
- Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha
- Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4 do 18 godina)
- Ca: Zaključavanje

# Pristup teletekstu

Pritisnite (). Svakim pritiskom tipke (), na zaslonu TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:

Teletekst i TV slika  $\rightarrow$  Teletekst  $\rightarrow$  Bez teleteksta (izlaz iz usluge teleteksta)

Za odabir stranice, pritisnite brojčane tipke ili  $\mathbb{A}/\mathbb{E}$ .

Želite li zadržati stranicu, pritisnite 🛃.

Za prikaz skrivenih informacija pritisnite ⑦. 🖞

- Također možete prijeći izravno na stranicu odabirom broja stranice na zaslonu. Pritisnite ⊕ i ☆/☆/☆/⇒ za odabir broja stranice i zatim pritisnite ⊕.
- Kad se na dnu stranice teleteksta prikažu četiri opcije u boji, možete brzo i jednostavno pristupiti stranicama (Fast Text). Za pristup željenoj stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.

# Ručno prilagođavanje formata slike

Pritisnite 🌐 više puta za odabir željenog formata slike.

#### Smart\*



Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog zaslona. Slika formata 4:3 se razvlači kako bi ispunila zaslon.

4:3



Prikaz klasične slike formata 4:3 (primjerice, kod TV prijemnika bez širokog zaslona) u pravilnim proporcijama.

Wide



Prikaz široke slike (16:9) u pravilnim proporcijama.

Zoom\*



Prikaz cinemascope (letter box format) slike u pravilnim proporcijama.

**14:9**\*



Prikaz slike formata 14:9 u pravilnim proporcijama. Na zaslonu se vide i crne pruge.

\* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani. Možete podesiti okomiti položaj slike. Za pomak slike gore/dolje pritisnite 介心 (primjerice, kako biste čitali titlove).

# É

- U "Smart" načinu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili donjem dijelu slike možda se neće vidjeti. U tom slučaju, podesite opciju "Vertical Size" izbornika "Screen" (str. 40).
- ţ,
- Kad je "Auto Format" (str. 39) podešen na "On", TV prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu programa.
- Ako se slika 720p, 1080i ili 1080p prikazuje s crnim rubom oko zaslona, odaberite "Smart" ili "Zoom" za podešavanje slike.

# Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) **DV3**\*



Digitalni elektronski programski vodič (EPG)

- **1** U digitalnom načinu, pritisnite GUIDE.
- **2** Izvedite željeni postupak prema sljedećoj tablici ili prema uputama sa zaslona.
- \* Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.

Za	Učinite sljedeće	
Gledanje emisije	Pritisnite $\sqrt[3]{-1}$ za odabir emisije, zatim pritisnite $\oplus$ .	
Isključenje vodiča	Pritisnite <b>GUIDE</b> .	
Razvrstavanje informacija o progra- mima prema kategorijama – Category list	<ol> <li>Pritisnite plavu tipku.</li> <li>Pritisnite ☆/☆ za odabir kategorije te pritisnite ⊕.</li> <li>Dostupne kategorije uključuju: "All Categories", "Favourites" (1 – 4), "Radio": Sadrži sve raspoložive kanale.</li> <li>Naziv kategorije (primjerice, "News"): Sadrži sve kanale koji imaju odgovarajuću kategoriju.</li> </ol>	
Odabir programa koji će se prikazati na zaslonu automatski kad započne s emitiranjem – Reminder	<ol> <li>Pritisnite ☆/∜/☆/☆ za odabir budućeg programa kojeg želite prikazati, a zatim pritisnite ⊕.</li> <li>Pritisnite ☆/∜ za odabir "Reminder", te pritisnite ⊕. Indikator ④ se prikazuje uz informacije o programu. Na prednjoj strani TV-a svijetli narančasto indikator ⊠ ④.</li> </ol>	
	<ul> <li>Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, TV se automatski uključuje kad započne emisija.</li> </ul>	
Poništenje podsjetnika – Cancel Timer	<ol> <li>Pritisnite ⊕.</li> <li>Pritisnite ☆/∜ za odabir "Timer list", te pritisnite ⊕.</li> <li>Pritisnite ☆/∜ za odabir programa kojeg želite otkazati, a zatim pritisnite ⊕.</li> <li>Pritisnite ☆/∜ za odabir "Cancel Timer", te pritisnite ⊕.</li> <li>Prikazuje se prozor za potvrdu poništenja programa.</li> <li>Pritisnite ☆/☆ za odabir "Yes", a zatim pritisnite ⊕.</li> </ol>	

# Uporaba Digital Favourite popisa 🛛 🔏\*



Digital Favourite popis

Možete odabrati do četiri liste omiljenih programa.

- 1 U digitalnom načinu, pritisnite  $\heartsuit$ .
- **2** Izvedite željeni postupak prema sljedećoj tablici ili prema uputama sa zaslona.
- \* Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.

Za	Učinite sljedeće
Dodavanje ili brisanje kanala iz Favourite liste	<ol> <li>Pritisnite plavu tipku.</li> <li>Prijeđite na korak 2 ako dodajete kanale prvi put ili ako je Favourite lista prazna.</li> </ol>
	<ul> <li>2 Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa za uređivanje.</li> <li>3 Pritisnite ☆/☆/☆/☆ za odabir kanala kojeg želite dodati ili ukloniti, a zatim pritisnite ⊕.</li> </ul>
Gledanje kanala	<ol> <li>Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa.</li> <li>Pritisnite ☆/☆ za odabir kanala te pritisnite ⊕.</li> </ol>
Brisanje svih kanala iz Favourite popisa	<ol> <li>Pritisnite plavu tipku.</li> <li>Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa za uređivanje.</li> <li>Pritisnite plavu tipku.</li> <li>Pritisnite ¢/\$\\$ za odabir "Yes", a zatim pritisnite ⊕.</li> </ol>

# Spajanje dodatne opreme

Na ovaj TV možete spojiti širok raspon dodatne opreme.



Spajanje na	Simbol ulaza na zaslonu	Opis
1 ↔/ AV1	Ð AV1	Kad spojite dekoder, TV prijemnik šalje kodirane signale na dekoder, a dekoder dekodira te signale prije njihova izlaska.
2 ↔/-⊕ AV2 (SMARTLINK)	₽ AV2	SmartLink omogućuje izravnu vezu između TV-a i rekordera (primjerice, DVD rekordera).
3 -€/-€ COMPONENT IN1 ili 2	<ul> <li>➡ Component 1</li> <li>ili ➡ Component</li> <li>2</li> </ul>	Komponentne video priključnice podržavaju samo sljedeće video ulaze: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i i 1080p.
4 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)		Upotrijebite optički audio kabel.
5 G-		Možete slušati zvuk TV emisija preko spojene Hi-Fi audio opreme.
6/-€ PC IN	€ PC	Preporučuje se uporaba kabela za računalo s feritnim jezgrama, kao što je "Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, dostupno u Sony servi su) ili ekvivalentan

Spajanje na	Simbol ulaza na zaslonu	Opis
7 HDMI IN 1, 2 ili 3	HDMI 1,     HDMI 2 ili     HDMI 3	Digitalni video i audio signali ulaze iz spojene opreme.
8 HDMI IN 4	E HDMI 4	Također, kad spojite opremu kompatibilnu s funkcijom "Control for HDMI", podržana je komunikacija s tom opremom. Detalje o podešavanju ove komunikacije potražite na str. 43. Ako oprema ima DVI priključnicu, spojite DVI priključnicu na HDMI IN priključnicu putem DVI - HDMI adaptera (opcija), i spojite audio izlaznu priključnicu na HDMI IN 1 audio ulaz.
		<ul> <li>HDMI priključnice podržavaju samo sljedeće video ulaze: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p i 1080/24p. Za PC video ulaze, pogledajte str. 52.</li> <li>Koristite samo HDMI kabel na kojemu se nalazi HDMI logo. Savjetujemo vam uporabu Sony HDMI kabela (tipa high speed).</li> <li>Kod spajanja audio sustava kompatibilnog s funkcijom "Control for HDMI", spojite ga također na DIGITAL AUDIO OUT</li> </ul>
		(OPTICAL) priključnicu. Možata uživati u godežajima pohranjanim na DLNA kompati
		bilne uređaje putem mreže (str. 31).
10 DMPORT	€ DMPORT	<ul> <li>Možete reproducirati zvuk ili sliku (potreban je dodatno nabavljivi kabel) s prijenosnog audio uređaja koji je spojen na TV putem DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) adaptera.</li> <li>Ovisno o spojenom DIGITAL MEDIA PORT adapteru, možete upravljati spojenom opremom uporabom TV-a na sljedeći način; <ul> <li>Uporabom daljinskog upravljača TV-a: ☆/☆/&lt;&gt;, ⊕,</li> <li>RETURN, ►/■/II/&lt;</li> <li>Uporabom funkcija izbornika OPTIONS: Pritisnite OPTIONS i odaberite "Device Control (Menu)".</li> </ul> </li> <li>Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL MEDIA PORT adapter dok je TV uključen.</li> <li>Spojena oprema se ne napaja dok je TV isključen ili u prip-</li> </ul>
1 🖾 CAM (Conditional Access Module)		<ul> <li>Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz CAM karticu.</li> <li>Za korištenje CAM kartice, izvadite "lažnu" karticu iz CAM utora, zatim isključite TV i umetnite svoju CAM karticu u utor.</li> <li>Kad ne koristite CAM karticu, savjetujemo da "lažnu" karticu uložite i ostavite u utoru.</li> <li>CAM nije podržan u nekim državama/regijama. Obratite se ovlažtonom dobavljažu</li> </ul>
		oviastenom dobavljacu. Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji datoteka fotografija/
12 & USB		glazbe pohranjenima u Sony digitalne fotoaparate ili kamkor- dere putem USB kabela ili USB uređaja za pohranu (str. 24).
13 s-⊕ AV3, -∋ AV3 i -€ AV3	€ AV3	Kako biste izbjegli smetnje na slici, nemojte istovremeno spajati kamkorder na video priključnicu →AV3 i S video priključni- cu S→→AV3. Kod spajanja mono opreme, spojite na →AV3 L priključnicu.
14 💭 Slušalice		Zvuk s TV-a možete slušati pomoću slušalica.

# Gledanje slika sa spojene opreme

Uključite spojenu opremu te postupite na jedan od dolje opisanih načina.

# Kod opreme spojene na Scart priključnice pomoću 21-pinskog scart kabela

Započnite reprodukciju na priključenoj opremi. Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.

#### Za videorekorder s automatskim ugađanjem

U analognom načinu, pritisnite **PROG +/-** ili brojčane tipke za odabir video kanala.

## Za USB uređaj

Pogledajte str. 24. Za umreženi uređaj, pogledajte str. 31.

### Uporaba izbornika Options

Pritisnite **OPTIONS** za prikaz sljedećih opcija kod gledanja slike sa spojene opreme.

### Za ostalu spojenu opremu

- **1** Pritisnite **HOME**.
- **2** Pritisnite ⇒ za odabir "External Inputs".
- Pritisnite ☆/☆ za odabir željenog izvora te pritisnite ⊕.

00	Prebacuje na video signal ure- đaja spojenog na AV3 ulaze.
000	Prebacuje na video signal ure- đaja spojenog na Component 1 ili 2 ulaze.
[	Prebacuje na video signal uređaja spojenog na AV1 ili AV2 ulaze.
0	Prebacuje na video signal uređaja spojenog na HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ili HDMI 4 ulaz.
0	Prebacuje na video signal ure- đaja spojenog na DMPORT ulaz.
	Prebacuje na video signal ra- čunala spojenog na PC ulaz.

# 

 Ovisno o postavci "Skip AV Inputs" (str. 43), neki ulazni izvori se neće prikazati na popisu. Ako ste podesili ulazni izvor na "Skip", taj izvor se ne prikazuje, bez obzira je li uređaj spojen ili ne. Ako ste podesili ulazni izvor na "Auto", taj izvor se ne prikazuje ako uređaj nije spojen na TV.

# Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće
Povratak na normalan TV način	Pritisnite <b>DIGITAL</b> ili <b>ANALOG</b> .
Promjenu glasnoće spojenog audio sustava kompatibilnog s HDMI.	Pritisnite ∠ +/
Isključivanje zvuka spojenog audio sustava kompatibilnog s HDMI.	Pritisnite 咳. Pritisnite ponovno za uključenje zvuka.

## Gledanje istovremeno dviju slika – PAP (Picture and Picture)

Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike (vanjski ulaz i TV program). Spojite opcionalnu opremu (str. 21) i uvjerite se da su slike s opreme vidljive na zaslonu (str. 23).

# Þ

- Funkcija nije dostupna za PC ulaz ili DIGITAL MEDIA PORT ulaz.
- Nije moguće promijeniti veličinu slike.

## **1** Pritisnite **OPTIONS**.

2 Pritisnite ☆/☆ za odabir "PAP", te pritisnite ⊕.

Slika iz spojene opreme je prikazana na lijevoj strani, a TV program na desnoj strani zaslona.

**3** Brojčanim tipkama ili tipkom **PROG +/–** odaberite TV kanal.

## Za povratak na normalan TV način Pritisnite **RETURN**.

# Å.

• Slika u istaknutom okviru ima zvuk. Zvuk možete isključiti pritiskom tipaka

## Gledanje istovremeno dviju slika – PIP (Picture in Picture)

Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike (PC ulaz i TV program) na zaslonu.

# Þ

- Funkcija nije dostupna za DIGITAL MEDIA PORT ulaz.
- **1** Pritisnite **OPTIONS**.
- Pritisnite ☆/☆ za odabir "PIP", te pritisnite ⊕.

Slika iz spojenog računala je prikazana u punoj veličini, a TV program je prikazan u gornjem desnom uglu.

Tipkama  $\partial/\partial$  pomičite položaj prikaza TV programa.

**3** Brojčanim tipkama ili tipkom **PROG +/–** odaberite TV kanal.

Za povratak na normalan TV način Pritisnite **RETURN**.

٠̈́Ċ

• Zvuk možete isključiti pritiskom tipaka ⇔/⇔.

# Reprodukcija fotografija/ glazbe putem USB-a

Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji datoteka fotografija/glazbe pohranjenima u Sony digitalne fotoaparate ili kamkordere putem USB kabela ili USB uređaja za pohranu.

- **1** Spojite podržani USB uređaj na TV.
- **2** Pritisnite **HOME**.
- Pritisnite ⇔/⇔ za odabir "Photo" ili "Music".
- **4** Pritisnite ☆/录 za odabir USB uređaja te pritisnite ⊕.

Pojavi se popis datoteka ili mapa. Za prikaz popisa umanjenih slika, pritisnite žutu tipku dok se popis prikazuje.

5 Pritisnite ☆/☆ za odabir datoteke ili mape, zatim pritisnite ⊕.

Ako ste odabrali mapu, odaberite datoteku, zatim pritisnite 🕀.

# Reprodukcija počinje.

Automatski početak reprodukcije fotografija TV automatski započinje reprodukciju fotografija kad je uključen te se na njegovu USB priključnicu spoji i uključi digitalni fotoaparat ili drugi uređaj na koji su pohranjene datoteke fotografija (str. 42).

# (Photo) Raspoložive opcije

Opcija	Opis
Picture	Pogledajte str. 36.
Sound	Pogledajte str. 38.
Surround	Pogledajte str. 39.
Video Settings (postavke slike)	Pogledajte str. 40.
Cropping	Za orezivanje fotografije.
Display map	Prikazuje mapu u kojoj se nalazi snimljena fotografija zajedno sa samom fotografijom.
Show Options	Omogućuje podešavanje ponavljanja/reprodukcije u slučajnom redoslijedu za fotografije.
Photo Set-up	Podešava način reproduk- cije i efekte koji će se koristiti tijekom reprodukcije.

Opcija	Opis
Rotate and Save	Rotira i sprema nezaštićene datoteke.
Speaker	Pogledajte str. 42.
⊖ Volume	Pogledajte str. 42.
Picture Frame Image	Omogućuje odabir fotogra- fije koja će se prikazivati na zaslonu određeno vrijeme.
Information	Prikazuje informacije o uređaju, mapama i datotekama.

## 🎵 (Music) Raspoložive opcije

Opcija	Opis
Sound	Pogledajte str. 38.
Surround	Pogledajte str. 39.
Add to Slideshow	Registrira pozadinsku glazbu koja će se reprodu- cirati tijekom slide showa pri uporabu funkcije <b>O</b> (Photo).
Omit from Slideshow	Poništava registriranu pozadinsku glazbu.
Playback Options	Omogućuje podešavanje opcija za ponavljanje, reprodukciju slučajnim redoslijedom ili normalnu reprodukciju glazbe.
Speaker	Pogledajte str. 42.
⊖ Volume	Pogledajte str. 42.
Information	Prikazuje informacije o uređaju, mapama i datotekama.

# Þ

- Dok TV pristupa podacima na USB uređaju, obratite pozornost na sljedeće:
  - Nemojte isključivati TV ili spojeni USB uređaj.
    Nemojte odspajati USB kabel.
  - Nemojte odspajati USB kabel. – Nemojte odspajati USB uređaj.
  - Nemojte odspajati USB uredaj.
- Mogli bi se oštetiti podaci na USB uređaju.Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati oštećenja ili gubitak podataka na
- mediju za snimanje, nastalih uslijed nepravilnosti u radu bilo kojeg uređaja spojenog na TV.
- Reprodukcija ne započinje automatski ako TV uključite nakon spajanja digitalnog fotoaparata ili drugog uređaja na USB priključnicu.

- USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate datoteka fotografija:
  - JPEG (datoteke JPEG formata s ekstenzijom ".jpg" usklađene s DCF ili Exif standardom)
  - -RAW (datoteke ARW/ARW 2.0 formata s ekstenzijom ".arw." Samo za pregledavanje.)
- USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate glazbenih datoteka:
  - MP3 (datoteke s ekstenzijom ".mp3" koje nemaju zaštitu)
- Kad spojite Sony digitalni fotoaparat, podesite USB mod fotoaparata na Auto ili "Mass Storage". Za više informacija o USB povezivanju, pogledajte upute isporučene s vašim fotoaparatom.
- Provjerite sljedeću web stranicu za najnovije podatke o kompatibilnim USB uređajima. http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/

# Za prikaz fotografije – Picture Frame

Funkcija omogućuje prikaz fotografija na zaslonu određeno vrijeme. Nakon isteka podešenog vremena, TV prijemnik se automatski isključuje u pripravno stanje.

**1** Odaberite fotografiju.

Možete odabrati fotografiju sa spojenog USB uređaja ili prethodno podešene mape sa slikama. Detalje o odabiru fotografije potražite na str. 24.

- Pritisnite OPTIONS dok je prikazana odabrana fotografija, zatim pritisnite ☆/尋 za odabir "Picture Frame Image" te pritisnite ⊕.
- **3** Pritisnite **RETURN** više puta za povratak u izbornik Home.
- Pritisnite ⇔/⇔ za odabir "Photo", zatim odaberite "Picture Frame" i pritisnite ⊕. TV se prebaci u Picture Frame mod i na zaslonu je prikazana odabrana fotografija. Za podešavanje dužine prikaza fotografije

Pritisnite OPTIONS, zatim odaberite "Duration" te pritisnite (). Zatim odaberite trajanje prikaza i pritisnite (). Na zaslonu se prikaže brojač.

Za povratak na XMB™

Pritisnite **RETURN**.

# Þ

- Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on mora ostati spojen na TV.
- Ako se aktivira "Sleep Timer", TV se automatski isključuje u pripravno stanje.

# Za prikaz fotografije s lokacijom na zemljovidu

Kad koristite fotoaparat koji je opremljen GPS funkcijom, moguće je prikazati fotografiju sa zemljovidom koja pokazuje mjesto njenog snimanja uporabom GPS funkcije za bilježenje zemljopisne dužine i širine. Budući da se informacije za zemljovid preuzimaju s odgovarajuće internetske stranice, TV treba biti spojen na mrežu (str. 31).

- **1** Odaberite fotografiju (str. 24).
- **2** Za zumiranje/odzumiranje na zemljovidu, pritisnite zelenu/crvenu tipku.

Za promjenu položaja prikaza zemljovida na TV zaslonu, pritisnite više puta plavu tipku.

# Þ

- Budući da internetske zemljovide omogućuje treća strana, ova usluga se može promijeniti ili prekinuti bez prethodnog obavještavanja korisnika.
- Položaj prikazan na karti može se razlikovati ovisno o fotoaparatu.
- Ako TV nije spojen na Internet ili je internetska stranica sa zemljovidima prestala s radom, moguć je samo prikaz zemljovida u velikom mjerilu na kojem se ne može izvoditi zumiranje/odzumiranje.

# ,Å

- Zemljovid se može prikazati ako Exif podaci fotografije sadrže informacije o datumu, te su pomoću Sony GPS uređaja snimljene prateće informacije o zemljopisnoj dužini i širini ("Log files"). Primijenite sljedeći postupak.
- **1** Spojite GPS uređaj na USB priključnicu.
- **2** Pritisnite **HOME**.
- **3** Pritisnite ⇔/⇔ za odabir "Photo".
- 4 Pritisnite ☆/☆ za odabir GPS uređaja te pritisnite ⊕.
- 5 Odaberite "Load GPS log files", zatim pritisnite ⊕.

- 6 Odaberite sljedeće opcije pomoću ↔/↔ i zatim ih podesite pomoću ↔/↔.
  - Time Zone
  - DST
- 7 Odaberite "OK" i pritisnite ⊕.GPS datoteke su učitane.
- **8** Odspojite GPS uređaj i spojite uređaj na koji su pohranjene fotografije.
- **9** Odaberite fotografiju (str. 24).
- **10** Za zumiranje/odzumiranje na zemljovidu, pritisnite zelenu/crvenu tipku.

# Uporaba funkcije BRAVIA Sync s Control for HDMI

Funkcija Control for HDMI omogućuje komunikaciju TV-a sa spojenom opremom kompatibilnom s ovom funkcijom, koristeći HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Primjerice, spojite li Sony opremu koja je kompatibilna s Control for HDMI (pomoću HDMI kabela), možete upravljati obima. Spojite opremu pravilno i izvedite potrebna podešavanja.

## Control for HDMI

- Automatsko isključivanje priključene opreme kad isključite TV prijemnik u pripravno stanje daljinskim upravljačem.
- Automatsko uključivanje TV prijemnika i promjena ulaza na spojenu komponentnu kad se pokrene reprodukcija na komponenti.
- Ako uključite spojeni audio sustav dok je TV uključen, ulaz zvuka se prebacuje s TV zvučnika na audio sustav.
- Podešavanje glasnoće (∠ +/-) i isključivanje zvuka (<sup>®</sup>X) spojenog audio sustava.
- Rukovanje spojenim Sony uređajima s BRAVIA Sync logom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika pritiskom na:
  - ►/■/■/▲/►► za izravno rukovanje spojenim uređajima.
  - SYNC MENU za prikaz izbornika spojenog HDMI uređaja na zaslonu. Nakon prikaza izbornika, možete rukovati opcijama tipkama ☆/�/�/中, ⊕, tipkama u boji i RETURN.
  - OPTIONS za prikaz "Device Control" i zatim odabir opcija iz "Options" i "Content List" za rukovanje uređajima.
  - Pogledajte upute za uporabu drugog uređaja za opis dostupnih funkcija.
- Ako je "Control for HDMI" na TV-u podešeno na "On", "Control for HDMI" na spojenom uređaju se također automatski prebacuje na "On".

## Spajanje opreme kompatibilne s Control for HDMI

Spojite kompatibilnu opremu i TV prijemnik HDMI kabelom. Nakon spajanja audio sustava HDMI kabelom, također spojite DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključnicu TV prijemnika i audio sustav uporabom optičkog kabela. Za detalje, pogledajte str. 21.

## Podešavanje HDMI postavki

Control for HDMI postavke trebaju biti podešene na TV prijemniku i na spojenoj opremi. Pogledajte "HDMI Set-up" na str. 43 za podešenja na TV-u. Podrobnije informacije o podešavanju potražite u uputama za uporabu spojene opreme.

# Rukovanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV-a

# Tipke za uporabu dodatne opreme

Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz spojenu komponentu.



#### Opcija Opis 1 I/() Uključuje ili isključuje dodatnu opremu odabranu funkcijskim tipkama. 2 Funkcijske Omogućuju rukovanje odgovarajućim uređajem. Za detalje, tipke pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača" na str. 28. 3 BD/DVD • Idd / I: Prijelaz na početipke tak prethodnog/sljedećeg naslova/poglavlja/scene/ zapisa. • **←**•/•**→**: Ponavljanje reprodukcije scene/kratko prematanje scene prema naprijed. • **4**/**>** Brzo pretraživanje diska prema natrag/naprijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije. • E: Reprodukcija diska normalnom brzinom. • **II**: Pauziranje reprodukcije. • **:** Zaustavljanje reprodukcije. 4 Tipke za • **REC**: Pokretanje DVD snimanja. • II REC PAUSE: Pauzsnimanje iranje snimanja. • **REC STOP**: Zaustavljanje snimanja. 5 F1/F2 • Odabir diska kod uporabe izmjenjivača. · Odabir funkcije kod uporabe kombiniranog uređaja (primjerice DVD/HDD).

 6
 BD/DVD<br/>MENU
 Prikaz BD/DVD izbornika<br/>diska.

 7
 BD/DVD<br/>TOP MENU
 Prikaz početnog izbornika<br/>BD/DVD diska.

# Programiranje daljinskog upravljača

Ovaj daljinski upravljač je programiran za uporabu uz Sony TV i većinu Sony Blu-ray uređaja, DVD uređaja, DVD/HDD rekordera i audio sustava (kućno kino i sl.). Za rukovanje Blu-ray uređajima, DVD uređajima i DVD/HDD rekorderima ostalih proizvođača (i nekih drugim modela marke Sony), programirajte daljinski upravljač na sljedeći način.



• Prije početka, potražite troznamenkasti kôd svog uređaja među kodovima proizvođača na str. 29.

# ,Å.

• Tipka ► ima ispupčenje. Ovo ispupčenje služe kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.



- Pritisnite i zadržite funkcijsku tipku BD, DVD ili AMP na koju želite programirati daljinski upravljač te pritisnite ->.
   Odabrana funkcijska tipka (BD, DVD ili AMP) trepće.
- 2 Pritisnite brojčane tipke za unos troznamenkastog koda proizvođača dok trepće funkcijska tipka.

Ako ne unesete kôd unutar 10 sekundi, ponovite postupak od koraka 1.

**3** Pritisnite  $\oplus$ .

Odabrana funkcijska tipka zatrepće dvaput.

Ako odabrana funkcijska tipka zatrepće pet puta, ponovite od koraka 1.

**4** Uključite uređaj i provjerite rade li sljedeće osnovne funkcije.

Kod Blu-ray uređaja, DVD uređaja i DVD/HDD rekordera, provjerite: ► (reprodukcija), ■ (zaustavljanje), ◄ (unatrag), ►► (naprijed), odabir kanala. kod DVD uređaja i DVD/HDD rekordera, provjerite:

**TOP MENU/MENU** and  $\langle - \langle - \rangle / \langle -$ 

# Ako uređaj ne radi ili neke funkcije ne rade

Unesite ispravan kôd ili pokušajte unijeti drugi kod naveden za istu marku. Imajte na umu da se u popisu ne nalaze kodovi za sve modele svih proizvođača.

Za povratak na normalan TV prijem Pritisnite funkcijsku tipku TV.

#### Kodovi proizvođača

#### DVD uređaji

•	
Proizvođač	Kôd
SONY	001, 029, 030, 036 - 044, 053 - 055
AIWA	021
AKAI	032
DENON	018, 027, 020, 002
GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI	025, 026, 015, 004, 035
JVC	006, 017
KENWOOD	008
LG	015, 014, 034
LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI	013, 016
ONKYO	022, 033
PANASONIC	018, 027, 020, 002, 045 - 047
PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
PIONEER	004, 050, 051, 052
SAMSUNG	011, 014
SANYO	007
SHARP	019, 027
THOMSON	012
TOSHIBA	003, 048, 049
YAMAHA	018, 027, 020, 002

#### Blu-ray (BD) uređaji

Proizvođač	Kôd
SONY	101 - 103

#### DVD/videorekorderi

1

Proizvođač	Kôd
SONY	251

#### DVD/HDD rekorderi

Proizvođač	Kôd
SONY	201 - 203

#### Videorekorderi

Proizvođač	Kôd
SONY	301 - 310, 362
AIWA	325, 331, 351
AKAI	326, 329, 330
DAEWOO	342, 343
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
HITACHI	327, 333, 334
JVC	314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348,
	349

Proizvođač	Kôd	
LG	332, 338	
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351	
MATSUI	356, 357	
ORION	328	
PANASONIC	321, 323	
PHILIPS	311 - 313, 316 - 318, 358, 359, 363,	
	364	
SAMSUNG	339 – 341, 345	
SANYO	335, 336	
SHARP	324	
THOMSON	319, 350, 365	
TOSHIBA	337	

# DAV kućna kina

Proizvođač	Kôd
SONY (DAV)	401 - 404

## AV prijemnici

Proizvođač	Kôd
SONY	451 - 454

### Digitalni zemaljski prijemnici

Proizvođač	Kôd
SONY	501 - 504

Ovaj TV omogućuje uživanje u sadržajima pohranjenim na DLNA-kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži.

Uređaji koji spremaju i pružaju sadržaje, poput fotografija i glazbenih datoteka, nazivaju se "poslužitelj". TV prima datoteke fotografija/ glazbe s poslužitelja putem mreže, i možete uživati u njima na TV-u čak i u drugim prostorijama. Za funkcioniranje u kućnoj mreži potrebno je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (VAIO, Cyber-shot, itd.) kao poslužitelj.

# Spajanje TV-a na mrežu



# Uživanje u fotografijama/ glazbi putem mreže

Možete uživati u datotekama s fotografijama/ glazbom na poslužitelju jednostavnim odabirom ikone u Home izborniku TV-a.

- **1** Pritisnite **HOME**.
- 2 Pritisnite ⇔/⇔ za odabir "Photo" ili "Music".
- Pritisnite ↔/↔ za odabir poslužitelja te pritisnite ⊕.

Pojavi se popis datoteka ili mapa. Za prikaz popisa umanjenih slika, pritisnite žutu tipku dok se popis prikazuje.

Ako se ne može pronaći poslužitelj Pogledajte "Provjera spajanja na mrežu" (str. 33) i "Podešavanje postavki poslužitelja" (str. 33).

4 Pritisnite ☆/☆/☆/☆ za odabir datoteke ili mape, zatim pritisnite ⊕.

Ako ste odabrali mapu, odaberite datoteku, zatim pritisnite ⊕. Reprodukcija počinje.

Re

ÿ

S fotografijom se može prikazati zemljovid ako su među Exif podatke fotografije snimljene informacije o zemljopisnoj dužini i širini (str. 26).

# 

- Ovisno o mrežnom uređaju, možda će biti potrebno registrirati TV na njemu.
- Pri uporabi funkcije o (Photo), kvaliteta slike može biti lošija budući da se neke slike uvećavaju. Također, slika možda neće ispunjavati cijeli zaslon, što ovisi o veličini slike te omjeru širine i visine.
- Pri uporabi funkcije o (Photo), uređaju će možda trebati duže vrijeme za prikaz nekih datoteka.
- Kako bi se datoteke koje se primaju s mrežnog uređaja mogle reproducirati, trebaju biti jednog od sljedećih formata:
  - -Fotografije: JPEG format

–Glazba: MP3 format ili Linear PCM format Neki mrežni uređaji će možda konvertirati format datoteke prije prijenosa. U tim slučajevima, za reprodukciju se koristi format dobiven konverzijom. Detalje potražite u uputama za uporabu mrežnog uređaja koji koristite. U nekim slučajevima neće biti moguća ni reprodukcija datoteka odgovarajućih formata.

#### Uživanje u fotografijama i glazbi na TV-u pomoću upravljanja uređajem – Renderer

Renderer je značajka za reprodukciju datoteka fotografija i glazbe pohranjenih u drugim mrežnim uređajima (digitalni fotoaparat, mobilno telefon, itd.) na TV-u rukujući određenim upravljačkim uređajem. Za uporabu ove značajke, kao upravljački uređaj koristite renderer-kompatibilnu komponentu poput digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona. Pogledajte također upute za uporabu isporučene uz upravljački uređaj.

- 1 Podesite "Renderer Function", "Renderer Access Control" i "Renderer Set-up" u "Network Settings" ako je potrebno (str. 48).
- Reproducirajte na TV-u datoteku odabranu pomoću upravljačkog uređaja.
   Datoteka se reproducira na TV-u preko spojene mreže.

Za postupke tijekom reprodukcije koristite upravljački uređaj ili daljinski upravljač TV-a.

Орсіја	Opis
Picture	Pogledajte str. 36.
Sound	Pogledajte str. 38.
Surround	Pogledajte str. 39.
Video Settings	Pogledajte str. 40.
Cropping	Za orezivanje fotografije.
Display map	Pogledajte str. 26.
Show Options	Omogućuje podešavanje ponavljanja/reprodukcije u slučajnom redoslijedu za fotografije.
Photo Set-up	Podešava način reproduk- cije i efekte koji će se koristiti tijekom repro- dukcije.
Rotate	Rotira datoteke.
Speaker	Pogledajte str. 42.
⊖ Volume	Pogledajte str. 42.
Information	Prikazuje informacije o uređaju, mapama i datotekama.

# (Photo) Raspoložive opcije

# ♫ (Music) Raspoložive opcije

Opcija	Opis
Sound	Pogledajte str. 38.
Surround	Pogledajte str. 39.
Add to Slideshow	Registrira pozadinsku glazbu koja će se reprodu- cirati tijekom slideshowa pri uporabu funkcije <b>o</b> (Photo).
Omit from Slideshow	Poništava registriranu pozadinsku glazbu.
Playback Options	Omogućuje podešavanje opcija za ponavljanje, reprodukciju slučajnim redoslijedom ili normalnu reprodukciju glazbe.
Speaker	Pogledajte str. 42.
⊖ Volume	Pogledajte str. 42.
Information	Prikazuje informacije o uređaju, mapi i datotekama.

# Provjera mrežne povezanosti

Unesite odgovarajuće (alfanumeričke) vrijednosti za vaš router. Broj stavki koje treba podesiti može varirati, ovisno o davatelju internetskih usluga (Internet provider) ili routeru. Za detalje, pogledajte upute za uporabu koje ste dobili od vašeg davatelja internetskih usluga ili koje su isporučene uz router.

- **1** Pritisnite **HOME**.
- **2** Pritisnite ⇔ za odabir "Settings".
- 3 Pritisnite ☆/♂ za odabir "Network Settings", te pritisnite ⊕.
- **4** Odaberite "Network" i zatim pritisnite ⊕.
- 5 Odaberite "IP Address Settings", zatim pritisnite ⊕.
- 6 Odaberite stavku i zatim pritisnite ⊕. Kad odaberete "DHCP (DNS automatic)" Prijeđite na korak 7.

#### Kad odaberete "DHCP (DNS manual)"

Podesite "Primary DNS"/"Secondary DNS" tipkama ☆/�/☆ i brojčanim tipkama.

#### Kad odaberete "Manual"

Podesite sljedeće opcije tipkama ☆/�/⇒ i brojčanim tipkama.

- IP Address
- Subnet Mask
- Default Gateway
- Primary DNS/Secondary DNS

# Ako vaš ISP ima posebna podešenja proxy poslužitelja

Pritisnite **OPTIONS**, zatim pritisnite ↔/ za odabir "Proxy Set-up" te pritisnite ⊕. Zatim unesite podešenja.

- **7** Pritisnite  $\oplus$ .
- 8 Pritisnite ☆/☆ za odabir "Test", te pritisnite ⊕.
- 9 Pritisnite ⇔/⇔ za odabir "Yes", a zatim pritisnite ⊕.

Započinje mrežna dijagnostika. Kad se prikazuje "Connection successful.", pritisnite više puta **RETURN** za izlazak.

ţ.

Ako se "Connection successful." ne prikaže, pogledajte "U slučaju problema" na str. 54 te provjerite povezanost i podešenja.

# Podešavanje prikaza poslužitelja

Možete odabrati poslužitelje iz kućne mreže koji će se prikazati u izborniku Home. Izbornim Home može automatski prikazati do 10 poslužitelja.

1 Podesite poslužitelja kako bi se omogućilo povezivanje s TV-a.

Za detalje o podešavanju poslužitelja, pogledajte upute za uporabu isporučene s njime.

- **2** Pritisnite **HOME**.
- **3** Pritisnite ⇔/⇔ za odabir "Settings".
- 4 Pritisnite ☆/录 za odabir "Network Settings", te pritisnite ⊕.
- 5 Odaberite "Server Display Settings", zatim pritisnite ⊕.
- 6 Odaberite poslužitelj koji želite prikazati u izborniku Home, zatim pritisnite ⊕.
- **7** Odaberite "Yes" i zatim pritisnite ⊕.

# Za podešavanje poslužitelja koji se neće prikazivati u izborniku Home

U koraku 7 pritisnite  $\oplus/\oplus$  za odabir "No", zatim pritisnite  $\oplus$ .

## Raspoložive opcije (u izborniku spojenog poslužitelja)

Орсіја	Opis
Delete All	Briše sve spojene poslužitelje.
Update List	Za najnovije ažuriranje liste poslužitelja.
Information	Prikazuje informacije o trenutno odabranom poslužitelju.
Delete	Briše trenutno odabran spojeni poslužitelj.

# Ako se ne možete spojiti na kućnu mrežu

TV može provjeriti da li je poslužitelj pravilno prepoznat.

- **1** Pritisnite **HOME**.
- 2 Pritisnite ⇔/⇔ za odabir "Settings".
- 3 Pritisnite ☆/录 za odabir "Network Settings", te pritisnite ⊕.
- **4** Odaberite "Server Diagnostics", zatim pritisnite ⊕.
- 5 Odaberite "Yes" i zatim pritisnite ⊕.
   Započinje dijagnostika poslužitelja.
   Kad se dijagnosticiranje poslužitelja završi, prikaže se lista dijagnostičkih rezultata.
- 6 Odaberite poslužitelj koji želite potvrditi, zatim pritisnite 🕀.

Prikažu se dijagnostički rezultati odabranog poslužitelja.

Ako dijagnostički rezultati pokazuju grešku, potražite moguće uzroke te provjerite povezivanje i podešenja. Za detalje, pogledajte "U slučaju problema" na str. 54.

# Kretanje kroz TV Home izbornik XMB™

XMB™ (XrossMediaBar) je izbornik BRAVIA značajki i ulaznih izvora prikazan na TV zaslonu. XMB™ je jednostavan način odabira programa i podešavanja postavki BRAVIA TV prijemnika.

**1** Pritisnite **HOME**.



Trak za odabir kategorije

**2** Pritisnite  $\Rightarrow /\Rightarrow$  za odabir kategorije.

Ikona kategorije medija		Opis
	Settings	Omogućuje napredno podešavanje i prilagođavanje. Za detalje, pogle- dajte str. 36.
0	Photo	Možete uživati u fotografijama s USB uređaja ili putem mreže (str. 24, 31).
Л	Music	Možete uživati u glazbi s USB uređaja ili putem mreže (str. 24, 31).
D	Digital	Možete odabrati digitalni kanal, Digital Favourite listu (str. 20) ili Digital Electronic Programme Guide (EPG) (str. 19). Također možete odabrati kanal brojčanim tipkama ili tipkom <b>PROG +/-</b> .
Ā	Analogue	Možete odabrati analogni kanal. Također možete odabrati kanal brojčanim tipkama ili tipkom <b>PROG +/–</b> . Za skrivanje liste analognih kanala, podesite "Programme List Display" na "Off" (str. 44).
Ð	External Inputs	Možete odabrati opremu spojenu na TV. Za dodjeljivanje naziva vanjskom ulazu, pogledajte "AV Preset" (str. 43).

- **3** Pritisnite  $\Phi/\Phi$  za odabir opcije te pritisnite  $\oplus$ .
- **4** Slijedite upute na zaslonu.
- **5** Pritisnite **HOME** za izlaz.

ED

- Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati ovisno o okolnosti.
- Nedostupne opcije su sive boje u izborniku, ili nisu prikazane.

# Izbornik TV Settings



Opis kako uživati u TV prijemniku.

Clock/Tim	iers	
Sleep Timer	<ul> <li>Podešavanje TV-a tako da se automatski prebaci u pripravno stanje nakon određenog vremena.</li> <li>Kad je aktiviran "Sleep Timer", na prednjoj strani TV prijemnika pojavljuje se indikator (2) (Timer) i svijetli narančasto.</li> <li>**</li> <li>• Ako isključite TV i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".</li> <li>• Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti pojavljuje poruka.</li> </ul>	
On Timer	On Timer	Podešava timer za automatsko uključivanje TV-a iz priprav- nog stanja.
	Day	Podešava željeni dan u tjednu za uključivanje TV prijemnika pomoću timera.
	Time	Podešava vrijeme za uključivanje TV pomoću timera.
	Duration	Podešava vrijeme nakon kojeg se TV automatski vraća u pripravno stanje.
	Volume Set-up	Podešava glasnoću na TV-u kad je aktiviran timer.
Auto Clock Update	Prebacuje u digitalni način i ažurira točno vrijeme.	
Clock Set	Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prima digitalne kanale, sat se ne može podesiti ručno jer se podešava automatski pomoću vremenskog koda iz emitiranog signala.	



Target Inputs	Omogućuje odabir u trenutno gledate. Od svaki ulaz.	porabe uobičajenih postavki ili vlastitih postavki za ulaz kojeg laberite "Common" ako želite primijeniti jednake postavke za
	Common	Primjenjuje uobičajene postavke na sve ulaze na kojima je "Target Inputs" podešeno na "Common".
	Name of current input (pr. AV1)	Omogućuje osobno podešavanje ulaza.
Picture Mode	Podešavanje moda p deozapise i fotografi	rikaza slike. "Picture Mode" sadrži najprikladnije opcije za vi- ije. Raspoložive opcije razlikuju se ovisno o ulaznom izvoru.
	Vivid	Poboljšava kontrast i oštrinu slike.
	Standard	Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe uređaja u kućnim uvjetima.
	Cinema	Za gledanje filmskog sadržaja. Najprikladnije za gledanje TV-a u okruženju poput kino-dvorane.
	Custom	Omogućuje pohranjivanje omiljenih postavki.

	Photo-Vivid	Za gledanje fotografija. Poboljšava kontrast i oštrinu slike.	
	Photo-Standard	Za gledanje fotografija. Podešava optimalnu kvalitetu slike za gledanje kod kuće.	
	Photo-Original	Za gledanje fotografija. Predstavlja kvalitetu slike koja se koristi kod prikaza razvijenih fotografija.	
	Photo-Custom	Za gledanje fotografija. Omogućuje pohranjivanje omiljenih postavki.	
Reset	Resetira sve "Picture "Picture Mode" i "A	e" postavke na tvorničke vrijednosti, osim "Target Inputs", dvanced Settings".	
Backlight	Podešava svjetlinu pozadinske rasvjete.		
Contrast	Povećava ili smanjuje kontrast slike.		
Brightness	Povećava ili smanjuje svjetlinu slike.		
Colour	Povećava ili smanju	je zasićenost boja	
Hue	Povećava ili sman	juje količinu zelenih i crvenih tonova.	
	<ul> <li>"Hue" se može poo vrpce).</li> </ul>	desiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video	
Colour Temperature	Podešava bjelinu sli	ke.	
	Cool	Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.	
	Neutral	Bijelim tonovima dodaje neutralnu nijansu.	
	Warm 1/Warm 2	Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu. "Warm 2" dodaje	
	<u>, 17</u>	više crvene od opcije "Warm 1".	
	• "warm 1" 1 "warm na "Vivid" (ili "Ph	oto-Vivid").	
Sharpness	Povećava ili smanju	je oštrinu slike.	
Noise Reduction	Smanjuje razinu šun	na na slici (snijeg).	
	Auto	Automatski smanjuje šum na slici (samo kod analognog TV načina ili kompozitnog, S video ili DMPORT signala).	
	High/Medium/ Low	Modificira učinak smanjivanja šumova.	
	Off	Isključuje funkciju "Noise Reduction".	
MPEG Noise Reduction	Smanjuje šum MPEG-komprimirane video slike. Učinkovito je kod gledanja DVD-a ili digitalnog emitiranja.		
DRC Mode	Proizvodi sliku visoke rezolucije kod izvora visoke gustoće zapisa (primjerice, Blu-ray uređaj, DVD uređaj, satelitski prijemnik).		
	Mode 1	Preporučeni način.	
	Mode 2	Dostupno samo za 1080i format. "Mode 2" je posebno pri- kladan za signale koji su iz standardne definicije pretvoreni u 1080i format.	
	Off	Isključuje funkciju "DRC Mode".	
DRC Palette	Podešava razinu detalja ("Reality") i finoću ("Clarity") slika iz svakog izvora. Primjerice, možete kreirati osobne postavke za kabelski ulaz i drugi DVD uređaj. Pritisnite ☆/∜/⇔/⇔ za podešavanje položaja oznake (●). Dok pomičete ● po osi "Reality", slika postaje sve detaljnija. Dok pomičete ● po osi "Clarity", slika postaje finija.		
Advanced Settings	Omogućuje precizno odabrati ako je opcij	o podešavanje "Picture" postavki. Ova podešenja se mogu ja "Picture Mode" podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").	
	Reset	Resetira sve napredne postavke na tvorničke vrijednosti.	

Black Corrector	Pojačava crne dijelove slike za jači kontrast.
Adv. Adv. Contrast Enhancer	Automatski podešava "Backlight" i "Contrast" na najprikla- dnije vrijednosti u skladu sa svjetlinom zaslona. Ova postavka je učinkovita kod tamnih scena i za povećanje kontrasta na slikama tamnih scena.
Gamma	Podešava balans između svijetlih i tamnih dijelova slike.
<b>LED Dynamic</b> <b>Control</b> (za KDL- 55X4500/46X4500)	Izoštrava kontrast pojačavanjem tamnoće tamnih dijelova slike.
Auto Light Limiter	Smanjuje bliještanje kod scena kod kojih je cijeli zaslon bijel.
Clear White	Naglašava bjelinu.
Colour Space	Mijenja raspon boje. "Wide" reproducira življe boje, dok "Standard" reproducira standardne boje.
Live Colour	Daje veću živost bojama.
White Balance	Podešava temperaturu svake boje.
Detail Enhancer	Pojačava detalje na slici.
Edge Enhancer	Pojačava obrise slike.



Target Inputs	Omogućuje odabir uporabe uobičajenih postavki ili vlastitih postavki za ulaz kojeg trenutno gledate. Odaberite "Common" ako želite primijeniti jednake postavke za svaki ulaz.		
	Common	Primjenjuje uobičajene postavke na sve ulaze na kojima je "Target Inputs" podešeno na "Common".	
	Name of current input (primjerice AV1)	Omogućuje osobno podešavanje ulaza.	
Sound Mode	Dynamic	Naglašava visoke tonove i basove.	
	Standard	Za standardan zvuk. Preporučuje se kod uporabe uređaja u kućnim uvjetima.	
	Clear Voice	Povećava jasnoću glasa.	
Reset	Resetira sve "Sound" postavke na tvorničke vrijednosti, osim "Target Inputs", "Sound Mode" i "Dual Sound".		
Treble	Podešava visoke tonove.		
Bass	Podešava basove.		
Balance	Naglašava lijevi ili desni zvučnik.		
Auto Volume	Održava stalnu glasnoću programa i reklama (reklame su ponekad glasnije od programa).		
Volume Offset	Podešava razinu gla Inputs" podešeno na	snoće tekućeg ulaza u odnosu na druge ulaze ako je "Target naziv tekućeg ulaza (primjerice, AV1).	

Surround	Live Sports	Omogućuje zvučne efekte koji ostavljaju dojam nazočnosti na sportskom borilištu.
	Music Hall	Omogućuje zvučne efekte koji ostavljaju dojam okruženosti zvukom u koncertnoj dvorani.
	Cinema	Omogućuje zvuk kao u kino-dvorani s kvalitetnim audio sustavom.
	Custom	Postavka "Voice Zoom" može se pohraniti prema ukusu.
	Off	Konvertira i reproducira 5.1-kanalne i ostale digitalne surround audio signale kao normalan stereo zvuk (2 kanala). Reproducira originalan zvuk emisije.
Voice Zoom	Podešava razinu z vijesti nerazgovije obratno, ako gleda ublažili glas kome	vuka ljudskih glasova. Primjerice, ako je glas osobe koja čita ttan, možete pojačati ovu postavku kako bi glas postao čujniji. I tte sportski program, možete smanjiti ovo podešenje kako biste intatora.
Sound Booster	Proizvodi potpuni basova.	ji zvuk za snažniji doživljaj, uz naglašavanje visokih tonova i
Dual Sound	Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezično emitiranje.	
	Stereo/Mono	Za stereo emisije.
	A/B/Mono	Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
	<ul> <li>Za ostale uređaje "A" ili "B".</li> </ul>	e spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo",

# Screen (za ulaze osim računala)

Target Inputs	Omogućuje odabir uporabe uobičajenih postavki ili vlastitih postavki za ulaz ko- jeg trenutno gledate. Odaberite "Common" ako želite primijeniti jednake postavke za svaki ulaz.		
	Common	Primjenjuje uobičajene postavke na sve ulaze na kojima je "Target Inputs" podešeno na "Common".	
	Name of current input (primjerice AV1)	Omogućuje osobno podešavanje ulaza.	
Screen Format	Za detalje o formatu str. 18.	a zaslona, pogledajte "Ručno prilagođavanje formata slike" na	
Auto Format	Automatski mijenja postavke podešene	format zaslona prema signalu emisije. Ako želite upotrijebiti u "Screen Format", odaberite "Off".	
4:3 Default	Odabire standardan format zaslona za emisije u formatu 4:3.		
	Smart	Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog zaslona.	
	4:3	Prikaz klasične slike formata 4:3 u pravilnim propor- cijama.	
	Off	Upotrebljava postavke podešene u "Screen Format".	

Display Area	Podešavanje po	Podešavanje područja prikaza slike.		
	Auto	Automatski odabire najprikladnije područje prikaza.		
	Full Pixel	Prikazuje sliku u originalnoj veličini ako su dijelovi slike odrezani.		
	+1	Prikaz slike u originalnoj veličini.		
	Normal	Prikaz slike u preporučenoj veličini.		
	-1/-2	Povećava sliku tako da su rubovi izvan vidljivog područja.		
Horizontal Shift	Podešava vodor	Podešava vodoravni položaj slike.		
Vertical Shift	Podešava okomiti položaja slike kad je "Screen Format" podešen na "Smart", "Zoom" ili "14:9".			
Vertical Size	Podešava okomitu veličinu slike kad je "Screen Format" podešen na "Smart".			

# Screen (za ulaz računala)

Auto Adjustment	<ul> <li>Automatski podešava položaja slike, fazu i nagib kad TV prima ulazni signal iz računala.</li> <li><sup>*</sup></li> <li>* "Auto Adjustment" možda neće funkcionirati kod određenih ulaznih signala. U tom slučaju, ručno podesite "Phase", "Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".</li> </ul>		
Reset	Resetira sve po	stavke zaslona računala na tvorničke vrijednosti.	
Phase	Podešava fazu ako zaslon titra.		
Pitch	Podešava nagib ako se pojave neželjene okomite linije.		
Horizontal Shift	Podešava vodoravni položaj slike.		
Vertical Shift	Podešava okomiti položaj slike.		
Screen Format	Odabire format zaslona prilagođenog za prikaz slike iz računala.		
	Normal	Prikaz slike u originalnoj veličini.	
	Full 1	Povećava sliku tako da ispuni okomito područje prikaza uz održavanje originalnih proporcija.	
	Full 2	Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.	



Motionflow	Omogućuje tečniji p	Omogućuje tečniji prikaz pokreta videozapisa i smanjuje zamućenje slike.		
	<b>High</b> (za KDL- 40X4500)/	Omogućuje tečniji prikaz kretanja u sadržajima temeljenima na filmu.		
	Smooth (za			
	KDL-55X4500/			
	46X4500)			
	Standard	Omogućuje tečan prikaz pokreta videozapisa. Koristite opciju za standardnu uporabu.		
	<b>Clear</b> (za KDL-55- X4500/46X4500)	Omogućuje tečan i oštar prikaz pokreta na slici. Prikladno za gledanje videozapisa s brzim pokretima.		

	Off	Koristite ovo podešenje kad postavke "High", "Smooth", "Standard" ili "Clear" uzrokuju šum.
	<ul><li>Ovisno o videozap podešenja.</li></ul>	isu, efekt možda neće biti vidljiv, čak i ako ste promijenili
Film Mode	Poboljšava pokrete i videorekordera tako	na slici kod reprodukcije DVD diska ili snimaka filmova iz da smanjuje zamućenje i zrnatost.
	Auto 1	Omogućuje tečniji prikaz kretanja nego originalan sadržaj temeljen na filmu. Koristite opciju za standardnu uporabu.
	Auto 2	Pruža originalan sadržaj temeljen na filmu bez promjene.
	Off	Isključuje funkciju "Film Mode".
	(L)	
	<ul> <li>Ako slika sadrži ne tomatski isključiti</li> </ul>	epravilne signale ili previše šuma, "Film Mode" će se au- čak i ako je odabrano "Auto 1" ili "Auto 2".
Game/Text Mode	Omogućuje optimal zole i računala. Pode	an zaslon za gledanje slika finih linija i znakova s igraće kon- esite na "On" za oštar prikaz tankih linija ili znakova.
Video/Photo	Podešava kvalitetu s podaci).	like koja je najprikladnija za ulazni izvor (video ili foto
	Video-A	Podešava odgovarajuću kvalitetu slike, ovisno o ulaznom izvoru, video zapisa ili fotografija kod izravnog spajanja Sony opreme kompatibilne s HDMI izlazom koja podržava "Video-A" mod.
	Video	Omogućuje prikladnu sliku za videozapise.
	Photo Photo • Ako spojeni uređa	Omogućuje prikladnu sliku za fotografije. j ne podržava Video-A mod, postavka se automatski prebacuje
	na "Video" čak i al	co odaberete "Video-A".
x.v.Colour	Vjernije prikazuje p TV-a i ulaznog izvor	okretne slike u skladu s izvorom usklađivanjem prostora boje ra.
	<ul> <li>Ako je ulazni signa mal" čak i ako oda</li> </ul>	al HDMI (RGB), postavka se automatski podešava na "Nor- berete "x.v.Colour".
Photo Colour Space	Odabire opciju (sRGB, sYCC, Adobe RGB) za podešavanje kvalitete slike koja najbolje odgovara prostoru boje fotografije. Ako uređaj konvertira prostor boja fotografija iz sYCC ili Adobe RGB u x.v.Colour ili xvYCC, odaberite "sYCC". Kvaliteta slike će najbolje odgovarati originalnom prostoru boje. Ako se prima RGB signal preko HDMI ulaza, automatski se podešava "sRGB" čak i ako ste odabrali "sYCC".	
Colour Matrix	Obično se upotrebljava za tvorničko podešavanje. Ako ton boje slike iz ulaznog izvora ne odgovara standardu boje i djeluje neprirodno, odaberite "ITU601" ili "ITU709" kako bi se normalizirao ton boje.	
RGB Dynamic Range	Proizvodi prirodnu boju promjenom reprodukcije tona svjetline kod HDMI ulaznih signala boje (RGB). Standardno podesite na "Auto". Promijenite postavku samo ako svjetlina slike djeluje neprirodno.	
Colour System	Podešava sustav boj u skladu s ulaznim s	e ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" ili "NTSC4.43") ignalom iz izvora.

# Audio Settings

Speaker	TV Speaker	Uključuje i emitira TV zvuk iz zvučnika TV-a.		
	Audio System	Isključuje TV zvučnike i emitira TV zvuk preko vanjske audio opreme spojene na izlazne audio priključnice TV-a. Također možete uključiti spojenu opremu koja je kompati- bilna s Control for HDMI nakon odgovarajućeg podešavanja Control for HDMI.		
Audio Out	Variable	Kod uporabe vanjskog audio sustava, glasnoća zvuka može se podešavati pomoću daljinskog upravljača TV-a.		
	Fixed	Audio izlaz TV prijemnika je fiksan. Za podešavanje gla- snoće (i ostalih postavki), upotrebljavajte kontrolu na audio prijemniku.		
<b>O Speaker Link</b>	Uključuje/isključu	Uključuje/isključuje zvučnike TV-a kad spojite slušalice na TV.		
	On	Zvuk se emitira samo preko slušalica.		
	Off	Zvuk se emitira preko TV-a i slušalica.		
	Podešava glasnoću slušalica dok je "\$36 Speaker Link" podešeno na "Off".			
<b>O Dual Sound</b>	Odabire zvuk iz slušalica za stereo ili dvojezično emitiranje.			
Woofer Level	Podešava razinu b TV-a. Smanjite raz ako mislite da se b	asova po želji jer razina basova ovisi o mjestu postavljanja zinu ako vam se čini da su basovi prejaki ili povećajte razinu asovi ne čuju dovoljno.		
	<ul> <li>Ovo podešavanje premjestite. Kod</li> </ul>	e je potrebno samo kod prvog postavljanja TV-a ili ako ga običnog slušanja, ovo podešavanje nije potrebno.		

Set-up	
USB Auto Start	Automatski započinje reprodukciju fotografija kad je TV uključen te se na njegovu USB priključnicu spoji digitalni fotoaparat ili drugi uređaj koji sadrži datoteke fotografija te se zatim uključi.
	<ul> <li>Reprodukcija ne započinje automatski ako TV uključite nakon spajanja digi- talnog fotoaparata ili drugog uređaja na USB priključnicu.</li> </ul>
Quick Start	TV se brže uključuje nego inače ako ga uključite pomoću daljinskog upravljača. Ipak, potrošnja energije se u pripravnom stanju povećava za 20 W. Može se pode- siti 3 vremenske zone od njih 5.

AV Preset	Dodjeljuje ikonu ili Ikona i naziv se krat Pritisnite $\Phi/\Phi$	naziv uređajima spojenim na bočne i stražnje priključnice. ko prikazuju na zaslonu kad odaberete uređaj. za odabir željenog izvora te pritisnite 🕀.
	Skip AV Inputs	Za svaki izvor, podesite želite li ga prikazati ili ne u izborni- ku Home ili u popisu ulaza koja se pojavljuje kad pritisnete <b>Auto</b> Prikazuje ikonu i naziv samo ako je uređaj spojen (osim kod AV1 ili AV2 ulaza). <b>Always Display</b> Uvijek prikazuje ikonu i naziv bez obzira je li uređaj spojen ili ne. <b>Skip</b> Ne prikazuje ikonu i naziv čak i ako je uređaj spojen
	2 Pritisnite ⇔ za	dodielijivanje ikone i naziva
	Label AV Inputs	Odaberite jedan od već podešenih naziva za spojeni uređaj. Omogućuje kreiranje vlastitog naziva kad odaberete "Edit". Edit Omogućuje uređivanje naziva u izborniku za uređivanje i
		promjenu odgovarajuće ikone.
Auto S Video	Podešava ulaz signa s-ഈ3 AV3 i € AV	la iz S video priključnice S- 🖅 AV3 kad je uređaj spojen na 3 priključnice.
AV2 Output	Podešava izlaz signa der ili neki drugi ure s uređaja spojenih s	ala iz priključnice ↔/- ↔ AV2. Ukoliko spojite videorekor- đaj za snimanje na priključnicu ↔/- ↔ AV2 možete snimati ostalih priključnica TV prijemnika.
	ти	Reproducira TV emisije.
	AV1	Reproducira signale iz uređaja spojenog na 🕞 / – 💬 AV1 priključnicu.
	AV3	Reproducira signale iz uređaja spojenog na S 🖅 AV3 priključnicu.
	DMPORT	Reproducira signale iz uređaja spojenog na DMPORT priključnicu.
	Auto	Emitira signal kojeg se gleda na zaslonu (osim signala iz $\neg \boxdot /\neg \odot$ COMPONENT IN1 ili 2, HDMI IN1, 2, 3 ili 4 i PC
HDMI Set-up	Omogućuje TV-u ko HDMI i spojeni na F komunikacije nužno	munikaciju s uređajima koji su kompatibilni s Control for IDMI priključnice TV-a. Imajte na umu da je podešavanje i na spojenoj opremi.
	Control for HDMI	Podešava želite li ili ne povezati rukovanje TV-om i spo- jenom opremom kompatibilnom s Control for HDMI. Ako podesite na "On", dostupne su sljedeće funkcije. Ako je spojena određena Sony oprema kompatibilna s Control for HDMI, ova postavka se primjenjuje na spojenu opremu automatski kad je "Control for HDMI" podešen na "On" pri uporabi TV-a.
	Auto Devices Off	Ako je ova postavka podešena na "On", spojeni uređaj kompatibilna s Control for HDMI isključuje se kad isključite TV prijemnik.
	Auto TV On	Ako je ova postavka podešena na "On", TV se uključuje kad uključite spojeni uređaj kompatibilan s Control for HDMI.
	Tuner Box Control	Ako se podesi na "Advanced", možete odabrati kanal ugođen spojenom opremom pomoću daljinskog upravljača TV-a.

	HDMI Device List	Prikazuje popis spojenih uređaja kompatibilnih s Control for HDMI.
	<ul> <li>"Control for HDI povezano s rukov for HDMI.</li> </ul>	MI" ne možete koristiti ako je rukovanje TV prijemnikom vanjem audio sustava koji je kompatibilan s funkcijom Control
Auto Start-up	Možete pokrenuti TV-a i odabrati jez Čak i ako ste izvrš ti promijeniti posta	početno podešavanje koje se pojavljuje kod prvog spajanja cik i državu/regiju, kao i ponovno ugoditi sve dostupne kanale. ili ova podešavanja kod prvog spajanja TV-a, možda ćete treba- avke nakon selidbe ili ako se pojave novi kanali.
Power Saving	Smanjuje potrošnj Ako je odabrano " svijetli zeleni indil	u energije TV-a podešavanjem pozadinskog osvjetljenja. Picture Off'', slika se isključuje i na prednjoj strani uređaja kator 🔀 (Picture Off). Zvuk se ne mijenja.
Light Sensor	On	Automatski optimizira postavke slike prema osvjetljenju sobe.
	<ul><li>Off</li><li>Nemojte stavljati funkciju. Provjer</li></ul>	Isključuje funkciju "Light Sensor". i predmete ispred ovog senzora jer tako možete narušiti njegovu ite položaj senzora na str. 16.
Logo Illumination	Uključuje ili isključuje Sony logo na prednjoj strani TV prijemnika.	
Panel Key Illumination	Stalno osvjetljava senzorske tipke na prednjoj strani TV-a.	
PC Power Management	Isključuje TV u pripravno stanje ako TV ne prima signal iz računala unutar 30 sekundi.	
Language	Odabire jezika prikaza izbornika na zaslonu.	
Product Information	Prikazuje informa	cije o proizvodu na TV-u.
All Reset	Resetira sve posta šavanje. • Nemojte isključi Reset" (traje prib • Na tvorničke vrij regija, jezik i aut	vke na tvorničke vrijednosti i prikazuje početni zaslon za pode- vati TV ili pritiskivati bilo koju tipku tijekom postupka "All vližno 30 sekundi). jednosti se također vraćaju Digital Favourites popisi, država/ omatski ugođeni kanali.

Analogue	Set-up			
Programme List Display	Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB™ (XrossMediaBar).			
1 Digit Direct	Ako je "1 Digit Direct" podešen na "On", možete odabrati analogni kanal pomoću jedne brojčane tipke $(0-9)$ na daljinskom upravljaču.			
	<ul> <li>Ako je "1 Digit Direct" podešen na "On", ne možete odabrati kanale s brojevima od 10 naviše unosom dvoznamenkastih brojeva pomoću daljinskog upravljača.</li> </ul>			
Auto Tuning	Ugađa sve dostupne analogne kanale. Možete ponoviti ugađanje nakon selidbe ili za traženje novih kanala.			
Programme Sorting	<ul> <li>Mijenja redoslijed analognih kanala pohranjenih u TV.</li> <li>Pritisnite ☆/∛ za odabir kanala koji želite premjestiti na novo mjesto, a zatim pritisnite ⊕.</li> <li>Pritisnite ☆/∛ za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite ⊕.</li> </ul>			

<b>Programme Labels</b> Dodjeljivanje naziva kanal po izboru, do pet znakova ili brojeva. Naziv se prikazuje na zaslonu kad odaberete kanal. (Nazivi kanala se obično autom				
	uzimaiu iz teletek	sta (ak	o je dostupan))	
	1 Pritisnite Ω/	v za oo	labir kanala koji želite dodati, a zatim pritisnite (+)	
	<ul> <li>Pritisnite Φ/</li> </ul>	v Zu Ou ひ za ou	labir željenog slova ili znamenke (" " za razmak) te	
	zatim pritisr	v Zu ot nite ⊕.		
	Ako unese	ete pog	grešan znak	
	Pritisnite 🗢	/⇔ za o	dabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite 分/尋 za odabir	
	točnog znak	a.		
	<b>3</b> Ponovite ko	rak 2 do	ok ne završite unos naziva.	
	<b>4</b> Pritisnite (+)	za zavi	ršetak postupka unosa.	
Manual Programme	Prije odabira opc	ije "Lat	bel", "AFT", "Audio Filter", "Skip", "Decoder" ili "LNA",	
Preset	pritisnite PROG	+/- za	odabir programskog broja kanala. Ne može se odabrati	
	programski broj i	canala k	koji je oznacen za "Skip" (str. 46).	
	Programme/	On	nogućuje ručno pohranjivanje kanala.	
	System/Chann		Pritisnite $\Phi/\Phi$ za odabir "Programme" te pritisnite $\oplus$ .	
		2	Pritisnite �/ऺ za odabir programskoj broja koji želite	
			ručno ugoditi (ako ugađate videorekorder, odaberite	
		2	kanal 00), zatim pritisnite <b>RETORN</b> .	
		3	Pritisnite $4/\nabla$ za odabir "System", te pritisnite $\oplus$ .	
		4	Pritisnite $\Omega/\nabla$ za odabir jednog od sijedecih sustava emitiranja i zatim pritisnite <b>BETURN</b>	
			$\mathbf{B}/\mathbf{C}$ . Za zemlie/regije Zanadne Europe	
			I: Za Veliku Britaniju	
			<b>D/K:</b> Za zemlje/regije Zapadne Europe	
			L: Za Francusku	
		5	Pritisnite �/ऺ za odabir "Channel", te pritisnite ⊕.	
		6	Pritisnite �/ऺ za odabir "S" (za kabelske kanale) ili	
			"C" (za zemaljske kanale) i zatim pritisnite 🕀.	
		7	Ugodite kanale na sljedeći način:	
			Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)	
			Pritisnite ☆/♂ za traženje sljedećeg raspoloživog kana-	
			la. Pretraživanje se zaustavlja kad se pronađe kanal. Za	
			nastavak pretraživanja, pritisnite ↔/.	
			Ako znate broj kanala (frekvenciju)	
			Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg	
		0	żelite ili kanal za videorekorder.	
		0	Pritisnite (+) za prijelaz na "Confirm" i pritisnite (+).	
			Vase promjene su pohranjene.	
			kanala.	
	Label	Do	djeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabra-	
		ne	kanale. Ovaj naziv se kratko prikazuje na zaslonu kad	
			aberete kanal. Za unos znakova, pogledajte korake 2 do 4	
		1Z "	Programme Labels" (str. 45).	
	AFT	On	nogucuje precizno ručno ugađanje kanala kad mislite da	
		DI I	namn pouesavanjem mogn poboljšati kvalitetu slike. $a^{2}$ anje je moguće u rasponu od $-15$ do $\pm 15$ . Ako je oda	
		bra	na opcija "On", precizno ugađanje se vrši automatski.	

Audio Filter	<ul> <li>Poboljšava zvuk pojedinih kanala ako se pojave izobličenja kod mono prijema. Ponekad može nestandardni signal uzrokovati izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono prijema. Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na tvorničku vrijednost "Off".</li> <li>Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".</li> </ul>
Skip	Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama <b>PROG +/–</b> . Za odabir kanala koje se pro- gramirali za preskakanje, upotrijebite odgovarajuće brojčane tipke.
Decoder	Omogućuje gledanje i snimanje odabranih kodiranih kanala kod uporabe dekodera spojenog izravno na scart priključnicu ↔/-↔ AV1 ili ↔/-↔ AV2 preko videorekordera.
	<ul> <li>Ovisno o zemlji/regiji odabranoj u izborniku "Country", ova opcija možda neće biti dostupna.</li> </ul>
LNA	Poboljšava kvalitetu slike kanala (uklanja šum) ako je signal emisije jako slab. Ukoliko nema poboljšanja slike ni nakon podešavanja opcije "On", podesite opciju na "Off" (tvornička postavka).
Confirm	Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme Preset".

Digital Auto Tuning	Ugađa sve dostupne digitalne kanale.			
	Mo	žete ponoviti ugađanje nakon selidbe ili za traženje novih kanala.		
Programme Sorting	<ul> <li>Omogućuje uklanjanje ili promjenu redoslijeda digitalnih kanala pohranjenih u T</li> <li>Pritisnite ☆/☆ za odabir kanala koji želite ukloniti ili premjestiti na novo mjes Kanal možete također odabrati unosom troznamenkastog broja kanala bro čanih tipaka.</li> </ul>			
	2	Brisanje ili promjenu redoslijeda digitalnih kanala možete izvoditi na sljedeći način:		
		Za brisanje digitalnog kanala		
		Pritisnite ⊕. Kad se prikaže poruka potvrde, pritisnite ⇔ za odabir "Yes", zatim pritisnite ⊕.		
		Za promjenu redoslijeda digitalnih kanala		
		Pritisnite $\Leftrightarrow$ , zatim pritisnite $\Phi/\Phi$ za odabir novog položaja za kanal te pritisnite $\oplus$ .		
	3	Pritisnite <b>RETURN</b> .		
Digital Manual Tuning	Za Au	ručno ugađanje digitalnih kanala. Ova značajka je raspoloživa kad je "Digital to Tuning" podešen na "Antenna".		
	1	Brojčanim tipkama unesite broj kanala kojeg želite ugoditi i zatim pritisnite $\Delta/\Phi$ .		
	2	Kad TV pronađe raspoložive kanale, pritisnite 分/ऺ za odabir kanala koji želite pohraniti, zatim pritisnite ⊕.		
	3	Pritisnite $\Phi/\Phi$ za odabir programskog broja na koji želite pohraniti novi kanal, a zatim pritisnite $\oplus$ .		
	Por	novite opisani postupak za ugađanje ostalih kanala.		

Subtitle Setting	Ako podesite "For Hard Of Hearing", prikazivat će se titlovi za osobe oštećena sluha (ako su dostupni).			
Subtitle Language	Omogućuje vam od	abir jezika titlova.		
Audio Type	Uključuje program Hearing".	za osobe oštećena sluha kad je odabrana opcija "For Hard of		
Audio Language	Odabire jezik koji s nekoliko jezika dija	e koristi za program. Neki digitalni kanali mogu odašiljati loga za program.		
Audio Description	Uključuje govorni o	opis prikazanog vizualnog sadržaja, ako je opis dostupan.		
Mixing Level	Podešava kombinac opciju.	ije glavnog zvuka na TV prijemniku i Audio Description		
Dynamic Range	Kompenzira razlike	razine zvuka između kanala.		
	<ul> <li>Efekt možda neće postavku "Dynam</li> </ul>	raditi ili će se razlikovati, ovisno o programu, bez obzira na ic Range".		
Optical Out	Odabir signala zvul nice na TV prijemn Dolby Digital. Pode Dolby Digital.	ka koji izlazi iz DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključ- iku. Podesite na "Auto" kod spajanja uređaja kompatibilnog s esite na "PCM" kod spajanja uređaja koji nije kompatibilan s		
Radio Display	Prikazuje zaslonsku boje zaslonske poza 31). Za privremeno	i pozadinu pri slušanju radijskog prijema. Moguć je odabir dine, prikaz boja slučajnim redoslijedom ili slide show (str. 24, isključenje prikaza zaslonske pozadine, pritisnite bilo koju tipku.		
Parental Lock	<ul> <li>Podešava ograničer programa predviđen broj.</li> <li>Pritisnite brojč Ako niste već koda. Slijedite</li> <li>Pritisnite \$/\$ gledanje) i zat</li> <li>Pritisnite RET</li> </ul>	ije gledanja programa prema dobi gledatelja. Za gledanje nog za gledatelje iznad podešene godine, unesite ispravan PIN čane tipke za unos svog PIN koda. podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN upute iz odjeljka "PIN Code" dolje. za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno im pritisnite ⊕. <b>'URN</b> .		
PIN Code	<ul> <li>Za prvo podešav</li> <li>Pritisnite brojč</li> <li>Pritisnite brojč</li> <li>Pritisnite RET</li> <li>Za promjenu PIN</li> <li>Pritisnite brojč</li> <li>Pritisnite Br</li></ul>	ranje PIN koda čane tipke za unos PIN koda. čane tipke za unos PIN koda unesenog u koraku 1. "URN. I koda čane tipke za unos svog PIN koda. čane tipke za unos novog PIN koda. čane tipke za unos novog PIN koda unesenog u koraku 2. "URN. "URN.		
Technical Set-up	Auto Service	Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i pohranjivanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne		
	System Update	Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje besplatne nadogradnje softvera pomoću postojeće antene/kabela (ako se objavi). Sony preporučuje trajno podešavanje ove opcije na "On".		
	System Information	Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.		
	Time Zone	Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako zona ne odgovara onoj koja se automatski određuje prema odabranoj državi/regiji.		

	Auto DST	Podešavanje opcije automatskog podešavanja ljetnog, odnosno zimskog računanja vremena.			
		Off	Prikazuje vrijeme u skladu s razlikom podešenom u "Time Zone".		
	On	Automatsko podešavanje ljetnog, odno- sno zimskog vremena prema kalendaru.			
CA Module Set-up	Omogućuje pris Module (CAM) (PCMCIA)	tup plaćenim TV modula i kartice.	uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Pogledajte str. 21 za položaj otvora kartice.		

Network Se	ttings				
Network	IP Address Settings	Manual	Omogućuje podešavanje mrežnih po- stavki prema mrežnom okruženju.		
		DHCP (DNS manual)	Automatski prima mrežna podešenja osim podešenja DNS poslužitelja. Mo- žete ručno podesiti DNS postavke.		
		DHCP (DNS automatic)	Automatski prima mrežna podešenja putem funkcije Dynamic Host Configuration Protocol poslužitelja routera ili pružatelja pristupa Internetu.		
	Test	Dijagnosticira da li	je mreža pravilno spojena.		
	IP Address/ Subnet Mask/ Default Gateway/ Primary DNS/ Secondary DNS	Trebate konfigurirati svaku opciju kad je u "IP Address Settings" odabrano "Manual". y/ Kad je odabrano "DHCP (DNS manual)", unesite ručno adrese "Primary DNS" i "Secondary DNS" poslužitelja.			
	MAC Address	Prikazuje MAC adr identifikacijska ozna	esu, koja je fiksna, globalno jedinstvena aka mrežnog uređaja.		
Server Display Settings	Prikazuje listu spoje prikazati u izborniku	nih poslužitelja i omo 1 Home.	ogućuje odabir poslužitelja koji želite		
Server Diagnostics	Dijagnosticira može	li se TV spojiti na sv	zaki poslužitelj u kućnoj mreži.		
Renderer Function	Omogućuje reprodul uređaja u mreži, prin	kciju fotografija ili gl njerice digitalnog fot	lazbe na TV-u putem drugih upravljačkih toaparata ili mobilnog telefona.		
Renderer Access Control	Omogućuje određiva ova opcija podešena pomoću upravljačko	vanje upravljačkog uređaja kojem će TV moći pristupiti. Kad je a na "On", možete reproducirati fotografije ili glazbu na TV-u cog uređaja.			
Renderer Set-up	Automatic Access Permission	Omogućuje vam da pristup TV-u kad m	odaberete hoće li se dopustiti automatski u mrežni uređaj pristupa po prvi puta.		
	Renderer Name	Omogućuje vam po vati na upravljačkom	dešavanje naziva TV-a koji će se prikazi- m uređaju.		

# Postavljanje pribora (zidni nosač)

# Za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporuča da postavljanje TV-a izvedu Sony serviseri ili ovlašteni partneri. Nemojte ga pokušati postaviti sami.

# Za Sonyjeve servisere i partnere:

Pobrinite se za sigurnost tijekom postavljanja, redovitog održavanja i provjere ovog proizvoda.

Ovaj TV se može montirati pomoću zidnog nosača SU-WL500 (opcija).

- Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem pogledajte pripadajuće upute za uporabu.
- Pogledajte "Odvajanje postolja s TV prijemnika" (str. 8).
- Pogledajte "Tablica dimenzija za postavljanje TV-a" (str. 50).
- Pogledajte "Dijagram/tablica vijaka i kuka" (str. 50).

# Þ

• Stavite TV na postolje kod učvršćivanja montažne kuke.



Postavljanje ovog proizvoda zahtijeva dostatnu stručnost, osobito kako bi se ustanovilo da li je zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid povjerite Sonyjevim serviserima ili licenciranim partnerima te obratite dostatnu pozornost na sigurnost tijekom postavljanja. Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozljede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.

# Tablica dimenzija za postavljanje TV-a



Položaj središta zaslona

Jedinica: mm

	Dimenzije zaslona		Dimenzija središta za- slona	Duljina svakog kuta montaže				
Naziv modela				Kut	(0°)		Kut (20°)	
	A	B	©	O	Ø	F	G	н
KDL-55X4500	1,486	803	25	429	207	454	766	484
KDL-46X4500	1,259	685	84	429	204	411	656	483
KDL-40X4500	1,128	603	122	427	185	365	579	475

Vrijednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, ovisno o načinu postavljanja.

#### UPOZORENJE

Zid na koji će se TV postaviti treba moći podnijeti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 51).

# Dijagram/tablica vijaka i kuka

Naziv modela	Položaj vijka	Položaj kuke
KDL-55X4500	da	а
KDL-46X4500/40X4500	u, y	b

Položaj kuke

#### Položaj vijka

Kod instaliranja montažne kuke na TV.







\* Položaj kuke "c" ne može se upotrebljavati za modele.

# Tehnički podaci

Naziv modela		KDL-40X4500	KDL-46X4500	KDL-55X4500	
Sustav					
Sustav zaslona		LCD (Liquid Crystal Display) zaslon			
TV sustav		Analogni: Ovisno o odabranoj državi: B/G/H, D/K, L, I Digitalni: DVB-T/DVB-C			
Sustav boje/video	osignala	Analogni: PAL, PAL60 (samo Digitalni: MPEG-2 MP@ML/F	video ulaz), SECAM, NTSC3.58 IL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HI	, NTSC4.43 (samo video ulaz) D@L4	
Pokrivenost kana	ıla	Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Digitalni: VHF/UHF			
Izlazna snaga zvi	ıka	10 W + 10 W, 12 W + 12 W (vi	sokotonac)		
Ulazne/izlazne	priključnice	1			
Antena/kabelski	sustav	75-ohmska vanjska priključnica	a za VHF/UHF		
↔/ AV1		21-pinska Scart priključnica (C TV audio/video izlaz.	ENELEC standard) uključujući a	audio/video ulaz, RGB ulaz i	
↔/- ↔ AV2 (S	MARTLINK)	21-pinska Scart priključnica (C odabir audio/video izlaza i Sma	ENELEC standard) uključujući a artLink sučelje.	audio/video ulaz, RGB ulaz,	
- COMPONE	NT IN1, 2	Podržani formati: 1080p, 1080i Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V nega PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma	, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i ativna sinkronizacija/PB/CB: 0,7	Vp-p, 75 ohma/	
- OCOMPONEN	NT IN1, 2	Audio ulaz (phono priključnice	)		
HDMI IN1, 2, 3,	4	Video: 1080/24p, 1080p, 1080i Audio: Dvokanalni Linear PCN Analogni audio ulaz (mini prik PC ulaz (pogledajte str. 52)	, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i /: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 ljučnica) (samo HDMI IN1)	bita	
S-500 AV3		S video ulaz (4-pinski mini	DIN)		
-Ə AV3		Video ulaz (phono priključnica)			
- ƏAV3		Audio ulaz (phono priključnice)			
G- DIGITAL AU (OPTICAL)	JDIO OUT	Digitalna optička priključnica			
G-		Audio ulaz (phono priključ	nice)		
→ PC IN		Ulaz za računalo (D-sub 15-pinski) (pogledajte str. 52) G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno/B: 0,7 Vp-p, 75 ohma/ R: 0,7 Vp-p, 75 ohma/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p → PC audio ulaz (mini priključnica)			
DMPORT		DIGITAL MEDIA PORT			
&		USB priključnica			
0		Priključnica za slušalice			
(Ť)		CAM (Conditional Access Module) utor			
器LAN		10BASE-T/100BASE-TX priključnica (Ovisno o mrežnom okruženju, brzina pove- zivanja se može razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvaliteta komunikacije nisu zajamčeni za ovaj TV.)			
Napajanje i os	talo				
Napajanje		220 V – 240 V AC, 50 Hz	(		
Veličina zaslona (mjereno dijagonalno)		40 inča (približno 101,6 cm)	46 inča (približno 116,8 cm)	55 inča (približno 138,8 cm)	
Razlučivost zaslo	ona	1920 točaka (horizontalno) × 1080 linija (vertikalno)			
Potrošnja energije	u "Home"/" Standard" modu	210 W	270 W	370 W	
	u "Shop"/"Vivid" modu	230 W	350 W	480 W	
Potrošnja u pripr	avnom stanju*	0,2 W (19 W ako je "Quick Start" podešeno na "On")	0,5 W (20 W ako je "Quick Start" podešeno na "On")	0,6 W (22 W ako je "Quick Start" podešeno na "On")	
Dimenzije	s postoljem	112,8 × 65,5 × 27,9 cm	125,9 × 73,7 × 31,5 cm	148,6 × 85,5 × 35,6 cm	
(približno) ( $\breve{s} \times v \times d$ )	bez postolja	$112,8 \times 60,3 \times 12,5$ cm	$125,9 \times 68,5 \times 14,4$ cm	$148,6 \times 80,3 \times 14,7 \text{ cm}$	

Naziv modela		KDL-40X4500	KDL-46X4500	KDL-55X4500	
Masa	s postoljem	27,0 kg	38,0 kg	54,0 kg	
(približno)	bez postolja	23,5 kg	33,0 kg	47,5 kg	
Isporučeni pribo	r	Pogledajte "Provjera pribora" na str. 4.			
	Nosač za zidnu montažu	SU-WL500			
Dodatni pribor	Set za promjenu boje	CRU-40SG11	CRU-46SG11	CRU-55SG11	

\* U navedeno pripravno stanje TV prijeđe nakon dovršetka potrebnih internih postupaka.

Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Tablica ulaznih	n signala za	→ · · · PC i	HDMI	IN 1,	2, 3	3, 4
-----------------	--------------	--------------	------	-------	------	------

Razlučivost						
Signali	Vodoravno (piksela)	×	Okomito (linija)	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Standard
VGA	640	×	480	31.5	60	VGA
	640	×	480	37.5	75	VESA
	720	×	400	31.5	70	VGA-T
SVGA	800	×	600	37.9	60	VESA smjernice
	800	×	600	46.9	75	VESA
XGA	1024	×	768	48.4	60	VESA smjernice
	1024	×	768	56.5	70	VESA
	1024	×	768	60.0	75	VESA
WXGA	1280	×	768	47.4	60	VESA
	1280	×	768	47.8	60	VESA
	1280	×	768	60.3	75	
	1360	×	768	47.7	60	VESA
SXGA	1280	×	1024	64.0	60	VESA
HDTV	1920	×	1080	67.5	60	CEA-861*

\* Ako se za HDMI ulaz upotrebljava 1080p frekvencija, tretirat će se kao video frekvencija umjesto PC frekvencije. Ovo se odnosi na postavke izbornika "Video Settings" i "Screen".
 Za prikaz sadržaja iz računala, podesite "Game/Text" na "On", "Screen Format" na "Wide" i "Display Area" na "Full Pixel".

# Þ

- PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
- PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.
- Za postizanje najbolje kvalitete slike, preporučuje se uporaba signala prema gornjoj tablici uz okomitu frekvenciju 60 Hz (boldface).

# U slučaju problema

Provjerite trepće li indikator 😃 (pripravno stanje) crveno.

#### Kad trepće indikator 🕛 (pripravno stanje)

1 Uključena je funkcija automatske dijagnostike.

Izbrojite koliko puta indikator 1 (pripravno stanje) trepće između svakog prekida od dvije sekunde. Primjerice, indikator može zatreptati tri puta, isključiti se na dvije sekunde i zatim ponovno zatreptati tri puta.

2 Pritisnite 1 na TV prijemniku kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabel, te obavijestite prodavatelja ili Sony servis o treptanju indikatora (broju treptaja).

#### Kad ne trepće indikator 🕛 (pripravno stanje)

- **1** Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
- 2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.

roblem	Objašnjenje/Rješenje
lika	
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka.	<ul> <li>Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.</li> <li>Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite <sup>(1)</sup> na gornjoj strani.</li> <li>Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator <sup>(1)</sup> (pripravno stanje), pritisnite tipku <b>TV I</b>/<sup>(1)</sup>.</li> </ul>
Na zaslonu se ne prikazuje slika ili izbornici iz spojenog uređaja preko Scart priključnica.	<ul> <li>Pritisnite tipku  Za prikaz popisa ulaza i zatim odaberite željeni ulaz.</li> <li>Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV-a.</li> </ul>
Pojavljuju se zaostale ili dvo- struke slike.	<ul><li>Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.</li><li>Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.</li></ul>
Na zaslonu se prikazuje samo snijeg i šum.	<ul> <li>Provjerite je li antena slomljena ili svijena</li> <li>Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne uporabe, 1-2 g. na morskoj obali).</li> </ul>
Slika je izobličena (prikazuju se crtkane linije ili pruge).	<ul> <li>Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, motocikli, sušila za kosu i optički uređaji.</li> <li>Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između uređaja i TV prijemnika.</li> <li>Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.</li> <li>Odmaknite antenski/kabelski kabel od ostalih kabela.</li> </ul>
Kod gledanja TV kanala, nema slike ili zvuka.	• Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji prijem (str. 45).
Mjestimična pojava crnih i/ili svijetlih točkica na zaslonu	• Zaslon se sastoji od piksela. Sitne crne i/ili svijetle točkice (pikseli) na zaslonu ne znače kvar uređaja.
Obrisi slike su izobličeni.	• Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motionflow" (str. 40). Ako se pojava i dalje javlja, promijenite trenutne postavke iz "Film Mode" na druge postavke (str. 41).
Slika nije u boji.	• Odaberite "Reset" (str. 37).
Slika iz uređaja spojenog na — COMPONENT IN1 ili 2 priključnice se ne prikazuje u boji ili su boje nepravilne.	<ul> <li>Provjerite jesu li - COMPONENT IN1 ili 2 priključnice pravilno povezane s pripadajućim priključnicama.</li> </ul>

Problem	Objašnjenje/Rješenje
Slika iz priključene opreme se ne prikazuje na zaslonu.	<ul> <li>Uključite spojeni uređaj.</li> <li>Provjerite spajanje kabela.</li> <li>Pritisnite tipku  2 za prikaz popisa ulaza i zatim odaberite željeni ulaz.</li> <li>Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj u fotoaparat.</li> <li>Upotrijebite memorijsku karticu iz fotoaparata ili drugi memorijski uređaj koji je pravilno formatiran u skladu s uputama za uporabu digitalnog fotoaparata.</li> <li>Postupci nisu zajamčeni za sve USB uređaje. Također, postupci se mogu razlikovati ovisno o značajkama USB uređaja i video sadržaju koji se reproducira.</li> </ul>
Ne može se odabrati spojeni uređaj u izborniku Home ili se ne može promijeniti ulaz.	<ul> <li>Provjerite spajanje kabela.</li> <li>Odaberite poslužitelja koji će se prikazati u izborniku Home (str. 33).</li> </ul>
Sound	
Slika je dobra, ali nema zvuka.	<ul> <li>Pritisnite tipku</li></ul>
Zvuk iz vanjskog audio izvora, kao što je AV pojačalo, spojenog na TV, možda nije usklađen s prikazanim video signalom.	• Podesite sinkronizaciju zvuka iz izlaza pomoću funkcija na vanjskom uređaju. Ako osjetite da je zvuk i dalje neusklađen s video signalom, podesite "DRC Mode" na "Off" (str. 37).
Postoji značajna razlika u glasnoći između DIGITAL MEDIA PORT ulaza i ulaza TV-a ili druge opreme.	• Podesite opciju "Volume Offset" u izborniku "Sound" (str. 38).
Kanali	
Ne može se odabrati željeni kanal.	<ul> <li>Odaberite između digitalnog i analognog načina te odaberite željeni digitalni/analogni kanal.</li> </ul>
Neki kanali su prazni.	<ul> <li>Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na plaćenu TV uslugu.</li> <li>Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).</li> <li>Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.</li> </ul>
Nije moguće gledati digitalne kanale.	<ul> <li>Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li digitalni programi dostupni kod vas.</li> <li>Nabavite antenu s većim pojačanjem.</li> </ul>
Kućna mreža	
Nakon spajanja dijagnosticira se problem.	<ul> <li>Provjerite povezivanje</li> <li>Za LAN povezivanje koristite ravni kabel.</li> <li>Provjerite da li je kabel spojen čvrsto.</li> <li>Provjerite spoj između TV-a i širokopojasnog routera.</li> <li>Provjerite podešenja</li> <li>Promijenite IP adresu za DNS poslužitelj (pogledajte "Provjera mrežne povezanosti" na str. 33) pazeći na sljedeće.</li> <li>Obratite se pružatelju pristupa Internetu.</li> <li>Navedite IP adresu routera ako ne znate DNS svog internetskog operatora.</li> </ul>

Problem	Objašnjenje/Rješenje
Nije moguće pronaći posluži- telj, ne može se pristupiti listi i ne započinje reprodukcija.	<ul> <li>Nakon promjene podešenja poslužitelja, isključite i uključite TV pritiskom tipke 1 na TV-u.</li> <li>Izvedite "Server Diagnostics" (str. 34).</li> <li>Kad koristite računalo kao poslužitelja</li> <li>Provjerite da li je računalo uključeno. Nemojte isključivati računalo tijekom pristupa.</li> <li>Ako je na računalo instaliran sigurnosni softver, dopustite sva spajanja s vanjskih uređaja. Detalje potražite u uputama isporučenim sa sigurnosni softverom.</li> <li>Opterećenje računala može biti preveliko ili poslužiteljska aplikacija može postati nestabilna. Pokušajte sljedeće: <ul> <li>Zaustavite poslužiteljsku aplikaciju i restartajte je.</li> <li>Restartajte računalo.</li> <li>Pozatvarajte nepotrebne aplikacije na računalu.</li> <li>Smanjite količinu sadržaja.</li> </ul> </li> </ul>
Promjene na poslužitelju se ne primjenjuju ili se prikazani sadržaj razlikuje od sadržaja na poslužitelju.	• Ponekad se promjene ne primjenjuju na izbornike na TV-u čak i ako se sadržaji dodaju i/ili izbrišu na poslužitelju. U tom slučaju se vratite jednu razinu unatrag i opet pokušajte otvoriti mapu ili poslužitelj.
Fotografije i/ili glazbene datoteke se ne pojavljuju ili nisu prikazane ikone. TV nije moguće pronaći s uređaja (upravljačkog uređaja) koji podržava renderiranje.	<ul> <li>Prethodna provjera</li> <li>Provjerite da li spojeni uređaj podržava DLNA.</li> <li>Postupci nisu zajamčeni za sve poslužitelje. Također, postupci se razli- kuju ovisno o značajkama poslužitelja i trenutnom sadržaju.</li> <li>Uključite spojeni uređaj.</li> <li>Provjerite povezivanje</li> <li>Provjerite podešenja</li> <li>Provjerite da li je spojeni uređaj registriran pod "Server Display Settings" (str. 33).</li> <li>Provjerite da li je poslužitelj pravilno konfiguriran.</li> <li>Provjerite da li je odabrani uređaj spojen na mrežu te može li mu se pristupiti.</li> <li>Ako je "IP Address Settings" u "Network" pod "Network Settings" podešeno na "DHCP (DNS automatic)" ili "DHCP (DNS manual)", TV-u može trebati neko vrijeme da prepozna uređaj ako nema DHCP poslužitelja. Izvedite "Server Diagnostics" (str. 34).</li> <li>Provjerite je li odspojen LAN kabel i/ili kabel napajanja poslužitelja.</li> <li>Provjerite je i odspojen LAN kabel i/ili kabel napajanja poslužitelja.</li> <li>Provjerite da li je oslužitelje pravilno konfiguriran.</li> <li>Provjerite da li je na "DHCP (DNS automatic)" ili "DHCP (DNS manual)", TV-u može trebati neko vrijeme da prepozna uređaj ako nema DHCP poslužitelja. Izvedite "Server Diagnostics" (str. 34).</li> <li>Provjerite je li odspojen LAN kabel i/ili kabel napajanja poslužitelja.</li> <li>Provjerite da li je aktiviran "Renderer Function" (str. 48).</li> <li>Provjerite da li je spojeni uređaj registriran pod "Renderer Access Control"</li> </ul>
Općenito	(50. 40).
TV prijemnik se automatski isključuje (TV prijemnik se isključuje u pripravno stanje).	<ul> <li>Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration" za "On Timer" (str. 36).</li> <li>Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV-om tijekom 10 min, uređaj se automatski prebacuje u pripravno stanje.</li> <li>Praviorite ja li uključen "On Timer" (str. 20).</li> </ul>
uključuje.	Provjenice je il uključen. On Limer (str. 36).
mogu odabrati.	• Odaberne "Av Preset" të iskijucitë postavku "Skip" na izvoru ulaznog signala (str. 43).
Daljinski upravljač ne radi.	• Zamijenite baterije.
Nije moguće dodati kanal na Favourite popis.	• Na Favourite popis je moguće dodati do 999 kanala.

Problem	Objašnjenje/Rješenje
HDMI oprema ne prikazuje u "HDMI Device List".	• Provjerite imate li Control for HDMI kompatibilnu opremu.
Ne možete odabrati "Off" u "Control for HDMI".	• Ako ste spojili audio sustav koji je kompatibilan s Control for HDMI, ne može se odabrati "Off" u ovom izborniku. Ako želite promijeniti audio izlaz TV zvučnika, odaberite "TV Speaker" u izborniku "Speaker" (str. 42).
Nisu ugođeni svi kabelski kanali.	<ul> <li>Za informacije o kabelskim kanalima provjerite sljedeću internetsku stranicu.</li> <li>http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/</li> </ul>
Otpale su mrežice zvučnika.	<ul> <li>Za vraćanje mrežica zvučnika na mjesto, prvo isključite TV i zatim odspojite utikač iz utičnice. Zatim postupite na sljedeći način.</li> <li>Okrenite mrežicu zvučnika tako da se poklope oznake na mrežici s onima na TV-u, umetnite čepove na mrežici u otvore na TV-u i lagano ih pridržavajte. Provjerite naliježe li mrežica zvučnika pravilno na TV bez procjepa i zatim je učvrstite pritiskom prema dolje na gornjoj strani tako da sjedne na mjesto.</li> <li>Kako biste spriječili oštećenje TV-a, nemojte dodirivati zvučnike niti njihovu okolinu.</li> </ul>
	ive adairujte zvucnike.

Upute o montaži zidnog nosača nisu isporučene u obliku odvojenog letka s ovim TV-om. Upute za postavljanje su dio ovih uputa za uporabu TV-a.



Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posjetite http://www.sony-europe.com/myproduct/