



SCHRITT Vorbereiten des PSP[™]-Systems und der Basisstation

Überprüfen der Softwareversion Ihres PSP[™]-Systems

Zum Anzeigen der Softwareversion Ihres PSP[™]-Systems wählen Sie "System-Einstellungen" unter 🚔 im Home-Menü und anschließend "Systeminformation". Wenn Ihre Systemsoftwareversion nicht 2.70 oder höher ist, führen Sie eine Aktualisierung durch.

Wenn Sie dieses Produkt mit dem PSP™-System einsetzen wollen, ist Version 2.70 oder höher erforderlich. Einzelheiten zum Aktualisieren der Systemsoftware finden Sie unter (http://www.yourpsp.com/).

Herstellen einer Verbindung zu den externen Geräten und zum Internet und Einschalten der Basisstation



Konfigurieren des Systems zum Anschauen von Videos zu Hause

Überprüfen der Netzwerkkonfiguration für die Basisstation



Wenn Sie Fernbedienungsdaten herunterladen oder die Softwareversion der Basisstation aktualisieren wollen, müssen Sie die Basisstation mit dem Internet verbinden.

* Wenn Sie den Typ Ihres Modems nicht kennen, fragen Sie bei Ihrem Internet-Service-Provider nach.

Registrieren Ihres PSP[™]-Systems bei der Basisstation

Schalten Sie das PSP[™]-System und dann den Wireless-LAN-Schalter des PSP[™]-Systems ein.

B Wählen Sie ☺ unter ⊕ im Home-Menü.

Der Einstellungsbildschirm für die Verwendung von LocationFree Player wird angezeigt. Drücken Sie die Rechts-Taste, um zum nächsten Bildschirm zu schalten.



3

3

X)-Taste.

SCHRITT

Wählen Sie [Starten] und drücken Sie die





Halten Sie den Knopf bei eingeschalteter Basisstation gedrückt, bis die SETUP MODE-Anzeige zu blinken beginnt.



Warten Sie, bis die Registrierung bei der Basisstation abgeschlossen ist und die Netzwerkeinstellungen für die Verbindung zwischen dem PSP™-System und der Basisstation vorgenommen wurden. Dies erfolgt automatisch.

Hinweise

- Wenn die SETUP MODE-Anzeige nach mehr als 5 Minuten nicht mehr blinkt, sondern stetig leuchtet, wurde die Registrierung des PSP[™]-Systems bei der Basisstation abgebrochen. Drücken Sie in diesem Fall erneut den SETUP MODE-Knopf an der Rückseite der Basisstation und halten Sie den Knopf gedrückt, bis die Anzeige wieder zu blinken beginnt.
- Wenn die Meldung "Basisstation muss aktualisiert werden" angezeigt wird, müssen Sie die Softwareversion aktualisieren. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum LF-PK1.
- Wenn Sie die Registrierung des PSP[™]-Systems bei der Basisstation nicht abschließen können, aktualisieren Sie die Software des PSP[™]-Systems. Einzelheiten dazu finden Sie im Handbuch "Setting and Usage Guide for PSP[™](PlayStation®Portable) System". Sie können dieses Handbuch (PDF-Datei) von der LocationFree Support-Website unter http://www.sony.net/Products/LocationFree/support/ herunterladen.

Überprüfen Sie die Liste mit den Einstellungen.

Drücken Sie die ⊗-Taste, um die Einstellungen abzuschließen. Eine Liste mit den Netzwerkeinstellungen wird angezeigt.

Stellen Sie eine Verbindung zur Basisstation her.

6

3

5

Wählen Sie ["LocationFree AP"] und drücken Sie die ®-Taste. Eine Verbindung zur Basisstation wird hergestellt.



Der Videobildschirm wird angezeigt. Wenn eine Verbindung zur Basisstation hergestellt wurde, wird der Videobildschirm angezeigt.



(Hinweis) Vergewissern Sie sich, dass das Externe Gerät eingeschaltet ist. Andernfalls ist kein Bild zu sehen.

Vornehmen von Videoeinstellungen

Konfigurieren der Fernbedienung auf dem Bildschirm für Video (für die Verbindung zu externen Geräten, wie in 3 unter SCHRITT 1 erläutert)

Sie können Einstellungen für die Fernbedienung auf dem Bildschirm vornehmen und dann externe Geräte wie eine Set-Top-Box oder einen Personal Video Recorder, die an die Basisstation angeschlossen sind, bedienen. Zum Vornehmen dieser Einstellungen ist Eine Meldung erscheint, dass Sie Fernbedienungsdaten herunterladen müssen. Wählen Sie [Ja] und drücken Sie die [®]-Taste.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und laden Sie die Fernbedienungsdaten auf den Memory Stick Duo™ herunter.

Nach dem Herunterladen stellen Sie die

Testen Sie, ob die Fernbedienung funktioniert, und drücken Sie die Rechts-Taste.

Wenn Sie [Power] wählen und dann die ⊗-Taste drücken, können Sie das externe Gerät ein- und ausschalten.

In einigen Fällen kann es bis zu 5 Sekunden dauern, bis sich das externe Gerät nach dem Drücken der ⊗-Taste einschaltet.

Konfigurieren des Farbsystems für Videos

(zum Anschauen von Videos im PAL-, SECAM-, PAL60-, NTSC-Format usw.)

Drücken Sie während der Videowiedergabe die ⓐ-Taste. Wählen Sie auf dem LocationFree Player-Kontrollmenü und drücken Sie die ⑧-Taste.



ein Memory Stick Duo™ erforderlich.

Drücken Sie während der Videowiedergabe die @-Taste. Wählen Sie 🚔 auf dem LocationFree Player-Kontrollmenü und drücken Sie die ®-Taste.

Wählen Sie [Fernbedienung-Einstellungen] und drücken Sie die \otimes -Taste.

Wählen Sie [Video 1] oder [Video 2] für das angeschlossene externe Gerät, das Sie mit der Fernbedienung steuern wollen, und drücken Sie die [®]-Taste. Verbindung zur Basisstation wieder her.

Führen Sie Schritt 1 bis 3 erneut aus.

Wählen Sie den Hersteller des angeschlossenen externen Geräts aus und drücken Sie die Rechts-Taste.

7

B Wählen Sie den Produkttyp des angeschlossenen externen Geräts aus und drücken Sie die Rechts-Taste. Drücken Sie die ⊛-Taste, um die Einstellungen am PSP™-System zu speichern.

Speichern Sie die Einstellungen.

Hinweise

5

9

- Auch wenn sich das Gerät mit [Power] wie gewünscht einbzw. ausschalten lässt, werden andere Tasten möglicherweise nicht aktiviert. Wählen Sie in diesem Fall [Video 1] oder [Video 2] aus dem Index. Überprüfen Sie mit der Fernbedienung auf dem Bildschirm, ob die Tasten aktiviert sind.
- Probieren Sie alle auf dem Bildschirm angezeigten Modelle aus, um für die angeschlossenen Geräte die geeignetste Fernbedienung auf dem Bildschirm auszuwählen.
- Die Tastennamen und –nummern der Fernbedienung auf dem Bildschirm können sich von denen der mit dem Gerät gelieferten Fernbedienung unterscheiden.

Wählen Sie [Erweiterte Einstellungen] und drücken Sie die ⊗-Taste.

Wählen Sie [Videosignaleinstellungen] und drücken Sie die S-Taste.

Wählen Sie ein Farbsystem aus und drücken Sie die ⊗-Taste.



Um die geänderten Farbsystemeinstellungen zu aktivieren, müssen Sie kurz die NetAV-Verbindung trennen und dann wieder herstellen.

