SONY.

Cameră video digitală HD

HDR-AS15/AS10

Noile funcții oferite de această actualizare a firmware-ului, precum și operațiunile aferente acestora sunt descrise în cele ce urmează. Vă rugăm să consultați "Ghidul de operare" și "Manualul".

Semnal sonor



Puteți seta notificarea audibilă a operațiunilor la ON/OFF (Activare/Dezactivare). Pentru a efectua setarea, selectați mai întâi [SETUP] (Configurare).

1 Apăsați butonul NEXT (Următorul) pentru a afișa [SETUP] (Configurare) și apoi apăsați butonul ENTER.

2 Apăsați butonul NEXT (Următorul) pentru a afişa [BEEP] (Semnal sonor) și apoi apăsați butonul ENTER.

3 Apăsați butonul NEXT (Următorul) pentru selecta setarea și apoi apăsați butonul ENTER.

\$, S	Toate sunetele operaționale sunt activate.
SILMI	Sunetele operaționale sunt emise doar pentru următoarele operațiuni. • Pornire • Începere înregistrare • Oprire înregistrare • Obturator apăsat A fost selectată o operațiune dezactivată sau a apărut o eroare
	Toate sunetele operaționale sunt dezactivate.
BACK.	Revenire la meniul [BEEP] (Semnal sonor).

Scenă



Puteți selecta o calitate adecvată a imaginii conform scenei de înregistrare. Pentru a efectua setarea, selectați mai întâi [SETUP] (Configurare).

1 Apăsați butonul NEXT (Următorul) pentru a afișa [SETUP] (Configurare) și apoi apăsați butonul ENTER.

2 Apăsați butonul NEXT (Următorul) pentru a afişa [SCENE] (Scenă) și apoi apăsați butonul ENTER.

3 Apăsați butonul NEXT (Următorul) pentru selecta setarea și apoi apăsați butonul ENTER.

>		Înregistrare imagini cu calitate standard	
		Înregistrare imagini cu o calitate a imaginii adecvată pentru înregistrarea subacvatică	
	DEC.	Revenire la meniul [SCENE] (Scenă).	

Mod de înregistrare



Puteți seta rezoluția imaginii și rata de cadre pentru înregistrarea filmelor. Pentru a efectua setarea, selectați mai întâi [SETUP] (Configurare).

1 Apăsați butonul NEXT (Următorul) pentru a afișa [SETUP] (Configurare) și apoi apăsați butonul ENTER.

2 În timp ce este afişat [VIDEO] (Mod de înregistrare), apăsați butonul ENTER.

3 Apăsați butonul NEXT (Următorul) pentru selecta modul de înregistrare și apoi apăsați butonul ENTER.

	Ecran	Imagine înregistrată	Rezoluție	Rată de cadre	Rată de cadre
		Cea mai înaltă rezoluție/imagine fluentă înregistrată la o rată de cadre 2x	1920×1080	60p	60p
8	n - 10 (1998) 1878 - 229 - 189 1973 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975	Cea mai înaltă rezoluție	1920×1080	30p	
	та _{же} на 57 <u>8</u>	Rezoluție înaltă	1280×720	30p	
	5104	Imagine cu viteză încetinită, înregistrată la o rată de cadre 2x	1280×720	60p	30p
	SSL@V	Imagine cu viteză super încetinită, înregistrată la o rată de cadre 4x	1280×720	120p	
	29-40 25-40 25-40	Rezoluție standard	640×480	30p	
	BACK	Revenire la meniul [VIDEO].			

Note

• Durata de înregistrare continuă a filmelor este de aproximativ 13 ore. În modul [SLOW] (Lent), durata este de aproximativ 6,5 ore.

În modul [SSLOW] (Super-Lent), durata este de aproximativ 3 ore.

• Dacă selectați [SSLOW] (Super-Lent), funcția SteadyShot (Înregistrare stabilă) nu va fi eficientă, chiar dacă setați SteadyShot (Înregistrare stabilă) la [ON] (Activare).

- Semnalul audio nu este înregistrat în următoarea situație:
 - Ați setat [SSLOW] (Super-Lent) (720 120P), [SLOW] (Lent) (720 60P).

• Când modul de înregistrare este setat la [VGA], unghiul de vizualizare se îngustează comparativ cu alte moduri de înregistrare.