SONY

Systém multifunkčního audiopřehrávače

Průvodce rychlým spuštěním

Poslech hudby prostřednictvím bezdrátových sítí

MAP-S1

Tento průvodce rychlým spuštěním se zabývá nastavením bezdrátové sítě pomocí aplikace SongPal* a poslechem hudby ze zařízení Xperia™/ iPhone prostřednictvím bezdrátové sítě.

Xperia

Poslech hudby ze zařízení Xperia Příslušné informace naleznete na této straně.

iPhone

Poslech hudby z iPhonu

- Příslušné informace naleznete na druhé straně
- * SongPal je aplikace, která umožňuje pomocí chytrého telefonu nebo iPhonu ovládat různá audio zařízení Sony.

4-533-095-11(1)(CZ)

3 3 0 9 5 1 1 ©2014 Sony Corporation

Nejprve připravte jednotku a dálkový ovladač.

Připojení reproduktorů

Připojte reproduktory ke konektorům SPEAKERS L/R (levý/pravý) v zadní části jednotky. Pevně zapojte kabel pravého reproduktoru do zdířky R a kabel levého reproduktoru do zdířky L.

Vložení baterií Podle níže uvedených polarit vložte do ovladače dvě dodané baterie R03 (velikost AAA) stranou 🗢 napřed.





Xperia

k bezdrátové síti.

uvedených políček.

SSID:

Heslo:

Ověřte, zda je zařízení Xperia připojeno

SSID a heslo svého routeru zaznamenejte do níže

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze routeru.

Připojení k bezdrátové síti pomocí aplikace SongPal

Do svého zařízení Xperia nainstalujte aplikaci SongPal a poté ji spusťte.

Vyhledejte výraz "SongPal" na stránkách obchodu Google Play[™].



(1)



Po spuštění aplikace SongPal postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.

funkce NFC

Podle pokynů uvedených v aplikaci vytvořte mezi jednotkou a zařízením Xperia připojení přes rozhraní BLUETOOTH.

Zařízením Xperia se dotkněte značky N na jednotce.





Pokud vaše zařízení Xperia nepodporuje funkci NFC, přečtěte si oddíl "Když v zařízení Xperia není k dispozici

zařízení Xperia.

screen] (Otevřít

Bluetooth).

Zadejte heslo, které jste si zaznamenali v kroku 1, poté klepněte na položku [OK].

Můžete začít přehrávat hudbu.

 Na zařízení Xperia spusťte 🮯 (aplikace [WALKMAN[®]])*.



* Vaše zařízení Xperia možná nemá aplikaci [WALKMAN®] k dispozici. V tom případě nelze tuto funkci používat

 Stiskněte 💼, vyberte položku [SONY:MAP-S1], poté začněte přehrávat.



Když v zařízení Xperia není k dispozici funkce NFC

Pomocí dálkového ovladače nastavte jednotku do režimu párování. Na displeji se zobrazí stav jednotky.



- (1) Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci "BLUETOOTH".
- Stiskněte tlačítko MENU.
- (3) Pomocí tlačítek ♦/♥ zvolte položku
- ④ Pomocí tlačítek ◆/◆ zvolte položku "Pairing" a stiskněte tlačítko ENTER.
- ⑤ Pomocí tlačítek ♦/♥ zvolte možnost "Ok" a stiskněte tlačítko ENTER.
- Jakmile na displeji začne blikat nápis "Pairing", přepne se jednotka do režimu párování.

- "Bluetooth Menu" a stiskněte tlačítko ENTER.

FUNCTION MENU • **≜/**₹ ENTER

â



Během přehrávání hudby se na displeji zobrazí nápis HOME NETWORK

Zapnutí jednotky

- () K zadní části jednotky připojte napájecí kabel (je součástí dodávky).
- ② Zapojte zástrčku do zásuvky ve zdi.
- ③ Stisknutím tlačítka I/⁽¹⁾ jednotku zapněte.



Podle pokynů uvedených v aplikaci nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.



Až bude nastavení připojení Wi-Fi dokončeno zobrazí se domovská obrazovka aplikace SongPal. Zavřete aplikaci SongPal a jednotku restartuite.



Design aplikace se může změnit bez předchozího upozornění.



Připojení k bezdrátové síti pomocí aplikace SongPal



Vytvoření bezdrátového připojení pomocí tlačítka WPS na routeru bezdrátové sítě LAN

Zkontrolujte, zda je síťový (LAN) kabel (není součástí dodávky) odpojen od jednotky, poté jednotku zapněte.



žlutozeleně a 🔊 začne v okně displeje blikat.

2

Nastavte jednotku do režimu WPS.

Stiskněte tlačítko MENU.

- ② Pomocí tlačítek ◆/◆ zvolte položku "Network Menu" a stiskněte tlačítko ENTER.
- a stiskněte tlačítko ENTER.
- (4) Poté, co se na displeji zobrazí "Ok", stiskněte tlačítko ENTER.
- Na displeji začne blikat nápis "WPS".



Stiskněte tlačítko WPS* a podržte je déle než

3

3 sekundy.

Po několika desítkách sekund, kdy bude na displeji blikat nápis "WPS", začne blikat nápis "Connect". Po dokončení připojení se rozsvítí nápis 🔊.

* Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném s routerem bezdrátové sítě LAN.

O aplikaci SongPal

Nastavení zvuku Nastavení zvuku si můžete snadno přizpůsobit.

Hudební služby Můžete poslouchat hudbu z různých hudebních služeb.

Ovládání zařízení v domácí síti Přes svou síť můžete přehrávat hudbu uloženou v PC nebo na serveru DLNA.

Funkce pro disk CD vložený do jednotky nebo zařízení připojené přes rozhraní USB

Můžete přehrávat disk CD vložený do jednotky či hudbu v zařízení připojeném ke konektoru USB.

Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace SongPal se liší v závislosti na připojených zařízeních. Technické údaje a design aplikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Výběr zařízení Zvolte zařízení kompatibilní s aplikací SongPal.



Nastavení připojeného zařízení Zobrazí se různá nastavení zvuku/sítě. Tuto nabídku lze zobrazit na jakékoli obrazovce rychlým přejetím prsty doprava.

Připojení Wi-Fi lze vytvořit i prostřednictvím PC, případně lze použít pevnou síť. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.



(2) Zapněte rozhraní BLUETOOTH.

< Settings	Bluetooth	
Bluetooth		0



- Domovská obrazovka

Zobrazí funkce vybraného zařízení, hudební služby a aplikace instalované na vašem chytrém telefonu / iPhonu.



Mini přehrávač Ovládání vybrané funkce