SONY

Digitalna videokamera

Navodila za uporabo

Vsebina	
Priprave	
Snemanje/Predvajanje	
Pravilna uporaba videokamere	
Uporaba računalnika	
Nastavitev videokamere	
Dodatne informacije	









Najprej preberite naslednje

Pred uporabo videokamere temeljito preberite navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.

OPOZORILO

Ne izpostavljajte videokamere dežju ali vlagi zaradi nevarnosti požara in električnega udara.

Ne izpostavljajte baterij prekomerni vročini (npr. soncu ali ognju).

POZOR

Akumulatorska baterija

Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplodira in povzroči požar ali celo kemične opekline. Upoštevajte naslednja opozorila:

- · Ne razstavljajte baterije.
- Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla in da na baterijo ne stopite.
- Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da kovinski predmeti ne pridejo v stik s priključki baterije.
- Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam nad 60°C, na primer v avtomobilu, parkiranem na soncu.
- · Ne mecite baterije v ogenj.
- Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske baterije.
- Baterijo polnite s polnilnikom za Sony baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje akumulatorskih baterij.
- Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
- · Pazite, da bo baterija suha.
- Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
- Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte navodila.

Zamenjajte baterijo samo z določeno vrsto. V nasprotnem primeru utegne priti do požara ali poškodbe.

Nekaj o omrežnem napajalniku

Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek prostor, na primer med stene ali pohištvo.

Priključite omrežni napajalnik v bližnjo stensko vtičnico. V primeru, da se pojavi kakršnakoli težava s kamero, napajalnik takoj izključite.

Tudi če videokamero izklopite, jo bo omrežni napajalnik še naprej napajal, če je priključen v omrežno vtičnico.

Opomba kupcem v državah z EU direktivami

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.

Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za uporabo priključnih kablov, krajših od 3 metrov.

POZOR

Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko in zvok digitalne videokamere.



Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Dodatna oprema: daljinski upravljalnik



Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na bateriji ali na embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri določenih baterijah se lahko poleg tega simbola uporablja tudi kemični simbol. Kemična simbola za živo srebro (Hg(in svinec (Pb) se dodata, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,0004 % svinca.

S tem, ko tako baterijo pravilno odvržete, boste pripomogli k preprečevanju možnih negativnih posledic za okolje in človeško zdravje, katere bi v nasprotnem primeru utegnilo povzročiti nepravilno ravnanje z odpadno baterijo. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.

Tam, kjer izdelki za varnost, delovanje in ohranjevanje podatkov potrebujejo trajno povezavo z vgrajeno baterijo, naj baterijo zamenja le usposobljen serviser. Da bi zagotovili ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izdelek, ki ne deluje več, na ustrezno zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Več o vseh ostalih baterijah si oglejte poglavje o tem, kako varno odstraniti baterijo iz izdelka. Oddajte baterijo na ustrezno zbiralno mesto za recikliranje baterij.

O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Izbira postavke v meniju (MENU)

Z multi-izbirnikom lahko izberete postavko v meniju (MENU).



- S puščicami V/▲/</ >na multiizbirniku izberite tipko, tako da jo označite z oranžnim okvirjem.
- 2 Za potrditev izbire pritisnite na sredino multi-izbirnika.

Sprememba nastavitve jezika

 Za ilustracijo postopkov delovanja se za prikaz n a zaslonu uporablja lokalni jezik.
 Pred uporabo kamere lahko jezik po potrebi spremenite.

 $\begin{array}{l} \hline \texttt{MENU} \rightarrow [\text{Show others}] \rightarrow [\text{CLOCK}/\\ \hline \& \text{LANG}] (\text{pod kategorijo} \textcircled{} [\text{GENERAL} \\ \text{SET}]) \rightarrow [\textcircled{} LANGUAGE \text{SET}] \rightarrow \mathring{} \text{zeleni jezik} \\ \rightarrow \hline \bigcirc \texttt{K} \rightarrow \hline \bigcirc \texttt{K} \rightarrow \hline \searrow \texttt{K} \end{array}$

Priložena oprema

Številka med oklepaji pomeni število

priloženih enot.

□ Omrežni napajalnik (1)

- \Box Omrežni kabel (1)
- \Box A/V priključni kabel (1) \fbox{A}
- \Box USB kabel (1) **B**
- □ Akumulatorska baterija NP-FV30 (1)
- \square CD-ROM »Programska oprema za

Handycam« (1)

- PMB (program), vključno z vodičem »PMB Help«,
- Priročnik za videokamero Handycam (PDF)
- □ Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)



Vsakodnevni nepozabni trenutki z videokamero »Handycam«





Takojšnja delitev z drugimi

Stran 20 (projektor)



Samo DCR-PJ5E



Vsebina

Najprej preberite naslednje	3
vsakodnevní nepozábní třenutkí z videokamero »Handyčám«	9
Priprave	
Polnjenje baterije	11
Nastavitev	12
Snemanie / Predvajanje	
Shernanje / Heavajanje	14
Produzianio na videokamori	14
Ricania filmov in fotografii	10 10
Predvajanje slik prek vorajenega projektoria (DCR-PISE)	
Predvajanje slik na televizoriu	20
Shranjevanje filmov in fotografij	
Shranjevanje slik na disk	23
Shranjevanje slik na zunanjem mediju (DIRECT COPY)	28
Uporaba računalnika	
Uporabne funkcije, ki so na volio, če priključite videokamero v računalnik	
Priprava računalnika	
Zagon programa PMB (Picture Motion Browser)	
Uporaba programa »PMB Portable«	
Nastavitev videokamere	
	35
Brisanie filmov	
Pridobivanje podrobnih informacij iz priročnika »Handycam Handbook«	
Dodatne informacije	
Indikatorji na zaslonu	41
Deli videokamere in tipke	42
Odpravljanje težav	44
Tehnični podatki	46
Varnost	49
Abecedno kazalo	54

Priprave Polnjenje akumulatorske baterije

Vstavite akumulatorsko baterijo.

Odstranitev akumulatorske baterije Zaprite LCD zaslon. Premaknite stikalo BATT (baterija) in odstranite baterijo.



Priključite omrežni napajalnik
 A v priključek DC IN B in v stensko vtičnico.



Nastavitev

Odprite LCD zaslon, da se kamera vklopi.

Izklop videokamere Zaprite LCD zaslon.



2 Z uporabo multi-izbirnika nastavite geografsko področje in uro.



Vstavite spominsko kartico v temu namenjeno režo.

Izmet spominske kartice Na rahlo enkrat pritisnite na spominsko kartico.



() Opombi

- Datum in ura se samodejno posnameta na snemalni medij in med predvajanjem ju lahko prikažete.
 MENU → [Show others] → [PLAYBACK SET] (pod kategorijo [PLAYBACK]) → [DATA CODE]
 → [DATE/TIME] → ○K → → ★
- Zvočni signal upravljanja lahko izklopite.
 MENU → [Show others] → [SOUND/DISP SET] (pod kategorijo ^(N) [GENERAL SET]) → [BEEP] → [OFF] → [OK] → [DY] → [X].

Ç Menjavanje snemalnega medija (DCR-SR21E)

Po tovarniški nastavitvi se filmi in fotografije posnamejo na notranji trdi disk. Snemalni medij lahko zamenjate s spominsko kartico.

 $\begin{array}{c} \hline \texttt{MENU} \rightarrow \texttt{[Show others]} \rightarrow \texttt{[MEDIA SETTINGS]} (\texttt{pod kategorijo} \textcircled{S} \texttt{[MANAGE MEDIA]}) \rightarrow \texttt{[MOVIE MEDIA SET]} \text{ or } \texttt{[PHOTO MEDIA SET]} \rightarrow \texttt{želeni snemalni medij} \rightarrow \texttt{[YES]} \rightarrow \texttt{OK}. \end{array}$

MENU		

Snemanje/predvajanje

Snemanje

Odprite pokrov objektiva.



2 Izberite način (Movie/Photo). Film:ᄪ Fotografija: ◙



Film:

Pritisnite na tipko START/STOP.

Fotografija: Pritisnite na PHOTO.



() Opombe

- · Če LCD zaslon med snemanjem filmov zaprete, se snemanje samodejno ustavi.
- Maksimalni čas neprekinjenega snemanja filmov je 13 ur.
- · Če filmska datoteka preseže 2 GB, se samodejno ustvari nova filmska datoteka.
- Čas snemanja, preostalo zmogljivost, itd. lahko preverite.
 MENU → [Show others] → [MEDIA INFO] (pod kategorijo ☺ [MANAGE MEDIA]).

ϔ Snemanje v zatemnjenem prostoru

S pritiskom na tipko LIGHT lahko vklopite luč LED VIDEO LIGHT.



ີ່ 🤆 Zoomiranje

S stikalom »power zoom« lahko slike povečate vse do 67 krat.



ϔ Ponovni prikaz simbolov in indikatorjev

Če simboli in indikatorji niso prikazani, jih lahko prikažete tako, da pritisnete na multi-izbirnik.



Predvajanje na videokameri

Pritisnite na 🖻 (VIEW IMAGES), da se prikaže zaslon VISUAL INDEX. (VIEW IMAGES)

Film: Izberite ⋿ (film).

Fotografija: Izberite 🗅 (fotografija).

		_		
MENU	1 1 2011		ā	
Â	[-1-2011			
^				
$\overline{}$				
Ţ				

Izberite želeno sliko.

ENU 🕫	D



Brisanje filmov in fotografij

Izberite $MENU \rightarrow$ [Show others] MENU \rightarrow [DELETE] (pod kategorijo ■ [EDIT]). My MY MENU(MOVIE) MY MENU SETTING Show others × 00 \$ DELETE ^ PROTECT ~ R DIVIDE × 3 3 PHOTO CAPTURE My Film: 5 Izberite [
□ DELETE] → [DELETE]. DELETE E DELETE Fotografija: DELETE Izberite [\blacksquare DELETE] \rightarrow

[DELETE].



① Opombi

- Ko slike izbrišete, jih ni več mogoče priklicati. Pred brisanjem pomembne filme in fotografije shranite.
- Ne odstranjujte akumulatorske baterije ali omrežnega napajalnika iz videokamere, medtem ko brišete slike. S tem bi utegnili poškodovati snemalni medij.

Predvajanje slik prek vgrajenega projektorja (DCR-PJ5E)

Pritisnite na PROJECTOR.



Nastavite projicirano sliko.



Izberite sliko, ki jo želite projicirati.



() Opombe

- Med uporabo projektorja bodite pozorni na naslednje:
 - Ne projicirajte slik proti očem,
 - Ne dotikajte se objektiva projektorja,
 - LCD zaslon in objektiv projektorja se med uporabo segrejeta,
 - Uporaba projektorja skrajša čas delovanja baterije,
 - Če priključite videokamero v TV in uporabite funkcijo projektorja, bo zvok potoval iz televizorja; slike pa TV ne bo oddajal.

^{*} Ogled slik, posnetih na drugih napravah, z uporabo projektorja

- (1) MENU → [Show others] → [PROJECTOR] (pod kategorijo \blacksquare [OTHERS]) → [SOURCE] → [PROJECTOR INPUT] → \square or
- 2 Priključite videokamero v drugo napravo z A/V priključnim kablom.



(3) Pritisnite na PROJECTOR.

- · Zvok drugih naprav ne more potovati v videokamero.
- Tipke za upravljanje se ne prikažejo na projicirani sliki, če je izbran način [PROJECTOR INPUT]. Če videokamera ni priključena v drugo napravo, se bo projeciral prazen moder zaslon,
 Če želite projecirati slike na videokameri, opravite naslednje postopke:
 - Najprej pritisnite na tipko PROJECTOR, da ustavite projiciranje. Izberite MENU → [Show others] → [PROJECTOR] (pod kategorijo (# [OTHERS]) → [SOURCE] → [MEMORY CARD] → OK in nato ponovno pritisnite na PROJECTOR.
 - Izklopite in nato ponovno vklopite videokamero, nato pritisnite na PROJECTOR.

ϔ Sprememba razmerja slike

Razmerje slike, projecirane s projektorjem, lahko spremenite v skladu z velikostjo posnete slike.

- ① Izberite \blacksquare [Show others] → [PROJECTOR] (pod kategorijo \blacksquare [OTHERS]).
- (2) Izberite [SCREEN FORMAT] → [16:9 WIDE] ali [4:3].

Predvajanje slik na TV-ju

Nastavite izbirnik vhoda TV-ja na vhod, v katerega bo priključena videokamera.

Priključite videokamero v TV z A/V priključnim kablom (priložen).



2 Predvajajte filme in fotografije na videokameri.



Opomba

• Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo TV-ja.

Shranjevanje filmov in fotografij Shranjevanje slik na disk

Priključite omrežni napajalnik in omrežni kabel v priključek DC IN na videokameri in v stensko vtičnico.

Uporaba funkcije 'DVDirect Express'

Z USB kablom DVD zapisovalnika priključite DVD zapisovalnik v priključek 숙 (USB) na videokameri.

Vstavite nov disk v DVD zapisovalnik.

Pritisnite na € (DISC BURN) na DVD zapisovalniku.

Izberite $\frown K \rightarrow [END] \rightarrow [EJECT DISC] \rightarrow \frown K$.



Opombe

- Oglejte si navodila za uporabo DVD zapisovalnika.
- · Uporabljate lahko samo neuporabljene diske naslednjih vrst:
- 12cm DVD-R/12cm DVD+R
- · Naprava ne podpira dvoslojnih diskov.
- · Za 'DVDirect Express' se v tem delu uporablja izraz 'DVD zapisovalnik'.
- · Ko ustvarjate disk, ne storite naslednjega:
 - Ne izklapljajte videokamere,
 - Ne izključujte USB kabla ali omrežnega napajalnika,
 - Ne izpostavljajte videokamere mehanskim udarcem ali vibraciji,
 - Ne izvlecite spominske kartice iz videokamere.
- Preden izbrišete filme na videokameri, predvajajte ustvarjeni disk in preverite, če je bilo presnemavanje uspešno.

- Če se na zaslonu prikaže napis [Failed.] ali [DISC BURN failed.], v DVD zapisovalnik vstavite drug disk in ponovite postopek zapisovanja diska (DISC BURN).
- Če skupna velikost pomnilnika za filme, ki jih želite zapisati s postopkom DISC BURN, presega velikost pomnilnika diska, se bo ustvarjanje diska ustavilo, ko je ta meja dosežena.
- Čas ustvarjanja diska, ko presnemavate filme do omejitve diska, je približno 20 do 60 minut. V nekaterih načinih snemanja ali pri določenem številu kadrov utegne biti čas daljši.

ϔ Ustvarjanje diska s funkcijo DISC BURN OPTION

Uporabite to funkcijo v naslednjih primerih:

- če želite presneti želeno sliko,
- če želite ustvariti več enakih diskov,
- če želite presneti slike na spominski ploščici (DCR-SR21E).
- (1) Na zaslonu v koraku 3 izberite [DISC BURN OPTION].
- 2 Izberite snemalni medij, ki vsebuje film(-e), ki jih želite shraniti (DCR-SR21E).

③ Pritisnite na film, ki ga želite zapisati na disk.



(4) Pritisnite na \longrightarrow [YES] na zaslonu videokamere.

(5) Ko je postopek končan, pritisnite na [EXIT] → [END] na zaslonu videokamere.

ϔ Predvajanje diska na DVD zapisovalniku

(1) Ko želite predvajati filme na TV zaslonu, priključite videokamero v TV.

(2) Vstavite ustvarjeni disk v DVD zapisovalnik.

- ③ Pritisnite na tipko za predvajanje na DVD zapisovalniku.
- ④ Izberite [END] → [EJECT DISC] na zaslonu in ko je postopek končan, odstranite disk.
- Če ustvarjenega diska ne morete predvajati na nobenem DVD predvajalniku, priključite videokamero v DVD zapisovalnik in nato predvajajte disk.

Uporaba DVD zapisovalnika, ipd., ki ni DVDirect Express

Z USB kablom (priložen) priključite DVD zapisovalnik, itd. v priključek 숙 (USB) na videokameri.

2 Na zaslonu videokamere izberite snemalni medij, ki vsebuje slike.

> [OUSB CONNECT]: notranji trdi disk (DCR-SR21E) [CUSB CONNECT]: spominska kartica

Posnemite slike na priključeno napravo.

Ko je postopek končan, pritisnite na [END] → [YES].



Opombi

- · Oglejte si tudi navodila za uporabo priključene naprave.
- · Sony DVD zapisovalnik ni na voljo v vseh državah.

Uporaba snemalnika, itd.

- Vstavite snemalni medij v snemalno napravo (snemalnik diska, itd.).
- Z A/V priključnim kablom (priložen) priključite videokamero v snemalno napravo.



- 3 Začnite s predvajanjem na videokameri in za snemanje uporabite snemalno napravo.
- Ko je presnemavanje končano, ustavite snemalno napravo in nato še videokamero.



Opombe

- · Ker se presnemavanje izvaja z analognim prenosom podatkov, se utegne kakovost slike poslabšati.
- Če želite indikatorje na zaslonu priključene naprave (na primer števec, ipd.) skriti, pritisnite na MENU → [Show others] → [OUTPUT SETTINGS] (pod kategorijo 🌂 [GENERAL SET]) → [DISP OUTPUT] → [LCD PANEL] (tovarniška nastavitev) → OK → ⊃ → ×.
- Za snemanje datuma/ure ali podatkov o nastavitvah kamere pritisnite na
 MENU → [Show others] → [PLAYBACK SET] (pod kategorijo [PLAYBACK]) → [DATA CODE] →
 želena nastavitev → OK → D → K
 MENU → [Show others] → [OUTPUT SETTINGS] (pod kategorijo ^(SA)[GENERAL SET]) → [DISP OUTPUT] → [V-OUT/PANEL] → OK → D → K
- Razmerje slike lahko spremenite v skladu z velikostjo zaslona naprave (TV-ja, itd.). $\underbrace{\mathsf{MENU}}_{} \rightarrow [\text{Show others}] \rightarrow [\text{OUTPUT SETTINGS}] (\text{pod kategorijo} \overset{\otimes}{\sim} [\text{GENERAL SET}]) \rightarrow [\text{TV} TYPE] \rightarrow [4:3] \rightarrow \underbrace{\mathsf{OK}}_{} \rightarrow \underbrace{\mathsf{DD}}_{} \rightarrow \underbrace{\mathsf{K}}_{}$
- Če priključite mono napravo, priključite rumeni vtič A/V priključnega kabla v video vhod in belega (levi kanal) ali rdečega (desni kanal) v avdio vhod na napravi.

Shranjevanje slik na zunanji medij (DIRECT COPY)

Priključite omrežni napajalnik in omrežni kabel v priključek DC IN na videokameri in v stensko vtičnico.

Če ima zunanji medij omrežni kabel, ga priključite v stensko vtičnico.



Z USB adapterskim kablom priključite zunanji medij v priključek ↔ (USB) na videokameri.





Ko je postopek končan, izberite 👓.



Opombe

- · Za to funkcijo potrebujete USB adapterski kabel VMC-UAM1 (ni priložen).
- USB adapterski kabel VMC-UAM1 (ni priložen) ni na voljo v vseh državah.
- Število kadrov, ki jih lahko shranite na zunanji medij, je naslednje:
- Filmi: 9.999 filmov
- Fotografije: 9.999 slik × 899 map
- · Število kadrov je pri nekaterih vrstah posnetih slik manjše.

ϔ Ogled slik, posnetih na zunanji medij, z videokamero

(1) V zgornjem koraku 4 izberite [Play without copying.]. Prikaže se zaslon VISUAL INDEX zunanjega medija.

2 Predvajajte sliko.

Slike si lahko ogledate tudi na TV-ju, priključenem v videokamero.

Uporaba računalnika Uporabne funkcije, ki so na voljo, če priključimo videokamero v računalnik

Program PMB, ki je shranjen na CD-ROM-u (priložen), vključuje funkcije, ki jih lahko uporabite s slikami, posnetimi na videokameri. (Windows).



Enostavno nalaganje, ko ste zdoma

S programom »PMB Portable«, ki je tovarniško nameščen na videokamero, lahko predvajate in naložite slike na splet in sicer tako, da priključite videokamero v računalnik, ko ste zdoma.

Priprava računalnika

Korak 1 Preverjanje računalniškega sistema

Windows

OS*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP2*3/Windows 7 SP1

CPU*4

Intel Pentium III 1 GHz ali hitrejši

Aplikacija

PMB/PMB Portable

Delovni spomin

256 MB ali več

Ustrezati mora drugim sistemskim zahtevam za OS.

Trdi disk

Prostor na disku potreben za namestitev: približno 500 MB (za ustvarjanje DVD videa bo morda potrebnih 5GB ali več).

Prikazovalnik

Najmanj 1024 × 768 pik

Drugo

USB vhod (to naj se omogoči kot standard), priporočljiv je Hi-Speed USB (združljivo z USB 2.0), DVD zapisovalnik (CD-ROM pogon je potreben za namestitev).

Macintosh

OS

PMB Portable: Mac OS X*5 (v10.5-v10.6)

- *¹ Potrebna je standardna namestitev. Delovanje ni zagotovljeno, če je bil OS nadgrajen ali če je v okolju z več operacijskimi sistemi.
- *264-bitnih izdaj in izdaje 'Starter' ne podpira. Za uporabo funkcije ustvarjanja diska je potreben Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 ali novejši.
- *3 Izdaje 'Starter' ne podpira.
- *4 Priporočljiv je hitrejši procesor.
- *5 Macintosh opremljen s procesorjem Intel.

① Opomba

 Delovanje ni zagotovljeno za vsa računalniška okolja.

Uporaba računalnika Macintosh

Računalniki Macintosh ne podpirajo programa »PMB« (priložen). Če želite uvoziti filme in fotografije iz računalnika Macintosh na računalnik se obrnite na družbo Apple Inc.

Korak 2 Namestitev priloženega programa »PMB«

Namestite program »PMB« pred priključitvijo videokamere v računalnik.

() Opomba

 Če je na računalniku že nameščena različica programa »PMB« nižja od 5.0.00, uporaba nekaterih funkcij programa »PMB« s priloženega CD-ROM-a morda ne bo mogoča. Poleg tega se s priloženega CD-ROM-a naloži program »PMB Launcher« in lahko zaženete program »PMB ali drug program z uporabo funkcije »PMB Launcher«. Dvojno kliknite na simbol za »PMB Launcher« na zaslonu računalnika in zaženite program »PMB Launcher«.

Prepričajte se, da videokamera ni priključena v računalnik.

2 Vklopite računalnik.

- Za namestitev se prijavite kot administrator.
- Pred namestitvijo zaprite vse odprte aplikacije.
- 3 Vstavite priloženi CD-ROM disk v pogon na računalniku.

Pojavi se nastavitveni zaslon.

- Če se zaslon ne prikaže, kliknite [Start]
 - → [Computer] (za Windows XP, [My

Computer]), nato dvokliknite [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.

* Ime pogona (na primer, (E:)) je odvisno od računalnika.

4 Kliknite [Install].



- 5 Izberite državo ali področje.
- 6 Izberite želeni jezik in nadaljujte z naslednjim prikazom.
- 7 Preberite pogoje licenčne pogodbe. Če se strinjate s pogoji, in kliknite [Next] → [Install].
- 8 Vklopite videokamero, nato jo priključite v računalnik s pomočjo USB kabla.



Na zaslonu videokamere se samodejno prikaže zaslon [USB SELECT].

9 Pritisnite na enega od medijev, prikazanih na zaslonu, da bo računalnik prepoznal vašo videokamero.

[⊖USB CONNECT]: notranji trdi disk (DCR-SR21E) [⊂USB CONNECT]: spominska

kartica

 Če se zaslon [USB SELECT] ne prikaže, pritisnite na MENU → [Show others] → [USB CONNECT] (pod kategorijo # [OTHERS]).

Kliknite na [Continue] na računalniškem zaslonu.

11 Sledite navodilom na zaslonu za namestitev programa.

- Pri nekaterih računalnikih je potrebno namestite še tretji program. Če se prikaže namestitveni zaslon, sledite navodilom za namestitev potrebnega programa.
- Po potrebi ponovno zaželite računalnik.
 Ko je namestitev končana, se bodo prikazali naslednji simboli. Odstranite CD-ROM iz računalnika.



Prikaže se »PMB Help«.
Prikaže se »PMB Launcher«. Ta
omogoča zagon programa »PMB« ali
drugih programov in odprtje spletnih
strani.

Prikažejo se lahko drugi simboli.

💐: Zagon programa »PMB«.

• Pri nekaterih postopkih namestitve se ne prikaže noben simbol.

Zagon programa PMB

(Picture Motion Browser)

Dvokliknite na simbol za bližnjico do programa »PMB« na zaslonu računalnika.



① Opomba

 Če se simbol za zaslonu računalnika ne prikaže, za zagon programa »PMB« kliknite [Start] → [All Programs] → [♣ PMB].

Branje vodiča »PMB Help«

Podrobnosti o uporabi programa »PMB« si lahko preberete v pomoči »PMB Help«. Dvokliknite na simbol za bližnjico do vodiča »PMB Help« na zaslonu računalnika.



① Opomba

 Če se simbol za zaslonu računalnika ne prikaže, kliknite [Start] → [All Programs] → [PMB]
 → [PMB Help]. Pomoč »PMB Help« lahko odprete tudi iz [Help] v programu »PMB«.

Izključitev videokamere iz računalnika

⑦ Kliknite na simbol ♥ na spodnji desni strani namizja na računalniku → [Safely remove USB Mass Storage Device].



- ② Pritisnite na [END] → [YES] na zaslonu videokamere.
- Izvlecite USB kabel.

① Opombe

- Ne formatirajte medija vaše videokamere iz računalnika, ker videokamera ne bi pravilno delovala.
- Za dostop iz računalnika uporabite priloženi program »PMB«. Ne spreminjajte datotek ali map na videokameri prek računalnika. S tem bi lahko uničili slikovne datoteke ali onemogočili predvajanje.
- Če opravite zgornji postopek, delovanje ni zagotovljeno.

Uporaba programa »PMB Portable«

Program »PMB Portable«, ki omogoča enostavno nalaganje slik v omrežne storitve, se zažene, ko priključite videokamero v računalnik.

Če po zagonu programa »PMB Portable« kliknete na tipko 'Help' na zgornji desni strani, boste videli podrobnejše informacije o uporabi.

Vklopite videokamero in jo priključite v računalnik z USB kablom.

Na LCD zaslonu videokamere se prikaže zaslon [USB SELECT].

Z Izberite snemalni medij, za katerega želite uporabiti »PMB Portable«

> [OUSB CONNECT]: notranji trdi disk (DCR-SR21E) [**USB** CONNECT]: spominska kartica

> Če se zaslon [USB SELECT] ne prikaže, MENU → [Show others] → [USB CONNECT] (pod kategorijo 📰 [OTHERS]).

Kliknite na »PMB Portable«.

Prikaže se zaslon »User Agreement« (soglasje uporabnika).

S pomočjo navodil na zaslonu konfigurirajte nastavitve.

Program »PMB Portable« se zažene.

Podrobnosti o programu »PMB Portable« si oglejte v pomoči (Help).

Uporaba videokamere Uporaba menijev

S pomočjo menijev lahko uporabite razne pripravne funkcije in spreminjate nastavitve. Če znate uporabljati funkcije menijev, lahko še bolj uživate v uporabi videokamere. Videokamera ima pod vsako od osmih kategorij, več različnih postavk.

MANUAL SETTINGS (postavke za prilagoditev snemalnim pogojem) → str. 37
 SHOOTING SET (postavke za prilagojeno snemanje) → str. 37
 PHOTO SETTINGS (postavke za snemanje fotografij) → str. 37
 PLAYBACK (postavke za predvajanje) → str. 37
 EDIT (postavke za urejanje) → str. 37
 OTHERS (postavke za druge nastavitve) → str. 38
 MANAGE MEDIA (postavke za snemalni medij) → str. 38
 GENERAL SET (druge nastavitvene postavke) → str. 39

Upravljalni meniji



- Uporabite puščice ▼/▲/◀/▶ za izbiranje, nato pritisnite na sredino multi-izbirnika in izbiro potrdite.
- · Na izbrani postavki se prikaže oranžen okvir.





1 Izberite MENU.

- 2 Izberite [Show others] na zaslonu [MY MENU].
- ③ Izberite postavko v meniju, ki jo želite spremeniti.
- (4) Ko ste spremenili nastavitev, izberite
 - Za zaključek nastavitve menija izberite 💌.
 - Za vrnitev na predhodni meni izberite 🔼
 - Pri nekaterih postavkah menija se ok morda ne bo prikazal.

① Opomba

· V določenih snemalnih in predvajalnih pogojih nastavitev nekaterih postavk morda ne bo mogoče.

Uporaba menija 💁 OPTION MENU

Meni OPTION MENU se prikaže prav tako kot pojavno okno (pop-up), ki se prikaže, če desno kliknite na miško za računalnik. Če se simbol se prikaže na spodnjem desnem delu zaslona, lahko uporabite meni OPTION MENU. Pritisnite na se in prikažejo se postavke menija, ki jih lahko spremenite.



- 1 Pritisnite 💁 (OPTION).
- 2Pritisnite na želeno oznako postavko za spremembo nastavitve.
- ③ Po končani nastavitvi, pritisnite na ok.

() Opombe

- Postavke in nastavitve, označene s sivo, niso na voljo.
- · Če postavke ni na zaslonu, pritisnite na oznako. (Oznake morda ne bo.)
- · Oznake in postavke, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisne od stanja snemanja/predvajanja videokamere.

Seznam menijev

Kategorija (MANUAL SETTINGS)

SCENE SELECTION	.Izberete lahko ustrezno nastavitev za snemanje, v skladu z vrsto kadra, na primer 'Night View' ali 'Beach'.
FADER	. Počasno pojavljanje / izginevanje kadra.
WHITE BAL	. Prilagoditev razmerja barv osvetlitvi okolja, v katerem snemate.
EXPOSURE	Nastavitev osvetlitve filmov in fotografij.
FOCUS	. Ročna izostritev.
TELE MACRO	. Na posnetku je objekt izostren, ozadje pa motno.

Kategorija (SHOOTING SET)

	Nastavitev načina za snemanje filmov. Za snemanje hitro premikajočega se objekta je priporočljiva visoka kakovost slike.
GUIDEFRAME I r	Prikaz okvira, s pomočjo katerega se prepričate ali je objekt vodoraven ali navpičen.
EISTEADYSHOT	Nastavitev funkcije 'SteadyShot' med snemanjem filmov.
AUTO SLW SHUTTR	Samodejna nastavitev hitrosti zaklopa.
FACE DETECTION	Samodejna nastavitev kakovosti slike obraza (-ov).
AUDIO REC SET	
BLT-IN ZOOM MIC	Filme snema z jasnim zvokom, ki ustreza položaju zooma.
MICREF LEVEL	Nastavite lahko nivo mikrofona.
OTHER REC SET	
DIGITAL ZOOM	Nastavitev maksimalnega nivoja digitalnega zooma, ki presega nivo optičnega zooma.
BACK LIGHT	Nastavite lahko osvetlitev za objekte, z osvetljenim ozadjem.
WIDE SELECT 1	Nastavitev razmerja stranic slike med snemanjem filmov.
Kategorija 🧿 (PHOTO SETT	INGS)
SELF-TIMER	Nastavitev samosprožilca, ko je videokamera v načinu snemanja fotografij.
IMAGE SIZE	Nastavitev velikosti fotografije.
FILE NO 1	Nastavitev načina dodelitve številk datotekam.
Kategorija D (PLAYBACK)	
VISUAL INDEX	Prikaz posnetih slik v obliki vzorčnih sličic (str. 16).
VIEW IMAGES	
DATE INDEX	Omogoči iskanje želenih slik po datumih.
🕮 FILM ROLL I	Prikaže in predvaja kadre v določenih intervalih.

■ FACE...... Prikaže in predvaja kadre z obrazi.

PLAYLIST Prikaže in predvaja seznam filmov 'Playlist'.

PLAYBACK SET

DATA CODE...... Med predvajanjem prikaže podrobne podatke o snemanju.

Kategorija 💽 (EDIT)

DELETE	
DELETE	Brisanje filmov.
DELETE	Brisanje fotografij.
PROTECT	
EIPROTECT	Zaščita filmov pred brisanjem.
PROTECT	Zaščita fotografij pred brisanjem.
DIVIDE	Delitev filmov.
PHOTO CAPTURE*1	. Zajemanje fotografij iz želenih kadrov filma.
MOVIE DUB*1	
DUB by select	. Izbira filmov in presnemavanje.
DUB by date	. Presnemavanje vseh filmov z določenim datumom.
DUB ALL	. Presnemavanje vseh shranjenih filmov v seznamu 'Playlist'.
PHOTO COPY*1	
COPY by select	. Izbira in kopiranje fotografij.
COPY by date	Kopiranje vseh fotografij z določenim datumom.
PLAYLIST EDIT	
₽ ADD	Dodajanje filmov v seznam 'Playlist'.
🖽 ADD by date	Dodajanje filmov, posnetih na isti dan hkrati v seznam 'Playlist'.
ERASE	Brisanje filmov iz seznama 'Playlist'.
ERASE ALL	Brisanje vseh filmov iz seznama 'Playlist'.
MOVE	Sprememba zaporedja filmov v seznamu 'Playlist'.
Kategorija 🔳 (OTHERS)	
PROJECTOR*2	
SOURCE	. Projicira slike, posnete na drugih napravah (str. 21).
SCREEN FORMAT	Spremeni razmerje projicirane slike (str. 21).
USB CONNECT	
OUSB CONNECT*1	Priključitev notranjega trdega diska prek USB.
USB CONNECT	Priključitev spominske ploščice prek USB.
DISC BURN	Omogoča shranjevanje slik na disk (str. 23).
BATTERY INFO	. Prikaz informacij o bateriji.
Kategorija 🕒 (MANAGE M	IEDIA)
MEDIA SETTINGS*1	
MOVIE MEDIA SET	Nastavitev medija za snemanje filmov (str. 13).
PHOTO MEDIA SET	Nastavitev medija za snemanje fotografij (str. 13).
MEDIA INFO	. Prikaz informacij o snemalnem mediju, na primer prostor.
MEDIA FORMAT	
HDD*1	. Brisanje vseh podatkov na notranjem trdem disku.
MEMORY CARD	. Brisanje vseh podatkov na spominski ploščici.
REPAIR IMG.DB F.	
HDD*1	Popravki datoteke s podatki o sliki na notranjem trdem disku (stran 46).

HDD*¹......Popravki datoteke s podatki o sliki na notranjem trdem disku (stran MEMORY CARD.......Popravki datoteke s podatki o sliki na spominski kartici (stran 46).

Kategorija 🖄 (GENERAL SET)

SOUND/DISP SET
VOLUMENastavitev glasnosti predvajanega zvoka (str. 17).
BEEP Vklop ali izklop zvočnega signala med delovanjem.
LCD BRIGHT Nastavitev osvetlitve LCD zaslona.
LCD BL LEVEL Nastavitev osvetlitve ozadja LCD zaslona.
LCD COLOR Nastavitev intenzivnosti barv na LCD zaslonu.
DISPLAY SET Nastavitev časa prikaza simbolov ali indikatorjev na LCD zaslonu.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE Pretvorba signala v skladu s priključenim televizorjem (str. 22).
DISP OUTPUT Vklop ali izklop prikaza na TV zaslonu.
CLOCK/@LANG
CLOCK SET Nastavitev datuma in ure.
AREA SET Nastavitev časovne razlike brez ustavitve ure.
SUMMERTIME Sets the summertime.
@LANGUAGE SET Nastavitev poletnega časa.
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF Sprememba nastavitve [A.SHUT OFF] setting.
OTHER SETTINGS
DEMO MODE Nastavitev možnosti, da se demonstracija prikaže ali ne.
USB LUN SETTING Nastavitev združljivosti pri uporabi USB povezave.
DROP SENSOR*1 Aktiviranje in deaktiviranje senzorja padca.

*1 DCR-SR21E

*2 DCR-PJ5E

Delitev filma

1

Izberite $MENU \rightarrow$ [Show others] \rightarrow [H DIVIDE] (pod kategorijo \mathbb{C} [EDIT]).

Z Izberite film, ki ga želite razdeliti.

3

Izberite **I u** na točki, kjer želite film razdeliti v kadre.

Film se začasno ustavi. S tipko **u** lahko preklapljate med predvajanjem in začasno ustavitvijo.

Ko ste s tipko **I** izbrali točko delitve, lahko točko delitve natančneje nastavite.



Vrnitev na začetek izbranega filma



① Opomba

 Ko film razdelite, ga ni več mogoče vrniti v izvorno obliko.

👸 Nasveti

- Film lahko razdelite na predvajalnem zaslonu v
 OPTION MENU.
- Razdeljen film lahko združite s pomočjo priloženega programa »PMB«. Podrobnosti si oglejte v pomoči »PMB Help« (str. 33).

Pridobivanje podrobnih informacij iz priročnika »Handycam Handbook«

Podrobnosti o naprednejših funkcijah si oglejte v priročniku »Handycam Handbook« na CD-ROM-u (priložen), s pomočjo računalnika. Priročnik »Handycam Handbook« preberite, ko želite izvedeti več o delovanju videokamere.

Za namestitev priročnika »Handycam Handbook« na računalnik Windows, vstavite priloženi CD-ROM v pogon za disk na računalniku.

Z Kliknite [Handbook].

- 2
 - Izberite želeni jezik in ime modela vaše videokamere, nato kliknite na [Install].
 - Ime modela videokamere je natisnjeno na spodnji strani.

Za ogled priročnika »Handycam Handbook« dvokliknite na simbol za bližnjico na računalniškem zaslonu.



- Pri uporabi računalnika Macintosh odprite mapo [Handbook] - [GB], nato kopirajte [Handbook.pdf].
- Za branje priročnika »Handycam Handbook« potrebujete Adobe Reader. Če ni nameščen v računalnik, ga lahko naložite s spletne strani: http://www.adobe.com/

Dodatne informacije Indikatorji na zaslonu



Spodaj

Levo zgoraj

Indikator	Pomen
MENU	Tipka HOME
ଷ	Snemanje s samosprožilcem
i †	Nivo MICREF LEVEL nizek
4:3	WIDE SELECT
÷	BLT-IN ZOOM MIC
📼 60 min	Preostala moč baterije
▶ <u>101</u>	Snemalna mapa spominske kartice
ΞC>	VIDEO LIGHT
5	Tipka za vrnitev

Sredina

Indikator	Pomen
[STBY]/[REC]	Status snemanja
VGA CO.2M	Velikost fotografije
¢Þ	Nastavitev diaprojekcije (SlideShow)
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Opozorilo
	Način predvajanja

Desno zgoraj

Indikator	Pomen
HQ SP LP	Način snemanja (HQ/ SP/LP)
0.	Medij za snemanje/ predvajanje/urejanje

Indikator	Pomen
0:00:00	Števec (ura:minute:sekunde)
[00min]	Ocena preostalega časa za snemanje
WHITE BLACK FADER FADER	FADER
C OFF	Senzor padca izklopljen
Ö	Senzor padca vklopljen
9999 ✿•⊖ 9999 ✿•⊂	Približno število fotografij, ki jih lahko posnamete in snemalni medij
1011 -	Predvajalna mapa spominske kartice
100/112	Trenutno predvajani film ali fotografija/število vseh posnetih filmov ali fotografij

Spodaj

Indikator	Pomen
Le1 Morf	[FACE DETECTION] je nastavljen na [OFF].
🕞 🛦 👗	Ročna ostritev
) : © ▲ ≗ @ ↑ 7= 8	SCENE SELECTION
* ☆ ⊾⊿	Razmerje beline
((\\) ((\)	SteadyShot izklopljen
+	EXPOSURE
т.🚏	TELE MACRO
<u>گ</u> ە	BACK LIGHT
iand #3 ≥ a > (*) *	INTELLIGENT AUTO
<u>•</u> =	Tipka OPTION
	Tipka VIEW IMAGES
11	Tipka Slide show
1 01-0005	Ime podatkovne datoteke
o	Zaščitena slika
8	Tipka Index
¤ o	Način filma/fotografije

 Indikatorji in njihovi položaji so približni in so dejansko lahko drugačni.

Deli videokamere in tipke

Med oklepaji so navedene referenčne strani.



DCR-SR21E/SX21E



1 LCD zaslon

- 2 Tipka LIGHT (15)
- 3 Multi-selector (6)
- 4 Tipka 🕨 (VIEW IMAGES) (16, 22, 26)

DCR-PJ5E





- 1 LCD zaslon
- 2 Tipka LIGHT (15)
- 3 Multi-selector (6)
- 4 Tipka 🕨 (VIEW IMAGES) (16, 22, 26)
- 5 Tipka PROJECTOR (20)
- 6 Objektiv projektorja
- 7 Stikalo PROJECTOR FOCUS



- 1 Zvočnik (DCR-SR21E/SX21E)
- 2 Priključek < (USB) (23, 25, 28, 32)
- 3 Priključek A/V OUT (22, 26) Priključek PROJECTOR IN (DCR-PJ5E) (21)
- 5 Tipka MODE (14)
- 6 Tipka 🛲 (INTELLIGENT AUTO)
- 7 Tipka RESET (44)

DCR-PJ5E/SX21E



- 1 Stikalo 'Power zoom'
- 2 Tipka PHOTO (14)
- 3 Lučka POWER
- 4 Tipka START/STOP (14)
- 5 Baterija (11)
- 6 Lučka CHG (polnjenje) (11)
- 7 Pas
- 8 Priključek DC IN (11)
- 9 Lučka ACCESS (spominska ploščica) (12)
- 10 Stikalo za izmet baterije, BATT (11)
- 11 Odprtina za stativ
- 12 Reža za spominsko ploščico (12)

DCR-SR21E



- 1 Stikalo 'Power zoom'
- 2 Tipka PHOTO (14)
- 3 Lučka POWER
- 4 Lučka CHG (polnjenje) (11)
- 5 Baterija (11)
- 6 Tipka START/STOP (14)
- 7 Priključek DC IN (11)
- 8 Pas
- 9 Zanka za pas
- 10 Lučka ACCESS (spominska ploščica) (12)
- 11 Stikalo za izmet baterije, BATT (11)
- 12 Odprtina za stativ
- 13 Reža za spominsko ploščico (12)

Zategnite pas



Odpravljanje težav

Če pri uporabi videokamere naletite na težave, sledite naslednjim korakom.

 Oglejte si seznam (str. 44 do 46) in preglejte videokamero.

② Odstranite vir napajanja, nato ga po prbl. 1 minuti ponovno priključite in vklopite kamero.

③ S koničastim predmetom pritisnite na tipko RESET (str. 42) in vklopite kamero.

Če pritisnete na tipko RESET, se vse nastavitve, vključno z nastavitvijo ure, ponastavijo.

Tipka RESET

Posvetujte se s prodajalcem ali z lokalnim pooblaščenim serviserjem opreme Sony.

- Včasih je videokamero potrebno inicializirati ali zamenjati trenutni notranji snemalni medij videokamere, odvisno od težave. V tem primeru se bodo podatki, shranjeni na notranjem snemalnem mediju izbrisali. Preden pošljete kamero v popravilo, shraniti podatke na drug medij. Za izgubo kakršnihkoli podatkov na trdem disku nismo odgovorni.
- Pri popravilu videokamere je včasih potrebno preveriti minimalno količino podatkov, shranjenih na notranjem snemalnem mediju, zato, da bi odpravili napako. Prodajalec opreme Sony podatkov ne bo kopiral in ne shranil.

Videokamera se ne vklopi.

- Baterija ni vstavljena v videokamero. Vstavite jo (str. 11).
- · Priključite omrežni napajalnik v stensko

vtičnico.

Videokamera ne deluje, čeprav je vklopljena.

- Po vklopu kamere traja nekaj sekund, da je kamera pripravljena na snemanje. To ne pomeni okvare.
- Izključite omrežni napajalnik iz stenske vtičnice ali odstranite baterijo, nato ga/jo po eni minuti ponovno priključite. Če funkcije še vedno ne bodo delovali, s koničastim predmetom pritisnite na tipko RESET (str. 42). (Če pritisnite na tipko RESET, se vse nastavitve, vključno z nastavitvijo ure, ponastavijo).
- Temperatura videokamere je zelo visoka. Izključite videokamero in jo pustite, da se ohladi.
- Temperatura videokamere je zelo nizka.
 Pustite jo nekaj časa vklopljeno. Če še vedno ne deluje, jo izklopite, nekaj časa pustite v toplem prostoru in jo nato ponovno vklopite.

Videokamera se segreje.

 To se zgodi, če je dlje časa vklopljena in ne pomeni okvare.

Videokamera se nenadoma izklopi.

- Uporabite omrežni napajalnik.
- Ponovno vklopite kamero.
- Napolnite baterijo (str. 11).
- Če kamere približno 5 minut ne uporabljate, se bo po tovarniški nastavitvi samodejno izklopila in tako varčevala z energijo ([A. SHUT OFF]).

Ob pritisku na tipko START/STOP ali PHOTO se slike ne posnamejo na disk.

- Pritisnite na MODE, da vklopite lučko (Movie) ali (Photo).
- Videokamera snema sliko, ki ste jo ravno posneli na snemalni medij. V tem času ne morete ustvariti novega posnetka.
- Na mediju ni več prostora. Izbrišite

nepotrebne slike (str. 18).

 Skupno število filmov in fotografij presega zmogljivost videokamere. Izbrišite nepotrebne slike (str. 18).

Snemanje se ustavi.

 Temperatura videokamere je izjemno visoka/ nizka. Izključite kamero in pustite, da se ohladi/ogreje.

Programa »PMB« ni mogoče namestiti.

- Preverite računalniško okolje, ki je potrebno za namestitev programa.
- Namestite program na pravilen način (str. 31).

Program »PMB« ne deluje pravilno.

 Končajte program »PMB« in ponovno zaženite računalnik.

Računalnik ne prepozna videokamere.

- Izklopite vse USB naprave, razen tipkovnice, miške in videokamere iz računalnika.
- Izvlecite USB kabel iz računalnika in videokamere in ponovno zaženite računalnik, nato pa ju ponovno pravilno priključite.

Prikaz samodiagnoze / Opozorilne oznake

Če se na zaslonu prikažejo oznake, preverite naslednje. Nekatere napake lahko odpravite sami. Če se težava nadaljuje še po tem, ko ste jo s pomočjo navodil v tabeli poskušali odpraviti, se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega serviserja opreme Sony. V tem primeru jim navedite kode, ki se začnejo s črko C ali E.

C:04:

- Uporabljate baterijo, ki ni »InfoLITHIUM«.
 Uporabite baterijo »InfoLITHIUM« (serija V).
- Priključite vtič DC na omrežnem napajalniku v videokameri (str. 11).

C:06:□□

• Temperatura baterije je visoka. Zamenjajte baterijo ali postavite baterijo na hladno.

C:13:00 / C:32:00

 Odstranite izvor napajanja. Ponovno ga priključite in začnite uporabljati kamero.

E:00:00

Sledite korakom 2 do 4 na strani 44.

Ð

- Notranji trdi disk videokamere je poln. Izbrišite nepotrebne slike (str. 18) ali formatirajte notranji trdi disk (stran 52) po tem, ko ste shranili slike na drug medij.
- Na notranjem trdem disku se je pojavila napaka.

Baterija je prazna.

ACIE

 Temperatura baterije je visoka. Zamenjajte baterijo ali postavite baterijo na hladno.

[]]

• Temperatura videokamere postaja visoka. Izključite jo in pustite, da se ohladi.

• Temperatura videokamere je izjemno nizka. Ogrejte kamero.

$\overline{\mathcal{D}}$

- Spominska ploščica ni vstavljena v kamero (str. 12).
- Če indikator utripa, pomeni, da je spominska kartica polna. Izbrišite nepotrebne slike (str. 18) ali formatirajte spominsko kartico (str. 52), po tem ko ste slike shranili na drugem mediju.

Tehnični podatki

 Datoteka 'Image Database File' je poškodovana. Preverite jo s pritiskom na
 MENU → [Show others] → [REPAIR IMG.DB
 F.] (pod kategorijo (MANAGE MEDIA])
 → nemalni medij (DCR-SR21E).

IJ

• Spominska ploščica je poškodovana. Formatirajte jo na videokameri (str. 52).

<u>[</u>?]

 Vstavili ste nezdružljivo spominsko ploščico (str. 52).

- **-**--

 Dostop do spominske ploščice je omejila druga naprava.

(()))

 Videokamera ni stabilna, zato se pojavi tresenje kamere. Držite jo z obema rokama in posnemite sliko. Pomnite, da oznaka za tresenje kamere ne izgine.

Ð

 Funkcija »Drop Sensor« je vklopljena. Snemanje / predvajanje ni mogoče.

Sistem Format signala: PAL barva, CCIR standardi Format za snemanje filmov Video: MPEG-2 PS Avdio: Dolby Digital 2 ch Dolby Digital Stereo Creator Format slikovne datoteke : DCF Ver.2.0 združljivo : Exif Ver.2.21 združljivo : MPF Baseline združljivo Snemalni medij (film/fotografija) Notranji trdi disk: DCR- SR21E: 80 GB »Memory Stick PRO Duo« SD spominska kartica (razred 2 ali hitrejši) Pri merjenju zmogljivosti medija je 1GB enak 1 milijardi bajtov, del katerega se uporabi za upravljanje podatkov. Zmogljivost, ki je na voljo uporabniku, je prbl. 79,3 GB Slikovna naprava: 2,25 mm (vrste 1/8) CCD (Charge Coupled Device) Skupno: Prbl. 800 000 slikovnih točk Efektivnih (slika v gibanju, 16:9): približno 490 000 točk Efektivnih (fotografija, 4:3): približno 560 000 točk Objektiv 57 × (optični), 67 × (podaljšan), 1800 × (digitalni) F=1.8 - F5.7 Goriščna razdalja: f=1,8 - 102,6 mm pretvorjeno v 35 mm fotoaparat Za filme: 39 – 2223 mm (16:9) Za fotografije: 44 - 2508 mm (4:3) Temperatura barve: [AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5800 K) Minimalna osvetlitev 3 lux (če je [AUTO SLW SHUTTR] nastavljen na [ON], hitrost zaklopa pa 1/25 s) Vhodni/Izhodni priključki A/V priključek: video/avdio izhodni priključek USB priključek: mini-AB (samo izhod)

LCD zaslon

Slika: 6,7 cm (vrste 2,7, razmerje slike 16:9) Skupno število pik: 230 400 (960 × 240)

Projektor (HDR-PJ5E)

Vrsta projektorja: DLP Izvor svetlobe: LED (R/G/B) Fokus ročni Pokritost zaslona: tip 10 - tip 60 Domet : prbl. 0,5 m - 3,0 m Prikaz barv: prbl. 16 700 000 Osvetlitev*: max. 10 lumnov Razmerje kontrasta: 1500:1 Ločljivost (izhod): nHD (640 × 360) Čas neprekinjenega projiciranja slike (pri uporabi priložene akumulatorske baterije): prbl. 1,5 ur * Podani podatek o svetlosti predstavlja povprečno vrednost videokamere v času dostave in je naveden v formatu, ki ga določa JIS X 6911:2003 za podatkovne projektorje. Način merjenja in pogoji temeljijo na 'prilogi 2' tega standarda.

Splošno

Zahteve napajanja: 6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija) 8,4 V (omrežni napajalnik) Povprečna poraba: med snemanjem s kamero, pri uporabi LCD zaslona in običajni osvetlitvi: DCR- SR21E: notranji trdi disk: 2,1 W spominska kartica: 1,9 W DCR- PJ5E/SX21E: 1,9 W Temperatura delovanja: 0 do 40 ºC Temperatura hranjenja: -20 do +60 ºC Mere (približne) DCR- PJ5E: 58,5 × 55,5 × 113,5 mm (š/v/g), vključno z izstopajočimi deli 58,5 × 55,5 × 124,5 mm (š/v/g), vključno z izstopajočimi deli in vstavljeno akumulatorsko baterijo DCR- SR21E: 59 × 64,5 x 113,5 mm (š/v/g), vključno z izstopajočimi deli 59 × 64,5 × 124,5 mm (š/v/g), vključno z izstopajočimi deli in vstavljeno akumulatorsko baterijo DCR-SX21E: 54 × 55,5 × 113,5 mm (š/v/g), vključno z izstopajočimi deli

z izstopajočimi deli in vstavljeno akumulatorsko baterijo Masa (približna) DCR- PJ5E: 230 g (samo glavna enota) 270 g (vključno s priloženo akumulatorsko baterijo in spominsko kartico) DCR- SR21E: 270 g (samo glavna enota) 310 g (vključno s priloženo akumulatorsko baterijo) DCR- SX21E: 195 g (samo glavna enota) 240 g (vključno s priloženo akumulatorsko baterijo in spominsko kartico)

 $54 \times 55,5 \times 124,5 \text{ mm}$ (š/v/g), vključno

Omrežni napajalnik AC-L200C/L200D

Zahteve napajanja: 100 – 240 V , 50/60 Hz Trenutna poraba: 0,35 – 0,18 A Poraba: 18 W Napetost izhoda: DC: 8,4 V* Temperatura delovanja: 0 do 40 °C Temperatura hranjenja: -20 do +60 °C Mere (približne): 48 × 29 × 81 mm (š/v/g), brez izstopajočih delov Masa (približna): 170 g brez omrežnega kabla * Ostale tehnične podatke si oglejte na samem omrežnem napajalniku. Akumulatorska baterija NP-FV30 Največja napetost izhoda: DC 8,4 V

Napetost izhoda: 7,2 V Največja napetost polnjenja: DC 8,4 V Največji tok polnjenja: 2,12 A Zmogljivost 3,6 Wh (500 mAh) Vrsta: Litij-ionska

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb brez predhodnega obvestila.

· Izdelano z licenco Dolby Laboratories.

Pričakovan čas polnjenja in čas delovanja priloženih baterij (v minutah)

V tabeli je prikazan približen čas delovanja, ko uporabljate povsem polne baterije.

	DCR-SR21E		DCR- SX21E	DCR- PJ5E
Snemalni medij	Notranji trdi disk	ji Spominska kartica		rtica
Čas popolnega polnjenja	115			
Čas neprekinjenega snemanja	95	105		
Običajen čas snemanja	45	50		
Čas predvajanja	125	125 145		

- Čas snemanja je merjen pri možnosti [
 REC MODE] nastavljeni na SP.
- Običajni čas snemanja se nanaša na čas, ko večkrat začnete/ustavite snemanje, preklapljate med načinoma 'movie' in 'photo' in ko zoomirate.
- · Pri uporabi Sony spominske kartice.
- Čas je merjen se nanaša na uporabo kamere pri temperaturi 25 °C (priporočljiva temperatura je 10-30 °C).
- Čas snemanja in predvajanja bo krajši, če videokamero uporabljate pri nizkih temperaturah.
- Čas snemanja in predvajanja bo v nekaterih pogojih uporabe kamere krajši.
- Na zaslonu se prikažeta maksimalni čas snemanja filmov in število fotografij, ki jih lahko posnamete (stran 41).
- Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja in stanja objekta, [HREC MODE].

Blagovne znamke

- »Handycam« in **HANDYCAM** sta registrirani blagovni znamki Sony Corporation.
- »Memory Stick«, »......«, »Memory Stick Duo,«
 »Memory Stick Duo«, »Memory Stick PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »Memory Stick PRO-HG Duo«,
 »MagicGate«, »MagicGate«, »MagicGate
 Memory Stick Duo« so blagovne znamke Sony Corporation.
- »InfoLITHIUM« je blagovna znamka Sony Corporation.
- »DVDirect« je blagovna znamka Sony Corporation.
- Dolby in dvojni D simbol sta blagovni znamki Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista in DirectX so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke Microsoft Corporation v ZDA ali drugih državah.
- Macintosh in Mac OS sta registrirani blagovni znamki Apple Computer, Inc. v ZDA ali drugih državah.
- Intel, Intel Core in Pentium so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke korporacije Intel.
- Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki ali Adobe Systems Incorporated.
- · Logotipa SDXC in SDHC sta blagovnI znamkI.
- MultiMediaCard je blagovna znamka združenja MultiMediaCard Association.

Vsa druga imena izdelkov, ki so omenjeni v navodilih za uporabo so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke določenih podjetji. Znaka ® in ™ nista prikazana vsakič.

Varnost

Snemanje

- Da bi zagotovili stabilno delovanje spominske ploščice, vam priporočamo, da jo pred snemanjem na videokameri formatirate (str. 52). Ne pozabite, da se s formatiranjem izbrišejo vsi podatki na spominski ploščici in jih ni več mogoče priklicati. Shranite pomembnejše podatke na računalnik, ipd.
- Pred začetkom snemanja preizkusite funkcijo snemanja in preverite, če se slika in zvok posnameta brez težav.
- Kompenzacija vsebine posnetkov ni mogoča, tudi če snemanje ali predvajanje ni mogoče zaradi okvare videokamere.
- Barvni sistem televizorja je odvisen od države/ področja. Za predvajanje posnetkov na televizorju potrebujete televizor sistema PAL.
- TV programi, filmi, video kasete in drugo gradivo utegnejo biti zaščiteni pred presnemavanjem. Nedovoljeno presnemavanje takega gradiva ni v skladu z zakoni o zaščiti pred presnemavanjem.
- Če se podatki po snemanju še zapisujejo na snemalni medij, se bodo pojavila naslednja opozorila. V tem času ne izpostavljajte kamere udarcem ali vibraciji in ne odstranjujte baterije ali omrežnega napajalnika.
 - Lučka »Acces« (str. 12) sveti ali utripa
 - Simbol za medij na zgornjem desnem delu LCD zaslona utripa.

Nekaj o predvajanju

- Slik, posnetih z videokamero, morda ne bo mogoče pravilno predvajati na drugih napravah.
- Prav tako slik, posnetih na drugih napravah, morda ne bo mogoče pravilno predvajati na tej videokameri.
- Filmov, posnetih na spominskih karticah SD, ni mogoče predvajati na A/V napravah drugih izdelovalcev.

Nekaj o slikah, ilustracijah in zaslonih v tem priročniku

 Slike, ki se v priročniku pojavljajo kot primeri, so posnete z digitalnim fotoaparatom in utegnejo izgledati drugače kot slike in indikatorji na zaslonu, ki se dejansko prikažejo na videokameri.

- V tem priročniku se za notranji trdi disk (DCR-SR21E) videokamere in spominsko kartico uporablja izraz »snemalni medij«.
- Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Preverite ime modela vaše videokamere

- Ime modela je v priročniku navedeno, kjer je navedena razlika v tehničnih lastnostih med modeli. Ime modela je navedeno na spodnji strani videokamere.
- Spodaj so navedene glavne razlike v tehničnih lastnostih te serije videokamer.

	Snemalni medij	Zmogljivost notranjega snemalnega medija	Projektor
DCR- SR21E	Notranji trdi disk + spominska kartica	80 GB	-
DCR- SX21E	Spominska kartica	-	-
DCR- PJ5E			✓

Nekaj o uporabi in vzdrževanju videokamere

- Ne uporabljajte in ne shranjujte kamere in dodatne opreme v naslednjih pogojih:
 - V zelo hladnem, zelo vročem ali vlažnem prostoru. Nikoli je ne izpostavljajte temperaturi nad 60°C, na primer, neposredno na soncu, v bližini grelcev ali v avtomobilu, parkiranem na soncu. S tem bi povzročili napačno delovanje ali deformacijo kamere.
 - V bližini močnih magnetnih polj in mehanskih vibracij. S tem bi povzročili napačno delovanje kamere.
 - V bližini močnih radijskih valov ali sevanja. V tem primeru s kamero ne bo mogoče pravilno snemati.
 - V bližini AM sprejemnikov in video opreme. Pojavi se šum.
 - Na peščeni plaži ali kjerkoli je zelo prašno.

Če pesek ali prah zaideta v kamero, utegne priti do okvare. Take okvare včasih ni mogoče popraviti.

- V bližini oken ali na prostem, kjer bi bila LCD zaslon in objektiv izpostavljena neposrednemu soncu. S tem bi se utegnil LCD zaslona poškodovati.
- Za delovanje videokamere uporabite baterijo (6,8V/7,2V) ali omrežni napajalnik (8,4V).
- Za delovanje pri enosmernem ali izmeničnem toku uporabite dodatno opremo, ki jo priporočamo v teh navodilih.
- Videokamere ne smete zmočiti, na primer, v dežju ali morju. Če se zmoči, utegne priti do okvare. Take okvare včasih ni mogoče popraviti.
- Če pride v ohišje videokamere tekočina ali trden objekt, izključite videokamero.
 Pred nadaljnjo uporabo naj jo pregledajo v pooblaščenem servisu Sony.
- Izogibajte se grobemu ravnanju z videokamero in mehanskim udarcem. Bodite še posebno previdni z objektivom.
- Kadar kamere ne uporabljate, naj bo stikalo POWER nastavljeno na OFF (CHG).
- Med snemanjem naj videokamera ne bo v kakršnemkoli zavoju, saj se lahko pregreje.
- Ko nameravate izvleči omrežni kabel, ga povlecite za vtikač in ne za kabel.
- Ne postavljajte ničesar težkega na kabel, ker bi ga s tem poškodovali.
- · Kovinski priključki morajo ostati čisti.
- Hranite daljinski upravljalnik in litij-ionsko baterijo izven dosega otrok. Če otrok baterijo pogoltne, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- · Če se je iz baterije izlila elektrolitska tekočina:
 - posvetujte se s pooblaščenim serviserjem izdelkov Sony,
 - če je tekočina prišla v stik z vašo kožo, jo takoj odstranite z vodo,
 - če tekočina pride v stik z očmi, oči oplaknite z obilo vode in se posvetujte z zdravnikom.

Če videokamere dlje časa ne boste uporabljali

 Občasno vklopite kamero in pustite, da nekaj časa deluje, na primer, da približno 3 minute predvaja kaseto.

- · Odstranite disk iz videokamere.
- · Povsem izpraznite baterijo, preden jo shranite.

LCD zaslon

- Ne pritiskajte premočno na LCD zaslon, ker bi ga s tem utegnili poškodovati.
- Če uporabljate videokamero v mrzlem prostoru, se utegne na LCD zaslonu prikazati nepopolna slika. To ne pomeni okvare.
- Med uporabo videokamere se utegne zadnja stran LCD zaslona segreti. To ne pomeni okvare.

Čiščenje LCD zaslona

 Če se na LCD zaslonu pojavijo prstni odtisi ali prašni delci, vam priporočamo, da ga očistite s priloženo čistilno krpico (ni priložena). Če uporabite pribor za čiščenje LCD zaslona (ni priložen), ne nanašajte čistilne tekočine neposredno na LCD zaslon. Očistite ga s čistilnim papirjem, navlaženim s tekočino.

Čiščenje leče projektorja

- Nežno obrišite lečo z mehko krpo, na primer, s krpo za čiščenje stekla.
- Trdovratne madeže lahko odstranite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo.
- Nikoli ne uporabljajte topil, na primer, alkohola, bencina, ipd.; kislih, alkalnih ali grobih detergentov ali kemijskih čistilnih krš, ker bi z njimi utegnili poškodovati površino leče.

Čiščenje ohišja

- Očistite ohišje z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo.
- Izogibajte se naslednjim snovem, ki bi utegnila poškodovati lak:
 - topila, kot so razredčevalci, bencin, alkohol, hitro hlapljive snovi, kot so insekticidi, itd.
 - dolgotrajen stik z gumo ali vinilnimi predmeti.

Ravnanje z lečo in shranjevanje

- Očistite površino leče z mehko krpo v naslednjih primerih:
 - če se na površini leče pojavijo prstni odtisi,
 - v toplem in vlažnem prostoru,
 - če je objektiv izpostavljen slanemu zraku, na primer na morju.
- Hranite lečo v zračnem prostoru, kjer ni izpostavljena prahu in umazaniji.
- Da se ne bi pojavila plesen, občasno očistite lečo kot je zgoraj opisano.

Polnjenje tovarniško vstavljene akumulatorske baterije

V videokameri se nahaja vstavljena litijeva baterija, ki ohranja datum, uro in druge nastavitve, tudi kadar nastavite stikalo POWER na OFF (CHG). Ta baterija se vedno polni med uporabo kamere, če pa kamere ne uporabljate, se počasi iztroši. Baterija se bo po 3 mesecih neuporabe kamere povsem izpraznila. Če je baterija prazna, ne bo imelo vpliva na snemanje, če le ne snemate datuma.

Postopek

S priloženim omrežnim napajalnikom priključite videokamero v stensko vtičnico in jo najmanj 24 ur pustite, s stikalom POWER nastavljenim na OFF (CHG).

Opombe o odmetu/prenosu videokamere (DCR-SR21E)

Pri izvedbi postopka [MEDIA FORMAT] ali če formatirate videokamero, se podatki na notranjem snemalnem mediju morda ne bodo v celoti izbrisali. Kadar prenašate videokamero, vam priporočamo izvedbo postopka [EMPTY], da bo podatke težje priklicati (str. 40). Poleg tega, če imate namen videokamero odvreči, vam priporočamo, da jo uničite. S tem boste preprečili priklic podatkov na trdem disku.

Akumulatorska baterija

- Ko želite odstraniti baterijo ali izključiti omrežni napajalnik, zaprite LCD zaslon in se prepričajte, da je lučka POWER (str. 12)/lučka »Access« (str. 12) izklopljena.
- · Lučka CHG (polnjenje) med polnjenjem utripa

- v naslednjih pogojih:
- Baterija ni pravilno vstavljena,
- Baterija je poškodovana,
- Temperatura baterije je nizka. Odstranite jo iz videokamere in jo postavite na toplo.
- Temperatura baterije je visoka. Odstranite jo iz videokamere in jo postavite na hladno.

Nekaj o omrežnem napajalniku

- Priključite omrežni napajalnik v bližnjo stensko vtičnico. V primeru, da se pojavi kakršnakoli težava s kamero, napajalnik takoj izključite.
- Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek prostor, na primer med stene ali pohištvo.
- Pazite, da s kovinskimi predmeti ne povzročite kratek stik na DC vtiču omrežnega napajalnika ali na priključkih na bateriji. S tem bi utegnili povzročiti okvaro.

Spominska ploščica

- Če želite snemati filme in/ali fotografije na spominsko kartico (DCR-SR21E), izberite nastavitev [MEMORY CARD].
- Z vašo videokamero lahko uporabljate naslednje spominske kartice:
 - »Memory Stick PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo«, SD (vrste 2 in hitrejše), SDHC (vrste 2 in hitrejše) in SDXC (vrste 2 in hitrejše). Delovanje vseh spominskih kartic ni zagotovljeno.
 - S to videokamero preizkušeno deluje medij »Memory Stick PRO Duo« zmogljivosti vse do 32 GB in SD spominska kartica zmogljivosti vse do 64 GB.
 - Za snemanje filmov na medij »Memory Stick PRO Duo« priporočamo zmogljivost 512 MB ali več.
 - V tem priročniku se izraz »Memory Stick PRO Duo« nanaša na oba medija, »Memory Stick PRO Duo« in »Memory Stick PRO-HG Duo«, »SD spominska kartica« pa na spominske kartice SD, SDHC in SDXC.
 - Kartice 'MultiMediaCard' ni mogoče uporabljati.
 - Slik, posnetih na spominsko kartico SDXC, ni mogoče prenesti in predvajati na računalniku ali AV napravi, ki ni združljiva s standardom

exFAT, tudi če je videokamera priključena v računalnik ali AV napravo z USB kablom. Pred priključitvijo se prepričajte, da je naprava združljiva s standardom exFAT. Če priključena naprava ni združljiva s tem standardom, se utegne pojaviti zahteva po formatiranju pogona. Tega ne storite, ker bi s tem izgubili vse podatke. (exFAT je datotečni sistem, ki se uporablja s spominskimi karticami SDXC)

 Velikost spominskih kartic, ki jih lahko uporabljate z vašo videokamero.



- Uporabljate lahko samo medij »Memory Stick Duo«, ki je približno polovico manjši od standardnega medija »Memory Stick« in spominske kartice SD običajne velikosti.
- Ne lepite nalepk ipd. na spominsko kartico ali na adapter za spominsko kartico, ker bi s tem utegnili povzročiti okvaro

Postavke v meniju

 Postavka v meniju, ki je označena s sivo, v trenutnih pogojih snemanja ali predvajanja ni na voljo.

Shranite vse podatke o posnetih slikah

 Da ne bi izgubili slikovnih podatkov, jih redno shranjujte na zunanji medij. Priporočamo, da jih shranite na disk, npr. DVD-R, s pomočjo računalnika. Shranite jih lahko tudi s pomočjo videorekorderja ali DVD/HDD snemalnika (str. 23).

Opombe o temperaturi videokamere/ baterije

 Če se temperatura videokamere ali baterije prekomerno poviša ali zniža, snemanje in predvajanje z videokamero ne bo mogoče. V tem primeru se na LCD zaslonu prikaže opozorilna oznaka.

Če je videokamera priključena v računalnik ali dodatno napravo

- Ne poskušajte formatirati snemalnega medija videokamere s pomočjo računalnika. Če bi to storili, videokamera morda ne bi pravilno delovala.
- Če s kablom priključite videokamero v drugo napravo, vstavite vtič v priključek na pravilen način. Z uporabo sile bi utegnili poškodovati priključek, s tem pa bi povzročili nepravilno delovanje kamere.

Če snemanje/predvajanje slik ni mogoče, uporabite postopek [MEDIA FORMAT]

 Po dolgem času snemanja/brisanja slik se utegnejo na mediju pojaviti fragmentacije podatkov in slik ni mogoče snemati in shraniti. V tem primeru najprej shranite slike na zunanji medij, nato pa uporabite funkcijo [MEDIA FORMAT] s pritiskom na MENU → [Show others] → [MEDIA FORMAT] (pod kategorijo ⊕ [MANAGE MEDIA]) → želeni medij (DCR-SR21E) → [YES] → [YES] → ♥K.

Opombe o uporabi

- Da ne bi poškodovali snemalnega medija, onemogočili predvajanja posnetih slik, izgubili slikovnih podatkov ali povzročili nepravilno delovanje videokamere, ne storite naslednjega:
 - Ne odstranjujte spominske ploščice, ko sveti ali utripa lučka 'Access' (str. 12),
 - Ne odstranjujte baterije ali omrežnega napajalnika iz videokamere, ne izpostavljajte videokamere udarcem ali tresenju, medtem ko sveti ali utripa lučka POWER (stran 12) ali lučka 'Access' (str. 12).
- Ne uporabljajte videokamere na zelo glasnih mestih (DCR-SR21E).

Nekaj o senzorju padca (DCR-SR21E)

 Za zaščito notranjega trdega diska pred udarcem ob padcu, ima videokamera senzor padca. Če videokamera pade, se utegne posneti tudi blokovna motnja, ki ščiti videokamero. Če senzor padca večkrat zazna padec, se utegne snemanje/predvajanje ustaviti.

Opombe o uporabi videokamere na višjih legah (DCR-SR21E)

Ne vklapljajte videokamere na področjih z nizkim pritiskom, na višinah nad 5 000 m. S tem bi utegnili poškodovati notranji trdi disk kamere.

Abecedno kazalo

(A, B, C, D)

A/V priključni kabel 21, 22, 26
Baterija11
Brisanje18
CLOCK SET12
Čas polnjenja in delovanja48
DATA CODE12
DATE/TIME12
Delitev filma40
DVD zapisovalnik25
DVDirect Express23

(E, F, G, H)

Filmi14,	16
Fotografije14,	16
Glasnost	17

(I, J, K, L

Indikatorji na zaslonu41
LANGUAGE SET

(M, N, O, P)

Macintosh31
MEDIA SETTINGS13
Medij »Memory Stick«51
Memory Stick PRO Duo51
Memory Stick PRO-HG Duo51
Meniji35, 37
MOVIE MEDIA SET13
MY MENU35
MY MENU SETTING35
Namestitev
Nastavitev datuma in ure12
Notranji trdi disk13
Odpravljanje težav44
Omrežna vtičnica11
Opozorila49
Opozorilne oznake45
OPTION MENU
PHOTO MEDIA SET13
PMB (Picture Motion Browser)33
PMB Help33
Polnjenje baterije11

Popravilo	44
Predvajanje	16
Prikaz samodiagnoze	45
Priložena oprema	6
Priročnik »Handycam	
Handbook«	40
Program	31

(R, S, Š, T)

Računalnik	31
Računalniški sistem	31
RESET	42
Shranjevanje slik na disk	23
Shranjevanje slik na zunanji medij	28
Snemalni medij	13
Snemalnik diskov	26
Snemanje	14
Spominska kartica	51
Tehnični podatki	46
TV	22

(U, V, Z, Ž)

USB CONNECT	23, 25
USB kabel	23, 25
VIDEO LIGHT	15
VIEW IMAGES	16
VISUAL INDEX	16
Vklop kamere	12
Vklop videokamere	12
Vzdrževanje	49
Windows	31
Zoom	43
Zunanji medij	28
Zvočni signal	12

Sezname menijev si lahko ogledate na straneh 37 – 39.

SONY

Sony Corporation

SL

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.









