

Cyber-shot

Digitalni fotoaparat **Upute za uporabu** DSC-S730



Podrobnosti o naprednim funkcijama potražite u "Cyber-shot priručniku" (također sadržan na isporučenom CD-ROM-u) i u PDF-vodiču "Cyber-shot Step-up Guide".

Upute za uporabu

Prije uporabe uređaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Bilješka za korisnika

Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani uređaja. Zabilježite serijski broj na dolje označeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.

Broj modela DSC-S730 Serijski broj

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.

VAŽNE SIGURNO-SNE NAPOMENE

Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo pročitajte ova sigurnosne napomene prije uporabe uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik za kasniju uporabu.

Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja, mjera opreza i uputa navedenih na uređaju i u uputama za uporabu.

Uporaba

Izvori napajanja

Uređaj se smije priključiti isključivo na izvor napajanja naveden na naljepnici. Ako niste sigurni koliki napon je dostupan u vašem domu, obratite se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod uređaja koji rade na baterije ili neki drugi izvor napajanja, pogledajte upute za uporabu.

Preopterećenje

Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer može doći do požara ili električnog udara.

Ulaz tekućina i predmeta

Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz otvore na uređaju jer možete doći u dodir s dijelovima pod opasno visokim naponom ili uzrokovati kratki spoj i time požar ili električni udar. Nikada nemojte prolijevati bilo kakve tekućine preko uređaja.

Dodaci

Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne preporučuje proizvođač jer mogu nastati opasne situacije.

Čišćenje

Odspojite uređaj iz zidne utičnice prije čišćenja ili održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća sredstva za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje vanjskih površina uređaja, upotrijebite krpu blago natopljenu vodom.

Instaliranje

Voda i vlaga

Nemojte upotrebljavati uređaje priključne na mrežni napon u blizini vode, primjerice uz kadu za kupanje, umivaonik, sudoper, praonik, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Zaštita mrežnog kabela

Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po njemu i da se ne prikliješti predmetima na njemu ili u blizini. Posebno pripazite na utikač, adaptere i mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.

Dodatan pribor

Nemojte postavljati uređaj na nestabilna kolica, postolje, stativ, nosač i sl. Uređaj može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te se oštetiti. Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stative, nosače ili stolove koje preporučuje proizvođač uređaja.

Ventilacija

Prorezi i otvori na uređaju namijenjeni su potrebnoj ventilaciji uređaja. Kako bi se osigurao pouzdan rad uređaja i kako bi se uređaj zaštitio od pregrijavanja, proreze i otvore nemojte nikada blokirati ili pokrivati.

- Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore tekstilnim ili drugim materijalima.
- Nikada nemojte blokirati proreze i otvore stavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu.
- Nikada nemojte postavljati uređaj u skučen prostor kao što su polica za knjige ili ugradbeni ormarić, osim ako nije osigurana pravilna ventilacija.
- Nemojte postavljati uređaj u blizinu ili iznad radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim izravnom suncu.

Grmljavinsko nevrijeme

Kako biste dodatno zaštitili uređaj tijekom grmljavinskog nevremena i dok je uređaj bez nadzora ili se ne upotrebljava dulje vrijeme, odspojite utikač iz zidne utičnice i odspojite antenski ili kabelski sustav. Na taj način će se uređaj zaštiti od eventualnog udara munje i prenapona.

Servisiranje

Kvarovi koji zahtijevaju servis

Odspojite uređaj iz zidne utičnice i obratite se stručnom servisnom osoblju u sljedećim slučajevima:

- Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
- Ako se preko uređaja prolije tekućina ili upadne strani predmet.
- Ako je uređaj bio izložen kišili ili vodi.
- Ako je uređaj bio izložen udarcu, primjerice od pada, ili ako je kućište oštećeno.
- Ako uređaj ne radi normalno unatoč poštivanju uputa za uporabu. Podešavajte samo one kontrole koje se navode u uputama za uporabu. Nepravilnim podešavanjem ili podešavanjem drugih kontrola može uzrokovati oštećenje te često zahtijeva opsežne zahvate od strane stručne osobe kako bi se uređaj vratio u normalno stanje.
- Ako se uređaj očito ponaša drugačije potreban je servis.

Servisiranje

Nemojte pokušavati sami popraviti uređaj jer otvaranjem ili skidanjem pokrova možete pristupiti dijelovima pod opasnim naponom ili drugim opasnostima.

Servisiranje prepustite stručnom osoblju.

Zamjenski dijelovi

Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite se da serviser upotrijebi isključivo dijelove koje navodi proizvođač i koji imaju jednake karakteristike kao i originalni dijelovi.

Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar, električni udar i ostale opasnosti.

Sigurnosna provjera

Nakon svakog servisiranja ili popravka uređaja, zamolite servisera neka izvede osnovne sigurnosne provjere (prema uputi proizvođača) kako bi se utvrdilo je li uređaj siguran za uporabu.

Prvo pročitajte

OPREZ

Nemojte izlagati baterije prekomjernoj toplini, primjerice suncu, vatri ili slično.

Za korisnike u Europi

Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m.

Pažnja

Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog fotoaparata.

Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se isporučena baterija ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog uređaja ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Napomene o uporabi fotoaparata

Sigurnosne kopije unutarnje memorije i "Memory Stick Duo" kartice

Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi bateriju ili "Memory Stick Duo" dok svijetli indikator pristupa jer možete oštetiti podatke unutarnje memorije. Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka kako ih ne biste nepovratno izbrisali.

Napomene o snimanju/reprodukciji

- Prije snimanja važnih događaja izvedite probno snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi dobro.
- Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i prskanje. Pročitajte "Mjere opreza" (str. 29) prije uporabe fotoaparata.
- Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove koji se u pojedinim slučajevima možda neće moći popraviti.
- Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili drugim izvorima svjetlosti. To može uzrokovati nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
- Fotoaparat ne koristite u blizini uređaja s jakim radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju uređaj neće dobro snimati ili reproducirati.
- Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.
- Ukoliko dođe do kondenzacije vlage, pričekajte da nestane prije uporabe fotoaparata (str. 29).
- Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. Osim kvarova i nemogućnosti snimanja fotografija, može se dogoditi da više ne možete upotrebljavati medij za snimanje ili da se slikovni podaci oštete, izgube ili izbrišu.
- Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje prašine po površini što će rezultirati nedovoljnim svjetlom.

Napomene o LCD zaslonu

- LCD zaslon je proizveden visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
- Kad baterija postane slaba, objektiv se možda neće pomicati. Umetnite nove ili napunjene NiMH baterije te ponovo uključite aparat.

O kompatibilnosti podataka

- Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima DCF (Design rule for Camera File system universal standard) univerzalnog standarda kojeg je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric and Information Technology Industries).
- Reprodukcija slika snimljenih ovim fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi na ovom fotoaparatu nije zajamčena.

Upozorenje o autorskim pravima

TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.

Kompenzacija za sadržaj snimanja

Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala uslijed nepravilnosti na fotoaparatu, mediju za snimanje itd.



VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE	2
Prvo pročitajte	4
Napomene o uporabi fotoaparata	6
Prije početka	8
Provjera isporučenog pribora	8
1 Umetanje baterija/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporučena)	9
2 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata	11
Jednostavno snimanje fotografija	12
Kontrolni kotačić/zum/bljeskalica/makro/self-timer/prikaz indikatora/	
veličina slike	13
Pregled/brisanje slika	15
Indikatori na zaslonu	17
Promjena postavki – Menu/Setup	19
Opcije izbornika	20
Opcije izbornika Setup	21
Uporaba računala	22
· Podržani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver	
(isporučen)	22
Prikaz elektronske verzije "Cyber-shot Handbook" prirucnika	23
Trajanje baterija i kapacitet memorije	24
Trajanje baterija i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati	24
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa	25
U slučaju problema	27
Baterije i napajanje	27
Snimanje fotografija/videozapisa	
Pregled snimaka	28
Mjere opreza	29
Tehnički podaci	30
-	

Prije početka

Provjera isporučenog pribora

- Baterije LR6 (veličina AA) (2)
- USB kabel (1)



• A/V kabel (1)



• Vrpca za nošenje (1)



- CD-ROM (1)
 - -s aplikacijskim softverom za Cyber-shot
 - "Cyber-shot Handbook"
 - "Cyber-shot Step-up Guide"
- Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)

Pričvrstite vrpcu za nošenje na fotoaparat kako biste spriječili njegov pad, oštećenje i sl.



1 Umetanje baterija/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporučena)



Pokrov pretinca baterije/ "Memory Stick Duo" kartice

2 Strana s kontaktima



Umetnite "Memory Stick Duo" s kontaktima okrenutima prema zaslonu.

- **1** Otvorite pretinac baterija/"Memory Stick Duo" kartice.
- 2 Umetnite "Memory Stick Duo" (nije priložen) do kraja dok ne klikne.
- 3 Umetnite bateriju pazeći na polaritet +/-.
- **4** Zatvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.

Ako nije umetnuta "Memory Stick Duo" kartica

Fotoaparat snima/reproducira slike pomoću unutrašnje memorije (približno 22 MB).

Baterije koje se mogu ili ne mogu upotrebljavati s fotoaparatom

Vrsta baterija	isporučene	podržane	punjive
LR6 (veličina AA) alkalne baterije	0	0	-
HR 15/51:HR6 (veličina AA) nikal-metal hidridne baterije	-	0	0
ZR6 (veličina AA) oksi-nikal primarne baterije	-	0	-
Manganske baterije*	-	-	-
Litijske baterije*	-	-	-
Ni-Cd baterije*	-	-	-

* Radni učinak se ne može jamčiti ako opadne napon ili se pojave problemi zbog naravi baterije.

UPOZORENJE

Baterije mogu eksplodirati ili procuriti ako se njima ne rukuje pravilno. Nemojte ih puniti, rastavljati niti bacati u vatru. Provjerite rok uporabe otisnut na baterijama (mjesec-godina).

Provjera preostalog kapaciteta baterije

Pritisnite tipku POWER za uključenje fotoaparata i provjerite kapacitet baterije na LCD zaslonu.

Indikator stanja baterija	(
Opis stanja baterija	Kapacitet baterija je dostatan	Baterije su poluprazne	Baterije su slabe. Snimanje/ reprodukcija će se uskoro zaustaviti.	Zamijenite baterije novima ili potpuno napunjenim nikal-metal hidridnim. (Indikator upozorenja trepće).

- Prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točno u određenim uvjetima.
- Kod uporabe alkalnih baterija/oksi-nikal primarnih baterija, indikator možda neće prikazivati točno stanje baterija.
- Kad se upotrebljava AC adapter (nije isporučen), indikator stanja baterija se ne prikazuje.

Vađenje baterija/"Memory Stick Duo" kartice

Otvorite pokrov pretinca baterija/"Memory Stick Duo" kartice.

"Memory Stick Duo"

Baterije

Pripazite da vam baterije ne ispadnu.

Indikator pristupa ne smije biti uključen. Zatim jednom pritisnite "Memory Stick Duo".





Indikator pristupa



Indikator pristupa

• Nikad nemojte otvarati pokrov baterija ili isključivati fotoaparat dok je uključen indikator pristupa. U protivnom se mogu uništiti podaci na "Memory Stick Duo" kartici/unutrašnjoj memoriji.

2 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata



1 Pritisnite tipku POWER.

2 Podesite sat kontrolnim tipkama.

- 1 Odaberite format datuma tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.
- 2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama ◄/►, brojčanu vrijednost podesite tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.
- **3** Odaberite [OK] tipkom ► i pritisnite ●.

Za promjenu datuma i vremena

Odaberite [Clock Set] u izborniku 🚔 (Setup) (str. 19).

Kad se fotoaparat uključi

- Ako niste podesili točno vrijeme, nakon svakog uključenja pojavit će se izbornik Clock Set.
- Ako se fotoaparat napaja na baterije i ne rukujete njime približno tri minute, on se automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterija (funkcija Auto power-off).

Jednostavno snimanje fotografija



 Kontrolnim kotačićem odaberite način snimanja. Fotografija (automatsko podešavanje): Odaberite . Videozapis: Odaberite .

2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.





Objekt smjestite u sredinu okvira za izoštravanje.

3 Snimajte pritiskom na okidač.

Fotografija:

 Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje. Indikator ● (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i stalno svijetli.

2 Pritisnite okidač dokraja. Čuje se zvuk zatvarača

Videozapis:

Dokraja pritisnite okidač.

Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.



Indikator AE/AF lock

Kontrolni kotačić/zum/bljeskalica/makro/self-timer/prikaz indikatora/ veličina slike

Uporaba kontrolnog kotačića

Kontrolnim kotačićem odaberite željenu funkciju.

- Automatsko podešavanje Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje.
- P Programirano snimanje Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende). Također možete odabrati različite postavke iz izbornika.
- Videozapisi

Omogućuje snimanje videozapisa

- High Sensitivity Snimanje fotografija bez bljeskalice čak i uz slabije osvjetljenje.
- Soft Snap

Snimanje ljudi uz topao efekt.

- Landscape
- Snimanje uz izoštravanje udaljenih objekata. Twilight Portrait Snimanje oštrih fotografija ljudi na tamnim

Snimanje ostrih fotografija ljudi na tamnin mjestima bez gubitka noćnog ozračja.

J Twilight

Snimanje noćnih prizora bez gubitka noćnog ozračja.

🍋 Beach

Snimanje na obali mora ili jezera uz pravilno snimanje plavetnila vode.

Snow

Jasnije snimanje bijelih prizora na snijegu.

W/T Uporaba zuma

Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje zuma.

Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)

Više puta pritisnite kontrolnu tipku ► (\$) dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.

(Bez indikatora): Flash Auto Aktivira se ako nema dovoljno svjetla (standardno podešenje)

- \$: Uvijek se aktivira
- \$SL : Slow synchro (u skladu s uvjetima) Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.
- (3) : Bljeskalica je isključena.

🗳 Macro (Snimanje izbliza)

Više puta pritisnite kontrolnu tipku ◄ (♥) dok ne odaberete željeni način snimanja. (Bez indikatora): Makro snimanje isključeno ♥ : Uključeno makro snimanje: W strana: približno 5 cm ili dalje od objektiva, T strana: približno 35 cm ili dalje od objektiva.

👌 Uporaba self-timera

Pritisnite više puta kontrolnu tipku ▼ (𝔅) za odabir željenog načina. (Bez indikatora): Bez uporabe self-timera 𝔅0 : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi 𝔅2 : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde

Pritisnite okidač. Trepće indikator selftimera i oglašava se zvučni signal do otvaranja zatvarača.

- Žaruljica self-timera



DISP Promjena prikaza na zaslonu

Pritisnite kontrolnu tipku ▲ (DISP). Svaki put kad pritisnete ▲ (DISP), prikaz se mijenja na sljedeći način:

Indikatori uključeni

. Indikatori uključeni*

Histogram uključen*

Indikatori isključeni *

* Osvjetljenje LCD zaslona se vraća na normalnu vrijednost.

Promjena veličine slike

Pritisnite ∰ (veličina slike) i zatim pritisnite ▲/▼ za odabir veličine slike. Za isključivanje izbornika Image Size, ponovno pritisnite tipku ∰.

Veličina slike	Smjernice
□ 7 <mark>M</mark> : 7M	Ispis do formata A3/11×17"
3:2 : 3:2	Odgovara formatu 3:2
⊑₅ м: 5M	Ispis do formata A4/8×10"
⊑_{3M}: 3 M	Ispis do 13×18 cm/5×7"
LVGA: VGA	Za slanje <i>e-mailom</i>
16:9 : 16:9	Prikaz na 16:9 HDTV

Pregled/brisanje slika



1 Pritisnite tipku ► (reprodukcija).

Pritisnete li tipku 🕩 dok je fotoaparat isključen, uključit ćete fotoaparat u reprodukcijski mod. Ponovnim pritiskom aktivira se mod snimanja.

2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama ◄/►.

Videozapis:

Pritisnite ● za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite ● ponovno za zaustavljanje.)

- Pritisnite ► za prijelaz naprijed ili ◄ za prijelaz unatrag. (Pritisnite za normalnu reprodukciju.)
- Na ovom fotoaparatu ne možete slušati zvuk kod reprodukcije videozapisa. Za slušanje zvuka, spojite fotoaparat na vanjski uređaj kao što je TV, zvučnik i sl.

🛅 Brisanje slika

1 Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim pritisnite 🗑 (Brisanje).

2 Odaberite [Delete] tipkom \blacktriangle i pritisnite \bigcirc .

🕀 🤤 Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)

Dok je prikazana fotografija, pritisnite ⊕. Za smanjenje pritisnite ⊖. Za pomicanje povećanog dijela: ▲/▼/◄/►. Za povratak na normalnu veličinu slike: ●.

💽 Indeksni prikaz slika

Pritisnite \blacksquare (indeksni prikaz) i tipkama $\land/\lor/\checkmark/\lor$ odaberite sliku. Za prikaz sljedeće (prethodne) grupe slika, pritisnite $\checkmark/\triangleright$. Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite ●.

Brisanje slika u indeksnom prikazu

- Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite \\[\]/m (brisanje) i tipkama ▲/▼ odaberite [Select] te zatim pritisnite ●.
- 2 Odaberite sliku koju želite obrisati tipkama ▲/▼/◄/► i pritisnite za pridjeljivanje indikatora m (brisanje) odabranoj slici.
- **3** Pritisnite ₩/m (brisanje).
- **4** Pomoću ► odaberite [OK] i zatim pritisnite ●.

Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika

Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću isporučenog A/V kabela.

 Poravnajte strelicu na priključku A/V kabela s trokutićem pokraj priključnice A/V OUT i spojite kabel na aparat.



Indikatori na zaslonu

Svakim pritiskom na tipku ▲ (DISP), prikaz na zaslonu se mijenja (str. 14).

Kod snimanja fotografija



Kod snimanja videozapisa



Kod reprodukcije



1	
4	Preostalo trajanje baterije
•	AE/AF lock
	Način snimanja
\$WB ☆ 鴬 ● *	Ravnoteža bijele boje
STBY REC	Pripravno stanje/snimanje videozapisa
う <u>**</u> **********************************	Način snimanja (Scene Selection)
Ρ	Način snimanja (programirano)
Ô	Mod fotografiranja
	Reprodukcijski mod
\$ \$ _{SL} 🕃	Način rada bljeskalice
\$ •	Punjenje bljeskalice
₩ <u></u> т ×1.6 SQ ₽Q	Uvećanje zuma
٢	Funkcija smanjenja efekta crvenih očiju
	Oštrina
• •	Način mjerenja svjetla
RICH NATURAL SEPIA B&W	Efekt slike
о -п	Zaštita snimke
LA L	Oznaka za ispis (DPOF)
Qx1.3	Stupanj zuma
	Indikator reprodukcije

2	
*	Macro
[]	Indikator AF okvira.
1.0m	Udaljenost fokusa
101-0012	Broj mape-datoteke
	Skala reprodukcije

11	PictBridge veza
C7M C3:2 C5M C3M CVGA C16:9 320	Veličina slike
▶101	Mapa za snimanje
	Promjena mape
10 11	Mapa za reprodukciju
	Preostali kapacitet unutarnje memorije
	Preostali kapacitet "Memory Stick" kartice
00:12 [00:00:40]	Vrijeme snimanja [maksi- malno vrijeme snimanja]
12	Preostali broj slika koje je moguće snimiti.
র্ধা০ ওঁ2	Self-timer
150400	ISO broj
12/12	Broj slike/broj snimljenih slika u odabranoj mapi
00:00:12	Indikator brojača

Upozorenje na vibracije
Slaba baterija
PictBridge veza
Ekspozicija
ISO osjetljivost
Način mjerenja
Bljeskalica
Ravnoteža bijele boje
Končanica za mjerenje ekspozicije
Okvir AF tražila
Brzina zatvarača
Otvor blende

here -	Histogram
125	Brzina zatvarača
F2.8	Otvor blende
+2.0EV	Ekspozicija
2008 1 1 9:30 AM	Datum snimanja/vrijeme reprodukcije slike
◀► BACK/ NEXT	Odabir slika
20,08 2 09 • W8 ISO 3	Izbornik

Promjena postavki – Menu/Setup



Snimanje: Uključite fotoaparat, zatim podesite položaj kontrolnog kotačića. Reprodukcija: Pritisnite tipku ► (reprodukcija).

Dostupne opcije ovise o položaju kontrolnog kotačića i modu snimanja/reprodukcije.

2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.

3 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama ◄/►.

- Ukoliko ne vidite željenu opciju, pritišćite ◄/► dok se ne pojavi na zaslonu.
- Pritisnite nakon podešavanja opcije u modu reprodukcije.

4 Tipkama ▲/▼ odaberite postavku.

Fotoaparat zumira i ugađa odabranu postavku.

5 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.

Za odabir opcije izbornika Setup



Opcije izbornika

Raspoložive opcije izbornika ovise o položaju kontrolnog kotačića (snimanje/reprodukcija) i postavkama izbornika. Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.

COLOR (Color Mode)	Promjena tona slike i dodavanje posebnih efekata.
Z EV	Podešavanje ekspozicije.
(Focus)	Promjena načina izoštravanja.
(Metering Mode)	Odabir načina mjerenja svjetla.
WB (White Bal)	Podešavanje tona boje.
ISO	Odabir svjetlosne osjetljivosti.
Mode (REC Mode)	Odabir načina snimanja niza fotografija.
\$± (Flash Level)	Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
(Sharpness)	Podešavanje oštrine slike.
🖶 (Setup)	Promjena Setup opcija.
Izbornik za reprodukciju	

Izbornik za snimanje

<u> </u>	
🗂 (Folder)	Odabir mape za pregled slika.
• (Protect)	Sprečavanje slučajnog brisanja.

DPOF	Dodavanje oznake za ispis.
டு (Print)	Ispis fotografija pomoću PictBridge pisača.
🕞 (Slide)	Prikaz slika u nizu.
🖳 (Resize)	Promjena veličine snimljene slike.
I	Okretanje fotografije.
🖶 (Setup)	Podešavanje Setup opcija.
Trimming	Snimanje povećane slike. (Dostupno samo kod zuma pri reprodukciji.)

Opcije izbornika Setup

🗖 Camera	
Digital Zoom	Odabir digitalnog zuma.
Function Guide	Tijekom uporabe fotoaparata prikazuje se opis funkcija.
Red Eye Reduction	Smanjenje efekta crvenih očiju kod uporabe bljeskalice.
Auto Review	Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike dvije sekunde neposredno nakon snimanja.
🕋 Internal Memory Tool	
Format	Formatiranje unutarnje memorije.
Memory Stick Tool	
Format	Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice.
Create REC. Folder	Izrada mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
Change REC. Folder	Promjena mape koja se trenutno koristi za snimanje slika.
Сору	Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
韋 Setup 1	
Веер	Odabir zvučnog signala koji se oglašava kad rukujete fotoaparatom.
A Language	Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka
Initialize	Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
🚔 Setup 2	
USB Connect	Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja fotoaparata na računalo ili pisač kompatibilan s funkcijom PictBridge pomoću USB kabela.
Video Out	Odabir izlaznog videosignala u skladu s TV sustavom boja spojene video opreme.
Clock Set	Podešavanje datuma i vremena.

Uporaba računala

Slike snimljene fotoaparatom mogu se prikazati na računalu. Također možete bolje nego ikada iskoristiti svoje slike i videozapise pomoću isporučenog softvera. Podrobnosti potražite u "Cyber-shot priručniku" ("Cyber-shot Handbook" na isporučenom CD-ROM disku).

Podržani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver (isporučen)

	Windows korisnici	Macintosh korisnici
USB spajanje	Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*	Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1 do v10.4)
Aplikacijski softver "Picture Motion Browser"	Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*	nije kompatibilan

* Nisu podržana 64-bitna izdanja ni Starter Edition.

- Mora biti instaliran navedeni operativni sustav (OS) pri isporuci. Nadograđeni operativni sustavi nisu podržani.
- Ako vaš OS ne podržava USB spajanje, upotrijebite Memory Stick Reader/Writer čitač (nije isporučen).
- Za dodatne podrobnosti o preporučenoj konfiguraciji za "Picture Motion Browser" pogledajte "Cyber-shot priručnik".

Prikaz elektronske verzije "Cyber-shot Handbook" priručnika

"Cyber-shot Handbook" priručnik na isporučenom CD-ROM disku detaljno objašnjava uporabu fotoaparata. Za pregled tog priručnika potreban je Adobe Reader.

Korisnici Windows sustava

 Uključite računalo i umetnite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM pogon. Pojavljuje se sljedeći izbornik.



Kad kliknete tipku [Cyber-shot Handbook], prikazuje se zaslon za kopiranje "Cyber-shot Handbook" priručnika.

- **2** Slijedite upute na zaslonu za kopiranje.
 - Kad instalirate "Cyber-shot Handbook", instalirat ée se i "Cyber-shot Step-up Guide".
- **3** Nakon završetka instalacije, dvaput kliknite ikonu na radnoj površini.

Korisnici Macintosh računala

- 1 Uključite računalo i umetnite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
- **2** Odaberite mapu [Handbook] i na svoje računalo kopirajte "Handbook.pdf" pohranjen u mapi [GB].
- **3** Nakon završetka kopiranja, dvaput kliknite "Handbook.pdf".

Trajanje baterija i kapacitet memorije

Trajanje baterija i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati

Donji podaci bazirani su na uporabi novih baterija pri temperaturi od 25°C. Broj slika koje možete snimiti ili pregledati je približan i podrazumijeva promjenu "Memory Stick Duo" kartice ukoliko je potrebno.

Stvarne vrijednosti mogu biti manje od navedenih, ovisno o uvjetima uporabe.

Pri snimanju fotografija

Baterije	Broj slika	Trajanje baterija (min)
Alkalne	Približno 50	Približno 100

- Snimanje u sljedećim uvjetima:
 - Jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi.
 - -Zum se prebacuje između W i T.
 - Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva snimanja.
 - Jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
- Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne mijenjaju, bez obzira na veličinu slike.

Kod pregleda fotografija

Baterije	Broj slika	Trajanje baterija (min)
Alkalne	Približno 350	Približno 7000

• Pregled fotografija redom u intervalima od oko tri sekunde.

Napomene o baterijama

- · Kapacitet baterija se vremenom smanjuje.
- Broj slika koje možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterija se smanjuju u sljedećim uvjetima:
 - Niska temperatura okoliša.
 - Učestala uporaba bljeskalice.
 - Učestalo uključenje/isključenje fotoaparata.
 - Česta uporaba zuma.
 - Uključeno jače osvjetljenje LCD zaslona.
 - -Kapacitet baterije je slab.
- Vrijednosti prikazane za alkalne baterije temelje se na komercijalnim normama i ne odnose se na sve alkalne baterije u svim uvjetima. Vrijednosti se mogu razlikovati, ovisno o proizvođaču baterija, vrsti, uvjetima okoliša, postavkama uređaja i sl.
- Isporučene alkalne baterije su samo probni primjerci. Za normalnu uporabu fotoaparata, potrebno je kupiti dodatne baterije.

Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa

Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i mediju.

- Čak i ako je kapacitet medija za snimanje jednak navedenom u donjoj tablici, broj fotografija koje se mogu snimiti i duljina videozapisa se mogu razlikovati.
- Podrobnosti o veličini slike pogledajte na str. 14.

Približan broj fotografija koje je moguće snimiti

(Jedinice: Slike)

Kapacitet	Unutarnja memorija	"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu						
Veličina	Oko 22MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
7M	7	41	74	153	313	631	1249	2508
3:2	7	41	74	153	313	631	1249	2508
5M	10	51	92	191	390	787	1557	3127
3M	16	82	148	306	626	1262	2498	5017
VGA	139	780	1428	2941	6013	12121	23983	48166
16:9	25	133	238	490	1002	2020	3997	8027

• Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [Mode] podešen na [Normal].

• Ako je broj preostalih slika veći od 9 999, na LCD zaslonu se prikazuje ">99999".

• Veličinu slike možete promijeniti kasnije ([Resize], str. 20).

 Ako je slika snimljena starijim Sonyjevim modelom i reproducira se na ovom fotoaparatu, možda neće biti prikazana u stvarnoj veličini.

Približno vrijeme snimanja videozapisa

Vrijednosti u donjoj tablici odnose se na približno maksimalno vrijeme snimanja svih video datoteka. Neprekidno možete snimati najviše 10 minuta.

(Jedinice: sati: minute: sekunde)

Kapacitet	Unutarnja memorija	"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu						
Veličina	Oko 22MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
320×240	0:01:00	0:05:50	0:10:40	0:22:00	0:45:00	1:30:50	2:59:50	6:01:10

• Dimenzije slike videozapisa su 320×240.

U slučaju problema

U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.

Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot priručnik" (PDF).

Izvadite baterije i ponovno ih uložite nakon otprilike jedne minute te uključite fotoaparat.

3 Resetirajte postavke (str. 21).

4 Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.

Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.

Baterije i napajanje

Indikator trajanja baterija nije pravilan ili se prikazuje da je napon baterija dovoljan, a fotoaparat se isključuje prebrzo.

- Ova pojava je normalna kod uporabe fotoaparata na vrlo toplim ili hladnim mjestima.
- Kod uporabe alkalnih ili oksi-nikal primarnih baterija (nisu isporučene), možda se preostalo vrijeme baterija neće prikazati pravilno.
- Baterije su prazne. Umetnite nove ili napunjene nikal-metal hidridne (nisu isporučene) (str. 9).
- Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, polovi baterija ili kontakti na pokrovu su zaprljani tako da se baterije ne pune dovoljno. Očistite ih vatenim štapićem ili sl.
- Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, prikazano vrijeme se razlikuje od stvarnog zbog memorijskog efekta i sl. Do kraja ispraznite i zatim napunite baterije kako bi se prikaz ispravio.
- · Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.

Baterije se prebrzo troše.

- Fotoaparat upotrebljavate na vrlo hladnom mjestu.
- Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
- Ako upotrebljavate nikal-metal hidridne baterije, napunite ih dovoljno.

Fotoaparat se automatski isključuje kod otvaranja pokrova baterija/"Memory Stick Duo" kartice.

 To nije kvar. Isključite fotoaparat prije otvaranja pokrova baterija/"Memory Stick Duo" kartice.

Fotoaparat se ne može uključiti.

- Pravilno uložite baterije (str. 9).
- Pravilno spojite AC adapter (nije isporučen).
- Baterije su prazne. Stavite nove ili napunjene nikal-metal hidridne (str. 9).
- Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.

Fotoaparat se odjednom isključuje.

- Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterija. Ponovno uključite fotoaparat (str. 11).
- Baterije su prazne. Zamijenite ih novima ili napunjenim nikal-metal hidridnima (str. 9).

Snimanje fotografija/videozapisa

Fotoaparat ne snima.

- Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 25, 26). Ako je pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
 - -Izbrišite nepotrebne slike (str. 15).
 - -Zamijenite "Memory Stick Duo".
- Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
- Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić na neki drugi položaj osim 🛄.
- Kad snimate videozapise, podesite kontrolni kotačić na 📖.

Nije moguće umetanje datuma na slike.

 Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma na slike. Fotografije možete ispisati ili pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser".

Prilikom snimanja vrlo svijetlog objekta pojavljuju se vertikalne pruge.

• To je pojava poznata kao razmazivanje uslijed koje se na slici pojavljuju bijele, crvene, ljubičaste ili druge pruge i ne predstavlja kvar.

Pregled snimaka

Fotoaparat ne može reproducirati snimke.

- Pritisnite tipku 🕨 (reprodukcija) (str. 15).
- Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
- Reprodukcija snimaka na fotoaparatu nije zajamčena ako je snimka obrađena na računalu ili snimljena drugim fotoaparatom.
- Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.

Mjere opreza

Nemojte fotoaparat ostavljati na sljedećim mjestima

- Na jako vrućim mjestima, primjerice u automobilu parkiranom na izravnom suncu. Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili može doći do kvara.
- Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
- Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
- · Pored jakih magneta.
- Na pješčanim ili prašnim mjestima. Pazite da u fotoaparat ne uđe pijesak ili prašina, što može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima nepopravljiv.

O nošenju

Ne sjedajte na stolac i sl. s fotoaparatom u stražnjem džepu hlača ili suknje, jer se tako fotoaparat može oštetiti.

O čišćenju

Čišćenje LCD zaslona

Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka prstiju, prašine itd.

Čišćenje leće objektiva

Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.

Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata

Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer mogu oštetiti kućište.

- Kemijski proizvodi: razrjeđivač, benzin, alkohol, jednokratne krpe, repelenti, kreme za sunčanje ili insekticidi.
- Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate gore navedena sredstva.
- Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s gumom ili vinilom.

O radnoj temperaturi

Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0°C do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili visokim temperaturama izvan spomenutog opsega se ne preporučuje.

O kondenzaciji vlage

Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji, unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se kondenzirati vlaga. Dođe li do toga, fotoaparat neće ispravno raditi.

Ako se u fotoaparatu kondenzirala vlaga

Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.

O ugrađenoj punjivoj bateriji

Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili isključen. Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite fotoaparat. Međutim, ako koristite fotoaparat samo nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se potpuno nakon približno mjesec dana nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije uporabe fotoaparata svakako napunite bateriju.

Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek možete koristiti fotoaparat, ali se datum i vrijeme neće prikazati.

Punjenje ugrađene baterije

Uložite baterije dostatnog kapaciteta u fotoaparat i ostavite ga isključenim 24 sata ili dulje.

Tehnički podaci

Fotoaparat

[Sustav]

Osjetilo slike: 7,20 mm (tip 1/2,5) CCD u boji, filtar s primarnim bojama Ukupan broj piksela: Približno 7 410 000 piksela Efektivni broj piksela: Približno 7 201 000 piksela Objektiv: $3 \times \text{zum } f = 5.8 - 17.4 \text{ mm} (35 - 105 \text{ mm})$ kod pretvorbe u format slike35 mm) F2.8 - 4.8 Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija. Scene Selection (7 modova) Ravnoteža bijele boje: Automatski, Davlight, Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Flash Format datoteka (DCF): Fotografije: Exif Ver. 2.21, JPEG kompatibilnost, DPOF kompatibilnost Videozapisi: AVI (Motion JPEG) Medij za snimanje: Unutarnja memorija (približno 22 MB), "Memory Stick Duo" Bljeskalica: Preporučena udaljenost (kad je ISO postavljen na Auto): oko 0,5 m do 3,5 m (W)/

[Ulazne i izlazne priključnice]

0,5 m do 2 m (T)

 USB•A/V OUT priključnica: Video, Audio (mono), USB komunikacija
 USB komunikacija: Full-Speed USB (USB 2.0 kompatibilan)

[LCD zaslon]

LCD zaslon: 6 cm (tip 2,4) TFT drive Ukupan broj točaka: 112 320 (480 × 234)

[Napajanje, općenito]

- Napajanje: LR6 (veličina AA), alkalne baterije (2), 3 V, HR15/51:HR6 (veličina AA) nikal-metal hidridne baterije (2) (nisu isporučene), 2,4 V, ZR6 (veličina AA) oksi-nikal primarne baterije (2) (nisu isporučene), 3 V AC-LS5K mrežni adapter (opcija); 4,2 V Potrošnja (tijekom snimanja): 1,2 W Radna temperatura: od 0°C do +40°C Temperatura čuvanja: od -20°C do +60°C Dimenzije: 91,4 × 61 × 29,1 mm (Š/V/D, bez dijelova koji strše) Masa: približno 189 g (uključujući dvije baterije i vrpcu za nošenje, itd.) Mikrofon: Mono
- Zujalica
- Exif Print: Kompatibilan
- PRINT Image Matching III: Kompatibilan PictBridge: Kompatibilan

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Zaštićeni znakovi

- Cyber-shot i "Cyber-shot" su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- "Memory Stick", "Memory Stick PRO", MEMORY STICK PRO, "Memory Stick Duo", MEMORY STICK PRO DUD, "Memory Stick PRO Duo", MEMORY STICK PRO DUD, "Memory Stick PRO-HG Duo", MEMORY STICK PRO-HG DUD, "Memory Stick Micro", "MagicGate" i MAGICGATE su zaštićeni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Macintosh. Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Computer, Inc.
- Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation.
- Google je registrirani zaštitni znak tvrtke Google Inc.
- Adobe i Reader su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake [™] ili ® nisu navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.

SONY

Cyber-shot

Digitalni fotoaparat

Cyber-shot priručnik

DSC-S730

Prije uporabe uređaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik, **"Upute za uporabu"** i **"Cyber-shot Step-up Guide"** i sačuvate ih za buduću uporabu.



Napomene o uporabi fotoaparata

Vrste "Memory Stick" kartica koje možete koristiti uz fotoaparat (opcija)

"Memory Stick Duo"

Uz ovaj fotoaparat možete koristiti "Memory Stick Duo".

SONY	
⊕ =	_
•	

"Memory Stick"

Uz ovaj fotoaparat ne možete koristiti "Memory Stick".

SON	Y C S		
4	2	. 1	
4	1.		

Uz ovaj fotoaparat nije moguće koristiti ostale kartice.

• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici pogledajte str. 95.

Prilikom korištenja "Memory Stick Duo" kartice s "Memory Stick" kompatibilnom opremom

"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti uz Memory Stick Duo adapter (opcija).



Memory Stick Duo Adapter

Napomene o LCD zaslonu i objektivu

 LCD zaslon je proizveden visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.



- Ako LCD zaslon ili objektiv dulje vrijeme izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja fotoaparata u blizini prozora ili na otvorenom.
- Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može prouzročiti neravnine na njegovoj površini i kvarove.
- Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u takvim uvjetima.
- Ovaj fotoaparat je opremljen *power zoom* objektivom. Pazite da ne udarite objektiv i da ga ne pritišćete.

Fotografije iz priručnika

Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim fotoaparatom.



Napomene o uporabi fotoaparata	2
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika	6
Izoštravanje – Uspješno izoštravanje objekta	6
Ekspozicija – Podešavanje intenziteta svjetla	8
Boja – O efektima svjetla	9
Kvaliteta – O kvaliteti i veličini slike	10
Bljeskalica – O uporabi bljeskalice	11
Dijelovi fotoaparata	12
Indikatori na zaslonu	14
Promjena prikaza na zaslonu	18
Snimanje pomoću ugrađene memorije	19

Osnovne funkcije

Uporaba kontrolnog kotačića	20
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)	21
Snimanje fotografija (Scene Selection)	25
Pregled/brisanje slika	28

Uporaba izbornika

Uporaba opcija izbornika	30
Opcije izbornika	31
Izbornik snimanja	32
COLOR (Color Mode): Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata	
EV: Podešavanje intenziteta svjetla	
 (Metering Mode): Odabir načina mjerenja svjetla 	
WB (White Bal): Podešavanje tona boje	
ISO: Odabir osjetljivosti	
Mode (REC Mode): Odabir načina kontinuiranog snimanja	
\$± (Flash Level): Podešavanje razine bljeskalice	
(Sharpness): Podešavanje oštrine slike	
🖶 (Setup): Promjena Setup postavki	

lzb
b

Uporaba izbornika Setup

	poraba opcija izbornika Setup Camera		48 49
	Digital Zoom Function Guide	Red Eye Reduction Auto Review	40
ŕ	Internal Memory Tool Format		51
Ţ	Memory Stick Tool		52
	Format Create REC. Folder	Change REC. Folder Copy	
8	Setup 1		55
1	Beep A Language	Initialize	
Ę	Setup 2		56
ž	USB Connect Video Out	Clock Set	

Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika

Gledanje slika na zaslonu	TV prijemnika	58
---------------------------	---------------	----

Uporaba računala

Mogućnosti sustava Windows	.60
Instalacija isporučenog softvera	.62
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)	.64
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera	.65
Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera	.69
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu	
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice)	.71
Za korisnike Macintosh računala	.72
Prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide"	.74

Ispis fotografija

Kako otisnuti fotografije	.75
Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog pisača	.76
Ispis slika u fotolaboratoriju	.80

U slučaju problema

U slučaju problema	82
Poruke upozorenja	92

Ostale informacije

Uporaba fotoaparata u drugim državama – Napajanje	94
O "Memory Stick" kartici	95
Napomene o baterijama	97

Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika







U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe fotoaparata kako biste u potpunosti mogli uživati u njegovim značajkama. Objasnit ćemo vam kako koristiti razne funkcije poput kontrolnog kotačića (str. 20) i izbornika (str. 30).

Izoštravanje Uspješno izoštravanje objekta

Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.



Ako je izoštravanje otežano → [Focus] (str. 34)

Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju pomicanje fotoaparata.

→ Pogledajte "Savjeti za sprečavanje nejasnih slika" (u nastavku).
Savjeti za sprečavanje nejasnih slika

Fotoaparat se u trenutku snimanja slučajno pomaknuo. To se naziva "podrhtavanjem fotoaparata". S druge strane, ako se pomaknuo objekt, to se naziva "pomicanjem objekta".

Podrhtavanje fotoaparata







Uzrok

Ruke ili tijelo se pomaknu u trenutku pritiska na okidač i čitava slika je nejasna.

Kako to spriječiti

- Koristite stativ ili postavite aparat na stabilnu površinu kako bi ostao nepomičan.
- Možete upotrijebiti self-timer s vremenom od 2 s ili učvrstite ruke tijekom snimanja.

Pomicanje objekta



Uzrok

Iako je aparat stabilan, objekt se pomaknuo tijekom eksponiranja tako da izgleda nejasno kad pritisnete okidač.



Kako to spriječiti

- Odaberite 🔂 (High Sensitivity) u Scene Selection.
- Odaberite višu ISO osjetljivost za veću brzinu zatvarača i pritisnite okidač prije no što se objekt pomakne.

Napomena

Osim zbog navedenih uzroka, fotografija može ispasti nejasna pri slabom svjetlu ili niskoj brzini zatvarača, npr. u) (Twilight) ili 2 (Twilight Portrait) načinima. U tim slučajevima snimajte imajući na umu gore navedene savjete.

Ekspozicija Podešavanje intenziteta svjetla

Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je količina svjetlosti koja prodire u fotoaparat kad otpustite okidač.





Preeksponiranost = previše svjetla bijela slika

lspravna vrijednost ekspozicije

Podeksponiranost

= premalo svietla

tamna slika

Ekspozicija se automatski podešava na odgovarajuću vrijednost u funkciji automatskog podešavanja. No, možete je podesiti i ručno pomoću niže navedenih funkcija.

Podešavanje EV:

Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je procijenio fotoaparat (str. 33).

Mjerenje svjetla:

Omogućuje promjenu dijela objekta koji će vam poslužiti za mjerenje svjetla pri određivanju ekspozicije (str. 36).

Podešavanje ISO osjetljivosti (preporučenog indeksa ekspozicije)

ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti izložen senzor slike (ekvivalentan fotografskom filmu). Slike se mogu razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.

Za podešavanje ISO osjetljivosti, pogledajte str. 38.



Velika ISO osjetljivost

Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno će biti neujednačena.



Mala ISO osjetljivost

Slika će biti ujednačena. Međutim, kad je ekspozicija nedovoljna, slika može ispasti tamnija.

Boja

0 efektima svjetla

Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.

Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti

Vrijeme/svjetlost	Danje svjetlo	Oblačno	Fluorescentno svjetlo	Električna žarulja
Karakteristike svjetla	Bijelo (standardno)	Plavkasto	S primjesama plave	Crvenkasto

Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja. No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 37).

Kvaliteta

0 kvaliteti i veličini slike

Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli. Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana. Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata, detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na otisnutoj slici i slici prikazanoj na zaslonu računala.

Opis piksela i veličine slike



- (1) Veličina slike: 7M
 - 3 072 piksela × 2 304 piksela = 7 077 888 piksela
- Veličina slike: VGA (E-Mail)
 640 piksela × 480 piksela = 307 200 piksela

Odabir veličine slike (str. 24)



Bljeskalica 0 uporabi bljeskalice

Kod uporabe bljeskalice, oči snimljenih osoba mogu ispasti crvene ili se mogu pojaviti mutne bijele mrlje na slici. Ove pojave se mogu smanjiti uz pridržavanje sljedećih savjeta.

Efekt crvenih očiju

Pojavu uzrokuje refleksija svjetla bljeskalice od krvnih žila u mrežnici očiju osobe koju snimate zato jer su zjenice očiju proširene u tamnim uvjetima.





Kako smanjiti efekt crvenih očiju?

- Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 50).
- Odaberite 🔂 (High Sensitivity mod)* u Scene Selection (str. 26). (Bljeskalica se automatski isključuje.)
- Ako oči ispadnu crvene, popravite sliku pomoću isporučenog softvera "Picture Motion Browser".

Okrugle bijele mrlje

Pojavu uzrokuju čestice (prašina, pelud i sl.) koje lebde u zraku i, ako se nađu u blizini objektiva, bljeskalica ih može naglasiti.

Fotoaparat



Kako smanjiti efekt bijelih okruglih mrlja

- Osvijetlite prostoriju i snimajte bez uporabe bljeskalice.
- Odaberite 🔂 (High Sensitivity mod)* u Scene Selection. (Bljeskalica se automatski isključuje.)
- * Čak i ako odaberete (S) (High Sensitivity mod) u Scene Selection, brzina zatvarača može biti manja u uvjetima slabijeg osvjetljenja ili na tamnim mjestima. U tom slučaju upotrijebite stativ ili držite ruke mirno oslonjene na bokove nakon pritiska na okidač.

Dijelovi fotoaparata

Za detalje o rukovanju pogledajte stranice navedene u zagradama.



- **1** Okidač (21)
- **2** Indikator self-timera (23)
- 3 Mikrofon
- 4 Objektiv
- 5 Tipka POWER
- 6 Indikator POWER
- **7** Bljeskalica (22)
- 8 Zujalica



- Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (22) Za gledanje: Tipka Q/⊕ (pri zum reprodukciji)/▲ (indeks) (28, 29)
- 2 LCD zaslon (18)
- 3 Tipka ► (reprodukcija) (28)
- 4 Otvor za ručnu vrpcu
- **5** Kontrolni kotačić (20)
- **6** Tipka MENU (30)
 - Pritisnite dulje ovu tipku za prikaz izbornika
 Getup).
- **7** Kontrolne tipke

Izbornik uključen: ▲/▼/◀/►/● (30) Izbornik isključen: DISP/�/�/�/ (18, 22-23)

Za snimanje: III (Veličina slike) (24)
 Za pregled: III (Brisanje slika) (28)

Dijelovi fotoaparata

Pokrov kabela AC adaptera
 Prilikom korištenja AC adaptera
 AC-LS5K (opcija)





- Nemojte prignječiti kabel kod zatvaranja pokrova.
- Nije moguće puniti nikal-metal hidridne baterije spajanjem fotoaparata na mrežni adapter AC-LS5K. Za punjenje nikal-metal hidridnih baterija upotrijebite punjač.
- **10** Indikator pristupa
- 11 Navoj za stativ
 - Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
- 12 Pokrov baterijskog/"Memory Stick Duo" pretinca
- **13** Utor za "Memory Stick Duo"
- **14** Pretinac za baterije

Indikatori na zaslonu

Svakim pritiskom na tipku ▲ (DISP), prikaz na zaslonu se mijenja (str. 18). Za detalje o svakom postupku pogledajte stranice navedene u zagradama.

Kod snimanja fotografija



Kod snimanja videozapisa



Indikator	Značenje
	Preostalo trajanje baterije
•	AE/AF lock (21)
	Način snimanja (21, 39)
\$WB -☆ 鴬 ▲ *	Ravnoteža bijele boje (37)
STBY REC	Pripravno stanje/snimanje videozapisa
íî ≗ ▲ ₁') 7 <u>–</u> 8	Način snimanja (Scene Selection) (25)
Р	Način snimanja (programirano) (20)
4	Mod fotografiranja
\$ \$ _{SL} 🛞	Način rada bljeskalice (22)
\$ •	Punjenje bljeskalice
w c T	Uvećanje zuma (22, 49)
×1.6 S୍ରିଦ୍ ₽ୁଦ୍	
٢	Funkcija smanjenja efekta crvenih očiju (50)
D	Oštrina (40)
• •	Način mjerenja svjetla (36)
RICH NATURAL SEPIA B&W	Efekt slike (32)

2

Indikator	Značenje
÷,	Makro snimanje (23)
[] []	Indikator AF okvira.
1.0m	Udaljenost fokusa

Indikator	Značenje
C7M C3:2 C5M C3M CVGA C16:9 320	Veličina slike (24)
⊳1 01	Mapa za snimanje (52) • Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
	Preostali kapacitet unutarnje memorije
í	Preostali kapacitet "Memory Stick" kartice
0:12 [00:00:40]	Vrijeme snimanja [maksi- malno vrijeme snimanja]
12	Preostali broj slika za snimanje
୯ଁ10 ୯ଁ2	Self-timer (23)
150400	ISO broj (38)

Indikator	Značenje
	Histogram (18)
125	Brzina zatvarača
F2.8	Otvor blende
+2.0EV	Ekspozicija (33)
(nije prikazan na zaslonu na prethodnoj stranici)	Izbornik (30)

Indikator	Značenje
	 Upozorenje na vibracije Upozorava da zbog vibracija nećete snimiti jasnu sliku. Čak i kad se ovaj indikator pojavi, možete nastaviti sa snimanjem. No, preporuču- jemo uporabu funkcije spre- čavanja zamućenja, bljeska- lice radi bolje osvijetljenosti ili uporabu stativa ili drugih načina stabiliziranja fotoaparata (str. 7).
	Slaba baterija (92)
+	Končanica za mjerenje ekspozicije (36)
	Okvir AF tražila



Kod reprodukcije fotografija

Kod reprodukcije videozapisa



1

Indikator	Značenje
	Preostalo trajanje baterije
	Način snimanja (21)
C7M C3:2 C5M C3M CVGA C16:9 820	Veličina slike (24)
	Reprodukcijski mod
o-n	Zaštita snimke (42)
Ľ¥	Oznaka za ispis (DPOF) (80)
	Promjena mape (41)Ne pojavljuju se kod uporabe unutarnje memorije.
Q×1.3	Stupanj zuma (28)
	Indikator reprodukcije (28)

Indikator	Značenje
101-0012	Broj mape-datoteke (41)
	Skala reprodukcije

Indikator	Značenje
11	PictBridge veza (77)
▶101	Mapa za snimanje (52) • Ne pojavljuje se kod upo- rabe unutarnje memorije.
10 11∙	Mapa za reprodukciju (41) • Ne pojavljuje se kod upo- rabe unutarnje memorije.
	Indikator preostalog kapa- citeta unutarnje memorije
	Indikator preostalog kapa- citeta "Memory Stick" kartice
8/8 12/12	Broj slike/broj snimljenih slika u odabranoj mapi
00:00:12	Indikator brojača

Indikator	Značenje
	PictBridge veza (78)Ne odspajajte USB kabel dok je prikazana ova ikona.
+2.0EV	Ekspozicija (33)
Iso400	ISO broj (38)
• •	Način mjerenja svjetla (36)
\$	Bljeskalica
\$wb ☆ 鴬 ••• \$ RWB	Ravnoteža bijele boje (37)
500	Brzina zatvarača
F2.8	Otvor blende

Indikator	Značenje
	 Histogram (18) •
2008 1 1 9:30 AM	Datum snimanja/vrijeme reprodukcije slike
5 × 00F & 5 E	Izbornik (30)
◀► BACK/ NEXT	Odabir slika

Promjena prikaza na zaslonu



Tipka ▲ DISP (za uključenje/isključenje prikaza)

Svaki put kad pritisnete ▲ (DISP), prikaz se mijenja na sljedeći način:



 Kod gledanja snimaka pri snažnoj vanjskoj rasvjeti, uključite osvjetljenje LCD zaslona. Međutim, tada će se brže trošiti baterija.

- Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u sljedećim situacijama:
 Pri snimanju
 - Dok je prikazan izbornik.
 - Pri snimanju videozapisa.

Pri reprodukciji

- Dok je prikazan izbornik.
- -U indeksnom prikazu.
- Pri uporabi zuma kod reprodukcije.
- -Kod rotiranja fotografija.
- Tijekom reprodukcije videozapisa
- Može doći do velike razlike u histogramu prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije kod:
 - Aktiviranja bljeskalice.
 - Male ili velike brzine zatvarača.
- Histogram se možda neće prikazati kod slika snimljenih drugim fotoaparatima.
- Podešavanje EV (ekspozicije) prikazom histograma



Tamno Svijetlo

Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Pritisnite ▲ (DISP) više puta za prikaz histograma na zaslonu. Krivulja grafa pada prema desno kad je slika svijetla, ili prema lijevo kad je slika tamna.

A Broj pikselaB Svjetlina

 Histogram se također pojavljuje kod reprodukcije jedne fotografije, no tada ne možete podesiti ekspoziciju.

* Pojača se svjetlina LCD zaslona.

Snimanje pomoću ugrađene memorije

Fotoaparat ima oko 22 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u fotoaparat ne uložite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.



Kad uložite "Memory Stick Duo"

[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo". [Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick Duo" kartice.

[Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenima na "Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite funkcije.

Ukoliko nije uložen "Memory Stick Duo"

[Recording]: Slike se snimaju u ugrađenu memoriju. [Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrađene memorije. [Menu, Setup itd.]: Na slikama pohranjenim u unutarnju memoriju možete primjenjivati različite funkcije.

O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju

Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih postupaka.

Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"

Pripremite "Memory Stick Duo" kapaciteta 64 MB ili više i izvedite postupak iz poglavlja Kopiranje [Copy] (str. 54).

Kopiranje podataka na tvrdi disk računala

Izvedite postupak na stranicama 65, 66 ili 69, 70 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u fotoaparat.

- Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
- Spajanjem fotoaparata i računala pomoću USB kabela možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.



Podesite kontrolni kotačić na željenu funkciju.



Načini snimanja fotografija

D :	Automatsko podešavanje Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje. → str. 21
P :	Programirana podešenja
	Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende). Osim toga je moguće podesiti željene funkcije putem izbornika. (Za detalje o dostupnim funkcijama → str. 31)
<u>#</u> # :	Snimanje videozapisa
	Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom. → str. 21
iso 🏜 🔺	🗸 🌶 🎓 🗳: Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
	Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru. → str. 25

O funkcijskom vodiču

Kad je opcija [Function Guide] podešena na [On], tijekom rukovanja aparatom prikazuju se opisi funkcija.

Tvorničko podešenje je [On]. Odaberite [Off] ako ne želite da se pojavi funkcijski vodič (str. 50).

Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)



1 Odaberite način snimanja pomoću kontrolnog kotačića. Fotografije (automatsko podešavanje): Odaberite . Videozapisi: Odaberite .

2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.



3 Snimajte pomoću okidača.

Fotografija:

① Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje.

Indikator • (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i stalno svijetli.

Indikator AE/AF lock



Pritisnite okidač dokraja. Čuje se zvuk zatvarača.

Videozapis:

Dokraja pritisnite okidač.

Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.

Snimanje fotografije objekta kojeg je teško izoštriti

- Najmanja udaljenost za snimanje iznosi oko 50 cm (od površine objektiva). Za snimanje na manjoj udaljenosti koristite Macro način snimanja (str. 23).
- Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni signal se ne čuje. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.

Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:

- Objekt je taman i udaljen od fotoaparata.
- Loš kontrast između objekta i pozadine.
- Objekt se nalazi iza stakla.
- Objekt se brzo kreće.
- Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija svjetlo.
- Svjetleći objekt ili objekt osvijetljen straga.

W/T Uporaba zuma

Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje zuma.

- Ako je faktor zuma veći od 3×, fotoaparat prelazi na digitalni zum.
- Podrobnosti o postavci [Digital Zoom] i podešavanju kvalitete slike pogledajte na str. 49.
- Zumiranje nije moguće tijekom snimanja videozapisa.

Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)

Više puta pritisnite kontrolnu tipku ► (\$) dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.



(Bez indikatora): Flash Auto

Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)

🗲 : Uvijek se aktivira

\$SL : Slow synchro (u skladu s uvjetima)

Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.

- ③ : Bljeskalica je isključena.
- Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvo uključivanje služi za podešavanje količine svjetla.
- Dok se bljeskalica puni, prikazuje se 🗲 .

🖏 Macro (Snimanje izbliza)

Više puta pritisnite kontrolnu tipku < (🕉) dok ne odaberete željeni način.



(Bez indikatora): Makro snimanje isključeno

Uključeno makro snimanje (W strana: Približno 5 cm ili dalje od objektiva, T strana: Približno 35 cm ili dalje od objektiva

- Preporučuje se podešavanje zuma dokraja na W stranu.
- Raspon izoštravanja se sužava i možda se neće moći izoštriti cijeli objekt.
- Brzina automatskog izoštravanja (Auto Focus) se smanjuje.

👏 Uporaba self-timera

Pritisnite više puta kontrolnu tipku ▼ (�) za odabir željenog načina.



(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera **30** : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi 2 : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde

Pritisnite okidač. Trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja zatvarača.

Indikator self-timera



Za isključivanje funkcije, ponovno pritisnite ▼ (🕲).

• Uz uporabu vremena odgode od 2 sekunde, možete spriječiti zamućivanje slike kod pritiska na okidač.

Promjena veličine slike

Pritisnite ∰ (veličina slike) i zatim pritisnite ▲/▼ za odabir veličine slike. Detalje o veličini slike potražite na str. 10. Tvornička podešenja označena su oznakom \checkmark .

	Veličina slike	Smjernice	Broj slika	Ispis
$\boldsymbol{\checkmark}$	7M (3072×2304)	Ispis do formata A3/11×17"	Manje	Viša kvaliteta
	3:2 ^{*1} (3072×2048)	Odgovara formatu 3:2		
	5M (2592×1944)	Ispis do formata A4/8×10"	1	Ť
	3M (2048×1536)	Ispis do formata 13×18 cm/5×7"	+	ŧ
	VGA (640×480)	Za slanje <i>e-mailom</i>	<u>l</u>	
			Više	Niža kvaliteta
	16:9 ^{*2} (1920×1080)	Prikaz na 16:9 HDTV		

*1) Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
 *2) Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 89).

Snimanje fotografija (Scene Selection)



1 Odaberite željeno Scene Selection podešenje (₨, ♣, , , , , , , , , , , , , .), ?, , , , .),

• Podrobnosti o načinima snimanja potražite na sljedećoj stranici.

2 Snimajte pritiskom na okidač.

Za isključivanje funkcije Scene Selection

Podesite kontrolni kotačić na mod koji nije Scene Selection (str. 20).

Scene Selection načini snimanja

Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.



for High Sensitivity

Omogućuje snimanje bez uporabe bljeskalice u uvjetima smanjenog osvjetljenja uz smanjenje zamućenja slike.



🗳 Soft Snap

Omogućuje postizanje mekih tonova kože kako bi slika djelovala ljepše zahvaljujući svjetlijim i toplijim tonovima. Uz to, meko izoštravanje stvara blago ozračje za portrete osoba, snimanje cvijeća i sl.



Twilight Portrait*

Pogodno za snimanje portreta na tamnim mjestima. Omogućuje snimanje oštrih slika osoba na tamnim mjestima bez gubitka tamne atmosfere okoline.



Twilight*

Omogućuje snimanje noćnih prizora u daljini bez gubitka tamne atmosfere okoline.



🍋 Beach

Prilikom snimanja na morskoj plaži ili pokraj jezera, plavetnilo vode jasno se snima.



🔺 Landscape

Izoštrava samo udaljene objekte pri snimanju krajolika i sl.



Snow Pri snimaniu na

Pri snimanju na snijegu ili sličnim mjestima, koristite ovo podešenje kako bi se snimila jasna i oštra slika.

* Prilikom snimanja u načinima 🎝 (Twilight Portrait) ili 🌙 (Twilight), brzina zatvarača je manja, stoga preporučujemo uporabu stativa.

Funkcije koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection

Za snimanje slike u skladu s uvjetima, fotoaparat bira određenu kombinaciju postavki. Neke postavke nije moguće odabrati, ovisno o odabranom Scene Selection načinu. Ako pritisnete tipku za odabir funkcije koja se ne može kombinirati sa Scene Selection, oglašava se zvučni signal.

	Macro	Flash	White balance	Burst
ISO	\checkmark	۲	✓*	\checkmark
a si	\checkmark	\checkmark	—	\checkmark
	—	\$/3	—	\checkmark
د 🔒	\checkmark	\$ 5L	—	—
)	—	۲	—	—
<u>*</u>	\checkmark	\$/3		\checkmark
8	\checkmark	\$/3	—	\checkmark

(**V**: možete odabrati željenu postavku)

* Nije moguće odabrati [Flash] ili [White Bal].

Pregled/brisanje slika



Pritisnite tipku ► (reprodukcija).

 Pritisnete li tipku kad je fotoaparat isključen, on se odmah uključi u reprodukcijski mod. Ponovnim pritiskom aktivira se mod snimanja.

2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama ◄/►.

Videozapis:

Pritisnite • za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite • ponovno za zaustavljanje.)

Pritisnite ► za prijelaz naprijed ili ◄ za prijelaz unatrag. (Pritisnite ● za normalnu reprodukciju.)

 Tijekom reprodukcije videozapisa na ovom aparatu neće se čuti zvuk. Želite li slušati zvuk, spojite aparat na vanjske uređaje kao što je TV, zvučnik itd.

🛅 Brisanje slika

① Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim pritisnite 🛅 (Brisanje).

(2) Odaberite [Delete] tipkom \blacktriangle i pritisnite \blacksquare .

Odustajanje od brisanja

Odaberite [Exit] i zatim pritisnite ●.

€ 🤤 Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)

Dok je prikazana fotografija, pritisnite E.

Za smanjenje pritisnite \bigcirc .

Za pomicanje povećanog dijela: ▲/▼/◀/►

Za povratak na normalnu veličinu slike:

• Za pohranjivanje povećanog dijela: [Trimming] (str. 47)

🚼 Indeksni prikaz slika

Pritisnite \blacksquare (Indeksni prikaz) i tipkama $\blacktriangle/ \checkmark / \checkmark / \checkmark$ odaberite sliku. Za prikaz sljedeće (prethodne) grupe slika, pritisnite $\triangleleft / \triangleright$.

Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite •.



Brisanje slika u indeksnom prikazu

- (1) Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite m̃ (Brisanje) i tipkama ▲/▼ odaberite [Select] te zatim pritisnite ●.
- ② Odaberite sliku koju želite obrisati tipkama ▲/▼/◄/► i pritisnite za pridjeljivanje indikatora m (Brisanje) odabranoj slici.



Zeleni okvir za odabir

Za poništenje odabira

Odaberite sliku koju ste već odredili za brisanje i pritisnite \bullet za brisanje indikatora m sa slike.

- Pritisnite (Brisanje).
- ④ Pomoću ► odaberite [OK] i zatim pritisnite ●.
- Za brisanje svih slika u mapi, u koraku () umjesto [Select] pomoću ▲/▼ odaberite [All In This Folder] i zatim pritisnite ●.



 Snimanje: Uključite fotoaparat, zatim podesite položaj kontrolnog kotačića. Reprodukcija: Pritisnite tipku ► (reprodukcija).

• Dostupne opcije ovise o položaju kontrolnog kotačića i modu snimanja/reprodukcije.

2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.

3 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama ◄/►.

- Ukoliko ne vidite željenu opciju, pritišćite
 dok se ne pojavi na zaslonu.
- Pritisnite

 nakon podešavanja opcije u modu reprodukcije.

800 400 200 100 ✓ Auto ISO 0000 ⊉ 00 = ws 100

4 Tipkama ▲/▼ odaberite postavku.

• Fotoaparat zumira i ugađa odabranu postavku.

5 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.

- Također možete isključiti izbornik pritiskom na okidač dopola.
- U slučaju da pojedina opcija nije prikazana, na rubu mjesta gdje se obično pojavljuje u izborniku je prikazana oznaka ▲/▼. Za prikaz opcije koja nije vidljiva na zaslonu odaberite oznaku kontrolnom tipkom.
- Ne možete odabrati zasjenjene opcije.

Opcije izbornika

Izbornik za snimanje (str. 32)

Dostupne opcije izbornika ovise o odabranom načinu rada (snimanje/reprodukcija) i položaju kontrolnog kotačića u modu snimanja. Na zaslonu su prikazane samo dostupne opcije.

			$(\mathbf{V}: ras$	spoloživo)
Položaj kontrolnog kotačića:	Ō	Р	Scene	
COLOR (Color Mode)	_	\checkmark	_	\checkmark
EV EV	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Œ≧ (Focus)		\checkmark	_	_
(Metering Mode)	—	\checkmark	—	\checkmark
WB (White Bal)	—	\checkmark	\mathbf{V}^{*_1}	\checkmark
ISO	_	\checkmark	_	—
Mode (REC Mode)	\checkmark	\checkmark	\mathbf{V}^{*1}	—
\$± (Flash Level)	—	\checkmark	—	_
(Sharpness)	_	\checkmark	_	_
🖶 (Setup)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark

Izbornik za reprodukciju (str. 41)

 C (Folder)
 ∽¬ (Protect)

 DPOF
 L (Print)

 I (Slide)
 I (Resize)

 I (Rotate)
 I (Setup)

 Trimming*2
 I (Setup)

^{*1)} Postupak je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (Scene) (str. 27).

^{*2)} Raspoloživo samo kod zuma pri reprodukciji.

U ovim uputama su dostupna podešenja kontrolnog kotačića prikazana na sljedeći način:



Izbornik snimanja

Tvornička postavka je označena sa 🔗.



Možete promijeniti svjetlinu slike u skladu s efektima.

	Crno-bijelo (B & W)	Slika postaje crno-bijela.
		E Se Mart
	Sepija (SEPIA)	Boja slike postaje sepija.
	Prirodno (NATURAL)	Boja slike se ublažava.
	Žive boje (RICH)	Boja slike postaje svjetlija.
8	Normal	

• Kod snimanja videozapisa možete odabrati samo [Normal], [B&W] i [Sepia].

🔀 EV: Podešavanje intenziteta svjetla

DP 🔊 🏜 🔺 ン た 🛢 🖽



12

Prema -

Prema +

Ručno podešavanje ekspozicije.

	+2.0EV	Prema +: Povećava se svjetlina slike.
Ø	OEV	Ekspoziciju automatski određuje fotoaparat.
	-2.0EV	Prema –: Smanjivanje svjetline slike.

• Podrobnosti o ekspoziciji potražite na str. 8.

• Vrijednost kompenzacije može se podesiti u koracima po 1/3EV.

• Ako se objekt snima u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima ili se upotrebljava bljeskalica, podešavanje ekspozicije možda neće biti učinkovito.

🕞 (Focus): Promjena načina izoštravanja

Možete promijeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, upotrijebite izbornik.

P

	 ∞ (beskonačna udaljenost) 7.0 m 3.0 m 1.0 m 0.5 m 	 Izoštravanje objekta uz uporabu prethodno podešene udaljenosti (Focus preset). Koristite "Focus preset" kad je automatsko izoštravanje otežano, primjerice kad snimate kroz mrežu ili prozor.
	Center AF ([])	Automatsko izoštravanje objekta u središtu okvira. • Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje snimanje željene kompozicije na slici. Okvir AF tražila Indikator okvira AF tražila
8	Multi AF (Multipoint AF) (CCC)	Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar okvira AF tražila. • Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira. • Okvir AF tražila • Okvir AF tražila

• AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).

• Uzmite u obzir dopušteno odstupanje kod podešavanja udaljenosti u "Focus preset". Usmjeravanje objektiva prema gore ili dolje će povećati pogrešku.

• Kad koristite digitalni zum, prvo se izoštravaju objekti u blizini ili središtu okvira. U tom slučaju trepće indikator 😭 ili 🚺, a okvir AF tražila nije prikazan.

🛱 Ako objekt nije oštar

Kad snimate tako da je objekt na rubu okvira (ili zaslona), ili kad koristite [Center AF], aparat možda neće izoštriti objekt na rubu okvira.



U takvim slučajevima postupite na sljedeći način:

① Ponovo kadrirajte tako da objekt bude u središtu okvira AF tražila i pritisnite okidač dopola za izoštravanje (AF lock).



AE/AF lock indikator

Indikator okvira AF tražila

Sve dok ne pritisnete okidač dokraja, možete ponoviti postupak koliko god puta želite.

② Kad indikator AE/AF prestane treptati i ostane svijetliti, vratite se na kadriranu sliku i pritisnite okidač dokraja.





Ova funkcija omogućuje odabir načina mjerenja svjetla u skladu s uvjetima i objektom snimanja.

	Spot (Spot metering) (●) (Samo za fotografije)	 Svjetlo se mjeri samo za dio objekta. Na taj način možete podesiti ekspoziciju objekta čak i kad je osvijetljen odostraga ili je kontrast između objekta i pozadine naglašen.
		Končanica za mjerenje ekspozicije u točki Usmjerite na objekt.
	Center (Center-weighted metering) (🕑)	Mjeri središte kadra i određuje ekspoziciju na temelju svjetline objekta u tom dijelu.
Ø	Multi (Multi-pattern metering)	Slika je podijeljena na više područja i svjetlo se mjeri za svako zasebno. Fotoaparat određuje pogodnu ekspoziciju.

• Za detalje o ekspoziciji, pogledajte str. 8.

• Kad koristite mjerenje u točci ili u središtu, savjetujemo da postavite [Focus] na [Center AF] za fokusiranje na mjesto mjerenja (str. 34).

WB (White Bai): Podesavanje tona boje

Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju neobično.

Bljeskalica (\$WB)	Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice. • Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
Incandescent (-ᡣ:)	Podešavanje za jako osvjetljenje, primjerice u fotografskom studiju.
Fluorescent ();;;;()	Podešavanje kod fluorescentnog osvjetljenja.
Cloudy (Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.

	Daylight (🔅)	Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja, snimanja pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca ili slika prije i nakon zalaska sunca.
\checkmark	Auto	Automatsko podešavanje bijele boje.

- Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje, pogledajte str. 9.
- Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi iako ste odabrali [Fluorescent] ().
- Osim kod [Flash] (**\$WB**), [WB] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
- Neke opcije nisu raspoložive ovisno o Scene modu (str. 27).

ISO: Odabir osjetljivosti







Niska osjetljivost

Visoka osjetljivost

Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO.

	1250	Odaberite veći broj za snimanje na tamnim mjestima ili za
	800	fotografije će biti zrnatije kad je ISO osjetljivost veća.
	400	Odaberite ISO osjetljivost u skladu s uvjetima snimanja.
	200	
	100	
\checkmark	Auto	

• Za detalje o ISO osjetljivosti, pogledajte str. 8.

• Opcija [ISO] je podešena na [Auto] u Scene modu.



Odabir između kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.

	Burst (급))	Snimanje maksimalnog broja slika (pogledajte donju tablicu) nakon pritiska okidača. • Kad nestane poruka "Recording", možete snimiti sljedeću sliku.
		• Blieskalica je podešena na 🏵 (isključeno).
		5 51 - (5 /
$\!$	Normal	Isključeno kontinuirano snimanje.

0 funkciji [Burst]

- Prilikom snimanja self-timerom snima se maksimalno pet slika zaredom.
- Interval snimanja iznosi otprilike 1,2 sekunde.
- Kad je kapacitet baterije slab ili kad na "Memory Stick Duo" kartici ili u unutarnjoj memoriji nema dovoljno mjesta, kontinuirano snimanje nije moguće.
- Možda nećete moći snimati slike zaredom, ovisno o načinu Scene (str. 27).

Maksimalni broj slika koje se mogu snimiti kontinuirano

	(Jeannee, Sinne)
Veličina	Maksimalna skala zuma
7M	3
3:2	3
5M	4
3M	6
VGA	64
16:9	10

(jedinice: slike)

間



Podešavanje količine svjetla bljeskalice.

	+ (\$+) Prema +: jače svjetlo bljeskalice.	
\checkmark	Normal	
	- (\$ -)	Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.

• Za promjenu intenziteta bljeskalice, pogledajte str. 22.

• Ako je objekt suviše svijetao ili taman, ovo podešavanje možda neće imati efekta.

(Sharpness): Podešavanje oštrine slike







D

Prema -

Podešava oštrinu slike.

	+ (①)	Prema +: pojačava oštrinu.
\checkmark	Normal	
	- (()	Prema –: smanjuje oštrinu.

🖶 (Setup): Promjena Setup postavki 📫 P 💼 🏜 🖬 🕹 ノ 🎘 🍔

Pogledajte str. 48.

Izbornik reprodukcije

Tvorničke postavke su označene sa 🔗.

🗀 (Folder): Odabir mape za pregled slika

Odabir mape u kojoj je slika koju želite reproducirati kad fotoaparat koristite s "Memory Stick Duo" karticom.

	ОК	Pogledajte sljedeći postupak.	
\checkmark	Cancel	Poništenje odabira.	

① Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama ◄/►.

102					2/2	
Folder Nar	Folder Name:102MSDCF					ľ
No. Of File	s: 9					
Created:	5 18	12	280	100		
2008	1	1:	05:	34.A.M	_	Ŀ.
OK						
Contraction of the second second						

② Odaberite [OK] pomoću ▲, zatim pritisnite ●.

ϔ O mapama

Fotoaparat pohranjuje slike u određenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici. Možete promijeniti mapu ili izraditi novu.

- Za izradu nove mape \rightarrow [Create REC. Folder] (str. 52).
- Za promjenu mape za snimanje slika → [Change REC. Folder] (str. 53).
- Kad na mediju za snimanje izradite više mapa i prikaže se prva ili zadnja slika u mapi, pojavljuju se sljedeći indikatori:
 - : prijelaz na prethodnu mapu.
 - 🕒: prijelaz na sljedeću mapu.
 - 🖭: prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu.

O-n (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja

Zaštita slika od slučajnog brisanja. Na zaštićenoj slici se pojavi indikator O-.

\checkmark	Protect (o)	Pogledajte sljedeći postupak.		
	Exit	Izlaz iz funkcije zaštite.		

Zaštita pojedinačnih slika

- ① Prikažite sliku koju želite zaštititi.
- 2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
- ③ Kontrolnim tipkama ◄/► odaberite (Protect) i pritisnite tipku ●. Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator ∽.



④ Za zaštitu ostalih slika odaberite željenu sliku tipkama ◄/► i pritisnite tipku ●.

Zaštita slika u indeksnom prikazu

- ① Pritisnite 💽 za prikaz skupine slika.
- (2) Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
- ③ Tipkama ◄/► odaberite (Protect) i pritisnite tipku ●.
- ④ Tipkama ▲/▼ odaberite [Select] i pritisnite tipku ●.
- (5) Tipkama ▲/▼/◄/► odaberite sliku koju želite zaštititi i pritisnite tipku ●. Na odabranoj slici pojavi se zeleni indikator ∽n.



🖵 (zeleno)

- (6) Ponovite korak (5) za zaštitu ostalih slika.
- ⑦ Pritisnite tipku MENU.
- ⑧ Tipkom ► odaberite [OK] i pritisnite tipku ●.
 Indikator ∽ mijenja boju u bijelu. Odabrane slike su zaštićene.
- Za zaštitu svih slika u mapi, u koraku ④ odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku ●. Zatim tipkom ► odaberite [On] i pritisnite tipku ●.
Poništenje zaštite

Kod prikaza jedne slike

U koraku (3) ili (4) poglavlja "Zaštita pojedinačnih slika" pritisnite •.

U indeksnom prikazu

- ① Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu u koraku ⑤ poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu".
- 2 Pritisnite
 kako bi indikator
 postao siv.
- ③ Ponovite gornji postupak za sve slike s kojih želite skinuti zaštitu.
- ④ Pritisnite tipku MENU, odaberite [OK] tipkom ► i pritisnite ●.

Poništenje zaštite svih slika u mapi

U koraku ④ poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku ●. Zatim pomoću ► odaberite [Off] i pritisnite tipku ●.

- Obratite pozornost da se formatiranjem kartice "Memory Stick Duo" s nje brišu svi podaci, uključujući i zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
- Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.

DPOF: Dodavanje oznake za ispis

Dodaje oznaku za ispis 🗳 (Print order) slikama koje želite otisnuti (str. 80).

凸 (Print): Ispis fotografija pomoću pisača

Ispis fotografija snimljenih ovim fotoaparatom. Pogledajte str. 76.

🕞 (Slide): Prikaz slika u nizu

Za prikaz snimljenih fotografija u nizu (Slide Show).

Int	Interval		
\checkmark	3 sec	Podešava interval između prikaza slika tijekom Slide Show	
	5 sec	reprodukcije.	
	10 sec		
	30 sec		
	1 min		

Repeat		
\diamond	On	Kontinuirana reprodukcija slika.
	Off	Nakon reprodukcije svih slika, Slide Show završava.

Image		
\checkmark	Folder	Reprodukcija svih slika u odabranoj mapi.
	All	Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici.

	Start	Početak Slide Show reprodukcije.
\diamond	Cancel	Isključenje Slide Show reprodukcije.

- ① Odaberite [Interval], [Repeat] i [Image] kontrolnim tipkama ▲/▼/◄/►.
- ② Odaberite [Start] tipkama V/▶ i pritisnite ●. Počinje Slide Show reprodukcija.

Kad želite završiti Slide Show reprodukciju, pritisnite kontrolnu tipku \bullet za zaustavljanje. Odaberite [Exit] tipkom \bigvee , zatim pritisnite \bullet .

• Kad je Slide Show reprodukcija zaustavljena, možete prijeći na prethodnu/sljedeću sliku tipkama </->

🖳 (Resize): Promjena veličine snimljene slike





Veća slika

Manja slika

Moguće je promijeniti veličinu slika i snimiti ih kao nove datoteke (Resize). Po završetku postupka promjene veličine slika se vraća na izvornu veličinu.

	7M	Orijentacijske vrijednosti za odabir veličine slike potražite na str. 24.
	5M	
	3M	
	VGA	
\checkmark	Cancel	Poništenje promjene veličine.

- ① Prikažite sliku kojoj želite promijeniti veličinu.
- 2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
- ③ Pomoću ◄/► odaberite (Resize) i pritisnite tipku ●.
- ④ Pomoću ▲/▼ odaberite željenu veličinu i pritisnite tipku ●. Slika kojoj ste promijenili veličinu snima se u mapu za snimanje kao najnovija datoteka.
- Za detalje o funkciji Image Size, pogledajte str. 10.
- Nije moguće promijeniti veličinu videozapisa.
- Kad mijenjate veličinu na veću od originalne, kvaliteta slike je lošija.
- Nije moguće mijenjati veličinu slike na 3:2 ili 16:9.
- Kad promijenite veličinu 3:2 ili 16:9 slike, na vrhu i dnu slike pojave se crne pruge.

[]. (Rotate): Okretanje fotografije



Rotiranje fotografije.

	<i>с</i>	Rotira fotografiju. Pogledajte postupak u nastavku.
	ОК	Određuje rotaciju. Pogledajte postupak u nastavku.
\checkmark	Cancel	Poništava rotaciju.

- ① Prikažite sliku koju želite okrenuti.
- 2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
- ③ Kontrolnim tipkama ◄/► odaberite (Rotate) i pritisnite tipku ●.
- ④ Pomoću ▲ odaberite [→] i okrenite sliku tipkama ◄/►.
- (5) Pomoću ▲/▼ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●.
- Nije moguće okretati zaštićene slike ili videozapise.
- Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
- Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno o softveru.

🖶 (Setup): Podešavanje Setup opcija

Pogledajte str. 48.

Trimming: Pohranjivanje povećane slike



Snimanje povećane slike (str. 28) kao nove datoteke.

	Trimming	Pogledajte opis u nastavku.
\checkmark	Return	Odustajanje od postupka.

- ① Pritisnite MENU tijekom zuma pri reprodukciji za prikaz izbornika.
- ② Odaberite [Trimming] kontrolnom tipkom ► i pritisnite ●.
- ③ Odaberite sliku pomoću ▲/▼ i pritisnite ●. Snima se slika i ponovno se prikazuje original.
- Povećana slika se pohranjuje kao najnovija slika u odabranoj mapi za snimanje. Originalna slika ostaje sačuvana.
- Kvaliteta povećane slike može se smanjiti.
- Nije moguće povećati slike formata 3:2 ili 16:9.



Možete promijeniti tvorničke postavke u Setup izborniku.



1 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.

2 Nakon pritiska kontrolne tipke ►, odaberite 🚔 (Setup) parametar, zatim ponovno pritisnite ►.

3 Kontrolnim tipkama ▲/▼/◄/► odaberite opciju koju želite podesiti.

Okvir odabrane opcije postaje žut.



Za isključenje 🚔 (Setup) prikaza, pritisnite MENU.

Za povratak na izbornik iz prikaza 🚔 (Setup), nekoliko puta pritisnite kontrolnu tipku 4.

• Pritisnite okidač dopola za zatvaranje izbornika 🚔 (Setup) i povratak na snimanje.

Ako izbornik nije prikazan

Pritisnite tipku MENU dulje za prikaz izbornika 🚔 (Setup).

Za brisanje 🚔 (Setup) postavke

Odaberite [Cancel] ako se pojavi, a zatim kontrolnu tipku ●. Ukoliko se ne pojavi, ponovno odaberite prethodnu postavku.

• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite fotoaparat.



Tvorničke postavke su označene s 🔗.

Digital Zoom

Bira digitalni zum. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zumom (do 3×). Kad zumiranje premaši 3×, fotoaparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.

\$ Smart (Smart zum) (S Q)	Digitalno uvećava sliku gotovo bez ikakvih izobličenja Funkcija nije dostupna kad je veličina slike podešena na [7M] ili [3:2]. • U sljedećoj tablici je prikaz maksimalne skale zuma Smart zuma.
Precision (Precision digitalni zum) (P Q)	Uvećava sve slike do maksimalno 6×, no kvaliteta slike postaje slabija kad zum pređe optički 3×.
Off	Digitalni zum je isključen.

Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum

Veličina	Maksimalna skala zuma
5M	Oko 3,6×
3M	Oko 4,5×
VGA	Oko 14×
16:9	Oko 4,8×

• Kad pritisnete tipku zuma, pojavljuje se indikator skale zuma:



-Na strani W linije je optički zum, a na strani T je digitalni zum

- Indikator zumiranja

- Najveći smart zum i precizni digitalni zum uključuju optički zum.
- AF okvir tražila se ne pojavljuje pri uporabi digitalnog zuma. Trepće indikator 😭 ili 🚺 i AF radi s prioritetom izoštravanja objekta blizu središta okvira.
- Pri uporabi funkcije smart zum, slika na zaslonu može izgledati zrnato, no to neće imati nikakav učinak na snimljenu sliku.

Function Guide

Tijekom uporabe fotoaparata, prikazuje se opis funkcija.

\checkmark	On	Prikaz opisa funkcija.
	Off	Nema prikaza opisa funkcija.

Red Eye Reduction



Bljeskalica se aktivira jednom ili dvaput prije snimanja za smanjenje efekta crvenih očiju prilikom snimanja s bljeskalicom.

	On (�)	Smanjuje efekt crvenih očiju.
\checkmark	Off	Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.

- Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira okidač, držite fotoaparat čvrsto kako biste spriječili pomicanje. Također, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
- Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima.

Auto Review

Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.

\checkmark	On	Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
	Off	Isključena funkcija automatskog pregleda slika.

• Ukoliko okidač pritisnete dopola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete snimiti sljedeću.

💼 Internal Memory Tool

Ova postavka se ne pojavljuje kad je u fotoaparat uložen "Memory Stick Duo".

Format

Formatiranje unutarnje memorije.

- Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
- ① Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●. Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased Ready?".
- (2) Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●. Formatiranje je dovršeno.

Za odustajanje od formatiranja

Odaberite [Cancel] u koraku ① ili ② i zatim pritisnite ●.

Memory Stick Tool

Ova postavka se pojavljuje samo kad je u fotoaparat uložen "Memory Stick Duo".

Format

Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je već formatiran i možete ga odmah koristiti.

• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene slike.

- Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●. Pojavi se poruka "All data in Memory Stick will be erased Ready?".
- (2) Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●. Formatiranje je dovršeno.

Za odustajanje od formatiranja

Odaberite [Cancel] u koraku ① ili ② i zatim pritisnite ●.

Create REC. Folder

Ova funkcija omogućuje izradu mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.

 Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●. Pojavi se izbornik za izradu mape.



② Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●. Izrađuje se nova mapa s jednim brojem većim od posljednje načinjene mape. To ujedno postaje i mapa za snimanje.

Za odustajanje od izrade mape

Odaberite [Cancel] u koraku ① ili ② i zatim pritisnite ●.

- U slučaju da ne želite izraditi novu mapu, kao mapa za snimanje se odabire "101MSDCF".
- Možete izraditi mapu "999MSDCF".
- Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite ili odaberete novu mapu.
- Ne možete izbrisati mapu pomoću fotoaparata. Za brisanje mapa koristite računalo itd.
- U mapu možete pohraniti do 4 000 slika. Kad premašite kapacitet mape, automatski se izrađuje nova mapa.
- Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 67).

Change REC. Folder

Mijenja mapu koja se trenutno koristi za snimanje slika.

 Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●. Pojavi se izbornik za izradu mape.

44
CF
34AM

② Odaberite željenu mapu kontrolnom tipkom ◄/►, odaberite [OK] tipkom ▲ i pritisnite ●.

Za odustajanje od promjene mape

Odaberite [Cancel] u koraku ① ili ② i zatim pritisnite ●.

- Kao mapu za snimanje ne možete odabrati "100MSDCF".
- Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.

Сору

Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.

- ① Uložite "Memory Stick Duo" karticu s dovoljno slobodnog prostora.
- ② Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●. Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied Ready?".
- (3) Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●. Kopiranje počinje.



Za odustajanje od kopiranja

Odaberite [Cancel] u koraku ② ili ③ i zatim pritisnite ●.

- Koristite dovoljno napunjene baterije. Namjeravate li kopirati slike dok su uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid kopiranja i moguć gubitak podataka.
- Ne možete kopirati pojedinačne slike.
- Na "Memory Stick Duo" kartici se načini nova mapa u koju se kopiraju svi podaci. Ne možete odabrati određenu mapu na kao odredište za kopiranje podataka.
- Oznake 🗳 (Print order) na slici se ne kopiraju.



Tvorničke postavke su označene sa 🔗.

Beep

Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.

	Shutter	Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.	
Ø	On	Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete kontrolnu tipku/okidač.	
	Off	Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.	

A Language

Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.

Initialize

Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti. Slike pohranjene u unutarnju memoriju ostaju sačuvane.

- Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●. Pojavljuje se poruka "Initialize all settings Ready?".
- ② Odaberite [OK] tipkom ▲, a zatim pritisnite ●.
 Postavke se resetiraju na tvorničke.

Odustajanje od resetiranja

Odaberite [Cancel] u koraku ① ili ② i zatim pritisnite ●.

• Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.





Tvorničke postavke su označene sa 🏈.

USB Connect

Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja fotoaparata na računalo ili pisač kompatibilan s funkcijom PictBridge pomoću USB kabela.

	PictBridge	Spajanje fotoaparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 76).
	РТР	Kad podesite [PTP] (Picture Transfer Protocol) i fotoaparat spojite na računalo, slike u mapi za snimanje se kopiraju na računalo (koje podržava Windows XP i Mac OS X.).
V	Mass Storage	Uspostavljanje Mass Storage veze između fotoaparata i računala ili drugog USB uređaja (str. 65).

Video Out

Podešava izlazni videosignal u skladu sa sustavom TV boja spojene video opreme. Različite države i regije koriste različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 59 sustav boje za državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.

NTSC	Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD, Japan).
PAL	Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).

Clock Set

Podešavanje datuma i vremena.

1 Odaberite [Clock Set] u izborniku 🛱 (Setup2).



- ② Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●.
- ③ Odaberite format prikaza tipkama ▲/▼ i zatim pritisnite ●.
- ④ Odaberite opcije tipkama ◄/► i zatim podesite vrijednosti tipkama ▲/▼ te pritisnite ●.
- (5) Tipkom ► odaberite [OK] i pritisnite ●.

Za odustajanje od podešavanja sata

Odaberite [Cancel] i zatim pritisnite ●.



Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika

Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika

Možete gledati slike na zaslonu TV prijemnika spajanjem fotoaparata s TV prijemnikom. Povezivanje se razlikuje ovisno o vrsti TV prijemnika koji spajate.

Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na TV pomoću isporučenog A/V kabela

Prije međusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.

Spojite fotoaparat s TV prijemnikom.



 Ako TV prijemnik ima stereo ulazne priključnice, spojite audio priključak (crni) isporučenog A/V kabela u lijevu audio priključnicu.

2 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.

• Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.

3 Pritisnite tipku ▶ (reprodukcija) i uključite fotoaparat.

Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu. Pritisnite kontrolnu tipku ◀/► za odabir željene slike.

Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji, možda će biti potrebno podesiti izlazni videosignal u skladu s TV sustavom koji se koristi (str. 56).

O sustavima boja

Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima ulaznu video priključnicu i isporučeni A/V kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja fotoaparata. Provjerite sljedeći popis.

NTSC sustav

Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.

PAL sustav

Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong, Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd.

PAL-M sustav

Brazil

PAL-N sustav

Argentina, Paragvaj, Urugvaj

SECAM sustav

Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.



Uporaba računala

Mogućnosti sustava Windows

Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte "Uporaba Macintosh računala" (str. 72). U ovom poglavlju se prikazuje engleska verzija prikaza na zaslonu.

• U sustavu Windows Vista, neki nazivi i funkcije se mogu razlikovati od opisanih.



Prvo instalirajte isporučeni softver (str. 62)



Kopiranje slika na računalo (str. 65)

- Kopiranje slika na računalo uz uporabu programa "Picture Motion Browser".
- Organizacija slika uz uporabu programa "Picture Motion Browser" na sljedeći način:
 - Pregled snimaka pohranjenih na računalo
 - Editiranje snimaka
 - Prikaz lokacija snimanja fotografija na online zemljovidima.
 - Snimanje novog diska. (Potreban je CD/DVD snimač.)
 - Ispis ili pohrana fotografija s datumom.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja, možete pronaći na internetskoj stranici Sony Customer Support. http://www.sony.net/

60

Preporučena konfiguracija računala

Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat, preporučujemo sljedeću konfiguraciju.

Preporučena konfiguracija za kopiranje slika

- OS (instaliran): Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP2/ Windows Vista*
 - Za navedene operativne sustave pravilan rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava ili kod *multi-boot* sustava.

USB priključnica: Standardna

Preporučena konfiguracija za uporabu programa "Picture Motion Browser"

- OS (instaliran): Microsoft Windows 2000 Professional SP4 Windows XP* SP2/ Windows Vista*
- **CPU/Memorija:** Pentium III 500 MHz ili brži, 256 MB RAM ili više (Pentium III 800 MHz ili brži i 512 MB RAM ili više je preporučljivo)
- Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju — oko200 MB
- Zaslon: Rezolucija zaslona: 1 024 × 768 ili više

Boje: High Color (16-bitna boja) ili više

* Nisu podržane 64-bitne edicije niti Starter Edition.

Napomene o priključenju fotoaparata na računalo

- Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim preporučenim sustavima.
- Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno računalo istodobno spojite dva ili više USB uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od uređaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
- Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
- Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
- Postoje dva načina USB priključenja s računalom: [Mass Storage] (tvorničko podešenje) i [PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje [Mass Storage] način kao primjer. Za podrobnosti o [PTP] priključenju, pogledajte str. 56.
- Komunikacija između fotoaparata i osobnog računala možda se neće uspostaviti istovremeno nakon suspend ili pripravnog stanja.

Instalacija isporučenog softvera

Isporučeni softver možete instalirati na sljedeći način.

• Logirajte se kao Administrator.

Uključite računalo i umetnite isporučeni CD-ROM u CD-ROM pogon računala.

Prikazuje se instalacijski izbornik.



- U sustavu Windows Vista može se pojaviti izbornik Autoplay. Odaberite "Run Install.exe." i slijedite upute na zaslonu za nastavak instalacije.

2 Kliknite [Install].

Prikazuje se izbornik "Choose Setup Language".

3 Odaberite željeni jezik i zatim kliknite [Next].

Prikazuje se izbornik [Location Settings].

4 Odaberite [Region] i [Country/ Area], zatim kliknite [Next].

Kad se pojavi [Welcome to the InstallShield Wizard for Sony Picture Utility], kliknite na [Next].

Prikazuje se "License Agreement". Pažljivo pročitajte ugovor. Ako prihvaćate uvjete ugovora, kliknite oznaku uz natpis [I accept the terms of the license agreement] i zatim kliknite [Next].

5 Slijedite upute na zaslonu za dovršenje instalacije.

- Kad se pojavi poruka, ponovno pokrenite računalo slijedeći upute na zaslonu.
- DirectX je možda već instaliran na računalu, ovisno o sistemskom okruženju.

6 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.

Nakon instalacije softvera, na radnoj površini se pojave ikone za "Picture Motion Browser" i "Picture Motion Browser Guide".



• Dvaput kliknite za pokretanje softvera "Picture Motion Browser".



• Dvaput kliknite za pokretanje softvera "Picture Motion Browser Guide".

Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)

Uz prednosti koje nudi softver, možete bolje nego ikad iskoristiti svoje fotografije i videozapise.

U ovom poglavlju sažeto je opisan "Picture Motion Browser".

Pregled "Picture Motion Browser" softvera

Uz "Picture Motion Browser" možete:

- Prebaciti slike snimljene fotoaparatom i prikazati ih na računalu.
- Organizirati slike na računalu prema datumu snimanja za lakši pregled.
- Retuširati (korekcija crvenih očiju, i sl.), otisnuti, poslati slike *e-mailom*, promijeniti datum snimanja i još mnogo toga.
- Fotografije je moguće otisnuti ili pohraniti s datumom.
- Možete snimiti CD ili DVD u snimaču.
- Podrobnosti potražite u datoteci "Picture Motion Browser Guide".

Za pristup "Picture Motion Browser Guide"

- Dvaput kliknite ikonu "Picture Motion Browser Guide" na radnoj površini.
- Kliknite [Start] → [All Programs] (kod Windows 2000, [Programs]) → [Sony Picture Utility] → [Help] → [Picture Motion Browser Guide].

Pokretanje i zatvaranje "Picture Motion Browser" softvera

Pokretanje "Picture Motion Browser"

Dvaput kliknite ♣ (Picture Motion Browser) ikonu na radnoj površini. Također možete pokrenuti iz Start izbornika: Kliknite [Start] → [All Programs] (kod Windows 2000,

 $[Programs]) \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Picture Motion Browser].$

 Kod prvog pokretanja "Picture Motion Browser" softvera pojavit će se potvrdna poruka za Information tool. Odaberite [Start]. Ova funkcija obavještava vas o novostima, primjerice o novim verzijama softvera. Podešenje možete kasnije promijeniti.

Zatvaranje "Picture Motion Browser"

Kliknite tipku 🔀 u gornjem desnom kutu zaslona.

Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser^{III} softvera

Priprema fotoaparata i računala

- Umetnite "Memory Stick Duo" sa snimlienim slikama u fotoaparat.
 - · Kad kopirate slike iz unutarnje memorije, ovaj korak nije potreban.
- 2 Uložite dovoljno napunjene baterije u fotoaparat ili ga prikliučite na zidnu utičnicu mrežnim adapterom (opciia).
 - · Kad kopirate slike na računalo uz uporabu nedovoljno napunjenih baterija, kopiranje možda neće uspieti ili se podaci mogu oštetiti uslijed isključenja fotoaparata tijekom prijenosa.

3 Pritisnite tipku **▶** (reprodukcija) za uključenje računala.



Spajanje fotoaparata i računala



Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka "USB Mode Mass Storage".



Nakon prvog USB povezivanja, računalo automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.

- * Tijekom komunikacije indikatori pristupa mijenjaju boju u crvenu. Nemojte rukovati računalom dok indikatori ne promijene boju u bijelu.
- · Ako se poruka "USB Mode Mass Storage" ne pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 56).

Kopiranje slika na računalo

Spojite fotoaparat s računalom prema opisu u odjeljku "Spajanje fotoaparata i računala".

Nakon USB povezivanja automatski se pojavi prozor [Import Media Files] softvera "Picture Motion Browser".

(ayılar	Sony MemoryStick.(F:)	3
Folder to	tie experted	
() Sev	e m a gew folder	
200	7-05-17	
OSan	e in the existing folder	
Locabo	nc.	
C:WDo	cuments and Settings	
		Change

- Ako upotrebljavate utor za Memory Stick, prvo pogledajte str. 69.
- Kod Windows XP/Windows Vista, ako se pojavi Auto Play Wizard, zatvorite ga.

2 Prebacite slike.

Za prebacivanje slika, kliknite tipku [Import].



Po standardnom podešenju, slike se prebacuju u mapu unutar mape "My Pictures" nazvanu prema datumu prebacivanja.

 Podrobnosti o "Picture Motion Browser" softveru potražite u datoteci "Picture Motion Browser Guide".

Pregled slika na računalu

Kad je prebacivanje dovršeno, pokreće se "Picture Motion Browser". Prikazuju se umanjene slike (*thumbnail*).



• U "Viewed folders" podešena je mapa "My Pictures" kao standardna.

Organizirajte slike u računalu na kalendaru prema datumu snimanja. Detalje potražite u datoteci "Picture Motion Browser Guide".



Primjer: mjesečni prikaz

Za brisanje USB veze

Sljedeći postupak izvedite kad:

- · Odspajate USB kabel
- Vadite "Memory Stick Duo"
- Ulažete "Memory Stick Duo" u fotoaparat nakon kopiranja slika iz unutarnje memorije
- Isključujete fotoaparat
- ① Dvaput kliknite na ikonu S u statusnom retku.



Dvaput kliknite ovdje

- ③ Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
- Kliknite na [OK]. Uređaj je odspojen.
 - Korak ④ nije potreban za korisnike Windows XP/Windows Vista sustava.

Mjesta za pohranu slikovnih datoteka i nazivi datoteka

Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se grupiraju u mape na "Memory Stick Duo" kartici.

Primjer: pregled mapa u sustavu Windows XP



- Mapa koja sadrži slikovne datoteke snimljene fotoaparatom bez funkcije izrade mapa.
- Mapa koja sadrži slikovne datoteke snimljene ovim fotoaparatom. Ako nisu načinjene nove mape:
 - za "Memory Stick Duo" postoji samo "101MSDCF";
 - za unutarnju memoriju postoji samo mapa "101_SONY".
- Nije moguće snimati u mapu "100MSDCF". Ona služi samo za reprodukciju.
- Nije moguće snimati niti reproducirati iz mape "MISC".

Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera

- Slikovne datoteke imaju sljedeće nazive:
 - Datoteke s fotografijama: DSC0 .JPG
 - Videozapisi: MOV0
 - Indeksne datoteke koje se snimaju istodobno s videozapisima: MOV0□□□□.THM

DDD označuje bilo koji broj između 0001 do 9999. Brojčani dio naziva videozapisa snimljenog u video modu i odgovarajuće indeksne datoteke je jednak.

• Više informacija o mapama potražite na stranicama 41 i 52.

Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera

Slike možete kopirati na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera na sljedeći način.

Računalo s utorom za Memory Stick

Izvadite "Memory Stick Duo" iz fotoaparata i uložite ga u Memory Stick Duo adapter. Umetnite Memory Stick Duo adapter u pripadajući utor na računalu i zatim kopirajte slike.

- Čak i ako upotrebljavate Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me, možete kopirati slike na računalo umetanjem "Memory Stick Duo" kartice u Memory Stick utor.
- Ako se "Memory Stick PRO Duo" ne prepozna, pogledajte str. 87.

Računalo bez utora za Memory Stick

Povežite aparat i računalo USB kabelom i slijedite postupak za kopiranje slika.

- Primjeri izbornika u ovom odjeljku odnose se na kopiranje slika s "Memory Stick Duo" kartice.
- Ovaj fotoaparat nije kompatibilan s verzijama Windows 95/98/98 Second edition/NT/Me operativnog sustava. Ako upotrebljavate računalo bez utora za Memory Stick, upotrijebite čitač za Memory Stick (opcija) za kopiranje slika iz "Memory Stick Duo" kartice na računalo.
- Za kopiranje slika iz unutarnje memorije na računalo, prvo kopirajte slike u "Memory Stick Duo" i zatim ih kopirajte na računalo.

Kopiranje slika na računalo -Windows XP/Vista

U ovom odjeljku opisuje se primjer kopiranja slika u mapu "My Documents" (u sustavu Windows Vista ona se zove "Documents").

1 Pripremite fotoaparat i računalo.

Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje fotoaparata i računala" na str. 65.

2 Povežite aparat s računalom pomoću USB kabela.

Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje fotoaparata i računala" na str. 65.

 Ako je "Picture Motion Browser" već instaliran, pokreće se [Import Media Files]. Odaberite [Cancel] za završetak.

3 U prozoru koji se pojavljuje automatski kliknite na lOpen folder to view files] \rightarrow [OK] (samo za Windows XP).



· Ako se prozor ne pojavi automatski, slijedite postupak \rightarrow "Za Windows 2000" na str. 70.

4 Dva puta kliknite na [DCIM].

5 Dva puta kliknite na mapu u kojoj se nalaze slikovne datoteke koje želite kopirati. Zatim desnom tipkom miša kliknite slikovnu datoteku za prikaz izbornika i kliknite [Copy].



 Više o mjestima za pohranu slikovnih datoteka potražite na str. 67.

6 Dva puta kliknite mapu "My Documents" (u sustavu Windows Vista ona se zove "Documents"). Zatim desnom tipkom miša kliknite prozor "My Documents" za prikaz izbornika i kliknite [Paste].



Slikovne datoteke se kopiraju u mapu "My Documents" (u sustavu Windows Vista ona se zove "Documents").

 Ako u odredišnoj mapi već postoji datoteka istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem želite li je zamijeniti novom. Odgovorite li potvrdno, izvorna datoteka se briše. Za kopiranje slike na računalo tako da se izvorna ne obriše, promijenite njezin naziv i zatim je kopirajte. Obratite pozornost da se datoteka promijenjena naziva možda neće moći reproducirati na fotoaparatu.

Za Windows 2000

Nakon spajanja aparata na računalo dva puta kliknite [My Computer] \rightarrow [Removable Disk]. Zatim nastavite postupak od koraka 4.

Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)

Kao primjer je navedeno računalo sa sustavom Windows.

Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo i više je nema na "Memory Stick Duo" kartici, sliku možete ponovno vidjeti u fotoaparatu tako da je kopirate s računala na "Memory Stick Duo".

- Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen u fotoaparatu, preskočite korak 1.
- Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno o veličini.
- Slike editirane na računalu ili one snimljene drugim fotoaparatom možda se neće moći reproducirati u ovom fotoaparatu.
- Ako na "Memory Stick Duo" kartici nema mape u koju se može pohraniti datoteka, načinite novu (str. 52) i zatim kopirajte datoteku.
- Desnom tipkom miša kliknite na naziv datoteke i zatim kliknite na [Rename]. Promijenite naziv datoteke u "DSC0

Unesite broj između 0001 do 9999 za □□□□.



- Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu podataka, unesite drugi broj.
- Može biti vidljiva ekstenzija datoteke, ovisno o tome kako je računalo podešeno. Ekstenzija datoteke za fotografije je JPG, a za videozapise AVI. Nemojte mijenjati ekstenziju.

- 2 Kopirajte slikovnu datoteku u mapu na "Memory Stick Duo" kartici na sljedeći način.
 - Desnom tipkom miša kliknite na naziv datoteke, a zatim na [Copy].
 - ② Dvaput kliknite na [Removable Disk] ili [Sony MemoryStick] unutar [My Computer].
 - ③ Desnom tipkom miša kliknite na mapu [□□□MSDCF] unutar [DCIM] i kliknite na [Paste].
 - 🗆 označuje bilo koji broj između 100 do 999.



Za korisnike Macintosh računala

Možete kopirati slike na svoje Macintosh računalo.

• "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s Macintosh računalima.

Preporučena konfiguracija

Preporučuje se sljedeća konfiguracija za računalo spojeno s fotoaparatom.

Preporučena konfiguracija za kopiranje slika

OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1 do v10.4) **USB priključnica:** Standardna

Napomene o priključenju fotoaparata na računalo

- Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim preporučenim sustavima.
- Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno računalo istodobno spojite dva ili više USB uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od uređaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
- Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
- Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
- Postoje dva načina USB priključenja: [Mass Storage] (tvorničko podešenje) i [PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje [Mass Storage] način kao primjer. Za podrobnosti o [PTP] priključenju, pogledajte str. 56.
- Komunikacija između fotoaparata i osobnog računala možda se neće uspostaviti istovremeno nakon *suspend* ili pripravnog stanja.

Kopiranje i pregled slika na računalu

Pripremite fotoaparat i Macintosh računalo.

Izvedite isti postupak iz poglavlja "Korak 1: Priprema fotoaparata i računala" na str. 65.

2 Priključite namjenski USB kabel.

Izvedite isti postupak iz poglavlja "Korak 2: Spajanje fotoaparata i računala" na str. 65.

3 Kopirajte slikovne datoteke na Macintosh računalo.

- ⑦ Dvaput kliknite na novu prepoznatu ikonu → [DCIM] → mapa u koju su pohranjene slike koje želite kopirati.
- ② Povucite i ispustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska. Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
- Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o nazivima datoteka pogledajte str. 67.

4 Pregledajte slike na računalu.

Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska → željenu slikovnu datoteku u mapi koja sadrži kopirane datoteke.

Za brisanje USB veze

Prije donjih postupaka ili kad je aparat odspojen od računala povucite i ispustite ikonu pogona ili kartice "Memory Stick Duo" u "Trash".

- Kad odspajate USB kabel.
- Kad vadite "Memory Stick Duo"
- Kad ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja slika iz unutarnje memorije
- Kad isključujete fotoaparat

Tehnička podrška

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja, možete pronaći na Sony Customer Support internetskim stranicama. http://www.sony.net/

Prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide"

Kad instalirate "Cyber-shot Handbook", također se instalira "Cyber-shot Step-up Guide". "Cyber-shot Step up Guide" dalje objašnjava uporabu fotoaparata i dodatnog pribora.

Prikaz u Windows sustavu

Pokrenite ikonu na radnoj površini.

Na Macintosh računalu

- **1** Kopirajte mapu [stepupguide] u mapu [stepupguide] na računalu.
- 2 Odaberite [stepupguide] → [language] i mapu [GB] pohranjenu na isporučenom CD-ROM-u i zatim kopirajte sve datoteke iz mape [GB] u mapu [img] unutar mape [stepupguide] koja se kopirala na vaše računalo u koraku 1.
- 3 Po završetku kopiranja dvaput kliknite na "stepupguide.hqx" u mapi [stepupguide] kako biste je raspakirali, zatim dvaput kliknite na dobivenu datoteku "stepupguide".
 - Ako nemate instaliran alat za raspakiravanje HQX datoteke, instalirajte Stuffit Expander.



Ispis fotografija

Kako otisnuti fotografije

Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9] modu, oba ruba mogu biti odrezana, stoga provjerite prije ispisa (str. 89).





Izrada fotografija u fotolaboratoriju (str. 80)



Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" sa snimljenim fotografijama u fotolaboratorij. Također možete označiti fotografije koje želite otisnuti oznakom 🗳 (Print order).

Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog pisača

Ako nemate računalo, možete jednostavno otisnuti fotografije izravnim spajanjem fotoaparata na pisač koji podržava funkciju PictBridge.

PictBridge

• "PictBridge" se temelji na standardu CIPA (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Kod prikaza jedne slike

Možete otisnuti jednu sliku na papiru.

and the second s

U indeksnom prikazu

Možete otisnuti nekoliko slika umanjene veličine na jednom papiru. Možete otisnuti ili više istih (①) ili različitih slika (②).

(2)







- Ovisno o pisaču, možda nećete moći koristiti funkciju indeksnog ispisa.
- Broj fotografija koje se mogu otisnuti kao indeksni prikaz ovisi o pisaču.
- Ne možete ispisati videozapise.
- Ako spojeni pisač pošalje poruku o pogrešci, indikator // trepće oko 5 sekundi. Provjerite priključeni pisač.

Korak 1: Priprema fotoaparata

Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač USB kabelom.



- Preporučljivo je koristiti sasvim napunjene nikalmetal hidridne baterije ili mrežni adapter (opcija) kako biste izbjegli opasnost da se fotoaparat isključi tijekom ispisa fotografija.
- 1 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
- 2 Kontrolnom tipkom ► odaberite # (Setup).
- 3 Kontrolnom tipkom ▼ odaberite (Setup2), zatim pomoću ▲/▼/► odaberite [USB Connect].
- 4 Pomoću ►/▲ odaberite [PictBridge], zatim pritisnite ●.



USB mod je podešen.

Korak 2: Priključenje fotoaparata na pisač

Spojite fotoaparat i pisač.



2 Uključite fotoaparat i pisač.

Nakon uspostave veze pojavi se indikator 🌈.



Fotoaparat je podešen na reprodukciju, a na zaslonu se pojavljuju slika i izbornik za ispis.

Korak 3: Ispis

Bez obzira na položaj kontrolnog kotačića, nakon završetka koraka 2 prikazuje se izbornik za ispis.

Odaberite željeni način ispisa tipkama ▲/▼ i pritisnite ●.

[All in This Folder]

Ispis svih fotografija iz mape.

[DPOF image]

Ispis svih fotografija s oznakom 2 (Print order) (str. 80), bez obzira na trenutno prikazanu sliku.

[Select]

Odabir slika i ispis odabranih slika.

- Odaberite sliku koju želite otisnuti tipkama ◄/► i pritisnite ●. Oznaka ✔ prikazuje se pored odabrane slike.
 - Ponovite ovaj korak za označavanje ostalih slika.
- ② Odaberite [Print] tipkom ▼ i pritisnite ●.

[This image]

Ispis trenutno prikazane slike.

• Ako odaberete [This image] i podesite [Index] na [On] u koraku 2, možete ispisati niz istih slika u indeksnom prikazu.



2 Odaberite postavke ispisa tipkama A/V/A/b.



[Index]

Odaberite [On] za ispis indeksnog prikaza.

[Size]

Odabir željene veličine papira.

[Date]

Za umetanje datuma i vremena na slike odaberite [Day&Time] ili [Date].

• Ako odaberete [Date] za podešavanje datuma, datum će se prikazati na odabrani način (str. 57). Funkcija datuma možda neće biti dostupna, ovisno o pisaču.

[Quantity]

Kad je [Index] podešen na [Off]: Odaberite broj papira za sliku koju želite otisnuti. Bit će otisnuta jedna slika.

Kad je [Index] podešen na [On]:

Odaberite broj slika koje želite otisnuti u indeksnom prikazu. Odaberete li [This image] u koraku 1, odaberite broj otisaka iste slike koji se može otisnuti na jednom listu.

 Ovisno o broju slika, možda neće biti moguće smjestiti sve slike na isti list.

3 Odaberite [OK] tipkama ▼/► i pritisnite •.

Tiska se fotografija.

 Nemoite odspajati USB kabel dok je na zaslonu prikazan indikator 🕬 (PictBridge Connecting).



Ispis ostalih slika

Odaberite [Select] i željene slike tipkama ▲/▼ nakon koraka 3. Zatim izvedite postupak od koraka 1

Ispis slika u indeksnom prikazu

Izvedite "Korak 1: Priprema fotoaparata" (str. 76) i "Korak 2: Spajanje fotoaparata i pisača" (str. 77), zatim proslijedite na način opisan u nastavku.

Kad spojite fotoaparat s pisačem, prikazuje se izbornik za ispis. Odaberite [Cancel] za izlaz iz izbornika za ispis i učinite kako slijedi.

- 1 Pritisnite 💽 (Index). Pojavi se indeksni prikaz.
- (2) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
- (3) Odaberite $[\square]$ (Print) tipkom \triangleright i pritisnite \bigcirc .
- ④ Odaberite željeni način ispisa tipkama ▲/▼ i pritisnite •.


[Select]

Odabir slika i ispis svih odabranih slika. Odaberite fotografiju koju želite otisnuti tipkama $A/\nabla/\langle A \rangle$ i pritisnite \odot za prikaz oznake \checkmark . (Ponovite postupak za odabir ostalih slika.) Zatim pritisnite MENU.

[DPOF image]

Ispis svih slika s oznakom 🗳 (Print order) bez obzira na trenutno prikazanu sliku.

[All In This Folder]

Ispis svih fotografija u mapi.

(5) Izvedite korake 2 i 3 iz poglavlja "Korak 3: Ispis" (str. 77).

Ispis slika u fotolaboratoriju

"Memory Stick Duo" na kojem su pohranjene slike snimljene ovim fotoaparatom možete odnijeti u fotolaboratorij. Ako fotolaboratorij podržava uslugu ispisa označenih slika, možete označiti slike pomoću 🗳 (Print order) tako da ih ne morate birati u fotolaboratoriju.

 U fotolaboratoriju ne možete izravno s fotoaparata otisnuti slike snimljene u unutarnju memoriju. Kopirajte slike na "Memory Stick Duo" i njega odnesite u fotolaboratorij.

Što je DPOF?

DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja omogućuje obilježavanje slika na "Memory Stick Duo" kartici koje želite otisnuti oznakom 🗳 (Print order).

- Slike s oznakom 🗳 (Print order) možete otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili PictBridge.
- Nije moguće označiti videozapise.

Kad "Memory Stick Duo" odnesete u fotolaboratorij

- Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje vrste "Memory Stick Duo" kartica podržava.
- Ako odabrani studio ne podržava "Memory Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
- Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije odlaska u fotolaboratorij.
- Ne možete podesiti broj kopija.
- Ako želite ispisati i datum na fotografijama, konzultirajte fotolaboratorij.

Označavanje pojedinačnih slika



Tipka MENU Kontrolne tipke

1 Prikažite sliku koju želite ispisati.

2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.

3 Odaberite DPOF tipkama ◄/► i pritisnite ●.

Na odabranoj slici se prikazuje oznaka 🗳.



4 Za označavanje ostalih slika prikažite željenu sliku tipkama </▶ i pritisnite ●.

Uklanjanje oznake na pojedinačnoj slici

Pritisnite • u koraku 3 ili 4.

Označavanje slika u indeksnom prikazu

- **1** Uključite indeksni prikaz (str. 29).
- 2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
- 3 Odaberite DPOF tipkama ◄/► i pritisnite ●.
- 4 Odaberite [Select] tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.
 - Oznaka 🗳 ne može se staviti na [All In This Folder].

5 Odaberite sliku koju želite označiti tipkama ▲/▼/◄/► i pritisnite ●.

Zelena oznaka 🗳 prikazuje se na odabranoj slici.



6 Ponovite korak 5 za obilježavanje ostalih slika.

7 Pritisnite MENU.

8 Odaberite [OK] tipkom ► i pritisnite ●.

Oznaka 🏽 postaje bijela.

Za poništavanje odaberite [Cancel] u koraku 4 ili odaberite [Exit] u koraku 8 i pritisnite •.

Uklanjanje oznake u indeksnom prikazu

Odaberite slike s kojih želite ukloniti oznake u koraku 5 i pritisnite \bullet .

Uklanjanje svih oznaka u mapi

Odaberite [All In This Folder] u koraku 4 i pritisnite ●. Odaberite [Off] i pritisnite ●.



U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.



Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.

Baterije i napajanje

Prikaz preostalog trajanja baterije je neispravan ili je prikazan indikator, ali baterije se prebrzo troše.

- Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
- Kad koristite alkalne/oksi-nikal primarne baterije (opcija), prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točan.
- Baterije su prazne. Uložite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije (opcija).
- Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, polovi baterija ili kontakti na pokrovu su zaprljani tako da se baterije ne pune ispravno. Očistite ih vatenim štapićem ili sl. (str. 97).
- Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, prikazano vrijeme možda neće biti točno zbog memorijskog efekta i sl. (str. 97). Do kraja ispraznite i ponovno napunite baterije kako biste postigli točan prikaz.
- Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.

Baterije se prebrzo troše.

- Koristili ste aparat na vrlo hladnome mjestu.
- Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
- Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, dovoljno napunite baterije.

Fotoaparat se automatski isključuje kad otvorite pokrov baterija/"Memory Stick Duo" kartice.

 Pojava nije kvar. Isključite fotoaparat prije otvaranja pokrova baterija/"Memory Stick Duo" kartice.

Fotoaparat se ne može uključiti.

- · Pravilno stavite baterije.
- Pravilno spojite AC adapter (opcija).
- Baterije su prazne. Uložite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije.
- Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.

Fotoaparat se odjednom isključuje.

- Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterija. Ponovno uključite fotoaparat.
- Baterije su prazne. Uložite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije.

Snimanje fotografija/videozapisa

Fotoaparat ne snima slike.

- Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Ako je pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
 - -Izbrišite nepotrebne slike (str. 28).
 - -Zamijenite "Memory Stick Duo".
- · Ne možete snimati slike dok se puni bljeskalica.
- Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić u položaj koji nije 📖.
- Kad snimate videozapise podesite kontrolni kotačić na III.

Objekt se ne vidi na zaslonu.

Slika nije izoštrena.

- Objekt je preblizu. Odaberite makro snimanje T (Macro). Pri snimanju obratite pozornost da objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno otprilike 5 cm (W)/35 cm (T) (str. 21).
- Podešen je 🜙 (Twilight) ili 🛋 (Landscape) Scene mod pri snimanju fotografija
- Odabrali ste Focus preset. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 34).
- Pogledajte "Ako objekt nije oštar" na str. 35.

Ne radi zum.

- Smart zum ne radi ako je veličina slike podešena na [7M] ili [3:2].
- Nije moguća uporaba digitalnog zuma kod snimanja videozapisa.
- Nije moguća promjena skale zuma kod snimanja videozapisa.

Ne radi bljeskalica.

- Bljeskalica je podešena na 🕄 (isključena) (str. 22).
- · Bljeskalicu ne možete koristiti:
 - -Kad je opcija (REC Mode) podešena na [Burst] (str. 39).
 - -U Scene načinu je odabran 🔂 (High sensitivity mode) ili 🕽 (Twilight mode) (str. 27).
 - -Kod snimanja videozapisa.

Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.

• Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. To ne predstavlja kvar (str. 11).

Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).

• Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran 🌙 (Twilight) ili 🛋 (Landscape) (str. 27).

Datum i vrijeme nisu prikazani.

• Datum i vrijeme se ne prikazuju tijekom snimanja. Prikazuju se samo tijekom reprodukcije.

Nije moguće umetanje datuma u slike.

 Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike (str. 89). Fotografije možete tiskati ili pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 64).

Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite okidač dopola.

• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 33).

Slika je pretamna ili presvijetla.

• Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 18).

Slika je pretamna.

• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 36) ili podesite ekspoziciju (str. 33).

Slika je presvijetla.

• Podesite ekspoziciju (str. 33).

Boje na slici nisu odgovarajuće.

• Podesite (Color Mode) na [Normal] (str. 32).

Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.

 Pojava "efekta razmazivanja" (na slici su vidljive bijele, crne, crvene, ljubičaste ili druge pruge). To nije kvar.

Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.

 Fotoaparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnome mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.

Pojavljuje se efekt crvenih očiju.

- U izborniku 🚔 (Setup) postavite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 50).
- Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu.
- Upalite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.

Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.

• To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 2).

Nije moguće kontinuirano snimanje.

- Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne slike (str. 28).
- Baterije su gotovo prazne. Uložite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije (opcija).

Pregled slika

Fotoaparat ne može reproducirati slike.

- Pritisnite tipku 🕨 (reprodukcija) (str. 28).
- Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 71).
- Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrađena na računalu ili snimljena drugim fotoaparatom.
- Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 67).

Datum i vrijeme nisu prikazani.

Indikatori na zaslonu su isključeni. Prikažite ih pritiskom tipke ▲ (DISP) (str. 18).

Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.

• Razlog tome je obrada slike i nije riječ o kvaru.

Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.

- Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz fotoaparata podešen na sustav boje TV prijemnika (str. 56).
- Provjerite jeste li ispravno priključili uređaje (str. 58).

Brisanje/editiranje slika

Fotoaparat ne može obrisati sliku.

• Isključite zaštitu slike (str. 43).

Ne radi funkcija promjene veličine.

• Videozapisima nije moguće promijeniti veličinu.

Računala

Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.

• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" na str. 61 za sustav Windows i za sustav Macintosh na str. 72.

Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".

- Provjerite podržavaju li računalo i Memory Stick čitač/pisač "Memory Stick PRO Duo". Korisnici Memory Stick čitača/pisača koje nije proizveo Sony trebaju se obratiti svom proizvođaču.
- Ako "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite fotoaparat s računalom (str. 65 i 72). Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".

Računalo ne prepoznaje fotoaparat.

- Uključite fotoaparat.
- Kad su baterije prazne, uložite nove ili napunjene nikal-metal hidridne baterije (opcija) ili koristite mrežni adapter (opcija).
- Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] u izborniku 🚔 (Setup) (str. 56).
- Koristite USB kabel (isporučen) (str. 65).
- Odspojite USB kabel iz računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto spojite.
- Odspojite s računala svu USB opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša.
- Izravno povežite fotoaparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog uređaja (str. 65).

Ne možete kopirati slike.

- Izvedite pravilno USB povezivanje fotoaparata i računala (str. 65).
- Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 61 i 72).
- Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu. Koristite "Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 52).

Nakon USB povezivanja "Picture Motion Browser" se ne pokreće automatski.

• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 65).

Ne možete reproducirati slike na računalu.

- Koristite li "Picture Motion Browser", pogledajte "Picture Motion Browser Guide" (str. 64).
- Obratite se proizvođaču softvera ili računala.

Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i zvuku.

 Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska (str. 65).

Ne možete otisnuti sliku.

• Pogledajte upute za uporabu pisača.

Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.

- Kopirajte ih u mapu koju će fotoaparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 67).
- Ispravno izvedite postupak (str. 71).

"Memory Stick Duo"

Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".

• Umetnite ga pravilno.

Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".

• Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.

Unutarnja memorija

Ne možete reproducirati ili snimati u unutarnju memoriju.

• U fotoaparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga.

Ne možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju na "Memory Stick Duo".

• "Memory Stick Duo" je pun. Kopirajte podatke na "Memory Stick Duo" dostatnog kapaciteta.

Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u unutarnju memoriju.

• Takva funkcija nije dostupna.

Ispis

Također pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku).

Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.

- Kod nekih pisača može se dogoditi da svi rubovi slike budu odrezani. Posebno kod slika veličine [16:9], može se dogoditi da su odrezani bočni rubovi.
- Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili ispisa bez rubova. Konzultirajte proizvođača pisača o tim opcijama.
- Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa bez rezanja rubova.

Ne mogu se otisnuti slike s prikazanim datumom.

- Fotografije možete tiskati s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 64).
- Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografijama. Ipak, s obzirom da fotografije snimljene pomoću fotoaparata sadrže i datum snimanja, možete ispisati fotografije s prikazanim datumom ako pisač ili softver prepoznaje Exif informacije. Za podrobnosti o kompatibilnosti s Exif informacijama, konzultirajte proizvođača pisača ili softvera.
- Ako dajete fotografije na ispis u fotografski studio, moguć je ispis datuma ako to zatražite.

Pisač koji podržava funkciju PictBridge

Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i fotoaparata.

- Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge. Provjerite s prodavateljem podržava li pisač PictBridge ili ne.
- · Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat.
- Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] u izborniku 🚔 (Setup) (str. 56).
- Odspojite i spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte njegove upute za uporabu.

Nije moguće otisnuti slike.

- · Provjerite jesu li pisač i fotoaparat pravilno povezani USB kabelom.
- Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
- Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite USB kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač, ponovno ga uključite i spojite kabel.
- Nije moguć ispis videozapisa.
- Slike obrađene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći otisnuti.

Ispis se zaustavlja.

• Odspojili ste USB kabel dok je bila prikazana oznaka 🕬 (PictBridge Connecting).

Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.

- Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
- Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvođaču pisača.

Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- ".

• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite sliku (str. 78).

Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.

• Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.

Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.

- Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira nakon što pisač spojite na fotoaparat.
- Postavke ispisa fotoaparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke fotoaparata ili pisača (str. 78).

Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.

• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).

Ostalo

Nije moguće resetirati broj datoteke.

Čak i kad promijenite medij za snimanje, broj datoteke nije moguće resetirati u fotoaparatu.
Za resetiranje, formatirajte "Memory Stick Duo" (str. 51, 52) ili unutarnju memoriju, a zatim resetirajte podešenja aparata (str. 55). Međutim, svi podaci na "Memory Sticku Duo" ili u unutarnjoj memoriji će se izbrisati i sva podešenja, uključujući datum i vrijeme, se ponište.

Fotoaparat ne radi dok je objektiv izvučen.

- Ne pokušavajte na silu utisnuti objektiv koji se prestao kretati.
- Stavite napunjene nikal-metal hidridne baterije, zatim ponovno uključite fotoaparat.

Leća objektiva je zamagljena.

• Na leći objektiva se kondenzirala vlaga. Isključite fotoaparat i prekinite uporabu na otprilike sat vremena.

Objektiv se ne pomiče kad isključite fotoaparat.

• Baterije su prazne. Zamijenite ih novim ili napunjenim nikal-metal hidridnim baterijama.

Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.

• Nije riječ o kvaru.

Kad uključite fotoaparat, prikazuje se izbornik Clock Set.

• Ponovo podesite datum i vrijeme (str. 57).

Želite promijeniti datum ili vrijeme.

• Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 57).

Poruke upozorenja

Poruke

Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite upute.

 Baterije su prazne. Uložite nove ili napunjene nikal-metal hidridne baterije. Ovisno o uvjetima uporabe ili vrsti baterija, indikator može treptati čak i ako je preostalo još 5 do 10 minuta.

System error

• Isključite i ponovo uključite fotoaparat.

Internal memory error

• Isključite i ponovo uključite fotoaparat.

Reinsert the Memory Stick

- Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
- Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može koristiti s ovim fotoaparatom (str. 95).
- "Memory Stick Duo" je oštećen.
- Kontakti "Memory Stick Duo" kartice su zaprljani.

Memory Stick type error

 Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može koristiti s ovim fotoaparatom (str. 95).

Format error

• Ponovno formatirajte medij za snimanje (str. 51 i 52).

Memory Stick locked

 Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je postavljen na LOCK. Postavite ga u položaj za snimanje.

No memory space in internal memory No memory space in Memory Stick

• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke (str. 28).

Read only memory

• U ovom fotoaparatu ne mogu se snimati ili brisati slike s "Memory Stick Duo".

No file

• U unutarnjoj memoriji nema snimljenih slika.

No file in this folder

- U mapi nema snimljenih slika.
- Niste ispravno kopirali slike s računala (str. 71).

Folder error

 Na "Memory Stick Duo" kartici već postoji mapa s iste prve tri znamenke. (Primjerice, 123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite druge mape ili načinite novu (str. 52, 53).

Cannot create more folders

 Na "Memory Stick Duo" kartici već postoji mapa s prve tri znamenke "999". Nije moguće izraditi još mapa.

Cannot record

• Snimanje u odabranu mapu nije moguće. Odaberite drugu mapu (str. 53).

File error

• Problem kod reprodukcije.

File protect

• Isključite zaštitu (str. 42).

Image size over

 Pokušali ste reprodukciju slike u veličini koju nije moguće reproducirati ovim fotoaparatom.

Invalid operation

 Pokušali ste reproducirati datoteku koja nije kompatibilna s fotoaparatom.

(indikator koji upozorava na vibracije)

 Fotoaparat može vibrirati ako količina svjetla nije dostatna. Koristite bljeskalicu, upotrijebite funkciju smanjenja zamućenja ili postavite fotoaparat na stativ.

Enable printer to connect

- Opcija [USB Connect] je podešena na [PictBridge], međutim fotoaparat je priključen na uređaj koji ne podržava PictBridge. Provjerite uređaj.
- Nije moguće uspostaviti vezu. Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako je na pisaču prikazana poruka o grešci, pogledajte upute za uporabu isporučene s pisačem.

Connect to PictBridge device

 Pokušali ste otisnuti slike prije nego je uspostavljena veza s pisačem. Spojite fotoaparat na pisač koji podržava PictBridge.

No printable image

- Pokušali ste izvesti [DPOF image] bez upisa oznake DPOF na sliku.
- Pokušali ste izvesti [All In This Folder], a odabrali ste mapu koja sadrži samo videozapise. Nije moguće ispisati videozapise.

Printer busy Paper error No Paper Ink error Low Ink No Ink

Provjerite pisač.

Printer error

- Provjerite pisač.
- Provjerite je li željena slika oštećena.

 U tijeku je prijenos podataka u pisač. Nemojte odspajati USB kabel.

Processing

 Pisač poništava postupak ispisa koji je u tijeku. Ne možete nastaviti s ispisom dok ne završi, a to može potrajati neko vrijeme, ovisno o pisaču.



Svoj fotoaparat i AC-LS5K AC adapter (nije isporučen) možete upotrebljavati u svakoj državi ili regiji gdje je napon u rasponu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.

 Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može uzrokovati kvar.

0 "Memory Stick" kartici

"Memory Stick" je kompaktan prenosivi IC medij za snimanje. "Memory Stick" kartice koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su popisane u donjoj tablici. Ne možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija "Memory Stick" kartice.

Vrsta "Memory Stick" kartice	Snimanje/ reprodukcija
Memory Stick (MagicGate kompatibilan)	O ^{*1}
Memory Stick (nekompatibilan s MagicGate)	O [*] 2
MagicGate Memory Stick Duo	O ^{*1*2}
Memory Stick PRO Duo	O ^{*1}
Memory Stick PRO Duo	O ^{*1*3}

- *1) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava snimanje/ reprodukciju koja zahtijeva MagicGate standarde.
- *2) Fotoaparat ne podržava brzi prijenos podataka putem paralelnog priključka.
- *3) Fotoaparat ne podržava 8-bitni paralelni prijenos podataka. Podržava isti 4- bitni paralelni prijenos podataka kao Memory Stick PRO Duo.
- Ovaj proizvod podržava "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" oznaka za "Memory Stick Micro".
- "Memory Stick Duo" formatiran u računalu možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
- Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se, ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i uređaja.
- Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom očitavanja ili upisivanja podataka.

- Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
 - Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili isključite fotoaparat tijekom očitavanja ili upisivanja podataka.
 - Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu izloženom statičkom elektricitetu ili smetnjama.
- Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na tvrdi disk računala.
- Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
- Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick Duo" ili na adapter.
- "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u isporučenu kutiju.
- Ne dodirujte kontakte "Memory Stick Duo" kartice rukom ili metalnim predmetom.
- Nemojte udarati i savijati "Memory Stick Duo" te pazite da vam ne ispadne.
- Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke "Memory Stick Duo" kartice.
- Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
- Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
- U pripadajući utor ne stavljajte ništa osim "Memory Stick Duo" kartice . U protivnom možete uzrokovati kvar.
- Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick Duo" na sljedećim mjestima:
 - Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na suncu
 - Mjestima izloženim izravnom suncu
 - Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima

Napomene o uporabi Memory Stick Duo adaptera (opcija)

- Kad s kompatibilnim uređajem koristite "Memory Stick Duo", obvezno koristite Memory Stick Duo adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite bez adaptera u uređaj, možda ga nećete moći izvaditi.
- "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja. Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar.
- Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom uređaju, uložite ga u pravilnom smjeru. Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje opreme.
- Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati bez "Memory Stick Duo" kartice u uređaj jer to može prouzročiti kvarove.

Napomene o uporabi "Memory Stick PRO Duo" kartice (opcija)

S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory Stick PRO Duo" kapaciteta do 8 GB.

Napomene o uporabi "Memory Stick Micro" kartice (opcija)

- Za uporabu "Memory Stick Micro" kartice u ovom fotoaparatu, trebate M2 adapter veličine Duo. Umetnite "Memory Stick Micro" u M2 adapter veličine Duo, zatim umetnite adapter u utor za Memory Stick Duo. Uložite li "Memory Stick Micro" u ovaj fotoaparat bez uporabe M2 adaptera veličine Duo, možda ga nećete moći izvaditi iz fotoaparata.
- Ne ostavljajte "Memory Stick Micro" nadohvat maloj djeci. Mogla bi ga slučajno progutati.

Napomene o baterijama

Baterije koje se mogu i ne mogu upotrebljavati s fotoaparatom

Vrsta baterija	А	В	С
LR6 (veličina AA) alkalne baterije*	0	0	
HR 15/51:HR6 (veli- čina AA) nikal-metal hidridne baterije [*]		0	0
ZR6 (veličina AA) oksi-nikal primarne baterije*		0	
Litijske baterije	—		
Manganske baterije			
Ni-Cd baterije			

A: isporučene

- B: podržane
- C: punjive
- * Prije uporabe baterija, pročitajte sljedeće mjere opreza za svaku vrstu baterija.

Kod baterija koje nisu podržane, ne može se jamčiti ispravan rad uređaja ako napon padne ili se pojave drugi problemi zbog naravi baterije.

Napomene o alkalnim (isporučene) i oksinikal primarnim baterijama (opcija)

- Alkalne baterije i oksi-nikal primarne baterije se ne mogu puniti.
- Alkalne baterije i oksi-nikal primarne baterije imaju kraći radni vijek od nikal-metal hidridnih baterija. Zbog toga se fotoaparat može isključiti čak i ako indikator stanja baterija pokazuje dostatan napon baterija.
- Učinak baterija se jako razlikuje ovisno o proizvođaču i vrsti baterija. U nekim slučajevima, radni vijek baterija može biti vrlo kratak. To je posebno slučaj kod niskih temperatura. Zato možda nećete moći snimati na temperaturama ispod 5°C.
- Nemojte miješati nove i stare baterije.
- Indikator stanja baterija možda neće prikazivati točno kod uporabe alkalnih i oksi-nikal primarnih baterija.

 Zbog karakteristika alkalnih baterija i oksi-nikal primarnih baterija, postoji velika razlika između raspoloživog vremena snimanja i vremena reprodukcije. Zbog toga se fotoaparat može isključiti s izvučenim objektivom kod promjene položaja funkcijskog kotačića. U tom slučaju, zamijenite baterije novima. Uz nikal-metal hidridne baterije, možete snimati dulje vrijeme.

Napomene o nikal-metal hidridnim baterijama (opcija)

- Nemojte guliti omot baterija niti ih oštećivati. Nikada nemojte upotrebljavati baterije s kojih je djelomično ili u potpunosti uklonjen omot ili baterije koje su na bilo koji način napuknute. Može doći do curenja, eksplozije ili zagrijavanja baterija te opeklina ili ozljeda te nepravilnosti u radu punjača.
- Nemojte nositi ili pohranjivati nikal-metal hidridne baterije s metalnim premetima. Metalni predmeti mogu kratko spojiti + i – kontakte i uzrokovati zagrijavanje ili požar.
- Ako su kontakti baterija zaprljani, baterije se možda neće pravilno puniti. Obrišite ih suhom krpom i sl.
- Kad ih kupite ili ako se dulje vrijeme nisu upotrebljavale, nikal-metal hidridne baterije možda neće biti potpuno napunjene.
 Pojava je normalna za ovu vrstu baterija i nije kvar. Ako se to dogodi, više puta do kraja ispraznite baterije i napunite ih do kraja kako biste riješili problem.
- Ako punite nikal-metal hidridne baterije prije nego što se potpuno isprazne, indikator niskog napona baterija se može pojaviti ranije od očekivanog. Pojava se naziva "memorijski efekt"*. Ako se to dogodi, punite baterije samo nakon što se potpuno isprazne.
 - * "Memorijski efekt" pojava u kojoj se kapacitet baterije privremeno smanjuje.
- Kako biste do kraja ispraznili baterije, uključite slide-show mod na fotoaparatu (str. 44) i ostavite dok se fotoaparat ne isključi.
- Nemojte istodobno upotrebljavati nove i korištene baterije.
- Nemojte izlagati baterije vodi jer nisu vodonepropusne.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) možete pronaći na našim web stranicama za korisničku podršku.