

Cyber-shot

Digitalni fotoaparat

Upute za uporabu DSC-W110/W115/W120/W125/W130



() InfoLITHIUM G



Podrobnosti o naprednim funkcijama potražite u "Cyber-shot priručniku" (također sadržan na isporučenom CD-ROM-u) i u PDF-vodiču "Cyber-shot Step-up Guide".

Upute za uporabu

Prije uporabe uređaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Bilješka za korisnika

Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani uređaja. Zabilježite serijski broj na dolje označeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.

Broj modela DSC-W110/W115/W120/ W125/W130

Serijski broj

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.

VAŽNE SIGURNO-SNE NAPOMENE

Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo pročitajte ova sigurnosne napomene prije uporabe uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik za kasniju uporabu.

Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja, mjera opreza i uputa navedenih na uređaju i u uputama za uporabu.

Uporaba

Izvori napajanja

Uređaj se smije priključiti isključivo na izvor napajanja naveden na naljepnici. Ako niste sigurni koliki napon je dostupan u vašem domu, obratite se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod uređaja koji rade na baterije ili neki drugi izvor napajanja, pogledajte upute za uporabu.

Preopterećenje

Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer može doći do požara ili električnog udara.

Ulaz tekućina i predmeta

Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz otvore na uređaju jer možete doći u dodir s dijelovima pod opasno visokim naponom ili uzrokovati kratki spoj i time požar ili električni udar. Nikada nemojte prolijevati bilo kakve tekućine preko uređaja.

Dodaci

Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne preporučuje proizvođač jer mogu nastati opasne situacije.

Čišćenje

Odspojite uređaj iz zidne utičnice prije čišćenja ili održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća sredstva za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje vanjskih površina uređaja, upotrijebite krpu blago natopljenu vodom.

Instaliranje

Voda i vlaga

Nemojte upotrebljavati uređaje priključne na mrežni napon u blizini vode, primjerice uz kadu za kupanje, umivaonik, sudoper, praonik, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Zaštita mrežnog kabela

Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po njemu i da se ne prikliješti predmetima na njemu ili u blizini. Posebno pripazite na utikač, adaptere i mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.

Dodatan pribor

Nemojte postavljati uređaj na nestabilna kolica, postolje, stativ, nosač i sl. Uređaj može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te se oštetiti. Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stative, nosače ili stolove koje preporučuje proizvođač uređaja.

Ventilacija

Prorezi i otvori na uređaju namijenjeni su potrebnoj ventilaciji uređaja. Kako bi se osigurao pouzdan rad uređaja i kako bi se uređaj zaštitio od pregrijavanja, proreze i otvore nemojte nikada blokirati ili pokrivati.

- Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore tekstilnim ili drugim materijalima.
- Nikada nemojte blokirati proreze i otvore stavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu.
- Nikada nemojte postavljati uređaj u skučen prostor kao što su polica za knjige ili ugradbeni ormarić, osim ako nije osigurana pravilna ventilacija.
- Nemojte postavljati uređaj u blizinu ili iznad radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim izravnom suncu.

Grmljavinsko nevrijeme

Kako biste dodatno zaštitili uređaj tijekom grmljavinskog nevremena i dok je uređaj bez nadzora ili se ne upotrebljava dulje vrijeme, odspojite utikač iz zidne utičnice i odspojite antenski ili kabelski sustav. Na taj način će se uređaj zaštiti od eventualnog udara munje i prenapona.

Servisiranje

Kvarovi koji zahtijevaju servis

Odspojite uređaj iz zidne utičnice i obratite se stručnom servisnom osoblju u sljedećim slučajevima:

- Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
- Ako se preko uređaja prolije tekućina ili upadne strani predmet.
- Ako je uređaj bio izložen kišili ili vodi.
- Ako je uređaj bio izložen udarcu, primjerice od pada, ili ako je kućište oštećeno.
- Ako uređaj ne radi normalno unatoč poštivanju uputa za uporabu. Podešavajte samo one kontrole koje se navode u uputama za uporabu. Nepravilnim podešavanjem ili podešavanjem drugih kontrola može uzrokovati oštećenje te često zahtijeva opsežne zahvate od strane stručne osobe kako bi se uređaj vratio u normalno stanje.
- Ako se uređaj očito ponaša drugačije potreban je servis.

Servisiranje

Nemojte pokušavati sami popraviti uređaj jer otvaranjem ili skidanjem pokrova možete pristupiti dijelovima pod opasnim naponom ili drugim opasnostima.

Servisiranje prepustite stručnom osoblju.

Zamjenski dijelovi

Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite se da serviser upotrijebi isključivo dijelove koje navodi proizvođač i koji imaju jednake karakteristike kao i originalni dijelovi.

Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar, električni udar i ostale opasnosti.

Sigurnosna provjera

Nakon svakog servisiranja ili popravka uređaja, zamolite servisera neka izvede osnovne sigurnosne provjere (prema uputi proizvođača) kako bi se utvrdilo je li uređaj siguran za uporabu.

Prvo pročitajte

OPREZ

Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može doći do požara ili ozljeda.

Nemojte izlagati baterije prekomjernoj toplini, primjerice suncu, vatri ili slično.

Za korisnike u Europi

Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m.

Pažnja

Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog fotoaparata.

Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se isporučena baterija ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.

Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog uređaja ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.



VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE	2
Napomene o uporabi fotoaparata	4 8
Prije početka	9
Provjera isporučenog pribora 1 Priprema baterije 2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (opcija) 3 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata	9 10 11 13
Jednostavno snimanje fotografija	14
Kontrolni kotačić/zum/bljeskalica/makro/self-timer/prikaz indikatora Snimanje s funkcijom Smile Shutter	15 17
Pregled/brisanje slika	18
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu	21
Uporaba izbornika HOME Opcije izbornika HOME Uporaba opcija izbornika Opcije izbornika	21 22 23 24
Uporaba računala	26
Podržani operativni sustavi za USB povezivanje i aplikacijski softver (isporučen) Prikaz uputa "Cyber-shot Handbook"	26 27
Indikatori na zaslonu	28
Trajanje baterija i kapacitet memorije	30
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa	30 31
U slučaju problema	33
Baterija i napajanje Snimanje fotografija/videozapisa Pregled snimaka	33 34 34
Mjere opreza	35
Tehnički podaci	36

Napomene o uporabi fotoaparata

Sigurnosne kopije unutarnje memorije i "Memory Stick Duo" kartice

Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi bateriju ili "Memory Stick Duo" dok svijetli indikator pristupa jer možete oštetiti podatke unutarnje memorije. Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka kako ih ne biste nepovratno izbrisali.

Napomene o snimanju/reprodukciji

- Prije snimanja važnih događaja izvedite probno snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi dobro.
- Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i prskanje. Pročitajte "Mjere opreza" (str. 35) prije uporabe fotoaparata.
- Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove koji se u pojedinim slučajevima možda neće moći popraviti.
- Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili drugim izvorima svjetlosti. To može uzrokovati nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
- Fotoaparat ne koristite u blizini uređaja s jakim radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju uređaj neće dobro snimati ili reproducirati.
- Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.
- Ukoliko dođe do kondenzacije vlage, pričekajte da nestane prije uporabe fotoaparata (str. 35).
- Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. Osim kvarova i nemogućnosti snimanja fotografija, može se dogoditi da više ne možete upotrebljavati medij za snimanje ili da se slikovni podaci oštete, izgube ili izbrišu.
- Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje prašine po površini što će rezultirati nedovoljnim svjetlom.

Napomene o LCD zaslonu

- LCD zaslon je proizveden visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
- Kad baterija postane slaba, objektiv se možda neće pomicati. Umetnite napunjenu bateriju te ponovo uključite aparat.

O kompatibilnosti podataka

- Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima DCF (Design rule for Camera File system universal standard) univerzalnog standarda kojeg je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric and Information Technology Industries).
- Reprodukcija slika snimljenih ovim fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi na ovom fotoaparatu nije zajamčena.

Upozorenje o autorskim pravima

TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.

Kompenzacija za sadržaj snimanja

Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala uslijed nepravilnosti na fotoaparatu, mediju za snimanje itd.

Prije početka

Provjera isporučenog pribora

• Punjač baterije BC-CSGB/BC-CSGC (1)



Mrežni kabel (1)



• Punjiva baterija NP-BG1 (1)/ Kutija za bateriju (1)



• USB, A/V višenamjenski kabel (1)



• Vrpca Za nošenje oko ruke (1) (DSC-W110/W115/ W120/W130)



Za nošenje oko vrata (1) (DSC-W125)



 Meka torbica za nošenje (1) (samo DSC-W115/ W125)



- CD-ROM (1)
 - s aplikacijskim softverom za Cyber-shot
 - "Cyber-shot Handbook"
 - "Cyber-shot Step-up Guide"
- Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)

Pričvrstite vrpcu za nošenje na fotoaparat kako biste spriječili njegov pad, oštećenje i sl.



1 Priprema baterije



1 Umetnite bateriju u punjač.

2 Spojite punjač baterije u zidnu utičnicu.

Uključuje se indikator CHARGE i započinje punjenje. Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je završeno (osnovno punjenje). Ako nastavite puniti bateriju još sat vremena (potpuno punjenje), baterija će trajati nešto dulje.

Vrijeme punjenja

Vrijeme potpunog punjenja	Vrijeme osnovnog punjenja
Približno 330 min	Približno 270 min

- Potrebno vrijeme za potpuno punjenje sasvim prazne baterije pri temperaturi od 25°C. U nekim uvjetima punjenje može trajati dulje
- Za detalje o trajanju baterije i memorijskom kapacitetu pogledajte str. 30.
- Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
- Čak i kad indikator CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel spojen na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz utičnice.
- Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite bateriju iz punjača.
- Uređaj je namijenjen za uporabu s kompatibilnim Sony baterijama.

2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (opcija)



- 1 Otvorite pretinac baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
- **2** Umetnite "Memory Stick Duo" (nije priložen) dokraja dok ne klikne.
- 3 Umetnite bateriju.
- **4** Zatvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.

Ako nije umetnuta "Memory Stick Duo" kartica

Fotoaparat snima/reproducira slike pomoću unutarnje memorije (približno 15 MB).

Provjera preostalog kapaciteta baterije

Pritisnite tipku POWER za uključenje fotoaparata i provjerite kapacitet baterije na LCD zaslonu.

Indikator preostale baterije	\$777	¢777)			
Opis ikona baterije	Kapacitet baterije je dostatan	Baterija je gotovo sa- svim puna	Baterija je poluprazna	Baterija je sla- ba. Snimanje/ reprodukcija će se uskoro zaustaviti.	Zamijenite bateriju napunjenom ili je napunite (indikator upozorenja trepće).

• Ako koristite bateriju NP-FG1 (opcija), nakon indikatora preostalog kapaciteta prikažu se također minute (

- Potrebna je približno jedna minuta dok se prikaže točno preostalo vrijeme baterije.
- Prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točno u određenim uvjetima.
- Kad uključite fotoaparat prvi put, prikazuje se izbornik Clock Set (str. 13).

Vađenje baterije/"Memory Stick Duo" kartice

Otvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.

"Memory Stick Duo"



Indikator pristupa ne smije biti uključen. Jednom pritisnite "Memory Stick Duo". Baterija



Pomaknite **preklopku za vađenje baterije**. Pripazite da vam baterija ne ispadne.

 Nikad nemojte otvarati pokrov baterije/"Memory Stick Duo" kartice ili isključivati fotoaparat dok je uključen indikator pristupa. U protivnom se mogu uništiti podaci na "Memory Stick Duo" kartici/unutrašnjoj memoriji.

3 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata



1 Pritisnite tipku POWER.

2 Podesite sat kontrolnim tipkama.

- 1 Odaberite format datuma tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.
- 2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama ◄/►, brojčanu vrijednost podesite tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.
- **3** Odaberite [OK] i pritisnite ●.
- Ovaj fotoaparat nema funkciju za unošenje datuma na sliku. Uporabom softvera "Picture Motion Browser" s CD-ROM-a (isporučen) možete otisnuti ili spremiti slike s datumom.
- Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.

Za promjenu datuma i vremena

Odaberite [④ Clock Settings] u izborniku 🏛 (Settings) (str. 21, 22).

Kad se fotoaparat uključi

- Nakon umetanja baterije u aparat bit će potrebno neko vrijeme prije no što on bude spreman.
- Ukoliko se fotoaparat napaja baterijom, automatski se isključi nakon 3 minute mirovanja kako bi se spriječilo pražnjenje baterije (funkcija automatskog isključenja).

Jednostavno snimanje fotografija



1 Kontrolnim kotačićem odaberite način snimanja.

Fotografija (automatsko podešavanje): Odaberite 🗖. Videozapis: Odaberite 🗐.

2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.





Objekt smjestite u sredinu okvira za izoštravanje.

3 Snimajte pritiskom na okidač.

Fotografija:

- Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje. Indikator ● (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i stalno svijetli.
- **2** Pritisnite okidač dokraja.

Indikator AE/AF lock

Videozapis:

Dokraja pritisnite okidač.

Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.

• Najkraća udaljenost za snimanje iznosi otprilike 4 cm (W)/50 cm (T) (od objektiva).

Kontrolni kotačić/zum/bljeskalica/makro/self-timer/prikaz indikatora

Uporaba kontrolnog kotačića

Kontrolnim kotačićem odaberite željenu funkciju.

Automatsko podešavanje

Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje.

EASY Jednostavno snimanje

Omogućuje jednostavno snimanje uz uporabu lako vidljivih indikatora.

- P Programirano snimanje Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende). Također možete odabrati različite postavke iz izbornika.
- 📖 Videozapisi

Omogućuje snimanje videozapisa

ISO High Sensitivity

Snimanje fotografija bez bljeskalice čak i uz slabije osvjetljenje.

③ Smile Shutter

Fotoaparat automatski snima kad prepozna smiješak osobe u kadru (str. 17).

Soft Snap

Snimanje ljudi uz topao efekt.

▲ Landscape

Snimanje uz izoštravanje udaljenih objekata.

Twilight Portrait

Snimanje oštrih slika osoba na tamnim mjestima bez gubitka noćnog ugođaja.

SCN* Scene Selection

Odabir načina snimanja u izborniku.

* Scene Selection u SCN modu

Pritisnite MENU i odaberite postavku.

Twilight

Snimanje noćnih prizora bez gubitka noćnog ugođaja.

🍋 Beach

Snimanje na obali mora ili jezera uz vjerniji prikaz plavetnila vode.

Snow

Jasnije snimanje bijelih prizora na snijegu.

Fireworks

Snimanje vatrometa u punom sjaju.

W/T Uporaba zuma

Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje zuma.

Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)

Više puta pritisnite kontrolnu tipku ► (\$) dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice. \$AUT0 : Flash Auto

Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)

- \$: Uvijek se aktivira
- **\$**SL : Slow synchro (u skladu s uvjetima)

Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.

③ : Bljeskalica je isključena.

🞝 Macro (Snimanje izbliza)

Više puta pritisnite kontrolnu tipku < (🖏) dok ne odaberete željeni način snimanja.

TAUTO: Automatsko

. Fotoaparat automatski izoštrava od udaljenih objekata na krupni kadar.

Obično možete koristiti ovo podešenje fotoaparata.

🕉 : Macro

Fotoaparat izoštrava prvenstveno objekte u prvom planu. Koristite ovo podešenje za snimanje bliskih objekata.

👏 Uporaba self-timera

Pritisnite više puta kontrolnu tipku ▼ (🌒) za odabir željenog načina.

COFF : Bez uporabe self-timera

🖏 : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi

 \mathfrak{O}_2 : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde

Kad pritisnete okidač, trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja zatvarača.

DISP Promjena prikaza na zaslonu

Pritisnite kontrolnu tipku ▲ (DISP). Svaki put kad pritisnete ▲ (DISP), prikaz se mijenja na sljedeći način:

```
    → Indikatori uključeni
    ↓
    Indikatori uključeni*
    ↓
    Histogram uključen
    ↓
    Indikatori isključeni*
    ↓
    −LCD zaslon isključen
```

* Osvjetljenje LCD zaslona se vraća na normalnu vrijednost.

Snimanje s funkcijom Smile Shutter

Kad fotoaparat detektira osmijeh, automatski snima.

1 Odaberite 🙂 (Smile Shutter) mod kontrolnim kotačićem.

Pritisnite okidač dokraja za podešavanje Smile Detection moda.

Aktivira se pripravno stanje funkcije Smile Shutter.



Oznaka prepoznavanja osmijeha /Broj fotografija

Okvir za prepoznavanje osmijeha (narančasti)

Indikator osjetljivosti prepoznavanja osmijeha Pokazuje trenutnu razinu osmijeha.

Kad razina osmijeha dosegne podešenu osjetljivost prepoznavanja osmijeha (koju pokazuje ◄), fotoaparat automatski okida i snima do šest slika. Nakon snimanja slike, svijetli Smile Shutter indikator.

3 Pritisnite okidač dokraja ponovno za izlazak iz Smile Shutter moda.

- Kad je Smile Shutter u pripravnom stanju, indikator snimanja (narančasti) trepće.
- Snimanje pomoću funkcije Smile Shutter završi automatski kad se "Memory Stick Duo" ili unutrašnja memorija napuni ili kad se snimi šest slika.
- Možete odabrati objekt koji ima prioritet kod prepoznavanja osmijeha funkcijom [Smile Detection] (str. 24).
- Ako fotoaparat ne prepoznaje osmijeh, podesite [Smile Detection Sensitivity] (str. 24).
- Fotoaparat možete podesiti da automatski snimi sliku kad se bilo koja osoba prikazana u okviru za prepoznavanje osmijeha (narančasti) nasmiješi nakon pritiska okidača dokraja.
- Slika možda neće biti izoštrena ako se udaljenost između fotoaparata i objekta promijeni nakon pritiska okidača dokraja. Možda se neće postići odgovarajuća ekspozicija ako se promijene svjetlosni uvjeti okoline.
- Prepoznavanje lica možda neće raditi pravilno u sljedećim uvjetima:
 - Kad je pretamno ili presvijetlo.
 - Kad su lica djelomično prekrivena naočalama, maskama, šeširima, itd.
 - Kad osobe koje snimate nisu okrenute prema fotoaparatu.
- Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmijeh.
- Ne možete koristiti funkciju digitalnog zuma.
- Ne možete mijenjati razinu zuma kad je Smile Shutter u pripravnom stanju.

Pregled/brisanje slika



1 Pritisnite tipku Þ (reprodukcija).

Pritisnete li tipku 🗩 dok je fotoaparat isključen, uključit ćete ga u reprodukcijski mod. Ponovnim pritiskom aktivira se mod snimanja.

2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama ◄/►.

Videozapis:

Pritisnite
 za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite
 ponovno za zaustavljanje.)

Pritisnite ► za prijelaz naprijed ili ◄ za prijelaz unatrag. (Pritisnite ● za normalnu reprodukciju.)

Pritisnite ▼ za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće, zatim podesite razinu glasnoće tipkama ◄/►.

📅 Brisanje slika

1 Prikažite sliku koju želite izbrisati i zatim pritisnite MENU.

2 Odaberite m [Delete] tipkama ▲/▼ i odaberite [This Image] tipkama ◀/▶, zatim pritisnite ●.

3 Odaberite [OK] tipkom \blacktriangle , zatim pritisnite \bigcirc .

€ Q Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)

Dok je prikazana fotografija, pritisnite \oplus . Za smanjenje pritisnite \bigcirc . Za pomicanje povećanog dijela, pritisnite $\blacktriangle/\bigtriangledown/\checkmark/\blacklozenge$. Za povratak na normalnu veličinu slike, pritisnite \bigcirc .

💽 Indeksni prikaz slika

Pritisnite \square (indeksni prikaz) za prikaz indeksnog izbornika dok je prikazana fotografija. Zatim tipkama $A/\nabla/\langle A \rangle$ odaberite sliku.

Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite •.

- Indeksnom izborniku možete također pristupiti odabirom opcije [Images] Index Display] u D [View Images] izbornika HOME.
- Svakim pritiskom tipke 🂽 (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se mijenja.

Brisanje slika u indeksnom prikazu

- **1** Pritisnite MENU dok je prikazan indeksni izbornik.
- 2 Odaberite [Delete] tipkama ▲/▼ i odaberite [Multiple Images] tipkama ◄/▶, zatim pritisnite ●.
- **3** Tipkama $A/\nabla/\langle \rangle$ odaberite sliku koju želite obrisati i pritisnite \bullet .

Uz sliku je prikazana oznaka 🗸.

Za poništenje odabira, odaberite sliku određenu za brisanje, zatim ponovno pritisnite •.

- **4** Pritisnite MENU i tipkom \blacktriangle odaberite [OK], zatim pritisnite \bigcirc .
 - Za brisanje svih slika u mapi, odaberite [All In This Folder], zatim pritisnite 🛡 u koraku 2.

Reprodukcija slika u nizu s efektima i glazbom (Slideshow)

- 1 Pritisnite tipku 🕞 (Slideshow). Prikaže se izbornik.
- **2** Pritisnite tipku 🛱 (Slideshow) ponovno.

Glazba će se mijenjati zajedno s opcijom [Effects]. Možete također prenositi i mijenjati glazbu po želji.

- Za prijenos i mijenjanje glazbe, postupite na sljedeći način.
- ① Pritisnite tipku HOME. Zatim odaberite [Music Tool] → [Download Music] u I [Slideshow] (str. 22).
- (2) Instalirajte softver s CD-ROM-a (isporučen) na računalo.
- (3) Spojite fotoaparat i računalo USB kabelom.
- ④ Pokrenite "Music Transfer" instaliran na računalo i promijenite glazbu. Za detalje o mijenjanju glazbe, pogledajte Help softvera "Music Transfer".

Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika

Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću višenamjenskog kabela (isporučen).



Za gledanje na HD (High Definition) TV-u potreban je HD Output adapterski kabel (opcija).

- Podesite li veličinu slike na [16:9], možete snimati fotografije u veličini koja će ispuniti zaslon HD TV prijemnika.
- Nije moguće gledati videozapise u [HD (1080i] formatu. Pri snimanju videozapisa, podesite [COMPONENT] na [SD].

Upoznavanje funkcija – HOME/Menu

Uporaba izbornika HOME

Izbornik HOME je izbornik za pristup svim funkcijama fotoaparata i može se pozvati bez obzira na trenutni način rada (snimanje/reprodukcija).



1 Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.



2 Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tipkama ◄/►.

3 Odaberite željenu opciju tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.

Kad odaberete kategoriju 🗨 (Manage Memory) ili 🚔 (Settings)



- 1 Odaberite željeno podešenje tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.
- Izbornik HOME se prikaže kad pritisnete ◀.
- **2** Odaberite podešenje tipkama \blacktriangle/∇ , zatim pritisnite \bigcirc .
 - Aparat se podesi u mod snimanja ili reprodukcije ponovnim pritiskom tipke HOME.

Opcije izbornika HOME

Pritisnite tipku HOME za prikaz sljedećih opcija. Detalji o opcijama prikazuju se na zaslonu pomoću vodiča.

Kategorija	Opcije	
Shooting	Shooting	
View Images	Single Image	
	Image Index	
「」 Slideshow	Slideshow	
	Music Tool	
	Download Music	Format Music
🕒 Print	Print	
Manage Memory	Memory Tool	
	Memory Stick Tool Format Change REC. Folder	Create REC. Folder Copy
	Internal Memory Tool Format	
💼 Settings	Main Settings	
	Main Settings 1 Beep Initialize	Function Guide
	Main Settings 2 USB Connect Video Out	COMPONENT Wide Zoom Display
	Shooting Settings	
	Shooting Settings 1 AF Illuminator AF Mode Conversion Lens	Grid Line Digital Zoom
	Shooting Settings 2 Auto Orientation	Auto Review
	Clock Settings	
	Language Setting	

* Samo DSC-W120/W125/W130.

Uporaba opcija izbornika



1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.



Funkcijski vodič

- Izbornik će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
- · Ovisno o odabranom načinu rada, bit će prikazane različite opcije.

2 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama ▲/▼.

• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati ▲/▼ dok se opcija ne pojavi na zaslonu.

3 Odaberite željeno podešenje kontrolnim tipkama ◄/►.



- Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati ◀/► dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
- Pritisnite
 nakon odabira opcije u reprodukcijskom modu.

4 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.

Opcije izbornika

Raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o funkcijskom modu fotoaparata (snimanje/ reprodukcija) te o položaju kontrolnog kotačića. Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.

Izbornik snimanja	
Scene Selection	Odabir već podešenih postavki za određene uvjete snimanja.
Image Size	Odabir veličine fotografije.
Flash	Odabir podešenja bljeskalice u modu jednostavnog snimanja.
Face Detection	Odabir prioritetnog objekta za izoštravanje pri uporabi funkcije detekcije lica.
Smile Detection	Odabir prioritetnog objekta za Smile Shutter funkciju.
Smile Detection Sensitivity	Podešavanje razine osjetljvosti za prepoznavanje osmijeha.
REC Mode	Odabir načina kontinuiranog snimanja.
EV	Podešavanje ekspozicije.
ISO	Odabir osjetljivosti na svjetlo.
Metering Mode	Odabir načina mjerenja svjetla.
Focus	Promjena načina izoštravanja.
White Balance	Podešavanje tonova boje.
Flash Level	Podešavanje intenziteta bljeskalice.
Red Eye Reduction	Smanjenje efekta crvenih očiju.
Color Mode	Promjena živosti slike ili dodavanje posebnih efekata.
SteadyShot (samo DSC-W120/W125/ W130)	Sprečavanje zamućenja.
Brooting Settings	Odabir podešenja za snimanje.

Izbornik za reprodukciju

💼 (Delete)	Brisanje snimaka.
(Slideshow)	Reprodukcija niza fotografija.
(Retouch) (samo DSC-W130)	Retuširanje snimaka.
(Multi-Purpose Resize) (samo DSC-W130)	Mijenjanje veličine slike prema primjeni.
or (Protect)	Sprečavanje slučajnog brisanja.
DPOF	Dodavanje oznake za ispis na fotografiju koju želite otisnuti.
上 (Print)	Ispis fotografija pomoću PictBridge-kompatibilnog pisača.
(Rotate)	Zakretanje fotografije.
🗅 (Select Folder)	Odabir mape za pregled slika.

Uporaba računala

Slike snimljene fotoaparatom mogu se gledati na računalu. Također možete bolje nego ikad iskoristiti svoje slike i videozapise pomoću isporučenog softvera. Podrobnosti potražite u "Cyber-shot priručniku" na isporučenom CD-ROM-u.

Podržani operativni sustavi za USB povezivanje i aplikacijski softver (isporučen)

	Windows korisnici	Macintosh korisnici
USB povezivanje	Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*	Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1 do v10.5)
Aplikacijski softver "Picture Motion Browser"	Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*	nije kompatibilan

* 64-bitne verzije i Starter (Edition) nisu podržane.

- Mora biti instaliran navedeni operativni sustav (OS) pri isporuci. Nadograđeni sustavi nisu podržani.
- Ako vaš OS ne podržava USB povezivanje, kopirajte snimke ulaganjem "Memory Stick Duo" kartice u Memory Stick utor na vašem računalu, ili koristite komercijalno nabavljivi Memory Stick čitač/pisač.
- Za dodatne podrobnosti o preporučenoj konfiguraciji za "Picture Motion Browser" pogledajte "Cyber-shot priručnik".

Prikaz uputa "Cyber-shot Handbook"

"Cyber-shot Handbook" na isporučenom CD-ROM-u detaljno objašnjava uporabu fotoaparata. Za čitanje ovog priručnika potreban vam je Adobe Reader.

Korisnici Windows sustava

 Uključite računalo i umetnite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM pogon. Pojavljuje se sljedeći izbornik.



Kad kliknete [Cyber-shot Handbook] tipku, prikazuje se zaslon za kopiranje "Cyber-shot Handbook" priručnika.

- **2** Slijedite upute na zaslonu za kopiranje.
 - Kad kliknete na tipku "Cyber-shot Handbook", automatski će se instalirati i "Cyber-shot Step-up Guide".
- **3** Nakon završetka instalacije, dvaput kliknite ikonu na radnoj površini.

Korisnici Macintosh računala

- 1 Uključite računalo i umetnite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
- 2 Odaberite mapu [Handbook] i na svoje računalo kopirajte "Handbook.pdf" pohranjen u mapi [GB].
- **3** Nakon završetka kopiranja, dvaput kliknite "Handbook.pdf"

Indikatori na zaslonu

Svakim pritiskom na tipku ▲ (DISP), prikaz na zaslonu se mijenja (str. 16).

Kod snimanja fotografija



• Prikaz indikatora je ograničen u modu jednostavnog snimanja.

Kod snimanja videozapisa



Kod reprodukcije



1	
	Preostalo trajanje baterije
	Indikator slabe baterije
EM FM 52 EM FM VQA F69+ F69 FFNE 1515 #320	 Veličina slike Im je samo za DSC-W130. Im je samo za DSC-W110/W115/W120/W125.
iŝo ❸ ≟: ▲ 1:`) / / _ 5 ©	Kontrolni kotačić/Izbornik (Scene Selection)
Р	Kontrolni kotačić (Program Auto)
☀ ♣ 祟 祟 祟₃ 佘 \$ ^{₩₿}	Ravnoteža bijele boje
BRK BRK ±0.3 ±0.7 BRK ±1.0	Način snimanja/Bracket mod • Samo za DSC-W130.
\odot \bullet	Način mjerenja svjetla
	Detekcija lica/Detekcija osmijeha
((4 6)) ((16))	SteadyShot (samo za DSC-W120/W125/W130)
	Upozorenje na vibracije
	Indikator osjetljivosti detekcije osmijeha/Broj slika
₩ ₩₩₩ ×1.4 sQ, pQ,	Uvećanje zuma
[V‡ [S‡ ⊡W⁺	Efekt boje
~	PictBridge veza
Оп	Zaštita snimke
VOL. IIIII ····	Indikator glasnoće
DPOF	Oznaka za ispis (DPOF)
Q.x2.0	Uvećanje zuma
	PictBridge veza

•	AE/AF lock
IS0400	ISO broj
NR	NR slow shutter
125	Brzina zatvarača
F3.5	Otvor blende
+2.0EV	Ekspozicija
C) [] •	Indikator okvira AF tražila
1.0m	Pohranjena udaljenost izoštravanja (poluručno)
¥	Makro snimanje
REC Standby	Pripravno stanje/snimanje videozapisa
0:12	Vrijeme snimanja (minute : sekunde)
101-0012	Broj mape-datoteke
2008 1 1 9:30 AM	Datum snimanja/vrijeme reprodukcije slike
● STOP ● PLAY	Vodič za reprodukciju
◄► BACK/NEXT	Odabir slika
▼ VOLUME	Podešavanje glasnoće

▶ <u>101</u>	Mapa za snimanje
<u>101</u> >	Mapa za reprodukciju
96	Preostali broj mogućih snimaka
12/12	Broj slike/broj snimljenih slika u odabranoj mapi
	Medij za snimanje/ reprodukciju ("Memory Stick Duo", unutarnja memorija)

00:25:05	Preostalo vrijeme snimanja (sati : minute : sekunde)
	Promjena mape
Eon	AF osvjetljenje
٢	Funkcija smanjenja efekta crvenih očiju
\odot \bullet	Način mjerenja svjetla
\$ \$5L 🛞	Način rada bljeskalice
\$ •	Punjenje bljeskalice
AWB ☀ ♣ 羔i 羔i 羔i ネ \$ ^{₩B}	Ravnoteža bijele boje
C:32:00	Dijagnostički pokazivač
IS0400	ISO broj
+2.0EV	Ekspozicija
500	Brzina zatvarača
F3.5	Otvor blende
Dī _t Dī _w	Konverzijska leća

C:32:00	Dijagnostički pokazivač
€10 O2	Self-timer
r 7	Okvir AF tražila
L	
+	Končanica za mjerenje ekspozicije u točci
	Indikator reprodukcije
	Skala reprodukcije
Hender of	Histogram •

Trajanje baterija i kapacitet memorije

Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati

Podaci u sljedećim tablicama se odnose na rad s punim kapacitetom isporučene baterije i temperaturom od 25 °C. Broj slika koje možete snimiti ili pregledati je približan i podrazumijeva promjenu "Memory Stick Duo" kartice ukoliko je potrebno. Stvarne vrijednosti mogu biti manje od navedenih, ovisno o uvjetima uporabe.

Pri snimanju fotografija

LCD zaslon	Trajanje baterije (min)	Broj slika						
DSC-W130								
Uključen	Oko 185	Oko 370						
lsključen	Oko 225	Oko 450						
DSC-W120/W125								
Uključen	Oko 175	Oko 350						
lsključen	Oko 215	Oko 430						
DSC-W110/W115								
Uključen	Oko 210	Oko 420						
lsključen	Oko 260	Oko 520						

- Snimanje u sljedećim uvjetima:
 - Opcija [REC Mode] podešena na [Normal].
 - Opcija [AF Mode] podešena na [Single].
 - Opcija [SteadyShot] je podešena na [Shooting].
 - Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
 - Zum se prebacuje između W i T.
 - Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva snimanja.
 - Jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
- Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne mijenja ovisno o veličini slike.

Kod pregleda fotografija

Trajanje baterije (min)	Broj slika
DSC-W130	
Oko 410	Oko 8200
DSC-W120/W125	
Oko 400	Oko 8000
DSC-W110/W115	
Oko 480	Oko 9600

• Pregled fotografija redom u intervalima od oko tri sekunde.

Napomene o bateriji

- Kapacitet baterije se vremenom smanjuje.
- Broj slika koje možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterije se smanjuju u sljedećim uvjetima:
 - Niska temperatura okoliša.
 - Učestala uporaba bljeskalice.
 - Učestalo uključivanje/isključivanje fotoaparata.
 - Česta uporaba zuma.
 - Uključeno jače osvjetljenje LCD zaslona.
 - Opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor].
 - Opcija [SteadyShot] je podešena na [Continuous].
 - Kapacitet baterije je slab.
 - Funkcija Face Detection je uključena.

Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa

Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i mediju.

- Čak i ako je kapacitet medija za snimanje jednak navedenom u donjoj tablici, broj fotografija koje se mogu snimiti i duljina videozapisa se mogu razlikovati.
- Možete odabrati veličinu slike koja će se koristiti kod snimanja iz izbornika (str. 23, 24).

Približan broj fotografija koje je moguće snimiti

DSC-W130

(Jedinice: Slike)

Kapacitet	Unutarnja memorija	"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu						
Veličina	Oko 15MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
8M	4	40	72	150	306	618	1223	2457
3:2 (7M)	4	40	73	151	309	624	1236	2482
5M	6	51	92	191	390	787	1557	3127
3M	10	82	148	306	626	1262	2498	5017
VGA	96	790	1428	2941	6013	12121	23983	48166
16:9 (6M)	5	42	77	159	326	658	1303	2617
16:9 (2M)	16	133	238	490	1002	2020	3997	8027

DSC-W110/W115/W120/W125

(Jedinice: Slike)

Kapacitet	Unutarnja memorija	"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu						
Veličina	Oko 15MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
7M	5	41	74	153	313	631	1249	2508
3:2 (6M)	5	41	74	153	313	631	1249	2508
5M	6	51	92	191	390	787	1557	3127
3M	10	82	148	306	626	1262	2498	5017
VGA	96	790	1428	2941	6013	12121	23983	48166
16:9 (5M)	5	48	88	181	371	748	1480	2973
16:9 (2M)	16	133	238	490	1002	2020	3997	8027

• Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [REC Mode] podešen na [Normal].

• Ako je broj preostalih slika veći od 9 999, na LCD zaslonu se prikazuje ">99999".

• Ako je slika snimljena starijim Sonyjevim modelom i reproducira se na ovom fotoaparatu, možda neće biti prikazana u stvarnoj veličini.

Približno vrijeme snimanja videozapisa

Vrijednosti u donjoj tablici odnose se na približno maksimalno vrijeme snimanja svih videodatoteka. Maksimalno kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa iznosi oko 10 minuta.

Kapacitet Veličina	Unutarnja memorija	"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu						
	Oko 15MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
640(Fine)	-	-	0:02:50	0:06:00	0:12:30	0:25:10	0:49:50	1:40:20
640(Standard)	0:00:40	0:05:50	0:10:40	0:22:00	0:45:00	1:30:50	2:59:50	6:01:10
320	0:02:50	0:23:40	0:42:50	1:28:10	3:00:20	6:03:30	11:59:30	24:04:50

(Jedinice: sati: minute: sekunde)

• Videozapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".

• Ovaj fotoaparat ne podržava HD snimke ili reprodukciju za videozapise.

U slučaju problema

U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.

Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot priručnik" (PDF). Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:□□:□□", pogledajte "Cyber-shot priručnik".

Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite fotoaparat.

3 Resetirajte postavke (str. 22).

Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.

Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.

Baterija i napajanje

Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.

• Bateriju uložite tako da njenim vrhom potisnete ručicu za izbacivanje baterije (str. 11).

Fotoaparat se ne može uključiti.

- Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
- Pravilno stavite bateriju (str. 11).
- Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 10).
- Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
- Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.

Fotoaparat se odjednom isključuje.

- Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat (str. 13).
- Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.

Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.

- Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
- Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim napunite bateriju.
- Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 10).
- Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.

Baterija se ne može puniti.

• Bateriju ne možete puniti pomoću AC adaptera (opcija). Punite je punjačem.

Snimanje fotografija/videozapisa

Fotoaparat ne snima.

- Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 31). Ako je pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
- Izbrišite nepotrebne slike (str. 18).
- -Zamijenite "Memory Stick Duo".
- Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
- Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić na neki drugi položaj osim 🛄.
- Kad snimate videozapise, podesite kontrolni kotačić na 📖.
- Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od sljedećih načina:
 - Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
 - Uložite "Memory Stick PRO Duo".
- U 🙂 (Smile Shutter) modu, fotoaparat ne snima dok ne prepozna osmijeh.

Prilikom snimanja vrlo svijetlog objekta pojavljuju se vertikalne pruge.

• To je pojava poznata kao razmazivanje uslijed koje se na slici pojavljuju bijele, crvene, ljubičaste ili druge pruge i ne predstavlja kvar.

Pregled snimaka

Fotoaparat ne može reproducirati snimke.

- Pritisnite tipku 🕨 (reprodukcija) (str. 18).
- Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
- Reprodukcija snimaka na fotoaparatu nije zajamčena ako je snimka obrađena na računalu ili snimljena drugim fotoaparatom.
- Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
- Reprodukcija nije moguća dok je Smile Shutter u pripravnom stanju. Izađite iz pripravnog stanja pritiskom okidača dokraja.

Mjere opreza

Nemojte fotoaparat ostavljati na sljedećim mjestima

- Na jako vrućim mjestima, primjerice u automobilu parkiranom na izravnom suncu. Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili može doći do kvara.
- Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
- Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
- · Pored jakih magneta.
- Na pješčanim ili prašnim mjestima.
- Pazite da u fotoaparat ne uđe pijesak ili prašina, što može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima nepopravljiv.

O nošenju

Ne sjedajte na stolac i sl. s fotoaparatom u stražnjem džepu hlača ili suknje, jer se tako fotoaparat može oštetiti.

O čišćenju

Čišćenje LCD zaslona

Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka prstiju, prašine itd.

Čišćenje leće objektiva

Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.

Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata

Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer mogu oštetiti kućište.

- Kemijski proizvodi: razrjeđivač, benzin, alkohol, jednokratne krpe, repelenti, kreme za sunčanje ili insekticidi.
- Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate gore navedena sredstva.
- Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s gumom ili vinilom.

O radnoj temperaturi

Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0°C do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili visokim temperaturama izvan spomenutog opsega se ne preporučuje.

O kondenzaciji vlage

Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji, unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se kondenzirati vlaga. Dođe li do toga, fotoaparat neće ispravno raditi.

Ako se u fotoaparatu kondenzirala vlaga

Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.

O ugrađenoj punjivoj bateriji

Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili isključen. Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite fotoaparat. Međutim, ako koristite fotoaparat samo nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se potpuno nakon približno mjesec dana nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije uporabe fotoaparata svakako napunite bateriju.

Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek možete koristiti fotoaparat, ali se datum i vrijeme neće prikazati.

Punjenje ugrađene baterije za čuvanje podataka

Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat i ostavite fotoaparat isključenim 24 sata ili dulje.

Tehnički podaci

Fotoaparat

[Sustav]

Osjetilo slike:

DSC-W130 7,18 mm (tip 1/2,5) CCD u boji, filtar s primarnim bojama

DSC-W110/W115/W120/W125

7,20 mm (tip 1/2,5) CCD u boji, filtar s primarnim bojama

Ukupan broj piksela:

DSC-W130 Oko 8,3 megapiksela

DSC-W110/W115/W120/W125 Oko 7,4 megapiksela

Efektivni broj piksela:

DSC-W130

Oko 8,1 megapiksela DSC-W110/W115/W120/W125 Oko 7,2 megapiksela

- Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 4× zum objektiv $f = 5,35 21,4 \text{ mm} (32 128 \text{ mm} (kod pretvorbe u format slike35 mm})) F2,8 (W) F5,8 (T)$
- Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija, Scene Selection (9 modova)

Ravnoteža bijele boje: Automatski, Daylight, Cloudy, Fluorescent 1,2,3, Incandescent, Flash

Format datoteka (DCF): Fotografije: Exif Ver. 2.21 JPEG kompatibilan, DPOF kompatibilan Videozapisi: MPEG1 kompatibilan (Monaural)

Medij za snimanje: Unutarnja memorija (oko 15 MB), "Memory Stick Duo"

Bljeskalica: Domet bljeskalice (ISO osjetljivost (Preporučeni indeks ekspozicije) podešena na Auto): Oko 0,2 – 3,9 m (W)/oko 0,5 – 1,9 m (T)

[Ulazne i izlazne priključnice]

Višenamjenska priključnica: Video izlaz Audio izlaz (mono) USB veza USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilan)

[LCD zaslon]

LCD zaslon: 6,2 cm (tip 2,5) TFT drive Ukupan broj točaka: 115 200 (480 × 240)

[Napajanje, općenito]

Napajanje: Punjiva baterija NP-BG1: 3.6 V NP-FG1 (opcija), 3,6 V AC-LS5K mrežni adapter (opcija), 4,2 V Potrošnja (tijekom snimanja, s uključenim LCD zaslonom): DSC-W120/W125/W130 1W DSC-W110/W115 0.9 W Radna temperatura: od 0°C do +40°C Temperatura čuvanja: od -20°C do +60°C Dimenzije: $88.2 \times 57.2 \times 22.9 \text{ mm}$ (Š/V/D, bez dijelova koji strše) Masa. DSC-W110/W115/W120/W130 Oko 156 g (uključujući NP-BG1 bateriju, vrpcu za nošenje, itd.) **DSC-W125** Oko 169 g (uključujući NP-BG1 bateriju, vrpcu za nošenje, itd.)

Mikrofon: Mono

Zvučnik: Mono

Exif Print: Kompatibilan

PRINT Image Matching III: Kompatibilan

PictBridge: Kompatibilan
Punjač BC-CSGB/BC-CSGC

Napajanje: AC 100 do 240 V, 50/60 Hz, 2 W (BC-CSGC)/ 2,6 W (BC-CSGB)

Izlazni napon: DC 4,2 V; 0,25 A

Radna temperatura: od 0° do +40°C

Temperatura pohranjivanja: od -20° C do $+60^{\circ}$ C Dimenzije: Približno $62 \times 24 \times 91 \text{ mm}$ (Š/V/D) Masa: Približno 75 g

Punjiva baterija NP-BG1

Baterija: Litij-ionska baterija Najveći napon: DC 4,2 V Nazivni napon: DC 3,6 V Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Zaštićeni znakovi

- Cyber-shot i "Cyber-shot" su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- "Memory Stick", "Memory Stick PRO", MEMDRY STICK PRO, "Memory Stick Duo", MEMDRY STICK PRO, "Memory Stick PRO Duo", MEMDRY STICK PRO DUD, "Memory Stick PRO-HG Duo", MEMDRY STICK PRO-H6 DUD, "Memory Stick Micro", "MagicGate" i MAGICGATE su zaštićeni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- "Info LITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc.
- Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation.
- Adobe i Reader su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake ™ ili ® nisu navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.

SONY

Cyber-shot

Digitalni fotoaparat

Cyber-shot priručnik

DSC-W110/W115/W120/W125/ W130

Prije uporabe uređaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik, **"Upute za uporabu"** i **"Cyber-shot Step-up Guide"** i sačuvate ih za buduću uporabu.



Napomene o uporabi fotoaparata

Vrste "Memory Stick" kartica koje možete koristiti uz fotoaparat (opcija)

SONY	
	_
•	

"Memory Stick Duo"

Uz ovaj fotoaparat možete koristiti "Memory Stick Duo".



"Memory Stick"

Uz ovaj fotoaparat ne možete koristiti "Memory Stick".

Uz ovaj fotoaparat nije moguće koristiti ostale kartice.

• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici pogledajte str. 119.

Prilikom korištenja "Memory Stick Duo" s "Memory Stick" kompatibilnom opremom

"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti uz Memory Stick Duo adapter (opcija).



Memory Stick Duo Adapter

Napomene o bateriji

- Prije prve uporabe napunite bateriju (isporučena).
- Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno prazna. Također je možete koristiti kad je polupuna.
- Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite je iz fotoaparata te je pohranite na hladno, suho mjesto. Na taj ćete način osigurati njezinu funkciju.
- Za detaljnije informacije o baterijama koje smijete koristiti pogledajte str. 121.

O Carl Zeiss objektivu

Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji kvalitetno reproducira sliku uz odličan kontrast.

Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu kontrolu kvalitete proizvela je tvrtka Carl Zeiss prema standardu kvalitete tvrtke Carl Zeiss iz Njemačke.

Napomene o LCD zaslonu i objektivu

• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.



Crne, bijele, crvene, plave ili zelene točkice

- Ako LCD zaslon ili objektiv dulje vrijeme izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja fotoaparata u blizini prozora ili na otvorenom.
- Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može prouzročiti neravnine na njegovoj površini i kvarove.
- Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u takvim uvjetima.
- Ovaj fotoaparat je opremljen *power zoom* objektivom. Pazite da ne udarite objektiv i da ga ne pritišćete.

Fotografije iz priručnika

Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim fotoaparatom.

0 ilustracijama

Ilustracije iz ovog priručnika prikazuju DSC-W120 ukoliko nije navedeno drukčije.

Sadržaj

Napomene o uporabi fotoaparata	2
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika Izoštravanje – Uspješno izoštravanje objekta	7 7
Ekspozicija – Podešavanje intenziteta svjetla	9
Kvaliteta – O kvaliteti i veličini slike Bljeskalica – O uporabi bljeskalice	10 11 14
Dijelovi fotoaparata	15
Indikatori na zaslonu	17
Promjena prikaza na zaslonu	21
Snimanje pomoću ugrađene memorije	23

Osnovne funkcije

Uporaba kontrolnog kotačića	24
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)	25
Snimanje fotografija (Scene Selection)	29
Pregled slika	34
Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)	36
Brisanje slika	39
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu	41
Opcije izbornika	44

Uporaba funkcija za snimanje

Izbornik snimanja	45
Scene Selection: Snimanje u skladu s uvjetima	
Image Size: Odabir veličine slike	
Flash: Podešavanje bljeskalice	
Face Detection: Detekcija lica objekta	
Smile Detection: Podešavanje funkcije detekcije osmijeha	
Smile Detection Sensitivity: Podešavanje osjetljivosti detekcije osmijeha	
REC Mode: Odabir načina kontinuiranog snimanja	
EV: Podešavanje svjetline	
ISO: Odabir svjetlosne osjetljivosti	
Metering Mode: Odabir načina mjerenja svjetla	
Izoštravanje: Promjena načina izoštravanja	
White Balance: Podešavanje tona boje	
Flash Level: Podešavanje razine bljeskalice	
Red Eye Reduction: Smanjenje efekta crvenih očiju	
Color Mode: Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata	
SteadyShot: Odabir načina sprečavanja zamućenja (samo DSC-W120/W125/W130)	
🛱 (Shooting Settings): Odabir podešenja snimanja	

Uporaba funkcija za gledanje

or (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja

DPOF: Dodavanje oznake za ispis

L (Print): Ispis fotografija pomoću pisača

Rotate): Zakretanje fotografije

🗂 (Select Folder): Odabir mape za pregled slika

Prilagođavanje podešenja

Podešavanje opcija izbornika Manage Memory i Settings64			34
◀	Manage Memory6		
ŧ,	Memory Tool – Memory Stick Tool	6	36
	Format Create REC. Folder	Change REC. Folder Copy	
ų.	Memory Tool – Internal Memory Tool Format	6	38
ŝ	Settings	6	39
Ÿ٦	Main settings – Main Settings 1	6	39
	Веер	Initialize	
	Function Guide		
Ÿ٦	Main settings – Main Settings 2	7	70
	USB Connect	Video Out	
	COMPONENT	Wide Zoom Display	
ΟŶ	Shooting Settings – Shooting Settings	s 17	72
	AF Illuminator	Digital Zoom	
	Grid Line	Conversion Lens	
	AF Mode		
ΟŶ	Shooting Settings – Shooting Settings	s 27	75
	Auto Orientation (samo DSC-W120/ W125/W130)	Auto Review	
Ð	Clock Settings	7	76
Α	Language Setting	7	77

Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika

Gledanje slika na zaslonu	ı TV prijemnika	78
---------------------------	-----------------	----

Uporaba računala

Mogućnosti sustava Windows	. 81
Instalacija isporučenog softvera	. 83
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)	. 85
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera	. 86
Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera	. 90
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)	. 92
Uporaba "Music Transfer" softvera (isporučen)	. 93
Za korisnike Macintosh računala	.94
Prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide"	. 96

Ispis fotografija

Kako otisnuti fotografije	97
Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog pisača	98
Ispis slika u fotolaboratoriju	. 101

U slučaju problema

U slučaju problema	103
Poruke upozorenja	114

Ostale informacije

Uporaba fotoaparata u drugim državama — Napajanje	118
O "Memory Stick" kartici	119
O akumulatorskoj bateriji	121
O punjaču baterije	122

Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika



Izoštravanje Uspješno izoštravanje objekta

Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.

Nemojte odmah pritisnuti okidač dokraja.



Pritisnite okidač dopola. Indikator AE/AF blokade trepće → svijetli/ oglašava se zvukom

Zatim pritisnite okidač dokraja.





Ako je izoštravanje otežano → [Focus] (str. 51)

- Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju pomicanje fotoaparata.
- → Pogledajte "Savjeti za sprečavanje nejasnih slika" (u nastavku).

Savjeti za sprečavanje nejasnih slika

Fotoaparat se u trenutku snimanja slučajno pomaknuo. To se naziva "podrhtavanjem fotoaparata". S druge strane, ako se pomaknuo objekt, to se naziva "pomicanjem objekta".

Podrhtavanje fotoaparata







Uzrok

Ruke ili tijelo se pomaknu u trenutku pritiska na okidač i čitava slika je nejasna.

Kako to spriječiti

- Koristite stativ ili postavite aparat na stabilnu površinu kako bi ostao nepomičan.
- Možete upotrijebiti self-timer s vremenom od 2 s ili učvrstite ruke tijekom snimanja.

Pomicanje objekta



Uzrok

Iako je aparat stabilan, objekt se pomaknuo tijekom eksponiranja tako da izgleda nejasno kad pritisnete okidač.



Kako to spriječiti

- Odaberite 150 (High Sensitivity) u Scene Selection.
- Odaberite višu ISO osjetljivost za veću brzinu zatvarača i pritisnite okidač prije no što se objekt pomakne.

Napomene

- Funkcija sprečavanja zamućenja je tvornički aktivirana kako bi se automatski smanjio utjecaj pomicanja fotoaparata. Ipak, funkcija ne utječe na zamućenje objekta (samo DSC-W120/W125/W130).
- Osim zbog navedenih uzroka, fotografija može ispasti nejasna pri slabom svjetlu ili niskoj brzini zatvarača, npr. u → (Twilight) ili ♣→ (Twilight Portrait) načinima. U tim slučajevima snimajte imajući na umu gore navedene savjete.

Ekspozicija Podešavanje intenziteta svjetla

Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je količina svjetlosti koja prodire u fotoaparat kad otpustite okidač.





Preeksponiranost = previše svjetla bijela slika



Ispravna vrijednost ekspozicije

Ekspozicija se automatski podešava na odgovarajuću vrijednost u funkciji automatskog podešavanja. No, možete je podesiti i ručno pomoću niže navedenih funkcija.

Podešavanje EV:

Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je procijenio fotoaparat (str. 49).



Podeksponiranost = premalo svjetla tamna slika

Mjerenje svjetla:

Omogućuje promjenu dijela objekta koji će vam poslužiti za mjerenje svjetla pri određivanju ekspozicije (str. 50).

Podešavanje ISO osjetljivosti (preporučenog indeksa ekspozicije)

ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti izložen senzor slike (ekvivalentan fotografskom filmu). Slike se mogu razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.

Za podešavanje ISO osjetljivosti, pogledajte str. 49.



Velika ISO osjetljivost

Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno će biti neujednačena.



Mala ISO osjetljivost

Slika će biti ujednačena. Međutim, kad je ekspozicija nedovoljna, slika može ispasti tamnija.



0 efektima svjetla

Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.

Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti

Vrijeme/svjetlost	Danje svjetlo	Oblačno	Fluorescentno svjetlo	Električna žarulja
Karakteristike svjetla	Bijelo (standardno)	Plavkasto	S primjesama plave	Crvenkasto

Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja. No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Balance] (str. 53).

Kvaliteta

0 kvaliteti i veličini slike

Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.

Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana. Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata, detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na otisnutoj slici i slici prikazanoj na zaslonu računala.

Opis piksela i veličine slike



- Veličina slike: 8M (samo DSC-W130)
 3 264 piksela × 2 448 piksela = 7 990 272 piksela
- Veličina slike: 7M (samo DSC-W110/W115/W120/W125) 3 072 piksela × 2 304 piksela = 7 077 888 piksela
- (3) Veličina slike: VGA (E-Mail)
 640 piksela × 480 piksela = 307 200 piksela

Odabir veličine slike (str. 12)



DSC-W130

Tvornička podešenja označena su oznakom 𝒞.

	Veličina slike	Smjernice	Broj slika	Ispis
8	8M (3 264×2 448)	Ispis do formata A3 (11×17")	Manje	Viša kvaliteta
	3:2 (7M) ^{*1} (3 264×2 176)	Odgovara formatu 3:2	1	1
	5M (2 592×1 944)	Ispis do formata A4 (8,5×10")		
	3M (2 048×1 536)	Ispis do formata 10×15 cm (4×6") ili 13×18 cm (5×7")		Ļ
	VGA (640×480)	Snimanje u manjoj razlučivosti za slanje <i>e-mailom</i>	Više	Niža kvaliteta
	16:9 (6M) ^{*2} (3 264×1 840)	Snimanje u HDTV formatu i ispis do A4 (8×10")	Manje	Viša kvaliteta ↑
	16:9 (2M) ^{*2} (1 920×1 080)	Snimanje u HDTV formatu] ↓	ļ
			Više	Niža kvaliteta

*1) Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za ispis tj. 3:2 ili razglednica itd.

*2) Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 111).

DSC-W110/W115/W120/W125

Tvornička podešenja označena su oznakom 🔗.

	Veličina slike	Smjernice	Broj slika	Ispis	
8	7M (3 072×2 304)	Ispis do formata A3 (11×17")	Manje	Viša kvaliteta	
	3:2 (6M) ^{*1} (3 072×2 048)	Odgovara formatu 3:2	1	1	
	5M (2 592×1 944)	Ispis do formata A4 (8,5×10")			
	3M (2 048×1 536)	Ispis do formata 10×15 cm (4×6") ili 13×18 cm (5×7")		Ļ	
	VGA (640×480)	Snimanje u manjoj razlučivosti za slanje <i>e-mailom</i>	Više	Niža kvaliteta	
	16:9 (5M) ^{*2} (3 072×1 728)	Snimanje u HDTV formatu i ispis do A4 (8×10")	Manje	Viša kvaliteta	
	16:9 (2M) ^{*2} (1 920×1 080)	Snimanje u HDTV formatu] ↓	Ļ	
			Više	Niža kvaliteta	

*1) Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za ispis tj. 3:2 ili razglednica itd.

*2) Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 111).

DSC-W110/W115/W120/W125/W130

Tvornička podešenja označena su oznakom 🔗.

	Veličina videozapisa	Slika/sekunda	Smjernice		
	640(Fine) (640×480)	Približno 30	Prikaz na TV zaslonu (visoka kvaliteta)		
\checkmark	640(Standard) (640×480)	Približno 17	Prikaz na TV zaslonu (standardna kvaliteta)		
	320 (320×240)	Približno 8	Snimanje u manjoj razlučivosti za slanje <i>e-mailom</i>		

• Što je veći videozapis, veća je kvaliteta slike.

• Što je veći broj slika u sekundi, reprodukcija je ravnomjernija.

Bljeskalica 0 uporabi bljeskalice

Kod uporabe bljeskalice, oči snimljenih osoba mogu ispasti crvene ili se mogu pojaviti mutne bijele mrlje na slici. Ove pojave se mogu smanjiti uz pridržavanje sljedećih savjeta.

Efekt crvenih očiju

Pojavu uzrokuje refleksija svjetla bljeskalice od krvnih žila u mrežnici očiju osobe koju snimate zato jer su zjenice očiju proširene u tamnim uvjetima.





Kako smanjiti efekt crvenih očiju?

- Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 55).
- Odaberite 150 (High Sensitivity mod)* u Scene Selection (str. 30). (Bljeskalica se automatski isključuje.)
- Ako oči ispadnu crvene, popravite sliku pomoću funkcije [Retouch] u izborniku za reprodukciju (samo DSC-W130) (str. 57) ili pomoću isporučenog softvera "Picture Motion Browser".

Okrugle bijele mrlje

Pojavu uzrokuju čestice (prašina, pelud i sl.) koje lebde u zraku i, ako se nađu u blizini objektiva, bljeskalica ih može naglasiti.

Fotoaparat





Kako smanjiti efekt bijelih okruglih mrlja

- Osvijetlite prostoriju i snimajte bez uporabe bljeskalice.
- Odaberite Isto (High Sensitivity mod)* u Scene Selection. (Bljeskalica se automatski isključuje.)
- * Čak i ako odaberete iso (High Sensitivity mod) u Scene Selection, brzina zatvarača može biti manja u uvjetima slabijeg osvjetljenja ili na tamnim mjestima. U tom slučaju upotrijebite stativ ili držite ruke mirno oslonjene na bokove nakon pritiska na okidač.

Dijelovi fotoaparata

Za detalje o rukovanju pogledajte stranice navedene u zagradama.



- 1 Tipka POWER
- **2** Okidač (25)
- 3 Indikator POWER
- 4 Bljeskalica (27)
- **5** Mikrofon
- 6 Objektiv
- 7 Zvučnik
- 8 Prozorčić tražila
- 9 Self-timer indikator (28)/Smile Shutter indikator (32)/AF svjetlo (72)







- **1** AE/AF lock indikator (zeleni)
- 2 Indikator punjenja bljeskalice/Indikator snimanja (narančasti)
- 3 Tražilo
- 4 LCD zaslon (21)
- **5** Tipka MENU (43)
- **6** Tipka ► (reprodukcija) (34)
- Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (27)
 Za gledanje: Tipka Q/⊕ (pri zum reprodukciji)/
 (indeks) (34, 35)
- 8 Otvor za ručnu vrpcu
- 9 Kontrolni kotačić (24)
- **10** Tipka HOME (41)

Dijelovi fotoaparata

- Kontrolna tipka Izbornik uključen: ▲/▼/◄/►/● (43) Izbornik isključen: DISP/♥/♥/
 (21, 27, 28)
- 12 Tipka 🕞 (Slideshow) (36)
- 13 Višenamjenska priključnica Upotrebljava se za:
 - USB povezivanje fotoaparata s računalom.
 - Povezivanje s audio/video ulazima TV prijemnika.
 - PictBridge povezivanje s pisačem.
- 14 Navoj za stativ (odozdo)
 - Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
- Pokrov baterijskog/"Memory Stick Duo" pretinca (odozdo)
- **16** Utor za umetanje baterije
- 17 Utor za "Memory Stick Duo"
- **18** Indikator pristupa
- **19** Preklopka za vađenje baterije

Indikatori na zaslonu

Svakim pritiskom na tipku ▲ (DISP), prikaz na zaslonu se mijenja (str. 21). Za detalje o svakom postupku pogledajte stranice navedene u zagradama.

Kod snimanja fotografija



• Prikaz indikatora u modu jednostavnog snimanja je ograničen.

Kod snimanja videozapisa



Indikator	Značenje
	Preostalo trajanje baterije
	Indikator slabe baterije (114)
En E	Veličina slike (45) • ∰ je samo za DSC-W130. • ∰ je samo za DSC-W110/ W115/W120/W125.
** ₽ ** ** **	Kontrolni kotačić/Izbornik (Scene Selection)

Indikator	Značenje
Р	Kontrolni kotačić (Program Auto) (24)
☀ ♣ 祟₁ 祟₂ 祟₃ 佘 \$ ™₿	Ravnoteža bijele boje (53)
BRK BRK ±0.3 ±0.7 BRK ±1.0	Burst mod/Bracket mod (samo DSC-W130) (48)
\odot \bullet	Način mjerenja svjetla (50)
	Prepoznavanje lica(46)/Pre- poznavanje osmijeha (47)
((Hen) ((Heff	SteadyShot (samo DSC- W120/W125/W130) (56)
	 Tvornička je postavka da kad se okidač pritisne dopola, pojavi se jedan od ovih indi- katora, ovisno o SteadyShot podešenju.
« 4 6	 Upozorenje na vibracije Upozorava da zbog vibracija nećete snimiti jasnu sliku. Čak i kad se ovaj indikator pojavi, možete nastaviti sa snimanjem. No, preporučuje- mo uporabu funkcije spreča- vanja zamućenja, bljeskalice radi bolje osvijetljenosti ili uporabu stativa ili drugih načina stabiliziranja fotoaparata (str. 8).
	Indikator osjetljivosti prepo- znavanja osmijeha/Broj slika (32)
₩ Б ×1.4 sQ, pQ,	Uvećanje zuma (27, 73)
[V† [S† ⊡₩⁺	Efekt boje (55)

Indikator	Značenje
•	AE/AF lock (26)
REC Standby	Pripravno stanje/snimanje videozapisa
IS0400	ISO broj (49)
MB.	NR slow shutter • Pri uporabi nekih brzina zatvarača, automatski se aktivira funkcija NR (Noise Reduction) slow shutter kako bi se smanjile smetnje slike.
125	Brzina zatvarača
F3.5	Otvor blende
+2.0EV	Ekspozicija (49)
0:12	Vrijeme snimanja (minute : sekunde)
	Indikator okvira AF tražila (51)
1.0m	Pohranjena udaljenost izoštravanja (52)
*	Makro snimanje (27)

Indikator	Značenje
▶101	Mapa za snimanje (66)Ne pojavljuje se kad koristite unutarnju memoriju.
96	Preostali broj slika za snimanje
	Medij za snimanje ("Memory Stick Duo", unutarnja memorija)
00:25:05	Preostalo vrijeme snimanja (sati : minute : sekunde)
E ON	AF osvjetljenje (72)
•	Funkcija smanjenja efekta crvenih očiju (55)
\$ \$5L 🛞	Način rada bljeskalice (27)
4 •	Punjenje bljeskalice
D _t D _w	Konverzijska leća (74)

Indikator	Značenje			
\$10 \$ 2 2	Self-timer (28)			
C:32:00	Dijagnostički pokazivač (114)			
+	Končanica za mjerenje ekspozicije u točci (50)			
2	Okvir AF tražila (51)			
1.1				
• •				
Les	Histogram (21)			



Kod reprodukcije fotografija

Kod reprodukcije videozapisa



1

Indikator	Značenje
4 77	Preostalo trajanje baterije
	Indikator slabe baterije (114)
674 672 674 674 6759+ 679 676 675 673 676 675 673	 Veličina slike (45) Im je samo za DSC-W130. Im je samo za DSC-W110/W115/W120/W125.
~ "	Zaštita snimke (61)
VOL.	Indikator glasnoće (34)
DPOF	Oznaka za ispis (DPOF) (101)
11	PictBridge veza (98)
Q.x2.0	Uvećanje zuma (34)
	 PictBridge veza (100) Ne odspajajte višenamjenski kabel dok je prikazana ova ikona.

Indikator	Značenje			
	Indikator reprodukcije (34)			
	Skala reprodukcije			
00:00:12	Brojač			
101-0012	Broj mape-datoteke (63)			
2008 1 1 9:30 AM	Datum snimanja/vrijeme reprodukcije slike			
● STOP ● PLAY	Funkcijski vodič za reprodukciju snimke			
◀► BACK/ Next	Odabir slika			
▼ VOLUME	Podešavanje glasnoće			
	 Histogram (21) <p< th=""></p<>			

Indikator	Značenje
	Mapa za reprodukciju (63)Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
8/8 12/12	Broj slike/broj snimljenih slika u odabranoj mapi
	Medij za reprodukciju ("Memory Stick Duo", unutarnja memorija)
	Promjena mape (63)Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
() •	Način mjerenja svjetla (50)
\$ (F)	Bljeskalica
AWB ☀ ♣ 羔 羔 羔 ネ \$ ^{WB}	Ravnoteža bijele boje (53)
C:32:00	Dijagnostički pokazivač (114)
IS0400	ISO broj (49)
+2.0EV	Ekspozicija (49)
500	Brzina zatvarača
F3.5	Otvor blende

Promjena prikaza na zaslonu



Tipka ▲ DISP (za uključenje/isključenje prikaza)

Svaki put kad pritisnete ▲ (DISP), prikaz se mijenja na sljedeći način:



- Kod gledanja snimaka pri snažnoj vanjskoj rasvjeti, uključite osvjetljenje LCD zaslona. Međutim, tada će se brže trošiti baterija.
- Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u sljedećim situacijama:
 Pri snimanju
 - Dok je prikazan izbornik.
 - Pri snimanju videozapisa.
 - Pri reprodukciji
 - Dok je prikazan izbornik.
 - U indeksnom prikazu.
 - Pri uporabi zuma kod reprodukcije.
 - Kod rotiranja fotografija.
 - Tijekom reprodukcije videozapisa
- Može doći do velike razlike u histogramu prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije kod:
 - Aktiviranja bljeskalice.
 - Male ili velike brzine zatvarača.
- Histogram se možda neće prikazati kod slika snimljenih drugim fotoaparatima.
- Kad isključite LCD zaslon, digitalni zum ne radi. Kad odaberete **4** (Flash mode)/(Image) (Self-timer)/(Image) (Macro), slika je prikazana oko dvije sekunde.
- Ako isključite i ponovno uključite aparat dok je LCD zaslon isključen, indikatori će biti uključeni.

* Pojača se svjetlina LCD zaslona.

Podešavanje EV (ekspozicije) prikazom histograma



Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Pritisnite ▲ (DISP) više puta za prikaz histograma na zaslonu. Krivulja grafa pada prema desno kad je slika svijetla, ili prema lijevo kad je slika tamna.

A Broj pikselaB Svjetlina

 Histogram se također pojavljuje kod reprodukcije jedne fotografije, no tada ne možete podesiti ekspoziciju.

Snimanje pomoću ugrađene memorije

Fotoaparat ima oko 15 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u fotoaparat ne uložite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.

• Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.



Kad uložite "Memory Stick Duo"

[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo". [Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick Duo" kartice.

[Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenima na "Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite funkcije.

Ukoliko nije uložen "Memory Stick Duo"

[Recording]: Slike se snimaju u ugrađenu memoriju. [Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrađene memorije. [Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenim u unutarnju memoriju možete primjenjivati različite funkcije.

O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju

Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih postupaka.

Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"

Pripremite "Memory Stick Duo" dostatnog slobodnog kapaciteta i izvedite postupak iz poglavlja Kopiranje [Copy] (str. 67).

Kopiranje podataka na tvrdi disk računala

Izvedite postupak na stranicama 86, 87 ili 90, 91 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u fotoaparat.

- Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
- Spajanjem fotoaparata i računala pomoću višenamjenskog kabela možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.



Podesite kontrolni kotačić na željenu funkciju.

	Kontrolni kotačić			
D :	Automatsko podešavanje Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje. → str. 25			
EASY:	Jednostavno snimanje Omogućuje snimanje uz uporabu minimuma potrebnih funkcija s lako vidljivim indikatorima. → str. 26			
Ρ:	Programirana podešenja* Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende).			
	Snimanje videozapisa Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom. → str. 25			
iŜo/☺/♣³/෴/▲>/SCN: Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)				
	Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru. Možete odabrati), ?, \$, [®] , u izborniku kad je kontrolni kotačić podešen na SCN. → str. 29			

* Možete odabrati odgovarajuće postavke preko izbornika. (Podrobnosti o dostupnim funkcijama → str. 44)

Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)



- 1 Odaberite način snimanja pomoću kontrolnog kotačića. Fotografije (automatsko podešavanje): Odaberite . Videozapisi: Odaberite .
- **2** Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.





Objekt smjestite u sredinu okvira za izoštravanje.



3 Snimajte pomoću okidača.

Fotografija:

(1) Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje.

Indikator ● (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i stalno svijetli.



Indikator AE/AF lock

(2) Pritisnite okidač dokraja.

Videozapis:

Dokraja pritisnite okidač.

Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.

Snimanje fotografije objekta kojeg je teško izoštriti

- Najmanja udaljenost za snimanje iznosi oko 4 cm (W)/50 cm (T). (od površine objektiva).
- Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni signal se ne čuje. Osim toga, nestane okvir AF tražila. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.

Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:

- Objekt je taman i udaljen od fotoaparata.
- Loš kontrast između objekta i pozadine.
- Objekt se nalazi iza stakla.
- Objekt se brzo kreće.
- Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija svjetlo.
- Svjetleći objekt ili objekt osvijetljen straga.

EASY Uporaba moda jednostavnog snimanja

Podesite kontrolni kotačić na EASY.

Tekst se poveća te se lakše mogu vidjeti indikatori. Fotoaparat snima s optimalnim podešenjima, stoga možete promijeniti samo postavke Image Size (Large/Small) (str. 46), Flash (Auto/Off) (str. 46) i Self-Timer (10 sec/Off).

W/T Uporaba zuma

Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje zuma.

- Ako je faktor zuma veći od 4×, fotoaparat prelazi na digitalni zum.
- Podrobnosti o postavci [Digital Zoom] i podešavanju kvalitete slike pogledajte na str. 73.
- Zumiranje nije moguće tijekom snimanja videozapisa.

Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)

Više puta pritisnite kontrolnu tipku ► (\$) dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.



(Bez indikatora): Flash Auto

Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)

- \$: Uvijek se aktivira
- **\$**≤L : Slow synchro (u skladu s uvjetima)

Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.

- ③ : Bljeskalica je isključena.
- Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvo uključivanje služi za podešavanje količine svjetla.
- Dok se bljeskalica puni, prikazuje se 🗲 •.

🚏 Macro (Snimanje izbliza)

Više puta pritisnite kontrolnu tipku < (🕉) dok ne odaberete željeni način.



(Bez indikatora): Automatsko

Fotoaparat automatski izoštrava od udaljenih objekata na krupni kadar.

Obično možete koristiti ovo podešenje fotoaparata.

🕉 : Macro

Fotoaparat izoštrava prvenstveno objekte u prvom planu. Koristite ovo podešenje za snimanje bliskih objekata.

- Kod makrosnimanja, brzina automatskog izoštravanja (Auto Focus) se smanjuje.
- Preporučuje se podešavanje zuma dokraja na W stranu.

👏 Uporaba self-timera

Pritisnite više puta kontrolnu tipku ▼ (�) za odabir željenog načina.



(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera \mathfrak{S}_{10} : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi \mathfrak{S}_2 : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde

Pritisnite okidač. Trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja zatvarača.



Za isključivanje funkcije, ponovno pritisnite ▼ (🌒).

- Uz uporabu vremena odgode od 2 sekunde, možete spriječiti zamućivanje slike kod pritiska na okidač. Aparat okida 2 sekunde nakon pritiska okidača, čime se smanjuje potresanje aparata kod pritiska.
- U modu jednostavnog snimanja, možete odabrati samo 🗞 (10 sec) ili 🗞 (Off).

Snimanje fotografija (Scene Selection)



Kontrolnim kotačićem odaberite mod ($|_{SO} / \bigcirc / \overset{\frown}{\Longrightarrow} / \square / \overset{\frown}{\blacksquare})$

- **1** Odaberite željeno Scene Selection podešenje (IŜo/☺/♣º//♣º).
- **2** Snimajte pritiskom na okidač.

Odaberite mod (♪/齐二/ਃ/᠅) u SCN

1 Odaberite SCN pomoću kontrolnog kotačića.

- 2 Pritisnite tipku MENU i odaberite između)/?_/\$/[®] kontrolnim tipkama ▲/▼/◄/► (str. 45).
- **3** Pritisnite okidač i snimajte.

• Podrobnosti pogledajte na sljedećoj stranici.

Za isključivanje funkcije Scene Selection

Podesite kontrolni kotačić na mod koji nije Scene Selection.

Scene Selection načini snimanja

Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.

Načini odabrani pomoću kontrolnog kotačića



Iso High Sensitivity Omogućuje snimanje bez uporabe bljeskalice u uvjetima smanjenog osvjetljenja uz smanjenje zamućenja slike.



Načini snimanja odabrani preko izbornika

The Beach

jasno se snima.

Omogućuje snimanje noćnih prizora u daljini bez gubitka tamne atmosfere okoline.

Prilikom snimanja na morskoj plaži ili pokraj jezera, plavetnilo vode



Smile Shutter Kad fotoaparat detektira osmijeh, automatski snima. Za detalje pogledajte str. 32.



🕄 Snow

Pri snimanju na snijegu ili sličnim mjestima, koristite ovo podešenje kako bi se snimila jasna i oštra slika.



ᅪ Soft Snap

Omogućuje postizanje mekih tonova kože kako bi slika djelovala ljepše zahvaljujući svjetlijim i toplijim tonovima. Uz to, meko izoštravanje stvara blago ozračje za portrete osoba, snimanje cvijeća i sl.



Fireworks*

Omogućuje snimanje vatrometa u punom sjaju.



Izoštrava samo udaljene objekte pri snimanju krajolika i sl.



Twilight Portrait*

Pogodno za snimanje portreta na tamnim mjestima. Omogućuje snimanje oštrih slika osoba na tamnim mjestima bez gubitka tamne atmosfere okoline.

* Prilikom snimanja u načinima 🎝 (Twilight Portrait), 🕽 (Twilight) ili 🔅 (Fireworks), brzina zatvarača je manja, stoga preporučujemo uporabu stativa.

Funkcije koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection

Za snimanje slike u skladu s uvjetima, fotoaparat bira određenu kombinaciju postavki. Neke postavke nije moguće odabrati, ovisno o odabranom Scene Selection načinu. Ako pritisnete tipku za odabir funkcije koja se ne može kombinirati sa Scene Selection, oglašava se zvučni signal.

	IŜO	\odot	a s		* 2)	7_	ŝ	٢
Macro	\checkmark	\checkmark	\checkmark	_	\checkmark	_	\checkmark	\checkmark	_
Flash	۲	\checkmark	\checkmark	\$ / 🕄	\$ 5L	۲	\$ / 🕄	\$ / \$	۲
Face Detection	\checkmark	_	✓*2	_	\checkmark	_	\checkmark	\checkmark	_
Smile Detection	_	~	_	_	_	_	_	_	_
Smile Detection Sensitivity	_	V	_	_	_	_	_	_	_
Burst	_	_	 	\checkmark	_	_	\checkmark	\checkmark	_
Bracket (samo DSC-W130)	_	_	~	~		_	~	\checkmark	
EV	\checkmark	\checkmark	\checkmark	 	\checkmark	 	\checkmark	\checkmark	\checkmark
White Balance	V *1	_	_	_	_	_	_	_	_
Red Eye Reduction	_	_	~	~	\checkmark	_	~	\checkmark	_
Self-timer	\checkmark	_	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark

(**V**: možete odabrati željenu postavku)

*1 Nije moguće odabrati [Flash] ili [White Balance].

*2 Nije moguće odabrati [Off] za [Face Detection].

Snimanje s funkcijom Smile Shutter

- 1 Odaberite 🙂 (Smile Shutter) mod kontrolnim kotačićem.
- (2) Pritisnite okidač dokraja za podešavanje Smile Detection moda. Aktivira se pripravno stanje funkcije Smile Shutter.



Oznaka prepoznavanja osmijeha /Broj fotografija Okvir za prepoznavanje osmijeha (narančasti) Indikator osjetljivosti prepoznavanja osmijeha Pokazuje trenutnu razinu osmijeha. Razinu možete promijeniti pomoću [Smile Detection Sensitivity] (str. 47).

Kad razina osmijeha dosegne podešenu osjetljivost prepoznavanja osmijeha (koju pokazuje ◄), fotoaparat automatski okida i snima do šest slika. Nakon snimanja slike, svijetli Smile Shutter indikator (str. 15).

Izlazak iz Smile Shutter moda

Ponovno pritisnite okidač dokraja.

- Moguće je snimiti maksimalno 6 fotografija. Snimanje završava automatski kad se napuni "Memory Stick Duo"/ugrađena memorija ili se dosegne 6 snimaka.
- Možete odabrati objekt koji ima prioritet kod prepoznavanja osmijeha funkcijom [Smile Detection] (str. 47).
- Ako fotoaparat ne prepoznaje osmijeh, podesite [Smile Detection Sensitivity] (str. 47).
- Fotoaparat možete podesiti da automatski snimi sliku kad se bilo koja osoba prikazana u okviru za prepoznavanje osmijeha (narančasti) nasmiješi nakon pritiska okidača dokraja (str. 47).
- Slika možda neće biti izoštrena ako se udaljenost između fotoaparata i objekta promijeni nakon pritiska okidača dokraja. Možda se neće postići odgovarajuća ekspozicija ako se promijene svjetlosni uvjeti okoline.
- Prepoznavanje osmijeha će raditi otežano u sljedećim uvjetima:
 - Kad je pretamno ili presvijetlo.
 - Kad su lica djelomično prekrivena naočalama, maskama, šeširima, itd.
 - Kad objekti nisu okrenuti prema fotoaparatu.
- Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmijeh.

Snimanje fotografija koristeći Scene Selection



(1) Nemojte pokrivati oči pramenovima kose.

② Pokušajte okrenuti lice što ravnije prema fotoaparatu. Razina prepoznavanja je veća ako su oči blago stisnute.

③ Nasmiješite se jasno otvorenih usta. Smiješak se lakše prepoznaje ako se vide zubi.

Pregled slika



Pritisnite tipku ▶ (reprodukcija).

 Pritisnete li tipku kad je fotoaparat isključen, on se odmah uključi u reprodukcijski mod. Ponovnim pritiskom aktivira se mod snimanja.

2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama \checkmark .

Videozapis:

Pritisnite ● za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite ● ponovno za zaustavljanje.) Pritisnite ► za prijelaz naprijed ili ◄ za prijelaz unatrag. (Pritisnite ● za normalnu reprodukciju.)

Pritisnite \checkmark za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće, zatim podesite razinu glasnoće tipkama \checkmark .

• Videozapisi sa slikom veličine [320] su prikazani umanjeni.

€/ ⊂ Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)

Dok je prikazana fotografija, pritisnite ⊕. Za smanjenje pritisnite ⊖. Za pomicanje povećanog dijela: ▲/▼/◄/► Za povratak na normalnu veličinu slike: ●



Pokazuje prikazano područje cijele slike U ovom slučaju je uvećano središte.

• Za pohranjivanje povećanog dijela: [Trimming] (samo DSC-W130) (str. 57)
📰 Indeksni prikaz slika

Iz pojedinačnog prikaza fotografija pritisnite \blacksquare (indeksni prikaz). Tipkama $\land / \checkmark / \checkmark$ odaberite sliku. Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite \bigcirc .



- Indeksnom izborniku možete također pristupiti odabirom opcije [**II** Index Display] iz **II** (View Images) u izborniku HOME.
- Svakim pritiskom tipke 💽 (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se povećava.
- Kad koristite "Memory Stick Duo", ako ima mnogo mapa, odaberite skalu izbornika tipkom ◀, zatim odaberite željenu mapu tipkama ▲/▼.



Skala izbornika

Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)

Fotografije se automatski reproduciraju u nizu s efektima i glazbom.



1 Pritisnite tipku ҧ (Slideshow).

Prikaže se izbornik.

Ideshow	Start
	Exit
Image	Folder
Effects	Basic
Music	Music2
Interval	Auto
Repeat	On

2 Ponovno pritisnite tipku 🛱 (Slideshow).

Počinje slideshow.

- Podešenje se zadrži sve dok ga ne promijenite
- Ne možete reproducirati videozapise.

Zaustavljanje slideshowa

Pritisnite tipku 🛱 (Slideshow).

• Ne možete pauzirati slideshow.

Podešavanje glasnoće glazbe

Pritisnite ▼ za prikaz kontrolnog izbornika, i zatim pritisnite ◄/▶ za podešavanje glasnoće.

Promjena podešenja

U izborniku u koraku 1, odaberite svaku opciju tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●. Podesive opcije navedene su u nastavku.

Tvornička podešenja označena su oznakom 🔗.

Image Samo kad koristite "Memory Stick Duo" (opcija).							
\checkmark	All	Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici redom.					
	Folder	Reprodukcija svih slika u odabranoj mapi.					

Eff	Effects						
	Simple	Jednostavan slideshow s određenim vremenskim intervalom.					
\checkmark	Basic	Osnovni slideshow prikladan za široku paletu snimaka.					
	Nostalgic	Atmosferični slideshow filmskog ugođaja.					
	Stylish	Elegantni slideshow srednjeg tempa.					
	Active	Ubrzani slideshow pogodan za dinamične slike.					

Mu Oc od	Music Odabir glazbe ovisi o odabranom efektu. Glazbi možete dodijeliti bilo koji efekt, po želji. Možete odabrati više vrsta pozadinske glazbe (BMG).								
	Music1 Tvorničko podešenje za [Simple] slideshow								
ø	Music2 Tvorničko podešenje za [Basic] slideshow								
	Music3	Tvorničko podešenje za [Nostalgic] slideshow							
	Music4	Tvorničko podešenje za [Stylish] slideshow							
	Music5	Tvorničko podešenje za [Active] slideshow							
	Music6	Možete promijeniti tvornička podešenja.							
	Music7								
	Music8								
	Off	Bez glazbe.							
	Back	Povratak na izbornik podešenja.							

Int	erval	
	1 sec	Podešava interval između prikaza slika za [Simple] slideshow.
	3 sec	
	5 sec	
	10 sec	
V	Auto	Interval se prilagođava odabranom podešenju opcije [Effects]. Podešenje je [Auto] kad za opciju [Effects] nije odabrano [Normal].

Re	peat	
\checkmark	On	Kontinuirana reprodukcija slika.
	Off	Nakon reprodukcije svih slika, slideshow završava.

Ö Dodavanje/promjena glazbenih datoteka

Možete kopirati željenu glazbu (glazbene datoteke) s CD-a ili iz MP3 kolekcije u fotoaparat za reprodukciju uz slideshow. To možete učiniti pomoću opcije [] Music Tool] u 🛱 (Slideshow) iz izbornika HOME i pomoću isporučenog softvera "Music Transfer" instaliranog na računalo. Za detalje, pogledajte str. 93 i 95.

- Možete snimiti do osam glazbena isječka (odnosno, njima je moguće zamijeniti postojeće glazbene isječke (Music 1 – 8)).
- Maksimalno trajanje glazbenih isječaka za reprodukciju na fotoaparatu je 5 minuta.
- Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku jer je oštećena ili zbog drugih problema, izvedite postupak [Format Music] (str. 93) i kopirajte ponovo.

Brisanje slika



1 Pritisnite tipku **▶** (reprodukcija).

2 Pritisnite MENU dok je prikazana fotografija (pojedinačno ili indeksno).

3 Odaberite $\overline{\mathbb{I}}$ [Delete] kontrolnom tipkom \mathbb{A}/\mathbb{V} .



4 Tipkama ◄/► odaberite željeni način brisanja: [This Image] (ova snimka), [Multiple Images] (više snimaka) i [All In This Folder] (sve u ovoj mapi), a zatim pritisnite ●.

Kad odaberete [This Image]

Briše se odabrana snimka. Odaberite [OK] tipkom ▲ i zatim pritisnite ●.

Kad odaberete [Multiple Images]

Odabire se i briše više snimaka odjednom.

① Odaberite slike koje želite obrisati, zatim pritisnite ●.
 Kvadratić na slici označen je s √.

Pojedinačna slika

Indeksni prikaz





- 2 Pritisnite MENU.
- ③ Pomoću ▲ odaberite [OK] i zatim pritisnite ●.

Kad odaberete [All In This Folder]

Brišu se sve snimke u odabranoj mapi. Odaberite [OK] tipkom ▲ i zatim pritisnite ●.

Nakon odabira opcije [Multiple Images] u indeksnom prikazu, možete izbrisati sve snimke u željenoj mapi tako da pomaknete kursor na skalu izbornika tipkom ◄ i unesete oznaku ✔ na tu mapu.

Upoznavanje funkcija – HOME/Menu

Uporaba izbornika HOME

Izbornik HOME je osnovni izbornik za pristup različitim funkcijama fotoaparata. Možete ga otvoriti neovisno o funkciji snimanja ili reprodukcije.



1 Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.



2 Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tipkama ◄/►.

3 Odaberite željenu opciju tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.

- Izbornik HOME nije moguće prikazati tijekom PictBridge ili USB veze.
- Fotoaparat se podešava na funkciju snimanja ili pregleda slika ponovnim pritiskom tipke HOME.

Opcije izbornika HOME

Pritiskom tipke HOME aktivira se prikaz sljedećih opcija. Detalji o opcijama prikazuju se na zaslonu uporabom vodiča.

Kategorija	Opcije	
Shooting*1	Shooting (str. 24)	
► View Images	Single Image	
	Image Index	
Slideshow	Slideshow (str. 36)	
	Music Tool (str. 93)	
	Download Music	Format Music
L Print	Print (str. 98)	
Manage Memory	Memory Tool	
	Memory Stick Tool (str. 66) Format Change REC. Folder	Create REC. Folder Copy
	Internal Memory Tool (str. 68) Format	
Settings	Main Settings	
	Main Settings 1 (str. 69) Beep Initialize	Function Guide
	Main Settings 2 (str. 70) USB Connect Video Out	COMPONENT Wide Zoom Display
	Shooting Settings	
	Shooting Settings 1 (str. 72) AF Illuminator AF Mode Conversion Lens	Grid Line Digital Zoom
	Shooting Settings 2 (str. 75) Auto Orientation*1	Auto Review
	Clock Settings (str. 76)	
	Language Setting (str. 77)	

*1 Primjenjivat će se način snimanja odabran pomoću kontrolnog kotačića.

*² Samo za DSC-W120/W125/W130.

Uporaba opcija izbornika



1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.



Funkcijski vodič

Za isključenje funkcijskog vodiča podesite [Function Guide] na [Off] (str. 69).

- Izbornik će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
- Ovisno o odabranom načinu rada, bit će prikazane različite opcije.

2 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama A/V.

• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati ▲/▼ dok se opcija ne pojavi na zaslonu.

3 Odaberite željeno podešenje kontrolnim tipkama ◄/►.



- Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati ◀/► dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
- Pritisnite
 nakon odabira opcije u modu reprodukcije

4 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.

Opcije izbornika

Raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o funkcijskom modu fotoaparata (snimanje/ gledanje) i o položaju kontrolnog kotačića. Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.

				(V :1	raspoloživo)
Položaj kontrolnog kotačića:	Ô	EASY	Ρ	Scene	開

Izbornik z

a snimanje (str. 45)					
Image Size	_		_	✓*2	
Image Size	\checkmark	√ *1	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Flash		√ *1	_		_
Face Detection	\checkmark	_	\checkmark	✓*2	_
Smile Detection			_	✓*2	_
Smile Detection Sensitivity		_	_	✓*2	_
REC Mode	\checkmark	_	\checkmark	✓*2	_
EV	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark
ISO		_	\checkmark		_
Metering Mode			\checkmark	_	\checkmark
Focus	_		\checkmark		\checkmark
White Balance	_	_	\checkmark	✓*2	\checkmark
Flash Level	_		\checkmark		_
Red Eye Reduction	\checkmark	_	\checkmark	✓*2	_
Color Mode	_	_	\checkmark		\checkmark
SteadyShot (samo za DSC-W120/W125/ W130)		_	\checkmark	V	V
Shooting Settings)	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark

*1 Raspoložive opcije su ograničene na pripadajuće modove (str. 26).

*² Ovaj postupak je ograničen prema odabranom Scene Selection modu (str. 31).

Izbornik za reprodukciju (str. 57)

- Delete)
- (Retouch) (samo DSC-W130)
- of (Protect)
- (Print)
- (Select Folder)

- (Slideshow)
- (Multi-Purpose Resize) (samo DSC-W130)
- DPOF
- Rotate)



Uporaba funkcija za snimanje

Izbornik snimanja

Funkcije u modu snimanja uz uporabu tipke MENU opisane su u nastavku. Pojedinosti o načinu uporabe izbornika potražite na str. 43.



Tvornička postavka je označena sa 🔗.

Scene Selection: Snimanje u skladu s uvjetima													
	0	EASY	P	150	0	00 000		8) 11)	7	8	0	誀

Odaberite način snimanja fotografija preko izbornika.

Omogućuje vam snimanje s već podešenim parametrima u skladu s uvjetima (str. 29).

Image Size: Odabir veličine slike										
	EASY	Ρ	iŝo 😳	ŝ	🔺 🖥)	7	9	0	Щ

Za detalje, pogledajte str. 11, 12.

Za fotografije

Ø	I (samo DSC-W130)	Odabir veličine slike za snimanje fotografija.
	(samo DSC-W110/W115/ W120/W125)	
	F 5M	
	∎s	
	₽ga	
	1 3:2	
	1 6:9+	
	1 6:9	

7 3

Za mod jednostavnog snimanja

Odabir veličine slike u modu jednostavnog snimanja.

Ø	Large	Snima slike veličine [8M] (samo DSC-W130) ili [7M] (samo DSC-W110/W115/W120/W125).
	Small	Snima slike veličine [3M].

Za videozapise

	Fine (Fine)	Odabir veličine slike za snimanje videozapisa.
Ø	tst (Standard)	
	#320	

Flash: Podešavanje bljeskalice													
	D	EASY	P	IŜO	0	-		ŝ)	7-	69	1	閧

Odabir podešenja bljeskalice u modu jednostavnog snimanja.

Ø	Auto	Bljeskalica se aktivira gdje nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga.
	Off	Bljeskalica se ne koristi.

Face Detection: Detekcija lica objekta

Odaberite želite li upotrebljavati funkciju detekcije lica ili ne. Također odaberite glavni objekt za izoštravanje pri uporabi ove funkcije.

Uz detekciju lica snimanih osoba, fotoaparat će također izvesti izoštravanje, podesiti bljeskalicu, ekspoziciju, balans bijelog te predbljesak za smanjenje efekta crvenih očiju.

\checkmark	[●] _{₽OFF} (Off)	Detekcija lica je isključena.		
	I⊈] Auto)	Odabire lice koje će fotoaparat automatski izoštriti. Oznaka detekcije lica Okvir detekcije lica (narančasti) Okvir detekcije lica (bijeli)		
	La (Child Priority)	Detektira i snima s prioritetom na dječjem licu.		
	[2] (Adult Priority)	Detektira i snima s prioritetom na licu odraslih.		

• Funkcija Face Detection ne radi kad koristite digitalni zum.

• U 崎 (Soft Snap) modu, funkcija Face Detection je uključena.

- U 鞈 (Soft Snap) modu, standardna postavka je [Auto].
- Kad je kontrolni kotačić podešen na **EASY** (jednostavno snimanje) mod, ova funkcija je fiksno podešena na [Auto], ali Face Detection okvir nije prikazan.
- Funkcija može detektirati do 8 lica snimanih osoba. Međutim, kod snimanja u 🏝 (Soft Snap) modu funkcije Scene Selection, mogu se detektirati samo 4 lica.
- Kad fotoaparat detektira više objekata u kadru, procijenit će koji je među njima najvažniji za izoštravanje. Face Detection okvir će postati narančasti.
- Okvir u kojem se izvodi izoštravanje će postati zelen kad pritisnete okidač dopola.
- Prepoznavanje lica će raditi otežano u sljedećim uvjetima:
 - Kad je pretamno ili presvijetlo.
 - Kad su lica djelomično prekrivena naočalama, maskama, šeširima, itd.
 - Kad objekti nisu okrenuti prema fotoaparatu.
- Ovisno o uvjetima uporabe, funkcija Face Detection možda neće uspješno raditi.

Smile Detection: Podešavanje funkcije detekcije osmijeha

Odaberite prioritetni objekt za funkciju Smile Shutter. Za detalje o funkciji Smile Shutter, pogledajte str. 32.

\checkmark	[😬] (Auto)	Detektira i snima nasmijana lica automatski.		
	Le (Child Priority)	Detektira i snima s prioritetom na dječjem licu.		
	[] (Adult Priority)	Detektira i snima s prioritetom na licu odraslih.		

 (\odot)

• Prepoznavanje osmijeha možda neće raditi u određenim uvjetima.

Smile Detection Sensitivity: Podešavanje osjetljivosti detekcije osmijeha

Ovom opcijom podešava se razina prepoznavanja osmijeha kad je odabran 🙂 (Smile Shutter) mod (str. 32) u funkciji Scene Selection.

	😬 (Low)	Detektira veliki osmijeh.
\checkmark	🕒 (Medium)	Detektira normalni osmijeh.
	🕒 (High)	Detektira čak i lagani osmijeh.

• Prepoznavanje osmijeha možda neće raditi u određenim uvjetima.



Odabir između kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač. (Funkcija Exposure Bracket je samo za DSC-W130).

\checkmark	(Normal)	Isključeno kontinuirano snimanje.
	🖵 (Burst)	Snimanje do 100 slika zaredom kod pritiska i držanja okidača.
		 Bljeskalica je podešena na (\$) (isključeno).
	BRK ±0.3EV	Snimanje niza od 3 slike s automatski promijenjenim vrijednostima
	BRK ±0.7EV	ekspozicije (Exposure Bracket). Što je veća BRK vrijednost, veća je i promjena ekspozicije.
	BRK ±1.0EV	 Kad ne možete pravilno odrediti ekspoziciju, snimajte u Exposure Bracket modu, s različitim ekspozicijama. Možete odabrati sliku s odgovarajućom ekspozicijom nakon snimanja.
		 Kad je kontrolni kotačić podešen na , funkcija Exposure Bracket nije raspoloživa. Bljeskalica je podešena na () (isključeno).

0 funkciji Burst

- Kad koristite self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
- Interval snimanja iznosi otprilike 0,5 sekunde (DSC-W130) ili 0,7 sekunde (DSC-W110/W115/W120/W125). Interval snimanja se produži, ovisno o podešenju veličine slike.
- Kad je kapacitet baterije slab ili kad na "Memory Stick Duo" kartici ili u unutarnjoj memoriji nema dovoljno mjesta, kontinuirano snimanje nije moguće.
- Izoštrenje, ravnoteža bjeline te ekspozicija zadrže se na vrijednostima podešenim za prvu snimku.

O funkciji Exposure Bracket (samo DSC-W130)

- Izoštravanje i uravnoteženje bijele boje su podešeni po prvoj slici, a te postavke se ujedno koriste i za ostale.
- Kad je ekspozicija ručno podešena (str. 49), pomiče se ovisno o podešenoj svjetlini.
- Interval snimanja je isti kao za Burst mod, ali postaje sporiji ovisno o uvjetima snimanja.
- Ukoliko je objekt previše osvijetljen ili previše zatamnjen, nećete moći napraviti pravilan snimak s odabranom vrijednosti promjene ekspozicije.

EV: Podešavanje svjetline

-Ô P iŝo \odot r 8 .

Ručno podešavanje ekspozicije.



Prema -

	-2.0EV	Prema –: Smanjivanje svjetline slike.
Ø	OEV	Ekspoziciju automatski određuje fotoaparat.
	+2.0EV	Prema +: Povećava se svjetlina slike.

- · Podrobnosti o ekspoziciji potražite na str. 9.
- Vrijednost kompenzacije može se podesiti u koracima po 1/3EV.
- Ako se objekt snima u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima ili se upotrebljava bljeskalica, podešavanje ekspozicije možda neće imati utjecaja.



Ova opcija omogućuje odabir svjetlosne osjetljivosti.





Niska ISO osjetljivost



Visoka ISO osjetljivost

$\boldsymbol{\mathscr{O}}$	AUTO (Auto)	Možete spriječiti neoštre slike kod snimanja na tamnim mjestima ili pokretnih objekata povećavanjem ISO osjetljivosti (odaberite veći broj). Ipak, slike imaju više smetnji kako se ISO osjetljivost povećava. Odaberite ISO osjetljivost u skladu s uvjetima crimenia
	ISO 100	
	ISO 200	
	ISO 400	siinanja.
	ISO 800	
	ISO 1600	
	ISO 3200	

· Podrobnosti o ISO osjetljivosti potražite na str. 9.

• Kad je odabran Burst ili Exposure Bracket, moguće je odabrati samo [ISO AUTO], [ISO 100] do [ISO 400] (samo DSC-W130).

Ħ

Metering Mode: Odabir načina mjerenja svjetla

Odabir načina mjerenja svjetla kojim se bira dio objekta koji služi za podešavanje ekspozicije.

Ø	₽ (Multi)	Dijeli kadar u više zona i mjeri u svakoj zoni. Dobiva se ravnomjerna ekspozicija (mjerenje u više uzoraka).
	(Center)	Mjeri središte kadra i određuje ekspoziciju na temelju svjetline objekta u tom dijelu (mjerenje u središtu).
	 (Spot) (Samo za fotografiju) 	 Mjeri samo dio objekta (mjerenje u točci). Ova funkcija je korisna kad je objekt osvijetljen straga ili u slučaju snažnog kontrasta između objekta i pozadine.
		Končanica za mjerenje ekspozicije u točki Usmjerite na objekt

• Detalje o ekspoziciji potražite na str. 9.

• Kad koristite mjerenje u točci ili u središtu, savjetujemo da postavite [Focus] na [Center AF] za fokusiranje na mjesto mjerenja (str. 51).

• Način mjerenja svjetla možete odabrati samo kad je funkcija [Face Detection] podešena na [Off].

Izoštravanje: Promjena načina izoštravanja

Možete promijeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, upotrijebite izbornik.

8	EC (Multi AF)	Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar okvira AF tražila. • Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira. • Okvir AF tražila (samo za fotografije) Indikator okvira AF tražila
	C (Center AF)	Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira. • Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje snimanje željene kompozicije na slici. Okvir AF tražila Indikator okvira AF tražila
	(Spot AF)	Automatsko izoštravanje vrlo malih objekata ili uskih područja. • Ako uz ovu funkciju koristite i AF lock, možete kadrirati sliku na željeni način. Držite aparat stabilno tako da objekt ne izađe iz okvira. Okvir AF tražila Indikator okvira AF tražila

0.5 m	Automatski brzo izoštrava područje oko prethodno podešene
1.0 m	• Izoštrava objekt u svim rasponima okvira tražila u poluručnom
3.0 m	modu.
7.0 m	 Ovaj mod je koristan kod ponavljanog snimanja objekta na jednakoj udaljenosti.
∞ (beskonačna udaljenost)	 Koristite "poluručni mod" kad je automatsko izoštravanje otežano, primjerice kad snimate kroz mrežu ili prozor.

- AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
- Kod uporabe funkcije Digital Zoom ili AF Illuminator, normalan okvir AF tražila je isključen i prikazuje se crtkani okvir AF tražila. U tom slučaju, fotoaparat izoštrava objekte u središtu kadra.
- Način izoštravanja možete promijeniti samo kad je funkcija [Face Detection] podešen na [Off].
- Za snimanje videozapisa možete odabrati samo [Multi AF] ili [∞].
- Uzmite u obzir dopušteno odstupanje kod podešavanja udaljenosti u "poluručnom modu". Podešavanje zuma na T stranu ili usmjeravanje objektiva prema gore ili dolje će povećati pogrešku.

🍟 Ako objekt nije oštar

Kad snimate tako da je objekt na rubu okvira (ili zaslona), ili kad koristite [Center AF] ili [Spot AF], aparat možda neće izoštriti objekt na rubu okvira.



U takvim slučajevima postupite na sljedeći način:

① Ponovo kadrirajte tako da objekt bude u središtu okvira AF tražila i pritisnite okidač dopola za izoštravanje (AF lock).



Okvir AF tražila

Indikator AE/AF blokade

Sve dok ne pritisnete okidač dokraja, možete ponoviti postupak koliko god puta želite.

② Kad indikator AE/AF prestane treptati i ostane svijetliti, vratite se na kadriranu sliku i pritisnite okidač dokraja.



White Balance: Podešavanje tona boje										
ICI, EASY	Ρ	IŜO	0	0 c.	1 0)	7-	69	戀	菖

Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju neobično.

\checkmark	AUTO (Auto)	Automatsko podešavanje bijele boje.
	ight) ∰	Podešavanje kod snimanja na otvorenom, zalaska sunca, noćnog snimanja, snimanja pod neonskim svjetlom ili vatrometa.
	L (Cloudy)	Podešavanje u uvjetima oblačnog neba ili u sjeni.
	 ※1 (Fluorescent Light 1)/ ※2 (Fluorescent Light 2)/ ※3 (Fluorescent Light 3) 	[Fluorescent Light 1]: Podešenje za bijelo fluorescentno osvjetljenje. [Fluorescent Light 2]: Podešenje za prirodno bijelo fluorescentno osvjetljenje. [Fluorescent Light 3]: Podešenje za dnevno bijelo fluorescentno osvjetljenje.

-솠- (Incandescent)	Podešavanje za osvjetljenje klasičnom žaruljom i jako osvjetljenje, primjerice u fotografskom studiju.
\$ ^{₩В} (Flash)	Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
	 Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.

- Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje, pogledajte str. 10.
- Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi iako ste odabrali [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2], [Fluorescent Light 3].
- Osim kod [Flash], [White Balance] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.

Flash Level: Podešavanje razine bljeskalice

Podešavanje količine svjetla bljeskalice.

	\$ - (-)	Za slabije svjetlo bljeskalice.
\checkmark	\$ std (Normal)	
	\$ + (+)	Za jače svjetlo bljeskalice.

• Za promjenu načina rada bljeskalice pogledajte str. 27.

• Ako je objekt pretaman ili presvijetao, ova postavka možda neće imati utjecaja.

Red Eye Reduction: Smanjenje efekta crvenih očiju

C EASY P 150 C



Kad koristite bljeskalicu, ona se aktivira dva ili više puta prije samog snimanja radi smanjenja efekta crvenih očiju.

🔐 🛋 🔐

Ø	Cel (Auto)	Smanjuje efekt crvenih očiju kad je potrebno dok je uključena funkcija detekcije lica (Face Detection).
	€ _№ (0n)	Bljeskalica se uvijek aktivira više puta radi smanjenja efekta crvenih očiju.
	OFF (Off)	Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.

- Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira zatvarač, držite fotoaparat čvrsto kako biste spriječili pomicanje te kako fotografije ne bi ispale neoštre. Također, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
- Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u slučaju da
 osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima. U takvom slučaju možete ispraviti efekt crvenih
 očiju uporabom funkcije [Retouch] u izborniku reprodukcije nakon snimanja (samo DSC-W130) (str. 58).
- Kad je funkcija Face Detection isključena, funkcija Red Eye Reduction neće raditi čak ni kad je odabrana opcija [Auto].

Color Mode: Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata

Možete promijeniti svjetlinu slike u skladu s efektima.

\checkmark	(Normal)	Boja slike je standardna.
	[▼ ⁺ (Vivid)	Boja slike postaje svjetlija i dublja.

S ⁺ (Sepia)	Boja slike postaje sepija.
<u>⊡</u> ₩, ⁺ (B & W)	Slika postaje crno-bijela.

• Kod snimanja videozapisa možete odabrati samo [Normal], [Sepia] ili [B & W].

SteadyShot: Odabir načina sprečavanja zamućenja (samo DSC-W120/W125/W130)

Uključenje funkcije sprečavanja zamućenja.

Ø	《₩¥ (Shooting)	Aktivira funkciju sprečavanja zamućenja kad pritisnete okidač dopola.
	«ଐଧ (Continuous)	Uvijek aktivira funkciju sprečavanja zamućenja. Slike možete stabilizirati i pri zumiranju udaljenog objekta. • Baterije se troše brže nego u modu [Shooting].
	《₩₽ (Off)	Funkcija sprečavanja zamućenja je isključena.

- Kad je odabran automatski mod ili mod jednostavnog snimanja, funkcija [SteadyShot] će se podesiti na [Shooting].
- Pri snimanju videozapisa, opcije su ograničene na [Continuous] i [Off]. Standardna postavka je [Continuous].
- Funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi pravilno u sljedećim slučajevima:
 - Kad prejako tresete fotoaparat
 - Pri malim brzinama zatvarača, npr. pri noćnom snimanju

🖙 (Shooting Settings): Odabir podešenja snimanja

Odabir podešenja za funkciju snimanja. Opcije prikazane u ovom izborniku jednake su onima iz Shooting Settings] u izborniku HOME. Pogledajte str. 42, 69.



Uporaba funkcija za gledanje

Izbornik reprodukcije

Ovo poglavlje objašnjava opcije izbornika raspoložive kad pritisnete tipku MENU u reprodukcijskom modu. Za detalje o uporabi izbornika pogledajte str. 43.

亩 (Delete): Brisanje snimaka

Odabir i brisanje snimaka iz pojedinačnog ili indeksnog prikaza. Pogledajte str. 39.

ḿ₌ (This Image)	Brisanje trenutno odabrane snimke.
m்⊒ (Multiple Images)	Odabir i brisanje više snimaka.
🚋 (All In This Folder)	Brisanje svih snimaka u odabranoj mapi.

🕞 (Slideshow): Reprodukcija niza snimaka

Ova opcija ima istu funkciju kao pritisak tipke 🛱 (Slideshow) iz izbornika HOME. Pogledajte str. 36.

(Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja (samo DSC-W130)

Ova opcija omogućuje podešavanje fotografija ili primjenu posebnih efekata na fotografije. Izvorna snimka se zadržava.

Retuširanje fotografija

- ① Odaberite fotografiju koju želite retuširati.
- 2 Pritisnite tipku MENU.
- ③ Odaberite [Retouch] tipkama ▲/▼, odaberite željeni mod tipkama ◄/▶ i zatim pritisnite ●.
- ④ Retuširajte fotografije slijedeći korake za svaki mod opisane u nastavku.



💽 (Red Eye Correction)	Ispravlja efekt crvenih očiju koji uzrokuje svjetlo bljeskalice.
	Odaberite [OK] tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●. • Ovisno o slici, možda nećete moći ispraviti efekt crvenih očiju.
🚱 (Unsharp masking)	Izoštrava sliku unutar odabranog okvira.
	① Tipkama ▲/▼/◀/► odaberite područje (okvir) slike koju želite retuširati, zatim pritisnite tipku MENU.
	② Odaberite [OK] tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.
	 Ovisno o slici, korekcija možda neće biti dovoljna te se može pogoršati kvaliteta slike.
🖳 (Soft Focus)	Zamućuje periferiju oko odabranog mjesta i ističe objekt.
	 (1) Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama ▲/▼/◄/►, zatim pritisnite tipku MENU.
	 ② Odaberite [Level] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●. Podesite razinu retuširanja tipkama ▲/▼, zatim opet pritisnite ●.
	③ Podesite željeni raspon retuširanja tipkom W/T.
	④ Tipkama ▲/▼ odaberite [OK] i pritisnite ●.

(Partial Color)	Slika oko odabranog dijela postane crno-bijela kako bi se istaknuo objekt.
	+
	 Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama ▲/▼/◄/►, zatim pritisnite tipku MENU.
	② Podesite željeni raspon retuširanja tipkom W/T.
	③ Tipkama ▲/▼ odaberite [OK] i pritisnite ●.
(Fisheye Lens)	Primjena efekta ribljeg oka oko odabranog mjesta.
	→ →
	 Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama ▲/▼/◄/►, zatim pritisnite tipku MENU.
	 ② Odaberite [Level] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●. Podesite razinu retuširanja tipkama ▲/▼, zatim opet pritisnite ●. ③ Odaberite [OK] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●.
🐼 (Cross Filter)	Dodaje efekt zvjezdanog sjaja izvorima svjetla.
	① Odaberite [Level] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●, podesite
	razinu retuširanja tipkama ▲/V, zatim opet pritisnite ●.
	 ③ Odaberite [OK] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●.
🗱 (Radial Blur)	Određuje središnje mjesto za izražavanje kretanja na fotografiji.
	 Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama ▲/▼/◄/►, zatim pritisnite tipku MENU.
	 Podesite željeni raspon za retuširanje tipkom W/T.
	③ Odaberite [OK] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●.

🖾 (Retro)	Smanjuje oštrinu i okolno svjetlo kako bi fotografija izgledala kao da je snimljena starijim tipom fotoaparata.
	 Odaberite [Level] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●. Podesite razinu retuširanja tipkama ▲/▼, zatim opet pritisnite ●.
	2 Podesite željeni raspon za retuširanje tipkom W/T.
	③ Odaberite [OK] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●.

🖆 (Multi-Purpose Resize): Promjena veličine slike prema uporabi (samo DSC-W130)

Možete promijeniti format i veličinu slika koje se snimaju. Možete konvertirati snimke u 16:9 format za prikaz u visokoj razlučivosti, i u VGA veličinu za *blog* ili *e-mail*.

HDTV (Mijenja format slike od 4:3/3:2 do 16:9.
	+
Blog/E-mail (🔤	Mijenja format slike od 16:9/3:2 do 4:3 i pohranjuje kao VGA veličinu.
	→

- ① Prikažite snimku koju želite promijeniti.
- (2) Pritisnite tipku MENU i zatim odaberite
 [■] (Multi-Purpose Resize) tipkama ▲/▼.
- ③ Odaberite željenu veličinu slike tipkama ◄/►, zatim pritisnite ●.
- (4) Tipkom W/T podesite područje koje želite promijeniti.
- (5) Odredite područje tipkama ▲/▼/◄/▶, zatim pritisnite tipku MENU.
- ⑥ Odaberite [OK] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●. Snimka kojoj je promijenjena veličina sprema se kao najnovija slika u mapi REC.

- Za detalje o veličine slike, pogledajte str. 12, 13.
- Ne možete promijeniti veličinu videozapisa.
- Ne možete promijeniti veličinu snimke iz VGA u (🛒 (HDTV).
- Uvećanje i rezanje slike može joj smanjiti kvalitetu.

or (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja

Zaštita slika od slučajnog brisanja. Na zaštićenoj slici vidljiv je indikator o-

or̂⊑ (This Image)	Uključenje/isključenje zaštite za trenutno odabranu sliku.
or๋⊒ (Multiple Images)	Odabir i uključenje/isključenje zaštite za više slika.

Zaštita snimke

- ① Odaberite snimke koje želite zaštititi u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
- 2 Pritisnite MENU.
- ③ Odaberite (Protect) tipkama ▲/▼ i odaberite [This Image] tipkama ◀/▶, zatim pritisnite ●.



Odabir i zaštita snimaka

- ① Pritisnite MENU u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
- ② Odaberite [Protect] tipkama ▲/▼ i odaberite [Multiple Images] tipkama ◄/►, zatim pritisnite ●.
- U pojedinačnom prikazu:
- ③ Odaberite snimku koju želite zaštititi kontrolnim tipkama ◄/►, zatim pritisnite ●. Odabrana snimka označena je s ✓.
- ④ Pritisnite ◀/▶ za prikaz drugih snimaka koje želite zaštititi, zatim pritisnite ●.
- (5) Pritisnite MENU.
- (6) Odaberite [OK] tipkom ▲, zatim pritisnite ●.
- U indeksnom prikazu:
- ③ Odaberite snimku koju želite zaštititi kontrolnim tipkama ▲/▼/◄/►, zatim pritisnite ●. Odabrana snimka označena je s ✓.
- (4) Za zaštitu ostalih slika, ponovite korak (3).
- (5) Za odabir svih slika u mapi, odaberite skalu izbornika tipkom ◄ i zatim pritisnite ●. Uz odabranu mapu se prikazuje √.
- 6 Pritisnite MENU.
- ⑦ Odaberite [OK] tipkom \blacktriangle , zatim pritisnite \bigcirc .

- Formatiranjem će nepovratno izbrisati sve podatke iz medija za snimanje, čak i zaštićene slike.
- Aparatu će trebati neko vrijeme za zaštitu slike.

Poništenje zaštite

Odaberite snimku za koju želite poništiti zaštitu, i "otključajte" je primjenom postupka kakav se koristi i za zaštitu.

Indikator om (Protect) nestane sa snimke.

DPOF: Dodavanje oznake za ispis

Dodaje oznaku za ispis DPOF (Print order) slikama koje želite otisnuti. Pogledajte str. 101.

™E (This Image)	Pridjeljuje oznaku za ispis (DPOF) trenutno odabranoj snimci ili je uklanja.
™5 (Multiple Images)	Odabire snimke i pridjeljuje im oznaku za ispis (DPOF) ili je uklanja.

上 (Print): Ispis fotografija pomoću pisača

Omogućuje ispis fotografija. Pogledajte str. 98.

🕂 (Rotate): Zakretanje fotografije



Rotiranje fotografije.

- (1) Prikažite sliku koju želite zakrenuti.
- (2) Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
- ③ Kontrolnim tipkama ▲/▼ odaberite [Rotate] i pritisnite tipku ●.
- ④ Odaberite [← ゝ] i zakrenite sliku tipkama ◄/►.
- (5) Pomoću ▲/▼ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●.
- Nije moguće okretati zaštićene slike ili videozapise.
- Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
- Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno o softveru.

🛅 (Select Folder): Odabir mape za pregled slika

Odabir mape u kojoj je slika koju želite reproducirati kad fotoaparat koristite s "Memory Stick Duo" karticom.

① Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama ◀/►.

S	Select Folder		
	102MSDCF Number of Files	2/2 4].
1	Created 2008- 1 -1 10:30:	10 AM	ľ
Ĩ		ок	1
		Exit	1

② Odaberite [OK] pomoću ▲, zatim pritisnite ●.

Poništenje odabira mape

U koraku ② odaberite [Exit], zatim pritisnite tipku ●.

ϔ O mapama

Fotoaparat pohranjuje slike u određenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici. Možete promijeniti mapu ili izraditi novu.

- Za izradu nove mape \rightarrow [Create REC. Folder] (str. 66).
- Za promjenu mape za snimanje slika → [Change REC. Folder] (str. 67).
- Kad na kartici "Memory Stick Duo" izradite više mapa i prikaže se prva ili zadnja slika u mapi, pojavljuju se sljedeći indikatori:
 - 🔁: prijelaz na prethodnu mapu.
 - 🕒: prijelaz na sljedeću mapu.
 - . prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu.



Možete promijeniti tvorničke postavke koristeći 🔳 (Manage Memory) ili 🏛 (Settings) u izborniku HOME.



Pritisnite tipku HOME za prikaz izbornika HOME.

2 Kontrolnim tipkama ◄/► odaberite 📼 (Manage Memory) ili 🚔 (Settings).



3 Tipkama ▲/▼ odaberite željenu opciju, zatim pritisnite ●.

4 Tipkama **▲/▼** odaberite željeno podešenje, zatim pritisnite ●.



• Izbornik HOME se prikaže kad pritisnete ◄.

5 Tipkama A/V odaberite podešenje i zatim pritisnite \bullet .

Beep	Shutter
Function Guide	On
nitialize	Off 1

Za poništenje podešenja

Odaberite [Cancel] ako se pojavi na zaslonu, zatim pritisnite ●. Ukoliko se ne pojavi, pritisnite kontrolnu tipku ◄.

- Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite fotoaparat.
- Fotoaparat se podešava u funkciju snimanja ponovnim pritiskom tipke HOME.



Memory Tool – Memory Stick Tool

Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".

Format

Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je već formatiran i možete ga odmah koristiti.

- Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene slike.
- Kontrolnim tipkama ▲/▼/◄/► odaberite [Format] i pritisnite tipku ●. Pojavi se poruka "All data on Memory Stick will be erased".
- (2) Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●.
 Počinje formatiranje.

Za odustajanje od formatiranja

Odaberite [Cancel] u koraku ② i zatim pritisnite ●.

Create REC. Folder

Ova funkcija omogućuje izradu mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.

 Kontrolnim tipkama ▲/▼/◄/► odaberite [Create REC. Folder] i pritisnite tipku ●. Pojavi se izbornik za izradu mape.

Create	REC. Folder
Creatin	g REC. folder
10	2MSDCF
	ОК
	Cancel

(2) Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●. Izrađuje se nova mapa s jednim brojem većim od posljednje načinjene mape. To ujedno postaje i mapa za snimanje.

Za odustajanje od izrade mape

Odaberite [Cancel] u koraku ② i zatim pritisnite ●.

- U slučaju da ne želite izraditi novu mapu, kao mapu za snimanje se odabire "101MSDCF".
- Možete izraditi mapu "999MSDCF".
- Ne možete izbrisati mapu pomoću fotoaparata. Za brisanje mapa koristite računalo itd.
- Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite ili odaberete novu mapu.
- U mapu možete pohraniti do 4 000 slika. Kad premašite kapacitet mape, automatski se izrađuje nova mapa.
- Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 88).

Change REC. Folder

Mijenja mapu koja se trenutno koristi za snimanje slika.

 Kontrolnim tipkama ▲/▼/◄/► odaberite [Change REC. Folder], zatim pritisnite ●. Pojavi se izbornik za izradu mape.

Change REC. Folder		
	102MSDCF 2/2	
•	Number of Files 3 Created 2008- 1 -1 10:30:10 AM	•
		_
	OK	

② Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama ◄/►, odaberite [OK] tipkom ▲ i pritisnite ●.

Za odustajanje od promjene mape

Odaberite [Cancel] u koraku ② i zatim pritisnite ●.

- Kao mapu za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
- Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.

Copy

Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.

- ① Uložite "Memory Stick Duo" karticu dostatnog kapaciteta.
- (2) Kontrolnim tipkama ▲/▼/◀/► odaberite [Copy] i zatim pritisnite ●.
 Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied".
- ③ Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●. Kopiranje počinje.

Za odustajanje od kopiranja

Odaberite [Cancel] u koraku ③ i zatim pritisnite ●.

- Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li kopirati slike dok su uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid kopiranja i moguć gubitak podataka.
- Ne možete kopirati pojedinačne slike.
- Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja unutarnje memorije izvadite "Memory Stick Duo" nakon kopiranja, zatim izvršite naredbu [Format] u izborniku [Internal Memory Tool] (str. 68).
- Kod kopiranja podataka s unutarnje memorije na "Memory Stick Duo", kopirat će se svi podaci. Ne možete odabrati određenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici kao odredište za podatke koji će se kopirati.
- Oznaka DPOF (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.

Memory Tool – Internal Memory Tool

Ova postavka se ne pojavljuje kad je u fotoaparat uložen "Memory Stick Duo".

Format

Formatiranje unutarnje memorije.

- Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
- Kontrolnim tipkama ▲/▼ odaberite [Format] i pritisnite tipku ●. Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased".
- (2) Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●. Formatiranje je dovršeno.

Za odustajanje od formatiranja

Odaberite [Cancel] u koraku ② i zatim pritisnite ●.

YT Main settings – Main Settings 1

Tvorničke postavke su označene sa 🔗.

Beep

Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.

	Shutter	Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Ø	On	Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete kontrolnu tipku/okidač.
	Off	Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.

Function Guide

Kad koristite fotoaparat, prikazan je opis funkcija.

\diamond	On	Prikaz funkcijskog vodiča.
	Off	Isključenje funkcijskog vodiča.

Initialize

Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti. Čak i ako izvršite ovu funkciju, sačuvat će se slike snimljene u unutarnju memoriju.

- Kontrolnim tipkama ▲/▼ odaberite [Initialize] i pritisnite tipku ●. Pojavljuje se poruka "Reset to default settings".
- ② Odaberite [OK] tipkom ▲, a zatim pritisnite ●.
 Postavke se resetiraju na tvorničke.

Odustajanje od resetiranja

Odaberite [Cancel] u koraku ② i zatim pritisnite ●.

• Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.

YT Main settings – Main Settings 2

Tvorničke postavke su označene sa 🤣.

USB Connect

Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja fotoaparata na računalo ili pisač kompatibilan s funkcijom PictBridge pomoću višenamjenskog kabela.

Ø	Auto	Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 86 i 98).
		 Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije moguće povezati kad je uključena postavka [Auto], promijenite je na [PictBridge].
		 Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB uređaj nije moguće povezati kad je uključena postavka [Auto], promijenite je na [Mass Storage].
	PictBridge	Spajanje fotoaparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 98).
	РТР	Kad fotoaparat spojite na računalo, automatski se aktivira izbornik kopiranja, i slike iz mape za snimanje se kopiraju na računalo (Windows Vista/XP, Mac OS X).
	Mass Storage	Uspostavljanje Mass Storage veze između fotoaparata i računala ili drugog USB uređaja (str. 86).

COMPONENT

Podešava izlazni videosignal na SD ili HD (1080i), prema priključenom TV prijemniku ili videoopremi. Pogledajte str. 78.

\checkmark	HD(1080i)	Odabire se kod spajanja fotoaparata na 1080i High Definition TV
	SD	Odabire se kod spajanja fotoaparata na TV ili videoopremu koji ne podržavaju HD(1080i) signal.
Video Out

Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 80 sustav boje za državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.

NTSC	Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD, Japan).
PAL	Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).

Wide Zoom Display

Tijekom reprodukcije, fotografije u 4:3 i 3:2 formatu prikazuju se u 16:9 formatu. U tom slučaju, nedostajat će manji dio s gornje i donje strane slike.

	On	Za reprodukciju u 16:9 formatu.	
		→	
8	Off	Wide Zoom Display se ne koristi.	

- U Wide Zoom načinu mogu se reproducirati samo 4:3 i 3:2 slike. Videozapisi, 16:9 slike i portreti ne mogu se zumirati.
- Slika prikazana na LCD zaslonu fotoaparata se ne mijenja.

Shooting Settings – Shooting Settings 1

Tvorničke postavke su označene sa 𝒞.

AF Illuminator

AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje emitira crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje dok se ne podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator \mathbf{k}_{ON} .

\checkmark	Auto	Uporaba AF osvjetljenja.
	Off	Isključeno AF osvjetljenje.

- Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti. (Preporučuje se približna udaljenost od oko 2,5 m (zum: W) / 1,5 m (zum: T).)
- Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF Illuminatora dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u sredini objekta.
- AF osvjetljenje ne radi u sljedećim slučajevima:
 - Podešeno je poluručno izoštravanje (str. 47).
 - Odabrali ste 🛋 (Landscape), 🕽 (Twilight) ili 🔅 (Fireworks) u Scene Selection modu.
- Kod uporabe funkcije AF Illuminator, prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar ili blizu središta okvira. U tom slučaju nije vidljiv normalan AF okvir i prikazan je novi AF okvir točkastih linija.
- AF Illuminator emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo iako ne predstavlja sigurnosni rizik.

Grid Line

Prikaz mreže linija pojednostavljuje smještanje objekta vodoravno/okomito pri kadriranju.

	On	Uključen prikaz mreže linija.	
Ś	Off	Isključen prikaz mreže linija.	

• Mreža linija se ne snima.

AF Mode

Odabir načina automatskog izoštravanja.

ø	Single	Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete dopola. Ovaj način rada je koristan za snimanje statičnih objekata.
Monitor Fotoaparat automatski izoštrava s pritisnete dopola. Ovaj način skra izoštravanje. • Potrošnja baterije je brža nego u 1	Fotoaparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač pritisnete dopola. Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za izoštravanje. • Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].	

• AF mod se ne može koristiti kad je funkcija [Face Detection] podešena na [On].

• Kad koristite poluručno izoštravanje, automatski će biti odabrana opcija [Single].

Digital Zoom

Bira digitalni zum. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zumom (do 4×). Kad zumiranje premaši 4×, fotoaparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.

Ø	Smart (Smart zum) (sQ)	 Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem neće biti izobli- čena, ovisno o veličini slike. Funkcija nije dostupna kad je: veličina slike podešena na [8M], [3:2 (7M)] ili [16:9 (6M)] (samo DSC-W130). veličina slike podešena na [7M], [3:2 (6M)] ili [16:9 (5M)] (samo DSC-W110/W115/W120/W125). U sljedećoj tablici je prikaz maksimalnog faktora Smart zuma.
	Precision (Precision digitalni zum) (PQ)	Uvećava sve slike do maksimalno 8×, uključujući optički zum 4×. Međutim, kvaliteta slike je slabija kad se prijeđe razina optičkog zuma.
	Off	Digitalni zum je isključen.

Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum (uključujući optički zum 4×)

Veličina	Maksimalna skala zuma	
	DSC-W130	DSC-W110/W115/W120/W125
5M	Oko 5,0×	Oko 4,7×
3M	Oko 6,4×	Oko 6,0×
VGA	Oko 20×	Oko 19×
16:9 (2M)	Oko 6,8×	Oko 6,4×

• Digitalni zum se ne može koristiti u sljedećim slučajevima:

- 🙂 (Smile Shutter) mod je odabran u Scene Selection modu.
- LCD zaslon je isključen.

Conversion Lens

Omogućuje pravilno izoštravanje kod uporabe konverzijske leće (opcija). Učvrstite isporučeni adapterski prsten i zatim učvrstite konverzijsku leću.

	Tele (Dr)	Uporaba telekonverzijske leće.	
	Wide (D rw)	Uporaba širokokutne leće.	
\checkmark	Off	Bez konverzijske leće.	

- Kod uporabe ugrađene bljeskalice, može doći do blokiranja svjetla i pojave vidljive sjene.
- Provjerite kompoziciju slike na LCD zaslonu pri snimanju.
- Makrosnimanje je fiksno podešeno na [Auto].
- Raspoloživo područje zuma je ograničeno.
- Raspoloživo područje izoštravanja je ograničeno.
- · AF svjetlo ne radi.
- Ne možete odabrati poluručno izoštravanje.
- Podrobnosti potražite u uputama za uporabu priloženima uz konverzijsku leću.
- Kod snimanja s konverzijskom lećom (opcija), fotoaparat može također izoštriti bliske objekte u ▲ (Landscape) i → (Twilight) modu.
- Kod snimanja s konverzijskom lećom (opcija), možda nećete uspjeti snimiti vatromete u njihovu punom sjaju.

D[®] Shooting Settings – Shooting Settings 2

Tvorničke postavke su označene sa 🔗.

Auto Orientation (samo DSC-W120/W125/W130)

Kad fotoaparat zakrenete za snimanje u portretnoj (okomitoj) orijentaciji, detektira se promjena položaja i slika se prikazuje u portretnoj orijentaciji.

\checkmark	On	Snima sliku s pravilnom orijentacijom.
	Off	Automatska orijentacija je isključena.

• Slijeva i zdesna okomito orijentirane slike prikazan je crni rub.

• Ovisno o kutu snimanja, orijentacija slike se možda neće snimiti pravilno. Kad orijentacija slike nije pravilna, možete zakrenuti sliku prema opisu na str. 62.

Auto Review

Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.

\checkmark	On	Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
	Off	Isključena funkcija automatskog pregleda slika.

• Ukoliko okidač pritisnete dopola, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete snimiti sljedeću.

Clock Settings

Clock Settings

Podešavanje datuma i vremena.

1) Odaberite [4) Clock Settings] u izborniku 🏛 (Settings) unutar izbornika HOME.

Clock Settin	ngs
	Y-M-D
	M-D-Y
	D-M-Y
2008-1-1 10:30	AM
	OK
	Cancel

- ② Odaberite format prikaza tipkama ▲/▼ i zatim pritisnite ●.
- ③ Odaberite opcije tipkama ◀/▶ i zatim podesite vrijednosti tipkama ▲/▼ te pritisnite ●.
- ④ Odaberite [OK] i pritisnite ●.

Za odustajanje od podešavanja sata

Odaberite [Cancel] u koraku ④, zatim pritisnite ●.

• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.

A Language Setting

Language Setting

Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.



Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika

⁹ Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika

Možete gledati slike na zaslonu TV prijemnika spajanjem fotoaparata s TV prijemnikom. Povezivanje se razlikuje ovisno o vrsti TV prijemnika koji spajate.

Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na TV pomoću isporučenog A/V kabela

Prije međusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.

 Spojite fotoaparat s TV prijemnikom pomoću višenamjenskog kabela (isporučen).



 Ako TV prijemnik ima stereo ulazne priključnice, spojite audio priključak (crni) višenamjenskog kabela u lijevu audio priključnicu.

2 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.

• Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.

3 Pritisnite tipku ► (reprodukcija) i uključite fotoaparat.

Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu.

Pritisnite kontrolnu tipku ◀/► za odabir željene slike.

[•] Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji, možda će biti potrebno podesiti izlazni videosignal u skladu s TV sustavom koji se koristi (str. 71).

Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na HDTV

Snimke ovog fotoaparata možete gledati u visokoj kvaliteti^{*}, spajanjem fotoaparata na HD (High Definition) TV prijemnik uporabom komponentnog kabela (opcija).

Prije međusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.

- * Slike snimljene u [VGA] formatu ne mogu se reproducirati u HD formatu.
- U [Wide Zoom Display], fotografije s formatom slike 4:3 ili 3:2 mogu se prikazati u formatu 16:9 (str. 71).
- S [Multi-Purpose Resize], format slike se može konvertirati u 16:9 za prikaz u visokoj razlučivosti (str. 60).
- **1** Spojite fotoaparat s HD (High Definition) TV prijemnikom pomoću HD Output adapterskog kabela (opcija).



2 Uključite TV prijemnik i podesite odgovarajući ulaz.

• Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.

3 Pritisnite ► za uključenje fotoaparata.

Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu. Pritisnite kontrolnu tipku ◀/► za odabir željene slike.

- Podesite [COMPONENT] na [HD(1080i)] u [Main Settings 2] odabirom 🚔 (Settings) u izborniku HOME (str. 70).
- Kad koristite fotoaparat u inozemstvu, možda ćete trebati promijeniti izlaz videosignala u skladu sa spojenim TV prijemnikom (str. 71).
- Videozapise nije moguće reproducirati kod HD (1080i) izlaza. Podesite [COMPONENT] na [SD] kod gledanja videozapisa.

0 "PhotoTV HD" standardu

Ovaj fotoaparat je kompatibilan s "PhotoTV HD" standardom.

Spojite li Sonyjeve PhotoTV HD-kompatibilne uređaje putem kabela s adapterom HD izlaza (opcija), možete uživati u cijelom novom svijetu fotografija uz izvanrednu Full HD kvalitetu. PhotoTV HD omogućuje kvalitetan prikaz detalja, prikaz blagih tekstura i boja u fotokvaliteti.

• Također je potrebno podesiti TV. Za detalje, pogledajte upute za uporabu TV-a.

O sustavima boja

Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima ulaznu video priključnicu i isporučeni A/V kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja fotoaparata. Provjerite sljedeći popis.

NTSC sustav

Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.

PAL sustav

Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong, Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd.

PAL-M sustav

Brazil

PAL-N sustav

Argentina, Paragvaj, Urugvaj

SECAM sustav

Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.



Mogućnosti sustava Windows

Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte "Uporaba Macintosh računala" (str. 94). U ovom poglavlju se prikazuje engleska verzija prikaza na zaslonu.



Prvo instalirajte isporučeni softver (str. 83)

- Instalacija softvera sljedećim redom:
- "Picture Motion Browser"
 - "Music Transfer"

Kopiranje slika na računalo (str. 86)

- Kopiranje slika na računalo uz uporabu programa "Picture Motion Browser".
- Organizacija slika uz uporabu programa "Picture Motion Browser" i "Music Transfer" na sljedeći način:
 - Pregled snimaka pohranjenih na računalo
 - Editiranje snimaka
 - Prikaz lokacija snimanja fotografija na online zemljovidima.
 - Snimanje novog diska. (Potreban je CD/DVD snimač.)
 - Ispis ili pohrana fotografija s datumom.
 - Dodavanje/mijenjanje glazbenih datoteka uz "Music Transfer"

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja, možete pronaći na internetskoj stranici Sony Customer Support. http://www.sony.net/

Preporučena konfiguracija računala

Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat, preporučujemo sljedeću konfiguraciju.

Preporučena konfiguracija za kopiranje slika

- OS (instaliran): Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP2/ Windows Vista*
 - Za navedene operativne sustave pravilan rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava ili kod *multi-boot* sustava.

USB priključnica: Standardna

Preporučena konfiguracija za uporabu programa "Picture Motion Browser" i "Music Transfer"

- **OS (instaliran):** Microsoft Windows 2000 Professional SP4 Windows XP* SP2/ Windows Vista*
- **CPU:** Pentium III 500 MHz ili brži (Pentium III 800 MHz ili brži je preporučljivo)
- Memorija: 256 MB RAM ili više (512 MB RAM ili više je preporučljivo)
- Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju — oko 400 MB
- Zaslon: Rezolucija zaslona: 1 024 × 768 ili više
- * Nisu podržane 64-bitne edicije niti Starter Edition.

Napomene o priključenju fotoaparata na računalo

- Računalo treba također zadovoljiti zahtjeve operativnog sustava.
- Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim preporučenim konfiguracijama.
- Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno računalo istodobno spojite dva ili više USB uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od uređaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
- Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
- Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
- Postoje dva načina USB priključenja s računalom: [Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage], [PictBridge] i [PTP/MTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje [Auto] i [Mass Storage] način kao primjer. Za podrobnosti o [PictBridge] i [PTP/MTP] priključenju, pogledajte str. 70.
- Komunikacija između fotoaparata i osobnog računala možda se neće uspostaviti istovremeno nakon suspend ili pripravnog stanja.

Instalacija isporučenog softvera

Isporučeni softver možete instalirati na sljedeći način.

• Logirajte se kao Administrator.

Uključite računalo i umetnite isporučeni CD-ROM u CD-ROM pogon računala.

Prikazuje se instalacijski izbornik.



- Ako se ne prikaže izbornik, dvaput kliknite na [Computer] (u Windows XP/2000, [My Computer]) → (SONYPICTUTIL).
- U sustavu Windows Vista može se pojaviti izbornik AutoPlay. Odaberite "Run Install.exe." i slijedite upute na zaslonu za nastavak instalacije.

2 Kliknite [Install].

Prikazuje se izbornik "Choose Setup Language".

3 Odaberite željeni jezik i zatim kliknite [Next].

Prikazuje se izbornik [Location Settings].

4 Odaberite [Region] i [Country/Area], zatim kliknite [Next].

Kad se pojavi [Welcome to the InstallShield Wizard for Sony Picture Utility], kliknite na [Next].

Prikazuje se "License Agreement". Pažljivo pročitajte ugovor. Ako prihvaćate uvjete ugovora, kliknite oznaku uz natpis [I accept the terms of the license agreement] i zatim kliknite [Next].

5 Slijedite upute na zaslonu za dovršenje instalacije.

- Kad se pojavi poruka, ponovno pokrenite računalo slijedeći upute na zaslonu.
- DirectX je možda već instaliran na računalu, ovisno o sistemskom okruženju.

6 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.

- · Instalacija softvera se odvija sljedećim redom:
 - -Picture Motion Browser
 - -Music Transfer

Nakon instalacije softvera, na radnoj povr- šini se pojave ikone za "Picture Motion Browser", "PMB Guide" i "Music Transfer".	
PMB - Picture	Dvaput kliknite za pokretanje
Motion	softvera "Picture Motion
Browser	Browser".
PMB Guide	Dvaput kliknite za pokretanje softvera "PMB Guide".
Picture	Dvaput kliknite za pokretanje
Packag	softvera "Music Transfer".

Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)

Uz prednosti koje nudi softver, možete bolje nego ikad iskoristiti svoje fotografije i videozapise.

U ovom poglavlju sažeto je opisan "Picture Motion Browser".

Pregled "Picture Motion Browser" softvera

Uz "Picture Motion Browser" možete:

- Prebaciti slike snimljene fotoaparatom i prikazati ih na računalu.
- Organizirati slike na računalu prema datumu snimanja za lakši pregled.
- Kopirati snimke na medij za pohranu pomoću računala.
- Retuširati (korekcija crvenih očiju, i sl.), otisnuti, poslati slike *e-mailom*, promijeniti datum snimanja i još mnogo toga.
- Fotografije je moguće otisnuti ili pohraniti s datumom.
- Možete snimiti CD ili DVD u snimaču.
- Podrobnosti potražite u datoteci "PMB Guide".

Za pristup "PMB Guide"

Dvaput kliknite ikonu 👼 (PMB Guide) na radnoj površini.

Za pristup "PMB Guide" aplikaciji iz izbornika Start, kliknite [Start] \rightarrow [All Programs] (kod Windows 2000, [Programs]) \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Help] \rightarrow [PMB Guide].

Pokretanje i zatvaranje "Picture Motion Browser" softvera

Pokretanje "Picture Motion Browser"

Dvaput kliknite ♣ (Picture Motion Browser) ikonu na radnoj površini. Također možete pokrenuti iz Start izbornika: Kliknite [Start] → [All Programs] (kod Windows 2000, [Programs]) → [Sony Picture Utility] → [PBM – Picture Motion Browser]. Kod prvog pokretanja "Picture Motion Browser" softvera pojavit će se potvrdna poruka za Information tool. Odaberite [Start]. Ova funkcija obavještava vas o novostima, primjerice o novim verzijama softvera. Podešenje možete kasnije promijeniti.

Zatvaranje "Picture Motion Browser"

Kliknite tipku 🔀 u gornjem desnom kutu zaslona.

Napomene o "Picture Motion Browser" softveru

"Picture Motion Browser" je podešen s linkovima za nekoliko internetskih stranica. Trebate dati svoj pristanak na sljedeće za uslugu uploada, itd. (koje u nastavku nazivamo "usluga") koje pružaju internetske stranice (uključujući podešene) pomoću "Picture Motion Browser" softvera.

- Ovisno o internetskoj stranici, možda će biti potreban postupak registracije ili plaćanje naknade za uporabu usluge.
- Poštujte uvjete korištenja usluge na internetskim stranicama.
- Operater internetske stranice može prekinuti ili promijeniti usluge, i sl. U takvim situacijama, Sony ne prihvaća odgovornost za bilo kakve poteškoće između korisnika i treće stranke ili za bilo kakve gubitke koje je korisnik pretrpio pri uporabi usluge.
- Kako biste vidjeli internetsku stranicu, vršit će se preusmjeravanje sa servera kojim upravlja Sony (u nastavku zvanom Sony server). Možda nećete moći pristupiti stranici zbog održavanja servera i sl.
- Kad Sony server završi s radom, izići će obavijest o prekidu rada na Sonyjevim internetskim stranicama, itd.
- Stranica na koju vas usmjerava Sony server će se možda zabilježiti radi poboljšavanja budućih Sonyjevih proizvoda i usluga. U tom slučaju, osobni podaci se neće zabilježiti.

Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera

Priprema fotoaparata i računala

1 Umetnite "Memory Stick Duo" sa snimljenim slikama u fotoaparat.

- Kad kopirate slike iz unutarnje memorije, ovaj korak nije potreban.
- 2 Uložite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparat ili ga priključite na zidnu utičnicu mrežnim adapterom (opcija) i USB/AV/DC IN višenamjenskim kabelom (opcija).
 - Kad kopirate slike na računalo uz uporabu nedovoljno napunjenih baterija, kopiranje možda neće uspjeti ili se podaci mogu oštetiti uslijed isključenja fotoaparata tijekom prijenosa.

3 Uključite računalo, zatim pritisnite tipku ► (reprodukcija).



Tipka 🕨 (reprodukcija)

Spajanje fotoaparata i računala



Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka "Connecting...".



Nakon prvog USB povezivanja, računalo automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.

- * Tijekom komunikacije prikazan je indikator (4). Nemojte rukovati računalom dok je prikazan taj indikator. Kad se indikator promijeni u 4000, možete nastaviti koristiti računalo.
- Ako se poruka "Mass Storage" ne pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 70).

Kopiranje slika na računalo

Spojite fotoaparat s računalom prema opisu u odjeljku "Spajanje fotoaparata i računala".

Nakon USB povezivanja automatski se pojavi prozor [Import Media Files] softvera "Picture Motion Browser".

		1111		
Qrive:	Ramovable Dak (K.)			
Folder to	be imported			
·# Seve	in a gew folder			
1-25	-2008			
0.584	r in the existing fo	older		
				*
Location	×.			
C:Use	rs/dgiPictures			
			-	binge
			-	Oardens

- Ako upotrebljavate utor za Memory Stick, prvo pogledajte str. 90.
- · Ako se pojavi Auto Play Wizard, zatvorite ga.

2 Prebacite slike.

Za prebacivanje slika, kliknite tipku [Import].



Po standardnom podešenju, slike se prebacuju u mapu unutar mape "Pictures" (u Windows XP/2000, "My Pictures") nazvanu prema datumu prebacivanja. Podrobnosti o "Picture Motion Browser" softveru potražite u datoteci "PMB Guide".

Pregled slika na računalu

Kad je prebacivanje dovršeno, pokreće se "Picture Motion Browser". Prikazuju se umanjene slike (*thumbnail*).



 U "Viewed folders" podešena je mapa "Pictures" (u Windows XP/2000, "My Pictures") kao standardna.

Organizirajte slike u računalu na kalendaru prema datumu snimanja. Detalje potražite u datoteci "PMB Guide".



Primjer: mjesečni prikaz

Za brisanje USB veze

Sljedeći postupak izvedite kad:

- Odspajate USB kabel
- Vadite "Memory Stick Duo"
- Ulažete "Memory Stick Duo" u fotoaparat nakon kopiranja slika iz unutarnje memorije
- Isključujete fotoaparat
- (1) Dvaput kliknite ikonu za odspajanje u statusnom retku.

Windows Vista



Dvaput kliknite ovdje

Windows XP/Windows 2000

5 K 5 12:00 PM

Dvaput kliknite ovdje

- ③ Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
- Kliknite na [OK]. Uređaj je odspojen.
 - Korak ④ nije potreban za korisnike Windows XP/Windows Vista sustava.

Mjesta za pohranu slikovnih datoteka i nazivi datoteka

Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se grupiraju u mape na "Memory Stick Duo" kartici.

Primjer: pregled mapa u sustavu Windows Vista



A Mapa koja sadrži slikovne datoteke snimljene fotoaparatom bez funkcije izrade mapa.

- Mapa koja sadrži slikovne datoteke snimljene ovim fotoaparatom. Ako nisu načinjene nove mape:
 - za "Memory Stick Duo" postoji samo "101MSDCF";
 - za unutarnju memoriju postoji samo mapa "101_SONY".
- Nije moguće snimati u mapu "100MSDCF". Ona služi samo za reprodukciju.
- Nije moguće snimati niti reproducirati iz mape "MISC".

- Slikovne datoteke imaju sljedeće nazive:
 - Datoteke s fotografijama: DSC0
 - Videozapisi: MOV0
 - Indeksne datoteke koje se snimaju istodobno s videozapisima: MOV0□□□□.THM
 □□□□ označuje bilo koji broj između 0001 do 9999. Brojčani dio naziva videozapisa snimljenog u video modu i odgovarajuće indeksne datoteke je jednak.
- Više informacija o mapama potražite na stranicama 63 i 66.

Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera

Slike možete kopirati na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera na sljedeći način.

Računalo s utorom za Memory Stick:

Izvadite "Memory Stick Duo" iz fotoaparata i uložite ga u Memory Stick Duo adapter. Umetnite Memory Stick Duo adapter u pripadajući utor na računalu i zatim kopirajte slike.

- Čak i ako upotrebljavate Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me, možete kopirati slike na računalo umetanjem "Memory Stick Duo" kartice u Memory Stick utor.
- Ako se "Memory Stick PRO Duo" ne prepozna, pogledajte str. 109.

Računalo bez utora za Memory Stick:

Povežite aparat i računalo USB kabelom i slijedite postupak za kopiranje slika.

- Primjeri izbornika u ovom odjeljku odnose se na kopiranje slika s "Memory Stick Duo" kartice.
- Ovaj fotoaparat nije kompatibilan s verzijama Windows 95/98/98 Second edition/NT/Me operativnog sustava. Ako upotrebljavate računalo bez utora za Memory Stick, upotrijebite čitač za Memory Stick (opcija) za kopiranje slika iz "Memory Stick Duo" kartice na računalo. Za kopiranje slika iz unutarnje memorije na računalo, prvo kopirajte slike u "Memory Stick Duo" i zatim ih kopirajte na računalo.

Kopiranje slika na računalo -Windows Vista/XP

U ovom odjeljku opisuje se primjer kopiranja slika u mapu "My Documents" (u sustavu Windows Vista ona se zove "Documents").

1 Pripremite fotoaparat i računalo.

Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje fotoaparata i računala" na str. 86.

2 Povežite aparat s računalom pomoću USB kabela.

Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje fotoaparata i računala" na str. 86.

 Ako je "Picture Motion Browser" već instaliran, pokreće se [Import Media Files]. Odaberite [Cancel] za završetak.

- **3** U prozoru koji se pojavljuje automatski kliknite na lOpen folder to view files] (u Windows XP: [Open folder to view files \rightarrow [OK]).



· Ako se prozor ne pojavi automatski, slijedite postupak \rightarrow "Za Windows 2000".

4 Dva puta kliknite na [DCIM].

5 Dva puta kliknite na mapu u kojoj se nalaze slikovne datoteke koje želite kopirati. Zatim desnom tipkom miša kliknite slikovnu datoteku za prikaz izbornika i kliknite [Copy].



· Više o mjestima za pohranu slikovnih datoteka potražite na str. 88.

6 Dva puta kliknite mapu [Documents] (u Windows XP: [Mv Documents]). Zatim desnom tipkom miša kliknite prozor "Documents" za prikaz izbornika i kliknite [Paste].



Slikovne datoteke se kopiraju u mapu [Documents] (u Windows XP: [My Documents]).

 Ako u odredišnoj mapi već postoji datoteka istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem želite li je zamijeniti novom. Odgovorite li potvrdno, izvorna datoteka se briše. Za kopiranje slike na računalo tako da se izvorna ne obriše, promijenite njezin naziv i zatim je kopirajte. Obratite pozornost da se datoteka promijenjena naziva (str. 92) možda neće moći reproducirati na fotoaparatu.

Za Windows 2000

Nakon spajanja aparata na računalo dva puta kliknite [My Computer] \rightarrow [Removable Disk]. Zatim nastavite postupak od koraka 4.

Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)

Kao primjer je navedeno računalo sa sustavom Windows.

Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo i više je nema na "Memory Stick Duo" kartici, sliku možete ponovno vidjeti u fotoaparatu tako da je kopirate s računala na "Memory Stick Duo".

- Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen u fotoaparatu, preskočite korak 1.
- Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno o veličini.
- Slike editirane na računalu ili one snimljene drugim fotoaparatom možda se neće moći reproducirati u ovom fotoaparatu.
- Ako na "Memory Stick Duo" kartici nema mape u koju se može pohraniti datoteka, načinite novu (str. 66) i zatim kopirajte datoteku.
- Desnom tipkom miša kliknite na naziv datoteke i zatim kliknite na [Rename]. Promijenite naziv datoteke u "DSC0

Unesite broj između 0001 do 9999 za □□□□.



- Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu podataka, unesite drugi broj.
- Može biti vidljiva ekstenzija datoteke, ovisno o tome kako je računalo podešeno. Ekstenzija datoteke za fotografije je JPG, a za videozapise MPEG. Nemojte mijenjati ekstenziju.

- 2 Kopirajte slikovnu datoteku u mapu na "Memory Stick Duo" kartici na sljedeći način.
 - ① Desnom tipkom miša kliknite na naziv datoteke, a zatim na [Copy].
 - ② Dvaput kliknite na [Removable Disk] ili [SonyMemoryStick] u [Computer] (u Windows XP, [My Computer]).
 - ③ Desnom tipkom miša kliknite na mapu [□□□MSDCF] unutar [DCIM] i kliknite na [Paste].
 - 🗆 🗆 označuje bilo koji broj između 100 do 999.



Uporaba "Music Transfer" softvera (isporučen)

Glazbene datoteke tvornički pohranjene u fotoaparat možete zamijeniti željenom glazbom pomoću aplikacije "Music Transfer" na isporučenom CD-ROM disku. Također ih možete obrisati ili dodati kad god poželite.

Dodavanje/promjena glazbe pomoću programa "Music Transfer"

Formati glazbe koju možete kopirati pomoću programa "Music Transfer" jesu sljedeći:

- MP3 datoteke s tvrdog diska računala.
- Glazba s CD diskova.
- Glazba pohranjena u fotoaparatu.
- **1** Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.
- 2 Odaberite जि (Slideshow) kontrolnim tipkama ◄/►, odaberite [↓ Music Tool] tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.
- 3 Pomoću ▲/▼ odaberite [Download Music], zatim pritisnite ●.

Pojavi se poruka "Connect to PC".

- 4 Povežite fotoaparat i računalo putem USB-a.
- 5 Pokrenite "Music Transfer".
- 6 Slijedite upute na zaslonu za dodavanje/promjenu glazbenih datoteka.

- Za vraćanje tvornički pohranjene glazbe u fotoaparat:
- 1 Izvedite postupak [Format Music] u koraku 3.
- ② Izvedite [Restore defaults] u programu "Music Transfer". Sve glazbene datoteke vraćaju se na tvorničke vrijednosti i opcija [Music] u izborniku [Slideshow] se podesi na [Off].
- Glazbene datoteke možete resetirati na tvorničke vrijednosti pomoću opcije [Initialize] (str. 69), no time će se resetirati i druga podešenja.
- Detalje o uporabi programa "Music Transfer" potražite u njegovoj on-line Help datoteci.

Za korisnike Macintosh računala

Možete kopirati slike na svoje Macintosh računalo.

• "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s Macintosh računalima.

Preporučena konfiguracija

Preporučuje se sljedeća konfiguracija za računalo spojeno s fotoaparatom.

Preporučena konfiguracija za kopiranje slika

OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1 do v10.5)

USB priključnica: Standardna

Preporučena konfiguracija za uporabu "Music Transfer" programa

OS (instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.5)

CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac serije G3/G4/G5, Mac mini

Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je preporučljivo)

Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju —otprilike 250 MB

Napomene o priključenju fotoaparata na računalo

- Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim preporučenim sustavima.
- Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno računalo istodobno spojite dva ili više USB uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od uređaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
- Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
- Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
- Postoje dva načina USB priključenja s računalom: [Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage], [PictBridge] i [PTP/MTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje [Auto] i [Mass Storage] način kao primjer. Za podrobnosti o [PictBridge] i [PTP/MTP] priključenju, pogledajte str. 70.

 Komunikacija između fotoaparata i osobnog računala možda se neće uspostaviti istovremeno nakon suspend ili pripravnog stanja.

Kopiranje i pregled slika na računalu

1 Pripremite fotoaparat i Macintosh računalo.

Izvedite isti postupak iz poglavlja "Priprema fotoaparata i računala" na str. 86.

2 Priključite namjenski USB kabel.

Izvedite isti postupak iz poglavlja "Spajanje fotoaparata i računala" na str. 86.

3 Kopirajte slikovne datoteke na Macintosh računalo.

- (1) Dvaput kliknite na novu prepoznatu ikonu → [DCIM] → mapa u koju su pohranjene slike koje želite kopirati.
- ② Povucite i ispustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska. Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
- Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o nazivima datoteka pogledajte str. 88.

4 Pregledajte slike na računalu.

Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska → željenu slikovnu datoteku u mapi koja sadrži kopirane datoteke.

Za brisanje USB veze

Prije donjih postupaka ili kad je aparat odpojen od računala povucite i ispustite ikonu pogona ili kartice "Memory Stick Duo" u "Trash".

- Kad odspajate USB kabel.
- Kad vadite "Memory Stick Duo"
- Kad ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja slika iz unutarnje memorije
- · Kad isključujete fotoaparat

Dodavanje/promjena glazbe pomoću programa "Music Transfer"

Glazbene datoteke tvornički pohranjene u fotoaparat možete zamijeniti željenom glazom. Također ih možete obrisati ili dodati kad god poželite.

Formati glazbe koju možete kopirati pomoću programa "Music Transfer" jesu sljedeći:

- MP3 datoteke s tvrdog diska računala
- Glazba s CD diskova
- Glazba pohranjena u aparatu

Instalacija programa "Music Transfer"

- Prije instalacije programa "Music Transfer" zatvorite sve aktivne programe.
- Logirajte se kao Administrator.
- Uključite Macintosh računalo i umetnite isporučeni CD-ROM u CD-ROM uređaj računala.
- ② Dvaput kliknite S (SONYPICTUTIL).
- ③ Dvaput kliknite datoteku [Music Transfer.pkg] u mapi [MAC]. Počinje instalacija softvera.

Za dodavanje/promjenu glazbenih datoteka

Pogledajte "Dodavanje/promjena glazbe pomoću programa Music Transfer" na str. 93.

Tehnička podrška

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja, možete pronaći na Sony Customer Support internetskim stranicama. http://www.sony.net/

Prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide"

Kad instalirate "Cyber-shot Handbook", također se instalira "Cyber-shot Step-up Guide". "Cyber-shot Step up Guide" dalje objašnjava uporabu fotoaparata i dodatnog pribora.

Prikaz u Windows sustavu

Dvaput kliknite 🥵 (Step-up Guide) na radnoj površini.

Za pristup "Step-up Guide" vodiču iz Start izbornika, kliknite [Start] \rightarrow [All Programs] (u Windows 2000, [Programs]) \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Step-up Guide].

Na Macintosh računalu

- 1 Kopirajte mapu [stepupguide] u mapu [stepupguide] na računalu.
- 2 Odaberite [stepupguide], [language] i mapu [GB] pohranjenu na isporučenom CD-ROM-u i zatim kopirajte sve datoteke iz mape [GB] u mapu [img] unutar mape [stepupguide] koja se kopirala na vaše računalo u koraku 1. (Zamijenite datoteke u mapi [img] datotekama iz mape [GB].)
- **3** Po završetku kopiranja dvaput kliknite na "stepupguide.hqx" u mapi [stepupguide] kako biste je raspakirali, zatim dvaput kliknite na dobivenu datoteku "stepupguide".
 - Ako nemate instaliran alat za raspakiravanje HQX datoteke, instalirajte Stuffit Expander.



Kako otisnuti fotografije

Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9] modu, oba ruba mogu biti odrezana, stoga provjerite prije ispisa (str. 111).

Izravan ispis pomoću pisača koji podržava PictBridge (str. 98)



Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i pisača koji podržava PictBridge.

Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick"



Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava "Memory Stick". Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu pisača.

Ispis preko računala



Pomoću programa "Picture Motion Browser" (isporučen) možete kopirati slike na računalo i otisnuti ih. Također možete na fotografijama tiskati datum (str. 85).

Izrada fotografija u fotolaboratoriju (str. 101)



Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" sa snimljenim fotografijama u fotografski studio. Također možete označiti fotografije koje želite otisnuti oznakom **DPOF** (Print order).

Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog pisača

Ako nemate računalo, možete jednostavno otisnuti fotografije izravnim spajanjem fotoaparata na pisač koji podržava funkciju PictBridge.

🌈 PictBridge

- "PictBridge" se temelji na standardu CIPA (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Ne možete ispisati videozapise.
- Ako na zaslonu fotoaparata trepće indikator // (obavijest o pogrešci), provjerite priključeni pisač.

Korak 1: Priprema fotoaparata

Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač višenamjenskim kabelom. Kod spajanja fotoaparata na pisač koji je prepoznat kad je [USB Connect] podešen na [Auto], korak 1 je nepotreban.



- Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu bateriju kako biste izbjegli opasnost da se fotoaparat isključi tijekom ispisa.
- **1** Pritisnite tipku HOME za prikaz izbornika HOME.
- 2 Odaberite 🖆 (Settings) pomoću ∢/▶, i odaberite [ŶT Main settings] pomoću ▲/▼, zatim pritisnite ●.

- 3 Kontrolnim tipkama ▲/▼/◄/►, odaberite [Main Settings 2], odaberite [USB Connect], zatim pritisnite ●.
- 4 Pomoću ▲/▼ odaberite [PictBridge], zatim pritisnite ●.

USB mod je podešen.

Korak 2: Priključenje fotoaparata na pisač



2 Pritisnite ► (reprodukcija) te uključite fotoaparat i pisač.

Nakon uspostave veze pojavi se indikator M.



3 Pritisnite tipku MENU, odaberite [Print] tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.



Fotoaparat je podešen na reprodukciju, a na zaslonu se pojavljuju slika i izbornik za ispis.

Korak 3: Odabir snimaka za ispis

Odaberite [This Image] ili [Multiple Images] tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.

Kad odaberete [This Image]

Možete ispisati odabranu sliku. Prijeđite na korak 4.

Kad odaberete [Multiple Images]

Možete otisnuti više odabranih slika.

- Odaberite sliku koju želite otisnuti tipkama
 ◄/► i pritisnite ●.
 Oznaka ✓ prikazuje se pokraj odabrane slike.
- 2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
- ③ Odaberite [OK] tipkom ▲ i pritisnite ●.
- Kad odaberete [Multiple Images] u indeksnom prikazu, možete otisnuti sve snimke iz željene mape odabirom skale izbornika tipkom ◄ i dodjeljivanjem oznake ✔ mapi.

Korak 4: Ispis

Odaberite podešenje ispisa tipkama ▲/▼/◄/►.



[Quantity]

Odaberite broj primjeraka za sliku koju želite otisnuti.

• Ovisno o broju slika, možda neće biti moguće smjestiti sve slike na isti list.

[Layout]

Odabir broja snimaka koji želite otisnuti na jedan list.

[Size]

Odabir željene veličine papira.

[Date]

Za umetanje datuma i vremena na slike odaberite [Day&Time] ili [Date].

 Ako odaberete [Date] za podešavanje datuma, datum će se prikazati na odabrani način (str. 76). Funkcija datuma možda neće biti dostupna, ovisno o pisaču.

2 Odaberite [OK] tipkama ▲ i pritisnite ●.

Tiska se fotografija.

 Nemojte odspajati USB kabel dok je na zaslonu prikazan indikator (PictBridge Connecting).



Korak 5: Dovršetak ispisa

Na zaslon se treba vratiti izbornik prikazan u koraku 2, i zatim odspojite višenamjenski kabel iz fotoaparata.

Ispis slika u fotolaboratoriju

"Memory Stick Duo" na kojem su pohranjene slike snimljene fotoaparatom možete odnijeti u fotolaboratorij. Ako fotolaboratorij podržava uslugu ispisa označenih slika, možete označiti slike pomoću **DPOF** (Print order) tako da ih ne morate birati u fotolaboratoriju.

 U fotolaboratoriju ne možete izravno s fotoaparata otisnuti slike snimljene u unutarnju memoriju. Kopirajte slike na "Memory Stick Duo" i njega odnesite u fotolaboratorij.

Što je DPOF?

DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja omogućuje obilježavanje slika na "Memory Stick Duo" kartici koje želite otisnuti oznakom **DPOF** (Print order).

- Slike s oznakom DPOF (Print order) možete otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili PictBridge.
- Nije moguće označiti videozapise.
- Oznaku DPOF (Print order) možete pridijeliti na najviše 999 slika.

Kad "Memory Stick Duo" odnesete u fotolaboratorij

- Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje vrste "Memory Stick Duo" kartica podržava.
- Ako odabrani studio ne podržava "Memory Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
- Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije odlaska u fotolaboratorij.
- Ne možete podesiti broj kopija.
- Ako želite ispisati i datum na fotografijama, konzultirajte fotolaboratorij.

Označavanje odabrane slike



- Pritisnite ► (reprodukcija).
- **2** Odaberite sliku koju želite ispisati.
- **3** Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
- 4 Odaberite[DPOF] kontrolnim tipkama ▲/▼ i odaberite [This Image] tipkama ◀/▶, zatim pritisnite ●.

Na odabranoj slici se prikazuje oznaka **DPOF**.



Uklanjanje oznake

Odaberite slike s kojih želite ukloniti oznaku, zatim ponovite korake 3 i 4.

Odabir i označavanje slika

- 1 Pritisnite MENU za vrijeme pojedinačnog ili indeksnog prikaza slika.
- 2 Odaberite [DPOF] tipkama ▲/▼, odaberite [Multiple Images] tipkama ◄/▶, zatim pritisnite ●.

3 Kontrolnim tipkama odaberite sliku koju želite označiti i pritisnite ●.

Odabranoj slici dodijeljena je oznaka \checkmark .

Pojedinačne slike



Indeksni prikaz



4 Pritisnite MENU.

5 Odaberite [OK] tipkom ▲ i pritisnite ●.

Na zaslonu se prikaže oznaka DPOF.

Pojedinačne slike



Indeksni prikaz



Poništavanje odabira

Za poništavanje odaberite [Exit] u koraku 5 i pritisnite ●.

Uklanjanje oznake

U koraku 3 odaberite slike s kojih želite ukloniti oznake i pritisnite •.

Uklanjanje svih oznaka u mapi

U koraku 3 odaberite skalu izbornika tipkom ◀, zatim pritisnite ● u indeksnom prikazu. Oznaka ✔ dodijeljena je odabranoj mapi i svim slikama.





U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.



Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.

Baterija i napajanje

Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.

• Bateriju uložite tako da vrhom gurate preklopku za izbacivanje baterije.

Fotoaparat se ne može uključiti.

- Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
- Pravilno stavite bateriju.
- Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
- Baterija je istrošena (str. 121). Zamijenite bateriju novom.
- Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.

Fotoaparat se odjednom isključuje.

- Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno ga uključite.
- Baterija je istrošena (str. 121). Zamijenite bateriju novom.

Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.

- Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
- Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim napunite bateriju.
- Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
- Baterija je istrošena (str. 121). Zamijenite bateriju novom.

Baterija se ne može puniti.

• Bateriju ne možete puniti uporabom AC adaptera (opcija).

Snimanje fotografija/videozapisa

Fotoaparat ne snima slike.

- Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Ako je pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
 - -Izbrišite nepotrebne slike (str. 39).
 - -Zamijenite "Memory Stick Duo".
- Ne možete snimati slike dok se puni bljeskalica.
- Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić u položaj koji nije 📖.
- Kad snimate videozapise podesite kontrolni kotačić na 📖.
- Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od sljedećih načina:
 - Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
 - Uložite "Memory Stick PRO Duo".
- U 🙂 (Smile Shutter) modu, fotoaparat ne snima ukoliko ne prepozna osmijeh.

Objekt se ne vidi na zaslonu.

• Na fotoaparatu je odabrana funkcija reprodukcije. Pritisnite tipku 🕨 (reprodukcija) za prelazak na snimanje (str. 34).

Ne radi funkcija sprečavanja zamućenja (samo DSC-W120/W125/W130).

- Funkcija sprečavanja zamućenja ne radi kad se na zaslonu pojavi (
- Funkcija sprečavanja zamućenja ne radi pravilno pri noćnom snimanju.
- Snimajte nakon pritiska okidača dopola; nemojte ga odjednom pritisnuti dokraja.
- Provjerite da li je opcija [Conversion Lens] podešena pravilno (str. 74).

Snimanje traje dugo.

• Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 18). Nije riječ o kvaru.

Slika nije izoštrena.

- Objekt je preblizu. Pri snimanju obratite pozornost da objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno otprilike 4 cm (W)/50 cm (T) (str. 26).
- Podešen je ▶ (Twilight), ▲ (Landscape) ili ۞ (Fireworks) Scene Selection mod pri snimanju fotografija.
- Odabrali ste poluručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 51).
- Provjerite da li je opcija [Conversion Lens] podešena pravilno (str. 74).
- Pogledajte "Ako objekt nije oštar" na str. 52.

Ne radi zum.

- Smart zum ne radi s određenim veličinama slike (str. 73).
- Nije moguća uporaba digitalnog zuma kod snimanja videozapisa.
- Nije moguća promjena skale zuma kod snimanja videozapisa.
- Provjerite da li je opcija [Conversion Lens] podešena pravilno (str. 74).

Ne radi bljeskalica.

- Bljeskalica je podešena na 🏵 (isključena) (str. 27).
- Bljeskalicu ne možete koristiti:
 - Kad je opcija [REC Mode] podešena na [Burst] ili Exposure Bracket (samo DSC-W130) (str. 48).
 - U Scene Selection načinu je odabran mod iso (High sensitivity), → (Twilight) ili (Fireworks) (str. 31).
 - -Kod snimanja videozapisa.

Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.

• Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. To ne predstavlja kvar (str. 14).

Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).

• Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran 🕽 (Twilight), 🛋 (Landscape) ili 🔅 (Fireworks) (str. 31).

Ne može se isključiti makrosnimanje.

• Ne postoji funkcija za isključenje makrosnimanja. U 🖍 Uto) modu, telefoto snimanje je moguće čak i u uvjetima makrosnimanja.

Datum i vrijeme nisu prikazani na LCD zaslonu.

• Datum i vrijeme se ne prikazuju tijekom snimanja. Prikazuju se samo tijekom reprodukcije.

Nije moguće umetanje datuma u slike.

 Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike (str. 111). Fotografije možete tiskati ili pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 85).

Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite okidač dopola.

• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 49).
Slika je pretamna ili presvijetla.

• Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 21).

Slika je pretamna.

• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 50) ili podesite ekspoziciju (str. 49).

Slika je presvijetla.

• Podesite ekspoziciju (str. 49).

Boje na slici nisu odgovarajuće.

• Podesite [Color Mode] na [Normal] (str. 55).

Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.

 Pojava "efekta razmazivanja" (na slici su vidljive bijele, crne, crvene, ljubičaste ili druge pruge). To nije kvar.

Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.

 Fotoaparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnome mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.

Pojavljuje se efekt crvenih očiju.

- Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 55).
- Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu.
- Upalite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
- Retuširajte sliku funkcijom [Red Eye Correction] (samo DSC-W130) (str. 58).

Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.

• To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 2).

Slika u tražilu ne pokazuje stvaran kadar koji se snima.

- Kad je objekt snimanja blizu, pojavljuje se fenomen paralakse. Za provjeru stvarnog raspona snimljenog kadra koristite LCD zaslon.
- Sliku ne možete vidjeti u tražilu dok se koristi digitalni zum.

Nije moguće kontinuirano snimanje.

- Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne slike (str. 39).
- Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.

Pregled slika

Fotoaparat ne može reproducirati slike.

- Pritisnite tipku 🕨 (reprodukcija) (str. 34).
- Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 92).
- Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrađena na računalu ili snimljena drugim fotoaparatom.
- Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 88).

Datum i vrijeme nisu prikazani.

• Indikatori na zaslonu su isključeni. Prikažite ih pritiskom tipke ▲ (DISP) (str. 21).

Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.

• Razlog tome je obrada slike i nije riječ o kvaru.

Lijeva i desna strana zaslona su prikazane crno.

• Funkcija [Auto Orientation] je podešena na [On] (str. 75).

Tijekom slideshowa se ne čuje glazba.

- Prenesite glazbene datoteke na fotoaparat aplikacijom "Music Transfer" (str. 93).
- Provjerite jesu li podešenja glasnoće i slideshowa pravilna (str. 36).

Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.

- Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz fotoaparata podešen na sustav boje TV prijemnika (str. 71).
- Provjerite jeste li ispravno priključili uređaje (str. 78).
- Ako je USB priključak višenamjenskog kabela spojen na drugi uređaj, odspojite ga (str. 88).
- Pokušali ste reproducirati videozapise u HD(1080i) formatu, ali oni se ne mogu gledati u highdefinition kvaliteti. Podesite [COMPONENT] na [SD] (str. 70).

Brisanje

Fotoaparat ne može obrisati sliku.

• Isključite zaštitu slike (str. 62).

Računala

Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.

• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" na str. 82 za sustav Windows i za sustav Macintosh na str. 94.

Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".

- Provjerite podržavaju li računalo i Memory Stick čitač/pisač "Memory Stick PRO Duo". Korisnici Memory Stick čitača/pisača koje nije proizveo Sony trebaju se obratiti svom proizvođaču.
- Ako "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite fotoaparat s računalom (str. 86 i 94). Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".

Računalo ne prepoznaje fotoaparat.

- Uključite fotoaparat.
- Kad je baterija prazna, uložite napunjenu bateriju (opcija) ili koristite mrežni adapter (opcija) (str. 86).
- Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 70).
- Koristite višenamjenski kabel (isporučen) (str. 86).
- Odspojite višenamjenski kabel iz računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto spojite.
- Odspojite s računala svu USB opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša.
- Izravno povežite fotoaparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog uređaja (str. 86).

Ne možete kopirati slike.

- Izvedite pravilno USB povezivanje fotoaparata i računala (str. 86).
- Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 90 i 94).
- Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu. Koristite "Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 66).

Nakon USB povezivanja "Picture Motion Browser" se ne pokreće automatski.

• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 86).

Ne možete reproducirati slike na računalu.

- Koristite li "Picture Motion Browser", pogledajte "PMB Guide" (str. 85).
- Obratite se proizvođaču softvera ili računala.

Ne znate kako se koristi "Picture Motion Browser"

• Pogledajte "PMB Guide" (str. 85).

Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i zvuku.

• Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska (str. 90).

Ne možete otisnuti sliku.

• Pogledajte upute za uporabu pisača.

Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.

- Kopirajte ih u mapu koju će fotoaparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 88).
- Ispravno izvedite postupak (str. 92).

"Memory Stick Duo"

Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".

• Umetnite ga pravilno.

Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".

• Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.

Unutarnja memorija

Ne možete reproducirati ili snimati u unutarnju memoriju.

• U fotoaparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga.

Ne možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju na "Memory Stick Duo".

• "Memory Stick Duo" je pun. Kopirajte podatke na "Memory Stick Duo" dostatnog kapaciteta.

Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u unutarnju memoriju.

• Takva funkcija nije dostupna.

Ispis

Također pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku).

Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.

- Kod nekih pisača može se dogoditi da svi rubovi slike budu odrezani. Posebno kod slika veličine [16:9], može se dogoditi da su odrezani bočni rubovi.
- Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili ispisa bez rubova. Konzultirajte proizvođača pisača o tim opcijama.
- Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa bez rezanja rubova.

Ne mogu se otisnuti slike s prikazanim datumom.

- Fotografije možete tiskati s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 85).
- Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografijama. Ipak, s obzirom da fotografije snimljene pomoću fotoaparata sadrže i datum snimanja, možete ispisati fotografije s prikazanim datumom ako pisač ili softver prepoznaje Exif informacije. Za podrobnosti o kompatibilnosti s Exif informacijama, konzultirajte proizvođača pisača ili softvera.
- Ako dajete fotografije na ispis u fotografski studio, moguć je ispis datuma ako to zatražite.

Pisač koji podržava funkciju PictBridge

Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i fotoaparata.

- Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge. Provjerite s prodavateljem podržava li pisač PictBridge ili ne.
- Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat.
- Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] (str. 70).
- Odspojite i spojite višenamjenski kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte njegove upute za uporabu.

Nije moguće otisnuti slike.

- Provjerite jesu li pisač i fotoaparat pravilno povezani višenamjenski kabelom.
- Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
- Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite višenamjenski kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač, ponovno ga uključite i spojite kabel.
- Nije moguć ispis videozapisa.
- Slike obrađene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći otisnuti.

Ispis se zaustavlja.

• Odspojili ste višenamjenski kabel dok je bila prikazana oznaka 🕬 (PictBridge Connecting).

Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.

- Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
- Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvođaču pisača.

Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- ".

• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite sliku (str. 100).

Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.

• Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.

Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.

- Odspojite višenamjenski kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira nakon što pisač spojite na fotoaparat.
- Postavke ispisa fotoaparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke fotoaparata ili pisača (str. 100).

Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.

• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).

Ostalo

Nije moguće resetirati broj datoteke.

Čak i kad promijenite medij za snimanje, broj datoteke nije moguće resetirati u fotoaparatu. Za
resetiranje, formatirajte "Memory Stick Duo" (str. 66, 68) ili unutarnju memoriju, a zatim resetirajte podešenja aparata (str. 69). Međutim, svi podaci na "Memory Sticku Duo" ili u unutarnjoj
memoriji će se izbrisati i sva podešenja, uključujući datum i vrijeme, se ponište.

Fotoaparat ne radi dok je objektiv izvučen.

- Ne pokušavajte na silu utisnuti objektiv koji se prestao kretati.
- Umetnite napunjenu bateriju i zatim ponovno uključite fotoaparat.

Leća objektiva je zamagljena.

 Na leći objektiva se kondenzirala vlaga. Isključite fotoaparat i prekinite uporabu na otprilike sat vremena.

Objektiv se ne pomiče kad isključite fotoaparat.

• Baterija je prazna. Zamijenite je napunjenom baterijom.

Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.

• Nije riječ o kvaru.

Kad uključite fotoaparat, prikazuje se izbornik Clock Set.

- Ponovo podesite datum i vrijeme (str. 76).
- Ispraznila se ugrađena baterija za čuvanje podataka. Umetnite napunjenu bateriju u fotoaparat i ostavite ga isključenog 24 sata.

Želite promijeniti datum ili vrijeme.

• Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 76).

Poruke upozorenja

Dijagnostički pokazivač

Ovaj fotoaparat ima automatsku dijagnostičku funkciju koja se prikazuje u obliku slova i koda. Posljednje dvije oznake (označene s □□) se razlikuju ovisno o stanju fotoaparata. Ako ne možete riješiti problem čak ni nakon što nekoliko puta izvedete opisane postupke, obratite se Sony zastupniku ili ovlaštenom servisu.

C:32:□□

• Problem je u samom fotoaparatu. Isključite i uključite fotoaparat.

C:13:□□

- Fotoaparat ne može očitati ili upisati podatke na "Memory Stick Duo". Izvadite i ponovo uložite "Memory Stick Duo" nekoliko puta.
- Došlo je do problema s formatiranjem unutarnje memorije ili ste umetnuli neformatirani "Memory Stick Duo". Formatirajte unutarnju memoriju ili "Memory Stick Duo" (str. 66, 68).
- Uloženi "Memory Stick Duo" nije moguće koristiti s ovim fotoaparatom ili su podaci na njemu oštećeni. Uložite novi "Memory Stick Duo".

E:61:□□

E:62:□□

E:91:00

• Došlo je do nepravilnosti u radu fotoaparata. Resetirajte ga (str. 69) i ponovno ga uključite.

Poruke

Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite upute.

 Baterija je preslaba. Napunite je odmah. Ovisno o uvjetima uporabe ili vrsti baterije, indikator može treptati čak i ako je preostalo još 5 do 10 minuta.

For use with compatible battery only

• Uložena baterija nije NP-BG1 (isporučena) ili NP-FG1 (opcija).

System error

• Isključite i ponovo uključite fotoaparat.

Internal memory error

• Isključite i ponovo uključite fotoaparat.

Reinsert the Memory Stick

- Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
- Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može koristiti s ovim fotoaparatom (str. 119).
- "Memory Stick Duo" je oštećen.
- Priključci "Memory Stick Duo" su zaprljani.

Memory Stick type error

• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može koristiti s ovim fotoaparatom (str. 119).

Cannot access Memory Stick Access denied

• Koristite "Memory Stick Duo" s kontrolom pristupa.

Error formatting Memory Stick Error formatting internal memory

• Ponovno formatirajte medij za snimanje (str. 66, 68).

Memory Stick locked

 Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je postavljen na LOCK. Postavite ga u položaj za snimanje.

No memory space in internal memory No memory space on Memory Stick

• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke (str. 39).

Read only memory

• U ovom fotoaparatu ne mogu se snimati ili brisati slike s "Memory Stick Duo".

No Images

- U unutarnjoj memoriji nema snimljenih slika.
- Na "Memory Stick Duo" nema snimaka koje bi se mogle reproducirati.
- Odabrana mapa ne sadrži datoteku koja se može reproducirati u *slideshowu* s glazbom.

Folder error

 Na "Memory Stick Duo" kartici već postoji mapa s iste prve tri znamenke. (Primjerice, 123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite druge mape ili načinite novu (str. 66, 67).

Cannot create more folders

 Na "Memory Stick Duo" kartici već postoji mapa s prve tri znamenke "999". Nije moguće izraditi još mapa.

File error

 Problem kod reprodukcije. Sony ne jamči reprodukciju datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim aparatom.

Read only folder

 Odabrali ste mapu koja se ne može podesiti kao mapa za snimanje na vašem fotoaparatu. Odaberite drugu mapu (str. 67).

File protect

• Isključite zaštitu (str. 62).

Image size over limit

 Pokušali ste reprodukciju slike u veličini koju nije moguće reproducirati ovim fotoaparatom.

(1) (indikator koji upozorava na vibracije)

 Fotoaparat može biti osjetljiviji na pomicanje ako količina svjetla nije dostatna. Koristite bljeskalicu, upotrijebite funkciju smanjenja zamućenja ili postavite fotoaparat na stativ.

640(Fine) is not available

 Ova veličina slike kompatibilna je samo s medijem "Memory Stick PRO Duo". Uložite "Memory Stick PRO Duo" ili odaberite drugu veličinu slike osim [640(Fine)].

Macro is invalid

• S ovim podešenjima nije raspoloživo makrosnimanje (str. 31).

Flash settings cannot be changed

• S ovim podešenjima nije moguća uporaba bljeskalice (str. 31).

Maximum number of images already selected

• Možete odabrati do 100 snimaka. Uklonite oznaku.

Low battery power

• Kad kopirate sliku snimljenu u unutarnju memoriju na "Memory Stick Duo", koristite sasvim napunjenu bateriju.

Printer busy Paper error No paper Ink error Low ink No ink

• Provjerite pisač.

Printer error

- Provjerite pisač.
- Provjerite je li željena slika oštećena.

• U tijeku je prijenos podataka u pisač. Nemojte odspajati višenamjenski kabel.

Processing...

 Pisač poništava postupak ispisa u tijeku. Ne možete nastaviti s ispisom dok ne završi, a to može potrajati neko vrijeme, ovisno o pisaču.

Error Playing Music

- Izbrišite taj glazbeni zapis ili ga zamijenite normalnim glazbenim zapisom.
- Izvedite [Format Music], zatim učitajte nove glazbene zapise.

Error Formatting Music

• Izvedite [Format Music].

Operation cannot be executed for movie files

• Odabrali ste funkciju koja nije raspoloživa za videozapise.

Operation cannot be executed in unsupported files

 Procesiranje i druge funkcije editiranja na fotoaparatu ne mou se izvesti na slikovnim datotekama obrađenim na računalu ili snimljenim drugim fotoaparatom.

Operation cannot be executed when using a PictBridge connection

• Neke funkcije nije moguće izvoditi dok je fotoaparat spojen na PictBridgekompatibilan pisač.

Operation cannot be executed during HD (1080i) output

• Neke funkcije nije moguće izvoditi dok je fotoaparat spojen na High Definition TV.

Unable to detect face for retouch

 Kod nekih slika možda nećete moći ispraviti efekt crvenih očiju.

Turn the power off and on again

• Problem s objektivom.

Self-Timer is invalid

• Self-timer se ne može upotrebljavati uz trenutne postavke (str. 31).



Svoj fotoaparat i AC-LS5K AC adapter (nije isporučen) možete upotrebljavati u svakoj državi ili regiji gdje je napon u rasponu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.

 Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može uzrokovati kvar.

0 "Memory Stick" kartici

"Memory Stick" je kompaktan prenosivi IC medij za snimanje. "Memory Stick" kartice koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su popisane u donjoj tablici. Ne možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija "Memory Stick" kartice.

Vrsta "Memory Stick" kartice	Snimanje/ reprodukcija
Memory Stick Duo (nekompatibilan s MagicGate)	O*1
Memory Stick Duo (MagicGate kompatibilan)	O*2
MagicGate Memory Stick Duo	O*1*2
Memory Stick PRO Duo	O*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo	O*2*3*4

*1) Fotoaparat ne podržava brzi prijenos podataka putem paralelnog priključka.

- *²⁾ "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava snimanje/reprodukciju koja zahtijeva MagicGate standarde.
- *2) Možete snimati videozapise veličine 640(Fine).
- *4) Fotoaparat ne podržava 8-bitni paralelni prijenos podataka. Podržava isti 4- bitni paralelni prijenos podataka kao Memory Stick PRO Duo.
- Ovaj proizvod podržava "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" oznaka za "Memory Stick Micro".
- "Memory Stick Duo" formatiran u računalu možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
- Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se, ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i uređaja.
- Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom očitavanja ili upisivanja podataka.

- · Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
 - Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili isključite fotoaparat tijekom očitavanja ili upisivanja podataka.
 - Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu izloženom statičkom elektricitetu ili smetnjama.
- Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na tvrdi disk računala.
- Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
- Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick Duo" ili na adapter.
- "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u isporučenu kutiju.
- Ne dodirujte kontakte "Memory Stick Duo" kartice rukom ili metalnim predmetom.
- Nemojte udarati i savijati "Memory Stick Duo" te pazite da vam ne ispadne.
- Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke "Memory Stick Duo" kartice.
- Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
- Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
- U pripadajući utor ne stavljajte ništa osim "Memory Stick Duo" kartice . U protivnom možete uzrokovati kvar.
- Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick Duo" na sljedećim mjestima:
 - Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na suncu
 - Mjestima izloženim izravnom suncu
 - Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima

Napomene o uporabi Memory Stick Duo adaptera (opcija)

- Kad s kompatibilnim uređajem koristite "Memory Stick Duo", obvezno koristite Memory Stick Duo adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite bez adaptera u uređaj, možda ga nećete moći izvaditi.
- "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja. Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar.
- Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom uređaju, uložite ga u pravilnom smjeru. Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje opreme.
- Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati bez "Memory Stick Duo" kartice u uređaj jer to može prouzročiti kvarove.

Napomene o uporabi "Memory Stick PRO Duo" kartice (opcija)

S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory Stick PRO Duo" kapaciteta do 8 GB.

Napomene o uporabi "Memory Stick Micro" kartice (opcija)

- Za uporabu "Memory Stick Micro" kartice u ovom fotoaparatu, trebate M2 adapter veličine Duo. Umetnite "Memory Stick Micro" u M2 adapter veličine Duo, zatim umetnite adapter u utor za Memory Stick Duo. Uložite li "Memory Stick Micro" u ovaj fotoaparat bez uporabe M2 adaptera veličine Duo, možda ga nećete moći izvaditi iz fotoaparata.
- Ne ostavljajte "Memory Stick Micro" nadohvat maloj djeci. Mogla bi ga slučajno progutati.

0 akumulatorskoj bateriji

Punjenje akumulatorske baterije

Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije pri temperaturi okoliša između 10°C i 30°C. Ako punite akumulatorsku bateriju na nižim ili višim temperaturama, punjenje možda neće biti učinkovito.

Učinkovita uporaba akumulatorske baterije

- Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim temperaturama. Zato je na hladnim mjestima vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za dužu uporabu akumulatorske baterije savjetujemo sljedeće:
 - Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno prije snimanja.
- Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za posljedicu brže trošenje baterije.
- Preporučujemo da ponesete rezervne baterije koje će omogućiti dva ili tri puta duže snimanje od očekivanog i da prije pravog snimanja načinite pokusnu snimku.
- Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju utjecaju vode. Akumulatorska baterija nije otporna na vodu.
- Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim mjestima, poput automobila ili pod izravnim djelovanjem sunčeve svjetlosti.

Čuvanje akumulatorske baterije

- Ako duže vrijeme ne koristite akumulatorsku bateriju, jednom godišnje je napunite dokraja i zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i hladno mjesto kako biste očuvali njeno normalno funkcioniranje.
- Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite ga uključenim u slideshow reprodukciji (str. 36) dok se ne isključi.
- Kako bi spriječili mrlje na priključku, kratko spajanje i sl., koristite isporučenu kutiju za nošenje i čuvanje.

Vijek trajanja baterije

- Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više koristite akumulatorsku bateriju, njen vijek trajanja se sve više skraćuje. Kad se znatno skrati vijek trajanja akumulatorske baterije, vjerojatno je istekao njen životni vijek. Kupite novu akumulatorsku bateriju.
- Vijek trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu

Kompatibilna baterija

- NP-BG1 (isporučena) se može koristiti samo u Cyber-shot modelima kompatibilnima s tipom G.
- Koristite li NP-FG1 bateriju (opcija), nakon indikatora preostalog kapaciteta baterije prikažu se također minute (1777) 60 Min).

O punjaču baterije

O punjaču baterije

- Isporučeni punjač koristite isključivo za punjenje isporučene NP-BG ili NP-FG baterije. Ostale baterije mogu procuriti, pregrijati se ili eksplodirati u punjaču, te uzrokovati ozljede i opekotine.
- Uklonite napunjenu bateriju iz punjača. Nastavite li je puniti, skraćuje se radni vijek baterije.
- Kad indikator CHARGE počne treptati, znači da je uložena baterija s greškom ili pogrešna vrsta baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko se u punjaču nalazi odgovarajuća baterija, izvadite je, zamijenite novom ili drugom te provjerite da li punjač radi. Ukoliko radi, baterija ima grešku.

Napomene o licenciji

Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C Library", "Expat" i "zlib". Prilažemo ovaj softver na temelju licenčnog ugovora s vlasnicima autorskih prava. Na temelju zahtjeva vlasnika autorskih prava, dužni smo obavijestiti vas o sljedećem. Molimo da pažljivo pročitate sljedeće odlomke.

Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na engleskom) za "C Library", "Expat" i "zlib" i softver.

O GNU GPL/LGPL softveru

Uz fotoaparat je priložen softver koji se smatra GNU General Public License (u nastavku "GPL") ili GNU Lesser General Public License (u nastavku "LGPL").

Ovime vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/ LGPL.

Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu: http://www.sony.net/Products/Linux/ Molimo da nas ne kontaktirate u vezi sa sadržajem izvornog koda.

Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver. Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici: http://www.adobe.com/

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) možete pronaći na našim web stranicama za korisničku podršku.

http://www.sony.net/