Guía de inicio rápido Guida rapida



- Le facilitamos dos manuales de instrucciones de referencia. Le recomendamos que lea esta Guía de inicio rápido. Si desea obtener más información, consulte la Guía del usuario, que encontrará en [Estantes] → [Libros], en la pantalla [Inicio] del Reader[™].
- Vengono forniti due manuali di istruzioni per la consultazione.
 Consultare la presente Guida rapida. Per informazioni dettagliate, è possibile consultare la Guida dell'utilizzatore disponibile in [Scaffali]
 [Libri] nella schermata [Home] del dispositivo Reader[™].





PRIMEROS PASOS

Paso 1: Conexión del Reader al ordenador

1 Conecte el Reader al ordenador utilizando el cable USB suministrado. El Reader se encenderá automáticamente y, una vez conectado al ordenador, el Reader empezará a cargarse.



Conexión con el ordenador

Nota

 Si la temperatura ambiente es demasiado fría o demasiado caliente para que el Reader pueda cargarse, ajuste la temperatura ambiente a un nivel de entre 5°C y 35°C y desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

Sugerencia

- El indicador de carga/ocupado estará encendido de color rojo durante la carga. El dispositivo puede tardar hasta 2,5 horas en cargarse.
- Hasta que el Reader no esté a punto, el indicador de carga/ocupado puede parpadear de color rojo 3 veces si se pulsa el botón (b) (Encendido).
- Para utilizar el Reader mientras se está cargando con la batería totalmente agotada, recomendamos utilizar el adaptador de CA PRSA-AC10 o PRSA-AC1A (se vende por separado).
- Si el ordenador está en el modo reposo o apagado, desconecte el cable USB del Reader para no gastar batería.
- Realice la configuración inicial del Reader. Ajuste [Idioma del menú], [País / Región], y [Configuración de fecha y hora] a partir de las opciones disponibles. Una vez finalizada la configuración, aparecerá [¿Desea que el ordenador reconozca este dispositivo?] en el Reader. Toque [Sí] para instalar la aplicación Reader for PC™ o Reader for

Mac[™] o para transferir contenido.

Toque [No] para utilizar el Reader sin el ordenador. La carga continuará mientras el cable USB esté conectado.

Nota

• El mensaje [¿Desea que el ordenador reconozca este dispositivo?] aparecerá cuando se establezca una conexión mediante el cable USB.

Paso 2: Instalación del software del Reader

Para instalar el software en ordenadores Windows:

En el ordenador, haga clic en el menú "Inicio" → "Ordenador" ("Mi PC" en Windows XP) → haga doble clic en la unidad "SETUP" → haga doble clic en "Setup Reader for PC".

Para instalar el software en ordenadores Mac:

Cuando el Reader esté conectado al Mac, aparecerán las unidades "SETUP" y "READER" en el escritorio. Haga doble clic en la unidad "SETUP" → haga doble clic en "Setup Reader for Mac". Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación del software del Reader.

Paso 3: Comprar en el Reader Store

Comprar desde el ordenador

Puede acceder al Reader Store desde el ordenador. Para leer libros comprados con la protección Adobe DRM (Digital Rights Management), tendrá que autorizar su ordenador y el Reader con el software del Reader.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para autorizar su ordenador y el Reader.

Necesitará tener su ordenador conectado a Internet.

Tiene la opción de transferir sus contenidos personales al Reader a través del software del Reader.

Para obtener más información sobre cómo utilizar el software del Reader, consulte el menú de ayuda del software del Reader.

Nota

- Si se establece una conexión Wi-Fi, también puede comprar contenidos desde el Reader.
- Encontrará la aplicación [Reader Store] en la pantalla Inicio. Toque el icono [Reader Store] y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para comprar y descargar los contenidos que prefiera.
- Es posible que la aplicación [Reader Store] no aparezca, en función del país o la región que seleccione.

©2012 Sony Corporation / Printed in China * 4 4 3 5 7 2 0 3 1 * (1)

Paso 4: Conexión a una red Wi-Fi

Es necesario configurar el Reader para que pueda conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet de forma inalámbrica.



Para empezar, siga las INSTRUCCIONES COMUNES que encontrará a continuación y, después, consulte su caso y siga los pasos indicados.

INSTRUCCIONES COMUNES

- 1. Toque [Aplicaciones] ◆ [Configuración] ◆ [Configuración red inalámbrica] en el Reader.
- 2. Active la conexión Wi-Fi tocando [Wi-Fi].
- 3. Toque [Ajustes Wi-Fi] para acceder a la pantalla [Ajustes Wi-Fi].

Las siguientes preguntas le ayudarán a determinar su situación para conectar el Reader a una red Wi-Fi.



CASO A: Router Wi-Fi compatible con WPS con botón WPS

Nota: compruebe que el Reader muestra la pantalla [Ajustes Wi-Fi]. De lo contrario, siga primero los pasos del apartado INSTRUCCIONES COMUNES.

- 1. Toque [Método conf pulsador. WPS].
- 2. Toque [Iniciar].
- 3. Pulse el botón WPS en el router Wi-Fi antes de que pasen 2 minutos.
- 4. Cuando la pantalla del Reader indique que se ha completado la configuración, toque [OK].

CASO B: Router Wi-Fi compatible con WPS con introducción de PIN

Nota: compruebe que el Reader muestra la pantalla [Ajustes Wi-Fi]. De lo contrario, siga primero los pasos del apartado INSTRUCCIONES COMUNES.

- 1. Toque [Añadir red Wi-Fi]
- 2. Toque [Método PIN WPS]
- 3. Toque [Iniciar]. Aparecerá un PIN (número de identificación personal) en la pantalla del Reader.
- 4. Introduzca el PIN en el router Wi-Fi. Consulte el manual de instrucciones del router para obtener más información.
- Después de introducir el PIN, toque [OK]. Transcurridos unos instantes, el Reader se conecta a la red inalámbrica de forma automática.

CASO C: Conexión a un router Wi-Fi no compatible con WPS

Nota: compruebe que el Reader muestra la pantalla [Ajustes Wi-Fi]. De lo contrario, siga primero los pasos del apartado INSTRUCCIONES COMUNES.

Compruebe si el router Wi-Fi que va a utilizar solicita una contraseña para la conexión. La contraseña puede recibir también el nombre de clave WEP/clave WPA/clave de cifrado/clave de red u otro nombre parecido.

- 1. Toque [Buscar] para acceder a la lista de todas las redes Wi-Fi disponibles.
- 2. Busque y toque el SSID (identificador de conjunto de servicios) de su router Wi-Fi en la lista [Redes Wi-Fi].
- 3. Si el sistema le pide una contraseña, toque la zona de introducción de texto y escriba la contraseña con el teclado en pantalla.
- 4. Toque [Conectar].

CASO D: Conexión a una red Wi-Fi disponible

Nota: compruebe que el Reader muestra la pantalla [Ajustes Wi-Fi]. De lo contrario, siga primero los pasos del apartado INSTRUCCIONES COMUNES.

Compruebe si la red Wi-Fi disponible requiere un nombre de usuario y contraseña. La contraseña puede recibir también el nombre de clave WEP/ clave WPA/clave de cifrado/clave de red u otro nombre parecido.

- 1. Toque [Buscar] para acceder a la lista de todas las redes Wi-Fi disponibles.
- 2. Busque y toque el SSID (identificador de conjunto de servicios) de su router Wi-Fi en la lista [Redes Wi-Fi].
- 3. Si el sistema le pide una contraseña, toque la zona de introducción de texto y escriba la contraseña usando el teclado en pantalla.
- 4. Toque [Conectar].
- La aplicación [Navegador] se abrirá automáticamente. De lo contrario, abra la aplicación del navegador manualmente. Pulse el botón ♠ (Inicio), toque [Aplicaciones] y toque [Navegador].
- 6. Es posible que la pantalla del navegador muestre otros datos necesarios para conectarse a la red. Siga las instrucciones proporcionadas.

Configuración manual de una conexión Wi-Fi

Nota: compruebe que el Reader muestra la pantalla [Ajustes Wi-Fi]. De lo contrario, siga primero las INSTRUCCIONES COMUNES para su router Wi-Fi.

- 1. Toque [Añadir red Wi-Fi].
- 2. Toque [Inscripción manual].
- 3. Toque la zona de introducción de datos de [SSID] e introduzca la información con el teclado en pantalla.
- Toque el menú [Método de seguridad] (la opción predeterminada es "Abierta") y toque el tipo de seguridad admitido.
- 5. Toque [Guardar].
- Toque el SSID de la red guardado en la lista [Redes Wi-Fi], dentro de la pantalla [Ajustes Wi-Fi].
- 7. Si el sistema le pide una contraseña, toque la zona de introducción de texto y escriba la contraseña usando el teclado en pantalla.
- 8. Toque [Conectar].

CONEXIONES Y CONTROLES



El bolígrafo entregado con el Reader puede utilizarse para controlar más fácilmente las operaciones desde la pantalla táctil.

Para abrir la pantalla de aplicaciones, toque el icono [Aplicaciones] en la pantalla.

Avuda v asistencia

Si desea obtener más información sobre este producto y sus características, consulte la Guía del usuario, que encontrará en [Estantes] → [Libros], en la pantalla [Inicio] del Reader.

Consejos para la solución de problemas

- 1. Cargue totalmente el Reader.
- 2. Reinicie el Reader.



Pulse el botón RESET con suavidad con un alfiler o un clip. Pulse el botón (Encendido) para que aparezca la pantalla de inicio.

Sitios web de asistencia

http://support.sony-europe.com/eBook/PRS

Guida e assistenza

Per informazioni dettagliate sul prodotto e sulle funzionalità elencate è possibile consultare la Guida dell'utilizzatore disponibile in [Scaffali] → [Libri] nella schermata [Home] del dispositivo Reader

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

- Caricare completamente il Reader.
- Reimpostare il Reader.

Premere il pulsante RESET con uno spillo o una graffetta. Premere il pulsante (Accensione) fino alla visualizzazione della schermata di avvio.

Assistenza PC Web

PER INIZIARE

Passaggio 1: Collegamento del dispositivo Reader al computer

1 Connettere il dispositivo Reader al computer utilizzando il cavo USB in dotazione

Il dispositivo Reader si accende automaticamente: inoltre, durante il collegamento al computer viene effettuata la ricarica del dispositivo Reader



Nota

• Se la temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta per effettuare la ricarica del dispositivo Reader, regolare la temperature ambiente tra 5°C e 35°C, e scollegare e ricollegare il cavo USB.

Suggerimento

- L'indicatore di ricarica/occupato si illumina in rosso durante la ricarica. Una ricarica completa può richiedere fino a 2.5 ore.
- Se il dispositivo Reader non è pronto. l'indicatore di ricarica/occupato può lampeggiare in rosso per tre volte se viene premuto il tasto () (accensione).
- Per utilizzare il dispositivo Reader durante la ricarica di una batteria totalmente scarica, è consigliabile utilizzare l'alimentatore CA PRSA-AC10 o PRSA-AC1A (in vendita separatamente).
- Se il computer è nella modalità di sospensione o spento, scollegare il cavo USB dal dispositivo Reader in modo da conservare la carica della batteria.
- 2 Eseguire le impostazioni iniziali sul dispositivo Reader. Impostare [Lingua del menu]. [Paese / Regione], e [Impostazioni Data & Ora] utilizzando le opzioni visualizzate.

Una volta completate le impostazioni, sul dispositivo Reader viene visualizzato [Si desidera che il computer riconosca questo dispositivo?1.

Toccare [Sì] per installare l'applicazione Reader for PC[™] o Reader for Mac[™] o per trasferire il contenuto.

Toccare [No] per utilizzare il dispositivo Reader in maniera indipendente dal computer. La ricarica continua finché il cavo USB rimane collegato.

Nota

 Quando viene stabilito un collegamento con un cavo USB viene visualizzato messaggio [Si desidera che il computer riconosca questo dispositivo?].

Passaggio 2: Installazione del software Reader

Per l'installazione su computer Windows:

computer" in Windows XP) → fare doppio clic sull'unità "SETUP" → fare doppio clic su "Setup Reader for PC".

Per l'installazione su computer Mac:

Dopo aver collegato il dispositivo Reader al computer Mac. sulla scrivania vengono visualizzate le unità "SETUP" e "READER". Fare doppio clic sull'unità "SETUP" → fare doppio clic su "Setup Reader for Mac". Attenersi alle istruzioni sullo schermo per completare l'installazione del software Reader.

Passaggio 3: Acquistare su Reader Store

Acquistare dal computer

È possibile accedere a Reader Store dal computer.

Per leggere i libri acquistati con protezione Adobe DRM (Digital Rights Management) è necessario autorizzare il computer e il dispositivo Reader utilizzando il software Reader.

Attenersi alle istruzioni sullo schermo per autorizzare il computer e il dispositivo Reader.

È necessario che il computer sia connesso a Internet.

Il contenuto personale può essere trasferito sul dispositivo Reader utilizzando il software Reader.

Per i dettagli sulle modalità d'uso del software Reader consultare il menu della quida del software Reader.

Nota

- Se viene stabilita una connessione Wi-Fi è possibile acquistare elementi anche dal dispositivo Reader.
- L'applicazione [Reader Store] è disponibile nella schermata Home. Toccare l'icona [Reader Store] e attenersi alle istruzioni sullo schermo per acquistare e scaricare il contenuto scelto.
- L'applicazione [Reader Store] potrebbe non essere disponibile nel paese o nell'area geografica scelti.

http://support.sonv-europe.com/eBook/PRS

Passaggio 4: Collegamento a una rete Wi-Fi

Il dispositivo Reader deve essere configurato per il collegamento a una rete Wi-Fi e l'accesso Internet wireless.



Per prima cosa, attenersi alle ISTRUZIONI GENERALI in basso. auindi fare riferimento al caso opportuno per ulteriori istruzioni.

ISTRUZIONI GENERALI

- 1. Toccare [Applicazioni] + [Impostazioni] + [Impostazioni Rete wireless] sul dispositivo Reader
- 2. Attivare Wi-Fi toccando [Wi-Fi].
- 3. Toccare [Impostazioni Wi-Fi] per visualizzare la schermata [Impostazioni Wi-Fi].

Le domande riportate di seguito permettono di individuare il caso specifico per la connessione del dispositivo Reader a una rete Wi-Fi.



CASO A: Un router Wi-Fi compatibile con WPS dotato di pulsante WPS

Nota: accertarsi che il dispositivo Reader visualizzi la schermata [Impostazioni Wi-Fi]. In caso contrario, attenersi prima alla procedura indicata in ISTRUZIONI GENERALI.

- 1. Toccare [Config. con pulsante WPS].
- Toccare [Avviare].
- 3. Premere il pulsante WPS del router Wi-Fi entro 2 minuti.
- 4. Quando la schermata del dispositivo Reader mostra il completamento della configurazione, toccare [OK].

CASO B: Un router Wi-Fi compatibile con WPS e immissione di codice PIN

Nota: accertarsi che il dispositivo Reader visualizzi la schermata [Impostazioni Wi-Fi]. In caso contrario, attenersi prima alla procedura indicata in ISTRUZIONI GENERALI.

- 1. Toccare [Aggiungere Rete Wi-Fi].
- 2. Toccare [Metodo PIN WPS].
- 3. Toccare [Avviare]. Sullo schermo del dispositivo Reader viene visualizzato un PIN (Personal Identification Number).
- 4. Immettere il PIN nel router Wi-Fi. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale delle istruzioni del router.
- . Toccare [OK] dopo aver immesso il PIN. Dopo qualche istante, il dispositivo Reader si connette automaticamente alla rete wireless.

CASO C: Collegamento a un router Wi-Fi senza supporto WPS

Nota: accertarsi che il dispositivo Reader visualizzi la schermata [Impostazioni Wi-Fi]. In caso contrario, attenersi prima alla procedura indicata in ISTRUZIONI GENERALI.

Verificare se il router Wi-Fi al quale si desidera connettersi richiede una password. La password potrebbe essere anche chiamata chiave WEP, chiave WPA, chiave di crittografia, chiave di rete o in maniera simile.

- 1. Toccare [Scansione] per visualizzare un elenco di tutte le reti Wi-Fi disponibili
- . Individuare e toccare il SSID (Service Set Identifier) del router Wi-Fi nell'elenco delle [Reti Wi-Fi].
- 3. Se viene richiesta una password, toccare l'area di immissione e digitare la password utilizzando la tastiera su schermo.
- 4. Toccare [Connettersi].

CASO D: Collegamento a una rete Wi-Fi disponibile

Nota: accertarsi che il dispositivo Reader visualizzi la schermata [Impostazioni Wi-Fi]. In caso contrario, attenersi prima alla procedura indicata in ISTRUZIONI GENERALI.

Verificare se la rete Wi-Fi disponibile richiede un nome utente e una password. La password potrebbe essere anche chiamata chiave WEP, chiave WPA, chiave di crittografia, chiave di rete o in maniera simile.

- 1. Toccare [Scansione] per visualizzare un elenco di tutte le reti Wi-Fi disponibili
- 2. Individuare e toccare il SSID (Service Set Identifier) del router Wi-Fi nell'elenco delle [Reti Wi-Fi].
- 3. Se viene richiesta una password, toccare l'area di immissione e digitare la password utilizzando la tastiera su schermo.
- 4. Toccare [Connettersi].
- 5. L'applicazione [Browser] potrebbe essere avviata automaticamente. In alternativa, avviare manualmente l'applicazione browser, premere il pulsante f (Home), toccare [Applicazioni], guindi [Browser].
- 6. La schermata del browser può riportare ulteriori informazioni per il completamento della connessione. Attenersi alle istruzioni, ove applicabile.

Impostazione manuale di una connessione Wi-Fi

Nota: accertarsi che il dispositivo Reader visualizzi la schermata [Impostazioni Wi-Fi]. In caso contrario attenersi prima alle ISTRUZION] GENERALI del router Wi-Fi.

- 1. Toccare [Aggiungere Rete Wi-Fi].
- 2. Toccare [Registrazione manuale].
- 3. Toccare l'area di immissione [SSID] e immettere il SSID utilizzando la tastiera su schermo.
- 4. Toccare il menu [Metodo di protezione] (il valore predefinito è "Aperta") e toccare il tipo di protezione supportato.
- 5. Toccare [Salvare].
- 6. Toccare il SSID della rete salvata nell'elenco [Reti Wi-Fi] nella schermata [Impostazioni Wi-Fi].
- 7. Se viene richiesta una password, toccare l'area di immissione e digitare la password utilizzando la tastiera su schermo.
- 8. Toccare [Connettersi].

PORTE E CONTROLLI



È possibile utilizzare lo stilo in dotazione con il dispositivo Reader per effettuare più comodamente le operazioni sul touchscreen Per aprire la schermata delle applicazioni, toccare l'icona della pagina [Applicazioni] sullo schermo.