SONY®

DVD Home Theatre System

Betjeningsvejledning	DK
Käyttöohje	FI
Manual de instruções	ΡΤ



DAV-DZ530/DZ630

©2007 Sony Corporation

ADVARSEL

Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød.

Forsigtig – Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil øge risikoen for øjenskade.

Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.

Undlad at dække enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, mv. og placer ikke tændte stearinlys på enheden.

Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, på enheden, da dette kan medføre risiko for brand eller stød.

Udsæt ikke batteriet for alt for meget varme såsom direkte sollys, åben ild eller lignende.



Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes som farligt affald.



Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASERprodukt. Mærkningen sidder udvendigt bag på.



Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller

emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Forholdsregler

Om strømkilder

- Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler.
- Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve enheden er blevet slukket.
- Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages ud af vægstikket, hvis der opstår problemer.

Velkommen!

Tak, fordi du valgte dette Sony DVD Home Theatre System. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug.

Indholdsfortegnelse

Velkommen!	2
Om denne betjeningsvejledning	5
Understøttede disks	.6

Introduktion – BASIS

Trin 1: Samling af højttalere	9
Trin 2: Tilslutning af afspiller og	
tv	. 14
Trin 3: Placering af system	. 19
Trin 4: Hurtig installation	. 20

Introduktion – AVANCERET

Deaktivering af demo	.23
Montering af højttalerne på væggen	. 24
Tilslutning af tv (avanceret)	. 25
Tilslutning af andre komponenter	. 29

Grundfunktioner

Afspilning af disks
Lyd fra radio eller andre
komponenter 32
Lyd fra tv eller videobåndoptager
fra alle højttalere 33
Valg af afspilning af film eller
musik

Lydindstillinger

Surroundsound	l med	lydfelt	
---------------	-------	---------	--

Flere muligheder for afspilning af disks

Søgning efter et bestemt punkt på en
disk37
(Scan, Slowmotion, Frys billede)
Søgning efter en titel/et kapitel/et spor/en
sekvens osv38
Søgning efter sekvens
(Billednavigation)
Genoptagelse af afspilning fra det punkt,
hvor du stoppede en disk40
(Genoptag afspilning)
Oprettelse af dit eget program41
(Programafspilning)
Afspilning i vilkårlig rækkefølge 42
(Vilkårlig afspilning)
Afspilning flere gange43
(Gentag afspilning)

Brug af menu på dvd 44
Indstilling af lyd 45
Valg af [ORIGINAL] eller [PLAY LIST]
på en dvd-r/dvd-rw 47
Visning af oplysninger om disken 47
Ændring af vinkler 50
Visning af undertekster 50
Justering af forsinkelse mellem billede og
lyd51
(A/V SYNKRONISERING)
Om MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler51
Afspilning af data-cd eller data-dvd med
MP3-lydspor og JPEG-billedfiler 53
Afspilning af lydspor og billeder som
diasshow med lyd 55
DivX®-videoer
Afspilning af video-cd'er med PBC-
funktioner (ver. 2.0) 59
(PBC-afspilning)

Tunerfunktioner

Forudindstilling af radiostationer	60
Brug af radioen	61
Brug af radiodatasystemet (RDS)	62

Andre betjeningsmuligheder

Betjening af tv'et med den medfølgende
fjernbetjening63
Brug af funktionen THEATRE
SYNC
Brug af lydeffekter
Brug af timerfunktionen
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet 65
Brug af DIGITAL MEDIA PORT-
adapteren 66
Deaktivering af afspillerens knapper 67
(Børnelås)

Avancerede indstillinger og justeringsmuligheder

Låsning af disks68
(BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING)
Optimal surroundsound i et rum71
(HØJTT.OPSTILLING)
Automatisk kalibrering af
indstillinger73
(AUTOKALIBRERING)
Brug af installationsmenuen75
Valg af sprog til skærm og lydspor77
[SPROG-INDSTILLING]
Skærmindstillinger77
[SKÆRMINDSTILLING]
Brugerindstillinger
[BRUGERDEFINERET
INDSTILLING]
Højttalerindstillinger81
[HØJTTALEROPSÆTNING]
Gendannelse af standardindstillinger 83

Yderligere oplysninger

Forholdsregler	84
Bemærkninger om disks	85
Fejlfinding	85
Selvdiagnosefunktion	89
(Når der vises bogstaver/tal på	
skærmen)	
Specifikationer	90
Ordliste	92
Liste over sprogkoder	95
Oversigt over dele og knapper	96
Oversigt over kontrolmenu	99
Oversigt over elementer i	
installationsmenu for dvd	102
Liste over systemmenuer	103
Indeks	104

Om denne betjeningsvejledning

- Anvisningerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på enheden, hvis de har samme eller tilsvarende navne som knapperne på fjernbetjeningen.
- Anvisningerne i denne betjeningsvejledning gælder for DAV-DZ530 og DAV-DZ630.
 Eksemplerne er taget fra model DAV-DZ530.
 Betjeningsmæssige forskelle angives f.eks.
 med teksten "kun DAV-DZ530".
- Elementerne på kontrolmenuen varierer, afhængigt af område.
- Ordet "DVD" bruges som overordnet betegnelse for dvd video'er, dvd+rw'er/ dvd+r'er og dvd-rw'er/dvd-r'er.
- Mål angives i fod for nordamerikanske modeller.
- Følgende symboler findes i denne betjeningsvejledning.

Symbol	Betydning
DVD-V	Funktioner til afspilning af dvd video, dvd-r/dvd-rw i videotilstand og dvd+r/dvd+rw
DVD-VR	Funktioner til afspilning af dvd-r/ dvd-rw i VR-tilstand (videooptagelse)
VIDEO CD	Funktioner til afspilning af video- cd'er (herunder Super VCD eller cd- r/cd-rw i video-cd-format eller Super VCD-format)
CD	Funktioner til afspilning af musik- cd'er eller cd-r/cd-rw i musik-cd- format
DATA-CD	Funktioner til afspilning af data- cd'er (cd-rom/cd-r/cd-rw), der indeholder MP3 ¹⁾ -lydspor, JPEG- billedfiler og DivX ²⁾³⁾ -videofiler
DATA DVD	Funktioner til afspilning af data- dvd'er (dvd-rom/dvd-r/dvd-rw/ dvd+r/dvd+rw), der indeholder MP3 ¹⁾ -lydspor, JPEG-billedfiler og DivX ²⁾³⁾ -videofiler

- ¹⁾MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat til komprimering af lyddata. Formatet er defineret af ISO/MPEG.
- ²⁾DivX[®] er en komprimeringsteknologi, der bruges til komprimering af videofiler. Teknologien er udviklet af DivX, Inc.
- ³⁾DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.

Understøttede disks



"dvd-rw", "dvd+rw", "dvd+r", "dvd video" og "cd"logoerne er varemærker.

Bemærkning om cd'er/dvd'er

Afspilleren understøtter cd-rom'er/cd-r'er/cdrw'er, der er optaget i følgende formater:

- Lyd-cd-format
- Video-cd-format
- MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler i et format, der understøtter ISO 9660 niveau 1/niveau 2 eller dets udvidede format, Joliet

Afspilleren understøtter dvd-rom/dvd+rw/dvdrw/dvd+r/dvd-r, der er optaget i følgende formater:

 MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler i et format, der understøtter UDF (Universal Disk Format)

Eksempler på disks, der ikke kan afspilles

Følgende disktyper understøttes ikke:

- Cd-rom/cd-r/cd-rw (undtagen dem, der nævnes på side 6)
- Cd-rom, der er optaget i PHOTO CD-format
- Datasektioner på cd-Extra'er
- DVD Audio-disks
- Super Audio CD
- Data-dvd'er, der ikke indeholder MP3-lydspor, JPEG-billedfiler eller DivX-videofiler
- Dvd-ram

Følgende disktyper understøttes ikke:

- En dvd video med en anden områdekode (side 7, 93)
- En disk med en afvigende form (f.eks. korteller hjerteformet)
- En disk med påklæbet papir eller klistermærker
- En disk, hvor der sidder stykker af cellofantape eller klistermærker på

Bemærkninger om cd-r/cd-rw/ dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw

I nogle tilfælde kan en cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/ dvd+r/dvd+rw ikke afspilles på afspilleren. Dette kan skyldes optagekvaliteten, diskens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller softwarens oprindelse.

En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at ikke alle afspilningsfunktioner virker sammen med nogle dvd+rw'er/dvd+r'er, også selvom de er afsluttet korrekt. I så tilfælde skal disken afspilles på almindelig vis. Nogle data-cd'er/data-dvd'er, der er oprettet i Packet Write-format, kan ikke afspilles.

Musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret

Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disks er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.

Bemærkninger om DualDiscs

En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvd-indhold på den ene side med digitalt lydindhold på den anden.

Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.

Om Multi Session cd

- Denne afspiller kan afspille Multi Session cd'er, når den første session indeholder et MP3-lydspor. Det er også muligt at afspille MP3-lydspor, der er optaget i senere sessioner.
- Afspilleren kan afspille Multi Session cd'er, når den første session indeholder en JPEGbilledfil. Det er også muligt at afspille JPEGbilledfiler, der er optaget i senere sessioner.
- Hvis der er optaget lydspor og billeder i musikcd-format eller video-cd-format i den første session, er det kun den første session, der afspilles.

Områdekode

Afspillerens områdekode findes på bagsiden af enheden, og den kan kun afspille dvd'er, der er mærket med en tilsvarende områdekode.

Dvd video'er, der er mærket (), kan også afspilles.

Hvis du forsøger at afspille andre dvd video'er, vises meddelelsen [Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografiske region.] på tvskærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet nogen områdekode på dvd video'en, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område.

Bemærkning om afspilningsfunktioner for dvd'er og video-cd'er

Nogle afspilningsfunktioner for dvd'er og videocd'er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Afspilleren understøtter dvd'er og video-cd'er i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, og det er derfor ikke sikkert, at alle afspilningsfunktioner er tilgængelige. Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med dvd'en eller video-cd'en.

Ophavsret

Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse med amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er godkendt af Macrovision. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt.

Denne afspiller fungerer med Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II)-adaptiv matrix surrounddekoder og DTS** Digital Surround System.

- Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
 "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- ** Fremstillet på licens fra DTS, Inc. "DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede varemærker tilhørende DTS, Inc.

Introduktion – BASIS

Se Udpakning under Specifikationer, side 90.

Sæt batterierne i fjernbetjeningen

Du kan fjernbetjene afspilleren med den medfølgende fjernbetjening. Sæt to R6-batterier (AA) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes ⊕- og ⊝-pol vender korrekt, så de matcher markeringerne i rummet. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren 🖫 på enheden.



Bemærk

- Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted.
- Du må ikke blande nye og gamle batterier.
- Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne.
- Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtagere for direkte sollys eller blinkende apparater. Dette kan medføre fejl.
- Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion.

Fastgørelse af klæbepuder til subwoofer'en

Sæt de medfølgende klæbepuder under subwoofer'en for at stabilisere den og hindre den i at glide.



Trin 1: Samling af højttalere

Højttalerens fod skal monteres på højttaleren, før højttaleren tilsluttes. (For fronthøjttalere til DAV-DZ530 og front- og surroundhøjttalere til DAV-DZ630.) Sådan tilsluttes højttalerkablerne til SPEAKER-stikkene, se side 16.

Bemærk

• Bred et underlag ud på gulvet, så du ikke beskadiger gulvet.

Tip

• Højttaleren kan bruges uden fod ved at montere den på væggen (side 24).

Brug de skruer, som er er vist herunder.



1 Træk højttalerkablet gennem hullet i foden og standeren.

Vær omhyggelig med, hvordan standeren vender. Træk højttalerkablet ind i enden af standeren, som har to huller.

Højttalerkablet

Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes.

Brug højttalerkablerne på denne måde:

- Fronthøjttaler (L): Hvid
- Fronthøjttaler (R): Rød
- Surroundhøjttaler (L): Blå
- Surroundhøjttaler (R): Grå



2 Fastgør standerdækslet til den anden ende af standeren.

Ret åbningen ind mod dig, fastgør standerdækslet, så standerens åbning går i indgreb med tappen på standerdækslet, og fastgør skruen.



3 Placer standeren i højttalerens åbning, skyd standeren til enden af åbningen, og fastgør derefter standeren med monteringspladen og skruerne.

Vælg den højttaler, hvis farve på stikket på højttalerens bagpanel passer til højttalerkablets kabelkappe.



4 Sæt højttalerkablet i højttaleren.

Sørg for, at højttalerkablet sættes korrekt i komponentens stik: \oplus til \oplus og \ominus til \ominus .



5 Monter standeren på foden.

Placer standeren, så rillen på den nederste del af standeren passer med fodens projektion, fastgør herefter standeren med de to skruer.



Bemærk

 Sørg for, at åbningen på standeren passer med fodens projektion. Det gør du ved at dreje standeren en lille smule.

6 Juster højden af højttaleren.

Løsn (med fjern ikke) skruerne, juster højden på højttaleren, og fastgør skruerne. Juster højttaleren på den ene side, og juster derefter den anden ved at bruge linjekontrol som guide.

Bemærk

• Når højden af højttaleren justeres, skal højttaleren holdes, så den ikke falder.



7 Stram eventuelt løst højttalerkabel op.

Stram løst højttalerkabel op ved at trække fra undersiden af foden.



Færdigmonterede højttalere



Trin 2: Tilslutning af afspiller og tv

Følgende er grundprincipperne for, hvordan enheden sluttes til højttalerne og tv'et. Andre tvtilslutninger kan ses på side 25. Tilslutning af andre komponent kan ses på side 29. Sådan modtages progressive signaler, se side 27.

Se opkoblingsdiagram nedenfor, og læs yderligere oplysninger fra ① til ④ på følgende sider.

DAV-DZ530



DAV-DZ630



① Tilslutning af højttalerne Nødvendige kabler

Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes.



Bemærk

• Højttalerkablets isolering må ikke sætte sig fast i SPEAKER-stikket.

Sådan undgås at kortslutte højttalerne

Kortslutning af højttalerne kan ødelægge afspilleren. Følg nedenstående anvisninger for at undgå kortslutning, når du tilslutter højttalerne. Kontroller, at blottede ledningstråde i højttalerkablerne ikke kommer i kontakt med et højttalerstik eller blottede ledningstråde i et andet højttalerkabel, som vist nedenfor.

Afisoleret højttalerkabel, der er i kontakt med et andet højttalerstik.



Afisolerede kabelender, der er i kontakt med hinanden, da der er fjernet for meget isolering.



Når alle komponenter, højttalere og netledningen er tilsluttet, kan du prøve at udsende en testtone for at kontrollere, om alle højttalerne er tilsluttet korrekt. For yderligere oplysninger om udsendelse af en testtone se side 82.

Hvis der ikke kommer lyd ud af en højttaler, når der udsendes en testtone, eller hvis testtonen høres fra en anden højttaler end den, der aktuelt vises i installationsmenuen, kan højttaleren være kortsluttet. Hvis dette sker, skal højttalertilslutningen kontrolleres igen.

Bemærk

• Sørg for, at højttalerkablet sættes korrekt i komponentens stik: \oplus til \oplus og \ominus til \ominus . Hvis kablerne byttes om, kommer lyden til at mangle bas og bliver muligvis forvrænget.

② Tilslutning af tv Nødvendige kabler SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke)



SCART (EURO AV)-kablet skal sluttes til afspillerens EURO AV → OUTPUT (TO TV)-stik. Når du bruger et SCART (EURO AV)-kabel, skal du kontrollere, at tv'et understøtter S-video- eller RGB-signaler. Hvis tv'et understøtter S-video, skal tv'ets indgangstilstand ændres til RGB-signaler. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med det tv, der skal tilsluttes.

Тір

• Når lyden fra tv'et eller stereolyden fra en 2-kanalskilde skal sendes ud gennem 6 højttalere, skal du vælge lydfeltet "Dolby Pro Logic", "Dolby Pro Logic II MOVIE" eller "Dolby Pro Logic II MUSIC" (side 35).

③ Tilslutning af antenne Sådan tilsluttes AM-rammeantennen

Faconen og længden på antennen er beregnet til at modtage AM-signaler. Antennen må ikke afmonteres eller rulles sammen.

- 1 Kun rammedelen må fjernes fra plasticfoden.
- **2** Montering af AM-rammeantennen.



3 Slut kablerne til AM-antennens stik.

Kabel (A) eller kabel (B) kan sluttes til begge stik.



Bemærk

• Placer ikke AM-rammeantennen i nærheden af enheden eller andet av-udstyr, da det kan give støj.

Tip

• Reguler AM-rammeantennens retning, så der sikres den bedste AM-lyd.

Sørg for, at AM-rammeantennen er sluttet godt til ved stille og roligt at trække i den.

Sådan tilsluttes FM-ledningsantennen

Slut FM-ledningsantennen til COAXIAL FM 75 Ω -stikket.



Bemærk

- FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
- Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.

Tip

• Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialt kabel (medfølger ikke) for at slutte enheden til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor.



④ Tilslutning af netledning

Før du slutter afspillerens netledning til en vægkontakt, skal du slutte højttalerne til afspilleren.

Trin 3: Placering af system

Placering af højttalerne

Du opnår den bedste surroundsound ved at placere alle højttalerne (ikke subwooferen) med samme afstand til lyttepositionen (**A**). Dette system gør det muligt at placere centerhøjttaleren op til 1,6 meter (**3**) nærmere lyttepositionen og surroundhøjttalerne op til 5,0 meter (**6**) nærmere lyttepositionen. Fronthøjttalerne kan placeres 1,0 til 7,0 meter (**A**) fra lyttepositionen.

Placer højttalerne som vist nedenfor.



Bemærk

- Højttalerne må ikke anbringes i skrå stilling.
- Højttalerne må ikke anbringes på steder, hvor de udsættes for:
 - Meget varme eller kulde
 - Støv eller snavs
 - Meget fugt
 - Vibrationer
 - Direkte sollys
- Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/ eller den højttalerfod, der er monteret på højttaleren, på specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret osv.), da det kan give pletter eller misfarvning.
- Rengøring og aftørring skal ske med en blød klud, f.eks. en rengøringsklud til glas.
- Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. alkohol eller rensebenzin.
- Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte.

Tip

• Ved ændring af højttalernes placering anbefales det, at indstillingerne ændres. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Optimal surroundsound i et rum" (side 71) og "Automatisk kalibrering af indstillinger" (side 73).

Trin 4: Hurtig installation

Følg nedenstående trin for at bruge systemet med et minimum antal grundjusteringer.



Tænd tv'et.

2 Tryk på l/↺.

Bemærk

- Afbryd hovedtelefonerne, når du udfører Hurtig installation. Du kan ikke udføre trinnene efter trin 13 med tilsluttede hovedtelefoner.
- Kontroller, at funktionen er indstillet til "DVD" (side 31).
- 3 Skift indgangsvælger på tv'et, så afspillerens signal vises på tvskærmen.

Meddelelsen [Tryk på [ENTER] for at køre HURTIG INSTALLATION.] vises nederst på tv-skærmen. Hvis meddelelsen ikke vises, skal du åbne visningen af Hurtig installation (side 22) og udføre trinnene igen.

Tryk på 🕀 uden at isætte en disk.

Installationsmenuen til valg af displaysprog vises.

SPROG-INDSTILL	ING
DISPLAYSPROG	ENGELSK
MENU:	ENGELSK
LYD:	FRANSK
UNDERTEKST:	SPANSK
	PORTUGISISK

5 Tryk på ↑/↓ for at vælge sprog.

Afspilleren viser menuen og underteksterne på det valgte sprog.

6 Tryk på ⊕.

Du får vist installationsmenuen til valg af formatforhold for det tv, der skal tilsluttes.

_		
	SKÆRMINDSTILLING	
	TV TYPE:	16:9
	YCBCR/RGB (HDMI):	16:9
	PAUSESKÆRM:	4:3 LETTER BOX
	BAGGRUNDS:	4:3 BESKÅRET
	LINE:	STANDARD
	4:3 SIGNAL:	FULD

7 Tryk på ↑/↓ for at vælge en indstilling, der passer til dit tv.

■ Hvis du har et tv med widescreen eller et 4:3-standard-tv med widescreen-tilstand [16:9] (side 77)

■ Hvis du har et tv med standard 4:3skærm [4:3 LETTER BOX] eller [4:3

BESKÅRET] (side 77)

8 Tryk på 🕀 .

Du får vist installationsmenuen til valg af metode for udsendelse af videosignaler fra EURO AV ⇔ OUTPUT (TO TV)-stikket, der findes på enhedens bagpanel.



Tryk på ↑/↓ for at vælge, hvordan videosignalerne skal sendes.

- [STANDARD]: sender videosignaler.
- [RGB]: sender RGB-signaler.

Bemærk

9

• Hvis tv'et ikke understøtter RGB-signaler, vises der intet billede på tv-skærmen, selvom du vælger [RGB]. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.

4

10 Tryk på 🕂 .

Installationsmenuen til valg af højttaleropstilling vises.

11 Tryk på ←/→ for at vælge et billede over højttalernes opstilling, som de er placeret aktuelt.

Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Optimal surroundsound i et rum" (side 71).



12 Tryk på ⊕.

13 Slut kalibreringsmikrofonen til A.CAL MIC-stik på frontpanelet, og tryk på ↑/↓ for at vælge [JA].

Placer kalibreringsmikrofonen i øreniveau ved hjælp af en trefod el.lign. (medfølger ikke). Fronten af hver højttaler skal vende ind mod kalibreringsmikrofonen, og der må ikke stå noget mellem højttalerne og kalibreringsmikrofonen. Vær stille, mens der måles.



14 Tryk på ⊕.



Autokalibrering starter.

Bemærk

- Der kommer en høj prøvelyd, når [AUTOKALIBRERING] starter. Du vil ikke kunne skrue ned for den. Tag hensyn til børn og naboer.
- For at undgå målefejl skal du undgå at opholde dig i måleområdet og lave støj under målingen (ca. 3 min.).

Måling udført.			
FROŇT V : J	JA		
FRONT H : J	JA		
CENTER :	NGEN		
SUBWOOFER: J	JA		
SURROUND V : INGEN			
SURROUND H : INGEN			
Hvis OK, fjern kalibreringsmikrofon, og vælg			
"JA".			
JA	NEJ		

Bemærk

- Omgivelserne i det rum, hvor systemet er installeret, kan påvirke målingerne.
- Hvis målingen ikke virker, gøres som anvist, og prøv derefter igen [AUTOKALIBRERING].
- Når du vælger [ANDET RUM] til [HØJTT. OPSTILLING], vises målingen af [SURROUND V] og [SURROUND H] ikke.

16 Tryk på 🕀 .

Hurtig installation er udført. Alle tilslutninger og indstillinger er udført.

Sådan afsluttes Hurtig installation

Tryk på 💬 DISPLAY i et hvilket som helst trin.

Tip

- Ved ændring af højttalernes placering skal højttalerindstillingerne ændres. Se "Optimal surroundsound i et rum" (side 71) og "Automatisk kalibrering af indstillinger" (side 73).
- For yderligere oplysninger om ændring af de enkelte indstillinger se "Brug af installationsmenuen" (side 75).

Sådan åbnes Hurtig installation igen

1 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY.

Kontrolmenuen vises.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge _______
 [INSTALLATION], og tryk derefter på ⊕.
 Indstillingerne for [INSTALLATION] vises.



3 Tryk på ↑/↓ for at vælge [HURTIG], og tryk derefter på ⊕.

Hurtig installation vises.

Introduktion – AVANCERET

Deaktivering af demo



Når du tilslutter netledningen, vises en demo på frontpaneldisplayet. Tryk på I/O på fjernbetjeningen for at deaktivere demoen.

Bemærk

- Demoen deaktiveres ikke, når du trykker på 1/U på enheden.
- Når du har aktiveret demoen i systemmenuen, deaktiveres den ikke, selvom du trykker på 1/⁽¹⁾ på fjernbetjeningen. Hvis du vil deaktivere demoen, skal du slå den fra og trykke på 1/⁽¹⁾ på fjernbetjeningen. Når demo er slået fra, sparer afspilleren strøm, når den står på standby.
- Hvis afspilleren har fabriksindstillingerne (f.eks. efter en "COLD RESET" (side 83)), kan du slå demoen fra ved blot at trykke på **I**/⁽¹⁾ på fjernbetjeningen. Hvis du ellers ønsker at stoppe demoen, skal du indstille "DEMO" til "DEMO OFF".

Aktivering og deaktivering af demo

- **1** Tryk på SYSTEM MENU.
- 2 Tryk flere gange på ↑/↓, indtil "DEMO" vises i frontpaneldisplayet, og tryk derefter på ⊕ eller →.

3 Tryk på ≁/↓ for at vælge en indstilling.

Standardindstillingen er understreget.

- <u>"DEMO ON"</u>: Aktiverer demoindstillingen.
- "DEMO OFF": Deaktiverer demoindstillingen.
- 4 Tryk på ⊕.

Indstillingen er foretaget.

5 Tryk på SYSTEM MENU.

Systemmenuen lukkes.

Montering af højttalerne på væggen

Du kan montere højttalerne på væggen.

Montering af højttalerne på væggen

Find nogle skruer (medfølger ikke), der egner sig til hullet på bagsiden af hver højttaler. Se tegningerne nedenfor.





Hul på bagsiden af højttaleren

2 Skru skruerne fast i væggen.

For centerhøjttaleren



For fronthøjttalere til DAV-DZ530 og front- og surroundhøjttalere til DAV-DZ630



For de andre højttalere



3 Hæng højttalerne op på skruerne.



Bemærk

- Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på en skinne og montere den på væggen. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg.
- Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges.
- Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer osv.

Tilslutning af tv (avanceret)

Sender det afspillede dvd-billede til et tilsluttet tv.

Kontroller stikkene på tv'et, og vælg tilslutning (Å), (B) eller (G). Billedkvaliteten forbedres i rækkefølgen (Å) (standard) til (G) (HDMI).



* HDMI (high-definition multimedia interface)

Systemet omfatter teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMITM). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.

Bemærk

• Når du tilslutter afspilleren og tv'et med HDMI-kablet og SCART (EURO AV)-kablet samtidigt, kan tv'et indstilles til SCART (EURO AV)-input automatisk. I sådanne tilfælde skal den ønskede inputkilde på tv'et indstilles, eller der skal bruges et SCART (EURO AV)-kabel, der har separate audiostik.

Sådan tilsluttes et tv med SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke)



SCART (EURO AV)-kablet skal sluttes til afspillerens EURO AV → OUTPUT (TO TV)-stik. Når du bruger et SCART (EURO AV)-kabel, skal du kontrollere, at tv'et understøtter S-video- eller RGB-signaler. Hvis tv'et understøtter S-video, skal tv'ets indgangstilstand ændres til RGB-signaler. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med det tv, der skal tilsluttes.

Sådan tilsluttes et tv med COMPONENT VIDEO IN-stik

Tilslut et komponentvideokabel (medfølger ikke). Hvis du vil bruge COMPONENT VIDEO OUTstikkene (Y, PB/CB, PR/CR), skal tv-skærmen være udstyret med COMPONENT VIDEO IN-stik (Y,PB/ CB, PR/CR). Hvis tv'et accepterer signaler i progressivt format, skal du bruge denne forbindelse og indstille systemets udgangskanal til progressivt format (side 27).



Brug et godkendt HDMI-kabel (high-definition multimedia interface) (medfølger ikke) for få digitale billeder og lyd i høj kvalitet via HDMI OUT-stikket (high-definition multimedia interface).



Sådan tilsluttes et tv med DVI-indgang (digital visual interface)

Brug et HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI (digital visual interface)konverteringskabel (medfølger ikke) med en HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI (digital visual interface)-adapter (medfølger ikke). DVI-stikket (digital visual interface) understøtter ikke lydsignaler. Det er heller ikke muligt at slutte et HDMI OUT-stik (high-definition multimedia interface) til DVI-stik (digital visual interface), der ikke er kompatible med HDCP (high-bandwidth digital content protection), f.eks. DVI-stik (digital visual interface) på pc-skærme.

Valg af videosignaltype fra stikket HDMI OUT (high-definition multimedia interface out)

Når du tilslutter enheden og tv'et med HDMI-kablet, vælges type af videosignaloutput fra HDMI OUT (high-definition multimedia interface out)-stikket.

Se også betjeningsvejledningen, der følger med tv'et/projektoren osv. for at få yderligere oplysninger.

Tryk flere gange på FUNCTION for at vælge "DVD".

1

2 Tryk på VIDEO FORMAT.

Den aktuelle type videosignaler vises i frontpaneldisplayet. Hver gang du trykker på VIDEO FORMAT, ændres visningen som følger:

```
720 \times 480p^*
1280 \times 720p
720 \times 480p^*
1920 \times 1080i^*
```

- "720 × 480p*": Sender 720 × 480p-videosignaler.**
- "1280 × 720p*": Sender 1280 × 720p-videosignaler.
- "1920 × 1080i*": Sender 1920 × 1080i-videosignaler. *i: interlace, p: progressiv

**Alt efter land kan der stå [720 × 576p].

Bemærk

• Når HDMI-indikatoren på frontpanelet tænder, strækkes alle andre billeder end [720 × 480p] eller [720 × 576p] lodret.

Tilslutning af tv med standard 4:3-skærm

Billedet kan muligvis ikke være på tv-skærmen, afhængigt af den valgte disk. Yderligere oplysninger om at ændre formatforhold findes på side 77.

Kan dit tv modtage progressive signaler?

Progressiv er en metode, der bruges til at vise tv-billeder, og som reducerer flimren og gør billedet skarpere. Hvis du vil bruge denne metode, skal du have et tv, der accepterer progressive signaler.



"PROGRE" vises på frontpaneldisplayet, når afspilleren sender progressive signaler.

1 Tryk flere gange på FUNCTION for at vælge "DVD".

2 Tryk på VIDEO FORMAT.

Det aktuelle signal vises på frontpaneldisplayet. Hver gang du trykker på VIDEO FORMAT, ændres visningen som følger:

→ NORMAL (INTERLACE)

+ - PROGRESSIVE

■ NORMAL (INTERLACE)

Vælg denne indstilling, når:

- tv'et ikke accepterer progressive signaler, eller
- når tv'et er sluttet til andre stik end COMPONENT VIDEO OUT-stikkene (EURO AV G→ OUTPUT (TO TV)).

PROGRESSIVE

Vælg denne indstilling, når:

- tv'et accepterer progressive signaler, og
- når tv'et er sluttet til COMPONENT VIDEO OUT-stikkene.

Du skal normalt vælge denne indstilling, når forholdene er som nævnt ovenfor. Indstillingen registrerer automatisk softwaretypen og vælger den korrekte konverteringsmetode.

Hvis du vælger disse indstillinger, når ovennævnte forhold ikke er til stede, bliver billedet utydeligt, eller måske vises der slet intet billede, når ovennævnte forhold ikke er til stede.

Bemærk

• Når du tilslutter enheden og tv'et med HDMI-kablet, mens systemet er opsat til "NORMAL (INTERLACE)", indstilles systemet automatisk til "PROGRESSIVE".

Tip

• Når du tilslutter enheden og tv'et med HDMI-kablet, bruges VIDEO FORMAT til at vælge typen af videosignaloutput fra HDMI OUT-stikket. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Valg af videosignaltype fra stikket HDMI OUT (high-definition multimedia interface out)" (side 26).

Om dvd-software og konverteringsmetoden

Dvd-software kan opdeles i 2 typer: filmbaseret software og videobaseret software.

Videobaseret software afledes fra tv, f.eks. dramaer og sit-com, og viser billeder med 30 enkeltbilleder/ 60 felter pr. sekund. Filmbaseret software afledes fra film og viser billeder med 24 enkeltbilleder pr. sekund. Noget dvd-software indeholder både video og film.

De progressive signaler skal konverteres, så de passer til den type dvd-software, som du får vist. På denne måde vises billederne naturligt på skærmen, når der bruges progressivt format.

Bemærk

- Når du afspiller videobaseret software i progressivt format, kan konverteringsprocessen bevirke, at nogle billedtyper virker unaturlige, når de sendes via COMPONENT VIDEO OUT-stikkene. Selv om du vælger "PROGRESSIVE", påvirker det ikke billeder fra EURO AV ⇔ OUTPUT (TO TV)-stikket, da de sendes i interlace-format.
- Hvis du indstiller [LINE] i [SKÆRMINDSTILLING] til [RGB] (side 78), skifter systemet til "INTERLACE". Det sker, selvom du vælger "PROGRESSIVE".
- Hvis du indstiller [LINE] i [SKÆRMINDSTILLING] til [RGB] (side 78), sender systemet ingen komponentvideosignaler.

Tilslutning af andre komponenter

Du kan høre lyd via systemets højttalere ved at tilslutte AUDIO OUT-stikkene fra en anden komponent. Hvis du ønsker videotilslutning af andre komponenter, skal tilslutningen ske direkte til tv'et.



Sådan sluttes AUDIO OUT-stikkene fra andre komponenter til afspillerens LINE (AUDIO IN)-stik

Slut videobåndoptageren eller andre komponenter til LINE (AUDIO IN)-stikkene med lydkablet (medfølger ikke). Når du tilslutter et kabel, skal du sørge for, at de farvemærkede stik sættes i de korrekte komponentstik.



Sådan tilsluttes DIGITAL MEDIA PORT-adapteren

Slut en DIGITAL MEDIA PORT-adapter (medfølger ikke) til DMPORT-stikket. Yderligere oplysninger om DIGITAL MEDIA PORT-adapteren findes under "Brug af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren" (side 66).

Sådan sendes lyden fra en bærbar lydkilde gennem systemet

Slut lydudgangsstikkene fra den bærbare lydkilde til afspillerens AUDIO IN-stik (på frontpanelet) ved hjælp af et stereokabel med ministik (medfølger ikke).



Tip

Når du lytter til MP3-optagelser på en bærbar lydkilde, kan du forbedre lyden. Tryk på FUNCTION for at vælge "AUDIO". Slut den bærbar lydkilde til. Tryk flere gange på SOUND FIELD, til der står "A.F.D. STD" på frontpaneldisplayet.
Vælg noget andet end "A.F.D. STD" for at annullere funktionen.

Bemærk

- Sørg for at udføre tilslutningen korrekt for at undgå brummen og støj.
- Når du slutter en anden komponent til en volumenkontrol, skal du skrue lydstyrken af de andre komponenter op til et niveau, hvor lyden ikke forvrænges.

Grundfunktioner

Afspilning af disks



Afhængigt af den valgte dvd video eller videocd er nogle af handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med disken.

1 Tænd tv'et.

2 Indstil tv'ets indgangsvælger til afspilleren.

3 Tryk på l/🖱.

Afspilleren tændes.

Hvis afspilleren ikke er indstillet til "DVD", skal du trykke på FUNCTION for at vælge "DVD". I Tryk på ≙.

llæg en disk.

Læg en disk i skuffen, og tryk derefter på \triangleq .



Bemærk

- Når du afspiller en disk på 8 cm, skal du lægge den i skuffens inderste ring. Bemærk, at disken ikke må ligge skævt i skuffens inderste ring.
- Du må ikke skubbe diskskuffen i med fingrene, da dette kan medføre fejl.
- Du må ikke lægge mere end én disk i skuffen.

6 Tryk på ⊳.

Afspilningen startes (fortsat afspilning). Juster lydstyrken på enheden.

Lydstyrkeniveauet vises på tv-skærmen og på frontpaneldisplayet.

Bemærk

- Alt efter hvordan afspilleren er indstillet, vil lydstyrkeniveauet muligvis ikke blive vist på tvskærmen.
- Når du aktiverer HDMI-KONTROL-funktionen (side 79), kan det tv, som er sluttet til afspilleren med HDMI-kablet, betjenes synkront med systemet. Få yderligere oplysninger i HDMI CONTROL Guide (medfølger separat).

Tip

 Når du tilslutter afspilleren og tv'et med HDMIkablet, er de nemme at betjene ved hjælp af HDMI-KONTROL-funktionen. Få yderligere oplysninger i HDMI CONTROL Guide (medfølger separat).

Sådan spares strøm i standby

Tryk på $V^{(1)}$, mens afspilleren tænder. Tryk én gang på $V^{(1)}$ for at annullere standby.

Yderligere betjeningsmuligheder

Hvis du vil	Skal du trykke på
Stoppe afspilningen	
Sætte afspilningen på pause	11
Genoptage afspilningen efter en pause	∎ eller ⊳
Gå til næste kapitel, spor eller sekvens	►► (ikke JPEG)
Gå til forrige kapitel, spor eller sekvens	(ikke JPEG)
Slå lyden fra midlertidigt	MUTING. Hvis du vil have lyden tilbage, skal du trykke på den igen eller på VOLUME + for at skrue op for lyden.
Stoppe afspilningen og fjerne disken	▲ på fjernbetjeningen eller ≙ på enheden.
Gentage afspilningen af den forrige sekvens*	←•/ ◀II (hurtig afspilning) under afspilningen.
Gå hurtigt fremad i den aktuelle sekvens**	•→/II► (hurtigt tilbage) under afspilningen.

- * Kun dvd video/dvd-rw/dvd-r. Knappen kan bruges, medmindre det er DivX-videofiler.
- ** Kun dvd video/dvd-rw/dvd-r/dvd+rw/dvd+r. Knappen kan bruges, men ikke til DivX-videofiler.

Bemærk

• Ikke alle sekvenser understøtter brug af Hurtig afspilning eller Hurtigt tilbage.

Lyd fra radio eller andre komponenter



Vælg den tilsluttede komponent

Du kan bruge en videobåndoptager eller andre komponenter, der er sluttet til LINE-stikkene på bagpanelet. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med komponenterne.

Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "LINE" vises på frontpaneldisplayet.

Hver gang du trykker på FUNCTION, skifter afspilleren tilstand i følgende rækkefølge.

$DVD \to TUNER \ FM \to TUNER \ AM \to$
LINE \rightarrow TV \rightarrow DMPORT \rightarrow AUDIO \rightarrow

Ændring af indgangsniveauet for lyden fra tilsluttede komponenter

Der kan forekomme forvrængning, når der lyttes til en komponent, som er sluttet til LINE- eller EURO AV ⇔ OUTPUT (TO TV)-stikket på bagpanelet eller AUDIO IN-stikket på frontpanelet. Dette er ikke en fejl og vil afhænge af den tilsluttede komponent. Du kan forhindre dette ved at ændre indgangsniveauet fra lyden fra andre komponenter.

- Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "LINE", "TV" eller "AUDIO" vises på frontpaneldisplayet.
- **2** Tryk på SYSTEM MENU.
- Tryk flere gange på ↑/↓, indtil
 "ATTENUATE" vises på
 frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
 ⊕ eller →.

4 Tryk på ↑/↓ for at vælge en indstilling. Standardindstillingen er understreget.

- <u>"ATT ON"</u>: dæmper indgangsniveauet. Udgangsniveauet er ændret.
- "ATT OFF": normalt indgangsniveau.
- 5 Tryk på 🕂 .

Indstillingen er foretaget.

6 Tryk på SYSTEM MENU.

Systemmenuen lukkes.

Lyd fra tv eller videobåndoptager fra alle højttalere

Dette system gør det muligt at høre lyden fra dit tv eller din videobåndoptager fra alle højttalere. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Trin 2: Tilslutning af afspiller og tv" (side 14), "Tilslutning af tv (avanceret)" (side 25) og "Tilslutning af andre komponenter" (side 29).



- 1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "LINE" eller "TV" vises på frontpaneldisplavet.
- 2 Tryk flere gange på SOUND FIELD, indtil det ønskede lydfelt vises på frontpaneldisplayet.

Når lyden fra tv'et eller stereolyden fra en 2kanalskilde skal sendes ud gennem 6 højttalere, skal du vælge lydfeltet "PRO LOGIC", "PLII MOVIE", eller "PLII MUSIC".

For yderligere detaljer om lydfelt se side 35.

Bemærk

 Når du har indstillet [HDMI-KONTROL]indstillingen i [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] til [TIL] (side 79), aktiveres System Audio Control-funktion, og der er ingen lydudgang fra tv'et. Få yderligere oplysninger om System Audio Control-funktionen i HDMI CONTROL Guide (medfølger separat).

Valg af afspilning af film eller musik

Du kan vælge en passende lyd til film eller musik.



Tryk på MOVIE/MUSIC under afspilningen.

Tryk flere gange på MOVIE/MUSIC, til den ønskede funktion vises på frontpaneldisplayet. Standardindstillingen er understreget.

- <u>AUTO</u>: vælge automatisk funktion for lydeffekt alt efter disk.
- MOVIE: giver lyd til film.
- MUSIC: giver lyd til musik.

Tip

 Når det er valgt at afspille film eller musik, vises "MOVIE" eller "MUSIC" på frontpaneldisplayet. Når enten "MOVIE" eller "MUSIC" vises i frontpaneldisplayet, vælges "AUTO".

Bemærk

• Du kan ikke angive disse installationselementer, når der er sluttet hovedtelefoner til enheden.

Lydindstillinger

Lydindstillinger

Surroundsound med lydfelt

Du kan benytte dig af surroundsound ved ganske enkelt at vælge et af afspillerens forprogrammerede lydfelter. Det vil fylde dit hjem med den spændende og stærke lyd, du oplever i biografen.



Tryk på SOUND FIELD.

Tryk flere gange på SOUND FIELD, indtil det ønskede lydfelt vises på frontpaneldisplayet.

Alle lydfelter

Lydfelt	Display
AUTO FORMAT DIRECT STANDARD	A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT MULTI	A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic	PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE	PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC	PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO	2CH STEREO
HEADPHONE	HP 2CH
2 CHANNEL STEREO	
HEADPHONE VIRTUAL	HP VIRTUAL

Automatisk output af den originale lyd

■ AUTO FORMAT DIRECT STANDARD

Funktionen til automatisk afkodning registrerer automatisk, hvilken type lydsignal der sendes (Dolby Digital, DTS eller standard 2-

kanalsstereo) og udfører den korrekte afkodning efter behov. Med denne tilstand gengives lyden, som den blev optaget/kodet, uden at der tilføjes effekter (f.eks. rumklang).

Hvis der ikke er lavfrekvenssignaler (Dolby Digital LFE osv.), genereres der et lavfrekvenssignal, der sendes ud gennem subwooferen.

Lyd fra flere højttalere

■ AUTO FORMAT DIRECT MULTI

Denne funktion gør det muligt at afspille lyd fra alle typer disks fra flere højttalere.

Bemærk

• Lyden kommer ikke fra flere højttalere alt efter kilden.

Lyd fra 2-kanalskilder som cd'er med 5.1-kanalslyd

Dolby Pro Logic

Dolby Pro Logic opretter fem udgangskanaler fra 2-kanalskilder. Denne tilstand udfører Pro Logic-afkodning af indgangssignalet og sender det ud til front-, center- og surroundhøjttalerne. Surroundkanalen bliver mono.

Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC

Dolby Pro Logic II opretter fem udgangskanaler med fuld båndbredde ud fra 2-kanalskilder. Dette gøres ved hjælp af en avanceret matrixsurrounddekoder, der udtrækker den oprindelige optagelses rumlige egenskaber uden at tilføje nye lyde, eller lydnuancer.

Bemærk

- Når indgangssignalet er en multikanalskilde, annulleres Dolby Pro Logic og Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC, og multikanalskilden sendes ud direkte.
- Når indgangssignalet er en tosproget udsendelse, er Dolby Pro Logic og Dolby Pro Logic II MOVIE/ MUSIC ikke tilgængelige.

Brug af fronthøjttaleren og subwooferen alene

■ 2 CHANNEL STEREO

Denne tilstand sender lyd gennem venstre og højre fronthøjttaler og subwooferen. Standard 2kanalskilder (stereo) kører helt uden om lydfeltsbehandlingen.

Multikanalssurroundformater mikses ned til to kanaler.

Dette gør det muligt at afspille en hvilken som helst kilde med kun venstre og højre fronthøjttaler samt subwooferen.

Surroundsound med hovedtelefoner

■ HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO

Denne tilstand sender lyden ud gennem hovedtelefonerne (L/R). Standard 2kanalskilder (stereo) går helt uden om lydfeltbehandlingen. Multikanalssurroundformater mikses ned til to kanaler.

HEADPHONE VIRTUAL

Denne tilstand sender surroundsound ud gennem hovedtelefonerne (L/R). Tilstanden er kun tilgængelig, når der afspilles en multikanalskilde.

Sådan deaktiveres surroundeffekten

Tryk flere gange på SOUND FIELD, indtil "A.F.D. STD" eller "2CH STEREO" vises på frontpaneldisplayet.
Flere muligheder for afspilning af disks

Søgning efter et bestemt punkt på en disk

(Scan, Slowmotion, Frys billede)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Du kan hurtigt finde et bestemt punkt på en disk ved at holde øje med billedet eller afspille i slowmotion.

Bemærk

• De beskrevne handlinger afhænger af den valgte dvd/ DivX-video/video-cd.

Hurtig søgning efter et punkt med frem- eller tilbagespoling (Scan) (Ikke JPEG)

Tryk på ◀¹/◀◀ eller ►►/I►, mens der afspilles en disk. Når du finder det ønskede punkt, trykker du på ▷ for at vende tilbage til normal hastighed. Hver gang du trykker på ◀¹/ ◀◀ eller ►►/I► under scanningen, ændres afspilningshastigheden. For hver gang der trykkes, ændres angivelsen som vist nedenfor. Den aktuelle hastighed kan være en anden for nogle disks.

Afspilningsretning



3► (kun dvd video/dvd-vr-tilstand/DivX-video/ video-cd) ×2► (kun dvd video/cd)

Modsat retning



3 d (kun dvd video/dvd-vr-tilstand/DivX-video/ video-cd) ×2 d (kun dvd video)

For hver gang der trykkes, øges afspilningshastigheden.

Søgning billede for billede (Slowmotion)

(Kun dvd video, dvd-r, dvd-rw, DivXvideo, video-cd)

Tryk på ◄1/◀◀ eller ►►/I►, når afspilleren står på pause. Der vendes tilbage til almindelig afspilningshastighed ved at trykke på ▷. Hver gang du trykker på ◄1/◀◀ eller ►►/I► under slowmotion, ændres afspilningshastigheden. Der er to hastigheder. Angivelsen ændres som følger, for hver gang der trykkes:

Afspilningsretning

 $2 \longmapsto \longleftrightarrow 1 \ggg$

Modsat retning (kun dvd video) $2 \blacktriangleleft I \longleftrightarrow 1 \blacktriangleleft I$

Afspilning af ét billede ad gangen (Frys billede) (Kun dvd video, dvd-r, dvd-rw, DivXvideo, video-cd)

Når afspilleren står på pause, trykkes der på → /II► (step) for at gå til næste billede. Tryk på ← • / ∢II (step) for at gå til foregående billede (kun dvd video/dvd-r/dvd-rw). Gå tilbage til almindelig afspilning ved at trykke på ▷.

Bemærk

- Du kan ikke søge efter et stillbillede på en dvd-r/dvdrw i VR-tilstand.
- Data-cd'er/data-dvd'er: Denne funktion kan kun bruges med DivX-videofiler.

Søgning efter en titel/et kapitel/et spor/en sekvens osv.

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

data dvd

Du kan søge efter en titel eller et kapitel på en dvd, og du kan søge efter et spor, et indeks eller en sekvens på en video-cd/cd/data-cd/data-dvd. De enkelte titler og spor er blevet tildelt entydige numre på disken, og du kan dermed vælge den ønskede titel eller det ønskede spor ved at indtaste nummeret. Eller du kan søge efter en sekvens med en tidskode.

1 Tryk på ⁽¹⁾ DISPLAY. (Under afspilning af en data-cd/data-dvd med JPEGbilledfiler, skal du trykke to gange på ⁽¹⁾ DISPLAY.)

Kontrolmenuen vises.

- 2 Tryk på ↑/↓ for at vælge søgemetode. Displayet viser forskellige elementer, afhængigt af disken.
 - [TITEL], [SPOR], [SEKVENS]
 - 🖀 [KAPITEL], [INDEKS]

(ELOKKEN/TEKST)

Vælg [KLOKKEN/TEKST] for at søge efter et startpunkt ved at indtaste en tidskode.



Eksempel: Når du vælger <u>ma</u>[KAPITEL]

vælges [** (**)] (** angiver et tal). Tallet i parentes angiver det samlede antal titler, kapitler, spor, indekser, sekvenser, album eller filer.



3 Tryk på ⊕.

[** (**)] ændres til [--(**)].



4 Tryk på ↑/↓ eller nummerknapperne for at vælge nummeret på den titel, det kapitel, det spor, indeks, den sekvens, osv., som du vil søge efter.

Hvis du trykker forkert

Tryk på CLEAR for at annullere nummeret og vælge et nyt.

5 Tryk på 🕀 .

Afspilningen startes fra det valgte nummer.

Sådan søges efter en sekvens med tidskoden (kun dvd video og dvd-vr-tilstand)

- **1** Vælg [KLOKKEN/TEKST] i trin 2. [T **:**:**] (spilletid for den aktuelle titel) vælges.
- 2 Tryk på 🕂 .

[T **:**:**] ændres til [T --:--].

3 Indtast tidskoden med nummerknapperne, og tryk derefter på ⊕.

Hvis du f.eks. vil finde den sekvens, der afspilles efter 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder, skal du blot indtaste [2:10:20].

- Tip
- Når kontrolmenuen er lukket, kan du søge efter et kapitel (dvd video/dvd-r/dvd-rw), et spor (video-cd/ cd) eller en fil (data-cd/data-dvd (DivX-video)) med nummerknapperne og (+).

Bemærk

• Du kan ikke bruge tidskoden til at søge efter en sekvens på en dvd+rw.

Søgning efter sekvens

(Billednavigation)

DVD-V VIDEO CD

Tv-skærmen kan opdeles i 9 underskærme, så du hurtigt kan finde den ønskede sekvens.

1 Tryk på PICTURE NAVI under afspilningen.

Følgende display vises.

KAPITELVISNING → ENTER

Tryk flere gange på PICTURE NAVI for at vælge et element.

- [TITELVISNING] (kun dvd video)
- [KAPITELVISNING] (kun dvd video)
- [SPORVISNING] (kun video-cd/ Super VCD)

3 Tryk på ⊕.

2

Den første sekvens i hver titel, hvert kapitel eller i hvert spor vises som følger.

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	•

Tryk på ←/↑/↓/→ for at vælge en titel, et kapitel eller et spor, og tryk derefter på ⊕.

Afspilningen startes fra den valgte sekvens.

Sådan skiftes til normal afspilning under indstilling

Tryk på 🔊 RETURN.

Bemærk

• Valg af elementer afhænger af disken.

Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disk

(Genoptag afspilning)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Når du stopper disken, husker afspilleren det punkt, hvor du trykkede på ■, og meddelelsen "RESUME" vises på frontpaneldisplayet. Funktionen Genoptag afspilning kan kun bruges, når der sidder en disk i afspilleren – også selvom afspilleren skifter til standby, når du trykker på I/☉.

Tryk på ■ for at stoppe afspilningen af en disk.

Der vises "RESUME" på frontpaneldisplayet. Hvis "RESUME" ikke vises, kan genoptaget afspilning ikke væ lges.

2 Tryk på ⊳.

Afspilningen starter fra det punkt, hvor du stoppede disken i trin 1.

Bemærk

- Afhængigt af, hvor du stoppede disken, genoptager afspilleren muligvis ikke afspilningen fra nøjagtigt samme punkt.
- Punktet, hvor du stoppede afspilningen, slettes muligvis, når:
 - Du fjerner disken.
 - Afspilleren skifter til standby (kun data-cd/datadvd).
 - Du ændrer eller nulstiller indstillingerne i installationsmenuen.
 - Du ændrer børnesikringsniveauet.
 - Du ændrer funktionen ved at trykke på FUNCTION.
- Du afbryder strømmen (netledningen).
- Afspilleren husker genoptagelsespunktet for den aktuelle disk (gælder dvd-r/dvd-rwr i VR-tilstand, video-cd, cd, data-cd og data-dvd).
- Genoptag afspilning kan ikke bruges med Programafspilning og Vilkårlig afspilning.
- Ikke alle disks understøtter denne funktion tilfredsstillende.

Tip

• Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal du trykke to gange på ■ og derefter trykke på ⊳.

Sådan afspilles en disk, som er afspillet før, ved hjælp af genoptaget afspilning (Genoptaget afspilning med flere diske)

(kun dvd video, video-cd)

Afspilleren kan gemme det punkt, hvor du stoppede en disk for op til 40 disks. Afspilningen genoptages næste gang den samme disk lægges i. Hvis du gemmer et genoptagelsespunkt for eksempelvis disk 41, slettes genoptagelsespunktet for den første disk. Indstil [GENOPTAGET AFSPILNING] i [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] til [TIL] for at aktivere denne funktion. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "[GENOPTAGET AFSPILNING] (kun dvd video/video-cd)" (side 80).

Tip

• Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal du trykke to gange på ■ og derefter trykke på ▷.

Bemærk

• Hvis [GENOPTAGET AFSPILNING] i [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] er indstillet til [FRA] (side 80), slettes genoptagelsespunktet, når du ændrer funktion med FUNCTION.

Oprettelse af dit eget program

(Programafspilning)

VIDEO CD C D

Du kan afspille indholdet af en disk i en ønsket rækkefølge ved at ændre rækkefølgen af spor på disken for at oprette dit eget program. Du kan programmere op til 99 spor.

1 Tryk på 🙄 DISPLAY.

Kontrolmenuen vises.

2 Trvk på ≁/↓ for at vælge I 🐘 [PROGRAM], og tryk derefter på (+). Indstillingerne for [PROGRAM] vises.



3 Tryk på \wedge/\downarrow for at vælge [START \rightarrow], og tryk derefter på (+).

[SPOR] vises, når du afspiller en video-cd eller cd.





Samlet tid for de programmerede spor

4 Trvk på →.

Markøren flytter til kolonnen med spor [T] (i dette eksempel [01]).

PROGRAM	<u>0</u> :00:00
SLET ALLE	1
1. SPOR	
2. SPOR	01
3. SPOR	02
4. SPOR	03
5. SPOR	04
6. SPOR	05
7. SPOR	06
▼	•

5 Vælg det spor, du vil have med i programmet.

Vælg f.eks. spor [02].

Trvk på **↑**/↓ for at vælge [02] under [T], og tryk derefter på (+).



Samlet tid for de programmerede spor

6 Gentag trin 4 til 5 for at programmere andre spor.

De programmerede spor vises i den valgte rækkefølge.

7 Tryk på ⊳ for at starte Programafspilning.

Programafspilningen starter.

Når programmet er udløbet, kan det startes igen ved at trykke på ⊳.

Sådan skiftes til normal afspilning

Tryk på CLEAR eller vælg [FRA] i trin 3. Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du vælge [TIL] i trin 3 og trykke på 🕀.

Sådan lukkes kontrolmenuen

Tryk flere gange på 🗂 DISPLAY, indtil kontrolmenuen lukkes.

Sådan ændres eller annulleres et program

- **1** Følg trin 1 til 3 under "Oprettelse af dit eget program".
- 2 Brug ↑/↓ til at vælge det programnummer, der indeholder det spor, som du vil ændre eller annullere.

Hvis du vil slette et spor i programmet, skal du trykke på CLEAR.

 Følg trin 5 for at lave en ny programmering. Hvis du vil slette et program, skal du vælge
 [--] i kolonnen [T]. Tryk derefter på ⊕.

Sådan slettes alle spor i programmet

- 1 Følg trin 1 til 3 under "Oprettelse af dit eget program".
- 2 Tryk på ↑, og vælg [SLET ALLE].
- **3** Tryk på ⊕.

Afspilning i vilkårlig rækkefølge

(Vilkårlig afspilning)

VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD

Du kan få afspilleren til at "blande" sporene. Når sporene er "blandet", afspilles de i en anden rækkefølge.

Bemærk

• For MP3 vil den samme melodi muligvis blive afspillet flere gange.

1 Tryk på ^(□) DISPLAY under afspilningen.

Kontrolmenuen vises.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge **I ₩** [SHUFFLE], og tryk derefter på ⊕.

Indstillingerne for [SHUFFLE] vises.

6 (14) T 2:50	CD	
FRA		
FRA		
SPOR		

3 Tryk på ↑/↓ for at vælge det element, der skal blandes.

Under afspilning af en video-cd eller cd

• [SPOR]: blander sporene på en disk.

■ Når Programafspilning er aktiveret

• [TIL]: blander de spor, der er valgt i Programafspilning.

Under afspilning af en data-cd (undtagen DivX) eller data-dvd (undtagen DivX)

• [TIL (MP3)]: blander MP3-lydspor for albummet på den aktuelle disk. Når der ikke er valgt et album, vil det første album blive afspillet i tilfældig rækkefølge.

Bemærk

• Et spor, der allerede er spillet, vil også komme med i den tilfældige rækkefølge.



Sådan skiftes til normal afspilning

Tryk på CLEAR eller vælg [FRA] i trin 3.

Sådan lukkes kontrolmenuen

Tryk flere gange på 🖱 DISPLAY, indtil kontrolmenuen lukkes.

Bemærk

• Du kan ikke bruge funktionen med video-cd'er og Super VCD'er med PBC-afspilning.

Afspilning flere gange

(Gentag afspilning)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Du kan gentage afspilningen af alle titler, spor eller album på en disk eller gentage afspilningen af én titel, ét kapitel, ét spor eller ét album. Du kan også vælge at kombinere Vilkårlig afspilning og Programafspilning.

1 Tryk på 🖱 DISPLAY under afspilningen.

Kontrolmenuen vises.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge [GENTAG], og tryk derefter på ⊕. Indstillingerne for [GENTAG] vises.

6 (14) T 2:50	CD
_	
FRA	
DISC SPOR	
0.011	

3 Tryk på ↑/↓ for at vælge det element, der skal gentages.

Standardindstillingen er understreget.

■ Under afspilning af en dvd video eller dvd-vr

- [FRA]: afspilningen gentages ikke.
- [DISC]: gentager alle titler på en disk.
- [TITEL]: gentager den aktuelle titel på en disk.
- [KAPITEL]: gentager det aktuelle kapitel.

Under afspilning af en video-cd eller cd

- [FRA]: afspilningen gentages ikke.
- [DISC]: gentager alle spor på en disk.
- [SPOR]: gentager det aktuelle spor.

Under afspilning af en data-cd eller data-dvd

- [FRA]: afspilningen gentages ikke.
- [DISC]: gentager alle album på en disk.
- [ALBUM]: gentager det aktuelle album.

- [SPOR] (kun MP3-lydspor): gentager det aktuelle spor.
- [FIL] (kun DivX-videofiler): gentager den aktuelle fil.
- **4** Tryk på ⊕.

Elementet vælges.

Sådan skiftes til normal afspilning

Tryk på CLEAR eller vælg [FRA] i trin 3.

Sådan lukkes kontrolmenuen

Tryk flere gange på [⊕] DISPLAY, indtil kontrolmenuen lukkes.

Bemærk

- Du kan ikke bruge funktionen med video-cd'er og Super VCD'er med PBC-afspilning.
- Når du afspiller en data-cd/data-dvd, der indeholder MP3-lydspor og JPEG-billedfiler med forskellige spillelængder, passer lyden ikke til billedet.
- Du kan ikke vælge [SPOR], når [MODE (MP3, JPEG)] er indstillet til [BILLEDE (JPEG)] (side 55).

Brug af menu på dvd

DVD-V

En dvd er opdelt i mange sektioner, der tilsammen udgør et billede eller musikstykke. Disse sektioner kaldes "titler". Når du afspiller en dvd, der indeholder flere titler, kan du vælge den ønskede titel med DVD TOP MENU. Når du afspiller dvd'er, der gør det muligt at vælge elementer, f.eks. sprog til undertekster og lyd, skal du vælge disse elementer med DVD MENU.

1 Tryk på DVD TOP MENU eller DVD MENU.

Diskens menu vises på tv-skærmen. Menuindholdet varierer, afhængigt af den valgte disk.

- 2 Tryk på ←/↑/↓/→ eller nummerknapperne for at vælge det element, som du vil afspille eller ændre.
- 3 Tryk på 🕀 .

Indstilling af lyd

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Du kan ændre lydformatet under afspilning af en dvd video eller data-cd/data-dvd (DivXvideofil), der er optaget i flere lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd, eller DTS). Hvis en dvd video indeholder spor med flere sprog, kan du også ændre sproget. Video-cd, cd, data-cd eller data-dvd: Du kan vælge lyd fra højre eller venstre kanal og sende

lyden fra den valgte kanal ud gennem både højre og venstre højttalere.

1 Tryk på AUDIO under afspilningen.

Følgende display vises.

1:ENGELSK DOLBY DIGITAL 3/2.1

2 Tryk flere gange på AUDIO for at vælge det ønskede lydsignal.

Under afspilning af en dvd video

Valg af sprog afhænger af dvd videoen. Sprogkoden vises med fire cifre. Yderligere oplysninger om sprogkoderne findes i afsnittet "Liste over sprogkoder" (side 95). Når det samme sprog vises to eller flere gange, indeholder dvd videoen flere lydformater.

Under afspilning af en dvd-vr

Typerne af lydspor på disken vises. Standardindstillingen er understreget. Eksempel:

- [1: NETLEDNING] (primær lyd)
- [1: SUB] (sekundær lyd)
- [1: NETLEDNING+SUB] (primær og sekundær lyd)
- [2: NETLEDNING]
- [2: SUB]
- [2: NETLEDNING+SUB]

Bemærk

• [2: NETLEDNING], [2: SUB] og [2: NETLEDNING+SUB] vises ikke, når der er optaget en lydstream på disken.

Under afspilning af en video-cd, cd, data-cd (MP3-lyd) eller data-dvd (MP3lyd)

Standardindstillingen er understreget.

- [STEREO]: standardstereolyd
- [1/V]: lyd fra venstre kanal (mono)
- [2/H]: lyd fra højre kanal (mono)

■ Under afspilning af en data-cd (DivXvideo) eller data-dvd (DivX-video)

Lydformaterne for en data-cd eller data-dvd varierer, afhængigt af diskens DivXvideofil. Formatet vises på displayet.

Under afspilning af en Super VCD

- Standardindstillingen er understreget. • [1:STEREO]: stereolyd for lydspor 1
- [1:1/V]: lyd fra venstre kanal for lydspor 1 (mono)
- [1:2/H]: lyd fra højre kanal for lydspor 1 (mono)
- [2:STEREO]: stereolyd for lydspor 2
- [2:1/V]: lyd fra venstre kanal for lydspor 2 (mono)
- [2:2/H]: lyd fra højre kanal for lydspor 2 (mono)

Bemærk

• Når du afspiller en Super VCD, der ikke indeholder lydspor 2, høres der ingen lyd, når du vælger [2:STEREO], [2:1/V] eller [2:2/H].

Kontrol af lydformatet (kun dvd, DivX-video)

Hvis du trykker flere gange på AUDIO under afspilningen, vises det aktuelle lydformat (PCM, Dolby Digital, DTS osv.) som vist nedenfor.

Under afspilning af en dvd

Eksempel:

Dolby Digital 5.1-kanals



Eksempel:

Dolby Digital 3-kanals



■ Under afspilning af en data-cd (DivXvideo) eller data-dvd (DivX-video)

Eksempel:

MP3-lyd



Om lydsignaler

Lydsignaler på en disk indeholder lydelementerne (kanaler) som vist nedenfor. Hver kanal sendes ud fra en separat højttaler.

- Front (L)
- Front (R)
- Center
- Surround (L)
- Surround (R)
- Surround (mono): Dette signal kan være Dolby Surround Sound-behandlede signaler eller Dolby Digital-lydens surroundlydsignaler i mono.
- LFE-signal (lavfrekvenseffekt)

Valg af [ORIGINAL] eller [PLAY LIST] på en dvd-r/ dvd-rw

DVD-VR

Nogle dvd-r'er/dvd-rw'er i VR (videooptagelse)tilstand indeholder to typer titler, der kan afspilles: originalt optagede titler ([ORIGINAL]), og titler, der kan oprettes på skrivbare dvd-afspillere og bruges til redigering ([PLAY LIST]). Du kan vælge den titeltype, der skal afspilles.

1 Stop en eventuel afspilning, og tryk på □ DISPLAY.

Kontrolmenuen vises.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge [ORIGINAL/PLAY LIST], og tryk derefter på ⊕.

Indstillingerne for [ORIGINAL/PLAY LIST] vises.



3

3 Tryk på ↑/↓ for at vælge en indstilling. Standardindstillingen er understreget.

- [PLAY LIST]: afspiller de titler, der er oprettet fra [ORIGINAL] til redigering.
- [ORIGINAL]: afspiller de titler, der oprindeligt blev optaget.
- 4 Tryk på ⊕.

Visning af oplysninger om disken

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Visning af spilletid og resterende spilletid på frontpaneldisplayet

Du kan få vist oplysninger om disken, f.eks. resterende spilletid, samlede antal titler på en dvd, spor på en video-cd, cd, MP3 eller filnavn på en DivX-video, på frontpaneldisplayet (side 98).

Tryk på DISPLAY.

Hver gang du trykker på DISPLAY under afspilning af disken, ændres displayet $(1) \rightarrow (2)$ $\rightarrow \dots \rightarrow (1) \rightarrow \dots$

Nogle af de viste elementer kan forsvinde efter nogle få sekunder.

Under afspilning af en dvd video eller dvd-r/dvd-rw

- ① Spilletid og nummer for den aktuelle titel
- ② Resterende spilletid for den aktuelle titel
- ③ Spilletid og nummer for det aktuelle kapitel
- (4) Resterende spilletid for det aktuelle kapitel
- (5) Disknavn
- 6 Titel og kapitel

Under afspilning af en data-cd (DivX-video) eller data-dvd (DivXvideo)

- ① Spilletid for den aktuelle fil
- Aktuelt filnavn
- ③ Aktuelt album og filnummer

Under afspilning af en video-cd (uden PBC-funktioner) eller cd

- ① Spilletid for det aktuelle spor
- Resterende spilletid for det aktuelle spor
- ③ Spilletid for disken
- ④ Resterende spilletid for disken
- ⑤ Disknavn
- 6 Spor og indeks*
- * Kun video-cd.

Under afspilning af en data-cd (MP3-lyd) eller data-dvd (MP3-lyd)

- ① Spilletid og aktuelt spornummer
- 2 Navn på spor (fil)

Tip

• Under afspilning af video-cd'er med PBC-funktioner vises spilletiden.

Bemærk

- Afspilleren kan kun vise det første niveau af teksten på en dvd/cd, f.eks. disknavnet eller titlen.
- Når der ikke kan vises filnavn for en MP3-fil, vises "*" på frontpaneldisplayet.
- Navnet på disken eller sporet kan muligvis ikke vises, afhængigt af teksten.
- Spilletiden for MP3-lydspor og DivX-videofiler vises muligvis ikke korrekt.

Visning af spilletid og resterende spilletid

Det er muligt at få vist spilletid og resterende spilletid for den aktuelle titel, det aktuelle kapitel eller spor og den samlede spilletid eller resterende spilletid for disken. Du kan også kontrollere den dvd-tekst og det MP3mappenavn/filnavn, der er optaget på disken.

1 Tryk på DISPLAY under afspilningen. Følgende display vises.



2 Tryk flere gange på DISPLAY for at skifte til andre tidsoplysninger.

Visningen og de tidsoplysninger, du kan kontrollere, afhænger af den disk, der spilles.

■ Under afspilning af en dvd video eller dvd-rw

• T **:**:**

Spilletid for den aktuelle titel

- T-**:**:** Resterende spilletid for den aktuelle titel
- C **:**:** Spilletid for det aktuelle kapitel

• C-**:**:**

Resterende spilletid for det aktuelle kapitel

Under afspilning af en video-cd (med PBC-funktioner)

• **:** Spilletid for den aktuelle sekvens

■ Under afspilning af en video-cd (uden PBC-funktioner) eller cd

- T **:** Spilletid for det aktuelle spor
- T_**:** Resterende spilletid for det aktuelle spor
- D **:**

Spilletid for den aktuelle disk

• D-**:** Resterende spilletid for den aktuelle disk

■ Under afspilning af en data-cd (MP3lyd) eller data-dvd (MP3-lyd)

• T **:** Spilletid for det aktuelle spor

■ Under afspilning af en data-cd (DivXvideo) eller data-dvd (DivX-video)

- **·**·**
- Spilletid for den aktuelle fil

Bemærk

- Tegn/mærker vises muligvis ikke for nogle sprog.
- Afhængigt af den type disk, der afspilles, kan afspilleren kun vise et begrænset antal tegn. Visning af teksttegn afhænger også af den valgte disk.

Kontrol af diskens spilleoplysninger

Sådan kontrolleres tekst på en dvd/cd

Tryk flere gange på DISPLAY i trin 2 for at få vist den tekst, der er optaget på en dvd/cd. Teksten på en dvd/cd vises kun, når der findes tekst på disken. Du kan ikke ændre teksten. Hvis disken ikke indeholder tekst, vises meddelelsen "NO TEXT".



Sådan kontrolleres tekst på en data-cd/data-dvd (MP3-lyd/DivXvideo)

Tryk på DISPLAY under afspilning af MP3lydspor eller DivX-videofiler på en data-cd/ data-dvd. Du får derefter vist navnet på albummet/sporet/filen og lydbithastigheden (antal data pr. sekund for den aktuelle lyd) på tvskærmen.

Bithastighed*



- * Vises under:
 - afspilning af en MP3-lydspor på data-cd/data-dvd.
 - afspilning af en DivX-videofil, der indeholder MP3-lydoplysninger på data-cd/data-dvd.

Kontrol af datooplysninger (kun JPEG)

Du kan kontrollere datooplysningerne under afspilning, når der er optaget en Exif*-kode i JPEG-billeddataene.

Tryk to gange på 🗂 DISPLAY under afspilningen.

Kontrolmenuen vises.



* "Exchangeable Image File Format" er et billedformat for digitalkameraer, der er defineret af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Tip

 Datooplysningerne vises i formatet [DD/MM/ ÅÅÅÅ].
 DD: Dag MM: Måned ÅÅÅÅ: År

Ændring af vinkler

DVD-V

Hvis der er optaget flere vinkler af en sekvens på en dvd video, kan du ændre visningsvinklen.

Tryk på ANGLE under afspilningen.

Vinklen skifter, hver gang du trykker på ANGLE.

Bemærk

• Ikke alle dvd videoer understøtter ændring af vinkel, selvom der er optaget flere vinkler på dvd videoen.

Visning af undertekster

DVD-V DVD-VR DATA-CD DATA DVD

Hvis der er optaget undertekster på disken, kan du slå underteksterne til og fra under afspilningen. Hvis der er optaget undertekster på flere sprog på disken, kan du ændre underteksternes sprog under afspilningen eller slå dem til og fra efter behov.

Tryk på SUBTITLE under afspilningen.

Sproget ændres, hver gang du trykker på SUBTITLE.

Bemærk

- Ikke alle dvd videoer understøtter ændring af undertekster, selvom disken indeholder undertekster på flere sprog. Du kan muligvis heller ikke slå dem fra.
- Underteksterne kan ændres, hvis DivX-videofilen har filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX", og hvis undertekstoplysningerne ligger i samme fil.

Justering af forsinkelse mellem billede og lyd

(A/V SYNKRONISERING)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA-CD DATA DVD

Når lyden ikke passer til billedet på tv-skærmen, kan du justere forsinkelsen mellem billedet og lyden.

1 Tryk på 🖱 DISPLAY.

Kontrolmenuen vises.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge **F** झ∎ [AV SYNKRONISERING], og tryk derefter på ⊕.

Indstillingerne for [AV SYNKRONISERING] vises.



3 Tryk på ↑/↓ for at vælge en indstilling.

Standardindstillingen er understreget.

- [FRA]: justerer ikke.
- [TIL]: justerer forskellen mellem billedet og lyden.

4 Tryk på ⊕.

Bemærk

• Ikke alle indgange understøtter denne funktion.

Om MP3-lydspor og JPEGbilledfiler

DATA-CD DATA DVD

Hvad er MP3/JPEG?

MP3 er en lydkomprimeringsteknologi, der understøtter ISO/MPEG. JPEG er billedkomprimeringsteknologi.

Understøttede disks

Du kan afspille data-cd'er (cd-rom'er/cd-r'er/cdrw'er) eller data-dvd'er (dvd-r'er/dvd-rw'er/ dvd+r'er/dvd+rw'er/dvd-rom'er), der er optaget i MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)- eller JPEGformat. Data-cd'er skal dog være optaget i henhold til ISO 9660 niveau 1, niveau 2 eller i Joliet-format data-dvd'er i UDF (Universal Disk Format)-format, for at afspilleren kan genkende sporene (eller filerne). Du kan også afspille disks, der er optaget i Multi Session. Yderligere oplysninger om optageformatet findes i betjeningsvejledningen til cd-r/cd-rweller dvd-r/dvd-rw-drevene og optageprogrammerne (medfølger ikke).

Om Multi session-disk

Hvis der er optaget MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler i den første session, afspiller afspilleren også MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler, der er optaget i andre sessioner. Hvis der er optaget lydspor og billeder i lyd-cdformat eller video-cd-format i den første session, er det kun den første session, der afspilles.

Bemærk

• Afspilleren kan muligvis ikke afspille data-cd'er/ data-dvd'er, der er oprettet i Packet Write-format.

Understøttede MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler

Du kan afspille MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler:

- Der har filtypenavnet ".MP3" (MP3-lydspor) eller ".JPG"/".JPEG" (JPEG-billedfil).
- Der overholder billedfilformatet DCF*.
- "Design rule for Camera File system": Billedstandarder for digitalkameraer som defineret af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Bemærk

- Afspilleren kan afspille data med filtypenavnet ".MP3", ".JPG" eller "JPEG", selvom de ikke er i MP3- eller JPEG-format. Afspilning af disse data kan generere en høj lyd, som kan beskadige højttalerne.
- Afspilleren understøtter ikke lyd i MP3PROformat.

Afspilningsrækkefølge for MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler

Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler, der er optaget på en data-cd eller data-dvd, er som følger:

Opbygning af diskindhold



Når du ilægger en data-cd eller data-dvd og trykker på ▷, afspilles de nummererede spor (eller filer) i fortløbende rækkefølge fra ① til og med ⑦. Underalbum/-spor (eller filer), der findes inden for et aktuelt valgt album, har forrang over det næste album i samme træ. (Eksempel: ④ indeholder ①, så ④ afspilles før ⑤.)

Når du trykker på DVD MENU vises en liste over albumnavne (side 53), hvor albumnavnene er ordnet i følgende rækkefølge:

(a) → (b) → (c) → (c)

Tip

- Hvis du indsætter et tal (f.eks. 01, 02, 03) foran spor-/filnavnet, når du gemmer sporene (eller filerne) på en disk, afspilles sporene og filerne i den pågældende rækkefølge.
- Det vil tage længere tid at afspille en disk med mange træer.

Bemærk

- Afspilningsrækkefølgen kan afvige fra tegningen, afhængigt af den software, som data-cd'en eller datadvd'en er oprettet med, eller hvis der er mere end 200 albums og 300 filer i hvert album.
- System kan genkende op til 200 albums og vil ikke afspille albums ud over dette antal.
- Afspilleren kan være længere om at afspille, når den skifter fra ét album til et andet eller springer til andre album.
- Ikke alle JPEG-filer understøttes.

Afspilning af data-cd eller data-dvd med MP3lydspor og JPEGbilledfiler

DATA-CD DATA DVD

Valg af et MP3-lydspor eller album

Læg en data-cd eller en data-dvd i. Album på data-cd'en eller data-dvd'en vises. Under afspilningen af et album er albummets titel nedtonet



2

1

Tryk på ≁/↓ for at vælge et album.

Ved valg af album

Tryk på \triangleright for at starte afspilning af det valgte album.

Ved valg af spor

Tryk på (+).

Der vises en liste over spor på albummet.



Tryk på \uparrow/ \downarrow for at vælge et spor, og tryk derefter på \oplus .

Det valgte spor afspilles. Tryk på DVD MENU for at lukke listen over spor. Tryk på DVD MENU igen for at få vist listen over album.

Sådan stoppes afspilningen

Tryk på ∎.

Sådan afspilles det næste eller forrige MP3-lydspor

Tryk på I◀ / ►►I. Bemærk, at du kan vælge det næste album ved at trykke flere gange på ►►I efter afspilning af det sidste spor på det aktuelle album, men du kan ikke skifte til det forrige album ved at trykke på I◀◀. Hvis du vil skifte til det forrige album, skal du vælge det på albumlisten.

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på 🔊 RETURN.

Sådan lukkes visningen

Tryk på DVD MENU.

Valg af en JPEG-billedfil eller album

Læg en data-cd eller en data-dvd i.

Album på data-cd'en eller data-dvd'en vises. Under afspilningen af et album er albummets titel nedtonet.



2 Tryk på ≁/↓ for at vælge et album.

Ved valg af album

Tryk på \triangleright for at starte afspilning af det valgte album.

Ved valg af billede

Tryk på PICTURE NAVI. Billeder af filerne i albummet vises med 16 underskærme.

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

Tryk på $(\uparrow / \downarrow) \rightarrow$ for at vælge det ønskede billede, og tryk derefter på (+).



Sådan afspilles den næste eller forrige JPEG-billedfil

Tryk på $\langle \cdot \rangle$, når kontrolmenuen er lukket. Bemærk, at du kan vælge det næste album ved at trykke flere gange på \rightarrow efter afspilning af det sidste billede i det aktuelle album, men du kan ikke skifte til det forrige album ved at trykke på $\langle \cdot$. Hvis du vil skifte til det forrige album, skal du vælge det på albumlisten.

Sådan roteres et JPEG-billede

Når der vises en JPEG-billedfil på tv-skærmen, kan du rotere billedet 90 grader.

Tryk på $\mathbf{\uparrow}/\mathbf{\downarrow}$, mens billedet vises. Hver gang du trykker på $\mathbf{\uparrow}$, roterer billedet 90 grader mod uret. Sådan ser det ud, når du har trykket én gang på $\mathbf{\uparrow}$:



Flere muligheder for afspilning af disks

Sådan stoppes afspilningen

Tryk på ■.

Tip

 Der vises en rulleboks i højre side af tv-skærmen. Hvis du vil have vist flere billedfiler, skal du vælge det nederste billede og trykke på ↓. Hvis du vil skifte til det forrige billede, skal du vælge det øverste billede og trykke på ↑.

Afspilning af lydspor og billeder som diasshow med lyd

DATA-CD DATA DVD

Du kan afspille et diasshow med lyd ved at oprette et album, der indeholder både MP3- og JPEG-filer, på en data-cd eller data-dvd. Når du afspiller data-cd eller data-dvd, skal du vælge [AUTO] som beskrevet nedenfor.

- Læg en data-cd eller en data-dvd i.
- 2 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY.

Kontrolmenuen vises.

3 Tryk på ↑/↓ for at vælge [MODE (MP3, JPEG)], og tryk derefter på ⊕.

Indstillingerne for [MODE (MP3, JPEG)] vises.

12(27) 18(34) T 1:32:55	DATA CD MP3
AUTO AUTO LYD (MP3) BILLEDE (JPEG)]



Standardindstillingen er understreget.

- [AUTO]: afspiller JPEG-billedfiler og MP3-lydspor i samme album som et diasshow.
- [LYD (MP3)]: afspiller kun MP3-lydspor.
- [BILLEDE (JPEG)]: afspiller kun JPEGbilledfiler i diasshow.
- 5 Tryk på 🕂 .

6 Tryk på DVD MENU.

Listen over albums på data-cd'en eller datadvd'en vises.

7 Tryk på ↑/↓ for at vælge det ønskede album, og tryk derefter på ⊳.

Afspilleren starter automatisk afspilningen af det valgte album.

Tryk flere gange på DVD MENU for at aktivere eller deaktivere albumlisten.

Tip

 Når du vælger [AUTO], kan afspilleren genkende op til 300 MP3-spor og 300 JPEG-filer i et enkelt album. Når du vælger [LYD (MP3)] eller [BILLEDE (JPEG)], kan afspilleren genkende op til 600 MP3eller 600 JPEG-filer i et enkelt album. Uanset den valgte tilstand kan afspilleren maksimalt genkende 200 album.

Bemærk

- Hvis du indstiller [MODE (MP3, JPEG)] til [BILLEDE (JPEG)] på en disk, der kun indeholder MP3-spor, eller [LYD (MP3)] på en disk, der kun indeholder JPEG-filer, kan du ikke ændre indstillingen for [MODE (MP3, JPEG)].
- PICTURE NAVI kan ikke bruges, når der er valgt [LYD (MP3)].
- Hvis du afspiller store MP3-spor og JPEG-billeder samtidigt, kan det ske, at lyden ikke kommer med.
 Det anbefales, at du indstiller MP3-bithastigheden til 128 kbps eller lavere, når du opretter filen. Hvis lyden stadig ikke kommer med, skal du reducere størrelsen på JPEG-filen.

Angivelse af varighed af diasshow (kun JPEG)

Når du afspiller JPEG-billedfiler i et diasshow, kan du angive, hvor længe et dias skal vises på tv-skærmen.

1 Tryk to gange på 😁 DISPLAY.

Kontrolmenuen vises.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge [INTERVAL], og tryk derefter på ⊕. Indstillingerne for [INTERVAL] vises.



3 Tryk på ↑/↓ for at vælge en indstilling.

Standardindstillingen er understreget.

- [NORMAL]: diaset vises i ca. 6 til 9 sekunder.
- [HURTIG]: diaset vises i kortere tid end med [NORMAL].
- [LANGSOM1]: diaset vises i længere tid end med [NORMAL].
- [LANGSOM2]: diaset vises i længere tid end med [LANGSOM1].
- 4 Tryk på ⊕.

Bemærk

 Nogle JPEG-filer varer længere end andre, og diasintervallet kan derfor virke længere end den valgte indstilling. Dette gælder især progressive JPEG-filer eller JPEG-filer på 3.000.000 pixel eller mere.

Valg af overgangseffekt for billeder i et diasshow (kun JPEG)

Når du afspiller en JPEG-billedfil, kan du vælge den overgangseffekt, der skal bruges i diasshowet.

1 Tryk to gange på DISPLAY. Kontrolmenuen vises.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge [EFFEKT], og tryk derefter på ⊕. Indstillingerne for [EFFEKT] vises.



3 Tryk på ↑/↓ for at vælge en indstilling.

Standardindstillingen er understreget.

- [TYPE1]: Billedet vises fra top mod bund.
- [TYPE2]: Billedet vises fra venstre mod højre på tv-skærmen.
- [TYPE3]: Billedet vises fra midten af tvskærmen.
- [TYPE4]: Billederne vises med forskellige overgangseffekter.
- [TYPE5]: Det næste billede glider over det forrige billede.
- [FRA]: Slår funktionen fra.
- 4 Tryk på ⊕.

DivX[®]-videoer

DATA-CD DATA DVD

Om DivX-videofiler

DivX[®] er en komprimeringsteknologi, der bruges til komprimering af videofiler. Teknologien er udviklet af DivX, Inc. Dette produkt er et officielt DivX[®] Certified produkt. Du kan afspille data-cd'er og data-dvd'er, der indeholder DivX[®]-videofiler.

Understøttede data-cd'er og data-dvd'er

Afspilning af data-cd'er (cd-rom'er/cd-r'er/cdrw'er) og data-dvd'er (dvd-rom'er/dvd-r'er/dvdrw'er/dvd+r'er/dvd+rw'er) er underlagt følgende forhold:

 Når det gælder data-cd'er/data-dvd'er, som ud over MP3-spor eller JPEG-billedfiler indeholder DivX-videofiler, afspiller systemet kun DivX-videofilerne.

Afspilleren afspiller kun data-cd'er hvis logiske format er ISO 9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet, og data-dvd'er i UDF (Universal Disk Format)-format.

Yderligere oplysninger om optageformatet findes i betjeningsvejledningen til diskdrevene og optageprogrammerne (medfølger ikke).

Om afspilningsrækkefølgen af data på data-cd'er eller datadvd'er

Se afsnittet "Afspilningsrækkefølge for MP3lydspor eller JPEG-billedfiler" (side 52). Bemærk, at afspilningsrækkefølgen muligvis ikke gælder, afhængigt af den software som DivX-videofilen er oprettet med, eller om der er mere end 200 album eller 600 DivX-videofiler i hvert album.

Bemærk

 Afspilleren kan muligvis ikke afspille data-cd'er/ data-dvd'er, der er oprettet i Packet Write-format.

Understøttede DivX-videofiler

Afspilleren kan afspille data, der er optaget i DivX-format, og som har filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX". Afspilleren kan ikke afspille filer med filtypenavnet ".AVI", ".DIVX", hvis de ikke indeholder en DivX-video.

Tip

• Yderligere oplysninger om understøttede MP3lydspor eller JPEG-billedfiler på data-cd'er eller datadvd'er findes i afsnittet "Understøttede disks" (side 51).

Bemærk

- Afspilleren kan ikke afspille en DivX-videofil, når filen er en kombination af to eller flere DivXvideofiler.
- Afspilleren kan ikke afspille en DivX-videofil, der er over 720 (bredde) × 576 (højde) eller større end 2 GB.
- Lyden passer muligvis ikke til billederne på tvskærmen, afhængigt af DivX-videofilen.
- Afspilleren kan ikke afspille DivX-videofiler, der varer længere end 3 timer.
- Billedet kan standse midlertidigt eller være utydeligt, afhængigt af DivX-videofilen. I dette tilfælde anbefales det, at du opretter filen ved en lavere bithastighed. Hvis der stadig er støj på lyden, anbefales MP3-lydformatet. Bemærk, at denne afspiller ikke understøtter WMA (Windows Media Audio)-format.
- Det kan vare et stykke tid, fra du trykker på → til billedet vises. Dette skyldes den komprimeringsteknologi, der bruges i DivXvideofiler.

Valg af et album

Tryk på DVD MENU.

Der vises en liste over albums på disken. Der vises kun albums med DivX-videofiler.



2 Tryk på ↑/↓ for at vælge det ønskede album.

3 Tryk på ⊳.

Afspilleren starter automatisk afspilningen af det valgte album.

Yderligere oplysninger om valg af DivXvideofiler findes i afsnittet "Valg af en DivX-videofil" (side 58).

Sådan skiftes til næste eller forrige side

Tryk på **←/→**.

Sådan lukkes visningen

Tryk flere gange på DVD MENU.

Sådan stoppes afspilningen

Tryk på 🔳.

Valg af en DivX-videofil

 Tryk på ⊕ efter trin 2 i afsnittet "Valg af et album".

Der vises en liste over filer i albummet.

	FAVOURITES 1(2)
HAWAI	2004
VENOO	
H A W A I V E N U S	2004

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge en fil, og tryk derefter på ⊕.

Den valgte fil afspilles.

Sådan skiftes til næste eller forrige side

Tryk på **←/→**.

Sådan skiftes til forrige visning

Tryk på 💦 RETURN.

Sådan stoppes afspilningen

Tryk på ■.

Sådan afspilles den næste eller forrige DivX-videofil uden at åbne listen over filer

Tryk på ◀◀/▶► for at vælge den næste eller forrige DivX-videofil i det samme album. Tryk på ▶► under afspilning af den sidste fil i

det aktuelle album for at vælge den første fil i det næste album. Bemærk, at du ikke kan skifte til det forrige album ved at trykke på I ◄ . Hvis du vil skifte til det forrige album, skal du vælge det på albumlisten.

Tip

- Hvis antallet af visninger er fastsat på forhånd, kan DivX-videofilerne afspilles, indtil det forudangivne antal. Følgende handlinger tæller med:
 - Når afspilleren slukkes.
 - Når der afspilles en anden fil.
 - Når diskskuffen åbnes.

Afspilning af video-cd'er med PBC-funktioner (ver. 2.0)

(PBC-afspilning)

VIDEO CD

PBC (afspilningskontrol)-funktioner gør det muligt at udføre simple interaktive handlinger, søgefunktioner og lignende.

PBC-afspilning gør det muligt at afspille videocd'er interaktivt ved at følge menuanvisningerne på tv-skærmen.

1 Start afspilningen af en video-cd med PBC-funktioner.

Der vises en valgmenu.

- 2 Vælg det ønskede elementnummer med nummerknapperne.
- 3 Tryk på ⊕.
- 4 Følg anvisningerne i menuen for at udføre interaktive handlinger.

Fremgangsmåden afhænger af den valgte video-cd, og du bør derfor læse den betjeningsvejledning, der fulgte med disken.

Sådan vendes tilbage til menuen

Tryk på 🔊 RETURN.

Bemærk

• [Tryk på ENTER] i trin 3 vises muligvis som [Tryk på SELECT] i den betjeningsvejledning, der fulgte med disken, afhængigt af den valgte video-cd. I dette tilfælde skal du trykke på ▷.

Tip

Hvis du vil afspille uden PBC, skal du trykke på
 I◄◄/►►I eller nummerknapperne, mens afspilleren er stoppet for at vælge spor. Tryk derefter på ▷ eller
 ④. Afspilningen startes (fortsat afspilning).
 Stillbilleder, som f.eks. en menu, kan ikke afspilles.

Tryk to gange på ■ og derefter ▷ for at gå tilbage til PBC-afspilning.

Tunerfunktioner

Forudindstilling af radiostationer

Det er muligt at gemme 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. Før du søger efter stationerne, skal du skrue helt ned for lyden.

- 1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "TUNER FM" eller "TUNER AM" vises på frontpaneldisplayet.
- 2 Tryk på TUNING + eller –, og hold knappen nede, indtil scanningen starter.

Scanningen stopper, når afspilleren finder en station. "TUNED" og "ST" (for stereoprogram) vises på frontpaneldisplayet.

- **3** Tryk på SYSTEM MENU.
- 4 Tryk flere gange på ↑/↓, indtil "MEMORY" vises på frontpaneldisplayet.
- 5 Tryk på \oplus eller \rightarrow .

Der vises et forudindstillet nummer på frontpaneldisplayet.



6 Tryk på ↑/↓ for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.



Tip

• Du kan vælge det forudindstillede nummer direkte med nummerknapperne.

7 Tryk på ⊕.

Stationen gemmes.



8 Gentag trin 1 til 7 for at gemme andre stationer.

9 Tryk på SYSTEM MENU.

Systemmenuen lukkes.

Sådan ændres et forudindstillet nummer

Start fra trin 1.

Brug af radioen

Gem de ønskede radiostationer i afspillerens hukommelse (se "Forudindstilling af radiostationer" (side 60)).

1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "TUNER FM" eller "TUNER AM" vises på frontpaneldisplayet.

Der stilles ind på den sidst modtagne station.

2 Tryk flere gange på PRESET + eller – for at vælge den gemte station.

Hver gang du trykker på knappen, stiller afspilleren ind på en gemt station.

- Тір
- Du kan vælge det gemte stationsnummer direkte med nummerknapperne.

3 Juster lydstyrken med VOLUME +/-.

Sådan slukkes radioen

Tryk på ✔/Ů.

Sådan modtages ikke-gemte radiostationer

Brug den manuelle eller automatiske indstillingsmetode i trin 2.

Tryk flere gange på TUNING + eller – for at indstille manuelt.

Tryk på TUNING + eller –, og hold den nede for at indstille automatisk. Automatisk indstilling stopper af sig selv, når afspilleren modtager radiostationen. Automatisk indstilling stoppes manuelt ved at trykke på TUNING + eller –.

Sådan modtages radiostationer på kendte frekvenser

Brug manuel indstilling i trin 2.

- 1 Tryk på D.TUNING.
- 2 Tryk på nummerknapperne for at vælge frekvenser.
- 3 Tryk på 🕂 .

Tip

• Hvis du vil forbedre modtagelsen, skal du justere de medfølgende antenner.

Hvis der er støj på et FM-program

Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge mono-modtagelse. Der vil ikke være nogen stereoeffekt, men modtagelsen vil blive forbedret.

- **1** Tryk på SYSTEM MENU.
- 2 Tryk flere gange på ↑/↓, indtil "FM MODE" vises på frontpaneldisplayet.



- 3 Tryk på ⊕ eller →.
- 4 Tryk på ↑/↓ for at vælge "MONO". Standardindstillingen er understreget.
 - <u>"STEREO"</u>: modtagelse i stereo.
 - "MONO": modtagelse i mono.
- 5 Tryk på 🕂.

Indstillingen er foretaget.

6 Tryk på SYSTEM MENU.

Systemmenuen lukkes.

Navngivning af gemte stationer

Du kan indtaste et navn for en gemt station. Navnet (f.eks. "XYZ") vises på frontpaneldisplayet, når en station vælges. Bemærk, at du kun kan angive ét navn pr. gemt station.

Bemærk

- Du kan ikke indtaste et navn for gemte stationer fra radiodatasystemet (RDS) (side 62).
- Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "TUNER FM" eller "TUNER AM" vises på frontpaneldisplayet.

Der stilles ind på den sidst modtagne station.

- 2 Tryk flere gange på PRESET + eller for at vælge den gemte station, der skal oprettes et indeksnavn for.
- **3** Tryk på SYSTEM MENU.

4 Tryk flere gange på ↑/↓, indtil "NAME IN" vises på frontpaneldisplayet.

5 6

5 Tryk på \oplus eller \rightarrow .

6 Opret et navn med pileknapperne.

Tryk på \uparrow/ \bullet for at vælge et tegn, og tryk derefter på \rightarrow for at flytte markøren til næste position.

En radiostation kan indeholde bogstaver, tal og andre symboler.

Hvis du trykker forkert

Tryk flere gange på ≮/→, indtil tegnet, der skal ændres, blinker. Tryk derefter på ↑/↓ for at vælge det ønskede tegn.

Hvis du vil slette et tegn, skal du trykke flere gange på \leftarrow / \rightarrow , indtil det tegn, der skal slettes, blinker. Tryk derefter på CLEAR.

7 Tryk på 🕂.

"COMPLETE" vises på frontpaneldisplayet, og navnet på stationen er gemt.

8 Tryk på SYSTEM MENU.

Systemmenuen lukkes.

Tip

• Tryk flere gange på DISPLAY for at kontrollere frekvensen (side 62).

Visning af stationsnavn eller frekvens på frontpaneldisplayet

Når afspilleren er indstillet til "TUNER FM" eller "TUNER AM", kan du aflæse frekvensen på frontpaneldisplayet.

Tryk på DISPLAY.

Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres visningen som følger:

(1) Stationens navn*

2 Frekvens**

- * Vises, hvis du har indtastet et navn for en gemt station.
- ** Vender tilbage til det oprindelige display efter nogle sekunder.

Brug af radiodatasystemet (RDS)

Hvad er et radiodatasystem?

RDS (Radio Data System – Radiodatasystem) er en programtjeneste, der giver radiostationer mulighed for at sende yderligere oplysninger sammen med det almindelige programsignal. Denne tuner indeholder praktiske RDSfunktioner, f.eks. visning af stationens navn. RDS er kun tilgængelig på FM-stationer.*

Bemærk

- RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station der er stillet ind på, ikke transmitterer RDS-signalet optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
- * Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDStjenester, og de tilbyder heller ikke samme typer tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDSsystemet, kan du få oplysninger om RDStjenesterne i dit område ved henvendelse til de lokale radiostationer.

Modtagelse af RDSudsendelser

Vælg en station på FM-båndet.

Når du stiller ind på en station, der sender RDStjenester, vises stationens navn* på frontpaneldisplayet.

 * Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises stationens navn muligvis ikke på frontpaneldisplayet.

Andre betjeningsmuligheder

Betjening af tv'et med den medfølgende fjernbetjening

Du kan betjene tv'et (kun SONY) med den medfølgende fjernbetjening.

Betjening af tv med fjernbetjeningen

Tv'et kan betjenes med følgende knapper.

Tryk på	Hvis du vil
tv ľ∕Ů	Slukke eller tænde tv'et.
TV INPUT	Ændre tv'ets indgangskilde til tv eller en anden indgangskilde.
TV VOL +/-	Justere tv'ets lydstyrke.
TV CH +/-	Vælge tv-kanaler.
Nummerknap- perne*, ENTER*	Vælge tv-kanaler.
DVD MENU*	Vis tv'ets menu.
←/↑/↓/→ *, ⊕ *	Vælg et element i menuen.
RETURN*	Gå tilbage til den forrige kanel eller det forrige lag på tv'ets menu.

* Brug disse knapper, samtidig med at knappen TV holdes nede.

-/-- gør det muligt at vælge et kanalnummer over 10. F.eks. kanal 25: Tryk på -/--, og tryk derefter på 2 og 5.

Bemærk

· Ikke alle tv understøtter fjernbetjening og brug af ovennævnte knapper.

Brug af funktionen THEATRE SYNC

THEATRE SYNC gør det muligt med ét enkelt tryk at tænde dit Sony-tv og denne afspiller, ændre afspillerens tilstand til "DVD" og ændre tv'ets indgangskilde til den valgte kilde.

Klargøring af funktionen THEATRE SYNC

Registrer den tv-indgangskilde, der er sluttet til denne afspiller.

Tryk på TV INPUT, og hold den nede, mens du indtaster koden (se skemaet nedenfor) for den tv-indgangskilde, der er sluttet til afspilleren, med nummerknapperne.

Tv'ets indgangskilde vælges.

Indstil tv'ets indgang til den indgang, som du brugte til at tilslutte afspilleren. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et.

Tryk på	Nummer	Tv'ets indgangskilde
TV INPUT	0	Ingen indgangskilde
		(standard)
	1	VIDEO1
	2	VIDEO2
	3	VIDEO3
	4	VIDEO4
	5	VIDEO5
	6	VIDEO6
	7	VIDEO7
	8	VIDEO8
	9*	COMPONENT 1
	CLEAR*	COMPONENT 2
	SYSTEM	COMPONENT 3
	MENU*	
	PICTURE	COMPONENT 4
	NAVI*	

* Undtagen, når det gælder nordamerikanske modeller.

Brug af funktionen THEATRE SYNC

Ret fjernbetjeningen mod tv'et og afspilleren, og tryk derefter en enkelt gang på THEATRE SYNC.

Hvis funktionen ikke kan udføres, skal du ændre overførselstiden. Overførselstiden varierer, afhængigt af tv'et.

Sådan ændres overførselstiden

Tryk på TV CH +, og hold den nede, mens du indtaster koden for overførselstiden (se skemaet nedenfor) med nummerknapperne.

Tryk på	Nummer	Overførselstid
TV CH +	1	0,5 (standard)
	2	1
	3	1,5
	4	2
	5	3
	6	4
	7	5
	8	6

Overførselstiden fra fjernbetjeningen vælges.

Bemærk

- Denne funktion understøttes kun af Sony-tv. (Der kan dog være nogle Sony-tv, der ikke understøtter funktionen.)
- Funktionen fungerer muligvis ikke, hvis afstanden mellem fjernbetjeningen og afspilleren er for stor. Placer tv'et i nærheden af tv'et.
- Ret fjernbetjeningen mod tv'et og afspilleren, og indtast koden.

Brug af lydeffekter

Forstærkning af basfrekvenser

Du kan forstærke basfrekvenserne.

Tryk på DYNAMIC BASS.

Basfrekvenserne forstærkes.

Sådan deaktiveres lydeffekten

Tryk på DYNAMIC BASS igen.

Andre betjeningsmuligheder

Brug af timerfunktionen

Du kan indstille afspilleren til at slukke efter et bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til musik. Tiden kan indstilles i intervaller på 1 eller 10 minutter.

- **1** Tryk på SYSTEM MENU.
- 2 Tryk flere gange på ↑/↓, indtil "SLEEP" vises i frontpaneldisplayet, og tryk derefter på ⊕ eller →.

3 Tryk på ↑/↓ for at vælge en indstilling. Minutdisplayet (den resterende tid) ændres på følgende måde:

SLEEP 90M \leftrightarrow SLEEP 80M \leftrightarrow SLEEP 70M \uparrow SLEEP 0FF \leftrightarrow SLEEP 10M SLEEP 60M

Тір

• Du kan også vælge den resterende tid ved at trykke på nummerknapperne. I dette tilfælde kan du forindstille tiden i intervaller på 1 minut.

4 Tryk på ⊕.

Indstillingen foretages, og "SLEEP" vises i frontpaneldisplayet.

5 Tryk på SYSTEM MENU.

Systemmenuen lukkes.

Sådan ændres den resterende tid

Start fra trin 1.

Sådan annulleres timerfunktionen

Vælg "SLEEP OFF" i trin 3.

Ændring af lysstyrken på frontpaneldisplayet

Lysstyrken på frontpaneldisplayet kan indstilles til et af 2 niveauer.

- **1** Tryk på SYSTEM MENU.
- 2 Tryk flere gange på ↑/↓, indtil "DIMMER" vises i frontpaneldisplayet. Tryk derefter på ⊕ eller →.
- 3 Tryk på ≁/↓ for at vælge den lysstyrke, der skal anvendes på frontpaneldisplayet.

Standardindstillingen er understreget.

- <u>"DIMMER OFF"</u>: Lys.
- "DIMMER ON": Frontpaneldisplayet bliver mørkt.
- 4 Tryk på ⊕.

Indstillingen er foretaget.

5 Tryk på SYSTEM MENU.

Systemmenuen lukkes.

Brug af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren

DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)adapteren bruges til at få musik fra bærbar lydkilde eller computer. Du kan lytte til musik fra den tilsluttede komponent på systemet ved at tilslutte en DIGITAL MEDIA PORT-adapter. De tilgængelige DIGITAL MEDIA PORTadaptere varierer fra område til område. Yderligere oplysninger om tilslutning af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren findes under "Tilslutning af andre komponenter" (side 29).

Bemærk

- Tilslut ikke andre adaptere end DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
- Du må ikke tilslutte eller fraslutte DIGITAL MEDIA PORT-adapteren til/fra enheden, mens systemet er tændt.
- Der udsendes også billeder afhængigt af typen af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren (medfølger ikke). I dette tilfælde udsender afspilleren kun EURO AV OUTPUT-signalet uanset typen af videosignal.

Afspilning af den tilsluttede komponent på systemet

- 1 Tryk på flere gange på FUNCTION, indtil "DMPORT" vises i frontpaneldisplayet.
- 2 Start afspilning af den tilsluttede komponent.

Lyden og billederne fra den tilsluttede komponent afspilles på afspilleren eller det tilsluttede tv.

Yderligere oplysninger om betjeninger findes i betjeningsvejledningen til DIGITAL MEDIA PORT-adapteren (medfølger ikke).

Tip

 Når du lytter til MP3-optagelser eller anden komprimeret musik på en bærbar lydkilde, kan du forbedre lyden. Tryk flere gange på SOUND FIELD, til der står "A.F.D. STD" på frontpaneldisplayet. Tryk på noget andet end "A.F.D. STD" for at annullere funktionen.

Bemærk

 Afhængigt af typen af DIGITAL MEDIA PORTadapteren (medfølger ikke) kan du betjene en tilsluttet komponent ved enten at bruge knapperne på fjernbetjeningen eller enheden. Den følgende illustration viser et eksempel på knapper, som kan bruges i dette tilfælde.



Deaktivering af afspillerens knapper

(Børnelås)

Du kan deaktivere knapperne på afspilleren (undtagen, når det gælder I/\bigcirc) for at undgå forkert betjening, f.eks. på grund af børns leg (børnelås).

Bemærk

• Når du betjener knapperne på afspilleren, mens børnelåsfunktionen er aktiveret, vises "CHILD LOCK" i frontpaneldisplayet.

1 Tryk på SYSTEM MENU.

- 2 Tryk flere gange på ↑/↓, indtil "CHILD LOCK" vises i frontpaneldisplayet, og tryk derefter på ⊕ eller →.
- 3 Tryk på ↑/↓ for at vælge en indstilling.

Standardindstillingen er understreget.

- <u>"OFF"</u>: Bønelåsfunktionen er slået fra.
- "ON": Børnelåsfunktionen er slået til.
- **4** Tryk på ⊕.

Indstillingen er foretaget.

5 Tryk på SYSTEM MENU.

Systemmenuen lukkes.

Tip

 Du kan akivere børnelåsfunktionen ved at trykke på
 ■ i mere end 5 sekunder (" O----- " lyser på frontpaneldisplayet).

Annuller ved at trykke på ■ i mere end 5 sekunder,

Avancerede indstillinger og justeringsmuligheder

Låsning af disks

(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING, BØRNESIKRING)

DVD-V VIDEO CD C D

Du kan indstille 2 typer afspilningsbegrænsning for den ønskede disk.

- Brugerdefineret børnesikring Gør det muligt at angive afspilningsbegrænsninger, så afspilleren ikke kan bruges til afspilning af disks, der er uegnede for børn.
- Børnesikring

Gør det muligt at begrænse afspilningen af bestemte dvd videoer i overensstemmelse med et foruddefineret niveau, f.eks. brugernes alder. Sekvenser kan blokeres eller skiftes ud med andre sekvenser.

Kodeordet til Børnesikring og Brugerdefineret børnesikring er det samme.

Undgå afspilning af bestemte disks [BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING]

Kodeordet til Brugerdefineret børnesikring kan bruges til op til 40 disks. Når du ilægger disk nummer 41, annulleres den første disk.

1 Ilæg den disk, som du vil låse.

Hvis disken starter, skal du trykke på ■ for at stoppe afspilningen.

Stop en eventuel afspilning, og tryk på
 DISPLAY.

Kontrolmenuen vises.

 Tryk på ↑/↓ for at vælge [BØRNESIKRING], og tryk derefter på ⊕.

Indstillingerne for [BØRNESIKRING] vises.



4 Tryk på ↑/↓ for at vælge [TIL →], og tryk derefter på ⊕.

■ Hvis du ikke har angivet et kodeord Skærmen til registrering af et nyt kodeord vises.

BØRNESIK	RING			
Indtast en ny og tryk deref	r firecifret ter på EN	adgang	skode,	

Indtast et 4-cifret kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ⊕. Skærmen til bekræftelse af kodeordet vises.

Hvis du allerede har registreret et kodeord

Skærmen til indtastning af kodeordet vises.



5 Indtast eller genindtast det 4-cifrede kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ⊕.

Meddelelsen [Brugerdefineret børnesikring er angivet.] vises, og tv-skærmen vender tilbage til kontrolmenuen.

Sådan deaktiveres Brugerdefineret børnesikring

- Følg trin 1 til 3 i afsnittet "Undgå afspilning af bestemte disks [BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING]".
- 2 Tryk på ↑/↓ for at vælge [FRA →], og tryk derefter på ⊕.
- 3 Indtast det 4-cifrede kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ⊕.

Sådan afspilles en disk med Brugerdefineret børnesikring

1 llæg den disk, der er angivet Brugerdefineret børnesikring for. Skærmen [BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING] vises.



2 Indtast det 4-cifrede kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ⊕.

Afspilleren er klar til afspilning.

Tip

 Hvis du glemmer kodeordet, skal du indtaste det 6cifrede tal "199703" med nummerknapperne, når du bliver bedt om at angive et kodeord på skærmen [BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING]. Tryk derefter på ⊕. Du bliver bedt om at indtaste et nyt 4cifret kodeord.

Begrænsning af børns afspilning [BØRNESIKRING] (kun dvd)

Gør det muligt at begrænse afspilningen af bestemte dvd videoer i overensstemmelse med et foruddefineret niveau, f.eks. brugernes alder. Med funktionen [BØRNESIKRING] kan du angive et niveau for afspilningsbegrænsningen.

Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY.

Kontrolmenuen vises.

2 Tryk på ≁/↓ for at vælge [BØRNESIKRING], og tryk derefter på ⊕.

Indstillingerne for [BØRNESIKRING] vises.



3

Tryk på \wedge/\downarrow for at vælge [AFSPILLER \rightarrow], og tryk derefter på \oplus .

Hvis du ikke har angivet et kodeord

Skærmen til registrering af et nyt kodeord vises.

BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret adgangskode, og tryk derefter på (ENTER).

Indtast et 4-cifret kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på \oplus . Skærmen til bekræftelse af kodeordet vises.

Hvis du allerede har registreret et kodeord

Skærmen til indtastning af kodeordet vises.



4 Indtast eller genindtast det 4-cifrede kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ⊕.

Skærmen til indstilling af niveauet for afspilningsbegrænsningen vises.



5 Tryk på ↑/↓ for at vælge [STANDARD], og tryk derefter på ⊕.

Indstillingerne for [STANDARD] vises.



6 Tryk på ↑/↓ for at aktivere afspilningsbegrænsningen for et geografisk område, og tryk derefter på ⊕.

Området vælges.

Når du vælger [ANDRE \rightarrow], skal du vælge og indtaste en standardkode (findes i skemaet for "Liste over områdekoder for børnesikring" (side 95)) med nummerknapperne.

7 Tryk på ↑/↓ for at vælge [NIVEAU], og tryk derefter på ⊕.

Indstillingerne for [NIVEAU] vises.



8 Tryk på ↑/↓ for at vælge det ønskede niveau, og tryk derefter på ⊕.

Indstillingen af Børnesikring er nu udført.



Jo lavere værdi, jo strengere begrænsning.

Sådan deaktiveres Børnesikring

Indstil [NIVEAU] til [FRA] i trin 8.

Sådan afspilles en disk med Børnesikring

- Ilæg disken, og tryk på ▷.
 Skærmen til indtastning af kodeordet vises.
- 2 Indtast det 4-cifrede kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ⊕. Afspilningen startes.

Tip

Hvis du glemmer kodeordet, skal du fjerne disken og udføre trin 1 til 3 i afsnittet "Undgå afspilning af bestemte disks [BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING]". Når du bliver bedt om at indtaste dit kodeord, skal du indtaste nummeret "199703" og derefter trykke på ⊕. Du bliver bedt om at indtaste et nyt 4-cifret kodeord. Når du har indtastet et nyt 4-cifret kodeord, skal du lægge disken i igen og trykke på ▷. Når skærmen til indtastning af kodeordet vises, skal du indtaste det nye kodeord.

Bemærk

- Når du afspiller disks uden Børnesikring, kan afspilleren ikke begrænse afspillningen.
- Afhængigt af den valgte disk kan du blive bedt om at ændre børnesikringsniveau under afspilningen. I dette tilfælde skal du indtaste kodeordet og ændre niveauet. Hvis Genoptag afspilning annulleres, skifter niveauet til det forrige niveau.

Avancerede indstillinger og justeringsmuligheder

fortsættes

Ændring af kodeord

Stop en eventuel afspilning, og tryk på
 DISPLAY.

Kontrolmenuen vises.

2 Tryk på ↑/↓ for at vælge [BØRNESIKRING], og tryk derefter på ⊕.

Indstillingerne for [BØRNESIKRING] vises.

Tryk på ↑/↓ for at vælge [KODEORD
 →], og tryk derefter på ⊕.

Skærmen til indtastning af kodeordet vises.

- 4 Indtast det 4-cifrede kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ⊕.
- 5 Indtast et nyt 4-cifret kodeord med nummerknapperne, og tryk derefter på ⊕.
- 6 Indtast kodeordet igen med nummerknapperne, og tryk derefter på
 ⊕ for at bekræfte kodeordet.

Hvis du indtaster et forkert kodeord

Tryk på \leftarrow , før du trykker på \oplus , og indtast det korrekte tal.

Optimal surroundsound i et rum

(HØJTT.OPSTILLING)

Alt efter hvordan rummet er indrettet, vil der være nogle højttalere, der ikke kan installeres der. For at få den bedste surroundsound anbefales det, at du først finder ud af, hvor højttalere skal placeres.

- 1 Tryk flere gange på FUNCTION, til der står "DVD" på frontpaneldisplayet.

Kontrolmenuen vises.

3 Tryk på ↑/↓ for at vælge [HØJTT.OPSTILLING], og tryk derefter på ⊕.





Indstillingerne for [HØJTT.OPSTILLING] vises.



5 Tryk $p^{a} \leftarrow \rightarrow for at vælge en indstilling.$

• [STANDARD]: når alle højttalere installeres normalt.

8	因	A
	Ű	
Ø		Y

• [INGEN CENTER]: ved installation af front- og surroundhøjttalere.



• [INGEN SURROUND]: ved installation af center- og fronthøjttalere.



• [KUN FRONT]: ved installation af fronthøjttalere.



• [ALLE FRONT]: ved installation af alle højttalere foran lyttepositionen.



 [ALLE FRONT – INGEN CENTER]: ved installation af front- of surroundhøjttalerne foran lyttepositionen.



• [ANDET RUM]: ved installation af fronthøjttalere i et rum og surroundhøjttalere i et andet.



Bemærk

- Højttalerlyden vil i det andet rum være den samme som den, som front- og surroundhøjttalerne leverer.
- 6 Tryk på ⊕.

Indstillingen er foretaget.
7 Tryk på ↑/↓ for at vælge [JA] eller [NEJ], og tryk derefter på ⊕.

- [JA]: fortsæt med [AUTOKALIBRERING], se trin 4 i "Automatisk kalibrering af indstillinger" (side 73).
- [NEJ]: stop [HØJTT.OPSTILLING].

HØJTT.OPSTILLING
Fortsæt med AUTOKALIBRERING?
JA
NEI
NLO

Bemærk

- For at kunne høre surroundsound, når højttalernes placering er ændret, anbefales det, at du først indstiller [HØJTT.OPSTILLING] og derefter [AUTOKALIBRERING].
- [AUTOKALIBRERING] indstilles ved at tilslutte den medfølgende kalibreringsmikrofon.
- Frontpaneldisplayet angiver den valgte [HØJTT.OPSTILLING]. Der vises ikke, hvilke højttalere der kommer lyd ud af.
- Hvis indstillingen for [TILSLUTNING] ændres under [HØJTTALEROPSÆTNING], vender indstillingen for [HØJTT.OPSTILLING] tilbage til [STANDARD].

Automatisk kalibrering af indstillinger

(AUTOKALIBRERING)

D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration) kan automatisk indstille et passende niveau for surroundsound.

Bemærk

• Der kommer en høj prøvelyd, når

[AUTOKALIBRERING] starter. Du vil ikke kunne skrue ned for den. Tag hensyn til børn og naboer.

1 Tryk flere gange på FUNCTION, til der står "DVD" på frontpaneldisplayet.

Kontrolmenuen vises.

3 Tryk på ↑/↓ for at vælge [HØJTT.OPSTILLING], og tryk derefter på ⊕.





Indstillingerne for [AUTOKALIBRERING] vises.

AUTOKALIBRERING		
Tilslut kalibreringsmikrofon. Start måling?		
JA NEJ		

Slut kalibreringsmikrofonen i A.CAL MICstikket på frontpanelet, og placer den i ørehøjde vha. en trefod el.lign. (medfølger ikke). Fronten af hver højttaler skal vende ind mod kalibreringsmikrofonen, og der må ikke stå noget mellem højttalerne og kalibreringsmikrofonen. Vær stille, mens der måles.



5 Tryk på ↑/↓ for at vælge [JA], og tryk derefter på ⊕.

Kalibreringen starter.



Bemærk

- For at undgå målefejl skal du undgå at opholde dig i måleområdet og lave støj under målingen (ca. 3 min.). Under målingen kommer der prøvesignaler ud af højttalerne.
- Omgivelserne i det rum, hvor systemet er installeret, kan påvirke målingerne.
- Hvis der kommer en fejlmeddelelse, følges anvisningerne, hvorefter der vælges [JA]. Der kommer en fejlmeddelelse, når:
 - hovedtelefonerne er tilsluttet.
 - kalibreringsmikrofonen ikke er tilsluttet.
 - fronthøjttalerne ikke er sluttet korrekt til.
 - surroundhøjttalerne ikke er sluttet korrekt til.
 - front- og surroundhøjttalerne ikke er sluttet korrekt til.
 - der er for meget støj omkring kalibreringsmikrofonen.
 - kalibreringsmikrofonen er overbelastet.

6 Tryk på ←/↑/↓/→ for at vælge [JA] eller [NEJ], og tryk derefter på ⊕.

Målingen er i orden.

Tag kalibreringsmikrofonen fra og vælg [JA]. Resultatet er implementeret.

Måling udført.			
FRONT V :	JA		
FRONT H :	JA		
CENTER :	INGE	N	
SUBWOOFER :	JA		
SURROUND V :	INGE	N	
SURROUND H :	INGE	N	
Hvis OK, fjern ka	librerir	ngsmikrofo	n, og vælg
"IA"		<u> </u>	-
J J J	A	NEJ	

Målingen er ikke i orden.

Gør som angivet og vælg derefter [JA] for at prøve igen.

Der	r kunne ikke udføres måling.
Kor For	ntroller tilslutning af højttaler. rsøg igen?
	JA NEJ

Tip

• Du kan kontrollere afstanden mellem lyttepositionen og den enkelte højttaler. Se side 81.

Bemærk

• Når autokalibrering er i gang:

- må der ikke slukkes for strømmen.
- må der ikke trykkes på nogen af knapperne.
- må lydstyrken ikke ændres.
- må funktionen ikke ændres.
- må disken ikke ændres.
- må der ikke sættes en diskette ind eller tages en ud.
- må hovedtelefonerne ikke sluttes til.
- må kalibreringsmikrofonen ikke tages ud.
- Målingen for [SUBWOOFER] er altid [JA], fordi systemet ikke udfører subwoofer-kalibrering.

Brug af installationsmenuen

Installationsmenuen gør det muligt at foretage forskellige justeringer, f.eks. af billeder og lyd. På side 102 vises en samlet oversigt over installationsmenuens elementer. De viste dele afhænger af modellen for det pågældende land/område.

Bemærk

4

- Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har forrang over indstillingerne i installationsmenuen og understøtter ikke alle heri beskrevne funktioner.
- 1 Tryk flere gange på FUNCTION, til der står "DVD" på frontpaneldisplayet.

Kontrolmenuen vises.

3 Tryk på ↑/↓ for at vælge ______ [INSTALLATION], og tryk derefter på (+).

Indstillingerne for [INSTALLATION] vises.



Tryk på ≁/↓ for at vælge [BRUGERDEFINERET], tryk derefter på ⊕.

Installationsmenuen vises.

SPROG-INDSTILLING	
DISPLAYSPROG:	ENGELSK
MENU:	ENGELSK
LYD:	ORIGINAL
UNDERTEKST:	FØLG LYD

5 Tryk på ↑/↓ for at vælge et installationselement på den viste liste: [SPROG-INDSTILLING], [SKÆRMINDSTILLING], [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] eller [HØJTTALEROPSÆTNING]. Tryk derefter på (+).

Installationselementet vælges. Eksempel: [SKÆRMINDSTILLING]

Valgt element

	SKÆRMINDSTILLING	
	TV TYPE:	16:9
•	PAUSESKÆRM:	TIL
	BAGGRUNDS:	STILL-BILLEDE
	4:3 SIGNAL:	FULD
	J	
π	Installationss	lomontor
	installationse	lementel
1		

6 Vælg et element med ↑/↓, og tryk derefter på ⊕.

Indstillingerne for det valgte element vises. Eksempel: [TV TYPE]



7 Vælg en indstilling med ↑/↓, og tryk derefter på ⊕.

Indstillingen vælges, og installationen er nu udført.

SKÆRMINDSTILLING	A
TV TYPE:	<u>4:3 LETTER BOX</u>
PAUSESKÆRM:	TIL
BAGGRUNDS:	STILL-BILLEDE
4:3 SIGNAL:	FULD
Valg	gt indstilling

Sådan nulstilles alle indstillinger i [INSTALLATION]

- 1 Vælg [NULSTIL] i trin 4, og tryk derefter på ⊕.
- 2 Vælg [JA] med ≁/↓.

Hvis du vil afslutte og skifte til kontrolmenuen, skal du vælge [NEJ].

3 Tryk på 🕂 .

Standardindstillingerne gendannes for de indstillinger, der beskrives på side 77 til 83. Du må ikke trykke på I∕☉, mens afspilleren nulstilles. Der kan gå nogle sekunder, før nulstillingen er udført.

Bemærk

 Når du tænder afspilleren efter en nulstilling, vises en meddelelse på tv-skærmen, hvis der ikke ligger en disk i afspilleren. Tryk på ⊕ for at udføre Hurtig installation (side 20), eller tryk på CLEAR for at skifte til det normale skærmbillede.

Valg af sprog til skærm og lydspor

[SPROG-INDSTILLING]

[SPROG-INDSTILLING] gør det muligt at angive sprog for skærmen og lydsporet.

Vælg [SPROG-INDSTILLING] i

installationsmenuen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af installationsmenuen" (side 75).



L	SPROG-INDSTILLING	
Ľ	DISPLAYSPROG:	ENGELSK
	MENU:	ENGELSK
	LYD:	ORIGINAL
	UNDERTEKST:	FØLG LYD
1		

[DISPLAYSPROG] (visning på skærm)

Gør det muligt at ændre det sprog, der skal vises på tv-skærmen.

[MENU] (kun dvd video)

Gør det muligt at vælge det sprog, som diskmenuen skal vises på.

[LYD] (kun dvd video)

Gør det muligt at ændre sprog for lydsporet. Når du vælger [ORIGINAL], vælges det prioriterede sprog på disken.

[UNDERTEKST] (kun dvd video)

Gør det muligt at ændre sprog for undertekster på dvd videoen.

Når du vælger [FØLG LYD], ændres sproget for underteksterne, så det passer til det sprog, som du valgte for lydsporet.

Tip

 Hvis du vælger [ANDRE →] i [MENU], [LYD] og [UNDERTEKST], skal du vælge og indtaste en sprogkode i "Liste over sprogkoder" (side 95) med nummerknapperne.

Bemærk

 Når du vælger et sprog i [MENU], [LYD] eller [UNDERTEKST], der ikke findes på dvd videoen, vælges der automatisk et af de sprog, der findes på disken (sproget vælges muligvis ikke automatisk, afhængigt af disken).

Skærmindstillinger

[SKÆRMINDSTILLING]

Vælg de indstillinger, der passer til det tv, der skal tilsluttes.

Vælg [SKÆRMINDSTILLING] i

installationsmenuen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af installationsmenuen" (side 75).

Standardindstillingerne er understreget.

		SKÆRMINDSTILLING	
		TV TYPE:	16:9
	L.	YCBCR/RGB (HDMI):	YCBCR
COLUMN AND	÷	PAUSESKÆRM:	TIL
		BAGGRUNDS:	STILL-BILLEDE
		LINE:	STANDARD
		4:3 SIGNAL:	FULD

■ [TV TYPE]

Vælger formatforhold for det tilsluttede tv (standard 4:3 eller widescreen).

[16:9]	Vælg denne indstilling, når du tilslutter et widescreen-tv eller et tv med widescreen-funktion.
[4:3 LETTER BOX]	Vælg denne indstilling, når du tilslutter et tv med en 4:3-skærm. Viser et bredt billede med bjælker øverst og nederst på tv-skærmen.
[4:3 BESKÅRET]	Vælg denne indstilling, når du tilslutter et tv med en 4:3-skærm. Viser automatisk et bredt billede på hele skærmen og skærer de dele væk, som der ikke er plads til.

[16:9]



[4:3 LETTER BOX]



[4:3 BESKÅRET]



Bemærk

 [4:3 LETTER BOX] vælges muligvis automatisk i stedet for [4:3 BESKÅRET] eller omvendt, afhængigt af dvd'en.

■ [YCBCR/RGB (HDMI)]

Vælg den type HDMI-signal, der skal komme ud af HDMI OUT-stikket.

[YCBCR]	YCBCR-signaler udsendes.
[RGB]	Sender RGB-signaler.

Bemærk

- Hvis billedet bliver forvrænget under afspilning, sættes [YCBCR] til [RGB].
- Hvis HDMI OUT-stikket er sluttet til udstyret med et DVI-stik, vil der automatisk komme [RGB]-signaler, når du vælger [YCBCR].

■ [PAUSESKÆRM]

Pauseskærmen vises, når afspilleren sættes på pause eller har været inaktiv i 15 minutter, eller når du afspiller en cd, data-cd (MP3-lyd) eller data-dvd (MP3-lyd) i mere end 15 minutter. Pauseskærmen forhindrer, at visningsenheden beskadiges af ghosting. Tryk på en knap (f.eks. ▷-knappen) for at afbryde pauseskærmen.

[TIL]	Aktiverer pauseskærmen.
[FRA]	Deaktiverer pauseskærmen.

■ [BAGGRUNDS]

Gør det muligt at vælge den baggrundsfarve eller det billede, der skal vises på tv-skærmen under stop og efter afspilning af en cd, data-cd (MP3) eller data-dvd (MP3-lyd).

Stillbilledet vises kun, når der allerede findes et stillbillede på disken (f.eks. i cd'ens ekstramateriale). Hvis disken ikke indeholder et stillbillede, vises billedet [GRAFIK].
Et forudindstillet billede, der er gemt i afspilleren.
Baggrundsfarven er blå.
Baggrundsfarven er sort.

■ [LINE]

Gør det muligt at vælge outputmetode for videosignaler, der sendes fra EURO AV ↔ OUTPUT (TO TV)-stikket på afspillerens bagpanel.

[STANDARD]	Sender videosignaler.
[RGB]	Sender RGB-signaler.

Bemærk

- Hvis tv'et ikke understøtter RGB-signaler, vises der intet billede på tv-skærmen, selvom du vælger [RGB]. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
- Du kan ikke vælge [RGB], når HDMI-indikatoren lyser. [RGB] skifter automatisk til [STANDARD], når du tænder for eventuelt tilsluttet HDMI-udstyr.

[4:3 SIGNAL]

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du indstiller [TV TYPE] i

[SKÆRMINDSTILLING] til [16:9] (side 77). Juster, så du kan se progressive signaler i formatet 4:3. Hvis dit tv understøtter ændring af formatforhold for progressive formater (525p/ 625p), skal du ændre indstillingen på tv'et og ikke på afspilleren. Bemærk, at denne indstilling gælder kun for HDMI-tilslutning eller progressive signaler fra COMPONENT VIDEO OUT-stikkene.

Bemærk

[•] Denne indstilling virker kun, når "PROGRESSIVE" er valgt ved hjælp af VIDEO FORMAT (side 27).

[FULD]	Vælg denne indstilling, hvis dit tv understøtter ændring af formatforhold.
[NORMAL]	Vælg denne indstilling, hvis dit tv ikke understøtter ændring af formatforhold. Viser et signal i formatet 16:9 med sorte bjælker på venstre og højre side af billedet.



Brugerindstillinger

[BRUGERDEFINERET INDSTILLING]

Gør det muligt at angive indstillinger for afspilning og andre indstillinger.

Vælg [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] i installationsmenuen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af installationsmenuen" (side 75).

Standardindstillingerne er understreget.



[HDMI-KONTROL]

Slår HDMI-KONTROL-funktionen til eller fra. Denne funktion er tilgængelig, når du forbinder afspilleren og tv'et med HDMI-kablet. Få yderligere oplysninger om denne funktion i HDMI CONTROL Guide (medfølger separat).

[FRA]	Slår HDMI-KONTROL- funktionen fra.
[ΤΙL]	Slår HDMI-KONTROL- funktionen til. Du kan betjene mellem de komponenter, som er forbundet med HDMI-kablet.

Bemærk

• Når du indstiller til [TIL] uden tv'ets HDMIforbindelse, vises [Kontroller HDMI-forbindelsen], hvorefter du ikke kan indstille til [TIL].

[PAUSETILSTAND] (kun dvd video/dvd-r/ dvd-rw)

Gør det muligt at vælge billedet i pausetilstand.

[AUTO]	Billedet, herunder motiver i bevægelse, vises uden flimren. Du skal som regel vælge denne indstilling.
[BILLEDE]	Billedet, herunder statiske motiver, vises i høj opløsning.

[VALG AF SPOR] (kun dvd video)

Gør det muligt at prioritere det lydspor, der indeholder flest kanaler, når du afspiller en dvd video med flere lydformater (PCM, DTS, MPEG-lyd eller Dolby Digital).

[FRA]	Ingen prioritering.
[AUTO]	Prioritering.

Bemærk

- Når du indstiller dette element til [AUTO], kan det ændre sproget. Indstillingen [VALG AF SPOR] har højere prioritet end indstillingerne for [LYD] i [SPROG-INDSTILLING] (side 77). (Ikke alle disks understøtter denne funktion.)
- Hvis PCM-, DTS-, Dolby Digital-lyd- og MPEGlydspor har det samme antal kanaler, vælger afspilleren PCM-, DTS-, Dolby Digital-lyd- og MPEG-lydspor i den nævnte rækkefølge.

[GENOPTAGET AFSPILNING] (kun dvd video/video-cd)

Gør det muligt at aktivere og deaktivere indstillingen Genoptaget afspilning.

<u>(TIL)</u>	Gemmer genoptagelsesindstillingerne i hukommelsen (op til 40 disks).
[FRA]	Gemmer ikke genoptagelsesindstillingerne i hukommelsen. Afspilningen genoptages ved gentagelsespunktet, hvilket kun gælder den aktuelle disk i afspilleren.

■ [AUDIO DRC] (kun dvd video)

Reducerer lydsporets dynamiske område. Denne funktion er praktisk, hvis du ser film ved lav lydstyrke om natten.

[FRA]	Det dynamiske område komprimeres ikke.
[STANDARD]	Gengiver lydsporet med det dynamiske område, der blev tiltænkt under optagelsen.
[MAKS]	Komprimerer det dynamiske område fuldt ud.

ELYD (HDMI)]

Vælger lydudgangsstatussen fra HDMI OUTstikket.

[FRA]	Der kommer ikke lyd ud af HDMI OUT-stikket.
[ΤΙL]	Udsender lydsignaler ved at konvertere Dolby Digital, DTS eller 96 kHz/24 bit PCM-signaler til 48 kHz/16 bit PCM.

Bemærk

 Når du slutter afspilleren til tv'et ved hjælp af HDMIkablet, og du har valgt [TIL], vil DYNAMIC BASS, MOVIE/MUSIC og lydfeltet ikke gælde for den lyd, der kommer fra tv'et.

■ [DivX]

Gør det muligt at få vist afspillerens registreringskode.

Yderligere oplysninger findes på adressen http://www.divx.com.

Højttalerindstillinger

[HØJTTALEROPSÆTNING]

Du opnår den bedste surroundsound ved at angive højttalernes forbindelse samt deres afstand til lyttepositionen. Juster derefter højttalernes lydstyrke og balance til samme niveau ved hjælp af testtonen.

Vælg [HØJTTALEROPSÆTNING] i

installationsmenuen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af installationsmenuen" (side 75).

Standardindstillingerne er understreget.

Bemærk

• Du kan ikke angive disse installationselementer, når der er sluttet hovedtelefoner til afspilleren.



Sådanne gendannes standardindstillingen efter en ændring

Vælg et element, og tryk derefter på CLEAR. Bemærk, at du ikke kan gendanne standardindstilling for [TILSLUTNING].

■ [TILSLUTNING]

Hvis du ikke tilslutter center- eller surroundhøjttalere, skal parametrene sættes til [CENTER] og [SURROUND].

Fronthøjttalerens og subwooferens indstilling er fast og kan ikke ændres.

[FRONT]	[JA]
[CENTER]	[JA]: Du skal som regel vælge denne indstilling. [INGEN]: Vælg denne indstilling, hvis du ikke bruger centerhøjttaler.

[SURROUND]	[JA]: Du skal som regel vælge denne indstilling.
	[INGEN]: Vælg denne indstilling,
	hvis du ikke bruger
	surroundhøjttalere.

[SUBWOOFER] [JA]

Bemærk

 Hvis indstillingen for [TILSLUTNING] ændres, vender indstillingen for [HØJTT.OPSTILLING] tilbage til [STANDARD].

■ [AFSTAND (FRONT)]

Standardafstanden for højttalerne i forhold til lyttepositionen vises nedenfor.

Når du indstiller afstanden med Hurtig installation (side 20), vises indstillingerne automatisk.



Husk at ændre den valgte indstilling i installationsmenuen, hvis du flytter højttalerne.

[V/H] <u>3,0 m</u> ¹⁾	Fronthøjttalerens afstand til lyttepositionen kan indstilles i intervaller fra 1,0 til 7,0 meter ³⁾ .
[CENTER] 3,0 m ¹⁾ (Vises, når du indstiller [CENTER] til [JA] under indstillingen [TILSLUTNING].)	Centerhøjttalerens afstand flyttes op til 1,6 meter tættere til lyttepositionen fra fronthøjttalerens afstand.

¹⁾Standardindstillingerne ændres, når du udfører Hurtig installation (side 20).

- ²⁾0,0 til 6,9 meter for nordamerikanske modeller.
- ³⁾0,9 til 6,9 meter for nordamerikanske modeller.

■ [AFSTAND (SURROUND)]

Standardafstanden for højttalerne i forhold til lyttepositionen vises nedenfor. Når du indstiller afstanden med Hurtig installation (side 20), vises indstillingerne automatisk.



Husk at ændre den valgte indstilling i installationsmenuen, hvis du flytter højttalerne.

[V/H] <u>3,0 m</u> ¹⁾ (Vises, når du indstiller [SURROUND] til [JA] under indstillingen	Surroundhøjttalerens afstand flyttes op til 5,0 meter tættere på lyttepositionen fra fronthøjttalerens afstand.
[TILSLUTNING].)	

¹⁾Standardindstillingerne ændres, når du udfører Hurtig installation (side 20).

²⁾0,0 til 6,9 meter for nordamerikanske modeller.

Bemærk

- Hvis front- og surroundhøjttalerne placeres i forskellig afstand til lyttepositionen, skal du angive afstanden til den nærmeste højttaler.
- Surroundhøjttalerne må ikke placeres længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne.
- Ikke alle inputstreams understøtter brug af indstillingen [AFSTAND].

[NIVEAU (FRONT)]

Fronthøjttalernes niveau kan justeres som følger. Det er lettere at udføre indstillingen, hvis [TESTTONE] er indstillet til [TIL].

[V/H]	Indstil denne til mellem -6,0 dB
<u>0,0 dB</u>	og 0,0 dB.

[CENTER] <u>0,0 dB</u> (Vises, når du indstiller [CENTER] til [JA] under indstillingen	Indstil denne til mellem -6,0 dB og +6,0 dB.
[TILSLUTNING].)	
[SUBWOOFER] +2,0 dB	Indstil denne til mellem $-6,0 dB$ og $+6.0 dB$

[NIVEAU (SURROUND)]

Surroundhøjttalernes niveau kan justeres som følger. Det er lettere at udføre indstillingen, hvis [TESTTONE] er indstillet til [TIL].

[V/H] 0,0 dB (Vises, når du	Indstil denne til mellem -6,0 dB og +6,0 dB.
indstiller [SURROUND] til [JA] under	
indstillingen [TILSLUTNING].)	

Sådan indstilles lydstyrken for alle højttalerne på én gang

Drej på VOLUME-knappen på afspilleren, eller tryk på VOLUME +/– på fjernbetjeningen.

■ [TESTTONE]

Gør det muligt at sende en testtone via højttalerne for at justere [NIVEAU (FRONT)] og [NIVEAU (SURROUND)].

[FRA]	Der høres ingen testtone fra højttalerne.
(TIL)	Testtonen høres skiftevis fra de enkelte højttalere, mens niveauet justeres. Når du vælger et af menuelementerne under [HØJTTALEROPSÆTNING], høres testtonen skiftevis fra hver højttaler.

Avancerede indstillinger og justeringsmuligheder

Justering af højttalerniveau med testtonen

1 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY.

Kontrolmenuen vises.

- 2 Tryk på ↑/↓ for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på (+). Indstillingerne for [INSTALLATION]
- vises. 3 Tryk på ↑/↓ for at vælge [BRUGERDEFINERET], tryk derefter på (+).

Installationsmenuen vises.

- 4 Tryk flere gange på ↑/↓ for at vælge [HØJTTALEROPSÆTNING]. Tryk derefter på (+) eller →.
- 5 Tryk flere gange på ↑/↓ for at vælge [TESTTONE]. Tryk derefter på (+) eller →.
- 6 Tryk flere gange på ↑/↓ for at vælge [TIL]. Tryk derefter på (+).

Testtonen høres skiftevis fra de enkelte højttalere.

7 Juster værdien for [NIVEAU (FRONT)] eller [NIVEAU (SURROUND)] med ←/↑/ \checkmark/\Rightarrow fra lyttepositionen.

Testtonen høres kun fra den højttaler, som du er ved at justere.

- 8 Tryk på (+), når justeringerne er udført.
- 9 Tryk flere gange på ↑/↓ for at vælge [TESTTONE]. Tryk derefter på (+).
- **10** Tryk flere gange på **↑/**↓ for at vælge [FRA]. Tryk derefter på (+).

Bemærk

· Der kommer ingen testtone ud af HDMI OUTstikket.

Gendannelse af standardindstillinger

Du kan gendanne standardindstillingerne for afspillerens parametre, f.eks. gemte stationer.





2

Trvk på I/(¹) for at tænde afspilleren.

Tryk på ■, a og l/ på afspilleren samtidigt.

"COLD RESET" vises på frontpaneldisplayet, og standardindstillingerne gendannes.

Yderligere oplysninger

Forholdsregler

Om strømkilder

 Tag stikket ud af vægkontakten, hvis du ikke vil bruge enheden i en længere periode. Træk i stikket, aldrig i ledningen.

Om placering

- Anbring afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning af afspilleren.
- Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid, bliver kabinettet meget varmt. Dette er ikke en fejl. Rør ikke ved kabinettet. Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads, hvor ventilationen er dårlig, da dette kan medføre overophedning.
- Undgå at blokere ventilationsåbningerne ved at anbringe noget på afspilleren. Afspilleren er udstyret med en højeffektforstærker. Hvis ventilationsåbningerne blokeres, kan afspilleren blive for varm, og der kan opstå fejl.
- Anbring ikke enheden på overflader som tæpper osv., eller i nærheden af f.eks. gardiner, der kan blokere ventilationsåbningerne.
- Anbring ikke enheden i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler, eller på steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser.
- Anbring ikke enheden i skrå stilling. Den er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling.
- Anbring ikke enheden og diskene i nærheden af udstyr med kraftige magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere.
- Anbring ikke tunge genstande på enheden.

Om betjening

- Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan der dannes kondens på linserne i systemet. Hvis der dannes kondens, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I så fald skal disken fjernes, og afspilleren skal stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten er fordampet.
- Hvis du flytter afspilleren, skal eventuelle disks fjernes, da de ellers kan blive beskadiget.
- Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og enheden skal kontrolleres af en kvalificeret tekniker, før den tages i brug igen.

Om lydstyrkeregulering

 Skru ikke op for lyden, når du lytter til en sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der pludselig afspilles en sektion med meget kraftige lydsignaler.

Om rengøring

Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin. Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med afspilleren.

Om diskrengøring, disk-/ linserensemidler

• Brug ikke diskrengøring eller disk/ linserensemidler (herunder væske- eller spraytyper). Disse kan forårsage fejlfunktion i apparatet.

Om tv-skærmens farver

 Hvis højttalerne forstyrrer tv-skærmens farver, skal du slukke tv'et og tænde det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige, skal højttalerne placeres længere væk fra tv'et.

VIGTIGT!

Forsigtig: Denne afspiller kan vise et stillvideobillede eller et billede på tv-skærmen uendeligt. Hvis stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen vises i længere tid, er der risiko for permanent beskadigelse af tv-skærmen. Projektions-tv er særlig følsomme over for dette.

Om flytning af afspilleren

Før afspilleren flyttes, skal du sørge for, at der ikke sidder en diskette i, og tage netledningen ud af vægkontakten (strømforsyningen).

Bemærkninger om disks

Om håndtering af disks

- Hold i diskens kant for ikke at gøre den beskidt. Rør ikke ved overfladen.
- Sæt ikke papir eller tape på disken.



- Disken må ikke udsættes for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og må ikke efterlades i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
- Anbring disken i coveret efter afspilning.

Om rengøring

• Rengør disken med en renseklud før afspilning.

Aftør disken fra midten og ud.



• Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.

Denne afspiller kan kun afspille en almindelig rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger at afspille en disk med en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet).

Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat mærkater eller ringe.

Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, kan du i første omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler.

Det skal bemærkes, at hvis servicemedarbejderne udskifter noget i forbindelse med en reparation, vil de evt. beholde delene.

Strøm

Der er ingen strøm.

- Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
- Tryk på 1/⁽¹⁾, når "STANDBY" ikke længere vises på frontpaneldisplayet.

Hvis "PROTECTOR" og "PUSH POWER" vises skiftevis på fronpaneldisplayet.

Tryk på I/Å for at slukke for afspilleren og kontroller følgende, når der ikke længere står "STANDBY".

- Er højttalerkablerne (+ og -) kortsluttet?
- Bruger du de korrekte højttalere?

 Er afspillerens ventilationsåbninger blokeret?
 Når ovenstående er kontrolleret, og evt. problemer er afklaret, tændes der for afspilleren. Hvis ovenstående punkter ikke kan løse problemet, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Billede

Der vises intet billede.

- SCART-kablet (EURO AV) er ikke tilsluttet korrekt.
- SCART-kablet (EURO AV) er beskadiget.
- Afspilleren er ikke sluttet til det rigtige EURO AV 🕣 INPUT-stik (side 14).
- Tv'ets videoindgang er ikke indstillet til at vise billeder fra afspilleren.
- Kontroller afspillerens outputmetode (side 78).
- Du har indstillet til progressivt format, men tv'et kan ikke modtage signaler i progressivt format. I det tilfælde skal indstillingen ændres til interlaceformat (standardindstillingen) (side 27).
- Selvom dit tv understøtter signaler i progressivt format (525p/625p), kan billedet blive påvirket, når du vælger progressivt format. I det tilfælde skal indstillingen ændres til interlace-format (standardindstillingen) (side 27).

- Slut tilslutningskablet godt i igen.
- Afspilleren er sluttet til en enhed, der ikke er HDCP-kompatibel (high-bandwidth digital content protection) ("HDMI" på frontpanelet lyser ikke). Se afsnittet side 98.
- Hvis HDMI OUT-stikket bruges til videoudgang, kan et tryk på VIDEO FORMAT for at ændre typen af videosignaludgangen fra HDMI OUTstikket måske løse problemet (side 26).
 Slut tv'et til afspilleren ved at bruge et andet videostik end HDMI OUT, og lav om på tv'ets indgangskilde til den tilsluttede videoindgang, så du kan se menuerne på skærmen. Skift typen af videosignaludgang fra HDMI OUT-stikket, og skift tv'ets indgang tilbage til HDMI. Hvis der stadig ikke kommer noget billede, gentages trinene, og der afprøves andre muligheder.
- Du har valgt "PROGRESSIVE" ved hjælp af knappen VIDEO FORMAT på fjernbetjeningen ("PROGRE" lyser på frontpaneldisplayet), selvom dit tv ikke kan acceptere det progressive signal. Tag i dette tilfælde HDMI-kablet ud af afspilleren, og vælg derefter "INTERLACE", så "PROGRE" slukkes.
- Hvis signalet fra LINE OUT (VIDEO)-stikket er forvrænget, skal du ændre typen af videosignaludgang fra HDMI OUT-stikket ved at trykke på VIDEO FORMAT til [720 × 480p]* (side 26).
 - * Alt efter land kan der stå $[720 \times 576p]$.

Der er støj på billedet.

• Disken er snavset eller i stykker.

Billedet fylder ikke hele tv-skærmen, selvom du har valgt formatforholdet under [TV TYPE] i [SKÆRMINDSTILLING].

· Formatforholdet for disken kan ikke ændres.

Der opstår farveforstyrrelser på tv-skærmen.

- Subwooferen og fronthøjttalerne til afspilleren er magnetisk beskyttet mod magnetisk udslip. Der kan dog forekomme noget udslip, eftersom der anvendes en meget kraftig magnet. Skulle det ske, kontrolleres følgende:
- Hvis højttalerne anvendes sammen med et CRT tv eller projektor, skal højttalerne installeres mindst 0,3 m fra tv'et.
- Hvis der fortsat er farveuregelmæssigheder, slukkes der for tv'et, der tændes igen efter 15-30 min.
- Hvis det hyler, placeres højttalerne længere væk fra tv'et.
- Sørg for, at der ikke er magnetiske genstande (magnetisk lås på fjernsynsbordet, medicinsk apparatur, legetøj m.v.) i nærheden af højttalerne.

Lyd

Der er ingen lyd.

- Højttalerkablet er ikke tilsluttet korrekt.
- Tryk på MUTING på fjernbetjeningen, hvis meddelelsen "MUTING ON" vises på frontpaneldisplayet.
- Afspilleren er sat på pause eller afspiller i slowmotion. Tryk på ▷ for at skifte til normal afspilning.
- Der spoles frem eller tilbage. Tryk på ▷ for at skifte til normal afspilning.
- Kontroller højttalerindstillingerne (side 81).
- Det udstyr, der er sluttet til HDMI OUT-stikket, passer ikke med formatet på lydsignalet, i dette tilfælde skal du indstille [LYD (HDMI)] under [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] til [TIL] (side 80).

Der kommer ikke lyd ud af HDMI OUT-stikket.

- Indstil [LYD (HDMI)] i [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] til [TIL] (side 80).
- HDMI OUT-stikket er sluttet til en DVI-enhed (digital visual interface) (DVI-stik accepterer ikke lydsignaler).
- Prøv følgende: ① Sluk for afspilleren og tænd den igen. ② Sluk for det tilsluttede udstyr og tænd for det igen. ③ Tag HDMI-kablet ud og sæt det i igen.

Lydsignalerne fra venstre og højre er ubalancerede eller byttet om.

• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt.

Der høres ingen lyd fra subwooferen.

- Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne (side 14, 81).
- Indstil lydfeltet til "A.F.D. STD" (side 35).

Der høres kraftig summen eller støj.

- Kontroller, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er placeret i nærheden af en transformer eller motor. Kablerne skal desuden være mindst 3 meter fra et tv eller lysstofrør.
- Flyt tv'et væk fra lydkomponenterne.
- Stikkene er snavsede. Tør dem af med en klud, der er let fugtet med sprit.
- Rengør disken.

Lyden mister sin stereoeffekt, når der afspilles en video-cd, cd eller MP3.

- Tryk på AUDIO for at ændre [LYD] til [STEREO] (side 45).
- Sørg for, at afspilleren er tilsluttet korrekt.

Surroundeffekten er vanskelig at høre under afspilning af et Dolby Digital-, DTS eller MPEGlydspor.

- Kontroller, at lydfeltfunktionen er slået til (side 35).
- Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne (side 14, 81).
- Afhængigt af dvd'en er udgangssignalet muligvis ikke et fuldt 5.1-kanalssignal. Det kan være i mono eller stereo, hvis lydsporet er optaget i Dolby Digital- eller MPEG-lydformat.

Der høres kun lyd fra centerhøjttaleren.

• Afhængigt af disken kommer lyden muligvis kun fra centerhøjttaleren.

Der høres ingen lyd fra centerhøjttaleren.

- Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne (side 14, 81).
- Kontroller, at lydfeltfunktionen er slået til (side 35).
- Afhængigt af kilden er effekten af centerhøjttaleren mindre udpræget.
- Der afspilles en 2-kanals kilde.

Der høres ingen lyd eller kun meget svag lyd fra surroundhøjttalerne.

- Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne (side 14, 81).
- Kontroller, at lydfeltfunktionen er slået til (side 35).
- Afhængigt af kilden er effekten af surroundhøjttalerne mindre udpræget.
- Der afspilles en 2-kanals kilde.

Der kommer ingen lyd fra de højttalere, der er vist på frontpaneldisplayet.

• Frontpaneldisplayet angiver den valgte [HØJTT.OPSTILLING]. Der vises ikke, hvilke højttalere der kommer lyd ud af (side 35, 71).

Betjening

Der kan ikke stilles ind på radiostationer.

- Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt. Juster antennerne, eller tilslut eventuelt en ekstern antenne.
- Stationernes signalstyrke er for svag til automatisk indstilling. Indstil manuelt.
- Der er ikke gemt stationer, eller de gemte stationer er blevet slettet (under scanningen efter gemte stationer). Gem stationerne (side 60).
- Tryk på DISPLAY, indtil frekvensen vises på frontpaneldisplayet.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Fjern eventuelle hindringer mellem fjernbetjeningen og afspilleren.
- Afstanden mellem fjernbetjeningen og afspilleren er for stor.
- Fjernbetjeningen er ikke rettet mod fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
- Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være opbrugt.

Disken afspilles ikke.

- Der er ikke ilagt en disk.
- Diskens afspilningsside vender opad. Disken skal ilægges med afspilningssiden nedad.
- Disken ligger skævt i diskskuffen.
- Afspilleren kan ikke afspille cd-rom'er osv. (side 6).
- Dvd'ens områdekode passer ikke til afspilleren.
- Der er dannet kondens i afspilleren. Kondensen kan beskadige linserne. Fjern disken, og lad afspilleren stå tændt i ca. en halv time.

MP3-lydsporet kan ikke afspilles.

- Data-cd'en er ikke optaget i et MP3-format, der er i overensstemmelse med ISO 9660 niveau 1/ niveau 2 eller Joliet.
- Data-dvd'en er ikke optaget i et MP3-format, der er i overensstemmelse med UDF (Universal Disk Format).
- MP3-lydsporet har ikke filtypenavnet ".MP3".
- Dataene er ikke formateret til MP3, selvom filtypenavnet er ".MP3".
- Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
- Afspilleren understøtter ikke lyd i MP3PROformat.
- Indstillingen [MODE (MP3, JPEG)] er indstillet til [BILLEDE (JPEG)] (side 55).
- Hvis du ikke kan ændre indstillingen [MODE (MP3, JPEG)], skal du fjerne og ilægge en disk eller slukke og tænde afspilleren.
- Data-cd'en/data-dvd'en indeholder en DivXvideofil.

JPEG-billedfilen kan ikke afspilles.

- Data-cd'en er ikke optaget i et JPEG-format, der er i overensstemmelse med ISO 9660 niveau 1/ niveau 2 eller Joliet.
- Data-dvd'en er ikke optaget i et JPEG-format, der er i overensstemmelse med UDF (Universal Disk Format).
- Filen har et andet filtypenavn end ".JPEG" eller ".JPG".
- Filen er større end 3.072 (bredde) × 2.048 (højde) i normal tilstand eller mere end 2.000.000 pixel i

progressiv JPEG, hvad der primært anvendes på hjemmesiden.

- Filen kan ikke være på tv-skærmen (nogle billeder gøres mindre).
- Indstillingen [MODE (MP3, JPEG)] er indstillet til [LYD (MP3)] (side 55).
- Hvis du ikke kan ændre indstillingen [MODE (MP3, JPEG)], skal du fjerne og ilægge en disk eller slukke og tænde afspilleren.
- Data-cd'en/data-dvd'en indeholder en DivXvideofil.

MP3-lydsporene og JPEG-billedfilen startes samtidigt.

• Der er valgt [AUTO] under [MODE (MP3, JPEG)] (side 55).

DivX-videofilen kan ikke afspilles.

- Filen er ikke oprettet i DivX-format.
- Filen har et andet filtypenavn end ".AVI" eller ".DIVX".
- Data-cd'en/data-dvd'en er ikke oprettet i et DivXformat, der er i overensstemmelse med ISO 9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet/UDF.
- DivX-videofilen er større end 720 (bredde) × 576 (højde).

Titlerne på album/spor/filnavn vises ikke korrekt.

• Afspilleren kan kun vise tal og bogstaver. Andre tegn vises som [*].

Disken afspilles ikke fra begyndelsen.

- Der er valgt Programafspilning, Vilkårlig afspilning eller Gentag afspilning.
 Tryk på CLEAR for at annullere disse funktioner, før der afspilles en disk.
- Der er valgt Genoptag afspilning. Stop en eventuel afspilning, og tryk på ■ på afspilleren eller fjernbetjeningen, og start derefter afspilningen (side 40).
- Der vises automatisk en titel-, dvd- eller PBCmenu på tv-skærmen.

Afspilleren begynder automatisk at afspille disken.

• Dvd'en indeholder en automatisk afspilningsfunktion.

Afspilningen stopper automatisk.

 En disk kan indeholde et autopausesignal. Når du afspiller en sådan disk, stopper afspilleren afspilningen ved autopausesignalet.

Du kan ikke bruge funktioner som Stop, Søgning, Slowmotion eller Gentag afspilning.

 Ikke alle disks understøtter ovenstående handlinger. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med disken.

Meddelelserne vises ikke på tv-skærmen på det ønskede sprog.

• Vælg det ønskede displaysprog i installationsmenuen under [DISPLAYSPROG] i [SPROG-INDSTILLING] (side 77).

Sproget for lydsporet kan ikke ændres.

- Der er ikke optaget spor på flere sprog på den dvd, der afspilles.
- Dvd'en understøtter ikke ændring af lydsporets sprog.

Sproget for underteksterne kan ikke ændres.

- Der er ikke optaget undertekster på flere sprog på den dvd, der afspilles.
- Dvd'en understøtter ikke ændring af undertekster.

Underteksterne kan ikke slås fra.

• Underteksterne på den valgte dvd kan ikke slås fra.

Kameravinklerne kan ikke ændres.

- Der findes ikke optagelser fra flere vinkler på den dvd, der afspilles (side 50).
- Dvd'en understøtter ikke ændring af vinkler.

En disk kan ikke skubbes ud, og "LOCKED" vises på frontpaneldisplayet.

• Kontakt din Sony-forhandler eller den lokale Sony-serviceafdeling.

[Datafejl.] vises på tv-skærmen under afspilning af en data-cd eller data-dvd.

- Det MP3-lydspor/den JPEG-billedfil/DivXvideofil, som du vil afspille, er i stykker.
- Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
- · JPEG-billedfilens format understøtter ikke DCF.
- JPEG-billedfilen har filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG", men er ikke i JPEG-format.
- Filen, du vil spille, har filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX", men er ikke i DivX-format, eller filen er i DivX-format, men understøttes ikke af en DivX Certified-profil.

Afspilleren fungerer ikke, som den plejer.

• Tag netledningen ud af vægkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.

Afspilleren fungerer ikke, og "CHILD LOCK" vises i frontpaneldisplayet, når du trykker på en knap på afspilleren.

• Slå børnelåsfunktionen fra (side 67).

HDMI-KONTORL-funktionen virker ikke.

- Når "HDMI" ikke lyser op i frontpaneldisplayet, skal du kontrollere HDMI-forbindelsen (side 25).
- Indstil [HDMI-KONTROL]-indstillingen i [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] til [TIL] (side 79).
- Sørg for, at den forbundne komponent er kompatibel med HDMI-KONTORL-funktionen.
- Kontroller, at netledningen til den forbundne komponent er tilsluttet korrekt.
- Kontroller indstillingen af den forbundne komponent, når det gælder HDMI-KONTORLfunktionen. Få yderligere oplysninger om komponenten i betjeningsvejledningen.
- Hvis du ændrer HDMI-forbindelsen, skal du tilog fraslutte netledningen eller slukke for apparatet. Indstil [HDMI-KONTROL]indstillingen i [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] til [FRA], og indstil derefter [HDMI-KONTROL]-indstillingen i [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] til [TIL] (side 79).
- Få yderligere oplysninger om HDMI-KONTORL-funktionen i HDMI CONTROL Guide (medfølger separat).

Der kommer ingen lyd fra afspilleren og tv'et, når System Audio Control-funktionen bruges.

- Indstil [LYD (HDMI)]-indstillingen i [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] til [TIL] (side 80).
- Sørg for, at det forbundne tv er kompatibelt med System Audio Control-funktionen.
- Få yderligere oplysninger om System Audio Control-funktionen i HDMI CONTROL Guide (medfølger separat).

Selvdiagnosefunktion

(Når der vises bogstaver/tal på skærmen)

Når selvdiagnosefunktionen aktiveres for at undgå fejl, vises en servicekode på 5 tegn bestående af et bogstav og 4 tal (f.eks. C 13 50) på tv-skærmen eller frontpaneldisplayet. Se nedenstående skema for en beskrivelse.



Første 3 tegn i servicekoden	Årsag og/eller løsningsforslag
C 13	Disken er snavset.
	→Rengør disken med en blød klud (side 85).
C 31	Disken er ikke lagt korrekt i.
	→Sluk og tænd afspilleren, og læg disken korrekt i.
EXX	Afspilleren har udført en
(xx angiver et	selvdiagnose for at undgå fejl.
tal)	➡Kontakt den nærmeste Sony-
	forhandler eller en autoriseret
	Sony-serviceafdeling, og oplys servicekoden på 5 tegn.
	Eksempel: E 61 10

Når versionsnummeret vises på tv-skærmen

Versionsnummeret [VER.X.XX] (X angiver et tal) vises muligvis på tv-skærmen, når der tændes for afspilleren. Selvom dette ikke betyder, at afspilleren ikke fungerer, og det kun er beregnet til anvendelse i forbindelse med Sony's service, kan afspilleren ikke anvendes normalt. Sluk for afspilleren, og tænd derefter for den igen, så kan den bruges.



Specifikationer

Forstærker

Stereo (nominel)	108 W + 108 W (ved 3
	ohm, 1 kHz, 1 % THD)
Surround (reference)	Udgangseffekt (RMS)
	FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
	(pr. kanal ved 3 ohm, 1
	kHz, 10 % THD)
	Subwoofer*: 140 W (ved 3
	ohm, 80 Hz, 10 % THD)

* Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden udsendes der muligvis intet lydsignal.

Indgange (analog)		
TV (AUDIO IN)	Følsomhed: 450/250 mV	
LINE (AUDIO IN)	Følsomhed: 450/250 mV	
AUDIO IN	Følsomhed: 250/125 mV	
Udgange (analog)		
Hovedtelefoner	Understøtter	
	hovedtelefoner med både	
	lav og høj impedans.	
Dvd-afspiller		
Laser	Halvlederlaser	
Luovi	$(\text{Dvd}: \lambda = 650 \text{ nm})$	
	$(Cd: \lambda = 790 \text{ nm})$	
	Emissionsvarighed:	
	kontinuerlig	
Signalformat	PAL/NTSC	
-	THERE'S C	
Tuner		
System	Kvartskontrolleret digitalt	
	PLL-synthesizer	
FM-tuner		
Modtageområde		
Nordamerikanske modeller:		
	87,5-108,0 MHz (i	
	intervaller på 100 kHz)	
Andre modeller:	87,5-108,0 MHz (i	
	intervaller på 50 kHz)	
Antenne	FM-ledningsantenne	
Antennestik	75 ohm, ubalanceret	
Mellemfrekvens	10,7 MHz	
AM-tuner		
Modtageområde		
Nordamerikanske, mexican	nske og latinamerikanske	
	modeller:	
	530-1.710 kHz (i	
	intervaller på 10 kHz)	
	531-1.710 kHz (i	
	intervaller på 9 kHz)	
Europæiske, russiske og m	ellemøstlige modeller:	
-	531-1.602 kHz (i	
	intervaller på 9 kHz)	

Australske og newzealandske modeller

rustialiske og newzealane	iske modener.
	531-1.710 kHz (i
	intervaller på 9 kHz)
	530-1.710 kHz (i
	intervaller på 10 kHz)
Andre modeller:	531-1.602 kHz (i
	intervaller på 9 kHz)
	530-1.610 kHz (i
	intervaller på 10 kHz)
Antenne	AM-rammeantenne
Mellemfrekvens	450 kHz
Video	
Udgange	Video: 1 Vp-p 75 ohm
	COMPONENT:
	Y: 1 Vp-p 75 ohm
	Рв/Св, Рк/Ск: 0,7 Vp-р
	75 ohm
	R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
	HDMI OUT: Type A (19
	ben)
Højttalere (DAV-DZ5	30)

F Front (SS-TS73)

Højttalersystem	Basrefleks, magnetisk
Høittalerenhed	Keglemembran dia 65
nojtuierenneu	mm
Nominel impedans	3.0 ohm
Mål (ca.)	$93 \times 539 \times 75 \text{ mm} (b/h/d)$
	300 × 1.039 - 1.230 × 300
	mm (b/h/d) med fod
Vægt (ca.)	1.2 kg
	3,0 kg med fod
Contor (SS-CT71)	
	Descriftation and an estimate
Højttalersystem	afskærmet
Højttalerenhed	Keglemembran, dia. 65
	mm
Nominel impedans	3,0 ohm
Mål (ca.)	$261 \times 91 \times 80 \text{ mm} (b/h/d)$
Vægt (ca.)	0,7 kg
Surround (SS-TS71)	
Højttalersystem	Basrefleks, magnetisk
	afskærmet
Højttalerenhed	Keglemembran, dia. 65
•	mm
Nominel impedans	3,0 ohm
Mål (ca.)	$93 \times 162 \times 75 \text{ mm} (b/h/d)$
Vægt (ca.)	0,6 kg
Subwoofer (SS-WS7	1)
	,

Højttalersystem Høittalerenhed	Basrefleks Keglemembran, dia, 160
<i>"</i> ·J······	mm
Nominel impedans	3,0 ohm

Mål (ca.)

197 × 322 × 345 mm (b/h/d) 5,6 kg

Vægt (ca.)

Højttalere (DAV-DZ630) Front/Surround (SS-TS73)

	•	,
Højttalersystem		Basrefleks, magnetisk
		afskærmet
Højttalerenhed		Keglemembran, dia. 65
		mm
Nominel impedans		3,0 ohm
Mål (ca.)		$93 \times 539 \times 75 \text{ mm} (b/h/d)$
		300 × 1.039 - 1.230 × 300
		mm (b/h/d) med fod
Vægt (ca.)		1,2 kg
		3,0 kg med fod

Center (SS-CT71)

Højttalersystem	Basrefleks, magnetisk
	afskærmet
Højttalerenhed	Keglemembran, dia. 65
	mm
Nominel impedans	3,0 ohm
Mål (ca.)	$261 \times 91 \times 80 \text{ mm (b/h/d)}$
Vægt (ca.)	0,7 kg

Subwoofer (SS-WS71)

Højttalersystem	Basrefleks
Højttalerenhed	Keglemembran, dia. 160
	mm
Nominel impedans	3,0 ohm
Mål (ca.)	197 × 322 × 345 mm
	(b/h/d)
Vægt (ca.)	5,6 kg

Generelt

Strømkrav	220-240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug	Til: 150 W
	Standby: 0,3 W (i
	energisparetilstand)
Udgangsspænding (DIGIT	AL MEDIA PORT)
	DC 5 V
Udgangsstrøm (DIGITAL	MEDIA PORT)
	700 mA
Mål (ca.)	$430 \times 63 \times 380 \text{ mm} (b/h/d)$
	inkl. fremspringende dele
Vægt (ca.)	4,2 kg

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden forudgående varsel.

Udpakning

- Fronthøjttaler (2)
- Centerhøjttaler (1)
- Surroundhøjttaler (2)
- Subwoofer (1)
- AM-rammeantenne (1)
- FM-ledningsantenne (1)
- Højttalerkabler (6, rød/hvid/grøn/grå/blå/lilla)
- Fjernbetjening (1)
- R6-batterier (AA) (2)
- Kalibreringsmikrofon (1)
- Klæbepuder (1 sæt)
- Standere (2 til DAV-DZ530, 4 til DAV-DZ630)
- Fødder (2 til DAV-DZ530, 4 til DAV-DZ630)
- Monteringsplader (2 til DAV-DZ530, 4 til DAV-DZ630)
- Standerdæksler (2 til DAV-DZ530, 4 til DAV-DZ630)
- Skruer (store, med spændeskive) (8 til DAV-DZ530, 16 til DAV-DZ630)
- Skruer (lille, sølv) (4 til DAV-DZ530, 8 til DAV-DZ630)
- Skruer (lille, sort) (2 til DAV-DZ530, 4 til DAV-DZ630)
- Betjeningsvejledning
- HDMI CONTROL Guide
- Højttaler- og tv-tilslutning (kort)

Ordliste

Album

Sektion af et musikstykke eller et billede på en data-cd, der indeholder MP3-lydspor eller JPEG-filer.

Børnesikring

En funktion til dvd til at begrænse muligheden for afspilning af disks alt efter brugernes alder og i henhold til reglerne om aldersbegrænsning for hvert enkelt land. Begrænsningen varierer fra disk til disk. Når den er aktiveret, er afspilning helt umulig, der springes over voldelige sekvenser, eller de skiftes ud med andre sekvenser mv.

Digital Cinema Auto Calibration

Digital Cinema Auto Calibration blev udviklet af Sony for hurtigt at kunne måle og regulere højttalerindstillinger automatisk i forhold til det pågældende lokale.

DivX[®]

Digital videoteknologi, der er udviklet af DivX, Inc. Videoer, der er kodet med DivX-teknologi, er af en meget høj kvalitet, og filstørrelsen er forholdsvis lille.

Dolby Digital

Dette biograflydformat er mere avanceret end Dolby Surround Pro Logic. I dette format udsender surroundhøjttalerne stereolyd med et udvidet frekvensområde, og der er også en uafhængig subwooferkanal til dyb bas. Formatet kaldes også "5.1", fordi subwooferkanalen er designet som en 0.1-kanal, (eftersom den kun bruges, når der er behov for dybe baseffekter). Alle seks kanaler i dette format optages hver for sig for at opnå den uovertrufne kanaladskillelse. Da alle signalerne behandles digitalt, er signalforringelsen desuden mindre.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II opretter fem outputkanaler med fuld båndbredde ud fra 2-kanalskilder. Dette gøres ved hjælp af en avanceret matrixsurrounddekoder, der udtrækker den oprindelige optagelses rumlige egenskaber uden at tilføje nye lyde eller lydnuancer.

Musiktilstand

Musiktilstanden kan bruges til alle musikoptagelser i stereo og giver et bredere og dybere lydrum.

Spillefilmstilstand

Spillefilmstilstanden kan bruges til tvprogrammer i stereo samt alle programmer, der er kodet til Dolby Surround. Resultatet er forbedret lydfeltsspredning, der nærmer sig kvaliteten for den separate 5.1-kanalslyd.

Dolby Surround Pro Logic

Dette er en metode til afkodning af Dolby Surround. Dolby Surround Pro Logic frembringer fire kanaler på baggrund af 2kanalslyd. Sammenlignet med det tidligere Dolby Surround-system, giver Dolby Surround Pro Logic en mere naturlig venstre-til-højrepanorering og placerer lydene mere nøjagtigt. Der kræves et sæt surroundhøjttalere og en centerhøjttaler for at kunne få det fulde udbytte af Dolby Surround Pro Logic. Surroundhøjttalerne er i mono.

DTS

Digital lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Digital Theater Systems, Inc. Denne teknologi er tilpasset 5.1-kanals surroundsound. Dette format består af stereobagkanal, og der er diskret subwooferkanal i formatet. DTS frembringer de samme 5.1-discrete kanaler med digital lyd af høj kvalitet. Den gode kanalseparation opnås med separat optagelse af alle kanaldata og digital behandling.

DVD

En disk, der indeholder op til 8 timers levende billeder, selvom den har samme størrelse som en cd.

Datakapaciteten for en enkeltsidet dvd med ét lag ved 4,7 GB (gigabyte) er 7 gange større end på en cd. Desuden er datakapaciteten for en enkeltsidet dvd med to lag 8,5 GB, kapaciteten for en dobbeltsidet dvd med ét lag er 9,4 GB, og kapaciteten for en dobbeltsidet dvd med to lag er 17 GB.

Billeddataene vises i MPEG 2-format, der er en af de mest udbredte standarder til digital komprimering. Billeddataene komprimeres til omkring 1/40 af den oprindelige størrelse. Dvd'en bruger også komprimering med variabel bithastighed, der behandler dataene, så de placeres i overensstemmelse med billedets status.

Lyddataene optages i Dolby Digital og i PCM, hvilket frembringer en mere realistisk lydgengivelse.

Dvd'en har desuden forskellige avancerede funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog og børnesikring.

DVD+RW

En dvd+rw (plus rw) er en disk, der kan optages og skrives på. Disken bruger et optageformat, der kan sammenlignes med dvd video-formatet.

DVD-RW

En dvd-rw er en disk, der kan optages og skrives på. Disken har samme størrelse som en dvd video. En dvd-rw har to forskellige tilstande: VR-tilstand og Video-tilstand. Dvd-rw'er, der er oprettet i Video-tilstand har samme format som en dvd video. En disk, der er oprettet i VRtilstand (videooptagelse), gør det muligt at programmere eller redigere indholdet.

Fil

Et JPEG-billede eller en DivX-video optaget på data cd/data dvd. (Definitionen af ordet "fil" gælder kun denne afspiller.) En enkelt fil består af ét billede eller én film.

Filmbaserede programmer, videobaserede programmer

Dvd'er kan klassificeres som filmbaserede eller videobaserede programmer. Filmbaserede dvd'er indeholder de samme billeder (24 billeder pr. sekund), som vises i biografer. Videobaserede dvd'er, f.eks. tv-spil eller sitcoms, viser 30 billeder (eller 60 felter) pr. sekund.

Flersprogsfunktion

På nogle dvd'er er lyden eller underteksterne til et billede optaget på flere sprog.

Flervinkelsfunktion

På nogle dvd'er er en sekvens eller synsvinkel optaget fra flere vinkler.

HDMI (high-definition multimedia interface)

HDMI er et interface, som understøtter både video og lyd via en enkelt digital forbindelse, hvilket giver dig digitale billeder og digital lyd i høj kvalitet. HDMI understøtter HDCP (highbandwidth digital contents protection), en kopibeskyttelse, der omfatter kodning af digitale videosignaler.

Kapitel

Underopdeling af titel på dvd. En titel består af flere kapitler.

MPEG-lyd

Et kodningsystem til at komprimere digitale lydsignaler. MPEG-1 bruges til MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 bruges til et af lydformaterne til dvd.

Områdekode

Denne sikkerhedsforanstaltning bruges til beskyttelse af ophavsret. Områdekoden findes på hver dvd-afspiller eller dvd-disk i overensstemmelse med salgsområdet. Den enkelte områdekode vises på afspilleren og på diskens emballage. Afspilleren kan afspille disks, der har en tilsvarende områdekode. Afspilleren kan også afspille disks, der er mærket " I Begrænsningen kan stadig gælde, selvom områdekoden ikke findes på dvd'en.

PBC-afspilning

Signaler indkodet på video cd'er (version 2.0) for at styre afspilningen.

Enkle interaktive programmer kan afspilles samt programmer med søgefunktioner mv. ved at bruge de menuskærme, der er optaget på video cd'er med PBC-funktioner.

PCM (Pulse Code Modulation)

En metode til konvertering af analog lyd til digital lyd. Den bruges til cd-lydformatet.

Progressivt format (sekventiel scanning)

I modsætning til interlace-formatet kan det progressive format gengive 50 til 60 enkeltbilleder pr. sekund ved at gengive alle scanningslinjer (525 linjer for NTSC, 625 linjer for PAL-systemet). Den generelle billedkvalitet øges, og stillbilleder, tekst og vandrette linjer virker skarpere. Dette format er kompatibelt med det progressive 525- eller 625-format.

Sekvens

På en video-cd med PBC-funktioner (afspilningskontrol) inddeles menuskærmene, de levende billeder og stillbillederne i sektioner, der kaldes "sekvenser".

Spor

Dele af et billede eller et musikstykke på en video-cd, cd eller MP3. Et album består af flere spor (kun MP3).

Titel

De længste sektioner af billeder eller musik på en dvd, film osv. i videoprogrammer eller på et helt album i lydprogrammer.

Video-cd

En cd, der indeholder levende billeder. Billeddataene vises i MPEG 1-format, der er en af de mest udbredte standarder til digital komprimering. Billeddataene komprimeres til omkring 1/140 af den oprindelige størrelse. En video-cd på 12 cm kan derfor indeholde 74 minutter levende billeder.

Video-cd'er kan også indeholde komprimerede lyddata. Lyde, der ikke kan opfattes af det menneskelige øre, komprimeres, mens de lyde, vi kan høre, ikke komprimeres. Video-cd'er kan indeholde 6 gange så mange lydoplysninger som almindelige lyd-cd'er.

Der findes 2 slags video-cd'er.

- Version 1.1: Kan kun afspille levende billeder og lyd.
- Version 2.0: Kan afspille højopløselige stillbilleder og bruge PBC-funktioner.

Denne afspiller understøtter begge versioner.

Liste over sprogkoder

	_		_		_		_
Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1174	French		Lettish	1505	Slovak		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Ikke angivet

Sprogenes stavemåde er i henhold til standarden ISO 639:1988 (E/F).

Liste over områdekoder for børnesikring

Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område
2044	Argentina	2174	Frankrig	2362	Mexico	2184	Storbritannien
2047	Australien	2376	Holland	2390	New Zealand	2499	Sverige
2057	Belgien	2248	Indien	2379	Norge	2528	Thailand
2070	Brasilien	2238	Indonesien	2427	Pakistan	2109	Tyskland
2079	Canada	2254	Italien	2436	Portugal	2046	Østrig
2090	Chile	2276	Japan	2489	Rusland		U
2115	Danmark	2092	Kina	2086	Schweiz		
2424	Filippinerne	2304	Korea	2501	Singapore		
2165	Finland	2363	Malaysia	2149	Spanien		

Oversigt over dele og knapper

Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.

Frontpanel



- 1 I/U (tændt/standby) (31)
- 2 ≙ (åbn/luk) (31)
- 3 Brug af disk (31)
- 4 FUNCTION (funktion) (31)
- 5 Frontpaneldisplay (98)
- 6 😭 (fjernbetjeningsmodtager) (8)
- 7 VOLUME (lydstyrke) (31)

- 8 PHONES-stik (stik til hovedtelefoner) (31)
- 9 AUDIO IN/A.CAL MIC-stik (indgang til lyd/lydkalibreringsmikrofon) (20, 29)
- 10 Diskskuffe (31)

Bagpanel



- 2 LINE (AUDIO IN R/L)-stik (kabelindgang for V/H lyd) (29)
- **3** DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)-stik (29, 66)
- 4 AM-stik (14)
- 5 COAXIAL FM 75Ω-stik (stik til koaksialkabel) (14)

- 7 COMPONENT VIDEO OUT-stik (videoudgang til komponent) (25)
- 8 HDMI OUT-stik (25)

Frontpaneldisplay

Om visninger på frontpaneldisplayet



- Lyser, når HDMI OUT-stikket er sluttet korrekt til HDCP (high-bandwidth digital content protection)-kompatibelt udstyr med HDMI- eller DVI (digital visuali nterface)-indgang. (25)
- 2 Lyser, når der vises tidsoplysninger for en titel eller et kapitel på frontpaneldisplayet. (kun dvd) (47)
- 3 Lyser op, når en NTSC-disk ilægges.
- 4 Lyser, når der modtages en station. (kun radio) (60)
- 5 Stereo/monoeffekt (kun radio) (61)
- 6 Lyser, når timerfunktionen er sat til. (65)
- 7 Lyser, når det er valgt at spille musik eller film. (34)
- 8 Status for afspilning (kun funktionen dvd)

- 9 Aktuel gentagelsestilstand (43)
- 10 Lyser, når børnelåsfunktionen er slået til. (67)
- Lyser, når afspilleren udsender progressive signaler. (kun funktionen dvd) (27)
- 12 Angiver den valgte [HØJTT.OPSTILLING]. (71)
- 13 Aktuelt surroundformat (ikke JPEG)
- 14 Lyser, når DYNAMIC BASS er sat til. (64)
- Viser systemstatus som f.eks. nummer på kapitel, titel eller spor, tidsoplysninger, radiofrekvens, afspilningsstatus, lydfelt osv.

Oversigt over kontrolmenu



Brug kontrolmenuen til at vælge en funktion eller læse tilknyttede oplysninger. Tryk flere gange på
⁽²⁾ DISPLAY for at aktivere eller ændre kontrolmenuen som følger:

```
    Kontrolmenu 1
    Kontrolmenu 2 (vises kun ved bestemte disks)
    Kontrolmenu fra
```

Kontrolmenu

Kontrolmenu 1 og 2 indeholder forskellige elementer, afhængigt af disktypen. Yderligere oplysninger om hvert element findes på de sider, der er angivet i parenteserne.

Eksempel: Kontrolmenu 1 under afspilning af en dvd video.



¹⁾ Viser sekvensnummer for video-cd (PBC er slået til), spornummer for video-cd/cd, albumnummer for data-cd/ data-dvd. Nummer på DivX-videoalbum for data-dvd'er/data-cd'er.

- ²⁾ Viser indeksnummer for video-cd, nummer på MP3-lydspor eller nummer på JPEG-billedfil for data-cd/data-dvd. Nummer på DivX-videofil for data-cd'er/data-dvd'er.
- ³⁾ Viser Super VCD som "SVCD". Viser "MP3" i Kontrolmenu 1 eller "JPEG" i Kontrolmenu 2 for data-cd/datadvd'er.

4) Viser JPEG-filernes dato.

Sådan lukkes visningen

Tryk på 🗂 DISPLAY.

Oversigt over kontrolmenuelementer

Element	Navn på element, funktion, relevant disktype
	[TITEL] (side 38)/[SEKVENS] (side 38)/[SPOR] (side 38) Gør det muligt at vælge den titel, sekvens eller det spor, der skal afspilles. DVD-V DVD-V8
	[KAPITEL] (side 38)/[INDEKS] (side 38) Gør det muligt at vælge det kapitel eller indeks, der skal afspilles. DVD-V8 VD60 cD
IJ	[SPOR] (side 38) Gør det muligt at vælge det spor, der skal afspilles. C D Datta-CD Datta DVD
	[ORIGINAL/PLAY LIST] (side 47) Gør det muligt at vælge den type titler (dvd-rw/dvd-r), der skal afspilles ([ORIGINAL] eller en redigeret [PLAY LIST]).
ġ	[KLOKKEN/TEKST] (side 38) Gør det muligt at få vist den forløbne og resterende spilletid. Gør det muligt at indtaste en tidskode til søgning efter billeder og musik. Gør det muligt at få vist tekst for dvd'en/cd'en eller navn på MP3-sporet. DVD-V DVD-VA VD60 C0 C D MTR-CD DATR AVD

P. 9	(HØJTT.OPSTILLING) (side 71, 73)
. 9 9.	Angiver højttaleropstilling./Automatisk regulering af niveau for hver enkelt højttaler.
	DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD
• %	[PROGRAM] (side 41) Gør det muligt at vælge spor til afspilning i den ønskede rækkefølge.
	[SHUFFLE] (side 42) Gør det muligt at afspille sporene i vilkårlig rækkefølge. VD60 cD C D Datta dvD
	[GENTAG] (side 43) Gør det muligt at få gentaget afspilning af hele disken (alle titler/alle spor/alle album) eller gentaget afspilning af en titel/et kapitel/et spor/et album. DVD-V DVD-VR VD-VR VDC-VR
	[AV SYNKRONISERING] (side 51) Gør det muligt at justere forsinkelsen mellem billedet og lyden. DVD-V DVD-VA VDev og lyden.
	[BØRNESIKRING] (side 68) Gør det muligt at forhindre afspilning på afspilleren. DVD-V DVD-V6 DVD-V DVD-V6
<u></u>	[INSTALLATION] (side 75) [HURTIG] installation (side 20) Brug Hurtig installation til at vælge det ønskede displaysprog, tv'ets formatforhold, højttaleropstilling, og om du vil starte autokalibrering. [BRUGERDEFINERET] indstilling Gør det muligt at angive flere indstillinger ud over Hurtig installation. [NULSTIL] Gør det muligt at gendanne standardindstillingen for [INSTALLATION].
Ş	[ALBUM] (side 38) Gør det muligt at vælge det album, der skal afspilles. Dørø-co Dørø-co
	[FIL] (side 38) Gør det muligt at vælge den JPEG-billedfil eller DivX-videofil*, der skal afspilles. DATA DVD
 *	[DATO] (side 49) Gør det muligt at få vist den dato, hvor billedet blev taget med et digitalkamera. DATA-KD DATA-KD
*	[INTERVAL] (side 56) Gør det muligt at angive, hvor længe et dias skal vises på tv-skærmen. DATA DVD
*	[EFFEKT] (side 56) Gør det muligt at vælge de overgangseffekter, der skal bruges under et diasshow. DATA-CD DATA-CD
GATA *	[MODE (MP3, JPEG)] (side 55) Gør det muligt at vælge den datatype, der skal bruges til afspilning af en data-cd/data-dvd: MP3-lydspor (LYD), JPEG-billedfil (BILLEDE) eller begge (AUTO). Data-cd Data-cd Data-dvd

* Disse elementer vises ikke, når der afspilles en data-cd/data-dvd med DivX-videofil.

Tip

LIST lyser grønt, når du vælger et element, undtagen [FRA] (kun [PROGRAM], [SHUFFLE], [GENTAG], [AV SYNKRONISERING]). Indikatoren [ORIGINAL/PLAY LIST] lyser grønt, når du vælger [PLAY LIST] (standardindstilling).

Oversigt over elementer i installationsmenu for dvd

Følgende elementer kan indstilles via installationsmenuen for dvd.

Rækkefølgen af de viste menuelementer kan afvige fra den aktuelle visning.



* Vælg det ønskede sprog på den viste sprogliste.

Liste over systemmenuer

Følgende kan indstilles med SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.

Systemmenu



¹⁾Vises kun under "TUNER FM" eller "TUNER AM".

²⁾Vises kun under "TUNER FM".

³)"ATTENUATE" vil evt. ikke blive vist alt efter den valgte funktion.

Indeks

Tal

16:9 77 4:3 BESKÅRET 77 4:3 LETTER BOX 77 4:3 SIGNAL 78 5.1-kanalssurround 46

A

A/V SYNC 51 ALBUM 38 Album 92 ANGLE 50 ATTENUATE 33 AUDIO DRC 80 Autokalibrering 73, 92

В

BACKGROUND 78 Bagpanel 97 Batterier 8 Betjene tv'et 63 Brug af andre komponenter 32 et bestemt punkt på en disk 37 tv-lvd 33 **BRUGERDEFINERET 75** BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING 68 BRUGERDEFINERET INDSTILLING 79 Børnelås 67 Børnesikring 92 **BØRNESIKRING 69**

С

COLD RESET 83 COMPONENT VIDEO OUT 27

D

D. C. A. C. 73, 92 Data-cd 53, 57 Data-dvd 53, 57 DEMO 23 Demo 23 Diasshow 55 Digital Cinema Auto Calibration 73, 92 DIGITAL MEDIA PORT 66 DIMMER 65 Disks, håndtere 85 DISPLAY 62 DISPLAYSPROG 77 DivX® 57, 80, 92 Dolby Digital 45, 92 Dolby Pro Logic II 92 Dolby Surround Pro Logic 92 DTS 45, 92 DVD 92 DVD+RW 93 Dvd, menu 44 DVD-RW 47, 93 DVI 26 DYNAMIC BASS 64

Ε

EFFEKT 56

F

Fejlfinding 85 FIL 38 Fil 93 Filmbaseret software 93 Fjernbetjening 8, 63 Flersprogsfunktion 93 Flervinkelsfunktion 50, 93 FM MODE 61 Fortsat afspilning 31 Frontpanel 96 Frontpaneldisplay 47, 98 Frys billede 37

G

Genoptag afspilning 40 GENOPTAGET AFSPILNING 80 Gentag afspilning 43

Н

HDMI YCBCR/RGB (HDMI) 78 HDMI (high-definition multimedia interface) 26, 93 HDMI-KONTROL 79 Hurtig afspilning 32 Hurtig fremspoling 37 Hurtig tilbagespoling 37 Hurtig tilbagespoling 37 Hurtig tfremad 32 HØJTT.OPSTILLING 71 HØJTTALEROPSÆTNING 81 AFSTAND 81, 82 NIVEAU 82 TILSLUTNING 81

I

INDEKS 38 INSTALLATION 75 Installationsmenu 75, 102 INTERLACE 28 INTERVAL 56

J

JPEG 51, 53

Κ

KAPITEL 38 Kapitel 93 KLOKKEN/TEKST 38 Kontrolmenu 99

L

LINE 78 Liste over sprogkoder 95 Liste over systemmenuer 103 LYD 77 LYD (HDMI) 80 Lydfelt 35

Μ

MENU 77 MODE (MP3, JPEG) 55 Montering af højttalerne på væggen 24 MOVIE/MUSIC 34 MP3 51, 53 MPEG-lyd 93 Multi Session CD 7 MUTING 32

Ν

Navngivning af gemte stationer 61 NULSTIL 76

0

Områdekode 7, 93 ORIGINAL 47

Ρ

PAUSESKÆRM 78

PAUSETILSTAND 79 PBC-afspilning 59, 93 PCM (Pulse Code Modulation) 93 PICTURE NAVI 39, 54 PLAY LIST 47 Programafspilning 41 PROGRESSIVE 28 Progressivt format 27, 94

R

Radio 61 Radiostationer 60 RDS 62

S

Scan 37 SEKVENS 38 Sekvens 94 SKÆRMINDSTILLING 77 SLEEP 65 Slowmotion 37 SPOR 38 Spor 94 SPROG-INDSTILLING 77 SUBTITLE 50, 77 SYSTEM MENU 33, 61, 65, 67 SYSTEMMENU 23 Søge 37

Т

TESTTONE 82 THEATRE SYNC 63 Tilslutning af andre komponenter 29 TITEL 38 Titel 94 TV TYPE 77 Tv-tilslutning 25

U

Udpakning 91 Understøttede disks 6

V

Valg af 34 VALG AF SPOR 80 Video-cd 94 Vilkårlig afspilning 42

Fjernbetjening

ALFABETISK RÆKKEFØLGE

A – O

ANGLE **5** (50) AUDIO 4 (45) CLEAR 34 (38, 63, 76) D.TUNING 24 (61) DISC SKIP* 35 DISPLAY **2** (47, 62) DVD MENU 26 (44, 57, 63) DVD TOP MENU **14** (44) DYNAMIC BASS 23 (64) ENTER 25 (63) FUNCTION 22 (27, 31, 32, 40, 60, 71) MOVIE/MUSIC 17 (34) MUTING **7** (31) Nummerknapper** **15** (38, 61, 63, 68)

P – Z

PICTURE NAVI $\widehat{6}$ (39, 63) PRESET +/- $\widehat{28}$ $\widehat{32}$ (61) SOUND FIELD $\widehat{16}$ (35) SUBTITLE $\widehat{24}$ (50) SYSTEM MENU $\widehat{25}$ (23, 33, 63, 65, 103) THEATRE SYNC $\widehat{20}$ (64) TUNING +/- $\widehat{10}$ $\widehat{12}$ (60) TV $\widehat{30}$ (63) TV CH +/- $\widehat{21}$ (63) TV NPUT $\widehat{18}$ (63) TV VOL +/- $\widehat{36}$ (63) VIDEO FORMAT $\widehat{3}$ (27) VOLUME +/-** $\widehat{8}$ (31, 61, 82)

BESKRIVELSE AF KNAPPERNE

1/0 (tændt/standby) **1** (20, 23, 31, 40, 61) TV I/\bigcirc (tændt/standby) 37 (63) </ 60.68) $\leftarrow \bullet / \bullet \rightarrow \text{REPLAY}/$ ADVANCE 9 (31) **I⊲**/**▶I3228**(31) **◄**/**▶ 12 10** (37) ✓【/ L> SLOW 12 10 (37) (afspil) * 31 (31, 40, 70)**◄॥/॥►** STEP **9** (37) ■ (stop) **29** (32, 40, 68) **[** (pause) **[11** (32) ▲ (åbn/luk) 19 (32) (DISPLAY 27 (22, 38, 68, 99) • RETURN 33 (39) -/-- 34 (63)

- * Denne model har ikke en DISC SKIP-knap.
- ** Knapperne ▷, nummer 5 og VOLUME + er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringerne som referencepunkt, når du skal betjene afspilleren.



FI

VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi.

Varoitus – Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.

Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin.

Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta tulipalon vaara voidaan välttää. Älä myöskään aseta palavaa kynttilää laitteen päälle.

Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara voidaan välttää.

Akkua ei saa säilyttää liian lämpimässä paikassa, esimerkiksi suorassa auringonvalossa tai avotulen lähettyvillä.



Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan kemiallisten jätteiden hävittämistä koskevien ohjeiden mukaisesti.



Tämä tuote on LUOKAN 1 LASERLAITE. Tämä merkintä on laitteen takapuolella.



Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen

pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta.

Varotoimet

Virtalähteet

- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Laite on kytkettynä vaihtovirtalähteeseen (sähköverkkoon) aina, kun virtajohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu laitteen virtakytkimellä.
- Asenna tämä järjestelmä siten, että virtajohto on helppo irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa.

Tervetuloa!

Kiitos Sonyn DVD-kotiteatterijärjestelmän hankkimisesta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän järjestelmän käytön, ja säilytä käyttöohje vastaisen varalle.
Sisällysluettelo

Tervetuloa!	2
Tietoja tästä käyttöohjeesta	5
Järjestelmässä käytettävät levyt	6

Käytön aloittaminen - PERUSTOIMET -

Vaine 1: Kaluttimien
kokoaminen
Vaihe 2: Järjestelmän ja television
kytkeminen 14
Vaihe 3: Järjestelmän
sijoittaminen19
Vaihe 4: Pika-asennus 20

Käytön aloittaminen - LISÄTOIMET -

Esittelyn keskeyttäminen	23
Kaiuttimien asentaminen seinälle	24
Television kytkeminen (lisätoimet)	25
Muiden laitteiden kytkeminen	29

Perustoiminnot

Levyjen toistaminen31
Radion tai muiden laitteiden äänen
toistaminen32
Television tai videonauhurin äänen
toistaminen kaikista
kaiuttimista33
Elokuva- tai musiikkitilan
valitseminen34

Äänen säätäminen

Tilaäänen	toistaminen	äänikentän	
avulla			35

Levyjen eri toistotoiminnot

Tietyn kohdan etsiminen levyltä37
(haku, hidastettu toisto, ruudun
pysäytys)
Nimikkeen, jakson, raidan, kohtauksen tai
muun kohteen etsiminen
Kohtauksen haku
(kuvanavigointi)
Toiston jatkaminen kohdasta, johon levy
pysäytettiin40
(toiston jatkaminen)

Raitojen ohjelmointi 41
(ohjelmoitu toisto)
Toistaminen satunnaisessa
järjestyksessä 42
(satunnaistoisto)
Toistuva toistaminen 43
(toistuva toisto)
DVD-levyjen valikoiden
käyttäminen 44
Äänen vaihtaminen 45
[ORIGINAL]- tai [PLAY LIST]
-nimikkeen valitseminen DVD-R- tai
DVD-RW-levyltä 47
Levyn tietojen tarkastelu 47
Kuvakulman vaihtaminen 50
Tekstityksen näyttäminen 50
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätäminen51
(AV-TAHDISTUS)
Tietoja MP3-ääniraidoista ja JPEG-
kuvatiedostoista51
MP3-ääniraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja
sisältävien DATA CD- tai DATA
DVD -levyjen toistaminen 53
Ääniraitojen ja kuvien toistaminen
äänellisenä kuvaesityksenä 55
DivX®-videoiden käyttäminen 57
PBC-toimintoja sisältävien VIDEO CD
(versio 2.0) -levyjen toistaminen 59
(PBC-toisto)

Radion toiminnot

Radioasemien esiviritys	60
Radion kuunteleminen	61
RDS (Radio Data System)	
-järjestelmän käyttäminen	62
Muut toiminnot	
Television ohjaaminen mukana tul	evalla
kaukosäätimellä	63
THEATRE SYNC -toiminnon	
käyttäminen	63
Äänitehosteiden käyttäminen	64
Uniajastimen käyttäminen	65
Etupaneelin näytön kirkkauden	
muuttaminen	65
	jatkuu

DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen käyttäminen66
Järjestelmän painikkeiden poistaminen
käytöstä67
(lapsilukko)

Lisäasetukset ja säädöt

Levyjen lukitseminen
(MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA,
KÄYTÖNVALVONTA)
Huoneen surround-äänen
optimoiminen71
(KAIUTINASETTELU)
Tarvittavien asetusten automaattinen
kalibrointi73
(AUTOMAATTINEN
KALIBROINTI)
Asetusnäytön käyttäminen75
Näytön tai ääniraidan kielen
määrittäminen77
[KIELEN ASETUS]
Näyttöasetukset77
[NÄYTTÖASETUKSET]
Mukautetut asetukset79
[MUKAUTETUT ASETUKSET]
Kaiuttimien asetukset
[KAIUTINASETUKSET]
Oletusasetusten palauttaminen

Lisätietoja

Varotoimet
Tietoja levyistä85
Vianmääritys
Automaattinen vianmääritystoiminto 89
(Näytössä näkyy kirjaimia tai
numeroita)
Tekniset tiedot90
Sanasto
Kielikoodien luettelo96
Osat ja ohjauspainikkeet97
Ohjausvalikkonäytön opas 100
DVD-asetusten näyttöluettelo103
Järjestelmävalikko104
Hakemisto105

Tietoja tästä käyttöohjeesta

- Tässä käyttöohjeessa viitataan kaukosäätimessä oleviin painikkeisiin. Voit käyttää myös laitteen painikkeita, jos niiden nimet ovat samat tai samantapaiset kuin kaukosäätimen painikkeiden nimet.
- Tämä käyttöohje on tarkoitettu malleille DAV-DZ530 ja DAV-DZ630. Kuvissa on käytetty mallia DAV-DZ530. Tekstissä on selvästi mainittu mahdolliset toimintaerot (esim. "vain DAV-DZ530").
- Ohjausvalikon vaihtoehdot voivat vaihdella alueittain.
- Termiä "DVD-levy" saatetaan käyttää puhuttaessa yleisesti DVD VIDEO-, DVD+RW-, DVD+R- sekä DVD-RW- ja DVD-R-levyistä.
- Pohjoisamerikkalaisten mallien mitat ilmaistaan jalkoina.
- Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:

Symboli	Merkitys
DVD-V	Toiminnossa voidaan käyttää DVD VIDEO-, DVD-R- ja DVD-RW- levyjä (videotilassa) sekä DVD+R- ja DVD+RW-levyjä
DVD-VR	Toiminnossa voidaan käyttää VR (Video Recording) -tilassa olevia DVD-R- ja DVD-RW-levyjä
VIDEO CD	Toiminnossa voidaan käyttää VIDEO CD -levyjä (mukaan lukien Super VCD -levyjä tai Video CD- tai Super VCD -muotoisia CD-R- ja CD-RW-levyjä)
CD	Toiminnossa voidaan käyttää musiikki-CD-levyjä tai musiikki- CD-muotoisia CD-R- tai CD-RW- levyjä
DATA-CD	Toiminnossa voidaan käyttää DATA CD -levyjä (CD-ROM-, CD- R- ja CD-RW-levyjä), jotka sisältävät MP3 ¹⁾ -ääniraitoja, JPEG- kuvatiedostoja ja DivX ²⁾³⁾ - videotiedostoja

Symboli	Merkitys
	Toiminnossa voidaan käyttää
DATA DVD	DATA DVD -levyjä (DVD-ROM-,
	DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja
	DVD+RW-levyjä), jotka sisältävät
	MP3 ¹⁾ -ääniraitoja, JPEG-
	kuvatiedostoja ja DivX ²⁾³⁾ -
	videotiedostoja

- ¹⁾MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) on ISO/MPEGstandardissa määritetty tekniikka, jota käytetään äänen pakkaamiseen.
- ²⁾DivX[®] on DivX Inc:n kehittämä videotiedostojen pakkaustekniikka.
- ³⁾DivX, DivX Certified ja näihin liittyvät logot ovat DivX Inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Järjestelmässä käytettävät levyt

Levytyyppi	Levyn tunnus	
DVD VIDEO		
DVD-RW/ DVD-R	RW	R R4.7
DVD+RW/ DVD+R	RU DVD + ReWritable RU DVD + R DL	
VIDEO CD (levyversiot 1.1 ja 2.0) / Audio CD		
CD-RW/CD-R (äänitiedostot) (MP3- tiedostot) (JPEG- tiedostot)	COMPACT DIGITAL AUDIO ReWritable	

"DVD-RW"-, "DVD+RW"-, "DVD+R"-, "DVD VIDEO"- ja "CD"-logot ovat tavaramerkkejä.

CD- ja DVD-levyjä koskeva huomautus

Järjestelmällä voi toistaa seuraavissa muodoissa tallennettuja CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW- levyjä:

- ääni-CD-muoto
- VIDEO-CD-muoto
- MP3-ääniraidat, JPEG-kuvatiedostot ja DivX-videotiedostot, joiden muoto on ISO

9660 Level 1 / Level 2:n tai sen Jolietlaajennuksen mukainen

Laitteella voi toistaa seuraavissa muodoissa tallennettuja DVD-ROM-, DVD+RW-, DVD-RW-, DVD+R- ja DVD-R-levyjä:

 MP3-ääniraidat, JPEG-kuvatiedostot ja DivX-videotiedostot, jotka tukevat UDFmuotoa (Universal Disk Format)

Esimerkkejä levyistä, joita tällä järjestelmällä ei voi toistaa

Tällä järjestelmällä ei voi toistaa seuraavia levyjä:

- CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW-levyt, jotka on tallennettu muodossa, jota ei löydy sivulta 6
- PHOTO CD -muodossa tallennetut CD-ROMlevyt
- CD-Extra-levyjen dataosat
- DVD Audio -levyt
- Super Audio CD -levyt
- DATA DVD -levyt, jotka eivät sisällä MP3ääniraitoja, JPEG-kuvatiedostoja tai DivXvideotiedostoja
- DVD-RAM-levyt

Tässä järjestelmässä ei voi myöskään toistaa seuraavia levyjä:

- DVD VIDEO -levyt, joissa on poikkeava aluekoodi (sivut 7, 92)
- levyt, joiden muoto on poikkeuksellinen (esim. kortti, sydän)
- · levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai tarroja
- levyt, joissa on jäljellä teipin tai tarran liimaa

Huomautuksia CD-R-, CD-RW-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja DVD+RW-levyistä

Joissakin tapauksissa CD-R-, CD-RW-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja DVD+RW-levyjä ei voida toistaa tällä laitteella levyn tallennuslaadun tai fyysisen kunnon vuoksi tai tallennuslaitteen ja tallennusohjelman ominaisuuksien vuoksi.

Levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole viimeistelty oikein. Lisätietoa saat tallennuslaitteen käyttöohjeista. Huomaa, että jotkin toistotoiminnot eivät ehkä toimi joidenkin DVD+RW- tai DVD+R-levyjen kanssa, vaikka ne olisi viimeistelty oikein. Katso levyä normaalilla toistolla tällaisessa tapauksessa. Joitakin Packet Write -muotoisia DATA CD- ja DATA DVD -levyjä ei voi myöskään toistaa.

Tekijänoikeussuojauksella varustetut musiikkilevyt

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CDstandardin mukaisia eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.

DualDisc-levyjä koskeva huomautus

DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella puolella digitaalinen ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc (CD)-standardin mukainen, emme voi taata, että tuote on toistettavissa.

Tietoja Multi Session CD -levyistä

- Tämä järjestelmä toistaa Multi Session -tilassa tallennetut CD-levyt, jos ensimmäisessä istunnossa on tallennettu MP3-ääniraita. Tällöin järjestelmä toistaa myös myöhemmissä istunnoissa tallennetut MP3ääniraidat.
- Tämä järjestelmä toistaa Multi Session -tilassa tallennetut CD-levyt, jos ensimmäisessä istunnossa on tallennettu JPEG-kuvatiedosto. Tällöin järjestelmä toistaa myös myöhemmissä istunnoissa tallennetut JPEGkuvatiedostot.
- Jos ensimmäisessä istunnossa on tallennettu ääniraitoja ja kuvia musiikki-CD- tai video-CD-muotoon, järjestelmä toistaa vain ensimmäisessä istunnossa tallennetut tiedot.

Aluekoodi

Tämän järjestelmän takaosaan on merkitty aluekoodi, ja sillä voi toistaa ainoastaan sellaisia DVD-levyjä, joissa on sama aluekoodi.

Tällä laitteella voi toistaa myös sellaisia DVD VIDEO -levyjä, joissa on merkintä . Jos yrität toistaa muita DVD VIDEO -levyjä, television kuvaruutuun tulee teksti [Aluekoodit rajoittavat tämän levyn toistoa.]. Aluekoodimerkintä voi puuttua joistakin DVD VIDEO -levyistä, joiden käyttöä aluekoodit silti rajoittavat.

Huomautus DVD- ja VIDEO CD -levyjen toistotoiminnoista

Ohjelmien tuottajat ovat voineet tarkoituksella asettaa tietyt DVD- ja VIDEO CD -levyjen toistotoiminnot toimimaan tietyllä tavalla. Koska tämä laite toistaa DVD- ja VIDEO CD -levyt sen mukaan, mitä levylle on tallennettu, kaikki toistotoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä. Katso lisätietoja DVD- ja VIDEO CD -levyjen mukana tulleista käyttöohjeista.

Tekijänoikeudet

Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat Yhdysvalloissa myönnetyt patentit ja muut immateriaalioikeudet. Tämän tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun tekniikan käyttäminen edellyttää Macrovisionin lupaa, ja tekniikka on tarkoitettu vain kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovision ole nimenomaan myöntänyt tätä laajempaan käyttöön oikeuttavaa lupaa. Järjestelmän purkaminen ja aukikoodaus on kielletty.

Tässä laitteessa on Dolby* Digital, mukautuva tilaäänidekooderimatriisi Dolby Pro Logic (II) sekä DTS** Digital Surround System.

- Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
 "Dolby", "Pro Logic" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
- ** Valmistettu DTS, Inc:n lisenssillä. "DTS" ja "DTS Digital Surround" ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Käytön aloittaminen – PERUSTOIMET –

Katso lisätietoja pakkauksen avaamisesta kohdasta Tekniset tiedot sivulla 90.

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

Voit ohjata järjestelmän toimintoja mukana toimitettavalla kaukosäätimellä. Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa paristolokeroon niin, että niiden \oplus - ja \bigcirc -navat tulevat oikeille puolille lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se järjestelmässä olevaan kaukosäätimen tunnistimeen \blacksquare .



Huomautus

- Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
- Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
- Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
- Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena olla toimintahäiriö.
- Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta kaukosäädin ei vioitu mahdollisen paristovuodon tai syöpymisen seurauksena.

Bassokaiuttimen pehmusteiden kiinnittäminen

Kiinnitä toimitetut pehmusteet bassokaiuttimen pohjaan, jotta se pysyy vakaasti paikallaan.



Vaihe 1: Kaiuttimien kokoaminen

Ennen kuin liität kaiuttimet, aseta kaiutinjalusta kaiuttimeen.

(Mallin DAV-DZ530 etukaiuttimet ja mallin DAV-DZ630 etu- sekä surround-kaiuttimet) Lisätietoja kaiutinjohtojen kytkemisestä SPEAKER-liitäntöihin on sivulla 16.

Huomautus

• Levitä lattialle liina, jotta lattia ei vahingoitu.

Vinkki

• Kaiutinta voi käyttää ilman kaiutinjalustaa, jos kaiutin asennetaan seinälle (sivu 24).

Käytä alla kuvattuja ruuveja.



1 Vedä kaiutinjohto pylvään ja alustassa olevan reiän läpi.

Kiinnitä huomiota pylvään asentoon. Pujota kaiutinjohto pylvään siihen päähän, jossa on 2 reikää.

Tietoja kaiutinjohdosta

Kaiutinjohtojen liittimen ja holkin väri on sama kuin johtojen kohdeliitäntöjen väri. Käytä kaiutinjohtoja seuraavalla tavalla:

- Etukaiutin (L): Valkoinen
- Etukaiutin (R): Punainen
- Surround-kaiutin (L): Sininen
- Surround-kaiutin (R): Harmaa



2 Kiinnitä pylvään kansi pylvään toiseen päähän.

Käännä aukko itseäsi kohti ja kiinnitä pylvään kansi siten, että pylvään aukko osuu pylvään kannen kielekkeeseen ja kiinnitä lopuksi ruuvilla.



3 Aseta pylväs kaiuttimessa olevaan aukkoon, liu'uta pylväs aukon päähän ja kiinnitä pylväs lopuksi paikalleen asennuslevyn ja ruuvien avulla.

Valitse kaiutin, jonka takaosan liitännän väri vastaa kaiutinjohdon väriholkin väriä.



4 Kytke kaiutinjohdot kaiuttimeen.

Varmista, että kytket kaiutinjohdot oikeisiin liitäntöihin: \oplus liitäntään \oplus ja \ominus liitäntään \ominus .



Kiinnitä pylväs jalustaan.

5

Aseta pylväs siten, että sen alaosassa oleva kolo osuu alustassa olevaan ulokkeeseen ja kiinnitä pylväs lopuksi 2 ruuvilla.



Huomautus

• Varmista, että pylväässä oleva kolo sopii alustan ulokkeeseen, kääntämällä pylvästä hieman.

6 Säädä kaiuttimen korkeus.

Löysää ruuveja (mutta älä irrota niitä), aseta kaiutin oikealle korkeudelle ja kiristä sitten ruuvit. Säädä jompikumpi kaiutin ensin ja säädä toinen sitten katsomalla mallia viivoista.

Huomautus

• Kun säädät kaiuttimen korkeutta, pidä kaiuttimesta kiinni, jotta se ei putoa.



7 Vedä kaiutinjohdot suoriksi.

Vedä kaiutinjohto suoraksi vetämällä sitä alustan pohjan kautta.



Kuva täysin kootusta järjestelmästä



Vaihe 2: Järjestelmän ja television kytkeminen

Seuraava kytkentä on järjestelmän ja television välinen peruskytkentä. Tietoja muista televisiokytkennöistä on sivulla 25. Tietoja muista kytkennöistä on sivulla 29. Tietoja progressiivisten signaalien vastaanotosta on sivulla 27.

Katso alla olevaa kytkentäkaaviota ja lue lisätietoja seuraavien sivujen vaiheista 🛈 - ④.

DAV-DZ530



DAV-DZ630



Kaiuttimien kytkeminen Tarvittavat kaapelit

Kaiutinjohtojen liittimen ja holkin väri on sama kuin johtojen kohdeliitäntöjen väri.



Huomautus

• Pidä huolta siitä, että kaiutinjohdon eriste ei joudu SPEAKER-liitäntään.

Kaiuttimien oikosulun estäminen

Jos kaiuttimet joutuvat oikosulkuun, järjestelmä voi vioittua. Voit estää oikosulun noudattamalla seuraavia varotoimia kaiuttimia kytkiessäsi: varmista, että kaiutinjohdon paljas osa ei pääse koskettamaan muita kaiutinliitäntöjä tai toisten kaiutinjohtojen paljaita osia, kuten alla on kuvattu.

Kaiutinjohdon paljas osa koskettaa toista kaiutinliitäntää.



Kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat toisiaan, koska eristettä on poistettu liiaksi.



Kun olet liittänyt kaikki osat, kaiuttimet ja virtajohdon, tarkasta testiäänen avulla, että kaikki kaiuttimet on liitetty oikein. Lisätietoja testiäänen kuuntelemisesta on sivulla 82.

Jos jostakin kaiuttimesta ei kuulu ääntä testiääntä toistettaessa tai testiääni kuuluu jostakin muusta kaiuttimesta kuin siitä, jonka nimi näkyy asetusnäytössä, kaiutin saattaa olla oikosulussa. Jos näin käy, tarkasta kaiuttimen kytkennät.

Huomautus

[•] Varmista, että kytket kaiutinjohdot oikeisiin liitäntöihin: ⊕ liitäntään ⊕ ja ⊖ liitäntään ⊝. Jos johdot on kytketty väärin päin, bassoääni puuttuu ja ääni voi olla vääristynyttä.

2 Television kytkeminen Tarvittavat kaapelit SCART (EURO AV) -kaapeli (lisävaruste)



Kytke SCART (EURO AV) -kaapeli järjestelmän EURO AV → OUTPUT (TO TV) -liitäntään. Kun käytät SCART (EURO AV) -kaapelia, tarkista, että televisio on yhteensopiva S video- tai RGBsignaalien kanssa. Jos televisio on yhteensopiva S video -signaalin kanssa, vaihda television tulotilaksi RGB-signaali. Katso kytkettävän television käyttöohjetta.

Vinkki

• Jos haluat kuulla 2-kanavaisen lähteen televisio- tai stereoäänen 6 kaiuttimesta, valitse "Dolby Pro Logic"-, "Dolby Pro Logic II MOVIE"- tai "Dolby Pro Logic II MUSIC" -äänikenttä (sivu 35).

③ Antennin kytkeminen AM-kehäantennin kytkeminen

Antennin muoto ja pituus on suunniteltu AM-signaalien vastaanottoa varten. Älä pura antennia tai kääri sitä kerälle.

- Irrota ainoastaan kehys muovitelineestä.
- 2 Asenna AM-kehäantenni.



3 Kytke johdot AM-antennin liitäntöihin.

Johdon (A) tai johdon (B) voi kytkeä kumpaan tahansa liitäntään.



Huomautus

 Älä aseta AM-kehäantennia järjestelmän tai muiden AV-laitteiden läheisyyteen, sillä se voi aiheuttaa häiriöitä.

Vinkki

• Etsi paras kuuluvuus suuntaamalla AM-kehäantennia eri suuntiin.

4 Tarkista, että AM-kehäantenni on kunnolla kytketty, vetämällä siitä kevyesti.

FM-johtoantennin kytkeminen

Kytke FM-johtoantenni COAXIAL FM 75 Ω -liitäntään.



Huomautus

- Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
- Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.

Vinkki

 Jos FM-antennin kuuluvuus on huono, liitä laite FM-ulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (lisävaruste) alla olevan kuvan mukaisesti.



④ Virtajohdon kytkeminen

Ennen kuin kytket järjestelmän virtajohdon pistorasiaan, kytke järjestelmän kaiuttimet.

Vaihe 3: Järjestelmän sijoittaminen

Kaiuttimien sijoittaminen

Bassokaiutinta lukuun ottamatta kaikkien kaiuttimien tulisi sijaita yhtä kaukana kuuntelupaikasta (♠), jotta surroundäänentoisto olisi paras mahdollinen. Tätä järjestelmää käytettäessä keskikaiuttimen voi kuitenkin sijoittaa jopa 1,6 metriä lähemmäs (♠) ja surround-kaiuttimet jopa 5,0 metriä lähemmäs (♠) kuuntelupaikkaa. Etukaiuttimet voi sijoittaa 1,0 - 7,0 metrin (♠) etäisyydelle kuuntelupaikasta.

Sijoita kaiuttimet seuraavan kuvan mukaisesti:



Huomautus

- Älä sijoita kaiuttimia kaltevalle alustalle.
- Älä sijoita kaiuttimia paikkaan, joka on
 - erityisen kuuma tai kylmä
 - pölyinen tai likainen
 - erityisen kostea
 - alttiina tärinälle
 - alttiina suoralle auringonvalolle.
- Ole varovainen, kun sijoitat kaiuttimen ja/tai kaiutinjalustan erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle tai öljytylle) lattialle, koska tällöin voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.
- Käytä puhdistukseen pehmeää liinaa, kuten silmälasien puhdistusliinaa.
- Älä käytä puhdistusliinoja, -jauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.
- Älä nojaa kaiuttimeen tai ota siitä tukea, sillä kaiutin voi tällöin kaatua.

Vinkki

- Kaiuttimien paikkoja muutettaessa on suositeltavaa muuttaa myös asetuksia. Lisätietoja on kohdissa
- "Huoneen surround-äänen optimoiminen" (sivu 71) ja "Tarvittavien asetusten automaattinen kalibrointi" (sivu 73).

Vaihe 4: Pika-asennus

Noudattamalla alla mainittuja ohjeita voit ottaa järjestelmän käyttöön tekemällä mahdollisimman vähän muutoksia.



1 Kytke televisioon virta.

2 Paina I/U.

Huomautus

- Irrota kuulokkeet, kun teet pika-asennuksen. Vaiheen 13 jälkeisiä vaiheita ei voi tehdä, jos kuulokkeet on kytketty.
- Varmista, että toimintoasetus on "DVD" (sivu 31).

3 Valitse television ohjelmalähde niin, että järjestelmän signaali näkyy television kuvaruudussa.

Kuvaruudun alareunassa näkyy [Käynnistä PIKA-ASENNUS painamalla [ENTER]]. Jos tämä ilmoitus ei tule näkyviin, palaa pika-asennusnäyttöön ja tee toiminto uudelleen (sivu 22).

Paina 🕀 asettamatta levyä.

Kuvaruutunäytöissä käytettävän kielen asetusnäyttö tulee näkyviin.

KIELEN ASETUS	
NÄYTTÖ:	ENGLANTI
VALIKKO:	ENGLANTI
AUDIO:	RANSKA
TEKSTITYS:	ESPANJA
	PORTUGALI

5 Valitse kieli ≁/≁-painikkeilla.

Järjestelmä näyttää valikon ja tekstityksen valitulla kielellä.

6 Paina 🕀.

Esiin tulee liitettävän television kuvasuhteen asetusnäyttö.

NÄYTTÖASETUKSET	
TV-TYYPPI:	16:9
YCBCR/RGB (HDMI):	16:9
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:	4:3 LETTER BOX
TAUSTA:	4:3 PAN SCAN
LINE:	VIDEO
4:3-LÄHTÖ:	TÄYSI

7 Valitse televisiota vastaava asetus ↑/↓painikkeilla.

■ Laajakuvatelevisio tai normaali 4:3kuvasuhteen televisio laajakuvatilassa [16:9] (sivu 77)

■ Normaali 4:3-kuvasuhteen televisio [4:3 LETTER BOX] tai [4:3 PAN SCAN] (sivu 77)

8 Paina ⊕.

Esiin tulee asetusnäyttö, jossa voi valita, missä muodossa videosignaali siirretään järjestelmän takapaneelissa olevasta EURO AV ⇔ OUTPUT (TO TV) -liitännästä.



- 9 Valitse videosignaalin siirtomuoto ↑/↓painikkeilla.
 - [VIDEO]: videosignaali.
 - [RGB]: RGB-signaali.

Huomautus

 Jos televisio ei kykene vastaanottamaan RGBsignaalia, television kuvaruudussa ei näy kuvaa, jos valitset [RGB]-vaihtoehdon. Katso lisätietoja television mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

4

10 Paina 🕂 .

Esiin tulee kaiuttimien sijoittelun asetusnäyttö.

11 Valitse kaiuttimien todellista sijoittelua vastaava sijoittelukuva painamalla </→.

Lisätietoja on kohdassa "Huoneen surround-äänen optimoiminen" (sivu 71).



12 Paina \oplus .

13 Kytke kalibrointimikrofoni etupaneelin A.CAL MIC -liitäntään ja valitse [KYLLÄ] ↑/↓-painikkeilla.

Aseta kalibrointimikrofoni korvien tasalle esimerkiksi jalustan (lisävaruste) avulla. Kunkin kaiuttimen etupuolen on oltava kalibrointimikrofoniin päin, eikä kaiuttimien ja kalibrointimikrofonin välillä saa olla mitään esteitä. Mittauksen aikana tulee olla hiljaa.



14 Paina 🕀 .



Automaattinen kalibrointi alkaa.

Huomautus

- Järjestelmästä kuuluu voimakas koeääni [AUTOM KALIBROINTI] -toiminnon alkaessa. Äänenvoimakkuutta ei voi pienentää. Ota lapset ja naapurit huomioon.
- Poistu mittausalueelta ja koeta olla hiljaa mittauksen aikana (kesto on noin 3 minuuttia), sillä muut äänet voivat vääristää mittaustuloksia.

Mittaus valmis.
ETUKAIUTTIMET V: KYLLÄ
ETUKAIUTTIMET O: KYLLÄ
KESKIKAIUTIN : EI MITÄÄN
BASSOKAIUTIN : KYLLÄ
SURROUND V : EI MITÄÄN
SURROUND O : EI MITÄÄN
Jos OK, irrota kalibrointimikrofoni ja valitse
"KYLLÄ".
KYLLA EI

Huomautus

- Huoneympäristö, johon järjestelmä asennetaan, saattaa vaikuttaa mittaustuloksiin.
- Jos mittaus epäonnistuu, noudata ilmoituksen ohjeita ja koeta [AUTOM KALIBROINTI]
 -toimintoa uudelleen.
- Jos valitset [KAIUTINASETTELU]asetukseksi [TOINEN HUONE], [SURROUND V]- ja [SURROUND O] -mittaustuloksia ei näytetä.

16 Paina 🕀 .

Pika-asennus on tehty. Kaikki liitännät ja asetukset on tehty.

Poistuminen pika-asennuksesta

Paina 🗂 DISPLAY -painiketta missä tahansa vaiheessa.

Vinkki

- Jos muutat kaiuttimien sijoittelua, nollaa kaiutinasetukset. Lisätietoja on kohdissa "Huoneen surround-äänen optimoiminen" (sivu 71) ja "Tarvittavien asetusten automaattinen kalibrointi" (sivu 73).
- Asetusten muuttamisesta on lisätietoja kohdassa "Asetusnäytön käyttäminen" (sivu 75).

Pika-asennusnäyttöön siirtyminen

1 Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on pysäytystilassa.

Esiin tulee ohjausvalikko.

2 Valitse [ASETUKSET] ↑/↓painikkeilla ja paina sitten +.

Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.



3 Valitse [PIKA] ↑/↓-painikkeilla ja paina ⊕. Esiin tulee pika-asennusnäyttö.

Käytön aloittaminen – LISÄTOIMET –

Esittelyn keskeyttäminen



Kun virtajohto on liitetty, esittely alkaa etupaneelin näytössä. Kun painat kaukosäätimen I∕⊕ -painiketta, esittely lakkaa.

Huomautus

- Järjestelmän I/Ü-painikkeen painaminen ei lopeta esittelyä.
- Kun otat esittelytilan käyttöön järjestelmävalikossa, esittely ei lakkaa, vaikka painat kaukosäätimen I/ painiketta. Voit keskeyttää esittelyn poistamalla esittelytilan käytöstä ja painamalla sitten kaukosäätimen I/ -painiketta. Kun esittelytila on pois käytöstä, järjestelmän valmiustilan virrankulutus pienenee.
- Jos järjestelmän oletusasetukset ovat käytössä (esimerkiksi jos on käytetty "COLD RESET"
 -toimintoa (sivu 83)), voit poistaa esittelyn käytöstä painamalla kaukosäätimen I/O-painiketta. Muutoin esittelyn voi lopettaa valitsemalla "DEMO"asetukseksi "DEMO OFF".

Esittelytilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- **1** Paina SYSTEM MENU.
- 2 Paina toistuvasti ↑/↓-painikkeita, kunnes etupaneelin näyttöön tulee "DEMO" ja paina sitten (+) tai →.
- 3 Valitse haluamasi asetus ≁/↓painikkeilla.

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- <u>"DEMO ON"</u>: esittelytilan ottaminen käyttöön.
- "DEMO OFF": esittelytilan poistaminen käytöstä.
- **4** Paina \oplus .

5

Asetus on tehty.

Paina SYSTEM MENU.

Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.

Kaiuttimien asentaminen seinälle

Voit asentaa kaiuttimet myös seinälle.

Kaiuttimien asentaminen seinälle

 Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka sopivat kaiuttimien takana oleviin reikiin. Katso alla olevia kuvia.





Kaiuttimen takana oleva reikä

2 Kiinnitä ruuvit seinään.

Keskikaiutin



Mallin DAV-DZ530 etukaiuttimille ja mallin DAV-DZ630 etu- sekä Surroundkaiuttimille



Muut kaiuttimet



3 Ripusta kaiuttimet ruuvien varaan.



Huomautus

- Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit lujasti levyn takana olevaan koolinkiin. Asenna kaiuttimet pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on vahvistettu asianmukaisella tavalla.
- Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja käytettävistä ruuveista ja seinämateriaalista.
- Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä, luonnonmullistuksesta tms.

Television kytkeminen (lisätoimet)

Lähettää toistettavan DVD-kuvan kytkettyyn televisioon.

Tarkasta television liitännät ja valitse liitäntätapa (▲), ④ tai ④. Kuvanlaatu paranee järjestyksessä siirryttäessä liitäntätavasta (▲) (vakio) liitäntätapaan ④ (HDMI).



* HDMI (high-definition multimedia interface)

Järjestelmässä käytetään High-Definition Multimedia Interface (HDMITM) -teknologiaa. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Huomautus

• Jos kytket järjestelmän ja television samanaikaisesti sekä HDMI-kaapelilla että SCART (EURO AV) -kaapelilla, televisio saattaa siirtyä SCART (EURO AV) -tulotilaan automaattisesti. Valitse tällöin haluamasi tulolähde televisiosta tai käytä SCART (EURO AV) -kaapelia, jossa on erilliset liittimet ääntä varten.

Ø Kytkeminen televisioon SCART (EURO AV) -kaapelilla (lisävaruste)



Kytke SCART (EURO AV) -kaapeli järjestelmän EURO AV → OUTPUT (TO TV) -liitäntään. Kun käytät SCART (EURO AV) -kaapelia, tarkista, että televisio on yhteensopiva S video- tai RGBsignaalien kanssa. Jos televisio on yhteensopiva S video -signaalin kanssa, vaihda television tulotilaksi RGB-signaali. Katso kytkettävän television käyttöohjetta.

③ Kytkeminen COMPONENT VIDEO IN -liitännöillä varustettuun televisioon

Kytke komponenttivideokaapeli (lisävaruste). Jos haluat käyttää COMPONENT VIDEO OUT -liitäntöjä (Y, PB/CB, PR/CR), televisiossa täytyy olla COMPONENT VIDEO IN -liitännät (Y,PB/CB, PR/CR). Jos televisio tukee progressiivista signaalia, sinun on käytettävä tätä liitäntätapaa ja asetettava järjestelmän lähtökanava progressiiviseksi (sivu 27).



➔ Kytkeminen HDMI (high-definition multimedia interface)- / DVI (digital visual interface) IN -tuloliitännällä varustettuun televisioon

Käyttämällä sertifioitua HDMI (high-definition multimedia interface) -kaapelia (lisävaruste) voit nauttia korkealaatuisesta digitaalisesta kuvasta ja äänestä HDMI OUT (high-definition multimedia interface out) -liitännän kautta.



Kytkeminen DVI (digital visual interface) -tuloliitännällä varustettuun televisioon

Käytä HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI (digital visual interface) -sovitinkaapelia (lisävaruste) HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI (digital visual interface) -sovittimen (lisävaruste) kanssa. DVI (digital visual interface) -liitäntä ei vastaanota äänisignaalia. Et voi myöskään kytkeä HDMI OUT (high-definition multimedia interface out) -liitäntää DVI (digital visual interface) -liitäntöihin, jotka eivät ole HDCP (high-bandwidth digital content protection) -yhteensopivia (esim. tietokoneiden näyttöjen DVI (digital visual interface) -liitännät).

HDMI OUT (high-definition multimedia interface out) -liitännästä lähetettävän videosignaalin tyypin valitseminen

Jos kytket järjestelmän ja television HDMI-kaapelilla, valitse videosignaalin tyyppi HDMI OUT (highdefinition multimedia interface out) -liitäntää varten.

Lisätietoja on television, projektorin tms. mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

1 Valitse "DVD" painamalla toistuvasti FUNCTION.

2 Paina VIDEO FORMAT.

Etupaneelin näytössä näkyy käytössä olevien videosignaalien tyyppi. Valinta muuttuu jokaisella VIDEO FORMAT -painikkeen painalluksella seuraavasti:

 $\rightarrow 720 \times 480p^*$ \downarrow $1280 \times 720p^*$ \downarrow $720 \times 480p^*$ \downarrow $1920 \times 1080i^*$

- "720 × 480p*": Lähetettävä videosignaali: 720 × 480p.**
- "1280 × 720p*": Lähetettävä videosignaali: 1280 × 720p.
- "1920 × 1080i*": Lähetettävä videosignaali: 1920 × 1080i.
 *i: lomitettu, p: progressiivinen

**Joissakin maissa näkyviin voi tulla [720 × 576p].

Huomautus

• Kun etupaneelin HDMI-ilmaisin palaa, kuva venyy pystysuunnassa, jollei se ole kokoa [720 × 480p] tai [720 × 576p].

Kytkeminen tavalliseen 4:3-kuvasuhteiseen televisioon

Kaikkien levytyyppien kuva ei mahdu television kuvaruutuun. Kuvasuhteen vaihtamisesta on tietoa sivulla 77.

Tukeeko televisiosi progressiivisia signaaleja?

Progressiivisella menetelmällä tarkoitetaan televisiokuvan näyttämistä tavalla, joka vähentää välkkymistä ja terävöittää kuvaa. Tämä menetelmä edellyttää televisiota, joka tukee progressiivisia signaaleja.



Etupaneelin näyttöön tulee "PROGRE", kun järjestelmä lähettää progressiivista signaalia.

1 Valitse "DVD" painamalla toistuvasti FUNCTION.

2 Paina VIDEO FORMAT.

Etupaneelin näytössä näkyy käytössä oleva signaali. Näyttö muuttuu jokaisella VIDEO FORMAT -painikkeen painalluksella seuraavasti:

→ NORMAL (INTERLACE)

- PROGRESSIVE

■ NORMAL (INTERLACE)

Valitse tämä asetus, jos

- televisio ei tue progressiivisia signaaleja tai
- televisio on kytketty muihin kuin COMPONENT VIDEO OUT -liitäntöihin (EURO AV G→ OUTPUT (TO TV)).

PROGRESSIVE

Valitse tämä asetus, jos

- televisio tukee progressiivisia signaaleja ja
- televisio on kytketty COMPONENT VIDEO OUT -liitäntöihin.

Valitse normaalisti tämä vaihtoehto edellä kuvatussa tilanteessa. Laite havaitsee ohjelmistotyypin automaattisesti ja valitsee oikean muuntotavan.

Huomaa, että kuva ei ole selvä tai kuvaa ei näy lainkaan, jos valitset nämä asetukset, kun jompikumpi edellä mainituista ehdoista ei täyty.

Huomautus

 Jos kytket järjestelmän ja television HDMI-kaapelilla järjestelmän ollessa "NORMAL (INTERLACE)" -tilassa, järjestelmä siirtyy "PROGRESSIVE"-tilaan automaattisesti.

Vinkki

 Jos kytket järjestelmän ja television HDMI-kaapelilla, HDMI OUT -liitännästä lähetettävien videosignaalien valinnassa käytetään VIDEO FORMAT -toimintoa. Lisätietoja on kohdassa "HDMI OUT (high-definition multimedia interface out) -liitännästä lähetettävän videosignaalin tyypin valitseminen" (sivu 26).

Tietoja DVD-ohjelmistotyypeistä ja muuntotavasta

DVD-ohjelmistot voidaan jakaa 2 tyyppiin: filmi- ja videopohjaisiin ohjelmistoihin. Televisio-ohjelmia vastaavissa videopohjaisissa ohjelmistoissa näytetään 30 ruutua / 60 kenttää sekunnissa. Elokuvaa vastaavissa filmipohjaisissa ohjelmistoissa näytetään 24 ruutua sekunnissa. Joillakin DVD-levyillä on sekä filmipohjainen että videopohjainen ohjelmisto. Jotta nämä ohjelmistot näyttävät luonnollisilta progressiivisessa tilassa, progressiivinen signaali on muunnettava katseltavan DVD-ohjelmiston tyypin mukaiseksi.

Huomautus

- Kun toistat videopohjaista ohjelmistoa progressiivisessa tilassa, tiettyjen kuvien osat voivat muunnon vuoksi näkyä epäluonnollisina, kun ne lähetetään COMPONENT VIDEO OUT -liitäntöjen kautta. Vaikka "PROGRESSIVE"-asetus on käytössä, EURO AV ⇔ OUTPUT (TO TV) -liitännästä lähetettävät kuvat eivät muutu, koska ne lähetetään lomitellussa muodossa.
- Jos valitset [NÄYTTÖASETUKSET]-valikon [LINE]-asetukseksi [RGB] (sivu 78), järjestelmä siirtyy "INTERLACE"-tilaan. Näin käy, vaikka valitsisit vaihtoehdon "PROGRESSIVE".
- Jos valitset [NÄYTTÖASETUKSET]-valikon [LINE]-asetukseksi [RGB] (sivu 78), järjestelmä ei lähetä komponenttivideosignaaleja.

Muiden laitteiden kytkeminen

Voit kuunnella jonkin toisen laitteen tuottamaa ääntä tämän järjestelmän kaiuttimista, jos kytket laitteen AUDIO OUT -liitäntöjen kautta. Liitä muu laite suoraan televisioon kuvayhteyttä varten.



Toisten laitteiden AUDIO OUT -liitäntöjen kytkeminen tämän järjestelmän LINE (AUDIO IN) -liitäntöihin

Kytke videonauhuri tai muu laite LINE (AUDIO IN) -liitäntöihin audiokaapelilla (lisävaruste). Kytke kaapelin väreillä merkityt liittimet laitteiden vastaavanvärisiin liitäntöihin.



DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen kytkeminen

Kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitin (lisävaruste) DMPORT-liitäntään. Lisätietoja DIGITAL MEDIA PORT -sovittimesta on kohdassa "DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen käyttäminen" (sivu 66).

Kannettavan äänilähteen kuunteleminen järjestelmän kautta

Kytke kannettavan äänilähteen lähtöliitännät järjestelmän etupaneelissa olevaan AUDIO IN -liitäntään stereominikaapelilla (lisävaruste).



Vinkki

 Äänen laadun voi muuttaa paremmaksi, kun kuunnellaan MP3-muotoisia tallenteita kannettavasta äänilähteestä. Valitse "AUDIO" painamalla FUNCTION. Kytke kannettava äänilähde. Paina SOUND FIELD toistuvasti, kunnes etupaneelin näytössä näkyy "A.F.D. STD".
 Peruuta valitsemalla jokin muu kuin "A.F.D. STD".

Huomautus

- Kytke liittimet kunnolla häiriöäänien estämiseksi.
- Jos kytket toisen laitteen, jossa on äänenvoimakkuudensäädin, säädä sen äänenvoimakkuus tasolle, jolla ääni kuuluu häiriöttä.

Perustoiminnot

Levyjen toistaminen

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD Data dvd



Joidenkin DVD VIDEO- tai VIDEO CD

-levyjen kohdalla toiminnoissa voi olla eroja tai rajoituksia.

Katso lisätietoja levyn mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

1 Kytke televisioon virta.

2 Valitse televisiosta tätä järjestelmää vastaava tuloliitäntä.

3 Paina I/.

Järjestelmään kytkeytyy virta. Jos järjestelmän tila-asetuksena ei ole "DVD", valitse "DVD" painamalla FUNCTION. **4** Paina ≙.

Aseta levy laitteeseen.

Aseta levykelkkaan yksi levy ja paina ≙.



Huomautus

- Jos toistettavana on 8 cm:n levy, aseta se levykelkan sisimpään kehään. Varmista, että levy ei ole vinossa.
- Älä paina levykelkkaa väkisin kiinni sormella, sillä tämä voi vioittaa järjestelmää.
- Älä aseta kelkkaan enempää kuin yksi levy.

6 Paina ⊳.

Järjestelmä aloittaa toiston (jatkuvan toiston).

Säädä järjestelmän äänenvoimakkuus.

Äänenvoimakkuuden taso näkyy televisioruudussa ja etupaneelin näytössä.

Huomautus

- Äänenvoimakkuuden taso ei ehkä näy televisioruudussa järjestelmän tilan mukaan.
- Kun HDMI-OHJAUS-toiminto on käytössä (sivu 79), HDMI-kaapelilla järjestelmään kytkettyä televisiota voidaan käyttää synkronoidusti järjestelmän kanssa. Lisätietoja on HDMI CONTROL Guide -julkaisussa (toimitetaan erikseen).

Vinkki

 Jos kytket järjestelmän ja television HDMIkaapelilla, voit käyttää laitteita helposti HDMI-OHJAUS-toiminnon avulla. Lisätietoja on HDMI CONTROL Guide -julkaisussa (toimitetaan erikseen).

Virransäästö valmiustilassa

Paina I/\bigcirc , kun järjestelmä käynnistyy. Voit poistua valmiustilasta painamalla I/\bigcirc kerran.

Lisätoiminnot

Toiminto	Paina
Pysäytys	
Tauko	11
Toiston jatkaminen tauon jälkeen	🚺 tai 🗁
Siirtyminen seuraavaan jaksoon, raitaan tai kohtaukseen	►► (ei JPEG)
Paluu edelliseen jaksoon, raitaan tai kohtaukseen	(ei JPEG)
Äänen tilapäinen mykistys	MUTING. Voit peruuttaa mykistyksen painamalla painiketta uudelleen tai säätämällä äänenvoimakkuutta painikkeella VOLUME +.
Toiston pysäyttäminen ja levyn poistaminen	Kaukosäätimen ≜- painiketta tai järjestelmän ≙- painiketta.
Edellisen kohtauksen uudelleentoisto*	←•/◀II (välitön uudelleentoisto)toiston aikana.
Nykyisen kohtauksen hetkellinen pikasiirto eteenpäin**	• → / II → (välitön siirto eteenpäin) toiston aikana.

- * Vain DVD VIDEO-, DVD-RW- tai DVD-R-levyt. Painiketta voi käyttää muiden paitsi DivXvideotiedostojen kanssa.
- ** Vain DVD VIDEO-, DVD-RW-, DVD-R-, DVD+RW- ja DVD+R-levyt. Painiketta voi käyttää muiden paitsi DivX-videotiedostojen kanssa.

Huomautus

 Välitöntä uudelleentoistoa tai välitöntä siirtymistä eteenpäin ei ehkä voi käyttää kaikissa kohtauksissa.

Radion tai muiden laitteiden äänen toistaminen



Kytketyn laitteen valitseminen

Voit käyttää takapaneelin LINE-liitäntöihin kytkettyä videonauhuria tai muuta laitetta. Katso lisätietoja laitteiden mukana toimitetuista käyttöoppaista.

Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes etupaneelin näytössä lukee "LINE".

Järjestelmän toimintatila vaihtuu seuraavasti painettaessa FUNCTION:

 $DVD \rightarrow TUNER FM \rightarrow TUNER AM \rightarrow$ $LINE \rightarrow TV \rightarrow DMPORT \rightarrow AUDIO \rightarrow \dots$

Kytkettyjen laitteiden äänen tulotason muuttaminen

Äänessä voi ilmetä häiriöitä, jos käytössä on järjestelmän takapaneelin LINE- tai EURO AV → OUTPUT (TO TV) -liitäntöihin tai etupaneelin AUDIO IN -liitäntään kytketty laite. Kyseessä ei ole vika, vaan ilmiö vaihtelee kytkettävien laitteiden mukaan. Häiriöt voi välttää muuttamalla kytketyn laitteen äänen tulotasoa.

- 1 Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes etupaneelin näytössä lukee "LINE", "TV" tai "AUDIO".
- **2** Paina SYSTEM MENU.
- 3 Paina toistuvasti ↑/↓, kunnes etupaneelin näytössä lukee "ATTENUATE" ja paina sitten (+) tai →.
- 4 Valitse haluamasi asetus ↑/↓painikkeilla.

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- <u>"ATT ON"</u>: vaimentaa äänen tulotason. Äänen tulotaso muuttuu.
- "ATT OFF": normaali äänen tulotaso.
- **5** Paina \oplus .

Asetus on tehty.

6 Paina SYSTEM MENU.

Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.

Television tai videonauhurin äänen toistaminen kaikista kaiuttimista

Voit kuunnella television tai videonauhurin ääntä kaikista järjestelmän kaiuttimista. Lisätietoja on kohdissa "Vaihe 2: Järjestelmän ja television kytkeminen" (sivu 14), "Television kytkeminen (lisätoimet)" (sivu 25) ja "Muiden laitteiden kytkeminen" (sivu 29).



Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes etupaneelin näytössä lukee "LINE" tai "TV".

2 Paina toistuvasti SOUND FIELD, kunnes haluamasi äänikenttä näkyy etupaneelin näytössä.

Jos haluat kuunnella television ääntä tai 2kanavaisen signaalilähteen stereoääntä kuudesta kaiuttimesta, valitse äänikentäksi "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" tai "PLII MUSIC".

Lisätietoja äänikentistä on sivulla 35.

Huomautus

1

 Jos valitset [MUKAUTETUT ASETUKSET]
 -valikon [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi
 [KÄYTÖSSÄ] (sivu 79), System Audio Control
 -toiminto otetaan käyttöön, joten on mahdollista, että televisiosta ei kuulu ääntä. Lisätietoja System Audio Control -toiminnosta on HDMI CONTROL Guide julkaisussa (toimitetaan erikseen).

Elokuva- tai musiikkitilan valitseminen

Voit valita elokuville tai musiikille sopivan äänitilan.



Paina toiston aikana MOVIE/MUSIC.

Paina toistuvasti MOVIE/MUSIC, kunnes haluamasi tilan ilmaisin syttyy etupaneelin näytössä. Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- <u>AUTO</u>: valitsee tilan automaattisesti ja tuottaa äänen levyn ominaisuuksien mukaan.
- MOVIE: tuottaa elokuviin soveltuvan äänen.
- MUSIC: tuottaa musiikin kuunteluun soveltuvan äänen.

Vinkki

 Kun elokuva- tai musiikkitila on valittuna, etupaneelin näytössä lukee "MOVIE" tai "MUSIC". Jos etupaneelin näytössä ei näy "MOVIE"- eikä "MUSIC"- vaihtoehtoa, valittuna on "AUTO".

Huomautus

• Näitä asetuksia ei voi muuttaa, jos järjestelmään on liitetty kuulokkeet.

Äänen säätäminen

Tilaäänen toistaminen äänikentän avulla

Surround-äänentoiston käyttäminen käy helposti valitsemalla jokin järjestelmän esiohjelmoiduista äänikentistä. Voit nauttia elokuvateatterin äänentoistosta kotonasi.



Paina SOUND FIELD.

Paina toistuvasti SOUND FIELD, kunnes haluamasi äänikenttä näkyy etupaneelin näytössä.

Kaikki äänikentät

Äänikenttä	Näyttö
AUTO FORMAT DIRECT STANDARD	A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT MULTI	A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic	PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE	PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC	PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO	2CH STEREO
HEADPHONE	HP 2CH
2 CHANNEL STEREO	
HEADPHONE VIRTUAL	HP VIRTUAL

Alkuperäisen äänen automaattinen toisto

■ AUTO FORMAT DIRECT STANDARD

Koodauksen automaattinen purkutoiminto tunnistaa automaattisesti laitteeseen tulevan äänisignaalin tyypin (Dolby Digital, DTS tai tavallinen 2-kanavainen stereo) ja purkaa koodauksen tarvittaessa. Tässä toimintatilassa laite toistaa äänen niin kuin se on tallennettu ja koodattu lisäämättä mitään tehosteita (esimerkiksi kaikua).

Jos matalataajuisia signaaleja (esimerkiksi Dolby Digital LFE) ei ole, laite kuitenkin luo matalataajuisen signaalin bassokaiutinta varten.

Äänen toistaminen useiden kaiuttimien kautta

■ AUTO FORMAT DIRECT MULTI

Tässä tilassa voit toistaa levyjen äänen useiden kaiuttimien kautta.

Huomautus

• Lähteestä riippuen ääntä ei toisteta kaikista kaiuttimista.

2-kanavaisten äänilähteiden, kuten CD-levyjen, toistaminen 5.1-kanavaisina

Dolby Pro Logic

Dolby Pro Logic luo 2-kanavaisista lähteistä viisi lähtökanavaa. Pro Logic -tila purkaa tulosignaalin ja lähettää signaalin etu-, keski- ja surround-kaiuttimiin. Surround-kanava on tällöin monofoninen.

Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC

Dolby Pro Logic II luo 2-kanavaisista lähteistä viisi taajuuskaistaltaan täyttä lähtökanavaa. Tämän muunnoksen suorittaa pitkälle kehitetty, erittäin laadukas tilaäänidekooderimatriisi, joka käyttää alkuperäisen äänitteen

tilaääniominaisuuksia lisäämättä mukaan uusia ääniä tai värittämättä ääntä.

Huomautus

- Kun tulosignaali on peräisin monikanavaisesta lähteestä, Dolby Pro Logic- ja Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC -tila poistetaan käytöstä ja monikanavainen lähde toistetaan suoraan.
- Kun tulosignaali sisältää kaksikielisen lähetysäänen, Dolby Pro Logic ja Dolby Pro Logic II MOVIE/ MUSIC eivät ole käytettävissä.

Pelkän etukaiuttimen ja bassokaiuttimen käyttäminen

2 CHANNEL STEREO

Tässä tilassa ääni kuuluu vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta sekä bassokaiuttimesta. Tavallisten 2-kanavaisten stereolähteiden ääni ohittaa äänikenttäprosessorin kokonaan. Monikanavaiset tilaäänitallenteet yhdistetään kaksikanavaisiksi.

Tässä toimintatilassa voit toistaa mitä tahansa äänilähdettä käyttämällä vain vasenta ja oikeaa etukaiutinta sekä bassokaiutinta.

Surround-äänen kuunteleminen kuulokkeista

■ HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO

Tämä tila toistaa äänen kuulokkeiden vasemmasta ja oikeasta kanavasta. Tavallisten 2-kanavaisten stereolähteiden ääni ohittaa äänikenttäprosessorin kokonaan. Monikanavaiset tilaäänitallenteet yhdistetään kaksikanavaisiksi.

HEADPHONE VIRTUAL

Tämä tila toistaa äänen surround-äänenä kuulokkeiden vasemmasta ja oikeasta kanavasta. Tästä tilasta on hyötyä vain, jos toistettavana on monikanavainen lähde.

Surround-tehosteiden poistaminen käytöstä

Paina toistuvasti SOUND FIELD, kunnes etupaneelin näytössä näkyy "A.F.D. STD" tai "2CH STEREO".

Levyjen eri toistotoiminnot

Tietyn kohdan etsiminen levyltä

(haku, hidastettu toisto, ruudun pysäytys)

DVD-V DVD-VR	VIDEO CD	CD	DATA-CD
--------------	----------	----	---------

DATA DVD

Voit etsiä nopeasti haluamasi kohdan levyltä tarkkailemalla kuvaa tai toistamalla levyä hitaasti.

Huomautus

 Kaikkien DVD-levyjen sekä DivX-video- ja VIDEO-CD-levyjen kanssa ei voi käyttää kaikkia tässä mainittuja toimintoja.

Kohdan haku nopeasti pikasiirrolla eteen- tai taaksepäin (haku)

(ei koske JPEG-tiedostoja)

Paina levyn toiston aikana ◀I/◀◀ tai ►>/I►. Kun löydät haluamasi kohdan, palaa normaaliin nopeuteen painamalla ▷. Toistonopeus muuttuu aina, kun painat ◀I/◀◀ tai ►>/I►. Aina kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu alla kuvatulla tavalla. Todelliset nopeudet voivat vaihdella eri levyillä.

Toistosuunta



3► (vain DVD VIDEO-, DVD-VR- ja VIDEO-CDlevyt sekä DivX-video) ×2► (vain DVD VIDEO- ja CD-levyt)

Vastakkainen suunta



3 d (vain DVD VIDEO-, DVD-VR- ja VIDEO-CDlevyt sekä DivX-video) ×2 d (vain DVD VIDEO -levyt) Toisto nopeutuu jokaisella painalluksella.

Katselu ruutu kerrallaan (hidastettu toisto) (vain DVD VIDEO -levyt, DVD-R-levyt, DVD-RW-levyt, DivX-video ja VIDEO CD -levyt)

Paina ◄1/◀◀- tai ►►/1►, kun järjestelmä on taukotilassa. Voit palata normaaliin toistonopeuteen painamalla ▷. Toistonopeus muuttuu aina, kun painat ◄1/◀◀ tai ►►/1► hidastetun toiston aikana. Käytettävissä on kaksi nopeutta. Jokaisella painalluksella ilmaisin muuttuu seuraavasti:

Toistosuunta

 $2 \longmapsto \longleftrightarrow 1 \Join$

Vastakkainen suunta (vain DVD VIDEO-levyt) $2 \blacktriangleleft t \longleftrightarrow 1 \blacktriangleleft t$

Toisto ruutu kerrallaan (ruudun pysäytys) (vain DVD VIDEO -levyt, DVD-R-levyt, DVD-RW-levyt, DivX-video ja VIDEO CD -levyt)

Kun järjestelmä on taukotilassa, voit siirtyä seuraavaan ruutuun painamalla →→/II► (askellus). Voit siirtyä edelliseen ruutuun painamalla ←•/◀II (askellus) (vain DVD VIDEO-, DVD-R- ja DVD-RW-levyt). Voit palata normaaliin toistoon painamalla ▷painiketta.

Huomautus

- Et voi etsiä pysäytyskuvaa DVD-R- tai DVD-RWlevyltä VR-tilassa.
- DATA CD- ja DATA DVD -levyillä tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan DivX-videotiedostojen yhteydessä.

Nimikkeen, jakson, raidan, kohtauksen tai muun kohteen etsiminen

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Voit hakea DVD-levyltä nimikkeen tai jakson ja VIDEO CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD -levyltä raidan, indeksin tai kohtauksen. Koska levyn nimikkeille ja raidoille on annettu yksilölliset numerot, voit valita haluamasi nimikkeen tai raidan antamalla sen numeron. Voit etsiä kohtauksen myös antamalla aikakoodin.

Paina ⁽¹⁾ DISPLAY. (Paina ⁽¹⁾ DISPLAY kahdesti, jos toistat JPEGkuvatiedostoja sisältäviä DATA CD- tai DATA DVD -levyjä.)

Esiin tulee ohjausvalikko.

2 Valitse hakutapa ≁/↓-painikkeilla.

Näytössä näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat eri levyjen mukaan.

[NIMIKE], [RAITA], [KOHTAUS]

🞬 [JAKSO], [INDEKSI]

(AIKA/TEKSTI)

Valitse [AIKA/TEKSTI], jos haluat hakea aloituskohdan antamalla aikakoodin.

[RAITA]

[ALBUMI]

[TIEDOSTO]

Esimerkki: Kun valitset vaihtoehdon [JAKSO],

[** (**)] valitaan (** tarkoittaa numeroa). Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee nimikkeiden, jaksojen, raitojen, indeksien, kohtausten, albumien tai tiedostojen kokonaismäärän.



3 Paina \oplus .

[** (**)] muuttuu muotoon [--(**)].



4 Valitse ↑/↓-painikkeilla tai numeropainikkeilla sen nimikkeen, jakson, raidan, indeksin, kohtauksen jne. numero, jonka haluat hakea.

Jos teet virheen

Poista numero painamalla CLEAR ja valitse sitten toinen numero.

5 Paina \oplus .

Järjestelmä aloittaa toiston valitsemastasi numerosta.

Kohtauksen haku aikakoodin avulla (vain DVD VIDEO -levyt ja DVD-VR-tila)

1 Valitse [AIKA/TEKSTI] vaiheessa 2.

[T **:**:**] (parhaillaan toistettavan nimikkeen toistoaika) valitaan.

- 2 Paina ⊕. [T **:**:**] muuttuu muotoon [T --:--].
- 3 Syötä aikakoodi numeropainikkeiden avulla ja paina ⊕.

Jos esimerkiksi haluat hakea kohtauksen, joka on 2 tuntia, 10 minuuttia ja 20 sekuntia alkukohdan jälkeen, anna aika [2:10:20].
Vinkki

 Kun ohjausvalikkonäyttö ei ole käytössä, voit hakea jaksoa (DVD VIDEO-, DVD-R- ja DVD-RW-levvt), raitaa (VIDEO CD- ja CD-levyt) tai tiedostoa (DATA CD- ja DATA DVD -levyt (DivX-video)) painamalla numeropainikkeita ja (+) -painiketta.

Huomautus

· Et voi hakea kohtausta DVD+RW-levyltä aikakoodin avulla

Kohtauksen haku

(kuvanavigointi)

DVD-V VIDEO CD

Voit jakaa television kuvaruudun 9 osaan ja paikantaa haluamasi kohtauksen nopeasti.

1 Paina PICTURE NAVI -painiketta toiston aikana.

Esiin tulee seuraava näyttö.

JAKSOJEN NÄYTTÖ → ENTER

2 Valitse vaihtoehto painamalla toistuvasti PICTURE NAVI.

- [NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ] (vain DVD VIDEO -levyt)
- [JAKSOJEN NÄYTTÖ] (vain DVD VIDEO -levvt)
- [RAITOJEN NÄYTTÖ] (vain VIDEO CD- ja Super VCD -levyt)

3 Paina \oplus .

Esiin tulee kunkin nimikkeen, jakson tai raidan ensimmäinen kohtaus seuraavasti:

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	▼

4 Valitse nimike, jakso tai raita $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ painikkeilla ja paina 🕀.

Järjestelmä aloittaa toiston valitsemastasi kohtauksesta.

Paluu normaaliin toistotilaan asetuksen aikana

Paina 🔊 RETURN.

Huomautus

 Kaikilla levyillä ei ehkä voi valita kaikkia vaihtoehtoja.

Toiston jatkaminen kohdasta, johon levy pysäytettiin

(toiston jatkaminen)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Kun pysäytät levyn, järjestelmä tallentaa muistiin kohdan, jossa painat ■-painiketta, ja etupaneelin näyttöön tulee "RESUME". Jos et poista levyä, toiston jatkamistoiminto toimii, vaikka siirrät järjestelmän valmiustilaan painamalla I/O-painiketta.

Kun levyä toistetaan, voit keskeyttää toiston painamalla ■.

Etupaneelin näytössä lukee "RESUME". Jos "RESUME"-teksti ei tule näyttöön, toiston jatkamistoiminto ei ole käytettävissä.

2 Paina ⊳.

Järjestelmä aloittaa toiston kohdasta, jossa pysäytit levyn vaiheessa 1.

Huomautus

- Keskeytyskohta voi olla sellainen, että levyn toisto ei jatku täsmälleen samasta paikasta.
- Toiston jatkamiskohta voi nollautua, jos
 - poistat levyn
 - järjestelmä siirtyy valmiustilaan (vain DATA CDja DATA DVD -levyt)
 - muutat asetusnäytön asetuksia tai nollaat ne
 - muutat käytönvalvontatasoa
 - vaihdat toiminnon painamalla FUNCTION
 - irrotat virtajohdon.
- Jos käytössä on DVD-R-, DVD-RW- (VR-tila), VIDEO CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD -levy, järjestelmä muistaa toiston jatkamiskohdan.
- Toiston jatkamistoiminto ei toimi ohjelmoidun toiston tai satunnaistoiston aikana.
- Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein kaikkien levyjen kohdalla.

Vinkki

Jos haluat jatkaa toistoa levyn alusta, paina kahdesti
■ ja paina sitten ▷.

Aiemmin käytössä olleen levyn toistaminen toiston jatkamistoiminnon avulla (monilevyinen toiston jatkaminen) (vain DVD VIDEO- tai VIDEO CD -levyt)

Tämä järjestelmä tallentaa muistiin jopa 40 levyn pysäytyskohdat ja jatkaa toistoa, kun asetat seuraavan kerran saman levyn järjestelmään. Jos tallennat 41. levyn toiston jatkamiskohdan, järjestelmä poistaa ensimmäisen levyn toiston jatkamiskohdan. Tämä toiminto otetaan käyttöön valitsemalla [MUKAUTETUT ASETUKSET] -näytössä [MONILEVY TOISTONJTK] -asetukseksi [KÄYTÖSSÄ]. Lisätietoja on kohdassa "[MONILEVY TOISTONJTK] (vain DVD VIDEO- ja VIDEO CD -levyt)" (sivu 80).

Vinkki

Jos haluat jatkaa toistoa levyn alusta, paina kahdesti
■ ja paina sitten ▷.

Huomautus

 Jos [MUKAUTETUT ASETUKSET] -näytön [MONILEVY TOISTONJTK] -asetuksena on [EI KÄYT.] (sivu 80), jatkamiskohta nollautuu, kun muutat toimintoa painamalla FUNCTION.

Raitojen ohjelmointi

(ohjelmoitu toisto)

VIDEO CD C D

Voit toistaa levyn sisältöä haluamassasi järjestyksessä luomalla oman ohjelman, jossa levyn raidat on järjestetty uudelleen. Voit ohjelmoida enintään 99 raitaa.

1 Paina ^{ODISPLAY.}

Esiin tulee ohjausvalikko.

2 Valitse painikkeilla ↑/↓ **I N** [OHJELMOITU] ja paina sitten ⊕. Esiin tulee [OHJELMOITU]-valikko.



3 Valitse painikkeilla ↑/↓ [ASETA →] ja paina sitten ⊕.

Näytössä näkyy [RAITA], kun toistettavana on VIDEO CD- tai CD-levy.



Levylle tallennetut raidat

Ohjelmoitujen raitojen kokonaisaika



Kohdistin siirtyy raitariville [T] (kohtaan [01] tässä tapauksessa).

OHJELMOITU	0:00:00
KAIKKI TYHJENNETTY	
1. RAITA	
2. RAITA	01
3. RAITA	02
4. RAITA	03
5. RAITA	04
6. RAITA	05
7. RAITA	06
•	•

5 Valitse ohjelmoitava raita.

Valitse esimerkiksi raita [02].

Valitse [02] kohdasta [T] \wedge/Ψ -painikkeilla ja paina sitten \oplus .



Ohjelmoitujen raitojen kokonaisaika

6 Voit ohjelmoida muita raitoja toistamalla vaiheita 4 - 5.

Ohjelmoidut raidat näkyvät valitussa järjestyksessä.

7 Aloita ohjelmoitu toisto painamalla ⊳.

Ohjelmoitu toisto alkaa.

Kun ohjelmoitu toisto loppuu, voit aloittaa saman ohjelman uudelleen painamalla ▷.

Paluu normaaliin toistotilaan

Paina CLEAR tai valitse [EI KÄYT.] vaiheessa 3. Voit toistaa saman ohjelman uudelleen valitsemalla [KÄYTÖSSÄ] vaiheessa 3 ja painamalla (+).

Ohjausvalikkonäytön poistaminen käytöstä

Paina toistuvasti 🗇 DISPLAY, kunnes ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.

Ohjelman muuttaminen tai peruuttaminen

- 1 Tee kohdassa "Raitojen ohjelmointi" mainitut vaiheet 1 - 3.
- 2 Valitse muutettavan tai peruutettavan raidan ohjelmanumero ≁/↓-painikkeilla.

Jos haluat poistaa raidan ohjelmasta, paina CLEAR.

3 Tee ohjelmointi uudelleen vaiheessa 5 kuvatulla tavalla.

Voit peruuttaa ohjelman valitsemalla vaihtoehdon [--] kohdasta [T] ja painamalla sitten +.

Kaikkien ohjelmoitujen raitojen peruuttaminen

- 1 Tee kohdassa "Raitojen ohjelmointi" mainitut vaiheet 1 - 3.
- 2 Paina ↑ ja valitse [KAIKKI TYHJENNETTY].
- 3 Paina 🕂 .

Toistaminen satunnaisessa järjestyksessä

(satunnaistoisto)

VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD

Voit määrittää, että järjestelmä toistaa raitoja "satunnaisesti". Kun käytät tätä toimintoa uudelleen, "satunnaistoiston" järjestys voi olla uusi.

Huomautus

• Sama kappale saatetaan toistaa uudelleen MP3toiston aikana.

- **Paina toiston aikana**
 DISPLAY. Esiin tulee ohjausvalikko.
- 2 Valitse **I CATUNNAIS** ↑/→painikkeilla ja paina sitten ⊕. Esiin tulee [SATUNNAIS]-valikko.

6 (14) T 2 : 5 0	CD	₹
EI KÄYT.		
EI KÄYT.		
RAITA		

3 Valitse haluamasi vaihtoehto ↑/↓painikkeilla.

> ■ Toistettaessa VIDEO CD- tai CDlevyä

• [RAITA]: levyn raitojen satunnaistoisto.

Ohjelmoidun toiston ollessa käytössä

• [KÄYTÖSSÄ]: ohjelmoidun toiston raitojen satunnaistoisto.

■ Toistettaessa DATA CD -levyä (ei koske DivX-videota) tai DATA DVD -levyä (ei koske DivX-videota)

• [KÄYTÖSSÄ (MP3)]: nykyisen levyn albumin MP3-ääniraitojen satunnaistoisto. Jos albumia ei ole valittu, toistetaan ensimmäinen albumi satunnaisessa järjestyksessä.

Huomautus

• Myös jo toistetut raidat valitaan satunnaisessa järjestyksessä.

4 Paina ⊕.

Satunnaistoisto alkaa.

Paluu normaaliin toistotilaan

Paina CLEAR tai valitse [EI KÄYT.] vaiheessa 3.

Ohjausvalikkonäytön poistaminen käytöstä

Paina toistuvasti 🗇 DISPLAY, kunnes ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.

Huomautus

 Tätä toimintoa ei voi käyttää PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD- ja Super VCD -levyjen kanssa.

Toistuva toistaminen

(toistuva toisto)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Voit toistaa toistuvasti kaikki levyllä olevat nimikkeet, raidat tai albumit tai jonkin tietyn nimikkeen, jakson, raidan tai albumin. Voit käyttää satunnaistoiston ja ohjelmoidun

toiston yhdistelmää. **1** Paina toiston aikana 🗂 DISPLAY.

Esiin tulee ohjausvalikko.

2 Valitse **I C [TOISTUVA] ↑/↓**painikkeilla ja paina sitten ⊕. Esiin tulee [TOISTUVA]-valikko.

т	6 (14) 2 : 5 0	CD	
EI K	ÄYT. (ÄYT.		
LE\ RAI	/Y TA		

3 Valitse toiston kohde ↑/↓-painikkeilla.

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

■ Toistettaessa DVD VIDEO- tai DVD-VR-levyä

- [EI KÄYT.]: toistuva toisto ei ole käytössä.
- [LEVY]: kaikkia levyn nimikkeitä toistetaan toistuvasti.
- [NIMIKE]: senhetkistä levyn nimikettä toistetaan toistuvasti.
- [JAKSO]: senhetkistä jaksoa toistetaan toistuvasti.

■ Toistettaessa VIDEO CD- tai CDlevyä

- [EI KÄYT.]: toistuva toisto ei ole käytössä.
- [LEVY]: kaikkia levyn raitoja toistetaan toistuvasti.
- [RAITA]: senhetkistä raitaa toistetaan toistuvasti.

■ Toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyä

- [EI KÄYT.]: toistuva toisto ei ole käytössä.
- [LEVY]: kaikkia levyn albumeita toistetaan toistuvasti.
- [ALBUMI]: senhetkistä albumia toistetaan toistuvasti.
- [RAITA] (vain MP3-ääniraidat): senhetkistä raitaa toistetaan toistuvasti.
- [TIEDOSTO] (vain DivXvideotiedostot): senhetkistä tiedostoa toistetaan toistuvasti.
- 4 Paina 🕀.

Vaihtoehto valitaan.

Paluu normaaliin toistotilaan

Paina CLEAR tai valitse [EI KÄYT.] vaiheessa 3.

Ohjausvalikkonäytön poistaminen käytöstä

Paina toistuvasti 🗇 DISPLAY, kunnes ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.

Huomautus

- Tätä toimintoa ei voi käyttää PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD- ja Super VCD -levyjen kanssa.
- Ääni on epätahdissa kuvan kanssa, jos toistetaan DATA CD- tai DATA DVD -levyä, jonka MP3ääniraidan toistoaika ja JPEG-kuvatiedostojen toistoaika poikkeavat toisistaan.
- Kun [TILA (MP3, JPEG)] -asetuksena on [KUVA (JPEG)] (sivu 55), et voi valita [RAITA]vaihtoehtoa.

DVD-levyjen valikoiden käyttäminen

DVD-V

DVD-levy on jaettu useisiin kuva- ja musiikkiosuuksiin. Näitä osuuksia kutsutaan "nimikkeiksi". Kun toistat DVD-levyä, jolla on useita nimikkeitä, voit valita haluamasi nimikkeen DVD TOP MENU -painikkeella. Kun toistat DVD-levyä, jolta voi valita esimerkiksi tekstityskielen ja puhutun kielen, voit tehdä nämä valinnat DVD MENU -painikkeella.

1 Paina DVD TOP MENU tai DVD MENU.

Levyn valikko tulee television kuvaruutuun.

Valikon vaihtoehdot vaihtelevat levyn mukaan.

2 Valitse toistettava tai muutettava kohta ←/↑/↓/→-painikkeilla tai numeropainikkeilla.

3 Paina 🕀.

Äänen vaihtaminen

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

data dvd

Jos toistettavan DVD VIDEO-, DATA CD- tai DATA DVD -levyn (DivX-videotiedostot) ääni on tallennettu useissa äänimuodoissa (PCM, Dolby Digital, MPEG-ääni tai DTS), voit vaihtaa äänimuodon. Jos DVD VIDEO -levylle on tallennettu monikielisiä raitoja, voit vaihtaa myös kielen.

VIDEO CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD -levyjä toistettaessa voit valita oikean tai vasemman kanavan äänen ja kuunnella valitun kanavan ääntä sekä oikeasta että vasemmasta kaiuttimesta.

1 Paina toiston aikana AUDIO.

Esiin tulee seuraava näyttö:

DIENGLANTI DOLBY DIGITAL 3/2.1

2 Valitse haluamasi äänisignaali painamalla toistuvasti AUDIO.

■ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä

Valittavissa olevat kielet vaihtelevat DVD VIDEO -levyn mukaan.

Kieli saattaa näkyä nelinumeroisena koodina. Kohdassa "Kielikoodien luettelo" (sivu 96) on kerrottu, mitä kieltä koodi vastaa. Jos sama kieli näkyy kaksi kertaa tai useammin, DVD VIDEO -levyn ääni on tallennettu eri äänijärjestelmillä.

Toistettaessa DVD-VR-levyä

Esiin tulee levylle tallennettujen ääniraitojen tyypit. Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

Esimerkki:

- [1: PÄÄ] (pää-ääni)
- [1: ALI] (kakkosääni)
- [1: PÄÄ+ALI] (pää- ja kakkosääni)
- [2: PÄÄ]
- [2: ALI]
- [2: PÄÄ+ALI]

Huomautus

• [2: PÄÄ], [2: ALI] ja [2: PÄÄ+ALI] eivät näy, kun levylle on tallennettu yksi äänivirta.

■ Toistettaessa VIDEO CD-, CD-, DATA CD- (MP3-ääni) tai DATA DVD (MP3ääni) -levyä

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- [STEREO]: normaali stereoääni
- [1/V]: vasemman kanavan ääni (monofoninen)
- [2/O]: oikean kanavan ääni (monofoninen)

■ Toistettaessa DATA CD (DivXvideo)- tai DATA DVD (DivX-video) -levyä

DATA CD- tai DATA DVD

-äänijärjestelmän valinta riippuu levyllä olevasta DivX-videotiedostosta. Äänijärjestelmä näkyy näytössä.

■ Toistettaessa Super VCD -levyä

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- [1:STEREO]: ääniraidan 1 stereoääni
- [1:1/V]: ääniraidan 1 vasemman kanavan ääni (monofoninen)
- [1:2/O]: ääniraidan 1 oikean kanavan ääni (monofoninen)
- [2:STEREO]: ääniraidan 2 stereoääni
- [2:1/V]: ääniraidan 2 vasemman kanavan ääni (monofoninen)
- [2:2/O]: ääniraidan 2 oikean kanavan ääni (monofoninen)

Huomautus

• Jos toistat Super VCD -levyä, jolle ei ole tallennettu ääniraitaa 2, mitään ääntä ei kuulu, kun valitset vaihtoehdon [2:STEREO], [2:1/V] tai [2:2/O].

Äänisignaalin muodon tarkastaminen (vain DVD-levyt ja DivX-video)

Jos painat toistuvasti AUDIO-painiketta toiston aikana, äänisignaalin muoto (PCM, Dolby Digital, DTS jne.) näkyy alla kuvatulla tavalla.

Toistettaessa DVD-levyä

Esimerkki:

5.1-kanavainen Dolby Digital



Esimerkki:

3-kanavainen Dolby Digital



■ Toistettaessa DATA CD (DivX-video)- tai DATA DVD (DivX-video) -levyä

Esimerkki:

MP3-ääni



Tietoja äänisignaaleista

Levylle tallennetut äänisignaalit sisältävät alla mainitut ääniosat (kanavat). Kukin kanava ohjautuu eri kaiuttimeen.

- Etukaiutin (L)
- Etukaiutin (R)
- Keskikaiutin
- Surround (L)
- Surround (R)
- Surround (mono): Tämä signaali voi olla joko käsitelty Dolby Surround Sound -signaali tai Dolby Digital -äänen monofoninen surroundäänisignaali.
- LFE (Low Frequency Effect, matalat tehosteäänet) -signaali

[ORIGINAL]- tai [PLAY LIST] -nimikkeen valitseminen DVD-R- tai DVD-RW-levvltä

DVD-VR

Joillakin VR (Video Recording) -tilassa olevilla DVD-R- ja DVD-RW-levyillä on kahdenlaisia toistettavia nimikkeitä: alkuperäisiä tallennettuja nimikkeitä ([ORIGINAL]) ja DVD-tallentimella luotuja muokattavia nimikkeitä ([PLAY LIST]). Voit valita toistettavan nimikkeen tyypin.

 Paina
 DISPLAY, kun järjestelmä on pysäytystilassa.

Esiin tulee ohjausvalikko.

2 Valitse [5] [ORIGINAL / PLAY LIST] 1/4-painikkeilla ja paina sitten

Esiin tulee [ORIGINAL / PLAY LIST] -valikko.



3

Valitse haluamasi asetus ↑/↓painikkeilla.

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- [PLAY LIST]: [ORIGINAL]-nimikkeistä muokattavaksi luotujen nimikkeiden toisto.
- [ORIGINAL]: alkuperäisten nimikkeiden toisto.
- 4 Paina 🕂 .

Levyn tietojen tarkastelu

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Toistoajan ja jäljellä olevan ajan katsominen etupaneelin näytöstä

Voit katsoa etupaneelin näytöstä esimerkiksi levyn jäljellä olevan ajan, DVD-levyn nimikkeiden määrän, VIDEO CD-, CD- tai MP3-levyn raitojen määrän tai DivX-videon tiedostonimen (sivu 99).

Paina DISPLAY.

Näyttö muuttuu seuraavasti aina, kun DISPLAY-painiketta painetaan levyn toiston aikana: $(1 \rightarrow (2) \rightarrow ... \rightarrow (1) \rightarrow ...$ Jotkin kohteet saattavat kadota näkyvistä muutaman sekunnin kuluttua.

Toistettaessa DVD VIDEO-, DVD-R- tai DVD-RW-levyä

- ① Toistettavan nimikkeen toistoaika ja numero
- 2 Toistettavan nimikkeen jäljellä oleva aika
- 3 Toistettavan jakson toistoaika ja numero
- (4) Toistettavan jakson jäljellä oleva aika
- (5) Levvn nimi
- ⑥ Nimike ja jakso

Toistettaessa DATA CD (DivXvideo)- tai DATA DVD (DivX-video) -levyä

- 1 Toistettavan tiedoston toistoaika
- ⁽²⁾ Toistettavan tiedoston nimi
- ③ Toistettava albumi ja tiedostonumero

Toistettaessa VIDEO CD -levyä (ei PBC-toimintoja) tai CD-levyä

- 1 Toistettavan raidan toistoaika
- ② Toistettavan raidan jäljellä oleva aika
- ③ Levyn toistoaika
- ④ Levyn jäljellä oleva aika
- ⑤ Levyn nimi
- 6 Raita ja indeksi*
- * vain VIDEO-CD-levyt.

Toistettaessa DATA CD (MP3ääni)- tai DATA DVD (MP3-ääni) -levyä

Toistoaika ja toistettavan raidan numero
 Raidan (tiedoston) nimi

Vinkki

 Näyttöön tulee toistoaika, kun toistat PBCtoiminnoilla varustettua VIDEO CD -levyä.

Huomautus

 Tämä järjestelmä pystyy näyttämään DVD- ja CDtekstitiedoista vain ensimmäisen tason, kuten levyn nimen tai nimikkeen.

- Jos MP3-tiedoston nimeä ei voi näyttää, etupaneelin näytössä näkyy "*".
- Levyn tai raidan nimen näkyminen riippuu tekstistä.
- MP3-ääniraitojen ja DivX-videotiedostojen toistoaika ei ehkä näy oikein.

Toistoajan ja jäljellä olevan ajan tarkastaminen

Voit tarkastaa parhaillaan toistettavan nimikkeen, jakson tai raidan toistoajan ja jäljellä olevan ajan sekä levyn kokonaistoistoajan tai jäljellä olevan ajan. Voit tarkastaa myös levylle tallennetun DVD-tekstin ja MP3-kansion/tiedoston nimen.

1

Paina toiston aikana DISPLAY.

Esiin tulee seuraava näyttö:



2 Voit muuttaa aikatietoja painamalla toistuvasti DISPLAY.

Näyttö ja näytettävien aikojen tyyppi määräytyvät toistettavan levyn mukaan.

Toistettaessa DVD VIDEO- tai DVD-RW-levyä

• T **:**:**

Toistettavan nimikkeen toistoaika

- T-**:**:** Toistettavan nimikkeen jäljellä oleva aika
- C **:**:** Toistettavan jakson toistoaika

• C-**:**:**

Toistettavan jakson jäljellä oleva aika

Toistettaessa VIDEO CD -levyä (varustettu PBC-toiminnoilla)

• **:**

Toistettavan kohtauksen toistoaika

■ Toistettaessa VIDEO CD -levyä (ei PBC-toimintoja) tai CD-levyä

- T **:** Toistettavan raidan toistoaika
- T-**:**

Toistettavan raidan jäljellä oleva aika

- D **:**
 - Toistettavan levyn toistoaika
- D-**:** Toistettavan levyn jäljellä oleva aika

■ Toistettaessa DATA CD (MP3-ääni)tai DATA DVD (MP3-ääni) -levyä

• T **:**

Toistettavan raidan toistoaika

■ Toistettaessa DATA CD (DivXvideo)- tai DATA DVD (DivX-video) -levyä

- **:**:**
 - Toistettavan tiedoston toistoaika

Huomautus

- Merkit/merkinnät eivät ehkä näy kaikissa kielissä.
- Järjestelmän näyttämien merkkien määrä on
- levykohtainen. Kaikissa levyissä ei myöskään näy kaikkia tekstimerkkejä.

Levyjen eri toistotoiminnot

Levyn toistotietojen tarkastaminen

DVD- tai CD-tekstin tarkastaminen

Saat esiin DVD- tai CD-levylle tallennetun tekstin painamalla vaiheessa 2 toistuvasti DISPLAY.

DVD- tai CD-teksti näkyy vain, jos teksti on tallennettu levylle. Tekstiä ei voi muuttaa. Jos levyllä ei ole tekstiä, näytössä lukee "NO TEXT".

BRAHMS SYMPHO	ONY

DATA CD- tai DATA DVD (MP3ääni ja DivX-video) -tekstin tarkastaminen

Painamalla DISPLAY-painiketta DATA CDtai DATA DVD -levyllä olevien MP3ääniraitojen tai DivX-videotiedostojen toiston aikana saat television kuvaruutuun näkyviin albumin, raidan tai tiedoston nimen sekä äänen bittinopeuden (toistettujen tietojen määrän sekunnissa).



Albumin nimi

Raidan tai tiedoston nimi

- Näkyy seuraavissa tilanteissa:
 - toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyllä olevaa MP3-ääniraitaa
 - toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyllä olevaa DivX-videotiedostoa, jossa on MP3äänisignaaleja.

Päivämäärätiedon tarkastaminen (vain JPEG)

Voit tarkastaa päivämäärätiedon toiston aikana, jos JPEG-kuvatietoihin on tallennettu Exif*tunniste.

Paina toiston aikana kahdesti 😁 DISPLAY.

Esiin tulee ohjausvalikko.



 "Exchangeable Image File Format" on digitaalikameroiden kuvamuoto, jonka on määrittänyt JEITA-organisaatio (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Vinkki

 Päivämäärätieto on muodossa [PP/KK/VVVV]. PP: päivä KK: kuukausi VVVV: vuosi

Kuvakulman vaihtaminen

DVD-V

Jos DVD VIDEO -levylle on tallennettu useita kuvakulmia samasta kohtauksesta, voit vaihtaa katselun kuvakulmaa.

Paina toiston aikana ANGLE.

Kuvakulma muuttuu aina, kun painat ANGLEpainiketta.

Huomautus

 Joitakin DVD VIDEO -levyjä toistettaessa kuvakulmaa ei ehkä voi vaihtaa, vaikka levylle olisi tallennettu useita kuvakulmia.

Tekstityksen näyttäminen

DVD-V DVD-VR DATA-CD DATA DVD

Jos levylle on tallennettu tekstitys, voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä levyn toiston aikana. Jos levylle on tallennettu tekstitys usealla kielellä, voit vaihtaa tekstityksen kieltä levyn toiston aikana sekä ottaa milloin tahansa tekstityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Paina toiston aikana SUBTITLE.

Aina kun painat SUBTITLE-painiketta, tekstityksen kieli vaihtuu.

Huomautus

- Joitakin DVD VIDEO -levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi vaihtaa, vaikka levylle olisi tallennettu monikielinen tekstitys. Tekstitystä ei ehkä myöskään voi poistaa käytöstä.
- Voit vaihtaa tekstityksen, jos DivX-videotiedoston tunniste on ".AVI" tai ".DIVX" ja jos samassa tiedostossa on tekstitystietoja.

Kuvan ja äänen välisen viiveen säätäminen

(AV-TAHDISTUS)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA-CD DATA DVD

Jos ääni ei vastaa television kuvaruudussa näkyvää kuvaa, voit säätää kuvan ja äänen välisen viiveen.

1 Paina 🖱 DISPLAY.

Esiin tulee ohjausvalikko.

2 Valitse **I I** [AV-TAHDISTUS] ↑/↓painikkeilla ja paina sitten ⊕.

Esiin tulee [AV-TAHDISTUS]-valikko.



3 Valitse haluamasi asetus ↑/↓painikkeilla.

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- [EI KÄYT.]: säätö ei ole käytössä.
- [KÄYTÖSSÄ]: kuvan ja äänen välisen eron säätö on käytössä.
- **4** Paina ⊕.

Huomautus

• Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikkien tietovirtojen kohdalla.

Tietoja MP3-ääniraidoista ja JPEG-kuvatiedostoista

DATA-CD DATA DVD

Mitä ovat MP3 ja JPEG?

MP3 on ISO/MPEG-määritysten mukainen äänenpakkaustekniikka. JPEG on kuvanpakkaustekniikka.

Järjestelmässä käytettävät levyt

Voit toistaa MP3- (MPEG1 Audio Layer 3) tai JPEG-muodossa tallennettuja DATA CD -levyjä (CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW-levyt) tai DATA DVD -levyjä (DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R-, DVD+RW- ja DVD-ROM-levyt). DATA CD -levyjen tallennusmuodon on kuitenkin oltava ISO 9660 Level 1:n. Level 2:n tai Joliet-muodon mukainen ja DATA DVD -levyjen tallennusmuodon UDF (Universal Disk Format) -muotoinen, jotta järjestelmä tunnistaa raidat (tai tiedostot). Voit toistaa myös Multi Session -tilassa tallennettuja levyjä. Tallennusmuodosta on lisätietoja CD-R-, CD-RW-, DVD-R- tai DVD-RW-aseman sekä tallennusohjelmiston (lisävaruste) käyttöohjeissa.

Tietoja Multi Session -levyistä

Jos ensimmäisessä istunnossa on tallennettu MP3-ääniraitoja tai JPEG-kuvatiedostoja, järjestelmä toistaa myös muissa istunnoissa tallennetut MP3-ääniraidat tai JPEGkuvatiedostot. Jos ensimmäisessä istunnossa on tallennettu ääniraitoja ja kuvia ääni-CD- tai video-CD-muotoon, laite toistaa vain ensimmäisessä istunnossa tallennetut tiedot.

Huomautus

Järjestelmä ei ehkä toista joitakin Packet Write
 -muodossa tallennettuja DATA CD- tai DATA DVD
 -levyjä.

Järjestelmän toistamat MP3ääniraidat ja JPEGkuvatiedostot

Voit toistaa MP3-ääniraitoja tai JPEGkuvatiedostoja,

- joiden tunniste on ".MP3" (MP3-ääniraita) tai ".JPG"/".JPEG" (JPEG-kuvatiedosto)
- jotka ovat DCF*-kuvatiedostomuodossa.
- "Design rule for Camera File system": JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) -organisaation määrittämät digitaalikameroiden kuvastandardit.

Huomautus

- Järjestelmä toistaa kaikki tiedostot, joiden tunniste on ".MP3", ".JPG" tai ".JPEG", vaikka tiedostot eivät olisikaan MP3- tai JPEG-muodossa. Tällaisten tiedostojen toisto voi kuitenkin vahingoittaa kaiuttimia.
- Tällä järjestelmällä ei voi toistaa MP3PROmuodossa olevaa ääntä.

MP3-ääniraitojen tai JPEGkuvatiedostojen toistojärjestys

DATA CD- tai DATA DVD -levyille tallennettujen MP3-ääniraitojen tai JPEGkuvatiedostojen toistojärjestys on seuraava:

Levyn sisällön rakenne



Kun asetat järjestelmään DATA CD- tai DATA DVD -levyn ja painat ▷, järjestelmä toistaa numeroidut raidat (tai tiedostot) peräkkäisessä järjestyksessä ① - ⑦. Kaikki valitussa albumissa mahdollisesti olevat alialbumit ja raidat (tiedostot) ovat ensisijaisia saman puun seuraavaan albumiin verrattuina. (Esimerkki: ④ sisältää ①:n, joten ④ toistetaan ennen ⑤:tä.)

Kun painat DVD MENU albumien nimien luettelon ollessa näkyvissä (sivu 53), albumien nimet järjestetään seuraavasti:

(a) → (b) → (c) → (c) → (c) → (c). Albumit, joissa ei ole raitoja (tai tiedostoja) (kuten albumi
 (c) → (c

Vinkki

- Jos lisäät tallennuksen yhteydessä raitojen (tai tiedostojen) nimien alkuun numeroita (esimerkiksi 01, 02 tai 03), raidat (ja tiedostot) toistetaan tässä järjestyksessä.
- Useita puita sisältävän levyn toiston aloittaminen kestää tavallista kauemmin.

Huomautus

- Toistojärjestys ei ehkä ole sama kuin kuvassa, jos DATA CD- tai DATA DVD -levyn luonnissa käytetty ohjelmisto näin määrää tai jos albumeita on yli 200 tai albumeissa yli 300 tiedostoa.
- Järjestelmä tunnistaa enintään 200 albumia eikä toista tämän yli meneviä albumeja.
- Toistossa voi olla viive, kun järjestelmä siirtyy seuraavaan albumiin.
- Joitakin JPEG-tiedostoja ei voi toistaa.

MP3-ääniraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja sisältävien DATA CD- tai DATA DVD -levyjen toistaminen

DATA-CD DATA DVD

MP3-ääniraidan tai albumin valitseminen

Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy laitteeseen.

DATA CD- tai DATA DVD -levylle tallennetut albumit tulevat näkyviin. Kun albumia toistetaan, sen nimi näkyy varjostettuna.

ACC & BEST HIT KARAOKE MY FAVOURITE SONG R&B JAZZ CLASSIC SALSA OF CUBA BOSSA NOVA

2 Valitse albumi ↑/↓ -painikkeilla.

Albumia valittaessa

Aloita valitun albumin toisto painamalla ⊳.

Raitaa valittaessa

Paina 🕂 .

Albumin sisältämien raitojen luettelo tulee näkyviin.



Valitse raita **↑/↓**-painikkeilla ja paina sitten (+).

Valitun raidan toisto alkaa. Voit poistaa raitaluettelon käytöstä painamalla DVD MENU. Kun painat DVD MENU -painiketta uudelleen, esiin tulee albumiluettelo.

Toiston pysäyttäminen

Paina 🔳.

Seuraavan tai edellisen MP3ääniraidan toistaminen

Paina I◀◀/▶►I. Huomaa, että voit valita seuraavan albumin painamalla uudelleen ▶►I toistettavan albumin viimeisen raidan jälkeen, mutta et voi kuitenkaan palata edelliseen albumiin painamalla I◀◀. Voit palata edelliseen albumiin valitsemalla sen albumiluettelosta.

Palaaminen edelliseen näyttöön

Paina 🔊 RETURN.

Näytön sulkeminen

Paina DVD MENU.

JPEG-kuvatiedoston tai -albumin valitseminen

1 Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy laitteeseen.

DATA CD- tai DATA DVD -levylle tallennetut albumit tulevat näkyviin. Kun albumia toistetaan, sen nimi näkyy varjostettuna.



2 Valitse albumi ↑/↓ -painikkeilla.

Albumia valittaessa

Aloita valitun albumin toisto painamalla ⊳.

Kuvaa valittaessa

Paina PICTURE NAVI.

Albumin kuvatiedostot tulevat näkyviin 16 pienoisnäyttöön.

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

Valitse katseltava kuva $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ painikkeilla ja paina \oplus .



Seuraavan tai edellisen JPEGkuvatiedoston toistaminen

Paina ←/→-painikkeita, kun ohjausvalikkonäyttö ei ole näkyvissä. Huomaa, että voit valita seuraavan albumin painamalla uudelleen → toistettavan albumin viimeisen kuvan jälkeen, mutta et voi palata edelliseen albumiin painamalla ←. Voit palata edelliseen albumiin valitsemalla sen albumiluettelosta.

JPEG-kuvan kiertäminen

Kun JPEG-kuva näkyy television kuvaruudussa, voit kiertää kuvaa 90 astetta.

Paina ↑/↓ kuvan katselun aikana. Aina kun painat ↑, kuva kääntyy 90 astetta vastapäivään. Esimerkki tilanteesta, jossa ↑-painiketta on painettu kerran:



Voit palata normaaliin näkymään painamalla CLEAR.

Toiston pysäyttäminen

Paina 🔳.

Vinkki

 Television kuvaruudun oikeassa reunassa on vieritysruutu. Voit katsella muita kuvatiedostoja valitsemalla alemman kuvan ja painamalla ↓. Voit palata edelliseen kuvaan valitsemalla ylemmän kuvan ja painamalla ↑.

Ääniraitojen ja kuvien toistaminen äänellisenä kuvaesityksenä

DATA-CD DATA DVD

Voit toistaa äänellisen kuvaesityksen asettamalla sekä MP3- että JPEG-tiedostot samaan albumiin DATA CD- tai DATA DVD -levyllä. Kun toistat DATA CD- tai DATA DVD -levyä, valitse [AUTO]-tila alla kuvatulla tavalla.

1 Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy laitteeseen.

2 Paina ^(**) DISPLAY, kun järjestelmä on pysäytystilassa.

Esiin tulee ohjausvalikko.

Valitse [TILA (MP3, JPEG)] ↑/
 ↓-painikkeilla ja paina sitten ⊕.

Esiin tulee [TILA (MP3, JPEG)] -valikko.



Valitse haluamasi asetus ≁/↓painikkeilla.

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- [AUTO]: saman albumin JPEGkuvatiedostot ja MP3-ääniraidat toistetaan kuvaesityksenä.
- [AUDIO (MP3)]: vain MP3-ääniraitoja toistetaan jatkuvasti.
- [KUVA (JPEG)]: vain JPEGkuvatiedostoja toistetaan kuvaesityksenä.

5 Paina \oplus .

4

6 Paina DVD MENU.

DATA CD- tai DATA DVD -levylle tallennettujen albumien luettelo tulee näkyviin.

7 Valitse haluamasi albumi ↑/↓painikkeilla ja paina ⊳.

Järjestelmä aloittaa valitun albumin toiston. Voit ottaa albumiluettelon käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla toistuvasti DVD MENU.

Vinkki

 Jos valitset [AUTO]-vaihtoehdon, järjestelmä tunnistaa jopa 300 MP3-raitaa ja 300 JPEG-tiedostoa samasta albumista. Jos valitset [AUDIO (MP3)]- tai [KUVA (JPEG)] -vaihtoehdon, järjestelmä tunnistaa jopa 600 MP3-tiedostoa tai 600 JPEG-tiedostoa samasta albumista. Tunnistettavien albumien enimmäismäärä on 200 valitusta tilasta riippumatta.

Huomautus

- Jos valitset [TILA (MP3, JPEG)] -asetukseksi [KUVA (JPEG)] levyllä, joka sisältää vain MP3raitoja tai [AUDIO (MP3)] levyllä, joka sisältää vain JPEG-tiedostoja, et ehkä voi muuttaa [TILA (MP3, JPEG)] -asetusta.
- PICTURE NAVI -painike ei toimi, kun [AUDIO (MP3)] -vaihtoehto on valittuna.
- Jos toistat suurta MP3-tiedostoa ja JPEGkuvatiedostoa samanaikaisesti, äänessä voi olla katkoja. MP3-raidan bittinopeudeksi kannattaa tiedoston luonnin yhteydessä valita enintään 128 kbps. Jos äänessä on silti katkoja, pienennä JPEGtiedoston kokoa.

Kuvaesityksen keston määrittäminen (vain JPEG)

Kun toistat JPEG-kuvatiedostoja kuvaesityksenä, voit määrittää ajan, jonka kuvat näkyvät televisioruudussa.

1 Paina kahdesti 🗂 DISPLAY.

Esiin tulee ohjausvalikko.

2 Valitse painikkeilla ↑/↓ ______ [VAIHTOVÄLI] ja paina sitten ⊕. Esiin tulee [VAIHTOVÄLI]-valikko.



3 Valitse haluamasi asetus ≁/↓painikkeilla.

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- <u>[NORMAALI]</u>: asettaa näyttöajaksi 6 9 sekuntia.
- [NOPEA]: asettaa näyttöajan [NORMAALI]-asetusta lyhyemmäksi.
- [HIDAS 1]: asettaa näyttöajan [NORMAALI]-asetusta pitemmäksi.
- [HIDAS 2]: asettaa näyttöajan [HIDAS 1]-asetusta pitemmäksi.

4 Paina 🕂 .

Huomautus

 Joidenkin JPEG-tiedostojen tuleminen näyttöön voi kestää pitempään kuin toisten, mikä voi saada niiden näyttöajan tuntumaan valittua asetusta pitemmältä. Tämä koskee erityisesti progressiivisia JPEGtiedostoja tai yli 3 000 000 kuvapisteen JPEGtiedostoja.

Tehosteen valitseminen kuvaesityksen kuvatiedostoille (vain JPEG)

Voit valita tehosteen, jota käytetään JPEGkuvaesitystä katseltaessa.

Paina kahdesti 🗇 DISPLAY.

Esiin tulee ohjausvalikko.

2 Valitse painikkeilla ↑/↓ [TEHOSTE] ja paina sitten ⊕.

Esiin tulee [TEHOSTE]-valikko.



3 Valitse haluamasi asetus ↑/↓painikkeilla.

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- [TILA1]: Kuva liukuu näkyviin ylhäältä alas.
- [TILA2]: Kuva siirtyy televisioruudun vasemmasta reunasta oikeaan reunaan.
- [TILA3]: Kuva tulee näkyviin television kuvaruudun keskeltä.
- [TILA4]: Kuvien tehoste vaihtelee sattumanvaraisesti.
- [TILA5]: Seuraava kuva liukuu edellisen päälle.
- [EI KÄYT.]: poistaa toiminnon käytöstä.
- **4** Paina (+).

DivX[®]-videoiden käyttäminen

DATA-CD DATA DVD

Tietoja DivXvideotiedostoista

DivX[®] on DivX Inc:n kehittämä videotiedostojen pakkaustekniikka. Tämä tuote on virallinen DivX[®] Certified -tuote. Voit toistaa DivX[®]-videotiedostoja sisältäviä DATA CD- ja DATA DVD -levyjä.

Järjestelmässä käytettävät DATA CD- ja DATA DVD -levyt

DATA CD -levyjen (CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW-levyt) ja DATA DVD -levyjen (DVD-ROM-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja DVD+RW-levyt) toistoon tässä järjestelmässä liittyy tiettyjä ehtoja:

 Jos DATA CD- tai DATA DVD -levyllä on MP3-ääniraitojen ja JPEG-kuvatiedostojen lisäksi DivX-videotiedostoja, järjestelmä toistaa vain DivX-videotiedostot.
 Järjestelmä toistaa kuitenkin vain sellaisia DATA CD -levyjä, joiden looginen muoto on ISO 9660 Level 1 / Level 2- tai Jolietyhteensopiva, sekä UDF (Universal Disk Format) -muotoisia DATA DVD -levyjä.
 Tallennusmuodosta on lisätietoa levyasemien ja tallennusohjelmiston (lisävaruste) käyttöohjeissa.

Tietoja DATA CD- tai DATA DVD -levyjen tietojen toistojärjestyksestä

Lisätietoja on kohdassa "MP3-ääniraitojen tai JPEG-kuvatiedostojen toistojärjestys" (sivu 52). Huomaa, että toistojärjestyksen käytettävyyteen vaikuttaa ohjelmisto, jolla DivX-videotiedosto luodaan, ja se, onko albumeja yli 200 tai onko kussakin albumissa yli 600 DivXvideotiedostoa.

Huomautus

Järjestelmä ei ehkä toista joitakin Packet Write
 -muodossa tallennettuja DATA CD- tai DATA DVD
 -levyjä.

Järjestelmässä toistettavaksi soveltuvat DivX-videotiedostot

Tässä järjestelmässä voi toistaa tiedostoja, jotka on tallennettu DivX-muodossa ja joiden tunniste on ".AVI" tai ".DIVX". Tässä järjestelmässä ei voi toistaa tiedostoja, joiden tunniste on ".AVI" tai ".DIVX", jos ne eivät sisällä DivX-videota.

Vinkki

 Lisätietoa DATA CD- tai DATA DVD -levyillä olevista toistoon soveltuvista MP3-ääniraidoista tai JPEG-kuvatiedostoista on kohdassa "Järjestelmässä käytettävät levyt" (sivu 51).

Huomautus

- Järjestelmällä ei ehkä voi toistaa DivXvideotiedostoja, jotka on yhdistetty kahdesta tai useammasta DivX-videotiedostosta.
- Tässä järjestelmässä ei voi toistaa DivXvideotiedostoa, jonka koko on suurempi kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus) tai 2 gigatavua.
- Joissakin DivX-videotiedostoissa ääni ei ehkä vastaa television kuvaruudussa näkyvää kuvaa tai se voi olla katkonaista.
- Tässä järjestelmässä ei voi toistaa joitakin yli 3 tunnin pituisia DivX-videotiedostoja.
- DivX-videotiedoston kuva voi pysähtyä tai se voi olla epäselvä. Tällöin suositellaan tiedoston luontia alhaisemmalla bittinopeudella. Jos ääni on yhä epäselvä, kannattaa käyttää MP3-äänimuotoa. Huomaa kuitenkin, että järjestelmä ei ole WMA (Windows Media Audio) -yhteensopiva.
- DivX-videotiedostojen pakkaustekniikan vuoksi kuvan esiintulo voi kestää jonkin aikaa, kun
 →painiketta on painettu.

Albumin valitseminen

Paina DVD MENU.

Esiin tulee luettelo levyllä olevista albumeista. Luettelossa ovat vain DivXvideotiedostoja sisältävät albumit.



2 Valitse toistettava albumi ↑/↓painikkeilla.

3 Paina ⊳.

Järjestelmä aloittaa valitun albumin toiston. DivX-videotiedostojen valinnasta on lisätietoja kohdassa "DivX-videotiedoston valitseminen" (sivu 58).

Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle sivulle

Paina **←/→**.

Näytön sulkeminen

Paina toistuvasti DVD MENU.

Toiston pysäyttäminen

Paina 🔳.

DivX-videotiedoston valitseminen

Paina ⊕ kohdan "Albumin valitseminen" vaiheen 2 jälkeen.

Luettelo albumin sisältämistä tiedostoista tulee näkyviin.

HAWAII 2004

2 Valitse tiedosto ↑/↓-painikkeilla ja paina ⊕.

Valitun tiedoston toisto alkaa.

Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle sivulle

Paina **←/→**.

Palaaminen edelliseen näyttöön

Paina 🖧 RETURN.

Toiston pysäyttäminen

Paina 🔳.

Seuraavan tai edellisen DivXvideotiedoston toistaminen ottamatta käyttöön tiedostoluetteloa

Voit valita seuraavan tai edellisen DivXvideotiedoston samasta albumista I≪ /▶►Ipainikkeilla.

Voit myös valita seuraavan albumin ensimmäisen tiedoston painamalla ►►I toistettavan albumin viimeisen tiedoston toiston aikana. Huomaa, että et voi palata edelliseen albumiin painamalla I◄◀. Voit palata edelliseen albumiin valitsemalla sen albumiluettelosta.

Vinkki

- Jos katselukertojen määrä on ennalta määritetty, voit toistaa DivX-videotiedostot niin monta kertaa kuin määritys sallii. Seuraavat tapahtumat lasketaan mukaan:
 - kun järjestelmä sammutetaan
 - kun toista tiedostoa toistetaan
 - kun levykelkka avataan.

PBC-toimintoja sisältävien VIDEO CD (versio 2.0) -levyjen toistaminen

(PBC-toisto)

VIDEO CD

PBC-toimintojen avulla voit käyttää esimerkiksi yksinkertaisia vuorovaikutteisia toimintoja ja hakutoimintoja.

PBC-toimintojen ansiosta voit toistaa VIDEO CD -levyjä vuorovaikutteisesti kuvaruudussa näkyvän valikon avulla.

1 Aloita PBC-toiminnoilla varustetun VIDEO CD -levyn toisto.

Näkyviin tulee valikko.

2 Valitse haluamasi vaihtoehdon numero numeropainikkeilla.

3 Paina ⊕.

4 Noudata valikossa näkyviä ohjeita, jotka koskevat vuorovaikutteisten toimintojen käyttöä.

Katso lisätietoja levyn käyttöohjeesta, koska VIDEO CD -levyjen käyttötavat vaihtelevat.

Palaaminen valikkoon

Paina 🔊 RETURN.

Huomautus

 Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi vaiheessa 3 olevaa ilmausta [Paina ENTER] vastata ilmaus [Paina SELECT]. Paina tällöin ▷.

Vinkki

Jos haluat toistaa levyn käyttämättä PBC-toimintoja, valitse raita I◄◀/▶▶I-painikkeilla tai numeropainikkeilla, kun järjestelmä on pysäytettynä, ja paina sitten ▷> tai ⊕. Järjestelmä aloittaa jatkuvan toiston. Pysäytyskuvia, kuten valikkoa, ei voi näyttää. Voit palata PBC-toistoon painamalla kahdesti ■ ja painamalla sitten ▷>.

Radion toiminnot

Radioasemien esiviritys

Voit esivirittää 20 FM-asemaa ja 10 AMasemaa. Varmista ennen virittämistä, että äänenvoimakkuus on säädetty minimiin.

 Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes etupaneelin näytössä lukee "TUNER FM" tai "TUNER AM".

2 Pidä TUNING + tai – painettuna, kunnes automaattinen haku alkaa.

Haku päättyy, kun laite löytää aseman. Ilmaisimet "TUNED" ja "ST" (stereoääninen ohjelma) tulevat etupaneelin näyttöön.

3

Paina SYSTEM MENU.

4 Paina toistuvasti ↑/↓, kunnes etupaneelin näytössä lukee "MEMORY".

5 Paina ⊕ tai →.

Pikavalintanumero tulee etupaneelin näyttöön.

6

Valitse haluamasi pikavalintanumero ↑/↓-painikkeilla.



Vinkki

• Voit valita pikavalintanumeron suoraan numeropainikkeilla.

7 Paina 🕂 .

Asema tallentuu muistiin.

8 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheita 1–7.



Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.

Pikavalintanumeron muuttaminen

Aloita uudelleen vaiheesta 1.

Radion kuunteleminen

Esiviritä radioasemat ensin järjestelmän muistiin (lisätietoja on kohdassa "Radioasemien esiviritys" (sivu 60)).

Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes etupaneelin näytössä lukee "TUNER FM" tai "TUNER AM".

Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.

2 Valitse esiviritetty asema painamalla toistuvasti PRESET + tai –.

Aina kun painat painiketta, järjestelmä siirtyy johonkin esiviritettyyn asemaan.

Vinkki

- Voit valita aseman pikavalintanumeron suoraan numeropainikkeilla.
- 3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/-.

Radion sammuttaminen

Paina 1/U.

Muiden kuin esiviritettyjen asemien kuunteleminen

Käytä manuaalista tai automaattista viritystä vaiheessa 2.

Voit käyttää manuaalista viritystä painamalla toistuvasti TUNING + tai –.

Voit käyttää automaattista viritystä pitämällä painiketta TUNING + tai – painettuna. Automaattinen viritys loppuu automaattisesti, kun järjestelmä löytää radioaseman. Voit lopettaa automaattisen virityksen painamalla

Radioasemien kuunteleminen taajuuksien avulla

Käytä suoraa viritystä vaiheessa 2.

1 Paina D.TUNING.

TUNING + tai -.

- 2 Valitse taajuudet painamalla numeropainikkeita.
- **3** Paina +.

Vinkki

• Voit parantaa vastaanottoa suuntaamalla antennit uudelleen.

Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä

Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä, voit valita monovastaanoton. Tämän jälkeen ääni ei ole stereofoninen, mutta sen laatu on parempi.

- 1 Paina SYSTEM MENU.
- 2 Paina toistuvasti ↑/↓, kunnes etupaneelin näytössä lukee "FM MODE".

- 3 Paina ⊕ tai →.
- 4 Valitse ↑/↓-painikkeilla "MONO".

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- <u>"STEREO"</u>: stereovastaanotto.
- "MONO": monovastaanotto.
- **5** Paina +.

Asetus on tehty.

6 Paina SYSTEM MENU.

Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.

Esiviritettyjen asemien nimeäminen

Voit antaa nimen esiviritetyille asemille. Nimi (esimerkiksi "XYZ") tulee etupaneelin näyttöön, kun asema valitaan. Kullekin esiviritetylle asemalle voi määrittää vain yhden nimen.

Huomautus

• RDS (Radio Data System) -järjestelmään kuuluvia esiviritettyjä radioasemia ei voi nimetä (sivu 62).

Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes etupaneelin näytössä lukee "TUNER FM" tai "TUNER AM".

Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.

- 2 Valitse nimettävä esiviritetty asema painamalla toistuvasti PRESET + tai –.
- **3** Paina SYSTEM MENU.

NAME

4 Paina toistuvasti ↑/↓, kunnes etupaneelin näytössä lukee "NAME IN".

5 Paina → tai →.

Kirjoita nimi kohdistinpainikkeilla.

Valitse merkki ↑/↓-painikkeilla ja siirrä sitten kohdistinta →-painikkeella. Radioaseman nimeen voi lisätä kirjaimia, numeroita ja muita erikoismerkkejä.

Jos teet virheen

Paina toistuvasi ←→-painikkeita, kunnes muutettava merkki alkaa vilkkua ja valitse sitten haluamasi merkki ↑/↓-painikkeilla. Voit poistaa merkin painamalla toistuvasti ←/→ -painikkeita, kunnes poistettava merkki vilkkuu, ja painamalla sitten CLEAR.

7 Paina \oplus .

Etupaneelin näytössä lukee "COMPLETE" ja radioaseman nimi tallennetaan.

8 Paina SYSTEM MENU.

Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.

Vinkki

• Voit tarkastaa taajuuden painamalla toistuvasti DISPLAY (sivu 62).

Aseman nimen tai taajuuden katsominen etupaneelin näytöstä

Kun asetuksena on "TUNER FM" tai "TUNER AM", voit tarkastaa taajuuden etupaneelin näytöstä.

Paina DISPLAY.

Näyttö muuttuu jokaisella DISPLAYpainikkeen painalluksella seuraavasti:

- (1) Aseman nimi*
- ② Taajuus**
- Näkyy, jos olet antanut esiviritetylle asemalle nimen.
- ** Palaa alkuperäiseen näyttöön, kun useita sekunteja on kulunut.

RDS (Radio Data System) -järjestelmän käyttäminen

Mikä RDS on?

Radio Data System (RDS) on järjestelmä, jonka avulla radioasemat voivat lähettää tavallisen ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. Tällä virittimellä voi käyttää monia RDSominaisuuksia, kuten aseman nimen näyttöä. RDS-ominaisuudet ovat käytettävissä vain FMasemissa.*

Huomautus

- RDS-ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos asema ei välitä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on heikko.
- * Kaikki FM-asemat eivät tarjoa RDS-palvelua eivätkä samanlaisia palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu, kysy paikallisilta radioasemilta tietoja alueesi RDS-palveluista.

RDS-lähetysten vastaanottaminen

Valitse asema FM-alueelta.

Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman, aseman nimi* näkyy etupaneelin näytössä.

* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta, aseman nimi ei ehkä näy etupaneelin näytössä.

Muut toiminnot

Television ohjaaminen mukana tulevalla kaukosäätimellä

Voit ohjata televisiota (vain Sonyn televisioita) vakiovarusteena toimitettavalla kaukosäätimellä.

Television ohjaaminen kaukosäätimellä

Voit ohjata televisiota seuraavilla painikkeilla.

Painike	Toiminto
TV I/Ů	Television virran kytkeminen ja
	katkaiseminen.
TV INPUT	Television signaalilähteen
	vaihtaminen television ja muiden
	lähteiden välillä.
TV VOL +/-	Television äänenvoimakkuuden
	säätö.
TV CH +/-	Television kanavien valinta.
Numero-	Television kanavien valinta.
painikkeet*,	
ENTER*	
DVD MENU*	Tuo näkyviin television valikon.
←/↑/↓/→ *, ⊕ *	Valitse valikon vaihtoehto.
RETURN*	Palaa television edelliseen
	kanavaan tai valikkotasoon.

* Käytä näitä painikkeita samalla, kun painat TVpainiketta.

-/---painikkeen avulla valitaan kanavat, joiden numero on suurempi kuin 10. (Esimerkiksi kanava 25 valitaan painamalla ensin -/--painiketta ja sitten numeroita 2 ja 5.)

Huomautus

· Joitakin televisioita ei ehkä voi ohjata kaukosäätimellä tai kaikkia painikkeita ei ehkä voi käyttää.

THEATRE SYNC -toiminnon käyttäminen

THEATRE SYNC -toiminnolla voit kytkeä virran Sonyn televisioon ja tähän järjestelmään, vaihtaa järjestelmän tilaksi "DVD"-tilan ja määrittää television signaalilähteen.

THEATRE SYNC -toiminnon valmistelu

Rekisteröi järjestelmään kytketty television signaalilähde.

Pidä TV INPUT -painiketta painettuna, kun syötät järjestelmään liitetyn television signaalilähteen koodin (ks. taulukko) numeropainikkeilla.

Television signaalilähde on valittu. Aseta television signaalilähde järjestelmän signaalilähteen mukaiseksi. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Painike	Numero	Television signaalilähde
TV INPUT	0	Ei signaalilähdettä
		(oletus)
	1	VIDEO1
	2	VIDEO2
	3	VIDEO3
	4	VIDEO4
	5	VIDEO5
	6	VIDEO6
	7	VIDEO7
	8	VIDEO8
	9*	COMPONENT 1
	CLEAR*	COMPONENT 2
	SYSTEM	COMPONENT 3
	MENU*	
	PICTURE NAVI*	COMPONENT 4

* Ei koske Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja.

THEATRE SYNC -toiminnon käyttäminen

Osoita kaukosäätimellä televisiota ja tätä järjestelmää ja paina sitten kerran THEATRE SYNC -painiketta.

Jos toiminto ei toimi, muuta siirtoaikaa. Siirtoaika vaihtelee television mukaan.

Siirtoajan muuttaminen

Pidä TV CH + -painiketta painettuna ja syötä siirtoaika (katso taulukkoa) numeropainikkeilla.

Kaukosäätimen siirtoaika on valittu.

Painike	Numero	Siirtoaika	
TV CH +	1	0,5 (oletus)	
	2	1	
	3	1,5	
	4	2	
	5	3	
	6	4	
	7	5	
	8	6	

Äänitehosteiden käyttäminen

Bassotaajuuksien vahvistaminen

Voit vahvistaa bassotaajuuksia.

Paina DYNAMIC BASS.

Bassotaajuuksia vahvistetaan tehokkaasti.

Äänitehosteen poistaminen käytöstä

Paina uudelleen DYNAMIC BASS.

Huomautus

- Toiminto on käytettävissä vain Sonyn televisioissa. (Tämä toiminto ei ehkä toimi kaikissa Sonyn televisioissa.)
- Jos televisio ja tämä järjestelmä ovat liian kaukana toisistaan, toiminto ei ehkä toimi. Sijoita järjestelmä lähelle televisiota.
- Osoita kaukosäätimellä televisiota ja tätä järjestelmää, kun syötät koodia.

Muut toiminnot

Voit asettaa laitteen sammumaan määrättynä ajankohtana, niin että voit nukahtaa musiikkia kuunnellen. Ajan voi asettaa 1 tai 10 minuutin välein.

- **1** Paina SYSTEM MENU.
- 2 Paina toistuvasti ↑/↓, kunnes etupaneelin näytössä lukee "SLEEP" ja paina sitten ⊕ tai →.
- 3 Valitse haluamasi asetus ≁/↓painikkeilla.

Minuuttinäyttö (jäljellä oleva aika) muuttuu seuraavasti:

SLEEP 90M \leftrightarrow SLEEP 80M \leftrightarrow SLEEP 70M \uparrow \uparrow SLEEP 0FF \leftrightarrow SLEEP 10M SLEEP 60M

Vinkki

 Voit valita jäljellä olevan ajan numeropainikkeilla. Tällöin voit asettaa ajan 1 minuutin välein.

4 Paina (+).

Asetus on tehty ja etupaneelin näyttöön tulee "SLEEP".

5 Paina SYSTEM MENU.

Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.

Jäljellä olevan ajan muuttaminen

Aloita uudelleen vaiheesta 1.

Uniajastintoiminnon peruuttaminen

Valitse "SLEEP OFF" vaiheessa 3.

Etupaneelin näytön kirkkauden muuttaminen

Etupaneelin näytön kirkkaus voidaan asettaa 2 tasolle.

- **1** Paina SYSTEM MENU.
- 2 Paina toistuvasti ↑/↓, kunnes etupaneelin näyttöön tulee "DIMMER" ja paina sitten ⊕ tai →.

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- "DIMMER OFF": kirkas.
- "DIMMER ON": etupaneelin näyttö himmenee.
- **4** Paina ⊕.

Asetus on tehty.

5 Paina SYSTEM MENU.

Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.

DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen käyttäminen

DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)

-sovitinta käytetään äänen kuuntelemiseen kannettavasta äänilaitteesta tai tietokoneesta. Kytkemällä DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen voit kuunnella kytketyn laitteen ääntä tässä järjestelmässä. Saatavilla olevat DIGITAL MEDIA PORT -sovittimet vaihtelevat alueittain. Lisätietoja DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen kytkemisestä on kohdassa "Muiden laitteiden kytkeminen" (sivu 29).

Huomautus

- Älä kytke muita sovittimia kuin DIGITAL MEDIA PORT -sovitin.
- Älä kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta järjestelmään tai irrota sitä järjestelmästä, kun järjestelmän virta on kytkettynä.
- Tietyntyyppiset DIGITAL MEDIA PORT
 -sovittimet (lisävaruste) lähettävät myös kuvaa.
 Tällöin järjestelmä lähettää pelkästään EURO AV
 OUTPUT -signaalia videosignaalin tyypistä
 riippumatta.

Järjestelmään kytketyssä laitteessa toistaminen järjestelmän avulla

 Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes etupaneelin näytössä lukee "DMPORT".

2 Aloita toisto kytketyssä laitteessa.

Kytketyn laitteen ääni ja kuvat toistetaan järjestelmässä tai kytketyssä televisiossa. Lisätietoja käytöstä on DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen (lisävaruste) käyttöoppaassa.

Vinkki

Äänen laatua voi parantaa kuunneltaessa MP3tiedostoja tai muita pakattuja tiedostoja, kannettavasta äänilähteestä. Paina SOUND FIELD toistuvasti, kunnes etupaneelin näytössä näkyy "A.F.D. STD". Peruuta valitsemalla jokin muu kuin "A.F.D. STD".

Huomautus

 Joidenkin DIGITAL MEDIA PORT -sovittimien (lisävaruste) kanssa on mahdollista käyttää kytkettyä laitetta kaukosäätimen tai järjestelmän painikkeiden avulla. Seuraavassa kuvassa näkyvät painikkeet, joita voidaan käyttää tällaisessa tapauksessa:



Muut toiminno

Järjestelmän painikkeiden poistaminen käytöstä

(lapsilukko)

Voit poistaa järjestelmän painikkeet käytöstä (ei koske painikkeita 化也), jolloin laitteen väärinkäytön, kuten lasten kepposet, voi estää (lapsilukkotoiminto).

Kun lapsilukkotoiminto otetaan käyttöön, järjestelmän painikkeet lukittuvat ja etupaneelin näyttöön tulee "O-,". (Järjestelmää voi käyttää kaukosäätimellä.)

Huomautus

 Jos painat järjestelmän painikkeita, kun lapsilukkotoiminto on käytössä, etupaneelin näyttöön tulee "CHILD LOCK".

1 Paina SYSTEM MENU.

- 2 Paina toistuvasti ↑/↓, kunnes etupaneelin näytössä näkyy "CHILD LOCK" ja paina sitten ⊕ tai →.
- 3 Valitse haluamasi asetus ↑/↓painikkeilla.

Oletusasetus näkyy alleviivattuna.

- <u>"OFF</u>": lapsilukkotoiminto ei ole käytössä.
- "ON": lapsilukkotoiminto on käytössä.
- 4 Paina \oplus .

Asetus on tehty.

5 Paina SYSTEM MENU.

Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.

Vinkki

Voit ottaa lapsilukkotoiminnon käyttöön painamalla

■ yli 5 sekunnin ajan ("O¬¬" tulee etupaneelin näyttöön).

Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla ■ yli viiden sekunnin ajan, niin että " O-, "katoaa etupaneelin näytöstä.

Lisäasetukset ja säädöt

Levyjen lukitseminen

(MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA, KÄYTÖNVALVONTA)

DVD-V VIDEO CD C D

On kaksi tapaa rajoittaa levyn käyttöä.

- Mukautettu käytönvalvonta Voit määrittää, että laitteella ei voi toistaa rajoituksenalaisia levyjä.
- Käytönvalvonta Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toistoa voidaan rajoittaa esimerkiksi käyttäjien iän mukaan. Kohtauksien katselu voidaan estää tai kyseiset kohtaukset voidaan korvata muilla kohtauksilla.

Sekä käytönvalvonnassa että mukautetussa käytönvalvonnassa käytetään samaa salasanaa.

Tiettyjen levyjen toiston estäminen [MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA]

Voit määrittää saman mukautetun käytönvalvonnan salasanan enintään 40 levylle. Jos asetat sen 41. levylle, ensimmäisen levyn asetus peruuntuu.

- Aseta lukittava levy järjestelmään. Jos järjestelmä toistaa levyä, lopeta toisto
 ■-painikkeella.
- 2 Paina ^(*) DISPLAY, kun järjestelmä on pysäytystilassa.

Esiin tulee ohjausvalikko.

Valitse [KÄYTÖNVALVONTA]
 ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten ⊕.

Esiin tulee [KÄYTÖNVALVONTA]valikko.



4 Valitse [KÄYTÖSSÄ \rightarrow] \uparrow/ψ painikkeilla ja paina sitten \oplus .

Jos et ole syöttänyt salasanaa

Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa uuden salasanan.

KÄYTÖNVALVONTA	
Anna nelinumeroinen sala paina (ENTER).	sana ja

Syötä 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla ja paina sitten ⊕. Esiin tulee näyttö, jossa voit vahvistaa salasanan.

Jos olet jo rekisteröinyt salasanan

Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa salasanan.



5 Anna 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla ja paina sitten ⊕.

Näkyviin tulee ilmoitus [Mukautettu käytönvalvonta on asetettu.] ja televisioruutuun tulee jälleen ohjausvalikkonäyttö.

Mukautetun käytönvalvonnan poistaminen käytöstä

- Tee kohdassa "Tiettyjen levyjen toiston estäminen [MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA]" mainitut vaiheet 1 -3.
- 2 Valitse [EI KÄYT. →] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten ⊕.
- 3 Syötä 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla ja paina sitten ⊕.

Mukautetulla käytönvalvonnalla suojatun levyn toistaminen

 Aseta järjestelmään mukautetulla käytönvalvonnalla suojattu levy. Esiin tulee [MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA] -näyttö.



2 Syötä 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla ja paina sitten (+).

Järjestelmä on valmis levyn toistoon.

Vinkki

 Jos unohdat salasanan, syötä 6-numeroinen luku "199703" numeropainikkeilla, kun [MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA]
 -näytössä kysytään salasanaa, ja paina sitten ⊕. Näytössä pyydetään syöttämään uusi 4-numeroinen salasana.

Rajoitettu käyttö lapsia varten [KÄYTÖNVALVONTA] (vain DVD-levyt)

Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toistoa voidaan rajoittaa esimerkiksi käyttäjien iän mukaan. [KÄYTÖNVALVONTA]-toiminnolla voit määrittää toiston rajoitustason.

Paina ^(*) DISPLAY, kun järjestelmä on pysäytystilassa.

Esiin tulee ohjausvalikko.

2 Valitse [KÄYTÖNVALVONTA] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten ⊕.

Esiin tulee [KÄYTÖNVALVONTA]valikko.



Valitse [SOITIN →] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten ⊕.

Jos et ole syöttänyt salasanaa

Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa uuden salasanan.



Syötä 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla ja paina sitten ⊕. Esiin tulee näyttö, jossa voit vahvistaa salasanan.

Jos olet jo rekisteröinyt salasanan

Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa salasanan.



Anna 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla ja paina sitten (+).

4

Esiin tulee näyttö, jossa voit asettaa toiston rajoitustason.



5

Valitse [VAKIO] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten ⊕.

Esiin tulee [VAKIO]-valikko.

KÄYTÖNVALVONTA	
TASO:	EI KÄYT.
VAKIO:	USA
	USA
	MUUT→

6 Valitse toistorajoitustason maantieteellinen alue ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten (+).

Alue on valittu.

Jos valitset [MUUT →]-vaihtoehdon, valitse vakiokoodi taulukosta "Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo" (sivu 96) ja syötä se numeropainikkeilla.

7 Valitse [TASO] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten ⊕.

Esiin tulee [TASO]-valikko.



8 Valitse haluamasi taso ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten ⊕.

Käytönvalvonnan asetukset on määritetty.

KATTONVALVONTA		
TASO:	4:	PG13
VAKIO:		USA
		1

Mitä pienempi arvo valitaan, sitä tiukempi on rajoitus.

Käytönvalvonnan poistaminen käytöstä

Määritä [TASO]-asetukseksi [EI KÄYT.] vaiheessa 8.

Käytönvalvonnalla suojatun levyn toistaminen

- Aseta levy järjestelmään ja paina ▷. Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa salasanan.
- 2 Syötä 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla ja paina sitten ⊕. Järjestelmä aloittaa toiston.

Vinkki

• Jos unohdat salasanan, poista levy ja toimi kohdan "Tiettyjen levyjen toiston estäminen

[MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA]" vaiheiden 1 - 3 mukaan. Kun järjestelmä kehottaa antamaan salasanan, syötä numeropainikkeilla luku "199703" ja paina sitten ⊕. Näytössä pyydetään syöttämään uusi 4-numeroinen salasana. Kun olet antanut 4-numeroisen salasanan, vaihda toinen levy ja paina ▷. Kun salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin, anna uusi salasana.

Huomautus

- Jos toistat levyä, jossa ei ole käytönvalvontatoimintoa, levyn toistoa ei voi rajoittaa tämän järjestelmän avulla.
- Järjestelmä voi antaa kehotuksen vaihtaa käytönvalvontatasoa joidenkin levyjen toiston aikana. Anna tällöin salasana ja vaihda tasoa. Kun toiston jatkamistila peruutetaan, taso palaa edellisen asetuksen mukaiseksi.

Salasanan muuttaminen

Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on pysäytystilassa.

Esiin tulee ohjausvalikko.

- 2 Valitse [KÄYTÖNVALVONTA] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten ⊕. Esiin tulee [KÄYTÖNVALVONTA]valikko.
- 3 Valitse [SALASANA →] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten ⊕. Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa salasanan.
- 4 Syötä 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla ja paina sitten ⊕.
- 6 Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen numeropainikkeilla ja paina sitten ⊕.

Jos teet virheen syöttäessäsi salasanaa

Paina ensin ← ja sitten ⊕ ja syötä oikea numero.

Huoneen surround-äänen optimoiminen

(KAIUTINASETTELU)

Joitakin kaiuttimia ei voi asentaa huoneen muodon vuoksi. Kaiuttimien paikat kannattaa päättää ensiksi, jotta surround-äänestä tulee hyvä.

- 1 Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes etupaneelin näytössä lukee "DVD".
- 2 Paina ^(**) DISPLAY, kun järjestelmä on pysäytystilassa.

Esiin tulee ohjausvalikko.

3 Valitse KAIUTINASETTELU] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten ↔.

1 (44) 3 (28) T 0:03:04 KAIUTINASETTELU KAIUTINASETTELU AUTOM KALIBROINTI	DVD VIDEO
--	-----------



Esiin tulee [KAIUTINASETTELU]-valikko.



5 Valitse asetus €/*→*-painikkeilla.

• [VAKIO]: asennettaessa kaikki kaiuttimet normaalisti.

呂	囚	A
	Ŵ	
Ø		A

• [EI KESKIKAIUTINTA]: asennettaessa etu- ja surround-kaiuttimet.



• [EI SURROUND]: asennettaessa keskija etukaiuttimet.



• [VAIN EDESSÄ]: asennettaessa etukaiuttimet.



• [KAIKKI EDESSÄ]: asennettaessa kaikki kaiuttimet kuuntelupaikan etupuolelle.



• [K. EDESSÄ EI KESKIKAIUTIN]: asennettaessa etu- ja surround-kaiuttimet kuuntelupaikan etupuolelle.



• [TOINEN HUONE]: kun asennetaan etukaiuttimet yhteen huoneeseen ja surround-kaiuttimet toiseen.



Huomautus

- Toisessa huoneessa kuuluu etu- ja surroundkaiuttimien ääni.
- **6** Paina \oplus .

Asetus on tehty.

7 Valitse [KYLLÄ] tai [EI] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten ⊕.

- [KYLLÄ]: jatka [AUTOM KALIBROINTI] -toimintoa, lisätietoja on kohdassa "Tarvittavien asetusten automaattinen kalibrointi" (sivu 73) vaiheessa 4.
- [EI]: poistu [KAIUTINASETTELU]toiminnosta.



Huomautus

- Jos haluat kuunnella surround-ääntä kaiuttimien paikkojen vaihtamisen jälkeenkin, kannattaa valita ensin [KAIUTINASETTELU] ja sitten [AUTOM KALIBROINTI].
- [AUTOM KALIBROINTI] -toiminto edellyttää vakiovarusteena toimitetun kalibrointimikrofonin kytkemistä.
- Etupaneelin näytössä näkyy valittu [KAIUTINASETTELU]. Siitä ei näy, mistä kaiuttimista kuuluu ääntä.
- Jos muutat [KAIUTINASETUKSET]-valikon [YHTEYS]-asetusta, [KAIUTINASETTELU]asetukseksi palaa [VAKIO].

Tarvittavien asetusten automaattinen kalibrointi

(AUTOMAATTINEN KALIBROINTI)

D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration) -toiminnon avulla surround-ääntä voidaan säätää automaattisesti.

Huomautus

 Järjestelmästä kuuluu voimakas koeääni [AUTOM KALIBROINTI] -toiminnon alkaessa. Äänenvoimakkuutta ei voi pienentää. Ota lapset ja naapurit huomioon.

1 Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes etupaneelin näytössä lukee "DVD".

2 Paina ^(**) DISPLAY, kun järjestelmä on pysäytystilassa.

Esiin tulee ohjausvalikko.

3 Valitse [KAIUTINASETTELU] ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten (+).



4 Valitse [AUTOM KALIBROINTI] ↑/↓painikkeilla ja paina sitten ⊕.

Esiin tulee [AUTOM KALIBROINTI] -valikko.

AUTOM KALIBROINTI	
Kytke kalibrointimikrofoni. Aloitetaanko mittaus?	
KYLLÄ El	

Kytke kalibrointimikrofoni etupaneelissa olevaan A.CAL MIC -liitäntään ja aseta se korvien korkeudelle esim. kolmijalan (lisävaruste) avulla. Kunkin kaiuttimen etupuolen on oltava kalibrointimikrofoniin päin, eikä kaiuttimien ja kalibrointimikrofonin välillä saa olla mitään esteitä. Mittauksen aikana tulee olla hiljaa.



5 Valitse [KYLLÄ] ↑/↓-painikkeilla ja paina ⊕.

Kalibrointi alkaa.



Huomautus

- Poistu mittausalueelta ja koeta olla hiljaa mittauksen aikana (kesto on noin kolme minuuttia), jotta mittaustulokset eivät vääristy. Kaiuttimista toistetaan testiääniä mittauksen aikana.
- Huoneympäristö, johon järjestelmä asennetaan, saattaa vaikuttaa mittaustuloksiin.
- Jos esiin tulee virheilmoitus, noudata ilmoituksen ohjeita ja valitse sitten [KYLLÄ]. Virheilmoitus tulee esiin, jos:
 - kuulokkeet on kytketty
- kalibrointimikrofonia ei ole kytketty
- etukaiuttimia ei ole kytketty oikein
- surround-kaiuttimia ei ole kytketty oikein
- etu- ja surround-kaiuttimia ei ole kytketty oikein
- kalibrointimikrofonin ympäristössä on meluisaa
- kalibrointimikrofonia ylikuormitetaan

6 Valitse [KYLLÄ] tai [EI] ←/↑/↓/→painikkeilla ja paina sitten ⊕.

Mittaus onnistui.

Irrota kalibrointimikrofoni ja valitse sitten [KYLLÄ]. Tulokset astuvat voimaan.



Mittaus epäonnistui.

Noudata ilmoituksen ohjeita ja yritä uudelleen valitsemalla [KYLLÄ].

Mittausvirhe.
Tarkista kaiutinliitäntä. Yritetäänkö uudelleen?
KYLLÄ El

Vinkki

• Voit tarkastaa kuuntelupaikan ja kunkin kaiuttimen väliset etäisyydet. Katso sivua 81.
Huomautus

- Älä tee seuraavia asioita, jos automaattinen kalibrointi on käynnissä:
 - älä katkaise virtaa
 - älä paina painikkeita
 - älä säädä äänenvoimakkuutta
 - älä muuta toimintoa
 - älä vaihda levyä
 - älä aseta tai poista levyä
 - älä kytke kuulokkeita
 - älä irrota kalibrointimikrofonia.
- [BASSOKAIUTIN]-mittaustulos on aina [KYLLÄ], koska järjestelmä ei kalibroi bassokaiutinta.

Asetusnäytön käyttäminen

Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi säätää kuvaa ja ääntä.

Asetusnäytön kohteiden täydellinen luettelo on sivulla 103.

Näkyvillä olevat kohteet vaihtelevat maittain.

Huomautus

 Levylle tallennetut toistoasetukset kumoavat asetusnäytön asetukset, joten kaikki tässä kuvatut toiminnot eivät välttämättä toimi.

1 Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes etupaneelin näytössä lukee "DVD".

2 Paina ^(**) DISPLAY, kun järjestelmä on pysäytystilassa.

Esiin tulee ohjausvalikko.

3 Valitse painikkeilla ↑/↓ ______ [ASETUKSET] ja paina sitten ⊕. Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.

12(27) 18(34) T 0:00:02	DVD VIDEO
PIKA	
PIKA	
MUKAUTETTU	
NOLLAUS	

4 Valitse [MUKAUTETTU] ↑/↓painikkeilla ja paina sitten (+).

Esiin tulee asetusnäyttö.

	KIELEN ASETUS	
_	NÄYTTÖ:	ENGLANTI
	VALIKKO:	ENGLANTI
	AUDIO:	ALKUPERÄINEN
	TEKSTITYS:	ÄÄNEN MUKAAN

5 Valitse luettelosta haluamasi asetus ↑/ ↓-painikkeilla: [KIELEN ASETUS], [NÄYTTÖASETUKSET], [MUKAUTETUT ASETUKSET] tai [KAIUTINASETUKSET]. Paina sitten ⊕.

Esiin tulee valitsemasi kohta. Esimerkki: [NÄYTTÖASETUKSET]

Valittu kohta



6 Valitse haluamasi kohta ↑/↓painikkeilla ja paina sitten (+).

Esiin tulevat valitun kohdan vaihtoehdot. Esimerkki: [TV-TYYPPI]



7 Valitse asetus ↑/↓-painikkeilla ja paina sitten (+).

Asetus on valittu ja määritykset tehty.

NÄYTTÖASETUKSET [TV-TYYPPI: NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ TAUSTA: 4:3-LÄHTÖ:	─ <u>4:3 LETTER BOX</u> KÄYTÖSSÄ KANSIKUVA TÄYSI
Valittu	asetus

Kaikkien [ASETUKSET]valintojen nollaaminen

- 1 Valitse [NOLLAUS] vaiheessa 4 ja paina ⊕.
- 2 Valitse [KYLLÄ] ↑/↓-painikkeilla. Valitsemalla [EI] voit keskeyttää toimenpiteen ja palata ohjausvalikkonäyttöön.
- **3** Paina +.

Kaikki sivuilla 77 - 83 selostetut asetukset palautuvat oletusarvoihinsa. Älä paina I/Opainiketta järjestelmän nollauksen aikana, koska toimenpide kestää muutaman sekunnin.

Huomautus

 Kun kytket virran järjestelmään nollauksen jälkeen eikä järjestelmässä ole levyä, television kuvaruutuun tulee menettelyohje. Paina ⊕, jos haluat tehdä pikaasennuksen (sivu 20) tai paina CLEAR, jos haluat palata normaaliin näyttöön.

Lisäasetukset ja säädöt

Näytön tai ääniraidan kielen määrittäminen

[KIELEN ASETUS]

[KIELEN ASETUS] -toiminnolla voit määrittää näytön sekä ääniraidan kielen.

Valitse asetusnäytöstä [KIELEN ASETUS]. Lisätietoja on kohdassa "Asetusnäytön käyttäminen" (sivu 75).



	KIELEN ASETUS	
_	NÄYTTÖ:	ENGLANTI
	VALIKKO: AUDIO: TEKSTITYS:	ENGLANTI ALKUPERÄINEN ÄÄNEN MUKAAN

■ [NÄYTTÖ] (kuvaruutunäyttö)

Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa television kuvaruutunäytön kielen.

[VALIKKO] (vain DVD VIDEO -levyt)

Voit valita haluamasi kielen levyn valikkoa varten.

■ [AUDIO] (vain DVD VIDEO -levyt)

Voit valita ääniraidan kielen. Kun valitset [ALKUPERÄINEN]-vaihtoehdon, levylle määritetty ensisijainen kieli tulee käyttöön.

[TEKSTITYS] (vain DVD VIDEO -levyt)

Voit valita DVD VIDEO -levylle tallennetun tekstityksen kielen.

Jos valitset [ÄÄNEN MUKAAN] -vaihtoehdon, tekstityskieli muuttuu ääniraidalle valitsemasi kielen mukaiseksi.

Vinkki

 Jos valitset [MUUT →] [VALIKKO]-, [AUDIO]- ja [TEKSTITYS]-asetukseksi, valitse kielikoodi kohdasta "Kielikoodien luettelo" (sivu 96) ja syötä se numeropainikkeilla.

Huomautus

 Jos valitset [VALIKKO]-, [AUDIO]- tai [TEKSTITYS]-asetukseksi kielen, jota DVD VIDEO -levylle ei ole tallennettu, järjestelmä valitsee automaattisesti jonkin tallennetuista kielistä (kielen valinta ei ole automaattinen kaikilla levyillä).

Näyttöasetukset

[NÄYTTÖASETUKSET]

Valitse asetukset järjestelmässä käytettävän television mukaan.

Valitse asetusnäytöstä [NÄYTTÖASETUKSET]. Lisätietoja on kohdassa "Asetusnäytön käyttäminen" (sivu 75).

Oletusasetukset on alleviivattu.

P.	NÄYTTÖASETUKSET TV-TYYPPI: YCsC/RGB (HDMI): NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ: TAUSTA: LINE: 4:3-LÄHTÖ:	16:9 YC&CA KÄYTÖSSÄ KANSIKUVA VIDEO TÄYSI
----	--	--

■ [TV-TYYPPI]

Voit valita television kuvasuhteen (4:3 tai laajakuva).

[16:9]	Valitse tämä vaihtoehto, jos käytössä on laajakuvatelevisio tai tavallinen, laajakuvatoiminnolla varustettu televisio.
[4:3 LETTER BOX]	Valitse tämä vaihtoehto, jos kytket 4:3-kuvasuhteen television. Näyttää kuvan laajakuvana siten, että television kuvaruudun ala- ja yläreunaan jää musta alue.
[4:3 PAN SCAN]	Valitse tämä vaihtoehto, jos kytket 4:3-kuvasuhteen television. Näyttää laajakuvan automaattisesti koko kuvaruudussa siten, että osa kuvasta rajautuu pois.

[16:9]



[4:3 LETTER BOX]



[4:3 PAN SCAN]



Huomautus

 Joitakin DVD-levyjä toistettaessa järjestelmä voi valita automaattisesti [4:3 LETTER BOX]
 -vaihtoehdon [4:3 PAN SCAN] -vaihtoehdon asemesta tai päinvastoin.

■ [YCBCR/RGB (HDMI)]

Valitsee HDMI OUT -liitännän kautta lähettävän HDMI-signaalin tyypin.

[YCBCR]	Lähettää YCBCR-signaaleja.
[RGB]	Lähettää RGB-signaalin.

Huomautus

- Jos toistokuva vääristyy, valitse [YCBCR]-asetukseksi [RGB].
- Jos HDMI OUT -liitäntä on kytketty DVI-liitännällä varustettuun laitteeseen, [RGB]-signaalit lähetetään automaattisesti, vaikka [YCBCB] olisikin valittuna.

[NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ]

Esiin tulee näytönsäästökuva, kun jätät järjestelmän tauko- tai pysäytystilaan vähintään 15 minuutiksi tai toistat CD-, DATA CD (MP3ääni)- tai DATA DVD (MP3-ääni) -levyä yli 15 minuuttia. Näytönsäästäjä suojaa näyttölaitetta vahingoittumiselta (jälkikuvilta). Poista näytönsäästäjä painamalla mitä tahansa painiketta (esimerkiksi ▷-painiketta).

[KÄYTÖSSÄ]	Ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
[EI KÄYT.]	Poistaa näytönsäästäjän käytöstä.

■ [TAUSTA]

Valitsee taustavärin tai kuvan, joka tulee television kuvaruutuun pysäytystilassa tai toistettaessa CD-, DATA CD (MP3-ääni)- tai DATA DVD (MP3-ääni) -levyä.

[KANSIKUVA]	Kansikuva (pysäytyskuva) tulee näkyviin, jos se on tallennettu levylle (esim. CD-EXTRA). Jos levyllä ei ole kansikuvaa, esiin tulee [GRAFIIKKAKUVA].
[GRAFIIKKA- KUVA]	Esiin tulee järjestelmään tallennettu kuva.
[SININEN]	Taustaväri on sininen.
[MUSTA]	Taustaväri on musta.

■ [LINE]

Valitsee tavan, jolla videosignaali siirretään järjestelmän takapaneelissa olevasta EURO AV → OUTPUT (TO TV) -liitännästä.

[VIDEO]	Lähettää videosignaalin.
[RGB]	Lähettää RGB-signaalin.

Huomautus

- Jos televisio ei kykene vastaanottamaan RGBsignaalia, television kuvaruudussa ei näy kuvaa, jos valitset [RGB]-vaihtoehdon. Katso lisätietoja television mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
- Et voi valita [RGB]-vaihtoehtoa, kun HDMI-valo palaa. [RGB]-asetukseksi tulee automaattisesti [VIDEO], jos jokin liitetty HDMI-laite kytketään päälle.

■ [4:3-LÄHTÖ]

Tämä asetus on käytössä vain, jos asetat [NÄYTTÖASETUKSET]-valikon [TV-TYYPPI]-asetukseksi [16:9] (sivu 77). Säädä asetusta, kun haluat katsella 4:3-kuvasuhteen progressiivista signaalia. Jos voit muuttaa yhteensopivan television progressiivisen muodon (525p/625p) kuvasuhteen, muuta asetusta televisiossa, älä järjestelmässä. Huomaa, että tämä asetus koskee ainoastaan HDMI-yhteyttä tai COMPONENT VIDEO OUT -liitäntöjen kautta lähetettäviä progressiivisia signaaleja.

Huomautus

• Tämä asetus on voimassa vain, jos "PROGRESSIVE"-asetus on valittu VIDEO FORMAT -painikkeella (sivu 27).

[TÄYSI]	Valitse tämä vaihtoehto, jos voit muuttaa television kuvasuhdetta.
[NORMAALI]	Valitse tämä vaihtoehto, jos et voi muuttaa television kuvasuhdetta. Näyttää 16:9-kuvasuhteen signaalin siten, että kuvan vasemmassa ja oikeassa reunassa on musta raita.



Mukautetut asetukset

[MUKAUTETUT ASETUKSET]

Tällä toiminnolla voit muuttaa toistoasetuksia sekä muita asetuksia.

Valitse asetusnäytöstä [MUKAUTETUT ASETUKSET]. Lisätietoja on kohdassa "Asetusnäytön käyttäminen" (sivu 75). Oletusasetukset on alleviivattu.



[HDMI-OHJAUS]

Ottaa HDMI-OHJAUS-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Tämä toiminto on käytettävissä, jos järjestelmä ja televisio on kytketty HDMI-kaapelilla. Lisätietoja tästä toiminnosta on HDMI CONTROL Guide julkaisussa (toimitetaan erikseen).

[EI KÄYT.]	Poistaa HDMI-OHJAUS- toiminnon käytöstä.
[KÄYTÖSSÄ]	OttaaHDMI-OHJAUS-toiminnon käyttöön. HDMI-kaapelilla kytkettyjä laitteita voi käyttää kummankin kytketyn laitteen kautta.

Huomautus

 Jos valitset asetukseksi [KÄYTÖSSÄ], vaikka televisioon ei ole HDMI-kytkentää, näkyviin tulee sanoma [Tarkasta HDMI-yhteys] eikä [KÄYTÖSSÄ]-asetusta voi valita.

■ [TAUKOTILA] (vain DVD VIDEO-, DVD-Rja DVD-RW-levyt)

Valitsee taukotilassa näkyvän kuvan.

[AUTO] Myös liikkuvia kohteita sisältävä kuva näkyy värinättömänä. Valitse normaalisti tämä asetus. [RUUTU]

Myös liikkumattomia kohteita sisältävä kuva näkyy suuritarkkuuksisena.

■ [RAIDAN VALINTA] (vain DVD VIDEO -levyt)

Määrittää eniten kanavia sisältävän ääniraidan ensisijaiseksi, kun toistat DVD VIDEO -levyä, jonka ääni on tallennettu useilla

äänijärjestelmillä (PCM, DTS, MPEG-ääni tai Dolby Digital).

[EI KÄYT.]	Ensisijaisuutta ei ole määritetty.
[AUTO]	Ensisijaisuus on määritetty.

Huomautus

 Kun määrität asetukseksi [AUTO], kieli voi vaihtua. [RAIDAN VALINTA] -asetus on ensisijainen suhteessa [KIELEN ASETUS] -valikon [AUDIO]asetukseen (sivu 77). (Tämä toiminto ei ole mahdollinen kaikilla levyillä.)

 Jos PCM-, DTS-, Dolby Digital- ja MPEGääniraidoissa on yhtä monta kanavaa, järjestelmä valitsee PCM-, DTS-, Dolby Digital- ja MPEGääniraidat tässä järjestyksessä.

■ [MONILEVY TOISTONJTK] (vain DVD VIDEO- ja VIDEO CD -levyt)

Ottaa monilevyisen toistonjatkamistoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

[KÄYTÖSSÄ]	Tallentaa jatkokohdat muistiin enintään 40 levystä.
[EI KÄYT.]	Jatkokohtia ei tallenneta muistiin. Toisto alkaa uudelleen vain järjestelmässä parhaillaan olevan levyn jatkokohdasta.

[AUDIO DRC] (vain DVD VIDEO -levyt)

Kaventaa ääniraidan dynaamista aluetta. Ominaisuus on hyödyllinen, kun katselet elokuvia öisin hiljaisella äänenvoimakkuudella.

[EI KÄYT.]	Dynaamista aluetta ei pakata.
[VAKIO]	Toistaa ääniraidan äänittäjän tarkoittamalla dynaamisella alueella.
[MAX]	Pakkaa koko dynaamisen alueen.

E [AUDIO (HDMI)]

Valitsee äänen lähtötilan HDMI OUT -liitäntään.

<u>[EI KÄYT.]</u>	Ääntä ei lähetetä HDMI OUT -liitännän kautta.
[KÄYTÖSSÄ]	Lähettää äänisignaalit muuntamalla Dolby Digital-, DTS- tai 96 kHz:n 24-bittiset PCM-signaalit 48 kHz:n 16- bittisiksi PCM-signaaleiksi.

Huomautus

 Jos kytket järjestelmän televisioon HDMI-kaapelilla ja [KÄYTÖSSÄ] on valittuna, DYNAMIC BASS-, MOVIE/MUSIC- tai äänikenttien asetukset eivät vaikuta television ääneen.

■ [DivX]

Näyttää tämän järjestelmän rekisteröintikoodin. Lisätietoja on Internet-osoitteessa http://www.divx.com.

Kaiuttimien asetukset

[KAIUTINASETUKSET]

Saat parhaimman mahdollisen surround-äänen määrittämällä järjestelmään liitettyjen kaiuttimien kytkennät ja etäisyyden kuuntelupaikan mukaan. Säädä sitten kaiuttimien äänitaso ja balanssi samalle tasolle testiäänen avulla.

Valitse asetusnäytöstä [KAIUTINASETUKSET]. Lisätietoja on kohdassa "Asetusnäytön käyttäminen" (sivu 75).

Oletusasetukset on alleviivattu.

Huomautus

• Näitä asetuksia ei voi muuttaa, jos järjestelmään on liitetty kuulokkeet.



Oletusasetuksen palauttaminen asetusta muutettaessa

Valitse vaihtoehto ja paina sitten CLEAR. Huomaa, että [YHTEYS]-asetus ei palaa oletusarvoonsa.

■ [YHTEYS]

Jos et liitä keski- tai surround-kaiuttimia, aseta [KESKIKAIUTIN]- ja [SURROUND]parametrit. Koska etukaiuttimien ja bassokaiuttimen asetukset ovat kiinteät, et voi muuttaa niitä.

[ETU- KAIUTTIMET]	[KYLLÄ]
[KESKIKAIUTIN]	[KYLLÄ]: Valitse normaalisti tämä. [EI MITÄÄN]: Valitse tämä, jos et käytä keskikaiutinta.
[SURROUND]	[KYLLÄ]: Valitse normaalisti tämä. [EI MITÄÄN]: Valitse tämä, jos et käytä surround-kaiuttimia.

[BASSO-	[KYLLÄ]
KAIUTIN]	

Huomautus

• Jos muutat [YHTEYS]-asetusta, [KAIUTINASETTELU]-asetukseksi palaa [VAKIO].

■ [ETÄISYYS (EDESSÄ)]

Alla näkyy kaiuttimien oletussijainti suhteessa kuuntelupaikkaan.

Kun asetat etäisyyden pika-asennuksessa (sivu 20), asetukset näkyvät automaattisesti.



Muista muuttaa asetusnäytön arvoa, kun siirrät kaiuttimia.

[V/O] <u>3,0 m</u> ¹⁾	Etukaiuttimen etäisyys kuuntelupaikasta voi olla 1,0 - 7,0 metriä ³⁾ .
[KESKIKAIUTIN] 3,0 m ¹⁾ (näkyy, kun [YHTEYS]- parametrin [KESKIKAIUTIN] -asetus on [KYLLÄ].)	Keskikaiuttimet voi sijoittaa enintään 1,6 metriä lähemmäksi kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet.

¹⁾Kun käytetään pika-asetuksia (sivu 20), oletusasetukset muutetaan.

²⁾Pohjoisamerikkalaisissa malleissa mitat ovat 0,0 - 6,9 metriä.

³⁾Pohjoisamerikkalaisissa malleissa mitat ovat 0,9 - 6,9 metriä.

ETÄISYYS (SURROUND)]

Alla näkyy kaiuttimien oletussijainti suhteessa kuuntelupaikkaan.

Kun asetat etäisyyden pika-asennuksessa

(sivu 20), asetukset näkyvät automaattisesti.



Muista muuttaa asetusnäytön arvoa, kun siirrät kaiuttimia.

[V/O] <u>3,0 m</u> ¹⁾ (näkyy, kun [YHTEYS]- parametrin [SURROUND]- asetus on [KYLLÄ].)	Surround-kaiuttimet voi sijoittaa enintään 5,0 metriä lähemmäksi kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet.
--	---

¹⁾Kun käytetään pika-asetuksia (sivu 20), oletusasetukset muutetaan.

²⁾Pohjoisamerikkalaisissa malleissa mitat ovat 0,0 - 6,9 metriä.

Huomautus

- Jos kaikki etu- ja surround-kaiuttimet eivät ole yhtä kaukana kuuntelupaikasta, määritä etäisyys lähimmän kaiuttimen mukaan.
- Älä sijoita surround-kaiuttimia kauemmas kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimia.
- [ETÄISYYS]-asetus ei ole käytettävissä kaikkien tietovirtojen kohdalla.

■ [TASO (EDESSÄ)]

Voit muuttaa etukaiuttimen tasoa seuraavasti. Voit helpottaa säätöjen tekemistä valitsemalla [TESTIÄÄNI]-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ].

[V/O]	Valitse arvo väliltä -6,0 dB -
<u>0,0 dB</u>	0,0 dB.

[KESKIKAIUTIN] 0,0 dB (näkyy, kun [YHTEYS]- parametrin [KESKIKAIUTIN]- asetus on [KYLLÄ].)	Valitse arvo väliltä –6,0 dB - +6,0 dB.
[BASSOKAIUTIN]	Valitse arvo väliltä –6,0 dB -
+2,0 dB	+6,0 dB.

■ [TASO (SURROUND)]

Voit muuttaa surround-kaiuttimien tasoa seuraavasti. Voit helpottaa säätöjen tekemistä valitsemalla [TESTIÄÄNI]-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ].

[V/O] 0,0 dB
(näkyy, kun
[YHTEYS]-
parametrin
[SURROUND]-
asetus on
[KYLLÄ].)

Valitse arvo väliltä –6,0 dB -+6,0 dB.

Kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätö kerralla

Käytä järjestelmän VOLUME-säädintä tai paina kaukosäätimen VOLUME +/– -painikkeita.

■ [TESTIÄÄNI]

Kaiuttimista kuuluu testiääni, jonka avulla voit määrittää [TASO (EDESSÄ)]- ja [TASO (SURROUND)] -asetukset.

[KÄYTÖSSÄ] Testiääni kuuluu jokaisesta kaiuttimesta vuorotellen äänitasoa säädettäessä. Kun valitset jonkin [KAIUTINASETUKSET]- asetuksen, testiääni kuuluu vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.	[EI KÄYT.]	Testiääni ei kuulu kaiuttimista.
5	[KÄYTÖSSÄ]	Testiääni kuuluu jokaisesta kaiuttimesta vuorotellen äänitasoa säädettäessä. Kun valitset jonkin [KAIUTINASETUKSET]- asetuksen, testiääni kuuluu vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.

Lisäasetukset ja säädöt

Kaiuttimien tason säätäminen testiäänen avulla

 Paina
 DISPLAY, kun järjestelmä on pysäytystilassa.

Esiin tulee ohjausvalikko.

- 2 Valitse [ASETUKSET] ↑/↓painikkeilla ja paina sitten ⊕. Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
- 3 Valitse [MUKAUTETTU] ↑/↓painikkeilla ja paina sitten ⊕. Esiin tulee asetusnäyttö.
- 4 Valitse [KAIUTINASETUKSET] painamalla toistuvasti ↑/↓ ja paina sitten ⊕ tai →.
- 5 Valitse [TESTIÄÄNI] painamalla toistuvasti ↑/↓ ja paina sitten ⊕ tai →.
- 6 Valitse [KÄYTÖSSÄ] painamalla toistuvasti ↑/↓ ja paina sitten ⊕. Kuulet testiäänen vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.
- 7 Säädä [TASO (EDESSÄ)]- tai [TASO (SURROUND)] -arvo kuuntelupaikasta ←/↑/↓/→-painikkeilla.

Testiääni kuuluu vain säädettävästä kaiuttimesta.

- 8 Kun asetukset on määritetty, paina \oplus .
- 9 Valitse [TESTIÄÄNI] painamalla toistuvasti ↑/↓ ja paina sitten ⊕.
- 10 Valitse [El KÄYT.] painamalla toistuvasti ↑/↓ ja paina sitten ⊕.

Huomautus

• Testiäänen signaalia ei lähetetä HDMI OUT -liitännän kautta.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa laitteen asetukset, kuten esiviritetyt asemat, oletusarvoihinsa.



1 Kytke virta järjestelmään painamalla I/ 心.

2 Paina järjestelmän ∎, ≙- ja I/ᢕpainikkeita samanaikaisesti.

Etupaneelin näyttöön tulee teksti "COLD RESET" ja oletusasetukset tulevat voimaan.

Lisätietoja

Varotoimet

Virtalähteet

 Irrota virtajohto seinäpistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan. Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.

Sijoittaminen

- Jotta järjestelmä ei kuumenisi liikaa, sijoita se paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
- Kun järjestelmää käytetään pitkään suurella äänenvoimakkuudella, sen kotelo voi kuumentua. Tämä ei ole vika. Vältä kuitenkin koskettamasta koteloa. Jotta järjestelmä ei ylikuumenisi, älä sijoita sitä suljettuun tilaan, jonka tuuletus ei ole riittävä.
- Älä aseta järjestelmän päälle mitään esineitä, jotta ilmanvaihtoaukot eivät peity. Järjestelmässä on tehokas vahvistin. Jos ilmanvaihtoaukot on peitetty, järjestelmä voi ylikuumentua ja vioittua.
- Älä sijoita laitetta sellaiselle alustalle (esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai lähelle sellaista materiaalia (esimerkiksi verhoja), joka saattaa tukkia laitteen ilmanvaihtoaukot.
- Älä sijoita laitetta lämmityslaitteiden, ilmanvaihtokanavien tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai iskuille.
- Älä sijoita laitetta kaltevalle alustalle. Laite on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan vaakasuorassa asennossa.
- Älä sijoita laitetta tai levyjä mikroaaltouunin, kookkaiden kaiuttimien tai muiden voimakkaita magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden lähelle.
- Älä sijoita painavia esineitä laitteen päälle.

Tietoja käytöstä

- Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, ohjausyksikön sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä kosteutta. Tällöin järjestelmä ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy, poista levy ja kytke järjestelmään virta noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
- Poista levy järjestelmästä, ennen kuin siirrät sitä. Muutoin levy voi vahingoittua.
- Jos laitteen sisään pääsee vieraita esineitä, keskeytä laitteen käyttö, irrota se sähköverkosta ja toimita se huoltoon.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

 Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin kaiuttimet voivat vahingoittua, kun äänenvoimakkuus äkillisesti kasvaa.

Puhdistaminen

 Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä tai liuotinta, kuten alkoholia tai bensiiniä. Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.

Puhdistuslevyt, levyjen/linssin puhdistusaineet

 Älä käytä puhdistuslevyjä tai levyjen/linssin puhdistusaineita (juoksevaa nestettä tai sumutetta). Nämä voivat vioittaa laitetta.

Television kuvan värit

 Jos kaiuttimet vääristävät television kuvan värejä, katkaise televisiosta virta ja kytke virta takaisin 15– 30 minuutin kuluttua. Jos television kuvan värien vääristyminen jatkuu, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Varoitus: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa tai kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai näyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi, kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi. Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä.

Järjestelmän siirtäminen

Varmista ennen järjestelmän siirtämistä, että sisällä ei ole levyä, ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Tietoja levyistä

Levyjen käsittely

- Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
- Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.



- Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon äläkä ilmanvaihtokanavan tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon, sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta hyvin korkeaksi.
- Sijoita levy omaan koteloonsa käytön jälkeen.

Puhdistaminen

• Ennen kuin alat käyttää levyä, puhdista se puhdistusliinalla.

Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.

R

 Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyjen hoitamiseen tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Tässä järjestelmässä voi toistaa vain tavallisia pyöreitä levyjä. Jos toistettava levy ei ole pyöreä (vaan esimerkiksi suorakaiteen, sydämen tai tähden muotoinen), järjestelmään voi tulla toimintahäiriö.

Älä kiinnitä levyihin myynnissä olevia tarvikkeita, kuten etikettejä tai nimitarroja.

Vianmääritys

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee laitteen käytön aikana, yritä ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Huomaa, että jos huolto vaihtaa joitakin osia korjauksen aikana, niitä ei ehkä palauteta.

Virta

Virta ei ole kytkettynä.

- Tarkasta, että virtajohto on kytketty kunnolla.
- Paina I/(^b), kun "STANDBY" katoaa etupaneelin näytöstä.

Etupaneelin näytössä näkyy vuorotellen "PROTECTOR" ja "PUSH POWER".

Katkaise järjestelmän virta painamalla I/O ja tarkasta seuraavat asiat "STANDBY"-ilmaisimen kadottua näkyvistä:

- Ovatko kaiutinjohdot + ja oikosulussa?
- Ovatko vain määritetyt kaiuttimet käytössä?
- Ovatko laitteen päällä olevat ilmanvaihtoaukot tukossa?

Kun olet tarkastanut ja mahdollisesti korjannut edellä mainitut asiat, kytke järjestelmään virta. Jos et löydä ongelman syytä, vaikka olet tarkastanut edellä mainitut kohdat, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.

Kuva

Kuvaa ei näy.

- SCART (EURO AV) -kaapeli ei ole kunnolla kiinni.
- SCART (EURO AV) -kaapeli on vahingoittunut.
- Järjestelmää ei ole kytketty oikeaan EURO AV → INPUT -liitäntään (sivu 14).
- Televisiosta ei ole valittu sitä tuloliitäntää, johon järjestelmä on kytketty.
- Tarkasta järjestelmän siirtomuoto (sivu 78).
- Olet valinnut progressiivisen signaalimuodon, mutta televisio ei voi käsitellä progressiivista signaalia. Palauta tällöin asetus lomiteltuun muotoon (oletusasetukseksi) (sivu 27).
- Vaikka televisio olisi yhteensopiva progressiivisen signaalimuodon (525p/625p) kanssa, kuvaan voi tulla häiriöitä, kun valitset progressiivisen muodon. Palauta tällöin asetus lomiteltuun muotoon (oletusasetukseksi) (sivu 27).
- Kytke liitäntäkaapeli takaisin paikalleen.

- Järjestelmä on kytketty signaalilähteeseen, joka ei tue HDCP (high-bandwidth digital content protection) -toimintoa (etupaneelin "HDMI"ilmaisin ei pala). Lisätietoja on sivu 99.
- Jos videosignaalin lähetykseen käytetään HDMI OUT -liitäntää, HDMI OUT -liitännästä lähetettävän videosignaalin tyypin muuttaminen painamalla VIDEO FORMAT -painiketta saattaa ratkaista ongelman (sivu 26).

Kytke televisio järjestelmään jollakin muulla videoliitännällä kuin HDMI OUT -liitännällä ja valitse television tuloasetukseksi järjestelmän videotulo niin, että kuvaruutunäytöt tulevat näkyviin. Muuta HDMI OUT -liitännästä lähetettävän videosignaalin tyyppiä ja palauta television tuloasetukseksi HDMI. Jos kuvaa ei vieläkään näy, toista vaiheet ja kokeile muita vaihtoehtoja.

- Olet valinnut "PROGRESSIVE"-asetuksen kaukosäätimen VIDEO FORMAT -painikkeella (etupaneelin näyttöön tulee "PROGRE"), vaikka televisio ei voi vastaanottaa progressiivista signaalia. Irrota tällöin järjestelmän HDMIkaapeli ja valitse "INTERLACE" niin, että "PROGRE"-ilmaisin poistuu näkyvistä.
- Jos LINE OUT (VIDEO) -liitännästä lähetettävässä signaalissa on häiriöitä, muuta HDMI OUT -liitännästä lähetettävä videosignaali muotoon [720 × 480p]* (sivu 26) painamalla VIDEO FORMAT -painiketta.
 - * Joissakin maissa näkyviin voi tulla [720 × 576p].

Kuvassa on kohinaa.

· Levy on likainen tai vioittunut.

Vaikka kuvasuhde on valittu [NÄYTTÖASETUKSET]-valikon [TV-TYYPPI]kohdasta, kuva ei täytä koko kuvaruutua.

· Levyn kuvasuhde on määritetty kiinteästi.

Televisioruudussa näkyy värivirheitä.

Tämän järjestelmän lisäbassokaiutin ja etukaiuttimet on magneettisesti suojattu magneettisäteilyn vuotojen estämiseksi. Vuotoa voi kuitenkin esiintyä, koska käytetty magneetti on voimakas. Jos näin käy, tarkista seuraavat asiat:

- Jos käytät kaiuttimia kuvaputkitelevision tai projektorin kanssa, sijoita kaiuttimet vähintään 0,3 metrin päähän televisiosta.
- Jos värivirheet eivät poistu, katkaise televisiosta virta, odota 15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin.
- Jos kaiuttimista kuuluu voimakkaita häiriöääniä, sijoita kaiuttimet kauemmaksi televisiosta.

 Varmista, että kaiuttimien lähellä ei ole magneettisia esineitä (televisiojalustan magneettisalpaa, terveydenhoitolaitetta, lelua jne.).

Ääni

Ääntä ei kuulu.

- Kaiutinjohtoa ei ole kytketty kunnolla.
- Jos etupaneelin näytössä näkyy "MUTING ON", paina kaukosäätimen MUTING-painiketta.
- Laite on taukotilassa tai hidastetun toiston tilassa. Palaa normaaliin toistotilaan painamalla ▷painiketta.
- Tarkasta kaiutinasetukset (sivu 81).
- Jos HDMI OUT -liitäntään kytketty laite ei ole yhteensopiva äänisignaalin muodon kanssa, valitse [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon [AUDIO (HDMI)] -asetukseksi [KÄYTÖSSÄ] (sivu 80).

HDMI OUT -liitännän kautta ei kuulu ääntä.

- Valitse [MUKAUTETUT ASETUKSET]
 -valikon [AUDIO (HDMI)] -asetukseksi
 [KÄYTÖSSÄ] (sivu 80).
- HDMI OUT -liitäntä on kytketty DVI (digital visual interface) -laitteeseen (DVI (digital visual interface) -liitännät eivät ole yhteensopivia äänisignaalien kanssa).
- Kokeile seuraavaa: ① Katkaise ja kytke järjestelmän virta. ② Katkaise ja kytke kytketyn laitteen virta. ③ Irrota HDMI-kaapeli ja kytke se sitten uudelleen.

Vasemman ja oikean puolen äänet ovat epätasapainossa tai väärinpäin.

• Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on kytketty oikein ja kunnolla.

Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.

- Tarkasta kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 14, 81).
- Valitse äänikentäksi "A.F.D. STD" (sivu 35).

Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.

- Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on kytketty toisiinsa kunnolla.
- Tarkasta, että kytkentäkaapelit ovat etäällä muuntajista ja moottoreista sekä vähintään 3 metrin päässä televisiosta ja loistevalaisimista.
- Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
- Liittimet ja liitännät ovat likaisia. Pyyhi ne kevyesti puhdistusalkoholiin kostutetulla liinalla.
- · Puhdista levy.

Äänen stereovaikutelma katoaa, kun toistat VIDEO CD -levyä, CD-levyä tai MP3-tiedostoa.

- Aseta [AUDIO]-asetukseksi [STEREO] painamalla AUDIO-painiketta (sivu 45).
- Varmista, että järjestelmä on kytketty oikein.

Tilaäänivaikutelmaa on vaikea kuulla, kun toistat Dolby Digital-, DTS- tai MPEGääniraitaa.

- Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä (sivu 35).
- Tarkasta kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 14, 81).
- Joidenkin DVD-levyjen lähtösignaali ei sisällä kaikkia 5.1-kanavia. Signaali voi olla mono- tai stereoääninen, vaikka ääniraita on Dolby Digitaltai MPEG-tyyppinen.

Ääni kuuluu vain keskikaiuttimesta.

• Joidenkin levyjen ääni saattaa kuulua vain keskikaiuttimesta.

Keskikaiuttimesta ei kuulu ääntä.

- Tarkasta kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 14, 81).
- Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä (sivu 35).
- Keskikaiuttimen vaikutus saattaa joillakin lähteillä olla huomaamaton.
- Toistettavana on 2-kanavainen lähde.

Surround-kaiuttimista ei kuulu ääntä tai ääni on hyvin heikko.

- Tarkasta kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 14, 81).
- Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä (sivu 35).
- Surround-kaiutinten vaikutus saattaa joillakin lähteillä olla huomaamaton.
- Toistettavana on 2-kanavainen lähde.

Etupaneelissa ilmaistuista kaiuttimista ei kuulu ääntä.

 Etupaneelin näytössä näkyy valittu [KAIUTINASETTELU]. Siitä ei näy, mistä kaiuttimista kuuluu ääntä (sivulla 35, 71).

Käyttö

Radioasemia ei voi virittää.

- Tarkasta, että antennijohto on kiinnitetty hyvin. Säädä antennia tai liitä ulkoinen antenni tarvittaessa.
- Asemien signaalinvoimakkuus on liian heikko (käytettäessä automaattista viritystä). Käytä suoraa viritystä.

- Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat on poistettu muistista (esiviritettyjä asemia selattaessa). Esiviritä asemat (sivu 60).
- Paina DISPLAY-painiketta, kunnes taajuus näkyy etupaneelin näytössä.

Kaukosäädin ei toimi.

- Kaukosäätimen ja järjestelmän välissä on este.
- Kaukosäätimen ja järjestelmän välinen etäisyys on liian suuri.
- Kaukosäädintä ei ole suunnattu järjestelmässä olevaan kaukosäätimen tunnistimeen.
- Kaukosäätimen paristojen varaus on heikko.

Levyä ei voi toistaa.

- Laitteessa ei ole levyä.
- Levy on väärin päin. Aseta levy toistopuoli alaspäin.
- · Levy on vinossa levykelkassa.
- Laite ei toista esimerkiksi CD-ROM-levyjä (sivu 6).
- DVD-levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän aluekoodia.
- Järjestelmän sisään on tiivistynyt kosteutta, joka voi vahingoittaa linssejä. Poista levy ja jätä järjestelmään virta noin puoleksi tunniksi.

MP3-ääniraitaa ei voi toistaa.

- DATA CD -levyä ei ole tallennettu MP3muodossa, joka on ISO 9660 Level 1 / Level 2- tai Joliet-yhteensopiva.
- DATA DVD -levyä ei ole tallennettu MP3muodossa, joka on UDF (Universal Disk Format) -yhteensopiva.
- MP3-äänitiedoston tunniste ei ole ".MP3".
- Tiedot eivät ole MP3-muodossa, vaikka tunniste on ".MP3".
- Tiedot eivät ole MPEG1 Audio Layer 3 -muodossa.
- Järjestelmässä ei voi toistaa MP3PRO-muotoisia ääniraitoja.
- [TILA (MP3, JPEG)] -asetuksena on [KUVA (JPEG)] (sivu 55).
- Jos et voi muuttaa [TILA (MP3, JPEG)] -asetusta, aseta levy uudelleen paikalleen tai katkaise järjestelmästä virta ja kytke se sitten uudelleen.
- DATA CD- tai DATA DVD -levyllä on DivXvideotiedosto.

JPEG-kuvatiedostoa ei voi näyttää.

- DATA CD -levyä ei ole tallennettu JPEGmuodossa, joka on ISO 9660 Level 1 / Level 2- tai Joliet-yhteensopiva.
- DATA DVD -levyä ei ole tallennettu JPEGmuodossa, joka on UDF (Universal Disk Format) -yhteensopiva.

- Tiedoston tunniste on muu kuin ".JPEG" tai ".JPG".
- Kuva on suurempi kuin 3 072 (leveys) × 2 048 (korkeus) kuvapistettä normaalissa tilassa tai yli 2 000 000 kuvapistettä progressiivisessa JPEGtilassa, jota käytetään lähinnä Internet-sivustoissa.
- Kuva ei mahdu television kuvaruutuun (kuva on pienennetty).
- [TILA (MP3, JPEG)] -asetuksena on [AUDIO (MP3)] (sivu 55).
- Jos et voi muuttaa [TILA (MP3, JPEG)]-asetusta, aseta levy uudelleen paikalleen tai katkaise järjestelmästä virta ja kytke se sitten uudelleen.
- DATA CD- tai DATA DVD -levyllä on DivXvideotiedosto.

MP3-ääniraitojen ja JPEG-kuvatiedostojen toisto alkaa samanaikaisesti.

• [TILA (MP3, JPEG)] -asetuksena on [AUTO] (sivu 55).

DivX-videotiedostoa ei voi toistaa.

- Tiedostoa ei ole luotu DivX-muodossa.
- Tiedoston tunniste on jokin muu kuin ".AVI" tai ".DIVX".
- DATA CD- tai DATA DVD -levyä ei ole luotu DivX-muodossa, joka on ISO 9660 Level 1- / Level 2- tai Joliet/UDF-yhteensopiva.
- DivX-videotiedosto on suurempi kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus).

Albumien, raitojen tai tiedostojen nimet eivät näy oikein.

 Järjestelmä voi näyttää vain numerot ja kirjaimet. Muut merkit näkyvät muodossa [*].

Levyn toisto ei ala alusta.

- Ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto tai toistuva toisto on valittuna.
 Peruuta nämä toiminnot CLEAR-painikkeella ennen levyn toistoa.
- Jatkuva toisto on valittuna.
 Paina järjestelmän tai kaukosäätimen ■painiketta pysäytystilassa ja aloita sitten toisto (sivu 40).
- Nimike-, DVD- tai PBC-valikko tulee automaattisesti television kuvaruutuun.

Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.

• DVD-levyssä on automaattinen toistonaloitustoiminto.

Toisto pysähtyy automaattisesti.

 Jotkin levyt voivat sisältää automaattisen taukosignaalin. Kun tällaista levyä toistetaan, järjestelmä lopettaa toiston automaattisen taukosignaalin kohdalla.

Esimerkiksi toiston pysäytystä, hakua, hidastettua toistoa tai toistuvaa toistoa ei voi käyttää.

 Joidenkin levyjen toiston aikana ei voi käyttää kaikkia edellä mainittuja toimintoja. Lisätietoja on levyn käyttöohjeessa.

Television kuvaruudussa näkyvät viestit eivät ole halutunkielisiä.

 Valitse haluamasi näyttökieli asetusnäytön [KIELEN ASETUS] -valikon [NÄYTTÖ]asetukseksi (sivu 77).

Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa.

- Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu monikielisiä ääniraitoja.
- DVD-levy estää ääniraidan kielen vaihtamisen.

Tekstityskieltä ei voi vaihtaa.

- Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu monikielistä tekstitystä.
- DVD-levy estää tekstityksen vaihtamisen.

Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä.

• DVD-levy estää tekstityksen poistamisen käytöstä.

Kuvakulmaa ei voi vaihtaa.

- Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu eri kuvakulmia (sivu 50).
- DVD-levy estää kuvakulman vaihtamisen.

Levyä ei voi poistaa, ja etupaneelin näytössä on sana "LOCKED".

• Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.

Television kuvaruudussa lukee [Datavirhe] toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyä.

- Toistettava MP3-ääniraita, JPEG-kuvatiedosto tai DivX-videotiedosto on viallinen.
- Tiedot eivät ole MPEG1 Audio Layer 3 -muodossa.
- JPEG-kuvatiedostomuoto ei ole DCFyhteensopiva.
- JPEG-kuvatiedoston tunniste on ".JPG" tai ".JPEG", mutta se ei ole JPEG-muodossa.
- Toistettavan tiedoston tunniste on ".AVI" tai ".DIVX", mutta se ei ole DivX-muodossa, tai se on DivX-muodossa, mutta se ei ole DivX Certified -profiilien mukainen.

Järjestelmä ei toimi normaalisti.

• Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean minuutin kuluttua.

Järjestelmää ei voi käyttää ja etupaneelin näyttöön tulee "CHILD LOCK", kun järjestelmän painikkeita painetaan.

• Ota lapsilukkotoiminto pois käytöstä (sivu 67).

HDMI-OHJAUS-toimintoa voi käyttää.

- Jos etupaneelin näyttöön ei tule "HDMI"ilmaisinta, tarkasta HDMI-kytkentä (sivu 25).
- Valitse [MUKAUTETUT ASETUKSET]
 -valikon [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi
 [KÄYTÖSSÄ] (sivu 79).
- Varmista, että kytketty laite tukee HDMI-OHJAUS-toimintoa.
- Tarkasta, että kytketyn laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.
- Tarkasta kytketyn laitteen HDMI-OHJAUStoiminnon asetus. Katso lisätietoja kytketyn laitteen käyttöoppaasta.
- Jos muutat HDMI-kytkentää, kytket ja irrotat virtajohdon tai tulee sähkökatkos, valitse [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi [EI KÄYT.] ja valitse sitten [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ] (sivu 79).
- Lisätietoja HDMI-OHJAUS-toiminnosta on HDMI CONTROL Guide -julkaisussa (toimitetaan erikseen).

Järjestelmästä tai televisiosta ei kuulu ääntä käytettäessä System Audio Control -toimintoa.

- Valitse [MUKAUTETUT ASETUKSET]
 -valikon [AUDIO (HDMI)] -asetukseksi [KÄYTÖSSÄ] (sivu 80).
- Varmista, että kytketty televisio tukee System Audio Control -toimintoa.
- Lisätietoja System Audio Control -toiminnosta on HDMI CONTROL Guide -julkaisussa (toimitetaan erikseen).

Automaattinen vianmääritystoiminto

(Näytössä näkyy kirjaimia tai numeroita)

Automaattinen vianmääritystoiminto ehkäisee aktivoituessaan järjestelmän virheellisen toiminnan. Toiminto tuo yhdestä kirjaimesta ja 4 numerosta koostuvan 5-merkkisen huoltokoodin (esim. C 13 50) television kuvaruutuun tai etupaneelin näyttöön. Jos näin käy, toimi seuraavan taulukon ohjeiden mukaan:



Huoltokoodin Syy ja/tai korjaustoimi 3 ensimmäistä merkkiä

C 13	Levy on likainen.			
	→Puhdista levy pehmeällä liinalla (sivu 85).			
C 31	Levyä ei ole asetettu soittimeen oikein.			
	➡Käynnistä järjestelmä uudelleen ja aseta levy paikalleen oikein.			
EXX	Automaattinen			
(xx on luku)	vianmääritystoiminto on estänyt			
	järjestelmää toimimasta virheellisesti.			
	Ota yhteyttä lähimpään Sony- jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon ja ilmoita 5-merkkinen huoltokoodi.			
	Esimerkki: E 61 10			

Kun television kuvaruudussa näkyy version numero

Kun kytket virran järjestelmään, television kuvaruudussa voi näkyä version numero [VER.X.XX] (X on numero). Vaikka kyseessä ei ole vika ja numero on tarkoitettu vain Sonyhuollon käyttöön, järjestelmä ei toimi normaalisti. Katkaise virta järjestelmästä ja kytke virta sitten uudelleen.

-)VER.X.XX

Tekniset tiedot

Vahvistinosa	
Stereotila (nimellinen)	108 W + 108 W (3 ohmia, 1 kHz, harmoninen särö 1 %)
Surround-tila (vertailu)	RMS-teho FL/FR/C/SL/SR*: 142 wattia (kanavaa kohden 3 ohmia, 1 kHz, harmoniner särö 10 %) Baaseleiviitis *: 140 wattia
	(3 ohmia, 80 Hz, harmoninen särö 10 %)
 Joillakin äänikentän ase ehkä kuulu. 	tuksilla ja lähteillä ääntä ei
Tuloliitännät (analogiset)	
TV (AUDIO IN)	Herkkyys: 450/250 mV
LINE (AUDIO IN)	Herkkyys: 450/250 mV
AUDIO IN	Herkkyys: 250/125 mV
Lähtöliitännät (analogiset))
Kuulokkeet	Sekä matala- että
	korkeaimpedanssiset
	kuulokkeet.
DVD-järjestelmä	
Laser	Puolijohdelaser
	$(DVD: \lambda = 650 \text{ nm})$
	(CD: $\lambda = 790 \text{ nm}$)
Signaalijärjestelmä	Säteilyn kesto: jatkuva PAL/NTSC
Viritinosa	
Järjestelmä	Kidelukittu digitaalinen PLL-synteesiviritin
FM-viritinosa	
Viritysalue	
Pohjoisamerikkaiset malli	t:
	87,5 - 108,0 MHZ (terldame 100 kHz)
Muut malliti	$(131 \text{KKUUS 100 \text{KHZ}})$
Muut maint:	87,3 - 108,0 MHZ (torkkuus 50 kHz)
Antenni	(laikkuus 50 kmz) EM-johtoantenni
Antenniliitännät	75 ohmia
7 uncentifituatinat	tasanainottamaton
Välitaaiuus	10.7 MHz
AM-viritinosa	
Viritysalue	
Pohjoisamerikkalaiset, me	eksikolaiset ja
	latinalaisamerikkalaiset
	mallit:
	530 - 1 710 kHz (tarkkuus
	10 kHz)

531 - 1 710 kHz (tarkkuus 9 kHz) Eurooppalaiset, venäläiset ja Lähi-idän mallit: 531 - 1 602 kHz (tarkkuus 9 kHz) Australialaiset ja uusseelantilaiset mallit: 531 - 1 710 kHz (tarkkuus 9 kHz) 530 - 1 710 kHz (tarkkuus 10 kHz) Muut mallit. 531 - 1 602 kHz (tarkkuus 9 kHz) 530 - 1 610 kHz (tarkkuus 10 kHz) Antenni AM-kehäantenni Välitaaiuus 450 kHz

Video-osa

Lähtöliitännät

VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmia COMPONENT: Y: 1 Vp-p 75 ohmia Рв/Св, Рк/Ск: 0,7 Vp-р 75 ohmia R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohmia HDMI OUT: tyyppi A (19nastainen)

Kaiuttimet (DAV-DZ530) Etukaiutin (SS-TS73)

Kaiutinjärjestelmä	Bassorefleksi,
	magneettisesti suojattu
Kaiutinelementti	Halkaisija 65 mm,
	kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi	3,0 ohmia
Mitat (noin)	$93 \times 539 \times 75 \text{ mm} (1/\text{k/s})$
	300 × 1 039 - 1 230 × 300
	mm (l/k/s) jalustan kanssa
Paino (noin)	1,2 kg
	3,0 kg jalustan kanssa

Keskikaiutin (SS-CT71)

Kaiutinjärjestelmä	Bassorefleksi,
	magneettisesti suojattu
Kaiutinelementti	Halkaisija 65 mm,
	kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi	3,0 ohmia
Mitat (noin)	$261 \times 91 \times 80 \text{ mm} (l/k/s)$
Paino (noin)	0,7 kg

Surround-kaiutin (SS-TS71)

Kaiutinjärjestelmä	Bassorefleksi,
	magneettisesti suojattu
Kaiutinelementti	Halkaisija 65 mm,
	kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi	3,0 ohmia
Mitat (noin)	$93 \times 162 \times 75 \text{ mm} (l/k/s)$
Paino (noin)	0,6 kg

Bassokaiutin (SS-WS71)

Kaiutinjärjestelmä Kaiutinelementti	
Nimellisimpedanssi Mitat (noin)	
Paino (noin)	

Bassorefleksi Halkaisija 160 mm. kartiotyyppinen 3.0 ohmia 197 × 322 × 345 mm (1/k/s)5.6 kg

Bassorefleksi.

magneettisesti suojattu

Kaiuttimet (DAV-DZ630) Etukaiutin/surround-kaiutin (SS-TS73)

Etakalatin/Sulloun
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti

Kaiutinelementti	Halkaisija 65 mm,
	kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi	3,0 ohmia
Mitat (noin)	$93 \times 539 \times 75 \text{ mm} (l/k/s)$
	300 × 1 039 - 1 230 × 300
	mm (l/k/s) jalustan kanssa
Paino (noin)	1,2 kg
	3,0 kg jalustan kanssa

Keskikaiutin (SS-CT71)

Kaiutinjärjestelmä	Bassorefleksi,
	magneettisesti suojattu
Kaiutinelementti	Halkaisija 65 mm,
	kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi	3,0 ohmia
Mitat (noin)	$261 \times 91 \times 80 \text{ mm} (l/k/s)$
Paino (noin)	0,7 kg

Bassokaiutin (SS-WS71)

Kaiutinjärjestelmä Kaiutinelementti Nimellisimpedanssi Mitat (noin)

Bassorefleksi Halkaisija 160 mm. kartiotyyppinen 3,0 ohmia 197 × 322 × 345 mm (1/k/s)5.6 kg

Paino (noin) Yleistä

Käyttöjännite Tehonkulutus 220 - 240 V AC, 50/60 Hz Päällä: 150 W Valmiustilassa: 0.3 W (virransäästötilassa)

Lähtöjännite (DIGITAL MEDIA PORT) DC 5 V

Lähtövirta (DIGITAL MEDIA PORT)

	700 mA
Mitat (noin)	$430 \times 63 \times 380 \text{ mm} (1/\text{k/s})$
	ulkonevat osat mukaan
	lukien
Paino (noin)	4,2 kg

Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.

Pakkauksen avaaminen

- etukaiuttimet (2)
- keskikaiutin (1)
- surround-kaiuttimet (2)
- bassokaiutin (1)
- AM-kehäantenni (1)
- FM-johtoantenni (1)
- kaiutinjohdot (6, punainen/valkoinen/vihreä/harmaa/ sininen/violetti)
- kaukosäädin (1)
- R6 (koko AA) -paristot (2)
- kalibrointimikrofoni (1)
- pehmustetyynyt (1 sarja)
- pylväät (2 mallissa DAV-DZ530, 4 mallissa DAV-DZ630)
- jalustat (2 mallissa DAV-DZ530, 4 mallissa DAV-DZ630)
- asennuslevyt (2 mallissa DAV-DZ530, 4 mallissa DAV-DZ630)
- pylväiden kannet (2 mallissa DAV-DZ530, 4 mallissa DAV-DZ630)
- ruuvit (suuri, aluslevyllinen) (8 mallissa DAV-DZ530, 16 mallissa DAV-DZ630)
- ruuvit (pieni, hopeanvärinen) (4 mallissa DAV-DZ530, 8 mallissa DAV-DZ630)
- ruuvit (pieni, musta) (2 mallissa DAV-DZ530, 4 mallissa DAV-DZ630)
- käyttöohje
- HDMI CONTROL Guide -julkaisussa
- kaiuttimien ja television liitännät (kortti)

Sanasto

Albumi

Data-CD-levyllä oleva musiikki- tai kuvaosuus, joka sisältää MP3-ääniraitoja tai JPEG-tiedostoja.

Aluekoodi

Tätä järjestelmää käytetään tekijänoikeuksien suojaamiseen. Kullekin DVD-laitteelle tai -levylle on määritetty aluekoodi myyntialueen mukaan. Jokainen aluekoodi näkyy sekä järjestelmässä että levyn pakkauksessa. Järjestelmä voi toistaa levyjä, joiden aluekoodi on sama kuin sen. Tällä järjestelmällä voi toistaa myös levyjä, joissa on merkintä ". Vaikka DVD-levyssä ei näkyisikään aluekoodia, aluerajoitukset voivat silti olla voimassa.

Digital Cinema Auto Calibration

Digital Cinema Auto Calibration on Sonyn kehittämä järjestelmä, joka mittaa ja säätää kaiuttimien asetuksia kuunteluympäristön mukaan hyvin nopeasti.

DivX®

DivX, Inc:n luoma digitaalinen videoteknologia. DivX-teknologialla koodatut videot ovat laadultaan erinomaisia, vaikka niiden koko on suhteellisen pieni.

Dolby Digital

Tämä elokuvateattereissakin käytettävä äänimuoto on edistyneempi kuin Dolby Surround Pro Logic. Tässä muodossa surroundkaiuttimet toistavat taajuusalueeltaan laajaa stereoääntä, minkä lisäksi mukana on erillinen matalia bassotaajuuksia toistava bassokanava. Tästä äänimuodosta käytetään nimitystä "5.1", jossa 0.1 tarkoittaa bassokanavaa (koska se toimii vain, kun äänessä on matalia bassotaajuuksia sisältäviä tehosteita). Kaikki tämän äänimuodon kuusi kanavaa äänitetään erillisinä, jotta saavutettaisiin mahdollisimman suuri kanavaerotus. Koska kaikki signaalit käsitellään digitaalisesti, signaali huononee vähemmän.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II luo 2-kanavaisista ohjelmalähteistä viisi taajuuskaistaltaan täyttä lähtökanavaa. Tämän muunnoksen suorittaa pitkälle kehitetty, erittäin laadukas tilaäänidekooderimatriisi, joka käyttää alkuperäisen äänitteen tilaääniominaisuuksia lisäämättä mukaan uusia ääniä tai värittämättä ääntä.

Elokuvatila

Elokuvatila on tarkoitettu käytettäväksi stereoäänisten televisio-ohjelmien ja kaikkien Dolby Surround -koodauksella varustettujen ohjelmien kanssa. Se tuottaa äänikenttään tilavaikutelman, joka on lähes erillisten 5.1kanavien tuottaman äänentoiston kaltainen.

Musiikkitila

Musiikkitila on tarkoitettu käytettäväksi kuunneltaessa stereoäänisiä musiikkitallenteita. Se tuottaa laajan ja syvän äänikentän.

Dolby Surround Pro Logic

Dolby Surround Pro Logic on yksi Dolby Surround -äänen purkumenetelmä, joka luo neljä kanavaa 2-kanavaisesta äänestä. Aiempaan Dolby Surround -järjestelmään verrattuna Dolby Surround Pro Logic tuottaa vasemman ja oikean kanavan välisen panoroinnin luonnollisempana, joten äänien paikka äänikentässä on helpompi tunnistaa. Jos haluat hyödyntää Dolby Surround Pro Logic -ääntä täydellisesti, sinulla on oltava yksi surroundkaiutinpari sekä keskikaiutin. Surroundkaiuttimet toistavat monoääntä.

DTS

Digitaalisen äänen pakkaustekniikka, joka on DTS, Inc:n kehittämä. Tämä tekniikka toimii 5.1-kanavaympäristössä. Takakanava on stereofoninen ja lisäksi tekniikka sisältää erillisen bassokanavan. DTS tuottaa laadukkaan 5.1-kanavaisen digitaalisen äänentoiston. Kanavaerotus on hyvä, koska kaikki kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja käsitellään digitaalisesti.

DVD

Jopa 8 tuntia liikkuvaa kuvaa sisältävä levy, joka on tavallisen CD-levyn kokoinen. Yksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn tietojen tallennuskapasiteetti on 4,7 Gt (gigatavua), eli sille mahtuu 7 kertaa tavalliselle CD-levylle mahtuva tietomäärä. Kaksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn tallennuskapasiteetti on 8,5 Gt, yksikerroksisen kaksipuolisen DVD-levyn 9,4 Gt ja kaksikerroksisen kaksipuolisen DVD-levyn 17 Gt.

Kuvatiedot ovat MPEG 2 -muodossa, joka on maailmanlaajuinen digitaalisen pakkaustekniikan standardi. Pakattujen kuvatietojen koko on noin 1/40 niiden alkuperäisestä koosta. DVD-järjestelmä käyttää myös muuttuvanopeuksista koodaustekniikkaa, joka muuttaa siirrettäviä tietoja kuvan tilan perusteella.

Äänitiedot tallennetaan sekä Dolby Digital- että PCM-muodossa, joten äänentoisto on todella aidontuntuinen.

Lisäksi DVD-levyissä on useita muita kehittyneitä toimintoja, kuten useita kuvakulmaja kielivaihtoehtoja sekä käytönvalvontatoimintoja.

DVD+RW

DVD+RW (plus RW) on tallennettava ja uudelleenkirjoitettava levy. DVD+RW-levyn tallennusmuoto vastaa DVD VIDEO -muotoa.

DVD-RW

DVD-RW on tallennettava ja uudelleenkirjoitettava levy, joka on saman kokoinen kuin DVD VIDEO -levy. DVD-RWlevyllä on kaksi tilaa: VR-tila ja Video-tila. Video-tilassa luotujen DVD-RW-levyjen muoto on sama kuin DVD VIDEO -levyllä. VR (Video Recording) -tilassa luotujen levyjen sisältöä voi ohjelmoida tai muokata.

Filmipohjainen ohjelma, videopohjainen ohjelma

DVD-levyt voi luokitella filmi- tai videopohjaisiksi ohjelmiksi. Filmipohjaiset DVD-levyt sisältävät samat kuvat kuin elokuvateattereissa esitettävä elokuva (24 ruutua sekunnissa). Videopohjaisissa DVDlevyissä, kuten televisio-ohjelmissa, on 30 ruutua (60 kenttää) sekunnissa.

HDMI (high-definition multimedia interface)

HDMI on liitäntä, joka tukee sekä kuvaa että ääntä yhdessä digitaalisessa yhteydessä. Sen avulla digitaalisen kuvan ja äänen laatu ovat huippuluokkaa. HDMI-määritys tukee HDCP:tä (High-bandwidth Digital Contents Protection), joka on digitaalisten videosignaalien koodaustekniikkaa sisältävä tekijänoikeuksien suojaustekniikka.

Jakso

Nimikkeen osa DVD-levyllä. Nimike koostuu useista jaksoista.

Kohtaus

PBC-toimintoja sisältävällä VIDEO CD -levyllä valikkonäytöt, liikkuva kuva ja pysäytyskuvat on jaettu osiin, joista käytetään nimitystä "kohtaus".

Käytönvalvonta

DVD-levyn toiminto, jolla voidaan rajoittaa levyn toistamista käyttäjän iän perusteella kussakin maassa voimassa olevien rajoitusten mukaan. Rajoitus vaihtelee levystä toiseen: kun se on aktivoitu, toistaminen estetään kokonaan, väkivaltaisten kohtausten yli hypätään tai ne korvataan toisilla kohtauksilla jne.

Monikielisyystoiminnot

Joillekin DVD-levyille on tallennettu ääniraita tai tekstitykset useilla kielillä.

Monikulmatoiminto

Joillekin DVD-levyille on tallennettu monta kohtauksen kuvakulmaa tai videokameran näkökulmaa.

MPEG-ääni

Digitaalisten äänisignaalien pakkaamiseen käytettävä koodausjärjestelmä. MP3tiedostoissa käytetään MPEG-1:tä (MPEG-1 Audio Layer-3). Joissakin DVD-äänimuodoissa käytetään MPEG-2:ta.

Nimike

DVD-levyn pisin kuva- tai musiikkiosuus, esimerkiksi elokuva videotallenteessa tai koko albumi äänitallenteessa.

PBC-toiminto (toiston ohjaus)

VIDEO CD -levyille (versio 2.0) koodatut toistoa ohjaavat signaalit.

Käyttämällä PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen valikkonäyttöjä voit toistaa esimerkiksi yksinkertaisia vuorovaikutteisia ohjelmia ja hakutoiminnoilla varustettuja ohjelmia.

PCM (Pulse Code Modulation)

Menetelmä, jolla muunnetaan analoginen ääni digitaaliseksi ääneksi. Menetelmää käytetään CD (Compact Disc) -äänimuodossa.

Progressiivinen muoto (peräkkäispyyhkäisy)

Lomitellusta muodosta poiketen progressiivinen muoto voi näyttää 50 - 60 ruutua sekunnissa pyyhkäisemällä kaikki juovat kerralla (525 juovaa NTSC-järjestelmässä, 625 juovaa PALjärjestelmässä). Yleinen kuvanlaatu on siten parempi ja pysäytyskuvat, teksti ja vaakaviivat tarkempia. Tämä laite on yhteensopiva 525- tai 625-juovaisen progressiivisen muodon kanssa.

Raita

VIDEO CD-, CD tai MP3-levyjen lyhyimmät kuva- ja musiikkiosuudet ovat raitoja. Albumi koostuu useista raidoista (vain MP3).

Tiedosto

DATA CD- tai DATA DVD -levylle tallennettu JPEG-kuva tai DivX-video. (Tämä määritelmä koskee vain tätä järjestelmää.) Yksittäinen tiedosto koostuu yhdestä kuvasta tai elokuvasta.

VIDEO CD

CD-levy, joka sisältää liikkuvaa kuvaa. Kuvatiedot ovat MPEG 1 -muodossa, joka on maailmanlaajuinen digitaalisen pakkaustekniikan standardi. Pakattujen kuvatietojen koko on noin 1/140 niiden alkuperäisestä koosta. Tämä merkitsee sitä, että 12 cm:n VIDEO CD -levy voi sisältää jopa 74 minuuttia liikkuvaa kuvaa.

Lisäksi VIDEO CD -levyllä voi olla ääntä. Ihmisen kuuloalueen ulkopuoliset äänet ovat pakattuja, mutta ihmisen kuultavissa olevia ääniä ei ole pakattu. VIDEO CD -levy voi sisältää ääntä kuusi kertaa tavalliselle CDlevylle mahtuvan määrän.

VIDEO CD -levyistä on kaksi eri versiota.

• Versio 1.1: Tämän version levyllä voi olla vain liikkuvaa kuvaa ja ääntä.

• Versio 2.0: Tämän version levyllä voi olla suuritarkkuuksisia pysäytyskuvia ja PBCtoimintoja.

Tässä järjestelmässä voi toistaa kummankin version levyjä.

Kielikoodien luettelo

Keer		Kaad	: Kiali	Kaad		Keed	i Kiali
rood	I KIEII	KOOd	I KIEII	KOOd	II KIEII	rood	IKIEII
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1174	French		Lettish	1505	Slovak		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Ei määritetty

Kielten kirjoitusasu on ISO 639: 1988 (E/F) -standardin mukainen.

Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo

Koodi Alue Koodi Alue Koodi Alu		Koodi Alue	Koodi Alue	
2376 2044 2047 2057 2070 2090 2149 2424 2238	Alankomaat Argentiina Australia Belgia Brasilia Chile Espanja Filippiinit Indonesia	2248 Intia 2254 Italia 2046 Itävalta 2276 Japani 2079 Kanada 2092 Kiina 2304 Korea 2363 Malesia 2362 Meksiko	2379 Norja 2427 Pakistan 2436 Portugali 2174 Ranska 2499 Ruotsi 2109 Saksa 2501 Singapore 2165 Suomi 2086 Sveitsi	2115 Tanska 2528 Thaimaa 2390 Uusi-Seelanti 2489 Venäjä 2184 Yhdistynyt kuningas- kunta

Osat ja ohjauspainikkeet

Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.

Etupaneeli



- 5 Etupaneelin näyttö (99)
- 6 🖪 (kaukosäätimen tunnistin) (8)

Lisätietoja

Takapaneeli

4 AM-liitäntä (14)

5 COAXIAL FM 75Ω -liitäntä (14)



8 HDMI OUT -liitäntä (25)

98FI

Etupaneelin näyttö

Tietoja etupaneelin näytön ilmaisimista



- Syttyy, kun HDMI OUT -liitäntä on kytketty oikein HDCP (high-bandwidth digital content protection) -yhteensopivaan laitteeseen, jossa on HDMI- tai DVI (digital visual interface) -tulo. (25)
- Syttyy, kun nimikkeen tai jakson aikatieto näkyy etupaneelin näytössä. (vain DVD-levyt) (47)
- **3** Syttyy, kun NTSC-levy on asetettu.
- 4 Syttyy, kun vastaanotetaan radioasema. (vain radio) (60)
- 5 Stereo-/monoääni (vain radio) (61)
- 6 Syttyy, kun uniajastin on asetettu. (65)
- 7 Syttyy, kun elokuva- tai musiikkitila valitaan. (34)
- 8 Toistotila (vain DVD-toiminto)
- 9 Käytössä oleva toistotila (43)

- 10 Syttyy, kun lapsilukkotoiminto otetaan käyttöön. (67)
- Syttyy, kun järjestelmä lähettää progressiivisia signaaleja (vain DVDtoiminto). (27)
- 12 Tässä näkyy valittu [KAIUTINASETTELU]. (71)
- 13 Käytössä oleva surround-tila (ei koske JPEG-tiedostoja)
- Syttyy, kun DYNAMIC BASS on valittu. (64)
- 15 Näyttää järjestelmän tilan, kuten jakson, nimikkeen tai raidan numeron, aikatiedot, radiotaajuuden, toistotilan, äänikentän jne.

Ohjausvalikkonäytön opas



Ohjausvalikkonäytön avulla voit valita toiminnon ja tarkastella siihen liittyviä tietoja. Voit siirtyä ohjausvalikkoon tai muuttaa sitä painamalla toistuvasti 🗂 DISPLAY:

Ohjausvalikkonäyttö 1
 Ohjausvalikkonäyttö 2 (näkyy vain tiettyjen levyjen kohdalla)
 Ohjausvalikkonäyttö pois käytöstä

Ohjausvalikkonäyttö

Ohjausvalikkonäyttöjen 1 ja 2 vaihtoehdot vaihtelevat levytyypin mukaan. Vaihtoehdoista on lisätietoja suluissa olevilla sivuilla.

Esimerkki: Ohjausvalikkonäyttö 1 toistettaessa DVD VIDEO -levyä



- ¹⁾ Tässä näkyy VIDEO CD -levyn kohtauksen numero (toiston ohjaus käytössä), VIDEO CD- tai CD-levyn raidan numero ja DATA CD- tai DATA DVD -levyn albumin numero. DATA CD- tai DATA DVD -levyn DivXvideoalbumin numero.
- ²⁾ Tässä näkyy VIDEO CD -levyn indeksinumero, MP3-ääniraidan numero tai DATA CD- tai DATA DVD -levyllä olevan JPEG-kuvatiedoston numero. DATA CD- tai DATA DVD -levyn DivX-videotiedoston numero.
- ³⁾ Super VCD näkyy muodossa "SVCD". Tässä näkyy "MP3" ohjausvalikkonäytössä 1 tai "JPEG" ohjausvalikkonäytössä 2 (DATA CD- tai DATA DVD -levyt).

4) Tässä näkyy JPEG-tiedostojen päivämäärä.

Näytön sulkeminen

Paina OISPLAY.

Ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen luettelo

Vaihtoehto	Vaihtoehdon nimi, toiminto, levytyyppi
<u> </u>	[NIMIKE] (sivu 38) / [KOHTAUS] (sivu 38) / [RAITA] (sivu 38) Valitsee toistettavan nimikkeen, kohtauksen tai raidan. DVD-VR VD-VR
	[JAKSO] (sivu 38) / [INDEKSI] (sivu 38)Valitsee toistettavan jakson tai indeksin.DVD-VRVD2-VRVD2-VR
J	[RAITA] (sivu 38) Valitsee toistettavan raidan. C D DATA-CD DATA-CD DATA-CD
	[ORIGINAL/PLAY LIST] (sivu 47) Valitsee toistettavien nimikkeiden (DVD-RW- ja DVD-R-levyt) tyypin – alkuperäisen [ORIGINAL] tai muokatun [PLAY LIST].
	[AIKA/TEKSTI] (sivu 38) Tarkastaa kuluneen ja jäljellä olevan toistoajan. Syötä aikakoodi kuva- ja musiikkihakua varten. Näyttää DVD/CD-tekstin tai MP3-raidan nimen. DVD-V VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD
	DVD-V DVD-VK VIDEO CD C D DHIN-CD DHIH DVD

	[KAIUTINASETTELU] (sivut 71, 73) Asettaa kaiutinasettelun. / Kunkin kaiuttimen tason automaattinen säätö.
• 9h	[OHJELMOIIU] (sivu 41) Valitsee toistettavat raidan haluamassasi järjestyksessä.
	[SATUNNAIS] (sivu 42) Toistaa raidat satunnaisessa järjestyksessä. VIDEO CD C D DATR-CD DATR
	[TOISTUVA] (sivu 43) Toistaa koko levyn (kaikki nimikkeet/raidat/albumit) tai yhden nimikkeen/jakson/raidan/ albumin toistuvasti. DVD-VA VIDEO CD C D MTA-CD DATA DVD
	[AV-TAHDISTUS] (sivu 51) Säätää viiveen kuvan ja äänen välillä. DVD-V DVD-VR VIDEO CO DATA-CO DATA DVD
	[KÄYTÖNVALVONTA] (sivu 68) Estää toiston tällä laitteella. DVD-V DVD-VR VID60 CD C D DATA-CD DATA DVD
	[ASETUKSET] (sivu 75) [PIKA]-asennus (sivu 20) Pika-asennuksessa voit valita kuvaruutunäytön kielen, television kuvasuhteen, kaiutinasettelun ja sen, käynnistetäänkö automaattinen kalibrointi. [MUKAUTETTU]-asetusten määritys Pika-asennuksen lisäksi voit mukauttaa muita asetuksia. [NOLLAUS] Palauttaa [ASETUKSET] oletusarvoihinsa. DVD.V VID60 (D) C D DATR-CD DATRA DVD
	[ALBUMI] (sivu 38) Valitsee toistettavan albumin. Data zvo
	[TIEDOSTO] (sivu 38) Valitsee toistettavan JPEG-kuvatiedoston tai DivX-videotiedoston*. DATA DVD
· ·	[PÄIVÄMÄÄRÄ] (sivu 49) Näyttää päivämäärän, jolloin kuva on otettu digitaalikameralla. DATA-CO
*	[VAIHTOVÄLI] (sivu 56) Määrittää, miten pitkään kukin kuva näkyy televisioruudussa kuvaesityksen aikana. Datra-CD Datra-CD
*	[TEHOSTE] (sivu 56) Data statistic kuvaesitystä varten. Data statistic kuvaesitystä varten.
GATA *	[TILA (MP3, JPEG)] (sivu 55) Valitsee DATA CD- tai DATA DVD -levyltä toistettavien tietojen tyypin: MP3-ääniraita (AUDIO), JPEG-kuvatiedosto (KUVA) tai molemmat (AUTO). DATA-CD

* Nämä vaihtoehdot eivät näy toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyllä olevaa DivX-videotiedostoa.

Vinkki

DVD-asetusten näyttöluettelo

Voit määrittää seuraavat asetukset DVD-asetusnäytössä.

Järjestys voi olla erilainen todellisessa näytössä.

KIELEN ASETUS MUKAUTETUT ASETUKSET - нрмі- — – ELKÄYT. – ΝΑΥΤΤΟ΄* L KÄYTÖSSÄ OHJAUS - VALIKKO* TAUKOTILA T AUTO - AUDIO* - RUUTU - TEKSTITYS* EI KÄYT. RAIDAN -LAUTO VAI INTA TOISTONJTK LEI KÄYT. - AUDIO DRC — EI KÄYT. VAKIO LMAX EI KÄYT. AUDIO -^L KÄYTÖSSÄ (HDMI) DivX NÄYTTÖASETUKSET **KAIUTINASETUKSET** - 16:9 - TV-TYYPPI — YHTEYS -- ETUKAIUTTIMET - KYLLÄ KESKIKAIUTIN T KYLLÄ 4:31 FTTFR BOX EI MITÄÄN SURROUND T KYLLÄ 4:3 PAN SCAN EI MITÄÄN YC_BC_R YC_BC_R/RGB (HDMI) RGB BASSOKAIUTIN - KYLLÄ - NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ -KÄYTÖSSÄ ETÄISYYS -V · -O ------ 1,0 m - 7,0 m EI KÄYT. (EDESSÄ) - TAUSTA **KANSIKUVA** - KESKIKAIUTIN - 0,0 m - 7,0 m GRAFIIKKAKUVA ETÄISYYS --V -— 0.0 m – 7.0 m SININEN (SURROUND) LO ______ 0.0 m - 7.0 m MUSTA LINE · VIDEO —— –6.0 dB – 0.0 dB TASO -V -RGB (EDESSÄ) TÄYSI - 4:3-LÄHTÖ -KESKIKAIUTIN - -6,0 dB - +6,0 dB NORMAALI -BASSOKAIUTIN - -6,0 dB - +6,0 dB TASO v (SURROUND) -0 -— -6.0 dB - +6.0 dB TESTIÄÄNI EI KÄYT. KÄYTÖSSÄ

* Valitse käytettävä kieli näytössä näkyvästä kieliluettelosta.

Järjestelmävalikko

Voit määrittää seuraavat asetukset kaukosäätimen SYSTEM MENU -painikkeella.

Järjestelmävalikko



¹⁾Tulee näkyviin vain "TUNER FM"- tai "TUNER AM"-tilassa.

²⁾Tulee näkyviin vain "TUNER FM" -tilassa.

³)"ATTENUATE" ei näy kaikissa toiminnoissa.

Hakemisto

Numerot

16:9 77 4:3 LETTER BOX 77 4:3 PAN SCAN 77 4:3-LÄHTÖ 78 5.1-kanavainen surround-ääni 46

A

AIKA/TEKSTI 38 ALBUMI 38 Albumi 92 Aluekoodi 7, 92 ANGLE 50 ASETUKSET 75 Asetusnäyttö 75, 103 ATTENUATE 33 AUDIO 77 AUDIO (HDMI) 80 AUDIO DRC 80 Automaattinen kalibrointi 73, 92 AV SYNC 51

С

COLD RESET 83 COMPONENT VIDEO OUT 27

D

D. C. A. C. 73, 92 DATA CD 53, 57 DATA DVD 53, 57 DEMO 23 Digital Cinema Auto Calibration 73, 92 DIGITAL MEDIA PORT 66 DIMMER 65 DISPLAY 62 DivX® 57, 80, 92 Dolby Digital 45, 92 Dolby Pro Logic II 93 Dolby Surround Pro Logic 93 DTS 45, 93 **DVD 93** DVD+RW 93 DVD-levyn valikko 44 DVD-RW 47, 93 DVI 26 DYNAMIC BASS 64

Ε

Esittely 23 Esiviritettyjen asemien nimeäminen 61 Etsiminen 37 Etupaneeli 97 Etupaneelin näyttö 47, 99

F

Filmipohjainen ohjelma 93 FM MODE 61

Η

Haku 37 HDMI YCBCR/RGB (HDMI) 78 HDMI (high-definition multimedia interface) 26, 94 HDMI-OHJAUS 79 Hidastettu toisto 37

I

INDEKSI 38 INTERLACE 28

J

JAKSO 38 Jakso 94 Jatkuva toisto 31 JPEG 51, 53 Järjestelmävalikko 104

Κ

KAIUTINASETTELU 71 KAIUTINASETUKSET 81 **CONNECTION 81** ETÄISYYS 81, 82 **TASO 82** Kajuttimien asentaminen seinälle 24 Kaukosäädin 8, 63 **KIELEN ASETUS 77** Kielikoodien luettelo 96 **KOHTAUS 38** Kohtaus 94 Kuvaesitys 55 Kuvan pysäytys 37 Kävtettävät levvt 6 **KÄYTÖNVALVONTA 69** Käytönvalvonta 94

L

Lapsilukko 67 Levyjen käsittely 85 Levyn tietyn kohdan kuunteleminen 37 LINE 78

Μ

Monikielisyystoiminnot 94 Monikulmatoiminto 50, 94 MONILEVY TOISTONJTK 80 MOVIE/MUSIC 34 MP3 51, 53 MPEG-ääni 94 muiden laitteiden kuunteleminen 32 MUKAUTETTU 75 MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA 68 MUKAUTETUT ASETUKSET 79 Multi Session CD -levyt 7 MUTING 32

Ν

NIMIKE 38 Nimike 94 NOLLAUS 76 NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 78 NÄYTTÖ 77 NÄYTTÖASETUKSET 77

0

Ohjausvalikkonäyttö 100 Ohjelmoitu toisto 41 ORIGINAL 47

Ρ

Pakkauksen avaaminen 92 Paristot 8 PBC-toiminto (toiston ohjaus) 94 PBC-toisto 59 PCM (Pulse Code Modulation) 94 PICTURE NAVI 39, 54 Pika-asennus 20 Pikasiirto eteenpäin 37 Pikasiirto taaksepäin 37 PLAY LIST 47 Progressiivinen muoto 27, 94

jatkuu —

PROGRESSIVE 28

R

Radio 61 Radioasemat 60 RAIDAN VALINTA 80 RAITA 38 Raita 94 RDS 62

S

Satunnaistoisto 42 SLEEP 65 SYSTEM MENU 23, 33, 61, 65, 67

Т

Takapaneeli 98 TAUKOTILA 79 TAUSTA 78 **TEHOSTE 56** TEKSTITYS 50, 77 Televisioliitäntä 25 Television äänen kuunteleminen 33 Television ohjaaminen 63 **TESTIÄÄNI 82** THEATRE SYNC 63 **TIEDOSTO 38** Tiedosto 94 TILA (MP3, JPEG) 55 Toisten laitteiden kytkeminen 29 Toiston jatkaminen 40 Toistuva toisto 43 TV-TYYPPI 77

V

VAIHTOVÄLI 56 VALIKKO 77 Valitseminen 34 Vianmääritys 85 VIDEO CD 94 Välitön siirtyminen eteenpäin 32 Välitön uudelleentoisto 32

Ä

Äänikenttä 35

Kaukosäädin

AAKKOSJÄRJESTYS

A – O

ANGLE **5** (50) AUDIO 4 (45) CLEAR 34 (38, 63, 76) D.TUNING 24 (61) DISC SKIP* 35 DISPLAY **2** (47, 62) DVD MENU **26** (44, 57, 63) DVD TOP MENU **14** (44) DYNAMIC BASS 23 (64) ENTER 25 (63) FUNCTION 22 (27, 31, 32, 40, 60, 71) MOVIE/MUSIC 17 (34) MUTING **7** (31) Numeropainikkeet** **15** (38, 61, 63, 68)

P – Z

PICTURE NAVI $\widehat{6}$ (39, 63) PRESET +/- $2\widehat{8}$ $3\widehat{2}$ (61) SOUND FIELD $\widehat{16}$ (35) SUBTITLE $2\widehat{4}$ (50) SYSTEM MENU 25 (23, 33, 63, 65, 104) THEATRE SYNC $2\widehat{0}$ (64) TUNING +/- $\widehat{10}$ $\widehat{12}$ (60) TV $3\widehat{0}$ (63) TV CH +/- $2\widehat{1}$ (63) TV NPUT $\widehat{18}$ (63) TV VOL +/- $3\widehat{6}$ (63) VIDEO FORMAT $\widehat{3}$ (27) VOLUME +/-** $\widehat{8}$ (31, 61, 82)

PAINIKKEIDEN KUVAUKSET

/(¹) (päällä/valmiustila) **1** (20. 23, 31, 40, 61) TV 1/() (päällä/valmiustila) 37 (63)</ 60, 68) $\leftarrow \bullet / \bullet \rightarrow \text{REPLAY}/$ ADVANCE 9 (31) **44/> 32 28** (31) ✓</>
✓
✓
✓
12
10
(37) **◄ [**/**]** ► SLOW **12 10** (37) $(\text{toista})^{**}$ **31** (31, 40, 70) **◄॥/॥►** STEP **9** (37) ■ (pysäytys) 29 (32, 40, 68) **II** (tauko) **11** (32) (avaa/sulje) (32) DISPLAY 27 (22, 38, 68, 100) • RETURN 33 (39) -/-- 34 (63)

- * Tässä mallissa ei ole DISC SKIP -painiketta.
- ** ▷-, numero 5- ja VOLUME + -painikkeissa on kosketuspisteet. Kosketuspisteet helpottavat järjestelmän käyttöä.



PT

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho a chuva ou humidade.

Cuidado – A utilização de instrumentos ópticos com este equipamento aumenta os riscos de lesões oculares.

Não instale o aparelho num espaço fechado, por exemplo, uma estante ou um armário.

Para evitar o risco de incêndio, não tape a ventilação do aparelho com jornais, toalhas, cortinas, etc. nem coloque velas acesas sobre o aparelho.

Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, não coloque recipientes com líquidos, como jarras, em cima do aparelho.

Não exponha a pilha a fontes de calor excessivo, tal como luz solar directa, fogo ou outras.



Não deite fora a pilha para o lixo doméstico, deite-a fora correctamente, como lixo químico.



Este aparelho está classificado como equipamento CLASS 1 LASER. Esta indicação está localizada na parte traseira exterior.



Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurandose que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Precauções

Fontes de alimentação

- O cabo de alimentação CA só deve ser substituído num local de assistência qualificado.
- Mesmo que tenha desligado o aparelho, este não está desligado da corrente eléctrica enquanto estiver ligado à tomada de parede.
- Instale este sistema de forma a que o cabo de alimentação CA possa ser imediatamente desligado da tomada de parede, na eventualidade de haver um problema.

Bem-vindo!

Obrigado por ter adquirido este DVD Home Theatre System da Sony. Antes de utilizar o sistema, leia este manual na íntegra e guarde-o para consultas futuras.
Índice

Bem-vindo!2
Acerca deste manual
Este sistema pode reproduzir os seguintes
discos

Preparativos - BASIC -

Passo 1: Montar as Colunas 10
Passo 2: Ligar o sistema e o
televisor 15
Passo 3: Posicionar o sistema 20
Passo 4: Realização da Instalação
rápida 21

Preparativos - AVANÇADO -

Desligar a Demonstração	24
Instalar as colunas numa parede	25
Ligar o televisor (Avançado)	26
Ligar Outros Componentes	31

Operações básicas

Ouvir discos 33
Desfrutar do Rádio ou Outros
Componentes34
Desfrutar do som do televisor ou do
videogravador em Todas as
Colunas35
Seleccionar o Modo Cinema ou
Música 36

Ajustes do som

Desfrutar do som surround utilizando o	
campo de som	37

Várias funções para a reprodução de discos

Procura de um determinado ponto no
disco
(Varrimento, Reprodução em
câmara lenta, Parar fotograma)
Procurar um Título/Secção/Faixa/Cena,
etc40
Procurar por cena
(Navegação nas imagens)
Retomar a reprodução no ponto em que
parou o disco42
(Retomar reprodução)

Criar o seu próprio programa 43
(Reprodução de programas)
Reproduzir em ordem aleatória 45
(Reprodução aleatória)
Reproduzir Repetidamente 46
(Reprodução repetitiva)
Utilizar o menu do DVD 47
Alterar o som
Seleccionar [ORIGINAL] ou [PLAY
LIST] num DVD-R/DVD-RW 49
Visualizar informações acerca do
disco 50
Alterar os ângulos52
Ver as legendas 53
Regulação do atraso entre a imagem e o
som
(SINCRONISMO AV)
Acerca de faixas de som MP3 e ficheiros
de imagem JPEG 54
Reproduzir DATA CDs ou DATA DVDs
com faixas de som MP3 e ficheiros de
imagem JPEG 56
Reprodução de faixas de som e imagens
como uma apresentação de
diapositivos com som 58
Desfrutar de vídeos DivX®60
Reproduzir VIDEO CDs com funções
PBC (versão 2.0) 62
(Reprodução PBC)

Funções do sintonizador

Pré-programar estações de rádio	63
Ouvir rádio	64
Utilizar o Radio Data System (RDS)	66

Outras operações

Controlar o televisor com o telecomando
fornecido67
Utilizar a função THEATRE
SYNC
Utilizar o efeito de som 68
Utilizar o temporizador 69
Alterar a luminosidade do visor do painel
frontal 69
Utilizar o Adaptador DIGITAL MEDIA
PORT70

continua =

Desactivar os Botões do Aparelho......71 (Bloqueio infantil)

Programações e ajustes avançados

Bloqueio de discos72
(RESTR. CANAIS PERSON.,
RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO)
Obter o melhor som surround para uma
sala76
(FORMAÇÃO ALTIFAL.)
Calibrar automaticamente as
programações adequadas78
(CALIBRAGEM
AUTOMÁTICA)
Utilizar o ecrã de configuração80
Definir o idioma do visor e da faixa de
áudio81
[SELECÇÃO IDIOMA]
Programações para o ecrã
[CONFIGURAR ECRÃ]
Programações personalizadas
[CONFIGURAÇÃO
PERSONALIZADA]
Programações para as colunas
[DEFINIR CANAL]
Repor as predefinições

Informações adicionais

Precauções)
Notas sobre os discos90)
Resolução de problemas90)
Função de auto-diagnóstico95	;
(Quando aparecem letras/números	
no visor)	
Características técnicas96	Ś
Glossário	3
Lista de códigos de idioma101	L
Índice de peças e controlos102	2
Guia visor do menu de controlo105	5
DVD Lista do ecrã de configuração 108	3
Lista do Menu do Sistema109)
Índice remissivo110)

Acerca deste manual

- As instruções deste manual descrevem os controlos do telecomando. Também pode utilizar os controlos do aparelho se tiverem o mesmo nome ou nomes semelhantes aos do telecomando.
- As instruções deste manual são para os modelos DAV-DZ530 e DAV-DZ630. O DAV-DZ530 é o modelo utilizado apenas para fins de ilustração. Qualquer diferença de funcionamento está claramente indicada no texto, por exemplo, "apenas DAV-DZ530".
- As opções do menu de controlo podem ser diferentes dependendo da área.
- "DVD" pode ser utilizado como um termo genérico para DVD VIDEOs, DVD+RWs/ DVD+Rs e DVD-RWs/DVD-Rs.
- As medidas estão indicadas em pés (ft) para os modelos norte-americanos.
- Os seguintes símbolos são usados neste manual.

Símbolo	Significado
DVD-V	Funções disponíveis para DVD VIDEOs, DVD-Rs/DVD-RWs no modo vídeo e DVD+Rs/DVD+RWs
DVD-VR	Funções disponíveis para DVD-Rs/ DVD-RWs no modo VR (gravação de vídeo)
VIDEO CD	Funções disponíveis para VIDEO CDs (incluindo Super VCDs ou CD-Rs/CD-RWs em formato de CD de vídeo ou formato Super VCD)
CD	Funções disponíveis para CDs de música ou CD-Rs/CD-RWs em formato de CD de música
DATA-CD	Funções disponíveis para DATA CDs (CD-ROMs/CD-Rs/CD-RWs) com faixas de som MP3 ¹⁾ , ficheiros de imagem JPEG e ficheiros de vídeo DivX ²⁾³⁾
DATA DVD	Funções disponíveis para DATA DVDs (DVD-ROMs/DVD-Rs/ DVD-RWs/DVD+Rs/DVD+RWs) com faixas de som MP3 ¹⁾ , ficheiros de imagem JPEG e ficheiros de vídeo DivX ²⁾³⁾

- ¹⁾MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) é um formato normalizado definido pela ISO/MPEG para compressão de dados de áudio.
- ²⁾DivX[®] é uma tecnologia de compressão de ficheiros de vídeo desenvolvida pela DivX, Inc.
- ³⁾DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas comerciais da DivX, Inc. e são utilizados ao abrigo de licenças.

Este sistema pode reproduzir os seguintes discos

Formato dos discos	Logótipo do disco	
DVD VIDEO		
DVD-RW/ DVD-R	RW	R R4.7
DVD+RW/ DVD+R		
VIDEO CD (discos versão 1.1 e 2.0)/ Audio CD		
CD-RW/CD-R (dados de áudio) (ficheiros MP3) (ficheiros JPEG)	COMPACT DIGITAL AUDIO ReWritable	COMPACT DISTAL AUDIO Recordable

"DVD-RW", "DVD+RW", "DVD+R", "DVD VIDEO" e o logótipo "CD" são marcas comerciais.

Nota sobre CDs/DVDs

O sistema pode reproduzir CD-ROMs/CD-Rs/ CD-RWs gravados nos seguintes formatos:

- Formato de CD de áudio
- Formato VIDEO CD
- Faixas de som MP3, ficheiros de imagem JPEG e ficheiros de vídeo DivX de formato em conformidade com a norma ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou o respectivo formato expandido, Joliet

O sistema pode reproduzir DVD-ROMs/ DVD+RWs/DVD-RWs/DVD+Rs/DVD-Rs gravados nos seguintes formatos:

 Faixas de som MP3, ficheiros de imagem JPEG e ficheiros de vídeo DivX de formato em conformidade com a UDF (Universal Disk Format)

Exemplos de discos que o sistema não pode reproduzir

Este sistema não pode reproduzir os seguintes discos:

- CD-ROMs/CD-Rs/CD-RWs diferentes dos gravados nos formatos indicados na página 6
- · CD-ROMs gravados no formato PHOTO CD
- Parte de dados de CD-Extras
- DVD Audio
- Super Audio CD
- DATA DVDs que não contenham faixas de som MP3, ficheiros de imagem JPEG ou ficheiros de vídeo DivX
- DVD-RAMs

Este sistema também não pode reproduzir os seguintes discos:

- Um DVD VIDEO com um código de região diferente (página 7, 98)
- Um disco que não tenha uma forma normal (por exemplo, em forma de cartão, coração)
- Um disco com papel ou etiquetas coladas
- Um disco que tenha restos de fita adesiva de celofane ou de um autocolante ainda colados

Notas sobre CD-R/CD-RW/DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Em alguns casos, não é possível reproduzir o CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW neste sistema devido à qualidade de gravação, à condição física do disco ou às características do dispositivo de gravação e do software de criação.

O disco não é reproduzido se não tiver sido correctamente finalizado. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do dispositivo de gravação.

Tenha em atenção que algumas funções de reprodução poderão não funcionar com alguns DVD+RWs/DVD+Rs, mesmo que estes tenham sido correctamente finalizados. Neste caso, veja o disco através da reprodução normal. De igual modo, alguns DATA CDs/DATA DVDs criados no formato Packet Write não podem ser reproduzidos.

Discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor

Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem a norma de discos compactos (CD).

Actualmente, algumas editoras discográficas comercializam vários discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor. Alguns destes discos não respeitam a norma de CD e pode não conseguir reproduzi-los neste equipamento.

Nota sobre DualDiscs

Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder o material gravado no DVD num lado com o material áudio digital no outro lado. No entanto, como o lado de material de áudio não está conforme a norma de discos compactos (CD), a reprodução neste equipamento não está garantida.

Acerca de CDs Multi-Sessão

- Este sistema pode reproduzir CDs Multi-Sessão quando existe uma faixa de som MP3 na primeira sessão. Também podem ser reproduzidas todas as faixas de som MP3 subsequentes, gravadas em sessões posteriores.
- Este sistema pode reproduzir CDs Multi-Sessão quando existe um ficheiro de imagem JPEG na primeira sessão. Também podem ser reproduzidos quaisquer ficheiros de imagem JPEG subsequentes, gravados em sessões posteriores.
- Se houver faixas de som e imagens no formato de CD de música ou CD de vídeo gravadas na primeira sessão, só será reproduzida a primeira sessão.

Código de região

O sistema tem um código de região impresso na parte traseira da unidade e só pode reproduzir DVDs com códigos de região idênticos.

DVD VIDEOs marcados com também podem ser reproduzidos neste sistema. Se tentar reproduzir um DVD VIDEO de outro tipo, a mensagem [Reprodução deste disco proibida por limites de área.] aparece no ecrã do televisor. Dependendo do tipo de DVD VIDEO, pode não estar indicado qualquer código de região mesmo que a reprodução do DVD VIDEO seja proibida pelos limites de área.

Nota sobre as operações de reprodução dos DVDs e VIDEO CDs

Algumas das operações de reprodução de DVDs e VIDEO CDs podem ser definidas intencionalmente pelos fabricantes de software. Como este sistema reproduz DVDs e VIDEO CDs de acordo com o conteúdo dos discos concebido pelos fabricantes de software, algumas das operações de reprodução podem não estar disponíveis. Consulte também as instruções de funcionamento fornecidas com os DVDs ou VIDEO CDs.

Direitos de autor

Este produto está equipado com a tecnologia de protecção dos direitos de autor protegida por patentes dos EUA e por outros direitos de propriedade intelectual. A utilização desta tecnologia de protecção de direitos de autor tem de ser autorizada pela Macrovision e só pode ser utilizada para visualização em casa ou em casos limitados, excepto se expressamente autorizado pela Macrovision. É proibido fazer a engenharia inversa ou a desmontagem do disco.

Este sistema integra o descodificador de som surround de matriz adaptável para Dolby* Digital e Dolby Pro Logic (II), bem como o sistema DTS** Digital Surround System.

- Fabricado sob a licença da Manufactured under license from Dolby Laboratories.
 "Dolby", "Pro Logic" e o símbolo DD são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- ** Fabricado sob licença da DTS, Inc. "DTS" e "DTS Digital Surround" são marcas registadas da DTS, Inc.

Preparativos - BASIC -

Ver Desembalar nas Características Técnicas, página 96.

Colocar pilhas no telecomando

Pode controlar o sistema com o telecomando fornecido. Insira duas pilhas R6 (tamanho AA), fazendo coincidir os pólos \oplus e \bigcirc das pilhas com as marcas existentes no interior do compartimento. Para utilizar o telecomando, aponte para o sensor remoto 🖪 do aparelho.



Nota

- Não deixe o telecomando num local demasiado quente ou húmido.
- Não misture pilhas novas com usadas.
- Não deixe cair objectos estranhos dentro do telecomando, sobretudo quando estiver a substituir as pilhas.
- Não exponha o sensor remoto à luz solar directa ou a aparelhos de iluminação. Se o fizer, pode ocorrer uma avaria.
- Se não pretender utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar possíveis danos causados por derrame da pilha e corrosão.

Fixar os pés de apoio ao subwoofer

Fixe os pés de apoio fornecidos à parte inferior do subwoofer para estabilizar o subwoofer e evitar que este escorregue.



Passo 1: Montar as Colunas

Antes de fazer a ligação das colunas, fixe a coluna ao suporte para colunas. (Para as colunas frontais do modelo DAV-DZ530 e as colunas frontais e surround do modelo DAV-DZ630.)

Acerca de como ligar os cabos das colunas às tomadas SPEAKER, consulte a página 17.

Nota

• Coloque um pano no chão para evitar danificar o pavimento.

Sugestão

• Pode utilizar a coluna sem o suporte para colunas, montando-a na parede (página 25).

Utilize os parafusos indicados em baixo.



1 Passe o cabo da coluna através do orifício na base e poste.

Preste atenção à orientação do poste. Passe o cabo da coluna pela extremidade do poste que tem 2 orifícios.

Acerca do cabo da coluna

O conector e a anilha colorida nos cabos das colunas são da mesma cor que o rótulo das tomadas a ligar.

Utilize os cabos da coluna da seguinte forma:

- Coluna frontal (L): Branco
- Coluna frontal (R): Vermelho
- Coluna Surround (L): Azul
- Coluna Surround (R): Cinzento



2 Prenda a tampa do poste à outra extremidade do poste.

Oriente a ranhura para si, prenda a tampa do poste de modo a que a ranhura do poste encaixe na patilha da tampa do poste e fixe com um parafuso.



3 Coloque o poste na ranhura da coluna, deslize o poste para a extremidade da ranhura e fixe o poste com a placa de fixação e parafusos.

Seleccione a coluna cuja cor da tomada no painel traseiro da coluna corresponde à anilha colorida do cabo da coluna.



4 Ligue os cabos da coluna à coluna.

Assegure-se de que o cabo da coluna coincide com a terminal apropriado dos componentes: \oplus com \oplus e \ominus com \ominus .



5 Fixe o poste à base.

Introduza o poste de modo a que a ranhura na parte inferior do poste fique alinhada com a saliência da base e fixe o poste com 2 parafusos.



Nota

• Certifique-se de que a ranhura do poste fica alinhada com a saliência da base, rodando ligeiramente o poste.

6 Ajuste a altura da coluna.

Desaperte (mas não retire) os parafusos, ajuste a altura da coluna e aperte os parafusos. Ajuste a coluna de um lado e, de seguida, ajuste outra coluna, seguindo as linhas como orientação.

Nota

• Quando ajustar a altura da coluna, segure na coluna de modo a que esta não caia.



7 Elimine qualquer folga do cabo da coluna.

Elimine a folga no cabo da coluna puxando-o a partir da parte inferior da base.



Ilustração de montagem final



Passo 2: Ligar o sistema e o televisor

Esta ligação é a ligação básica do aparelho às colunas e ao televisor. Para outras ligações ao televisor, consulte página 26. Para outras ligações de componentes, consulte página 31. Para aceitar sinais progressivos, consulte página 29.

Consulte o diagrama de ligações abaixo e leia as informações adicionais desde ① a ④ nas seguintes páginas.

DAV-DZ530



DAV-DZ630



Ligar as Colunas Cabos necessários

O conector e a anilha colorida nos cabos das colunas são da mesma cor que o rótulo das tomadas a ligar.



Nota

• Não deixe o isolamento do cabo da coluna preso na tomada SPEAKER.

Para evitar um curto-circuito nas colunas

A ocorrência de um curto-circuito nas colunas pode danificar o sistema. Para impedir que tal aconteça, ligue as colunas de acordo com as seguintes instruções. A parte descarnada do cabo de cada coluna não pode tocar no terminal de outra nem na parte descarnada do outro cabo da coluna, tal como é mostrado abaixo.

A parte descarnada do cabo da coluna está a tocar noutra tomada da coluna.



Os cabos descarnados estão em contacto porque foi retirado demasiado material isolador.



Depois de ligar todos os componentes, colunas e o cabo de alimentação CA, faça emitir um tom de teste para verificar se todas as colunas estão correctamente ligadas. Para mais pormenores sobre a emissão de um tom de teste, consulte a página 87.

Se não sair som de uma coluna ou se o tom de teste sair de uma coluna diferente da que aparece no ecrã de configuração, pode ter ocorrido um curto-circuito na coluna. Se for o caso, volte a verificar a ligação das colunas.

Nota

Assegure-se de que o cabo da coluna coincide com a tomada apropriada dos componentes: ⊕ com ⊕ e ⊖ com ⊖.
 Se trocar os cabos, o som sai distorcido e sem graves.

2 Ligar o televisor Cabos necessários Cabo SCART (EURO AV) (não fornecido)



Assegure-se de que ligou o cabo SCART (EURO AV) à tomada EURO AV ⇔ OUTPUT (TO TV) do aparelho.

Quando usar o cabo SCART (EURO AV) na conexão, verifique se o televisor responde aos sinais S-Video ou RGB. Se o televisor responder ao sinal S-Video, altere o modo de entrada do televisor para sinais RGB. Consulte o manual de instruções fornecido com o televisor a ser ligado.

Sugestão

Quando quiser definir a saída de som do televisor ou som estéreo de uma fonte de 2 canais proveniente das 6 colunas, seleccione o campo de som "Dolby Pro Logic", "Dolby Pro Logic II MOVIE" ou "Dolby Pro Logic II MUSIC" (página 37).

③ Ligar a Antena

Para ligar a antena em anel AM

A forma e o comprimento da antena são concebidos para receber sinais de AM. Não desmonte nem enrole a antena.

- 1 Retire apenas a peça em anel do suporte de plástico.
- **2** Monte a antena em anel AM.



3 Ligue os cabos aos terminais da antena AM.

Tanto o cabo (A) como o cabo (B) podem ser ligados a qualquer dos terminais.



Nota

• Não coloque a antena em anel AM perto do aparelho ou de outro equipamento AV, uma vez que poderá causar ruído.

Sugestão

- Regule a direcção da antena em anel AM para obter o melhor som de difusão AM.
- 4 Certifique-se de que a antena em anel AM está ligada com firmeza, puxando ligeiramente.

Para ligar a antena de cabo FM

Ligue a antena de cabo FM à tomada COAXIAL FM 75 Ω .



Nota

- Estique completamente a antena de cabo FM.
- Depois de ligar a antena de cabo FM, mantenha-a o mais horizontal possível.

Sugestão

• Se tiver uma má recepção de FM, utilize um cabo coaxial de 75-ohm (não fornecido) para ligar o aparelho a uma antena FM exterior, como mostrado abaixo.



④ Ligar o cabo de alimentação CA

Antes de ligar o cabo de alimentação CA deste aparelho a uma tomada de parede, ligue as colunas ao aparelho.

Passo 3: Posicionar o sistema

Posicionamento das colunas

Para obter um som surround da melhor qualidade possível, é preciso que todas as colunas, à excepção do subwoofer, estejam à mesma distância da posição de audição (**(**)). No entanto, este sistema permite-lhe colocar a coluna central até 1,6 metros mais perto (**(**)) e as colunas surround até 5,0 metros mais perto (**(**)) da posição de audição.

As colunas frontais podem ser colocadas entre 1,0 a 7,0 metros (**A**) da posição de audição.

Coloque as colunas como indicado em baixo.



Nota

- Não instale as colunas numa posição inclinada.
- Não coloque as colunas em locais:
 - Extremamente quentes ou frios
 - Empoeirados ou sujos
 - Muito húmidos
 - Sujeitos a vibrações
 - Sujeitos à luz directa do sol
- Tenha cuidado ao colocar as colunas e/ou os suportes para coluna que estão colocados nas colunas num pavimento tratado (encerado, oleado, polido, etc.), pois pode ficar manchado ou perder a cor.
- Ao fazer a limpeza, utilize um pano macio, como por exemplo um pano para limpeza de óculos.
- Não utilize nenhum tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza ou dissolvente como, por exemplo, álcool ou benzina.

• Não se encoste nem se empoleire na coluna, pois esta pode cair.

Sugestão

 Quando mudar as posições das colunas, recomendase que mude as programações. Para saber mais pormenores, consulte "Obter o melhor som surround para uma sala" (página 76) e "Calibrar automaticamente as programações adequadas" (página 78).

Passo 4: Realização da Instalação rápida

Execute os passos seguintes para efectuar o número mínimo de ajustes básicos para utilizar o sistema.



1 Ligue o televisor.

2 Carregue em I/.

Nota

- Desligue os auscultadores quando efectuar a Instalação rápida. Não é possível efectuar os passos a seguir ao 13 com os auscultadores ligados.
- Certifique-se de que a função está definida para "DVD" (página 33).

3 Regule o selector de entrada do televisor para que o sinal do sistema apareça no ecrã do televisor.

[Carregue em [ENTER] para executar a INSTALAÇÃO RÁPIDA.] aparece no fundo do ecrã do televisor. Se esta mensagem não aparecer, visualize a Instalação rápida e execute de novo (página 23).

4 Carregue em 🕀 sem colocar um disco.

Aparece o ecrã de configuração para seleccionar o idioma utilizado para visualização.

SELECÇÃO IDIOMA	
OPÇÕES MENU:	INGLES
MEŃU:	INGLÊS
AUDIO:	FRANCÊS
LEGENDA:	ESPANHOL
	PORTUGUÊS



O sistema mostra o menu e as legendas do idioma seleccionado.

6 Carregue em \oplus .

Aparece o ecrã de configuração para seleccionar o formato do televisor a ser ligado.

CONFIGURAR ECRÃ	
FORMATO ECRÃ:	16:9
YCBCR/RGB (HDMI):	16:9
 PROTECÇÃO ECRÃ:	4:3 LETTER BOX
SEGUNDO PLANO:	4:3 PAN SCAN
LINE:	VIDEO
SAÍDA 4:3:	TOTAL

7 Carregue em ↑/↓ para seleccionar a definição que corresponde ao seu tipo de televisor.

■ Se tiver um televisor 16:9 ou um televisor 4:3 standard com o modo 16:9 [16:9] (página 82)

■ Se tiver um televisor 4:3 standard [4:3 LETTER BOX] ou [4:3 PAN SCAN] (página 82)

8 Carregue em \oplus .

Aparece o ecrã de configuração para seleccionar o método de saída de sinais de vídeo da tomada EURO AV ⇔ OUTPUT (TO TV) no painel traseiro do aparelho.

CONFIGURAR ECRÃ	
FORMATO ECRA:	16:9
YCBCR/RGB (HDMI):	YCBCR
PROTECÇÃO ECRÃ:	ACTIVADO
SEGUNDO PLANO:	IMAGEM DE CAPA
LINE:	VIDEO
SAÍDA 4:3:	VIDEO
	RGB

9 Carregue em ↑/↓ para seleccionar o método de saída de sinais de vídeo.

- [VIDEO]: emite sinais de vídeo.
- [RGB]: emite sinais RGB.

Nota

 Se o seu televisor não aceitar sinais RGB, não aparece nenhuma imagem no ecrã do televisor, mesmo se seleccionar [RGB]. Consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o televisor.

10 Carregue em \oplus .

Aparece o ecrã de configuração para seleccionar a formação de coluna.

11 Carregue em ←/→ para seleccionar a imagem de formação de coluna, tal como as colunas estão realmente posicionadas.

Para mais pormenores, consulte "Obter o melhor som surround para uma sala" (página 76).

FORMAÇÃO ALTIFAL.	
PADRÃO	Þ

12 Carregue em \oplus .

13 Ligue o microfone de calibragem à tomada A.CAL MIC no painel frontal e carregue em ↑/↓ para seleccionar [SIM].

Programe o microfone de calibragem ao nível do ouvido, por meio de um tripé, etc. (não fornecido). A parte frontal de cada coluna deve estar de frente para o microfone de calibragem e não deve existir qualquer obstrução entre as colunas e o microfone de calibragem. Mantenha-se imóvel durante a medição.



14 Carregue em \oplus .



Inicia-se a calibragem automática.

Nota

- É emitido um som de teste sonoro quando a [CALIBRAGEM AUTOMÁTICA] se inicia.
 Não pode baixar o volume. Avise as crianças e os vizinhos.
- Evite estar na área de medição e fazer barulho durante a medição (que demora cerca de 3 minutos), uma vez que poderá interferir com a medição.

15 Desligue o microfone de calibragem da tomada e carregue em ←/→ para seleccionar [SIM].

Medição concluída	a.			
FRONTAL E :	SIM			
FRONTAL D :	SIM			
CENTRAL :	NEN	HUM		
SUBWOOFER :	SIM			
SURROUND E :	NEN	HUM		
SURROUND D : NENHUM				
Se OK, desligue o microfone de calibragem e				
seleccione "SIM".				
SI	М	NÃ	0	

Nota

- O ambiente do espaço onde está instalado o sistema pode afectar as medições.
- Se a medição falhar, siga a mensagem e, em seguida, tente novamente a [CALIBRAGEM AUTOMÁTICA].
- Quando selecciona [SEGUNDA SALA] para [FORMAÇÃO ALTIFAL.], não é apresentada a medição de [SURROUND E] e [SURROUND D].

16 Carregue em 🕀.

A Instalação rápida terminou. Todas as operações de ligação e configuração ficam concluídas.

Para sair da Instalação rápida

Carregue em 🗁 DISPLAY em qualquer Passo.

Sugestão

- Se mudar a posição das colunas, reinicie as programações das colunas. Consulte "Obter o melhor som surround para uma sala" (página 76) e "Calibrar automaticamente as programações adequadas" (página 78).
- Se quiser mudar qualquer das definições, consulte "Utilizar o ecrã de configuração" (página 80).

Para visualizar a Instalação rápida

1 Carregue em
DISPLAY com o sistema no modo de paragem.

Aparece o menu de controlo.

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [CONFIGURAR] e prima ⊕.

Aparecem as opções para [CONFIGURAR].



3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [RÁPIDA] e prima ⊕.

Aparece o ecrã da Instalação rápida.

Preparativos – AVANÇADO –

Desligar a Demonstração



Depois de ligar o cabo de alimentação CA, aparece a demonstração no visor do painel frontal. Quando carregar em I∕() no telecomando, a demonstração desliga-se.

Nota

- Quando carregar em 1/⁽¹⁾ no aparelho, a demonstração não se desliga.
- Quando definir o modo de demonstração no menu do sistema para activado, a demonstração não se desliga, mesmo se carregar em I/O no telecomando. Para desligar a demonstração, defina o modo de demonstração para desactivado e, em seguida, carregue em I/O no telecomando. Quando o modo de demonstração está definido para desactivado, o sistema poupa energia no modo de espera.
- Se o sistema estiver programado para as predefinições (por ex. após realizar "COLD RESET" (página 88)), pode desactivar a demonstração premindo simplesmente I/(¹) no telecomando. Caso contrário, para parar a demonstração, tem de definir "DEMO" para "DEMO OFF."

Definir o modo de demonstração para activado/ desactivado

- **1** Carregue em SYSTEM MENU.
- 2 Carregue repetidamente em ↑/↓ até "DEMO" aparecer no visor do painel frontal e, em seguida, carregue em ⊕ ou →.
- Carregue em ↑/↓ para seleccionar uma definição.

A programação predefinida aparece sublinhada.

- <u>"DEMO ON"</u>: define o modo de demonstração como activado.
- "DEMO OFF": define o modo de demonstração como desactivado.
- 4 Carregue em (+).

A programação está concluída.

5 Carregue em SYSTEM MENU.

O menu do sistema desliga-se.

Instalar as colunas numa parede

Pode utilizar as colunas, instalando na parede.

Instalar as colunas numa parede

1 Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para os orifícios localizados na traseira de cada coluna. Consulte as imagens abaixo.





2 Fixe os parafusos à parede.

Para a coluna central



Para as colunas frontais do modelo DAV-DZ530 e as colunas frontais e surround do modelo DAV-DZ630



Para as outras colunas



3 Pendure as colunas nos parafusos.



Nota

- Utilize parafusos adequados ao material de construção e à resistência da parede. Uma parede com estuque é particularmente frágil, pelo que deve fixar os parafusos a uma trave e depois à parede. Instale as colunas numa parede vertical e lisa, onde seja aplicado um reforço.
- Contacte uma serralharia ou um instalador para mais informações sobre o material de construção da parede e os parafusos a utilizar.
- A Sony não é responsável por acidentes ou danos causados por uma instalação inadequada, pela pouca resistência da parede, por uma fixação incorrecta dos parafusos, por calamidades naturais, etc.

Ligar o televisor (Avançado)

Envia uma imagem do DVD para o televisor ligado.

Verifique as tomadas do televisor e escolha o método de ligação (A), (B) ou (O). A qualidade da imagem melhora de (A) (padrão) para (O) (HDMI).



* HDMI (high-definition multimedia interface)

O sistema está equipado com a tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMITM). HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC.

Nota

 Quando liga o sistema e televisor com o cabo HDMI e o cabo SCART (EURO AV) simultaneamente, o televisor pode ser definido para a entrada SCART (EURO AV) automaticamente. Nesse caso, defina a fonte de entrada desejada no televisor ou utilize um cabo SCART (EURO AV) com conectores áudio separados.

Para ligar a um televisor com o cabo SCART (EURO AV) (não fornecido)



Assegure-se de que ligou o cabo SCART (EURO AV) à tomada EURO AV G→ OUTPUT (TO TV) do aparelho.

Quando usar o cabo SCART (EURO AV) na conexão, verifique se o televisor responde aos sinais S-Video ou RGB. Se o televisor responder ao sinal S-Video, altere o modo de entrada do televisor para sinais RGB. Consulte o manual de instruções fornecido com o televisor a ser ligado.

Para ligar a um televisor com tomadas COMPONENT VIDEO IN

Ligue um cabo de componente de vídeo (não fornecido). Para utilizar as tomadas COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR), o televisor deve estar equipado com tomadas COMPONENT VIDEO IN (Y,PB/CB, PR/CR). Se o televisor aceitar sinais de formato progressivo, deve utilizar esta ligação e definir o canal de saída do sistema para o formato progressivo (página 29).



O Para ligar a um televisor com a tomada HDMI (high-definition multimedia interface)/DVI (digital visual interface) IN

Utilize um cabo HDMI (high-definition multimedia interface) certificado (não fornecido) para reproduzir imagem e som digital de alta qualidade através da tomada HDMI OUT (high-definition multimedia interface out).



Para ligar a um televisor com entrada DVI (digital visual interface)

Utilize um cabo de conversão HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI (digital visual interface) (não fornecido) com um adaptador HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI (digital visual interface) (não fornecido). A tomada DVI (digital visual interface) não aceita sinais de áudio. Além disso, não é possível ligar a tomada HDMI OUT (high-definition multimedia interface out) a tomadas DVI (digital visual interface) que não sejam compatíveis com HDCP (high-bandwidth digital content protection) (por exemplo, tomadas DVI (digital visual interface) em visores de computador).

Para seleccionar o tipo de sinais de vídeo emitidos pela tomada HDMI OUT (high-definition multimedia interface out)

Quando liga o aparelho e o televisor com o cabo HDMI, selecciona o tipo de sinais de vídeo emitidos da tomada HDMI OUT (high-definition multimedia interface out).

Para mais pormenores, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o televisor/projector, etc.

1 Carregue repetidamente em FUNCTION para seleccionar "DVD".

2 Prima VIDEO FORMAT.

Tipo de sinais de vídeo actuais aparece no visor do painel frontal. Sempre que carregar em VIDEO FORMAT, o visor muda da seguinte maneira:

$$720 \times 480p^*$$

$$\downarrow$$

$$1280 \times 720p^*$$

$$\downarrow$$

$$720 \times 480p^*$$

$$\downarrow$$

$$1920 \times 1080i^*$$

- "720 × 480p*": Envia sinais de vídeo 720 × 480p.**
- "1280 × 720p*": Envia sinais de vídeo 1280 × 720p.
- "1920 × 1080i*": Envia sinais de vídeo 1920 × 1080i.
 *i: interlace, p: progressivo
 - **Dependendo do país, pode aparecer $[720 \times 576p]$.

Nota

• Quando o indicador HDMI do painel frontal se acende, as imagens, que não as [720 × 480p] ou [720 × 576p], são esticadas verticalmente.

Ao ligar a um televisor com ecrã 4:3 standard

A imagem pode não caber no ecrã do televisor, dependendo do disco. Para mudar o formato, consulte página 82.

O seu televisor aceita sinais progressivos?

Progressive é o método para visualizar imagens de televisão com redução de cintilação e maior nitidez de imagem. Para visualizar utilizando este método, tem que ligar a um televisor que aceite sinais progressivos.



"PROGRE" acende-se no visor do painel frontal quando o sistema emitir sinais progressivos.

1 Carreque repetidamente em FUNCTION para seleccionar "DVD".

2 Prima VIDEO FORMAT.

O sinal actual aparece no visor do painel frontal. Sempre que carregar em VIDEO FORMAT, o visor muda da seguinte maneira:

NORMAL (INTERLACE)

PROGRESSIVE

■ NORMAL (INTERLACE)

Seleccione esta definição quando:

- o televisor não aceitar sinais progressivos, ou,
- o televisor estiver ligado a tomadas diferentes de COMPONENT VIDEO OUT (EURO AV ⊂→ OUTPUT (TO TV)).

PROGRESSIVE

Seleccione esta definição quando:

- o televisor aceitar sinais progressivos, e
- o televisor estiver ligado às tomadas COMPONENT VIDEO OUT.

Normalmente, faca esta escolha na condição acima. Isto detecta automaticamente o tipo de software e selecciona o método de conversão adequado.

Tenha em atenção que a imagem não será nítida ou que não aparecerá qualquer imagem se seleccionar estas programações quando as condições acima descritas não estiverem presentes.

Nota

· Quando liga o aparelho e o televisor com o cabo HDMI enquanto o sistema está definido para "NORMAL (INTERLACE)", o sistema é definido para "PROGRESSIVE" automaticamente.

Sugestão

 Quando liga o aparelho e o televisor com o cabo HDMI, VIDEO FORMAT é utilizado para seleccionar o tipo de sinais de vídeo emitidos da tomada HDMI OUT. Para mais informações, consulte "Para seleccionar o tipo de sinais de vídeo emitidos pela tomada HDMI OUT (high-definition multimedia interface out)" (página 28).

Acerca dos tipos de software de DVD e do método de conversão

O software para DVD pode ser dividido em 2 tipos: software baseado em filme e software baseado em vídeo.

O software baseado em vídeo deriva da televisão, como as séries ou as sit-coms, e mostra imagens de 30 fotogramas/60 campos por segundo. O software baseado em filme deriva do cinema e exibe imagens a 24 fotogramas por segundo. Algum software para DVD contém vídeo e filme.

Para que as imagens tenham um aspecto natural no ecrã quando emitidas no formato progressivo, os sinais progressivos têm de ser convertidos para corresponder ao tipo de software para DVD visualizado.

Nota

- Quando reproduzir software baseado em vídeo no formato de sinal progressivo, secções de alguns tipos de imagens podem parecer pouco naturais, devido ao processo de conversão quando emitidas pelas tomadas COMPONENT VIDEO OUT. Mesmo se definir para "PROGRESSIVE", as imagens da tomada EURO AV Co OUTPUT (TO TV) não são afectadas, dado que são emitidas no formato interlace.
- Se definir [LINE] em [CONFIGURAR ECRÃ] para [RGB] (página 83), o sistema muda para "INTERLACE". Isto
 ocorre mesmo que seleccione "PROGRESSIVE".
- Se definir [LINE] em [CONFIGURAR ECRÃ] para [RGB] (página 83), o sistema não emite sinais de vídeo componente.

Ligar Outros Componentes

Pode desfrutar do som utilizando as colunas deste sistema, através da ligação das tomadas AUDIO OUT de outro componente. Para a ligação de vídeo de outros componentes, ligue directamente ao televisor.



Para ligar as tomadas AUDIO OUT de outros componentes às tomadas LINE (AUDIO IN) deste aparelho

Ligue o videogravador ou os outros componentes às tomadas LINE (AUDIO IN), utilizando o cabo de áudio (não fornecido). Quando fizer uma ligação, faça corresponder os códigos de cores das mangas com as cores das respectivas tomadas nos componentes.



Para ligar o adaptador DIGITAL MEDIA PORT

Ligue um adaptador DIGITAL MEDIA PORT (não fornecido) à tomada DMPORT. Para mais informações sobre o adaptador DIGITAL MEDIA PORT, consulte "Utilizar o Adaptador DIGITAL MEDIA PORT" (página 70).

Para ouvir a fonte de áudio portátil através do sistema

Ligue as tomadas de saída de áudio da fonte de áudio portátil à tomada AUDIO IN do painel frontal do aparelho com o cabo mini-tomada de estéreo (não fornecido).



Sugestão

 Ao ouvir gravações em formato MP3 utilizando uma fonte de áudio portátil, pode melhorar o som. Carregue em FUNCTION para seleccionar "AUDIO". Ligue a fonte de áudio portátil. Carregue repetidamente em SOUND FIELD até aparecer a indicação "A.F.D. STD" no visor do painel frontal. Para cancelar, seleccione outro que não "A.F.D. STD".

Nota

- Faça as ligações com firmeza para evitar ruído e interferências.
- Quando ligar outro componente com controlo de volume, aumente o volume dos outros componentes para um nível que não distorça o som.

Operações básicas

Ouvir discos







Dependendo do DVD VIDEO ou do VIDEO CD, algumas operações podem ser diferentes ou ter restrições.

Consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o disco.

1 Ligue o televisor.

2 Regule o selector de entrada do televisor para o sistema.

3 Carregue em I/().

O sistema liga-se.

A menos que o sistema esteja programado para "DVD", carregue em FUNCTION para seleccionar "DVD".

4 Carregue em ≙.

Introduza um disco.

Coloque um disco no tabuleiro e, de seguida, carregue em \triangleq .



Nota

- Quando reproduzir um disco de 8 cm, coloqueo no círculo interior do tabuleiro. Verifique se o disco não fica inclinado no círculo interior do tabuleiro.
- Não force o fecho do tabuleiro com o dedo, pois pode provocar uma avaria.
- Não coloque mais do que um disco no tabuleiro.

6 Carregue em \triangleright .

O sistema inicia a reprodução (reprodução contínua).

Ajuste o volume no aparelho.

O nível do volume aparece no ecrã do televisor e no visor do painel frontal.

Nota

- Dependendo do estado do sistema, o nível do volume poderá não aparecer no ecrã do televisor.
- Quando programa a função CONTROLO HDMI para activado (página 84), o televisor ligado ao sistema com o cabo HDMI pode ser utilizado em sincronização com o sistema. Para obter mais informações, consulte o HDMI CONTROL Guide (fornecido em separado).

Sugestão

 Quando liga o sistema e o televisor com o cabo HDMI, pode utilizá-los de modo simples através da função CONTROLO HDMI. Para obter mais informações, consulte o HDMI CONTROL Guide (fornecido em separado).

Para poupar energia no modo de espera

Carregue em I/\bigcirc enquanto o sistema se liga. Para cancelar o modo de espera, carregue em I/\bigcirc uma vez.

Operações adicionais

Para	Carregue em
Parar	
Pausa	II
Retomar a reprodução depois de pausa	🔲 ou 🗁
Ir para a secção, faixa ou cena seguinte	►► (excepto para JPEG)
Voltar à secção, faixa ou cena anterior	I◀◀ (excepto para JPEG)
Desligue o som temporariamente	MUTING. Para cancelar, carregue novamente neste botão ou em VOLUME + para ajustar o volume de som.
Parar a reprodução e retirar o disco	 ▲ no telecomando ou △ no aparelho.
Repetir a cena anterior*	←●/◀II (repetição instantânea) durante a reprodução.
Fazer um avanço rápido breve da cena actual**	•→/II► (avanço instantâneo) durante a reprodução.

- * Apenas DVD VIDEOs/DVD-RWs/DVD-Rs. O botão pode ser utilizado, excepto para ficheiros de vídeo DivX.
- ** Apenas DVD VIDEOs/DVD-RWs/DVD-Rs/ DVD+RWs/DVD+Rs. O botão pode ser utilizado, excepto para ficheiros de vídeo DivX.

Nota

 Pode não conseguir utilizar as funções de repetição instantânea ou avanço instantâneo em algumas cenas.

Desfrutar do Rádio ou Outros Componentes



Seleccionar o componente ligado

Pode utilizar um videogravador ou outros componentes ligados às tomadas LINE no painel traseiro. Consulte as instruções de funcionamento fornecidas com os componentes para mais detalhes.

Carregue repetidamente em FUNCTION até aparecer a indicação "LINE" no visor do painel frontal.

Sempre que carregar em FUNCTION, o modo do sistema muda de acordo com a seguinte sequência.

 $DVD \rightarrow TUNER FM \rightarrow TUNER AM \rightarrow$ $LINE \rightarrow TV \rightarrow DMPORT \rightarrow AUDIO \rightarrow \dots$

Mudar o nível de entrada do som de componentes ligados

Poderá ocorrer distorção ao ouvir um componente ligado à tomada LINE ou EURO à tomada AUDIO IN no painel frontal. Isto não é uma avaria e vai depender do componente ligado.

Para evitar esta situação, pode mudar o nível de entrada do som dos outros componentes.

- 1 Carreque repetidamente em FUNCTION até aparecer a indicação "LINE". "TV" ou "AUDIO" no visor do painel frontal.
- 2 Carregue em SYSTEM MENU.
- 3 Carregue repetidamente em ↑/↓ até "ATTENUATE" aparecer no visor do painel frontal e, em seguida, carregue em (+) ou →.
- 4 Carregue em ↑/↓ para seleccionar uma definicão.

A programação predefinida aparece sublinhada.

- "ATT ON": atenua o nível de entrada. O nível de saída é alterado.
- "ATT OFF": nível de entrada normal.
- **5** Carregue em \oplus .

A programação está concluída.



6 Carregue em SYSTEM MENU.

O menu do sistema desliga-se.

Desfrutar do som do televisor ou do videogravador em Todas as Colunas

Pode desfrutar do som do televisor ou do videogravador em todas as colunas deste sistema.

Para saber mais pormenores, consulte "Passo 2: Ligar o sistema e o televisor" (página 15), "Ligar o televisor (Avançado)" (página 26) e "Ligar Outros Componentes" (página 31).



- 1 Carreque repetidamente em FUNCTION até aparecer a indicação "LINE" ou "TV" no visor do painel frontal.
- 2 Carregue repetidamente em SOUND FIELD até aparecer o campo de som pretendido no visor do painel frontal.

Ouando quiser definir a saída de som do televisor ou som estéreo de uma fonte de 2 canais proveniente das 6 colunas, seleccione o campo de som "PRO LOGIC". "PLII MOVIE" ou "PLII MUSIC".

Para mais pormenores sobre o campo de som, consulte página 37.

Nota

 Quando programa a definição [CONTROLO HDMI] em [CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] para [ACTIVADO] (página 84), a função de Controlo de Áudio do Sistema é activada e não é emitido som do televisor. Para mais informações sobre a função de Controlo de Áudio do Sistema, consulte o HDMI CONTROL Guide (fornecido em separado).

Seleccionar o Modo Cinema ou Música

Pode escolher um modo de som adequado para filmes ou música.



Carregue em MOVIE/MUSIC durante a reprodução.

Carregue repetidamente em MOVIE/MUSIC até o modo que deseja se acender no visor do painel frontal. A programação predefinida aparece sublinhada.

- <u>AUTO</u>: selecciona automaticamente o modo para produzir o efeito de som dependendo do disco.
- MOVIE: oferece o som para cinema.
- MUSIC: oferece o som para música.

Sugestão

Quando o modo de cinema ou de música está seleccionado, aparece "MOVIE" ou "MUSIC" no visor do painel frontal. Quando nem "MOVIE" nem "MUSIC" é apresentado no visor do painel frontal, "AUTO" é seleccionado.

Nota

 Não pode utilizar estas opções de configuração se os auscultadores estiverem ligados ao aparelho.

Ajustes do som

Ajustes do som

Desfrutar do som surround utilizando o campo de som

Pode tirar partido do som surround ao seleccionar simplesmente um dos campos de som pré-programados do sistema. Pode assim obter, em sua casa, o poderoso e emocionante som das salas de cinema.



Carregue em SOUND FIELD.

Carregue repetidamente em SOUND FIELD até aparecer o campo de som pretendido no visor do painel frontal.

Todos os campos de som

Campo de som	Visor
AUTO FORMAT DIRECT	A.F.D. STD
STANDARD	
AUTO FORMAT DIRECT	A.F.D. MULTI
MULTI	
Dolby Pro Logic	PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE	PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC	PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO	2CH STEREO
HEADPHONE	HP 2CH
2 CHANNEL STEREO	
HEADPHONE VIRTUAL	HP VIRTUAL

Saída automática do som original

■ AUTO FORMAT DIRECT STANDARD

A descodificação automática detecta automaticamente o tipo de sinal de som de entrada (Dolby Digital, DTS ou estéreo de 2 canais padrão) e executa a respectiva descodificação, se necessário. Este modo apresenta o som tal como foi gravado/ codificado, sem lhe adicionar quaisquer efeitos (ex. reverberação).

No entanto, se não houver sinais de baixa frequência (Dolby Digital LFE, etc.), o sistema gera um sinal de baixa frequência para saída pelo subwoofer.

Saída do som a partir de múltiplas colunas

■ AUTO FORMAT DIRECT MULTI

Este modo permite-lhe desfrutar da reprodução áudio de todos os tipos de discos, a partir de múltiplas colunas.

Nota

 O som não é emitido de múltiplas colunas dependendo da fonte.

Saída de fontes de 2 canais como CDs por canal 5.1

Dolby Pro Logic

O Dolby Pro Logic produz cinco canais de saída a partir de fontes de 2 canais. Este modo executa a descodificação Pro Logic sobre o sinal de entrada e saída para as colunas frontais, central e de surround. Entretanto, o canal surround tornase monaural.

Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC

O Dolby Pro Logic II produz cinco canais de saída com largura de banda total a partir de fontes de 2 canais. Esta operação processa-se utilizando um descodificador avançado de som surround com matriz de alta pureza, que extrai as propriedades espaciais da gravação original sem adicionar sons novos nem colorações tonais.

- Nota
- Quando o sinal de entrada é uma fonte de canais múltiplos, as opções Dolby Pro Logic e Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC são canceladas e a fonte multi-canal é reproduzida directamente.
- Quando entra o som de uma banda bilingue, as opções Dolby Pro Logic e Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC não estão efectivas.

Utilizar apenas a coluna frontal e o subwoofer

2 CHANNEL STEREO

Este modo reproduz apenas o som das colunas frontais esquerda e direita e do subwoofer. As fontes de 2 canais padrão (estéreo) ignoram completamente o processamento de campos de som. Os formatos de surround multi-canal são misturados para apenas dois canais.

Isto permite-lhe ouvir qualquer fonte, utilizando apenas as colunas frontais esquerda e direita e o subwoofer.

Desfrutar do som surround com auscultadores

■ HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO

Este modo emite o som a partir dos auscultadores L/R. As fontes de 2 canais padrão (estéreo) ignoram completamente o processamento de campos de som. Os formatos de surround multi-canal são misturados para apenas dois canais.

HEADPHONE VIRTUAL

Este modo emite o som como surround a partir dos auscultadores L/R. Este modo só é eficaz quando for reproduzida uma fonte multi-canal.

Para desligar o efeito surround

Carregue repetidamente em SOUND FIELD até aparecer a indicação "A.F.D. STD" ou "2CH STEREO" no visor do painel frontal.
Várias funções para a reprodução de discos

Procura de um determinado ponto no disco

(Varrimento, Reprodução em câmara lenta, Parar fotograma)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Pode localizar rapidamente um determinado ponto de um disco, observando as imagens ou efectuando a reprodução em câmara lenta.

Nota

 Dependendo do tipo de DVD/vídeo DivX/VIDEO CD, pode não conseguir executar algumas das operações descritas.

Localizar rapidamente um ponto, reproduzindo um disco em avanço rápido ou rebobinagem rápida (Varrimento) (Excepto para JPEG)

Carregue em ◄1/◀◀ ou ►>/I► durante a reprodução de um disco. Quando encontrar o ponto que pretende, carregue em ▷ para voltar à velocidade normal. Sempre que carregar em ◄1/◀◀ ou ►>/I► durante o varrimento, a velocidade de reprodução muda. Sempre que carregar numa tecla, a indicação muda da seguinte maneira. Alguns discos têm velocidades diferentes.

Direcção da reprodução



3► (apenas DVD VIDEO/modo DVD-VR/vídeo DivX/VIDEO CD) ×2► (apenas DVD VIDEO/CD) Direcção oposta



3 (apenas DVD VIDEO/modo DVD-VR/vídeo DivX/VIDEO CD) ×2 (apenas DVD VIDEO)

À medida que for carregando, a velocidade de reprodução vai aumentando.

Ver fotograma a fotograma (Reprodução em câmara lenta)

(apenas DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, vídeo DivX, VIDEO CD)

Carregue em ◀1/◀◀ ou ►>/1► com o sistema no modo de pausa. Para voltar à velocidade de reprodução normal, prima ▷. Sempre que carregar em ◀1/◀◀ ou ►>/1► durante a reprodução em câmara lenta, a velocidade de reprodução muda. Pode optar por duas velocidades. Sempre que carregar num botão a indicação muda da seguinte maneira:

Direcção da reprodução 2 ▶ ↔ 1 ▶► Direcção oposta (apenas DVD VIDEO) 2 ◄ € ↔ 1 ◄ €

Reprodução de um fotograma de cada vez (Parar fotograma) (apenas DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, vídeo DivX, VIDEO CD)

Quando o sistema está no modo de pausa, carregue em $\bullet \rightarrow / II \rightarrow$ (passo) para ir para o fotograma seguinte. Carregue em $\leftarrow \bullet / \triangleleft II$ (passo) para ir para o fotograma anterior (apenas DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW). Para voltar à reprodução normal, carregue em \triangleright .

Nota

- Não pode procurar uma imagem parada num DVD-R/ DVD-RW no modo VR.
- Para os DATA CDs/DATA DVDs, esta função apenas se aplica aos ficheiros de vídeo DivX.

Procurar um Título/ Secção/Faixa/Cena, etc.

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD Pode procurar um DVD por título ou secção e pode procurar um VIDEO CD/CD/DATA CD/ DATA DVD por faixa, indexação ou cena. Como os títulos e as faixas têm números exclusivos em cada disco, pode seleccionar o elemento desejado, introduzindo o número respectivo. Ou pode procurar uma cena

- utilizando a codificação de tempo.
- 1 Carregue em ⁽¹⁾ DISPLAY. (Quando reproduzir um DATA CD/DATA DVD com ficheiros de imagem JPEG, carregue duas vezes em ⁽¹⁾ DISPLAY.)

Aparece o menu de controlo.

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar o método de procura.

O ecrã mostra opções diferentes, dependendo do disco.

🚘 [[TÍTULO], [FAIXA], [CENA]

-

[SECÇÃO], [INDEXAÇÃO]

[JECÇIIC

[HORA/TEXTO]

Seleccione [HORA/TEXTO] para procurar um ponto de início, introduzindo a codificação de tempo.

J [FAIXA]

[ÁLBUM]

I [FICHEIRO]

Exemplo: quando selecciona 🔤 🞬

[SECÇÃO]

[** (**)] é seleccionada (** refere-se a um número).

O número entre parêntesis indica o número total de títulos, secções, faixas, indexações, cenas, álbuns ou ficheiros.



3 Carregue em \oplus .

[** (**)] muda para [- - (**)].



4 Carregue em ↑/↓ ou nas teclas numéricas para seleccionar número de título, secção, faixa, indexação, cena, etc. que pretende procurar.

Se se enganar

Cancele o número carregando em CLEAR e seleccione outro número.

5 Carregue em \oplus .

O sistema inicia a reprodução a partir do número seleccionado.

Para procurar uma cena utilizando a codificação de tempo (apenas DVD VIDEO e modo DVD-VR)

1 No passo 2, seleccione [HORA/ TEXTO].

[T **:**:**] (tempo de reprodução do título actual) é seleccionado.

- 2 Carregue em ⊕. [T **:**:**] muda para [T --:--].
- 3 Introduza a codificação de tempo com as teclas numéricas e, em seguida, carregue em ⊕.

Para, por exemplo, localizar uma cena 2 horas, 10 minutos e 20 segundos depois do início, introduza [2:10:20].

Sugestão

· Se desligar o visor do Menu de controlo, pode procurar uma secção (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW), faixa (VIDEO CD/CD), ou ficheiro (DATA CD/DATA DVD (vídeo DivX)) carregando nas teclas numéricas e em (+).

Nota

• Não pode utilizar a codificação de tempo para procurar cenas num DVD+RW.

Procurar por cena

(Navegação nas imagens)

DVD-V VIDEO CD

Pode dividir o ecrã do televisor em 9 ecrãs secundários e encontrar rapidamente a cena desejada.

1 Carregue em PICTURE NAVI durante a reprodução.

Aparece o visor seguinte.

VISUALIZADOR SECÇÕES → ENTER

- 2 Carregue repetidamente em PICTURE NAVI para seleccionar uma opção.
 - [VISUALIZADOR TÍTULOS] (apenas DVD VIDEO)
 - [VISUALIZADOR SECÇÕES] (apenas DVD VIDEO)
 - [VISUALIZADOR FAIXAS] (apenas VIDEO CD/Super VCD)

3 Carregue em \oplus .

A primeira cena de cada título, secção ou faixa aparece da seguinte forma.

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	•

4 Carregue em ←/↑/↓/→ para seleccionar um título, secção ou faixa e prima carregue em (+).

O sistema inicia a reprodução a partir da cena seleccionada.

Para voltar ao modo de reprodução normal durante a definição

Carregue em 🔊 RETURN.

Nota

• Dependendo do disco, pode não ser possível seleccionar algumas opções.

Retomar a reprodução no ponto em que parou o disco

(Retomar reprodução)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

data dvd

Quando pára o disco, o sistema memoriza o ponto em que carregou em \blacksquare e aparece a indicação "RESUME" no visor do painel frontal. Desde que não retire o disco, a função de retomar a reprodução funciona, mesmo que o aparelho entre no modo de espera, se carregar em I/(t).

Durante a reprodução de um disco, carregue em ■ para parar a reprodução.

"RESUME" aparece no visor do painel frontal.

Se a indicação "RESUME" não aparecer, a função de retomar a reprodução não está disponível.

2 Carregue em \triangleright .

O sistema inicia a reprodução no ponto em que parou o disco, no passo 1.

Nota

- O sistema pode não retomar a reprodução exactamente no mesmo ponto, dependendo do ponto em que parou o disco.
- O ponto em que parou a reprodução pode desaparecer quando:
 - ejectar o disco.
 - o sistema entrar em modo de espera (apenas DATA CD/DATA DVD).
 - alterar ou reiniciar as programações no ecrã de configuração.
 - alterar o nível de restrição de reprodução.
 - mudar a função, carregando em FUNCTION.
 - desligar o cabo de alimentação CA.
- No caso de DVD-Rs/DVD-RWs em modo VR, VIDEO CDs, CDs, DATA CDs e DATA DVDs, o sistema memoriza o ponto em que a reprodução do disco actual é retomada.
- A função de retomar a reprodução não funciona durante a reprodução de programas e a reprodução aleatória.

• Esta função poderá não funcionar correctamente com alguns discos.

Sugestão

• Para reproduzir o disco desde o início, carregue duas vezes em ■ e depois em ▷.

Para ouvir um disco que tenha sido reproduzido antes com a função de retoma de reprodução (Retomar multi-disco) (Apenas DVD VIDEO, VIDEO CD)

O sistema armazena o ponto em que parou o disco, até 40 discos, e retoma a reprodução da próxima vez que introduzir o mesmo disco. Se armazenar um ponto para retomar reprodução para o 41º disco, é eliminado o ponto de retoma do primeiro disco.

Para activar esta função, defina [RETOMAR MULTI-DISCO] em [CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] para [ACTIVADO]. Para mais pormenores, consulte "[RETOMAR MULTI-DISCO] (apenas DVD VIDEO/VIDEO CD)" (página 84).

Sugestão

 Para reproduzir o disco desde o início, carregue duas vezes em ■ e depois em ▷.

Nota

• Se [RETOMAR MULTI-DISCO] em

[CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] estiver definido como [DESACT.] (página 84), o ponto de retoma desaparece quando mudar a função, carregando em FUNCTION.

Criar o seu próprio programa

(Reprodução de programas)

VIDEO CD C D

Pode reproduzir o conteúdo de um disco pela ordem que quiser, organizando as faixas do disco para criar o seu próprio programa. Pode programar um máximo de 99 faixas.

1 Carregue em

DISPLAY.

Aparece o menu de controlo.

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [PROGRAMADA] e, em seguida, carregue em (+).

Aparecem as opções para [PROGRAMADA].

6 (14) T 2:50	CD	
DESACT. DESACT. INSTAL. →		

3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [INSTAL. →] e, em seguida, prima ⊕.

Aparece [FAIXA] quando reproduz um VIDEO CD ou CD.

PROGRAMADA	0:00:00
CANCELAR TUDO	
2. FAIXA	01
3. FAIXA	02
4. FAIXA	03
5. FAIXA	04
6. FAIXA	05
7. FAIXA	06
•	
(

Faixas gravadas num disco Tempo total das faixas programadas

4 Carregue em →.

O cursor move-se para a linha de faixa [T] (neste caso, [01]).

PROGRAMADA	0:00:00
CANCELAR TUDO	1
1. FAIXA	
2. FAIXA	01
3. FAIXA	02
4. FAIXA	03
5. FAIXA	04
6. FAIXA	05
7. FAIXA	06
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•

5

Seleccione a faixa que quer programar.

Por exemplo, seleccione a faixa [02]. Carregue em \wedge/ \downarrow para seleccionar [02] em [T] e, em seguida, carregue em \oplus .



Tempo total das faixas programadas

6 Para programar outras faixas, repita os passos 4 a 5.

As faixas programadas aparecem pela ordem seleccionada.

7 Carregue em ⊳ para iniciar a reprodução de programas.

A reprodução de programas inicia-se.

Quando o programa terminar, pode voltar a reproduzi-lo carregando em \triangleright .

Para voltar ao modo de reprodução normal

No Passo 3, carregue em CLEAR ou seleccione [DESACT.]. Para reproduzir o mesmo programa de novo, seleccione [ACTIVADO] no passo 3 e carregue em \oplus .

Para desactivar o menu de controlo

Carregue repetidamente em 🗇 DISPLAY até desactivar o visor do menu de controlo.

Para alterar ou cancelar um programa

- 1 Execute os passos 1 a 3 de "Criar o seu próprio programa".
- 2 Seleccione o número de programa da faixa que pretende alterar ou cancelar, utilizando ↑/↓.

Se pretender eliminar a faixa do programa, carregue em CLEAR.

 B Execute o passo 5 para nova programação.
 Para cancelar um programa, seleccione [--] em [T] e depois carregue em (+).

Para cancelar todas as faixas pela ordem programada

- 1 Execute os passos 1 a 3 de "Criar o seu próprio programa".
- 2 Carregue em ↑ e seleccione [CANCELAR TUDO].
- 3 Carregue em \oplus .

Reproduzir em ordem aleatória

(Reprodução aleatória)

VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD

Pode fazer com que o sistema alinhe as faixas por uma ordem "aleatória". O resultado desta "mistura" vai originar uma ordem de reprodução diferente.

Nota

 A mesma canção pode ser repetidamente reproduzida durante a reprodução de MP3.

1 Carregue em
DISPLAY durante a reprodução.

Aparece o menu de controlo.

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [ALEATÓRIA] e, em seguida, carregue em (+).

Aparecem as opções para [ALEATÓRIA].

6 (14 T 2:5	l) 0	CD	
DESACT.			
DESACT.			
FAIXA			

3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar a opção a misturar.

Quando reproduzir um VIDEO CD ou CD

• [FAIXA]: alinha as faixas do disco de forma aleatória.

Quando a reprodução de programas está activada

 [ACTIVADO]: mistura faixas seleccionadas na reprodução de programas.

Quando reproduzir um DATA CD (excepto para DivX) ou um DATA DVD (excepto para DivX)

 [ACTIVADO (MP3)]: mistura faixas de som MP3 do álbum no disco actual. Quando não estiver seleccionado nenhum álbum, o primeiro álbum é reproduzido em ordem aleatória.

Nota

• Uma faixa que já tenha sido reproduzida também é seleccionada em ordem aleatória.

4 Carregue em ⊕.

A reprodução aleatória inicia-se.

Para voltar ao modo de reprodução normal

No Passo 3, carregue em CLEAR ou seleccione [DESACT.].

Para desactivar o menu de controlo

Carregue repetidamente em 🗇 DISPLAY até desactivar o visor do menu de controlo.

Nota

• Não pode utilizar esta função com VIDEO CDs e Super VCDs com reprodução PBC.

Reproduzir Repetidamente

(Reprodução repetitiva)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Pode reproduzir todos os títulos, faixas ou álbuns de um disco ou apenas um título, secção, faixa ou álbum repetidamente.

Pode utilizar uma combinação de modos de reprodução aleatória e de programas.

1 Carregue em 🖱 DISPLAY durante a reprodução.

Aparece o menu de controlo.

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [REPETIÇÃO] e, em seguida, carregue em ⊕.

Aparecem as opções de [REPETIÇÃO].



3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar a opção que quer repetir.

A programação predefinida aparece sublinhada.

■ Quando reproduzir um DVD VIDEO ou DVD-VR

- [DESACT.]: não repete a reprodução.
- [DISCO]: repete todos os títulos do disco.
- [TÍTULO]: repete o título actual de um disco.
- [SECÇÃO]: repete a secção actual.

■ Quando reproduzir um VIDEO CD ou CD

- [DESACT.]: não repete a reprodução.
- [DISCO]: repete todas as faixas do disco.
- [FAIXA]: repete a faixa actual.

Quando reproduzir um DATA CD ou DATA DVD

- [DESACT.]: não repete a reprodução.
- [DISCO]: repete todos os álbuns do disco.
- [ÁLBUM]: repete o álbum actual.
- [FAIXA] (apenas faixas de som MP3): repete a faixa actual.
- [FICHEIRO] (apenas ficheiros de vídeo DivX): repete o ficheiro actual.

4 Carregue em \oplus .

O item é seleccionado.

Para voltar ao modo de reprodução normal

No Passo 3, carregue em CLEAR ou seleccione [DESACT.].

Para desactivar o menu de controlo

Carregue repetidamente em 🗇 DISPLAY até desactivar o visor do menu de controlo.

Nota

- Não pode utilizar esta função com VIDEO CDs e Super VCDs com reprodução PBC.
- Se reproduzir um DATA CD/DATA DVD que contenha faixas de som MP3 e ficheiros de imagem JPEG e os respectivos tempos de reprodução não corresponderem, o som fica desfasado da imagem.
- Quando [MODO (MP3, JPEG)] é definido como [IMAGEM (JPEG)] (página 58), não pode seleccionar [FAIXA].

Utilizar o menu do DVD

DVD-V

Um DVD está dividido em várias secções, que constituem uma imagem ou trecho musical. Estas secções chamam-se "títulos". Se reproduzir um DVD com vários títulos, pode seleccionar o título que quer utilizando o DVD TOP MENU.

Quando reproduzir um DVD que lhe permita seleccionar opções, como o idioma das legendas e do som, seleccione essas opções utilizando DVD MENU.

1 Carregue em DVD TOP MENU ou DVD MENU.

O menu do disco aparece no ecrã do televisor.

O conteúdo do menu varia de disco para disco.

2 Carregue em ←/↑/↓/→ ou nas teclas numéricas para seleccionar a opção que pretende reproduzir ou alterar.

3 Carregue em \oplus .

Alterar o som

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Quando reproduzir um DVD VIDEO ou DATA CD/DATA DVD (ficheiros de vídeo DivX) gravado em vários formatos de áudio (PCM, Dolby Digital, áudio MPEG ou DTS), pode alterar o formato de áudio. Se o DVD VIDEO for gravado com faixas multi-idioma, também pode alterar o idioma.

Com discos VIDEO CD, CD, DATA CD ou DATA DVD, pode seleccionar o som a partir do canal direito ou esquerdo e ouvir o som do canal seleccionado através das colunas da esquerda e da direita.

1 Carregue em AUDIO durante a reprodução.

Aparece o visor seguinte.

20 1:INGLÊS DOLBY DIGITAL 3/2.1

2 Carregue repetidamente em AUDIO para seleccionar o sinal de áudio pretendido.

■ Quando reproduzir um DVD VIDEO A escolha do idioma varia com o tipo de DVD VIDEO.

Se aparecerem quatro algarismos, estes indicam um código de idioma. Consulte "Lista de códigos de idioma" (página 101) para saber o idioma que o código representa. Se aparecer o mesmo idioma duas ou mais vezes, o DVD VIDEO está gravado em vários formatos de áudio.

Quando reproduzir um DVD-VR

Aparecem os tipos de faixas de áudio gravados num disco. A programação predefinida aparece sublinhada. Exemplo:

- [1: PRINCIPAL] (som principal)
- [1: SECUNDÁRIO] (som secundário)

- [1: PRINCIPAL+SECUNDÁRIO] (som principal e secundário)
- [2: PRINCIPAL]
- [2: SECUNDÁRIO]
- [2: PRINCIPAL+SECUNDÁRIO]

Nota

 [2: PRINCIPAL], [2: SECUNDÁRIO] e [2: PRINCIPAL+SECUNDÁRIO] não aparecem quando está uma sequência de áudio gravada no disco.

Quando reproduzir um VIDEO CD, CD, DATA CD (som MP3) ou DATA DVD (som MP3)

A programação predefinida aparece sublinhada.

- [ESTÉREO]: o som estéreo normal
- [1/E]: o som do canal esquerdo (monaural)
- [2/D]: o som do canal direito (monaural)

■ Quando reproduzir um DATA CD (vídeo DivX) ou DATA DVD (vídeo DivX)

A escolha dos formatos de sinais de áudio do DATA CD ou DATA DVD difere, dependendo do ficheiro de vídeo DivX que o disco contém. O formato é indicado no ecrã.

Quando reproduzir um Super VCD

A programação predefinida aparece sublinhada.

- [1:ESTÉREO]: o som estéreo da faixa de áudio 1
- [1:1/E]: o som do canal esquerdo da faixa de áudio 1 (monaural)
- [1:2/D]: o som do canal direito da faixa de áudio 1 (monaural)
- [2:ESTÉREO]: o som estéreo da faixa de áudio 2
- [2:1/E]: o som do canal esquerdo da faixa de áudio 2 (monaural)
- [2:2/D]: o som do canal direito da faixa de áudio 2 (monaural)

Nota

 Durante a reprodução de um Super VCD no qual a faixa de áudio 2 não esteja gravada, não se ouve som quando seleccionar [2:ESTÉREO], [2:1/E] ou [2:2/ D].

Verificar o formato do sinal de áudio

(Apenas DVD, vídeo DivX)

Se carregar repetidamente em AUDIO durante a reprodução, o formato do sinal de áudio actual (PCM, Dolby Digital, DTS, etc.) aparece da seguinte maneira.

Quando reproduzir um DVD

Exemplo:

Dolby Digital 5.1 canais



Exemplo:

Dolby Digital 3 canais



actualmente em reprodução

Quando reproduzir um DATA CD (vídeo DivX) ou DATA DVD (vídeo DivX)

Exemplo:

Som MP3

2000 1: MP3	128k	
	 Fluxo de bits	

Várias funções para a reprodução de discos

Acerca dos sinais de áudio

Os sinais de áudio gravados num disco contêm os elementos de som (canais) mostrados abaixo. Cada coluna emite um canal diferente.

- Frontal (L)
- Frontal (R)
- Central
- Surround (L)
- Surround (R)
- Surround (monaural): Este sinal pode representar os sinais processados pelo som Dolby Surround ou os sinais de áudio Dolby Digital Surround monaural.
- Sinal de LFE (Efeito de frequências baixas)

Seleccionar [ORIGINAL] ou [PLAY LIST] num DVD-R/ DVD-RW

DVD-VR

Alguns DVD-Rs/DVD-RWs em modo VR (gravação de vídeo) possuem dois tipos de títulos para reprodução: títulos gravados originalmente ([ORIGINAL]) e títulos que podem ser criados em gravadores de DVD para edição ([PLAY LIST]). Pode seleccionar o tipo de título a reproduzir.

1 Carregue em
DISPLAY com o sistema no modo de paragem.

Aparece o menu de controlo.

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [ORIGINAL/PLAY LIST] e depois carregue em (+).

> Aparecem as opções para [ORIGINAL/ PLAY LIST].



3

4

Carregue em ↑/↓ para seleccionar uma definição.

A programação predefinida aparece sublinhada.

- [PLAY LIST]: reproduz os títulos criados em [ORIGINAL] para edição.
- [ORIGINAL]: reproduz os títulos gravados originalmente.
- Carregue em 🕀.

Visualizar informações acerca do disco

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATR-CD

DATA DVD

Ver o tempo de reprodução e o tempo restante no visor do painel frontal

Pode verificar as informações do disco, tais como o tempo restante, o número total de títulos de um DVD, as faixas de um VIDEO CD, CD, MP3 ou o nome do ficheiro de um vídeo DivX utilizando o visor do painel frontal (página 104).

Carregue em DISPLAY.

Sempre que carregar em DISPLAY durante a reprodução do disco, o visor muda $() \rightarrow (2) \rightarrow ... \rightarrow () \rightarrow ...$

Algumas das opções apresentadas podem desaparecer após alguns segundos.

Quando reproduzir um DVD VIDEO ou DVD-R/DVD-RW

- Tempo de reprodução e número do título actual
- ② Tempo restante do título actual
- ③ Tempo de reprodução e número da secção actual
- ④ Tempo restante da secção actual
- ⑤ Nome do disco
- ⑥ Título e secção

Quando reproduzir um DATA CD (vídeo DivX) ou DATA DVD (vídeo DivX)

- ① Tempo de reprodução do ficheiro actual
- 2 Nome do ficheiro actual
- ③ Número do álbum e ficheiro actual

Quando reproduzir um VIDEO CD (sem funções PBC) ou um CD

- Tempo de reprodução da faixa actual
- ② Tempo restante da faixa actual
- ③ Tempo de reprodução do disco
- (4) Tempo restante do disco
- ⑤ Nome do disco

- 6 Faixa e indexação*
- * Apenas VIDEO CD.

Quando reproduzir um DATA CD (som MP3) ou DATA DVD (som MP3)

- Tempo de reprodução e número da faixa actual
- 2 Nome da faixa (ficheiro)

Sugestão

 Quando reproduz VIDEO CDs com funções PBC, o tempo de reprodução aparece no visor.

Nota

- O sistema só pode mostrar o primeiro nível do texto do DVD/CD, como o nome do disco ou o título.
- Se o nome de um ficheiro MP3 não puder ser mostrado, aparece "*" no visor do painel frontal.
- O nome do disco ou o nome da faixa poderão não ser mostrados, dependendo do texto.
- O tempo de reprodução de faixas de som MP3 e ficheiros de vídeo DivX pode não ser apresentado correctamente.

Verificar o tempo de reprodução e o tempo restante

Pode verificar o tempo de reprodução e o tempo restante no título, secção ou faixa actual e o tempo total de reprodução ou o tempo restante do disco. Também pode verificar o texto do DVD e o nome da pasta/nome de ficheiro MP3 gravados no disco.

1 Carregue em DISPLAY durante a reprodução.

Aparece o visor seguinte.



2 Carregue repetidamente em DISPLAY para mudar a informação de tempo.

O visor e os tipos de tempo que pode verificar dependem do disco reproduzido.

■ Quando reproduzir um DVD VIDEO ou DVD-RW

- T **:**:**
 - Tempo de reprodução do título actual
- T-**:**:**

Tempo restante do título actual

• C **:**:**

Tempo de reprodução da secção actual

• C-**:**:**

Tempo restante da secção actual

Quando reproduzir um VIDEO CD (com funções PBC)

• **:**

Tempo de reprodução da cena actual

■ Quando reproduzir um VIDEO CD (sem funções PBC) ou um CD

- T **:**
- Tempo de reprodução da faixa actual
- T-**:**
 - Tempo restante da faixa actual
- D **:**

Tempo de reprodução do disco actual

• D-**:**

Tempo restante do disco actual

■ Quando reproduzir um DATA CD (som MP3) ou DATA DVD (som MP3)

• T **:**

Tempo de reprodução da faixa actual

■ Quando reproduzir um DATA CD (vídeo DivX) ou DATA DVD (vídeo DivX)

• **:**:** · · ·

Tempo de reprodução do ficheiro actual

Nota

- Os caracteres/marcas podem não ser apresentados nalguns idiomas.
- Dependendo do tipo de disco a ser reproduzido, o sistema só pode mostrar um número limitado de caracteres. Além disso, dependendo do disco, nem todos os caracteres de texto são visualizados.

Verificar a informação de reprodução do disco

Para verificar o texto do DVD/CD

Carregue repetidamente em DISPLAY no passo 2 para mostrar o texto gravado no DVD/CD. O texto do DVD/CD só aparece se houver texto gravado no disco. Não pode alterar o texto. Se não existir texto no disco, aparece a mensagem "NO TEXT".



Para verificar o texto do DATA CD/DATA DVD (som MP3/vídeo DivX)

Ao carregar em DISPLAY durante a reprodução de faixas de som MP3 ou de ficheiros de vídeo DivX num DATA CD/DATA DVD, pode visualizar o nome do álbum/faixa/ficheiro e o fluxo de bits de som (a quantidade de dados por segundo do som actual) no ecrã do televisor.



- * Aparece quando:
 - se reproduz uma faixa de som MP3 em DATA CDs/DATA DVDs.
 - se reproduz um ficheiro de vídeo DivX com som MP3 em DATA CDs/DATA DVDs.

Verificar as informações de data

(apenas para JPEG)

Pode verificar as informações de data durante a reprodução quando o código Exif* estiver gravado nos dados de imagem JPEG.

Carregue em DISPLAY duas vezes durante a reprodução.

Aparece o menu de controlo.



* "Exchangeable Image File Format" é um formato para câmaras digitais definido pela Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Sugestão

As informações de data são [DD/MM/AAAA].
 DD: Dia
 MM: Mês
 AAAA: Ano

Alterar os ângulos

DVD-V

Se forem gravados vários ângulos (multiângulos) para uma cena num DVD VIDEO, pode alterar o ângulo de visão.

Carregue em ANGLE durante a reprodução.

Sempre que carregar em ANGLE, o ângulo muda.

Nota

 Pode não ser possível alterar o ângulo, mesmo que o DVD VIDEO tenha vários ângulos gravados, dependendo do tipo de DVD VIDEO.

Várias funções para a reprodução de discos

Ver as legendas

DVD-V DVD-VR DATA-CD DATA DVD

Nos discos com legendas gravadas, é possível activar ou desactivar as legendas durante a reprodução. Nos discos com legendas multiidioma gravadas, é possível alterar o idioma das legendas durante a reprodução ou activar/ desactivar as legendas sempre que se queira.

Carregue em SUBTITLE durante a reprodução.

Sempre que carregar em SUBTITLE, o idioma da legenda muda.

Nota

- Pode não ser possível alterar as legendas, mesmo que o DVD VIDEO tenha legendas multi-idioma gravadas, dependendo do tipo de DVD VIDEO. Pode também não ser possível desligá-las.
- Pode alterar as legendas se o ficheiro de vídeo DivX tiver uma extensão ".AVI" ou ".DIVX" e tiver informações de legendas dentro do mesmo ficheiro.

Regulação do atraso entre a imagem e o som

(SINCRONISMO AV)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA-CD DATA DVD

Quando o som não corresponder às imagens do ecrã do televisor, pode regular o atraso entre a imagem e o som.

1 Carregue em
DISPLAY.

Aparece o menu de controlo.

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar **I** I I [SINCRONISMO AV] e depois carregue em (+).

Aparecem as opções de [SINCRONISMO AV].



3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar uma definição.

A programação predefinida aparece sublinhada.

- [<u>DESACT.</u>]: não regula.
- [ACTIVADO]: regula a diferença entre a imagem e o som.

4 Carregue em (+).

Nota

• A eficácia desta função depende do tamanho do pacote de dados de entrada.

Acerca de faixas de som MP3 e ficheiros de imagem JPEG

DATA-CD DATA DVD

O que significa MP3/JPEG?

MP3 é a tecnologia de compressão de som que satisfaz os regulamentos ISO/MPEG. JPEG é a tecnologia de compressão de imagem.

Discos que o sistema pode reproduzir

Pode reproduzir discos DATA CD (CD-ROMs/ CD-Rs/CD-RWs) ou DATA DVD (DVD-Rs/ DVD-RWs/DVD+Rs/DVD+Rws/DVD-ROMs) gravados nos formatos MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ou JPEG. No entanto, para que o sistema reconheça as faixas (ou os ficheiros), os DATA CDs têm de ser gravados de acordo com a norma ISO 9660 Nível 1, Nível 2 ou com o formato Joliet e os DATA DVDs do formato Universal Disk Format (UDF). Também pode reproduzir discos gravados em Multi Session (Multi-sessão).

Consulte as instruções de funcionamento das unidades de CD-R/CD-RW ou DVD-R/DVD-RW e do software de gravação (não fornecido), para obter informações sobre o formato de gravação.

Acerca dos discos multi-sessão

Se as faixas de som MP3 ou os ficheiros de imagem JPEG forem gravados na primeira sessão, o sistema reproduz também essas faixas de som MP3 ou ficheiros de imagem JPEG em outras sessões. Se houver faixas de som e imagens no formato de CD de áudio ou CD de vídeo gravadas na primeira sessão, só será reproduzida a primeira sessão.

Nota

 O sistema pode não conseguir reproduzir alguns discos DATA CDs/DATA DVDs criados no formato Packet Write.

Faixas de som MP3 ou ficheiros de imagem JPEG que o sistema pode reproduzir

Pode reproduzir faixas de som MP3 ou ficheiros de imagem JPEG:

- que tenham a extensão ".MP3" (faixa de som MP3) ou ".JPG"/".JPEG" (ficheiro de imagem JPEG)
- que estejam de acordo com o formato de ficheiros de imagem DCF*
- * "Design rule for Camera File system": Normas de imagem para câmaras digitais estabelecidas pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Nota

- O sistema reproduz todos os dados com as extensões ".MP3", ".JPG" ou ".JPEG", mesmo que não estejam no formato MP3 ou JPEG. A reprodução destes dados pode emitir um som agudo que pode danificar o sistema de colunas.
- O sistema não pode reproduzir faixas de som no formato MP3PRO.

Ordem de reprodução de faixas de som MP3 ou ficheiros de imagem JPEG

A ordem de reprodução de faixas de som MP3 ou ficheiros de imagem JPEG gravados num DATA CD ou DATA DVD é a seguinte:

Estrutura do conteúdo do disco





Se colocar um DATA CD ou DATA DVD e carregar em ▷, as faixas (ou ficheiros) numeradas são reproduzidas sequencialmente, da ① até à ⑦. Todos os sub-álbuns/faixas (ou ficheiros) contidos num álbum que esteja seleccionado têm prioridade sobre o álbum seguinte da mesma árvore. (Exemplo: ⓒ contém portanto a ④ é reproduzida antes da ⑤.)

Se carregar em DVD MENU e aparecer a lista dos nomes dos álbuns (página 56), esses nomes aparecem pela seguinte ordem:

(3) → (3) → (3) → (2) → (2) → (3)

Sugestão

- Se adicionar números (01, 02, 03, etc.) antes dos nomes de faixas (ou ficheiros), quando os guardar num disco, as faixas (ou ficheiros) são reproduzidos por essa ordem.
- Um disco que contenha muitas árvores leva mais tempo a iniciar a reprodução.

Nota

- A ordem de reprodução poderá diferir da ilustração, dependendo do software que utilizar para criar o DATA CD ou DATA DVD ou se houver mais do que 200 álbuns e 300 ficheiros em cada álbum.
- O sistema pode reconhecer até 200 álbuns e não reproduz nenhum álbum para além do 200.°
- O sistema poderá demorar mais tempo a reproduzir ao passar para o álbum seguinte ou saltar para outro álbum.
- Alguns tipos de ficheiros JPEG não podem ser reproduzidos.

Reproduzir DATA CDs ou DATA DVDs com faixas de som MP3 e ficheiros de imagem JPEG

DATA-CD DATA DVD

Seleccionar uma faixa de som MP3 ou álbum

1 Insira um DATA CD ou DATA DVD. Aparecem os álbuns gravados no DATA

CD ou DATA DVD. Durante a reprodução de um álbum, o título respectivo aparece esbatido.



2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar um álbum.

Ao seleccionar um álbum

Carregue em ▷ para iniciar a reprodução do álbum seleccionado.

Ao seleccionar uma faixa

Carregue em 🕂 .

Aparece a lista de faixas existentes no álbum.



Carregue em \wedge/ \downarrow para seleccionar uma faixa e carregue em \oplus .

Começa a reprodução da faixa seleccionada. Pode desactivar a lista de faixas carregando em DVD MENU. Ao carregar novamente em DVD MENU aparece a lista de álbuns.

Para parar a reprodução

Carregue em ■.

Para reproduzir a faixa de som MP3 seguinte ou anterior

Carregue em I◀◀/>>I. Repare que pode seleccionar o álbum seguinte carregando continuamente em >>I depois da última faixa no álbum actual, mas não pode voltar ao álbum anterior carregando em I◀◀. Para voltar ao álbum anterior, seleccione o álbum a partir da lista de álbuns.

Para voltar ao ecrã anterior

Carregue em 🖧 RETURN.

Para desligar o visor

Carregue em DVD MENU.

Seleccionar um ficheiro de imagem JPEG ou álbum

1 Insira um DATA CD ou DATA DVD.

Aparecem os álbuns gravados no DATA CD ou DATA DVD. Durante a reprodução de um álbum, o título respectivo aparece esbatido.



2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar um álbum.

Ao seleccionar um álbum

Carregue em ▷ para iniciar a reprodução do álbum seleccionado.

Ao seleccionar uma imagem

Carregue em PICTURE NAVI. As imagens dos ficheiros do álbum aparecem em 16 ecrãs secundários.

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

Carregue em $(+/)//\to$ para seleccionar a imagem que pretende ver e carregue em (+).



Para reproduzir o ficheiro de imagem JPEG seguinte ou anterior

Carregue em ← → quando não aparece o menu de controlo. Repare que pode seleccionar o álbum seguinte carregando continuamente em → depois da última imagem no álbum actual, mas não pode voltar ao álbum anterior carregando em ←. Para voltar ao álbum anterior, seleccione o álbum a partir da lista de álbuns.

Para rodar uma imagem JPEG

Quando é visualizado um ficheiro de imagem JPEG no ecrã do televisor, pode rodar a imagem 90 graus.

Carregue em $\mathbf{\uparrow}/\mathbf{\downarrow}$ ao visualizar uma imagem. Sempre que carregar em $\mathbf{\uparrow}$, a imagem roda 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Exemplos de quando carrega uma vez em \uparrow :

Direcção de rotação

Carregue em CLEAR para voltar à vista normal.

Para parar a reprodução

Carregue em ■.

Sugestão

 Aparece uma caixa de deslocamento do lado direito do ecrã do televisor. Para ver os ficheiros de imagem adicionais, seleccione a imagem na parte inferior e carregue em ↓. Para voltar à imagem anterior, seleccione a imagem na parte superior e carregue em ↑.

Reprodução de faixas de som e imagens como uma apresentação de diapositivos com som

DATA-CD DATA DVD

Pode reproduzir uma apresentação de diapositivos com som, começando por colocar os ficheiros MP3 e JPEG no mesmo álbum, num DATA CD ou DATA DVD. Quando reproduzir o DATA CD ou DATA DVD, seleccione o modo [AUTO] conforme explicado abaixo.

- 1 Insira um DATA CD ou DATA DVD.
- 2 Carregue em
 DISPLAY com o sistema no modo de paragem.

Aparece o menu de controlo.

3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [MODO (MP3, JPEG)] e, em seguida, carregue em ⊕.

Aparecem as opções de [MODO (MP3, JPEG)].



4 Carregue em ↑/↓ para seleccionar uma definição.

A programação predefinida aparece sublinhada.

- [AUTO]: reproduz tanto ficheiros de imagem JPEG como faixas de som MP3 no mesmo álbum como uma apresentação de diapositivos.
- [AUDIO (MP3)]: reproduz apenas faixas de som MP3 continuamente.
- [IMAGEM (JPEG)]: reproduz apenas ficheiros de imagem JPEG como uma apresentação de diapositivos.

5 Carregue em \oplus .

6 Carregue em DVD MENU.

Aparece a lista de álbuns gravados no DATA CD ou DATA DVD.

7 Carregue em ↑/↓ para seleccionar o álbum que pretende e carregue em ▷.

O sistema começa a reproduzir o álbum seleccionado.

Pode ligar e desligar a lista de álbuns carregando em DVD MENU repetidamente.

Sugestão

 Se seleccionar [AUTO], o sistema consegue reconhecer até 300 faixas MP3 e 300 ficheiros JPEG num único álbum. Se seleccionar [AUDIO (MP3)] ou [IMAGEM (JPEG)], o sistema consegue reconhecer até 600 faixas MP3 ou 600 ficheiros JPEG num único álbum. É possível reconhecer um máximo de 200 álbuns independentemente do modo seleccionado.

Nota

- Se programar [MODO (MP3, JPEG)] para [IMAGEM (JPEG)] num disco que contenha apenas faixas MP3 ou [AUDIO (MP3)] num disco que contenha apenas ficheiros JPEG, poderá não ser possível alterar a programação [MODO (MP3, JPEG)].
- PICTURE NAVI não funciona quando a opção [AUDIO (MP3)] está seleccionada.
- Se reproduzir, simultaneamente, faixas MP3 e imagens JPEG com um grande volume de dados, pode haver saltos no som. Quando criar o ficheiro, programe o fluxo de bits de MP3 para 128kbps ou menos. Se os saltos no som não desaparecerem, reduza o tamanho do ficheiro JPEG.

Especificar a duração da apresentação de diapositivos (apenas para JPEG)

Se reproduzir ficheiros de imagem JPEG utilizando a apresentação de diapositivos, pode especificar a duração com que os dispositivos aparecem no ecrã do televisor.

1

Carregue duas vezes em 😁 DISPLAY.

Aparece o menu de controlo.

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [INTERVALO] e, em seguida, carregue em ⊕.

Aparecem as opções para [INTERVALO].



2

3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar uma definição.

A programação predefinida aparece sublinhada.

- [NORMAL]: define a duração para cerca de 6 a 9 segundos.
- [RÁPIDO]: define a duração inferior a [NORMAL].
- [LONGO1]: define a duração superior a [NORMAL].
- [LONGO2]: define a duração superior a [LONGO1].

4 Carregue em ⊕.

Nota

 Alguns ficheiros JPEG podem demorar mais tempo a visualizar que outros, o que faz com que a duração pareça mais longa do que a que seleccionou.
 Especialmente os ficheiros progressivos JPEG ou os ficheiros JPEG com 3.000.000 pixels ou mais.

Seleccionar um efeito para os ficheiros de imagem na apresentação de diapositivos (apenas para JPEG)

Quando reproduzir um ficheiro de imagem JPEG, pode seleccionar o efeito a ser utilizado quando visualizar a apresentação.

- **1** Carregue duas vezes em
 DISPLAY. Aparece o menu de controlo.
- 2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [EFEITO] e, em seguida, carregue em (+).

Aparecem as opções para [EFEITO].



Carregue em ↑/↓ para seleccionar uma definição.

A programação predefinida aparece sublinhada.

- [MODO1]: A imagem move-se para cima e para baixo.
- [MODO2]: A imagem estende-se a partir do lado esquerdo para o lado direito do ecrã do televisor.
- [MODO3]: A imagem estende-se a partir do centro do ecrã do televisor.
- [MODO4]: As imagens passam aleatoriamente por todos os efeitos.
- [MODO5]: A imagem seguinte desliza sobre a imagem anterior.
- [DESACT.]: Desliga esta função.
- 4 Carregue em \oplus .

Desfrutar de vídeos DivX[®]

DATA-CD DATA DVD

Acerca dos ficheiros de vídeo DivX

O DivX[®] é uma tecnologia de compressão de ficheiros de vídeo, desenvolvida pela DivX, Inc. Este equipamento é um produto certificado oficial DivX[®].

Pode reproduzir DATA CDs e DATA DVDs que contenham ficheiros de vídeo DivX[®].

DATA CDs e DATA DVDs que o sistema pode reproduzir

A reprodução de DATA CDs (CD-ROMs/CD-Rs/CD-RWs) e DATA DVDs (DVD-ROMs/ DVD-Rs/DVD-RWs/DVD+Rs/DVD+RWs) neste sistema está sujeita a determinadas condições:

 Nos DATA CDs/DATA DVDs que contenham ficheiros de vídeo DivX para além de faixas de som MP3 ou ficheiros de imagem JPEG, o sistema reproduz apenas os ficheiros de vídeo DivX.

No entanto, este sistema reproduz apenas DATA CDs cujo formato lógico seja ISO 9660 Nível 1/ Nível 2 ou Joliet e DATA DVDs do formato Universal Disk Format (UDF).

Consulte as instruções de funcionamento das unidades de discos e do software de gravação (não fornecido) para obter informações sobre o formato de gravação.

Acerca da ordem de reprodução dos dados de DATA CDs ou DATA DVDs

Consulte "Ordem de reprodução de faixas de som MP3 ou ficheiros de imagem JPEG" (página 55). Tenha em atenção que a ordem de reprodução pode não ser aplicável, dependendo do software utilizado na criação do ficheiro de vídeo DivX ou se houver mais de 200 álbuns e 600 ficheiros de vídeo DivX em cada álbum.

Nota

• O sistema pode não conseguir reproduzir alguns discos DATA CDs/DATA DVDs criados no formato Packet Write.

Ficheiros de vídeo DivX que o sistema pode reproduzir

O sistema pode reproduzir dados gravados no formato DivX e que tenham a extensão ".AVI" ou ".DIVX". O sistema não reproduz ficheiros com a extensão ".AVI" ou ".DIVX" que não tenham um vídeo DivX.

Sugestão

 Para mais pormenores sobre faixas de som MP3 ou ficheiros de imagem JPEG de DATA CDs ou DATA DVDs que podem ser reproduzidos, consulte "Discos que o sistema pode reproduzir" (página 54).

Nota

- O sistema não pode reproduzir um ficheiro de vídeo DivX quando este for uma conjunção de dois ou mais ficheiros de vídeo DivX.
- O sistema não pode reproduzir um ficheiro de vídeo DivX com um tamanho superior a 720 (largura) × 576 (altura) ou 2GB.
- Dependendo do ficheiro de vídeo DivX, o som poderá falhar ou não corresponder às imagens do ecrã do televisor.
- O sistema não pode reproduzir alguns ficheiros de vídeo DivX com duração superior a 3 horas.
- Dependendo do ficheiro de vídeo DivX, a imagem pode fazer uma pausa ou ser pouco nítida. Neste caso, recomenda-se que crie o ficheiro com um fluxo de bits menor. Se o som ainda apresentar muito ruído, recomenda-se a utilização do formato de áudio MP3. No entanto, tenha em atenção que este sistema não pode reproduzir ficheiros do formato WMA (Windows Media Audio).
- Devido à tecnologia de compressão utilizada nos ficheiros de vídeo DivX, pode demorar algum tempo para a imagem aparecer depois de carregar em ▷.

Seleccionar um álbum

1 Carregue em DVD MENU.

Aparece uma lista dos álbuns do disco. Apenas são indicados os álbuns que contenham ficheiros de vídeo DivX.

3(3) SUMMER 2003 NEW YEAR'S DAY MY FAVOURITES

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar o álbum que pretende reproduzir.

3 Carregue em \triangleright .

O sistema começa a reproduzir o álbum seleccionado.

Para seleccionar ficheiros de vídeo DivX, consulte "Seleccionar um ficheiro de vídeo DivX" (página 61).

Para ir para a página seguinte ou anterior

Carregue em **←/→**.

Para desligar o visor

Carregue repetidamente em DVD MENU.

Para parar a reprodução

Carregue em ■.

Seleccionar um ficheiro de vídeo DivX

 Depois de executar o passo 2 de "Seleccionar um álbum", carregue em (+).

Aparece a lista de ficheiros do álbum.

MY FAVOURITES	
H A W A I I 2004 V E N U S	

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar um ficheiro e carregue em ⊕.

Começa a reprodução do ficheiro seleccionado.

Para ir para a página seguinte ou anterior

Carregue em **←/→**.

Para voltar ao ecrã anterior

Carregue em 🔊 RETURN.

Para parar a reprodução

Carregue em ■.

Para reproduzir o ficheiro de vídeo DivX seguinte ou anterior sem ter de regressar à lista de ficheiros anterior

Pode seleccionar o ficheiro de vídeo DivX seguinte ou anterior do mesmo álbum carregando em ◄ /►►.

Pode também seleccionar o primeiro ficheiro do álbum seguinte, carregando em ►► durante a reprodução do último ficheiro do álbum actual. Tenha em atenção que não pode regressar ao álbum anterior carregando em I◄◀ . Para voltar ao álbum anterior, seleccione-o na lista de álbuns.

Sugestão

- Se o número de vezes de visualização estiver predefinido, pode reproduzir os ficheiros de vídeo DivX tantas vezes quantas o número apresentado. São contabilizadas as seguintes ocorrências:
 - quando o sistema é desligado.
 - quando for reproduzido outro ficheiro.
 - quando o tabuleiro for aberto.

Reproduzir VIDEO CDs com funções PBC (versão 2.0)

(Reprodução PBC)

VIDEO CD

Com as funções PBC (Controlo da reprodução) pode ter acesso a operações interactivas, funções de procura e outras operações semelhantes. A reprodução PBC permite-lhe reproduzir interactivamente VIDEO CDs, seguindo o menu no ecrã do televisor.

1 Inicie a reprodução de um VIDEO CD com funções PBC.

O menu de selecção aparece no visor.

- 2 Seleccione o número do item que deseja através das teclas numéricas.
- **3** Carregue em \oplus .
- 4 Siga as instruções do menu para executar operações interactivas.

Consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o disco, porque o procedimento de funcionamento pode variar dependendo do VIDEO CD.

Para voltar ao menu

Carregue em 🔊 RETURN.

Nota

 Dependendo do VIDEO CD, [Prima ENTER] no passo 3 pode aparecer como [Prima SELECT] nas instruções de funcionamento que acompanham o disco. Neste caso, carregue em ▷.

Sugestão

Para reproduzir sem utilizar PBC, carregue em I◄
→ ou nas teclas numéricas enquanto o sistema está no modo de paragem, para seleccionar uma faixa e, em seguida, carregue em > ou ⊕. O sistema inicia a reprodução contínua. Não é possível reproduzir imagens fixas como, por exemplo, um menu. Para retomar a reprodução PBC, carregue duas vezes em ■ e, em seguida, em >.

Funções do sintonizador

Pré-programar estações de rádio

Pode pré-programar 20 estações para FM e 10 para AM. Antes de sintonizar, certifique-se de que reduz o volume até ao mínimo.

- 1 Carregue repetidamente em FUNCTION até aparecer a indicação "TUNER FM" ou "TUNER AM" no visor do painel frontal.
- 2 Carregue sem soltar em TUNING + ou até que o varrimento automático comece.

O varrimento pára quando o sistema sintoniza uma estação. As indicações "TUNED" e "ST" (para programas estéreo) aparecem no visor do painel frontal.

- **3** Carregue em SYSTEM MENU.
- 4 Carregue repetidamente em ↑/↓ até aparecer "MEMORY" no visor do painel frontal.
- **5** Carregue em \oplus ou \rightarrow .

Um número pré-programado aparece no visor do painel frontal.



6 Carregue em ↑/↓ para seleccionar o número pré-programado que pretende.



Sugestão

- Pode seleccionar o número pré-programado directamente, carregando nas teclas numéricas.
- 7

Carregue em 🕂.

A estação fica memorizada.



8 Repita os Passos 1 a 7 para memorizar outras estações.

9 Carregue em SYSTEM MENU.

O menu do sistema desliga-se.

Para alterar o número préprogramado

Recomece desde o passo 1.

Ouvir rádio

Estações de rádio pré-programadas primeiro na memória do sistema (consulte "Pré-programar estações de rádio" (página 63)).

 Carregue repetidamente em FUNCTION até aparecer a indicação "TUNER FM" ou "TUNER AM" no visor do painel frontal.

A última estação recebida é sintonizada.

2 Carregue repetidamente em PRESET + ou – para seleccionar a estação préprogramada pretendida.

Sempre que carregar neste botão, o sistema sintoniza uma estação pré-programada.

Sugestão

- Pode seleccionar o número da estação préprogramada directamente, carregando nas teclas numéricas.
- **3** Regule o volume carregando em VOLUME +/-.

Para desligar o rádio

Carregue em I/.

Para ouvir estações de rádio que não foram pré-programadas

Utilize a sintonização manual ou automática no passo 2.

Para utilizar a sintonização manual, carregue repetidamente em TUNING + ou –.

Para utilizar a sintonização automática, carregue sem soltar em TUNING + ou –. A sintonização automática pára automaticamente quando o sistema recebe a estação de rádio. Para parar a sintonização automática manualmente, carregue em TUNING + ou –.

Para ouvir estações de rádio quando sabe as frequências

Utilize a sintonização directa no passo 2.

- 1 Carregue em D.TUNING.
- 2 Carregue nas teclas numéricas para seleccionar as frequências.
- **3** Carregue em \oplus .

Sugestão

• Para melhorar a recepção, reoriente as antenas fornecidas.

Se um programa FM for ruidoso

Se um programa FM for ruidoso, pode seleccionar uma recepção monaural. Não haverá efeito estéreo, mas a recepção será melhor.

- 1 Carregue em SYSTEM MENU.
- 2 Carregue repetidamente em ↑/↓ até aparecer "FM MODE" no visor do painel frontal.



- 3 Carregue em ⊕ ou →.
- 4 Carregue em ↑/↓ para seleccionar "MONO".

A programação predefinida aparece sublinhada.

- <u>"STEREO"</u>: recepção estéreo.
- "MONO": recepção monaural.
- **5** Carregue em \oplus .

A programação está concluída.

6 Carregue em SYSTEM MENU. O menu do sistema desliga-se.

Dar um nome a estações préprogramadas

Pode introduzir um nome para as estações préprogramadas. Estes nomes (por exemplo, "XYZ") aparecem no visor do painel frontal quando é seleccionada uma estação. Tenha em atenção que só pode ser introduzido um nome para cada estação pré-programada.

Nota

 Não pode introduzir um nome para estações préprogramadas do Radio Data System (RDS) (página 66).

 Carregue repetidamente em FUNCTION até aparecer a indicação "TUNER FM" ou "TUNER AM" no visor do painel frontal.

A última estação recebida é sintonizada.

- 2 Carregue repetidamente em PRESET + ou – para seleccionar a estação préprogramada à qual pretende atribuir um nome.
- **3** Carregue em SYSTEM MENU.
- 4 Carregue repetidamente em ↑/↓ até aparecer "NAME IN" no visor do painel frontal.

5

6

Carregue em ⊕ ou →.

Crie um nome utilizando os botões do cursor.

Carregue em **↑**/↓ para seleccionar um carácter e depois carregue em → para mover o cursor para a posição seguinte.

É possível utilizar letras, números e outros símbolos para uma estação de rádio.

Se se enganar

Carregue repetidamente em \bigstar até o carácter que pretende mudar começar a piscar e, em seguida, carregue em \bigstar para seleccionar o carácter pretendido.

Para apagar o carácter, carregue repetidamente em $\leftarrow \rightarrow$ até o carácter a ser apagado piscar e, em seguida, carregue em CLEAR.

7 Carregue em \oplus .

"COMPLETE" aparece no visor do painel frontal e o nome da estação fica memorizado.

8 Carregue em SYSTEM MENU.

O menu do sistema desliga-se.

Sugestão

 Pode verificar a frequência carregando repetidamente em DISPLAY (página 65).

Visualizar o nome da estação ou a frequência no visor do painel frontal

Quando o sistema está definido como "TUNER FM" ou "TUNER AM", pode ver a frequência no visor do painel frontal.

Carregue em DISPLAY.

Sempre que carregar em DISPLAY, o visor muda da seguinte maneira:

- Nome da estação*
- 2 Frequência **
- * Aparece se tiver introduzido o nome de uma estação pré-programada.
- ** Volta ao visor original quando tiverem decorrido vários segundos.

Utilizar o Radio Data System (RDS)

O que é o Radio Data System?

O Radio Data System (RDS) é um serviço de difusão que permite às estações de rádio enviar informações adicionais além do sinal de programa habitual. Este sintonizador oferece funções RDS práticas como, por exemplo, a visualização do nome das estações. RDS disponível apenas para estações FM.*

Nota

- O serviço RDS pode não funcionar convenientemente se a estação sintonizada não estiver a transmitir o sinal RDS correctamente ou se o sinal for muito fraco.
- * Nem todas as estações FM fornecem o serviço RDS ou qualquer outro serviço do mesmo tipo. Se não estiver familiarizado com o sistema RDS, peça informações sobre os serviços RDS da sua zona às estações de rádio locais.

Receber difusões RDS

Basta seleccionar uma estação da banda FM.

Quando sintonizar uma estação que fornece serviços RDS, o nome da estação* aparece no visor do painel frontal.

* Se não receber a difusão RDS, o nome da estação poderá não aparecer no visor do painel frontal.

Outras operações

Controlar o televisor com o telecomando fornecido

Pode controlar o seu televisor (apenas SONY) com o telecomando fornecido.

Controlar televisores com o telecomando

Pode controlar o televisor utilizando os botões abaixo.

Se carregar nos botões	Pode
TV I∕Ů	Ligar ou desligar o televisor.
TV INPUT	Alternar a fonte de entrada do televisor entre o televisor e outras fontes de entrada.
TV VOL +/-	Regular o volume do televisor.
TV CH +/-	Seleccionar o canal de terevisor.
Teclas numéricas*, ENTER*	Seleccionar o canal de terevisor.
DVD MENU*	Apresenta o menu do televisor.
←/↑/↓/→ *, ⊕ *	Seleccionar o item no menu.
RETURN*	Regressar ao canal ou camada anterior do menu do televisor.

* Utilize estes botões enquanto carrega no botão TV.

-*I*-- permite seleccionar um número de canal maior que 10. (Por exemplo, para o canal 25, carregue em -*I*--, e, em seguida, em 2 e 5.)

Nota

 Pode não ser possível controlar o televisor ou utilizar alguns dos botões mencionados acima, dependendo do televisor.

Utilizar a função THEATRE SYNC

A função THEATRE SYNC permite-lhe ligar o seu televisor Sony e este sistema altera o modo do sistema para "DVD" e alterna a fonte de entrada da televisor apenas com um botão.

Preparar-se para a função THEATRE SYNC

Registe a fonte de entrada do televisor ligada a este sistema.

Carregue sem soltar em TV INPUT enquanto introduz o código da fonte de entrada do televisor ligada a este aparelho (consulte a tabela) com as teclas numéricas.

A fonte de entrada do televisor é seleccionada. Defina a entrada do televisor para a entrada utilizada para ligar o aparelho. Para saber mais pormenores, consulte as instruções de funcionamento do televisor.

Se carregar nos botões	Número	Fonte de entrada no televisor
TV INPUT	0	Sem fonte de entrada
		(predefinição)
	1	VIDEO1
	2	VIDEO2
	3	VIDEO3
	4	VIDEO4
	5	VIDEO5
	6	VIDEO6
	7	VIDEO7
	8	VIDEO8
	9*	COMPONENT 1
	CLEAR*	COMPONENT 2
	SYSTEM	COMPONENT 3
	MENU*	
	PICTURE	COMPONENT 4
	NAVI*	

* Excepto para os modelos norte-americanos.

Funcionamento da função THEATRE SYNC

Aponte o telecomando na direcção do televisor e do aparelho e, em seguida, carregue uma vez em THEATRE SYNC.

Se esta opção não funcionar, altere o tempo de transmissão. O tempo de transmissão varia conforme o televisor.

Para alterar o tempo de transmissão

Carregue sem soltar em TV CH + enquanto introduz o código do tempo de transmissão (consulte a tabela) utilizando as teclas numéricas.

É seleccionado o tempo de transmissão do telecomando.

Se carregar nos botões	Número	Tempo de transmissão
TV CH +	1	0,5 (predefinição)
	2	1
	3	1,5
	4	2
	5	3
	6	4
	7	5
	8	6

Nota

- Esta função só está disponível para televisores Sony. (Esta função pode não funcionar em alguns televisores Sony).
- Se a distância entre o televisor e este aparelho for demasiado grande, esta opção pode não funcionar. Instale o aparelho perto do televisor.
- Mantenha o telecomando apontado na direcção do televisor e deste aparelho enquanto introduz o código.

Utilizar o efeito de som

Reforçar as frequências de graves

Pode reforçar as frequências de graves.

Carregue em DYNAMIC BASS.

As frequências de graves são reforçadas efectivamente.

Para desligar o efeito de som

Carregue em DYNAMIC BASS novamente.

Outras operações

Utilizar o temporizador

Pode definir uma hora pré-programada para desligar o sistema, para poder adormecer a ouvir música. Pode definir a hora em incrementos de 1 ou 10 minutos.

- **1** Carregue em SYSTEM MENU.
- 2 Carregue repetidamente em ↑/↓ até "SLEEP" aparecer no visor do painel frontal e, em seguida, carregue em ⊕ ou →.
- 3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar uma definição.

O ecrã de minutos (o tempo restante) muda da seguinte maneira:

SLEEP 90M \leftrightarrow SLEEP 80M \leftrightarrow SLEEP 70M \uparrow \uparrow SLEEP 0FF \leftrightarrow SLEEP 10M SLEEP 60M

Sugestão

 Pode seleccionar o tempo restante carregando nas teclas numéricas. Neste caso, pode préprogramar o tempo em incrementos de 1 minuto.

4 Carregue em \oplus .

A definição é efectuada e "SLEEP" acendese no visor do painel frontal.

5 Carregue em SYSTEM MENU.

O menu do sistema desliga-se.

Para alterar o tempo restante

Recomece desde o passo 1.

Para cancelar a função de temporizador

Seleccione "SLEEP OFF" no Passo 3.

Alterar a luminosidade do visor do painel frontal

A luminosidade do visor do painel frontal pode ser definida para 2 níveis diferentes.

- **1** Carregue em SYSTEM MENU.
- 2 Carregue repetidamente em ↑/↓ até "DIMMER" aparecer no visor do painel frontal e, em seguida, carregue em (+) ou →.
- 3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar a luminosidade do visor do painel frontal.

A programação predefinida aparece sublinhada.

- <u>"DIMMER OFF"</u>: Brilhante.
- "DIMMER ON": O visor do painel frontal torna-se escuro.

4 Carregue em \oplus .

A programação está concluída.

5 Carregue em SYSTEM MENU.

O menu do sistema desliga-se.

Utilizar o Adaptador DIGITAL MEDIA PORT

O Adaptador DIGITAL MEDIA PORT

(DMPORT) permite desfrutar do som de uma fonte áudio portátil ou computador. Ligando um adaptador DIGITAL MEDIA PORT, pode desfrutar do som do componente ligado no sistema.

Os adaptadores DIGITAL MEDIA PORT disponíveis variam de área para área. Para mais informações sobre a ligação do adaptador DIGITAL MEDIA PORT, consulte "Ligar Outros Componentes" (página 31).

Nota

- Não ligue um adaptador que não o adaptador DIGITAL MEDIA PORT.
- Não ligue ou desligue o adaptador DIGITAL MEDIA PORT ao/a partir do aparelho enquanto o sistema é ligado.
- Dependendo do tipo de adaptador DIGITAL MEDIA PORT (não fornecido), as imagens são também emitidas. Neste caso, o sistema emite apenas o sinal EURO AV OUTPUT, independentemente do tipo de sinal de vídeo.

Reproduzir o componente ligado no sistema

- 1 Carregue repetidamente em FUNCTION até aparecer a indicação "DMPORT" no visor do painel frontal.
- 2 Inicie a reprodução do componente ligado.

O som e imagens do componente ligado são reproduzidas no sistema ou televisor ligado. Para detalhes sobre o funcionamento, consulte as instruções de funcionamento do adaptador DIGITAL MEDIA PORT (não fornecido).

Sugestão

 Quando ouvir MP3 ou outro tipo de música comprimida utilizando uma fonte áudio portátil, pode melhorar o som. Carregue repetidamente em SOUND FIELD até aparecer a indicação "A.F.D. STD" no visor do painel frontal. Para cancelar, seleccione outro que não "A.F.D. STD".

Nota

 Dependendo do tipo de adaptador DIGITAL MEDIA PORT (não fornecido), poderá utilizar um componente ligado utilizando um dos botões no telecomando ou no aparelho. A seguinte ilustração mostra um exemplo dos botões que podem ser utilizados neste caso.



Desactivar os Botões do Aparelho

(Bloqueio infantil)

Pode desactivar os botões do aparelho (excepto $V(\bigcirc)$) para evitar uma utilização indevida, por parte de uma criança, por ex. (função bloqueio infantil).

Quando a função de bloqueio infantil está activada, os botões do aparelho ficam bloqueados e "On" acende-se no visor do painel frontal. (Pode utilizar o sistema através do telecomando.)

Nota

 Quando utiliza os botões do aparelho com a função bloqueio infantil activada, "CHILD LOCK" aparece no visor do painel frontal.

1 Carregue em SYSTEM MENU.

- 2 Carregue repetidamente em ↑/↓ até "CHILD LOCK" aparecer no visor do painel frontal e carregue em ⊕ ou →.
- 3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar uma definição.

A programação predefinida aparece sublinhada.

- <u>"OFF</u>": Função bloqueio infantil desactivada.
- "ON": Função bloqueio infantil activada.

4 Carregue em (+).

A programação está concluída.

5 Carregue em SYSTEM MENU.

O menu do sistema desliga-se.

Sugestão

 Pode activar a função bloqueio infantil carregando em ■ durante mais de 5 segundos ("Orn" acendese no visor do painel frontal).

Para cancelar, carregue em ■ durante mais de 5 segundos até que "O-," desapareça do visor do painel frontal.

Programações e ajustes avançados

Bloqueio de discos

(RESTR. CANAIS PERSON.. RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO)

DVD-V VIDEO CD C D

Pode programar dois tipos de restrições de reprodução para o disco pretendido.

- Restrição de canais personalizada Pode programar as restrições de reprodução de modo a que o sistema não reproduza discos inadequados.
- Restrição de reprodução

A reprodução de alguns DVD VIDEOs pode ser limitada de acordo com um nível prédeterminado, como a idade dos utilizadores. É possível bloquear ou substituir certas cenas por outras diferentes.

Utiliza-se a mesma password para a restrição de canais personalizada e para a restrição de reprodução.

Evitar a reprodução de discos específicos [RESTR. CANAIS PERSON.1

Pode programar a mesma password de restrição de canais personalizada para um máximo de 40 discos. Quando programar o 41º disco, cancela o primeiro.

1 Coloque o disco que pretende bloquear.

> Se estiver a reproduzir o disco, carregue em para interromper a reprodução.

2 Carregue em
DISPLAY com o sistema no modo de paragem.

Aparece o menu de controlo.

3 Carreque em ↑/↓ para seleccionar 💮 [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO] e, em seguida, carregue em (+).

> Aparecem as opções para [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO].



4 Carreque em ↑/↓ para seleccionar [ACTIVADO \rightarrow] e, em seguida, carreque em (+).

Se não tiver introduzido uma password

Aparece o ecrã para registar uma nova password.

Digite um número de 4 algarismos utilizando as teclas numéricas e prima 🕀. Aparece o ecrã para confirmar a password.

Se já tiver registado uma password

Aparece o ecrã para introduzir a password.



Introduza ou re-introduza a password

5

de 4 algarismos, utilizando as teclas numéricas e, em seguida, carregue em (+).

O visor mostra a mensagem [Restrição de canais activada.] e depois o ecrã do televisor volta ao visor do menu de controlo.

Para desactivar a função restrição de canais personalizada

- 1 Execute os passos 1 a 3 de "Evitar a reprodução de discos específicos [RESTR. CANAIS PERSON.]."
- 2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [DESACT. →] e, em seguida, carregue em ⊕.
- 3 Introduza a sua password de 4 algarismos utilizando as teclas numéricas e, em seguida, carregue em (+).

Para reproduzir um disco para o qual foi programada a restrição de canais personalizada

1 Coloque o disco para o qual foi programada a função restrição de canais personalizada.

Aparece o ecrã [RESTR. CANAIS PERSON.].



2 Introduza a sua password de 4 algarismos utilizando as teclas numéricas e, em seguida, carregue em (+).

O sistema está pronto para a reprodução.

Sugestão

 Se se esquecer da sua password, introduza o número de 6 algarismos "199703" utilizando as teclas numéricas quando o ecrã [RESTR. CANAIS PERSON.] lhe pedir a password e, em seguida, carregue em ⊕. O ecrã vai pedir-lhe para introduzir uma nova password de 4 algarismos.

Limitar a reprodução para crianças [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO] (apenas DVD)

A reprodução de alguns DVD VIDEOs pode ser limitada de acordo com um nível prédeterminado, como a idade dos utilizadores. A função [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO] permite programar um nível de restrição da reprodução.

1 Carregue em □ DISPLAY com o sistema no modo de paragem.

Aparece o menu de controlo.

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO] e, em seguida, carregue em ⊕.

Aparecem as opções para [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO].



3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [LEITOR →] e, em seguida, carregue em ⊕.

Se não tiver introduzido uma password

Aparece o ecrã para registar uma nova password.



Digite um número de 4 algarismos utilizando as teclas numéricas e prima \oplus . Aparece o ecrã para confirmar a password.

Se já tiver registado uma password

Aparece o ecrã para introduzir a password.



4 Introduza ou re-introduza a password de 4 algarismos, utilizando as teclas numéricas e, em seguida, carregue em (+).

Aparece o ecrã para estabelecer o nível de restrição da reprodução.



5 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [STANDARD] e, em seguida, carregue em ⊕.

Surgem as opções de selecção para [STANDARD].



6 Carregue em ↑/↓ para seleccionar uma área geográfica como nível de restrição da reprodução e, em seguida, carregue em ⊕.

A área é seleccionada.

Se seleccionar [OUTROS →], seleccione e introduza um código padrão da tabela existente na página "Lista de códigos de regiões de restrição de reprodução" (página 101), utilizando as teclas numéricas.

7 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [NÍVEL] e, em seguida, carregue em ⊕.

Surgem as opções de selecção de [NÍVEL].



8 Carregue em ↑/↓ para seleccionar o nível que pretende e, em seguida, carregue em (⊕).

A programação da restrição de reprodução está completa.



Quanto mais baixo for o valor, maior será a limitação.

Para desactivar a função de restrição de reprodução

Defina [NÍVEL] para [DESACT.] no passo 8.

Para reproduzir um disco para o qual foi programada a restrição de reprodução

- 1 Coloque o disco e carregue em ⊳. Aparece o ecrã para introduzir a password.
- 2 Introduza a sua password de 4 algarismos utilizando as teclas numéricas e, em seguida, carregue em (+).

O sistema inicia a reprodução.
Sugestão

Se se esquecer da password, retire o disco e repita os passos de 1 a 3 de "Evitar a reprodução de discos específicos [RESTR. CANAIS PERSON.]". Se o sistema lhe pedir para introduzir a sua password, digite "199703" utilizando as teclas numéricas e, em seguida, carregue em ⊕. O ecrã vai pedir-lhe para introduzir uma nova password de 4 algarismos. Depois de introduzir uma nova password de 4 algarismos, volte a colocar o disco no aparelho e carregue em ▷. Quando aparecer o ecrã a pedir a password, introduza a sua nova password.

Nota

- Quando reproduzir um disco que não tenha a função de restrição de reprodução, não pode restringir a reprodução neste sistema.
- Dependendo do disco, o sistema poderá pedir-lhe para alterar o nível de restrição de reprodução durante a reprodução do disco. Nesse caso, introduza a sua password e, em seguida, altere o nível. Se o modo retomar a reprodução for cancelado, regressa ao nível anterior.

Alterar a password

1 Carregue em □ DISPLAY com o sistema no modo de paragem.

Aparece o menu de controlo.

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO] e, em seguida, carregue em ⊕.

Aparecem as opções para [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO].

 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [PASSWORD →] e, em seguida, carregue em ⊕.

Aparece o ecrã para introduzir a password.

- 4 Introduza a sua password de 4 algarismos utilizando as teclas numéricas e, em seguida, carregue em ⊕.
- 5 Introduza uma nova password de 4 algarismos utilizando as teclas numéricas e, em seguida, carregue em ⊕.
- 6 Para confirmar a sua password, volte a introduzi-la com as teclas numéricas e, em seguida, carregue em ⊕.

Se se enganar a introduzir a password

Carregue em \leftarrow antes de carregar em \oplus e introduza o número correcto.

Obter o melhor som surround para uma sala

(FORMAÇÃO ALTIFAL.)

Dependendo da forma da sala, há algumas colunas que não pode instalar. Para o melhor som surround, recomenda-se que decida, em primeiro lugar, a posição das colunas.

- 1 Carregue repetidamente em FUNCTION até aparecer a indicação "DVD" no visor do painel frontal.
- 2 Carregue em
 DISPLAY com o sistema no modo de paragem.

Aparece o menu de controlo.

3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [FORMAÇÃO ALTIFAL.] e, em seguida, carregue em ⊕.



4 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [FORMAÇÃO ALTIFAL.] e, em seguida, carregue em ⊕.

Aparecem as opções para [FORMAÇÃO ALTIFAL.].

FORMAÇÃO ALTIFAL.		
PADRÃO	Þ	

- 5 Carregue em </→ para seleccionar uma programação.
 - [PADRÃO]: quando instalar todas as colunas normalmente.



• [SEM CENTRAL]: quando instalar as colunas frontais e surround.



• [SEM SURROUND]: quando instalar as colunas central e frontais.



• [FRENTE APENAS]: quando instalar as colunas frontais.



 [SÓ À FRENTE]: quando instalar todas as colunas em frente da posição de audição.



• [SÓ À FRENTE - SEM CENTRAL]: quando instalar as colunas frontais e surround em frente da posição de audição.



• [SEGUNDA SALA]: quando instalar as colunas frontais numa sala e as colunas surround noutra.



Nota

6

• O som da coluna na outra sala é o mesmo que o das colunas frontal e surround.

Carregue em 🕂.

A programação está concluída.

- 7 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [SIM] ou [NÃO] e, em seguida, carregue em ⊕.
 - [SIM]: prosseguir com a [CALIBRAGEM AUTOMÁTICA], consulte passo 4 de "Calibrar automaticamente as programações adequadas" (página 78).
 - [NÃO]: sair da [FORMAÇÃO ALTIFAL.].



Nota

- De modo a desfrutar do som surround depois de mudar a posição das colunas, recomenda-se que defina [FORMAÇÃO ALTIFAL.] e, em seguida, defina [CALIBRAGEM AUTOMÁTICA].
- Para definir [CALIBRAGEM AUTOMÁTICA], tem de ligar o microfone de calibragem fornecido.
- O visor do painel frontal indica a [FORMAÇÃO ALTIFAL.] seleccionada. Não indica quais as colunas que emitem som.
- Quando alterar a programação [LIGAÇÃO] em [DEFINIR CANAL], a programação [FORMAÇÃO ALTIFAL.] volta a [PADRÃO].

Calibrar automaticamente as programações adequadas

(CALIBRAGEM AUTOMÁTICA)

O D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration) pode definir automaticamente o som surround adequado.

Nota

- É emitido um som de teste sonoro quando a [CALIBRAGEM AUTOMÁTICA] se inicia. Não pode baixar o volume. Avise as crianças e os vizinhos.
- 1 Carregue repetidamente em FUNCTION até aparecer a indicação "DVD" no visor do painel frontal.
- 2 Carregue em
 DISPLAY com o sistema no modo de paragem.

Aparece o menu de controlo.

3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [FORMAÇÃO ALTIFAL.] e, em seguida, carregue em ⊕.



4 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [CALIBRAGEM AUTOMÁTICA] e depois carregue em ⊕.

Aparecem as opções para [CALIBRAGEM AUTOMÁTICA].

CALIBRAGEM AUTOMÁTICA	
Ligar microfone de calibragem. Iniciar medição?	
SIM NÃO	

Ligue o microfone de calibragem à tomada A.CAL MIC no painel frontal e configure-o ao nível do ouvido, por meio de um tripé, etc. (não fornecido). A parte frontal de cada coluna deve estar de frente para o microfone de calibragem e não deve existir qualquer obstrução entre as colunas e o microfone de calibragem. Mantenha-se imóvel durante a medição.



5 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [SIM] e, de seguida, prima ⊕.

Inicia-se a calibragem.



Nota

- Evite estar na área de medição e fazer barulho durante a medição (cerca de três minutos), para evitar uma falha na medição. Durante a medição, são emitidos sinais de teste das colunas.
- O ambiente do espaço onde está instalado o sistema pode afectar as medições.
- Se aparecer uma mensagem de erro, siga a mensagem e, em seguida, seleccione [SIM].
 Aparece uma mensagem de erro sempre que:
 - os auscultadores estejam ligados.
 - o microfone de calibragem não esteja ligado.
 - as colunas frontais não estejam ligadas correctamente.
 - as colunas surround não estejam ligadas correctamente.
 - as colunas frontais e surround não estejam ligadas correctamente.
 - haja ruído excessivo em torno do microfone de calibragem.
 - o microfone de calibragem esteja sobrecarregado.

A medição está OK.

6

Desligue o microfone de calibragem e, em seguida, seleccione [SIM]. O resultado está implementado.



A medição não está OK.

Siga a mensagem e, em seguida, seleccione [SIM] para tentar novamente.

Falhou a medição	р.
Verificar ligação Tentar novament	de altifalante. te?
	SIM NÃO

Sugestão

• Pode verificar a distância entre a posição de audição e cada coluna. Consulte a página 85.

Nota

- Enquanto a função de calibragem automática estiver a trabalhar:
 - não desligue a alimentação.
 - não carregue em nenhum botão.
 - não altere o volume.
 - não altere a função.
 - não mude o disco.
 - não coloque nem ejecte um disco.
 - não ligue os auscultadores.
 - não desligue o microfone de calibragem.
- A medição para [SUBWOOFER] é sempre [SIM] uma vez que o sistema não realiza a calibragem do subwoofer.

Utilizar o ecrã de configuração

Utilizando o ecrã de configuração pode fazer vários ajustes nas opções, por exemplo, de imagem e som.

Para obter uma lista completa das opções do ecrã de configuração, consulte a página 108. As opções apresentadas diferem consoante o modelo do país.

Nota

- As programações de reprodução memorizadas no disco têm prioridade sobre as programações do ecrã de configuração e nem todas as funções descritas deverão funcionar.
- Carregue repetidamente em FUNCTION até aparecer a indicação "DVD" no visor do painel frontal.
- 2 Carregue em 🖱 DISPLAY com o sistema no modo de paragem.

Aparece o menu de controlo.

3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [CONFIGURAR] e, em seguida, prima +.

Aparecem as opções para [CONFIGURAR].



4 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [PERSONALIZADA] e, em seguida, carregue em ⊕.

Aparece o ecrã de configuração.

SELECÇÃO IDIOMA OPÇÕES MENU: MENU: AUDIO: LEGENDA:	INGLÊS INGLÊS ORIGINAL IDIOMA AUDIO

5 Carregue em ↑/↓ para seleccionar o item de configuração a partir da lista apresentada: [SELECÇÃO IDIOMA], [CONFIGURAR ECRÃ], [CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] ou [DEFINIR CANAL]. Em seguida, carregue em (+).

Foi seleccionado o item de configuração. Exemplo: [CONFIGURAR ECRÃ]

Item seleccionado



6 Seleccione um item utilizando ↑/↓ e, em seguida, carregue em ⊕.

> Surgem as opções do item seleccionado. Exemplo: [FORMATO ECRÃ]



Seleccione uma programação utilizando ↑/↓ e, em seguida, carregue em ⊕.

A programação é seleccionada e a configuração fica concluída.



Para reiniciar todas as programações de [CONFIGURAR]

- 1 Seleccione [REINICIAR] no passo 4 e carregue em ⊕.
- 2 Seleccione [SIM] utilizando ≁/↓.

Também pode sair do processo e voltar ao visor do menu de controlo, seleccionando [NÃO].

3 Carregue em \oplus .

Todas as programações descritas nas páginas 81 a 87 voltam aos valores predefinidos. Não carregue em I/\bigcirc enquanto reinicia o sistema, uma vez que leva alguns segundos a completar.

Nota

 Quando liga o sistema depois de o reiniciar e não estiver nenhum disco no aparelho, a mensagem de orientação aparece no ecrã do televisor. Para efectuar a instalação rápida (página 21), carregue em (+), para voltar ao ecrã normal, carregue em CLEAR.

Definir o idioma do visor e da faixa de áudio

[SELECÇÃO IDIOMA]

A opção [SELECÇÃO IDIOMA] permite programar vários idiomas para as opções de menu ou faixa de áudio.

Seleccione [SELECÇÃO IDIOMA] no ecrã de configuração. Para mais pormenores, consulte "Utilizar o ecrã de configuração" (página 80).

SELECCADIDIOMA OPÇÕES MENU: INGLÊ MENU: INGLÊ AUDIO: ORIGINA LEGENDA: IDIOMA AUDI

■ [OPÇÕES MENU] (Opções do menu) Muda o idioma do ecrã do televisor.

■ [MENU] (apenas DVD VIDEO)

Pode seleccionar o idioma pretendido para o menu do disco.

■ [AUDIO] (apenas DVD VIDEO)

Muda o idioma da faixa de áudio. Se seleccionar [ORIGINAL], é seleccionado o idioma prioritário do disco.

■ [LEGENDA] (apenas DVD VIDEO)

Muda o idioma das legendas gravadas no DVD VIDEO.

Ao seleccionar [IDIOMA AUDIO], o idioma das legendas muda de acordo com o idioma que seleccionou para a faixa de áudio.

Sugestão

 Se seleccionar [OUTROS →] em [MENU], [AUDIO] e [LEGENDA], utilize as teclas numéricas para seleccionar e introduzir um código de idioma a partir de "Lista de códigos de idioma" (página 101).

Nota

• Se escolher um idioma em [MENU], [AUDIO] ou [LEGENDA] que não esteja gravado no DVD VIDEO, é seleccionado automaticamente um dos idiomas gravados (dependendo do disco, o idioma pode não ser seleccionado automaticamente).

Programações para o ecrã

[CONFIGURAR ECRÃ]

Seleccione as programações de acordo com o televisor que vai ligar.

Seleccione [CONFIGURAR ECRÃ] no ecrã de configuração. Para mais pormenores, consulte "Utilizar o ecrã de configuração" (página 80). As predefinições estão sublinhadas.

-	CONFIGURAR ECRĂ FORMATO ECRĂ: YCEC/RGB (HDMI): PROTECÇÃO ECRÁ: SEGUNDO PLANO: LINE: SAÍDA 4:3:	16:9 YC&CR ACTIVADO IMAGEM DE CAPA VIDEO TOTAL
----------	--	---

[FORMATO ECRÃ]

Selecciona o formato da imagem do televisor ligado (4:3 standard ou 16:9).

[16:9]	Seleccione esta opção quando ligar um televisor 16:9 ou um televisor com a função do modo 16:9.
[4:3 LETTER BOX]	Seleccione esta opção, se ligar um televisor com um ecrã 4:3. Mostra uma imagem de 16:9 com bandas nas partes superior e inferior do ecrã do televisor.
[4:3 PAN SCAN]	Seleccione esta opção, se ligar um televisor com um ecrã 4:3. Mostra automaticamente a imagem de 16:9 no ecrã inteiro e corta as partes que não couberem.

[4:3 LETTER BOX]

[16:9]



[4:3 PAN SCAN]



Nota

 Dependendo do tipo de DVD, a opção [4:3 LETTER BOX] poderá ser automaticamente seleccionada em vez de [4:3 PAN SCAN] ou vice-versa.

■ [YCBCR/RGB (HDMI)]

Selecciona o tipo de sinal HDMI emitido pela tomada HDMI OUT.

[YCBCR]	Emite sinais YCBCR.
[RGB]	Emite sinais RGB.

Nota

- Se a imagem de reprodução ficar distorcida, defina [YCBCR] como [RGB].
- Se a tomada HDMI OUT estiver ligada a equipamento com uma tomada DVI, os sinais [RGB] serão automaticamente emitidos mesmo se seleccionar [YCBCR].

[PROTECÇÃO ECRÃ]

A imagem da protecção de ecrã aparece quando deixar o sistema no modo de pausa ou paragem durante 15 minutos ou quando reproduzir um CD, DATA CD (som MP3) ou DATA DVD (som MP3) durante mais de 15 minutos. A protecção de ecrã evita que o ecrã fique danificado (fantasma). Carregue em qualquer botão (por exemplo, o botão ⊃) para cancelar a protecção de ecrã.

[ACTIVADO]	Activa a protecção de ecrã.
[DESACT.]	Desactiva a protecção de ecrã.

[SEGUNDO PLANO]

Selecciona a cor ou a imagem de segundo plano no ecrã do televisor, no modo de paragem ou durante a reprodução de um CD, DATA CD (som MP3), ou DATA DVD (som MP3).

[IMAGEM DE CAPA]	Aparece a imagem de capa (imagem fixa), desde que já esteja gravada no disco (CD-EXTRA, etc.). Se o disco não contiver uma imagem de capa, aparece a imagem [GRÁFICOS].
[GRÁFICOS]	Aparece uma imagem pré- programada no sistema.
[AZUL]	A cor de segundo plano é azul.
[PRETO]	A cor de segundo plano é preto.

■ [LINE]

Selecciona o método de saída de sinais de vídeo da tomada EURO AV → OUTPUT (TO TV) no painel traseiro do aparelho.

[VIDEO]	Emite sinais de vídeo.
[RGB]	Emite sinais RGB.

Nota

- Se o seu televisor não aceitar sinais RGB, não aparece nenhuma imagem no ecrã do televisor, mesmo se seleccionar [RGB]. Consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o televisor.
- Não pode seleccionar [RGB] enquanto o indicador HDMI estiver aceso. [RGB] muda automaticamente para [VIDEO] quando liga algum equipamento HDMI ligado.

[SAÍDA 4:3]

Esta programação só é efectiva quando definir [FORMATO ECRÃ] em [CONFIGURAR ECRÃ] como [16:9] (página 82). Regule para observar sinais progressivos de formato 4:3. Se puder alterar o formato do seu televisor compatível de formato progressivo (525p/625p), altere a programação do televisor e não do sistema. Repare que esta programação só é efectiva para a ligação HDMI ou sinais progressivos emitidos pelas tomadas COMPONENT VIDEO OUT.

Nota

 Esta definição apenas tem efeito quando "PROGRESSIVE" é seleccionado através de VIDEO FORMAT (página 29).

[TOTAL]	Seleccione esta opção quando puder alterar o formato do seu televisor.
[NORMAL]	Seleccione esta opção quando não puder alterar o formato do seu televisor. Mostra um sinal de formato 16:9 com bandas pretas nos lados esquerdo e direito da imagem.



Programações personalizadas

[CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA]

Utilize esta programação para configurar a reprodução e outras programações.

Seleccione [CONFIGURAÇÃO

PERSONALIZADA] no ecrã de configuração. Para mais pormenores, consulte "Utilizar o ecrã de configuração" (página 80).

As predefinições estão sublinhadas.

CONFIGURAÇÃO PERSO	DESACT
MODO DE PAUSA: SELECÇÃO DA FAIXA:	AUTO DESACT.
AUDIO DRC: AUDIO (HDMI):	DESACT. DESACT.
DivX: Reg	gistration Code →

[CONTROLO HDMI]

Activa ou desactiva a função CONTROLO HDMI. Esta função está disponível quando liga o sistema e o televisor com o cabo HDMI. Para obter mais informações sobre esta função, consulte o HDMI CONTROL Guide (fornecido em separado).

[DESACT.]	Desactiva a função CONTROLO HDMI.
[ACTIVADO]	Activa a função CONTROLO HDMI. Pode utilizar mutuamente os componentes que estão ligados com o cabo HDMI.

Nota

 Quando programa para [ACTIVADO] sem a ligação HDMI do televisor, aparece [Verifique a ligação HDMI] e não é possível programar para [ACTIVADO].

■ [MODO DE PAUSA] (apenas DVD VIDEO/ DVD-R/DVD-RW)

Selecciona a imagem no modo de pausa.

[AUTO]	É reproduzida uma imagem, incluindo motivos que se movem de forma dinâmica, sem tremer. Esta posição é a selecção normal.
[MOLDURA]	A imagem, incluindo motivos que não se movem de forma dinâmica, é reproduzida com alta resolução.

■ [SELECÇÃO DA FAIXA] (apenas DVD VIDEO)

Dá prioridade à faixa de áudio que contém o maior número de canais, quando reproduzir um DVD VIDEO em que estejam gravados vários formatos de áudio (formato PCM, DTS, áudio MPEG ou Dolby Digital).

[DESACT.]	Não é dada prioridade.
[AUTO]	É dada prioridade.

Nota

- Se definir a opção como [AUTO], o idioma pode mudar. A programação [SELECÇÃO DA FAIXA] tem uma prioridade mais alta do que as programações [AUDIO] em [SELECÇÃO IDIOMA] (página 81). (Dependendo do disco, esta função pode não funcionar.)
- Se as faixas de áudio PCM, DTS, Dolby Digital e áudio MPEG tiverem o mesmo número de canais, o sistema selecciona as faixas de áudio PCM, DTS, Dolby Digital e áudio MPEG por esta ordem.

■ [RETOMAR MULTI-DISCO] (apenas DVD VIDEO/VIDEO CD)

Activa e desactiva a programação Retomar multi-disco.

[ACTIVADO]	Memoriza as programações de retoma da reprodução para um máximo de 40 discos.
[DESACT.]	Não memoriza as programações de retoma da reprodução. A reprodução recomeça no ponto de retoma apenas no disco que estiver colocado no aparelho.

■ [AUDIO DRC] (apenas DVD VIDEO)

Diminui a gama dinâmica da faixa de áudio. É útil para ver filmes à noite com volume baixo.

[DESACT.]	Sem compressão da gama dinâmica.
[PADRÃO]	Reproduz a faixa de áudio com o tipo de gama dinâmica que o engenheiro de som desejou.
[MÁX]	Comprime completamente a gama dinâmica.

■ [AUDIO (HDMI)]

Selecciona o estado de saída áudio da tomada HDMI OUT.

[DESACT.]	O som não é emitido pela tomada HDMI OUT.
[ACTIVADO]	Emite sinais áudio convertendo sinais Dolby Digital, DTS ou PCM de 96 kHz/24 bits para PCM de 48 kHz/16 bits.

Nota

 Quando ligar o aparelho e o televisor com o cabo HDMI e [ACTIVADO] estiver seleccionado, DYNAMIC BASS, MOVIE/MUSIC e campo de som não são aplicados ao som que é emitido do televisor.

■ [DivX]

Mostra o código de registo do sistema. Para mais informações, vá a http://www.divx.com na Internet.

Programações para as colunas

[DEFINIR CANAL]

Para obter um som surround da melhor qualidade possível, defina a ligação das colunas e a respectiva distância em relação à posição de audição. Em seguida, utilize o tom de teste para regular o volume e o balanço das colunas para o mesmo nível.

Seleccione [DEFINIR CANAL] no ecrã de configuração. Para mais pormenores, consulte "Utilizar o ecrã de configuração" (página 80). As predefinições estão sublinhadas.

Nota

• Não pode utilizar estas opções de configuração se os auscultadores estiverem ligados ao aparelho.



Para voltar à predefinição quando alterar uma programação

Seleccione a opção e, em seguida, carregue em CLEAR. Tenha em atenção que apenas a definição [LIGAÇÃO] não volta à predefinição.

∎ [LIGAÇÃO]

Se não ligar as colunas centrais ou surround, defina os parâmetros para [CENTRAL] e [SURROUND]. A programação da coluna frontal e do subwoofer é fixa e, como tal, não pode ser alterada.

[FRONTAL]	[SIM]
[CENTRAL]	[SIM]: Normalmente faça esta escolha. [NENHUM]: Seleccione se não utilizar coluna central.
[SURROUND]	[SIM]: Normalmente faça esta escolha. [NENHUM]: Seleccione se não utilizar coluna surround.

continua -

[SUBWOOFER] [SIM]

Nota

 Quando alterar a programação [LIGAÇÃO], a programação [FORMAÇÃO ALTIFAL.] volta a [PADRÃO].

[DISTÂNCIA (FRONTAL)]

A distância predefinida a que devem estar as colunas em relação à posição de audição é indicada abaixo.

Quando define a distância utilizando a instalação rápida (página 21), as programações são automaticamente mostradas.



Se mover as colunas, não se esqueça de mudar o valor no ecrã de configuração.

[E/D] <u>3,0 m/</u> ¹⁾	A distância da coluna frontal em relação à posição de audição pode ser definida de 1,0 para 7,0 metros ³⁾ .
[CENTRAL] 3,0 m ¹⁾ (aparece quando define [CENTRAL] como [SIM] na programação [LIGAÇÃO].)	A distância da coluna central pode ser reduzida até 1,6 metros para mais perto da posição de audição a partir da distância da coluna frontal.

¹⁾Depois de realizar a instalação rápida (página 21), as predefinições são alteradas.

²⁾0,0 a 6,9 metros para os modelos norte-americanos.

³⁾0,9 a 6,9 metros para os modelos norte-americanos.

■ [DISTÂNCIA (SURROUND)]

A distância predefinida a que devem estar as colunas em relação à posição de audição é indicada abaixo.

Quando define a distância utilizando a instalação rápida (página 21), as programações são automaticamente mostradas.



Se mover as colunas, não se esqueça de mudar o valor no ecrã de configuração.

	[E/D] 3,0 m ¹⁾ (aparece quando define [SURROUND] como [SIM] na programação [LIGAÇÃO].)	A distância das colunas surround pode ser reduzida até 5,0 metros para mais perto da posição de audição a partir da distância da coluna frontal.
--	--	--

¹⁾Depois de realizar a instalação rápida (página 21), as predefinições são alteradas.

²⁾0,0 a 6,9 metros para os modelos norte-americanos.

Nota

- Se cada uma das colunas frontais ou surround não estiver instalada a igual distância da posição de audição, defina a distância de acordo com a coluna que estiver mais próxima.
- Não coloque as colunas surround mais afastadas da posição de audição do que as colunas frontais.
- A programação [DISTÂNCIA] depende do tamanho do pacote dados de entrada.

[NÍVEL (FRONTAL)]

Pode variar o nível das colunas frontais da seguinte maneira. Para facilitar o ajuste, defina [TON. TESTE] para [ACTIVADO].

[E/D] <u>0,0 dB</u>	Defina para entre –6,0 dB e 0,0 dB.
[CENTRAL] 0,0 dB (aparece quando define [CENTRAL] como [SIM] na	Defina para entre –6,0 dB e +6,0 dB.
programação	

[LIGAÇÃO].) [SUBWOOFER] Defina para entre -6,0 dB e +2,0 dB +6,0 dB.

[NÍVEL (SURROUND)]

Pode variar o nível das colunas surround da seguinte maneira. Para facilitar o ajuste, defina [TON. TESTE] para [ACTIVADO].

[E/D] 0,0 dB (aparece guando	Defina para entre –6,0 dB e +6,0 dB.
define [SURROUND] como [SIM] na programação [LIGACÃO].)	

Para ajustar o volume de todas as colunas ao mesmo tempo

Rode o controlo VOLUME do aparelho ou carregue em VOLUME +/- no telecomando.

■ [TON. TESTE]

As colunas emitem um tom de teste que ajusta [NÍVEL (FRONTAL)] e [NÍVEL (SURROUND)].

[DESACT.]	O tom de teste não é emitido pelas colunas.
[ACTIVADO]	O tom de teste é emitido por cada coluna em sequência durante o ajuste do nível. Se seleccionar uma das opções [DEFINIR CANAL], o tom de teste é emitido por cada uma das colunas em sequência.

Ajustar o nível das colunas utilizando o tom de teste

1 Carregue em [™] DISPLAY com o sistema no modo de paragem.

Aparece o menu de controlo.

2 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [CONFIGURAR] e prima ⊕.

Aparecem as opções para [CONFIGURAR].

3 Carregue em ↑/↓ para seleccionar [PERSONALIZADA] e, em seguida, carregue em ⊕.

Aparece o ecrã de configuração.

- 4 Carregue repetidamente em ↑/↓ para seleccionar [DEFINIR CANAL] e, em seguida, carregue em ⊕ ou →.
- 5 Carregue repetidamente em ↑/↓ para seleccionar [TON. TESTE] e, em seguida, carregue em (+) ou →.
- 6 Carregue repetidamente em ↑/↓ para seleccionar [ACTIVADO] e, em seguida, carregue em ⊕.

Ouve-se um tom de teste emitido por cada uma das colunas em sequência.

7 Ajuste o valor de [NÍVEL (FRONTAL)] ou [NÍVEL (SURROUND)] a partir da sua posição de audição, utilizando ←/↑/ ↓/→.

O tom de teste é emitido apenas pela coluna que está a ajustar.

- 8 Carregue em \oplus quando tiver terminado os ajustes.
- 9 Carregue repetidamente em ↑/↓ para seleccionar [TON. TESTE] e, em seguida, carregue em (+).
- 10 Carregue repetidamente em ↑/↓ para seleccionar [DESACT.] e, em seguida, carregue em ⊕.

Nota

• Os sinais do tom de teste não são emitidos pela tomada HDMI OUT.

Repor as predefinições

É possível repor os valores predefinidos do sistema como, por exemplo, estações préprogramadas.



- **1** Carregue em I/⁽¹⁾ para ligar o sistema.
- 2 Carregue em ■, ≙ e I/() em simultâneo no aparelho.

Aparece "COLD RESET" no visor do painel frontal e os valores predefinidos são repostos.

Informações adicionais

Precauções

Fontes de alimentação

 Desligue o aparelho da tomada de parede se não tencionar utilizá-lo durante um período de tempo prolongado. Para desligar o cabo, puxe pela ficha e nunca pelo próprio cabo.

Instalação

- Coloque o sistema num local com ventilação adequada para evitar o seu sobreaquecimento.
- Com um volume de som alto, durante grandes períodos de tempo, a caixa fica quente ao toque. Isto não é uma avaria. No entanto, evite tocar na caixa. Não coloque o aparelho num espaço fechado com má ventilação já que tal poderia provocar o seu sobreaquecimento.
- Não tape os orifícios de ventilação, colocando objectos sobre o sistema. O sistema encontra-se equipado com um amplificador de grande potência. Caso os orifícios de ventilação estejam obstruídos, o aparelho pode sobreaquecer e deixar de funcionar correctamente.
- Não coloque o aparelho sobre superfícies (tapetes, cobertores, etc.) ou junto de materiais (cortinas, reposteiros) que possam bloquear os orifícios de ventilação.
- Não instale o aparelho junto de fontes de calor como, por exemplo, radiadores ou saídas de ar ou num local exposto à luz solar directa, pó excessivo, vibrações mecânicas ou choques.
- Não instale o aparelho numa posição inclinada. Este aparelho foi concebido para funcionar apenas na posição horizontal.
- Afaste o aparelho e os discos de equipamentos com ímanes fortes como, por exemplo, fornos de microondas ou colunas de som de grandes dimensões.
- Não coloque objectos pesados em cima do aparelho.

Funcionamento

 Se o sistema for transportado directamente de um local frio para um local quente ou se for colocado numa sala muito húmida, pode ocorrer condensação de humidade nas lentes que se encontram no interior do aparelho de controlo. Se esta situação ocorrer, o funcionamento do sistema pode ser afectado. Neste caso, retire o disco e deixe o sistema ligado durante cerca de meia hora até que a humidade se evapore.

- Não se esqueça de retirar o disco quando transportar o sistema. Se não o fizer, o disco pode ficar danificado.
- Se deixar cair qualquer coisa dentro da caixa do aparelho, desligue-o da corrente e mande-o verificar por um técnico qualificado antes de voltar a utilizá-lo.

Ajustar o volume

 Não aumente o volume quando estiver a ouvir uma secção com níveis de entrada muito baixos ou sem sinais áudio. Se o fizer, quando reproduzir uma secção com picos de volume, as colunas podem ficar danificadas.

Limpeza

Limpe a caixa do aparelho, o painel e os controlos com um pano macio ligeiramente humedecido numa solução de detergente suave. Não utilize nenhum tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza ou dissolvente como, por exemplo, álcool ou benzina.
Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o sistema, consulte o agente Sony da sua zona.

Discos de limpeza, produtos de limpeza de discos/lentes

 Não utilize discos de limpeza ou produtos de limpeza de discos/lentes (incluindo de tipo húmido ou em spray). Estes produtos podem provocar avarias no aparelho.

Cor do televisor

• Se as colunas provocarem irregularidades na cor do ecrã do televisor, desligue o televisor e volte a ligá-lo passados 15 a 30 minutos. Se a irregularidade na cor persistir, afaste as colunas do televisor.

AVISO IMPORTANTE

Cuidado: Este sistema pode manter

indefinidamente no ecrã do televisor uma imagem de vídeo fixa ou um menu. Se a imagem de vídeo fixa ou o menu permanecerem no ecrã do televisor durante um longo período de tempo, corre o risco de danificar definitivamente o ecrã do televisor. O risco de ocorrência de uma situação deste tipo é maior nos televisores de retroprojecção.

Transportar o sistema

Antes de deslocar o sistema, certifique-se de que não estão colocados discos e retire o cabo de alimentação CA da tomada de parede.

Notas sobre os discos

Manuseamento dos discos

- Para manter o disco limpo, pegue-lhe pelas extremidades. Não toque na sua superfície.
- Não cole papéis nem fita adesiva no disco.



- Não exponha o disco à incidência directa dos raios solares ou a fontes de calor como, por exemplo, saídas de ar quente, nem o deixe dentro de um carro estacionado ao sol, uma vez que a temperatura no seu interior pode subir consideravelmente.
- Depois de reproduzir o disco, guarde-o na respectiva caixa.

Limpeza

• Antes de reproduzir o disco, limpe-o com um pano de limpeza.

Limpe o disco de dentro para fora.



 Não utilize dissolventes como, por exemplo, benzina, diluente, produtos de limpeza à venda no mercado ou spray anti-estático destinado aos LPs de vinil.

Este sistema apenas pode reproduzir discos normais circulares. A utilização de discos nãocirculares ou não-normais (por exemplo, em forma de cartão, coração ou estrela) pode provocar uma avaria.

Não utilize um disco com acessórios comercialmente disponíveis, como etiquetas ou um aro.

Resolução de problemas

Se ocorrer algum dos problemas descritos abaixo durante a utilização do sistema, consulte este guia de resolução de problemas para tentar solucioná-lo antes de solicitar a reparação. Se o problema persistir, contacte o agente Sony da sua zona.

Tenha em atenção que, se os técnicos mudarem algumas peças durante a reparação, estas poderão ficar retidas.

Alimentação

A alimentação não está ligada.

- Verifique se o cabo de alimentação CA está ligado com firmeza.
- Carregue em I/⁽¹⁾ depois de "STANDBY" desaparecer do visor do painel frontal.

Se aparecer "PROTECTOR" e "PUSH POWER" alternadamente no visor do painel frontal.

Carregue em I/ () para desligar o sistema e verifique os seguintes itens depois de "STANDBY" desaparecer.

- Estão os cabos + e da coluna em curto-circuito?
- · Está a usar apenas as colunas especificadas?
- Há alguma coisa a bloquear os orifícios de ventilação do sistema?

Depois de verificar os itens acima e de resolver quaisquer problemas, ligue o sistema. Se a causa do problema não puder ser encontrada mesmo depois de ter verificado os itens acima, consulte um agente Sony da sua zona.

Imagem

Não aparece imagem.

- O cabo SCART (EURO AV) não está bem ligado.
- O cabo SCART (EURO AV) está danificado.
- O aparelho não está ligado à tomada EURO AV → INPUT correcta (página 15).
- A entrada de vídeo do televisor não está regulada para que se possa ver as imagens no sistema.
- Verifique o método de saída no sistema (página 83).
- Definiu um formato progressivo, mas o seu televisor não consegue aceitar o sinal no formato progressivo. Neste caso, reponha a programação no formato interlace (a predefinição) (página 29).
- Mesmo que o seu televisor seja compatível com os sinais do formato progressivo (525p/625p), a imagem pode ser afectada se programar o formato

progressivo. Neste caso, reponha a programação no formato interlace (a predefinição) (página 29).

- Volte a ligar o cabo de ligação com firmeza.
- O aparelho está ligado a um dispositivo de entrada que não é compatível com HDCP (highbandwidth digital content protection) ("HDMI" não se acende no painel frontal). Consulte página 104.
- Se a tomada HDMI OUT for utilizada para saída de vídeo, mudar o tipo de saída de sinal de vídeo da tomada HDMI OUT carregando em VIDEO FORMAT poderá resolver o problema (página 28).

Ligue o televisor e o aparelho utilizando uma tomada de vídeo que não HDMI OUT e mude a entrada do televisor para a entrada de vídeo ligado, de modo a conseguir visualizar as opções de menu. Mude o tipo de saída de sinal de vídeo da tomada HDMI OUT e mude a entrada do televisor novamente para HDMI. Se, mesmo assim, a imagem não aparecer, repita os passos e tente outras opções.

- Seleccionou "PROGRESSIVE" utilizando o botão VIDEO FORMAT no telecomando ("PROGRE" acende-se no visor do painel frontal), mesmo que o seu televisor não consiga aceitar o sinal progressivo. Neste caso, desligue o cabo HDMI do aparelho e, em seguida, seleccione "INTERLACE", de modo a que o indicador "PROGRE" se apague.
- Se o sinal da tomada LINE OUT (VIDEO) estiver distorcido, mude o tipo de saída de sinal de vídeo da tomada HDMI OUT carregando em VIDEO FORMAT para [720 × 480p]* (página 28).
 - * Dependendo do país, pode aparecer [720 × 576p].

A imagem tem ruído.

• O disco está sujo ou defeituoso.

A imagem não preenche o ecrã do televisor, mesmo tendo definido o formato que pretende reproduzir em [FORMATO ECRÃ] de [CONFIGURAR ECRÃ].

• O formato no disco é fixo.

Ocorrem irregularidades na cor no ecrã do televisor.

O subwoofer e as colunas frontais deste sistema encontram-se protegidas magneticamente, para evitar fuga magnética. No entanto, poderão ocorrer algumas fugas, uma vez que é utilizado um íman de grande força. Se tal acontecer, verifique os seguintes itens:

- Se as colunas forem utilizadas com um televisor de base CRT ou projector, instale as colunas pelo menos a 0,3 m de distância do televisor.
- Se a irregularidade na cor persistir, desligue o televisor uma vez e, em seguida, ligue-o passados 15 a 30 minutos.
- Se ocorrerem vibrações, coloque as colunas mais afastadas do televisor.
- Certifique-se de que nenhum objecto magnético (um pino magnético na banca do televisor, um aparelho de saúde, um brinquedo, etc.) está ao pé das colunas.

Som

Não se ouve som.

- O cabo de ligação da coluna não está bem ligado.
- Carregue em MUTING no telecomando se a indicação "MUTING ON" aparecer no visor do painel frontal.
- O sistema está no modo de pausa ou no modo de reprodução em câmara lenta. Carregue em >> para voltar ao modo de reprodução normal.
- O sistema está no modo de avanço rápido ou rebobinagem rápida. Carregue em >> para voltar ao modo de reprodução normal.
- Verifique as programações das colunas (página 85).
- O equipamento ligado à tomada HDMI OUT não está em conformidade com o formato do sinal de áudio, assim sendo, defina [AUDIO (HDMI)] em [CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] para [ACTIVADO] (página 85).

Não é emitido qualquer som pela tomada HDMI OUT.

- Defina [AUDIO (HDMI)] em [CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] para [ACTIVADO] (página 85).
- A tomada HDMI OUT está ligada a um dispositivo DVI (digital visual interface) (as tomadas DVI (digital visual interface) não aceitam sinais de áudio).
- Tente o seguinte: ① Desligue e volte a ligar o sistema. ② Desligue e volte a ligar o equipamento que se encontra ligado. ③ Desligue e, em seguida, volte a ligar o cabo HDMI.

Os sons esquerdo e direito foram invertidos ou não estão equilibrados.

• Verifique se as colunas e os componentes estão ligados de forma correcta e segura.

Não se ouve som do subwoofer.

• Verifique as ligações e as programações das colunas (página 15, 85).

• Defina o campo de som como "A.F.D. STD" (página 37).

O som tem muitas interferências.

- Verifique se as colunas e os componentes estão correctamente ligados.
- Verifique se os cabos de ligação estão longe de um transformador ou motor e pelo menos a 3 metros do televisor ou lâmpada fluorescente.
- Afaste o televisor dos componentes de áudio.
- As fichas e as tomadas estão sujas. Limpe-as com um pano ligeiramente humedecido em álcool.
- · Limpe o disco.

O som perde o efeito estéreo quando reproduz um VIDEO CD, um CD ou um MP3.

- Defina [AUDIO] para [ESTÉREO] carregando em AUDIO (página 47).
- Certifique-se de que o aparelho está ligado convenientemente.

Quando está a ouvir uma faixa de áudio em Dolby Digital, DTS ou áudio MPEG, tem dificuldade em ouvir o efeito surround.

- Certifique-se de que a função de campo de som está activa (página 37).
- Verifique as ligações e as programações das colunas (página 15, 85).
- Dependendo do DVD, o sinal de saída pode não ser o canal 5.1 total. Pode ser monaural ou estéreo mesmo se a faixa de som tiver sido gravada no formato Dolby Digital ou áudio MPEG.

O som sai apenas pela coluna central.

• O som pode sair apenas pela coluna central, dependendo do disco.

Não sai som da coluna central.

- Verifique as ligações e as programações das colunas (página 15, 85).
- Certifique-se de que a função de campo de som está activa (página 37).
- Dependendo da fonte, o efeito da coluna central pode ser menos perceptível.
- Está a ser reproduzida uma fonte de 2 canais.

Não sai som das colunas surround ou o som sai com um nível de volume muito baixo.

- Verifique as ligações e as programações das colunas (página 15, 85).
- Certifique-se de que a função de campo de som está activa (página 37).
- Dependendo da fonte, o efeito das colunas surround pode ser menos perceptível.
- Está a ser reproduzida uma fonte de 2 canais.

Não se ouve som das colunas que estão indicadas no visor do painel frontal.

 O visor do painel frontal indica a [FORMAÇÃO ALTIFAL.] seleccionada. Não indica quais as colunas que emitem som (página 37, 76).

Funcionamento

Não consegue sintonizar estações de rádio.

- Verifique se a antena está correctamente ligada. Regule a antena ou ligue uma antena exterior, se for necessário.
- O sinal das estações é muito fraco (quando se utiliza a sintonização automática). Utilize a sintonização directa.
- Nenhuma estação foi pré-programada ou as estações pré-programadas foram apagadas (quando se utiliza a sintonização através do varrimento das estações pré-programadas). Faça uma pré-programação das estações (página 63).
- Carregue em DISPLAY para que a frequência apareça no visor do painel frontal.

O telecomando não funciona.

- Existem obstáculos entre o telecomando e o aparelho.
- A distância entre o telecomando e o aparelho é demasiado grande.
- Não está a apontar o telecomando para o sensor remoto do aparelho.
- As pilhas do telecomando estão fracas.

Não consegue reproduzir o disco.

- Não foi colocado nenhum disco.
- O disco está invertido.
 Coloque o disco com o lado de reprodução virado para baixo.
- · O disco está inclinado no tabuleiro.
- O sistema não pode reproduzir CD-ROMs, etc. (página 6).
- O código de região do DVD não é igual ao do sistema.
- Existe humidade condensada no interior do aparelho e pode provocar danos nas lentes. Retire o disco e deixe o aparelho ligado durante cerca de meia hora.

Não consegue reproduzir a faixa de som MP3.

- O DATA CD não está gravado no formato MP3 que está em conformidade com a ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet.
- O DATA DVD não está gravado no formato MP3 que está em conformidade com o formato UDF (Universal Disk Format).
- A faixa de som MP3 não tem a extensão ".MP3".

- Os dados não estão formatados em MP3, apesar de terem a extensão ".MP3".
- Os dados não são MPEG1 Audio Layer 3.
- O sistema não consegue reproduzir faixas de som no formato MP3PRO.
- A programação [MODO (MP3, JPEG)] foi definida como [IMAGEM (JPEG)] (página 58).
- Se não puder mudar a programação [MODO (MP3, JPEG)], volte a introduzir o disco ou desligue e volte a ligar o sistema.
- O DATA CD/DATA DVD contém um ficheiro de vídeo DivX.

O ficheiro de imagem JPEG não pode ser reproduzido.

- O DATA CD não está gravado no formato JPEG que está em conformidade com a ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet.
- O DATA DVD não está gravado num formato JPEG que esteja em conformidade com o formato UDF (Universal Disk Format).
- Tem uma extensão diferente de ".JPEG" ou ".JPG".
- É maior do que 3.072 (largura) × 2.048 (altura) no modo normal ou tem mais de 2.000.000 pixels em Progressive JPEG, que é principalmente utilizado no web site da Internet.
- Não cabe no ecrã do televisor (estas imagens são reduzidas).
- A programação [MODO (MP3, JPEG)] foi definida como [AUDIO (MP3)] (página 58).
- Se não puder mudar a programação [MODO (MP3, JPEG)], volte a introduzir o disco ou desligue e volte a ligar o sistema.
- O DATA CD/DATA DVD contém um ficheiro de vídeo DivX.

A reprodução das faixas de som MP3 e do ficheiro de imagem JPEG começa em simultâneo.

• [AUTO] foi seleccionado em [MODO (MP3, JPEG)] (página 58).

O ficheiro de vídeo DivX não pode ser reproduzido.

- O ficheiro não foi criado no formato DivX.
- Tem uma extensão diferente de ".AVI" ou ".DIVX".
- O DATA CD/DATA DVD não foi criado num formato DivX que esteja em conformidade com a norma ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet/UDF.
- O ficheiro de vídeo DivX é maior que 720 (largura) × 576 (altura).

Os títulos do nome de álbum/faixa/ficheiro não aparecem correctos.

 O sistema só pode mostrar números e letras dos alfabetos. Os outros caracteres aparecem como [*].

Um disco não começa a reprodução do princípio.

 Foi seleccionada a função de reprodução do programa, reprodução aleatória ou reprodução repetitiva.

Carregue em CLEAR para cancelar estas funções antes de reproduzir um disco.

 Foi seleccionada a função de retomar a reprodução.
 Durante a paragem, carregue em
no aparelho ou

no telecomando e, em seguida, comece a reprodução (página 42).

• O menu de títulos, DVD ou PBC aparece automaticamente no ecrã do televisor.

O sistema começa a reproduzir o disco automaticamente.

 O DVD inclui uma função de reprodução automática.

A reprodução pára automaticamente.

 Alguns discos podem conter um sinal de pausa automática. Durante a reprodução de um disco deste tipo, o sistema pára a reprodução quando detecta o sinal de pausa automática.

Não consegue executar determinadas funções como parar, procurar, reprodução em câmara lenta ou reprodução repetitiva.

 Pode não conseguir executar algumas das operações descritas acima, dependendo do disco. Consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o disco.

As mensagens não aparecem no ecrã do televisor no idioma pretendido.

 No ecrã de configuração, seleccione o idioma pretendido para as opções de menu em [OPÇÕES MENU] sob [SELECÇÃO IDIOMA] (página 81).

Não consegue alterar o idioma da faixa de áudio.

- Não existem faixas multi-idioma gravadas no DVD reproduzido.
- O DVD não permite alterar o idioma da faixa de áudio.

Não consegue alterar o idioma das legendas.

- Não existem legendas multi-idioma gravadas no DVD reproduzido.
- O DVD não permite alterar as legendas.

Não consegue desactivar as legendas.

· O DVD não permite desactivar as legendas.

Não consegue alterar os ângulos.

- Não existem multi-ângulos gravados no DVD em reprodução (página 52).
- · O DVD não permite alterar os ângulos.

Não consegue ejectar o disco e a indicação "LOCKED" aparece no visor do painel frontal.

• Contacte o agente ou o centro de assistência técnica autorizado da Sony.

[Erro de dados] aparece no ecrã do televisor durante a reprodução de um DATA CD ou DATA DVD.

- A faixa de som MP3/ficheiro de imagem JPEG/ ficheiro de vídeo DivX que pretende reproduzir está danificado/a.
- Os dados não são MPEG1 Audio Layer 3.
- O formato do ficheiro de imagem JPEG não está em conformidade com DCF.
- O ficheiro de imagem JPEG tem a extensão ".JPG" ou ".JPEG", mas não está no formato JPEG.
- O ficheiro que pretende reproduzir tem a extensão ".AVI" ou ".DIVX", mas não está no formato DivX ou está no formato DivX, mas não está em conformidade com perfis DivX Certified.

O sistema não funciona normalmente.

• Desligue o cabo de alimentação CA da tomada na parede e volte a ligá-lo depois de alguns minutos.

O aparelho não funciona e "CHILD LOCK" aparece no visor do painel frontal quando carrega em qualquer botão do aparelho.

 Programe a função bloqueio infantil para desactivado (página 71).

A função CONTROLO HDMI não funciona.

- Quando "HDMI" não se acende no visor do painel frontal, verifique a ligação HDMI (página 26).
- Defina [CONTROLO HDMI] em [CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] para [ACTIVADO] (página 84).
- Certifique-se de que o componente ligado é compatível com a função CONTROLO HDMI.
- Verifique se o cabo de alimentação CA do componente ligado está ligado com firmeza.
- Verifique a programação do componente ligado para a função CONTROLO HDMI. Consulte as instruções de funcionamento do componente.
- Se alterar a ligação HDMI, ligue e desligue o cabo de alimentação CA ou, se falhar a corrente, programe a definição [CONTROLO HDMI] em [CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] para

[DESACT.] e programe a definição [CONTROLO HDMI] em [CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] para [ACTIVADO] (página 84).

 Para obter mais informações sobre a função CONTROLO HDMI, consulte o HDMI CONTROL Guide (fornecido em separado).

Não é emitido som do sistema e televisor enquanto é utilizada a função Controlo de Áudio do Sistema.

- Defina [AUDIO (HDMI)] em [CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] para [ACTIVADO] (página 85).
- Certifique-se de que o televisor ligado é compatível com a função Controlo de Áudio do Sistema.
- Para mais informações sobre a função de Controlo de Áudio do Sistema, consulte o HDMI CONTROL Guide (fornecido em separado).

Função de autodiagnóstico

(Quando aparecem letras/números no visor)

Se a função de auto-diagnóstico for activada para evitar o mau funcionamento do sistema, um número de assistência de 5 caracteres, (por exemplo, C 13 50) com a combinação de uma letra e 4 algarismos, aparece no ecrã do televisor ou no visor do painel frontal. Se isso acontecer, consulte a tabela abaixo.

-)¢	:13:50-	

Os primeiros 3 caracteres do número de assistência	Causa e/ou acção correctiva
C 13	O disco está sujo. →Limpe o disco com um pano macio (página 90).
C 31	O disco não está bem colocado. ➡Reinicie o sistema e volte a colocar o disco correctamente.
E XX (xx é um número)	Para evitar que o sistema se avarie, a função de auto-diagnóstico foi activada. →Entre em contacto com o agente ou com os serviços técnicos autorizados da Sony e indique o
	número de assistência de cinco caracteres. Exemplo: E 61 10

Quando aparece o número de versão no ecrã do televisor

Quando liga o sistema, o número de versão [VER.X.XX] (X é um número) pode aparecer no ecrã do televisor. Embora isto não seja uma avaria e se destine ao uso exclusivo da assistência Sony, o funcionamento normal do sistema não será possível. Desligue o sistema e, em seguida, volte a ligá-lo para entrar em funcionamento.



Características técnicas

Seccão do amplificador

Modo estéreo (estimado)	108 W + 108 W (a 3 ohms,
	1 kHz, 1 % THD)
Modo surround (referência)	saída de potência RMS
	FL/FR/C/SL/SR*: 142watts
	(por canal a 3 ohms, 1 kHz,
	10 % THD)
	Subwoofer*: 140 watts (a
	3 ohms, 80 Hz, 10 % THD)

* É possível que não haja saída de som, dependendo das programações do campo de som e da fonte.

Entradas (Analógicas) TV (AUDIO IN) Sensibilidade: 450/250 mV LINE (AUDIO IN) Sensibilidade: 450/250 mV AUDIO IN Sensibilidade: 250/125 mV Saídas (Analógicas) Auscultadores Aceita auscultadores com baixa e alta impedância. Sistema de DVD Laser semicondutor Laser (DVD: $\lambda = 650 \text{ nm}$)

(CD: $\lambda = 790$ nm) Duração da emissão: contínua Sistema de formatos de sinal PAL/NTSC Sintonizador Sintetizador digital de quartzo PLL bloqueado Sintonizador FM Intervalo de sintonização Modelos norte-americanos: 87,5 - 108,0 MHz (passos de 100 kHz) Outros modelos: 87,5 - 108,0 MHz (passos de 50 kHz) Antena de cabo FM Terminais de antena 75 ohms, não balanceados Frequência intermédia 10,7 MHz Sintonizador AM Intervalo de sintonização Modelos norte-americanos, mexicanos e para a América Latina: Sistema da coluna 530 - 1.710 kHz (com o intervalo regulado para 10 kHz) 531 - 1.710 kHz (com o

intervalo regulado para 9 kHz) Modelos para a Europa, russos e para o Médio Oriente: 531 - 1.602 kHz (com o intervalo regulado para $9 \, \text{kHz}$ Modelos australianos e neo-zelandeses: 531 - 1.710 kHz (com o intervalo regulado para 9 kHz) 530 - 1.710 kHz (com o intervalo regulado para 10 kHz) Outros modelos: 531 - 1.602 kHz (com o intervalo regulado para 9 kHz) 530 - 1.610 kHz (com o intervalo regulado para 10 kHz) Antena Antena em anel AM Frequência intermédia 450 kHz Secção de vídeo Saídas VIDEO: 1 Vp-p 75 ohms COMPONENT: Y: 1 Vp-p 75 ohms

Рв/Св, Рк/Ск: 0,7 Vp-p 75 ohms R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohms HDMI OUT: Tipo A (19 pinos)

Colunas (DAV-DZ530) Frontal (SS-TS73)

Sistema da coluna

Unidade da coluna Impedância estimada Dimensões (aprox.)

Peso (aprox.)

Central (SS-CT71)

Sistema da coluna

Unidade da coluna Impedância estimada Dimensões (aprox.) Peso (aprox.)

Surround (SS-TS71)

Unidade da coluna

Impedância estimada Dimensões (aprox.)

Bass reflex, com protecção anti-magnética 65 mm diâm., tipo cónico 3.0 ohms $93 \times 539 \times 75 \text{ mm} (1/a/p)$ $300 \times 1.039 - 1.230 \times 300$ mm (l/a/p) com suporte 1,2 kg 3,0 kg com suporte

Bass reflex, com protecção anti-magnética 65 mm diâm., tipo cónico 3,0 ohms $261 \times 91 \times 80 \text{ mm} (1/a/p)$ 0,7 kg

Bass reflex, com protecção anti-magnética 65 mm diâm., tipo cónico 3.0 ohms $93 \times 162 \times 75 \text{ mm} (l/a/p)$

Sistema

Antena

0,6 kg

5.6 kg

Subwoofer (SS-WS71)

Sistema da coluna	Bass reflex
Unidade da coluna	160 mm diâm., tipo cónico
Impedância estimada	3,0 ohms
Dimensões (aprox.)	197 × 322 × 345 mm
	(l/a/p)

Peso (aprox.)

Colunas (DAV-DZ630) Frontal/Surround (SS-TS73)

Sistema da coluna Unidade da coluna

Impedância estimada

Dimensões (aprox.)

Peso (aprox.)

Bass reflex, com protecção anti-magnética 65 mm diâm., tipo cónico 3.0 ohms $93 \times 539 \times 75 \text{ mm} (1/a/p)$ 300 × 1.039 - 1.230 × 300 mm (l/a/p) com suporte 1,2 kg 3.0 kg com suporte

Bass reflex, com protecção

65 mm diâm., tipo cónico

 $261 \times 91 \times 80 \text{ mm} (1/a/p)$

anti-magnética

3.0 ohms

0,7 kg

Central (SS-CT71)

Sistema da coluna

Unidade da coluna Impedância estimada Dimensões (aprox.) Peso (aprox.)

Subwoofer (SS-WS71)

Sistema da coluna	Bass reflex
Unidade da coluna	160 mm diâm., tipo cónico
Impedância estimada	3,0 ohms
Dimensões (aprox.)	197 × 322 × 345 mm
_	(l/a/p)
Peso (aprox.)	5,6 kg

Peso (aprox.)

Geral

Requisitos de energia Consumo de energia

Ligado: 150 W Em espera: 0,3 W (no modo de poupança de

220-240 V CA, 50/60 Hz

energia) Tensão de saída (DIGITAL MEDIA PORT) CC 5 V Corrente de saída (DIGITAL MEDIA PORT) 700 mA Dimensões (aprox.) $430 \times 63 \times 380 \text{ mm} (1/a/p)$ incl. peças salientes Peso (aprox.) 4,2 kg

O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Desembalar

- Colunas frontais (2)
- Coluna central (1)
- · Colunas surround (2)
- Subwoofer (1)
- Antena em anel AM (1)
- Antena de cabo FM (1)
- · Cabos de coluna (6, vermelho/branco/verde/cinzento/ azul/púrpura)
- Telecomando (1)
- Pilhas R6 (tamanho AA) (2)
- Microfone de calibragem (1)
- Pés de apoio (1 conjunto)
- Postes (2 para DAV-DZ530, 4 para DAV-DZ630)
- Bases (2 para DAV-DZ530, 4 para DAV-DZ630)
- Placas de fixação (2 para DAV-DZ530, 4 para DAV-DZ630)
- Tampas do poste (2 para DAV-DZ530, 4 para DAV-DZ630)
- · Parafusos (grandes, com anilha) (8 para DAV-DZ530, 16 para DAV-DZ630)
- · Parafusos (pequenos, prateados) (4 para DAV-DZ530, 8 para DAV-DZ630)
- Parafusos (pequenos, pretos) (2 para DAV-DZ530, 4 para DAV-DZ630)
- Manual de instruções
- HDMI CONTROL Guide
- Ligações a colunas e televisor (placa)

97PT

Glossário

Álbum

Trecho de uma obra musical ou uma imagem num CD de dados contendo faixas de som MP3 ou ficheiros JPEG.

Cena

Num VIDEO CD com funções PBC (controlo de reprodução), o ecrã de menu, as imagens animadas e as imagens paradas estão divididas em secções chamadas "cenas".

Código de região

Este sistema utiliza-se para proteger os direitos de autor. Cada sistema de DVD ou disco DVD tem um número de região atribuído de acordo com a área de vendas. Cada código de região é mostrado no sistema e também na caixa do disco. O sistema pode reproduzir discos que correspondem ao respectivo código de região. O sistema também pode reproduzir discos com a marca " (). O limite de região ainda pode estar activado, mesmo que o código de região não apareça no DVD.

Controlo da reprodução (PBC)

Sinais codificados em VIDEO CDs (versão 2.0) para controlar a reprodução. Se utilizar ecrãs de menu gravados em VIDEO CDs com funções PBC, pode reproduzir programas interactivos simples, programas com funções de procura, etc.

Digital Cinema Auto Calibration

O Digital Cinema Auto Calibration foi desenvolvido pela Sony para medir e regular automaticamente as programações das colunas em relação ao seu ambiente de audição num curto espaço de tempo.

DivX[®]

Tecnologia de vídeo digital criada pela DivX, Inc. Os vídeos codificados com tecnologia DivX estão entre os que apresentam a maior qualidade com um ficheiro de tamanho relativamente pequeno.

Dolby Digital

Este formato de áudio para sala de cinema é mais avançado do que o formato Dolby Surround Pro Logic. Neste formato, as colunas surround emitem som estéreo com um intervalo de frequência alargado e um canal de subwoofer para intensificar os graves é fornecido independentemente. Este formato também se chama "5.1" com o canal de subwoofer concebido como o canal 0.1 (funciona apenas quando é necessário um efeito de graves potentes). Neste formato, todos os seis canais são gravados separadamente para uma maior separação entre canais. Além disso, como todos os sinais são processados digitalmente, ocorre menos degradação do sinal.

Dolby Pro Logic II

O Dolby Pro Logic II cria cinco canais de saída com largura de banda total a partir de fontes de 2 canais. Esta operação processa-se utilizando um descodificador avançado de som surround com matriz de alta pureza, que extrai as propriedades espaciais da gravação original sem adicionar sons novos nem colorações tonais.

Modo de cinema

O modo de cinema utiliza-se em espectáculos de televisão emitidos em estéreo e em todos os programas codificados em Dolby Surround. O resultado é um direccionamento melhorado do campo de som, que se aproxima da qualidade do som discreto de 5.1 canais.

Modo de música

O modo de música utiliza-se em todas as gravações de música em estéreo e proporciona um espaço de som envolvente e profundo.

Dolby Surround Pro Logic

Como método de descodificar Dolby Surround, o Dolby Surround Pro Logic produz quatro canais a partir do som de 2 canais. Em comparação com o antigo sistema Dolby Surround, o Dolby Surround Pro Logic reproduz a passagem da esquerda para a direita com mais naturalidade e localiza sons com mais precisão. Para tirar o máximo proveito do Dolby Surround Pro Logic, deve ter um par de colunas surround e uma coluna central. As colunas surround emitem som monaural.

DTS

Tecnologia de compressão de áudio digital desenvolvida pela DTS, Inc. Esta tecnologia é compatível com som surround de 5.1 canais. Este formato é compreendido por um canal posterior estéreo e existe um canal de subwoofer discreto neste formato. O DTS fornece os mesmos 5.1 canais discretos com som digital de excelente qualidade. Existe uma boa separação de canais porque os dados de todos os canais são gravados de forma discreta e processados digitalmente.

DVD

Um disco que contém um máximo de 8 horas de filme, embora o seu diâmetro seja igual ao de um CD.

A capacidade de dados de um DVD de camada única e lado único, a 4,7 GB (Gigabytes), é 7 vezes superior à de um CD. Além disso, a capacidade de dados de um DVD de dupla camada e lado único é de 8,5 GB, de um DVD de camada única e dois lados é de 9,4 GB e de um DVD de dupla camada e dois lados é de 17 GB.

Os dados de imagem utilizam o formato MPEG 2, uma norma universal da tecnologia de compressão digital. Os dados de imagem são comprimidos para cerca de 1/40 do seu tamanho original. O DVD também utiliza uma tecnologia de codificação de coeficiente variável que processa os dados a atribuir de acordo com o estado da imagem.

Os dados de áudio são gravados em Dolby Digital e em PCM, o que permite desfrutar de um som mais realista.

Além disso, o DVD tem também várias funções avançadas como, por exemplo, as funções multiângulos, multi-idioma e Restrição de reprodução.

DVD+RW

Um DVD+RW (mais RW) é um disco gravável e regravável. Os DVD+RWs utilizam um formato de gravação comparável ao do formato DVD VIDEO.

DVD-RW

Um DVD-RW é um disco gravável e regravável com o mesmo tamanho de um DVD VIDEO. O DVD-RW tem dois modos diferentes: modo VR e modo vídeo. Os DVD-RWs criados no modo vídeo possuem o mesmo formato que um DVD VIDEO, enquanto que os discos criados com o modo VR (gravação de vídeo) permitem a programação ou edição do conteúdo.

Faixa

Secção de uma imagem ou de um trecho musical de um VIDEO CD, CD ou MP3. Um álbum é composto por várias faixas (apenas MP3).

Ficheiro

Uma imagem JPEG gravada ou um vídeo DivX gravado num DATA CD/DATA DVD. ("Ficheiro" é uma definição exclusiva deste sistema.) Um ficheiro único é composto por uma única imagem ou filme.

Formato progressivo (Varrimento sequencial)

Em contraste com o formato interlace, o formato progressivo pode reproduzir 50 - 60 fotogramas por segundo, reproduzindo todas as linhas varridas (525 linhas para o sistema NTSC, 625 linhas para o sistema PAL). A qualidade global da imagem melhora e as imagens fixas, o texto e as linhas horizontais aparecem com mais nitidez. Este formato é compatível com o formato progressivo 525 ou 625.

Função multi-ângulos

Em alguns DVDs é possível gravar vários ângulos de uma cena ou pontos de vista da câmara de vídeo.

Função multi-idioma

Em alguns DVDs é possível gravar vários idiomas para o som ou legendas numa imagem.

HDMI (high-definition multimedia interface)

HDMI é uma interface que suporta vídeo e áudio numa única ligação digital, permitindo-lhe desfrutar de imagem e som de alta qualidade digital. A especificação HDMI suporta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), uma tecnologia de protecção contra cópia que incorpora tecnologia de codificação para sinais de vídeo digital.

PCM (Pulse Code Modulation)

Um método de conversão de áudio analógico para áudio digital. Utilizado para o formato áudio de CD (Compact Disc).

Restrição de reprodução

Função do DVD que restringe a reprodução de discos pela idade dos utilizadores, segundo o nível de restrição previsto para cada país. A restrição varia de disco para disco; quando é activada, a reprodução é completamente proibida, as cenas violentas são ignoradas ou substituídas por outras, etc.

Secção

Subdivisão de um título num DVD. Um título é composto por várias secções.

Software baseado em filme, Software baseado em vídeo

Os DVDs podem ser classificados como software baseado em filme ou software baseado em vídeo. Os DVDs baseados em filme contêm as mesmas imagens (24 fotogramas por segundo) que são mostradas nas salas de cinema. Os DVDs baseados em vídeo, como séries de televisão ou sit-coms, mostram imagens a 30 fotogramas (ou 60 campos) por segundo.

Título

As secções mais longas de uma imagem ou de um trecho musical num DVD, filme, etc., num programa de vídeo ou todo o álbum num programa de áudio.

VIDEO CD

Um disco compacto que contém imagens em movimento.

Os dados da imagem utilizam o formato MPEG 1, uma das normas mundiais da tecnologia de compressão digital. Os dados da imagem são comprimidos para cerca de 1/140 do seu tamanho original. Como tal, um VIDEO CD de 12 cm pode conter até 74 minutos de imagens em movimento.

Os VIDEO CDs também podem conter dados de áudio compactos. Os sons que o ouvido humano não consegue captar são comprimidos e os sons que consegue captar não são. Os VIDEO CDs podem conter seis vezes mais informações de áudio do que os CDs de áudio convencionais. Existem duas versões de VIDEO CDs.

- Versão 1.1: Só é possível reproduzir imagens em movimento e sons.
- Versão 2.0: É possível reproduzir imagens paradas de alta resolução e utilizar funções PBC.

Este sistema é compatível com ambas as versões.

Áudio MPEG

Um sistema de codificação para comprimir sinais de áudio digital. MPEG-1 é utilizado para MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 é utilizado para um dos formatos áudio de DVD.

Lista de códigos de idioma

Códig	go Idioma	Códi	go Idioma	Códi	go Idioma	Códig	jo Idioma
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1174	French		Lettish	1505	Slovak	1703	Não
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian		especificado

A grafia dos idiomas está em conformidade com a norma ISO 639: 1988 (E/F).

Lista de códigos de regiões de restrição de reprodução

Código Região	Código Região	Código Região	Código Região
2109 Alemanha 2044 Argentina 2046 Áustria 2047 Austrália 2070 Brasil 2057 Bélgica 2079 Canadá 2090 Chile 2092 China	2304 Coreia 2115 Dinamarca 2149 Espanha 2424 Filipinas 2165 Finlândia 2174 França 2238 Indonésia 2254 Itália 2248 Índia	2276 Japão 2363 Malásia 2362 México 2379 Noruega 2390 Nova Zelândia 2427 Paquistão 2376 Países Baixos	2436 Portugal 2184 Reino Unido 2489 Rússia 2501 Singapura 2499 Suécia 2086 Suíça 2528 Tailândia

Índice de peças e controlos

Para mais informações, consulte as páginas indicadas entre parêntesis.

Painel frontal



- **3** Funcionamento do disco (33)
- 4 FUNCTION (33)
- 5 Visor do painel frontal (104)
- 6 🖪 (sensor remoto) (9)

- 9 Tomada AUDIO IN/A.CAL MIC (21, 31)
- 10 Tabuleiro (33)

Painel traseiro



- 2 Tomadas LINE (AUDIO IN R/L) (31)
- **3** Tomada DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) (31, 70)
- 4 Terminal AM (15)
- 5 Tomada COAXIAL FM 75 Ω (15)

- (15)
- 7 Tomadas COMPONENT VIDEO OUT (26)
- 8 Tomada HDMI OUT (26)

Visor do painel frontal

Acerca dos indicadores no visor do painel frontal



- Acende-se quando a tomada HDMI OUT está correctamente ligada a um dispositivo compatível com HDCP (high-bandwidth digital content protection) com entrada HDMI ou DVI (digital visual interface). (26)
- 2 Acende-se quando a informação de tempo de um título ou secção aparece no visor do painel frontal. (apenas DVD) (50)
- 3 Acende-se quando é introduzido um disco NTSC.
- 4 Acende-se quando é recepcionada uma estação. (apenas rádio) (63)
- 5 Efeito monaural/estéreo (apenas rádio) (64)
- 6 Acende-se quando o temporizador está programado. (69)
- Acende-se quando o modo de Cinema/ Música está seleccionado. (36)
- 8 Estado da reprodução (apenas função DVD)

- 9 Modo de repetição actual (46)
- Acende-se quando a função bloqueio infantil está programada para activado. (71)
- Acende-se quando o sistema emite sinais progressivos (apenas função DVD). (29)
- 12 Indica a [FORMAÇÃO ALTIFAL.] seleccionada. (76)
- I3
 Formato surround actual (excepto para JPEG)
- 14 Acende-se quando está seleccionado DYNAMIC BASS. (68)
- 15 Mostra o estado do sistema, tal como o número de secção, título ou faixa, informações de tempo, frequência de rádio, estado da reprodução, campo de som, etc.

Guia visor do menu de controlo



Utilize o visor do menu de controlo para seleccionar uma função e para visualizar informações relacionadas. Carregue repetidamente em
DISPLAY para ligar ou mudar o visor do menu de controlo da seguinte maneira:

Visor do menu de controlo 1
 Visor do menu de controlo 2 (aparece apenas para determinados discos)
 Visor do menu de controlo desactivado

Visor do menu de controlo

Os visores do menu de controlo 1 e 2 mostram opções diferentes, dependendo do tipo de disco. Para mais pormenores sobre cada opção, consulte as páginas indicadas entre parêntesis.

Exemplo: visor do menu de controlo 1 durante a reprodução de um DVD VIDEO.



- ¹⁾ Mostra o número da cena dos VIDEO CDs (PBC está activado), o número da faixa dos VIDEO CDs/CDs, o número do álbum dos DATA CDs/DATA DVDs. Mostra o número do álbum de vídeo DivX dos DATA CDs/DATA DVDs.
- ²⁾ Mostra o número de indexação dos VIDEO CDs, o número da faixa de som MP3 ou o número do ficheiro de imagem JPEG dos DATA CDs/DATA DVDs. Mostra o número do ficheiro de vídeo DivX dos DATA CDs/DATA DVDs.
- ³⁾Mostra Super VCD como "SVCD". Mostra "MP3" no visor do menu de controlo 1 ou "JPEG" no visor do menu de controlo 2 para DATA CDs/DATA DVDs.

4) Mostra a data dos ficheiros JPEG.

Para desligar o visor

Carregue em 🖱 DISPLAY.

Lista das opções do menu de controlo

Opção	Nome da opção, Função, Tipo de disco relevante
	[TÍTULO] (página 40)/[CENA] (página 40)/[FAIXA] (página 40) Selecciona o título, cena ou faixa a reproduzir. DVD-VR VIDEO CD
	[SECÇÃO] (página 40)/[INDEXAÇÃO] (página 40) Selecciona a secção ou indexação a reproduzir. DVD-VR VIDEO CD
J	[FAIXA] (página 40) Selecciona a faixa a ser reproduzida. C D DATA-CD DATA-CD DATA-CD
I È	[ORIGINAL/PLAY LIST] (página 49) Selecciona o tipo de títulos (DVD-RW/DVD-R) a ser reproduzido, o [ORIGINAL] ou uma [PLAY LIST] editada.
G	[HORA/TEXTO] (página 40) Verifica o tempo decorrido e o tempo restante de reprodução. Introduz a codificação de tempo para procura de músicas e imagens. Mostra o texto do DVD/CD ou o nome da faixa MP3.
	DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DRTR-CD DRTR DVD

	[FORMAÇÃO ALTIFAL.] (páginas 76, 78) Define a formação coluna./Ajusta o nível de cada coluna automaticamente.
	DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DRTR-CD DRTR DVD
• 9h	[PROGRAMADA] (página 43) Selecciona a faixa a ser reproduzida pela ordem pretendida. VD60 (C)
• 93a	[ALEATÓRIA] (página 45) Reproduz faixas numa ordem aleatória. VIDEO CO C D DATA-CO DATA DVD
IÇ	[REPETIÇÃO] (página 46) Reproduz repetidamente o disco completo (todos os títulos/todas as faixas/todos os álbuns) ou um título/secção/faixa/álbum. DVD-VR VDe-VR VDe Co C DATA-CO DATA-CO
	[SINCRONISMO AV] (página 53) Regula o atraso entre a imagem e o som. DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA-CD
	[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO] (página 72) Programe esta opção para impedir a reprodução neste sistema. DVD-V DVD-VA VD-VA VDEO CO C D DATA-CD
	[CONFIGURAR] (página 80) Instalação [RÁPIDA] (página 21) Utilize a instalação rápida para escolher o idioma pretendido para as opções de menu, o formato do televisor, formação de coluna e escolha sim ou não para iniciar a calibragem automática. Configuração [PERSONALIZADA] Para além da instalação rápida, pode regular diversas outras programações. [REINICIAR] Repõe as programações de [CONFIGURAR] para os valores predefinidos.
	[ÁLBUM] (página 40) Selecciona o álbum a ser reproduzido. DATA DVD
	[FICHEIRO] (página 40) Selecciona o ficheiro de imagem JPEG ou o ficheiro de vídeo DivX* a ser reproduzido. Data-co Data-co
B *	[DATA] (página 52) Mostra a data em que a fotografia foi tirada por uma câmara digital. DATA-CD
*	[INTERVALO] (página 59) Especifica a duração de apresentação dos diapositivos no ecrã do televisor. DATA-CD DATA-CD DATA-CD
*	[EFEITO] (página 59) Selecciona os efeitos a utilizar para a mudança dos diapositivos durante uma apresentação de diapositivos. DATA-CD DATA-CD
CDATA *	[MODO (MP3, JPEG)] (página 58) Selecciona o tipo de dados a reproduzir; faixa de som MP3 (AUDIO), ficheiro de imagem JPEG (IMAGEM) ou ambos (AUTO) quando se reproduz um DATA CD/DATA DVD.

* Estas opções não são mostradas ao reproduzir um DATA CD/DATA DVD com um ficheiro de vídeo DivX.

Sugestão

O indicador do ícone do menu de controlo acende-se com uma luz verde
 Image: Imag

DVD Lista do ecrã de configuração

Pode especificar as seguintes opções no ecrã de configuração de DVD.

A ordem das opções apresentadas pode ser diferente da sua no visor efectivo.

SELECÇÃO IDIOMA

CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA

- OPÇÕES MENU* – MENU*
- AUDIO*

CONTROLO - DESACT. HDMI MODO DE -- AUTO PAUSA SELECCÃO - DESACT. DA FAIXA RETOMAR -MULTI-DISCO L DESACT. - AUDIO DRC --- DESACT. PADRÃO LMAX AUDIO -DESACT. (HDMI) DivX

CONFIGURAR ECRÃ



DEFINIR CANAL

* Seleccione o idioma que pretende utilizar a partir da lista de idiomas exibida.

Lista do Menu do Sistema

Pode especificar as seguintes opções com SYSTEM MENU no telecomando.

Menu do sistema



¹⁾Aparece apenas durante "TUNER FM" ou "TUNER AM".

²⁾Aparece apenas durante "TUNER FM".

³)"ATTENUATE" poderá não aparecer consoante a função seleccionada.

Índice remissivo

Valores numéricos

16:9 82 4:3 LETTER BOX 82 4:3 PAN SCAN 82

A

ÁLBUM 40 Álbum 98 ANGLE 52 Apresentação de diapositivos 58 ATTENUATE 35 AUDIO 81 AUDIO (HDMI) 85 AUDIO DRC 85 Áudio MPEG 100 Avanço rápido 39

В

Bloqueio infantil 71

С

Calibragem automática 78, 98 Campo de som 37 CDs Multi-Sessão 7 CENA 40 Cena 98 Código de região 7, 98 COLD RESET 88 COMPONENT VIDEO OUT 29 CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA 84 **CONFIGURAR 80** CONFIGURAR ECRÃ 82 Controlar o televisor 67 Controlo da reprodução (PBC) 98 **CONTROLO HDMI 84**

D

D. C. A. C. 78, 98 Dar um nome a estações préprogramadas 64 DATA CD 56, 60 DATA DVD 56, 60 DEFINIR CANAL 85 DISTÂNCIA 86 LIGAÇÃO 85 NÍVEL 86, 87 DEMO 24 Demonstração 24 Desembalar 97 Digital Cinema Auto Calibration 78, 98 DIGITAL MEDIA PORT 70 DIMMER 69 Discos utilizáveis 6 DISPLAY 65 DivX® 60, 85, 98 Dolby Digital 47, 98 Dolby Pro Logic II 98 Dolby Surround Pro Logic 98 DTS 47, 99 DVD 99 DVD+RW 99 DVD-RW 49, 99 **DVI 27** DYNAMIC BASS 68

Ε

Ecrã de configuração 80, 108 EFEITO 59 Estações de rádio 63

F

FAIXA 40 Faixa 99 FICHEIRO 40 Ficheiro 99 FM MODE 64 FORMAÇÃO ALTIFAL. 76 FORMATO ECRÃ 82 Formato progressivo 29, 99 Função multi-ângulos 52, 99 Função multi-idioma 99

Η

HDMI YCBCR/RGB (HDMI) 82 HDMI (high-definition multimedia interface) 27, 99 HORA/TEXTO 40

I

INDEXAÇÃO 40 Instalação rápida 21 Instalar as colunas numa parede 25 Instant Advance (avanço instantâneo) 34 Instant Replay (repetição instantânea) 34 INTERLACE 29 INTERVALO 59

J

JPEG 54, 56

L

LEGENDA 81 Ligação de outros componentes 31 Ligação do televisor 26 LINE 83 Lista de códigos de idioma 101 Lista do Menu do Sistema 109

Μ

Manuseamento dos discos 90 MENU 81 Menu do DVD 47 MODO (MP3, JPEG) 58 MODO DE PAUSA 84 MOVIE/MUSIC 36 MP3 54, 56 MUTING 34

0

OPÇÕES MENU 81 ORIGINAL 49 Ouvir outros componentes 34 Som do televisor 35 um determinado ponto de um disco 39

Ρ

Painel frontal 102 Painel posterior 103 Parar fotograma 39 PCM (Pulse Code Modulation) 100 PERSONALIZADA 80 PICTURE NAVI 41, 57 Pilhas 9 PLAY LIST 49 Procurar 39 PROGRESSIVE 29 PROTECÇÃO ECRÃ 82
R

Rádio 64 **RDS 66** Rebobinagem rápida 39 **REINICIAR 81** Reprodução aleatória 45 Reprodução contínua 33 Reprodução de programas 43 Reprodução em câmara lenta 39 Reprodução PBC 62 Reprodução repetitiva 46 Resolução de problemas 90 RESTR. CANAIS PERSON. 72 RESTRIÇÃO DE **REPRODUÇÃO 73** Restrição de reprodução 100 **RETOMAR MULTI-DISCO 84** Retomar reprodução 42

S

SAÍDA 4:3 83 SECÇÃO 40 Secção 100 SEGUNDO PLANO 83 SELECÇÃO DA FAIXA 84 SELECÇÃO IDIOMA 81 Seleccionar 36 SINCRONISMO AV 53 SLEEP 69 Software baseado em filme 100 SUBTITLE 53 SURTOUND 5.1 canais 48 SYSTEM MENU 24, 35, 64, 69, 71

Т

Telecomando 9, 67 THEATRE SYNC 67 TÍTULO 40 Título 100 TON. TESTE 87

V

Varrimento 39 VIDEO CD 100 Visor do menu de controlo 105 Visor do painel frontal 50, 104

Telecomando

ORDEM ALFABÉTICA

A – O

ANGLE 5 (52) AUDIO 4 (47) CLEAR 34 (40, 67, 81) D.TUNING 24 (64) DISC SKIP* 35 DISPLAY 2 (50, 65) DVD MENU 26 (47, 60, 67) DVD TOP MENU 14 (47) DYNAMIC BASS 23 (68) ENTER 25 (67) FUNCTION 22 (29, 33, 34, 42, 63, 76) MOVIE/MUSIC 17 (36) MUTING 7 (33)

P – Z

PICTURE NAVI 6 (41, 67) PRESET +/- 28 32 (64) SOUND FIELD 16 (37) SUBTITLE **24** (53) SYSTEM MENU 25 (24, 35, 67, 69, 109) Teclas numéricas** 15 (40, 64, 67,72) THEATRE SYNC 20 (68) TUNING +/- 10 12 (63) TV 30 (67) TV CH +/- 21 (67) TV INPUT **18** (67) TV VOL +/- 36 (67) VIDEO FORMAT 3 (29) VOLUME +/-** 8 (33, 64, 87)

DESCRIÇÕES DOS BOTÕES

 $1/\bigcirc$ (ligado/em espera) **1** (21, 24, 33, 42, 64) TV /(¹) (ligado/em espera) 37 (67) **←/↑/↓/→**/ ⊕ **13** (21, 24, 35, 40, 63.72) $\leftarrow \bullet / \bullet \rightarrow \text{REPLAY}/$ ADVANCE 9 (33) **44**/**>>32 28** (33) **4**/**> 12 10** (39) <....< \$\$ SLOW 12 10 (39) ▷ (reproduzir)** **31** (33, 42, 74) **◄ II / II►** STEP **9** (39) (parar) **29** (34, 42, 72) (pausa) 11 (34) ▲ (aberto/fechado) 19 (34) ⁽¹⁾ DISPLAY **27** (23, 40, 72, 105) • RETURN 33 (41)

-/-- 34 (67)

- * O botão DISC SKIP não se encontra disponível para este modelo.
- **Os botões ▷, número 5 e VOLUME + têm pontos tácteis. Utilize os pontos tácteis como referências ao utilizar o sistema.



-