SONY.

Desfrutar de música a partir do Xperia/iPhone através de uma rede sem fios

Guia de configuração rápida

Este folheto é um guia de configuração para desfrutar de música a partir do seu Xperia (ou Xperia Tablet)/iPhone (ou iPad/iPod) equipado com a função DLNA ou AirPlay através de uma rede sem fios.

Necessita de um router sem fios (incluindo um ponto de acesso) para utilizar a rede sem fios.

Sistema de áudio doméstico

CMT-SBT300W/SBT300WB

Consulte as instruções de funcionamento deste sistema nos casos indicados abaixo.

- Para reproduzir música existente noutro smartphone ou num computador pessoal
- Quando a aplicação "WALKMAN"^{*} não estiver instalada no seu Xperia
- Para reproduzir música através de BLUETOOTH

Existe um botão WPS no router sem fios?



* O seu Xperia poderá não ter a aplicação "WALKMAN". Nesse caso, não poderá utilizar esta função. Utilizando esta função, poderá ouvir música em alguns modelos de "WALKMAN", mas o funcionamento poderá ser diferente. Consulte as instruções de funcionamento do seu "WALKMAN" para obter mais informações.



4-464-271-11(1) (PT)

© 2013 Sony Corporation

Estabelecer uma ligação sem e um router sem fios com WP



Ligar o iPhone à LAN sem fios



Seleccione o SSID que recolheu no passo 8 na lista de redes e introduza a chave de seguranca para estabelecer ligação. Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento do iPhone

Toque em [Settings] (Definições).

(Wi-Fi).

Toque em [Wi-Fi]

HADE 3 Arter

fio: S	s entre este s	sistema	
6	Mantenha o botão WPS do ro segundos.	outer sem fios premio	do durante alguns
_	Em alguns routers, tem de continu o botão WPS.	ar a premir	WPS
7	"CONNECT" pisca depois de " no visor do sistema; acen concluída. Se não for apresentado após cerca de correctamente concluída. Neste caso, repi Se, mesmo assim, não conseguir estabele	WPS" piscar durante de-se quando a ligaç e 5 minutos, é possível que a c ta o processo a partir do pass ecer ligação correctamente, ex	vários segundos ção estiver configuração não tenha sido so 4. sperimente a ligação B
Quan a sec	indicada no verso deste folheto. do a ligação entre o smartphone e cão sequinte.	o router sem fios estiver	concluída, avance para
Para	utilizadores do Xperia 🔶 Rep	oroduzir música arma	azenada no Xperia
Para	utilizadores do iPhone Ben	produzir música arma	zenada no iPhone
Certifique-se de que o router sem fios está ligado. Certifique-se de que conhece o SSID e a chave de segurança. Consulte as instruções de funcionamento do router sem fios.			
	SSID		
	Chave de segurança		
		SSID: SSID: Chave de seguranca:	
9 Estabelecer uma ligação sem fios entre o smartphone e o router sem fios.			
Para	utilizadores do Xperia 📫 Lig	gar o Xperia à LAN se	m fios
Para	utilizadores do iPhone 🔶 Lig	gar o iPhone à LAN se	em fios
Deve			
керг		enada no xper	ia .
(1) Inicie 🧐 (aplicação (2) - [WALKMAN]).		Toque no ícone [SONY:CMT-SBT3]	e seleccione 00W(B)XXXXXX].
**			"NETWORK" (REDE) é apresentado no visor do sistema durante a reproduçã de música.

Reproduzir música armazenada no iPhone

1 Inicie 🙋 (aplicação [Music] (Música)).







"AirPlay" é apresentado no visor do sistema durante a reprodução





o sistema seguindo os

"Para repor o sistema"

à direita. Em seguida,

repita a configuração

no Xperia" ou

a partir do primeiro passo

de ② em "Configuração

"Configuração no iPhone"

passos indicados em

a partir do primeiro

em "Configuração

a ma

Se a configuração não

'NO CONNECT" (SEM

tiver êxito depois de seguir

este procedimento, ou se

LIGAÇÃO) for apresentado

indicados em "Para repor

o sistema" à direita

no visor do sistema, reponha

o sistema seguindo os passos

passo de 2

no iPhone".

Estabelecer uma ligação sem fios entre este sistema e um router sem fios com a aplicação "NS Setup" do Xperia/iPhone

Pode estabelecer uma ligação sem fios entre este sistema e o seu router sem fios transferindo a aplicação "NS Setup" para o seu smartphone e efectuando o procedimento seguinte.



apresentadas no ecrã.

