SE/DK/FI/RC

SONY



HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/XR520VE

Digital HD Video Camera Recorder Bruksanvisning	SE
Betjeningsvejledning	DK
Käyttöohjeet	Fl
Ghid de acționare	RO



ΗΛΠΟΥζΛΠ



Printed in Japan

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats.

Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport.

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.

Informații suplimentare despre acest produs, precum și răspunsuri la întrebările frecvente pot fi găsite pe site-ul nostru de Web de Asistență pentru clienți.

http://www.sony.net/



Tryckt på minst 70% återvunnet papper med vegetabilisk olje-baserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.

Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).

Painettu vähintään 70% kierrätetylle paperille käyttäen haihtuvista orgaanisista yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista mustetta.

Tipărit pe hârtie reciclată în proporție de 70% sau mai mult, cu cerneală pe bază de ulei vegetal fără compuși organici volatili (VOC).

© 2009 Sony Corporation

Läs detta först

Innan du använder enheten bör läsa igenom den här bruksanvisningen noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som referens.

VARNING

Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar.

Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solsken, eld eller liknande.

VARNING!

Batteri

Batteriet kan brista om det hanteras ovarsamt, vilket kan leda till brand eller risk för kemiska brännskador. Vidta följande försiktighetsåtgärder.

- Plocka inte isär.
- Se till att inte batteriet kommer i kläm och skydda det mot våld och stötar och se upp så att du inte utsätter det för slag, tappar det eller trampar på det.
- Kortslut inte batteriet och låt inte metallföremål komma i kontakt med batteriets kontakter.
- Utsätt inte batteriet för temperaturer som överstiger 60 °C. Sådana temperaturer kan uppstå t.ex. i direkt solljus eller i en bil som står parkerad i solen.
- Bränn inte upp det eller kasta in det i en eld.
- Använd inte skadade eller läckande litiumjonbatterier.
- Ladda upp batteriet med en batteriladdare från Sony eller med en enhet som kan ladda upp batteriet.
- Förvara batteriet utom räckhåll för små barn.
- Håll batteriet torrt.
- Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ, eller mot en typ som rekommenderas av Sony.
- Kassera förbrukade batterier omedelbart på det sätt som beskrivs i instruktionerna.

Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den angivna typen. Annars finns det risk för brand eller personskador.

Nätadapter

Använd inte nätadaptern i ett trångt utrymme, till exempel mellan väggen och en fåtölj.

Använd närmsta vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast loss nätadaptern från vägguttaget om det uppstår funktionsstörningar när du använder videokameran.

Om videokameran är avstängd får den fortfarande ström om den är ansluten till vägguttaget via nätadaptern.

Allt för högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.

FÖR KUNDER I EUROPA

Härmed intygar Sony Corporation att denna HDR-XR500VE/XR520VE Digital HD-videokamera står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: http://www.compliance.sony.de/

Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv (HDR-XR500E/XR520E)

Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden gällande service och garanti, se adresserna i de separata servicerespektive garantidokumenten.

Observera

Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den här produkten.

Den här produkten har testats och befunnits motsvara kraven enligt EMC Directive för anslutningskablar som är kortare än 3 meter.

Obs!

Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen.



Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Gäller följande tillbehör: Trådlös fjärrkontroll



Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten.

Medföljande artiklar

Siffrorna inom () är det levererade antalet.

- □ Nätadapter (1)
- □ Nätkabel (1)
- □ Komponent-A/V-kabel (1)
- \Box A/V -anslutningskabel (1) **B**
- \Box USB -kabel (1) \bigcirc
- □ Trådlös fjärrkontroll (1)
 - Ett litiumbatteri av knappcellstyp finns redan installerat i videokameran. Ta bort isoleringsarket innan du använder fjärrkontrollen.

Isoleringsark



□ Laddningsbart batteri NP-FH60 (1) □ CD-ROM "Handycam Application Software" (1)

- "PMB" (programvara, inklusive "PMB-guide")– "Bruksanvisning till Handycam" (PDF)
- □ "Bruksanvisning" (Den här handboken) (1)



• Se sidan 39 för de "Memory Stick" du kan använda tillsammans med denna videokamera.

Observera vid användning

Använda videokameran

- Videokameran är varken dammsäker, stänkskyddad eller vattentät. Se "Försiktighetsanvisningar" (sid. 50).
- Gör inget av följande när lamporna för läget (Film)/① (Foto) (sid. 11) eller ACCESS-lamporna (sid. 9, sid. 40) är tända eller blinkar. Om du gör det kan inspelningsmediet skadas, inspelade bilder kan gå förlorade eller andra fel kan inträffa.
 – ta bort "Memory Stick PRO Duo"

- ta bort batteriet eller koppla bort nätadaptern från videokameran
- Utsätt inte videokameran för stötar eller vibrationer. Det kanske inte går att spela in eller upp filmer och ta eller visa foton.
- Använd inte videokameran på väldigt högljudda platser. Det kanske inte går att spela in eller upp filmer och ta eller visa foton.
- När du ansluter videokameran till en annan enhet med kommunikationskablar, skall du kontrollera att du har vänt kontakten rätt. Om du med våld pressar in kontakten i anslutningen, kommer anslutningen att skadas, vilket kan leda till funktionsstörningar i videokameran.
- Stäng inte LCD-skärmen medan videokameran är ansluten till en annan enhet med en USBkabel. De inspelade bilderna kan gå förlorade.
- Även om videokameran är avstängd fungerar GPS-funktionen så länge GPS-omkopplaren är ställd till ON. Se till att GPS-omkopplaren är ställd till OFF när du lyfter och landar med ett flygplan (HDR-XR500VE/XR520VE).
- För att skydda den inre hårddisken från stötar vid fall har videokameran en fallsensor. Då du tappar kameran eller då ingen tyngdkraft finns, kan blockeringsljudet som görs när denna funktion aktiveras av videokameran också spelas in. Om fallsensorn tar upp ett fall flera gånger kan uppspelningen/inspelningen stoppas.
- När videokamerans temperatur stiger eller sjunker väldigt mycket kanske du på grund av de skyddsfunktioner som aktiveras vid sådana situationer inte kan spela in eller spela upp på kameran. Om detta skulle hända visas ett meddelande på LCD-skärmen eller sökarfönstret (sid. 49).
- Sätt inte på videokameran på platser med lågt lufttryck, på högre höjder än 5 000 meter. Om du gör det kan videokamerans hårddisk skadas.
- Om du upprepar inspelning/radering av bilder under en längre tid kan datafragmentering uppkomma på ditt inspelningsmedium. Det kan leda till att bilderna inte kan sparas eller spelas in på rätt sätt. Om detta händer, spara dina bilder på någon typ av extern enhet först och utför sedan [MEDIA FORMAT] (sid. 37).

 Sökarfönstret och LCD-skärmen är tillverkade med mycket hög precision – över 99,99 % av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden syns på LCD-skärmen. De här punkterna uppkommer vid tillverkningen och går inte att helt undvika. De påverkar inte inspelningen på något sätt.

Vid inspelning

- Innan du startar inspelningen bör du göra en testinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem.
- Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat genomföra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, lagringsmediet eller liknande.
- Olika länder och regioner använder olika TVfärgsystem. Om du vill se på inspelningarna på en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet.
- TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna.
- Du skyddar dig mot förlust av bildinformation genom att med jämna mellanrum spara dina inspelade bilder på ett externt medium. Du rekommenderas att spara bildinformationen på en skiva, t.ex. en DVD-R-skiva, med hjälp av en dator. Du kan också spara bildinformationen med hjälp av en videobandspelare eller en DVD/HDD-inspelare.

Spela upp inspelade bilder på andra enheter

- Din videokamera är kompatibel med MPEG-4 AVC/H.264 High Profile för inspelning i HDbildkvalitet (high definition). Du kan därför inte spela upp bilder som har spelats in i HDbildkvalitet (high definition) på videokameran med följande enheter:
 - Andra AVCHD-format kompatibla enheter som inte är kompatibla med High Profile

 Enheter som inte är kompatibla med AVCHD-formatet

Skivor som har spelats in i HDbildkvalitet (high definition)

 Den här videokameran tar högupplösta bilder i AVCHD-formatet. DVD-media som innehåller AVCHD-material skall inte användas med DVD-baserade spelare eller inspelare, då DVD-spelaren/inspelaren kanske inte kan mata ut mediet, och kan radera dess innehåll utan förvarning. DVD-media som innehåller AVCHD-film kan spelas på en kompatibel Blu-ray Disc[™]-spelare/inspelare eller på annan kompatibel enhet.

Om inställning av språk

 Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Vid behov kan du ändra språket som används på skärmen innan du använder videokameran (sid. 12).

Om den här handboken

- Bilderna som visas i handboken för att illustrera videokamerans LCD-skärm är tagna med en digital stillbildskamera och kan därför se något annorlunda ut än i verkligheten.
- I Bruksanvisning kallas den interna hårddisken i din videokamera och "Memory Stick PRO Duo" för "inspelningsmedia".
- I Bruksanvisning, kallas både "Memory Stick PRO Duo" och "Memory Stick PRO-HG Duo" för "Memory Stick PRO Duo".
- "Bruksanvisning till Handycam" (PDF) finns på den medföljande CD-ROM-skivan (sid. 47).
- Skärmbilderna är hämtade från Windows Vista. Bilderna kan se något annorlunda ut beroende på vilket operativsystem som används i din dator.

Funktioner

Spela in filmer och ta foton (sid. 13) • I standardinställningen spelas filmer in i HD-bildkvalitet (high definition) på den interna hårddisken. • I standardinställningen spelas foton in på den interna hårddisken. • Du kan ändra inspelningsmedium och bildkvalitet för filmer (sid. 39, 43). Spela upp filmer och visa foton (sid. 17) Spela upp filmer och visa foton på din videokamera (sid. 17) Spela upp filmer och visa foton på en TV (sid. 20)

Spara filmer och foton på en skiva

Spara filmer och foton med en dator (sid. 22)

• Du kan skapa en skiva i antingen HD-bildkvalitet (high definition) eller SD-bildkvalitet (standard definition) från filmer i HD-bildkvalitet som har importerats till datorn. Se sidan 25 för mer information om de olika skivtyperna.

Skapa en skiva med en DVD-skrivare eller inspelare (sid. 33)

Radera filmer och foton (sid. 37)

• Du kan frigöra inspelningsutrymme på den interna hårddisken genom att radera de filmer och foton som även finns sparade på andra media.







Innehållsförteckning

ł

ł

Läs detta först	2
Funktioner	6
Komma igång	
Steg 1: Ladda batteriet	9
Ladda batteriet utomlands	10
Steg 2: Sätta på strömmen och ställa in datum och tid	11
Ändra språkinställningen	12
Inspelning	
Inspelning	13
Spela in och spela upp filmer och foton enkelt (Easy Handycam-funktionen)	16
Hämta positionsinformation om inspelningsplatsen med GPS	
(HDR-XR500VE/XR520VE)	16
Uppspelning	
Spela upp på videokameran	17
Spela upp bilder på en TV	20
Spara filmer och foton med en dator	
Förbereda datorn (Windows)	22
När du använder en Macintosh-dator	22
Välja metod för att skapa en skiva (dator)	25
Skapa en skiva med en knapptryckning (One Touch Disc Burn)	27
Importera filmer och foton till en dator (Easy PC Back-up)	28
Ändra målenheten eller målmappen för filmer och foton	28
Starta PMB (Picture Motion Browser)	29
Skapa en skiva i HD-bildkvalitet (high definition)	29
Spela upp en skiva i HD-bildkvalitet (high definition) på en dator	30
Skapa en Blu-ray-skiva	30
Skapa en skiva i SD-bildkvalitet (standard definition) som kan spelas upp i v	anliga
DVD-spelare	31
Kopiera en skiva.	31
Redigera filmer	32
Ta foton från en film	32

Spara bilder med en DVD-skrivare, inspelare

Välja metod för att skapa en skiva (DVD-skrivare/inspelare)	33
Skapa en skiva i HD-bildkvalitet (high definition) med en DVD-skrivare osv. (USB-kabelanslutning)	34
Skapa en skiva i SD-bildkvalitet (standard definition) med en inspelare osv. (A/V-kabelanslutning)	35

Bästa nytta av din videokamera

Radera filmer och foton	. 37
Hantera olika inspelningsförhållanden	. 38
Ändra inspelningsmedium	. 39
Kontrollera inställningarna för inspelningsmedium	. 39
Dubba eller kopiera filmer och foton från den interna hårddisken till ett "Memory Stick PRO Duo"	. 40
Anpassa din videokamera med menyer	. 41
Använda funktionen HELP	. 41
Hämta detaljerad information från "Bruksanvisning till Handycam"	. 47

Övrig information

Pelsökning	. 48
Försiktighetsanvisningar	. 50
Specifikationer	. 53
Skärmindikatorer	. 56
Delar och kontroller	. 58
Sakregister	. 60

Komma igång Steg 1: Ladda batteriet



Du kan ladda "InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien) efter att det anslutits på videokameran. • Du kan inte ansluta något annat "InfoLITHIUM"-batteri än H-serien till din videokamera.

Stäng av videokameran genom att fälla in sökarfönstret och stänga LCD-skärmen.

Sätt fast batteriet genom att skjuta det i pilens riktning tills det klickar på plats.

Anslut nätadaptern och nätkabeln till videokameran och vägguttaget.

• Ställ ▲-märket på nätkontakten i linje med det på DC IN-uttaget.

\$/CHG-lampan tänds och laddningen börjar. **\$**/CHG-lampan släcks när batteriet är fulladdat.

 När batteriet har laddats kopplar du ur nätadaptern från videokamerans DC IN-uttag.

- Se sidan 54 för uppladdnings-, inspelnings- och uppspelningstid.
- När videokameran är på kan du kontrollera ungefärlig mängd återstående batteriladdning via indikatorn längst upp till vänster på LCD-skärmen.

Så här tar du bort batteriet

Fäll in sökarfönstret och stäng LCD-skärmen. Skjut BATT-spärren (batterispärr) ① åt sidan och ta bort batteriet②.



Använda ett vägguttag som strömkälla

Gör samma anslutningar som i "Steg 1: Ladda batteriet".

Om batteriet och nätadaptern

- Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt (DC) eller batterikontakterna med något metallföremål. Det kan orsaka funktionsstörningar.
- I standardinställningen stängs strömmen av automatiskt om du inte använder videokameran under cirka 5 minuter för att spara batteri ([A.SHUT OFF]).

Ladda batteriet utomlands

Du kan ladda batteriet i alla länder/regioner med medföljande nätadapter inom området AC 100 V - 240 V, 50Hz/60 Hz.

• Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare.

Steg 2: Sätta på strömmen och ställa in datum och tid

Öppna videokamerans LCD-skärm.

Videokameran sätts på.

• Tryck på POWER för att sätta på videokameran när LCD-skärmen redan är öppen.

POWER



☐ (Film): Att spela in filmer ▲ (Foto): Att ta foton

Välj önskat geografiskt område med 🖾 / 🖾, och peka därefter på [NEXT].

Peka på knappen på LCD-skärmen.





3

Ställ in [SUMMERTIME], datum och tid, peka sedan på 🖾.

Klockan startar.

• Om du ställer in [SUMMERTIME] till [ON], går klockan fram 1 timme.



- Datum och tid visas inte under inspelning, men spelas automatiskt in på ditt inspelningsmedium och kan visas under uppspelning. För att visa datum och tid pekar du på (HOME) → (SETTINGS) → [VIEW IMAGES SET] → [DATA CODE] → [DATE/TIME] → ○K → → X.
- Du kan stänga av pip-funktionen genom att peka på ↑ (HOME) → ☎ (SETTINGS) → [SOUND/DISP SET] → [BEEP] → [OFF] → OK → २ → X.

Stänga av strömmen

Stäng LCD-skärmen. Lampan 🛱 (Film) blinkar under flera sekunder innan videokameran stängs av.



- Du kan också stänga av videokameran genom att trycka på POWER.
- Om sökarfönstret är utfäll, fäller du in det såsom visas på bilden nedan.



Ändra språkinställningen

Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Peka på \Uparrow (HOME) $\rightarrow \clubsuit$ (SETTINGS) \rightarrow [CLOCK/[ALANG] \rightarrow [ALANGUAGE SET] \rightarrow önskat språk $\rightarrow \boxdot$ $\rightarrow \bigstar$.

Sätta på eller stänga av videokameran med LCD-skärmen eller sökarfönstret

Videokamerans ström sätts på eller stängs av beroende på status på LCD-skärmen eller sökarfönstret.

Sta	tus	Videokamerans ström
LCD-skärm	Sökarfönster	
Öppen	Infällt	På
	Utfällt	På
Stängd	Infällt	Av
	Utfällt	På

Inspelning Inspelning

Spela in filmer

I standardinställningen spelas filmer in med high definition-bildkvalitet (HD) på hårddisken (sid. 39, 43).



Spänn åt greppremmen.





2 Öppna videokamerans LCD-skärm.

Videokameran sätts på.

• Tryck på POWER för att sätta på videokameran när LCD-skärmen redan är öppen.



3 Tryck på START/STOP för att börja spela in.



Du avbryter inspelningen genom att trycka på START/STOP igen.

- Om du vill zooma långsamt rör du bara zoomspaken en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du spaken mer.
- Om du stänger LCD-skärmen medan du spelar in kommer videokameran att sluta att spela in.
- Se sidan 54 för att se hur långa filmer du kan spela in.
- Högsta kontinuerliga inspelningsbara tiden för filmer är ungefär 13 timmar.
- När en filmfil överstiger 2 GB skapas en ny filmfil automatiskt.

- Du kan ändra inspelningsmedium och bildkvalitet (sid. 39, 43).
- Du kan ändra inspelningsläget för filmer (sid. 43).
- [EISTEADYSHOT] är inställt till [ACTIVE] i standardinställningen.
- För att justera LCD-skärmens vinkel öppnar du först LCD-skärmen i 90 grader mot videokameran (①). Justera sedan vinkeln (②). Du kan vrida LCD-panelen 180 grader mot objektivsidan (②) för inspelning/ fotografering i spegel-läge.



 När du spelar in med hjälp av enbart sökarfönstret, fäller du ut sökarfönstret och stänger LCD-skärmen (①), justera sedan vinkeln enligt önskemål (②). Om indikatorerna i sökarfönstret är suddiga, justerar du fokus med justeringsspaken för sökarfönstrets objektiv, som sitter under sökarfönstret.



- I standardinställningen spelas ett foto in automatiskt när videokameran upptäcker en persons leende under en filminspelning ([SMILE SHUTTER]). En orange ram visas runt ett ansikte som markerats för möjlig fotografering av leende. Du kan ändra inställningen i menyn.
- Du kan öka zoomningsgraden genom att använda den digitala zoomen. Ange zoomningsgrad genom att peka på ↑ (HOME) → ☎ (SETTINGS) → [MOVIE SETTINGS] → [DIGITAL ZOOM] → en önskad inställning → OK → ⊇ → X].
- Om du vill visa filmer på en x.v.Color-kompatibel TV, skall du spela in filmerna med funktionen x.v.Color. Peka på ↑ (HOME) → ☎ (SETTINGS) → [MOVIE SETTINGS] → [X.V.COLOR] → [ON] → OK → ② → X. Särskilda inställningar kan behövas på TV:n för att se på filmerna. Mer information finns i bruksanvisningen till TV:n.

Ta fotografier

I standardinställningen spelas foton in på hårddisken (sid. 39).



1 Öppna videokamerans LCD-skärm.

Videokameran sätts på.

• Tryck på POWER för att sätta på videokameran när LCD-skärmen redan är öppen.



2 Tryck på MODE för att sätta på lampan 🗅 (Foto).

Skärmens bildförhållande blir 4:3.



3 Tryck på PHOTO lätt för att justera fokus, tryck sedan ner helt.



När IIIIIII försvinner har fotot spelats in.

• Om du vill zooma långsamt rör du bara zoomspaken en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du spaken mer.

- På LCD-skärmen (sid. 56) kan du kontrollera antalet foton som kan tas.
- För att ändra bildstorlek pekar du på \Uparrow (HOME) $\rightarrow \boxdot$ (SETTINGS) \rightarrow [PHOTO SETTINGS] \rightarrow [\blacksquare IMAGE SIZE] \rightarrow en önskad inställning $\rightarrow \boxdot$ \checkmark \boxdot \checkmark .
- Du kan spela in foton under pågående filminspelning genom att trycka på PHOTO. Storleken på bildfilen är 8,3 M när du spelar in filmer i HD-bildkvalitet (high definition).
- Blixten utlöses automatiskt på din videokamera vid otillräcklig belysning. Blixten fungerar inte vid filminspelning. Du kan ändra funktionen för videokamerans blixt genom att peka på ↑ (HOME) → ♣
 (SETTINGS) → [PHOTO SETTINGS] → [FLASH MODE] → en önskad inställning → ○K → ⊇ → X.
- Du kan inte ta foton medan 🖤 visas.

Spela in och spela upp filmer och foton enkelt (Easy Handycam-funktionen) Tryck bara på EASY.

Tryck på Easy Handycam igen när du är klar med inspelningen eller menyanvändningen och vill avbryta EASY-funktionen. Vid Easy Handycam-funktionen kan du ställa in alternativ såsom ändra bildstorlek eller radera bilder, bland inställnings- och justeringsalternativen. Andra alternativ ställs in automatiskt.

• När Easy Handycam-funktionen startas återställs nästan alla menyinställningar till standardinställningarna automatiskt. (En del menyföremål behåller inställningarna som gjordes innan Easy Handycam-funktionen.)



EASY visas medan läget Easy Handycam är aktivt.

Hämta positionsinformation om inspelningsplatsen med GPS (HDR-XR500VE/XR520VE)

Om du ställer in omkopplaren GPS på ON visas X på LCD-displayen och videokameran hämtar positionsinformation från GPS-satelliter. Med positionsinformation kan du använda funktioner som t.ex. Map Index.

Indikatorn ändras i enlighet med styrkan på GPS-signalen.

• Se till att GPS-omkopplaren är ställd till OFF när du lyfter och landar med ett flygplan.



 Inbyggd karta tillhandahålls av följande företag; Karta över Japan av ZENRIN CO., LTD., andra områden NAVTEQ.

Uppspelning

Spela upp på videokameran

I standardinställningen spelas filmer och foton på den interna hårddisken upp (sid. 39).

Spela upp filmer



Öppna videokamerans LCD-skärm.

Videokameran sätts på.

• Tryck på POWER för att sätta på videokameran när LCD-skärmen redan är öppen.





Skärmen VISUAL INDEX visas efter några sekunder.

- Du kan också visa skärmen VISUAL INDEX genom att trycka på (VIEW IMAGES) på LCD-skärmen.
- 3 Peka på fliken 🖽 (eller 🖼) $(1 \rightarrow \text{en önskad film } 2)$.



 I►I/► visas på filmen/fotot som spelades upp eller in senast. Peka på bilden för att fortsätta att spela upp scenen. Din videokamera börjar spela upp vald film.



- När uppspelningen som började med den valda filmen når den sista filmen visas skärmbilden VISUAL INDEX igen.
- Om du vill spela upp filmen långsamt pekar du på 💷 / 💷 i pausläget.
- Om du fortsätter peka på
 @Im under uppspelning, spelas filmer upp ungefär 5 gånger → 10 gånger → 30 gånger → 60 gånger snabbare.
- Du kan stänga av visningen på skärmen genom att trycka på DISP som finns på panelen bakom LCD-panelen.
- Inspelat datum, tid och tillstånd spelas automatiskt in under inspelningen. Den här informationen visas inte under inspelning men du kan visa den vid uppspelningen genom att peka på ↑ (HOME)
 → ☎ (SETTINGS) → [VIEW IMAGES SET] → [DATA CODE] → en önskad inställning → [OK] → [⊇] → [X].
- Det finns en skyddad demonstrationsfilm på videokameran när du köper den.

Justera filmernas ljudvolym

Medan du spelar upp filmer pekar du på $\overline{\mathbb{Q}^{(n)}} \to justera \mod \overline{\mathbb{Q}^{-}}/\overline{\mathbb{Q}^{+}} \to \overline{\mathbb{P}}$.

• Du kan justera ljudvolymen från OPTION MENU (sid. 41).

Se på foton

Peka på **△** (Foto) ① → ett önskat foto ② på skärmen VISUAL INDEX.



Visar skärmen Map Index (sid. 42) (HDR-XR500VE/XR520VE) Videokameran visar det valda fotot.



- Du kan zooma in på ett foto genom att flytta zoomspaken medan du ser på fotot (PB ZOOM). Om du pekar på en punkt inom PB ZOOM-ramen flyttas punkten till ramens mitt.
- När du ser på foton som finns på ett "Memory Stick PRO Duo" visas tor (uppspelningsmapp) på skärmen.

Spela upp bilder på en TV

Anslutningsmetoder och vilken bildkvalitet (HD (high definition)/SD (standard definition)) du får på TV-skärmen varierar beroende på vilken typ av TV som du ansluter och vilka anslutningar du använder. Du kan enkelt ansluta videokameran till TV:n genom att följa de enkla instruktionerna i [TV CONNECT Guide].

Ansluta en TV med hjälp av [TV CONNECT Guide]

Växla ingången på TV:n till den kontakt som du har anslutit.

- Mer information finns i bruksanvisningen till TV:n.
- 2 Sätt på videokameran och peka på ↑ (HOME) → (OTHERS) → [TV CONNECT Guide] på LCD-skärmen.
 - När alternativet inte finns på skärmen, pekar du på 🔼 🔽 tills alternativen visas.
 - Använd den medföljande nätadaptern som strömkälla (sid. 10).

3 Anslut videokameran och TV:n med ledning av [TV CONNECT Guide].



Spela upp filmer och foton på din videokamera (sid. 17).

• Gör lämpliga inställningar för utmatningen på videokameran.

Ansluta en HD-TV via komponentvideouttag:

Ansluta en annan TV än en HD-TV via komponentvideouttag:

 $\widehat{} (HOME) \rightarrow \stackrel{\bullet}{\Longrightarrow} (SETTINGS) \rightarrow [OUTPUT SETTINGS] \rightarrow [COMPONENT] \rightarrow [576i] \rightarrow \textcircled{K}$ $\widehat{} \Rightarrow \textcircled{K}$ Ansluta en 4:3 TV: $\widehat{} (HOME) \rightarrow \stackrel{\bullet}{\Longrightarrow} (SETTINGS) \rightarrow [OUTPUT SETTINGS] \rightarrow [TV TYPE] \rightarrow [4:3] \rightarrow \textcircled{K} \rightarrow \textcircled{P}$ $\widehat{} \times \overbrace{K}$ Aktivera "BRAVIA" Sync: $\widehat{} (HOME) \rightarrow \stackrel{\bullet}{\Longrightarrow} (SETTINGS) \rightarrow [GENERAL SET] \rightarrow [CTRL FOR HDMI] \rightarrow [ON] \rightarrow \textcircled{K} \rightarrow \textcircled{P}$

Om "PhotoTV HD"

Den här videokameran är kompatibel med standarden "PhotoTV HD". "PhotoTV HD" ger en ytterst detaljerad och fotoliknande återgivning av finstämda strukturer och färger. Genom att ansluta Sonys PhotoTV HD-kompatibla enheter via en HDMI-kabel (säljs separat) * eller en komponent-A/V-kabel (medföljer) ** öppnas möjligheterna för en helt ny värld av fotografier att avnjuta i full HD-kvalitet.

* TV:n övergår automatiskt till lämpligt läge vid fotovisning.

**TV:n måste ställas in. Mer information finns i bruksanvisningen till din PhotoTV HD-kompatibla TV.

Spara filmer och foton med en dator

Förbereda datorn (Windows)

Du kan göra följande med "PMB (Picture Motion Browser)".

- -Importera bilder till datorn
- Visa och redigera importerade bilder
- Skapa en skiva
- Ladda upp filmer och foton till webbplatser

För att kunna spara filmer och foton med en dator, måste du först installera "PMB" från den medföljande CD-ROM-skivan.

- Formatera inte hårddisken i videokameran från datorn. Då är det inte säkert att videokameran fungerar som den skall.
- Denna videokamera tar högupplösta bilder i AVCHD-formatet. Med det medföljande PCprogrammet kan HD-bilder kopieras till DVDmedia. DVD-media som innehåller AVCHDbilder bör inte användas tillsammans med DVD-baserade spelare eller brännare, eftersom DVD-spelaren/brännaren kan misslyckas med att mata ut dessa media och eventuellt radera innehållet utan förvarning.

Steg 1 Kontrollera datorsystemet

Operativsystem*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP1*3

Processor

Intel Pentium 4 2,8 GHz eller snabbare (Intel Pentium 4 3,6 GHz eller snabbare, Intel Pentium D 2,8 GHz eller snabbare, Intel Core Duo 1,66 GHz eller snabbare eller Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller snabbare rekommenderas.)

Intel Pentium III 1 GHz eller snabbare är dock tillräckligt för följande funktioner:

- Importera filmer och foton till datorn
- One Touch Disc Burn
- Skapa en Blu-ray-skiva/AVCHD-skiva/DVDvideo (Intel Pentium 4, 2,8 GHz eller snabbare krävs för att skapa en DVD-video genom att konvertera HD-bildkvalitet (high definition) till SD-bildkvalitet (standard definition).)
 Kopiera en skiva

Program

DirectX 9.0c eller senare (Den här produkten baseras på DirectXteknik. DirectX måste finnas installerat)

Minne

För Windows XP: 512 MB eller mer (1 GB eller mer rekommenderas.) 256 MB eller mer är dock tillräckligt om du endast behandlar filmer i SD-bildkvalitet (standard definition).

För Windows Vista: 1 GB eller mer

Hårddisk

Hårddiskutrymme som krävs för installation: Ca 500 MB (10 GB eller mer kan behövas för att skapa AVCHD-skivor. 50 GB maximalt kan behövas för att skapa Blu-ray-skivor.)

Skärm

Minst 1 024 \times 768 bildpunkter

Övrigt

USB-port (måste finnas som standard, Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibel)), Blu-ray skiv/DVD-brännare (CD-ROM-enhet behövs för installation) För hårddisken rekommenderas antingen filsystemet NTFS eller exFAT.

- Det finns ingen garanti för funktion i alla datorsystem.
- *1 Standardinstallation krävs. Funktionen garanteras inte om operativsystemet har uppgraderats eller är i multi-boot-miljö.
- *264-bitsversioner och Starter (Edition) stöds inte.
- *3 Starter (Edition) stöds inte.

När du använder en Macintoshdator

Det medföljande programmet "PMB" fungerar inte på Macintosh-datorer. Mer information om bildbehandling med en Macintosh-dator ansluten till videokameran finns på följande hemsida. http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ ms/se/

Steg 2 Installera det medföljande programmet "PMB"

Installera "PMB" innan du ansluter videokameran till datorn.

- Om en version av "PMB" som har levererats med en annan enhet redan finns installerad på datorn kontrollerar du vilken version det är. (Versionsnumret visas genom att klicka på [Hjälp] - [Om PMB].) Jämför versionsnumren för den medföljande CD-ROM-skivan och för det tidigare installerade "PMB" för att säkerställa att versionerna har installerats i rätt ordning, från den tidigaste till den senaste. Om versionsnumret för det tidigare installerade "PMB" är högre än videokamerans "PMB" skall du avinstallera "PMB" på datorn och sedan installera om versionerna i ordningen från den tidigaste till den senaste. Om du installerar en senare version av "PMB" först är det inte säkert att alla funktioner fungerar på avsett sätt.
- Se sidan 47 på "Bruksanvisning till Handycam".

1 Kontrollera att videokameran inte är ansluten till datorn.

- 2 Starta datorn.
 - Logga in som Administratör för att installera.
 - Stäng alla program som körs på datorn innan du installerar programmet.

3 Sätt i den medföljande CD-ROMskivan i datorns CD-enhet.

Installationsskärmbilden visas.

 Om skärmen inte visas, klicka på [Start] → [Dator] (i Windows XP, [Den här datorn]), dubbelklicka sedan på [SONYPICTUTIL(E:)] (CD-ROM). 4 Klicka på [Installera].



- 5 Välj språk för programmet som skall installeras och klicka sedan på [Nästa].
- 6 Starta videokameran och anslut sedan videokameran till datorn med den medföljande USBkabeln.



Skärmen [USB SELECT] visas automatiskt på videokamerans skärm.

7 Peka på [OUSB CONNECT] på videokamerans skärm.

 Om skärmen [USB SELECT] inte visas, pekar du på ↑ (HOME) → ➡ (OTHERS) → [USB CONNECT].



8 Klicka på [Fortsätt].

9 Bekräfta licensvillkoren och godkänn dem genom att ändra ○ till ● → och klicka sedan på [Nästa] → [Installera] på datorskärmen.

10 Följ anvisningarna på skärmen för att installera programmet.

- Beroende på dator kan du behöva installera program från tredje part. Om installationsskärmen öppnas följer du anvisningarna för att installera de program som krävs.
- Starta om datorn om det behövs för att slutföra installationen.

När installationen är klar visas följande ikoner.



- Andra ikoner kan förekomma.
- Det är inte säkert att ikoner alls visas, beroende på installationsrutinen.
- Bruksanvisning till Handycam installeras inte genom den här åtgärden (sid. 47).

Att koppla loss videokameran från datorn

Skicka på ikonen w längst ned till höger på datorns skrivbord → [Utför säker borttagning av USBmasslagringsenhet].



- 2 Peka på [END] → [YES] på videokamerans skärm.
- Koppla ur USB-kabeln.
- Du kan skapa en Blu-ray-skiva med hjälp av en dator med en Blu-ray-skivbrännare. Installera BD Tilläggsprogram för "PMB" (sid. 30).

Välja metod för att skapa en skiva (dator)

I det följande beskrivs flera olika metoder för att skapa en skiva i HD-bildkvalitet (high definition) eller SD-bildkvalitet (standard definition) från filmer eller foton som är inspelade i HD-bildkvalitet (high definition) på videokameran. Välj den metod som passar din spelare.



* För att skapa en Blu-ray-skiva måste BD Tilläggsprogram för "PMB" finnas installerat (sid. 30).

Beskrivning av olika typer av skivor

Bluray) Med en Blu-ray-skiva kan du spela in filmer i HD-bildkvalitet (high definition) med längre speltid än på DVD-skivor.



Filmer i HD-bildkvalitet (high definition) kan spelas in på DVD-media, t.ex. DVD-R-skivor, och som resultat får du en skiva i HD-bildkvalitet (high definition).



Filmer i SD-bildkvalitet (standard definition) som har konverterats från HD-bildkvalitet (high definition) kan spelas in på DVD-media, t.ex. DVD-R-skivor, och som resultat får du en skiva i SDbildkvalitet (standard definition).

Skivor som du kan använda med "PMB"

Du kan använda 12 cm stora skivor av följande typ med "PMB". För mer information om Bluray, se sidan 30.

Skivtyp	Egenskaper
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Kan inte brännas flera gånger
DVD-RW/DVD+RW	Kan brännas flera gånger

• Underhåll alltid din PLAYSTATION[®]3 så att den senaste versionen av systemprogrammet till PLAYSTATION[®]3 används.

• PLAYSTATION[®]3 kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

Skapa en skiva med en knapptryckning (One Touch Disc Burn)

Du kan spara filmer och foton på en skiva genom att helt enkelt trycka på knappen ⊕ (DISC BURN) på videokameran. Filmer och foton som du har spelat in på videokameran och som inte tidigare har sparats med One Touch Disc Burn kan sparas automatiskt på en skiva. Filmer och foton sparas på skivan i den inspelade bildkvaliteten.

- Filmer i HD-bildkvalitet (high definition) (standardinställningen) ger skivor i HDbildkvalitet (high definition). Du kan inte spela en skiva i HD-bildkvalitet (high definition) på en DVD-spelare.
- Det är inte möjligt att skapa en Blu-ray-skiva med One Touch Disc Burn.
- För att skapa en skiva i SD-bildkvalitet (standard definition) från filmer i HD-kvalitet (high definition) importerar du först filmerna till en dator (sid. 28) och skapar sedan en skiva i SD-bildkvalitet (standard definition) (sid. 31).
- Installera "PMB" i förväg (sid. 23), men starta inte "PMB".
- Anslut videokameran till vägguttaget med hjälp av medföljande nätadapter för denna åtgärd (sid. 10).
- Det går endast att spara filmer och foton med funktionen • (DISC BURN)-knappen om de är inspelade på den interna hårddisken.

Starta datorn och placera en tom skiva i DVD-enheten.

- Information om vilka skivtyper som kan användas finns på sidan 25.
- Om något annat program än "PMB" startas automatiskt stänger du det.

 Starta videokameran och anslut den till datorn med USB-kabeln.



 Stäng inte LCD-skärmen medan videokameran är ansluten till en annan enhet med en USB-kabel. De inspelade bilderna kan gå förlorade.

 \downarrow



Följ anvisningarna på datorskärmen.



• Filmer och foton sparas inte på datorn när du använder One Touch Disc Burn.

Importera filmer och foton till en dator (Easy PC Back-up)

Filmer och foton som du har spelat in på videokameran och som inte tidigare har sparats med Easy PC Back-up kan importeras automatiskt till en dator. Starta först datorn.

 Anslut videokameran till vägguttaget med hjälp av medföljande nätadapter för denna åtgärd (sid. 10).

Starta videokameran och anslut den till datorn med USB-kabeln.



Skärmen [USB SELECT] visas på videokamerans skärm.

· Stäng inte LCD-skärmen medan videokameran är ansluten till en annan enhet med en USB-kabel. De inspelade bilderna kan gå förlorade.

ل Peka på [OUSB CONNECT] för att importera bilder från den interna hårddisken, eller [🔙 USB CONNECT] för att importera bilder från ett "Memory Stick PRO Duo".

×	STBY	IIII SP	Θ
	TE	USB CONN	ECT
DISC BURN	DO	WNLOAD MI	JSIC
USB SELECT			

Fönstret [Handycam Utility] visas på datorskärmen.

 $\left\{ \right.$

Klicka på [Easy PC Back-up] → [Importera] på datorskärmen.

45 Hardycen Dility (HDR-032), Me	nay 950	0.8.00
Contarno		۲
	Import media film to the samples	
and in	Note that we derive that inter-set provided (non-inpartial by the N -field up of the inpartial is the computer.	
Cerre bona	blish the topy of the roument to ego 1 has the following	
1	204004-190 202004-190	
Peda Pie Seport.	Zinture -the	
¢S	center-la represidada lice	
Ore Teach Deallary	Classify Could In 201 Dage.	
B		
Payled Day Creation		
	* Total 120 HB	
		- 199

Filmer och foton importeras till datorn. När överföringen är klar visas skärmen "PMB"

- När överföringen är slutförd kan en skärmbild visas som anger att filmerna analyseras. Det kan ta lång tid att analysera filmer. Under tiden kan du använda "PMB".
- Du kan skapa en skiva i antingen HDbildkvalitet (high definition) (Blu-rav/AVCHD) (sid, 29) eller SD-bildkvalitet (standard definition) (sid. 31) från importerade filmer i HD-kvalitet (high definition).
- Se PMB-guide f
 ör information om hur du
 importerar enstaka filmer och foton (sid. 29).
- Du kan exportera filmer i HD-bildkvalitet (high definition) från din dator till videokameran. Klicka på [Manipulera] → [Exportera till] → [Handycam (hårddiskenhet)]/[Handycam (Memory Stick)] på skärmen"PMB". Se PMBguide (sid. 29) för mer information.

Ändra målenheten eller målmappen för filmer och foton

Klicka på [Easy PC Back-up] → [Ändra] på skärmen [Handycam Utility] i steg 3 ovan. På skärmen som visas väljer du enheten eller mappen där bilderna skall sparas.

Starta PMB (Picture Motion

Browser)

Dubbelklicka på genvägsikonen "PMB" på datorskärmen.



 Klicka på [Start] → [Alla program] → [Sony Picture Utility] → [PMB] för att starta "PMB" om ikonen inte visas på datorskärmen.

Du kan visa, redigera eller skapa skivor med filmer och foton med hjälp av "PMB".

Läsa "PMB-guide"

Mer information om "PMB" finns i PMBguide. Dubbelklicka på genvägsikonen PMB-guide på datorskärmen för att öppna PMB-guide.



 Klicka på [Start] → [Alla program] → [Sony Picture Utility] → [Hjälp] → [PMB-guide] om ikonen inte visas på datorskärmen. Du kan även öppna PMB-guide från [Hjälp] i "PMB".

Skapa en skiva i HDbildkvalitet (high definition)

Du kan skapa en skiva i HD-bildkvalitet (high definition) genom att sätta samman filmer i HD-bildkvalitet (high definition) som tidigare har importerats till datorn (sid. 28).

- I det här avsnittet förklaras tillvägagångssättet för att spela in en film i HD-bildkvalitet (high definition) på en DVD-skiva (sid. 25).
- Du kan spela en skiva i HD-bildkvalitet (high definition) på AVCHD-spelare, t.ex. en Sony Blu-ray-spelare eller PLAYSTATION®3. Du kan inte spela skivan på vanliga DVD-spelare (sid. 25).

Starta datorn och placera en tom skiva i DVD-enheten.

- · Information om vilka skivtyper som kan användas finns på sidan 26.
- Om något annat program än "PMB" startas automatiskt stänger du det.

\angle Dubbelklicka på genvägsikonen "PMB" på datorskärmen för att starta "PMB".

· Du kan även starta "PMB" genom att klicka på [Start] → [Alla program] → [Sony Picture Utility] → [PMB].

ل الالد المعامة [Mappar] eller [Kalender] till vänster i fönstret, välj mapp eller datum och sedan filmer i HD-bildkvalitet (high definition).

- · Filmer i HD-bildkvalitet (high definition) är markerade med 대.
- Du kan inte spara foton på en skiva.
- · Håll Ctrl-tangenten nedtryckt och klicka på miniatyrbilderna om du vill välja flera filmer.

AVCHD (HD)] överst i fönstret.



Fönstret som används för att välja filmer visas

• Om du vill lägga till fler filmer till redan valda, markerar du filmerna i huvudfönstret och drar och släpper dem i fönstret som används för att välja filmer.

Följ anvisningarna på skärmen för att skapa skivan.

Det kan ta lång tid att skapa en skiva.

Spela upp en skiva i HDbildkvalitet (high definition) på en dator

Du kan spela skivor i HD-bildkvalitet (high definition) med "Player for AVCHD" som installeras samtidigt som "PMB".

Klicka på [Start] \rightarrow [Alla program] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Player for AVCHD] för att starta "Player for AVCHD". Se hjälpen till "Player for AVCHD" för instruktioner.

· Filmer kan spelas upp ojämnt beroende på datormiljön.

Skapa en Blu-ray-skiva

Du kan skapa en Blu-ray-skiva med en film i HD-bildkvalitet (high definition) som tidigare har importerats till datorn (sid. 28).

För att skapa en Blu-ray-skiva måste BD Tilläggsprogram för "PMB" finnas installerat. Klicka på [BD Tilläggsprogram] på installationsskärmen i "PMB" och installera tilläggsprogrammet enligt anvisningarna på skärmen.

 Anslut datorn till Internet när du installerar [BD Tilläggsprogram].



Placera en tom Blu-ray-skiva i skivenheten och klicka på [Manipulera] → [Skapa Blu-ray Diskett (HD)] i steg 4 av "Skapa en skiva i HD-bildkvalitet (high definition)" (sid. 29). I övrigt är tillvägagångssättet detsamma som för att skapa en skiva i HD-bildkvalitet (high definition).

- Din dator måste kunna användas för att skapa Blu-ray-skivor.
- BD-R (R) och BD-RE (RW) är media som kan användas för att skapa Blu-ray-skivor. Du kan inte lägga till innehåll på någon av dessa skivtyper efter det att skivan har skapats.

Skapa en skiva i SDbildkvalitet (standard definition) som kan spelas upp i vanliga **DVD**-spelare

Du kan skapa en skiva i SD-bildkvalitet (standard definition) genom att välja filmer och foton som tidigare har importerats till datorn (sid. 28).

· Det går även att välja filmer i HD-bildkvalitet (high definition) som källa. Bildkvaliteten konverteras dock från HD (high definition) till SD (standard definition). Det behövs längre tid än filmens inspelningstid för att konvertera bildkvaliteten.

Starta datorn och placera en tom skiva i DVD-enheten.

- Information om vilka skivtyper som kan användas finns på sidan 26.
- Om något annat program än "PMB" startas automatiskt stänger du det.
- \angle Dubbelklicka på genvägsikonen "PMB" på datorskärmen för att starta "PMB".
 - Du kan även starta "PMB" genom att klicka på [Start] → [Alla program] → [Sony Picture Utility] \rightarrow [PMB].

) Klicka på [Mappar] eller [Kalender] till vänster i fönstret, välj mapp eller datum och sedan filmer och foton.

- Filmer i HD-bildkvalitet (high definition) är markerade med 🛱.
- · Håll Ctrl-tangenten nedtryckt och klicka på miniatvrbilderna om du vill välja flera filmer och foton.

Klicka på [Manipulera] → [Skapa DVD-Video (SD)] överst i fönstret.

Fönstret som används för att välja filmer och foton visas.

· Om du vill lägga till fler filmer och foton till redan valda, markerar du filmerna och fotona i huvudfönstret och drar och släpper dem i fönstret som används för att välja filmer och foton.

5 5 =	Side Show	111	×. 0. 6 % 0
Degley by Date Creek	E-mail Media Hies		Econd voters (me
The Al Media Files	Batch Euto Change		Contain a second
January, 2008	Resize and Save Set as Desktop Backpround		Steam
00-29-2908	Conset To		CONTRACTOR NO.
December, 2907	Open with External Program		Part -
Deco	Convert to WMV and Save		and the second s
Neverser, 2087	Convert to HIPEG-2 and Seve		-
2 2011	Video Transmag		
10-04-2007	Dato video (ND) Creation		
D9-34-2007			
11-03-2007	Mevie Tracer		
September, 2087	Nap View		

 ${f
m >}~$ Följ anvisningarna på skärmen för att skapa skivan.

Det kan ta lång tid att skapa en skiva.

Kopiera en skiva

Du kan kopiera en inspelad skiva till en annan skiva med "Video Disc Copier". Du kan även kopiera en skiva genom att konvertera filmer i HD-bildkvalitet (high definition) till filmer i SD-bildkvalitet (standard definition).

Klicka på [Start] \rightarrow [Alla program] \rightarrow [Sony Picture Utility] → [Video Disc Copier] för att starta programmet. Se hjälpen till "Video Disc Copier" för instruktioner

• Du kan inte kopiera till en Blu-ray-skiva.

Redigera filmer

Du kan klippa ut lämpliga delar av en film och spara som en annan fil. Använd "PMB" för att välja filmen som skall redigeras och klicka sedan på [Manipulera] → [Video Trimming] på menyn för att öppna fönstret Video Trimming. Se "PMB-guide" för instruktioner (sid. 29).

Ta foton från en film

Du kan spara en bildruta i en film som en fotofil.

Klicka på **to** i filmuppspelningsfönstret i "PMB" för att öppna [Spara ram]fönster. Se "PMB-guide" för instruktioner (sid. 29).



Spara bilder med en DVD-skrivare, inspelare

Välja metod för att skapa en skiva (DVD-skrivare/ inspelare)

I det följande beskrivs flera olika metoder för att skapa en skiva i HD-bildkvalitet (high definition) eller SD-bildkvalitet (standard definition) från filmer eller foton som är inspelade i HD-bildkvalitet (high definition) på videokameran. Välj den metod som passar din spelare.

- Förbered en DVD-skiva, t.ex. en DVD-R, för att skapa skivan.
- Se sidan 30 om du vill skapa en Blu-ray-skiva.



- Underhåll alltid din PLAYSTATION[®]3 så att den senaste versionen av systemprogrammet till PLAYSTATION[®]3 används.
- PLAYSTATION[®]3 kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

Skapa en skiva i HDbildkvalitet (high definition) med en DVD-skrivare osv. (USB-kabelanslutning)

Du kan spara filmer i HD-kvalitet (high definition) på en skiva genom att ansluta videokameran till skivskapande enheten, såsom en Sony DVD-skrivare med USBkabeln. Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter som du tänker ansluta.

Den metod som använts för att skapa en skiva genom att ansluta din videokamera till en Sony DVD-skrivare med USB-kabeln beskrivs här.

 Anslut videokameran till vägguttaget med hjälp av medföljande nätadapter för denna åtgärd (sid. 10).

Sätt på din videokamera och anslut en DVD-skrivare, osv. till 약 (USB)-uttaget på din videokamera med USB-kabeln (medföljer).



Skärmen [USB SELECT] visas på videokamerans skärm.

Peka på [OUSB CONNECT] när filmer spelas in på den interna hårddisken eller [USB CONNECT] när filmer spelats in på ett "Memory Stick PRO Duo" på videokamerans skärm.

3

Spela in filmer på den anslutna enheten.

 Se även bruksanvisningen som följer med den komponent som du tänker ansluta för mer information.

↓ Då du är färdig pekar du på [END] → [YES] på videokamerans skärm.

) Koppla ur USB-kabeln.

- Skivan med HD-bildkvalitet (high definition) som du skapat skall inte användas i DVDspelare/inspelare. Eftersom DVD-spelare/ inspelare inte är kompatibla med AVCHDformat, kan kanske DVD-spelare/inspelare inte mata ut skivan.
- Sony DVD-skrivare kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

Skapa en skiva i SDbildkvalitet (standard definition) med en inspelare osv. (A/V-kabelanslutning)

Du kan kopiera bilder som spelas upp på din videokamera på en skiva eller en videokassett genom att ansluta videokameran till en inspelare eller en Sony DVD-skrivare osv. med A/Vanslutningskabeln. Anslut enheten antingen via 1 eller 2. Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter som du tänker ansluta. Välj det inspelningsmedia som innehåller filmer som du vill kopiera innan du börjar processen (sid. 39).

- Anslut videokameran till vägguttaget med hjälp av medföljande nätadapter för denna åtgärd (sid. 10).
- Filmer med HD-bildkvalitet (high definition) kommer att kopieras med SD-bildkvalitet (standard definition).
- A/V-kabel (medföljer) Din videokamera är utrustad med Anslutning för A/V-Fjärrkontroll (sid. 58). Anslut A/V-kabeln till videokameran.
- 2 A/V-kabel med S VIDEO (säljes separat) Om du ansluter till en annan enhet via S VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med en S VIDEO-kabel (säljes separat), kan bilder med högre bildkvalitet återges än om du använder en A/V-kabel. Anslut den vita och röda kontakten (vänster/ höger ljud) och S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanal) på A/V-kabeln med en S VIDEO-kabel. Om du bara ansluter S VIDEO-kontakten kommer du inte att höra något ljud. Den gula kontakten (video) behövs inte.



Placera inspelningsmediet i inspelningsenheten.

 Om inspelningsenheten har en ingångsväljare ställer du den på rätt ingångsläge.

Anslut videokameran till inspelningsenheten (skivinspelare osv.) med en A/Vanslutningskabel 1 (medföljer) eller en A/V-anslutningskabel med S VIDEO 2 (säljes separat).

• Anslut videokameran till ingångarna på inspelningsenheten.

3 Starta uppspelningen på videokameran och inspelningen på inspelningsenheten.

· Mer information finns i bruksanvisningen som följer med inspelningsenheten.

När kopieringen är klar stoppar du inspelningsenheten och sedan videokameran.

- · Eftersom kopieringen görs med analog överföring är det möjligt att bildkvaliteten försämras.
- Du kan inte kopiera till inspelare som anslutits med en HDMI-kabel.
- · För att dölja skärmanvisningar (såsom en räknare osv.) på ansluten enhets skärm pekar du på ♠ (HOME) → 🚘 (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] → [DISP OUTPUT] \rightarrow [LCD PANEL] (standardinställning) \rightarrow OK $\rightarrow \overrightarrow{P} \rightarrow \overrightarrow{X}$
- · För att spela in datum/tid eller kamerainställningsdata pekar du på 🏚 $(HOME) \rightarrow \blacksquare$ (SETTINGS) \rightarrow [VIEW IMAGES SET] \rightarrow [DATA CODE] \rightarrow en önskad inställning $\rightarrow OK \rightarrow \textcircled{P} \rightarrow \textcircled{X}$. Peka sedan på farmation (HOME) $\rightarrow farmation$ (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] → [DISP $OUTPUT] \rightarrow [V-OUT/PANEL] \rightarrow OK \rightarrow$ $\overline{P} \rightarrow X$
- När skärmstorleken på visningsenheterna (TV osv.) är 4:3, pekar du på ♠ (HOME) → 🚘 (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] → $[TV TYPE] \rightarrow [4:3] \rightarrow OK \rightarrow \textcircled{P} \rightarrow \textcircled{X}$
- · När du ansluter en enhet med monoljud, anslut den gula kontakten på A/V-kabeln till videoingången och den vita (vänster kanal) eller den röda (höger kanal) till ljudingången på enheten.
- · Sony DVD-skrivare kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.
Bästa nytta av din videokamera Radera filmer och foton

Du kan frigöra mediautrymme genom att radera filmer och foton från inspelningsmediet.

Välj det inspelningsmedium som innehåller filmer och foton som du vill radera innan du börjar (sid. 39).

(OTHERS) → [DELETE].

- Z För att radera filmer, peka på $[\square DELETE] \rightarrow [\square DELETE]$ eller [🔝 DELETE].
 - För att radera foton, peka på [DELETE] \rightarrow [\blacksquare DELETE].

J Peka på och visa märket ✓ på de filmer eller foton som skall raderas.



Peka på $OK \rightarrow [YES] \rightarrow OK \rightarrow$ X.

- · Ta bort alla filmer samtidigt I steg 2, peka på [☎DELETE] → [HD DELETE ALL]/[SD DELETE ALL] → $[YES] \rightarrow [YES] \rightarrow OK \rightarrow X$.
- · Ta bort alla foton samtidigt I steg 2, peka på $[\square DELETE] \rightarrow [\square DELETE]$ $ALL \rightarrow [YES] \rightarrow [YES] \rightarrow OK \rightarrow X$.

Formateringen raderar alla filmer och foton för att frigöra utrymme för inspelning.

- Anslut videokameran till vägguttaget med hjälp av medföljande nätadapter för denna åtgärd (sid. 10).
- · För att undvika förlust av viktiga foton bör du spara dem (sid. 25, 33) innan du formaterar inspelningsmediet.
- 1 Peka på fartheta (HOME) $\rightarrow \mathbf{e}$ (MANAGE MEDIA) → [MEDIA FORMAT].
- 2 Peka på inspelningsmediet som skall formateras ([HDD] eller [MEMORY STICK]).
- 3 Peka på [YES] \rightarrow [YES] \rightarrow OK.
- · Rör inte POWER-omkopplaren eller andra knappar, koppla inte ifrån nätadaptern eller mata ut"Memory Stick PRO Duo" från videokameran då [Executing...] visas. (Lampan ACCESS/aktivitet är tänd eller blinkar då mediet formateras.)
- Skyddade filmer och foton kommer också att raderas.

Hantera olika inspelningsförhållanden

Det finns många inställningsalternativ på menyn (sid. 41).

Spela in där det är mörkt (LOW LUX/NIGHTSHOT)

När du vill spela in bilder i dämpat ljus, ställer du in STD/LOW LUX/ NIGHTSHOT-omkopplaren till LOW LUX. visas och bilderna kommer att spelas in ljusare än om du inte använder LOW LUX. När du ställer in STD/LOW LUX/ NIGHTSHOT-omkopplaren till NIGHTSHOT, visas O och du kan spela in bilder även i totalt mörker. Ställ in STD/LOW LUX/NIGHTSHOTomkopplaren till STD när du spelar in i normala ljusförhållanden.

 Om du använder NIGHTSHOT i ljus miljö fungerar inte videokameran på rätt sätt.

HDR-XR500E/XR520E



HDR-XR500VE/XR520VE



Justerar fokus, osv., manuellt (MANUAL-ratt)

Det är praktiskt att göra manuella justeringar med MANUAL-ratten genom att tilldela ett menyföremål ([FOCUS] i standardinställningen) till MANUAL-ratten.

MANUAL



MANUAL-ratt

Använda MANUAL-ratten

Tryck på MANUAL för att växla till manuellt driftläge och vrid på ratten för att göra justeringen. Om du trycker på MANUAL växlar inställningsläget mellan automatiskt och manuellt.

Tilldela ett menyföremål

Tryck och håll nere MANUAL under några sekunder för att visa skärmen [DIAL SETTING]. Vrid på MANUAL-ratten för att tilldela ett föremål. Du kan tilldela [FOCUS], [EXPOSURE], [AE SHIFT] eller [WB SHIFT].

Använda ett stativ

Montera stativet (säljes separat) till stativfästet med särskild stativskruv (säljes separat, skruven måste vara kortare än 5,5 mm).



Ändra inspelningsmedium

Du kan välja den interna hårddisken eller "Memory Stick PRO Duo" som inspelnings-, uppspelnings- eller redigeringsmedium på din videokamera. Välj det medium som skall användas för filmer och foton separat. I standardinställningen spelas både filmer och foton in på hårddisken.



- Du kan spela in, spela upp och redigera på valt medium.
- Se sidan 54 för att se hur långa filmer du kan spela in.

Välj inspelningsmedium för filmer

Peka på ↑ (HOME) →
(MANAGE MEDIA) → [MOVIE MEDIA SET].

Skärmen [MOVIE MEDIA SET] visas.

2 Peka på önskat medium.

3 Peka på [YES] $\rightarrow OK$.

Inspelningsmediet har ändrats.

Välja medium för foton

Skärmen [PHOTO MEDIA SET] visas.

- 2 Peka på önskat inspelningsmedium.
- 3 Peka på [YES] → OK.

Inspelningsmediet har ändrats.

Kontrollera inställningarna för inspelningsmedium

Tänd lampan ➡ (Film) för att kontrollera vilket inspelningsmedium som används för filmer eller lampan ✿ (Foto) för foton. Mediaikonen visas längst upp till höger på skärmen.



⊖: Intern hårddisk

: "Memory Stick PRO Duo"

Sätt i ett "Memory Stick PRO Duo"

 Ställ in inspelningsmediet till [MEMORY STICK] för att spela in filmer och/eller foton på ett "Memory Stick PRO Duo" (sid. 39).

Olika typer av "Memory Stick" som kan användas i videokameran

- Vid inspelning av filmer bör du använda ett "Memory Stick PRO Duo" på 1 GB eller mer som är märkt med:
 - **Мемору Stick PRO Duo** ("Memory Stick PRO Duo")*
 - MEMORY STICK PRO-HG DUD ("Memory Stick PRO-HG Duo")
 - * Märkt med Mark2 eller inte, båda kan användas.
- "Memory Stick PRO Duo" upp till 16 GB kan användas i videokameran.

Öppna "Memory Stick Duo"locket och skjut in "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick Duo"facket tills det klickar fast.

- Om du tvingar in "Memory Stick PRO Duo" i facket åt fel håll kan "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick Duo"-facket eller bilddata skadas.
- Stäng "Memory Stick Duo"-locket efter att "Memory Stick PRO Duo"-kortet är isatt.



Aktivitetslampa ("Memory Stick PRO Duo") Skärmen [Create a new Image Database File.] visas när du sätter i ett nytt "Memory Stick PRO Duo".

2 Peka på [YES].

- Om du bara vill spela in foton på ett "Memory Stick PRO Duo" pekar du på [NO].
- Om [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] visas i steg 2, skall du formatera "Memory Stick PRO Duo" (sid. 37).

Mata ut "Memory Stick PRO Duo"

Öppna "Memory Stick PRO Duo"-luckan och tryck lätt på "Memory Stick PRO Duo" en gång.

- Öppna inte "Memory Stick Duo"-locket under pågående inspelning.
- När du sätter in eller plockar ur ditt "Memory Stick PRO Duo" skall du vara försiktig så att "Memory Stick PRO Duo" inte flyger ut och ramlar ned på marken.

Dubba eller kopiera filmer och foton från den interna hårddisken till ett "Memory Stick PRO Duo"

Peka på \Uparrow (HOME) $\rightarrow \blacksquare$ (OTHERS) \rightarrow [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Anpassa din videokamera med menyer

 Mer information om menykommandon med färgfoton finns i "Bruksanvisning till Handycam" (sid. 47).

Använda menyn 🏫 HOME MENU

När du trycker på knappen ♠ (HOME), visas HOME MENU. Du kan ändra inställningarna på din videokamera.



 Peka på önskad kategori → menyalternativet som skall ändras.



2 Följ instruktionen på skärmen.

3 Peka på OK efter att du gjort alla inställningar.

- När alternativet inte finns på skärmen, pekar du på 🔼
- Peka på för att återgå till föregående skärm.
- Du döljer skärmbilden HOME MENU genom att peka på X.
- Du kan inte välja gråtonade alternativ eller inställningar.

Använda funktionen HELP

För att se beskrivningarna för HOME MENU, peka på 2 (HELP) på skärmen HOME MENU. (Den undre kanten av 2 blir orange.) Peka sedan på det menyalternativ som du vill veta mer om.

Använda menyn 💁 OPTION MENU

Menyn ≌ OPTION MENU visas på samma sätt som fönstret som visas om du högerklickar med musen på en dator. Menyalternativen som du kan ändra i kontexten visas.



Peka på önskad flik → och därefter på ett alternativ för att ändra inställningen.



- Peka på OK efter att du gjort alla inställningar.
- Om önskat alternativ inte syns på skärmen pekar du på en annan flik. (Det kanske inte finns någon flik.)
- Du kan inte använda OPTION MENU vid användning av Easy Handycam.

Lista över ᆎ HOME MENU

(CAMERA)-kategori

MOVIE	. sid. 13
PHOTO	. sid. 15
SMTH SLW REC	. Spela in motiv som rör sig snabbt i slowmotion.

(VIEW IMAGES)-kategori

	sid 17
UJMAP*	. Visar Map Index för att söka efter filmer och foton med hjälp av inspelningsplats.
FILM ROLL	. Visar och spelar upp scenerna med ett visst intervall.
■ FACE	. Visar och spelar upp ansiktsscenerna.
PLAYLIST	. Visar och spela upp spellistan med filmer.

(OTHERS)-kategori

DELETE

DELETE sid. 37

DELETE sid. 37

ੴYOUR LOCATION*..... Visar aktuell plats på en karta.

PHOTO CAPTURE Ta foton från önskade scener i filmer.

MOVIE DUB

HD: ⊖→□DUB/ SD: ⊖→□DUB......sid. 40

PHOTO COPY

COPY by select sid. 40

COPY by date sid. 40

EDIT

EBDELETEsid. 37

EPROTECT...... Aktivera ett skydd så att filmer inte raderas oavsiktligt.

■PROTECT...... Aktivera ett skydd så att foton inte raderas oavsiktligt.

DIVIDE Dela filmer.

PLAYLIST EDIT

ADD/ SSB ADD...... Lägga till filmer i en spellista.
 ADD / SSB ADD by date/
 SSB ADD by date/
 SSB ADD by date.
 SSB

USB CONNECT

OUSB CONNECT...... Ansluta den interna hårddisken via USB.

CUSB CONNECT...... Ansluta "Memory Stick PRO Duo" via USB.

DISC BURNsid. 27

DOWNLOAD MUSIC Ladda ned musikfiler som kan spelas med HIGHLIGHT PLAYBACK.

TV CONNECT Guidesid. 20

MUSIC TOOL

DOWNLOAD MUSIC Ladda ned musikfiler som kan spelas med HIGHLIGHT PLAYBACK. EMPTY MUSIC......Radera musikfiler.

BATTERY INFO Visa information om batteriet.

🕒 (MANAGE MEDIA)-kategori

MOVIE MEDIA SET	.sid. 39
PHOTO MEDIA SET	.sid. 39
MEDIA INFO	. Visa information om inspelningsmediet, t.ex. ledigt utrymme.
MEDIA FORMAT	.sid. 37
REPAIR IMG.DB F	.sid. 49

SETTINGS)-kategori

MOVIE	SETTINGS	
H	DE/ISDE SET	Ange bildkvalitet för inspelning, uppspelning eller redigering av filmer.
RE	EC MODE	Ange läget för att spela in filmer. När du spelar in motiv som rör sig snabbt, rekommenderas en högre bildkvalitet såsom [FH].
AU	JDIO MODE	Ange formatet för ljudinspelningen (5,1-kanals SURROUND/2-kanals STEREO).
AE	E SHIFT	Justera exponeringen.
WE	B SHIFT	Justera vitbalansen.
NI	GHTSHOT LIGHT	Lyser med infrarött ljus när du använder NIGHTSHOT.
WI	IDE SELECT	Ange bildförhållandet horisontellt och vertikalt för att spela in film i (SD)- bildkvalitet (standard definition).
DI	GITAL ZOOM	sid. 14
	STEADYSHOT	sid. 14
X.\	V.COLOR	sid. 14
GL	JIDEFRAME	Visa ramen för att kontrollera om motivet är horisontellt eller vertikalt.
	REMAINING SET	Ange hur återstående inspelningstid för mediet skall visas.
FL	ASH MODE	Ange hur blixten skall lösa ut.
FL	ASH LEVEL	Ange blixtens ljusstyrka.
RE	EDEYE REDUC	Förhindrar röda ögon vid fotografering med blixt.
DI	AL SETTING	Tilldela en funktion till MANUAL-ratten (sid. 38).
CC	ONVERSION LENS	Optimerar funktionen SteadyShot och fokus för det monterade objektivet.
AU	JTO BACK LIGHT	Ställa in exponeringen för motiv i motljus automatiskt.

PHOTO SETTINGS

	IMAGE SIZE	. Ange bildstorleken.
	FILE NO	. Ange hur filnumret skall tilldelas.
	AE SHIFT	. Justera exponeringen.
	WB SHIFT	. Justera vitbalansen.
	NIGHTSHOT LIGHT	. Lyser med infrarött ljus när du använder NIGHTSHOT.
	STEADYSHOT	. Ange funktionen SteadyShot vid fotografering.
	GUIDEFRAME	. Visa ramen för att kontrollera om motivet är horisontellt eller vertikalt.
	FLASH MODE	. Ange hur blixten skall lösa ut.
	FLASH LEVEL	. Ange blixtens ljusstyrka.
	REDEYE REDUC	. Förhindrar röda ögon vid fotografering med blixt.
	DIAL SETTING	. Tilldela en funktion till MANUAL-ratten (sid. 38).
	CONVERSION LENS	. Optimerar funktionen SteadyShot och fokus för det monterade objektivet.
	AUTO BACK LIGHT	. Ställa in exponeringen för motiv i motljus automatiskt.
FAC	E FUNC. SET	
	FACE DET. SETTING	. Ändra inställningarna [FACE DETECTION] och [FRAME SETTING].
	SMILE SHUTTER	. Ändra inställningarna [DETECTION SET], [SMILE SENSITIVITY], [SMILE PRIORITY] och [FRAME SETTING].
VIE\	V IMAGES SET	
	HD:/ SD: SET	. Ange bildkvalitet för inspelning, uppspelning eller redigering av filmer.
	DATA CODE	. Visa detaljerade inspelningsdata under uppspelning.
SOL	JND/DISP SET	
	VOLUME	. sid. 18
	BEEP	. sid. 11
	LCD BRIGHT	. Ställa in ljusstyrkan på LCD-skärmen.
	LCD BL LEVEL	. Ställa in bakgrundsbelysningen på LCD-skärmen.
	LCD COLOR	. Ställa in färgintensiteten på LCD-skärmen.
OUT	FPUT SETTINGS	
	TV TYPE	. sid. 21
	DISP OUTPUT	. Ange om OSD skall visas på TV-skärmen.
	COMPONENT	. sid. 21
	HDMI RESOLUTION	. Ange upplösningen på utmatad bild när du ansluter videokameran till en TV med en HDMI-kabel.
CLO	CK/ ALANG	
	CLOCK SET	. sid. 11
	AREA SET	. sid. 11
	AUTO CLOCK ADJ*	. Ange om videokameran skall ställa in klockan automatiskt genom att hämta tiden via GPS.
	AUTO AREA ADJ*	. Ange om videokameran skall kompensera för tidsskillnaden automatiskt genom att hämta aktuell positionsinformation via GPS.
	SUMMERTIME	. sid. 11
	ALANGUAGE SET	. sid. 12

GENERAL SET

DEMO MODE...... Ange om demonstrationen skall visas. REC LAMP....... Tända och släcka inspelningslampan. CALIBRATION....... Kalibrera pekskärmen. A.SHUT OFF...... Ändra inställningen [A.SHUT OFF] (sid. 10). REMOTE CTRL Ange om den trådlösa fjärrkontrollen skall användas. DROP SENSOR....... sid. 4 CTRL FOR HDMI sid. 21

• [SOUND/DISP SET] ändras till [SOUND SETTINGS] när du använder Easy Handycam.

* HDR-XR500VE/XR520VE

Lista över 😉 OPTION MENU

Följande alternativ är endast tillgängliga vid OPTION MENU.

Fliken 📼

SPOT MTR/FCS	Ställa in ljusstyrkan och fokus för valt motiv samtidigt.
SPOT METER	Ställa in ljusstyrkan för bilden genom att peka på ett objekt på skärmen.
SPOT FOCUS	Fokusera på ett objekt genom att peka på det på skärmen.
TELE MACRO	Ta en bild med ett fokuserat motiv och en ofokuserad bakgrund.
EXPOSURE	Ställa in ljusstyrkan för filmer och foton.
FOCUS	Fokusera manuellt.
SCENE SELECTION	Välja lämpliga inspelningsinställningar beroende på scentyp, t.ex. natt eller strand.
WHITE BAL	Ställa in vitbalansen.

Fliken 더

FADER...... Tona in eller ut scener.

Fliken 🚍

BLT-IN ZOOM MIC	. Spela in filmer med riktat ljud när du zoomar in och ut.
MICREF LEVEL	. Ställa in mikrofonnivån.
SELF-TIMER	. Används vid fotografering.
TIMING	. Ange hastigheten vid vilken inspelning med [SMTH SLW REC] skall
	starta.

Vilken flik som visas beror på situationen/ingen flik

SLIDE SHOW...... Spela upp en bildserie.

SLIDE SHOW SET..... Ange upprepningsalternativ för ett bildspel.

Hämta detaljerad information från "Bruksanvisning till Handycam"

"Bruksanvisning till Handycam" är en bruksanvisning som är avsedd att läsas på en datorskärm. Funktionerna i videokameran beskrivs, vissa av dem med färgfoton. "Bruksanvisning till Handycam" är tänkt att användas när du vill veta mer om hur du kan använda videokameran.

Sätt i medföljande CD-ROMskiva i en Windows-dator för att installera "Bruksanvisning till Handycam".

🕹 Klicka på [Bruksanvisning till Handycam] på installationsskärmen.



Välj önskat språk och modellnamnet på din videokamera och klicka sedan på [Bruksanvisning till Handycam (PDF)].

· Videokamerans modellnamn är tryckt på undersidan.

Klicka på [Exit] → [Exit] och ta sedan ut CD-ROM-skivan ur datorn.

Dubbelklicka på genvägsikonen "Bruksanvisning till Handycam" på datorskärmen för att öppna bruksanvisningen.



- · Om du använder en Macintosh-dator öppnar du mappen [Handbook] - [SE] i CD-ROM och kopierar sedan [Handbook.pdf].
- Du behöver Adobe Reader för att kunna läsa "Bruksanvisning till Handycam". http://www.adobe.com/
- · Mer information om det medföljande programmet "PMB" (sid. 29) finns i "PMB-guide".

Övrig information **Felsökning**

Om du stöter på problem när du använder videokameran kan du försöka hitta orsaken till problemet med hjälp av följande felsökningstabell. Om problemet kvarstår kopplar du bort strömkällan och kontaktar Sony-återförsäljaren.

Noteringar innan du skickar videokameran på reparation

- Din videokamera kanske måste nollställas eller hårddisken kanske måste bytas ut beroende på typ av problem. Om detta skulle vara nödvändigt kommer data som sparats på hårddisken att raderas. Se till att spara dina data på den interna hårddisken på något annat medium (säkerhetskopia) innan du skickar kameran på reparation (sid. 25, 33). Vi kommer inte att kompensera dig för förlust av data på hårddisken.
- Under reparation kan det hända att vi kontrollerar en minimal mängd data lagrad på hårddisken för att undersöka problemet. Din Sony-återförsäljare kommer inte att kopiera eller behålla din data.
- Mer information om symptom i videokameran finns i Bruksanvisning till Handycam (sid. 47) och om anslutning av videokameran till en dator i "PMB-guide" (sid. 29).

Strömmen slås inte på.

- Fäst ett uppladdat batteri till videokameran (sid. 9).
- Sätt i kontakten på nätadaptern i ett vägguttag (sid. 10).

Videokameran fungerar inte trots att jag har slagit på strömmen.

- När du startat videokameran tar det några sekunder för den att bli klar för tagning. Det är inte ett tecken på att något är fel.
- Koppla bort nätadaptern från vägguttaget eller ta bort batteriet, vänta ungefär 1 minut och koppla sedan in strömkällan igen. Om du fortfarande inte kan använda videokameran trycker du på RESET-knappen (sid. 58) med ett spetsigt föremål: (när du trycker på RESET-knappen återställs alla inställningar, även klockan).

- Videokamerans temperatur är mycket hög. Stäng av videokameran och lämna den en stund på en sval plats.
- Videokamerans temperatur är mycket låg. Lämna videokameran med strömmen på. Om det fortfarande inte går att använda videokameran stänger du av den och flyttar den till en varm miljö. Lämna videokameran där ett tag och sätt sedan på den igen.

Videokameran blir varm.

• Videokameran kan bli varm under drift. Det är inte ett tecken på att något är fel.

Strömmen stängs plötsligt av.

- Använd nätadaptern (sid. 10).
- Slå på strömmen igen.
- Ladda batteriet (sid. 9).

Inga bilder spelas in när jag trycker på START/STOP eller PHOTO.

- Tryck på MODE för att sätta på lampan (Film) eller (Foto) (sid. 11).
- Videokameran är fortfarande upptagen med att spela in den bild du just tagit på ditt inspelningsmedium. Du kan inte göra en ny inspelning medan det här pågår.
- Inspelningsmediet är fullt. Radera bilder som du inte behöver ha kvar (sid. 37).
- Det totala antalet filmavsnitt eller foton överstiger det antal som får plats på din videokamera. Radera bilder som du inte behöver ha kvar (sid. 37).

Inspelningen stoppas.

 Videokamerans temperatur är mycket hög/låg. Stäng av videokameran och lämna den en stund på en sval/varm plats.

"PMB" kan inte installeras.

 Kontrollera datormiljön eller installationsprocessen som behövs för att installera "PMB" (sid. 23).

"PMB" fungerar inte på rätt sätt.

• Stäng "PMB" och starta om datorn.

Videokameran identifieras inte av datorn.

- Koppla loss alla enheter från USB-uttaget på datorn, utom tangentbordet, musen och videokameran.
- Koppla loss USB-kabeln från datorn och din videokamera, starta om datorn och anslut sedan datorn och videokameran igen i rätt ordning.

Teckenfönster för självdiagnos/ Varningsindikatorer

Om indikatorer visas i sökarfönstret eller på LCD-skärmen, kontrollera följande: Om problemet kvarstår även efter det att du har gjort några försök att åtgärda det, kontakta din Sonyåterförsäljare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

C:04:🗆

- Batteriet är inte ett "InfoLITHIUM"-batteri (H-serien). Använd ett "InfoLITHIUM"batteri (H-serien) (sid. 9).
- Anslut likströmskontakten (DC) på nätadaptern till DC IN-uttaget på din videokamera, och se till att den sitter ordentligt (sid. 9).

C:13:□□ / C:32:□□

• Koppla bort strömkällan. Anslut den och använd videokameran igen.

 Din videokamera måste repareras. Kontakta Sony-återförsäljaren eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Informera dem om den 5-siffriga kod som börjar med bokstaven "E".

101-0001

 Om indikatorn blinkar långsamt är filen skadad eller oläsbar.

\odot

- Videokamerans hårddisk är full. Radera bilder som du inte behöver ha kvar på hårddisken (sid. 37).
- Ett fel kan ha inträffat med hårddisken i din videokamera.

Batteriet är svagt.

[13

 Videokamerans temperatur är på väg att bli mycket hög. Stäng av videokameran och ta den till en sval plats.

<u>ا</u>

• Videokamerans temperatur är låg. Värm videokameran.

$\overline{\mathcal{A}}$

- Det finns inget "Memory Stick PRO Duo" i kameran (sid. 39).
- När indikatorn blinkar finns det inte tillräckligt med ledigt utrymme för att spara bilden. Radera bilder som du inte behöver ha kvar (sid. 37) eller formatera "Memory Stick PRO Duo" (sid. 37) när du har sparat bilderna på något annat medium.
- Bilddatabasfilen är skadad. Kontrollera databasfilen genom att peka på ↑ (HOME) →
 (MANAGE MEDIA) → [REPAIR IMG. DB F.] → inspelningsmediet.

S

• Ditt "Memory Stick PRO Duo" är skadat. Formatera "Memory Stick PRO Duo" med din videokamera (sid. 37).

Försiktighetsanvisningar

<u>[?]</u>

• Ett inkompatibelt "Memory Stick Duo" har satts in (sid. 39).

୷୦୷

 Åtkomsten till "Memory Stick PRO Duo" begränsades på en annan enhet.

4

• Det är något fel på blixten.

Ŵ

- Ljuset är inte tillräckligt. Använd blixt.
- Du håller inte videokameran tillräckligt stadigt.
 Håll videokameran stadigt med båda händerna.
 Lägg märke till att skakvarningsindikatorn inte slocknar.

Ö

• Fallsensorfunktionen har aktiverats. Det kanske inte går att spela in eller upp bildfiler.

۷

- Inspelningsmediet är fullt. Radera bilder som du inte behöver ha kvar (sid. 37).
- Foton kan inte spelas in under bearbetning. Vänta en stund och spela sedan in.

Användning och underhåll

- Använd eller förvara inte videokameran eller tillbehören på följande platser:
 - Där det är extremt varmt, kallt eller fuktigt. Utsätt dem aldrig för temperaturer som överstiger 60 °C, t.ex. i direkt solljus, nära ett värmeelement eller i en bil som står parkerad i solen. Det kan orsaka funktionsstörningar och deformera dem.
 - Nära starka magnetfält eller där de utsätts för mekaniska vibrationer. Det kan orsaka funktionsstörningar hos videokameran.
 - Nära starka radiovågor eller strålning. Under sådana förhållanden är det inte säkert att videokameran skapar felfria inspelningar.
 - Nära AM-mottagare och videoutrustning. Det finns risk för störningar.
 - På sandstränder eller där det är mycket dammigt. Om sand eller damm kommer in i videokameran kan det orsaka funktionsstörningar. I värsta fall kan det uppstå fel som inte går att reparera.
 - I närheten av fönster eller utomhus, där LCD-skärmen eller objektivet kan utsättas för direkt solljus. I så fall riskerar du skador inne i sökarfönstret eller LCD-skärmen.
- Driv videokameran med likström (DC) 6,8 V/7,2 V (batteri) eller 8,4 V likström (DC) (nätadapter).
- Vare sig du tänker driva videokameran med lik- eller växelström bör du använda de tillbehör som anges i den här bruksanvisningen.
- Videokameran får inte bli blöt, av t.ex. regn eller havsvatten. Om videokameran blir blöt kan det leda till funktionsstörningar. I värsta fall kan det uppstå fel som inte går att reparera.
- Om något föremål eller någon vätska råkar hamna inne i videokameran bör du genast koppla bort den från all strömförsörjning och låta en Sony-återförsäljare kontrollera den innan du använder den igen.
- Hantera videokameran varsamt, montera inte isär den, modifiera den inte, utsätt den inte för stötar eller slag och tappa eller trampa inte på den. Var särskilt försiktig med objektivet.
- Ha videokameran avstängd när du inte använder den.

- Linda inte in videokameran i t.ex. en handduk när du använder den. Då kan kameran överhettas.
- Dra i kontakten och inte sladden när du kopplar från nätkabeln.
- Skada inte nätkabeln genom att t.ex. placera tunga föremål på den.
- Använd inte ett deformerat eller skadat batteri.
- Håll metallkontakterna rena.
- Håll den trådlösa fjärrkontroll och knappcellsbatterier utom räckhåll för småbarn. Om någon råkar svälja batteriet måste läkare omedelbart uppsökas.
- Om det har läckt batterivätska från batteriet:
 - Kontakta närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
 - Tvätta bort den vätska som du eventuellt fått på huden.
 - Om du fått batterivätska i ögonen måste du omedelbart skölja ögonen i rikligt med vatten och sedan kontakta läkare.

När du inte använder videokameran under en längre tid

- Sätt på videokameran och låt den gå genom att spela in och spela upp bilder ungefär en gång i månaden för att behålla den i optimalt skick under lång tid.
- Töm batteriet helt och hållet innan du lägger undan det.

LCD-skärm

- Tryck inte hårt på LCD-skärmen, den kan skadas då.
- Om du använder videokameran i kyla kan det hända att bilderna på LCD-skärmen "släpar efter". Det är inte ett tecken på att något är fel.
- När du använder videokameran kan baksidan av LCD-skärmen bli varm. Det är inte något fel.

Rengöring av LCD-skärmen

 Om LCD-skärmen blivit smutsig av fingeravtryck och damm rekommenderas du att torka av den med en mjuk duk. Om du använder rengöringssetet LCD Cleaning Kit (säljes separat) får du inte hälla rengöringsvätskan direkt på LCD-skärmen. Använd vätskan för att fukta rengöringspapperet.

Om skötsel av kamerahuset

- Om kamerahuset blir smutsigt kan du rengöra det med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten och sedan torka det torrt med en mjuk, torr duk.
- Det här bör du undvika eftersom det kan skada ytbehandlingen:
 - Använda kemikalier som t.ex. thinner, bensin, alkohol, kemikaliebehandlade dukar, myggmedel, insektsmedel och solskydd
 - Hantera inte videokameran om du har rester av sådana ämnen på händerna
 - Låt inte kamerahuset komma i kontakt med gummi- eller vinylföremål under en längre tid

Hur du sköter och förvarar objektivet

- Torka av objektivets yta med en mjuk duk i följande fall:
 - När det har kommit fingeravtryck på linsytan
 - När det är varmt och fuktigt
 - När objektivet utsatts för salthaltig luft, t.ex. i närheten av havet
- Förvara det på en välventilerad plats; en plats som varken är smutsig eller dammig.
- Du förhindrar mögelbildning genom att periodvis rengöra objektivet på det sätt som beskrivits ovan.

Laddning av det förinstallerade laddningsbara batteriet

Videokameran har ett förinstallerat uppladdningsbart batteri för att datum, tid och andra inställningar skall bevaras i minnet även när videokameran är avstängd. Det förinstallerade, uppladdningsbara batteriet är alltid uppladdat när din videokamera är ansluten till vägguttaget via nätadaptern eller när batteriet är installerat. Det uppladdningsbara batteriet laddas ur helt om du inte har använt videokameran under ungefär 3 månader. Använd videokameran efter att du har laddat det förinstallerade, uppladdningsbara batteriet. Att det förinstallerade, uppladdningsbara batteriet är urladdat påverkar inte kamerans funktioner så länge du inte spelar in datumet.

Så här gör du

Anslut videokameran till ett vägguttag med den medföljande nätadaptern och lämna den med LCD-skärmen stängd under mer än 24 timmar.

Kommentar om kassering/överlåtelse av videokameran

Även om du utför [MEDIA FORMAT] eller formaterar videokamerans hårddisk kan du inte helt radera data från hårddisken. När du överlåter videokameran rekommenderar vi att du utför [\bigcirc EMPTY] (Se "Hämta detaljerad information från "Bruksanvisning till Handycam³⁰ (sid. 47).) för att förhindra åtkomst till dina data. När du slänger videokameran rekommenderas att du förstör kamerahuset.

Kommentar om kassering/överlåtelse av "Memory Stick PRO Duo"

Även om du raderar data på "Memory Stick PRO Duo" eller formaterar "Memory Stick PRO Duo" på din videokamera eller en dator kanske du inte kan radera data från "Memory Stick PRO Duo" helt. Om du överlåter "Memory Stick PRO Duo" till någon rekommenderas att du raderar dina data helt med hjälp av en programvara för att radera data på en dator. När du slänger "Memory Stick PRO Duo" rekommenderas att du fysiskt förstör "Memory Stick PRO Duo".

Byta batteriet i fjärrkontrollen

①Tryck på spärren samtidigt som du trycker in nageln i skåran och drar ut batterifacket.
②Sätt in ett nytt batteri med sidan + vänd uppåt.
③Skjut in batterifacket i fjärrkontrollen tills det klickar på plats.



VARNING

Batteriet kan explodera om det hanteras på fel sätt. Det får inte laddas, plockas isär eller kastas i en eld. När litiumbatteriet börjar bli svagt, är det möjligt att fjärrkontrollens räckvidd minskar eller så fungerar inte fjärrkontrollen som den skall. I så fall byter du ut batteriet mot ett nytt Sony CR2025 litiumbatteri. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion.

Specifikationer

System Videosignal: PAL färg, CCIR standard HDTV 1080/50i-specifikation Videoinspelningsformat: HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHDkompatibel SD: MPEG2-PS Ljud: Dolby Digital 2-kanals/5,1-kanals Dolby Digital 5.1 Creator Fotofilformat: DCF Ver.2.0-kompatibel Exif Ver.2.21-kompatibel MPF Baseline-kompatibel Inspelningsmedium: Hårddisk: HDR-XR500E/XR500VE: 120 GB HDR-XR520E/XR520VE: 240 GB "Memory Stick PRO Duo" När mediets kapacitet beräknas är 1 GB lika med 1 miljard byte, varav en del används för administration av informationen. Sökarfönster: Elektriskt sökarfönster: färg Bildenhet: 6,3 mm (1/2,88-typ) CMOS-sensor Bildpunkter vid inspelning (foto, 4:3): Max. 12,0 mega (4 000 × 3 000) bildpunkter * Totalt: Ca 6 631 000 bildpunkter Aktiva (film, 16:9): Ca 4 150 000 bildpunkter Aktiva (foto, 16:9): Ca 4 500 000 bildpunkter Aktiva (foto, 4:3): Ca 6 000 000 bildpunkter Lins: Sony G-objektiv $12 \times (\text{optisk}), 24 \times, 150 \times (\text{digital})$ Filterdiameter: 37 mm F1,8 - 3,4 Brännvidd: f=5,5 - 66,0 mm Motsvarande en 35 mm stillbildskamera För filmer: 43 - 516 mm (16:9) För foton: 38 - 456 mm (4:3) Färgtemperatur: [AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K) Minimibelysning: 11 lx (lux) (STD, slutartid 1/50 sek.) 3 lx (lux) (LOW LUX, slutartid 1/25 sek.) 0 lx (lux) (under NightShot-funktion)

> Det unika bildpunktsmönstret hos Sonys ClearVid och bildbehandlingssystemet (BIONZ) möjliggör stillbildsupplösning till angivna storlekar.

In-/utgångar Anslutning för A/V-Fjärrkontroll: Komponent/ video- och audiouttag HDMI OUT-uttag: HDMI mini-kontakt USB-uttag: mini-B Hörlursuttag: Stereominiuttag (\$ 3,5 mm) MIC-ingång: Stereominiuttag (\$ 3,5 mm) LCD-skärm Bild: 8,0 cm (3,2-typ, bildförhållande 16:9) Totalt antal bildpunkter: 921 600 (1 920 × 480) Allmänt Effektbehov: DC 6,8 V/7,2 V (batteri) DC 8,4 V (nätadapter) Genomsnittlig strömförbrukning: Under kamerainspelning med hjälp av sökarfönstret med normal ljusstyrka: Hårddisk: HD: 4,3 W SD: 3,5 W "Memory Stick PRO Duo": HD: 4,3 W SD: 3,4 W Under kamerainspelning med hjälp av LCDskärmen med normal ljusstyrka: Hårddisk: HD: 4,6 W SD: 3,6 W "Memory Stick PRO Duo": HD:4,5 W SD: 3.6 W Driftstemperatur: 0 °C - 40 °C Förvaringstemperatur: -20 °C - +60 °C Mått (ca): 71 × 75 × 134 mm (b/h/d) inklusive utskjutande delar $71 \times 75 \times 137$ mm (b/h/d) inklusive utskjutande delar och medföljande uppladdningsbart batteri monterat Vikt (ca): HDR-XR500E: 490 g endast huvudenhet 570 g inklusive medföljande uppladdningsbart batteri HDR-XR500VE/XR520E: 500 g endast huvudenhet 580 g inklusive medföljande uppladdningsbart batteri HDR-XR520VE: 510 g endast huvudenhet 590 g inklusive medföljande uppladdningsbart batteri

Nätadapter AC-L200C/AC-L200D

- Effektbehov: AC 100 V 240 V, 50 Hz/60 Hz Strömförbrukning: 0,35 A - 0,18 A Strömförbrukning: 18 W Utspänning: DC 8,4 V* Driftstemperatur: 0 °C - 40 °C Förvaringstemperatur: -20 °C - +60 °C Mått (ca): 48 × 29 × 81 mm (b/h/d) exklusive utskjutande delar Vikt (ca): 170 g exklusive nätkabel
- * Se etiketten på nätadaptern för övriga specifikationer.

Uppladdningsbart batteri NP-FH60

Max. utspänning: DC 8,4 V Utspänning: DC 7,2 V Max. laddningsspänning: DC 8,4 V Max. laddningsström: 2,12 A Kapacitet: 7,2 Wh (1 000 mAh) Typ: Litiumjon

Utförande av och specifikationer för kameran och andra tillbehör kan ändras utan föregående meddelande.

• Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.

Uppskattad uppladdnings- och driftstid för det medföljande batteriet (minuter)

Inspelningsmedium	Hårddisk		"Memory Stick PRO Duo"	
, ,	HD	SD	HD	SD
Uppladdningstid (fulladdat)	135			
Oavbruten inspelningstid	90	115	90	115
Typisk inspelningstid	45	55	45	55
Uppspelningstid	150	150	150	150

- Angiven inspelnings- och uppspelningstid är ungefärlig och avser användning med fullt uppladdat batteri.
- HD-bildkvalitet (high definition)/SDbildkvalitet (standard definition)
- Inspelningsförhållanden: Inspelningsläge [SP], skärmens bakgrundsbelysning [ON]

 Typisk inspelningstid visar tiden när du upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på strömmen och utför zoomning.

Uppskattad inspelningstid för filmer på den interna hårddisken

 Peka på ↑ (HOME) → ➡ (SETTINGS) → [MOVIE SETTINGS] → [REC MODE] för att ange inspelningsläge. I standardinställningen är inspelningsläget [HD SP] (sid. 43).

HD-bildkvalitet (high definition) i h (timmar) m (minuter)

Inspelningsläge	Inspelningstid		
	HDR-XR500E	HDR-XR520E	
[HD FH]	14 h 30 m	29 h 20 m	
[HD HQ]	29 h 40 m	59 h 40 m	
[HD SP]	36 h 0 m	72 h 20 m	
[HD LP] (5,1-kanals)*	48 h 10 m	96 h 30 m	
[HD LP] (2-kanals)*	50 h 30 m	101 h 20 m	

Inspelningsläge	Inspelningstid		
	HDR-XR500VE	HDR-XR520VE	
[HD FH]	14 h 30 m	29 h 10 m	
[HD HQ]	29 h 30 m	59 h 20 m	
[HD SP]	35 h 50 m	72 h 10 m	
[HD LP] (5,1-kanals)*	47 h 50 m	96 h 10 m	
[HD LP] (2-kanals)*	50 h 10 m	101 h 0 m	

Inspelningsläge	Inspelningstid		
	HDR-XR500E	HDR-XR520E	
[SD HQ]	29 h 40 m	59 h 40 m	
[SD SP]	43 h 50 m	88 h 10 m	
[SD LP] (5,1-kanals)*	84 h 10 m	169 h 0 m	
[SD LP] (2-kanals)*	91 h 50 m	184 h 20 m	

SD-bildkvalitet (standard definition) i h (timmar) m (minuter)

Inspelningsläge	Inspelningstid		
	HDR-XR500VE	HDR-XR520VE	
[SD HQ]	29 h 30 m	59 h 20 m	
[SD SP]	43 h 40 m	87 h 50 m	
[SD LP] (5,1-kanals)*	83 h 40 m	168 h 20 m	
[SD LP] (2-kanals)*	91 h 20 m	183 h 50 m	

Exempel på uppskattad inspelningstid för filmer på ett "Memory Stick PRO Duo"

Incoaloinaclăna	För 4 GB-kapacitet i minuter	
inspenningslage	HD (high definition)	SD (standard definition)
[FH]	25 (25)	
[HQ]	55 (35)	55 (50)
[SP]	65 (45)	80 (50)
[LP] (5,1-kanals)*	90 (70)	160 (105)
[LP] (2-kanals)*	95 (70)	170 (110)

- * Du kan ändra formatet för inspelningsljudet med [AUDIO MODE] (sid. 43).
- Siffror inom () anger minsta inspelningsbara tid.
- Ett Sony "Memory Stick PRO Duo" används.
- Inspelningstiden varierar beroende på inspelningsförhållandena och typen av "Memory Stick" som används.
- För uppladdnings-/inspelnings-/uppspelningstid – Uppmätt när videokameran används vid
 - 25 °C (10 °C 30 °C rekommenderas) – Inspelnings- och uppspelningstiden är kortare i låga temperaturer eller under vissa

användningsförhållanden för videokameran.

Om varumärken

- "Handycam" och **HANDYCAM** är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- "AVCHD" och "AVCHD"-logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.
- "Memory Stick," "Lemons, "Memory Stick Duo," "MEMORY STICK DUD," "Memory Stick PRO Duo," "MEMORY STICK PRD DUD," "Memory Stick PRO-HG Duo," "MEMORY STICK PRO-HB DUD," "MagicGate," "MAGICGATE," "MagicGate Memory Stick" och "MagicGate Memory Stick Duo" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
- "x.v.Colour" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
- "BIONZ" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
- "BRAVIA" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc" och logotypen är varumärken.
- Dolby och symbolen double-D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- HDMI, logotypen HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licencing LLC.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista och DirectX är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
- Intel, Intel Core och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder.
- "PLAYSTATION" är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe, logon Adobe och Adobe Acrobat är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
- "NAVTEQ" och logotypen "NAVTEQ MAPS" är varumärken som tillhör NAVTEQ i USA och andra länder.

Skärmindikatorer

Alla övriga produktnamn som nämns i det här dokumentet kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Dessutom är inte [™] och [®] angivna i varje enskilt fall i den här handboken. Uppe till vänster I mitten Uppe till höger 0:00:14 60mir STBY • ♪5.1ch 🌩 Xil 🕃 [30min] 9999 **©**∢⊖ [™]€6FF WHITE 66 '22 (⊕) (⊡> 10m (∆S)+2 (\\S)-2 2 (⊅ (⇒ (⇒ (⇒ (¬)))) (⇒((¬))))) Þ <u>•</u>= -----. **----**

Undersida

U	ope	till	vänster
---	-----	------	---------

Indikator	Betydelse
♠	HOME-knapp
♪ 5.1ch ♪ 2ch	AUDIO MODE
୰	Inspelning med självutlösare
×ul	Status för GPS-spårning
f 🗄	Aktuell position
4 @ 4+ 4- ®	Blixt, REDEYE REDUC
*	BLT-IN ZOOM MIC
i↑	MICREF LEVEL låg
<u>4:3</u>	WIDE SELECT
⊡ 60 min	Återstående batteritid
Э.	Returknapp
l mitten	
Indikator	Betydelse
[STBY]/[REC]	Inspelningsstatus
[12.0m]9.0m [6.2m [1.9m [VGA	Fotostorlek
¢Þ	Bildspel valt
0	NightShot
↔ []: []: ⊕ ⊕ ↓ ↓ ↓ ⊕	Varning
	Uppspelningsläge

Uppe till höger

Indikator	Betydelse
HDISP/ISDISP	Inspelningskvalitet (HD/ SD) och inspelningsläge (FH/HQ/SP/LP)
0.	Inspelnings-/ uppspelningsmedium
0:00:00	Räkneverk (timme:minut: sekund)
[00min]	Uppskattad återstående inspelningstid
WHITE BLACK FADER FADER	FADER
	LCD-skärmens bakgrundsbelysning avstängd
E CFF	Fallsensor avstängd
Ъ	Fallsensor aktiverad
99990 → Ə 99990 → J	Ungefärligt antal foton som kan tas och inspelningsmedium
flo11 +	Uppspelningsmapp
100/112	Spelar för närvarande upp film eller foto/Antal totalt inspelade filmer eller foton

Undersida

Indikator	Betydelse
[_]	FACE DETECTION
(©]	Leendedetektering inställt
a	LOW LUX
(F) 🛦 📩	Manuell fokusering
) &? \$ © ▲ & Ø 7= 8	SCENE SELECTION
* ☆ ⊾	Vitbalans
(H) OFF	SteadyShot av
+	SPOT MTR/FCS/ EXPOSURE/SPOT METER
AS	AE SHIFT
WS	WB SHIFT

Indikator	Betydelse
(¢olor)	X.V.COLOR
o	Skyddad bild
Dw Dr	CONVERSION LENS
• <u> </u>	OPTION-knapp
Þ	VIEW IMAGES-knapp
	Bildspelsknapp
1 01-0005	Namn på datafil
8	VISUAL INDEX-knapp

• Indikatorerna och deras placering är ungefärliga och kan avvika från hur du ser dem.

Delar och kontroller

Siffrorna inom () är referenser till sidor.



- 1 Inbyggd mikrofon
- 2 Active Interface Shoe

Active Interface Shoe

Active Interface Shoe förser extra tillbehör, t.ex. videobelysning, blixt och mikrofon, med ström. Tillbehören kan slås på och av med POWER-omkopplaren på videokameran.

- 3 Anslutning för A/V-Fjärrkontroll (20, 35)
- **4** 𝖞 (USB)-uttag (22, 27, 28, 34)
- 5 HDMI OUT-uttag (mini) (20)
- 6 Fjärrkontrollsensor/Infrarödport
- 7 Objektiv (Sony G-objektiv)
- 8 Blixt (16)
- (9) Kamerans inspelningslampa (45) Kamerans inspelningslampa lyser röd under inspelning. Lampan blinkar om återstående inspelningskapacitet i mediet eller batteriet är låg.
- 10 MANUAL-ratt (38)
- 11 MANUAL-knapp (38)



- 2 **1** (HOME)-knapp (41)
- 3 Zoomknappar (13, 15, 19)
- 4 START/STOP-knapp (13)



- 1 Högtalare
- 2 🕨 (VIEW IMAGES)-knapp (17)
- 3 POWER-knapp (12)
- 4 RESET-knapp

Tryck på RESET för att nollställa alla inställningar, inklusive klockans inställning.

- 5 DISP-knapp (display) (18) Håll DISP nedtryckt för att stänga av LCDskärmens bakgrundsbelysning. Håll DISP nedtryckt igen för att tända den.
- 6 EASY-knapp (16)
- **7** GPS-omkopplare (HDR-XR500VE/ XR520VE) (16)
- 8 Aktivitetslampa ("Memory Stick PRO Duo") (40)

Videokameran läser eller skriver data när lampan är tänd eller blinkar.

9 "Memory Stick Duo"-fack (39)

10 Batteri (9)



- 1 Ögonkopp
- 2 Sökarfönster
- 3 Sökarobjektiv, justeringsnivå
- 4 🖽 (Film)/ 🗅 (Foto)-lampor (11)
- ACCESS lampa (hårddisk) (9) Videokameran läser eller skriver data när lampan är tänd eller blinkar.
- 6 4/CHG-lampa (9)
- 7 START/STOP-knapp (13)
- 8 DC IN-uttag (9)
- 9 Zoomspak (13, 15, 19)
- 10 PHOTO-knapp (15)
- 11 MODE-knapp (15)
- 12 📿 (hörlurar)-uttag

13 MIC-uttag (ANSLUT STRÖM)

När du ansluter en extern mikrofon (tillval) får den prioritet över den inbyggda mikrofonen.

- 14 Grepprem (13)
- 15 Ögla för axelrem
- 16 Stativfäste (38)
- 17 BATT-spärr (batteri) (10)

Sakregister

A

A/V-anslutningskabel	35
Aktiv gränssnittssko	58
Använda ett vägguttag som	
strömkälla	10
AVCHD25	, 33

B

Batteri	9
Batteri till fjärrkontrollen	.52
Bildkvalitet	.39
Blu-ray-skiva	.30
Bruksanvisning till Handycam	
	.47

D

Dator22	2
Datorsystem22	2
Delar och kontroller58	3
DVD-skrivare	1

E

Easy Handycam-funktionen16
Easy PC Back-up28

F

Felsökning48	
Filmer13, 17	
Formatera37	
Foton15, 18	
Funktioner6	
Försiktighetsanvisningar50	

H

HELP-funktionen	41
HOME MENU41,	42

Inspelare	35
Inspelning	13
Inspelnings- och	
uppspelningstid	54
Inspelningsmedium	39
Installera	23

K

^{SE}

Kopiera	40
Kopiera en skiva	31

Ladda batteriet	.9
Ladda batteriet utomlands	10
LOW LUX	38

M

Macintosh	22
MANUAL-ratt	38
"Memory Stick"	39
"Memory Stick PRO Duo"	39
Medföljande artiklar	4
Meny	41
Målenhet eller målmapp	28

N

NightShot3	8
8	

0

One Touch Disc Burn	27
OPTION MENU41, 4	16

P

Pip-funktion11 PMB (Picture Motion Browser)
PMB Guide29
Program23

R

Radera	.37
Redigera filmer	.32
Reparera	.48
RESET	.58

S

Självdiagnostisk skärm	49
Skapa en skiva25	, 33
Skapa en skiva i HD-bildkvalit (high definition)	et 29
Skapa en skiva i SD-bildkvalite (standard definition)	et 31
Skärmindikatorer	56
Slå på strömmen	11
Specifikationer	53
Spela en skiva i HD-bildkvalite	et
(high definition)	30
Språk	12
Stativfäste	38
Ställa in datum och tid	11

Τ

Ta foton från en film	32
TV	20
TV CONNECT-guide	20

U

Underhåll		.50
Uppspelning		17
USB2	2,	34

V

Varningsindikatorer	.49
VISUAL INDEX	.17
Volym	.18

W

Windows2	2
----------	---

Ζ			
Zoom	13,	15,	19

Du hittar menylistorna på sidan 42 till 46.

Læs dette først

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager enheden i brug, og gem den til senere brug.

ADVARSEL

Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

Udsæt ikke batterierne for høj varme, f.eks. sollys, åben ild eller lignende.

FORSIGTIG

Batteri

Hvis batteriet håndteres forkert, kan det eksplodere og forsage brand eller endog kemiske forbrændinger. Bemærk følgende advarsler.

- Skil ikke enheden ad.
- Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for stød eller belastning såsom at hamre på det, tabe det eller træde på det.
- Kortslut det ikke, og lad ikke metalgenstande komme i kontakt med batteriterminalerne.
- Udsæt det ikke for høje temperaturer over 60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en bil, der er parkeret i solen.
- Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke for ild.
- Undgå at håndtere beskadigede eller lækkende Lithium-Ion-batterier.
- Sørg at oplade batteriet ved hjælp at en ægte Sony batterioplader eller en enhed, som kan oplade batteriet.
- Opbevar batteriet uden for små børns rækkevidde.
- Hold batteriet tørt.
- Udskift kun batteriet med et batteri af samme type eller en tilsvarende type, som anbefales af Sony.
- Bortskaf brugte batterier omgående som beskrevet i vejledningen.

Udskift kun batteriet med den angivne type. I modsat fald kan der opstå brand eller ske personskade.

Vekselstrømsadapter

Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg og et møbel.

Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejlfunktion, mens du bruger camcorderen.

Selvom den er slukket, tilføres der stadig strøm til camcorderen, så længe den er sluttet til stikkontakten i væggen via lysnetadapteren.

Høj lyd i øretelefoner eller hovedtelefoner kan medføre høretab.

Til brugerne i Europa

CE

Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at følgende udstyr HDR-XR500VE/ XR520VE digitalt HD-videokamera overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: http://www.compliance.sony. de/

Bemærkning til kunder i lande, hvor EUdirektiverne gælder (HDR-XR500E/XR520E)

Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate service- og garantidokumenter angående service og garanti.

OBS!

De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.

Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter.

Bemærk!

Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).



Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Relevant tilbehør: Trådløs fjernbetjening



Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

Medfølgende dele

Tallene i () angiver den medfølgende mængde.

- □ Vekselstrømsadapter (1)
- □ Netledning (1)
- □ Komponent-A/V-kabel (1)
- □ A/V -tilslutningskabel (1) **B**
- USB -kabel (1)
- □ Trådløs fjernbetjening (1)
 - Et litium-batteri af knapcelletypen er allerede installeret. Fjern isoleringsarket, før den trådløse fjernbetjening tages i brug.

Isoleringsark



□ Genopladeligt batteri NP-FH60 (1)

□ CD-ROM "Handycam Application Software" (1)

- "PMB" (software, herunder "PMB Guide")
- "Handycam Håndbog" (PDF)
- □ "Betjeningsvejledning" (Denne håndbog) (1)



• På side 39 kan du se, hvilken "Memory Stick" du kan bruge sammen med videokameraet.

Bemærkninger om anvendelse

Anvendelse af videokameraet

- Videokameraet er ikke støvsikkert, drypsikkert eller vandtæt. Se "Forholdsregler" (s. 50).
- Gør intet af følgende, når
 (film)/C
 (stillbillede)-indikatorerne (s. 11) eller

 ACCESS-indikatorerne (s. 9, s. 40) lyser eller
 blinker. I modsat fald kan optagemediet blive
 beskadiget, optagne billeder kan gå tabt, eller
 der kan opstå andre fejl.

- udskubning af "Memory Stick PRO Duo"
- fjernelse af batteriet eller vekselstrømsadapteren fra videokameraet
- Udsæt ikke videokameraet for stød eller vibrationer. Videokameraet kan muligvis ikke optage eller afspille film og stillbilleder.
- Brug ikke videokameraet i meget larmende omgivelser. Videokameraet kan muligvis ikke optage eller afspille film og stillbilleder.
- Når du slutter videokameraet til en anden enhed med et kabel, skal du kontrollere, at stikket vender rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind i terminalen, bliver denne beskadiget, hvilket kan resultere i fejl på videokameraet.
- Luk ikke LCD-skærmen, når videokameraet er sluttet til en anden enhed med USB-kablet. De optagede billeder kan gå tabt.
- Selv når videokameraet er slukket, er GPSfunktionen aktiveret, så længe GPS-kontakten er indstillet til ON. Sørg for, at GPS-kontakten er indstillet til OFF, når et fly letter og lander (HDR-XR500VE/XR520VE).
- For at beskytte den interne harddisk imod stød ved fald har videokameraet en faldsensorfunktion. Hvis det tabes eller er under forhold uden tyngdekraft, vil støjen ved afspilningen måske også optages, når denne funktion er aktiveret af videokameraet. Hvis fald-sensoren opfanger et gentagent fald, stoppes optagelse/afspilning måske.
- Når videokameraets temperatur bliver ekstremt høj eller ekstremt lav, er det måske ikke muligt at optage eller afspille på videokameraet, fordi dets beskyttelsesfunktioner bliver aktiveret i sådanne situationer. Hvis dette er tilfældet, vises en meddelelse på LCD-skærmen eller i søgeren. (s. 49).
- Tænd ikke videokameraet på steder med lavtryk, og hvor højden er mere end 5.000 meter. Det kan medføre skader på videokameraets harddisk.
- Der kan ske fragmentering af data på optagemediet, hvis du gentager optagelse/sletning af billeder i længere tid ad gangen. Billeder kan ikke gemmes eller optages. I dette tilfælde skal du gemme dine billeder på et eksternt medie først og derefter udføre [MEDIA FORMAT] (s. 37).

 LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj præcision, således at andelen af effektive pixel udgør over 99,99 %. Der kan dog forekomme små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant vises i søgeren eller på LCD-skærmen. Disse punkter er opstået under fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelsen.

Om optagelse

- Inden du begynder at optage, skal du kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at billedet og lyden optages uden problemer.
- Der kan ikke kompenseres for indholdet af en optagelse – dette gælder også, selvom den manglende optagelse eller afspilning skyldes en fejl i videokameraet, på lagringsmediet osv.
- Tv-farvesystemer varierer afhængigt af land/ område. Hvis du vil se optagelserne på et tv, skal du bruge et tv, der er baseret på PAL-systemet.
- Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med loven om ophavsret.
- Gem alle dine optagede billeder jævnligt på eksterne medier for at forhindre, at dine billeddata går tabt. Det anbefales, at du gemmer billeddataene på en disk, f.eks. en DVD-R, ved hjælp af din computer. Du kan også gemme dine billeddata ved hjælp af en videobåndoptager eller en DVD/HDD-optager.

Afspilning af billeder på andre enheder

- Videokameraet er kompatibelt med MPEG-4 AVC/H.264 High Profile, hvilket giver billedkvaliteten (HD) (højopløsning). Du kan derfor ikke afspille billeder, som er optaget i (HD)-kvalitet på videokameraet med følgende enheder:
 - Andre enheder, som er kompatible med AVCHD-format, som ikke er kompatible med High Profile
 - Enheder, som ikke er kompatible med AVCHD-formatet

Diske optaget i (HD)-kvalitet

 Dette videokamera optager optagelser med højopløsning i AVCHD-formatet. DVD-medier, som indeholder AVCHD-optagelser, bør dog ikke anvendes sammen med DVD-baserede afspillere eller optagere, da DVD-afspillere/ optagere måske ikke kan fjerne mediet og måske sletter indholdet uden varsel. DVDmedier, som indeholder AVCHD-optagelser, kan afspilles på en kompatibel Blu-ray Disc[™]afspiller/-optager eller en anden kompatibel enhed.

Om ændring af sprog

 Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til at illustrere betjeningen. Du kan vælge et andet skærmsprog, før du bruger videokameraet (s. 12).

Om denne håndbog

- Billederne af LCD-skærmen, der er brugt som illustrationer i denne håndbog, er taget med et digitalt stillkamera, og derfor kan de se anderledes ud end de billeder, som faktisk vises på LCD-skærmen.
- I denne Betjeningsvejledning kaldes den interne harddisk på dit videokamera og "Memory Stick PRO Duo" for "optagemedier".
- I denne Betjeningsvejledning, kaldes både "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" for "Memory Stick PRO Duo".
- "Handycam Håndbog" (PDF) kan findes på den medfølgende CD-ROM (s. 47).
- Skærmbillederne er taget i Windows Vista. De kan variere afhængigt af din computers styresystem.

- · I standardindstillingen optages film i højopløselig billedkvalitet (HD) på den interne harddisk.
- I standardindstillingen optages billeder på den interne harddisk.
- Du kan ændre de valgte optagemedier og billedkvaliteten for film (s. 39, 43).



Afspilning af film og billeder (s. 17)

Afspilning af film og billeder på videokameraet (s. 17) Afspilning af film og billeder på et tilsluttet tv (s. 20).

Lagring af film og billeder med en computer (s. 22)

• Du kan oprette en disk med enten højopløselig billedkvalitet (HD) eller standardbilledkvalitet (SD) fra film i højopløselig billedkvalitet (HD), der importeres på computeren. Se side 25 for at få oplyst karakteristika for hver type disk.

Oprettelse af en disk med en DVD-optager (s. 33)

Sletning af film og billeder (s. 37)

• Du kan frigøre plads ved at slette film og billeder, som du har gemt på andre medier, fra den interne harddisk.







Indholdsfortegnelse

Læs dette først Betjeningsflow	2 6
Sådan kommer du i gang	
Trin 1: Opladning af batteriet	9
Opladning af batteriet i udlandet	10
Trin 2: Sådan tænder du for strømmen og indstiller dato og klokkeslæt	11
Ændring af sprog	12
Optagelse	
Optagelse	13
Nem optagelse og afspilning af film og billeder	
(Easy Handycam-betjening)	16
Modtagelse af oplysninger om optageplacering ved hjælp af GPS	10
(FIDR-ARSUUVE/ARS2UVE)	10
Afspilning	
Afspilning på videokameraet	17
Afspilning af billeder på et tv	20
Lagring af film og billeder med en computer	
Klargøring af en computer (Windows)	22
Ved brug af en Macintosh	23
Vælg oprettelsesmetode for disk (computer)	25
Oprettelse af en disk med et enkelt tryk (One Touch Disc Burn)	27
Import af film og billeder på en computer (Easy PC Back-up)	28
Ændring af destinationsdrevet eller -mappen for film og billeder	28
Start af PMB (Picture Motion Browser)	29
Sådan opretter du en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD)	29
Afspilning af en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD) på en computer	20
Onrettelse af en Blu-ray-dick	30
Sådan opretter du en disk med hilledkvalitet i standardopløsning (SD) som kar	30 1
afspilles på almindelige DVD-afspillere	31
Kopiering af en disk	31
Redigering af film	32
Optagelse af billeder fra en film	32

Lagring af billeder med en DVD-optager

Vælg oprettelsesmetode for disk (DVD-optager)	33
Sådan opretter du en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD) med en	
DVD-optager osv. (Tilslutning med USB-kabel)	34
Sådan opretter du en disk med billedkvaliteten standardopløsning (SD) med en	
optager osv. (Tilslutning med A/V-tilslutningskabel)	35

Få det bedste ud af videokameraet

Sletning af film og billeder	37
Sådan håndteres optageforhold	38
Ændring af optagemedie	39
Sådan kontrolleres indstillingerne for optagemedier	39
Dubbing/kopiering af film og billeder fra den interne harddisk til et "Memory Stick PRO Duo"	40
Brugertilpasning af videokameraet med menuer	41
Brug af HELP-funktionen	41
Få flere oplysninger i "Handycam Håndbog"	47

Yderligere oplysninger

Pejlfinding	48
Forholdsregler	50
Specifikationer	53
Skærmindikatorer	56
Dele og knapper	58
Indeks	60

Sådan kommer du i gang Trin 1: Opladning af batteriet



Du kan oplade "InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien), når det sidder i videokameraet. • Du kan ikke indsætte noget andet "InfoLITHIUM"-batteri end H-serien i videokameraet.

Sluk videokameraet ved at trække søgeren tilbage og lukke LCD-skærmen.

Indsæt batteriet ved at skubbe det i pilens retning, indtil det klikker på plads.

Slut vekselstrømsadapteren og netledningen til videokameraet og stikkontakten.

Justér ▲-tegnet på jævnstrømsstikket, så det er på linje med DC IN-stikket.
 Indikatoren 4/CHG lyser, og opladning starter. Når indikatoren 4/CHG slukker, er batteriet fuldt opladet.

Når batteriet er ladet op, skal du fjerne vekselstrømsadapteren fra DC INstikket på videokameraet.

- Se side 54 for at få yderligere oplysninger om opladning, optage- og afspilningstid.
- Når videokameraet er tændt, kan du kontrollere batteriniveauet med indikatoren for resterende batteritid øverst til venstre på LCD-skærmen.

Sådan fjernes batteriet

Træk søgeren tilbage, og luk LCD-skærmen. Skub BATT (batteri)-udløserknappen (1), og fjern batteriet (2).



Sådan anvendes en stikkontakt som strømkilde

Foretag de samme tilslutninger som i "Trin 1: Opladning af batteriet".

Bemærkninger om batteriet og vekselstrømsadapteren

- Når du fjerner batteriet eller vekselstrømsadapteren, skal du trække søgeren tilbage og lukke LCDskærmen og sikre dig, at ∰ (film)-indikatoren/ ☎ (stillbillede)-indikatoren (s. 11)/ACCESS-indikatorer (s. 9)/adgangsindikator (s. 40) er slukket.
- Sørg for, at metalgenstande ikke kommer i kontakt med vekselstrømsadapterens jævnstrømsstik eller batteriterminalen for at undgå kortslutning. Dette kan medføre fejl.
- I standardindstillingen slukkes strømmen automatisk, når videokameraet ikke anvendes i ca. 5 minutter, for at spare på strømmen ([A.SHUT OFF]).

Opladning af batteriet i udlandet

Batteriet kan oplades i alle lande/områder med den vekselstrømsadapter, der fulgte med videokameraet, inden for 100 V til 240 V AC og 50 Hz/60 Hz.

• Brug ikke en elektronisk spændingstransformer.

Trin 2: Sådan tænder du for strømmen og indstiller dato og klokkeslæt

Åbn LCD-skærmen på videokameraet.

Videokameraet tændes.

• Hvis du vil tænde videokameraet, mens LCD-skærmen er åben, skal du trykke på POWER.

POWER



Vælg det ønskede geografiske område med **M/M**, og tryk derefter på [NEXT].

Tryk på knappen på LCD-skærmen.





Tryk på ↑ (HOME) → ➡ (SETTINGS) → [CLOCK/ALANG] → [CLOCK SET] for at indstille dato og klokkeslæt igen. Hvis et punkt ikke vises på skærmen, skal du trykke på ➡/➡, indtil punktet vises.

3

Indstil [SUMMERTIME], dato og klokkeslæt, og tryk derefter på 📧.

Uret starter.

• Hvis du indstiller [SUMMERTIME] til [ON], stilles uret 1 time frem.



- Du kan slå betjeningsbippene fra ved at trykke på \Uparrow (HOME) $\rightarrow \blacksquare$ (SETTINGS) \rightarrow [SOUND/DISP SET] \rightarrow [BEEP] \rightarrow [OFF] $\rightarrow \widecheck{OK} \rightarrow \overleftarrow{\square} \rightarrow \overleftarrow{X}$.

Sådan slukker du for strømmen

Luk LCD-skærmen. 🖽 (film)-indikatoren blinker i et par sekunder, og derefter slukkes videokameraet.



- Du kan også slukke videokameraet ved at trykke på POWER.
- Hvis søgeren er trukket ud, skal den trækkes tilbage som vist i nedenstående illustration.



Ændring af sprogDu kan ændre skærmvisningen til at vise meddelelser på et bestemt sprog.Tryk på \clubsuit (HOME) $\rightarrow \clubsuit$ (SETTINGS) \rightarrow [CLOCK/ALANG] \rightarrow [ALANGUAGE SET] \rightarrow det ønskede sprog \rightarrow OK \rightarrow $\bigcirc \checkmark$ X.

Sådan tændes eller slukkes videokameraet ved hjælp af LCD-skærmen eller søgeren Videokameraet tændes eller slukkes afhængigt af LCD-skærmens eller søgerens status.

Status		Kamaraats tilstand	
LCD-skærm	Søger	Kameraets tilstand	
Åben	Trukket tilbage	Tændt	
	Trukket ud	Tændt	
Lukket	Trukket tilbage	Slukket	
	Trukket ud	Tændt	
Optagelse Optagelse

Optagelse af film

I standardindstillingen optages film i billedkvalitet i højopløsning (HD) på harddisken (s. 39, 43).



Fastgør håndremmen.





2 Åbn LCD-skærmen på videokameraet.

Videokameraet tændes.

• Hvis du vil tænde videokameraet, når LCD-skærmen er åben, skal du trykke på POWER.



3 Tryk på START/STOP for at begynde med at optage.



Tryk på START/STOP igen for at stoppe optagelse.

- Skub en lille smule til zoomknappen for at zoome langsomt. Skub lidt mere til zoomknappen for at zoome hurtigere.
- · Hvis du lukker LCD-skærmen under optagelse, stopper videokameraet optagelsen.
- Se side 54 om optagetid af film.
- Den maksimale kontinuerlige optagetid af film er ca. 13 timer.
- · Hvis en filmfil overstiger 2 GB, oprettes den næste filmfil automatisk.

- Du kan ændre optagemediet og billedkvaliteten (s. 39, 43).
- Du kan ændre optagetilstanden for film (s. 43).
- [EISTEADYSHOT] er indstillet til [ACTIVE] som standardindstilling.
- For at justere LCD-panelets vinkel åbnes det først 90 grader i forhold til videokameraet (①), og derefter justeres vinklen (②). Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader til objektivsiden (②), kan du optage film/billeder i spejltilstand.



 Når du kun optager med søgeren, trækkes søgeren ud, og LCD-skærmen lukkes (①), derefter justeres vinklen som ønsket (②). Hvis indikatorerne i søgeren forekommer slørede, kan du justere fokus med knappen til justering af søgerens linse, som er placeret under søgeren.



- I standardindstillingen optages et billede automatisk, når videokameraet registrerer en persons smil i løbet af filmoptagelsen ([SMILE SHUTTER]). Der vises en orange ramme rundt om et ansigt, hvor der fokuseres på et muligt billede af smil. Du kan ændre indstillingen i menuen.
- Når du ser film på et x.v.Color-kompatibelt tv, skal du optage film med x.v.Color-funktionen. Tryk på ↑
 (HOME) → ☎ (SETTINGS) → [MOVIE SETTINGS] → [X.V.COLOR] → [ON] → ☑K → ☑ → X.
 Nogle indstillinger kan være obligatoriske på et tv for at kunne se filmene. Se tvets betjeningsvejledning.

Sådan tager du billeder

I standardindstillingen optages billeder på harddisken (s. 39).

1 Åbn LCD-skærmen på videokameraet.

Videokameraet tændes.

• Hvis du vil tænde videokameraet, når LCD-skærmen er åben, skal du trykke på POWER.



🙎 Tryk på MODE for at tænde 🗅 (stillbillede)-indikatoren.

Skærmens billedformat bliver 4:3.



3 Tryk let på PHOTO for at justere fokus, og tryk den derefter helt ned.



Når IIIIIII forsvinder, er billedet taget.

- Skub en lille smule til zoomknappen for at zoome langsomt. Skub lidt mere til zoomknappen for at zoome hurtigere.
- Du kan se, hvor mange billeder der kan optages, på LCD-skærmen (s. 56).
- Tryk på **↑** (HOME) → 🚔 (SETTINGS) → [PHOTO SETTINGS] → [\blacksquare IMAGE SIZE] → den ønskede indstilling → 🖾 → for at ændre billedstørrelsen.
- Du kan optage billeder under filmoptagelse ved at trykke på PHOTO. Ved optagelse af film i højopløselig billedkvalitet (HD) er billedfilstørrelsen 8,3 M.
- Du kan ikke tage billeder, mens Svises.

Nem optagelse og afspilning af film og billeder (Easy Handycambetjening)

Tryk blot på EASY.

Tryk på EASY igen, efter at du er færdig med at optage, eller på menubetjening for at annullere Easy Handycam-betjening. Under Easy Handycam-betjening kan du under indstillings- og justeringspunkterne angive grundlæggende indstillinger såsom at ændre billedstørrelsen eller slette billeder. Andre punkter indstilles automatisk.

• Når Easy Handycam-betjening påbegyndes, nulstilles næsten alle menuindstillinger automatisk til deres standardindstillinger. (Nogle menupunkter bevarer de indstillinger, som blev angivet før Easy Handycam-betjeningen).



EASY vises under Easy Handycam-betjeningstilstand.

Modtagelse af oplysninger om optageplacering ved hjælp af GPS (HDR-XR500VE/XR520VE)

Når du indstiller GPS-kontakten til ON, vises X på LCD-skærmen, og videokameraet modtager oplysninger om placering fra GPS-satellitterne. Modtagelse af oplysninger om placering gør det muligt at bruge funktioner såsom Map Index.

Indikatoren ændres i henhold til GPS-signalmodtagelsens styrke.

• Sørg for, at GPS-kontakten er indstillet til OFF, når et fly letter og lander.



 De indbyggede kort styres af følgende firmaer; Kort over Japan styres af ZENRIN CO., LTD., andre områder styres af NAVTEQ.

Afspilning Afspilning på videokameraet

I standardindstillingen afspilles film og billeder, som ligger på den interne harddisk (s. 39).

Afspilning af film



Åbn LCD-skærmen på videokameraet.

Videokameraet tændes.

• Hvis du vil tænde videokameraet, når LCD-skærmen er åben, skal du trykke på POWER.





Skærmen VISUAL INDEX vises efter nogle sekunder.

- Du kan også få vist VISUAL INDEX-skærmen ved at trykke på (VIEW IMAGES) på LCD-skærmen.
- 3 Tryk på fanen 100 (eller 100) (1) → den ønskede film (2).



 I>I/> vises på den film eller det billede, som senest blev afspillet eller optaget. Tryk på billedet for at afspille sekvensen. Videokameraet begynder at afspille den valgte film.



- Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, viser kameraet igen skærmbilledet VISUAL INDEX.
- Tryk på 💷 🕪 under pause for at afspille filmen langsomt.
- Når du trykker gentagne gange på
 →10 → 30 → 60 gange den normale hastighed.
- Skærmvisningen kan tændes og slukkes ved at trykke på DISP, som findes på panelet bag LCD-panelet.
- Der fulgte en beskyttet demonstrationsfilm med videokameraet, da du købte det.

Sådan justeres lydstyrken for film

• Du kan justere lydstyrken under OPTION MENU (s. 41).

Visning af billeder

Tryk på 🗅 (Photo) ① → det ønskede billede ② på VISUAL INDEX-skærmen.



Vis skærmbilledet Map Index (s. 42) (HDR-XR500VE/XR520VE) Videokameraet viser det valgte billede.



- Du kan zoome ind på billedet ved at flytte zoomknappen under billedvisning (PB ZOOM). Hvis du trykker på et punkt inden for rammen PB ZOOM, vises dette punkt i midten af rammen.
- Når du får vist billeder, der er lagret på en "Memory Stick PRO Duo", vises 1011 (playback folder) på skærmen.

Afspilning af billeder på et tv

Tilslutningsmetode og billedkvalitet på tv-skærmen (højopløsning (HD) eller standardopløsning (SD)) varierer afhængigt af tvets type og de anvendte stik. Du kan nemt slutte videokameraet til tvet ved at følge instruktionerne i [TV CONNECT Guide].

Sådan tilslutter du et tv ved hjælp af [TV CONNECT Guide]

Skift indgangen på tv'et til det tilsluttede stik.

- Se tv'ets betjeningsvejledning.
- 2 Tænd for videokameraet, og tryk på f (HOME) $\rightarrow E$ (OTHERS) \rightarrow [TV CONNECT Guide] på LCD-skærmen.
 - Hvis et punkt ikke vises på skærmen, skal du trykke på 🔼 🔍, indtil punktet vises.
 - Anvend den medfølgende vekselstrømsadapter som strømkilde (s. 10).

3 Tilslut videokameraet og tv'et i henhold til [TV CONNECT Guide].



(standardopløsning).



• Find frem til de påkrævede udsendelsesindstillinger for videokameraet.

Sådan tilsluttes et tv med højopløsning via komponentvideostik:

Sådan tilsluttes et tv med lav opløsning via komponentvideostik:

+ (HOME) → = (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] → [COMPONENT] → [576i] → $\boxed{>} =$ → $\boxed{>} =$ → $\boxed{>} =$

Sådan tilsluttes et 4:3-tv:

 $\widehat{} (HOME) \to \textcircled{SETTINGS} \to [OUTPUT SETTINGS] \to [TV TYPE] \to [4:3] \to \fbox{K} \to \fbox{K}$

Sådan aktiveres "BRAVIA" Sync:

 $\widehat{} (HOME) \to \textcircled{SETTINGS} \to [GENERAL SET] \to [CTRL FOR HDMI] \to [ON] \to \widecheck{K} \to \fbox{O} \to \overleftarrow{K}$

Om "PhotoTV HD"

Dette videokamera er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD". "PhotoTV HD" giver meget detaljeret, fotolignende afbildning af fine teksturer og farver. Ved at tilslutte Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat)* eller et komponent-A/V-kabel (medfølger)** kan en helt ny verden af billeder nydes i betagende HD-kvalitet.

* Tvet skifter automatisk til den passende tilstand under billedvisning.

**Opsætning af tvèt er nødvendig. Se betjeningsvejledningen til dit PhotoTV HD-kompatible tv for at få yderligere oplysninger.

Lagring af film og billeder med en computer

Klargøring af en computer (Windows)

Du kan udføre følgende handlinger ved hjælp af "PMB (Picture Motion Browser)".

- Import af billeder på en computer
- Visning og redigering af importerede billeder
- -Oprettelse af en disk
- Overførsel af film og billeder til websteder

Hvis du vil gemme film og billeder på en computer, skal du først installere "PMB" fra den medfølgende CD-ROM.

- Du skal ikke formatere videokameraets harddisk fra en computer. Videokameraet vil da muligvis ikke fungere korrekt.
- Dette videokamera optager optagelser med højopløsning i AVCHD-format. Optagelse i HD kan kopieres over på DVD-medier ved hjælp af den medfølgende PC-software. DVD-medier, som indeholder AVCHD-optagelser, bør dog ikke anvendes med DVD-baserede afspillere eller optagere, da DVD-afspillere/-optagere måske ikke kan fjerne mediet og måske sletter indholdet uden advarsel.

Trin 1 Kontrol af computersystemet

OS*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP1*3

CPU

Intel Pentium 4 2,8 GHz eller hurtigere (Intel Pentium 4 3,6 GHz eller hurtigere, Intel Pentium D 2,8 GHz eller hurtigere, Intel Core Duo 1,66 GHz eller hurtigere eller Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller hurtigere anbefales.) Dog er Intel Pentium III 1 GHz eller hurtigere tilstrækkelig til følgende handlinger:

- Import af film og billeder på computeren
- -One Touch Disc Burn
- Oprettelse af en Blu-ray-disk/disk i AVCHD-format/DVD-video (Intel Pentium 4, 2,8 GHz eller hurtigere er påkrævet ved oprettelse af en DVD-video ved at konvertere billedkvalitet i højopløsning (HD) til billedkvalitet i standardopløsning (SD).)
- Kopiering af en disk

Software

DirectX 9.0c eller nyere (Dette produkt er baseret på DirectXteknologi. DirectX skal være installeret)

Hukommelse

I Windows XP: 512 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales.)

256 MB eller mere er dog nok til behandling af film i billedkvalitet i standardopløsning (SD).

I Windows Vista: 1 GB eller mere

Harddisk

Påkrævet diskstørrelse ved installation: Ca. 500 MB (10 GB eller mere er muligvis nødvendigt ved oprettelse af diske i AVCHDformat. Et maksimum på 50 GB er muligvis nødvendigt ved oprettelse af Blu-ray-diske.)

Skærm

Minimum 1.024 × 768 punkter

Andet

USB-port (dette skal være med som standard, højhastigheds-Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)), Blu-ray-disk/DVDbrænder (CD-ROM-drev er nødvendigt til installation) Hverken NTFS- eller exFAT-filsystem

anbefales som harddiskfilsystem.

- Kompatibilitet med alle computermiljøer er ikke garanteret.
- *¹ Standardinstallation er nødvendig. Drift er ikke garanteret, hvis operativsystemet er blevet opgraderet eller er i et multi-boot-miljø.
- *264-bit-udgaver og Starter (Edition) er ikke understøttet.
- *3 Starter (Edition) er ikke understøttet.

Ved brug af en Macintosh

Den medfølgende software "PMB" understøttes ikke af Macintoshcomputere. Hvis du vil behandle billeder ved hjælp af en Macintosh-computer, der tilsluttes videokameraet, skal du besøge følgende websted.

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ ms/dk/

Trin 2 Installation af den medfølgende software "PMB"

Installer "PMB", før du slutter

videokameraet til en computer.

 Hvis der allerede er blevet installeret en version af "PMB", som du har fået sammen med en anden enhed, på computeren, skal du kontrollere versionen. (Versionsnummeret vises ved at klikke på [Help] - [About PMB].) Sammenlign versionsnummeret på den medfølgende CD-ROM med versionsnummeret på den tidligere installerede "PMB", og kontroller, at versionerne er blevet installeret i den rigtige rækkefølge, fra ældst til nyest. Hvis versionsnummeret på den tidligere installerede "PMB" er højere end versionsnummeret på videokameraets "PMB", skal du afinstallere "PMB" fra computeren og derefter geninstallere den i den rigtige rækkefølge, fra ældst til nyest. Hvis du installerer en nyere version af "PMB" først, vil nogle funktioner muligvis ikke fungere korrekt.

• Se side 47 i "Handycam Håndbog".

1 Kontrollér, at videokameraet ikke er sluttet til computeren.

Tænd computeren.

- Log på som administrator for at foretage installationen.
- Luk alle programmer, der kører på computeren, før du installerer softwaren.

3 Læg den medfølgende CD-ROM i computerens diskdrev.

Installationsskærmen vises.

 Hvis skærmen ikke vises, skal du klikke på [Start] → [Computer] (i Windows XP, [My Computer]) og derefter klikke på [SONYPICTUTIL(E:)] (CD-ROM).

4 Klik på [Install].



5 Vælg det sprog, som programmet skal installeres med, og klik derefter på [Next]. 6 Tænd videokameraet, og slut det derefter til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.



[USB SELECT]-skærmen vises automatisk på videokameraets skærm.

- 7 Tryk på [⊖USB CONNECT] på videokameraet skærm.
 - Hvis [USB SELECT]-skærmen ikke vises, skal du trykke på ↑ (HOME) →
 (OTHERS) → [USB CONNECT].



- 8 Klik på [Continue].
- Accepter licensaftalen, og ændr
 til ●, hvis du accepterer
 vilkårene → klik på [Next] →
 [Install] på computerskærmen.

10 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren.

> Det vil muligvis være nødvendigt at installere software fra tredjepart afhængigt af computeren. Hvis installationsskærmen vises, skal du følge vejledningen til installation af den nødvendige software.

 Genstart computeren, hvis det er nødvendigt, for at afslutte installationen.
 Når installationen er gennemført, vises følgende ikoner.



- Der kan blive vist andre ikoner.
- Der vises muligvis ingen ikoner afhængigt af installationsproceduren.
- Handycam Håndbog installeres ikke i forbindelse med denne procedure (s. 47).

Sådan kobler du videokameraet fra computeren

Stikk på som verset verset



2 Tryk på [END] → [YES] på videokameraets skærm.

3 Fjern USB-kablet.

 Du kan oprette en Blu-ray-disk ved brug af en computer med Blu-ray-diskbrænder. Installer BD Add-on Software til "PMB" (s. 30).

Vælg oprettelsesmetode for disk (computer)

Her beskrives adskillige metoder for oprettelse af en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD) eller en disk med billedkvalitet i standardopløsning (SD) fra film eller billeder med billedkvalitet i højopløsning (HD), som er optaget på videokameraet. Vælg den metode, der passer til din diskafspiller.



* BD Add-on Software til "PMB" skal være installeret, for at du kan oprette en Blu-ray-disk (s. 30).

Karakteristika for hver type disk



Bluray) Du kan optage film i billedkvalitet i højopløsning (HD) af længere varighed end DVD-diske ved hjælp af en Blu-ray-disk.



Film i billedkvalitet i højopløsning (HD) kan optages på DVD-medier såsom DVD-R-diske, hvorefter der oprettes en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD).



Film i billedkvalitet i standardopløsning (SD), der konverteres fra film i billedkvalitet i højopløsning (HD), kan optages på DVD-medier såsom DVD-R-diske, hvorefter der oprettes en disk med billedkvalitet i standardopløsning (SD).

Diske, du kan bruge sammen med "PMB"

Du kan bruge 12 cm diske af følgende type med "PMB". Du finder flere oplysninger om Bluray-diske på side 30.

Disktype	Funktioner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Ikke genskrivbar
DVD-RW/DVD+RW	Genskrivbar

- Vedligehold altid din PLAYSTATION $^{\textcircled{B}3}$, så den bruger den seneste version af PLAYSTATION B3's systemsoftware.

• PLAYSTATION[®]3 er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Oprettelse af en disk med et enkelt tryk (One Touch Disc Burn)

Du kan gemme film og billeder på en disk blot ved at trykke på knappen ⁽¹⁾ (DISC BURN) på videokameraet. Film og billeder, som du har optaget på videokameraet, og som endnu ikke er blevet gemt med One Touch Disc Burn, kan automatisk gemmes på en disk. Film og billeder gemmes på en disk i den billedkvalitet, som de er optaget i.

- Film i billedkvalitet i højopløsning (HD) (standardindstillingen) vil give en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD). Du kan ikke afspille en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD) på DVD-afspillere.
- Det er ikke muligt at oprette en Blu-ray-disk med One Touch Disc Burn.
- Hvis du vil oprette en disk med billedkvalitet i standardopløsning (SD) fra film i billedkvalitet i højopløsning (HD), skal du først importere filmene på en computer (s. 28) og derefter oprette en disk med billedkvalitet i standardopløsning (SD) (s. 31).
- Installer "PMB" først (s. 23), men start ikke "PMB".
- Slut videokameraet til en stikkontakt via den medfølgende vekselstrømsadapter, før du udfører denne handling (s. 10).
- Du kan kun gemme film og billeder, der er optaget på den interne harddisk, med [•]O
 (DISC BURN)-knappen.

Tænd computeren, og placer en tom disk i DVD-drevet.

- På side 25 kan du se, hvilke typer diske du kan bruge.
- Hvis anden software end "PMB" starter automatisk, skal du lukke den.

Z Tænd videokameraet, og slut det til computeren ved hjælp af USBkablet.



 Luk ikke LCD-skærmen, når videokameraet er sluttet til en anden enhed med USB-kablet. De optagede billeder kan gå tabt.

う Tryk på knappen 🔊 (DISC BURN).



Følg instruktionerne på computerskærmen.



• Film og billeder gemmes ikke på computeren, når du udfører One Touch Disc Burn.

Import af film og billeder på en computer (Easy PC Back-up)

Film og billeder, som du har optaget på videokameraet, og som endnu ikke er blevet gemt med Easy PC Back-up, kan automatisk importeres på en computer. Tænd først computeren.

 Slut videokameraet til en stikkontakt via den medfølgende vekselstrømsadapter, før du udfører denne handling (s. 10).

Tænd videokameraet, og slut det til computeren ved hjælp af USBkablet.



[USB SELECT]-skærmen vises på videokameraets skærm.

 Luk ikke LCD-skærmen, når videokameraet er sluttet til en anden enhed med USBkablet. De optagede billeder kan gå tabt.

ノ Tryk på [のUSB CONNECT] for at importere billeder fra den interne harddisk eller på [🖸 USB CONNECT] for at importere billeder fra et "Memory Stick PRO Duo".



[Handycam Utility]-vinduet vises på computerskærmen.

3

Klik på [Easy PC Back-up] → [Import] på computerskærmen.



Film og billeder importeres nu på computeren.

Når handlingen er udført, vises "PMB"-skærmen.

- Når handlingen er udført, kan der blive vist en skærm, som angiver, at filmene bliver analyseret. Det kan tage lang tid at analysere film. I mellemtiden kan du udføre "PMB".
- Du kan enten oprette diske med billedkvalitet i højopløsning (HD) (Blu-ray-disk/disk i AVCHDformat) (s. 29) eller diske med billedkvalitet i standardopløsning (SD) (s. 31) fra importerede film i billedkvalitet i højopløsning (HD).
- · Se PMB Guide om import af valgte film og billeder (s. 29).
- · Du kan eksportere film i billedkvalitet i højopløsning (HD) fra computeren til videokameraet. Klik på [Manipulate] → $[Export to] \rightarrow [Handycam (Hard Disk$ Drive)]/[Handycam (Memory Stick)] på "PMB"-skærmen. Se PMB Guide for at få yderligere oplysninger (s. 29).

Ændring af destinationsdrevet eller -mappen for film og billeder

Klik på [Easy PC Back-up] → [Change] på [Handycam Utility]-skærmen i trin 3 ovenfor. På den viste skærm kan du vælge det drev eller den mappe, hvor billederne skal gemmes.

Start af PMB (Picture

Motion Browser)

Dobbeltklik på genvejsikonet "PMB" på computerskærmen.



 Hvis ikonet ikke vises på computerskærmen, skal du klikke på [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB] for at starte "PMB".

Du kan få vist, redigere eller oprette diske med film eller billeder ved hjælp af "PMB".

Om "PMB Guide"

Se PMB Guide for at få oplysninger om "PMB". Dobbeltklik på genvejsikonet "PMB Guide" på computerskærmen for at åbne PMB Guide.



 Hvis ikonet ikke vises på computerskærmen, skal du klikke på [Start] → [All Programs]
 → [Sony Picture Utility] → [Help] → [PMB Guide]. Du kan også åbne PMB Guide fra [Help] i "PMB".

Sådan opretter du en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD)

Du kan oprette en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD) ved at sammensætte film med billedkvalitet i højopløsning (HD), der tidligere blev importeret til computeren (s. 28).

- I dette afsnit forklares proceduren for optagelse af en film med billedkvalitet i højopløsning (HD) på en DVD-disk (s. 25).
- Du kan afspille en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD) på afspilningsenheder med AVCHD-format som f.eks. en Sony Blu-raydiskafspiller og en PLAYSTATION[®]3. Du kan ikke afspille disken på almindelige DVDafspillere (s. 25).

Tænd computeren, og placér en tom disk i DVD-drevet.

- På side 26 kan du se, hvilke typer diske du kan bruge.
- Hvis anden software end "PMB" starter automatisk, skal du lukke den.

Dobbeltklik på genvejsikonet "PMB" på computerskærmen for at starte "PMB".

• Du kan også åbne "PMB" ved at klikke på [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB].

1

Klik på [Folders] eller [Calendar] i venstre side af vinduet, vælg mappe eller dato, og vælg derefter film med billedkvalitet i højopløsning (HD).

- Film med billedkvalitet i højopløsning (HD) er markeret med 🖬.
- Du kan ikke gemme billeder på en disk.
- Vælg flere film på én gang ved at holde Ctrl-tasten nede og klik på miniaturerne.

4

Klik på [Manipulate] \rightarrow [AVCHD (HD) Creation] øverst i vinduet.



Vinduet, der bruges til at vælge film, vises.

 Føj film til de tidligere valgte ved at vælge film i hovedvinduet, og træk dem over til vinduet, der bruges til at vælge film.

5

Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en disk.

• Det kan godt tage lang tid at oprette en disk.

Afspilning af en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD) på en computer

Du kan afspille disk med billedkvalitet i højopløsning (HD) med "Player for AVCHD", som er installeret sammen med "PMB".

Start "Player for AVCHD" ved at klikke på [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Player for AVCHD]. Se mere om betjeningen i hjælp til "Player for AVCHD".

• Film kan muligvis ikke afspilles jævnt afhængigt af computermiljøet.

Oprettelse af en Blu-ray-disk

Du kan oprette en Blu-ray-disk med film med billedkvalitet i højopløsning (HD), der tidligere blev importeret til computeren (s. 28).

BD Add-on Software til "PMB" skal være installeret, for at du kan oprette en Blu-ray-disk. Klik på [BD Add-on Software] på installationsskærmen for "PMB", og installer denne plug-in ifølge instruktionerne på skærmen.

• Slut din computer til internettet, når du installerer [BD Add-on Software].



Placer en tom Blu-ray-disk i diskdrevet, og klik på [Manipulate] \rightarrow [Blu-ray Disc (HD) Creation] i trin 4 af "Sådan opretter du en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD)" (s. 29). Andre procedurer er de samme som ved oprettelse af en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD).

- Computeren skal understøtte oprettelse af Blu-ray-diske.
- BD-R (ikke genskrivbare) og BD-RE (genskrivbare) medier kan bruges til oprettelse af Blu-ray-diske. Du kan ikke føje indhold til nogen af disse typer diske, efter at disken er oprettet.

Sådan opretter du en disk med billedkvalitet i standardopløsning (SD), som kan afspilles på almindelige DVDafspillere

Du kan oprette en disk med billedkvalitet i standardopløsning (SD) ved at vælge film og billeder, der tidligere er importeret til computeren (s. 28).

· Du kan vælge film med billedkvalitet i højopløsning (HD) som kilder. Dog konverteres billedkvaliteten fra højopløsning (HD) til standardopløsning (SD). Det tager længere tid at konvertere films billedkvalitet, end det tager at optage filmene.

Tænd computeren, og placér en tom disk i DVD-drevet.

- · På side 26 kan du se, hvilke typer diske du kan bruge.
- Hvis anden software end "PMB" starter automatisk, skal du lukke den.

🖌 Dobbeltklik på genvejsikonet "PMB" på computerskærmen for at starte "PMB."

· Du kan også åbne "PMB" ved at klikke på [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] \rightarrow [PMB].

Klik på [Folders] eller [Calendar] i venstre side af vinduet, vælg mappe eller dato, og vælg derefter film eller billeder.

- · Film med billedkvalitet i højopløsning (HD) er markeret med H.
- · Vælg flere film eller billeder på én gang ved at holde Ctrl-tasten nede og klik på miniaturerne.

Klik på [Manipulate] → [DVD-Video (SD) Creation] øverst i vinduet.

Vinduet, der bruges til at vælge film og billeder, vises.

• Føj film og billeder til de tidligere valgte ved at vælge film og billeder i hovedvinduet, og træk dem over til vinduet, der bruges til at vælge film og billeder.

5 3 -	Side Show	711	关电器管电
Depley by Date Creat	F. mail Marke Film		Expand videor
ET Follers	Media Services		
The Al Nedo Files	Batch Date Change		Maria and
January, 2008	Resize and Save		- Antenna - Conten
1 05-35-2008	oex eo ueskaup Background		all states
December, 2007	Expert to Once with External Income	1	Section 201
ET eDece	Concerning and the set of the set		Sec. Sec.
November, 2087	Convert to MPGG-2 and Save		
P3 201	Video Trimming		
P7 10-04-2087	And No. Annual		
122 19-14-2011	DVD-Video (SD) Creation		
ET 11-02-2007	Mayle Tracer		
Garantar XW2	Map View		
	Acabyze Media Files Again		1

Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en disk.

· Det kan godt tage lang tid at oprette en disk.

Kopiering af en disk

Du kan kopiere en optaget disk til en anden disk med "Video Disc Copier". Du kan også kopiere en disk ved at konvertere film med billedkvalitet i højopløsning (HD) til film med billedkvalitet i standardopløsning (SD). Klik på [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] → [Video Disc Copier] for at abne softwaren. Se mere om betjeningen i hjælp til "Video Disc Copier".

• Du kan ikke kopiere en Blu-ray-disk.

Redigering af film

Du kan klippe de mest nødvendige dele ud af en film og gemme det som en anden fil.

Med "PMB" kan du vælge den film, som du vil redigere og klikke på [Manipulate] → [Video Trimming] i menuen for at få vist vinduet Video Trimming. Se mere om betjeningen i PMB Guide (s. 29).

Optagelse af billeder fra en film

Du kan gemme et billede i en film som en billedfil.

I vinduet til filmafspilning i "PMB" skal du klikke på **to** for at få vist vinduet [Save Frame]. Se mere om betjeningen i PMB Guide (s. 29).



Lagring af billeder med en DVD-optager Vælg oprettelsesmetode for disk (DVD-optager)

Her beskrives adskillige metoder for oprettelse af en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD) eller en disk med billedkvalitet i standardopløsning (SD) fra film eller billeder med billedkvalitet i højopløsning (HD), som er optaget på videokameraet. Vælg den metode, der passer til din diskafspiller.

- Klargør en DVD-disk, f.eks. en DVD-R, for at oprette en disk.
- På side 30 kan du se, hvordan man opretter en Blu-ray-disk.



- Vedligehold altid din PLAYSTATION[®]3, så den bruger den seneste version af PLAYSTATION[®]3's systemsoftware.
- PLAYSTATION[®]3 er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/regioner.

Sådan opretter du en disk med billedkvalitet i højopløsning (HD) med en DVD-optager osv.

(Tilslutning med USB-kabel)

Du kan gemme film i billedkvalitet i højopløsning (HD) på en disk ved at slutte videokameraet til enheder, som kan skrive på en disk, f.eks. en Sony DVD-optager, via USB-kablet. Yderligere oplysninger findes i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes.

Herunder beskrives det, hvordan der oprettes en disk ved at tilslutte videokameraet til en Sony DVD-optager via USB-kablet.

 Slut videokameraet til en stikkontakt via den medfølgende vekselstrømsadapter, før du udfører denne handling (s. 10).

> Tænd for videokameraet, og slut en DVD-optager osv. til (USB)stikket på videokameraet med USB-kablet (medfølger).



[USB SELECT]-skærmen vises på videokameraets skærm.

2

Tryk på [ƏUSB CONNECT], når film optages på den interne harddisk, eller på [ƏUSB CONNECT], når film optages på et "Memory Stick PRO Duo", på videokameraets skærm.

3

Optag film på den tilsluttede enhed.

 Yderligere oplysninger findes i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes.

Tryk på [END] → [YES] på videokameraets skærm, når handlingen er fuldført.

)Fjern USB-kablet.

- Disken i billedkvalitet i højopløsning (HD), som du har oprettet, bør ikke anvendes i DVD-afspillere/-optagere. Da DVD-afspillere/optagere ikke understøtter AVCHD-formatet, kan DVD-afspillere/-optagere muligvis ikke skubbe disken ud igen.
- Sony DVD-optager er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Sådan opretter du en disk med billedkvaliteten standardopløsning (SD) med en optager osv.

(Tilslutning med A/Vtilslutningskabel)

Du kan dubbe billeder, som afspilles på videokameraet, til en disk eller et bånd ved at slutte en diskoptager eller en Sony DVD-optager osv. til videokameraet via A/V-tilslutningskablet. Tilslut enheden på en af følgende måder 1 eller 2. Yderligere oplysninger findes i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes. Vælg det optagemedie, som indeholder den film, du vil dubbe, før handlingen påbegyndes (s. 39).

- Slut videokameraet til en stikkontakt via den medfølgende vekselstrømsadapter, før du udfører denne handling (s. 10).
- Film i billedkvalitet i højopløsning (HD) dubbes med billedkvaliteten standardopløsning (SD).
- A/V-tilslutningskabel (medfølger)
 Videokameraet er udstyret med Stik til ekstern A/V (s. 58). Slut A/V-kablet til videokameraet.
- 2 A/V-tilslutningskabel med S VIDEO (sælges separat) Når du tilslutter til en anden enhed via S VIDEO-stikket, ved hjælp af et A/V-tilslutningskabel sammen med et S VIDEO-kabel (sælges separat), kan du fremstille billeder i bedre kvalitet end med et A/V-tilslutningskabel. Forbind det hvide og det røde stik (venstre/højre lyd) og S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal) fra A/V-tilslutningskablet med et S VIDEOkabel. Hvis du kun tilslutter S VIDEOstikket, vil du ikke kunne høre nogen lyd. Ledningen med det gule stik (video) er ikke nødvendig.



Indsæt optagemediet i optageenheden.

 Hvis din optageenhed har en indgangsvælger, skal du indstille den på indgang.

 Slut videokameraet til optageenheden (en diskoptager osv.) via A/V-tilslutningskablet
 (medfølger) eller et A/Vtilslutningskabel med S VIDEO 2 (sælges separat).

• Slut videokameraet til indgangsstikkene på optageenheden.

3 Start afspilningen på videokameraet, og optag på optageenheden.

· Se betjeningsvejledningen, som fulgte med optageenheden, for at få yderligere oplysninger.

Når kopieringen er afsluttet, skal du stoppe optageenheden og derefter videokameraet.

- · Da dubbing udføres via analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten blive forringet.
- · Du kan ikke dubbe billeder til optagere, der er tilsluttet med et HDMI-kabel.
- [OUTPUT SETTINGS] → [DISP OUTPUT] → [LCD PANEL] (standardindstillingen) $\rightarrow OK \rightarrow \textcircled{P} \rightarrow X$ for at skjule skærmindikatorerne (såsom en tæller) på skærmen på den tilsluttede skærmenhed.
- Tryk på ♠ (HOME) → ➡ (SETTINGS) → [VIEW IMAGES SET] → [DATA CODE] → den ønskede indstilling $\rightarrow \bigcirc \lor \rightarrow \leftthreetimes$ for at optage dato/klokkeslæt, eller oplysninger om kameraindstillinger. Tryk derudover på fartheta (HOME) $\rightarrow \Xi$ $(SETTINGS) \rightarrow [OUTPUT SETTINGS] \rightarrow$ $[DISP OUTPUT] \rightarrow [V-OUT/PANEL] \rightarrow OK$ $\rightarrow \overrightarrow{P} \rightarrow \overrightarrow{X}$
- Når skærmformatet på skærmenheden (tv osv.) er 4:3, skal du trykke på fartheta (HOME) \rightarrow (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] → $[TV TYPE] \rightarrow [4:3] \rightarrow OK \rightarrow \textcircled{P} \rightarrow X.$
- · Hvis du tilslutter en monoenhed, tilsluttes det gule stik på A/V-tilslutningskablet til videoindgangsstikket og det hvide (venstre kanal) eller det røde (højre kanal) stik til lydindgangsstikket på enheden.
- · Sony DVD-optager er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Få det bedste ud af videokameraet Sletning af film og billeder

Du kan frigøre plads ved at slette film og billeder fra optagemediet. Vælg det optagemedie, som indeholder de film og billeder, som du vil slette, før handlingen påbegyndes (s. 39).

Trvk på ♠ (HOME) → 🗄 (OTHERS) → [DELETE].

Zт

Tryk på [聞DELETE] → []] DELETE] eller []] DELETE] for at slette film.

- Tryk på [■DELETE] → [■DELETE] for at slette billeder.
- 3

Tryk på og få vist **√**-tegnet på de film eller billeder, som skal slettes.



 $\begin{array}{c} 4 \\ \text{Tryk på } \overleftarrow{\text{OK}} \rightarrow [\text{YES}] \rightarrow \overleftarrow{\text{OK}} \rightarrow \\ \hline \overleftarrow{\times}. \end{array}$

- Sådan sletter du alle film på én gang I trin 2 skal du trykke på [□DELETE] → [100] DELETE ALL]/[100] DELETE ALL] → [YES] → [YES] → OK → X.
- Sådan sletter du alle billeder på én gang I trin 2 skal du trykke på [■DELETE] → [■DELETE ALL] → [YES] → [YES] → OK → X.

Formatering af optagemedie

Formatering sletter alle film og billeder for at give mere ledig plads.

- Slut videokameraet til en stikkontakt via den medfølgende vekselstrømsadapter, før du udfører denne handling (s. 10).
- For at undgå at miste vigtige billeder bør disse gemmes (s. 25, 33), før du formaterer optagemediet.
- Tryk på ♠ (HOME) → ➡
 (MANAGE MEDIA) → [MEDIA FORMAT].
- 2 Tryk på det optagemedie, som skal formateres ([HDD] eller [MEMORY STICK]).

3 Tryk på [YES] \rightarrow [YES] \rightarrow OK.

- Mens [Executing...] vises, må du ikke trykke på POWER-kontakten eller andre knapper, fjerne vekselstrømsadapteren eller fjerne "Memory Stick PRO Duo" fra videokameraet. (Indikatoren ACCESS lyser eller blinker under formateringen af mediet.)
- Beskyttede film og billeder bliver også slettet.

Sådan håndteres optageforhold

Meget kan indstilles og justeres i menuen (s. 41).

Optagelse i mørke omgivelser (LOW LUX/NIGHTSHOT)

Når du vil optage billeder i dæmpet belysning, skal STD/LOW LUX/ NIGHTSHOT-kontakten indstilles til LOW LUX. ▲ vises, og billeder vil optages lysere, end hvis LOW LUX ikke anvendes. Når du indstiller STD/LOW LUX/ NIGHTSHOT-kontakten tilNIGHTSHOT, vises , og du kan optage billeder i totalt mørke.

Indstil STD/LOW LUX/NIGHTSHOTkontakten til STD, når du optager under normale lysforhold.

 Brug af NIGHTSHOT i lyse omgivelser vil medføre fejl i videokameraet.

HDR-XR500E/XR520E



HDR-XR500VE/XR520VE



Manuel justering af fokus osv. (MANUAL-drejeknappen)

Det er praktisk at foretage manuelle justeringer ved brug af MANUALdrejeknappen, ved at tildele et menupunkt ([FOCUS] i standardindstilling) til MANUAL-drejeknappen.

MANUAL



MANUAL-drejeknappen

Sådan bruger du MANUAL-drejeknappen Tryk på MANUAL for at skifte til manuel betjeningstilstand, og drej drejeknappen for at foretage justeringen. Ved at trykke på MANUAL skifter indstillingstilstanden mellem automatisk og manuel.

Sådan tildeles et menupunkt

Tryk på MANUAL og hold den nede nogle få sekunder for at få vist skærmen [DIAL SETTING]. Drej MANUAL-drejeknappen for at tildele et punkt. Du kan tildele [FOCUS], [EXPOSURE], [AE SHIFT], eller [WB SHIFT].

Brug af kamerastativ

Fastgør kamerastativet (sælges separat) til gevindet til fastgørelse af kamerastativet ved hjælp af en skrue (sælges separat, længden af skruen skal være kortere end 5,5 mm).



– Gevind til fastgørelse af kamerastativ

Ændring af optagemedie

Du kan vælge den interne harddisk eller "Memory Stick PRO Duo" som optagelses-, afspilnings- eller redigeringsmedie på videokameraet. Vælg de medier, der skal benyttes til film og billeder, separat. I standardindstillingen optages både film og billeder på harddisken.



- Du kan foretage optagelse, afspilning og redigering på det valgte medie.
- Se side 54 om optagetid af film.

Valg af optagemedie til film

 Tryk på ↑ (HOME) →
 (MANAGE MEDIA) → [MOVIE MEDIA SET].

[MOVIE MEDIA SET]-skærmen vises.

- 2 Tryk på det ønskede medie.
- 3 Tryk på [YES] $\rightarrow OK$.

Optagemediet ændres.

Valg af medie til billeder

 Tryk på ♠ (HOME) → ♥
 (MANAGE MEDIA) → [PHOTO MEDIA SET].

[PHOTO MEDIA SET]-skærmen vises.

- 2 Tryk på det ønskede optagemedie.
- 3 Tryk på [YES] → OK.

Optagemediet ændres.

Sådan kontrolleres indstillingerne for optagemedier

Tænd for indikatoren ﷺ (film) for at kontrollere, hvilket optagemedie der anvendes til film, eller tænd for indikatoren ✿ (foto) for at kontrollere, hvilket optagemedie der anvendes til billeder. Medieikonet vises i skærmens øverste højre hjørne.



⊖ : Intern harddisk ...: "Memory Stick PRO Duo"

Sådan indsættes et "Memory Stick PRO Duo"

 Angiv optagemediet til [MEMORY STICK] for at optage film og/eller billeder på et "Memory Stick PRO Duo" (s. 39).

Typer af "Memory Stick" du kan anvende sammen med videokameraet

- Til optagelse af film anbefales det at anvende "Memory Stick PRO Duo" på 1 GB eller større, som er mærket med:
 - MEMORY STICK PRO DUD ("Memory Stick PRO Duo")*
 - Memory Stick PRO-HG Dud ("Memory Stick PRO-HG Duo")
 - * Uanset om det er mærket med Mark2 eller ej, kan begge anvendes.

• Det er bekræftet, at "Memory Stick PRO Duo" på op til 16 GB virker med dette videokamera.

Åbn dækslet på "Memory Stick Duo", og indsæt "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick Duo"åbningen, så den klikker på plads.

- Hvis du tvinger "Memory Stick PRO Duo" ind i åbningen i den forkerte retning, kan "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick Duo"-åbningen eller billeddataene blive beskadiget.
- Luk "Memory Stick Duo"-dækslet, når du har indsat "Memory Stick PRO Duo".



Adgangsindikator ("Memory Stick PRO Duo") [Create a new Image Database File.]skærmen vises, når du indsætter et nyt "Memory Stick PRO Duo".

2 Tryk på [YES].

- Tryk på [NO] for kun at optage billeder på et "Memory Stick PRO Duo".
- Hvis [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] vises i trin 2, skal du formatere "Memory Stick PRO Duo" (s. 37).

Sådan udskubbes "Memory Stick PRO Duo"

Åbn "Memory Stick PRO Duo"-dækslet, og skub let "Memory Stick PRO Duo" ind én gang.

- Åbn ikke "Memory Stick Duo"-dækslet under optagelse.
- Vær forsigtig, når du tager "Memory Stick PRO Duo" ud, så "Memory Stick PRO Duo" ikke hopper ud og falder ned.

Dubbing/kopiering af film og billeder fra den interne harddisk til et "Memory Stick PRO Duo"

Tryk på \uparrow (HOME) $\rightarrow \bigoplus$ (OTHERS) \rightarrow [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY], og følg anvisningerne på skærmen.

Brugertilpasning af videokameraet med menuer

• Menupunkter beskrives mere udførligt med farvebilleder i "Handycam Håndbog" (s. 47).

Brug af ᆎ HOME MENU

Hvis du trykker på ♠ (HOME)-knappen, vises HOME MENU. Du kan ændre videokameraets indstillinger.



Tryk på den ønskede kategori
 → og menupunktet ændres.



2 Følg instruktionerne på skærmen.

3 Når indstillingen er gennemført, trykkes på OK.

- Hvis punktet ikke er på skærmen, trykkes på 🔊 / 🔊.
- Tryk på for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
- Hvis du vil skjule HOME MENUskærmbilledet, skal du trykke på X.
- Du kan ikke vælge nedtonede punkter eller indstillinger.

Brug af HELP-funktionen

Hvis du vil se beskrivelser af HOME MENU, skal du trykke på 🖸 (HELP) på HOME MENU-skærmen. (Det nederste af 🖸 bliver orange.) Tryk dernæst på det menupunkt, som du vil vide mere om.

Brug af 😉 OPTION MENU

OPTION MENU vises ligesom det pop op-vindue, der vises, når du højreklikker med musen på en computer. De menupunkter, du kan ændre i den forbindelse, vises.



 Tryk på den ønskede fane → punktet til at ændre indstillingen.



- 2 Når indstillingen er gennemført, trykkes på OK.
- Hvis det punkt, som du ønsker, ikke er på skærmen, trykkes på en anden fane. (Der er muligvis ingen fane.)
- Du kan ikke anvende OPTION MENU under betjeningen af Easy Handycam.

A HOME MENU-listen

(CAMERA)-kategori

MOVIE	s. 13
PHOTO	s. 14
SMTH SLW REC	Optager genstande i hurtig bevægelse i langsom gengivelse.

(VIEW IMAGES)-kategori

VISUAL INDEX	s. 17
CMAP*	Viser Map Index til søgning efter film og billeder efter optagelsens
	placering.
FILM ROLL	Viser og afspiller scener efter et bestemt interval.
■FACE	Viser og afspiller ansigtsbilleder.
PLAYLIST	Viser og afspiller filmafspilningslisten.

🗄 (OTHERS)-kategori

DELETE

DELETE s. 37

DELETE s. 37

ੴYOUR LOCATION*..... Viser den aktuelle placering på et kort.

```
PHOTO CAPTURE ...... Viser billeder fra ønskede scener i film.
```

MOVIE DUB

HD: ⊖→□DUB/ ISD: ⊖→□DUB.....s. 40 PHOTO COPY

> COPY by selects. 40 COPY by dates. 40

EDIT

ERASE/

Esp ERASE Sletter film fra en afspilningsliste.

ERASE ALL/

ERASE ALL..... Sletter alle film fra en afspilningsliste.

Em MOVE/

Eso MOVE......Ændrer rækkefølgen af film i en afspilningsliste.

USB CONNECT

OUSB CONNECT...... Tilslutter den interne harddisk via USB.

CUSB CONNECT...... Tilslutter "Memory Stick PRO Duo" via USB.

DISC BURNs. 27

DOWNLOAD MUSIC Download musikfiler, der kan afspilles med HIGHLIGHT PLAYBACK.

TV CONNECT Guides. 20

MUSIC TOOL

DOWNLOAD MUSIC Download musikfiler, der kan afspilles med HIGHLIGHT PLAYBACK. EMPTY MUSICSletter musikfiler.

BATTERY INFO Viser batterioplysninger.

C (MANAGE MEDIA)-kategori

MOVIE MEDIA SET	s. 39
PHOTO MEDIA SET	s. 39
MEDIA INFO	Viser oplysninger om optagemediet som f.eks. ledig plads.
MEDIA FORMAT	s. 37
REPAIR IMG.DB F	s. 49

🖀 (SETTINGS)-kategori

MOVIE SETTINGS	

PHOTO SETTINGS

	IMAGE SIZE	. Angiver billedstørrelsen.
FIL	E NO	Angiver, hvordan filnumre tildeles.
AE	SHIFT	Justerer eksponeringen.
WE	B SHIFT	Justerer hvidbalancen.
NI	GHTSHOT LIGHT	. Udsender infrarødt lys ved brug af NIGHTSHOT.
Ó	STEADYSHOT	Angiver SteadyShot-funktionen ved optagelse af billeder.
GL	JIDEFRAME	Viser rammen, der viser, om motivet er horisontalt eller vertikalt.
FL	ASH MODE	. Angiver, hvordan blitzen aktiveres.
FL	ASH LEVEL	. Angiver blitzens lysstyrke.
RE	DEYE REDUC	. Forhindrer røde øjne ved brug af blitz.
DI	AL SETTING	. Tildeler en funktion til MANUAL-drejeknappen (s. 38).
CC	DNVERSION LENS	.Optimerer SteadyShot-funktionen og fokus afhængigt af det påsatte objektiv.
AU	JTO BACK LIGHT	Justerer automatisk eksponeringen til motiver i modlys.
FACE FU	JNC. SET	
FA	CE DET. SETTING	Ændrer indstillingerne for [FACE DETECTION] og [FRAME SETTING]
SN	NILE SHUTTER	.Ændrer indstillingerne for [DETECTION SET], [SMILE SENSITIVITY], [SMILE PRIORITY] og [FRAME SETTING].
VIEW IN	AGES SET	
H	DE / ISDE SET	Angiver billedkvaliteten for optagelse, afspilning eller redigering af film.
DA	ATA CODE	. Viser detaljerede optagelsesoplysninger under afspilning.
SOUND	/DISP SET	
VC	DLUME	.s. 18
BE	EP	.s. 11
LC	D BRIGHT	Justerer LCD-skærmens lysstyrke.
LC	D BL LEVEL	Justerer LCD-skærmens baggrundsbelysning.
LC	D COLOR	Justerer LCD-skærmens farveintensitet.
OUTPU	T SETTINGS	
TV	'TYPE	.s. 21
DI	SP OUTPUT	. Angiver, om skærmvisningen skal vises på tv'et eller ej.
CC	OMPONENT	.s. 21
HC	OMI RESOLUTION	Angiver billedopløsningen, når videokameraet er tilsluttet et tv med et HDMI-kabel.
CLOCK/	/ ALANG	
CL	OCK SET	.s. 11
AR	REA SET	.s. 11
AU	JTO CLOCK ADJ*	Angiver, om videokameraet skal justere klokkeslæt automatisk ved at hente tidspunktet via GPS eller ej.
AU	JTO AREA ADJ*	Angiver, om videokameraet automatisk skal kompensere for tidsforskelle ved at hente de aktuelle områdeoplysninger fra GPS eller ej.
SU	IMMERTIME	.s. 11
A	LANGUAGE SET	s. 12

GENERAL SET

DEMO MODE...... Angiver, om demonstrationen skal vises eller ej. REC LAMP...... Angiver, om optagelampen skal lyse eller ej. CALIBRATION....... Kalibrerer berøringspanelet. A.SHUT OFFÆndrer indstillingen for [A.SHUT OFF] (s. 10). REMOTE CTRL...... Angiver, om den trådløse fjernbetjening skal bruges eller ej. DROP SENSOR.........s. 4 CTRL FOR HDMIs. 21

• [SOUND/DISP SET] er ændret til [SOUND SETTINGS] under Easy Handycam-betjening.

* HDR-XR500VE/XR520VE

Service Contraction Department of the service of th

Følgende punkter er kun tilgængelige i OPTION MENU.

🔳 - fane

SPOT MTR/FCS	Justerer lysstyrken og fokusering for det valgte motiv samtidigt.
SPOT METER	Justerer billedernes lysstyrke til et motiv, du trykker på skærmen.
SPOT FOCUS	Fokuserer på et motiv, som du trykker på på skærmen.
TELE MACRO	Optager et motiv i fokus med baggrunden ude af fokus.
EXPOSURE	Justerer lysstyrken for film og billeder.
FOCUS	Fokuserer manuelt.
SCENE SELECTION	Vælger en optageindstilling, der passer til scenetypen, som f.eks. natoptagelser eller strand.
WHITE BAL	Justerer hvidbalancen.

└<u>t</u>-fane

FADER...... Toner scener ind eller ud.

-fane

Fanen afhænger af situationen/ingen fane

SLIDE SHOW...... Afspiller en billedserie.

SLIDE SHOW SET..... Angiver gentagelsesmuligheder for diasshowet.

Få flere oplysninger i "Handycam Håndbog"

"Handycam Håndbog" er en brugervejledning, der er beregnet til at blive læst på en computerskærm. Videokameraets funktioner er beskrevet, nogle af dem med farvebilleder. "Handycam Håndbog" er beregnet til at blive læst, når du vil vide mere om betjening af videokameraet.

Installér "Handycam Håndbog" på en Windows-computer, og placer den medfølgende CD-ROM i diskdrevet på computeren.

Z På den viste installationsskærm skal du klikke på [Handycam Håndbog].



Vælg det ønskede sprog og videokameraets modelnavn, og klik på [Handycam Håndbog (PDF)].

· Videokameraets modelnavn er trykt i bunden.

Klik på [Exit] → [Exit], og fjern derefter CD-ROM fra computeren.

Dobbeltklik på genvejsikonet "Handycam Håndbog" på computerskærmen for at se den.



- · Hvis du bruger Macintosh, skal du åbne mappen [Handbook] - [DK] i CD-ROM og derefter kopiere [Handbook.pdf].
- Du skal bruge Adobe Reader til at læse "Handycam Håndbog". http://www.adobe.com/
- · Se "PMB Guide" for at få mere at vide om den medfølgende software "PMB" (s. 29).

Yderligere oplysninger

Pejlfinding

Hvis der opstår problemer, når du bruger videokameraet, kan du bruge følgende tabel til at finde problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du afbryde strømmen og kontakte en Sony-forhandler.

Bemærkninger, før du sender videokameraet til reparation

- Det kan være nødvendigt at initialisere eller udskifte den nuværende harddisk i videokameraet, alt afhængig af problemet. Hvis dette sker, vil dataene på harddisken blive slettet. Sørg for at gemme dataene på den interne harddisk på andre medier (sikkerhedskopiering), før du sender videokameraet til reparation (s. 25, 33). Vi tager ikke ansvar for tab af data på harddisken.
- Under reparationen undersøger vi muligvis et minimalt antal data, der er gemt på harddisken for at undersøge problemet. Dog vil din Sonyforhandler hverken kopiere eller opbevare dine data.
- Se Handycam Håndbog (s. 47) for at få oplysninger om fejl på videokameraet og "PMB Guide" (s. 29) om tilslutning af videokameraet til en computer.

Der er ingen strøm.

- Indsæt et opladet batteri i videokameraet (s. 9).
- Slut vekselstrømsadapterens stik i en stikkontakt (s. 10).

Videokameraet fungerer ikke, selvom der er tændt for strømmen.

- Det tager nogle få sekunder for videokameraet at blive klar til at optage, efter at der er tændt for det. Dette er ikke en fejl.
- Tag vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten i væggen, eller fjern batteriet, og foretag derefter tilslutning igen efter ca. 1 minut. Hvis videokameraet stadig ikke virker, skal du trykke på RESET-knappen (s. 58) med en spids genstand. (Hvis du trykker på RESET-knappen, vil alle indstillinger inklusive klokkeslætindstillingen blive nulstillet.)

- Videokameraet er ekstremt varmt. Sluk videokameraet, og lad det køle af.
- Videokameraet er ekstremt koldt. Lad videokameraet stå tændt. Hvis du stadig ikke kan betjene videokameraet, skal du slukke det og stille det et varmt sted. Lad det stå der lidt, og tænd derefter videokameraet.

Videokameraet bliver varmt.

• Videokameraet bliver varmt under brug. Dette er ikke en fejl.

Strømmen afbrydes pludseligt.

- Anvend vekselstrømsadapteren (s. 10).
- Tænd for strømmen igen.
- Oplad batteriet (s. 9).

Der tages ikke billeder ved tryk på START/ STOP eller PHOTO.

- Tryk på MODE for at tænde H (film) eller (stillbillede)-indikatoren (s. 11).
- Videokameraet optager det billede, som du lige har taget på optagemediet. Du kan ikke foretage en ny optagelse i denne periode.
- Optagemediet er fyldt op. Slet unødvendige billeder (s. 37).
- Det samlede antal filmsekvenser eller billeder overstiger videokameraets optagekapacitet.
 Slet unødvendige billeder (s. 37).

Optagelsen stopper.

 Videokameraet er ekstremt varmt/koldt. Sluk videokameraet, og lad det stå på et koldt/ varmt sted.

"PMB" kan ikke installeres.

 Kontrollér computermiljøet eller den nødvendige installationsprocedure for installation af "PMB" (s. 22).

"PMB" fungerer ikke korrekt.

• Luk "PMB", og genstart computeren.
Computeren kan ikke finde videokameraet.

- Fjern enheder fra computerens USB-stik, undtagen tastatur, mus og videokameraet.
- Fjern USB-kablet fra computeren og videokameraet, genstart computeren, og tilslut derefter computeren og videokameraet i den rigtige rækkefølge.

Selvdiagnosedisplay/ advarselsindikatorer

Se herunder, hvis der vises indikatorer på LCD-skærmen.

Hvis problemet forsætter, selvom du har forsøgt at ordne problemet nogle gange, skal du kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.

C:04:🗆

- Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"-batteri (H-serien). Anvend et "InfoLITHIUM"-batteri (H-serien) (s. 9).
- Tilslut vekselstrømsadapterens jævnstrømsstik korrekt til DC IN-stikket i videokameraet (s. 9).

C:13:00 / C:32:00

• Afbryd strømmen. Tilslut den igen, og forsøg at betjene videokameraet igen.

 Videokameraet skal repareres. Kontakt din Sony-forhandler eller det lokale, autoriserede Sony-servicecenter. Oplys den 5-cifret kode, som begynder med "E".

101-0001

• Hvis indikatoren blinker langsomt, er filen beskadiget eller ulæselig.

\bigcirc

- Videokameraets harddisk er fuld. Slet unødvendige billeder på harddisken (s. 37).
- Der kan være opstået en fejl i videokameraets harddisk.

• Batteriniveauet er lavt.

[13

• Videokameraet bliver varmt. Sluk videokameraet, og stil det et køligt sted.

I

 Videokameraet er koldt. Gør videokameraet varmt.

$\overline{\mathcal{A}}$

- Der er ikke sat noget "Memory Stick PRO Duo" i (s. 39).
- Hvis indikatoren blinker, er der ikke nok tilgængelig plads til at optage billeder. Slet unødvendige billeder (s. 37), eller formater "Memory Stick PRO Duo" (s. 37), efter at billederne er lagret på andre medier.
- Billeddatabasefilen er beskadiget. Kontroller billeddatabasefilen ved at trykke på ↑
 (HOME) → € (MANAGE MEDIA) →
 [REPAIR IMG.DB E.] → optagemediet.

S

 "Memory Stick PRO Duo" er beskadiget.
 Formater "Memory Stick PRO Duo" med videokameraet (s. 37).

<u>[?]</u>

• Der er sat et inkompatibelt "Memory Stick Duo" i (s. 39).

 Adgang til "Memory Stick PRO Duo" var begrænset på en anden enhed.

Forholdsregler

4

• Der er noget i vejen med blitzen.

¥

- Mængden af lys er ikke tilstrækkelig. Brug blitzen.
- Videokameraet står ustabilt. Hold videokameraet fast med begge hænder. Dette får dog ikke advarselsindikatoren for kamerarystelse til at forsvinde.

Ю

• Fald-sensorfunktionen er aktiveret. Du kan muligvis ikke optage eller afspille billeder.

ø

- Optagemediet er fyldt op. Slet unødvendige billeder (s. 37).
- Billeder kan ikke lagres under behandlingen. Vent et øjeblik, og optag derefter.

Om brug og vedligeholdelse

- Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet og ekstraudstyr på følgende steder:
 - Steder med ekstrem varme, kulde eller luftfugtighed. Udsæt aldrig videokameraet eller tilbehøret for temperaturer over 60 °C, f.eks. i direkte sollys, i nærheden af varmekilder eller i en bil, der holder parkeret i solen. Udstyret kan gå i stykker eller ændre form.
 - I nærheden af magnetfelter eller mekaniske vibrationer. Dette kan medføre fejl i videokameraet.
 - I nærheden af stærke radiobølger eller stråling. Videokameraet kan muligvis ikke optage korrekt.
 - I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr. Dette kan generere støj.
 - På en sandstrand eller støvede steder. Hvis der kommer sand eller støv i videokameraet, kan det medføre fejl. I visse tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
 - I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor LCD-skærmen, søgeren eller objektivet kan blive udsat for direkte sollys. Dette beskadiger LCD-skærmen eller søgeren indvendigt.
- Brug videokameraet ved 6,8 V/7,2 V DC (batteri) eller ved 8,4 V DC (vekselstrømsadapter).
- Anvend det tilbehør, der anbefales i denne brugervejledning, til brug med henholdsvis jævnstrøm eller vekselstrøm.
- Du må ikke udsætte videokameraet for vand, f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet udsættes for vand, kan det gå i stykker. I visse tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
- Hvis der trænger genstande eller væske ind i kabinettet, skal du trække stikket til videokameraet ud og få det efterset hos en Sony-forhandler, før det tages i brug igen.
- Vær forsigtig ved håndtering af videokameraet, undlad at ændre eller skille det ad, undgå fysiske stød og slag, fald eller at træde på videokameraet. Vær særlig omhyggelig, når du håndterer objektivet.
- Hold videokameraet slukket, når du ikke bruger det.

- Pak ikke videokameraet ind i f.eks. et håndklæde for derefter at betjene det. Videokameraet kan blive for varmt.
- Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket og ikke i ledningen.
- Undgå at beskadige netledningen ved f.eks. at stille noget tungt oven på den.
- Brug ikke et deformt eller beskadiget batteri.
- Metalkontakter skal holdes rene.
- Den trådløse fjernbetjening og knapcellebatterier skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et batteri sluges ved et uheld, skal der omgående søges læge.
- Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket:
 - Kontakt et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
 - Vask huden de steder, der kan have været i kontakt med væsken.
 - Hvis du får væske i øjet, skal det skylles med rigelige mængder vand, hvorefter du skal opsøge lægehjælp.

Når videokameraet ikke skal bruges i længere tid

- Tænd videokameraet, og lad det køre ved at optage eller afspille billeder ca. én gang om måneden for at sikre, at det fungerer optimalt i lang tid.
- Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.

LCD-skærm

- Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen, da den kan gå i stykker.
- Hvis du anvender videokameraet i kolde omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
- Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.

Sådan rengøres LCD-skærmen

 Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på LCDskærmen, anbefales det at gøre den ren med en blød klud. Hvis du bruger et LCD-rensesæt (ekstraudstyr), må du ikke komme rensevæsken direkte på LCD-skærmen. Fugt i stedet noget køkkenrulle med væsken.

Om håndtering af kabinettet

- Hvis kabinettet er snavset, rengøres videokameraet med en blød klud, som er gjort let fugtig med vand, og kabinettet tørres af med en tør, blød klud.
- Følg nedenstående anvisninger for at undgå at ødelægge overflade:
 - Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude, voks, insektmidler og solcreme
 - Undgå at røre ved videokameraet med ovenfor nævnte stoffer på hænderne
 - Lad ikke kabinettet komme i kontakt med gummi- eller vinylgenstande i længere perioder

Om vedligeholdelse og opbevaring af objektivet

- Aftør objektivets overflade med en blød klud i følgende tilfælde:
 - Hvis der er fingeraftryk på objektivets overflade
 - I varme eller fugtige omgivelser
 - Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft som ved stranden
- Opbevar objektivet i godt ventilerede omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs eller støv.
- Rengør linsen jævnligt som beskrevet ovenfor for at undgå mugdannelse.

Om opladning af det indbyggede, genopladelige batteri

Videokameraet har et indbygget, genopladeligt batteri, så datoen, klokkeslættet og andre indstillinger bevares, selvom videokameraet slukkes. Det indbyggede, genopladelige batteri lades op, når videokameraet sluttes til stikkontakten via vekselstrømsadapteren, eller når der er isat batteri. Det genopladelige batteri aflades helt på ca. 3 måneder, hvis du slet ikke anvender videokameraet. Brug kameraet, når det indbyggede, genopladelige batteri er ladet op. Betjeningen af videokameraet bliver dog ikke påvirket, selvom det indbyggede genopladelige batteri ikke er opladet, så længe du ikke optager med dato.

Procedurer

Slut videokameraet til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter, og hold LCD-skærmen lukket i mere end 24 timer.

Bemærkning om bortskaffelse/ overførsel af videokameraet

Selvom du foretager [MEDIA FORMAT] eller formaterer videokameraets harddisk, har du måske ikke slettet alle harddiskens data helt. Når du overdrager videokameraet, anbefales det, at du foretager [©EMPTY] (Se "Få flere oplysninger i "Handycam Håndbog'" (s. 47) for at forhindre, at dine data kan gendannes. Når du bortskaffer videokameraet, anbefales det også, at du ødelægger selve kameraet fysisk.

Bemærkning om bortskaffelse/ overdragelse af "Memory Stick PRO Duo"

Selvom du sletter data på "Memory Stick PRO Duo" eller formaterer "Memory Stick PRO Duo" på videokameraet eller på en computer, kan du ikke slette data helt fra "Memory Stick PRO Duo". Hvis du giver "Memory Stick PRO Duo" væk, anbefales det, at du sletter data fuldstændigt ved hjælp af software til sletning af data på en computer. Det anbefales også, at du ødelægger selve "Memory Stick PRO Duo", når du bortskaffer "Memory Stick PRO Duo".

Sådan skifter du batteriet i den trådløse fjernbetjening

- ①Sæt fingerneglen ind i indhakket for at trække batteriholderen ud, mens du trykker på tappen.
- ②Anbring et nyt batteri med + -siden opad.
- ③Sæt batteriholderen tilbage på plads i den trådløse fjernbetjening, indtil den klikker på plads.



ADVARSEL!

Batteriet kan eksplodere, hvis det håndteres forkert. Du må ikke genoplade, adskille eller udsætte batteriet for åben ild.

 Når litium-ion-batteriet bliver svagt, bliver den trådløse fjernbetjenings betjeningsafstand kortere, eller fjernbetjeningen virker ikke korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal batteriet skiftes ud med et Sony CR2025 litium-batteri. Brug af andre batterier kan medføre risiko for brand eller eksplosion.

Specifikationer

System Videosignal: PAL-farve, CCIR-standarder HDTV 1080/50i specifikation Videooptageformat: HD: kompatibelt med MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD-format SD: MPEG2-PS Lyd: Dolby Digital 2-kanal/5,1-kanal Dolby Digital 5.1 Creator Billedfilformat: Kompatibelt med DCF Ver.2.0 Kompatibelt med Exif Ver.2.21 Kompatibelt med MPF Baseline Optagemedie: Harddisk: HDR-XR500E/XR500VE: 120 GB HDR-XR520E/XR520VE: 240 GB "Memory Stick PRO Duo" Ved måling af mediekapaciteten svarer 1 GB til 1 milliard byte, en størrelse, der bruges til datastyring. Søger Elektronisk søger: farve Billedenhed: 6,3 mm (1/2,88-type) CMOS-sensor Optagepixel (foto, 4:3): Maks. 12,0 mega (4 000 × 3 000) pixel* Brutto: Ca. 6 631 000 pixel Effektiv (film, 16:9): Ca. 4 150 000 pixel Effektiv (foto, 16:9): Ca. 4 500 000 pixel Effektiv (foto, 4:3): Ca. 6 000 000 pixel Objektiv: Sony G-objektiv $12 \times (\text{Optisk}), 24 \times, 150 \times (\text{Digital})$ Filterdiameter: 37 mm F1.8 ~ 3.4 Brændvidde: f=5,5 ~ 66,0 mm Ved konvertering til et 35 mm stillkamera For film: 43 ~ 516 mm (16:9) For billeder: 38 ~ 456 mm (4:3) Farvetemperatur: [AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K) Minimumsbelysning: 11 lx (lux) (STD, Lukkerhastighed 1/50 sek.) 3 lx (lux) (LOW LUX, Lukkerhastighed 1/25 sek.) 0 lx (lux) (under NightShot-funktion) * Den enestående pixelgruppering af Sonys ClearVid og billedbehandlingssystemet

(BIONZ) muliggør billedopløsning, som

svarer til de beskrevne størrelser.

Indgangs-/udgangsstik Stik til ekstern A/V: Komponent-/video- og lydudgangsstik HDMI OUT-stik: HDMI mini-stik USB-stik mini-B Stik til høretelefoner: Stereo ministik (\$ 3,5 mm) MIC-indgangsstik: Stereo ministik (\$ 3,5 mm) LCD-skærm Billede: 8,0 cm (3,2 type, billedformat 16:9) Samlet antal punkter: 921 600 (1 920 × 480) Generelt Strømkrav: DC 6,8 V/7,2 V (batteri) DC 8,4 V (vekselstrømsadapter) Gennemsnitligt strømforbrug: Under kameraoptagelse med normal lysstyrke ved brug af søger: Harddisk: HD: 4,3 W SD: 3,5 W "Memory Stick PRO Duo": HD: 4.3 W SD: 3,4 W Under kameraoptagelse med normal lysstyrke ved brug af LCD-skærm: Harddisk: HD: 4,6 W SD: 3,6 W "Memory Stick PRO Duo": HD: 4,5 W SD: 3.6 W Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C Opbevaringstemperatur: -20 °C til + 60 °C Dimensioner (ca.): $71 \times 75 \times 134$ mm (b/h/d) inklusive de fremspringende dele $71 \times 75 \times 137$ mm (b/h/d) inklusive de fremspringende dele og det medfølgende genopladeligt batteri påsat Masse (ca.): HDR-XR500E: 490 g kun hovedenheden 570 g inklusiv det medfølgende genopladelige batteri HDR-XR500VE/XR520E: 500 g kun hovedenheden 580 g inklusiv det medfølgende genopladelige batteri HDR-XR520VE: 510 g kun hovedenheden 590 g inklusiv det medfølgende genopladelige batteri Vekselstrømsadapter AC-L200C/AC-L200D Strømkrav: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz Aktuelt forbrug: 0,35 A - 0,18 A Strømforbrug: 18 W Udgangsspænding: DC 8,4 V* Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C Opbevaringstemperatur: -20 °C til + 60 °C

^{ък} 53

- Dimensioner (ca.): $48 \times 29 \times 81 \text{ mm (b/h/d)}$, eksklusive de fremspringende dele
- Masse (ca.): 170 g eksklusive netledningen (strømledningen)
- * Se mærkaten på vekselstrømsadapteren for andre specifikationer.

Genopladeligt batteri NP-FH60

Maksimal udgangsspænding: DC 8,4 V Udgangsspænding: DC 7,2 V Maksimal opladningsspænding: DC 8,4 V Maksimal opladningsstrømstyrke: 2,12 A Kapacitet: 7,2 Wh (1 000 mAh) Type: Li-ion

Design og specifikationer for videokameraet og ekstraudstyret kan ændres uden varsel.

Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.

Forventet opladnings- og driftstid for det medfølgende batteri (minutter)

Optagemedier	Harddisk		"Memory Stick PRO Duo"	
	HD	SD	HD	SD
Opladningstid (fuld opladning)		13	35	
Kontinuerlig optagetid	90	115	90	115
Typisk optagetid	45	55	45	55
Afspilningstid	150	150	150	150

- Optage- og afspilningstid er anslået tilgængelig tid ved brug af et fuldt opladet batteri.
- Billedkvalitet med højopløsning (HD)/ billedkvalitet med standardopløsning (SD)
- Optagebetingelser: Optagetilstand [SP], LCDbaggrundsbelysning [ON]
- "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og zoom.

Anslået optagetid for film på den interne harddisk

 Indstil optagetilstanden ved at trykke på ↑ (HOME) → ♣ (SETTINGS) → [MOVIE SETTINGS] → [REC MODE]. I standardindstillingen er optagetilstanden [HD SP] (s. 43).

Billedkvalitet i højopløsning (HD) i t (timer) m (minutter)

0	Optagetid		
Optagetlistand	HDR-XR500E	HDR-XR520E	
[HD FH]	14 t 30 m	29 t 20 m	
[HD HQ]	29 t 40 m	59 t 40 m	
[HD SP]	36 t 0 m	72 t 20 m	
[HD LP] (5,1 kanal)*	48 t 10 m	96 t 30 m	
[HD LP] (2 kanal)*	50 t 30 m	101 t 20 m	

Onto antilato a d	Optagetid		
opiageilistanu	HDR-XR500VE	HDR-XR520VE	
[HD FH]	14 t 30 m	29 t 10 m	
[HD HQ]	29 t 30 m	59 t 20 m	
[HD SP]	35 t 50 m	72 t 10 m	
[HD LP] (5,1 kanal)*	47 t 50 m	96 t 10 m	
[HD LP] (2 kanal)*	50 t 10 m	101 t 0 m	

Billedkvalitet i standardopløsning (SD) i t (timer) m (minutter)

Onto a stillate a d	Optagetid		
optagetiistand	HDR-XR500E	HDR-XR520E	
[SD HQ]	29 t 40 m	59 t 40 m	
[SD SP]	43 t 50 m	88 t 10 m	
[SD LP] (5,1 kanal)*	84 t 10 m	169 t 0 m	
[SD LP] (2 kanal)*	91 t 50 m	184 t 20 m	

	Optagetid		
Optagetilstand	HDR-XR500VE	HDR-XR520VE	
[SD HQ]	29 t 30 m	59 t 20 m	
[SD SP]	43 t 40 m	87 t 50 m	
[SD LP] (5,1 kanal)*	83 t 40 m	168 t 20 m	
[SD LP] (2 kanal)*	91 t 20 m	183 t 50 m	

Eksempel på anslået optagetid af film på et "Memory Stick PRO Duo"

Onto antilate a d	For 4 GB kapacitet i minutter		
optagetlistand	Højopløsning (HD)	Standardopløsning (SD)	
[FH]	25 (25)		
[HQ]	55 (35)	55 (50)	
[SP]	65 (45)	80 (50)	
[LP] (5,1 kanal)*	90 (70)	160 (105)	
[LP] (2 kanal)*	95 (70)	170 (110)	

- * Du kan ændre optagelsens lydformat med [AUDIO MODE] (s. 43).
- Tallet i () er den minimale optagetid.
- Der anvendes et Sony "Memory Stick PRO Duo".
- Optagetiden kan variere, afhængigt af optagebetingelserne og den anvendte type "Memory Stick".
- Om opladnings-/optage-/afspilningstid
 - Målt ved anvendelse af et videokamera ved 25 °C (10 °C til 30 °C anbefales)
 - Optage- og afspilningstiden kan blive kortere ved lavere temperaturer eller afhængigt af de forhold, du bruger videokameraet under.

Om varemærker

- "Handycam" og HANDSYCAM er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Logoerne "AVCHD" og "AVCHD" er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
- og Sony Corporation. • "Memory Stick", "Jemen ", "Memory Stick Duo", "MEMORY STICK DUU", "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK PRD DUU", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MEMORY STICK PRD-HGDUU", "MagicGate", "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" og "MagicGate Memory Stick Duo" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "x.v.Colour" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "BIONZ" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc" og logoet er varemærker.
- Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licencing LLC.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista og DirectX er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
- Intel, Intel Core og Pentium er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dennes datterselskaber i USA og andre lande.
- "PLAYSTATION" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
- "NAVTEQ" og "NAVTEQ MAPS" er registrerede varemærker tilhørende NAVTEQ i USA og andre lande.

Skærmindikatorer

Alle andre produktnavne, der nævnes i denne betjeningsvejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Yderligere er [™] og [®] ikke medtaget i alle tilfælde i denne håndbog. Øverst til venstre Midten Øverst til højre ______ ← _____ 60min 0:00:14 STBY • ♪5.1ch 🌩 Xil 🕃 [30min] 9999 **©**∢⊖ [™]€6FF WHITE 66 '22 (⊕) (⊡> 10m (∆S)+2 (\\S)-2 2 (⊅ (⇒ (⇒ (⇒ (¬)))) (⇒((¬))))) Þ <u>•</u>= -----. **----**

Nederst

Øverst	til	venstre
--------	-----	---------

Indikator	Betydning
♠	HOME-knap
♪ 5.1ch ♪ 2ch	AUDIO MODE
ଓ	Selvudløseroptagelse
×al	Status på GPS-sporing
Î&	Aktuel placering
5 @ 5+ 5- \$	Blitz, REDEYE REDUC
*	BLT-IN ZOOM MIC
i↑	MICREF LEVEL lav
<u>4:3</u>	WIDE SELECT
⊂ ■ 60 min	Batteriniveau
P	Returknap
Midten	
Indikator	Betydning
[STBY]/[REC]	Optagestatus
[12.0M]9.0M [6.2M [1.9M [VGA	Billedstørrelse
¢Ð	Diasshow indstillet
0	NightShot
↔ III ID Ø ℑ ♥ Ø	Advarsel
	Afspilningstilstand

Øverst til højre

Indikator	Betydning
ID SP/ISD SP	Optagekvalitet (HD/SD) og optagetilstand (FH/ HQ/SP/LP)
0.	Optage-/afspilningsmedier
0:00:00	Tæller (time:minut: sekund)
[00min]	Anslået resterende optagetid
WHITE BLACK FADER FADER	FADER
}⊏∂ _{ĔF}	LCD-baggrundsbelysning slukket
[₩] GFF	Fald-sensor slukket
Β̈́	Fald-sensor aktiveret
9999©→⊖ 9999©→	Anslået antal billeder eller medier, der kan optages
101 ·	Afspilningsmappe
100/112	Film eller billede, som aktuelt afspilles/Antal optagede film eller billeder i alt

Ned	erst
-----	------

Indikator	Betydning
[<u>_</u>]	FACE DETECTION
(0)	Registrering af smil indstillet
ê	LOW LUX
r 🛦 🕯	Manuel fokus
) i} ÷ © i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	SCENE SELECTION
* ☆ ⊾	Hvidbalance
W OFF	SteadyShot slukket
+	SPOT MTR/FCS/ EXPOSURE/SPOT METER
AS	AE SHIFT
WS	WB SHIFT
т₩	TELE MACRO

Indikator	Betydning
(¢olor)	X.V.COLOR
س ە	Beskyttet billede
Dw Dt	CONVERSION LENS
• <u>-</u>	OPTION-knap
Þ	VIEW IMAGES-knap
	Diasshowknap
D 101-0005	Datafilnavn
8	VISUAL INDEX-knap

• Indikatorer og deres positioner er omtrentlige og kan variere fra det, du egentlig ser.

Dele og knapper

Tallene i () er referencesider.



- 1 Indbygget mikrofon
- 2 Active Interface Shoe

Active Interface Shoe

Active Interface Shoe forsyner ekstratilbehøret som f.eks. et videolys, en blitz eller en mikrofon med strøm. Tilbehøret kan aktiveres eller deaktiveres via videokameraets POWERkontakt.

- 3 Stik til ekstern A/V (20, 35)
- 4 (USB)-stik (23, 27, 28, 34)
- 5 HDMI OUT (mini)-stik (20)
- 6 Fjernbetjeningssensor/infrarød port
- 7 Objektiv (Sony G-objektiv)
- 8 Blitz (15)
- Indikator for kameraoptagelse (45) Kameraets optageindikator lyser rødt under optagelse. Indikatoren blinker, hvis den resterende mediekapacitet eller batteriniveauet er lavt.
- 10 MANUAL-drejeknappen (38)
- 11 MANUAL-knap (38)



- 1 LCD-skærm/berøringspanel (11)
- 2 🕈 (HOME)-knap (41)
- 3 Zoomknapper (13, 15, 19)
- 4 START/STOP-knap (13)



- 1 Højtaler
- 2 (VIEW IMAGES)-knap (17)
- 3 POWER-knap (12)
- 4 RESET-knap

Tryk på RESET for at initialisere alle indstillinger inklusive klokkeslætindstilling.

5 DISP (display)-knap (18) Hvis du vil slukke for LCD-

baggrundsbelysningen, skal du trykke på DISP og holde den nede. Hvis du vil tænde det, skal du trykke på DISP og holde den nede igen.

- 6 EASY-knap (16)
- GPS-kontakt (HDR-XR500VE/XR520VE) (16)
- 8 Adgangsindikator ("Memory Stick PRO Duo") (40)

Hvis indikatoren lyser eller blinker, er videokameraet ved at læse eller skrive data. 9 "Memory Stick Duo"-åbning (39)

10 Batteri (9)

- 11 🔊 (DISC BURN)-knap (27)
- 12 STD/LOW LUX/NIGHTSHOT-kontakt (38)



- 1 Øjehul
- 2 Søger
- 3 Knap til justering af søgerens linse
- 4 🖽 (film)/ 🗖 (stillbillede)-indikatorer (11)
- 5 ACCESS-indikator (harddisk) (9) Hvis indikatoren lyser eller blinker, er videokameraet ved at læse eller skrive data.
- 6 4/CHG-indikator (9)
- 7 START/STOP-knap (13)
- 8 DC IN-stik (9)
- 9 Zoomknap (13, 15, 19)
- 10 PHOTO-knap (15)
- 11 MODE-knap (14)
- 12 (høretelefoner)-stik

13 MIC (TILSLUT STRØM)-stik

Når en ekstern mikrofon (medfølger ikke) er tilsluttet, har denne forrang i forhold til den interne mikrofon.

- 14 Håndrem (13)
- 15 Hægte til skulderrem
- 16 Gevind til fastgørelse af kamerastativ (38)
- 17 BATT (batteri)-udløserknap (10)

Indeks

A

A/V-tilslutningskabel	35
Active Interface Shoe	58
Advarselsindikatorer	49
Afspilning	17
AVCHD25	5, 33

B

Batteri9
Batteri til trådløs fjernbetjening
Betjeningsbip11
Betjeningsflow6
Billeder14, 18
Billedkvalitet
Blu-ray-disk30
Brug af en stikkontakt som
strømkilde10

C

Computer2	2
Computer system2	2

D

Dele og knapper	.58
Destinationsdrev eller -mappe	
	.28
Diskoptager	.35
Dubbing	.40
Dvd-optager	.34

E

Easy Handycam-betjening16	ý
Easy PC Back-up28	\$

F

Fejlfinding	48
Film	13, 17
Forholdsregler	50
Formatering	37

H

Handycam Håndbog	47
HELP-funktionen	41
HOME MENU41,	42

Indstilling af dato og klokkeslæt

•••••	••••••	•••••		L
Insta	allation		23	3

K

Kamerastativ	38
Kopiering	40
Kopiering af en disk	31

LOW LUX	38
Lydstyrke	18

M

Macintosh	23
MANUAL-drejeknappen	38
Medfølgende dele	4
"Memory Stick"	39
"Memory Stick PRO Duo"	39
Menu	41

N

NightShot......38

0

One Touch Disc Burn	.27
Opladning af batteriet	9
Opladning af batteriet i udland	et
	.10
Oprettelse af en disk25,	33
Optage- og afspilningstid	.54
Optagelse	.13
Optagelse af billeder fra en film	ı
	.32
Optagemedier	.39
OPTION MENU41,	46

P

PMB (Picture Motion Browser)	
	3
PMB Guide2	9

R

Redigering af film	32
Reparation	48
RESET	58



Selvdiagnosedienlav 49
Skærmindikatorer 56
Sletning 37
Software 23
Specifikationer 53
Sprog
Sådan afonillar du an disk i
HD-kvalitet
Sådan opretter du en
disk med billedkvaliteten
standardopløsning (SD)31
Sådan opretter du en disk med billedkvalitet i højopløsning29
Sådan tænder du for strømmen
-
Tv
Tv20 TV CONNECT Guide
Tv
Tv
Tv
Tv 20 TV CONNECT Guide 20 U USB 23, 34 V
Tv 20 TV CONNECT Guide 20 U 20 U 23, 34 V 23, 34
Tv 20 TV CONNECT Guide 20 U 20 U 23, 34 V 23, 34
Tv 20 TV CONNECT Guide 20 U 20 U 23, 34 V 23, 34 V Vedligeholdelse VISUAL INDEX 17
Tv 20 Tv CONNECT Guide 20 U 20 U 23, 34 V Vedligeholdelse VISUAL INDEX 17
Tv20 TV CONNECT Guide20 U USB23, 34 V Vedligeholdelse50 VISUAL INDEX17 W Windows22
Tv 20 Tv CONNECT Guide 20 U 20 U 23, 34 V 23, 34 V 20 Visual INDEX 17 W 22
Tv 20 Tv CONNECT Guide 20 U 20 U 23, 34 V 23, 34 V 20 USB 20 USB 23, 34 V 20 U 17 W 22 Z 2

Menulisterne er på side 42 – 46.

Lue tämä ensin

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä se myöhempää käyttötarvetta varten.

VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

Älä säilytä akkuja auringonvalossa tai avotulen tai muun lämmönlähteen lähettyvillä.

VAROITUS

Akku

Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo tai palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset.

- Akkua ei saa purkaa.
- Akkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota sitä tai astu sen päälle.
- Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun navat siten, että ne eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Akku on säilytettävä alle 60 °C:n lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta auringonvalolta. Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity aurinkoon.
- Akkua ei saa hävittää polttamalla.
- Älä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja.
- Lataa akku käyttämällä alkuperäistä Sonyakkulaturia tai muuta sopivaa laturia.
- Säilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Säilytettävä kuivassa paikassa.
- Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa kuvatulla tavalla.

Korvaa akku tai paristo ainoastaan ilmoitetun tyyppisellä akulla tai paristolla. Muutoin voi seurata tulipalo tai vamma.

Verkkovirtalaite

Älä käytä verkkolaitetta, jos se on esimerkiksi seinän ja huonekalun välissä tai muussa ahtaassa paikassa.

Kun käytät verkkolaitetta, kytke se lähellä olevaan pistorasiaan. Irrota verkkolaite pistorasiasta heti, jos videokameran käytön aikana ilmenee toimintahäiriö.

Kun videokamera on liitettynä verkkolaitteeseen ja verkkolaite pistorasiaan, videokamera on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka virta olisi katkaistu videokameran virtakytkimellä.

Liiallinen äänenpaine korvanapeista ja kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon heikentymisen.

Eurooppalaiset asiakkaat



Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä digitaalinen HDR-XR500VE/ XR520VE-HD-videokamera tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: http://www.compliance.sony.de/

Ilmoitus EU-maiden asiakkaille (HDR-XR500E/XR520E)

Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC-merkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Huolto- tai takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte lähettää erillisessä huoltokirjassa tai takuuasiakirjassa mainittuun osoitteeseen.

HUOMAUTUS

Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.

Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä.

Huomautus

Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen (epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi USBkaapeli) ja kytke se uudelleen.



Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähköja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta

ympäristöviranomaisilta. Käytettävät varusteet: Langaton kaukosäädin



Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)

Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkestä, josta tuote on ostettu.

Vakiovarusteet

Kappalemäärä on ilmaistu sulkeissa () olevilla luvuilla.

- □ Verkkovirtalaite (1)
- □ Virtajohto (1)
- □ A/V-komponenttikaapeli (1) A
- □ A/V -liitäntäkaapeli (1) **B**
- □ USB -kaapeli (1) C
- □ Langaton kaukosäädin (1)
 - Litium-nappiparisto on asetettu paikalleen valmiiksi. Poista suojakalvo ennen langattoman kaukosäätimen käyttämistä.

Suoiakalvo



□ Ladattava akku NP-FH60 (1)

□ CD-ROM "Handycam Application Software" (1)

- "PMB" (ohjelmisto, mukaan lukien "PMB Guide")
- "Handycam-käsikirja" (PDF)
- □ "Käyttöohjeet" (Tämä käyttöohje) (1)



• Sivulla 40 on tietoja videokameran kanssa käytettävistä "Memory Stick" -korteista.

Huomautuksia käytöstä

Videokameran käyttäminen

- Videokamera ei ole Pölyn-, roiskeen- tai vedenpitävä. Katso "Varotoimet" (s. 51).

- "Memory Stick PRO Duo" -kortin poistaminen
- akun tai verkkovirtalaitteen irrottaminen videokamerasta
- Älä altista videokameraa kolhuille tai tärinälle. Videokamera ei ehkä pysty tallentamaan videoita tai valokuvia.
- Älä käytä videokameraa erittäin meluisissa paikoissa. Videokamera ei ehkä pysty tallentamaan videoita tai valokuvia.
- Kun kytket videokameran toiseen laitteeseen tietoliikennekaapelilla, varmista, että liitin on oikeassa asennossa. Jos työnnät liittimen liitäntään väkisin, liitäntä vioittuu ja videokameraan voi tulla toimintahäiriö.
- Älä sulje LCD-näyttöä videokameran ollessa kytkettynä toiseen laitteeseen USB-kaapelilla. Voit menettää tallennetut kuvat.
- Vaikka videokamera on sammutettu, GPStoiminto toimii niin kauan kuin GPS-kytkin on asennossa ON. Varmista, että GPS-kytkin on asennossaOFF lentokoneen noustessa ja laskeutuessa (HDR-XR500VE/XR520VE).
- Videokamerassa on putoamisen tunnistin sisäisen kiintolevyn suojaamiseksi kolhuilta. Kun kamera putoaa tai joutuu painottomaan tilaan, tämän toiminnon aktivoimisen aiheuttama häly voi myös tallentua. Jos putoamisen tunnistin havaitsee putoamisen toistuvasti, kuvaus tai toisto saattaa pysäyttää.
- Kun videokamera saavuttaa erittäin korkean tai alhaisen lämpötilan, sillä ei ehkä pysty kuvaamaan tai toistamaan, koska sellaisissa tilanteissa kameran suojatoiminnot aktivoituvat. Siinä tapauksessa LCD-näytöllä tai etsimessä näkyy ilmoitus (s. 50).
- Älä käynnistä videokameraa alhaisessa ilmanpaineessa korkeuden meren pinnasta ollessa yli 5 000 metriä . Muuten videokameran kiintolevy voi vahingoittua.
- Jos tallennat ja poistat kuvia toistuvasti, tallennusvälineellä olevat tiedot muuttuvat ajan myötä pirstaleisiksi. Tällöin kuvia ei voi enää tallentaa eikä toistaa. Jos näin käy, kopioi kuvat ensin ulkoiselle tallennusvälineelle ja suorita sitten [MEDIA FORMAT] (s. 37).

 Etsin ja LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99
 % kuvapisteistä on täysin toimivia. LCDnäytössä saattaa kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy normaalisti valmistusprosessissa, mutta ne eivät vaikuta tallennettavaan kuvaan millään tavalla.

Tietoja tallentamisesta

- Kokeile kuvaustoimintoa ennen varsinaisen kuvauksen aloittamista ja varmista, että kuva ja ääni tallentuvat ongelmitta.
- Tallennussisältöä ei voida korvata, vaikka tallennus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi videokameran tai tallennusvälineen virheellisen toiminnan takia.
- Televisioiden värijärjestelmät vaihtelevat maittain/alueittain. Television on oltava PAL-standardin mukainen, jotta voit katsella kuvaamiasi otoksia televisiosta.
- Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat sekä muut vastaavat aineistot voivat olla tekijänoikeuslakien suojaamia. Tällaisen aineiston luvaton kopiointi voi olla lainvastaista.
- Kopioi tallentamasi kuvamateriaali ulkoiselle tallennusvälineelle säännöllisesti, jotta tiedot eivät katoa. On suositeltavaa tallentaa kuvatiedot esimerkiksi DVD-R-levylle tietokoneen avulla. Kuvatiedot voi tallentaa myös videonauhurilla tai DVD/HDD-tallentimella.

Tietoja tallennettujen kuvien toistamisesta muissa laitteissa

- Tämä videokamera on MPEG-4 AVC/H.264 High Profile -yhteensopiva ja sillä voidaan kuvata teräväpiirtolaatuista (HD) kuvaa. Tämän vuoksi tällä videokameralla kuvattua teräväpiirtoista (HD) kuvaa ei voi toistaa seuraavissa laitteissa:
 - Muut AVCHD-yhteensopivat laitteet, jotka eivät ole High Profile -yhteensopivia.
 - Laitteet, jotka eivät ole yhteensopivia AVCHD-muodon kanssa.

Teräväpiirtolaadun (HD) kanssa tallennetut levyt

 Tämä videokamera tallentaa teräväpiirtokuvan AVCHD-muodossa. DVD-levyä, joka sisältää AVCHD-kuvaa ei saa käyttää DVD-soittimissa tai -tallentimissa, sillä tallennusvälinettä ei voi välttämättä poistaa DVD-soittimesta tai -tallentimesta ja laite voi pyyhkiä tallennusvälineen sisällön varoittamatta. DVD-tallennusvälinettä, joka sisältää AVCHDkuvaa, voidaan toistaa yhteensopivalla Blu-ray DiscTM-soittimella tai -tallentimella tai muulla yhteensopivalla laitteella.

Tietoja kielen asettamisesta

 Toimintojen käyttöohjeet on kuvattu kuvaruutunäytöissä eri kielillä. Kuvaruutunäytön kielen voi tarvittaessa vaihtaa ennen videokameran käytön aloittamista (s. 12).

Tietoja tästä käyttöohjeesta

- Tässä käyttöohjeessa käytettävät esimerkkikuvat on otettu digitaalivalokuvakameralla, joten ne voivat poiketa todellisista videokameran LCD-näytöllä näkyvistä kuvista.
- Tässä Käyttöohjeet -ohjeessa videokameran sisäistä kiintolevyä ja "Memory Stick PRO Duo" -korttia kutsutaan "tallennusvälineiksi".
- Tässä Käyttöohjeet -ohjeessa sekä "Memory Stick PRO Duo"- että "Memory Stick PRO-HG Duo" -kortista käytetään nimitystä "Memory Stick PRO Duo".
- "Handycam-käsikirja" (PDF) on vakiovarusteena toimitetulla CD-ROM-levyllä (s. 48).
- Esimerkkikuvat on Windows Vista ympäristöstä. Näkymät voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan.

Käytön kulku

Videoiden ja valokuvien tallentaminen (s. 13)

- Videot tallennetaan oletusasetuksena teräväpiirtolaatuisina (HD) sisäiselle kiintolevylle.
- Valokuvat tallennetaan sisäiselle kiintolevylle.
- Voit muuttaa valittua tallennusvälinettä ja videoiden kuvalaatua (s. 39, 44).



Videoiden ja valokuvien toistaminen (s. 17)

Videoiden ja valokuvien toistaminen videokameralla (s. 17) Videoiden ja valokuvien toistaminen kytketyssä televisiossa (s. 20)

Videoiden ja valokuvien tallentaminen levylle

Videoiden ja valokuvien tallentaminen tietokoneella (s. 22)

 Voit luoda joko teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn tai vakiolaatuisen (SD) levyn tietokoneelle tuoduista teräväpiirtolaatuisista (HD) videoista. Lisätietoja kunkin levytyypin ominaisuuksista on sivulla 25.

Levyn luominen DVD-tallentimella (s. 33)

Videoiden ja valokuvien poistaminen (s. 37)

• Voit vapauttaa tilaa kiintolevyllä poistamalla videoita ja valokuvia, jotka olet tallentanut muille tallennusvälineille.



Sisällysluettelo

Lue tämä ensin	2
Käytön kulku	6
Aloittaminen	
Vaihe 1: Akun lataaminen	9
Akun lataaminen ulkomailla	10
Vaihe 2: Virran kytkeminen ja päivämäärän ja kellonajan asettaminen	11
Kielen asetuksen muuttaminen	12
Tallentaminen	
Tallentaminen	13
Videoiden ja valokuvien helppo kuvaaminen ja toistaminen (Easy Handycam -tila)	16
Kuvauksen paikkatietojen hakeminen GPS-signaalista	
(HDR-XR500VE/XR520VE)	16
Toisto	
Toisto videokameralla	17
Kuvien toistaminen televisiossa	20
Videoiden ja valokuvien tallentaminen tietokoneella	
Tietokoneen valmistelu (Windows)	22
Kun käytetään Macintosh-tietokonetta	22
Levynluontitavan valitseminen (tietokone)	25
Levyn luominen yhdellä kosketuksella (One Touch Disc Burn)	27
Videoiden ja valokuvien tuominen tietokoneelle (Easy PC Back-up)	28
Videoiden tai valokuvien kohdeaseman tai -kansion muuttaminen	28
PMB (Picture Motion Browser) -ohjelman käynnistäminen	29
Teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn luominen	29
Teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn toistaminen tietokoneella	30
Blu-ray-levyn luominen	30
Vakiokuvanlaatuisen (SD) levyn luominen toistettavaksi tavallisilla	
DVD-soittimilla	31
Levyn kopioiminen	31
Videoiden muokkaaminen.	32
Valokuvien kopioiminen videosta	32

Kuvien tallentaminen DVD-tallentimella

Levynluontitavan valitseminen (DVD-tallennin)	33
Teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn luominen DVD-tallentimella jne. (USB-kaapeliyhteys)	34
Teräväpiirtoisen (SD) levyn luominen levytallentimella tai vastaavalla (A/V-liitäntäkaapeliyhteys)	35

Videokameran tehokas käyttö

Videoiden ja valokuvien poistaminen	37
Kuvausolojen hallinta	38
Tallennusvälineen vaihtaminen	39
Tallennusvälineasetusten tarkistaminen	39
Videoiden ja valokuvien kopioiminen sisäiseltä kiintolevyltä "Memory Stick PRO Duo"-kortille	40
Videokameran mukauttaminen valikoiden avulla	41
HELP-toiminnon käyttäminen	41
Lisätietojen hakeminen "Handycam-käsikirja"-oppaasta	48

Lisätietoja

Vianmääritys	. 49
Varotoimet	. 51
Tekniset tiedot	. 54
Näytön ilmaisimet	. 57
Osat ja säätimet	. 59
Hakemisto	. 61

Aloittaminen Vaihe 1: Akun lataaminen



Voit ladata "InfoLITHIUM" -akun (H-sarja), kun olet kytkenyt sen videokameraan. • Videokameraan ei voi kytkeä muita "InfoLITHIUM"-akkuja kuin H-sarjan akkuja.

Katkaise videokamerasta virta työntämällä etsin sisään ja sulkemalla LCDnäyttö.

Kiinnitä akku työntämällä sitä nuolen suuntaisesti niin, että se napsahtaa paikalleen.

Kytke verkkovirtalaite ja virtajohto videokameraan ja pistorasiaan.

• Kohdista DC-pistokkeen ▲-merkki DC IN -liitännän vastaavan merkin kanssa.

\$/CHG-merkkivalo syttyy ja lataus alkaa. **\$**-/CHG-merkkivalo sammuu, kun akku on täysin latautunut.

Kun akku on latautunut, irrota verkkovirtalaite videokameran DC IN -liitännästä.

[•] Sivulla 55 on tietoja lataus-, kuvaus- ja toistoajasta.

[•] Kun videokamerassa on virta, voit tarkistaa akun likimääräisen käyttöajan akun jäljellä olevan ajan ilmaisimesta LCD-näytön vasemmassa yläkulmassa.

Akun irrottaminen

Työnnä etsin sisään ja sulje LCD-näyttö. Siirrä BATT (akku) -vapautusvipua ① ja irrota akku ②.



Pistorasian käyttäminen virtalähteenä

Tee samat liitännät kuin kohdassa "Vaihe 1: Akun lataaminen".

Huomautuksia akusta ja verkkovirtalaitteesta

- Kun irrotat akun tai verkkovirtalaitteen, työnnä etsin sisään ja sulje LCD-näyttö ja varmista sitten, että (video) -merkkivalo/ (valokuva) -merkkivalo (s. 11)/ACCESS-merkkivalot (s. 9)/käytön merkkivalo (s. 40) ovat pois päältä.
- Varo, etteivät metalliesineet aiheuta verkkovirtalaitteen DC-pistokkeeseen tai akun napoihin oikosulkua. Muutoin voi aiheutua toimintahäiriö.
- Oletusasetuksena on, että jos videokameraa ei käytetä noin 5 minuuttiin, siitä katkeaa automaattisesti virta akun säästämiseksi ([A.SHUT OFF]).

Akun lataaminen ulkomailla

Akkua voi ladata kaikissa maissa/kaikilla alueilla sen mukana toimitetulla verkkovirtalaitteella, kun jännitearvot ovat 100 V–240 V AC, 50 Hz/60 Hz.

• Älä käytä elektronista jännitemuuntajaa.

Vaihe 2: Virran kytkeminen ja päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Avaa videokameran LCD-näyttö.

Videokamera käynnistyy.

• Jos haluat käynnistää videokameran LCD-näytön ollessa auki, paina POWER-painiketta.

POWER



☐ (video): videoiden kuvaaminen
 ▲ (valokuva): valokuvien kuvaaminen

Valitse haluamasi maantieteellinen alue <a>/<a>-painikkeilla ja kosketa sitten [NEXT]-painiketta.

Kosketa LCD-näytössä olevaa painiketta.





 Jos haluat asettaa päivämäärän ja ajan uudelleen, valitse ↑ (HOME) → ➡ (SETTINGS) → [CLOCK/▲LANG] → [CLOCK SET]. Kun haluamasi kohde ei ole näytössä, kosketa painikkeita
 , kunnes se tulee esille.

3

Aseta [SUMMERTIME], päivämäärä ja aika ja valitse sitten 📧 .

Kello alkaa käydä.

• Jos asetat [SUMMERTIME]-asetukseksi [ON], kellonaika siirtyy 1 tunnin eteenpäin.



- Voit poistaa äänimerkit käytöstä valitsemalla **\uparrow** (HOME) $\rightarrow \textcircled{a}$ (SETTINGS) \rightarrow [SOUND/DISP SET] \rightarrow [BEEP] \rightarrow [OFF] $\rightarrow \textcircled{OK} \rightarrow \textcircled{D} \rightarrow \fbox{A}$.

Virran katkaiseminen

Sulje LCD-näyttö. 🖽 (video) -merkkivalo välkkyy muutaman sekunnin, sitten videokameran virta katkeaa.



- Videokamerasta voi katkaista virran myös painamalla POWER-painiketta.
- Jos etsin on vedetty ulos, työnnä se sisään, kuten seuraavassa kuvassa näytetään.



Kielen asetuksen muuttaminen

Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi vaihtaa.

```
Valitse \bigstar (HOME) \rightarrow \textcircled{a} (SETTINGS) \rightarrow [CLOCK/ [ALANG] \rightarrow [ALANGUAGE SET] \rightarrow haluamasi kieli \rightarrow \textcircled{OK} \rightarrow \textcircled{C} \rightarrow \textcircled{X}.
```

Videokameran virran kytkeminen tai katkaiseminen käyttämällä etsintä tai LCDnäyttöä

Videokameran virta kytketään tai katkaistaan LCD-näytön tai etsimen tilan mukaan.

Tila		Videokamoran virta	
LCD-näyttö	Etsin	VIGEOKAMERAN VIITA	
Auki	Sisään työnnetty	Kytketty	
	Ulos vedetty	Kytketty	
Suljettu	Sisään työnnetty	Katkaistu	
	Ulos vedetty	Kytketty	

Tallentaminen Tallentaminen

Videoiden kuvaaminen

Oletusasetuksena on, että videot tallennetaan teräväpiirtolaatuisina (HD) kiintolevylle (s. 39, 44).





2 Avaa videokameran LCD-näyttö.

Videokamera käynnistyy.

• Jos haluat käynnistää videokameran LCD-näytön ollessa jo auki, paina POWER-painiketta.



3 Aloita kuvaaminen painamallaSTART/STOP-painiketta.



Kun haluat lopettaa kuvaamisen, paina START/STOP-painiketta uudelleen.

- Voit zoomata hitaasti siirtämällä zoomausvipua vain hieman. Voit zoomata nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
- Jos suljet LCD-näytön kuvaamisen aikana, videokamera lopettaa kuvaamisen.
- Lisätietoja videoiden tallennettavista ajoista on sivulla 55.
- Videoiden suurin yhtämittainen tallennusaika on noin 13 tuntia.
- Kun videotiedoston koko ylittää 2 Gt:n rajan, videokamera luo automaattisesti seuraavan tiedoston.

- Voit muuttaa tallennusvälinettä ja kuvalaatua (s. 39, 44).
- Voit muuttaa videoiden tallennusmuotoa (s. 44).
- [ESTEADYSHOT]-oletusasetuksena on oletuksena [ACTIVE].
- Jos haluat säätää LCD-paneelin kulmaa, avaa ensin LCD-paneeli 90 astetta suhteessa videokameraan (①), ja säädä sitten kulmaa (②). Jos käännät LCD-paneelia 180 astetta objektiivin puolelle (②), voit kuvata videoita/valokuvia peilikuvatilassa.



 Kun kuvaat käyttämällä vain etsintä, vedä etsin ulos ja sulje LCD-näyttö (①), ja säädä sitten kulma haluamaksesi (②). Jos etsimen ilmaisimet näyttävät sumeilta, säädä tarkennusta etsimen objektiivin säätövivulla, joka on etsimen alapuolella.



- Oletusasetuksena valokuva tallennetaan automaattisesti, kun videokamera tunnistaa henkilön hymyn videon kuvaamisen aikana ([SMILE SHUTTER]). Kasvojen ympärille ilmestyy oranssi kehys, kun niissä havaitaan mahdollinen hymy. Tätä asetusta voi muuttaa valikossa.
- Voit lisätä zoomaustasoa käyttämällä digitaalista zoomausta. Aseta zoomaustaso valitsemalla ↑ (HOME)
 → ☎ (SETTINGS) → [MOVIE SETTINGS] → [DIGITAL ZOOM] → haluamasi asetus → OK →
 □→ X.
- Jos katsot videoita x.v.Color-yhteensopivalla televisiolla, tallenna videot x.v.Color-toiminnolla. Valitse ↑
 (HOME) → ☎ (SETTINGS) → [MOVIE SETTINGS] → [X.V.COLOR] → [ON] → ☑K → ☑ → X.
 Videoiden katsominen voi edellyttää tiettyjä asetuksia televisiossa. Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.

Valokuvien kuvaaminen

Oletusasetuksena valokuvat tallennetaan kiintolevylle (s. 39).

1 Avaa videokameran LCD-näyttö.

Videokamera käynnistyy.

• Jos haluat käynnistää videokameran LCD-näytön ollessa jo auki, paina POWER-painiketta.



2 Paina MODE-painiketta niin, että 🗅 (valokuva) -merkkivalo syttyy.

Näytön kuvasuhteeksi vaihtuu 4:3.



3 Säädä tarkennus painamalla kevyesti PHOTO -painiketta ja paina sitten painike pohjaan.



Kun IIIIII katoaa näkyvistä, valokuva on tallennettu.

- Voit zoomata hitaasti siirtämällä zoomausvipua vain hieman. Voit zoomata nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
- Voit tarkistaa tallennettavissa olevien kuvien määrän LCD-näytöltä (s. 57).
- Jos haluat muuttaa kuvakokoa, valitse \Uparrow (HOME) $\rightarrow \textcircled{a}$ (SETTINGS) \rightarrow [PHOTO SETTINGS] \rightarrow [\blacksquare IMAGE SIZE] \rightarrow haluamasi asetus $\rightarrow \boxdot \rightarrow \boxdot$.
- Voit tallentaa valokuvia videokuvauksen aikana painamalla PHOTO-painiketta. Kuvan tiedostokoko on 8,3 M tallennettaessa teräväpiirtoisia (HD) videoita.
- Salama välähtää automaattisesti, jos ympäristön valo ei riitä. Salamavalo ei toimi videon kuvaamisen aikana. Voit muuttaa salaman toimintatapaa valitsemalla ↑ (HOME) → ☎ (SETTINGS) → [PHOTO SETTINGS] → [FLASH MODE] → haluamasi asetus → OK → 戸 → 区.
- Valokuvia ei voi tallentaa, jos 🖾 on näkyvissä.

Videoiden ja valokuvien helppo kuvaaminen ja toistaminen (Easy Handycam -tila)

Sinun tarvitsee vain painaa EASY-painiketta.

Jos haluat peruuttaa Easy Handycam -tilan, paina EASY-painiketta uudelleen, kun olet lopettanut kuvaamisen tai valikkojen käytön. Easy Handycam -tilassa voit asettaa perusasetukset, kuten kuvakoon muuttaminen tai kuvien poistaminen. Muut asetukset asetetaan automaattisesti.

 Kun Easy Handycam -tila käynnistetään, lähes kaikki valikkoasetukset palautetaan oletusarvoihin automaattisesti. (Jotkin valikkoasetukset säilyttävät asetukset, jotka on tehty ennen Easy Handycam -tilaa.)



EASY näkyy Easy Handycam -tilassa.

Kuvauksen paikkatietojen hakeminen GPS-signaalista (HDR-XR500VE/ XR520VE)

Kun asetat GPS-kytkimen asentoon ON, XO. näkyy LCD-näytöllä ja videokamera hakee paikkatiedot GPS-satelliittien avulla. Paikkatietojen hakeminen mahdollistaa sellaisten toimintojen kuten Map Index käyttämisen.

Ilmaisin muuttuu GPS-signaalin vahvuuden mukaan.

• Varmista, että GPS-kytkin on asennossaOFF lentokoneen noustessa ja laskeutuessa.



• Sisäärakennetun kartan tiedot ovat seuraavilta toimittajilta; Japani: ZENRIN CO., LTD., muut alueet: NAVTEQ.

Toisto

Toisto videokameralla

Videot ja valokuvat toistetaan oletusasetuksena sisäisellä kiintolevyllä (s. 39).

Videoiden toistaminen



Avaa videokameran LCD-näyttö.

Videokamera käynnistyy.

• Jos haluat käynnistää videokameran LCD-näytön ollessa jo auki, paina POWER-painiketta.

2 Paina 🖿 (VIEW IMAGES) -painiketta.



Esille tulee VISUAL INDEX -näyttö muutaman sekunnin kuluttua.

 Voit tuoda esille VISUAL INDEX -näytön myös painamalla (VIEW IMAGES) -painiketta LCD-näytöllä.

3 Valitse IIII (tai IIII) -välilehti ① → haluamasi video ②.



 I>I/> näkyy viimeksi toistetun tai kuvatun videon tai valokuvan yhdeydessä. Jatka toistoa kohtauksesta koskettamalla kuvaa. Videokamera alkaa toistaa valittua videota.



- Kun valitusta videosta aloitettu toisto saavuttaa viimeisen videon, näytölle palaa VISUAL INDEX -näyttö.
- Videota voi toistaa hidastettuna koskettamalla 🗺 🕪 -painiketta taukotilan aikana.
- Kun jatkat <a>moin 10 kertaa → noin 30 kertaa → noin 60 kertaa nopeammin.
- Voit käynnistää tai sammuttaa kuvaruutunäytön painamalla DISP-painiketta LCD-näytön takana.
- Kuvauspäivämäärä ja -kellonaika sekä kuvausolot tallennetaan automaattisesti kuvauksen aikana. Näitä tietoja ei näytetä kuvauksen aikana, mutta voit näyttää ne toiston aikana valitsemalla ↑ (HOME) → ♣ (SETTINGS) → [VIEW IMAGES SET] → [DATA CODE] → haluamasi asetus → OK → ₽ → X.
- Ostaessasi kameran se sisältää suojatun esittelyvideon.

Videoiden äänenvoimakkuuden säätäminen

Valitse videon toiston aikana $\textcircled{\text{dvol}} \rightarrow ja$ säädä valinnoilla $\textcircled{\text{d-}}/\textcircled{\text{d+}} \rightarrow \fbox{\text{c}}$.

• Voit säätää äänenvoimakkuutta OPTION MENU -valikosta (s. 41).

Valokuvien katseleminen

Valitse **△** (valokuva) ① → haluamasi valokuva ② VISUAL INDEX -näytöllä.



Esille tulee Map Index -näyttö (s. 43) (HDR-XR500VE/XR520VE) Videokamera näyttää valitun valokuvan.



- Voit lähentää valokuvaa siirtämällä zoomausvipua valokuvien katselun aikana (PB ZOOM). Jos kosketat kohtaa PB ZOOM -kehyksessä, siitä tulee kehyksen keskipiste.
- Kun katsellaan "Memory Stick PRO Duo" -muistikortille tallennettuja valokuvia, näytöllä näkyy for > (toistokansio).

Kuvien toistaminen televisiossa

Liitäntätapa ja televisiossa näkyvän kuvan laatu (teräväpiirto (HD) tai vakiolaatu (SD)) määräytyvät liitettävän television tyypin ja käytettävien liitäntöjen mukaan. Videokameran voi liittää helposti televisioon noudattamalla [TV CONNECT Guide]-oppaan ohjeita.

Television liittäminen [TV CONNECT Guide]-opasta käyttämällä

- Valitse televisiossa signaalilähteeksi se tuloliitäntä, johon videokamera on liitetty.
 - Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
- 2 Käynnistä videokamera ja valitse ↑ (HOME) → (OTHERS) → [TV CONNECT Guide] LCD-näytöltä.
 - Kun haluamasi kohde ei ole näytöllä, kosketa painikkeita 🔼 🔍, kunnes se tulee esille.
 - Käytä virtalähteenä videokameran vakiovarusteisiin sisältyvää verkkovirtalaitetta (s. 10).

3 Liitä videokamera televisioon [TV CONNECT Guide]-oppaan ohjeiden mukaan.



Toista videoita ja valokuvia videokameralla (s. 17).

• Tee videokameralla tarvittavat lähtöasetukset.

Kytkeminen teräväpiirtotelevisioon komponenttivideoliitännöillä:

♠ (HOME) → ♠ (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] → [COMPONENT] → [1080i/576i] → ℗K → ₱ → 𝔅

Kytkeminen vakiolaatuiseen televisioon komponenttivideoliitännöillä:

 $^{ } (HOME) \rightarrow \square (SETTINGS) \rightarrow [OUTPUT SETTINGS] \rightarrow [COMPONENT] \rightarrow [576i] \rightarrow \boxed{}$ $→ \boxed{} \rightarrow \boxed{} \rightarrow \boxed{}$

4:3-television kytkeminen:

 $\widehat{} (\text{HOME}) \to \textcircled{\text{SETTINGS}} \to [\text{OUTPUT SETTINGS}] \to [\text{TV TYPE}] \to [4:3] \to \widecheck{\text{CK}} \to \fbox{\text{C}}$

"BRAVIA" Sync -toiminnon käyttöön otto:

 $\widehat{} (HOME) \to \textcircled{SETTINGS} \to [GENERAL SET] \to [CTRL FOR HDMI] \to [ON] \to \widecheck{OK} \to \fbox{OK} \to \widecheck{X}$

Tietoja "PhotoTV HD" -toiminnosta

Tämä videokamera on yhteensopiva "PhotoTV HD" -standardin kanssa. "PhotoTV HD" -tekniikka mahdollistaa värien ja kuvioiden erittäin tarkan toiston. Jos kytket Sonyn PhotoTV HD-yhteensopivan laitteen HDMI-kaapelilla (myydään erikseen)* tai A/Vkomponenttikaapelilla (sisältyy vakiovarusteisiin)**, voit katsella valokuvia todella tasokkaalla täydellä HD-laadulla.

* Televisio siirtyy oikeaan tilaan automaattisesti valokuvia katseltaessa.

**Television asetuksia täytyy muuttaa. Lisätietoja on PhotoTV HD -yhteensopivan television käyttöoppaassa.

Videoiden ja valokuvien tallentaminen tietokoneella

Tietokoneen valmistelu (Windows)

Voit suorittaa seuraavat toiminnot "PMB (Picture Motion Browser)" -ohjelmalla.

- Kuvien tuominen tietokoneelle
- Tuotujen kuvien ja katselu ja muokkaus
- Levyn luominen
- Videoiden ja valokuvien lähettäminen web-sivustoille

Jos haluat tallentaa videoita tai valokuvia tietokoneella, asenna ensin "PMB" vakiovarusteisiin kuuluvalta CD-ROM-levyltä.

- Älä alusta videokameran kiintolevyä tietokoneella. Videokamera ei ehkä toimi oikein.
- Tämä videokamera tallentaa teräväpiirtokuvan AVCHD-muodossa. Vakiovarusteisiin kuuluvaa PC-ohjelmistoa käyttämällä teräväpiirtokuvat voidaan kopioida DVD-levylle. DVD-levyä, joka sisältää AVCHD-kuvaa ei kuitenkaan saa käyttää DVD-soittimissa tai -tallentimissa, sillä tallennusvälinettä ei voi välttämättä poistaa DVD-soittimesta tai -tallentimesta ja laite voi pyyhkiä tallennusvälineen sisällön varoittamatta.

Vaihe 1 Tietokonejärjestelmän tarkistaminen

Käyttöjärjestelmä*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP1*3

Suoritin

Intel Pentium 4 2,8 GHz tai nopeampi (Intel Pentium 4 3,6 GHz tai nopeampi, Intel Pentium D 2,8 GHz tai nopeampi, Intel Core Duo 1,66 GHz tai nopeampi tai Intel Core 2 Duo 1,66 GHz tai nopeampi on suositeltava.) Intel Pentium III 1 GHz tai nopeampi riittää kuitenkin seuraaviin toimintoihin:

- Videoiden ja valokuvien tuominen tietokoneelle
- One Touch Disc Burn
- Blu-ray-levyn/AVCHD-muotoisen levyn/ DVD-videon luominen (Intel Pentium 4, 2,8 GHz tai nopeampi tarvitaan luotaessa DVD-video muuntamalla teräväpiirtolaatu (HD) vakiokuvanlaaduksi (SD).)
 Levyn kopioiminen

Ohjelmisto

DirectX 9.0c tai uudempi (Tämä tuote perustuu DirectX-tekniikkaan. DirectX on oltava asennettu)

Muisti

Windows XP: Vähintään 512 Mt (suositus: vähintään 1 Gt) Vähintään 256 Mt riittää kuitenkin vakiokuvanlaatuisten (SD) videoiden käsittelyyn. Windows Vista: Vähintään 1 Gt

Kiintolevy

Asennuksen vaatima vapaa kiintolevyn määrä: Noin 500 Mt (Vähintään 10 Gt voidaan tarvita AVCHD-muotoisten levyjen luomiseen. Enintään 50 Gt voidaan tarvita Blu-ray-levyjen luomiseen.)

Näyttö

Vähintää 1 024 × 768 pistettä

Muut

USB-portti (tämän on oltava vakiona, Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva)), Bluray-levy/DVD-tallennin (CD-ROM-asema tarvitaan asennukseen) Kiintolevyn tiedostojärjestelmäksi suositellaan joko NTFS tai exFAT.

- Toimintaa kaikkien tietokoneympäristöjen kanssa ei taata.
- *1 Tarvitaan vakioasennus. Toimintaa ei taata, jos käyttöjärjestelmä on päivitetty tai monikäynnistysympäristössä.
- *264-bittisiä versioita ja Starter (Edition) -versiota ei tueta.
- *3 Starter (Edition) -versiota ei tueta.

Kun käytetään Macintoshtietokonetta

Vakiovarusteena toimitettu "PMB"-ohjelma ei ole Macintosh-tietokoneiden tukema. Jos haluat käsitellä valokuvia videokameraan kytketyllä Macintosh-tietokoneella, katso seuraavaa web-sivustoa.

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ ms/fi/

Vaihe 2 Vakiovarusteisiin kuuluvan "PMB"-ohjelman asentaminen

Asenna "PMB", ennen kuin kytket videokameran tietokoneeseen.

- Jos tietokoneeseen on jo asennettu toisen laitteen mukana tullut "PMB"-ohjelma, tarkista versio. (Versionumeron saa esille valitsemalla [Help] - [About PMB].) Vertaa vakiovarusteisiin sisältyvän CD-ROM-levyn versionumeroa aikaisemmin asennetun "PMB"ohjelman versionumeroon ja varmista, että versiot on asennettu järjestyksessä, vanhempi ensin. Jos aikaisemmin asennetun "PMB"ohjelman versionumero on suurempi kuin videokameran "PMB"-ohjelman, poista "PMB"ohjelman sennus tietokoneelta ja asennat versiot uudelleen, vanhempi ensin. Jos asennat uudemman "PMB"-version ensin, kaikki toiminnot eivät ehkä toimi oikein.
- Katso sivu 48 "Handycam-käsikirja" -oppaassa.

1 Varmista, että videokameraa ei ole kytketty tietokoneeseen.

2 Käynnistä tietokone.

- Kirjaudu järjestelmänvalvojana asennusta varten.
- Sulje kaikki sovellukset ennen ohjelman asentamista.

3 Aseta vakiovarusteisiin sisältyvä CD-ROM-levy tietokoneen levyasemaan.

Näkyviin tulee asennusnäyttö.

Jos näyttö ei tule esille, valitse [Start]
 → [Computer] (Windows XP:ssä [My
 Computer]) ja kaksoisnapsauta kohtaa
 [SONYPICTUTIL(E:)] (CD-ROM).

4 Valitse [Install].



- 5 Valitse asennettavan ohjelman kieli ja sitten [Next].
- 6 Käynnistä videokamera ja kytke se tietokoneeseen vakiovarusteisiin sisältyvän USBkaapelin kanssa.



[USB SELECT]-näyttö tulee automaattisesti videokameran näytölle.

7 Valitse [⊖USB CONNECT] videokameran näytöltä.

 Jos [USB SELECT]-näyttö ei tule esille, valitse ↑ (HOME) → 部 (OTHERS) → [USB CONNECT].



8 Valitse [Continue].

 9 Lue käyttöoikeussopimus ja jos hyväksyt ehdot, vaihda ○-kuvake
 ● →-kuvakkeeksi ja valitse [Next] → [Install] tietokoneen näytöltä.

Asenna ohjelma noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

- Tietokoneesta riippuen voit joutua asentamaan kolmannen osapuolen ohjelmiston. Jos esille tulee asennusnäyttö, asenna tarvittava ohjelma noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- Käynnistä tietokone uudelleen, jos asennuksen päättäminen edellyttää sitä. Kun asennus on valmis, esille tulevat seuraavat kuvakkeet.



- Esille voi tulla muita kuvakkeita.
- Asennuksesta riippuen mitään kuvaketta ei ehkä tule esille.
- Handycam-käsikirja -opasta ei asenneta tässä toimenpiteessä (s. 48).

Videokameran irrottaminen tietokoneesta

Valitse →-kuvake tietokoneen työpöydän vasemmasta alakulmasta → [Safely remove USB Mass Storage Device].



- 2 Valitse [END] → [YES] videokameran näytöltä.
- 3 Irrota USB-kaapeli.
- Voit luoda Blu-ray-levyn käyttämällä tietokonetta, jossa on Blu-ray-tallennin. Asenna BD Add-on Software "PMB"-ohjelmaa varten (s. 30).
Levynluontitavan valitseminen (tietokone)

Tässä kuvataan useita tapoja, joilla voit luoda joko teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn tai vakiolaatuisen (SD) levyn videokameralla tallennetuista teräväpiirtolaatuisista (HD) videoista tai valokuvista. Valitse tapa, joka sopii toistinlaitteellesi.

Toistin		Tavan ja levytyypin valitseminen	
Blu-ray levyntoistolaitteet (Blu- ray-levysoitin, PLAYSTATION [®] 3, jne.)	•	 ① Videoiden ja valokuvien tuominen tietokoneelle (Easy PC Back-up) (s. 28) ↓ ② Teräväpiirtolaatuisen Blu-ray-levyn* luominen (HD) (s. 30) 	Blu-ray
AVCHD-muodon toistolaitteet (Sony Blu-ray-levysoitin, PLAYSTATION [®] 3 jne.)	•	Levyn luominen yhdellä kosketuksella (One Touch Disc Burn) (s. 27)	HD
	•	 ① Videoiden ja valokuvien tuominen tietokoneelle (Easy PC Back-up) (s. 28) ④ Teräväpiirtolaatuisen AVCHD-muotoisen levyn luominen (HD) (s. 29) 	HD
Tavalliset DVD-toistolaitteet (DVD-soitin, tietokone, joka toistaa DVD-levyjä jne.)	•	 ① Videoiden ja valokuvien tuominen tietokoneelle (Easy PC Back-up) (s. 28) ② Vakiokuvanlaatuisen (SD) levyn luominen (s. 31) 	SD

* Jos haluat luoda Blu-ray-levyn, BD Add-on Software "PMB"-ohjelmaa varten on oltava asennettu (s. 30).

Kunkin levytyypin ominaisuudet



) Blu-ray-levylle voita tallentaa pitempikestoisia teräväpiirtolaatuisia (HD) videoita kuin DVDlevyille.



Teräväpiirtolaatuinen (HD) video voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineelle kuten DVD-R-levylle, jolloin luodaan teräväpiirtolaatuinen (HD) levy.



Vakiokuvanlaatuinen (SD) video, joka muunnetaan teräväpiirtolaatuisesta (HD) videosta, voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineelle kuten DVD-R-levylle, jolloin luodaan vakiokuvanlaatuinen (SD) levy.

Levyt, joita voit käyttää "PMB"-ohjelman kanssa

Voit käyttää seuraavan tyyppisiä 12 cm:n levyjä "PMB"-ohjelman kanssa. Lisätietoja Blu-raylevyistä on sivulla 30.

Levytyyppi	Ominaisuudet
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Ei-uudelleenkirjoitettava
DVD-RW/DVD+RW	Uudelleenkirjoitettava

Asenna PLAYSTATION[®]3 -laitteeseesi aina viimeisin PLAYSTATION[®]3 -järjestelmäohjelmisto.
 PLAYSTATION[®]3 ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Levyn luominen yhdellä kosketuksella (One Touch Disc Burn)

Voit tallentaa videoita ja valokuvia levylle yksinkertaisesti painamalla videokameran ⊕ (DISC BURN) -painiketta. Videot ja valokuvat, joita ei ole vielä tallennettu One Touch Disc Burn -toiminnolla, voidaan tallentaa levylle automaattisesti. Videot ja valokuvat tallennetaan levylle niiden tallennetun kuvanlaadun kanssa.

- Teräväpiirtolaatuiset (HD) videot (oletusasetus) luovat teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn. Et voi toistaa teräväpiirtolaatuista (HD) levyä DVD-soittimilla.
- Blu-ray-levyä ei voi luoda One Touch Disc Burn -toiminnolla.
- Jos haluat luoda vakiokuvanlaatuisen (SD) levyn teräväpiirtolaatuisista (HD) videoista, tuo videot ensin tietokoneelle (s. 28) ja luo sitten vakiokuvanlaatuinen (SD) levy (s. 31).
- Asenna "PMB" etukäteen (s. 23) mutta älä käynnistä "PMB"-ohjelmaa.
- Kytke ensin videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen avulla (s. 10).
- Olisc BURN) -painikkeella voit tallentaa vain sisäiselle kiintolevylle tallennettuja videoita ja valokuvia.

1

Käynnistä tietokone ja sijoita tyhjä levy DVD-asemaan.

- Lisätietoja käytettävistä levytyypeistä on sivulla 25.
- Jos jokin muu ohjelma kuin "PMB" käynnistyy automaattisesti, sulje se.

2

Z Käynnistä videokamera ja kytke se tietokoneeseen USB-kaapelilla.



 Älä sulje LCD-näyttöä videokameran ollessa kytkettynä toiseen laitteeseen USBkaapeliila. Voit menettää tallennetut kuvat.

1





Noudata tietokoneen näytölle tulevia ohjeita.



• Videoita ja valokuvia ei tallenneta tietokoneelle, kun suoritatOne Touch Disc Burn -toiminnon.

Videoiden ja valokuvien tuominen tietokoneelle (Easy PC Back-up)

Videokameralle tallennetut videot ja valokuvat, joita ei ole vielä tallennettu Easy PC Back-up -toiminnolla, voidaan tuoda tietokoneelle automaattisesti. Käynnistä tietokone etukäteen.

 Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen avulla (s. 10).

Käynnistä videokamera ja kytke se tietokoneeseen USB-kaapelilla.



[USB SELECT]-näyttö tulee näkyviin videokameraan.

 Älä sulje LCD-näyttöä videokameran ollessa kytkettynä toiseen laitteeseen USBkaapelilla. Voit menettää tallennetut kuvat.

∠ Valitse [⊖USB CONNECT], jos haluat tuoda kuvia sisäiseltä kiintolevyltä, tai [🖸 USB CONNECT], jos haluat tuoda kuvia "Memory Stick PRO Duo"-kortilta.



[Handycam Utility] -ikkuna avautuu tietokoneen näytölle.

- 3 Valitse tietokoneen näytöltä [Easy PC Back-up] \rightarrow [Import].



Videot ja valokuvat tuodaan tietokoneelle.

Kun toiminto on valmis, esille tulee "PMB"-näyttö.

- · Kun toimintoa päätetään, esille voi tulla näyttö, jossa ilmoitetaan videoita analysoitavan. Videoiden analysointi voi kestää kauan. Sillä välin voit käyttää "PMB"-ohielmaa.
- Voit luoda joko teräväpiirtolaatuisia (HD) levyjä (Blu-ray-levyn/AVCHD-muotoisen levyn) (s. 29) tai vakiokuvanlaatuisia (SD) levyjä (s. 31) tuoduista teräväpiirtolaatuisista (HD) videoista.
- Lisätietoja valittujen videoiden ja valokuvien tuomisesta on PMB Guide -oppaassa (s. 29).
- Voit viedä teräväpiirtolaatuisia (HD) videoita tietokoneelta videokameraan. Valitse "PMB"ohjelmassa [Manipulate] \rightarrow [Export to] \rightarrow [Handycam (Hard Disk Drive)]/[Handycam (Memory Stick)]. Lisätietoja on PMB Guide -oppaassa (s. 29).

Videoiden tai valokuvien kohdeaseman tai -kansion muuttaminen

Valitse edellä [Handycam Utility] -näytöllä vaiheessa 3 [Easy PC Back-up] → [Change]. Esille tulevalla näytöllä voit valita aseman ja kansion, johon kuvat tallennetaan.

PMB (Picture Motion Browser) -ohjelman käynnistäminen

Kaksoisnapsauta "PMB"-kuvaketta tietokoneen näytöllä.



 Jos kuvaketta ei ole työpöydällä, valitse [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB], kun haluat käynnistää "PMB"-ohjelman.

Voit katsella ja muokata videoita ja valokuvia sekä luoda niistä levyjä "PMB"-ohjelmalla.

"PMB Guide" - oppaan lukeminen

Katso PMB Guide -oppaasta lisätietoja "PMB"-ohjelmasta. Kaksoisnapsauta PMB Guide -pikakuvaketta tietokoneen työpöydällä, kun haluat avata PMB Guide -oppaan.



Jos kuvaketta ei ole työpöydällä, valitse [Start]
 → [All Programs] → [Sony Picture Utility]
 → [Help] → [PMB Guide]. Voit avata
 PMB Guide -oppaan myös [Help]-valikosta
 "PMB"-ohjelmassa.

Teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn luominen

Voit luoda teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn kokoamalla yhteen aikaisemmin tietokoneelle tuotuja teräväpiirtolaatuisia (HD) videoita (s. 28).

- Tässä osassa selitetään, miten tallennetaan teräväpiirtolaatuinen (HD) video DVD-levylle (s. 25).
- Voit toistaa teräväpiirtolaatuista (HD) levyä AVCHD-muotoa tukevilla toistolaitteilla kuten Sony Blu-ray -levysoittimella ja PLAYSTATION[®]3 -laitteella. Et voi toistaa levyä tavallisilla DVD-soittimilla (s. 25).

Käynnistä tietokone ja sijoita tyhjä levy DVD-asemaan.

- Lisätietoja käytettävistä levytyypeistä on sivulla 26.
- Jos jokin muu ohjelma kuin "PMB" käynnistyy automaattisesti, sulje se.

Kaksoisnapsauta "PMB"kuvaketta tietokoneen näytöllä käynnistääksesi "PMB"-ohjelman.

 Voit käynnistää "PMB"-ohjelman myös valitsemalla [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB].

2

- Valitse [Folders] tai [Calendar] ikkunan vasemmasta reunasta ja valitse kansio tai päivämäärä ja valitse sitten teräväpiirtolaatuiset (HD) videot.
 - Teräväpiirtolaatuiset (HD) videot on merkitty merkillä 品.
 - Valokuvia ei voi tallentaa levylle.
 - Jos haluat valita useita videoita, pidä Ctrlnäppäin alhaalla ja napsauta pikkukuvia.

4 Valitse ikkunan yläreunasta [Manipulate] \rightarrow [AVCHD (HD) Creation].



Esille tulee ikkuna, jossa voit valita videoita.

 Jos haluat lisätä videoita aikaisemmin valittuihin, valitse videoita pääikkunasta ja vedä ne videoiden valintaikkunaan.

Luo levy noudattamalla näytölle tulevia ohjeita.

Levyn luominen voi kestää kauan.

Teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn toistaminen tietokoneella

Voit toistaa teräväpiirtolaatuisia (HD) levyjä käyttämällä "Player for AVCHD"ohjelmaa, joka asennetaan yhdessä "PMB"-ohjelman kanssa. Käynnistä "Player for AVCHD" valitsemalla [Start] → [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Player for AVCHD]. Katso "Player for AVCHD"ohjelman käytöstä sen ohjeesta.

 Tietokoneympäristöstä riippuen videoiden toisto ei ehkä ole häiriötöntä.

Blu-ray-levyn luominen

Voit luoda Blu-ray-levyn tietokoneelle aikaisemmin tuodun teräväpiirtolaatuisen (HD) videon kanssa (s. 28). Jos haluat luoda Blu-ray-levyn, BD Add-on Software "PMB"-ohjelmaa varten on oltava asennettu. Valitse [BD Add-on Software] "PMB"-ohjelman asennusnäytöllä ja asenna tämä lisäohjelma näytölle tulevien ohjeiden mukaan

· Kytke tietokone Internetiin, kun asennat [BD Add-on Software] -ohjelman.



Aseta tyhjä Blu-ray-levy levyasemaan ja valitse [Manipulate] \rightarrow [Blu-ray Disc (HD) Creation] vaiheessa 4 toimenpiteessä "Teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn luominen" (s. 29). Muut toimenpiteet ovat samat kuin luotaessa teräväpiirtolaatuista (HD) levyä.

- · Tietokoneen on tuettava Blu-ray-levyjen luomista.
- BD-R (ei-uudelleenkirjoitettava)- ja BD-RE (uudelleenkirjoitettava) -levyjä voidaan käyttää Blu-ray-levyjen luomiseen. Kummankaan tyyppiseen levyyn ei voi lisätä sisältöä levyn luomisen jälkeen.

Vakiokuvanlaatuisen (SD) levyn luominen toistettavaksi tavallisilla DVDsoittimilla

Voit luoda vakiokuvanlaatuisen (SD) levyn valitsemalla aikaisemmin tietokoneelle tuotuja videoita ja valokuvia (s. 28).

• Voit valita lähteiksi teräväpiirtolaatuisia (HD) videoita. Kuvanlaatu kuitenkin muunnetaan teräväpiirtolaadusta (HD) vakiokuvanlaatuun (SD). Videoiden kuvanlaadun muuntaminen kestää kauemmin kuin itse videoiden kuvaaminen.

Käynnistä tietokone ja sijoita tyhjä levy DVD-asemaan.

- Lisätietoja käytettävistä levytyypeistä on sivulla 26.
- Jos jokin muu ohjelma kuin "PMB" käynnistyy automaattisesti, sulje se.

🖌 Kaksoisnapsauta "PMB"kuvaketta tietokoneen näytöllä käynnistääksesi "PMB"-ohjelman.

· Voit käynnistää "PMB"-ohjelman myös valitsemalla [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] \rightarrow [PMB].

Valitse [Folders] tai [Calendar] ikkunan vasemmasta reunasta ja valitse kansio tai päivämäärä ja valitse sitten videot ja valokuvat.

- · Teräväpiirtolaatuiset (HD) videot on merkitty merkillä
- Jos haluat valita useita videoita ja valokuvia, pidä Ctrl-näppäin alhaalla ja napsauta pikkukuvia.

Valitse ikkunan yläreunasta [Manipulate] \rightarrow [DVD-Video (SD) Creation].

Esille tulee ikkuna, jossa voit valita videoita ja valokuvia.

 Jos haluat lisätä videoita ja valokuvia aikaisemmin valittuihin, valitse videoita ja valokuvia pääikkunasta ja vedä ne videoiden ja valokuvien valintaikkunaan.

5 5 = 1	Slide Show	111	H. Q. @ % @
ingligy by Date Creek	ti-mai Meda Nies		Econd voters 📻 a
(7 Folders	Media Services		
Kig Al Nedo Files	Batch Euto Change		March
January, 2008	Resize and Save		Contraction of the second
P2 rs. 16 1978	Set as Desktop Background	2	Contraction in the local division of the loc
	Export To	E	
Decenities (2007	Open with Extremal Program	- 1	2 mars -
C eDece	Convert to WNV and Save		
Neverner, 2007	Convert to MPEG-2 and Seve		
2 281	Video Transming		
1005-10-02			
Contra 2001	DVD-Video (SD) Creation		
P. 1. 11-00-0000 0000	PRIVIC 115037		

) Luo levy noudattamalla näytölle tulevia ohjeita.

Levyn luominen voi kestää kauan.

Levyn kopioiminen

Voit kopioida tallennetun levyn toiselle levylle käyttämällä "Video Disc Copier"ohjelmaa.

Voit myös kopioida levyn muuntamalla teräväpiirtolaatuisia (HD) videoita vakiokuvanlaatuisiksi (SD) videoiksi. Käynnistä ohjelma valitsemalla [Start]

 \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] → [Video Disc Copier]. Katso "Video Disc Copier"-ohjelman käytöstä sen ohjeesta.

Blu-ray-levylle ei voi kopioida.

Videoiden muokkaaminen

Voit leikata videosta vain tarpeelliset osat ja tallentaa ne toiseen tiedostoon. Valitse "PMB"-ohjelmassa video, jota haluat muokata ja valitse sitten valikosta [Manipulate] → [Video Trimming] avataksesi Video Trimming -ikkunan. Katso lisätietoja PMB Guide -oppaasta (s. 29).

Valokuvien kopioiminen videosta

Voit valita videosta kuvan ja tallentaa sen valokuvatiedostona.

Valitse "PMB-"ohjelman videontoistoikkunassa **50** näyttääksesi [Save Frame] -ikkunat. Katso lisätietoja PMB Guide -oppaasta (s. 29).



Kuvien tallentaminen DVD-tallentimella Levynluontitavan valitseminen (DVD-tallennin)

Tässä kuvataan useita tapoja, joilla voit luoda joko teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn tai vakiolaatuisen (SD) levyn videokameralla tallennetuista teräväpiirtolaatuisista (HD) videoista tai valokuvista. Valitse tapa, joka sopii toistinlaitteellesi.

- Valmistele DVD-levy kuten DVD-R-levy levyn luomista varten.
- Katso sivulta 30, miten luodaan Blu-ray-levy.



- Asenna PLAYSTATION[®]3 -laitteeseesi aina viimeisin PLAYSTATION[®]3 -järjestelmäohjelmisto.
- PLAYSTATION®3 ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn luominen DVD-tallentimella jne. (USB-kaapeliyhteys)

Voit tallentaa teräväpiirtolaatuisia (HD) videoita levylle kytkemällä videokameran tallentimeen kuten Sony DVD -tallentimeen USB-kaapelilla. Katso lisätietoja myös liitettävien laitteiden käyttöohjeista.

Tässä kuvataan levyn luominen kytkemällä videokamera Sony DVD -tallentimeen USB-kaapelilla.

 Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen avulla (s. 10).

Käynnistä videokamera ja kytke DVD-tallennin tai vastaava videokameran 🖞 (USB) -liitäntään vakiovarusteisiin sisältyvällä USBkaapelilla.



[USB SELECT]-näyttö tulee näkyviin videokameraan.

Z Valitse videokameran näytöltä OUSB CONNECT], kun videot on tallennettu sisäiselle kiintolevvlle, tai [USB CONNECT], kun videot on tallennettu "Memory Stick PRO Duo"-kortille.

Tallenna videot kytkettyyn laitteeseen.

 Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeista.

Kun toiminto on valmis, valitse videokameran näytöltä [END] → [YES].

Irrota USB-kaapeli.

- Luomaasi teräväpiirto (HD) -levyä ei pitäisi käyttää DVD-soittimissa/tallentimissa. Koska DVD-soittimet/tallentimet eivät ole vhteensopivia AVCHD-muodon kanssa, DVDsoittimet/tallentimet eivät ehkä poista levyä.
- Sony DVD-tallennin ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Teräväpiirtoisen (SD) levyn luominen levytallentimella tai vastaavalla (A/V-liitäntäkaapeliyhteys)

Voit kopioida videokameralla toistettavia kuvia levylle tai videokasetille kytkemällä videokameran levytallentimeen tai Sony DVD -tallentimeen tai vastaavaan A/Vliitäntäkaapelilla. Liitä laite joko tavalla 1 tai 2. Katso lisätietoja myös liitettävien laitteiden käyttöohjeista. Valitse ensin tallennusväline, joka sisältää kopioitavat videot (s. 39).

- Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen avulla (s. 10).
- Teräväpiirtoiset (HD) videot kopioidaan vakiotarkkuudella (SD).
- A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste) Tämä videokamera on varustettu A/Vetähallintaliitäntä -liitännällä (s. 59). Liitä A/V-liitäntäkaapeli videokameraan.
- A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S VIDEO -kaapeli (myydään erikseen) Jos videokamera kytketään toiseen laitteeseen S VIDEO -liitännän kautta A/ V-liitäntäkaapelilla, joka sisältää S VIDEO -kaapelin (myydään erikseen), kuvanlaatu on parempi kuin kytkettäessä laitteet A/Vliitäntäkaapelin kautta. Kytke valkoinen ja punainen liitin (vasen/oikea äänikanava) sekä S VIDEO -liitin (S VIDEO kanava) A/V-liitäntäkaapelissa, joka on varustettuS VIDEO -kaapelilla. Jos kytket vain S VIDEO -liittinnen, et kuule lainkaan ääntä. Keltaista liitintä (video) ei tarvitse kytkeä.



Aseta tallennusväline tallentavana laitteena käytettävään laitteeseen.

 Jos tallentavana laitteena käytettävässä laitteessa on tulokanavan valinta, valitse siitä oikea tulokanava.

Kytke videokamera tallentavaan laitteeseen (levytallennin tai vastaava) A/V connecting cable 1-liitäntäkaapelilla (vakiovaruste) tai A/Vliitäntäkaapelilla, jossa on S VIDEO 2 (myydään erikseen).

• Kytke videokamera tallentavana laitteena käytettävän laitteen tuloliitäntöihin.

3 Käynnistä videokamerassa toisto ja aloita tallentaminen tallennuslaitteessa.

- Katso lisätietoja tallentavana laitteena käytettävän laitteen käyttöohjeesta.

4 Kun kopiointi on valmis, pysäytä tallentavana laitteena käytettävä laite ja sitten videokamera.

- Koska kopiointi tehdään analogisesti, kuvan laatu voi heikentyä.
- · Kuvia ei voi kopioida tallentimiin, jotka on kytketty HDMI-kaapelilla.
- · Jos et halua näytön ilmaisimien (esimerkiksi laskurin) näkyvän videokameraan kytketyn laitteen kuvassa, valitse \Uparrow (HOME) $\rightarrow \blacksquare$ (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] \rightarrow [DISP OUTPUT] \rightarrow [LCD PANEL] $(oletusasetus) \rightarrow OK \rightarrow \textcircled{X}$.
- Jos haluat tallentaa päivämäärän/ajan tai kamera-asetukset, valitse $fraction (HOME) \rightarrow fractional HOME)$ (SETTINGS) → [VIEW IMAGES SET] → $[DATA CODE] \rightarrow haluamasi asetus \rightarrow OK \rightarrow$ ₽→X

Valitse lisäksi \Uparrow (HOME) $\rightarrow \blacksquare$ (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] → [DISP $OUTPUT] \rightarrow [V-OUT/PANEL] \rightarrow OK \rightarrow$ $P \rightarrow X$

- Kun näyttölaitteiden (televisio jne.) kuvakoko on 4:3, valitse \uparrow (HOME) $\rightarrow \Xi$ (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] → [TV TYPE] → $[4:3] \rightarrow OK \rightarrow \overrightarrow{e} \rightarrow X$
- · Jos kytket monoääniseen laitteeseen, kytke A/Vliitäntäkaapelin keltainen liitin toisen laitteen videotuloliitäntään ja valkoinen (vasen kanava) tai punainen (oikea kanava) liitin laitteen audiotuloliitäntään.
- Sonv DVD-tallennin ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla

Videokameran tehokas käyttö Videoiden ja valokuvien poistaminen

Voit vapauttaa tilaa tallennusvälineellä poistamalla videoita ja valokuvia. Valitse ensin tallennusväline, joka sisältää poistettavat videot ja valokuvat (s. 39).

Valitse $frac{1}{100}$ (HOME) $\rightarrow frac{100}{100}$ (OTHERS) → [DELETE].

- ∠ Jos haluat poistaa videoita, valitse [] \square DELETE] \rightarrow [HD: DELETE] tai [SDI DELETE].
 - Jos haluat poistaa valokuvia, valitse $[\square DELETE] \rightarrow [\square DELETE].$
- ے Kosketa poistettavia videoita tai valokuvia ja merkitse ne 🗸 -merkillä.



Valitse $OK \rightarrow [YES] \rightarrow OK \rightarrow$ X

- · Kaikkien videoiden poistaminen kerralla Valitse vaiheessa 2 [□DELETE] → [HD DELETE ALL]/[SD DELETE ALL] → $[YES] \rightarrow [YES] \rightarrow OK \rightarrow X$.
- · Kaikkien valokuvien poistaminen kerralla Valitse vaiheessa 2 [■DELETE] → $[\blacksquare DELETE ALL] \rightarrow [YES] \rightarrow [YES] \rightarrow OK$ $\rightarrow \mathbf{X}$

Alustaminen poistaa kaikki videot ja valokuvat, jolloin vapautuu tallennustilaa.

- Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen avulla (s. 10).
- · Jotta et menetä tärkeitä kuvia, tallenna ne (s. 25, 33) ennen tallennusvälineen alustamista.
- 1 Valitse $frac{1}{2}$ (HOME) $\rightarrow \mathbf{E}$ (MANAGE MEDIA) → [MEDIA FORMAT1.
- 2 Kosketa alustettavaa tallennusvälinettä ([HDD] tai [MEMORY STICK]).
- 3 Valitse [YES] \rightarrow [YES] \rightarrow OK.
- Niin kauan kuin esillä on ilmoitus [Executing...], älä käytä POWER-kytkintä tai muita ohjaimia, irrota verkkovirtalaitetta tai poista "Memory Stick PRO Duo" -korttia videokamerasta. (ACCESS-/käytön merkkivalo palaa tai välkkyy tallennusvälineen alustuksen aikana.)
- Suojatut videot ja valokuvat poistetaan myös.

Kuvausolojen hallinta

Valikossa on useita asetuksia ja säätövaihtoehtoja (s. 41).

Kuvaaminen pimeissä paikoissa (LOW LUX/NIGHTSHOT)

Jos haluat kuvata hämärässä, aseta STD/ LOW LUX/NIGHTSHOT-kytkin asentoon LOW LUX. ânäkyy näytöllä ja kuvat tallennetaan kirkkaampina kuin jos et käytä LOW LUX -toimintoa.

Kun asetat STD/LOW LUX/NIGHTSHOTkytkimen asentoon NIGHTSHOT, [©] näkyy näytöllä ja voit kuvata jopa täysin pimeässä.

Aseta STD/LOW LUX/NIGHTSHOTkytkin asentoon STD, kun kuvaat normaalissa valaistuksessa

 NIGHTSHOT-toiminnon käyttö kirkkaassa valaistuksessa aiheuttaa videokameran virhetoiminnon.

HDR-XR500E/XR520E



HDR-XR500VE/XR520VE



Tarkennuksen jne. säätäminen manuaalisesti (MANUAL-valitsin)

MANUAL-valitsimella voi tehdä kätevästi säätöjä liittämällä valikkokohta (oletuksena [FOCUS]) MANUAL-valitsimeen.

MANUAL



MANUAL-valitsin

MANUAL-valitsimen käyttäminen Paina MANUAL-kytkin manuaalisen käytön tilaan ja tee säätö kiertämällä valitsinta. MANUAL-painikkeen painaminen muuttaa säätötilan automaattisesta manuaaliseksi ja päinvastoin.

Valikkokohdan liittäminen

Pidä MANUAL-painiketta painettuna, kunnes näytölle tulee [DIAL SETTING]ruutu. Liitä valikkokohta kiertämällä MANUAL-valitsinta. Voit liittää asetuksen [FOCUS], [EXPOSURE], [AE SHIFT] tai [WB SHIFT].

Jalustan käyttäminen

Kiinnitä jalusta (myydään erikseen) jalustan kiinnitysosaan ruuvilla (myydään erikseen: ruuvin pituuden tulee olla alle 5,5 mm).



Tallennusvälineen vaihtaminen

Voit valita videokameran tallennus-, toistotai muokkausvälineeksi sisäisen kiintolevyn tai "Memory Stick PRO Duo" -kortin. Valitse videoille ja valokuville käytettävä väline erikseen. Oletusasetuksena sekä videot että valokuvat tallennetaan kiintolevylle.



- Voit tallentaa, toistaa ja muokata käyttäen valittua tallennusvälinettä.
- Lisätietoja videoiden tallennettavista ajoista on sivulla 55.

Videoiden tallennusvälineen valitseminen

 Valitse ♠ (HOME) → ♥>
 (MANAGE MEDIA) → [MOVIE MEDIA SET].

> Näkyviin tulee [MOVIE MEDIA SET]-näyttö.

- 2 Kosketa haluamaasi tallennusvälinettä.
- 3 Valitse [YES] $\rightarrow \overline{OK}$.

Tallennusväline vaihdetaan.

Valokuvien tallennusvälineen valitseminen

Valitse ↑ (HOME) → ♥ (MANAGE MEDIA) → [PHOTO MEDIA SET].

> Näkyviin tulee [PHOTO MEDIA SET]-näyttö.

2 Kosketa haluamaasi tallennusvälinettä.

3 Valitse [YES] $\rightarrow OK$.

Tallennusväline vaihdetaan.

Tallennusvälineasetusten tarkistaminen

Sytytä Щ (video) -merkkivalo, jos haluat tarkistaa videoiden tallennusvälineen, tai ⁰ (valokuva) -merkkivalo, jos haluat tarkistaa valokuvien tallennusvälineen. Tallennusvälineen kuvake näytetään näytön oikeassa yläkulmassa.

▲ C2 60min STBY NDE SE () ♪5.1ch

⊖: Sisäinen kiintolevy ⊡: "Memory Stick PRO Duo"

"Memory Stick PRO Duo" -kortin asettaminen

 Aseta tallennusvälineeksi [MEMORY STICK], jos haluat tallentaa videoita ja/tai valokuvia "Memory Stick PRO Duo" -kortille (s. 39).

"Memory Stick" -tyypit, joita voit käyttää tämän videokameran kanssa

- Videoita kuvattaessa on suositeltavaa käyttää vähintään 1 Gt:n "Memory Stick PRO Duo" -korttia, joissa on merkintä:
 - MEMORY STICK PRO DUD ("Memory Stick PRO Duo")*
 - MEMORY STICK PRO-HG DUD ("Memory Stick PRO-HG Duo")
 - * Kumpaa tahansa voi käyttää Mark2merkinnästä huolimatta.
- Enintään 16 Gt:n "Memory Stick PRO Duo" -kortin on vahvistettu toimivan tämän videokameran kanssa.
- Avaa "Memory Stick Duo" -suojus ja laita "Memory Stick PRO Duo" -kortti "Memory Stick Duo" -korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 - Jos työnnät "Memory Stick PRO Duo" -kortin väkisin väärin päin, "Memory Stick PRO Duo" -tallennusväline, "Memory Stick Duo" -korttipaikka tai kuvatiedot voivat vahingoittua.
 - Sulje "Memory Stick Duo" -suojus sen jälkeen, kun olet asettanut "Memory Stick PRO Duo" -kortin.



Käytön merkkivalo ("Memory Stick PRO Duo") [Create a new Image Database File.]näyttö tulee esille, kun laitat uuden "Memory Stick PRO Duo" -kortin.

2 Valitse [YES].

- Jos haluat tallentaa vain valokuvia "Memory Stick PRO Duo" -kortille, valitse [NO].
- Jos näytölle tulee ilmoitus [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] vaiheessa 2, alusta "Memory Stick PRO Duo" -kortti (s. 37).

"Memory Stick PRO Duo" -kortin poistaminen

Avaa "Memory Stick PRO Duo" -suojus ja paina "Memory Stick PRO Duo" -korttia kevyesti sisäänpäin.

- Älä avaa "Memory Stick Duo" -suojusta kuvaamisen aikana.
- Kun asetat "Memory Stick PRO Duo" -korttia paikalleen tai poistat sitä kamerasta, varo, että "Memory Stick PRO Duo" -kortti ei ponnahda ulos ja putoa.

Videoiden ja valokuvien kopioiminen sisäiseltä kiintolevyltä "Memory Stick PRO Duo"-kortille

Valitse \uparrow (HOME) $\rightarrow \blacksquare$ (OTHERS) \rightarrow [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY], ja noudata sitten näytön ohjeita.

Videokameran mukauttaminen valikoiden avulla

 Valikkovaihtoehdot kuvataan tarkemmin värikuvin "Handycam-käsikirja"-oppaassa (s. 48).

n HOME MENU -valikon käyttäminen

Kun painat ♠ (HOME) -painiketta, esille tulee HOME MENU. Voit muuttaa videokameran asetuksia.



 Kosketa haluamaasi luokkaa → muutettavaa valikkokohta.



2 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

3 Kun asetus on valmis, kosketa OK -painiketta.

- Kun haluamasi kohde ei ole näytössä, kosketa painikkeita 🔼 🔽.
- Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
- Voit piilottaa HOME MENU -näytön koskettamalla X-painiketta.

• Harmaina näkyviä kohteita tai asetuksia ei voi valita.

HELP-toiminnon käyttäminen

Voit näyttää kuvaukset HOME MENU -näytöllä koskettamalla ? (HELP)painiketta HOME MENU -näytöllä. (? -painikkeen alaosa muuttuu oranssiksi.) Kosketa sitten valikkokohtaa, josta haluat lisätietoja.

OPTION MENU -valikon käyttäminen

OPTION MENU -valikko näyttää samanlaiselta kuin pikavalikko, joka avataan tietokoneessa napsauttamalla hiiren kakkospainiketta. Esille tulevat valikkokohteet, joita voit muuttaa senhetkisessä käyttötilanteessa.



 Muuta asetusta koskettamalla haluamaasi välilehteä → valikkokohtaa.



Valikkokohta

Kieleke

2 Kun asetus on valmis, kosketa OK -painiketta.

- Kun haluamasi valikkokohta ei ole näytössä, kosketa jotakin muuta välilehteä. (Esillä ei välttämättä ole yhtään välilehteä.)
- OPTION MENU -valikkoa ei voi käyttää Easy Handycam -toiminnon aikana.

🕇 HOME MENU -valikon kohdat

(CAMERA)-luokka

MOVIE	s. 13
РНОТО	s. 14
SMTH SLW REC	Tallentaa nopean liikkeen hidastettuna.

(VIEW IMAGES) -luokka

VISUAL INDEX	s. 17
CMAP*	Näyttää Map Index -hakemiston, jossa videoita ja valokuvia voi hakea
	kuvauspaikan mukaan.
FILM ROLL	Näyttää ja toistaa kohtauksia määrätyn aikavälin mukaan.
I FACE	Näyttää ja toistaa kasvot sisältäviä kohtauksia.
PLAYLIST	Näyttää ja toistaa videoiden toistoluettelon.

🗄 (OTHERS)-luokka

DELETE

DELETE.....s. 37

DELETE s. 37

CoYOUR LOCATION*..... Näyttää sijaintisi kartalla.

PHOTO CAPTURE Tallentaa valokuvia videoiden kohtauksista.

MOVIE DUB

ΡΗΟΤΟ COPY

COPY by selects. 40

COPY by dates. 40

EDIT

PLAYLIST EDIT

USB CONNECT

BATTERY INFO Näyttää akun tiedot.

🍤 (MANAGE MEDIA) -luokka

MOVIE MEDIA SET	.s. 39
PHOTO MEDIA SET	.s. 39
MEDIA INFO	. Näyttää tallennusvälineen tiedot kuten vapaan tilan.
MEDIA FORMAT	. s. 37
REPAIR IMG.DB F	. s. 50

(SETTINGS)-luokka

MOV	VIE SETTINGS	
	HD / SD SET Aset	taa videoiden tallennuksen, toiston ja muokkauksen kuvanlaadun.
	REC MODE Aset on st	taa videoiden tallennustilan. Kuvattaessa nopeasti liikkuvaa kohdetta 10siteltavaa käyttää korkeaa kuvanlaatua, kuten [FH].
	AUDIO MODEAset stere	taa tallennuksen äänimuodon (5,1-kanavainen tilaääni/2-kanavainen o).
	AE SHIFT Säätä	iä valotuksen.
,	WB SHIFT Säätä	iä valkotasapainon.
	NIGHTSHOT LIGHT Lähe	ttää infrapunavaloa käytettäessä NIGHTSHOT-toimintoa.
,	WIDE SELECT Aset	taa kuvasuhteen tallennettaessa videoita vakiokuvanlaadulla (SD).
	DIGITAL ZOOMs. 14	
	ETEADYSHOTs. 14	
	X.V.COLOR s. 14	
	GUIDEFRAME Näyt	tää kehyksen, jonka avulla voit tarkistaa kohteen vaaka- tai /suuntaisuuden.
	EREMAINING SET Aset	taa tallennusvälineen jäljellä olevan tallennusajan näyttötavan.
	FLASH MODE Aset	ta salaman aktivointitavan.
	FLASH LEVEL Aset	taa salaman kirkkauden.
	REDEYE REDUC Estä	i punasilmäisyyden käytettäessä salamaa.
	DIAL SETTING Liitta	iä toiminnon MANUAL-valitsimeen (s. 38).
	CONVERSION LENS Opti muk	moi SSteadyShot-toiminnon ja tarkennuksen liitetyn objektiivin aan.
	AUTO BACK LIGHT Taus	tavalaistujen kohteiden valotus säädetään automaattisesti.

PHOTO SETTINGS IMAGE SIZE Asettaa valokuvan koon. FILE NO. Asettaa tiedostonumeron määritystavan. AE SHIFT Säätää valotuksen. WB SHIFT Säätää valkotasapainon. NIGHTSHOT LIGHT Lähettää infrapunavaloa käytettäessä NIGHTSHOT-toimintoa. STEADYSHOT...... Asettaa SteadyShot-toiminnon valokuvia tallennettaessa. GUIDEFRAME Näyttää kehyksen, jonka avulla voit tarkistaa kohteen vaaka- tai pystysuuntaisuuden. FLASH MODE Asetta salaman aktivointitavan FLASH LEVEL Asettaa salaman kirkkauden. REDEYE REDUC Estää punasilmäisyyden käytettäessä salamaa. DIAL SETTING Liittää toiminnon MANUAL-valitsimeen (s. 38). CONVERSION LENS Optimoi SteadyShot-toiminnon ja tarkennuksen liitetyn objektiivin mukaan. AUTO BACK LIGHT....... Taustavalaistujen kohteiden valotus säädetään automaattisesti. FACE FUNC SET FACE DET. SETTING Vaihtaa [FACE DETECTION]- ja [FRAME SETTING] -asetusta. SMILE SHUTTERVaihtaa [DETECTION SET]-, [SMILE SENSITIVITY]-, [SMILE PRIORITY]- ja [FRAME SETTING] -asetusta. VIEW IMAGES SET ID / SD SET...... Asettaa videoiden tallennuksen, toiston ja muokkauksen kuvanlaadun. DATA CODE......Näyttää yksityiskohtaiset tallennustiedot toiston aikana. SOUND/DISP SET VOLUME......s. 18 LCD BRIGHT Säätää LCD-näytön kirkkautta. LCD BL LEVEL Säätää LCD-näytön taustavaloa. LCD COLOR......Säätää LCD-näytön värien voimakkuutta. OUTPUT SETTINGS TV TYPE s. 21 DISP OUTPUT...... Asettaa, näkyvätkö ruutunäytöt televisiossa vai ei. COMPONENTs. 21 HDMI RESOLUTION Asettaa lähetettävän kuvan tarkkuuden, kun liität videokameran televisioon HDMI-kaapelilla. CLOCK/ ALANG CLOCK SET s. 11 AREA SETs. 11 AUTO CLOCK ADJ* Asettaa, säätääkö videokamera kellon automaattisesti hakemalla ajan GPSsignaalista. AUTO AREA ADJ* Asettaa, korjaako videokamera aikaerot automaattisesti hakemalla alueen tiedot GPS-signaalista. SUMMERTIMEs. 11 ALANGUAGE SET......s. 12

GENERAL SET

* HDR-XR500VE/XR520VE

^{• [}SOUND/DISP SET]-valikko vaihtuu [SOUND SETTINGS]-valikoksi Easy Handycam -tilassa.

Service Contraction Menu -valikon kohdat

Seuraavat kohdat ovat käytettävissä vain OPTION MENU -valikossa.

-välilehti

SPOT MTR/FCS	Säätää valitun aiheen kirkkauden ja tarkennuksen samanaikaisesti.
SPOT METER	Säätää kuvien kirkkauden näytöllä koskettamasi aiheen perusteella.
SPOT FOCUS	Tarkentaa näytöllä koskettamaasi aiheeseen.
TELE MACRO	Kuvaa tarkennetun aiheen tausta tarkentamattomana.
EXPOSURE	Säätää videoiden ja valokuvien kirkkauden.
FOCUS	Tarkentaa manuaalisesti.
SCENE SELECTION	Valitsee sopivan kuvausasetuksen kohtauksen tyypin mukaan, esimerkiksi yönäkymän tai hiekkarannan.
WHITE BAL.	Säätää valkotasapainon.

Ct-välilehti

FADER...... Alkunosto tai loppuhäivytys.

-välilehti

MICREF LEVEL..... Asettaa mikrofonin tason.

SELF-TIMER...... Käytetään valokuvakuvauksen aikana.

TIMING Asettaa ajastuksen [SMTH SLW REC] -kuvausta varten.

Välilehti määräytyy tilanteen mukaan/ei välilehteä

SLIDE SHOW...... Toistaa sarjan valokuvia.

SLIDE SHOW SET..... Asettaa kuvaesityksen toistoasetuksen.

Lisätietojen hakeminen "Handycam-käsikirja"oppaasta

"Handycam-käsikirja" on käyttöopas, joka on tarkoitettu luettavaksi tietokoneruudulta. Videokameran toiminnot on kuvattu oppaassa osittain värikuvin. "Handycam-käsikirja" on tarkoitettu luettavaksi, kun haluat tietää lisää videokameran käytöstä.

Asenna "Handycam-käsikirja" Windows-tietokoneeseen asettamalla vakiovarusteisiin sisältyvä CD-ROM-levy levyasemaan.

Z Valitse esiin tulevasta asennusnäytöstä [Handycamkäsikirja].



3 Valitse haluamasi kieli ja videokamerasi malli ja valitse sitten [Handycam-käsikirja (PDF)].

· Videokameran mallin nimi on painettu sen pohjaan.

Valitse [Exit] → [Exit] ja poista CD-ROM-levy tietokoneesta.

Kun haluat katsoa "Handycam-käsikirja"opasta, kaksoisnapsauta pikakuvaketta tietokoneen työpöydälle.



- Jos käytät Macintosh-tietokonetta, avaa [Handbook] - [FI] -kansio CD-ROM-levyllä ja kopioi [Handbook.pdf].
- · Tarvitset Adobe Reader -ohjelman "Handycamkäsikirja" -oppaan lukemiseen. http://www.adobe.com/
- Katso "PMB Guide" -oppaasta lisätietoja vakiovarusteisiin sisältyvästä PMB-ohjelmasta (s. 29).

Lisätietoja **?Vianmääritys**

Jos videokameran käytössä ilmenee ongelma, yritä ratkaista se seuraavan taulukon tietojen avulla. Jos ongelma ei katoa, irrota virtalähde ja ota yhteys Sony-jälleenmyyjään.

Huomautuksia ennen kuin lähetät videokameran korjaukseen

- Ongelmasta riippuen voi olla, että videokameran kiintolevy pitää alustaa tai vaihtaa. Siinä tapauksessa kiintolevylle tallennetut tiedot menetetään. Muista tallentaa (varmuuskopioda) sisäisellä kiintolevyllä olevat tiedot toiselle tallennusvälineelle ennen kuin lähetät videokameran korjattavaksi (s. 25, 33). Kiintolevyn tietojen menetystä ei korvata.
- Korjauksen aikana voimme tarkistaa mahdollisimman vähän kiintolevyn tietoja ongelman selvittämiseksi. Sony-jälleenmyyjä ei kuitenkaan kopioi tai säilytä tietojasi.
- Katso Handycam-käsikirja -oppaasta (s. 48) lisätietoja videokameran oireista ja "PMB Guide" -oppaasta (s. 29) videokameran kytkemisestä tietokoneeseen.

Videokameraan ei tule virtaa.

- Aseta videokameraan ladattu akku (s. 9).
- Kytke verkkovirtalaitteen pistoke pistorasiaan (s. 10).

Videokamera ei toimi, vaikka siihen on kytketty virta.

- Virran kytkemisen jälkeen kestää muutama sekunti, ennen kuin videokamera on valmis kuvaukseen. Tämä ei ole merkki viasta.
- Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta tai poista akku ja aseta se takaisin noin 1 minuutin kuluttua. Jos videokamera ei vieläkään toimi, paina RESET-painiketta (s. 59) teräväkärkisellä esineellä. (RESET-painikkeen painaminen palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiksi, kellonaika mukaan lukien.)
- Videokamerasi on kuumentunut. Sammuta videokamera ja annan sen olla jonkin aikaa viileässä paikassa.

 Videokamerasi lämpötila on erittäin alhainen. Anna videokameran olla ja jätä siihen virta. Jos videokamera ei vieläkään toimi, sammuta se ja vie se lämpimään paikkaan. Jätä kamera sinne joksikin aikaa ja kytke sitten siihen virta.

Videokamera lämpenee.

 Videokamera voi lämmitä käytön aikana. Tämä ei ole merkki viasta.

Virta katkeaa yhtäkkiä.

- Käytä verkkovirtalaitetta (s. 10).
- Kytke virta uudelleen.
- Lataa akku (s. 9).

Painikkeen START/STOP tai PHOTO painaminen ei käynnistä kuvausta.

- Paina MODE-painiketta niin, että 🖽 (video)tai **O** (valokuva) -merkkivalo syttyy (s. 11).
- Videokamera tallentaa juuri otettua kuvaa tallennusvälineelle. Uutta kuvaa ei voi ottaa tänä aikana.
- Tallennusväline on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (s. 37).
- Videoiden tai valokuvien kokonaismäärä ylittää videokameran tallennuskapasiteetin. Poista tarpeettomia kuvia (s. 37).

Kuvaus pysähtyy.

 Videokamerasi lämpötila on erittäin korkea tai alhainen. Sammuta kamera ja annan sen olla jonkin aikaa viileässä tai lämpimässä paikassa.

"PMB"-ohjelmaa ei voi asentaa.

 Tarkista tietokoneympäristö tai asennusmenettely, joka vaaditaan "PMB"ohjelman asentamiseen (s. 22).

"PMB" ei toimi oikein.

 Lopeta "PMB" ja käynnistä tietokone uudelleen.

Tietokone ei tunnista videokameraa.

- Irrota laitteet tietokoneen USB-liitännästä näppäimistöä, hiirtä ja videokameraa lukuun ottamatta.
- Irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja videokamerasta ja käynnistä tietokone uudelleen ja kytke sitten tietokone ja videokamera oikeassa järjestyksessä.

Automaattisen vianmäärityksen näyttö/varoitusilmaisimet

Jos LCD-näytössä tai etsimessä näkyy varoitusilmaisimia, tarkista seuraavassa mainitut asiat.

Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt korjata sitä muutaman kerran, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.

C:04:00

- Akku ei ole "InfoLITHIUM"-akku (H-sarja). Käytä "InfoLITHIUM"-akkua (H-sarja) (s. 9).
- Kytke verkkovirtalaitteen DC-pistoke DC IN -liitäntään videokamerassa kunnolla (s. 9).

C:13:□□ / C:32:□□

 Irrota virtalähde. Aseta virtalähde takaisin paikalleen ja yritä käyttää videokameraa uudelleen.

 Videokamera on korjattava. Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon. Ilmoita 5merkkinen koodi, joka alkaa kirjaimella "E".

101-0001

• Kun ilmaisin välkkyy hitaasti, tiedosto on vahingoittunut tai lukukelvoton.

\otimes

- Videokameran kiintolevy on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia kiintolevyltä (s. 37).
- Videokameran kiintolevyssä on voinut tapahtua virhe.

• Akun teho on alhainen.

ΠÐ

 Videokamerasi on kuumentumassa. Sammuta videokamera ja vie se viileään paikkaan.

Ī

• Videokamerasi lämpötila on alhainen. Vie videokamera lämpimään paikkaan.

$\overline{\mathbb{Z}}$

- Videokamerassa ei ole "Memory Stick PRO Duo" -korttia (s. 40).
- Kun ilmaisin välkkyy, kuvien tallentamiseen ei ole riittävästi tilaa. Poista tarpeettomat kuvat (s. 37) tai alusta "Memory Stick PRO Duo" (s. 37), kun olet tallentanut kuvat johonkin toiseen tallennusvälineeseen.
- Kuvatietokantatiedosto on vahingoittunut. Tarkista kuvatietokantatiedosto valitsemalla
 ↑ (HOME) → ♥ (MANAGE MEDIA) →
 [REPAIR IMG.DB F.] → tallennusväline.

IJ

 "Memory Stick PRO Duo" -kortti on vahingoittunut. Alusta "Memory Stick PRO Duo" videokameralla (s. 37).

<u>[?]</u>

 Videokamerassa on yhteensopimaton "Memory Stick Duo" -kortti (s. 40).

᠃᠃

 "Memory Stick PRO Duo" -kortin käyttöä on rajoitettu toisella laitteella.

Varotoimet

4

· Salamassa on jokin ongelma.

Ŵ

- Valon määrä ei riitä. Käytä salamaa.
- Videokamera on epävakaa. Pitele videokameraa vakaasti kahdella kädellä. Huomaa kuitenkin, ettei kameran tärinästä varoittava ilmaisin poistu näkyvistä.

Ö

 Pudotuksen tunnistin on aktivoitunut. Et ehkä pysty tallentamaan tai toistamaan kuvia.

٩

- Tallennusväline on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (s. 37).
- Valokuvia ei voi tallentaa käsittelyn aikana. Odota hetki ja tallenna sitten.

Tietoja käytöstä ja hoidosta

- Älä käytä tai säilytä videokameraa ja sen tarvikkeita seuraavassa kuvatuissa paikoissa.
 - Hyvin kuumassa, kylmässä tai kosteassa paikassa. Älä jätä videokameraa tai sen tarvikkeita alttiiksi yli 60 °C:n lämpötiloille, kuten suoraan auringonvaloon, lämmityslaitteen lähelle tai aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon. Muutoin laitteet voivat vioittua tai niiden kotelo voi muuttaa muotoaan.
 - Paikassa, joka on lähellä voimakkaita magneettikenttiä tai jossa on tärinää. Muutoin videokamera voi vioittua.
 - Paikassa, jossa on voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä. Videokamera ei ehkä tallenna oikein.
 - Paikassa, jonka lähellä on AM-vastaanotin ja videolaitteita. Tallenteisiin voi tulla häiriöitä.
 - Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos videokameran sisään pääsee hiekkaa tai pölyä, videokamera voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi korjata.
 - Ikkunoiden lähellä tai ulkoilmassa, jossa LCD-näyttö, etsin tai objektiivi voi olla alttiina suoralle auringonvalolle. Tämä vahingoittaa etsimen tai LCD-näytön sisäosia.
- Käytä videokameraa 6,8 V/7,2 V:n tasavirtajännitteellä (akku) tai 8,4 V:n tasavirtajännitteellä (verkkovirtalaite).
- Käytä tasavirta- tai vaihtovirtakäytössä tässä käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
- Suojaa videokamera kastumiselta, kuten sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu, se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi korjata.
- Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai nestettä, irrota videokamera virtalähteestä ja vie se Sony-jälleenmyyjän tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
- Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä kolhi, pudota tai tallo kameraa). Älä pura videokameraa osiin tai tee siihen muutoksia. Varo erityisesti objektiivia.
- Pidä videokamera sammutettuna, kun et käytä sitä.

- Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa. Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi nousta liikaa.
- Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina pistokkeesta, älä johdosta.
- Älä aseta verkkovirtajohdon päälle painavia esineitä, jotta se ei vioitu.
- Älä käytä epämuodostunutta tai vahingoittunutta akkua.
- Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
- Säilytä langaton kaukosäädin ja nappiparisto lasten ulottumattomissa. Jos lapsi kuitenkin nielee pariston, vie hänet heti lääkäriin.
- Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt vuotamaan, toimi seuraavasti:
 - Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
 - Pese iholle päässyt neste pois.
 - Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiisi, huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

Jos videokameraa ei aiota käyttää pitkään aikaan

- Jotta videokamerasi pysyisi optimaalisessa tilassa pitkään, käynnistä se ja suorita tallennuksia ja toistoja vähintään kerran kuukaudessa.
- Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun varastointia.

LCD-näyttö

- Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä muutoin se voi vioittua.
- Jos käytät videokameraa kylmässä ympäristössä, LCD-näytössä voi näkyä jälkikuva. Tämä ei ole merkki viasta.
- Videokameran käytön aikana LCD-näytön takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole merkki viasta.

LCD-näytön puhdistaminen

 Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä tai pölyä, on suositeltavaa puhdistaa se pehmeällä liinalla. Jos käytät LCD Cleaning Kit -puhdistussarjaa (myydään erikseen), älä kostuta LCD-näyttöä puhdistusnesteellä suoraan pakkauksesta. Käytä nesteellä kostutettua puhdistuspaperia.

Kotelon käsittely

- Jos videokameran kotelo likaantuu, puhdista se pehmeällä, kevyesti veteen kostutetulla liinalla ja pyyhi kotelo sitten kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Vältä seuraavia toimia, jotta pinnoite ei vahingoitu.
 - Älä käsittele laitetta ohentimilla, bensiinillä, alkoholilla, kemikaaleilla käsitellyillä liinoilla, hyönteissuihkeilla tai aurinkovoiteilla.
 - Älä kosketa laitetta, jos käsissäsi on edellä mainittuja aineita.
 - Älä jätä koteloa kosketuksiin kumi- tai vinyyliesineen kanssa pitkäksi ajaksi.

Objektiivin hoitaminen ja säilyttäminen

- Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla, jos
 - objektiivin pinnalla on sormenjälkiä
 - käytät objektiivia kuumassa tai kosteassa paikassa
 - käytät objektiivia suolapitoisessa ympäristössä, kuten meren rannalla.
- Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa paikassa, jossa ei ole likaa eikä pölyä.
- Puhdista objektiivi säännöllisesti, jotta homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.

Videokameran sisäisen akun lataaminen

Videokameran sisällä on akku, jonka ansiosta päivämäärä, kellonaika ja muut asetukset säilyvät, vaikka videokamera olisi sammutettu. Sisäinen akku latautuu aina, kun kamera on kytketty verkkovirtalaitteella pistorasiaan tai kun siinä on akku. Akun varaus purkautuu kokonaan noin 3 kuukauden kuluessa, jos et käytä videokameraa lainkaan. Voit käyttää videokameraa sisäisen akun lataamisen jälkeen. Vaikka sisäisen akun varaus olisi purkautunut, videokameran toiminnot toimivat normaalisti, kunhan et käytä päivämäärän tallennusta.

Toimenpiteet

Kytke videokamera pistorasiaan vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen avulla ja anna videokameran olla LCD-näyttö suljettuna yli 24 tuntia.

Huomautus videokameran hävittämisestä tai luovuttamisesta

Vaikka suoritat [MEDIA FORMAT]-toiminnon tai alustat videokameran kiintolevyn, kaikki kiintolevyn tiedot eivät välttämättä tuhoudu. Kun videokamera luovutetaan toiselle, on suositeltavaa suorittaa [⊖EMPTY]-toiminto (Katso "Lisätietojen hakeminen "Handycam-käsikirja"oppaasta" (s. 48).) tietojen palauttamisen estämiseksi. Lisäksi videokameraa hävitettäessä on suositeltavaa tuhota kameran varsinainen runko.

Huomautus "Memory Stick PRO Duo" -kortin hävittämisestä tai luovuttamisesta

Vaikka poistat "Memory Stick PRO Duo" -kortin tiedot tai alustat "Memory Stick PRO Duo" kortin videokameralla tai tietokoneella, "Memory Stick PRO Duo" -korttiin voi jäädä tietoja. Jos annat "Memory Stick PRO Duo" -kortin toiselle, on suositeltavaa poistaa tiedot täysin käyttämällä tietojenpoistoohjelmaa tietokoneella. Lisäksi "Memory Stick PRO Duo" -korttia hävitettäessä on suositeltavaa tuhota "Memory Stick PRO Duo" -kortin varsinainen runko.

Langattoman kaukosäätimen pariston vaihtaminen

- ①Paina kielekettä, aseta sormenkyntesi uraan ja vedä paristolokero ulos.
- ②Aseta lokeroon uusi paristo + -puoli ylöspäin.
- ③Aseta paristolokero takaisin langattomaan kaukosäätimeen niin, että lokero napsahtaa paikalleen.



VAROITUS

Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään väärin. Paristoa ei saa ladata, purkaa eikä hävittää polttamalla. Kun litiumpariston varaus heikkenee, langattoman kaukosäätimen käyttösäde lyhenee tai kaukosäädin ei enää toimi oikein. Jos näin käy, korvaa paristo uudella Sony CR2025 -litiumparistolla. Muun pariston käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran.

Tekniset tiedot

Järjestelmä Videosignaali: PAL-väri, CCIR-standardit HDTV 1080/50i Videon tallennusmuoto: HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHDvhteensopiva SD: MPEG2-PS Audio: Dolby Digital 2-kanavainen/5,1kanavainen Dolby Digital 5.1 Creator Valokuvan tiedostomuoto: DCF Ver.2.0 vhteensopiva Exif Ver.2.21 -yhteensopiva MPF Baseline -yhteensopiva Tallennusväline: Kiintolevy: HDR-XR500E/XR500VE: 120 Gt HDR-XR520E/XR520VE: 240 Gt "Memory Stick PRO Duo" Tallennusvälineen kapasiteettia mitattaessa 1 Gt vastaa 1 miljardia tavua, josta osaa käytetään tiedonhallintaan. Etsin: Sähköinen etsin: värillinen Kuvalaite: 6,3 mm:n (1/2,88-tyyppi) CMOS anturi Tallennuspikselit (valokuva, 4:3). Enint. 12,0 megapikseliä (4 000 × 3 000) pikseliä* Brutto: Noin 6 631 000 pikseliä Tehollinen määrä (video, 16:9): Noin 4 150 000 pikseliä Tehollinen määrä (valokuva, 16:9): Noin 4 500 000 pikseliä Tehollinen määrä (valokuva, 4:3): Noin 6 000 000 pikseliä Objektiivi: Sony G Lens 12 × (Optinen), 24 ×, 150 × (Digitaalinen) Suodattimen halkaisija: 37 mm F 1,8 ~ 3,4 Tarkennusetäisyys: $f = 5.5 \sim 66.0 \text{ mm}$ Muunnettaessa 35 mm:n valokuvakameralle Videot: 43 ~ 516 mm (16:9) Valokuvat: 38 ~ 456 mm (4:3) Värilämpötila: [AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K) Vähimmäisvalaistus: 11 lx (lux) (STD, sulkijan nopeus 1/50 s) 3 lx (lux) (LOW LUX, sulkijan nopeus 1/25 s) 0 lx (lux) (NightShottoiminnon aikana)

* Sonyn ClearVid-tunnistimen ja kuvankäsittelyjärjestelmän (BIONZ) ainutlaatuinen kuvapisteiden järjestys mahdollistavat edellä mainitut valokuvien tarkkuudet.

Tulo-/lähtöliitännät A/V-etähallintaliitäntä: Komponentti-/video- ja audiolähtöliitäntä HDMI OUT -liitäntä: HDMI mini -liitin USB -liitäntä: mini-B Kuulokeliitäntä: Stereominiliitäntä (\$ 3,5 mm) Mikrofonin tuloliitäntä: Stereominiliitäntä (\$ 3,5 mm) LCD-näyttö Kuva: 8,0 cm (3,2-tyyppi, kuvasuhde 16:9) Kokonaispistemäärä: 921 600 (1 920 × 480) Yleistä Virtavaatimukset: DC 6,8 V/7,2 V (akku) DC 8,4 V (verkkovirtalaite) Keskimääräinen virrankulutus: Kameran tallentaessa käytettäessä etsintä normaalilla kirkkaudella: Kiintolevy: HD:4,3 W SD: 3,5 W "Memory Stick PRO Duo": HD:4,3 W SD: 3.4 W Kameran tallentaessa käytettäessä LCDnäyttöä normaalilla kirkkaudella: Kiintolevy: HD:4,6 W SD: 3,6 W "Memory Stick PRO Duo": HD:4,5 W SD: 3.6 W Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C Säilytyslämpötila: -20 °C - +60 °C

Mitat (likimääräiset): 71 × 75 × 134 mm (l/k/p) ulkonevien osien kanssa 71 × 75 × 137 mm (l/k/p) ulkonevien osien ja vakiovarusteisiin sisältyvän ladattavan akun kanssa

Paino (likimääräinen):

HDR-XR500E: 490 g vain pääyksikkö 570 g vakiovarusteisiin sisältyvän ladattavan akun kanssa HDR-XR500VE/XR520E: 500 g vain

pääyksikkö

580 g vakiovarusteisiin sisältyvän ladattavan akun kanssa

HDR-XR520VE: 510 g vain pääyksikkö 590 g vakiovarusteisiin sisältyvän ladattavan akun kanssa

Verkkovirtalaite AC-L200C/AC-L200D

Virtavaatimukset: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz Virrankulutus: 0.35 A - 0.18 A

- Tehonkulutus: 18 W
- Lähtöjännite: DC 8,4 V*
- Käyttölämpötila: 0 °C 40 °C
- Säilvtvslämpötila: -20 °C +60 °C
- Mitat (likimääräiset): 48 × 29 × 81 mm ilman ulkonevia osia

Paino (likimääräinen): 170 g ilman virtajohtoa

* Katso muut tekniset tiedot verkkovirtalaitteessa olevasta tarrasta.

Ladattava akku NP-FH60

Enimmäislähtöjännite: DC 8,4 V Lähtöjännite: DC 7,2 V Enimmäislatausjännite: DC 8,4 V Enimmäislatausvirta: 2,12 A Kapasiteetti: 7,2 Wh (1 000 mAh) Tyyppi: Litiumioni

Videokameran ja varusteiden muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa asiasta erikseen ilmoittamatta.

• Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.

Vakiovarusteisiin sisältyvän akun odotettu lataus- ja käyttöaika (minuuttia)

Tallennusväline	Kiintolevy 70 PRO Duc		ry Stick Duo″	
	HD	SD	HD	SD
Latausaika (täysi lataus)	135			
Yhtäkestoinen tallennusaika	90	115	90	115
Tyypillinen tallennusaika	45	55	45	55
Toistoaika	150	150	150	150

- Tallennusaika ja toistoaika ovat likimääräisiä käytettävissä olevia aikoja käytettäessä täyteen ladattua akkua.
- Teräväpiirtokuvanlaatu (HD)/Vakiokuvanlaatu (SD)

- Kuvaamisolot: Tallennustila [SP], LCD-näytön taustavalo [ON]
- Tyypillinen kuvausaika, kun kuvaus käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti, käytetään zoomausta sekä kytketään ja katkaistaan virta.

Videoiden odotettu tallennusaika sisäiselle kiintolevylle

Aseta tallennustila valitsemalla ↑ (HOME) →
 GETTINGS) → [MOVIE SETTINGS] →
 [REC MODE]. Oletuksena tallennustila on [HD SP] (s. 44).

Teräväpiirtokuvanlaatu (HD): t (tuntia) min (minuuttia)

Tallennustila	Tallennusaika		
	HDR-XR500E	HDR-XR520E	
[HD FH]	14 t 30 min	29 t 20 min	
[HD HQ]	29 t 40 min	59 t 40 min	
[HD SP]	36 t 0 min	72 t 20 min	
[HD LP] (5,1-kanavainen)*	48 t 10 min	96 t 30 min	
[HD LP] (2-kanavainen)*	50 t 30 min	101 t 20 min	

Tallennustila	Tallennusaika		
	HDR-XR500VE	HDR-XR520VE	
[HD FH]	14 t 30 min	29 t 10 min	
[HD HQ]	29 t 30 min	59 t 20 min	
[HD SP]	35 t 50 min	72 t 10 min	
[HD LP] (5,1-kanavainen)*	47 t 50 min	96 t 10 min	
[HD LP] (2-kanavainen)*	50 t 10 min	101 t 0 min	

Vakiokuvanlaatu (SD): t (tuntia) min (minuuttia)

Tallennustila	Tallennusaika		
	HDR-XR500E	HDR-XR520E	
[SD HQ]	29 t 40 min	59 t 40 min	
[SD SP]	43 t 50 min	88 t 10 min	
[SD LP] (5,1-kanavainen)*	84 t 10 min	169 t 0 min	
[SD LP] (2-kanavainen)*	91 t 50 min	184 t 20 min	

Tallennustila	Tallennusaika	
	HDR-XR500VE	HDR-XR520VE
[SD HQ]	29 t 30 min	59 t 20 min
[SD SP]	43 t 40 min	87 t 50 min
[SD LP] (5,1-kanavainen)*	83 t 40 min	168 t 20 min
[SD LP] (2-kanavainen)*	91 t 20 min	183 t 50 min

Esimerkkejä videoiden odotetusta tallennusajasta "Memory Stick PRO Duo" -kortilla

Tallennustila	4 Gt:n kapasiteetille minuutissa	
	Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu	Vakiokuvanlaatu (SD)
[FH]	25 (25)	
[HQ]	55 (35)	55 (50)
[SP]	65 (45)	80 (50)
[LP] (5,1-kanavainen)*	90 (70)	160 (105)
[LP] (2-kanavainen)*	95 (70)	170 (110)

- * Voit muuttaa äänen tallennusmuotoa [AUDIO MODE]-asetuksella (s. 44).
- Sulkeissa () oleva luku on vähimmäistallennusaika.
- Käytetään Sony "Memory Stick PRO Duo" -korttia.
- Kuvausympäristö ja "Memory Stick" -kortin tyyppi vaikuttavat tallennusaikaan.
- Tietoja lataus-/tallennus-/toistoajasta
 - Mitatut ajat, kun videokameraa käytetään lämpötilassa 25 °C (suositus: 10 °C 30 °C)
 - Alhaisissa lämpötiloissa tai videokameran käyttöolosuhteiden mukaan kuvaus- ja toistoajat voivat olla lyhyempiä.

Tavaramerkeistä

- "Handycam" ja **HANDYCAM** ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- "AVCHD" ja "AVCHD" -logo ovat Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- "Memory Stick," " "Memory Stick Duo," "MEMORY STICK DUD," "Memory Stick PRO Duo," "MEMORY STICK PRO DUD," "Memory Stick PRO-HG Duo," "MEMORY STICK PRO-H5 DUU," "MagicGate," "MAGICGATE," "MagicGate Memory Stick" ja "MagicGate Memory Stick Duo" ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- "InfoLITHIUM" on Sony Corporationin tavaramerkki.
- "x.v.Colour" on Sony Corporationin tavaramerkki.
- "BIONZ" on Sony Corporationin tavaramerkki.
- "BRAVIA" on Sony Corporationin tavaramerkki.
- "Blu-ray Disc" ja logo ovat tavaramerkkejä.
- Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä.
- HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licencing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista ja DirectX ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- "PLAYSTATION" on Sony Computer Entertainment Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.
- Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- "NAVTEQ" ja "NAVTEQ MAPS" -logo ovat NAVTEQ:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Näytön ilmaisimet

Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä ™ ja [®] ei ole mainittu kaikissa asianomaisissa kohdissa tässä käyttöoppaassa.



Alareuna

Vasen yläkulma

Ilmaisin	Merkitys
♠	HOME-painike
♪ 5.1ch ♪ 2ch	AUDIO MODE
ଁ	Kuvaus itselaukaisimen avulla
Mal	GPS-seurannan tila
Î	Sijainti
4 @ 4+ 4- ®	Salamavalo, REDEYE REDUC
*	BLT-IN ZOOM MIC
i↑	MICREF LEVEL alhainen
<u>4:3</u>	WIDE SELECT
🖙 60 min	Akun jäljellä olevan aika
9	Paluupainike

Keskiosa

Ilmaisin	Merkitys
[STBY]/[REC]	Tallennustila
[12.0m]9.0m [6.2m [1.9m [VGA	Valokuvan koko
¢Þ	Kuvaesitys asetettu
0	NightShot
47 [1] [1] 69 47 (*) 69	Varoitus
	Toistotila

Lisätietoja

Oikea yläkulma

Ilmaisin	Merkitys
HD SP/ISD SP	Tallennuslaatu (HD/SD) ja tallennustila (FH/HQ/ SP/LP)
Θ .	Tallennus-/toistoväline
0:00:00	Laskuri (tunnit:minuutit: sekunnit)
[00 min]	Odotettu jäljellä oleva tallennusaika
WHITE BLACK FADER FADER	FADER
;C) ^{fr}	LCD-näytön taustavalo ei käytössä
	Putoamisen tunnistin ei käytössä
B	Putoamisen tunnistin käytössä
99990 - ⊖ 99990 - €	Tallennettavien valokuvien arvioitu määrä ja tallennusväline
101 •	Toistokansio
100/112	Parhaillaan toistettava video tai valokuva/ tallennettujen videoiden tai valokuvien kokonaismäärä

Alareuna

Merkitys
FACE DETECTION
Hymyn tunnistus asetettu
LOW LUX
Manuaalinen tarkennus
SCENE SELECTION
Valkotasapaino
SteadyShot ei käytössä
SPOT MTR/FCS/ EXPOSURE/SPOT METER
AE SHIFT

llmaisin	Merkitys
WS	WB SHIFT
Т	TELE MACRO
(¢olor)	X.V.COLOR
о- п	Suojattu kuva
Dw Dr	CONVERSION LENS
●	OPTION-painike
Þ	VIEW IMAGES -painike
	Kuvaesityspainike
1 01-0005	Tiedostonimi
8	VISUAL INDEX-painike

• Ilmaisimet ja niiden sijainnit ovat likimääräisiä ja ne voivat poiketa todellisuudesta.

Osat ja säätimet

Sulkeissa () olevilla sivuilla on lisätietoja.

- 1 Sisäinen mikrofoni
- 2 Active Interface Shoe

Active Interface Shoe

Active Interface Shoe syöttää virtaa lisälaitteisiin, kuten videovaloon, salamaan tai mikrofoniin. Lisälaitteen virta kytketään tai katkaistaan videokameran POWERkytkimellä.

- 3 A/V-etähallintaliitäntä (20, 35)
- [4] ♀ (USB) -liitäntä (23, 27, 28, 34)
- 5 HDMI OUT (mini) -liitäntä (20)
- 6 Kaukosäädinsignaalin tunnistin/ infrapunaportti
- 7 Objektiivi (Sony G Lens)
- 8 Salamavalo (15)
- 9 Kuvausmerkkivalo (46)

Palaa punaisena tallennuksen aikana. Vilkkuu, kun tallennusvälineen tila tai akun varaus on vähissä.

- 10 MANUAL -valitsin (38)
- 11 MANUAL-painike (38)



- 1 LCD-näyttö/kosketuspaneeli (11)
- 2 ft (HOME) -painike (41)
- 3 Zoomauspainikkeet (13, 15, 19)
- 4 START/STOP-painike (13)



- 1 Kaiutin
- 2 (VIEW IMAGES) -painike (17)
- 3 POWER-painike (12)
- 4 RESET-painike

Paina RESET-painiketta, jos haluat nollata kaikki asetukset, kellonajan asetus mukaan lukien.

5 DISP (näyttö) -painike (18)

Jos haluat poistaa käytöstä LCD-näytön taustavalon, pidä DISP-painiketta painettuna. Voit ottaa sen käytöön pitämällä DISPpainiketta uudelleen painettuna.

- 6 EASY-painike (16)
- GPS-kytkin (HDR-XR500VE/XR520VE) (16)

 Käytön merkkivalo ("Memory Stick PRO Duo") (40)
 Kun merkkivalo palaa tai vilkkuu,

videokamera lukee tai kirjoittaa tietoja.

- 9 "Memory Stick Duo" -korttipaikka (40)
- 10 Akku (9)
- 11 🔨 (DISC BURN) -painike (27)
- 12 STD/LOW LUX/NIGHTSHOT-kytkin (38)



- 1 Silmäkuppi
- 2 Etsin
- 3 Etsimen objektiivin säätövipu
- [4] III(video)/ ▲ (valokuva) -merkkivalot (11)
- 5 ACCESS-merkkivalo (kiintolevy) (9) Kun merkkivalo palaa tai vilkkuu, videokamera lukee tai kirjoittaa tietoja.
- 6 4/CHG-merkkivalo (9)
- 7 START/STOP-painike (13)
- 8 DC IN -liitäntä (9)
- 9 Zoomausvipu (13, 15, 19)
- 10 PHOTO-painike (15)

- 11 MODE-painike (14)
- 12 🖓 (kuulokkeet) -liitäntä
- 13 MIC (OMA VIRTALÄHDE) -liitäntä Kun ulkoinen mikrofoni (lisälaite) on kytketty, se on etusijalla videokameran omaan sisäiseen mikrofoniin nähden.
- 14 Käsihihna (13)
- 15 Olkahihnan pidike
- 16 Jalustan liitäntä (38)
- 17 BATT (akku) -vapautusvipu (10)
Hakemisto

A

A/V-liitäntäkaapeli3	5
Active Interface Shoe5	9
Akku	9
Akun lataaminen	9
Akun lataaminen ulkomailla1	0
Alusta3	7
Asenna2	3
Automaattisen vianmäärityksen	
näyttö5	0
AVCHD25, 3	3

В

Blu-ray-levy	
--------------	--

D

DVD-tallennin34

E

Easy Handycam -tilan käyttö 1	. 6
Easy PC Back-up2	28

H

Handycam-käsikirja	.48
HELP-toiminto	.41
Hoito	.51
HOME MENU41	43

Jalusta......38

K

Kieli	12
Kohdeasema tai -kansio	28
Kopioi	40
Kopioiminen	40
Korjaus	49
Kuvanlaatu	39
Käytön kulku	6
Käytön äänimerkit	11

Langattoman kaukosäätime	n
paristo	53
Levyn kopioiminen	31
Levyn luominen	.25, 33
Levytallennin	35

M

Macintosh	.22
MANUAL-valitsin	.38
"Memory Stick"	.40
"Memory Stick PRO Duo"	.40

N

NightShot	38
Näytön ilmaisimet	57

\bigcirc

Ohjelmisto	23
One Touch Disc Burn	27
OPTION MENU	.41, 47
Osat ja säätimet	59

P

Pistorasian käyttäminen
virtalähteenä10
PMB (Picture Motion Browser)
PMB Guide29
Poista
Päivämäärän ja kellonajan
asettaminen11

R

RESET)
-------	---

Tallennus- ja toistoaika	55
Tallennusväline	39
Tallentaminen	13
Tekniset tiedot	54
Televisio	20
Teräväpiirtolaatuisen (HD) levy luominen	n 29
Teräväpiirtolaatuisen (HD) levy toistaminen	n 30
Tietokone	22
Tietokonejärjestelmä	22
Toisto	17
TV CONNECT Guide	20

U

USB......22, 34



Vakiokuvanlaatuisen (SD) levyn luominen	31
Vakiovarusteet	.4
Valikko	41
Valokuvat14,	18
Valokuvien kopioiminen	
videosta	32
Varoitusilmaisimet	50
Varotoimet	51
Vianmääritys	49
Videoiden muokkaaminen	32
Videot13, 1	17
Virran kytkeminen	11
VISUAL INDEX	17

W

Windows2	2
----------	---

Y

Yhden	kosketuksen	levyn poltto
		27

Z

Zoomaus 13, 15	, 19
Äänenvoimakkuus	18

Löydät valikkoluettelot sivuilta 43 - 47.

Citiți aceste informații mai întâi

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, citiți acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

AVERTIZARE

În vederea reducerii riscului de foc sau de incendii, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, precum lumina solară, focul sau surse asemănătoare.

ATENȚIONARE

Acumulator

În cazul în care acumulatorul nu este mânuit corect, acesta poate exploda, poate declanşa un incendiu sau poate cauza arsuri de natură chimică. Rețineți următoarele atenționări.

- Nu îl dezasamblați.
- Nu zdrobiți și nu supuneți acumulatorul la șocuri sau interacțiuni violente, cum ar fi lovirea, lăsarea să cadă sau călcarea pe el.
- Nu scurtcircuitați contactele acumulatorului și nu lăsați obiecte din metal să intre în contact cu acestea.
- Nu expuneți acumulatorul la temperatură înaltă de peste 60 °C, cum ar fî în bătaia directă a razelor solare sau într-o mașină parcată în soare.
- Nu îl incinerați și nu îl aruncați în foc.
- Nu manevrați baterii cu litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
- Încărcați acumulatorul numai utilizând un încărcător original Sony sau un dispozitiv care poate încărca acumulatorul.
- Țineți acumulatorul departe de accesul copiilor mici.
- Mențineți acumulatorul uscat.
- Înlocuiți-l numai cu un tip identic sau echivalent, recomandat de Sony.
- Dezafectați acumulatorii uzați întotdeauna după cum se specifică în instrucțiuni.

Înlocuiți bateria numai cu o baterie de tipul specificat. În caz contrar, se pot produce incendii sau leziuni personale.

Adaptorul de rețea

Când folosiți adaptorul de rețea, nu-l plasați într-un spațiu îngust, cum ar fi între un perete și un obiect de mobilier.

Folosiți o priză apropiată (priză de perete) când utilizați adaptorul de rețea. Decuplați imediat adaptorul de rețea de la priză (priza de perete) dacă apare vreo disfuncționalitate în timpul folosirii camerei video.

Chiar dacă aveți camera oprită, sursa de alimentare cu curent alternativ (de rețea) este activă atâta timp cât adaptorul de rețea este conectat la priză (priza de perete).

Presiunea fonică excesivă de la căști poate cauza pierderea auzului.

PENTRU CLIENȚII DIN EUROPA

CE

Prin prezenta, Sony Corporation declară că această Cameră Video Digitală HD HDR-XR500VE/XR520VE respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă:

http://www.compliance.sony.de/

Notă pentru clienții din țările care aplică Directivele UE (HDR-XR500E/XR520E)

Producătorul acestui produs este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice probleme de service sau garanție, vă rugăm să consultați adresele indicate în documentele separate de service sau de garanție.

ATENȚIE

Câmpurile electromagnetice la anumite frecvențe pot influența imaginea și sunetul acestei unități.

Acest produs a fost testat și s-a stabilit că respectă limitele indicate în Directiva EMC pentru utilizarea cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri.

Notă

Dacă electricitatea statică sau electromagnetismul determină sistarea la jumătate a transferului de date (nereușită), reporniți aplicația sau deconectați și conectați din nou cablul (USB etc.).



Dezafectarea echipamentelor electrice si electronice vechi (Se aplica pentru tarile membre ale uniunii europene si pentru alte tari europene cu sisteme de colectare separata)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indica faptul ca acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice si electronice. Asigurându-va ca acest produs este dezafectat in mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului si a sanatatii umane, daca produsul ar fi fost dezafectat in mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, va rugam sa contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul. Valabil și pentru accesoriile: Telecomandă fără fir



bateriilor.

Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în Uniunea Europeană și alte țări europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria acestui produs nu trebuie considerată reziduu menajer. Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veți ajuta la prevenirea consecintelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi provocate de către manipularea și eliminarea greșită a acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va aiuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care pentru siguranța, performanța sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predați produsulul la sfârșitul duratei de funcționare la centrele de colectare pentru deseuri electrice si electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultati sectiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a

Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primaria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Elemente furnizate

Cifrele din () reprezintă numărul de articole incluse.

- □ Adaptor de rețea (1)
- \Box Cablu de alimentare (1)
- \Box Cablu componente A/V (1)
- \Box Cablu de conectare A/V (1) **B**
- □ Cablu USB (1) C
- □ Telecomandă fără fir (1)
 - Conține deja o baterie tip pastilă cu litiu. Scoateți foița de izolare înainte de a folosi telecomanda fără fir.

Foită de izolare



□ Acumulator reîncărcabil NP-FH60 (1)

□ CD-ROM "Handycam Application Software" (1)

- "PMB" (software, incluzând "PMB Guide")
- "Manual Handycam" (PDF)
- □ "Ghid de acționare" (Acest manual) (1)



 Consultați pagina 40 pentru a vedea ce tip de "Memory Stick" puteți folosi cu această cameră video.

Observații referitoare la utilizare

Folosirea camerei video

- Camera video nu este rezistentă la praf, la stropi sau la apă. Consultați "Măsuri de precauție" (pag. 50).
- Nu efectuați niciuna dintre următoarele operații când ledurile (Film)/ (O (Foto) (pag. 11) sau ledurile ACCESS (pag. 9), ledul acces (pag. 40) sunt aprinse constant sau intermitent. În caz contrar, suportul de înregistrare poate fi

deteriorat, imaginile înregistrate se pot pierde sau pot apărea alte defecțiuni.

- scoaterea "Memory Stick PRO Duo"
- scoaterea acumulatorului sau a adaptorului de rețea din camera video
- Nu aplicați șocuri mecanice sau vibrații camerei video. Camera video s-ar putea să nu mai înregistreze sau să redea filme și fotografii.
- Nu folosiți camera în zone cu o poluare fonică ridicată. Camera video s-ar putea să nu mai înregistreze sau să redea filme şi fotografii.
- Când conectați camera la un alt dispozitiv cu ajutorul unor cabluri de comunicații, aveți grijă să introduceți corect conectorul. Dacă forțați fişa de conectare, veți deteriora mufa și pot apărea disfuncționalități ale camerei video.
- Nu închideți ecranul LCD când camera video este conectată la un alt dispozitiv prin cablul USB. Puteți pierde imaginile înregistrate.
- Chiar dacă aveți camera video oprită, funcția GPS funcționează atâta timp cât opțiunea GPS este setată pe ON. Aveți grijă să setați opțiunea GPS pe OFF în timpul decolării sau aterizării cu un avion (HDR-XR500VE/XR520VE).
- Pentru a proteja hard disk-ul intern de şocuri provocate prin cădere, camera video are un senzor de cădere. În cazul căderii sau în condiții de non-gravitație, zgomotul produs când funcția este activată de cameră poate fi, de asemenea, înregistrat. Dacă senzorul de cădere înregistrează căderi repetate, înregistrarea/redarea poate fi oprită.
- Dacă temperatura camerei video este foarte ridicată sau foarte scăzută, este posibil să nu puteți înregistra sau reda imagini, datorită funcțiilor de protecție ale camerei ce se activează în astfel de situații. În acest caz, apare un mesaj pe ecranul LCD sau pe vizor (pag. 49).
- Nu porniți camera video în zone cu presiune scăzută, unde altitudinea depășește 5.000 m. În caz contrar, puteți deteriora hard disk-ul camerei.
- Dacă înregistrați/ştergeți imagini pe o perioadă lungă de timp, se poate produce o fragmentare a datelor pe suportul de înregistrare. Imaginile nu pot fi salvate sau înregistrate. În acest caz, salvați mai întâi imaginile pe un suport extern de stocare și apoi efectuați operația [FORMAT. MEDIU] (pag. 37).

 Vizorul și ecranul LCD sunt produse cu o tehnologie extrem de precisă, astfel încât 99,99% dintre pixeli sunt operaționali efectiv. Cu toate acestea, niște puncte mici negre și/sau luminoase (albe, roșii, albastre sau verzi) pot apărea constant pe ecranul LCD. Aceste puncte apar în mod normal în procesul de fabricație și nu afectează în niciun fel înregistrarea.

Despre înregistrare

- Înainte de a începe înregistrarea, verificați funcția de înregistrare pentru a vă asigura că imaginile și sunetele sunt corect înregistrate.
- Nu se acordă despăgubiri pentru conținutul înregistrărilor, deși înregistrarea sau redarea nu este posibilă în cazul unei disfuncționalități a camerei, a suportului de înregistrare, etc.
- Sistemele TV color pot diferi în funcție de țară/regiune. Pentru a vedea înregistrările pe televizor, aveți nevoie de un televizor în sistem PAL.
- Programele de televiziune, filmele, casetele video și alte materiale pot fi protejate de dreptul de autor. Înregistrarea neautorizată a unor astfel de materiale poate să contravină legilor dreptului de autor.
- Pentru a evita pierderea datelor de imagine, salvați periodic imaginile înregistrate pe un suport extern. Se recomandă salvarea datelor de imagine pe un disc, cum ar un DVD-R cu ajutorul computerului. Puteți salva datele de imagine și cu un aparat video sau un recorder DVD/HDD.

Despre redarea imaginilor înregistrate cu alte echipamente

- Camera dvs. video este compatibilă cu formatul MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pentru o înregistrare cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD). Prin urmare, nu puteți reda imaginile înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) cu următoarele echipamente:
 - Alte echipamente cu format AVCHD incompatibile cu High Profile
 - Echipamente incompatibile cu formatul AVCHD

Discuri înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD)

 Această cameră video înregistrează imagini de înaltă definiție în format AVCHD. Suporturile DVD cu un conținut AVCHD nu trebuie introduse în aparate DVD de redare sau înregistrare, întrucât DVD-ul poate rămâne blocat în interior sau conținutul acestuia poate fi şters fără o avertizare prealabilă. Suporturile DVD cu un conținut AVCHD pot fi văzute cu un aparat de redare/înregistrare Blu-ray DiscTM sau cu un alt aparat compatibil.

Despre setarea limbii

 Afişajele de pe ecran în diverse limbi sunt folosite pentru ilustrarea procedurilor de funcționare. Schimbați limba afişată înainte de utilizarea camerei, dacă este necesar (pag. 12).

Despre acest manual

- Imaginile din ecranul LCD, folosite ca exemplu în acest manual în scopul ilustrării, sunt realizate cu o cameră foto digitală, de aceea pot fi diferite de imaginile care apar pe ecranul dvs. LCD.
- În acest Ghid de acționare, hard disk-ul camerei video şi "Memory Stick PRO Duo" sunt numite "suporturi sau medii de înregistrare".
- În acest Ghid de acționare, atât "Memory Stick PRO Duo", cât şi "Memory Stick PRO-HG Duo" sunt numite "Memory Stick PRO Duo".
- Veți găsi manualul "Manual Handycam" (PDF) pe CD-ROM-ul furnizat (pag. 47).
- Screenshot-urile sunt preluate din Windows Vista. Scenele pot varia în funcție de sistemul de operare al computerului.

Operații

Înregistrarea filmelor și a fotografiilor (pag. 13)

- În setările implicite, filmele sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) pe hard disk-ul intern.
- În setările implicite, fotografiile sunt înregistrate pe hard disk-ul intern.
- Puteți schimba suportul de înregistrare selectat și calitatea imaginii filmelor (pag. 39, 43).



Vizualizarea filmelor și a fotografiilor (pag. 17)

Vizualizarea filmelor și a fotografiilor pe camera video (pag. 17)

Vizualizarea filmelor și a fotografiilor pe un televizor conectat (pag. 20)



Salvarea filmelor și a fotografiilor pe un disc

Salvarea filmelor și a fotografiilor cu ajutorul unui calculator (pag. 22)

 Puteți crea un disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) sau cu o calitate standard a imaginii (SD) convertind filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) importate pe computer. Consultați pagina 25 pentru caracteristicile fiecărui tip de disc.



Crearea unui disc cu un DVD writer sau recorder (pag. 33)

Ştergerea filmelor şi a fotografiilor (pag. 37)

• Puteți elibera spațiul de înregistrare de pe hard disk-ul intern ștergând filmele și fotografiile salvate pe alte suporturi.



Cuprins

Citiți aceste informații mai întâi	
Operații	6
Pregătire	
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului	9
Încărcarea acumulatorului în străinătate	10
Pasul 2: Pornirea camerei și reglarea datei și a orei	11
Schimbarea setării limbii	12
Înregistrare	
Înregistrare	13
Înregistrarea și redarea cu ușurință a filmelor și fotografiilor	
(funcționarea Easy Handycam)	16
Preluarea informațiilor despre locația curentă folosind opțiunea GPS	16
(FIDR-ANJOUVE/ANJ2UVE)	10
Redarea	
Redare cu camera video	17
Vizualizarea imaginilor la televizor	20
Salvarea filmelor și a fotografiilor cu ajutorul unui comput	er
Pregătirea computerului (Windows).	22
Dacă folosiți un Macintosh	23
Selectarea metodei de creare a unui disc (computer)	25
Inscripționarea rapidă a unui disc (One Touch Disc Burn)	27
Importarea filmelor și a fotografiilor pe un computer (Easy PC Back-up)	28
Schimbarea unității de destinație sau a directorului pentru filme și	
fotografii	28
Pornirea aplicației PMB (Picture Motion Browser)	29
Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD)	29
Redarea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) pe un computer	30
Crearea unui disc Blu-rav	30
Crearea unui disc cu o calitate standard a imaginii (SD) ce poate fi redat cu apa	irate
obișnuite (DVD) de redare	31
Copierea unui disc	31
Montajul filmelor	32
Captarea fotografiilor dintr-un film	32

Salvarea imaginilor cu un DVD writer, recorder

Selectarea metodei de creare a unui disc (DVD writer/recorder)	33
Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) cu un DVD writer, etc. (conexiune cablu USB)	34
Crearea unui disc cu o calitate standard a imaginii (SD) cu un recorder etc. (conexiune cablu de conectare A/V)	35

Folosirea în mod eficient a camerei video

Ştergerea filmelor și a fotografiilor	37
Condiții de filmare	38
Schimbarea suportului de înregistrare	39
Pentru a verifica setările suportului de înregistrare	39
Duplicarea sau copierea filmelor și a fotografiilor de pe discul intern pe un suport "Memory Stick PRO Duo"	40
Personalizarea camerei video cu meniuri	41
Folosirea funcției HELP	41
Obținerea unor informații detaliate din "Manual Handycam"	47

Informații suplimentare

P Ghid de depanare	. 48
Măsuri de precauție	. 50
Specificații	. 53
Indicatori de ecran	. 57
Componente și butoane	. 59
Index	. 61

Pregătire Pasul 1: Încărcarea acumulatorului



Puteți încărca acumulatorul "InfoLITHIUM" (seria H) după ce l-ați fixat pe cameră. • Nu puteți fixa un alt acumulator "InfoLITHIUM" în afara celui din seria H.

Opriți camera video retractând vizorul și închizând ecranul LCD. Fixați acumulatorul culisându-l în direcția săgeții până ce auziți clic. Cuplați adaptorul de rețea și cablul de alimentare la camera video și la priza de perete. Indicația ▲ de pe conectorul CC trebuie să coincidă cu cea de pe conectorul DC IN.

Ledul **\$**/CHG se aprinde și începe încărcarea. Ledul **\$**/CHG se stinge când acumulatorul este complet încărcat.

Când acumulatorul s-a încărcat, decuplați adaptorul de rețea de la mufa DC IN a camerei video.

- Consultați pagina 54 pentru durata de încărcare, înregistrare și redare.
- Când camera este pornită, puteți verifica capacitatea aproximativă a acumulatorului cu ajutorul indicatorului de autonomie din stânga sus a ecranului.

Pentru a scoate acumulatorul

Retractați vizorul și închideți ecranul LCD. Culisați pârghia de deblocare (baterie) BATT ① și scoateți acumulatorul ②.



Pentru a utiliza o priză ca sursă de alimentare

Faceți aceleași conexiuni ca la "Pasul 1: Încărcarea acumulatorului".

Note cu privire la acumulator și adaptor de rețea

- Când scoateți acumulatorul sau decuplați adaptorul de rețea, retractați vizorul și închideți ecranul LCD, apoi asigurați-vă că ledul 聞 (Film) /ledul ☎ (Foto) (pag. 11)/ledurile ACCESS (pag. 9)/ledul acces (pag. 40) sunt stinse.
- Nu scurtcircuitați conectorul CC al adaptorului de rețea sau borna bateriei cu obiecte metalice. Acest lucru poate cauza disfuncționalități.
- În setarea implicită, aparatul se oprește automat dacă nu folosiți camera timp de aproximativ 5 minute, pentru a economisi energia bateriei ([OPRIRE AUTO.]).

Încărcarea acumulatorului în străinătate

Puteți încărca acumulatorul în orice țară/regiune folosind adaptorul de rețea furnizat la o tensiune între 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz.

• Nu folosiți un transformator electronic.

Pasul 2: Pornirea camerei și reglarea datei și a orei



- Data şi ora nu apar în timpul înregistrării, dar sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare şi pot fi afişate în timpul redării. Pentru a afişa data şi ora, atingeți ↑ (HOME) → 🚔 (REGLAJE) → [REGL. VIZ.IMAG.] → [COD DE DATE] → [DATA/ORA] → OK → P→ X.
- Puteți opri bipurile apăsând \uparrow (HOME) $\rightarrow \Xi$ (REGLAJE) \rightarrow [REGL.SUNET/AFIȘ.] \rightarrow [Semnal sonor] \rightarrow [OPRIT] $\rightarrow \boxdot \rightarrow \boxdot$.

Pentru a opri alimentarea

Închideți ecranul LCD. Ledul 🖽 (Film) clipește intermitent câteva secunde, apoi camera se stinge.



- De asemenea, puteți opri camera video apăsând POWER.
- Dacă vizorul este scos, împingeți-l la loc ca în imaginea de mai jos.



Schimbarea setării limbii

Puteți schimba afișajele pentru a vizualiza mesajele într-o anumită limbă. Atingeți \uparrow (HOME) $\rightarrow \textcircled{}$ (REGLAJE) \rightarrow [CEAS/ALIMBĂ] \rightarrow [ASTABILIRE LIMBĂ] \rightarrow limba dorită $\rightarrow \textcircled{}$ OK $\rightarrow \textcircled{}$ \rightarrow X.

Despre pornirea sau oprirea camerei video cu ajutorul ecranului LCD sau a vizorului Camera video este pornită sau oprită în funcție de stadiul ecranului LCD sau al vizorului.

Stadiu		Pornire cameră
Ecran LCD	Vizor	video
Deschis	Retractat	Pornit
	În afară	Pornit
Oprit	Retractat	Oprit
	În afară	Pornit

lînregistrare Înregistrare

Înregistrarea filmelor

În setarea implicită, filmele sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) pe discul dur (pag. 39, 43).



Fixați cureaua de prindere.



Înregistrare

2 Deschideți ecranul LCD.

Camera video este pornită.

• Pentru a porni camera video când ecranul LCD este deja deschis, apăsați POWER.



3 Apăsați START/STOP pentru a începe înregistrarea.



Pentru a opri înregistrarea, apăsați START/STOP din nou.

- Deplasați ușor cursorul de zoom pentru o focalizare lentă. Deplasați-l mai mult pentru o focalizare mai rapidă.
- Dacă închideți ecranul LCD în timpul filmării, camera video întrerupe filmarea.
- Consultați pagina 54 pentru durata de înregistrare a filmelor.
- Durata maximă continuă de înregistrare a filmelor este de aproximativ 13 ore.
- Când dimensiunea unui fișier de film depășește 2 GB, este creat automat un nou fișier.

- Puteți schimba suportul de înregistrare și calitatea imaginii (pag. 39, 43).
- Puteți schimba modul de înregistrare a filmelor (pag. 43).
- [**II**STEADYSHOT] este setat pe [ACTIV] în setarea implicită.
- Pentru a ajusta poziția ecranului LCD, deschideți mai întâi ecranul LCD la 90 de grade față de cameră (①) și apoi modificați unghiul (②). Dacă rotiți ecranul LCD la 180 de grade spre lentile (③), puteți înregistra filme/fotografii în modul oglindă.



 Când faceți înregistrări doar cu vizorul, scoateți vizorul și închideți ecranul LCD (①), apoi ajustați unghiul cum doriți (②). Dacă indicatorii de pe vizor sunt estompați, ajustați focalizarea cu pârghia de reglare a lentilelor vizorului din spatele vizorului.



- În setarea implicită, se înregistrează automat o fotografie când camera video detectează zâmbetul unei persoane în timpul filmării ([DECLANŞ.ZÂMBET]). Apare un chenar portocaliu în jurul feței localizate pentru o posibilă fotografiere. Puteți modifica setarea din meniu.
- Puteți mări nivelul de zoom folosind zoomul digital. Reglați nivelul de zoom atingând **†** (HOME) \rightarrow ***** (REGLAJE) \rightarrow [REGLAJE FILM] \rightarrow [ZOOM DIGITAL] \rightarrow setarea dorită $\rightarrow \boxdot \land \textcircled{P} \rightarrow \leftthreetimes$.
- Dacă vizualizați filmele pe un televizor compatibil cu sistemul x.v.Color, înregistrați filmele cu funcția x.v.Color. Atingeți ↑ (HOME) → (REGLAJE) → [REGLAJE FILM] → [X.V.COLOR] → [PORNIT] → (X.V.COLOR] → [PORNIT] → (X.V.COLOR] → [PORNIT] → (X.V.COLOR] → (X.V.COLOR] → [PORNIT] → (X.V.COLOR] → (X.V.COLOR

Fotografiere

În setarea implicită, fotografiile sunt înregistrate pe hard disk (pag. 39).

1 Deschideți ecranul LCD.

Camera video este pornită.

• Pentru a porni camera video când ecranul LCD este deja deschis, apăsați POWER.



2 Apăsați MODE pentru a aprinde ledul 🗅 (Foto).

Formatul ecranului devine 4:3.



3 Apăsați ușor pe PHOTO pentru a ajusta focalizarea, apoi apăsați complet.



Când IIIIIII dispare, fotografia este înregistrată.

- Deplasați ușor cursorul de zoom pentru o focalizare lentă. Deplasați-l mai mult pentru o focalizare mai rapidă.
- Puteți verifica numărul de fotografii ce pot fi înregistrate pe ecranul LCD (pag. 57).
- Pentru a schimba dimensiunea imaginii, atingeți ↑ (HOME) → ☎ (REGLAJE) → [REGLAJE FOTO.]
 → [■ DIMENS.IMAG.] → o setare dorită → ☑K → ⊇ → [X].
- Puteți face fotografii în timpul filmării apăsând PHOTO. Dimensiunea fișierului de imagine este de 8,3M când înregistrați filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD).

Înregistrarea și redarea cu ușurință a filmelor și fotografiilor (funcționarea Easy Handycam)

Este suficient să apăsați EASY.

Pentru a anula modul Easy Handycam, apăsați din nou EASY după ce ați terminat de filmat sau operațiunile din meniu. În timpul funcționării Easy Handycam, puteți seta opțiuni de bază, cum ar fi schimbarea dimensiunii imaginii sau ștergerea imaginilor, din cadrul elementelor de setare și modificare. Alte elemente sunt setate automat.

• Când funcția Easy Handycam este pornită, aproape toate setările din meniu sunt resetate automat pe setările implicite. (Unele elemente de meniu păstrează setările făcute înainte de modul Easy Handycam.)



Simbolul **EASY** apare în timpul modului Easy Handycam.

Preluarea informațiilor despre locația curentă folosind opțiunea GPS (HDR-XR500VE/XR520VE)

Când setați GPS pe ON, simbolul X apare pe ecranul LCD și camera video preia informațiile cu privire la locul filmării de la sateliții GPS. Preluarea informațiilor cu privire la locul filmării vă permite să folosiți funcții precum Index hartă.

Indicatorul se schimbă în funcție de puterea de recepție a semnalului GPS.

• Aveți grijă să setați opțiunea GPS pe OFF în timpul decolării sau aterizării cu un avion.



• Hărțile încorporate sunt realizate de următoarele companii: Harta Japoniei de ZENRIN CO., LTD., alte zone de NAVTEQ.

Redarea

Redare cu camera video

În setarea implicită, pot fi redate filmele și fotografiile de pe hard disk-ul intern (pag. 39).

Redarea filmelor



Deschideți ecranul LCD.

Camera video este pornită.

Pentru a porni camera video când ecranul LCD este deja deschis, apăsați POWER.

🙎 Apăsați 🖿 (VIZIONARE IMAGINI).



Ecranul VISUAL INDEX apare după câteva secunde.

- 3 Apăsați opțiunea ᡂ (sau) (1 → un film dorit (2).



 I>I/> apare cu filmul/fotografia cel mai recent vizualizată sau înregistrată. Atingeți imaginea pentru a continua redarea de la acea scenă. Camera video începe redarea filmului selectat.



- Când derularea filmelor selectate ajunge la ultimul film, se revine la ecranul VISUAL INDEX.
- Atingeți 💶 / > în timpul pauzei pentru a derula filmele încet.
- Dacă apăsați repetat butoanele
 Imple în timpul redării, filmele sunt redate de cinci ori mai repede → de 10 ori → de 30 de ori → de 60 de ori.
- Puteți porni sau opri afișajul apăsând DISP de pe panou, în spatele ecranului LCD.
- Când ați cumpărat camera, aceasta a fost furnizată cu un film demonstrativ protejat.

Pentru a regla volumul sonor al filmelor

În timp ce derulați filmele, apăsați ava \rightarrow modificați cu -/

• Puteți regla volumul sonor din OPTION MENU (pag. 41).

Vizualizarea fotografiilor

Atingeți 🗖 (Foto) ① → o fotografie dorită ② de pe ecranul VISUAL INDEX.



Afișează ecranul Index hartă (pag. 42) (HDR-XR500VE/XR520VE) Camera video afișează fotografia selectată.



- Puteți vedea fotografia mărită deplasând cursorul de zoom în timpul vizualizării (PB ZOOM). Dacă atingeți un punct din chenarul PB ZOOM, punctul vine în centrul chenarului.
- Când vizualizați fotografii înregistrate pe un suport "Memory Stick PRO Duo" simbolul 🔯 (fișier de redare) apare pe ecran.

Vizualizarea imaginilor la televizor

Metodele de conexiune și calitatea imaginii (înaltă definiție (HD) sau definiție standard (SD)) de pe ecranul TV depind de tipul de televizor la care este conectată camera video și de conectorii utilizați. Puteți conecta ușor camera video la televizor urmărind instrucțiunile din [Ghid CONECT.TV].

Conectarea unui televizor folosind funcția [Ghid CONECT.TV]

 Comutați intrarea de pe televizor în poziția corespunzătoare mufei conectate.

• Consultați manualul de utilizare al televizorului.

- - Dacă un element nu este pe ecran, atingeți 🔼 🔽 până ce acesta apare.
 - Folosiți adaptorul de rețea furnizat ca sursă de alimentare (pag. 10).
- 3 Conectați camera video și televizorul conform indicațiilor din [Ghid CONECT.TV].



Redați filmele și fotografiile de pe camera video (pag. 17).

• Efectuați setările de ieșire necesare pentru camera video.

Pentru a conecta un televizor de înaltă definiție cu mufe video pe componente:

Pentru a conecta un televizor fără înaltă definiție cu mufe video pe componente:

 $\widehat{} (HOME) \to \widehat{} (REGLAJE) \to [REGLAJE IE SIRE] \to [COMPONENTE] \to [576i] \to \boxed{} \times \\ \widehat{} \to \boxed{} \times$

Pentru a conecta un televizor cu un format 4:3:

Despre "PhotoTV HD"

Camera video este compatibilă cu "PhotoTV HD"standard. "PhotoTV HD" permite redarea unor detalii de textură și culoare extrem de subtile. Conectând dispozitive Sony compatibile cu PhotoTV HD cu ajutorul unui cablu HDMI (vândut separat)* sau cu un cablu componente A/V (furnizat)**, vă puteți bucura de o lume complet nouă de imagini, de o calitate HD ce vă taie respirația.

* Televizorul va comuta automat pe modul corespunzător când afișează fotografii.

**Va fi necesară reglarea televizorului. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al televizorului compatibil cu PhotoTV HD pentru detalii.

Salvarea filmelor și a fotografiilor cu ajutorul unui computer

Pregătirea computerului (Windows)

Puteți face următoarele operațiuni folosind "PMB (Picture Motion Browser)".

- Importarea imaginilor pe un computer
- Vizualizarea şi modificarea imaginilor importate
- -Crearea unui disc
- Încărcarea filmelor și a fotografiilor pe pagini de Internet

Pentru a salva filme și fotografii cu ajutorul unui computer, instalați mai întâi aplicația "PMB" de pe CD-ROM-ul furnizat.

- Nu formatați hard disk-ul camerei cu ajutorul computerului. Camera video ar putea să nu funcționeze corect.
- Această cameră video înregistrează imagini de înaltă definiție în format AVCHD. Folosind aplicația software pentru PC furnizată, puteți copia materiale de înaltă definiție pe suportul DVD. Suporturile DVD cu un conținut AVCHD nu trebuie introduse în aparate DVD de redare sau înregistrare, întrucât DVD-ul poate rămâne blocat în interior sau conținutul acestuia poate fi şters fără o avertizare prealabilă.

Pasul 1 Verificarea sistemului computerului

OS*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP1*3

CPU

Intel Pentium 4 2,8 GHz sau mai rapid (Se recomandă Intel Pentium 4 3,6 GHz sau mai rapid, Intel Pentium D 2,8 GHz sau mai rapid, Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid, sau Intel Core 2 Duo 1,66 GHz sau mai rapid.) Intel Pentium III 1 GHz sau mai rapid este suficient pentru următoarele operații:

- Importarea filmelor și a fotografiilor pe computer
- One Touch Disc Burn
- Crearea unui disc Blu-ray/disc format AVCHD/video-DVD (Este necesar un Intel Pentium 4, 2,8 GHz sau mai rapid când creați un video DVD transformând o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) într-o calitate standard (SD).)
- Copierea unui disc

Software

DirectX 9.0c sau mai recent (Acest produs se bazează pe tehnologia DirectX. Este necesar să aveți instalat DirectX)

Memorie

Pentru Windows XP: 512 MB sau mai mult (Se recomandă 1 GB sau mai mult.) O memorie de 256 MB sau mai mult este suficientă pentru procesarea filmelor cu o calitate standard a imaginii (SD). Pentru Windows Vista: 1 GB sau mai mult

Disc dur

Spațiu pe disc necesar pentru instalare: Aproximativ 500 MB (10 GB sau mai mult pot fi necesari când creați discuri cu un format AVCHD. Maxim 50 GB pot fi necesari când creați discuri Blu-ray.)

Afişaj

Minim 1.024 × 768 puncte

Altele

Port USB (acesta este furnizat standard, se recomandă Hi-Speed USB (USB 2.0 compatibil)), disc Blu-ray /DVD writer (este necesară o unitate CD-ROM pentru instalare) Se recomandă sistemele de fișiere NTFS sau exFAT pe hard disk.

- Nu este asigurată funcționarea cu orice mediu periferic.
- *i Este necesară o instalare standard. Operațiunea nu este garantată dacă sistemul de operare a fost îmbunătățit sau este un sistem multi-boot.
- *² Edițiile de 64 biți şi Starter (Edition) nu sunt acceptate.
- *3 Starter (Edition) nu este acceptat.

Dacă folosiți un Macintosh

Aplicația software "PMB" furnizată nu este acceptată de calculatoare Macintosh. Pentru a procesa fotografii cu ajutorul unui calculator Macintosh conectat la camera video, consultați pagina de Internet:

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ ms/ro/

Pasul 2 Instalarea aplicației software furnizate "PMB"

Instalați "PMB" înainte de a conecta camera video la computer.

 Dacă ați instalat deja o versiune "PMB" furnizată cu un alt dispozitiv, verificați numărul versiunii. (Numărul versiunii este afişat dacă dați clic pe [Help] - [About PMB].) Comparați numărul versiunii de pe CD-ROM-ul furnizat cu versiunea "PMB" instalată, asigurați-vă că versiunile au fost instalate în ordine crescătoare. Dacă numărul versiunii "PMB" instalate anterior este mai mare decât cel al versiunii "PMB" din camera video, dezinstalați aplicația "PMB" de pe computer și reinstalați-o în ordine, de la numărul cel mai mic la cel mai mare. Dacă instalați mai întâi o versiune cu un număr mai mare a aplicației "PMB", unele funcții s-ar putea să nu funcționeze corect.

- Consultați pagina 47 din manualul "Manual Handycam".
- Asigurați-vă că încă nu ați conectat camera video la computer.

Porniți computerul.

- Conectați-vă ca Administrator pentru a începe instalarea.
- Închideți toate aplicațiile deschise pe calculator înainte de instalarea softului.
- Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea de disc a calculatorului.

Apare ecranul de instalare.

Dacă ecranul nu apare, dați clic pe [Start]
 → [Computer] (în Windows XP, [My
 Computer]), apoi dați dublu clic pe
 [SONYPICTUTIL(E:)] (CD-ROM).

4 Dați clic pe [Install].



5 Selectați limba pentru aplicație, apoi dați clic pe [Next]. 6 Porniți camera video, apoi conectați-o la computer cu ajutorul cablului USB furnizat.



Chenarul [SELECTARE USB] apare automat pe ecranul camerei video.

- Atingeți [OCONECT.USB] de pe ecranul camerei video.
 - Dacă nu apare chenarul [SELECTARE USB], atingeți ♠ (HOME) →
 (ALTELE) → [CONECTARE USB].



- 8 Dați clic pe [Continue].
- 9 Citiţi licenţa şi, dacă acceptaţi condiţiile, schimbaţi în ●
 → clic pe [Next] → [Install] pe ecranul computerului.

10 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala softul.

> În funcție de computer, s-ar putea să fie nevoie să instalați un software al unor terți. Dacă apare ecranul de instalare, urmați instrucțiunile pentru a instala softul necesar.

• Reporniți calculatorul, dacă vi se solicită, pentru finalizarea instalării.

Când ați terminat instalarea, vor apărea următoarele pictograme.



- Pot apărea și alte pictograme.
- Poate să nu apară nicio pictogramă, în funcție de procedura de instalare.
- Manualul "Manual Handycam" nu este instalat în timpul acestei proceduri (pag. 47).

Pentru a deconecta camera video de la computer

Daţi clic pe pictograma din partea dreaptă, jos, a desktopului → [Safely remove USB Mass Storage Device].



2 Atingeţi [TERM.] → [DA] de pe ecranul camerei video.

3 Deconectați cablul USB.

 Puteți realiza un disc Blu-ray cu ajutorul unui computer dotat cu un dispozitiv de scriere discuri Blu-ray. Instalați BD Add-on Software pentru "PMB" (pag. 30).

Selectarea metodei de creare a unui disc (computer)

Mai jos sunt descrise mai multe metode de creare a unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) sau cu o calitate standard a imaginii (SD) dispunând de filmele sau fotografiile cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) de pe camera video. Selectați metoda care se potrivește dispozitivului dvs. de redare.

Dispozitiv de redare		Alegerea metodei și a tipului de disc	
Dispozitive de redare cu disc Blu-ray (un aparat de redare cu disc Blu-ray, PLAYSTATION [®] 3, etc.)	•	 ① Importarea filmelor și a fotografiilor pe un computer (Easy PC Back-up) (pag. 28) ① Crearea unui disc Blu-ray* cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) (pag. 30) 	Blu-ray
Dispozitive de redare cu format AVCHD (un aparat de redare Sony Blu-ray, PLAYSTATION [®] 3, etc.)	•	Inscripționarea rapidă a unui disc (One Touch Disc Burn) (pag. 27)	HD
	•	 (1) Importarea filmelor și a fotografiilor pe un computer (Easy PC Back-up) (pag. 28) (2) Crearea unui disc AVCHD cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) (pag. 29) 	HD
Dispozitive de redare DVD obișnuite (un aparat de redare DVD, un calculator pe care pot fi redate DVD-urile, etc.)	•	 ① Importarea filmelor şi a fotografiilor pe un computer (Easy PC Back-up) (pag. 28) ② Crearea unui disc cu o calitate standard a imaginii (SD) (pag. 31) 	SD

* Pentru a crea un disc Blu-ray, trebuie instalat BD Add-on Software pentru "PMB" (pag. 30).

Caracteristicile fiecărui tip de disc



Blu-ray) Folosirea unui disc Blu-ray vă permite să înregistrați filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) cu o durată mai mare decât în cazul discurilor DVD.



Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) pot fi înregistrate pe suporturi DVD, cum ar fi discuri DVD-R, creând astfel un disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD).



Filmele cu o calitate standard a imaginii (SD) pot fi convertite dintr-o calitate de înaltă definiție (HD) și pot fi înregistrate pe suporturi DVD, cum ar fi discuri DVD-R, creând astfel un disc cu o calitate standard a imaginii (SD).

Discuri ce pot fi folosite cu "PMB"

Puteți folosi discuri de 12 cm de următoarele tipuri cu "PMB". Pentru discuri Blu-ray, consultați pagina 30.

Tip de disc	Caracteristici
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Nereinscriptibil
DVD-RW/DVD+RW	Reinscriptibil

 Păstrați echipamentul PLAYSTATION[®]3 pentru a folosi versiunea cea mai recentă a softului de sistem a PLAYSTATION[®]3.

• Echipamentul PLAYSTATION[®]3 s-ar putea să nu fie disponibil în anumite țări/regiuni.

Inscripționarea rapidă a unui disc (One Touch Disc Burn)

Puteți salva filmele și fotografiile pe un disc prin simpla apăsare a butonului **1** (DISC BURN) de pe camera video. Filmele și fotografiile înregistrate cu camera video care nu au fost încă salvate cu funcția One Touch Disc Burn pot fi salvate automat pe un disc. Filmele și fotografiile sunt înregistrate pe disc la calitatea imaginii inițiale.

- Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) (setarea implicită) vor fi inscripționate pe disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD). Nu puteți reda un disc cu imagini cu o calitate de înaltă definiție (HD) pe aparate de redare DVD.
- Crearea unui disc Blu-ray nu este posibilă cu One Touch Disc Burn.
- Pentru a crea discuri cu o calitate a imaginii standard (SD) când dispuneți de filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD), mai întâi importați filmele pe un calculator (pag. 28) și apoi creați un disc cu o calitate a imaginii standard (SD) (pag. 31).
- Instalați mai întâi "PMB" (pag. 23), dar nu porniți aplicația "PMB".
- Conectați camera video la o priză de perete folosind adaptorul de rețea furnizat pentru această operație (pag. 10).
- Cu butonul

 OISC BURN) puteți salva doar filmele și fotografiile de pe hard disk-ul intern.

Porniți computerul și introduceți un disc gol în unitatea DVD.

- Consultați pagina 25 pentru tipurile de disc pe care le puteți folosi.
- Dacă pornește automat vreo aplicație în afara "PMB", închideți-o.

Porniți camera video, apoi conectați-o la computer cu ajutorul cablului USB.



 Nu închideți ecranul LCD când camera video este conectată la un alt dispozitiv prin cablul USB. Puteți pierde imaginile înregistrate.

2





Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.



 Filmele și fotografiile nu sunt salvate pe computer când folosiți funcția One Touch Disc Burn.

Importarea filmelor și a fotografiilor pe un computer (Easy PC Back-up)

Filmele si fotografiile înregistrate cu camera video care nu au fost încă salvate cu funcția Easy PC Back-up pot fi importate automat pe un calculator. Porniti mai întâi calculatorul.

 Conectați camera video la o priză de perete folosind adaptorul de rețea furnizat pentru această operație (pag. 10).

> Porniti camera video, apoi conectați-o la computer cu ajutorul cablului USB.



Pe ecranul camerei video apare chenarul [SELECTARE USB].

 Nu închideti ecranul LCD când camera video este conectată la un alt dispozitiv prin cablul USB. Puteți pierde imaginile înregistrate.

ل Atingeți [OCONECT.USB] pentru a importa imagini de pe hard disk-ul intern sau [CONECT. USB] pentru a importa imagini de pe un "Memory Stick PRO Duo".



Pe ecranul computerului apare fereastra [Handycam Utility].

3 Pe ecranul computerului, dați clic pe [Easy PC Back-up] \rightarrow [Import].



Filmele și fotografiile sunt importate pe computer.

Când ați terminat operația, va apărea ecranul "PMB".

- Când ati terminat operatia, poate apărea un ecran ce indică analizarea în curs a filmelor. Analizarea filmelor poate dura mult timp. Între timp, puteți deschide aplicația "PMB".
- · Puteți crea discuri cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) (discuri Blu-ray/disc format AVCHD) (pag. 29) sau discuri cu o calitate standard a imaginii (SD) (pag. 31) după filmele importate cu o calitate a imaginii de înaltă definitie (HD).
- Consultați PMB Guide pentru importarea filmelor și a fotografiilor selectate (pag. 29).
- Puteti exporta filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) de pe computer pe camera video. Pe ecranul "PMB", dați clic pe $[Manipulate] \rightarrow [Export to] \rightarrow [Handycam]$ (Hard Disk Drive)]/[Handycam (Memory Stick)]. Consultați PMB Guide pentru detalii (pag. 29).

Schimbarea unității de destinație sau a directorului pentru filme și fotografii

Pe ecranul [Handycam Utility] de la pasul 3, de mai sus, dați clic pe [Easy PC Backup] → [Change]. Pe ecranul afişat, puteți selecta unitatea sau directorul unde să fie salvate imaginile.

Pornirea aplicatiei PMB

(Picture Motion Browser)

Dați dublu clic pe pictograma de acces rapid "PMB" de pe ecranul computerului.



 Dacă pictograma nu este afişată pe ecran, dați clic pe [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] → [PMB] pentru a porni aplicația "PMB".

Cu ajutorul aplicației "PMB" puteți vizualiza, monta sau crea discuri cu filme și fotografii.

Citirea "PMB Guide"

Consultati manualul PMB Guide pentru detalii referitoare la "PMB". Dați dublu clic pe pictograma de acces rapid PMB Guide de pe ecranul computerului pentru a deschide PMB Guide.



 Dacă pictograma nu este afișată pe ecran, dați clic pe [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Help] \rightarrow [PMB Guide]. De asemenea, puteți deschide PMB Guide din opțiunea [Help] a "PMB".

Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD)

Puteți crea un disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) reunind filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD), importate în prealabil pe calculator (pag. 28).

- În acest capitol, este explicată procedura de înregistrare a unui film cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) pe un disc DVD (pag. 25).
- · Puteți reda un disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) pe echipamente de redare în format AVCHD, cum ar fi aparatul de redare cu disc SonyBlu-ray și PLAYSTATION®3. Nu puteți reda discul cu echipamente DVD obișnuite de redare (pag. 25).

Porniți computerul și introduceți un disc gol în unitatea DVD.

- · Consultați pagina 26 pentru tipurile de disc pe care le puteți folosi.
- Dacă pornește automat vreo aplicație în afara "PMB", închideți-o.

Z Dați dublu clic pe pictograma de acces rapid "PMB" de pe ecranul computerului pentru a porni aplicatia "PMB".

 De asemenea, puteți porni aplicația "PMB" dând clic pe [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [PMB].

) Dați clic pe [Folders] sau [Calendar] din stånga ferestrei si selectati directorul sau data, apoi selectați filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD).

- Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) sunt marcate cu 🖬.
- Nu puteti salva fotografii pe un disc.
- · Pentru a selecta mai multe filme, țineți apăsată tasta Ctrl și dați clic pe imaginile în miniatură.

4 În partea de sus a ferestrei, dați clic pe [Manipulate] \rightarrow [AVCHD (HD) Creation].



Va apărea fereastra pentru selectarea filmelor.

• Pentru a adăuga filme în lista celor selectate anterior, selectați filmele din fereastra principală și trageți-le în fereastra pentru selectarea filmelor.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un disc.

· Crearea unui disc poate dura mult timp.

Redarea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) pe un computer

Puteți reda discuri (HD) cu o calitate a imaginii de înaltă definiție cu ajutorul aplicației "Player for AVCHD" instalată împreună cu "PMB".

Pentru a porni "Player for AVCHD" dați clic pe [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Player for AVCHD]. Consultati functia help a aplicației "Player for AVCHD".

• Filmele pot să nu fie redate perfect, în funcție de mediul periferic al calculatorului.

Crearea unui disc Blu-ray

Puteti crea un disc Blu-ray cu filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD), importate în prealabil pe un calculator (pag. 28). Pentru a crea un disc Blu-ray, trebuie instalat BD Add-on Software pentru "PMB". Dați clic pe [BD Add-on Software] pe ecranul de instalare a aplicației "PMB" și instalați acest plug-in conform instrucțiunilor afișate.

· Conectati computerul la Internet când instalati [BD Add-on Software].



Introduceți un disc Blu-ray gol în unitatea de disc și dați clic pe [Manipulate] \rightarrow [Blu-ray Disc (HD) Creation] la pasul 4 din "Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD)" (pag. 29). Celelalte proceduri sunt asemănătoare cu cele pentru crearea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definitie (HD).

- Calculatorul dvs. trebuie să accepte crearea discurilor Blu-ray.
- Puteti găsi suporturi BD-R (nereinscriptibile) și BD-RE (reinscriptibile) pentru crearea discurilor Blu-ray. Nu mai puteți adăuga alte fișiere pe niciun tip de disc după crearea acestuia.

Crearea unui disc cu o calitate standard a imaginii (SD) ce poate fi redat cu aparate obișnuite (DVD) de redare

Puteti crea un disc cu o calitate standard a imaginii (SD) selectând filme și fotografii importate în prealabil pe calculator (pag. 28).

· Puteti selecta ca sursă filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD). Cu toate acestea, calitatea imaginii este convertită din înaltă definitie (HD) în definitie standard (SD). Va dura mai mult timp pentru convertirea calității imaginii filmelor decât a durat înregistrarea efectivă a acestora.

Porniti computerul și introduceti un disc gol în unitatea DVD.

- · Consultați pagina 26 pentru tipurile de disc pe care le puteți folosi.
- Dacă pornește automat vreo aplicație în afara "PMB", închideți-o.

 \angle Dati dublu clic pe pictograma de acces rapid "PMB" de pe ecranul computerului pentru a porni aplicația "PMB".

 De asemenea, puteți porni aplicația "PMB" dând clic pe [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [PMB].

J Dați clic pe [Folders] sau [Calendar] din stânga ferestrei și selectați directorul sau data, apoi selectați filmele și fotografiile.

- Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) sunt marcate cu 🛱.
- · Pentru a selecta mai multe filme si fotografii, țineți apăsată tasta Ctrl și dați clic pe imaginile în miniatură.

În partea de sus a ferestrei, dati clic pe [Manipulate] \rightarrow [DVD-Video (SD) Creation].

Va apărea fereastra pentru selectarea filmelor și a fotografiilor.

· Pentru a adăuga filme și fotografii în lista celor selectate anterior, selectați filmele si fotografiile din fereastra principală și trageți-le în fereastra pentru selectarea filmelor și a fotografiilor.

3 3 a	Side Show	711	关电器管电
Names for Date Crook	P. and Marke Piles		Eliperd viders
ET Folles	Media Services		
The Al North Tiles	Belch Date Change		Maria San San San San San San San San San Sa
AGAINTY 2008	Resize and Save		Contraction of the
177 At 14 1904	Set as Desidop Background		and a state of the
[] te-35-2808	Export To		and the second se
December, 2007	Opes with External Program		Part and a
CT eDeca	Convert to WMV and Save		and the second se
November, 2087	Convert to MPEG-2 and Save		and the second second
2 2011	Video Trimming		
P7 10-04-2007	And the Area Area and		
Pr (9-14-2007	DVD-Video (SD) Creation		
PT. 44 83 3803	Mode Tracer		
11-63-2807	Man View		
September, 2087	Analysis and Analysis fillers & sector		1

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un disc.

· Crearea unui disc poate dura mult timp.

Copierea unui disc

Puteți copia un disc înregistrat pe un alt disc folosind funcția "Video Disc Copier". De asemenea, puteti copia un disc convertind atât filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD), cât și filme cu o calitate standard a imaginii (SD).

Dați clic pe [Start] → [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Video Disc Copier] pentru a porni aplicatia. Consultați funcția help a aplicației "Video Disc Copier".

• Nu puteți copia pe un disc Blu-ray.

Montajul filmelor

Puteți monta un film selectând părțile necesare și-l puteți salva într-un nou fișier.

Folosind aplicația "PMB", selectați filmul pe care doriți să îl modificați, apoi dați clic pe [Manipulate] → [Video Trimming] din meniu pentru a afișa fereastra Video Trimming. Consultați "PMB Guide" pentru operație (pag. 29).

Captarea fotografiilor dintr-un film

Puteți salva un cadru dintr-un film ca fotografie.

În fereastra de redare a filmului din "PMB", dați clic pe **to** pentru a afișa fereastra [Save Frame]. Consultați "PMB Guide" pentru operație (pag. 29).



Selectarea metodei de creare a unui disc (DVD writer/recorder)

Mai jos sunt descrise mai multe metode de creare a unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) sau cu o calitate standard a imaginii (SD) dispunând de filmele sau fotografiile cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) de pe camera video. Selectați metoda care se potrivește dispozitivului dvs. de redare.

- Pregătiți un disc DVD, cum ar fi un disc DVD-R, pentru crearea discului.
- Consultați pagina 30 pentru a crea un disc Blu-ray.



- Actualizați echipamentul PLAYSTATION[®]3 pentru a folosi versiunea cea mai recentă a softului de sistem a PLAYSTATION[®]3.
- Echipamentul PLAYSTATION®3 s-ar putea să nu fie disponibil în anumite țări/regiuni.

Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) cu un DVD writer, etc. (conexiune cablu USB)

Puteți salva filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) pe un disc, conectând camera video la aparate de inscripționare a discurilor, cum ar fi un DVD writer Sony, cu ajutorul cablului USB. Consultați și manualele de utilizare furnizate cu echipamentele ce urmează a fi conectate.

Metoda utilizată pentru a crea discuri conectând camera video la un DVD writer Sony cu un cablu USB este descrisă mai jos.

 Conectați camera video la o priză de perete folosind adaptorul de retea furnizat pentru această operație (pag. 10).

Porniți camera video și conectați un DVD writer, etc. la mufa 𝖞 (USB) a camerei video cu ajutorul cablului USB (furnizat).



Pe ecranul camerei video apare chenarul [SELECTARE USB] .

ل Atingeți [@CONECT.USB] când filmele sunt înregistrate pe hard disk-ul intern sau [CONECT. USB] când filmele sunt înregistrate pe un suport "Memory Stick PRO Duo".

\leq

Înregistrati filmele pe dispozitivul conectat.

 Pentru detalii, consultați manualele de utilizare furnizate cu echipamentul ce urmează a fi conectat.

După terminarea operației, atingeți [TERM.] → [DA] de pe ecranul camerei video.

Deconectați cablul USB.

- Discul cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) nu trebuie utilizat în aparate video/recordere DVD. Deoarece aparatele video/recorderele DVD nu sunt compatibile cu formatul AVCHD s-ar putea ca aparatele video/ recorderele DVD să nu mai elimine discul.
- Sony DVD writer este posibil să nu-l găsiti în anumite țări/regiuni.

Crearea unui disc cu o calitate standard a imaginii (SD) cu un recorder etc. (conexiune cablu de conectare A/V)

Puteți duplica imaginile redate cu o cameră video pe un disc sau pe o casetă video, conectând camera video la un recorder sau la un DVD Sony etc. cu ajutorul cablului de conectare A/V. Conectați dispozitivul ca la pasul 1 sau 2. Consultați și manualele de utilizare furnizate cu echipamentele ce urmează a fi conectate. Selectați mai întâi suportul de înregistrare ce conține filmele pe care doriți să le duplicați (pag. 39).

- Conectați camera video la o priză de perete folosind adaptorul de rețea furnizat pentru această operație (pag. 10).
- Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) vor fi duplicate cu o calitate a imaginii standard (SD).
- Camera video este dotată cu "Conector telecomandă A/V" (pag. 59). Conectați cablul A/V la camera video.

2 cablu de conectare A/V cu S VIDEO (vândut separat) Când se face o conexiune la un alt echipament printr-o mufă S VIDEO, folosind cablul de conectare A/V cu un cablu S VIDEO (vândut separat), se obțin imagini cu o calitate mai bună decât în cazul folosirii doar a unui cablu A/V. Cuplați conectorii alb şi roşu (audio stânga/dreapta) şi conectorul S VIDEO (canal S VIDEO) al cablului de conectare A/V cu un cablu S VIDEO. Dacă veți cupla doar conectorul S VIDEO, nu veți avea sonor. Nu este necesară cuplarea conectorului galben (video).



Introduceți suportul de înregistrare în dispozitivul de înregistrare.

 Dacă dispozitivul dvs. de înregistrare are un selector de intrare, reglați-l pe modul de intrare.

Conectați camera la dispozitivul de înregistrare (un aparat de înregistrare cu disc, etc.) cu ajutorul cablului de conectare A/V 1 (furnizat) sau cu un cablu de conectare A/V cu S VIDEO 2 (vândut separat).

• Conectați camera video la mufele de intrare ale dispozitivului de înregistrare.

3 Porniți redarea cu camera video și înregistrați-o pe aparatul de înregistrare.

 Consultati manualul de instructiuni furnizat cu dispozitivul de înregistrare pentru mai multe detalii.

Când ați terminat duplicarea, opriti întâi aparatul de înregistrare și apoi camera video.

- · Având în vedere că duplicarea se face printr-un transfer de date analogice, calitatea imaginii se poate deteriora.
- · Nu puteți duplica imagini cu recordere conectate printr-un cablu HDMI.
- · Pentru a ascunde indicatorii de ecran (cum ar fi contorul, etc.) de pe ecranul dispozitivului (REGLAJE) → [REGLAJE IEŞIRE] → [IEŞIRE AFIŞARE] → [ECRAN LCD] (setarea implicită) $\rightarrow \bigcirc K \rightarrow \bigcirc \rightarrow \boxtimes$.
- Pentru a înregistra data/ora sau parametrii camerei, atingeti $fi(HOME) \rightarrow \blacksquare$ $(REGLAJE) \rightarrow [REGL.VIZ.IMAG.] \rightarrow [COD]$ DE DATE] \rightarrow o setare dorită \rightarrow OK \rightarrow \overrightarrow{P} $\rightarrow \mathbf{X}$ În plus, atingeți **↑** (HOME) → 🚘 (REGLAJE) → [REGLAJE IEŞIRE] → [IEŞIRE AFIŞARE] \rightarrow [IESIRE V./ECRAN] \rightarrow $\bigcirc K \rightarrow \bigcirc \rightarrow$ X.
- · Când mărimea ecranelor echipamentelor de redare (TV, etc.) este de 4:3, atingeti 🏚 $(HOME) \rightarrow \blacksquare (REGLAJE) \rightarrow [REGLAJE]$ $IESIRE] \rightarrow [TIP TV] \rightarrow [4:3] \rightarrow OK \rightarrow \textcircled{P}$ $\rightarrow \mathbf{X}$
- · Când conectați un dispozitiv mono, cuplați conectorul galben al cablului de conectare A/V în mufa video de intrare, si conectorul alb (canalul din stânga) sau roșu (canalul din dreapta) în mufa audio de intrare a dispozitivului.
- · Sony DVD writer este posibil să nu-l găsiți în anumite țări/regiuni.
Folosirea în mod eficient a camerei video

Ştergerea filmelor şi a fotografiilor

Puteți elibera spațiul de pe suportul de înregistrare ștergând unele filme și fotografii.

Selectați mai întâi suportul de înregistrare ce conține filmele pe care doriți să le ștergeți (pag. 39).

Atingeți \clubsuit (HOME) $\rightarrow \boxminus$ (ALTELE) \rightarrow [ŞTERGERE].

- ✓ Pentru a şterge filme, atingeţi [₺\$\$TERGERE] → [₺₺\$\$TERGERE] sau [₺₺\$\$\$TERGERE].
 - Pentru a şterge fotografii, atingeţi
 [■ŞTERGERE] → [■ŞTERGERE].
- 3

Atingeți și bifați semnul ✓ pe filmele și fotografiile pe care doriți să le ștergeți.



 $\begin{array}{c} 4\\ \text{Atingeţi } \overline{\text{OK}} \rightarrow [\text{DA}] \rightarrow \overline{\text{OK}} \rightarrow \\ \hline \times \end{array}$

- Pentru a şterge toate filmele simultan La pasul 2, atingeţi [□] \$TERGERE] → [I] \$TERGERE] → [STERGE TOT]/[I] \$SE \$TERGE TOT] → [DA] → [DA] → [OK] → [X].
- Pentru a şterge toate fotografiile simultan La pasul 2, atingeţi [■ŞTERGERE] → [■SE ŞTERGE TOT] → [DA] → [DA] → OK → X.

Formatarea suportului de înregistrare

Formatarea presupune ștergerea tuturor filmelor și a fotografiilor pentru a recupera spațiu pentru înregistrare.

- Conectați camera video la o priză de perete folosind adaptorul de rețea furnizat pentru această operație (pag. 10).
- Pentru a evita pierderea unor imagini importante, ar trebui să le salvați (pag. 25, 33) înainte de a formata mediul de înregistrare.
- Atingeți ♠ (HOME) → S
 (GESTIUNE MEDII DE STOCARE)
 → [FORMAT.MEDIU].
- 2 Atingeți mediul de înregistrare pe care doriți să îl formatați ([HDD] sau [MEMORY STICK]).

3 Atingeți [DA] \rightarrow [DA] \rightarrow OK.

- În timp ce este afişat mesajul [Se execută...], nu acționați comutatorul POWER sau alte butoane, nu deconectați adaptorul de rețea și nu scoateți cardul "Memory Stick PRO Duo" din camera video. (Ledul ACCESS/acces este aprins sau clipește în timpul formatării suportului.)
- Vor fi șterse, de asemenea, filmele și fotografiile protejate.

Condiții de filmare

Meniul conține multe setări și opțiuni de reglare (pag. 41).

Înregistrare în spații întunecate (LOW LUX/NIGHTSHOT)

Când doriți să filmați în condiții de iluminare slabă, setați butonul STD/LOW LUX/NIGHTSHOT pe LOW LUX. Apare simbolul i și imaginile vor fi filmate mai luminos decât dacă nu ați folosi LOW LUX. Când setați butonul STD/LOW LUX/ NIGHTSHOT pe NIGHTSHOT, apare simbolul ⁽¹⁾, și puteți înregistra imagini și în întuneric.

Setați butonul STD/LOW LUX/ NIGHTSHOT pe STD când filmați într-un mediu iluminat normal.

• Dacă folosiți funcția NIGHTSHOT în spații luminoase, camera video poate funcționa incorect.

HDR-XR500E/XR520E



HDR-XR500VE/XR520VE



Ajustarea manuală a focalizării etc. (buton rotativ MANUAL)

Este practic să faceți ajustări manuale cu butonul MANUAL, atribuind un element de meniu ([FOCALIZARE] în setarea implicită) butonului MANUAL.



Buton rotativ MANUAL

Cum să folosiți butonul MANUAL Apăsați MANUAL pentru a comuta pe modul de acționare manuală și rotiți butonul pentru a efectua ajustarea. Când apăsați MANUAL, alternați modul de acționare manuală și automată.

Pentru a atribui un element de meniu Țineți apăsat MANUAL câteva secunde pentru a afișa ecranul [SET.BUT. ROTATIV]. Rotiți butonul MANUAL pentru a atribui un element. Puteți atribui opțiunea [FOCALIZARE], [EXPUNERE], [EXP.ADIACENTE], sau [WB ADIACENT].

Utilizarea unui trepied

Conectați un trepied (vândut separat) în mufa trepiedului cu ajutorul unui șurub pentru trepied (vândut separat, lungimea șurubului trebuie să fie mai mică de 5,5 mm).



Schimbarea suportului de înregistrare

Puteți selecta discul dur intern sau un suport "Memory Stick PRO Duo" ca mediu de înregistrare, redare sau montaj pentru camera video. Selectați suportul pe care vreți să-l folosiți pentru filme sau fotografii separat. În setarea implicită, atât filmele, cât și fotografiile sunt înregistrate pe hard disk.



- Puteți efectua înregistrări, redări și montaje pe suportul selectat.
- Consultați pagina 54 pentru durata de înregistrare a filmelor.

Selectarea suportului de înregistrare pentru filme

Atingeți ♠ (HOME) → €
 (GESTIUNE MEDII DE STOCARE)
 → [ALEG.MEDIU FILME].

Apare ecranul [ALEG.MEDIU FILME].

2 Atingeți suportul dorit.

3 Atingeți [DA] \rightarrow OK.

A fost schimbat suportul de înregistrare.

Selectarea suportului pentru fotografii

 Atingeți ♠ (HOME) → ┺ (GESTIUNE MEDII DE STOCARE)
 → [ALEG.MEDIU FOTO].

Apare ecranul [ALEG.MEDIU FOTO].

- 2 Atingeți suportul de înregistrare dorit.
- 3 Atingeți [DA] $\rightarrow OK$.

A fost schimbat suportul de înregistrare.

Pentru a verifica setările suportului de înregistrare

Aprindeți ledul Ħ (Film), pentru a verifica suportul de înregistrare folosit pentru filme, sau ledul ✿ (Foto) pentru fotografii. Simbolul suportului este afișat în colțul din dreapta sus al ecranului.



⊖ : Disc dur intern ⊡: "Memory Stick PRO Duo"

Introducerea unui card "Memory Stick PRO Duo"

 Setați suportul de înregistrare pe [MEMORY STICK] pentru a înregistra filme şi/sau fotografii pe un "Memory Stick PRO Duo" (pag. 39).

Tipuri de "Memory Stick" ce pot fi folosite cu camera video

- Pentru înregistrarea filmelor, se recomandă să folosiți un "Memory Stick PRO Duo" de 1 GB sau mai mult cu indicația:
 - MEMORY STICK PRO DUD ("Memory Stick PRO Duo")*
 - MEMORY STICK PRO-HG Duo ("Memory Stick PRO-HG Duo")
 - Pot fi folosite carduri cu sau fără indicația Mark2.
- În această cameră video pot fi folosite carduri "Memory Stick PRO Duo" de până la 16 GB.
- Deschideţi capacul "Memory Stick Duo" şi introduceţi "Memory Stick PRO Duo" în fanta pentru "Memory Stick Duo" până ce auziţi clic.
 - Dacă împingeți forțat "Memory Stick PRO Duo" în fantă în direcția greșită, "Memory Stick PRO Duo", fanta "Memory Stick Duo" sau datele de imagine s-ar putea deteriora.
 - Închideți capacul pentru "Memory Stick Duo" după ce ați introdus cardul "Memory Stick PRO Duo".



Led de acces ("Memory Stick PRO Duo") Apare chenarul [Creați un nou Fișier de bază de date de imagini.] când introduceți un nou card "Memory Stick PRO Duo".

2 Atingeți [DA].

- Pentru a înregistra doar fotografii pe un "Memory Stick PRO Duo", atingeți [NU].
- Dacă [Crearea unui nou Fişier de bază de date de imagini a eşuat. Este posibil să nu fie suficient spațiu liber.] este afişat la pasul 2, formatați "Memory Stick PRO Duo" (pag. 37).

Pentru a scoate "Memory Stick PRO Duo"

Deschideți capacul pentru "Memory Stick PRO Duo" și împingeți ușor cardul "Memory Stick PRO Duo" înăuntru o dată.

- Nu deschideți capacul pentru "Memory Stick Duo" în timpul înregistrării.
- Când introduceți sau scoateți "Memory Stick PRO Duo", aveți grijă ca "Memory Stick PRO Duo" să nu sară și să-l scăpați pe jos.

Duplicarea sau copierea filmelor și a fotografiilor de pe discul intern pe un suport "Memory Stick PRO Duo"

Atingeți ♠ (HOME) → ➡ (ALTELE) → [COPIERE FILME]/[COPIERE FOTO.], apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Personalizarea camerei video cu meniuri

Elementele de meniu sunt descrise mai detaliat, cu imagini color, în "Manual Handycam" (pag. 47).

Folosirea meniului ᆎ HOME MENU

Când apăsați butonul ♠ (HOME), apare HOME MENU. Puteți modifica setările camerei dvs. video.



 Atingeți categoria dorită → elementul din meniu care urmează să fie schimbat.



2 Urmați instrucțiunea de pe ecran.

- 3 După terminarea setării, atingeți OK.
 - Dacă elementul nu este pe ecran, atingeți
 .
 - Pentru a reveni la ecranul anterior, atingeți

 P.
 - Pentru a ascunde ecranul HOME MENU, atingeți 🔀.
 - Nu puteți selecta elementele sau setările marcate cu gri.

Folosirea funcției HELP

Pentru a vedea descrierile din HOME MENU, atingeți (2) (HELP) de pe ecranul HOME MENU. (Partea de jos a butonului (2) devine portocalie.) Apoi atingeți elementul de meniu care vă interesează.

Folosirea meniului **⁰=** OPTION MENU

OPTION MENU apare exact ca fereastra ce este afişată când apăsați butonul din dreapta al unui mouse. Apar elementele din meniu ce pot fi modificate.







2 După terminarea setării, atingeți OK.

- Dacă elementul dorit nu este pe ecran, atingeți o altă opțiune. (S-ar putea să nu fie nicio opțiune.)
- Nu puteți folosi OPTION MENU în timpul utilizării modului Easy Handycam.

Listă ᆎ HOME MENU

Categoria (ÎNREGISTRARE)

FILM......pag. 13 FOTOGRAFIE.......pag. 14 ÎNREG.CRSV.LENT......Înregistrează cu încetinitorul subiecți care se mișcă rapid.

Categoria (VIZIONARE IMAGINI)

VISUAL INDEX	. pag. 17
CHARTĂ*	. Afișează Index hartă pentru a căuta filmele și fotografiile după locul de
	înregistrare.
🕮 ROLĂ DE FILM	. Afișează și redă scene la un anumit interval.
■FEŢE	. Afișează și redă scenele cu fețe.
LISTĂ DE REDARE	. Afisează și redă lista de redare a filmelor.

Categoria (ALTELE)

ŞTERGERE

₽\$TERGERE..... pag. 37

ŞTERGERE pag. 37

ੴLOCAȚIA DVS.* Afișează locul curent de pe o hartă.

CAPTURĂ IMAGINE..... Captează fotografii din scenele de film dorite.

COPIERE FILME

HD: ⊖→□COPIERE/ ISD: ⊖→□COPIERE pag. 40

COPIERE FOTO.

COPIERE selectate pag. 40

COPIERE (dată) pag. 40

EDITARE

EPROTEJARE Setează protecția pentru a evita ștergerea filmelor.

PROTEJARE Setează protecția pentru a evita ștergerea fotografiilor.

🖽 DIVIZARE Divizează filme.

EDIT LISTĂ REDARE

Categoria (GESTIUNE MEDII DE STOCARE)

ALEG.MEDIU FILME	pag. 39
ALEG.MEDIU FOTO	pag. 39
INFO.MEDIU	Afișează informații despre suportul de înregistrare, cum ar fi spațiul disponibil.
FORMAT.MEDIU	pag. 37
REP.FIŞ.BD.IMAG	pag. 49

Categoria (REGLAJE)

REGLAJE FILM

ALEGERE IID / ISD	etează calitatea imaginii pentru înregistrarea, redarea sau montajul Imelor.
MOD ÎNREGSo m	etează modul de înregistrare al filmelor. Când înregistrați un subiect ce se nișcă rapid, se recomandă o calitate a imaginii [FH].
MOD AUDIO So	etează formatul sunetului de înregistrare (5,1 canale surround/2 canale tereo).
EXP.ADIACENTER	eglează expunerea.
WB ADIACENT A	justează echilibrul de alb.
ILUM.NIGHTSHOT E	mite lumină infraroșie când este folosită funcția NIGHTSHOT.
IMAG.PANORAMICSo	etează raportul orizontal - vertical când înregistrați filme cu o calitate tandard a imaginii (SD).
ZOOM DIGITAL p	ag. 14
ESTEADYSHOT	ag. 14
X.V.COLORp	ag. 14
CHENAR GHIDARE A	fișează chenarul pentru a vă asigura dacă subiectul este orizontal sau ertical.
I⊐CAP.RĂMASĂSe	etează modul de afișare al timpului de înregistrare rămas pe suport.
MOD BLIŢSe	etează modul de activare a blițului.
NIVEL BLIŢSe	etează luminozitatea blițului.
RED.EF.OCHI ROŞII P	revine efectul ochilor roșii când este folosit blițul.
SET.BUT.ROTATIVA	tribuie o funcție butonului MANUAL (pag. 38).
LENTILE DE CONVO	Pptimizează funcția SteadyShot și focalizarea în funcție de obiectivul 10ntat.
ILUM SPATE AUTO A	iustează automat expunerea pentru subjecții poziționați contra luminii.

REGLAJE FOTO.

🔳 DI	IMENS.IMAG	. Setează dimensiunea fotografiei.
NUM	ÅR FIŞIER	. Setează modul de atribuire a numerelor fișierelor.
EXP.A	DIACENTE	. Reglează expunerea.
WB A	DIACENT	. Ajustează echilibrul de alb.
ILUM	.NIGHTSHOT	. Emite lumină infraroșie când este folosită funcția NIGHTSHOT.
🗖 ST	EADYSHOT	. Setează funcția SteadyShot când se înregistrează fotografii.
CHEN	IAR GHIDARE	. Afișează chenarul pentru a vă asigura că subiectul este în poziție orizontală sau verticală.
MOD	BLIŢ	. Setează modul de activare a blițului.
NIVEL	_ BLIŢ	. Setează luminozitatea blițului.
RED.E	EF.OCHI ROŞII	. Previne efectul ochilor roșii când este folosit blițul.
SET.B	UT.ROTATIV	. Atribuie o funcție butonului MANUAL (pag. 38).
LENT	ILE DE CONV	. Optimizează funcția SteadyShot și focalizarea în funcție de obiectivul montat.
ILUM	.SPATE AUTO	. Ajustează automat expunerea pentru subiecții poziționați contra luminii.
SET.FUNC	ŢII FEŢE	
SET.D	ETECT.FEŢEI	. Schimbă setările [DETECȚIA FEȚEI] și [ACTIVARE CHENAR].
DECL	ANŞ.ZÂMBET	. Schimbă setările [REGL.DETECT.], [SENSIB.ZÂMBETE], [PRIORITATE ZÂMB.] și [ACTIVARE CHENAR].
REGL.VIZ.I	MAG.	
ALEG	iere HDI / ISDI	. Setează calitatea imaginii pentru înregistrarea, redarea sau montajul filmelor.
COD	DE DATE	. Afișează în detaliu datele de înregistrare în timpul redării.
REGL.SUN	ET/AFIŞ.	
VOLU	JM	. pag. 18
Semr	nal sonor	. pag. 11
LUMI	N.LCD	. Reglează luminozitatea ecranului LCD.
NIVEL	LILUM.LCD	. Reglează lumina de fundal a ecranului LCD.
CULO	OARE LCD	. Reglează intensitatea culorilor ecranului LCD.
REGLAJE I	EŞIRE	
TIP T	V	. pag. 21
IEŞIRI	E AFIŞARE	. Setează vizualizarea sau nevizualizarea afișajelor pe ecranul TV.
COM	PONENTE	. pag. 21
REZO	LUȚIE HDMI	. Setează rezoluția imaginii când conectați camera video la un televizor, cu un cablul HDMI.
CEAS/ALI	IMBĂ	
POTR	IVIRE CEAS	. pag. 11
STAB	ILIRE ZONĂ	. pag. 11
AUTC	DAJUST.ORĂ*	. Setează reglarea sau nereglarea automată a orei camerei video prin preluarea informațiilor cu ajutorul semnalului GPS.
AUTC	ostab.zonă*	. Setează compensarea sau necompensarea automată a diferențelor de fus orar prin preluarea informațiilor despre locația curentă cu ajutorul semnalului GPS.

ORA DE VARĂ....... pag. 11 STABILIRE LIMBĂ...... pag. 12 REGLAJ GENERAL MOD DEMO.......Setează începerea sau neînceperea demonstrației. IND.LUMIN.ÎNREG.......Setează aprinderea sau neaprinderea ledului de înregistrare. CALIBRARE........Calibrează ecranul tactil. OPRIRE AUTO......Schimbă setarea [OPRIRE AUTO.] (pag. 10). TELECOMANDĂ.......Setează folosirea sau nefolosirea telecomenzii fără fir. SENZOR CĂDERE pag. 4 CONTROL PT.HDMI pag. 21

• [REGL.SUNET/AFIŞ.] se schimbă în [REGLAJE SUNET] în timpul modului Easy Handycam.

* HDR-XR500VE/XR520VE

Listă a meniului 😉 OPTION MENU

Următoarele elemente sunt disponibile doar în OPTION MENU.

🔳 opțiune

EXP/FOCALIZ.PCT....... Ajustează simultan luminozitatea şi focalizarea pentru subiectul selectat.
EXPPUNCTUALĂ........ Ajustează luminozitatea imaginilor când atingeți un subiect de pe ecran.
FOCALIZ.PCT....... Se focalizează pe un subiect când atingeți ecranul.
MACRO PRIM PLAN Focalizează un subiect estompând fundalul.
EXPUNERE......... Ajustează luminozitatea filmelor şi a fotografiilor.
FOCALIZARE.......... Efectuează manual focalizarea.
SELECȚIE SCENĂ Selectează o setare potrivită pentru înregistrare în funcție de tipul scenei, cum ar fi o vedere nocturnă sau o plajă.

ECHILIBRU DE ALB Ajustează echilibrul de alb.

🖵 opțiune

GRADARE Scenele apar sau dispar treptat.

🗖 opțiune

MIC.ZOOM ÎNCORP...... Înregistrează filme cu sunet direcțional în timp ce utilizați zoomul.

NIV.REF.MICR. Setează nivelul de referință al microfonului.

TEMPORIZATOR Folosit în timpul fotografierii.

CRONOMETRARE......Setează durata până la începerea înregistrării pentru funcția [ÎNREG. CRSV.LENT.].

Opțiunea depinde de situație/nicio opțiune

SUCCESIUNE FOTO...... Redă o succesiune de fotografii.

REGL.SUCC.FOTO...... Setează opțiunea de repetare a succesiunii de imagini.

Obtinerea unor informatii detaliate din "Manual Handycam"

"Manual Handycam" este un manual de instrucțiuni conceput pentru a fi citit pe ecranul unui calculator. Unele functii ale camerei video sunt descrise cu ajutorul unor imagini color. "Manual Handycam" este util când doriți să aflați mai multe detalii despre funcționarea camerei video.

Pentru a instala "Manual Handycam" pe un calculator Windows, introduceți CD-ROMul furnizat în unitatea de disc a calculatorului.

🖌 Pe ecranul de instalare afişat, dați clic pe [Manual Handycam].



- Selectati limba dorită și modelul camerei video, apoi dati clic pe [Manual Handycam (PDF)].
 - Modelul camerei video este înscris pe partea inferioară a acesteia.

Dati clic pe [Exit] \rightarrow [Exit], apoi scoateți CD-ROM-ul din calculator.

Pentru a citi "Manual Handycam", dați dublu clic pe pictograma de acces rapid de pe ecranul calculatorului.



- Dacă folosiți un Macintosh, deschideți directorul [Handbook] - [RO] de pe CD-ROM, apoi copiati [Handbook.pdf].
- · Aveți nevoie de programul Adobe Reader pentru a citi "Manual Handycam". http://www.adobe.com/
- · Consultați manualul "PMB Guide" pentru detalii despre aplicațiile software "PMB" furnizate (pag. 29).

Informații suplimentare **P** Ghid de depanare

Dacă aveți probleme cu camera video, folosiți tabelul de mai jos pentru a rezolva problema. Dacă nu rezolvați problema, deconectați sursa de curent și contactați furnizorul Sony.

Observații înainte de a trimite camera video la reparat

- S-ar putea să fie nevoie de o inițializare a camerei sau să schimbați discul dur actual, în funcție de problemă. În acest caz, datele stocate pe discul dur vor fi șterse. Aveți grijă să salvați datele de pe hard disk-ul intern pe un alt suport (backup), înainte de a trimite camera video la reparare (pag. 25, 33). Nu oferim nicio compensație pentru pierderea datelor de pe discul dur.
- În timpul reparației, s-ar putea să fie nevoie să verificăm o cantitate minimă de date de pe discul dur pentru a analiza problema. Cu toate acestea, furnizorul Sony nu va copia și nu va păstra datele dvs.
- Consultați Manual Handycam (pag. 47) pentru detalii referitoare la simptomele camerei video şi "PMB Guide" (pag. 29) pentru detalii referitoare la conectarea camerei la un calculator.

Aparatul nu poate fi pornit.

- Montați un acumulator încărcat în camera video (pag. 9).
- Cuplați adaptorul de rețea la priza de perete (pag. 10).

Camera video nu funcționează nici când este pornită.

- Durează câteva secunde înainte ca aparatul să fie gata de filmare, după ce l-ați aprins. Nu este un defect.
- Deconectați adaptorul de rețea de la priza de perete sau scoateți acumulatorul, și reconectați-l după circa 1 minut. Dacă tot nu funcționează camera video, apăsați butonul RESET (pag. 59) cu un obiect ascuțit: (Dacă apăsați butonul RESET, toate setările, inclusiv ora, vor fi resetate.)

- Temperatura camerei video este foarte ridicată. Opriți camera video și lăsați-o puțin timp întrun loc răcoros.
- Temperatura camerei video este foarte scăzută. Lăsați camera video cu alimentarea pornită. Dacă tot nu reușiți să folosiți camera video, opriți-o și duceți-o într-un loc cald. Lăsați camera acolo câtva timp, apoi porniți-o.

Camera video se încălzește.

• Camera video se poate încălzi în timpul funcționării. Nu este un defect.

Alimentarea se oprește brusc.

- Folosiți adaptorul de rețea (pag. 10).
- Porniți din nou alimentarea.
- Încărcați acumulatorul (pag. 9).

Nu se înregistrează imagini la apăsarea butoanelor START/STOP sau PHOTO.

- Apăsați MODE pentru a aprinde ledul 🖽 (Film) sau ledul 🗅 (Foto) (pag. 11).
- Camera video tocmai înregistrează imaginea filmată pe suportul de înregistrare. Nu puteți face alte înregistrări în această perioadă.
- Suportul de înregistrare este plin. Ștergeți imaginile care nu sunt necesare (pag. 37).
- Numărul total de scene de film sau de fotografii depășește capacitatea de înregistrare a camerei. Ștergeți imaginile care nu sunt necesare (pag. 37).

Se oprește înregistrarea.

 Temperatura camerei video este foarte ridicată/scăzută. Opriți camera video și lăsațio puțin timp într-un loc răcoros/cald.

Nu poate fi instalat "PMB".

 Verificați mediul periferic al calculatorului sau procedura de instalare necesară pentru instalarea "PMB" (pag. 22).

"PMB" nu funcționează corect.

• Ieșiți din programul "PMB" și reporniți calculatorul.

Camera video nu este recunoscută de calculator.

- Deconectați toate dispozitivele din mufele USB ale calculatorului, cu excepția tastaturii, mouse-ului și a camerei video.
- Deconectați cablul USB din calculator și din camera video și reporniți calculatorul, apoi reconectați calculatorul și camera video în ordinea corectă.

Afişaj de auto-diagnosticare/ Indicatori de avertizare

Dacă apar niște indicatori pe ecranul LCD sau în vizor, verificați următoarele. Dacă nu rezolvați problema nici după câteva încercări de soluționare, contactați furnizorul Sony sau un service local autorizat Sony.

C:04:□□

- Acumulatorul nu este un acumulator "InfoLITHIUM" (seria H). Folosiți un acumulator "InfoLITHIUM" (seria H) (pag. 9).
- Introduceți corect conectorul CC al adaptorului de rețea în mufa DC IN a camerei video (pag. 9).

C:13:00 / C:32:00

• Scoateți sursa de alimentare. Reconectați-o și porniți din nou camera video.

 Camera video trebuie să fie reparată.
 Contactați furnizorul Sony sau un service local autorizat Sony. Comunicați-le codul din 5 caractere, care începe cu "E".

101-0001

• Când indicatorul se aprinde intermitent lent, fișierul este deteriorat sau nu poate fi citit.

\otimes

- Hard disk-ul camerei este plin. Ştergeţi imaginile care nu sunt necesare de pe hard disk (pag. 37).
- Este posibil să se fi produs o eroare cu unitatea discului dur al camerei.

Acumulatorul este descărcat.

[1]

 Temperatura camerei video este din ce în ce mai ridicată. Opriți camera video și lăsați-o într-un loc răcoros.

Ţ

 Temperatura camerei video este foarte scăzută. Încălziți camera video.

$\overline{\mathcal{D}}$

- Nu ați introdus niciun card "Memory Stick PRO Duo" (pag. 39).
- Când indicatorul se aprinde intermitent, nu există suficient spațiu liber pentru înregistrarea imaginilor. Ștergeți imaginile care nu sunt necesare (pag. 37) sau formatați cardul "Memory Stick PRO Duo" (pag. 37) după ce stocați imaginile pe un alt suport.

IJ

 Cardul "Memory Stick PRO Duo" este deteriorat. Formatați "Memory Stick PRO Duo" cu camera video (pag. 37).

Măsuri de precauție

<u>[?]</u>

 Ați introdus un card "Memory Stick Duo" incompatibil (pag. 40).

-- ۵---

 Accesul la cardul "Memory Stick PRO Duo" a fost restricționat de un alt dispozitiv.

4

• Există o problemă cu blițul.

¥

- Intensitatea luminii nu este suficientă. Folosiți blițul.
- Camera video nu este stabilă. Țineți camera ferm cu ambele mâini. Indicatorul de avertizare referitor la vibrația camerei nu dispare.

Ö

 Este activată funcția senzorului de cădere. Este posibil să nu puteți înregistra sau reda imagini.

٩

- Suportul de înregistrare este plin. Ștergeți imaginile care nu sunt necesare (pag. 37).
- Nu pot fi înregistrate fotografii în timpul procesării. Aşteptați puțin, apoi înregistrați.

Despre utilizare și întreținere

- Nu folosiți și nu păstrați camera video și accesoriile în următoarele locuri:
 - În locuri extrem de calde, reci sau umede. Nu le lăsați expuse la temperaturi de peste 60 °C, cum ar fi în lumina directă a soarelui, lângă surse de căldură sau într-o maşină parcată la soare. S-ar putea defecta sau deforma.
 - Lângă câmpuri magnetice puternice sau vibrații mecanice. Camera video se poate defecta.
 - Lângă unde radio sau radiații puternice. Camera video s-ar putea să nu mai înregistreze corect.
 - În apropierea echipamentelor video şi de radiorecepție AM. Puteți înregistra zgomotul acestora.
 - Pe plajă sau în locuri cu praf. Dacă intră nisip sau praf în cameră, se poate defecta. Uneori acest defect nu se poate repara.
 - În apropierea ferestrelor sau a uşilor, când ecranul LCD, vizorul sau obiectivul poate fi expus luminii directe a soarelui. Acest lucru poate duce la deteriorarea ecranului LCD sau a vizorului.
- Utilizați camera video cu curent continuu la 6,8 V/7,2 V (acumulator) sau la 8,4 V (adaptor de curent alternativ).
- Pentru alimentarea cu curent continuu sau cu curent alternativ, folosiți accesoriile recomandate în acest manual de utilizare.
- Evitați contactul camerei video cu apa, de exemplu apa de ploaie sau apa din mare. Dacă udați camera, s-ar putea să se defecteze. Uneori acest defect nu se poate repara.
- Dacă intră vreun obiect solid sau lichid în carcasă, decuplați camera video și duceți-o la un furnizor Sony pentru a o verifica înainte de reutilizare.
- Evitați manevrarea bruscă, demontarea, modificarea, șocurile fizice sau impacturile precum lovirea, scăparea sau călcarea produsului. Aveți grijă în mod deosebit de lentile.
- Păstrați camera video oprită când nu o utilizați.

- Nu înfăşurați camera într-un prosop, pentru a o folosi acoperită. În caz contrar, aceasta s-ar putea încinge în interior.
- Când decuplați cablul de alimentare, trageți de ștecher, nu de fir.
- Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare, pentru a nu-l deteriora.
- Nu folosiți un acumulator deformat sau deteriorat.
- Mențineți curate contactele metalice.
- Nu lăsați telecomanda fără fir sau bateriile tip pastilă la îndemâna copiilor. În cazul înghițirii accidentale a unei baterii, consultați imediat medicul.
- Dacă s-a scurs electrolit din baterie:
 - Consultați un service local autorizat Sony.
 - Ștergeți orice urmă de lichid ce a intrat în contact cu pielea.
 - Dacă vă intră lichid în ochi, spălați-vă cu foarte multă apă și consultați medicul.

Când nu utilizați camera o perioadă lungă de timp

- Pentru a păstra camera video într-o stare optimă de funcționare mult timp, porniți-o și înregistrați sau vizualizați imagini cu ea circa o dată pe lună.
- Goliți complet acumulatorul înainte de a-l depozita.

Ecran LCD

- Nu exercitați o presiune mare asupra ecranului LCD, pentru a nu-l deteriora.
- Dacă folosiți camera video într-un loc rece, poate apărea pe ecran o imagine reziduală. Nu este un defect.
- Când folosiți camera video, spatele ecranului LCD se poate încălzi. Nu este un defect.

Pentru a curăța ecranul LCD

 Dacă ecranul LCD este pătat cu urme de degete sau prăfuit, folosiți o cârpă moale pentru a-l şterge. Dacă folosiți setul de curățare LCD (vândut separat), nu aplicați lichidul de curățare direct pe ecranul LCD. Folosiți hârtie de curățat umezită cu lichidul respectiv.

Despre manevrarea carcasei

- Dacă s-a murdărit carcasa, curățați corpul camerei video cu o cârpă moale, umezită puțin cu apă, apoi ștergeți carcasa cu o cârpă moale uscată.
- Pentru a nu deteriora suprafața exterioară, evitați următoarele lucruri:
 - Folosirea produselor chimice precum diluant, benzină, alcool, materiale textile îmbibate cu substanţe chimice, insecticide sau emulsii pentru protecţie solară.
 - Manevrarea camerei video dacă aveți mâinile murdare cu substanțele menționate mai sus
 - Lăsarea carcasei în contact cu obiecte de cauciuc sau vinil, timp îndelungat

Despre întreținerea și păstrarea lentilelor

- Ștergeți suprafața lentilelor cu o cârpă moale în următoarele cazuri:
 - Dacă sunt amprente digitale pe suprafața lentilelor
 - În locuri foarte calde sau umede
 - Când lentilele sunt expuse într-o atmosferă salină, cum ar fi la mare
- Păstrați obiectivul într-un loc aerisit, protejat de murdărie și praf.
- Pentru evitarea mucegaiului, curățați lentilele conform instrucțiunilor de mai sus.

Despre încărcarea bateriei reîncărcabile preinstalate

Camera video are o baterie reîncărcabilă preinstalată pentru a reține data, ora și alte setări, chiar și atunci când camera este oprită. Bateria preinstalată se încarcă de fiecare dată când conectați camera video la priza de perete cu ajutorul adaptorului de rețea sau când este fixat acumulatorul. Bateria reîncărcabilă se descarcă complet după 3 luni dacă nu folosiți deloc camera video. Folosiți camera video după ce ați încărcat bateria reîncărcabilă preinstalată. Totuși, chiar dacă bateria reîncărcabilă preinstalată nu este incărcată, funcționarea camerei nu va fi afectată atâta timp cât nu înregistrați data.

Proceduri

Conectați camera video la o priză de perete cu ajutorul adaptorului de rețea și lăsați-o cu ecranul LCD închis timp de mai mult de 24 de ore.

Note despre aruncare/transfer de proprietate

Chiar dacă efectuați procedura [FORMAT. MEDIU] sau formatați hard disk-ul camerei video, este posibil să nu ștergeți datele definitiv. Dacă dați camera altcuiva, se recomandă să efectuați operația [\bigcirc GOLIRE] (Consultați "Obținerea unor informații detaliate din "Manual Handycam³⁹ (pag. 47).) pentru a evita recuperarea datelor. De asemenea, dacă doriți să aruncați camera, se recomandă să distrugeți carcasa acesteia.

Note despre aruncare/transfer al "Memory Stick PRO Duo"

Chiar dacă ștergeți datele de pe "Memory Stick PRO Duo" sau formatați "Memory Stick PRO Duo" cu camera video sau cu un computer, este posibil să nu ștergeți complet datele de pe "Memory Stick PRO Duo". Când dați cardul "Memory Stick PRO Duo" cuiva, se recomandă să ștergeți complet datele, folosind un program de ștergere a datelor cu un computer. De asemenea, când doriți să aruncați cardul "Memory Stick PRO Duo", se recomandă să distrugeți corpul cardului "Memory Stick PRO Duo".

Pentru a schimba bateria telecomenzii fără fir

- ①Apăsați clapeta și introduceți simultan unghia în fantă pentru a scoate suportul bateriei.
- ②Introduceți o baterie nouă cu semnul + orientat în sus.
- ③Împingeți suportul bateriei la loc în telecomandă până când auziți un clic.



AVERTISMENT

Bateria poate exploda în cazul folosirii incorecte. Nu reîncărcați, dezasamblați sau aruncați în foc bateria.

 Când bateria cu litiu se consumă, distanța de la care poate fi acționată telecomanda fără fir se poate micșora sau telecomanda fără fir poate funcționa incorect. În acest caz, înlocuiți bateria cu o baterie cu litiu Sony CR2025. Folosirea unui alt tip de baterie poate duce la provocarea unui incendiu sau a unei explozii.

Specificații

Sistem Semnal video: PAL color, standarde CCIR specificație HDTV 1080/50i Format de înregistrare video: HD: format compatibil MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD SD: MPEG2-PS Audio: Dolby Digital 2ch/5,1ch Dolby Digital 5.1 Creator Format fisier foto: compatibil DCF Ver.2.0 compatibil Exif Ver.2.21 compatibil MPF Baseline Mediu de înregistrare: Hard disk: HDR-XR500E/XR500VE: 120 GB HDR-XR520E/XR520VE: 240 GB "Memory Stick PRO Duo" Când măsurați capacitatea suportului de stocare, 1 GB înseamnă 1 miliard de octeți (bytes), o parte din aceasta fiind folosită pentru administrarea datelor. Vizor: Vizor electric: color Dispozitiv de imagine: Senzor CMOS de 6,3 mm (tip 1/2,88) Pixeli pentru înregistrare (foto, 4:3): Max. 12,0 mega (4 000 × 3 000) pixeli* Total: Aprox. 6 631 000 pixeli Efectiv (film, 16:9): Aprox. 4 150 000 pixeli Efectiv (foto, 16:9): Aprox. 4 500 000 pixeli Efectiv (foto, 4:3): Aprox. 6 000 000 pixeli Obiectiv: Sony Lentile G $12 \times (\text{Optic}), 24 \times, 150 \times (\text{Digital})$ Diametrul filtrului: 37 mm F1.8 ~ 3.4 Distanță focală: f=5,5 ~ 66,0 mm Când se transformă în aparat foto de 35 mm Pentru filme: 43 ~ 516 mm (16:9) Pentru fotografii: 38 ~ 456 mm (4:3) Temperatură de culoare: [AUTO], [O APĂSARE], [INTERIOR] (3 200 K), [EXTERIOR] (5 800 K) Iluminare minimă: 11 lx (lucsi) (STD, Viteza obturatorului 1/50 sec) 3 lx (lucși) (LOW LUX, Viteza obturatorului 1/25 sec) 0 lx (lucși) (în timpul utilizării funcției NightShot) * Tabloul de pixeli unic al senzorului

ClearVid de la Sony și sistemul de procesare a imaginii (BIONZ) permit o rezoluție a fotografiilor echivalentă cu dimensiunile descrise. Conectori de intrare/ieşire Conector telecomandă A/V: Mufă componente de ieșire video/audio Mufă HDMI OUT: Conector HDMI mini Mufă USB: mini-B Mufă căști: Mini-mufă stereo (\$ 3,5 mm) Mufă de intrare MIC: Mini-mufă stereo (\$ 3,5 mm) Ecran LCD Imagine: 8,0 cm (tip 3,2, raportul laturilor 16:9) Număr total de puncte: 921 600 (1 920 × 480) Caracteristici generale Cerinte de alimentare: 6.8 V/7.2 V curent continuu (acumulator) 8,4 V curent continuu (adaptor de rețea) Consum mediu de putere: În timpul înregistrării folosind vizorul cu o luminozitate normală: Hard disk: HD:4,3 W SD: 3,5 W "Memory Stick PRO Duo": HD:4,3 W SD: 3,4 W În timpul înregistrării folosind ecranul LCD cu o luminozitate normală: Hard disk: HD:4.6 W SD: 3.6 W "Memory Stick PRO Duo": HD:4,5 W SD: 3,6 W Temperatură de funcționare: 0 °C până la 40 °C Temperatură de depozitare: -20 °C până la +60 °C Dimensiuni (aprox.): $71 \times 75 \times 134$ mm (L/Î/A) inclusiv părțile proeminente 71 × 75 × 137 mm (L/Î/A) inclusiv părțile proeminente și acumulatorul reîncărcabil furnizat montat Greutate (aprox.): HDR-XR500E: 490 g doar unitatea principală 570 g cu acumulatorul reîncărcabil montat HDR-XR500VE/XR520E: 500 g doar unitatea principală 580 g cu acumulatorul reîncărcabil montat HDR-XR520VE: 510 g doar unitatea principală 590 g cu acumulatorul reîncărcabil montat Adaptor de retea AC-L200C/AC-L200D Cerinte de alimentare: 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz Consum de curent: 0,35 A - 0,18 A Consum de putere: 18 W Tensiune la ieșire: 8,4 V* curent continuu

Temperatură de funcționare: 0 °C până la 40 °C

Temperatură de depozitare: -20 °C până la +60 °C Dimensiuni (aprox.): 48 × 29 × 81 mm (L/Î/A) fără părțile proeminente

Greutate (aprox.): 170 g fără cablul de alimentare

 Citiți eticheta de pe adaptorul de rețea pentru alte specificații.

Acumulator reîncărcabil NP-FH60

Tensiune maximă la ieșire: 8,4 V curent continuu

Tensiune la ieșire: 7,2 V curent continuu

Tensiune maximă de încărcare: 8,4 V curent continuu

Curent maxim de încărcare: 2,12 A Capacitate: 7,2 Wh (1 000 mAh) Tip: Litiu-ion

Tip: Littu-ion

Designul și specificațiile camerei video și ale accesoriilor pot fi modificate fără preaviz.

• Produs sub licența Dolby Laboratories.

Durată estimată de încărcare și funcționare a acumulatorului furnizat (minute)

Medii de înregistrare	Disc dur		"Memory Stick PRO Duo"	
-	HD	SD	HD	SD
Durată de încărcare (încărcare completă)		13	35	
Durată de înregistrare continuă	90	115	90	115
Durată de înregistrare tipică	45	55	45	55
Durată de redare	150	150	150	150

- Durata de înregistrare și redare reprezintă durata aproximativă disponibilă cu un acumulator complet încărcat.
- Calitate a imaginii de înaltă definiție (HD)/ Calitate standard a imaginii (SD)
- Condiții de înregistrare: Mod de înregistrare [SP], lumină de fundal LCD [PORNIT]
- Durata tipică de înregistrare indică timpul când porniți / opriți înregistrarea sau camera în mod repetat și când folosiți zoomul în mod continuu.

Durata estimată de înregistrare a filmelor pe hard disk-ul intern

 Pentru a seta modul de înregistrare, atingeți ↑ (HOME) → ➡ (REGLAJE) → [REGLAJE
 FILM] → [MOD ÎNREG.]. În setarea implicită, modul de înregistrare este [HD SP] (pag. 43).

Calitate a imaginii de înaltă definiție (HD) în h (ore) m (minute)

Mod de înregistrare	Durată de înregistrare		
	HDR-XR500E	HDR-XR520E	
[HD FH]	14 h 30 m	29 h 20 m	
[HD HQ]	29 h 40 m	59 h 40 m	
[HD SP]	36 h 0 m	72 h 20 m	
[HD LP] (5,1 ch)*	48 h 10 m	96 h 30 m	
[HD LP] (2 ch)*	50 h 30 m	101 h 20 m	

Mod de înregistrare	Durată de înregistrare		
	HDR-XR500VE	HDR-XR520VE	
[HD FH]	14 h 30 m	29 h 10 m	
[HD HQ]	29 h 30 m	59 h 20 m	
[HD SP]	35 h 50 m	72 h 10 m	
[HD LP] (5,1 ch)*	47 h 50 m	96 h 10 m	
[HD LP] (2 ch)*	50 h 10 m	101 h 0 m	

Mod de înregistrare	Durată de înregistrare		
	HDR-XR500E	HDR-XR520E	
[SD HQ]	29 h 40 m	59 h 40 m	
[SD SP]	43 h 50 m	88 h 10 m	
[SD LP] (5,1 ch)*	84 h 10 m	169 h 0 m	
[SD LP] (2 ch)*	91 h 50 m	184 h 20 m	

Calitate standard a imaginii (SD) în h (ore) m (minute)

Mod de înregistrare	Durată de înregistrare		
	HDR-XR500VE	HDR-XR520VE	
[SD HQ]	29 h 30 m	59 h 20 m	
[SD SP]	43 h 40 m	87 h 50 m	
[SD LP] (5,1 ch)*	83 h 40 m	168 h 20 m	
[SD LP] (2 ch)*	91 h 20 m	183 h 50 m	

Exemplu de estimare a duratei pentru înregistrarea filmelor pe un "Memory Stick PRO Duo"

Mod de	Pentru o capacitate de 4 GB în minute		
înregistrare	Înaltă definiție (HD)	Definiție standard (SD)	
[FH]	25 (25)		
[HQ]	55 (35)	55 (50)	
[SP]	65 (45)	80 (50)	
[LP] (5,1 ch)*	90 (70)	160 (105)	
[LP] (2 ch)*	95 (70)	170 (110)	

- * Puteți schimba formatul sunetului de înregistrare din opțiunea [MOD AUDIO] (pag. 43).
- Numărul din () reprezintă durata minimă ce poate fi înregistrată.
- Este folosit un card "Memory Stick PRO Duo" Sony.
- Durata de înregistrare poate varia în funcție de condițiile de înregistrare și de tipul de "Memory Stick" folosit.

- Despre durata de încărcare/înregistrare/redare
 - Calculată când camera video este folosită la 25 °C (Se recomandă o temperatură între 10 °C și 30 °C)
 - Durata de înregistrare și redare va fi mai scurtă în cazul unor temperaturi scăzute sau în funcție de condițiile în care este folosită camera video.

Despre mărci

- "Handycam" și **HANDYCAM** sunt mărci înregistrate ale firmei Sony Corporation.
- Siglele "AVCHD" şi "AVCHD" sunt mărci comerciale ale firmelor Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
- ",Memory Stick", ",Memory Stick Duo", ",Memory Stick Duo", ",Memory Stick PRO Duo", ",Memory STICK PRO Duo", ",Memory Stick PRO-HG Duo", ",Memory STICK PRO-H5 Duo", ",MagicGate", ",MagicGate Memory Stick Memory Stick" și ",MagicGate Memory Stick Duo" sunt mărci comerciale sau înregistrate ale Sony Corporation.
- ""InfoLITHIUM" este o marcă comercială Sony Corporation.
- "x.v.Colour" este o marcă comercială Sony Corporation.
- ""BIONZ" este o marcă comercială Sony Corporation.
- "BRAVIA" este o marcă comercială Sony Corporation.
- "Blu-ray" Disc și sigla sunt mărci comerciale.
- Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
- HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau înregistrate ale firmei HDMI Licencing LLC.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista și DirectX sunt mărci înregistrate sau comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
- Macintosh și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc. în S.U.A și în alte țări.
- Intel, Intel Core și Pentium sunt mărci înregistrate sau comerciale ale Intel Corporation sau ale filialelor sale în Statele Unite și în alte țări.
- "PLAYSTATION" este o marcă înregistrată Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe, sigla Adobe și Adobe Acrobat sunt mărci înregistrate sau comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și în alte țări.
- "NAVTEQ" și "NAVTEQ MAPS" sunt mărci comerciale ale NAVTEQ în S.U.A și în alte țări.

Toate celelalte nume de produse menționate aici pot fi mărci comerciale sau înregistrate ale companiilor respective. În plus, [™] și [®] nu sunt menționate de fiecare dată în acest manual.

Indicatori de ecran



Stânga sus

Indicator	Semnificație
♠	Buton HOME
♪5.1ch ♪ 2ch	MOD AUDIO
ଧ	Înregistrare temporizată
Mil	Stadiu căutare (GPS)
f @	Locație curentă
\$ @ \$+ \$- \$	Bliţ, RED.EF.OCHI ROŞII
*	MIC.ZOOM ÎNCORP
i↑	NIV.REF.MICR. scăzut
<u>4:3</u>	IMAG.PANORAMiC.
💶 60 min	Autonomie rămasă
5	Buton de revenire

Centru

Indicator	Semnificație
[STBY]/ [ÎNREG.]	Stadiu de înregistrare
[12,0м Þ9,0м [6,2м [1,9м [VGA	Dimensiune fotografie
¢Þ	Setare succesiune de imagini
0	NightShot
47 [] [] (7) (7) (7)	Avertisment
	Mod de redare

Dreapta sus	
Indicator	Semnificație
ID SP/ISD SP	Calitatea de înregistrare (HD/SD) și modul de înregistrare (FH/HQ/ SP/LP)
0.	Suport de înregistrare/ redare
0:00:00	Cronometru (oră:minut: secundă)
[00min]	Durată estimată de înregistrare rămasă
GRADARE GRADARE DE ALB DE NEGRU	GRADARE
	Lumină de fundal LCD oprită
GFF	Senzor de cădere oprit
ë	Senzor de cădere activat
9999 ℃ → ⊖ 9999 ℃ → €	Număr aproximativ de fotografii ce pot fi înregistrate și suport de înregistrare
foi •	Director de redare
100/112	Filmul sau fotografia curentă/Numărul total al filmelor sau al fotografiilor înregistrate

Jos

Indicator	Semnificație
ن ھ ا	DETECȚIA FEȚEI
(®]	Setare detectare zâmbet
	LOW LUX
🕞 🛦 🛓	Focalizare manuală
) ¦ } \$ ⊚ } \$ 7_ 8	SELECȚIE SCENĂ
* ☆ ⊾	Echilibru de alb
W PF	SteadyShot oprit
	EXP./FOCALIZ.PCT/ EXPUNERE/EXP. PUNCTUALĂ
AS	EXP.ADIACENTE
WS	WB ADIACENT

Indicator	Semnificație
т₩	MACRO PRIM PLAN
(çolor)	X.V.COLOR
с -п	Imagine protejată
Dw Dr	LENTILE DE CONV.
•_=	Buton OPTION
Þ	Buton VIZIONARE IMAGINI
	Buton succesiune de imagini
D 101-0005	Nume fișier de date
8	Buton VISUAL INDEX

• Indicatorii și poziția acestora sunt relative și pot diferi de ceea ce vedeți în realitate.

Componente și

butoane

Numerele din () reprezintă paginile de referință.



- 1 Microfon încorporat
- 2 Active Interface Shoe

Active Interface Shoe

Active Interface Shoe alimentează accesoriile opționale precum o lumină video, un bliț sau un microfon. Accesoriul poate fi pornit sau oprit când acționați comutatorul POWER de pe camera video.

- 3 Conector telecomandă A/V (20, 35)
- **4** Mufă ♀ (USB) (23, 27, 28, 34)
- 5 Mufă HDMI OUT (mini) (20)
- 6 Senzor infraroşu/Port infraroşu
- 7 Obiectiv (lentile Sony G)
- 8 Bliţ (15)

9 Led înregistrare cameră (45)

Ledul de înregistrare al camerei se aprinde în roșu în timpul înregistrării. Ledul se aprinde intermitent când capacitatea suportului de înregistrare sau nivelul de încărcare nivelul de încărcare a bateriei sunt la minimum.

10 Buton rotativ MANUAL (38)

11 Buton MANUAL (38)



- 1 Ecran LCD/Ecran tactil (11)
- 2 Buton 🕈 (HOME) (41)
- **3** Butoane zoom (13, 15, 19)
- 4 Buton START/STOP (13)



- 1 Difuzor
- 2 Buton 🕨 (VIZIONARE IMAGINI) (17)
- 3 Buton POWER (12)
- 4 Buton RESET

Apăsați RESET pentru a inițializa toate setările, inclusiv setarea orei.

5 Buton DISP (afişare) (18)

Pentru a stinge lumina de fundal a ecranului LCD, țineți apăsat butonul DISP. Pentru a o aprinde, țineți din nou apăsat butonul DISP.

- 6 Buton EASY (16)
- Comutator GPS (HDR-XR500VE/ XR520VE) (16)
- B Led acces ("Memory Stick PRO Duo") (40) Când acest led este aprins sau clipeşte, camera video citeşte sau scrie date.

9 Slot "Memory Stick Duo" (39)

- 10 Acumulator (9)
- 11 Buton \land (DISC BURN) (27)
- 12 Buton STD/LOW LUX/NIGHTSHOT (38)



- 1 Manşon ocular
- 2 Vizor
- 3 Pârghie de reglare a lentilelor vizorului
- 4 Leduri 🖽 (Film)/ 🗅 (Foto) (11)
- 5 Led (disc dur) ACCESS (9) Când acest led este aprins sau clipește, camera video citește sau scrie date.
- 6 Led 4/CHG (9)
- 7 Buton START/STOP (13)
- 8 Mufă DC IN (9)
- 9 Cursor de zoom (13, 15, 19)
- 10 Buton PHOTO (15)
- 11 Buton MODE (14)
- 12 Mufă () (căşti)

13 Mufă MIC (CUPLARE SUB TENSIUNE)

Când este conectat un microfon extern (opțional), acesta va funcționa în locul microfonului încorporat.

- 14 Curea de prindere (13)
- 15 Bridă pentru curea de umăr
- 16 Mufă trepied (38)
- 17 Pârghie de decuplare BATT (baterie) (10)

Index

A

a imaginii de înaltă definiție	
(HD)2	9
Active Interface Shoe5	9
Acumulator	9
Afișaj de auto-diagnosticare4	9
AVCHD25, 3	3

В

Bateria telecomenzii fără fir52	2
Bipuri de acționare1	1
butonul MANUAL	8

C

Cablu de conectare A/V35
Calitate a imaginii de înaltă definiție (HD)29
Calitate imagine
Calitate standard a imaginii (SD)31
Captarea fotografiilor dintr-un film32
Componente și butoane59
Computer22
Copiere40
Copierea unui disc31
Crearea unui disc25, 33
Crearea unui disc cu o calitate standard a imaginii (SD)31

D

Delete	.37
Disc Blu-ray	.30
Disc recorder	.35
Duplicare	.40
Durată de înregistrare și redare	
	.54
DVD writer	.34

E

Easy PC Back-up	28
Elemente furnizate	4

F

Filme	.13,	17
Formatare		37
Fotografii	.14,	18

Funcția HELP	41
Funcționare în modul Easy	
Handycam	16

G

Ghid CONECT.TV	20
Ghid de depanare	48

H

HOME MENU......41, 42

Indicatori de avertizare	49
Indicatori de ecran	57
Install	23
Încărcarea acumulatorului	9
Încărcarea acumulatorului în	
străinătate	10
Înregistrare	13
Întreținere	50

Limbă	12
LOW LUX	38

M

Macintosh	23
Manual Handycam	47
Măsuri de precauție	50
Medii de înregistrare	39
"Memory Stick"	40
"Memory Stick PRO Duo"	39
Meniu	41
Montajul filmelor	32

N

0

One Touch Disc Burn	27
Operații	6
OPTION MENU41	, 46

P

PMB (Picture Motion Bi	rowser)
	22, 23
PMB Guide	29
Pornirea alimentării	11

R

Redarea	.17
Redarea unui disc cu o calitate	
a imaginii de înaltă definiție	
(HD)	.30
Reglarea datei și a orei	.11
Reparație	.48
RESET	.59

S

Sistem computer	22
Software	23
Specificații	53

T

Trepied	
TV	

U

Unitate de destinație sau director
USB23, 34
Utilizarea unei prize (de perete)
ca sursă de alimentare10

V

VISUAL INDEX	17
Volum	18



Vindows22



Zoom......13, 15, 19

Veți găsi listele de meniu de la pagina 42 până la 46.