4-478-729-41(2) (SR)

# SONY

# Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivom



Uputstvo za upotrebu

E-bajonet

ILCE-7/ILCE-7R

# Srpski

# E-bajonet

#### Podaci o vašem uređaju

Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani uređaja. Upišite serijski broj u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada pozovete Sony prodavca povodom ovog proizvoda. Broj modela WW328261 (ILCE-7R)/ WW328262 (ILCE-7)

Serijski broj

Broj modela .	AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj	

ILCE-7R Broj modela WW328261 ILCE-7 Broj modela WW328262

#### **UPOZORENJE**

Da biste umanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

# VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA – SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA OPASNOST DA BISTE UMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, PAŽLJIVO PRATITE OVA UPUTSTVA

Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za napajanje, koristite adapter odgovarajuće konfiguracije za utičnicu.

## PAŽNJA

#### Komplet baterija

Ako pogrešno rukujete kompletom baterija, on može da eksplodira, izazove požar ili čak hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće mere opreza.

- · Ne rasklapajte komplet baterija.
- Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci, ispuštanje ili gaženje.
- Ne izazivajte kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir sa kontaktima baterije.
- Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60°C (140°F) poput direktnog sunčevog svetla ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
- Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
- Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
- Komplet baterija obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za baterije ili uređaj koji može da puni bateriju.
- Držite bateriju van domašaja dece.
- Ne kvasite bateriju.
- Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
- Potrošeni komplet baterija odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.

#### Adapter za naizmeničnu struju

Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu utičnicu. Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz zidne utičnice.

Kabl za napajanje, ako je isporučen, dizajniran je isključivo za upotrebu sa ovim fotoaparatom i ne bi trebalo da ga koristite sa drugim električnim uređajima.

## Za korisnike u Evropi

#### Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Za usaglašenost proizvoda sa zakonima EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

CE

Ovim kompanija Sony Corporation izjavljuje da je ovaj WW328261/ WW328262 digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivom usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Za detaljne informacije, posetite sledeću URL adresu: http://www.compliance.sony.de/

#### Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).

Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra (9,8 stopa).

Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku ove jedinice.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno prikupljanje otpada)



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju oznaćava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajuće mesto za prikupljanje i reciklažu

električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

#### Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno prikupljanje otpada)



Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.

Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajuće mesto za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.

Predajte bateriju na odgovarajuće mesto za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

### Za korisnike koji su fotoaparat kupili u prodavnici u Japanu koja isporučuje robu turistima

#### Napomena

Neke oznake sertifikacije za standarde koje ovaj fotoaparat podržava mogu biti potvrđene na ekranu fotoaparata. Izaberite MENU → (Certification Logo). Ako korišćenje ekrana nije moguće zbog raznih problema kao što je greška u radu fotoaparata, kontaktirajte svog Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.

Za detalje o Wi-Fi funkcijama, pogledajte letak "Vodič za Wi-Fi povezivanje/ kontakt jednim dodirom (NFC)".

Ovaj priručnik pokriva nekoliko modela. Dostupni model varira u zavisnosti od zemlje/regiona.

Naziv modela	Objektiv
ILCE-7	Ne isporučuje se
ILCE-7K	Isporučen
ILCE-7R	Ne isporučuje se

# Napomene o korišćenju fotoaparata

#### Jezik ekrana

Koristeći meni, možete da izaberete jezik kojim se prikazuje sadržaj na ekranu.

#### Postupak snimanja

Ovaj fotoaparat ima dva režima za praćenje objekata: režim LCD ekrana koristi LCD ekran, dok režim tražila koristi tražilo.

#### Funkcije ugrađene u fotoaparat

- Ovaj priručnik opisuje 1080 60ikompatibilne uređaje i 1080 50ikompatibilne uređaje.
   Da biste proverili da li je vaš fotoaparat 1080 60i-kompatibilni uređaj ili 1080 50ikompatibilni uređaj, proverite sledeće oznake na donjoj strani fotoaparata.
   1080 60i-kompatibilni uređaj: 60i
   1080 50i-kompatibilni uređaj: 50i
- Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa filmovima u formatu 1080 60p ili 50p.
   Za razliku od dosadašnjih standardnih režima snimanja, koji su snimali metodom preplitanja, ovaj fotoaparat snima koristeći progresivni metod.
   Time se povećava rezolucija i obezbeđuje glatkija, realističnija slika.

#### Kreiranje datoteke baze podataka za slike

Kada u fotoaparat ubacite memorijsku karticu koja ne sadrži datoteku baze podataka za slike i uključite napajanje, fotoaparat automatski kreira datoteku baze podataka za slike, koristeći tako deo kapaciteta memorijske kartice. Taj postupak može da potraje dugo, a vi nećete moći da rukujete fotoaparatom dok se postupak ne dovrši. Ako se javi greška datoteke baze podataka, izvezite sve slike na računar koristeći "PlayMemories Home", a zatim formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu.

#### Snimanje objektivom kompatibilnim sa veličinom APS-C na E-bajonetu

Ovaj fotoaparat je opremljen CMOS full-frame senzorom veličine 35 mm. Međutim, veličina slike se automatski postavlja na onu koja odgovara podešavanju za veličinu APS-C i veličina slike je manja kada se na E-bajonetu koristi objektiv koji je kompatibilan sa veličinom APS-C (podrazumevano podešavanje).

#### Nema nadoknade za oštećen sadržaj ili greške pri snimanju

Sony ne može da nadoknadi posledice grešaka pri snimanju, gubitka ili oštećenja snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.

#### Preporuka o zaštitnom kopiranju

Da biste izbegli gubitak podataka, uvek iskopirajte podatke (napravite njihovu zaštitnu kopiju) na druge medije.

# Napomene o LCD ekranu, elektronskom tražilu, objektivu i senzoru slike

- LCD ekran i elektronsko tražilo su proizvedeni pomoću tehnologije ekstremno visoke preciznosti, tako da je preko 99,99% piksela spremno za efikasnu upotrebu. Međutim, mogle bi se pojaviti neke sitne crne tačke *i/*ili sjajne tačke (bele, crvene, plave ili zelene boje) koje se stalno prikazuju na LCD ekranu i u elektronskom tražilu. Te tačke su normalna pojava u postupku proizvodnje i ne utiču na slike ni na koji način.
- Nemojte držati fotoaparat za LCD ekran.
- Kada koristite Power Zoom objektive, budite pažljivi da objektiv ne uklješti vaše prste ili bilo kakve predmete.

- Ne izlažite fotoaparat sunčevoj svetlosti i ne snimajte u smeru sunca tokom dužeg vremena. Može da dođe do oštećenja unutrašnjeg mehanizma. Ako fokusirate sunčevu svetlost na bliski objekat, to može da izazove požar.
- Slike mogu da ostavljaju trag po ekranu na hladnom mestu. To nije kvar.
   Kada uključite fotoaparat na hladnom mestu, ekran može da postane privremeno taman. Kada se fotoaparat zagreje, ekran će funkcionisati normalno.
- Snimljena slika može da bude različita od slike koju ste videli pre snimanja.

#### Napomene o dugotrajnom snimanju

 U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate filmove ili napajanje može da se automatski isključi kako bi se fotoaparat zaštitio.

Na ekranu će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili više ne budete mogli da snimate filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte dok temperatura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje ne dozvoljavajući da se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje će se možda ponovo isključiti i nećete moći da snimate filmove.

- Kada je temperatura u okruženju visoka, temperatura fotoaparata se brzo povisi.
- Kada se temperatura fotoaparata povisi, kvalitet slike može da oslabi.
   Preporučujemo da sačekate da temperatura u fotoaparatu opadne pre nego što nastavite da snimate.
- Površina fotoaparata može da postane topla. To nije kvar.

#### Napomene o uvozu AVCHD filmova na računar

Kada uvozite AVCHD filmove na računar, preuzmite i koristite softver "PlayMemories Home" sa sledećeg veb-sajta: http://www.sony.net/pm/

#### Napomene o reprodukciji filmova na drugim uređajima

- Ovaj fotoaparat koristi MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile za snimanje u AVCHD formatu. Filmovi snimljeni na ovom fotoaparatu u AVCHD formatu ne mogu da se reprodukuju na sledećim uređajima.
  - Drugi uređaji kompatibilni sa AVCHD formatom koji ne podržavaju High Profile
  - Uređaji koji su nekompatibilni sa AVCHD formatom

Ovaj fotoaparat takođe koristi MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile za snimanje u MP4 formatu. Iz tog razloga, filmovi snimljeni ovim fotoaparatom u MP4 formatu ne mogu da se reprodukuju na uređajima različitim od onih koji podržavaju MPEG-4 AVC/H.264.

- Diskovi snimljeni sa HD (high definition) kvalitetom slike mogu da se reprodukuju jedino na uređajima kompatibilnim sa AVCHD formatom.
   DVD plejeri ili rekorderi ne mogu da reprodukuju diskove sa HD kvalitetom slike, pošto su nekompatibilni sa AVCHD formatom. Takođe, DVD plejeri ili rekorderi možda neće uspeti da izbace diskove sa HD kvalitetom slike.
- Filmovi snimljeni u formatu 1080 60p/ 1080 50p mogu da se reprodukuju samo na uređajima koji podržavaju 1080 60p/ 1080 50p.

#### Upozorenje o autorskim pravima

Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neautorizovano snimanje takvih materijala moglo bi biti protiv odredbi zakona o autorskim pravima.

#### Slike korišćene u ovom priručniku

Fotografije koje su upotrebljene kao primeri slika u ovom priručniku su reprodukovane slike i nisu stvarne slike snimljene ovim fotoaparatom.

#### O specifikacijama podataka koje su opisane u ovom priručniku

Podaci o performansama i specifikacije se definišu pod sledećim uslovima, osim kao što je opisano u ovom priručniku: na temperaturi uobičajenog okruženja od 25°C (77°F) i uz upotrebu kompleta baterija koji je bio punjen do kraja, dok se lampica za punjenje nije isključila.

#### Napomene o snimanju uz pomoć tražila

Ovaj fotoaparat je opremljen organskim elektroluminescentnim tražilom visoke rezolucije i visokog kontrasta. Ovo tražilo se odlikuje širokim uglom gledanja i dugim rastojanjem do zenice. Ovaj fotoaparat je dizajniran sa obezbedi tražilo koje se lako pregleda zahvaljujući prikladno raspoređenim raznim elementima.

 Slika može biti blago iskrivljena blizu uglova tražila. To nije kvar. Ako želite da proverite svaki detalj cele kompozicije, takođe možete da koristite LCD ekran.

#### Kako se privremeno isključuju funkcije bežične mreže (Wi-Fi, NFC itd.)

Kada se ukrcavate u avion i u sličnim prilikama, možete privremeno da isključite funkcije bežične mreže. Izaberite MENU → M [Wireless] → [Airplane Mode] → [On]. Ako izaberete [Airplane Mode] to [On], znak ★ (avion) će se prikazati na ekranu.

#### Napomene o bežičnom LAN-u

Ako vaš fotoaparat bude izgubljen ili ukrađen, Sony ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje prouzrokovano ilegalnim pristupom ili korišćenjem registrovanih pristupnih tačaka na fotoaparatu.

# Provera pakovanja

Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.

- Fotoaparat (1)
- Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C/UB10D (1)



 Kabl za napajanje (1)\* (ne isporučuje se u SAD i Kanadi)



- \* Sa fotoaparatom je možda isporučeno više kablova za napajanje. Koristite onaj kabl koji odgovara vašoj zemlji/regionu.
- Komplet punjivih baterija NP-FW50 (1)



• Mikro USB kabl (1)



• Kaiš za nošenje na ramenu (1)



Za uputstvo o načinu povezivanja kaiša za nošenje na ramenu sa fotoaparatom, pogledajte stranicu 13.

• Poklopac za telo fotoaparata (1) (montiran na fotoaparat)



- Poklopac za stopicu (1) (montiran na fotoaparat)
- Okvir okulara (1) (montiran na fotoaparat)
- Uputstvo za upotrebu (1) (ovaj priručnik)

#### ILCE-7K:

 Zum objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (1)/Prednji poklopac za objektiv (1)/Zadnji poklopac za objektiv (1)/Senilo za objektiv (1)

# Identifikacija delova

Za detalje o načinu upravljanja delovima, pogledajte stranice navedene u zagradama.

# Prednja strana



Kada se skine objektiv



- 1 AF osvetljivač/Lampica tajmera odloženog okidanja
- 2 Prednji točkić
- 3 Senzor za daljinski upravljač
- 4 Dugme za otpuštanje objektiva

- 5 Ugrađeni mikrofon\*1
- 6 Oznaka za montiranje
- 7 Senzor slike\*2
- 8 Bajonet
- 9 Kontakti\*2
- \*1 Ne prekrivajte ovaj deo tokom snimanja filma. U suprotnom može doći do šuma ili snižene jačine zvuka.
- \*2 Ne dodirujte direktno ove delove.

# Zadnja strana



- 1 Poklopac okulara
- 2 Tražilo
- 3 Dugme MENU (23)
- 4 Senzori okulara
- 5 LCD ekran
  - Možete da prilagodite ugao LCD ekrana tako da lako vidite sliku kad snimate iz bilo kog položaja.



- **6** Dugme za prilagođavanje dioptrije
  - Podešavajte dugme za prilagođavanje dioptrije prema svom vidu dok prikaz u tražilu ne postane jasan.



- ⑦ U toku snimanja: Dugme C2 (prilagođeno 2)
   U toku pregleda: Dugme ⊕ (uvećanje)
- 8 Poluga za prebacivanje AF/MF/AEL
- 9 Zadnji točkić

- 10 U toku snimanja: Dugme AF/ MF (automatsko fokusiranje/ ručno fokusiranje)/AEL U toku pregleda: Dugme (Indeks slika)
- 11 Dugme MOVIE (39)
- 12 U toku snimanja: Dugme Fn (22) U toku pregleda: Dugme ≁ (Slanje u pametni telefon)
- 13 Kontrolni točkić
- U toku snimanja: Dugme C3 (prilagođeno 3) U toku pregleda: Dugme 面 (brisanje) (41)
- 15 Lampica pristupa
- 16 Dugme 🕨 (reprodukcija)

# Gornja strana/Bočna strana



- 1 Zvučnik
- 2 ↔ Oznaka pozicije senzora slike
- 3 Priključak 🔨 (mikrofon)
  - Kada je spoljni mikrofon povezan, uključuje se automatski. Ako se spoljni mikrofon napaja sa mesta uključenja, fotoaparat će poslužiti kao izvor napajanja za mikrofon.
- 4 Priključak () (slušalice)
- 5 Lampica za punjenje

- 6 Multi-priključak
  - Podržava mikro USB kompatibilne uređaje.
- 7 HDMI mikro priključak
- 8 Stopica za više interfejsa\*
  - Neki od elemenata dodatne opreme ne mogu da se gurnu do kraja i štrče unazad iz stopice za više interfejsa. Međutim, kada element dostigne prednju stranu stopice, povezivanje je dovršeno.
- 9 Točkić za izbor režima (42)
- 10 Dugme prekidača napajanja/ Okidač

- 1 Dugme C1 (prilagođeno 1)
- 12 Točkić za kompenzaciju ekspozicije
- 13 Kukice za kaiš za nošenje na ramenu
  - Povežite oba kraja kaiša na fotoaparat.



- 14 N (N-oznaka)
  - Ova oznaka pokazuje mesto dodira za povezivanje fotoaparata i pametnog telefona koji omogućuje NFC.
     Za detalje o mestu N-oznake na pametnom telefonu, pogledajte uputstvo za upotrebu svog pametnog telefona.



- NFC (Near Field Communication) je međunarodni standard za tehnologiju bežične komunikacije kratkog dometa.
- 15 Poklopac memorijske kartice
- **16** Otvor za umetanje memorijske kartice
- \* Detaljnije informacije o kompatibilnoj dodatnoj opremi za stopicu za više interfejsa možete da pronadete na veb sajtu kompanije Sony za vašu zemlju ili se obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu. Oprema može da se koristi i ako je predviđena za stopicu za dodatnu opremu.

Ne garantujemo rad dodatne opreme drugih proizvođača.



Accessory Shoe

# Donja strana



- 1 Otvor za umetanje baterije (25)
- 2 Poklopac baterije (25)
- 3 Otvor za priključivanje stativa
  - Koristite stativ čiji šraf je kraći od 5,5 mm (7/32 inča). U suprotnom nećete moći da dobro učvrstite fotoaparat, a može doći i do njegovog oštećenja.

## Poklopac sklopa za povezivanje

Koristite ga kada koristite adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).

Ubacite sklop za povezivanje u odeljak za bateriju, a zatim provucite kabl kroz poklopac sklopa za povezivanje kao što je prikazano na slici.



• Uverite se da kabl nije priklješten kada zatvarate poklopac.

# Objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (isporučuje se sa ILCE-7K)



- 1 Prsten za fokusiranje
- 2 Prsten za zumiranje
- 3 Skala fokusne dužine
- 4 Oznaka fokusne dužine
- 5 Kontakti objektiva\*
- 6 Oznaka za montiranje
- \* Ne dodirujte direktno ovaj deo.

# Lista ikona na ekranu

U podrazumevanim postavkama, status LCD ekrana je podešen na [Display All Info.].

Kada promenite podešavanje [DISP Button], a zatim kad pritisnete dugme DISP na kontrolnom točkiću, status ekrana će se promeniti u režim "For viewfinder". Pritiskom na DISP takođe možete da prikažete histogram.

# Za režim LCD ekrana

## Za reprodukciju (ekran sa osnovnim informacijama)





# Za režim tražila

U režimu Auto Mode ili Scene Selection



Režim P/A/S/M/Sweep Panorama



#### Lista ikona na ekranu

1	4	٦
	Т	1
1		

Ekran	Indikator		
iOiO <sup>↑</sup> □ PP*AS M 2 > V C (2) iII IIP IIA IIS IM	Režim snimanja (42)		
12	Broj registra (42)		
	Ikone prepoznavanja scena		
₹ 6 60ff 61 6 i 61 6 i	Memorijska kartica (30)/ Otpremanje		
100	Preostali broj fotografija koje je moguće snimiti		
3:2 16:9	Odnos širine i visine fotografija		
24M 10M 6.0M 20M 8.7M 5.1M 10M 6.0M 2.6M 8.7M 5.1M 2.2M WIDE STD	<b>ILCE-7K:</b> Veličina slike za fotografije (53)		
36M 15M 9.0M 30M 13M 7.6M 15M 9.0M 3.8M 13M 7.6M 3.2M WIDE STD	<b>ILCE-7R:</b> Veličina slike za fotografije (53)		

Ekran	Indikator	
RAW RAW+J X.FINE FINE STD	Kvalitet slike za fotografije	
60p 60j 24p	Brzina kadrova za filmove	
FX FH PS 1080 VGA	Veličina slike za filmove	
¢ <b>ZZZ</b> 100%	Preostali kapacitet baterije (29)	
	Upozorenje o preostalom kapacitetu baterije	
4.	Punjenje blica je u toku	
	Snimanje u veličini APS-C	
VIEW	Podešavanje efekata je isključeno	
€ <sub>ON</sub>	AF osvetljivač	
N	Funkcija NFC je aktivirana	
	Režim rada u avionu	
	Bez snimanja zvuka za filmove	
Ū	Smanjenje šuma na vetru	
«₩₿ !	SteadyShot/Upozorenje o podrhtavanju fotoaparata	
[]]	Upozorenje o pregrevanju	
FULL ERROR	Datoteka baze podataka je puna/Greška datoteke baze podataka	
s⊕, c⊕, ⊳⊕,	Smart Zoom/Clear Image Zoom/Digital Zoom	
0	Područje za merenje u jednoj tački	

Pre upotrebe

Ekran	Indikator		
<b>↔</b>	Digitalna libela		
CH1	Nivo zvuka		
۶ ه	Režim pregleda		
PMP4			
AVCHD			
100-0003	Broj fascikle-datoteke		
ſ	Zaštićeni sadržaj		
AVCHD MP4	Režim snimanja filmova		
DPOF	DPOF je postavljen		
	Automatsko uokviravanje objekata		

# 2

Ekran	Indikator	
ㅁ믜᠑	Režim okidanja	
গু10 🖏		
BERIC BERIS 0.3ev 0.3ev BERIWB BERIDRO Hi Lo		
3 4 4	Režim blica/Smanjenje	
SLOW REAR WL	efekta crvenih očiju	
\$®		
🖾 ±0.0	Kompenzacija blica	
AF-S AF-C	Režim fokusiranja	
MF DMF		
C_3	Područje za automatsko	
[] 🔅	fokusiranje	
₩.		
	Prepoznavanje lica/	
$\Theta \Theta \Theta$	Osmeh kao okidač	
• • •	Režim merenja	

Ekran	Indikator		
AWB ** ▲ 2 小 祟-1 ※0 祟+1 ※+2 撃 ▲ 7500K A5 G5	Ravnoteža bele boje (Automatski, Memorisano, Prilagođeno, Temperatura boje, Filter za boju)		
OFF AUTO AUTO	D-Range Optimizer/ Automatski HDR		
Stat         Void         Nut           Chari         Deep:         Light           Port:         Light         Stati           Night         Junet         Stati           Night         Junet         Stati           Stati         +3         +3           +3	Kreativni stil/Kontrast, Zasićenje, Oštrina		
	Zaključavanje automatskog fokusa		
	Efekat slike		
	Indikator osetljivosti detekcije osmeha		

# 3

Ekran	Indikator	
Lock on AF	Vodič za zaključavanje automatskog fokusa	
-3020100010203+	Skala EV	
	Kompenzacija ekspozicije/ Ručno mereno	

Ekran	Indikator	
REC 0:12	Vreme snimanja filmova (m:s)	
• ()) ())	Fokus	
1/250	Brzina zatvarača	
F3.5	Vrednost otvora blende	
ISO400 ISO AUTO	ISO osetljivost	
*	AE zaključavanje	
<u>* 1000 pře., 200 v.</u>	Indikator brzine zatvarača	
10 F0 20 54 11 22 42	Indikator otvora blende	
	Histogram	
HDR) !	Upozorenje o automatskoj HDR slici	
¥8 ¥8	Greška u primeni efekta slike	
2013-1-1 10:37PM	Datum snimanja	
3/7	Broj datoteke/Broj slika u režimu pregleda	

# Upravljanje fotoaparatom

# Upotreba kontrolnog točkića



- Kontrolni točkić možete da okrećete ili da pritiskate dugmad za gore/ dole/levo/desno na kontrolnom točkiću da biste pomerali okvir za izbor. Pritisnite ● u sredini kontrolnog točkića da podesite izabranu stavku. U ovom priručniku, radnja pritiskanja gornje/donje/leve/desne strane kontrolnog točkića je označena simbolima ▲/▼/◄/►.
- Sledeće funkcije su dodeljene dugmadima ▲/◄/► na kontrolnom točkiću. Možete i da neposredno promenite ISO osetljivost okretanjem kontrolnog točkića.

	DISP	Menja prikaz na ekranu.	
	WB	Ravnoteža bele boje	
•	<u>ال</u> ا	Režim okidanja • Neprekidno okidanje/Više ekspozicija u nizu • Tajmer odloženog okidanja	

- Možete da dodelite željenu funkciju dugmadima ▼/◀/►/● i okretanju kontrolnog točkića u režimu snimanja.
- Kada okrenete kontrolni točkić ili pritisnite ◄/▶ na kontrolnom točkiću u režimu reprodukcije, prikazaćete prethodnu ili sledeću sliku.

# Upotreba prednjeg točkića/zadnjeg točkića



Možete da okrećete prednji točkić ili zadnji točkić da biste sa trenutnim efektom promenili podešavanja potrebna za svaki režim snimanja.

# Izbor funkcije korišćenjem dugmeta Fn (funkcija)

Ovo dugme se koristi za podešavanje ili izvršavanje funkcija koje se često koriste u toku snimanja, osim za funkcije na ekranu "Quick Navi".

- Pritisnite DISP na kontrolnom točkiću da biste podesili režim ekrana različit od [For viewfinder].
- 2 Pritisnite dugme Fn.



# 3 Izaberite željenu stavku koristeći ▲/▼/◀/▶ na kontrolnom točkiću.

Prikazaće se ekran za podešavanja.

## 4 Izaberite željeno podešavanje okretanjem prednjeg točkića, a zatim pritisnite ● na kontrolnom točkiću.

 Neke vrednosti podešavanja mogu da budu finije prilagođene okretanjem zadnjeg točkića.



# Podešavanje pojedinačnih podešavanja na namenskom ekranu.

U koraku 3, izaberite stavku podešavanja i pritisnite ● na kontrolnom točkiću da biste se prebacili na namenski ekran za tu stavku podešavanja. Podesite stavke prema vodiču za upravljanje.



# Funkcije koje mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta MENU

Možete da postavite osnovna podešavanja za fotoaparat u celini ili za izvršne funkcije kao što su snimanje, reprodukcija ili ostale radnje.

# 1 Pritisnite dugme MENU da biste prikazali ekran menija.

2 Izaberite željenu stavku podešavanja korišćenjem ▲/▼/◄/► na kontrolnom točkiću ili okretanjem kontrolnog točkića, a zatim pritisnite ● u sredini kontrolnog točkića.



Lista funkcija

- Izaberite ikonu na vrhu ekrana i pritisnite ◄/▶ na kontrolnom točkiću da se pomerite na na drugu MENU stavku.
- 3 Izaberite vrednost podešavanja, a zatim pritisnite 
  da biste potvrdili izbor.

#### Prikaz naslaganog menija

Omogućava vam da izaberete opciju prikazivanja prvog ekrana menija svaki put kad pritisnete dugme MENU.

MENU  $\rightarrow \textcircled{}$  (Podešavanja) 2  $\rightarrow$  [Tile Menu]  $\rightarrow$  [On]

# Korišćenje vodiča u fotoaparatu

Možete da koristite funkciju [Custom Key Settings] da dodelite vodič u fotoaparatu željenom dugmetu.

Vodič u fotoaparatu prikazuje objašnjenja za trenutno izabranu funkciju menija ili podešavanje.

# 1 Izaberite dugme MENU → ✿ (Prilagođena podešavanja) 6 → [Custom Key Settings] → željene funkcije dodeljene dugmetu → [In-Camera Guide].

Pritisnite dugme MENU i upotrebite kontrolni točkić da izaberete stavku menija (MENU) čije objašnjenje želite da pročitate, a zatim pritisnite dugme kojem ste dodelili funkciju [In-Camera Guide].

# Punjenje kompleta baterija

Kada fotoaparat koristite prvi put, obavezno napunite komplet baterija NP-FW50 (isporučeno).

Komplet "InfoLITHIUM" baterija možete da punite čak i ako nije potpuno ispražnjen.

Takođe može da se koristi kad nije potpuno napunjen.

Napunjeni komplet baterija se prazni malo po malo, čak i kada ga ne korisitte. Da biste izbegli da propustite priliku za snimanje, napunite komplet baterija ponovo pre snimanja.

1 Postavite prekidač ON/OFF (napajanje) na OFF.

2 Povucite polugu da otvorite poklopac.

3 Potpuno ubacite komplet baterija, koristeći vrh baterije da pritisnete polugu za zaključavanje.







# 4 Zatvorite poklopac.



5 Povežite fotoaparat sa adapterom za naizmeničnu struju (isporučeno) preko mikro USB kabla (isporučeno) i povežite adapter za naizmeničnu struju sa zidnom utičnicom.



SAD i Kanade

Lampica za punjenje zasvetli narandžasto i punjenje počinje.

- Isključite fotoaparat kad punite bateriju.
- Kada lampica za punjenje treperi i punjenje nije završeno, izvadite komplet baterija i ubacite ga ponovo.



Lampica za punjenje Svetli: Punjenje je u toku Isključena: Punjenje je završeno Treperi:

> Greška u punjenju ili je punjenje privremeno pauzirano zato što se fotoaparat ne nalazi u odgovarajućem temperaturnom opsegu

#### Napomene

- Ako lampica za punjenje na fotoaparatu treperi kada je adapter za naizmeničnu struju povezan na zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno zato što je temperatura van preporučenog opsega. Kada se temperatura vrati u prikladni opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo vam da komplet baterija punite u okruženju čija je temperatura od 10°C do 30°C (50°F do 86°F).
- Povežite adapter za naizmeničnu struju (isporučeno) na najbližu zidnu utičnicu. Ako prilikom korišćenja adaptera za naizmeničnu struju dođe do kvara, odmah iskopčajte utikač iz utičnice da biste prekinuli izvor napajanja.
- Kada fotoaparat koristite prvi put ili kad koristite komplet baterija koji dugo nije korišćen, lampica za punjenje može da treperi brzo prilikom prvog punjenja baterije. Ako se to desi, izvadite komplet baterija iz fotoaparata i ubacite ga ponovo radi punjenja.
- Nemojte neprekidno ili uzastopno puniti bateriju koju niste koristili ako je već napunjena do kraja ili je skoro puna. U suprotnom, moglo bi doći do slabljenja performansi baterije.
- Kada je punjenje završeno, isključite adapter za naizmeničnu struju iz zidne utičnice.
- Obavezno koristite samo originalnu marku Sony za komplete baterija, mikro USB kabl (isporučeno) i adapter za naizmeničnu struju (isporučeno).

# Vreme punjenja (potpuna napunjenost)

Kada koristite adapter za naizmeničnu struju (isporučeno), vreme punjenja je približno 310 minuta.

#### Napomene

 Gorenavedeno vreme punjenja se odnosi na punjenje potpuno ispražnjenog kompleta baterija na temperaturi od 25°C (77°F). Punjenje može da potraje duže pod određenim okolnostima ili uslovima.

## Punjenje povezivanjem na računar

Komplet baterija možete da punite povezujući fotoaparat sa računarom pomoću mikro USB kabla.



#### Napomene

- Îmajte na umu sledeće stvari kada bateriju punite preko računara:
  - Ako se fotoaparat poveže sa prenosnim računarom koji nije povezan sa izvorom napajanja, nivo baterije prenosnog računara će pasti. Nemojte puniti bateriju tokom dugog vremenskog perioda.
  - Nemojte uključivati, isključivati ili ponovo pokretati računar niti ga vraćati iz režima mirovanja kada je uspostavljena USB veza između računara i fotoaparata. Fotoaparat može da izazove kvar. Pre uključenja, isključenja ili ponovnog pokretanja računara, kao i njegovog vraćanja iz režima mirovanja, prekinite vezu između fotoaparata i računara.
  - Nema garancija da je punjenje moguće na prilagođenom ili modifikovanom računaru.

# Provera preostalog punjenja baterije

Indikator preostalog punjenja se prikazuje na ekranu.



#### Napomene

 Indikator preostalog punjenja možda neće prikazivati ispravnu vrednost pod određenim okolnostima.

# Način uklanjanja kompleta baterija





Isključite fotoaparat. Pomerite polugu za zaključavanje nakon što potvrdite da je lampica za pristup (stranica 10) isključena, a zatim izvadite komplet baterija.

Pazite da ne ispustite komplet baterija.

# Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)

1 Povucite ručicu da otvorite poklopac.



# 2 Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).

• Sa zarezanim uglom okrenutim kao na ilustraciji, ubacite memorijsku karticu dok ne klikne na mesto.



Budite sigurni da je zarezani ugao okrenut pravilno.

## **3** Zatvorite poklopac.



## Da biste uklonili memorijsku karticu

Uverite se da lampica za pristup (stranica 10) ne svetli, a zatim gurnite memorijsku karticu jednom.

# Memorijske kartice koje mogu biti korišćene

Sa ovim fotoaparatom možete koristiti sledeće tipove memorijskih kartica. Međutim, ispravan rad ne može biti garantovan za sve tipove memorijskih kartica.

	Memorijska kartica	Za fotografije	Za filmove
	Memory Stick PRO Duo	<ul> <li></li> </ul>	✔ (samo Mark2)
Α	Memory Stick PRO-HG Duo	<ul> <li></li> </ul>	$\checkmark$
	Memory Stick XC-HG Duo	<ul> <li></li> </ul>	$\checkmark$
в	SD memorijska kartica	<ul> <li></li> </ul>	✔ (Class 4 ili brža)
	SDHC memorijska kartica	<ul> <li></li> </ul>	✔ (Class 4 ili brža)
	SDXC memorijska kartica	<ul> <li></li> </ul>	🗸 (Class 4 ili brža)

• U ovom priručniku, proizvodi u tabeli se zajedno pominju kao što sledi:

A: "Memory Stick PRO Duo" mediji

B: SD kartica

#### Napomene

- Ślike snimljene na "Memory Stick XC-HG Duo" mediji ili na SDXC memorijsku karticu ne mogu da se uvezu ili reprodukuju na računarima ili AV uređajima koji nisu kompatibilni sa sistemom exFAT\*. Uverite se da je uređaj kompatibilan sa sistemom exFAT pre nego što ga povežete sa fotoaparatom. Ako fotoaparat povežete sa nekompatibilnim uređajem, od vas će biti zatraženo da formatirate karticu. Nikada ne formatirajte karticu na osnovu tog zahteva, jer biste u tom slučaju mogli da izbrišete sve podatke sa kartice.
- \* exFAT je sistem datoteka koji se koristi na "Memory Stick XC-HG Duo" mediji i SDXC memorijskim karticama.

# Montiranje objektiva

Pre nego što montirate ili skinete objektiv, postavite prekidač napajanja na fotoaparatu na OFF.

# Skinite poklopac za kućište fotoaparata i zadnji poklopac sa zadnje strane objektiva.

- Kada menjate objektiv, učinite to što pre i daleko od prašnjavih mesta kako biste sprečili da prašina i prljavština dospeju unutar fotoaparata.
- Kada snimate, skinite poklopac sa prednje strane objektiva.

## 2 Objektiv namontirajte poravnavajući bele oznake (oznake za montiranje) na objektivu i na fotoaparatu.

• Držite fotoaparat i objektiv okrenute nadole da biste sprečili prodor prašine u fotoaparat.



Bele oznake

- 3 Lagano gurajući objektiv ka fotoaparatu, okrenite objektiv u pravcu kazaljke na satu dok ne klikne u zaključani položaj.
  - Budite sigurni da objektiv postavljate pravo.



#### Napomene

- Prilikom montiranja objektiva nemojte držati pritisnuto dugme za otpuštanje objektiva.
- Nemojte silom montirati objektiv.
- Da biste koristili objektiv sa A-bajonetom (prodaje se zasebno), potreban je adapter za montažu (prodaje se zasebno). Da biste koristili adapter za montažu, pogledajte priručnik za upotrebu koji se isporučuje uz adapter za montažu.
- Ako želite da snimate slike pune veličine (full-frame), koristite objektiv koji je dizajniran za full-frame fotoaparate.
- Kada nosite fotoaparat sa postavljenim objektivom, uvek držite čvrsto i fotoaparat i objektiv.
- Nemojte objektiv držati za deo koji se izvlači prilikom zumiranja ili fokusiranja.

## Skidanje objektiva

 Pritisnite dugme za otpuštanje objektiva do kraja i okrećite objektiv u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu dok se ne zaustavi.



Dugme za otpuštanje objektiva

## 2 Stavite poklopce na prednju i zadnju stranu objektiva i na kućište fotoaparata.

• Pre nego što postavite poklopce, obrišite prašinu sa njih.



#### Napomene o promeni objektiva

Kada menjate objektiv, ako prašina ili prljavština dospeju unutar fotoaparata i prionu za površinu senzora slike (dela koji konvertuje svetlost u električni signal), to može da se prikaže kao tamne tačke na slici, u zavisnosti od okruženja pri snimanju.

Fotoaparat je opremljen funkcijom "anti-dust" koja sprečava da se prašina spusti na senzor slike. Međutim, kad montirate/skidate objektiv, uvek ga obavezno menjajte brzo i dalje od prašnjavih mesta.

# Podešavanje vremena i datuma

Kada prvi put uključite fotoaparat ili nakon što inicijalizujete funkcije, prikazaće se ekran za podešavanje datuma i vremena.

1 Postavite prekidač napajanja na ON da biste uključili fotoaparat.

Prikazuje se ekran za podešavanje datuma i vremena.

- Da biste isključili fotoaparat, postavite prekidač napajanja na OFF.
- 2 Proverite da li je na ekranu izabrano [Enter], a zatim pritisnite ● na kontrolnom točkiću.



- 3 Izaberite željenu geografsku lokaciju, a zatim pritisnite ●.
- 4 Pritisnite ▲/▼ na kontrolnom točkiću ili izaberite stavku podešavanja okretanjem kontrolnog točkića, a zatim pritisnite ●.
- 5 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ ili izaberite željeno podešavanje okretanjem kontrolnog točkića, a zatim pritisnite ●.
- 6 Ponovite korake 4 i 5 da podesite druge stavke, a zatim izaberite [Enter] i pritisnite ● na kontrolnom točkiću.

# Da biste otkazali podešavanje datuma i vremena

Pritisnite dugme MENU.

# Ponovno podešavanje datuma/vremena i časovne zone

Ekran za podešavanje datuma i vremena se prikazuje automatski kada se napajanje uključi prvi put ili kada se unutrašnja punjiva rezervna baterija isprazni. Da biste ponovo postavili datum i vreme, koristite meni.

# Dugme MENU → 🚘 (Podešavanja) 4 → [Date/Time Setup] ili [Area Setting]



# Održavanje podešenog datuma i vremena

Ovaj fotoaparat ima internu punjivu bateriju koja služi za održavanje datuma i vremena i ostalih podešavanja bez obzira na to da li je napajanje uključeno ili isključeno i da li je baterija instalirana ili nije.

# Snimanje fotografija

U automatskom režimu, fotoaparat analizira objekat i omogućava vam da snimate sa prikladnim podešavanjima.

## 1 Postavite prekidač napajanja na ON da biste uključili fotoaparat.

2 Podesite birač režima na AUTO (Automatski režim).

## 3 Pogledajte kroz tražilo i držite fotoaparat.

#### 4 Utvrdite veličinu objekta.

Kada koristite objektiv sa ručicom za zumiranje: Pomerajte ručicu za zumiranje.

Kada koristite objektiv sa prstenom za zumiranje:

Okrećite prsten za zumiranje.

- Optički zum nije dostupan kada je postavljen objektiv fiksne fokusne dužine.
- Ako raspon zuma na optičkom zumu bude premašen kada se postavi Power Zoom objektiv, fotoaparat će se automatski prebaciti u zumiranje na strani fotoaparata.

### 5 Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.

 Kada slika dospe u fokus, oglasiće se zvučni signal i zasvetliće indikator ● ili (@).

Prsten za zumiranie



# 6 Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.

 Ako je opcija [Auto Obj. Framing] podešena na [Auto], prilikom snimanja lica, bliskih (makro) objekata ili objekata praćenih funkcijom [Lock-on AF], fotoaparat analizira scenu i automatski uređuje snimljenu sliku u prikladnu kompoziciju. Biće sačuvane i originalna i uređena slika.



# Snimanje filmova

# 1 Pritisnite dugme MOVIE da biste započeli snimanje.

 Pošto je opcija [MOVIE Button] podrazumevano podešena na [Always], snimanje filmova može da započne iz bilo kog režima snimanja.



#### buginemoti

## 2 Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite dugme MOVIE.

#### Napomene

- Zvuk fotoaparata u radu može da bude snimljen dok snimate film. Snimanje zvuka možete da onemogućite ako postavite opciju [Audio Recording] na [Off].
- Da biste sprečili da zvuk rada prstena za zumiranje bude snimljen prilikom snimanja filma kada koristite Power Zoom objektiv, preporučujemo vam da prilikom snimanja filmova koristite ručicu za zumiranje. Kada pomerate ručicu za zumiranje, lagano stavite svoj prst na ručicu i kontrolišite je bez naglih pokreta.
- Vreme neprekidnog snimanja filma zavisi od temperature okruženja ili stanja fotoaparata. Pogledajte poglavlje "Napomene o neprekidnom snimanju filma" (stranica 57).
- Kada se prikaže ikona [1], to znači da je temperatura fotoaparata previsoka. Isključite fotoaparat i sačekajte dok njegova temperatura ne opadne.
- Kada neprekidno snimate tokom dužeg vremena, možda ćete osetiti da je fotoaparat topao. To je normalno. Takođe može da se pojavi poruka "Internal temp. high. Allow it to cool.". U takvim slučajevima, isključite fotoaparat i sačekajte dok ne bude opet spreman za snimanje.

# Reprodukovanje slika





· 01

1 1

## 2 Izaberite sliku pritiskom na ◄/► na kontrolnom točkiću.

Da biste reprodukovali filmove, pritisnite 
 na kontrolnom točkiću.

¥1 · /

1 1

•	Ako pritisnete V	na kontrolno	m tockicu c	dok se reprodukuje	e film,
	prikazaće se kont	rolna tabla.			

Kontrolna tabla	Radnja u toku reprodukcije filma			
	Reprodukcija			
11	Pauza			
▶	Brzo premotavanje unapred			
←	Brzo premotavanje unazad			
I▶	Usporena reprodukcija unapred			
<	Usporena reprodukcija unazad			
	Sledeći film			
H4	Prethodni film			
	Jedan kadar napred			
<b>◄</b>	Jedan kadar nazad			
<b>u</b> ())	Podešavanja jačine zvuka			
5	Zatvaranje kontrolne table			

#### Napomene

. 1

...

 Filmovi snimljeni na drugim uređajima možda se neće reprodukovati na ovom fotoaparatu.

# Snimanje i pregled slika

# Brisanje slika

Kada izbrišete sliku, više ne možete da je povratite. Pre nego što nastavite, budite sigurni da želite da izbrišete sliku.



# Izaberite [Delete] pomoću ▲/▼ na kontrolnom točkiću, a zatim pritisnite ●.

Da biste izbrisali više slika odjednom, izaberite dugme MENU →
 ▶ (Reprodukcija) 1 → [Delete].

#### Napomene

• Zaštićene slike ne mogu da se izbrišu.

# Biranje režima snimanja

# Okrećite birač režima i podesite ga na željeni režim snimanja.



Dostupni su sledeći	režimi snimanja.
AUTO (Automatski režim)	Omogućava snimanje fotografija sa podešavanjima koja se automatski prilagođavaju.
P (Programirana automatika)	Omogućava snimanje sa automatski prilagođenom ekspozicijom (vrednosti brzine zatvarača i otvora blende). Ostala podešavanja možete da prilagodite ručno.
A (Prednost blende)	Snimanje sa prilagođavanjem otvora blende, čime se menja opseg fokusa ili se zamućuje pozadina.
S (Prednost zatvarača)	Menja brzinu zatvarača da prikaže pokret objekta.
M (Ručna ekspozicija)	Omogućava snimanje nakon ručno prilagođene ekspozicije (vrednosti brzine zatvarača i otvora blende) korišćenjem prednjeg ili zadnjeg točkića.
1/2 (Poziv iz memorije)	Poziva podešavanja koja su ranije registrovana u odeljku [Memory] u meniju 📩 (Podešavanja fotoaparata).
SCN (Izbor scene)	Omogućava snimanje sa memorisanim podešavanjima koja se biraju prema sceni.
(Panorama u pokretu)	Omogućava snimanje panoramskih slika kombinovanjem više slika.
臣書 (Film)	Omogućava promenu podešavanja snimanja i snimanje filma.

Γ

# Korišćenje Wi-Fi i NFC funkcija za kontakt jednim dodirom

Korišćenjem Wi-Fi i NFC funkcija za kontakt jednim dodirom u fotoaparatu možete da izvedete sledeće radnje.

Čuvanje slika na računaru.



Korišćenje pametnog telefona kao daljinskog upravljača za fotoaparat.

Prenošenje slika iz fotoaparata u pametni telefon.



Pregled fotografija na TV-u.



Za detaljne informacije o Wi-Fi i NFC funkcija za kontakt jednim dodirom, pogledajte priloženi dokument "Vodič za Wi-Fi povezivanje/kontakt jednim dodirom (NFC)" ili vodič za pomoć (stranica 52).

# Povezivanje fotoaparata sa pristupnom tačkom bežične mreže

Povežite fotoaparat sa pristupnom tačkom vaše bežične mreže. Pre nego što započnete postupak, uverite se da uz sebe imate SSID (naziv pristupne tačke) i lozinku za pristupnu tačku bežične mreže.

# 1 MENU → 🔊 (Bežična mreža) 2 → [Access Point Set.].

2 Upotrebite ▲/▼ na kontrolnom točkiću da izaberete pristupnu tačku na koju želite da se povežete. Pritisnite ● u sredini kontrolnog točkića i unesite lozinku ako se pored naziva pristupne tačke bežične mreže pojavi ikona ključa, a zatim izaberite [OK].



#### Napomene

- Ako ne možete da ostvarite vezu, pogledajte priručnik za korišćenje pristupne tačke bežične mreže ili se konsultujte sa administratorom pristupne tačke.
- Da biste sačuvali slike na računaru, instalirajte sledeći namenski softver na računar. Ako koristite Windows: PlayMemories Home <u>www.sony.net/pm/</u> Ako koristite Mac: Wireless Auto Import <u>http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/</u>

# Dodavanje aplikacija u fotoaparat (preuzimanje aplikacija)

Možete da dodate željene funkcije u fotoaparat tako što ćete se povezati sa veb-sajtom za preuzimanje aplikacija Q (PlayMemories Camera Apps) putem Interneta. Na primer, dostupne su sledeće funkcije:

- Možete da koristite različite efekte pri snimanju slika.
- Možete da otpremite slike na mrežne usluge direktno iz fotoaparata.

# Preuzimanje aplikacija

1 Pristupite veb-sajtu za preuzimanje aplikacija.

http://www.sony.net/pmca

## 2 Pratite uputstva na ekranu i pribavite nalog za uslugu.

· Ako imate nalog, prijavite se na sajt za preuzimanje aplikacija.

# 3 Izaberite željenu aplikaciju i preuzmite je u fotoaparat prateći uputstva na ekranu.



#### Napomene

 Funkcija preuzimanja aplikacija možda nije dostupna u nekim zemljama i regionima. Za detaljne informacije, pogledajte gorenavedeni veb-sajt za preuzimanje aplikacija.

# 🛱 Kako da preuzmete aplikacije direktno korišćenjem Wi-Fi funkcije fotoaparata

Možete da preuzmete aplikacije korišćenjem Wi-Fi funkcije bez povezivanja na računar.

Izaberite MENU  $\rightarrow \square$  (Aplikacija)  $\rightarrow$  [Application List]  $\rightarrow$ 

Q (PlayMemories Camera Apps), a zatim pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli aplikacije.

Unapred pribavite nalog za uslugu.

Izaberite MENU  $\rightarrow \Re$  (Bežična mreža) 2  $\rightarrow$  [Access Point Set.]  $\rightarrow$  pristupna tačka na koju se povezujete  $\rightarrow$  promenite [IP Address Setting] u [Auto] ako je podešeno na [Manual].

# Korišćenje softvera

Koristite sledeće aplikacije da biste optimizovali upotrebu slika snimljenih fotoaparatom.

- "Image Data Converter"
- "PlayMemories Home"
- "Remote Camera Control"

Za detalje o instalaciji, pogledajte stranice od 49 do 51.

# Preporučeno računarsko okruženje (Windows)

Sledeća računarska okruženja su preporučena kad koristite softver i uvozite slike preko USB veze.

OS (ranije instaliran)	Windows Vista* SP2/Windows 7 SP1/Windows 8			
"PlayMemories Home"	Procesor: Intel Pentium III 800 MHz ili brži (Za pregled/izmenu filmova u visokoj definiciji: Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ili brži, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ili brži (AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ili brži (AVC HD (PS))) Memorija: 1 GB ili više Čvrsti disk: Prostor na disku potreban za instalaciju – približno 600 MB Ekran: Rezolucija ekrana – 1024×768 tačaka ili više			
"Image Data Converter Ver.4"/"Remote Camera Control Ver.3"	Procesor/Memorija: Pentium 4 ili brži/1 GB ili više Ekran: 1024×768 tačaka ili više			

\* Starter (Edition) nije podržan.

# Preporučeno računarsko okruženje (Mac)

Sledeća računarska okruženja su preporučena kad koristite softver i uvozite slike preko USB veze.

OS (ranije instaliran)	Mac OS X v10.6 – v10.8
"PlayMemories Home"	<ul> <li>Procesor: Intel procesori (Intel Core Solo/Core Duo/ Core 2 Duo itd.)</li> <li>Čvrsti disk: Prostor na disku potreban za instalaciju – približno 100 MB</li> <li>Ekran: Rezolucija ekrana – 1024×768 tačaka ili više</li> </ul>

"Image Data Converter	Procesor: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ili brži
Ver.4"/"Remote Camera	Memorija: Preporučeno je 1 GB ili više.
Control Ver.3"	Ekran: 1024×768 tačaka ili više

#### Napomene

- Rad ne može da bude garantovan u okruženju koje je zasnovano na nadogradnji goreopisanih operativnih sistema ili u okruženju sa više operativnih sistema.
- Ako povežete dva ili više USB uređaja na jedan računar u isto vreme, neki od uređaja, uključujući fotoaparat, možda neće raditi, u zavisnosti od tipova USB uređaja koje koristite.
- Povezivanje fotoaparata korišćenjem USB interfejsa koji je kompatibilan sa Hi-Speed USB (usaglašen sa USB 2.0) omogućava napredni prenos (prenos velikom brzinom), pošto je fotoaparat kompatibilan sa Hi-Speed USB (usaglašen sa USB 2.0).
- Kada računar povrati aktivnost nakon režima suspendovanja ili mirovanja, komunikacija između fotoaparata i računara se možda neće povratiti u isto vreme.

## Korišćenje softvera "Image Data Converter"

Koristeći "Image Data Converter" možete da uradite sledeće:

- Slike snimljene u RAW formatu možete da reprodukujete i izmenite raznim korekcijama, kao što su tonska kriva i oštrina.
- Na slikama možete da prilagodite ravnotežu bele boje, ekspoziciju, [Creative Style] itd.
- Možete da sačuvate slike koje su prikazivane i menjane na računaru. Sliku možete da sačuvate u RAW formatu ili da je sačuvate u nekom opštem formatu datoteke.
- Možete da prikazujete i poredite RAW slike i JPEG slike snimljene ovim fotoaparatom.
- · Možete da ocenjujete slike sa pet ocena.
- Možete da primenite oznake u bojama.

Da biste koristili "Image Data Converter", pogledajte pomoć. Kliknite na [Start]  $\rightarrow$  [All Programs]  $\rightarrow$  [Image Data Converter]  $\rightarrow$ [Help]  $\rightarrow$  [Image Data Converter Ver.4].

"Image Data Converter" stranica za podršku (samo na engleskom) http://www.sony.co.jp/ids-se/

# Instaliranje softvera "Image Data Converter"

# 1 Preuzmite softver sa sledeće URL adrese i instalirajte ga na računar. Windows:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/ Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

#### Napomene

• Prijavite se kao administrator.

## Korišćenje softvera "PlayMemories Home"

Softver "PlayMemories Home" vam omogućava da uvezete fotografije i filmove na računar i da ih koristite. Softver "PlayMemories Home" je neophodan za uvoz AVCHD filmova na računar.



#### Napomene

- Da biste mogli da instalirate "PlayMemories Home", potrebno je da imate internet vezu.
- Da biste mogli da koristite "PlayMemories Online" ili druge mrežne usluge, potrebno je da imate internet vezu. "PlayMemories Online" ili druge mrežne usluge možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.
- Pogledajte sledeću URL adresu za Mac softver: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
- Ako je softver "PMB (Picture Motion Browser)", koji je isporučen sa modelima objavljenim pre 2011. godine, već bio instaliran na vaš računar, biće prepisan softverom "PlayMemories Home" tokom instalacije. Koristite "PlayMemories Home", softver koji je naslednik softvera "PMB".
- Filmovi snimljeni korišćenjem podešavanja [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] u meniju [H] Record Setting] konvertuju se u softveru "PlayMemories Home" radi kreiranja AVCHD snimljenog diska. Ta konverzija može da potraje dugo. Takođe, ne možete da kreirate disk sa originalnim kvalitetom slike. Ako želite da zadržite originalni kvalitet slike, uskladištite svoje filmove na Blu-ray Disc.

# Instaliranje softvera "PlayMemories Home"

## 1 Idite na sledeću URL adresu koristeći internet pregledač na računaru, a zatim kliknite na [Install] → [Run].

www.sony.net/pm/

# 2 Pratite uputstva koja se prikazuju na ekranu računara da biste dovršili instalaciju.

# Korišćenje softvera "Remote Camera Control"

Povežite fotoaparat sa računarom. Korišćenjem softvera "Remote Camera Control" možete da:

- podešavate fotoaparat ili snimite sliku sa računara.
- snimite sliku direktno na računar.
- izvedete snimanje fotografija u intervalima.

Pre upotrebe podesite sledeće: MENU  $\rightarrow \stackrel{\bullet}{\Longrightarrow}$  (Podešavanje) 4  $\rightarrow$  [USB Connection]  $\rightarrow$  [PC Remote]

## Instaliranje softvera "Remote Camera Control"

# 1 Idite na sledeću URL adresu koristeći internet pregledač na računaru. Windows:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

#### Mac:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

## 2 Pratite uputstva koja se prikazuju na ekranu računara da biste preuzeli i instalirali softver "Remote Camera Control".

#### Napomene

• Da biste mogli da instalirate "Remote Camera Control", potrebno je da imate internet vezu.

# Saznajte više o fotoaparatu ("Vodič za pomoć")



"Vodič za pomoć" je onlajn priručnik. Pogledajte ga da biste videli detaljna uputstva o mnogim funkcijama fotoaparata.

# 1 Pristupite Sony stranici za podršku.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

# 2 Izaberite zemlju ili region.

**3** Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.

• Proverite naziv modela na donjoj strani svog fotoaparata.

# Provera broja slika i vremena za snimanje filmova

Kada ubacite memorijsku karticu i fotoaparat i prekidač napajanja podesite na ON, na ekranu se prikazuje broj slika koje mogu da se snime (ako nastavite da snimate koristeći ista podešavanja).



#### Napomene

- Kada "0" (broj slika koje se mogu snimiti) treperi žuto, to znači da je memorijska kartica puna. Zamenite memorijsku karticu sledećom ili izbrišite slike sa trenutne memorijske kartice (stranica 41).
- Kada "NO CARD" (broj slika koje se mogu snimiti) treperi žuto, to znači da nije ubačena memorijska kartica. Ubacite memorijsku karticu.

## Broj slika koje se mogu snimiti na memorijsku karticu

Tabela u nastavku prikazuje približni broj slika koje mogu da se snime na memorijsku karticu formatiranoj na ovom fotoaparatu. Vrednosti su definisane korišćenjem Sony standardnih memorijskih kartica u postupku testiranja. Vrednosti mogu da variraju u zavisnosti od uslova snimanja i tipa korišćene memorijske kartice.

### ILCE-7: Image Size: L: 24M Odnos širine i visine: 3:2\* Memorijska kartica formatirana ovim fotoaparatom

(Jedinice: slike)

Kapacitet Veličina	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB
Standard	280	560	1100	2250	4600	9200
Fine	195	395	800	1600	3200	6400
Extra fine	105	215	435	870	1700	3450
RAW & JPEG	54	105	215	435	870	1750
RAW	74	145	295	600	1200	2400

#### ILCE-7R: Image Size: L: 36M Odnos širine i visine: 3:2\* Memorijska kartica formatirana ovim fotoaparatom

#### (Jedinice: slike)

Kapacitet Veličina	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB
Standard	215	440	890	1750	3550	7000
Fine	145	295	600	1200	2400	4800
Extra fine	78	150	310	630	1250	2500
RAW & JPEG	37	75	150	300	610	1200
RAW	50	99	200	405	810	1600

\* Kada je [Aspect Ratio] podešeno na [16:9], možete da snimite više slika u odnosu na brojeve prikazane u tabeli iznad (osim kad je izabran [RAW]).

# Broj slika koje se mogu snimiti korišćenjem jednog kompleta baterija

Imajte u vidu da stvarni brojevi mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova korišćenja.

#### ILCE-7:

	Trajanje baterije	Broj slika		
Snimanje (fotografije)	Približno 135 min.	Približno 270 slika		
Stvarno snimanje (filmovi)	Približno 60 min.	-		
Neprekidno snimanje (filmovi)	Približno 100 min.	—		
Prikazivanje (fotografije)	Približno 280 min.	Približno 5600 slika		

#### ILCE-7R:

	Trajanje baterije	Broj slika	
Snimanje (fotografije)	Približno 135 min.	Približno 270 slika	
Stvarno snimanje (filmovi)	Približno 60 min.	_	
Neprekidno snimanje (filmovi)	Približno 90 min.	—	
Prikazivanje (fotografije)	Približno 280 min.	Približno 5600 slika	

#### Napomene

- Gorenavedeni broj slika se odnosi na potpuno napunjen komplet baterija. Broj slika može da bude manji u zavisnosti od uslova korišćenja.
- · Broj slika koje se mogu snimiti je za snimanje sprovedeno u sledećim uslovima:
  - Komplet baterija se koristi na temperaturi okruženja od 25°C (77°F).
  - Koristi se objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS.
  - Koristi se Sony "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) mediji (prodaje se zasebno).
  - Opcija [Viewfinder Bright.] je podešena na [Manual] [±0].
  - Opcija [Monitor Brightness] je podešena na [Manual] [±0].
  - Opcija [Display Quality] je podešena na [Standard] (ILCE-7)/[High] (ILCE-7R).
- Broj u redu "Snimanje (fotografije)" je zasnovan na CIPA standardu, koje se odnosi na snimanje sprovedeno u sledećim uslovima:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

- Opcija [Focus Mode] je podešena na [Single-shot AF].
- Snimanje po jednom svakih 30 sekundi.
- Napajanje se uključuje i isključuje posle svakih deset snimaka.

- Broj minuta za snimanje filma je zasnovan na CIPA standardu, koje se odnosi na snimanje sprovedeno u sledećim uslovima:
  - Opcija [ Record Setting] je podešena na [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
  - Uobičajeno snimanje filma: Trajanje baterije zavisi od ponavljanja snimanja, zumiranja, mirovanja u snimanju, uključivanja/isključivanja itd.
  - Neprekidno snimanje filma: Trajanje baterije je zasnovano na neprekidnom snimanju dok se ne dostigne ograničenje (29 minuta), a zatim nastavljajući ponovnim pritiskanjem dugmeta MOVIE. Ostale funkcije, kao što je zumiranje, nisu radile.

## Raspoloživo vreme snimanja za film

Tabela u nastavku prikazuje približno ukupno vreme snimanja korišćenjem memorijske kartice formatirane na ovom fotoaparatu.

#### Memorijska kartica formatirana ovim fotoaparatom

#### (h (sati), m (minuti))

Kapacitet						
Podešavanje snimanja	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB
60i 24M(FX)/ 50i 24M(FX)	10 m	20 m	40 m	1 h 30 m	3 h	6 h
60i 17M(FH)/ 50i 17M(FH)	10 m	30 m	1 h	2 h	4 h 5 m	8 h 15 m
60p 28M(PS)/ 50p 28M(PS)	9 m	15 m	35 m	1 h 15 m	2 h 30 m	5 h 5 m
24p 24M(FX)/ 25p 24M(FX)	10 m	20 m	40 m	1 h 30 m	3 h	6 h
24p 17M(FH)/ 25p 17M(FH)	10 m	30 m	1 h	2 h	4 h	8 h
1440×1080 12M	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 45 m	5 h 30 m	11 h
VGA 3M	1 h 10 m	2 h 25 m	4 h 55 m	10 h	20 h	40 h

 Neprekidno snimanje je moguće u trajanju od približno 29 minuta (ograničenje specifikacije proizvoda). Maksimalno vreme neprekidnog snimanje za format filma MP4 (12M) je oko 20 minuta (na osnovu ograničenja veličine datoteke od 2 GB).

#### Napomene

 Vreme snimanja filmova varira zato što je fotoaparat opremljen tehnologijom VBR (Variable Bit Rate – promenljiva brzina protoka bitova), koja automatski prilagođava kvalitet slike u zavisnosti od scene koja se snima. Kada snimate objekat koji se brzo kreće, slika je čistija, ali vreme snimanja se skraćuje jer je potrebno više memorije za snimanje.

Vreme snimanja takođe varira u zavisnosti od uslova snimanja, objekata ili podešavanja kvaliteta/veličine slike.

- · Prikazane vrednosti se ne odnose na neprekidno vreme snimanja.
- Vreme snimanja može da se razlikuje u odnosu na uslove snimanja i korišćene memorijske kartice.
- Kada ugledate oznaku []], prestanite da snimate film. Temperatura unutar fotoaparata je narasla do neprihvatljivog nivoa.
- Za detaljnije informacije reprodukciji filmova, pogledajte 40.

## Napomene o neprekidnom snimanju filma

- Potrebno je mnogo energije da bi se korišćenjem senzora slike obavilo snimanje filma visokog kvaliteta ili neprekidno snimanje. Stoga, ako nastavite da snimate, temperatura unutar fotoaparata će se povećati, pogotovo temperatura senzora slike. U takvim slučajevima, fotoaparat se automatski isključuje pošto više temperature utiču na kvalitet slika ili utiču na unutrašnji mehanizam fotoaparata.
- Dužina vremena raspoloživog za snimanje filma varira sa temperaturom ili stanjem fotoaparata pre nego što započnete snimanje. Ako često menjate kadrove ili snimate slike nakon što je napajanje uključeno, temperatura u fotoaparatu će se povećati i vreme snimanja će biti kraće.
- Ako fotoaparat prestane da snima zbog temperature, ostavite ga nekoliko minuta uz isključeno napajanje. Počnite sa snimanjem nakon što temperatura unutar fotoaparata potpuno opadne.
- Ako budete pazili na sledeće tačke, vreme snimanja će biti duže.
  - Držite fotoaparat dalje od direktne sunčeve svetlosti.
  - Isključite fotoaparat kad ga ne koristite.
- Maksimalna veličina datoteke je oko 2 GB. Kada veličina datoteke dostigne oko 2 GB, snimanje se automatski zaustavlja kada je opcija []] File Format] podešena na [MP4], a nova datoteka za film se automatski kreira kada je opcija []] File Format] podešena na [AVCHD].
- Maksimalno vreme neprekidnog snimanja je 29 minuta.

# Specifikacije

# Fotoaparat

#### [Sistem]

Tip fotoaparata: Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivom Objektiv: Objektiv na E-bajonetu

#### [Senzor slike]

Format slike ILCE-7: Puna veličina 35mm  $(35.8 \text{ mm} \times 23.9 \text{ mm}),$ CMOS senzor slike ILCE-7R: Puna veličina 35mm  $(35.9 \text{ mm} \times 24.0 \text{ mm}),$ CMOS senzor slike Ukupan broj piksela u fotoaparatu: ILCE-7: Približno 24,7 megapiksela ILCE-7R: Približno 36,8 megapiksela Efektivni broj piksela u fotoaparatu: ILCE-7: Približno 24,3 megapiksela ILCE-7R: Približno 36,4 megapiksela

#### [Anti-Dust]

Sistem: Sloj zaštite od naelektrisanja na optičkom filteru i mehanizam ultrazvučne vibracije

#### [Sistem automatskog fokusiranja]

Sistem: ILCE-7: Sistem fazne detekcije/ Sistem detekcije kontrasta ILCE-7R: Sistem detekcije kontrasta Opseg osetljivosti: 0 EV – 20 EV (pri ekvivalentu ISO 100 sa objektivom F2,8)

#### [Elektronsko tražilo]

Tip: Elektronsko tražilo Ukupan broj tačaka: 2.359.296 tačaka Pokrivanje kadra: 100% Uvećanje: 0,71× sa objektivom 50 mm podešenim na beskonačnost, –1 m<sup>-1</sup> (dioptrija) Udaljenost oka: Približno 27 mm od okulara, 22 mm od okvira okulara na –1 m<sup>-1</sup> Prilagođavanje dioptrije: od –4,0 m<sup>-1</sup> do +3,0 m<sup>-1</sup> (dioptrija)

#### [LCD ekran]

LCD ekran: 7,5 cm (tip 3.0) TFT pogon Ukupan broj tačaka: 921.600 tačaka

#### [Kontrola ekspozicije]

Metod merenja: 1200-zonsko optimalno merenje senzorom slike

Opseg merenja: 0 EV – 20 EV (pri ekvivalentu ISO 100 sa objektivom F2,8) ISO osetljivost (preporučeni indeks ekspozicije): Fotografije: [ISO AUTO], ISO 50 do 25.600 (u koraku od 1/3 EV) Filmovi: [ISO AUTO], ISO 200 do 25.600 (u koraku od 1/3 EV) Smanjenje šuma preko više kadrova: [ISO AUTO]/ISO 100 do 51.200 (u koraku od 1 EV) Kompenzacija ekspozicije: ±5,0 EV (izmenljivo između koraka u 1/3 i 1/2 EV)

#### [Zatvarač]

Tip: Elektronski kontrolisan, vertikalni prelazak, tip fokusne ravni Opseg brzine: Fotografije: 1/8000 sekunde do 30 sekundi, duga ekspozicija Filmovi: 1/8000 sekunde do 1/4 sekunde (korak 1/3) 1080 60i-kompatibilni uređaj do 1/60 sekunde u režimu AUTO (do 1/30 sekunde u režimu automatskog usporenog zatvarača) 1080 50i-kompatibilni uređaj do 1/50 sekunde u režimu AUTO (do 1/25 sekunde u režimu automatskog usporenog zatvarača) Brzina sinhronizacije blica: ILCE-7: 1/250 sekunde ILCE-7R: 1/160 sekunde

#### [Format snimanja]

- Format datoteke: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline) kompatibilna, RAW (format Sony ARW 2.3)
- Film (AVCHD format): AVCHD format Ver. 2.0 kompatibilni Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital 2 kanala, opremljen tehnologijom Dolby Digital Stereo Creator
  - Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.
     Film (MP4 format): Video: MPEG-4 AVC/H.264
     Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

#### [Mediji za snimanje]

"Memory Stick PRO Duo" mediji, SD kartica

#### [Priključci za ulaz/izlaz]

- Multi-priključak\*: Hi-Speed USB (USB 2.0)
- HDMI: HDMI mikropriključak tipa D
- (Mikrofon) Priključak: Ø 3,5 mm Stereo mini-priključak
- ∩ (Slušalice) Priključak: Ø 3,5 mm Stereo mini-priključak
- \* Podržava mikro USB kompatibilne uređaje.

#### [Napajanje, opšti podaci]

Upotrebljeni komplet baterija: Komplet punjivih baterija NP-FW50

#### [Potrošnja energije]

Kada se koristi FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS\* ILCE-7: Kada se koristi tražilo: Približno 3,5 W Kada se koristi LCD ekran: Približno 2,7 W ILCE-7R: Kada se koristi tražilo: Približno 3,5 W Kada se koristi LCD ekran: Približno 2,7 W \* Isporučuje se sa ILCE-7K

#### [Ostalo]

Exif Print: Kompatibilno PRINT Image Matching III: Kompatibilno DPOF: Kompatibilno Dimenzije: Približno 126,9 mm × 94,4 mm × 48,2 mm (približno 5 inča × 3 7/10 inča × 1 9/10 inča) (Š/V/D, bez izbočina) Masa: ILCE-7: Približno 474 g (1 funta 0,7 unci) (sa baterijom i "Memory Stick PRO Duo" medijem) Približno 416 g (14,7 unci) (samo telo) ILCE-7R: Približno 465 g (1 funta 0,4 unce) (sa baterijom i "Memory Stick PRO Duo" medijem) Približno 407 g (14,4 unci) (samo telo) Radna temperatura: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

#### [Bežični LAN]

Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n Pojas frekvencija: frekventni pojas 2,4 GHz Bezbednost: WEP/WPA-PSK/ WPA2-PSK Metod povezivanja: WPS (Wi-Fi Protected Setup)/Ručno Metod pristupa: Režim infrastrukture NFC: NFC Forum Type 3 Tagcompliant

## Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C/UB10D

Zahtevi za napajanje: AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA Izlazni napon: DC 5 V, 0,5 A Radna temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F) Dimenzije (približne): 50 mm  $\times 22$  mm  $\times 54$  mm (2 inča  $\times$  7/8 inča  $\times$ 2 1/4 inča) (Š/V/D)

## Komplet punjivih baterija NP-FW50

Upotrebljena baterija: litijumova baterija Maksimalni napon: DC 8,4 V Nominalni napon: DC 7,2 V Maksimalni napon punjenja: DC 8,4 V Maksimalna struja punjenja: 1,02 A Kapacitet: Uobičajeni 7,7 Wh (1 080 mAh) Minimalni: 7,3 Wh (1 020 mAh) Maksimalne dimenzije: Približno 31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm (1 5/16 inča × 3/4 inča × 1 13/16 inča) (Š/V/D)

# Objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (isporučuje se sa ILCE-7K)

Fokusna dužina: 28 mm - 70 mm Grupe - elementi objektiva: 8-9 Ugao gledanja: 75° - 34° Minimalni fokus\*: 0,3 m - 0,45 m (0,99 stopa - 1,48 stopa) Maksimalno uvećanje: 0,19× Minimalni otvor blende: f/22 - f/36 Prečnik filtera: 55 mm Dimenzije (maksimalni prečnik × visina): Približno 72,5 mm × 83 mm (približno 2 7/8 inča × 3 3/8 inča) Masa: Približno 295 g (približno 10,5 unci) SteadyShot: Dostupno \* Minimalni fokus predstavlja najkraće rastojanje od senzora slike do objekta.

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

#### 0 kompatibilnosti podataka

- Ovaj fotoaparat je u skladu sa univerzalnim standardom DCF (Design rule for Camera File system) koji je uspostavila organizacija JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Ne garantujemo mogućnost reprodukcije na drugoj opremi za slike snimljene ovim fotoaparatom niti reprodukcije na ovom fotoaparatu za slike snimljene ili izmenjene na drugoj opremi.

#### Zaštitni znakovi

- Sledeće oznake su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation. **X**, "Memory Stick", "Memory Stick PRO", MEMORY STICK PRO, "Memory Stick Duo", MEMORY STICK DUD "Memory Stick PRO Duo", MEMORY STICK PRO DUO "Memory Stick PRO-HG Duo", MEMORY STICK PRO-HG DUD "Memory Stick XC-HG Duo", MEMORY STICK XE-HG DUD "MagicGate", MAGICGATE, "BRAVIA", "InfoLITHIUM", "PlayMemories Camera Apps", "PlayMemories Home", "PlayMemories Online", "PlayMemories Mobile". • Logotopi "AVCHD Progressive"
- Logotopi "AVCHD Progressive" i "AVCHD Progressive" su zaštitni znakovi kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Dolby i simbol sa duplim D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
- Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštitni znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logo su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.
- Mac, Mac OS su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc.

- iOS je registrovani zaštitni znak kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i određenim drugim zemljama.
- iPhone i iPad su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
- Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Intel Corporation.
- SDXC logotip je zaštitni znak organizacije SD-3C, LLC.
- Android i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google Inc.
- Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP su registrovani zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- N-oznaka je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni znakovi organizacije Digital Living Network Alliance.
- "D" i "PlayStation" su registrovani zaštitni znakovi kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
- Facebook i logotip "f" su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Facebook, Inc.
- YouTube i logotip YouTube su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Google Inc.
- Eye-Fi je zaštitni znak kompanije Eye-Fi, Inc.

 Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom priručniku su, uopšte, zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi svojih uvaženih razvojnih timova ili proizvođača. Međutim, oznake ™ ili ® nisu u svim slučajevima korišćeni u ovom priručniku.



- Dodajte više uživanja uz PlayStation 3 preuzimanjem aplikacije za PlayStation 3 iz PlayStation Store (gde je dostupna).
- Aplikacija za PlayStation 3 zahteva PlayStation Network nalog i preuzimanje aplikacije. Dostupno u područjima u kojima je dostupan PlayStation Store.





#### http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta pitanja možete da vidite na veb-sajtu naše korisničke podrške.

http://www.sony.net/

**Q** 7

Q 7R