SONY

Насладете се на музиката с Xperia/iPhone и безжична мрежа

Ръководство за бърза настройка

В тази брошура ще намерите информация как да се насладите на музиката от смартфон Xperia (или Xperia Tablet)/iPhone (или iPad/iPod) с помощта на функцията DLNA или AirPlay и безжична мрежа.

За да можете да използвате безжичната мрежа, е необходим рутер за безжична LAN мрежа (включително точка на достъп).

Домашна аудиосистема

CMT-SBT300W/SBT300WB

Вижте инструкциите за експлоатация на тази система, в случай че:

- искате да се възпроизвежда музика от друг смартфон или от компютър;
- приложението "WALKMAN"* не е инсталирано на вашия смартфон Хрегіа;
- искате да се възпроизвежда музика чрез BLUETOOTH.

Разполага ли с бутон WPS вашият рутер за безжична LAN мрежа?



Създаване на безжична връзка между системата и рутер за безжична LAN мрежа, поддържащ WPS

Създаване на безжична връзка между системата и рутер за безжична LAN мрежа с приложението за Xperia/iPhone "NS Setup"

* Вашият смартфон Хрегіа може да не разполага с приложението "WALKMAN". В такъв случай не може да се използва тази функция. С тази функция можете да слушате музика с някои модели "WALKMAN", но може да е нужно да изпълните друга операция. За подробности направете справка с инструкциите за експлоатация на самия "WALKMAN"





(Настройки)

4-464-271-11(1) (BG)

© 2013 Sony Corporation

изберете мрежата със SSID от стъпка 8 и въведете ключа за сигурност, за да се свържете към нея За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация на

Xperia.

Докоснете [Wi-Fi]. Локоснете [Settings]

Свързване на iPhone с безжична LAN мрежа



От списъка с мрежи изберете мрежата със SSID от стъпка 8 и въведете ключа за сигурност, за да се свържете към нея За подробности направете справка с инструкциите за експлоатация на iPhone.

(Настройки)

Докоснете [Wi-Fi]

Създаване на безжична връзка между системата и рутер за безжична LAN мрежа, поддържащ WPS



Възпроизвеждане на музика, съхранявана в iPhone 1 Стартирайте 💋 2 Докоснете иконата 🗖 (приложението и изберете [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX]. [Music] (музика)). Докато се възпроизвежда музика, на дисплея на системата се показва "AirPlav" **]** 🍛 🐖 🤅



*1 Може да отнеме няколко минути, докато се появи [Sony_Wireless Audio_Setup]. Ако не се появи, върнете системата в начално състояние, като следвате стъпките от "Връщане на системата в начално състояние" в "Отстраняване на неизправности" *2 Ако SSID не се покаже, докоснете иконата 🖾 в горния десен ъгъл, за да се актуализира екранът.

Отстраняване на неизправности

По време на конфигурирането може да се покажат долупоказаните екрани. Ако това се случи, следвайте съответните инструкции.



Връщане на системата в начално състояние

Върнете системата в начално състояние по долуописания начин. Върнете системата в начално състояние също така, ако по време на конфигурирането на iPhone не се покаже "Sony Wireless Audio Setup".

- 1 Изключете кабела за електрозахранването от контакта и се уверете, че индикаторът STANDBY не свети. След това включете кабела за електрозахранването и включете системата.
- 2 Задръжте натиснати бутоните на системата (стоп) и I/也, докато се появи "ALL RESET".



4 Червеният индикатор STANDBY изгасва, след което символът 🔊 започва да примигва в прозореца на дисплея.

Може да отнеме няколко минути, преди символът 🔊 да започне да примигва.

Изпълнете конфигурирането с помощта на приложението на смартфона "NS Setup"

За потребители на Хрегіа 🔶 Конфигуриране в Хрегіа

За потребители на iPhone 🔶 Конфигуриране в iPhone

Възпроизвеждане на музика, съхранявана в Xperia

1 Стартирайте 🥺 (приложението [WALKMAN]).



- 2 Докоснете иконата 💼 и изберете [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
 - Іокато се възпроизвежла иузика, на дисплея на істемата се показва NETWORK" (MPEWA)

Възпроизвеждане на музика, съхранявана в iPhone

🕦 Стартирайте 🂋 (приложението [Music] (Музика)).



2 Докоснете иконата 🗖 и изберете [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].



Докато се възпроизвежда музика, на лисплея на системата се показва "AirPlay"

