

NONA

S

5

Како да започнете

7

30

51

59

63

73

85

Дигитална видео камера



Дополнителни информации и одговори на вашите прашања можете да најдете на нашата интернет страница

http://www.sony.net/



Sony Corporation Печатено во Македонија

Pro~i tajte go prvo ova Pogl avje

Pred da zapo~nete so upotreba na ovaa kamera, pro~itajte go vnimatel no ova upatstvo i so~uvajte go za eventual na potreba vo idnina.

PREDUPREDUVAWE

Za da ne dojde do po`arili struen udar, ne izlo`uvajte ja kamerata na do`d i prekumerna vl aga.

PRETPAZLI VOST

Zamena na baterijata se vr{ i samo so soodveten tip kako { to e specificirano. Vo sprotivno mo` e da predizvikate po` ar ili da se povredite.

ZA KUPUVA^I TE VO EVROPA

VNI MANI E

Elekromagnetnite poliwa so odredeni frekfencii mo`at da vlijaat vrz kvalitetot na slikata i zvukot na kamerata.

Ovoj proi zvod e testi ran i zaklu-eno e deka e vo soglasnost so vrednosti te zacrtani vo EMS di rekti vata za upotreba na kabli pokratki od 3 metri (9.8 stapki).

NAPOMENA

Dokol ku stati ~ki ot el ektri ci tet il i el ektromagnetni te branovi predi zvi kaat preki n vo prenosot na podatoci, reseti rajte ja programata il i iskl u~ete go kabel ot (USB, i.t.n...) i povtorno vkl u~ete go.

NAPOMENI PRI UPOTREBA

So va{ ata kamera dobi vate dve upatstva:

- -"Upatstvo za upotreba (Ova upatstvo)
- -"First Step upatstvo" za koristewe na softverot (snimen na ispora~aniot CD-ROM)

ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НА"SONY" ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Град	Сервис	Адреса	<u>Телефон</u>
Битола	Тринитрон	нас. "Карпош", "Кланица" ламела A/4 E-mail: btsony@mt.net.mk	047 227236
Гевгелија	Ват	ул. "7-ми Ноември" бр.4 E-mail: watt@mt.net.mk	034 214804
Охрид	Рит Електроника	бул. "Туристичка" бр.44A E-mail: ritel@mt.net.mk	046 261281
Скопје	Видео Дата	ул. "Брадфордска" бр.1 E-mail: info@videodata.com.mk	02 3081700 02 3084900

За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:

ДТЦ "Палома Бјанка" ул. Даме Груев бр.16/1-10 1000 Скопје, Македонија или на телефон: (02) 3290 707 Sony Service Centre (Europe) N.V. Technologielaan 7 1840 Londerzeel Belgium



ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ

Почитувани клиенти,

Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".

"SONY" Ви дава гаранција за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи 12 месеци, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6 месеци, лампа за телевизори со задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа (во зависност од тоа кој услов е прв исполнет) за квалитет на купениот производ од датумот на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување со резервни делови во рок од 5 години.

Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се продолжува за онолку време колку што траела поправката.

Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 20 дена, производот ке биде заменет со нов.

Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.

Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени со оригинален гарантен лист и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.

Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од гаранцијата према своите купувачи.

Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и фискална сметка од продавницата од каде е купен производот.

Гаранцијата не важи во следните случаи:

Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување (употреба).

Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за преправање на податоците во гарантниот лист.

Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на производот.

Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени (модификации).

Оптетувања при транспорт, механички оштетен, електричен удар или од природни неприлики. Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.

Ti povi na kaseti { to mo`e da gi kori sti te vo va{ ata kamera

Mo`e da se kori stat mini DV kaseti ozna~eni so^{Mh}DY. Mini DV kaseti te so memorija se nesoodvetni (vidi str. 73)

Ti povi na "Memory Stick" { to mo`e da gi kori sti te vo va{ ata kamera Postojat dve golemini na "Memory Stick". Mo`e da kori sti te "Memory Stick Duo" ozna-en so Мємову Бтіск Duoili Мємову Бтіск РВО Duo (vi di str. 74).

"Memory Stick Duo" (Ovaa gol emi na mo` e da se kori sti so va{ ata kamera.)



"Memory Stick" (Ovaa gol emina nemo`e da se koristi so va{ ata kamera.)



 Osven "Memory Stick Duo" nemo` e da se kori sti ni koj drug vi d na memori ska karti ~ka.

- "Memory Stick PRO" i "Memory Stick PRO Duo" mo` at da se kori stat samo so oprema kompati bil na na "Memory Stick PRO".

He залепувајте налепници или слично на "Memory Stick Duo" karti ~kata или на "Memory Stick Duo Adaptor"

prilagoduva~ot!

Koga kori sti te "**Memory Stick Duo**" so "**Memory Stick**" kompatabi I na oprema Vmetnete ja "Memory Stick Duo" karti -kata

vo "Memory Stick Duo Adaptor"

prilagoduva~ot.

Memory Stick Duo Adaptor



Rakuvawe so kamerata

Ne ja dr` ete kamerata za sl edni ve del ovi :





Окулар

Батерија



LCD екран

Kamerata ne e otporna na prav, namokruvawe ili potopuvawe vo voda. Vidi "Odr` uvawe i merki na pretpazlivost" (str.78).

 Pred da ja povrzete va{ ata kamera so USB ili i.LINK kabel, vni mavajte priklu~okot da bi de pravilno postaveni ne upotrebuvajte sila, za da ne se o{ teti ili rasi pe kamerata.

- Приклучете го A/V кабелот за поврзување во A/V ОUТ приклучокот на Handycam Station базата кога ја користите камерата за пренос на аудио и видео сигнал преку Handycam Station базата.
- I skl u~ete go AC adapterot od Handycam Station bazata i stovremeno dr`ej}i gi i bazata i DC pri kl u~okot.
- Vni mavajte da go pomesti te POWER kop~eto na OFF(CHG) koga ja pri kl u~uvate kamerata na Handycam Station bazata i l i koga ja i skl u~uvate od nea.

Za stavki te od meni jata, **LCD** ekranot, okul arot, i objekti vot

- Stavki te od menito koi se ispi { ani vo si va boja, ne se dostapni za kori stewe vo momentot na sni mawe ili reprodukcija.
- LCD ekranot i okul arot se proi zvedeni kori stej}i vi soko preci zna tehnol ogija, poradi { to 99.99% od to~ki te se vo efekti vna rabotna sostojba. Sepak mo`e nekoi temni ili svetli to~ki (beli, crveni, si ni ili zel eni) postojano da se pojavuvaat na LCD ekranot i okul arot. Ovi e to~ki se voobi ~aena pojava i ni kako ne vlijaat vrz sni maweto.



 Ne izlo` uvajte go LCD ekranot, okul arot ili objektivot na direktna so~eva svetlina, bidej}i mo` e da dojde do def ekt.

Okol u sni maweto

 Kamerata mo`e da go pri ka`uva tekstot na pove}e jazi ci. Dokol ku e potrebno, i zberete go posakuvani ot jazi k pred da zapo~nete so kori stewe na kamerata (strana 12).

Okol u sni maweto

- Pred otpo~nuvawe so sni mawe, testi rajte ja ovaa f unkci jata da se uveri te deka sni maweto na slika i zvuk se odvi va bez problemi.
- Kompenzaci ja za sni mki te ne mo`e da se obezbedi, duri i koga sni maweto ili reprodukci jata se onevozmo`eni poradi def ekt na kamerata, kasetata za sni mawe i.t.n...
- TV kol or si stemi te se razl i kuvaat vo zavi snost od zemjata i regi onot. Za da mo` ete da gi gl edate sni mki te na tel evi zor, i sti ot mora da i ma PAL si tem.
- Tel eviziski te programi, filmovite, video-kasetite i ostanatite materijali mo`e da podle`at na zamtita na avtorski te prava. Neovlastenoto kopi rawe na ovie materijali mo`e da bi de proti vzakonsko.

Okol u ova upatstvo

- Pri kazi te na LCD ekranot i okul arot koi se kori stat vo ova upatstvo se snimeni so digital na kamera i slu`at samo za il ustracija. Real ni ot i zgl ed mo`e da se razli kuva od onoj na il ustracii te.
- I lustraci i te vo ova upatstvo so bazi rani vrz model ot DCR-HC96E. Nazi vot na model ot se nao a na dol nata strana od va{ ata kamera.
 Di zajnot i karakteri sti ki te na
- medi umi te za sni mawe podl e`at na promeni bez najava.

Okol u Carl Zeiss Le}i te

 Kamerata e opremena so objekti v proi zveden vo Germani ja od strana na Carl Zeiss, vo sorabotka so Sony Corporation, koj ovozmo` uva superi orni sliki. Toj e adapti ran na MTF* si stemot na merki za vi deo-kameri i nudi kval i tet ti pi ~en za proi zvodi te na Carl Zeiss.

*MTF standard za *f unkci ja za modul aci ja na prenosot*. Brojot go ozna-uva kol i ~estvoto na svetl i na od predmetot koe doa|a do objekti vot.

ГАРАНТЕН ЛИСТ



Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле. Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во продавницата од каде е купен производот.

Вид на производ: Модел (тип): Фабрички број:	
Купувач Адреса-Телефон:	
Фирма увозник:	
Датум на продажба: Број на фактура (сметкопотврда):	
Продавач (адреса и телефон): Потпис и печат:	
Датум:	Серија Бр.:

ПОПРАВКИ ВО ГАРАНТЕН РОК

Датум на прием	Датум на поправка	Опис на поправката и сменетите делови	Име на сервисерот	Потпис и печат
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. N_{ε}		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. N_{ε}		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. N_{ε}		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. N_{e}		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. N_{ε}		
	<u> </u>	SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. N_{ε}		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. N _e		
		SYMP : SEC : DEF.C / REC. C : Ref. N _e		

Sodr`ina

Pro~i tajte go prvo ova pogl avje.....2

Kako da zapo~nete

^ekor 1: Proverka na paketot^ekor 2: Pol newe na bateri jata	7 8
^ekor 3: Vkl u~uvawe i дотерување	на
датумот и часот	11
Менување на јазикот	12
^ekor 3: Менување на поставките пр	ред
отпочнување со снимање	12
^ekor 3: Вметнување на касета или "Memory Stick Duo"	14



snimka

Ra~no prebaruvawe

Ednostavno snimawe i reprodukcija (Easy Handycam funcija)16
Снимање18
Зумирање20 Snimawe vo temni uslovi
(NightShot plus)20 Pri I agoduvawe na ekspozi ci ja pri
pozadi nsko svet I o21
Ugl edal no sni mawe
4:3) за снимање21
Репродукција22
Koristewe na reprodukciski (PB) zum 24
Користење на функциите на "водичот" (USAGE GUIDE)24
, Пребарување почетна точка25
Barawe na krajnata scena od poslednata

(END SEARCH)......25

Prebaruvawe na sce	eni po datumot na
sni mawe (Date se	earch) 27
Reprodukcija na sliki	na TV28

Користење на менијата

Kori stewe na stavki te od menijata30
Stavki od menijata31
CAMERA SET menu
Doteruvawa za prilagoduvawe na va{ata
kamera kon usl ovi te na sni mawe
MEMORY SET menu
Doteruvawa za "Memory Stick Duo"
🖾 PICT.APPLI. menu40
Specijalni efekti na slikite ili
dodatni funkcii pri snimawei
reprodukci ja
🗲 📽 EDIT/PLAY menu44
Doteruvawa za ureduvaweto i repro-
dukcijata pri razli~ni reжimi na rabota
STANDARD SET menu46
Doteruvawa vo tekot na snimaweto i drugi osnovni doteruvawa
🖉 TIME/LANGU. menu49
Pri I agoduvawe na Personal Menu
(liznoto meni) 49
(L1 -1010 IIICIII)

Преснимување/Уредување

Presni muvawe na vi deorekorder, DVD или HDD ured54
Snimawe na sliki od videorekorder исл. (DCR-HC48E)53
Presnimuvawe na sliki odlenta na "Memory Stick Duo"55
Bri { ewe na sni meni te sliki od "Memory Stick Duo"
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

Употреба на компјутер

Што може да направите со Windows	
опремен компјутер 5	9
I nstal i rawe na softverot i "First Step upatstvoto6	" 0
Pregl ed na "First Step" upatstvoto 6	2
Употреба Macintosh компјутер 6	2

Проблеми и можни решенија

Проблеми и можни решенија 63
Predupreduva~ki indikatori i poraki

Дополнителни информации

Kori stewe na kamerata vo stranstvo	73
Odrжuvawe i merki na pretpazlivost	73
Na kakvi kaseti moжe da snimate	73
3a "Memory Stick"	74
Za "InfoLITHIUM" bateri jata	76
3a i.LINK	77
За користење на камерата	78
Tehni~ki karakteristiki	82

Кус преглед

Идентификација на деловите и копчињата
I ndikatori koi se prikamuvaat vo teko
na sni maweto i reprodukci jata 89
I ndeks na poi mi92

Средина

Индикатор	Значење
aii (1 C)	Slide show (41)
0	NightShot plus (20)
SO	Super NightShot plus (36)
	Color Slow Shutter (36)
~	PictBridge се поврзува (57)
🖾 📥 🕷	Предупредување (70)

Долу

Индикатор	Значење	
P+	Фотографски ефекти (42)	
D +	Дигитални ефекти (41)	
C 🖌 🛔	Рачно фокусирање (35)	
) 🛛 🚔	SCENE SELECT	
	Избирање на сцена (33)	
🔴 🐧 🏊	=	
8		
函	Zadni nsko svetl o (21)	
* 🖈 ⊾	Bal ans na bel ata boja (34)	
W OFF	I sklu~en stabilizator (37)	
Т	Tele macro (36)	
	Flexible spot meter (34)/	
	EXPOSURE Експозиција (34)	

Други индикатори

Индикатор	Значење
0	Информација (72)

Податочен код во текот на снимањето

Датумот/часот и дотерувањата на камерата, автоматски се снимаат. Тие не се прикажуваат во текот на снимањето, туку може да ги проверите како [DATA CODE] (податочен код) за време на репродукцијата (стр. 47).

Проверка на индикаторите на екранот (Display guide)

Може лесно да го проверите значењето на секој од индикаторите на LCD екранот. ① Допрете на [GUIDE] → [DISP GUIDE]. [@@@foomin \boxtimes STBY 0:00:00]



Допрете ја површина та каде се наоѓа индикаторот кој ве интересира. Значењата на индикаторите во тој дел се листаат на екранот. Ако не можете да го најдете индикаторот што ве интересира, допрете на _/

За да завршите со операцијата допрете на [END].

ϔ Совет

• Исто така може да допрете на $P-MENU \rightarrow [DISP GUIDE].$

Индикатори што се прикажуваат во текот на снимањето и репродукцијата (Продолжува)





16 Име на датотека

 Број на фотографија/Вкупен број на фотографии во фолдерот

 Фолдер од кој се репродуцира (40)
 Претходен/Следен фолдер икона Следниве индикатори се појавуваат кога првата или последната фотографија од фолдерот се прикажува и кога постојат повеќе фолдери на истата "Memory Stick Duo."

- Допрете на _____ за да одите во претходниот фолдер.
- і Допрете на + за да одите во следниот фолдер.

Допрете на / зада одите во претходниот или во следниот фолдер.

- 20 Копче за бришење на фотографии (55)
- 21 Копче за избор на репродукција од касета (23)
- 22 Копче за претходна/следна фотографија (23)
- 23 Копче за индексиран преглед (23)
- 24 Копче за ставање заштитен знак од бришење (56)
- 25 Print mark (Маркер за печатење) (56)

Индикатори при правење н промени

Може да користите [DISP GUIDE] (стр. 91) за да ја проверите функцијата на секој од индикаторите на LCD екранот.

3абелешка

• Некои од индикаторите не се прикажуваат ако користите [DISP GUIDE].

Горе лево Горе десно



C]

Горе лево

Индикатор	Значење
♪16b	AUDIO MODE (46)
🖵 BRK	Континуирано фотографирање (38)
Ü	Темпирано снимање (37)
<u>16:9</u>	WIDE SELECT (21)
9 0	Интервално фотографирање (43)

Горе десно

Индикатор	Значење
DVIN	DV влез (53)
DVout	DV излез (51)
I.LINK	i.LINK врска (51, 53)
→0 ←	Zero set memory (26, 88)
	LCD backlight off (12)

Како да започнете

^ekor 1: Proverka na paketot

Proverete dal i paketot gi sodr` i si te navedeni del ovi. Brojot na par~i wa e naveden vo zagradi te do soodvetni ot del.

AS Adapter (1) (str. 8)



Struen kabel (1) (str. 8)



Handycam Station Baza (1) (str. 8, 88)



Bez`i~en dal e~inski upravuva~ (1) (str. 88)



Ve}e e stavena litiumska baterija.

A/V kabel za povrzuvawe (1) (str. 28, 51)



USB kabel (1) (str. 57)



Baterija na pol newe NP-FH40 (1) (str. 8, 76)



CD-ROM Со апликативен софтвер "Handycam Application Software" (1) (стр. 59)

21-pinski adapter (1) (стр. 29) Samo za model i te so oznaka**С Є** na dol nata povr{ i na.

Upatstvo za upotreba (ova upatstvo) (1)

^ekor 2: Pol newe na bateri jata



"InfoLITHIUM" батеријата (од H серија) може да ја полните на самата камера откако ја приклучите на камерата. (стр. 76)

🕼 Забелешка

- Не може да приклучувате никаква друга батерија на камерата освен "InfoLITHIUM" од серијата Н.
- Poramnete gi lewi { tata na baterijata i kamerata (1), a potoa prika~ete ja baterijata taka da klikne vo lewi { teto (2).
- 2 Zavrtete go POWER kop~eto vo pravec na strel kata vo OFF (CHG) pozicija (voobi~aena pozicija).
- 3 Со знакот ▲ на DC приклучокот завртен нагоре приклучете го AC Адаптерот во DC IN прилучокот на Handycam Station базата.

- 4 Приклучете го струјниот кабел во АС Адаптерот и утичницата (штекерот) на ѕидот.
- 5 Ставете ја правилно камерата врз Handycam базата, се додека не легне на место.

СНG (полни) индикаторот се вклучува и полнењето започнува. СНG (полни) индикаторот се исклучува кога батеријата е наполнета. Извадете ја камерата од Handycam Station базата.



Индикатори што се прикажуваат во текот на снимањето и репродукцијата

Снимање на филмови



- 1 Преостаната батерија (приближно)
- **2** Режим на снимање $(\overline{SP} \text{ or } \overline{LP})$ (46)
- **3** Статус ([STBY] (готовност) или [REC] (снима))
- Снимање: Бројач на касета (час: минути: секунди)
 Репродукција: Бројач на касета (час: минути: секунди)/Временски код (час: минути: секунди: кадар)
- **5** Капацитет за снимање на касета (приближно) (48)
- **6** END SEARCH/EDIT SEARCH/Rec

review display копче (26)

- **7** GUIDE копче (24)
- **8** Personal Menu (Лично мени) копче (30)

Снимање на фотографии



9 Фолдер за снимање (40)

- 10 Големина на фотографија (21, 38)
- **11** Квалитет FINE или STD (38)
- 12 "Memory Stick Duo" индикатор и број на фотографии што може да се снимат (приближно)

13 Review копче (19)

Преглед на филмови



14 Индикатор на касетниот транспорт.

15 Видео операциски копчиња. (22)

Handycam Station база



DCR-HC47E

Далечински управувач



Изолациска фолиіа

Забелешки

- Извадете ја заштитната фолија пред да го користите управувачот.
- За да управувате, насочете го далчинскиот управувач во правец на сензорот за далечинско управување на вашата камера (стр. 85).
- За менување на батеријата, види страна 81.

- **1** Приклучок за камера **2** Ц (USB) приклучок (57) **3** 3a DCR-HC48E: **I** DV Интерфеіс (51, 53) 3a DCR-HC47E: **і** DV OUT Интерфејс (51)
- **4** DC IN приклучок (8)
- **5** A/V OUT приклучок (28, 51)

- 4 Забелешка
- Кога ја ставате камерата врз Handvcam базата. затворете го капачето од DC IN приклучокот.
- Исклучете го АС Адаптерот од DC IN приклучокот, истовремено држејќи ја и Handycam базата и DC приклучокот.

За да ја наполните батеријата користејќи го само АС Адаптерот

Исклучете ја камерата, а потоа приклучете го AC Адаптерот во DC IN приклучокот од камерата.





Како да ја извадите камерата од Handvcam базата

Исклучете ја камерата, а потоа извадете ја од Handycam базата држејќи ги и камерата и Handycam базата истовремено.



Како да ја извадите батеријата

- 1 Исклучете ја камера, а потоа притиснете на копчето PUSH.
- **2** Извадете ја батеријата во правец на стрелката.

POWER копче



Како да ја чувате батеријата

Пред да ја оставите батеријата вон употреба на подолг период, целосно испразнете ја (стр. 77).

- **1** РНОТО копче* (16, 19) По притискање на ова копче, сликата од екранот ќе биде снимена како фотографија на "Memory Stick Duo" картичката.
- 2 Мемориски контроли (Индекс**, -/+, Мемориска репродукција) (17, 23)
- **З** SEARCH М. копче (27)**
- 4 (Претходно/Следно) копчиња (27)**
- 5 Видео контроли (Наназад, Репродукција, Нанапред, Пауза, Стоп, Полека) (17, 22)
- 6 ZERO SET MEMORY копче (26)**

7 Предавател

- 8 REC START/STOP копче (16, 18)
- **9** Зум копчиња (20, 24)

10 DISPLAY копче

- Ги вклучува и исклучува индикаторите на екранот (како на пример Battery Info).
- * Не е достапно за време на Easy Handycam функцијата со POWER копчето во CAMERA- ТАРЕ позиција.
- ** Не е достапно за време на Easy Handycam функцијата.

приклучокот

Ö Совети

• Може да ракувате со камерата додека е приклучена на некој извор на енергија, како што е штекерот опишан во илустрацијата. Во овој случај батеријата не се троши.

За проверка на престанатата енергија во батеријата (Battery Info)

Завртете го POWER копчето во OFF (CHG) позиција, а потоа притиснете на DISP/BATT INFO копчето.



DISP/BATT INFO копче

По некое време се прикажува приближното преостанато време за снимање како и информации за батеријата, во времетраење од 7 секунди. Приказот може да го продолжите до 20 секунди со повторно притискање на DISP/BATT INFO копчето за времетраење на информацијата.

Преостаната батерија (приближно)

BATTERY INFO	
BATTERY CHARGE LEVEL	
0% 50% 1	00%)
REC TIME AVAILABLE	
LOD SOREEN: min VIEWFINDER: min	

Преостанато време за снимање (приближно)

Преостанатото време на батеријата можете да го проверите на LCD екранот.

Индикатор	Статус
(Доволно преостаната енергија.
	Недоволно преостаната енергија, снимањето/ репродукцијата набргу ќе прекинат.
	Заменете ја батеријата со друга полна батерија или ставете ја на полнење истата.

Времетраење на полнењето

Приближно време (во минути) потребно за целосно полнење на потполно празна батерија.

Батерија	Време на полнење
NP-FH40 (во пакетот)	125
NP-FH50	135
NP-FH70	170
NP-FH100	390

Време на снимање

Приближно време (во мин.) за снимање при користење на полна батерија.

Батерија	Непрекинато време на снимање	Вообичаено време на снимање*
NP-FH40	100	50
(во пакетот)	110	55
	110	55
NP-FH50	115	55
	130	65
	130	<u>65</u>
NP-FH70	245	120
	280	140
	280	140
NP-FH100	565	280
	635	315
	635	315

 Вообичаените времиња на снимање одразуваат услови на повеќекратно притискање на start/stop, вклучување и исклучување на камерата и зумирање.

🚯 Забелешка

• Сите времиња се мерени во следниве услови: Горе: Снимање со отворен LCD екран. Средина: Снимање со изгаснато осветлување на LCD екранот. Долу: Снимање со помош на окулар и затворен LCD екран.

Време на репродукција

Батерија	Со отворен LCD екран	Со затворен LCD екран
NP-FH40 (во пакетот)	120	150
NP-FH50	140	170



1 POWER копче (11)

2 Окулар (13)

- З Чашка на окуларот (80)
- **4** Рачка за прилагодување на окуларот (13)

5 DC IN приклучок (9)

- 6 CAMERA-TAPE, CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT индикатори (11)
- **7** REC START/STOP button (16, 18)
- **8** А/V ОUТ приклучок (28, 51)
- 9 Навој за статив Прикачете го стативот (опција: должината на навојот на стативот мора да биде помала од 5.5 mm (7/32 in.)).
- **1 О** Приклучок за базата



- **1** DISP/BATT INFO копче (10, 12)
- **2** EASY копче (16)
- **З** RESET копче

Сите параметри ги враќа на фабрички вредности, вклучувајќи го датумот и часот.

4 LCD екран на допир (12, 89)

5 REC START/STOP копче (16, 18)

6 Зум копчиња (20, 24)

7 WIDE SELECT копче (21)

8 Звучник

Звукот се репродуцира на звучникот. За прилагодување на јачината на звукот, види страна 22.

9 ВАТТ (отпуштање на батеријата) PUSH копче (9)

1 О СНБ (полни) индикатор (8)

- 1 1 Индикатор за пристап (15)
- **12** "Memory Stick Duo" слот (15)
- **13** ВАСК LIGHT копче (21)

Батерија	Со отворен LCD екран	Со затворен LCD екран
NP-FH70	300	370
NP-FH100	695	845

* Кога осветлувањето на LCD екранот е вклучено.

За батеријата

- Пред замена на батеријата свртете го POWER копчето во OFF (CHG) позиција.
- CHG (полни) индикаторот трепка во текот на полнењето, или Battery Info (стр. 10) не се појавува правилно во следниве околности: – Батеријата не е добро поставена.
- Батеријата е оштетена.
- Батеријата е амортизирана (се однесува само за Battery Info).
- Батеријата нема да напојува со енергија се додека AC Адаптерот е вклучен во DC IN приклучокот на вашата камера или Handycam базата, дури и кога струјниот кабел е исклучен од штекерот.

За времето на полнење, снимање и репродукција

- Измерените времиња со камерата се извршени при температура од 25 °C (77 F). Со камерата се препорачува работење при температури 10 - 30 °C (50 - 86 F).
- При ниски температури времето на снимање и репродукција ќе биде пократко.
- Во зависност од условите во кои ја користите вашата камера, времето на снимање и репродукција може да варира.

За АС Адаптерот

- Користете лесно достапен штекер за да го приклучите АС адаптерот. Доколку приметите некаков дефект веднаш исклучете го
- АС адаптерот од струја.
- Не го поставувајте AC адаптерот во тесен простор, како на пример помеѓу ѕидот и мебелот.
- Не вршете краток спој со метален предмет на DC приклучокот од AC адаптерот или на контактите од батеријата. Тоа може да предизвика дефект.

Чекор 3: Вклучување на камерата и дотерување на датумот и часот

Пред првата употреба дотерајте го часот и датумот. Ако тоа не го сторите, на екранот ќе се појавува [CLOCK SET] секој пат кога ќе ја вклучите камерата или кога ќе ја промените положбата на POWER копчето.



POWER копче

Завртете го POWER копчето повеќекратно во правец на стрелката за да светне саканиот индикатор.

САМЕRА-ТАРЕ: За снимање на касета. САМЕRА-MEMORY: За снимање на "Memory Stick Duo." PLAY/EDIT: За репродукција или уредување на снимки.

[CLOCK SET] се прикажува на екранот.



2 Дотерајте [Y] (година) со помош на // , а потоа допрете на ОК. Може да запишете било која година се до 2019та.

Чекор 3: Вклучување на камерата и дотерување на датумот и часот (Продолжува)

3 Дотерајте [M] (месец), а потоа допрете на ОК и повторете ја постапката за [D] (ден), час и минути.

Часовникот започнува да работи.

За да ја исклучите камерата

Завртете го POWER копчето во OFF (CHG) позиција.

За да дотерувате датум и час

Може да дотерате датум и час со допирање на \mathbb{P} -MENU \rightarrow [MENU] \rightarrow \bigcirc (TIME/LANGU.) \rightarrow [CLOCK SET] (стр. 30).

3абелешка

• Ако не јакористите камерата околу 3 месеци, вградената батерија ќе се испразни, а дотерувањата за часот и датумот може да се избришат од меморијата. Во тој случај наполнете ја батеријата и повторно дотерајте ги часот и датумот (стр. 81).

 При купување камерата ќе биде наместена на автоматско исклучување, наменето за штедење на батеријата, а ќе се активира по околу 5 минити, откако сте ја оставиле камерата во мирување ([A.SHUT OFF], стр. 48).

ϔ Совети

- Датумот и времето не се покажуваат во текот на снимањето, но тие автоматски се снимаат на касетата и може да бидат прикажани во текот на репродукцијата (види страна 47 за [DATA CODE] (Bo текот на Easy Handycam операција, може да се дотера само [DATE/TIME]) датум и време).
- Ако полињата на екранот не работата правилно, калибрирајте го екранот, (CALIBRATION) (ctp. 79).

Промена на јазикот

Може да го промените јазикот на кој се прикажуват пораките на екранот. Допрете на \mathbb{P} -MENU \rightarrow [MENU] \rightarrow $(\text{TIME/LANGU.}) \rightarrow [\text{LANGUAGE}],$ а потоа изберете го посакуваниот јазик.

Чекор 4: Дотерувања пред да започнете со снимање

Отворање на капакот на објективот

Притиснете го LENS COVER копчето во **OPEN** позиција.



По завршување со снимањето, притиснете го LENS COVER копчето во CLOSE, позиција за да го затворите капакот на објективот.

LCD екран

Отворете го LCD екранот 90 степени во однос на камерата (**1**), и ротирајте го во најдобриот агол за снимање или го во падача репродукција (**2**). DISP/BATT INFO





(максимум)

Како да го исклучите LCD светлото, за да го продолжите времетраењето на батеријата

Држете го притиснато копчето DISP/BATT INFO неколку секунди се додека на екранот не се појави Ова дотерување е практично кога ја користите камерата во услови на силно осветлување или кога сакате да ја заштедите енергијата на батеријата. Ова дотерување не влијае врз снимањето. За повторно да го вклучите LCD светлото, држете го притиснато копчето DISP/BATT INFO неколку секунди се додека Стрет не се изгуби од екранот.

Кус преглед Идентификација на деловите

Броевите во заградите () посочуваат кон референтната страница.



- **1** NIGHTSHOT PLUS копче (20)
- **2** РНОТО копче (16, 19)
- **З** Зум лизгач (20, 24)
- **4 Г** OPEN/EJECT рачка (14)
- **5** Куки за каивче за рамо Прикачете го каивчето за рамо (опција).
- **6** Каивче за дланка (13)
- 7 Објектив (Carl Zeiss Lens) (4)
- **8** LENS COVER копче за

капачето на објективот (12)

- 9 Далечински сензор Насочете го далечинскиот управувач (88) кон далечинскиот сензор за да управувате со камерата.
- 10 Вграден стерео микрофон (45)
- **11** Инфрацрвена порта (20)

* Погледнете ја етикетата на AC Адаптерот за останатите технички карактеристики.

Батерија на полнење NP-FH40

Максимален излезен напон

DC 8.4 V

Излезен напон

DC 7.2 V

Капацитет

4.9 Wh (680 mAh)

Димензии (приближно)

31.8 × 18.5 × 45.0 mm (1 5/16 × 3/4 × 1 13/16 in.) (ш/в/д)

Тежина (приближно)

45 g (1.6 oz)

Работна температура

0 °C to 40 °C (32 °F до 104 °F)

Тип

Литиум-јон

Дизајнот и техничките карактеристики, подлежат на промени, без претходна најава.

On trademarks

- "Handycam" и нолозусот се заштитни знаци на Sony Corporation.
- "Memory Stick," " "Memory Sticl Duo," "MEMORY STICK DUD," "Memory Sticl PRO Duo," "Мемогу STICK PRO DUD," "MagicGate," " МАСТССАТЕ," "MagicGate Memory Stick" и "MagicGat Memory Stick Duo" се заштитни знаци на Son Corporation.
- "InfoLITHIUM" е заштитен знак of Sony Corporation.
- i.LINK and i се заштитни знаци на Sony Corporation.
- . Mini N Digital Video Accountry в заштитен знак.
- Microsoft, Windows, и Windows Media се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на U.S. Microsoft Corporation во САД и други земји.
- Macintosh и Mac OS се заштитни знаци на Apple Computer, Inc во САД и други земји.
- Pentium е заштитен знак или регистриран заштитен знак на Intel Corporation.
- Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на Adobe Systems Incorporated во САД и/или други земји.

Сите останати имиња на производи спомнати овдека можеби се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на нивните компании. Покрај тоа, ^{тм} и "®" не се спомнуваат за секој случај посебно во ова упатство.

🚯 Забелешка

 При отворање или завртување на LCD екранот, внимавајте да не ги притискате случајно копчињата на рамката од екранот.

ϔ Совети

- Ако го завртите екранот за 180 степени кон објективот, можете да го затворите со видната страна нанадвор. Оваа опција е особено погодна при репродукција.
- Видете [LCD/VF SET] [LCD BRIGHT] (стр. 47) за да ја дотерате осветленоста на LCD екранот.
- Притиснете на DISP/BATT INFO за да ги вклучувате/исклучувате индикаторите на екранот (на пример Battery Info.

Окулар

Окуларот се користи кога сакате да ја сочувате енергијата на батеријата или кога сликата на LCD екранот изгледа лошо.



ϔ Совети

• Јачината на светлото на окуларот може да ја дотерате со бирање на [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT] (стр. 47).

Каивче за држење

Затегнете го кавчето за држење и правилно држете ја камерата.



Чекор 7: Вметнување касета или "Memory Stick Duo"

Касети

Може да користите само mini DV ^{Mini}DV касети (стр. 73).

1 Поместете ја рачката 🖵 OPEN/ ЕЈЕСТ во правец на стрелката и отворете го капакот за касета.

OPEN/EJECT рачка



капак за касета

Кутијата за касета автоматски излегува и се отвора.

2 Вметнете ја касетата со прозорчето нанадвор и притиснете на PUSH

Нежно притиснете ја касетата на средина од задната страна.



Кутија за касета

Кутијата за касета автоматски се затвора.

43 Забелешка

 Не туркајте ја со сила кутијата за касета на делот кадешто пишува {DO NOT PUSH}. Така може да дојде до дефект.

3 Затворете го капакот за касета.

Вадење на касета

Отворете го капакот за касета следејќи ја истата процедура како во чекор 1 и извадете ја касетата.

ö Совет

• Времето на снимање варира во зависност од [**50** REC MODE] (ctp. 46).

Општо

Напојување (струја) DC 6.8 V/7.2 V (батерија) DC 8.4 V (AC Aдаптер) Просечна потрошувачка на енергија При снимање со камерата, користејќи окулар 2.5 W При снимање со камерата, користејќи LCD екран 2.8 W Работна температура 0 С до 40 С (32 F до 104 F) Температура при складирање -20 C до + 60 C (-4 F до + 140 F) Димензии (приближно) $63 \times 85 \times 114 \text{ mm}$ $(2 \ 1/2 \times 3 \ 3/8 \times 4 \ 1/2 \ in.) \ (w/h/d)$ вклучувајќи ги проекциските делови $63 \times 85 \times 115 \text{ mm}$ $(2 \ 1/2 \times 3 \ 3/8 \times 4 \ 5/8 \ in.) \ (w/h/d)$ вклучувајќи ги проекциските делови со приклучена NP-FH40 батерија Маса (приближно) 400 g (14 oz) само главната единица,

465 g (1 lb) вклучувајќи ја и NP-FH40 батеријата за полнење и DVM60 касета Испорачани додатоци Види страна 7.

Handycam Station 6a3a Влезно/Излезни приклучоци DCRA-C155 (DCR-HC48E)

Аудио/Видео излез

10-пински приклучок Видео сигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (ома), Светлосен сигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (ома), Сигнал со боја: 0.3 Vp-p, 75 Ω (ома), Аудио сигнал: 327 mV (при отпор од 47 kΩ (килоома)), излезен отпор под 2.2 kΩ (килоома)

USB приклучок mini-B **DV излез** i.LINK Интерфејс (IEEE1394, 4-пински приклучок S100)

DCRA-C156 (DCR-HC47E)

Аудио/Видео излез

10-пински приклучок Видео сигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (ома), Светлосен сигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (ома), Сигнал со боја: 0.3 Vp-p, 75 Ω (ома), Аудио сигнал: 327 mV (при отпор од 47 kΩ (килоома)), излезен отпор под 2.2 kΩ (килоома)

USB приклучок

mini-B **DV излез** i.LINK Интерфејс (IEEE1394,

4-пински приклучок S100)

AC Adaptor AC-L200/L200B

Напојување (Струја) AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Јачина 0.35 - 0.18 A Моќност 18 W Излезен напон DC 8.4 V* Работна температура 0 Сдо 40 С(32 Гдо 104 Г) Температура при складирање -20 C до + 60 C (-4 F до + 140 F) Лимензии (приближно) $48 \times 29 \times 81 \text{ mm}$ $(1 \ 15/16 \times 1 \ 3/16 \times 3 \ 1/4 \ in.) \ (w/h/d)$ без проекциските делови Маса (приближно) 170 g (6.0 oz) без кабелот за струја

Технички карактеристики

Систем

Систем за видео снимање 2 ротирачки глави, Хелиоцентричен систем на скенирање

Систем за фотографирање Exif Ver. 2.2*1

Систем за аудио снимање

Ротирачки глави, РСМ систем Квантизација: 12 бита (Fs 32 kHz, стерео 1, стерео 2), 16 бита (Fs 48 kHz, стерео)

Видео сигнал

РАL боја, CCIR стандарди Тип на касети

Mini DV касета означена со

Брзина на касетата

SP: околу. 18.81 mm/s LP: околу. 12.56 mm/s

Време за снимање/репродукција

SP: 60 min (со DVM60 касета)

LP: 90 min (co DVM60 касета)

Премотување нанапред/наназад

Околу 2 min 40 s (со DVM60 касета и напојување со батерија) Околу 1 min 45 s (со DVM60 касета и напојување со AC адаптер)

Окулар

Електричен окулар (0.27 тип, формат 16:9, 123 200 точки)

Чип за слики

3 mm (1/6 тип) CCD (Charge Coupled Device) Бруто: Арргох. 1 070 000 точки Ефективно (фотографии): 1 000 000 точки Ефективно (филм): 690 000 точки

Објектив

Carl Zeiss Vario-Tessar 25 × (Оптички), 2 000 × (Дигитално)

Должина на фокус

f=2.5 ~ 62.5 mm (1/8 ~ 2 1/2 in.) При конверзија во 35 mm фотоапарат Bo CAMERA-TAPE: 41 ~ 1 189 mm** (1 5/8 ~ 46 7/8 in.) (16:9) 43 ~ 1 075 mm (1 3/4 ~ 42 3/8 in.) (4:3) In CAMERA-MEMORY: 36 ~ 900 mm (1 7/16 ~ 35 1/2 in.) (4:3) 39 ~ 975 mm (1 9/16 ~ 38 1/2 in.) (16:9) F1.8 ~ 3.2 Filter diameter: 30 mm (1 3/16 in.) Температура на бои

[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)

Минимално осветлување 4 lx (lux) (AUTOSLW SHTR ON.

Shutter speed 1/25 s) 0 lx (lux) (при NightShot plus функцијта)

- "Exif" е податочен формат за фотографии, поставен од JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Датотеките во овој формат може да содржат дополнителни информации, како што е информацијата за дотерувањата на камерата за време на снимањето.
- ** Вредностите на должината на фокусот се стварни вредности, произлезени од исчитување на точките во широк агол.

Приклучоци за влез/излез

Аудио/Видео излез

10-пински приклучок Видео сигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (ома), Светлосен сигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (ома), Сигнал со боја: 0.3 Vp-p, 75 Ω (ома), Аудио сигнал: 327 mV (при отпор од 47 k Ω (килоома)), излезен отпор под 2.2 k Ω (килоома)

LCD екран Слика

6.9 cm (2.7 тип, формат 16:9) Вкупен број на точки 123 200 (560 × 220)

"Memory Stick Duo"

Може да користите само "М етогу Stick Duo" мемориска картичка означена со Мемору STICK Duo или MEMORY STICK PRO Duo (стр. 74).

1 Отворете го LCD екранот.

2 Вметнете ја "Memory Stick Duo" картичката во "Memory Stick Duo" отворот на правилна страна се додека не кликне.



Со знакот ▲ свртен кон LCD екранот

Вадење на "Memory Stick Duo"

Еднаш нежно притиснете ја и лизнете ја кон надвор "Memory Stick Duo" катичката, покрај телото на камерата.

Забелешка

- Кога индикаторот за влез свети или трепка, вашата камера чита и запишува податоци. Не ја тресете и удирајте камерата, туку изгаснете ја и извадете ја "Memory Stick Duo," картичката или батеријата. Во спротивно, снимениот материјал може да се оштети.
- Ако се обидувате на сила да ја вметнете "Memory Stick Duo" на погрешна страна во отворот, може да дојде до оштетување на "Memory Stick Duo" картичката, отворот или снимениот материјал.
- Не вадете ја "Memory Stick Duo" на сила со прстите, бидејќи може да се оштети.

 Кога ја вметнувате или вадите "Memory Stick Duo" картичката, внимавајте да не ви скокне надвор и падне.

🍹 Совет

 Количината и времето на снимениот материјал зависи од квалитетот и голимината на сликата. За повеќе детали види на страна 38.

Едноставно снимање и репродукција (Easy Handycam **функција**)

Со оваа Easy Handycam функција, повеќето од дотерувањата на камерата се автоматски прилагодени на оптимум, а со тоа ве ослободува од деталните прилагодувања. Големината на буквите на екранот се зголемува за подобра прегледност.



* Филмовите се снимаат во SP (Standard Play) режим на снимање на касета.

** Фотографиите се снимаат во [FINE] квалитет во "M emory Stick Duo" картичката.

5 Отстранете је прашината од внатрешноста со помош на компресор и сл.



6 Прицврстете го блокот (чашката), притискајќи се додека не кликне.



3абелешка

- Чашката на окуларот е прецизен дел. Не го отворајте понатака.
- Не ги допирајте леќите на чашката.

Полнење на вградената батерија

Камерата има вградена батерија на полнење за да ги сочува датумот часот и другите дотерувања, дури и по исклучувањето. Вградената батерија се полни секогаш кога камерата е приклучена во струја преку АС Адаптерот или кога обичната батерија е ставена. Вградената батерија ќе се испразни целосно за приближно **3 месеци** ако воопшто не ја употребувате камерата, не го вклучувате АС адаптерот или не ја ставате батеријата. Сепак, дури и ако вградената батерија не се полни, тоа нема да влијае врз работата на камерата се додека не ви е битен датумот на снимање.

п Процедури

Приклучете ја камерата во штекерот со помош на AC адаптерот, и оставете ја со POWER копчето во OFF (CHG) позиција најмалку 24 часа.

Промена на батеријата на далечинскиот управувач

- **1** Додека го притискате копчето, ставете го ноктот во отворот за да го повлечете лежиштето на батеријата.
- **2** Ставете нова батерија со + страната нагоре.
- **З** Вратете го назад лежиштето со батеријата во далечинскиот управувач.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Батеријата може да експлодира ако не ракувате правилно со неа. Не ја полнете, не ја отворајте и не изложувајте на на оган.

3абелешка

 Ако литиумската батерија ослаби, далечината на управување од далечинскиот управувач, може да се намали или тој може да нефункционира правилно. Во тој случај заменете ја батеријата со Sony CR2025 литиумска батерија. Користењето на други батерии претставува ризик од пожар и експлозија. За оваа операција препорачливо е да ја приклучите камерата во штекер со помош на испорачаниот АС Адаптер.

- **1** Завртете го POWER копчето за да се вклучи PLAY/EDIT индикаторот.
- 2 Допрете на <u>PMENU</u>→[MENU] → $(STANDARD SET) \rightarrow [CALIBRATION] \rightarrow OK$

Ако користите 4:3 формат, екранот се менува во 16:9 формат.



Э Допрете на "×" прикажан на екранот со ќошето на "Memory Stick Duo" или со сличен предмет.

Положбата на "×" се менува.

За да ја откажете [CALIBRATION] функцијата, допрете на [CANCEL] во чекор **З**.

Ако не притиснете во вистинската точка, почнете повторно од почеток на чекор **З**.

4 Забелешка

• Неможе да го калибрирате LCD екранот ако е завртен за 180 степени.

Ракување со куќиштето

- Куќиштето се чисти со мека малку навлажнете ткаенина, а потоа се брише со сува ткаенина.
- Не ги користете следниве методи при чистење за да не ја оштетите бојата.
- Употреба на хемикалии како што се разредувач, бензин, алкохол, влажни шамивчиња, инсектициди и средства за сончање.
- Ваквите средства ги употребувате на ваш ризик.
- Оставање на куќиштето во контакт со гумени или пластични предмети на подолг период.

Одржување и чување на објективот

- Површината на објективот, чистете ја со мека ткаенина во следниве случаи:
 Кога на површината на објективот има
 - отпечатоци од прсти.
- На топли и влажни места.
- Кога објективот е изложен на солен воздух, како на пример покрај море.
- •Чувајте го на добро проветрено место, без нечистотии и прав.
- За да не се залепи, периодично чистете го објективот како што е опишано погоре.
 Препорачливо е еднаш месечно да работите со камерата, за да ја сочувате во добра состојба.

Како да ја отстраните нечистотијата од внатрешноста на окуларот

- 1 Извадете го окуларот.
- 2 Додека притискате на копчето со остар предмет, како на пример пенкало, повлечете ја чашката о правец на стелката за да ја извадите.



З Отстранете го правот од чашката на окуларот со компресор и сл.



4 Притиснете го окуларот во телото од камерата.

Репродукција на филмови и фотографии

Завртете го POWER копчето Е за да се вклучи PLAY/EDIT индикаторот. Допрете ги полињата на екранот В како на сликата.



■ За откажување на Easy Handycam функцијата

Повторно притиснете на EASY A и EASY го снемува од екранот.

Прилагодливи дотерувања на менијата во текот на Easy Handycam функцијата

Допрете на [MENU] да ви се покажат дотерувањата. Види стр. 30 за подетално.

- Скоро сите дотерувања автоматски се враќаат на стандардните вредности. (стр. 31).
- P-MENU не се појавува во текот наEasy Handycam функцијата.

• Откажете ја Easy Handycam функцијата, ако сакате да извршите некои ефекти или дотерувања врз фотографиите. Скоро сите дотерувања се враќаат во претходната состојба.

■ Недостапни копчиња (полиња) во текот Easy Handycam функцијата

Во текот на Easy Handycam функцијата, следниве копчиња се недостапни, бидејќи ставките се дотерани автоматски. Ако се обидете да извршите некоја операција која не е достапна во текот на Easy Handycam, на екранот може да ви се појави [Invalid during Easy Handycam operation.].

- BACK LIGHT копче (стр. 21)
- Држење притиснато на DISP/BATT INFO копчето (стр. 12)
- WIDE SELECT копчето (во CAMERA-MEMORY режимот) (стр. 21)
- РНОТО копче (во CAMERA-TAPE режимот) (стр. 18)

Снимање

Отворете го капачето на објективот (стр. 12).



Снимање на филмови

Филмовите се снимаат на касета.



Завртете го POWER копчето во правец на стрелката повеќекратно за да се вклучи CAMERA-TAPE индикаторот.



Ако POWER копчето е во OFF (CHG) позиција, завртете го, истовремено притискајќи го зелениот тастер.

$\left[2\right]$

Притиснете на REC START/STOP A (или В).



За да го сопрете снимањето на филмот, повторно притиснете го REC START/STOP.

🚯 Забелешка

• Не може да снимате филмови со камерата на "Memory Stick Duo".

🍟 Совет

 Во текот на снимањето филм, или во standby режимот, може да снимите фотографија на "Memory Stick Duo" со целосно притискање на РНОТО копчето. Фотографиите ќе бидат фиксирани на големина од [0.2M] во 16:9 формат или [VGA (0.3M)] во 4:3 формат (стр. 38).

📕 Ако дошло до кондензација на влага

Ниедна функција нема да работи, освен вадење на касетата. Извадете ја касетата, исклучете ја камерата и оставете ја во мирување околу 1 час, со отворен капак од касетата. Камерата ќе може повторно да се употребува кога следниве услови ќе се исполнат:

- Пораката за предупредување не се прикажува при вклучување на камерата.
- Кога ставате касета и ракувате со копчињата за видео операции, не трепка ниту Понекогаш кога влагата почне да кондензира, камерата неможе да ја открие кондензацијата. Ако дојде до ова, касетата не излегува понекогаш и 10 секунди по отворањето на капакот. Тоа не е дефект. Не затворајте го капакот, се додека касетата не излезе.

ரை

🔳 Забелешка за кондензацијата на влага

Кондензацијата на влага се појавува кога ја пренесувате камерата од ладно на топло место (или обратно) или кога ја користите камерата на влажни места како долу во примерите.

- Кога од ски терен ја внесувате камерата во топла просторија.
- Кога ја изнесувате камерата од климатизиран автомобил или просторија надвор на топло.
- Кога ја користите камерата по налет на дожд.
- Кога ја користите камерата на топли и влажни места.

🔳 Како да избегнете кондензација на влага

Кога ја пренесувате камерата од ладно на топло место, ставете ја во најлонско ќесе и добро затворете го. Отстранете го ќесето кога внатрешната температура на воздухот се изедначила со онаа од околината (приближно по еден час).

Видео глава

- Ако видео главите се нечисти, може да дојде до изобличување на сликата и звукот.
- Ако тоа се случи, чистете ги главите околу 10 секунди со Sony DVM-12CLD касета за чистење (опција).
- При репродукцијата сликата на екранот се прикажува со мозаични пречки или екранот е син.



- Репродуцираната слика не се движи.
- Репродуцираните слики не се прикажуваат или звукот е испрекинат.
- [Image: Construction of the second s
- По долга употреба, видео главите се амортизираат. Ако не добиете чиста слика дуи и по чистењето со касета (опција), можеби видео главите се амортизирани. Обратете се кај вашиот Sony дилер или во овластениот Sony сервис, за да ви заменат видео главите.

LCD екран

- Не притискајте силно врз LCD екранот, може да се оштети.
- Ако камерата се користи на ладно место, сликата може да задржува на LCD екранот. Тоа не е дефект.
- При користење на камерата, позадината на LCD екранот може да се загрева. Тоа не е дефект.

Како да го исчистите LCD екранот

Ако поради прашина или отпечатоци од прсти се извалка LCD екранот, препорачливо е да го исчистите користејќи мека ткаенина. Ако користите LCD прибор за чистење (опција), не нанесувајте ја течноста за чистење директно на LCD екранот. Употребете ја хартијата за чистење, навлажнета со течноста за чистење.

За дотерување на LCD екранот (CALIBRATION) (Калибрација)

Може да се случи копчињата на екранот на допир да не функционираат правилно. Ако тоа се случи, следете ја процедурата. Пред приклучување во други уреди, проверете дали тие уреди се компатибилни со DV уредите или не се. За повќе детали околу мерките на претпазливост и компатибилноста со апликативниот софтвер, исто така проверете во упатството за употреба на уредот кој го приклучувате.

Забелешка

 Кога ја приклучувате камерата во друг i.LINK-компатибилен уред, исклучете го напојувањето и АС Адаптерот од штекерот пред приклучување или исклучување на i.LINK кабелот.

Каков і. LINK кабел е потребен

Користете Sony i.LINK 4-пински-во-4пински кабел (за DV пренос на податоци).

За употреба на камерата

Употреба и одржување

- •Не употребувајте ја и не складирајте ја камерата и нејзините додатоци на следниве места.
- Кадешто е премногу топло или премногу ладно.
 Не изложувајте ги на температури над 60 °C (140°F), под директна сочева светлина, близу грејни тела или во автомобил паркиран на сонце.
 Може да дојде до дефект или деформација.
- Близу силни магнетни полиња или механички вибрации. Може да дојде до дефект на камерата.
 Близу извори на силни радио бранови или ради-
- Близу извори на силни радно оранови или раднјација. Може да дојде до неправилно снимање.
 Близу АМ приемници и видео опрема. Може да се
- Близу АМ приемници и видео опрема. Може да се појави шум.
- На песочни плажи и други места со прашина. Ако влезе песок или прашина во камерата, може да дојде до дефект. Некогаш овие дефекти неможат да се отклонат.
- Близу прозорци или на отворено, кадешто LCD екранот, окуларот или објективот, може да бидат изложени на директна сончева светлина. Тоа ја оштетува внатрешноста на окуларот и LCD екранот.
- На влажни места.
- •Ракувајте со камерата при напон DC 7.2 V (батерија) или DC 8.4 V (AC Адаптер).
- •За работа со DC или AC, користете ги додатоците препорачани во ова упатство.
- Не дозволувајте да се намокри камерата, како на пример на дожд или морска вода. Ако камерата се намокри, може да дојде до дефект. Некогаш овие дефекти неможат да се отклонат.

- Ако било каков цврст предмет или течност влезе во внатрешноста, исклучете ја камерата и однесете ја на проверка кај Sony дилер, пред да продолжите со употреба.
- Ракувајте внимателно и чувајте ја камерата од грубо ракување, расклопување, прилагодување, физички стрес или удирање, паѓање или стапнување врз уредот. Бидете особено внимателни со објективот.
- Кога не ја употребувате вашата камера, држете го POWER копчето во OFF (CHG) позиција.
- Не ја завиткувајте камерата во крпа, па да работите со неа. Така може да дојде до прегревање.
- Кога го ислучувате струјниот кабел од штекерот, повлечете го за приклучокот, а не за кабелот.
- Внимавајте да не го оштетите струјниот кабел со ставање на тешки предмети врз него.
- Одржувајте ги металните контакти чисти.
- Чувајте ги далечинскиот управувач и неговата батерија вон дофат на деца. Ако детето случајно ја проголта батеријата, веднаш побарајте лекарска помош.
- Ако истече електролитската течност од батеријата,
 - обратете се во овластениот Sony сервис.
 - измијте ја кожата што дошла во контакт со течноста.
- ако течноста дошла во контакт со очите, измијте ги со многу ода и побарајте лекарска помош.

Кога не ја користите камерата подолго време

- Од време на време вклучувајте ја камерата и репродуцирајте касета околу 3 минути.
- Испразнете ја батеријата целосно, пред да ја складирате.

Кондензација на влага

Ако сте ја донеле камерата директно од ладно на топло место, влагата може да кондензира во внатрешноста, на површината од лентата, или на објективот.Вака лентата може да се залепи на барабанот од главата и да се оштети или пак камерата нема правилно да функционира. Ако има влага во внатрешноста, ќе се прикаже пораката

[▲ Moisture condensation. Eject the cassette] или [▲ Moisture condensation. Turn off for 1H.]. Индикаторот нема да се прикаже, при кондензација на влага врз објективот.

Фотографирање

Фотографиите се снимаат на "Memory Stick Duo" картичката.

(CAMERA)

Завртете го POWER копчето во правец на стрелката повеќекратно за да се вклучи CAMERA-MEMORY индикаторот.

Ако POWER копчето е во OFF (CHG) позиција, завртете го, истовремено притискајќи го зелениот тастер.



Држете го полупритиснато РНОТО копчето за да фокусирате, а потоа притиснете го целосно до крај.



Се слуша звук на блендата. Кога IIII ќе исчезне, фотграфијата е снимена.

За да ја проверите последно снимената фотографија во "Memory Stick Duo"

Допрете на []. За да ја избришете, допрете на 🛅 → [YES].

ϔ Совет

• Види на страна 38 за квалитетот на сликата, големината и бројот (капацитетот) на фотографиите.

Зумирање

Сликата може да ја зголемите до 25 пати во однос на оригиналната, со помош на зум лизгачот или со копчињата на LCD рамката.



(Телефото)

Поместете го малку зум лизгачот за поспоро зумирање. Поместете го уште понатаму за побрзо зумирање.

🤣 Забелешки

- [STEADYSHOT] функцијата неможе да ја избистри сликата кога зум лизгачот е на Т (Телефото) страната.
- Држете го прстот на зум лизгачот. Ако постојано го поместувате прстот од лизгачот, звукот кој се создава при ваквото работење со зум лизгачот, може да се сними.
- Неможе да ја менувате брзината на зумирање со зум копчињата на LCD рамката.
- Минималното растојание помеѓу камерата и предметот на снимање, а притоа да се задржи остар фокусот изнесува околу 1 ст (околу 13/32 in.) за широк агол и околу 80 ст (околу 2 5/8 стапки) за телефото.

ϔ Совет

• Ако сакате да доближувате повеќе од 25 ×, вклучете дигитален зум [DIGITAL ZOOM] (стр. 37)

Снимање на темни места (NightShot plus)



Инфра-црвена порта

Вклучете го NIGHTSHOT PLUS копчето во ОN позиција. (• и ["NIGHTSHOT PLUS"] се прикажуваат.)

Забелешки

- NightShot plus и Super NightShot plus функциите користат инфра-црвено светло. Затоа не покривајте ја инфра-црвената порта со прстите или со други предмети. Ако се ставени конверзиските леќи (опција), извадете ги.
- Прилагодете го фокусот рачно ([FOCUS], стр. 35) ако имате потешкотии со автоматското фокусирање.
- Не ги користете овие функции на светли места. Може да дојде до дефект.

ϔ Совет

 За посветла слика користете ја Super NightShot plus функцијата (стр. 36). За снимање слика со посветли бои, при пригушено светло, користете ја Color Slow Shutter функцијата (стр. 36).

Како да ја складирате батеријата

- Ако батеријата не е користена подолг период, целосно наполнете ја и користете ја со вашата камера, најмалку еднаш во годината, за да ја сочувате во добра работна состојба. За да ја складирате батеријата, извадете ја од камерата и ставете ја на суво, ладно место.
- За целосно да ја испразните батеријата во камерата, дотерајте го [A.SHUT OFF] во [NEVER] во (STANDARD SET) менито и оставете ја камерата во состојба на готовност при снимање на касета, додека не се исклучи (стр. 48).

За векот на траење на батеријата

- Поради употребата, капацитетот на батеријата опаѓа со тек на време. Ако времето за работа помеѓу две полнења значително опадне, веројатно е време да ја замените батеријата со нова.
- Векот на секоја батерија зависи од начинот на чување, употребата и работните услови.

3a i.LINK

DV Интерфејсот на овој уред е i.LINKстандардизиран DV Интерфејс. Во овој дел се опишува i.LINK стандардот и неговите карактеристики.

Што е i. LINK?

i.LINK е дигитален сериски интерфејс за пренос на дигитални видео и аудио содржини кон други i.LINKкомпатибилни уреди. Преку i.LINK може и да управувате со други уреди. i.LINKкомпатибилните уреди меѓусебно се поврзуваат преку i.LINK кабел. Се употребува за работење и пренос на податоци помеѓу разни аудио/видео уреди.

Кога два или повеќе i.LINKкомпатибилни уреди се паралелно поврзани, ракувањето може да се извршува од било кој уред. Методите за ракување може да варираат или преносот на податоци да е оневозможен, во зависност од спецификациите и карактеристиките на приклучените уреди.

- Се разбира, само еден уред може да се приклучи на камерата преку i.LINK к абел. Кога ја приклучувате камерата во i.LINKкомпатибилен уред, кој има два или повеќе DV Интерфејса, користете ги упатствата за употреба на уредот кој го приклучувате.
- i.LINK е попознат термин за IEEE 1394 тип на пренос на податоци развиен од Sony кој прерасна во заштитна марка на многу корпорации.
- IEEE 1394 е меѓународен стандард, одобрен од Institute of Electrical and Electronics Engineers (Институт за електро и електронски инженери).

За i.L INK брзините на пренос

Максималните брзини на пренос на i.LINK варираат во зависност од уредот. Постојат 3 типа.

S100 (приближно100Mbps*) S200 (приближно 200Mbps) S400 (приближно 400Mbps)

Брзината на пренос е наведена под "Спецификации" во упатството за употреба на секој уред. На некои уреди е наведено покрај i.LINK интерфесот .Брзината на пренос може да се разликува од наведената, кога уредот е приклучен кон друг уред со поинаква брзина на пренос.

* Што е Mbps

Мbps означува " megabits per second" (мегабита во секунда) или количество на податоци што може да се испратат и примат во секунда. На пример, брзина на пренос од 100 Mbps значи дека 100 мегабита на податоци се испратени во секунда.

Како да ги употребувате i. LINK функциите на камерата

За повеќе детали околу преснимувањето, кога камерата е приклучена на друг уред со DV Интерфејс, видете на страна 67,70. Ова камера исто така може да се приклучи во друг i.LINK (DV Интерфејс) компатибилен уред, направен од Sony (на пример персонален компјутер од VAIO серија) како и со видео уред. Некои i.LINK компатибилни видео уреди, како што се дигиталната телевизија, DVD, MICROMV или HDV рекордери/плеери, не се компатибилни со DV уредите. не се во согласност со универзалниот стандард. (Овие модели не се продаваат во некои региони.)

- Ако неможете да ја користите "Memory Stick Duo" која била користена со друг уред, форматирајте ја со вашата камера (стр. 54). Внимавајте, форматирањето ги брише сите податоци од "Memory Stick Duo."
- •Можеби нема да можете да репродуцирате фотографии на вашата камера:
- Ако репродуцирате датотеки на фотографии кои биле менувани на компјутер.
- Ако репродуцирате датотеки на фотографии кои биле снимени со други уреди.

За "InfoLITHIUM" батеријата

Овој уред е компатибилен со "In foLITHIUM" батериите (H серија). Вашата камера функционира само со "In foLITHIUM" батерии. "In foLITHIUM" батериите од H серија се означени со Фласитниц Сознаката.

Што е "InfoLITHIUM" батерија?

"InfoLITHIUM" батерија е литиумјонска батерија која има функции за размена на информации помеѓу камерата и AC Адаптерот, поврзани со условите на работење.

"InfoLITHIUM" батеријата ја пресметува потрошувачката на енергија согласно моменталните услови на работење на камерата и преостанатата енергија ја изразува во преостанати минути за работа.

За да ја полните батеријата

- •Наполнете ја батеријата, пред да започнете со користење на камерата.
- Препорачуваме полнењето на батеријата да се одвива при собна температура од 10 С до 30 °С (50 °F до 86 °F) додека не се исклучи индикаторот СНG (полни). Ако ја полните батеријата вон овие температурни подрачја, можеби нема ефикасно да се наполни.
- •Кога ја полните батеријата со AC Адаптер приклучен на камерата, по завршување на полнењето, исклучете го кабелот од DC IN приклучокот на камерата или извадете ја батеријата.

Како да ја користите ефикасно батеријата

- Перформансите на батеријата опаѓаат при температури од 10 °C (50 °F) или пониски,а долќината на времето за работење се скратува. Во тој случај направете ги следниве постапки за да го продолжите времето за работа со батеријата.
- Ставете ја батеријата во џеп, за да се стопли.
 Ставете ја во камерата дури пред да започнете со снимање.
- Користете батерија со поголем капацитет: NP-FH70/FH100 (опција).
- Честата употреба на LCD екранот, честата репродукција, премотувањето нанапред или наназад ја троши батеријата побргу. Препорачуваме употреба на батерија со поголем капацитет: NP-FH70/FH100 (опција).
- Дотерувајте го РОШЕК копчето во OFF (CHG) кога не снимате и не репродуцирате со камерата. Батеријата, исто така се троши кога камерата е во состојба на готовност или е во пауза при репродукција.
- Чувајте во резерва спремни батерии, за два до три пати пдолго време на снимање од планираното и претходно направете пробни снимања.
- Не ја изложувајте батеријата на вода. Батеријата не е водоотпорна.

За индикаторот за преостанато време (енергија) на батеријата

- Кога камерата се исклучува, дури и ако индикаторот покажува дека има доволно енергија за работење, повторно наполнете ја батеријата до крај. Преостанатото време за работа на батеријата ќе се прикажува точно. Сепак ако индикацијата за батеријата нема да се поправи, ако батеријата се користи подолго време при високи температури, се остава во наполнета состојба или често се употребува. Користете го индикаторот за преостанато време (енергија) во батеријата, само за приближна ориентација.
- Знакот ⇔ означува ниско ниво на енергија во батеријата и трепка дури и кога во батеријата се преостанати 5 до 10 минути време за работа, во зависност од работните услови и температурата.

За прилагодување на експозицијата на позадински осветлени предмети



За да прилагодите експозиција за позадински осветлените придмети, притиснете на BACK LIGHT за да ви се прикаже 🖾. За да ја откажете back light функцијата, притиснете повторно на BACK LIGHT.

Огледално снимање



Отворете го LCD екранот под агол од 90 степени од камерата (**1**), потоа свртете го за 180 степени кон објективот (**2**).

ϔ Совет

 Огледалната слика се појавува на LCD екранот, сепак таа ќе биде снимена нормално.

Избирање на формат за снимање (16:9 или 4:3)



WIDE SELECT POWER копче

Избирање на формат за филмови

- **1** Дотерајте го POWER копчето во CAMERA-TAPE положба.
- Притиснете на WIDE SELECT повеќекратно, за да го изберете посакуваниот формат на екранот.

ϔ Совет

- Разликите во аголот на гледање помеѓу 4:3 и 16:9 може да варираат во зависност од позицијата на зумот.
- Ако вршите репродукција на снимката на TV, дотерајте ја на [TV TYPE] репродукцијата во соодветниот формат на TV приемникот (стр. 29).
- Кога ги гледате снимките снимени во 16:9 формат, а [TV TYPE] е дотерано на [4:3], тие може да изгледаат грубо, во зависност од предметот на снимање. (стр. 29).

Избирање на формат за фотографирање

- Дотерајте го POWER копчето во САМЕRА-МЕМОКУ положба.
 Форматот на снимката се префрлува на 4:3.
- Притиснете на WIDE SELECT за да го изберете посакувниот формат.

b Notes

 Фотографиите ќе бидат фиксирани на големина од [0.7М] (С_{0.7М}) во 16:9 (широк) форматот. Во 4:3 форматот може да одберете големина до [1.0М] (с_{1.0М}).

ϔ Совет

• За бројот на снимени фотографии (капацитетот, види на страна 38.

Репродукција

OWER

TAPE

MEMOR'

Завртете го POWER копчето во правец на стрелката повеќекратно за да се вклучи PLAY/EDIT индикаторот.

Ако POWER копчето е во OFF (CHG) позиција, завртете го, истовремено притискајќи го зелениот тастер.

Репродукција на филмови

መ

Допрете на 🗺 , а потоа на 🖃 за да започнете со репродукција.



* Ако паузата е активирана повеќе од 3 минути, репродукција автоматски се стопира.

** MEMORY се прикажува наместо **I** кога е вметната "Memory Stick Duo" картичка со снимени фотографии, а касетата не се репродуцира.

За дотерување на јачината на звукот

Допрете на \mathbb{P} -MENU \rightarrow [VOLUME], а потоа -/+ за дотерување на јачината.

ϔ Совет

• Ако неможете да пронајдете [VOLUME] во PMENU, допрете на [MENU] (стр. 30).

За да барате сцена во текот на репродукцијата

ё́ Совет

• Може да репродуцирате со разни брзини ([**ГСС** VAR.SPD PB], стр. 44).

 Брзината на исчитување и впишување на податоците, зависи од комбинацијата на "Memory Stick" и уредот на кој се користи.

За "Memory Stick Duo" со заштитно јазиче

Може да го спречите случајното, несакано бришење на фотографиите, ако го поместите заштитното јазиче од "Меmory Stick Duo" со мал остар предмет, во write-protect (заштитено) позиција.

Забелешки за употребата

За оштетените или загубени податоци, нема да бидете обезштетени, а тоа може да случи во следниве околности:

- Ако ја извадите "Memory Stick Duo," ја исклучите камерата или ја извадите батеријата ради замена, додека камерата чита или впишува датотеки на фотографии од "Memory Stick Duo" (додека
- индикаторот за внес свети или трепка).
- Ако ја користите "Memory Stick Duo" во близина на магнети или магнетни полиња.
 Се препорачува да направите бекап (снимите копија) од важните податоци на тврд диск од компјутер.

За ракувањето со "Memory Stick"

Запомнете го следново, додека ракувате со "Memory Stick Duo."

- Внимавајте да не притискате силно кога пишувате во делот за обележување на "Memory Stick Duo."
- Не лепете етикети и слично на "Memory Stick Duo" или на Memory Stick Duo адаптерот.
- Кога ја пренесувате или ја складирате "Memory Stick Duo," ставете ја во нејзината футрола.
- Не допирајте ги и не дозволувајте метални предмети да допираа на контактите.
- Не виткајте ја, не фрлајте ја и не ракувајте на сила со "Memory Stick Duo."
- Не отворајте ја и не преправајте ја "Memory Stick Duo."
- Не дозволувајте "Memory Stick Duo" да се намокри.
- Внимавајте "Memory Stick Duo" картичката да биде вон дофат на мали деца. Постои опасност, детето да ја голтне.

• Не вметнувајте ништо друго освен "Memory Stick Duo" во "Memory Stick Duo" слотот. Тоа може да предизвика дефект.

🔳 Места за употреба и чување

Не користете ја и не чувајте ја " Memory Stick Duo" следнива места.

- Места кадешто температурите се многу високи, како на пример во автомобил паркиран на сонце.
- Места директно под сонце.
- Места со многу висока кондензација или штетни испарувања.

За Memory Stick Duo адаптерот

По ставање на "Memory Stick Duo" во Memory Stick Duo адаптерот, можете да ја користите со "Memory Stick" стандарден уред.

- •Кога користите "Memory Stick Duo" со "Memory Stick" стандардизиран уред, ставете ја "Memory Stick Duo" во Memory Stick Duo адаптер.
- •Кога ја ставате "Memory Stick Duo" во Memory Stick Duo адаптерот, внимавајте да биде свртена на вистинската страна и во правилна насока ставена до крај. Неправилната употреба може да доведе до дефект. Исто така, ако се обидувате на сила да ја ставите "Memory Stick Duo" во отворот во погрешна насока, може да го оштетите Memory Stick Duo адаптерот.
- •Не ставајте го Memory Stick Duo адаптерот без претходно да ја ставите "Memory Stick Duo" картичката во него. Така може да предизвикате дефект на уредот.

3a "Memory Stick PRO Duo"

- Максималниот капацитет на "Memory Stick PRO Duo" што може да го користите на вашата камера изнесува 2 GB.
- Овој уред не поддржува "брз пренос" на податоци.

За компатибилноста на датотеките на фотографиите

- •Датотеките на фотографиите снимени на "Memory Stick Duo" со вашата камера се во согласност со "Design rule for Camera File system", универзален стандард поставен од JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- •На вашата камера, неможе да репродуцирате фотографии снимени со други уреди (DCRTRV900E или DSC- D700/D770) кои



REC: На касетата може ла се снима. SAVE: На касетата неможе да се снима (заштитено).

п Обележување на касетите

Внимавајте да ги залепите етикетите само на местата прикажани во следнава илустрација, за да не дојде до дефект на камерата.



етикета близу оваа граница

Место за етикета

По употреба на касетите

Премотајте ја касетата на почеток за да спречите оштетување на сликата или звукот. Касетата треба да се стави во нејзината кутија и да се чува во исправена положба.

При чистење на позлатените контакти По секои 10 вадења на касетата од камерата, исчитете ги позлатените контакти со памучно стапче. Ако позлатените контакти од касетата се валкани. индикаторот за преостаната лента во касетата, може да не покажува правилно.



Позлатени контакти

3a "Memory Stick"

"Memory Stick" картичката е компактен, пренослив медиум за снимање, со капацитет на податоци поголем од оној на флопи дискетите. Вие може да користите единствено "Memory Stick Duo" картичка, која е двојно помала од стандардната "Memory Stick" во камерата. Иако се на листата долу, сите "Me mory Stick Duo" картички неможат да функцонираат со вашата камера.

Гипови на "Memory Stick"	Снимање/ Репродукција
"Memory Stick" (without MagicGate)	-
"Memory Stick Duo" (without MagicGate)*1	0
"MagicGate Memory Stick"	-
"Memory Stick Duo" (with MagicGate)*1	O *2*3
"MagicGate Memory Stick Duo" *1	O*3
"Memory Stick PRO"	-
"Memory Stick PRO Duo" *1	O *2*3

- *1 "Memory Stick Duo" е приближно двојно помала од стандардната "Memory Stick."
- *2 Типови на "Memory Stick" што поддржуваат голема брзина на трансфер на податоци. Брзината на трансферот зависи од уредот во кој се користат.
- *з "MagicGate" е технологија за заштита од копирање која ги снима и пренесува содржините во криптирана форма. Внимавајте дека податоците што користат "MagicGate" технологија, неможат да бидат снимени или репродуцирани на вашата камера.
- Формат на фотографии: Вашата камера ги компримира и снима фотографиите во JPEG (Joint Photographic Experts Group) формат. Наставката на датотеките е ".JPG."
- Имиња на датотеките на фотографиите: - 101- 0001: Вака името на датотеката се
- прикажува на екранот од камерата.
- DSC00001.JPG: Вака името на датотеката се прикажува на екранот од компјутерот.
- Ако "Memory Stick Duo" е форматирана од компјутер (Windows OS/Mac OS), не се гарантира нејзина компатибилност со камерата.

Прегледување на фотографиите

Допрете на [MEMORY].

Се прикажува последно снимената фотографија.



* MEMORY се прикажува на екранот за касетна репродукција.

За да ги прикажете сликите на "Memory Stick Duo" во индексен преглед

Допрете на 📧. Допрете на некоја од фотографиите за да се вратите во поединечен приказ.



А Претхдни/Следни 6 снимки.

В Сликата прикажана пред преминување во индексен преглед.

[PB FOLDER], изберете директориум со помош на . , а потоа допрете на

ОК (стр. 40).

Употреба на репродукциски зум

Фотографијата може да ја зголемите од околу 1.1 до 5 пати од оригиналната големина. Зголемувањето може да се прилагоди со помош на зум лизгачот или со зум копчињата на LCD рамката.



- 1 Пуштете ја во репродукција фотографијата што сакате да ја зголемите.
- **2** Зголемете ја фотографијата со Т (телефото). Екранот се врамува.
- З Допрете го екранот во точката која сакете да ви се прикаже во средина на приказот.
- 4 Прилагодете го зголемувањето со W (Широк агол) и со Т (Телефото)

За откажување, допрете на [END].

(3 Забелешка

• Со зум копчињата на LCD рамката, неможете да ја менувате брзината на зумирање.

Употреба на функциите на ВОДИЧот (USAGE GUIDE)

Со помош на функциите на водичот, може лесно да го изберете приказот со посакуваните параметри (USAGE GUIDE). G0min STBY 0.00.00



Вашата камера има 3 опции на водичот, прикажани подолу.

1	Допрете на	[GUIDE].
		екранот. Види на страна 91 за повеќе детали.
		секој индикатор што се прикажува на LCD
	GUIDE:	видите значењето на
	DISP	Ви овозможува да го
	GUIDE:	за дотерување на
	USEFUL	Ве води до приказите
	SHOOT GUIDE:	Ве води до приказите за дотерување на снимањето.

2 Изберете ја саканата ставка.

пример: ноќно снимање Допрете на [SHOOT GUIDE] → [SELECT SCENE] → \blacktriangle / \checkmark 3a да се прикаже [To keep the mood of a night view].

3 Допрете на [SET].

Посакуваниот приказ на дотерувањата се појавува на екранот. Прилагодете ги параметрите согласно со вашите потреби.

Дополнителни информации Користење на камерата во странство

Напојување со струја

Вашата камера може да ја користите во било која земја со помош на испорачаниот АС Адаптер при напон од AC 100 V до 240 V, 50/60 Hz.

ТV колор системи

Вашата камера е PAL систем, затоа сликата може да се гледа само на телевизор со PAL систем, со вградени AUDIO/VIDEO влезни приклучоци.

Систем Се користи во

PAL Македонија, Австралија, Австрија, Белгија, Кина, Чешка, Данска, Финска, Германија, Холандија, Хонг Конг, Унгарија, Италија, Кувајт, Малезија, Нов Зеланд. Норвешка, Полска, Португалија, Сингапур, Словачка, Шпанија, Шведска, Швајцарија, Тајланд, Обединето Кралство, итн. PAL - M Бразил PAL - N Аргентина, Парагвај, Уругвај SECAM Бугарија, Франција, Гвајана,

Иран, Ирак, Монако, Русуја, Украина, итн. NTSC Бахамски Острови, Боливија. Канала. Централна Америка, Чиле, Колумбија, Еквадор, Гвајана, Јамајка, Јапонија, Кореја, Мексико, Перу, Суринам, Тајван,

Филипини, САД, Венецуела,

Едноставно дотерување на часовникот према временската зона

итн.

Кога се наоѓате во странство можете едноставно да го дотерате часовникот на локално време према временската зона во која се наоѓате. Изберете [WORLD TIME] во 🖉 (TIME/ LANGU.) менито, потоа дотерајте ја временската разлика (стр. 49).

Одржување и мерки на претпазливост

Касети

Може да користите само mini DV формат на касети. Користете касети означени со^{мы}**D**. Вашата камера не е компатибилна со касети кои имаат касетна меморија.

Како да спречите оставање на неснимени делови од касетата

Одете до крај на снимениот дел користејќи ја END SEARCH функцијата (стр. 25) пред почетокот на следното снимање:

•Ако сте вршеле репродукција на касетата. •Ако сте ја користеле EDIT SEARCH функцијата.

Сигнал за заштита од копирање

При репродукција

Ако касетата што ја репродуцирате на вашата камера содржи сигнали за заштита од копирање, неможе да ја преснимувате на касета од друга камера приклучена на вашата.

При снимање (DCR-HC48E)

На вашата камера неможе да снимате софтвер со заштита од копирање. Пораката [Cannot record due to copyright protection.] се прикажува на LCD екранот или во окуларот, ако се обидете да преснимувате таков софтвер. При снимање камерата не снима сигнали за заштита од копирање на касетата.

Забелешки за употребата

Кога не ја користите камерата подолго време

Извадете ја касетата и ставете ја на сигурно место.

Како да спречите случајно бришење Поместете го заштитното јазиче од касетата во положба SAVE.

Примери за предупредувачки пораки

Ако се прикаже предупредувачка порака, следете ги инструкциите на екранот.

ϔ Совет

• Кога ОК се прикажува, со негово допирање пораката се претвора во **О**. Со допирање на **О** пораката повторно се прикажува.

▲ Moisture condensation. Eject the cassette (Кондензација на влага. Извадете ја касетата) (стр. 78)

Moisture condensation. Turn off for 1H. (Кондензација на влага. Оставете ја исклучена камерата 1 час) (стр. 78)

▲ Reinsert the cassette. (Повторно ставете ја касетата) (стр. 14)

• Проверете да не е оштетена касетата.

➡ The tape is locked - check the tab. (Касетата е заклучена-проверете го јазичето) (стр. 73)

Reinsert the Memory Stick. (Повторно ставете ја Memory Stick) (стр. 15, 74)

 Обидете се повторно да ја ставите "Memory Stick Duo". Ако и по неколку обиди индикаторот трепка, "Memory Stick Duo" е можеби оштетена. Обидете се со друга "Memory Stick Duo."

This Memory Stick is not formatted correctly. (Оваа MemoryStick не правилно форматирана)

• Проверете го форматот, а потоа по потреба, форматирајте ја "Memory Stick Duo" (стр. 39, 74).

Memory Stick folders are full.

(Memory Stick фолдерите се наполнети)

- Неможе да направите фолдер над 999MSDCF. Направените фолдери неможе да ги избришете преку камерата.
- Ќе мора да ја форматирате "Memory Stick Duo" (стр. 39), или да ги избришете преку вашиот компјутер.

Check the connected device. (Проверете го приклучениот уред)

 Исклучете го печатачот и повторно вклучете го, а потоа исклучете го USB кабелот и повторно вклучете го.

Cannot print. Check the printer. (Неможе да се печати. Проверете го печатачот.)

• Исклучете го печатачот и повторно вклучете го, а потоа исклучете го USB кабелот и повторно вклучете го.

Недостапни параметри во текот на Easy Handycam фунцијата

Во текот на Easy Handycam функцијата, некои ставки се недостапни. Ако сепак сакате да дотерувате некој недостапен параметар, допрете на [SET] за да се прикажат инструкциите на екранот. Следете ги инструкциите за да ја исклучите Easy Handycam функцијата, за потоа дотерајте го саканиот параметар.

Совет

• Ако [SET] не се прикаже во чекор **3**, следете ги инструкциите на екранот.

Пребарување на почетна точка за снимање

Пребарување за крајна сцена од последната снимка (END SEARCH)

[END SEARCH] (крајна сцена) функцијата нема да функционира ако по снимањето сте ја извадиле касетата.

Уверете се дека САМЕRА-ТАРЕ индикаторот е вклучен (стр. 18).



Допрете овде за да ја откажете операцијата.

CANCEL

Крајната сцена од последната снимка се репродуцира околу 5 секунди, по што камерата преминува во состојба на готовност, запрена на крајот од последната снимка.

3абелешка

 [END SEARCH] функцијата нема да функционира правилно, ако помеѓу снимките има празни места на касетата.

ϔ Совет

 Истотака [END SEARCH] функцијата може да ја изберете од менито. Кога ќе се вклучи PLAY/EDIT индикаторот, идберете [END SEARCH] кратенката во Личното мени (стр. 30).

Рачно пребарување (EDIT SEARCH)

Пребарувањето на почетна точка за следно снимање може да се врши и во текот на прегледување фотографии. При пребарувањето, звукот не се репродуцира. Уверете се дека САМЕRА-ТАРЕ индикаторот е вклучен (стр. 18).

1 Допрете на 🚾 . С воттіп 🗵 STBY 0:00:00

→ [@/= EDIT + - ₽

2 Држете допрено на (7)(за да одите наназад)/ + (за да одите нанапред) и отпуштете на местото од кое сакате да отпочне снимањето.

Преглед на последната снимена сцена (Rec review)

Може да погледате околу 2 секунди од последната снимена сцена, веднаш по притискањето на Стоп.

Уверете се дека САМЕRА-ТАРЕ индикаторот е вклучен (стр. 18).





Се репродуцираат последните 2 секунди (приближно) од последната снимена сцена. Потоа камерата преминува во состојба на готовност.

Брзо пронаоѓање на посакуваната сцена (Zero set memory)

Уверете се дека PLAY/EDIT индикаторот е вклучен (стр. 22).



Во текот на репродукција притиснете го ZERO SET MEMORY копчето на далечинскиот управувач во точка која сакате понатаму лесно да ја пронајдете.

Бројачот на лента се враќа на "0:00:00" и на екранот се појавува**+0**+.



Ако бројачот не се прикажува, притиснете го копчето DISPLAY.

2 Притиснете на STOP за сопирање на репродукцијата.

E:61:00/E:62:00

 Обратете се кај вашиот Sony дилер или во овластениот Sony сервис.
 Кажете им го 5-цифрениот код, што започнува со "Е."

101-1001 (Предупредувачки индикатор кој се однесува за датотеките)

- Датотеката е оштетена.
- Датотеката неможе да биде прочитана (стр. 74).

🖒 (Предупредување за нивото на батеријата)

- Батеријата е скоро истрошена.
- Во зависност од условите и ракувањето, (С) може да трепка дури и кога има преостанато 5 до 10 минути време за работа.

(Предупредување за кондензација на влага)*

 Извадете ја касетета, прекинете го напојувањето со енергија, а потоа оставете ја камерата во мирување најмалку 1 час со отворена врата за касета (стр. 78).

☑ (Предупредувачки индикатор кој се однесува на "Memory Stick Duo")

• "Memory Stick Duo" картичката не е правилно ставена (стр. 15).

(Предупредувачки индикари кои се однесуват на "Memory Stick Duo" форматирањето)*

- "Memory Stick Duo" е оштетена.
- "Memory Stick Duo" не е правилно форматирана (стр. 39, 74).

(Предупредувачки индикатор кој се однесува на "Memory Stick Duo" некомпатибилноста)*

• Ставена е некомпатибилна "Memory Stick Duo" картичка (стр. 74).

істрани предупредувачки индикатори кои се однесуват на касетата)

Споро трепкање:

- Преостанати се помалку од 5 минути за снимање на касетата.
- Не е ставена касета.*
- Заштитното јазиче на касетата е во позиција Lock (заклучено) (стр. 73).*

Брзо трепкање:

• Касетата е завршена.*

📥 (Извадете ја касетата)*

Споро трепкање:

• Заштитното јазиче на касетата е во позиција Lock (заклучено) (стр. 73).

Брзо трепкање:

- Се појавила кондензација на влага (стр. 78).
- Прикажан е код за автоматска дијагноза (стр. 70).

• Снимката е заштитена (стр. 56).

ПОтп (Предупредувачки индикатор кој се однесува на заштитата на "Memory Stick Duo")*

• Заштитното јазиче на "Memory Stick Duo" е во позиција lock (заклучено) (стр. 75).

(Предупредувачки индикатор кој се однесува на тресењето на камерата)

 Камерата не е смирена, па лесно доаѓа до тресење. Држете ја цврсто камерата, со двете раце и фотографирајте. Сепак, индикаторот за тресење на камерата не исчеснува од екранот.

 ^{*} Се слуша мелодија при прикажување на предупредувачките индикатори на екранот (стр. 48).

Проблеми и можни решенија (Продолжува)

Не е достапно	Ако функц. е вклучена
[COLOR SLOW S]	NightShot plus, [SCENE SELECT], [SUPER NSPLUS], [FADER], [D.EFFECT]
[DIGITAL ZOOM]	[TELE MACRO]
[FADER]	[CANDLE], [FIREWORKS], [SUPER NSPLUS], [COLOR SLOW S], [D.EFFECT]
[D.EFFECT]	[CANDLE], [FIREWORKS], [SUPER NSPLUS], [COLOR SLOW S], [FADER]
[OLD MOVIE]	[PICT.EFFECT]

Предупредувачки пораки и индикатори

Приказ за автоматска дијагноза/ Предупредувачки индикатори

Ако се прикажат предупредувачи индикатори на LCD екранот или во окуларот, проверете ги следниве работи. Некои симптоми можете и самите да ги отклоните. Ако проблемот продолжи да се јавува, а сте се обиделе неколку пати да го отклоните, јавете се кај вашиот Sony дилер или во овластениот Sony сервис.

С:(или Е:) □□ ┇□□ (Приказ за автоматска дијагноза)

C:04:□□

- Батеријата не е "InfoLITHIUM" (Н серија). Користете само "InfoLITHIUM" батерии (Н серија) (стр. 76).
- Приклучете го правилно DC приклучокот на AC Адаптерот во DC IN приклучокот на камерата (стр. 8).

C:21:□□

• Се појавила кондензација на влага. Извадете ја касетата и оставете ја камерата во мирување најмалку 1 час, потоа пак ставете ја касетата (стр. 78).

C:22:□□

 Исчистете ја главата на камерата со помош на касета за чистење (опција) (стр. 79).

C:31:00/C:32:00

- Се имаат појавено некои други симптоми, неопишани погоре. Извадете ја и повторно ставете ја касетата, потоа повторно обидете се да ракувате со камерата. Не правете ја оваа процедура ако се има појавено кондензација на влага (стр. 78).
- Прекинете го напојувањето со енергија. Повторно приклучете го, и обидете се да ракувате со камерата.
- Променете ја касетата. Притиснете на RESET (стр. 86), и повторно обидете се да работите со камерата.

3 Притиснете на ◀◀REW.

Касетата сопира автоматски, кога бројачот ќе дојде на "0:00:00." Бројачот се враќа во нормален приказ на времето, а+0+ изчезнува од екранот.

4 Притиснете на PLAY.

Репродукцијата започнува од позиција "0:00:00" на бројачот.

За откажување на операцијата

Притиснете повторно на ZERO SET MEMORY пред премотување наназад.

🚯 Забелешки

- Може да се постои отстапување од неколку секунди помеѓу временскиот код и бројачот на лента.
- Zero set memory нема да функционира правилно, ако помеѓу снимените делови на касетата постојат празнини.

Пребарување сцени по датумот на снимање (Date search)

Може да ја пронајдете точката каде се јавува промена во датумот на снимање. Уверете се дека PLAY/EDIT индикаторот е вклучен (стр. 22).



1 Притиснете на SEARCH М. на далечинскиот управувач.

2 Притиснете на

I (претходен)/ ►► (следен) за да го изберете датумот на снимање.

4 60 min	75	44	0:00:00:00 30min 📼
			DATE -01 SEACH
			GUIDE
	4⊕ ►	- 11 [P-MENU

За откажување на операција

Притиснете на STOP.

3абелешка

 Функцијата Date search нема да функционира правилно, ако помеѓу снимените делови на касетата постојат празнини.

Репродукција на снимениот материјал на TV

Можете камерата да ја поврзете во влезните приклучоци на вашиот TV или видеорекордер користејќи го A/V кабелот (**1**) или A/V кабел со S VIDEO приклучок (**2**). Поврзете ја камерата во струја (штекер) преку AC Адаптерот (стр. 8). Исто така прегледајте ги упатствата за ракување со уредите што ги приклучувате.



1 А/V кабел (во пакетот)

И Handycam Station и камерата се опремени со A/V приклучоци (стр. 87 и 88) Приклучете го A/V кабелот или во Handycam базата или во вашата камера, во зависност од дотерувањата.

2 А/V кабел со S VIDEO приклучок (опција)

Кога приклучувате друг уред преку S VIDEO приклучокот, преку комбиниран A/V со S VIDEO кабел, сликата може подобро да се репродуцира отколку со A/V кабелот што се испорачува во пакетот.

Приклучете го белиот и црвениот приклучок (аудио лев/десен) и S VIDEO приклучокот (S VIDEO канал) од кабелот. Во овој случај, жолтиот (стандарден видео) приклучок не е потребен. S VIDEO каналот пренесува само слика, но не и звук.

🚯 Забелешка

• Не поврзувајте едновремено А/V кабли во Handycam базата и во камерата. Може да се појави дисторзија на сликата.

🛱 Совет

• Временскиот код може да се прикаже на TV екранот со дотерување на [DISP_OUTPUT] параметарот во[V-OUT/ PANEL] (стр. 48).

Кога ја поврзувате камерата во TV преку Видео-рекордерот

Приклучете ја камерата во LINE IN влезот на видео-рекордерот. Ако вашиот видео-рекордер поседува изборник за влез, тогаш од понудените опции изберете LINE (или VIDEO 1, VIDEO 2, итн.).

Преснимувањето не се извршува правилно при користење на А/V кабел.

 А/V кабелот не е правилно приклучен. ВнимавајтеА/V к абелот да биде поврзан во вистинскиот приклучок, односно во излезниот приклучок на уредот од кој преснимувате на камерата или во влезниот приклучок на уредот на кој преснимувате од камерата(стр. 51).

Новиот доснимен звук на веќе снимената касета, не се слуша.

• Прилагодете го [AUDIO MIX] се додека звукот не се дотера (стр. 45).

Сликата од приклучениот уред не се прикажува правилно.

• Влезниот сигнал не е РАL (стр. 73).

Фотографиите не може да се преснимат од касета на"Memory Stick Duo."

 Ако повеќекратно наснимувате врз касетата, можеби воопшто нема да можете да ја преснимите фотографијата или пак преснимената фотографијата може да биде оштетена.

Сликата станува немирна или темна, или звукот се изобличува.

 А/V каблите се истовремено приклучени и во камерата и во Handycam базата. Исклучете еден од А/V каблите.

Приклучување во компјутер

Компјутерот не ја препознава вашата камера.

- Инсталирајте го "Picture Motion Browser" софтверот (стр. 60).
- Компјутерот не ја препознава камерата во прв момент по приклучувањето. Причекајте малку.
- Ставете ја вашата камера правилно врз Handycam базата (стр. 8).
- Исклучете ги другите USB уреди освен тастатурата, глувчето и камерата од ⁴ (USB) приклучоците на компјутерот.

 Исклучете го кабелот од компјутерот и камерата, рестартирајте го компјутерот, потоа пак правилно поврзете ги.

Не можете да го инсталирате испорачаниот софтвер, "Picture Motion Browser," на Macintosh компјутер.

• Софтверот "Picture Motion Browser" може да го инсталирате само на Windows компјутер.

Функции кои неможе да се користат заедно

Во зависност од функциите некои од нив неможе да се користат едновремено. Следнава листа покажува примери на ставки од менијата и функциии коишто неможат да се користат едновремено.

Не е достапно	Ако функц. е вклучена
BACK LIGHT	[FIREWORKS], [SPOT METER], [EXPOSURE]
[SCENE SELECT]	NightShot plus, [TELE MACRO], [SUPER NSPLUS], [COLOR SLOW S]
[CANDLE], [FIREWORKS], [SPORTS]	Кога POWER копчето е во CAMERA- MEMORY позиција
[SPOT METER]	NightShot plus, [SUPER NSPLUS]
[EXPOSURE]	NightShot plus, [SUPER NSPLUS]
[WHITE BAL.]	NightShot plus, [SUPER NSPLUS]
[SPOT FOCUS]	[SCENE SELECT]
[TELE MACRO]	[SCENE SELECT]
[SUPER NSPLUS]	[FADER], [D.EFFECT]

Фотографиите складирани на "Memory Stick Duo" неможе да се репродуцираат.

- Фотографиите неможат да се репродуцираат ако имињата на датотеките или фолдерите се сменети или ако сте ги уредувале на компјутер (Во тој случај, името на датотеката трепка). Тоа не е дефект (стр. 75).
- Фотографиите снимени со други уреди, може да не се репродуцираат или да не се прикажат во нивната вистинска големина (стр. 75).

Хоризонтални линии се појавуваат на сликата. Прикажаната слика не е јасна или не се прикажува.

• Исчистете ја главата на камерата со помош на касета за чистење (опција) (стр. 79).

Звукот слабо се слуша или воопшто не се слуша.

- Зголемете ја јачината на звукот (стр. 22).
- Прилагодете го [AUDIO MIX] од [ST2] (дополнителен звук) страната, се додека звукот не се дотера (стр. 45).
- Ако употребувате S VIDEO кабел, проверете дали црвениот и белиот приклучок од A/V кабелот се исто така приклучени (стр. 28).

Звукот се прекинува.

 Исчистете ја главата на камерата со помош на касета за чистење (опција) (стр. 79).

"---" се прикажува на екранот.

- Касетата што ја репродуцирате е снимена без претходно детеран датум и час.
- Се репродуцира празен дел од касетата.
- Оштетен е податочниот код на касетата и неможе да се прочита.

Се појавуваат шумови и 🔤 се прикажува на екранот.

• Касетата е снимена во поинаков TV колор систем од оној на камерата (PAL). Тоа не е дефект (стр. 73).

♪4сh-12b се прикажува на екранот.

 Касетата што ја репродуцирате е снимена на друг уред со 4-канален микрофон (4CH MIC REC). Вашата камера не е компатибилна со 4-канално микрофонско снимање.

Пребарувањето по датум не функционира правилно.

- Мора да снимате подолго од 2 минути по промена на датумот. Ако снимката од еден ден е премногу кратка, камерата нема да може прецизно да ја пронајде точката каде се менува датумот.
- Постои празен дел на почетокот или помеѓу снимените делови на касетата. Тоа не е дефект.

Преснимување/Уредување /Поврзување со други уреди

Сликата од камерата не се прикажува на екранот од приклучениот уред.

 Кога ја приклучувате камерата во Handycam базата, затворете го капачето од DC IN приклучокот на камерата, а потоа целосно и правилно ставете ја врз Handycam базата (стр. 8).

Сликата од приклучениот уред неможе да се зумира (DCR-HC48E).

 Не може да ја зумирате сликата од приклучениот уред преку вашата камера (стр. 20).

Временскиот код и другите информации се прикажуваат на екранот од приклучениот уред.

 Дотерајте го [DISP OUTPUT] во [LCD PANEL] при поврзувањето со A/V кабел (стр. 48).

За да изберете формат на слика во склад со приклучениот TV (16:9/4:3)

Променете го форматот на сликата складно со формата на вашиот TV.

- Завртете го POWER копчето повеќекратно за да ви се вклучи PLAY/EDIT индикаторот.
- 2 Допрете на PMENU → [MENU] → $(STANDARD SET) \rightarrow [TV TYPE] \rightarrow [16:9] or [4:3] \rightarrow OK$

🚯 Забелешки

- Кога го дотерувате [TV TYPE] во формат [4:3], или кога форматот на сликата преоѓа од 16:9 на 4:3, сликата може да трепери.
- Некои 4:3 TV приемници, фотографиите снимени во 4:3 формат, може да не ги прикажат на целиот екран. Оваа појава не е дефект.



• Кога репродуцирате слика снимена во 16:9 формат на некомпатибилен 4:3 TV, дотерајте [TV TYPE] на [4:3].



Кога вашиот TV е моноареален (Има само еден аудио приклучок)

Приклучете го жолтиот приклучок на A/V кабелот во видео влезот, а белиот (лев аудио канал) или црвениот (десен аудио канал) приклучете го во аудио влезот од вашиот TV или видео-рекордер.

Ако вашиот TV или видеорекордер има 21-пински влез (EUROCONNECTOR или SCART)

За да ја приклучите вашата камера во TV потребен ви е 21-пински адаптер за да може да го гледате снимениот материјал. Ваквиот адаптер служи само за излез на сигналот.

Се однесува за моделите кои го носат **СЕ** знакот од долната страна.



Користење на ставките од менијата



PLAY/EDIT индикатор: дотерувања за репродукција и уредување

2 Допрете го LCD екранот за да изберете ставка од менито.

Недостапните ставки ќе бидат засивени.

Како да користите кратенки од Личното мени (Personal Menu)

Во Личното мени се додаваат кратенки кон често употребуваните ставки од менијата.

🛱 Совет

• Личното мени може да го дотерувате по ваша желба (стр. 49).

1 Допрете на **P-MENU** .

6 0m	in 😨 S	STBY	0:00:0
~	MENU	DISP GUI DE	×
1/3	SCENE SELECT	LCD BRIGH	г
≽	TELE MACRO	FADER	

2 Допрете ја посакуваната ставка.

З Изберете го посакуваното дотерување, а потоа допрете на OK.

Како да ги користите ставките од менијата

Може да ги прилагодувате оние ставки што не се додадени во Личното мени.

- **1** Допрете на \mathbb{P} -MENU \rightarrow [MENU].
- 2 Изберете го посакуваното мени. Допрете на ▲/▼ за да изберете ставка, а потоа на ОК. (Процесот во чекор З е еднаков со оној во чекор 2.)
- З Изберете ја посакуваната ставка. Исто така можете директно да ја допрете ставката што сакате да ја изберете.
- **4** Дотерајте ја ставката.

По завршување на дотерувањата допрете на ОК → Х (сокриј) за да го сокриете менито.

Ако одлучите да не го измените параметарот, допрете на 🔁 за излез и враќање во претходниот приказ.

Како да користите ставки од менијата во тектот на Easy Handycam функцијата

P-MENU не се прикажува во текот на Easy Handycam функцијата. Допрете на [MENU] за приказ на индексниот преглед.

ВАСК LIGHT (Позадинско светло) функцијата не работи.

- При дотерување на следниве функции, ВАСК LIGHT функцијата се откажува.
- [MANUAL] од [EXPOSURE] – [SPOT METER]
- BACK LIGHT функцијата не работи за време на Easy Handycam функцијата (стр. 17).

Се појавува вертикална лента при снимање на свеќа или сијалица, во мрак.

 Ова се случува кога помеѓу предметот и позадината има преголем контраст. Тоа не е дефект.

Се појавува вертикална лента при снимање на светол предмет.

• Овој феномен се нарекува ефект на дамка. Тоа не е дефект.

Мали точки во во бела, црвена, сина или зелена боја се прикажуваат на екранот.

• Овие точки се прикажуваат кога снимате со [SLOW SHUTTR], [SUPER NSPLUS] или [COLOR SLOW S]. Тоа не претставува дефект.

Бојата на сликата, не се прикажува правилно.

• Исклучете ја функцијата ноќно снимање NightShot plus (стр. 20).

Сликата на екранот е многу светла и предметот не се гледа.

• Исклучете ја функцијата ноќно снимање NightShot plus (стр. 20) или откажете ја BACK LIGHT функцијата (стр. 21).

Сликата на екранот е многу темна и предметот не се гледа.

• Држете го притиснато DISP/BATT INFO копчето, за да се вклучи осветлувањето на LCD екранот (стр. 12).

Се јавува несакано треперење.

 Овие аномалии може да се појават при снимање под неонка или живина сијалица, со вклучени [PORTRAIT] или [SPORTS] функции. Тоа не е дефект.

Црни ленти се појавуваат кога снимате TV екран или монитор.

• Дотерајте го [STEADYSHOT] во [OFF] (стр. 37).

[The lens cover might be closed. Check the cover.] се прикажува на екранот кога капачето од окуларот е отворено.

 Нема доволно светло или окуларот е покриен со вашиот прст или некој друг предмет..

Не може да користите [SUPER NSPLUS].

• NIGHTSHOT PLUS копчето не е во ON позиција (стр. 20).

[COLOR SLOW S] работи правилно.

• [COLOR SLOW S] не работи правилно во целосен мрак. Употребете NightShot plus или [SUPER NSPLUS].

Репродукција

Погледнете го делот "Cassette tapes/ "Memory Stick Duo"" (стр. 65).

Не можете да репродуцирате касета.

 Завртете го POWER копчето повеќекратно за да се вклучи PLAY/EDIT индикаторот (стр. 22).

моде он оре таре таре мемоку ување

Името на датотеката не се прикажува правилно или трепка.

- Датотеката е оштетена.
- Тој формат на датотека не е поддржан на вашата камера (стр. 74).

Снимање

Погледнете го делот "Cassette tapes/ "Memory Stick Duo"" (стр. 65).

Касетата не тргнува кога притискате на REC START/STOP копчето.

- Завртете го POWER копчето повеќекратно за да се вклучи CAMERA-ТАРЕ индикаторот (стр. 18).
- Касетата стигнала до крај. Премотајте ја наназад или ставете нова касета.
- Заштитното јазиче дотерајте го во REC положба или ставете нова касета (стр. 73).
- Лентата се залепила за барабанот, поради кондензација на влага. Извадете ја касетата и оставете ја камерата 1 час во мирување, а потоа повторно ставете ја касетата (стр. 78).

Не можете да снимате на "Memory Stick Duo" картичката."

- Форматирајте ја "Memory Stick Duo" во камерата (стр. 39) или ставете друга "Memory Stick Duo" картичка. Избришете ги непотребните снимки од "Memory Stick Duo" (стр. 55).
- Кога [SMTH INT.REC] е во [ON], фотографиите неможе да се снимаат на "Memory Stick Duo" бидејќи е вклучено снимањето на касета (стр. 43).

Снимката се разликува.

 Снимката може да се разликува во зависност од условите во кои се снима со камерата. Тоа не претставува дефект.

Транзицијата од сцена на сцена при снимање на касета, не се одвива непречено.

- Извршете END SEARCH (стр. 25).
- Не вадете ја касетата. (Снимката ќе се одвива во континуитет, дири и по исклучувањето на касетата.)
- Не снимајте комбинирано во SP и во LP режим на иста касета.
- Избегнувајте го стопирањето, па повторното снимање на филмовите во LP режимот.

[END SEARCH] функцијата не работи.

- Не ја вадете касетата по снимањето (стр. 25).
- Нема ништо снимено на касетата.
- Постои празнина помеѓу снимените деловина касетата. Не се работи за дефект.

Функцијата снимање на касета во еднакви интервали сопира и се прикажува [Smooth interval rec discontinued due to error.] на екранот.

- Можеби е нечиста видео главата. Употребете касета за чистење на главата (опција) (стр. 79).
- Пробајте повторно од почеток.
- Користете Sony mini DV касети.

Автоматското фокусирање не работи.

- Дотерајте го [FOCUS] во [AUTO] (стр. 35).
- Условите не се погодни за автоматско фокусирање. Фокусирајте рачно (стр. 35).

[STEADYSHOT] функцијата не работи.

• Дотерајте го [STEADYSHOT] во [ON] (стр. 37).

Ставки од менијата

Достапноста на ставките (●) од менијата, варира во зависност кој индикатор е вклучен. Во текот на Easy Handycam функцијата, следниве параметри, автоматски се програмирани (стр. 16).

TAPE MEMORY PLAY/EDIT Easy Handycam

Ш САМЕRА SET мени (стр. 33)

SCENE SELECT	•	•	-	AUTO
SPOT METER	۲	٠	-	-
EXPOSURE	۲	٠	-	AUTO
WHITE BAL.	۲	•	-	AUTO
AUTOSLW SHTR	۲	_	-	ON
SPOT FOCUS	۲	٠	-	-
FOCUS	۲	٠	-	AUTO
TELE MACRO	۲	•	-	OFF
SUPER NSPLUS		_	_	OFF
NS LIGHT	۲	•	_	ON
COLOR SLOW S	۲	_	-	OFF
SELF-TIMER	●*1	•	_	●* ²
DIGITAL ZOOM		_	_	OFF
STEADYSHOT	۲	_	-	ON
МЕМОКУ SET мени (стр	o. 38)			
 STILL SET	_	•		OFF/FINE/●
			-	
ALL ERASE	-	-	•	•
ALL ERASE FORMAT	-	-	•	-
ALL ERASE FORMAT FILE NO.	_ _ _	- •	•	- SERIES
ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER		- • •	• • •	- SERIES -
ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER REC FOLDER	- - - - -	- • • •	• • • •	- SERIES - _*3
ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER REC FOLDER PB FOLDER	- - - - -	- • • • •	• • • • •	- SERIES - -*3 _*3
 ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER REC FOLDER PB FOLDER PICT.APPLI. мени (стр 	- - - - - 40)	- 0 0 0 -	• • • •	- SERIES - _*3 _*3
 ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER REC FOLDER PB FOLDER PICT.APPLI. Мени (стр FADER 	- - - - - 40)	- • • • • •	• • • • •	- SERIES - -*3 -*3 OFF
ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER REC FOLDER PB FOLDER PICT.APPLI. мени (стр FADER SLIDE SHOW	- - - - - 40) -	- • • • • • • •	• • • • • •	- SERIES - -*3 -*3 OFF -
ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER REC FOLDER PB FOLDER PICT.APPLI. мени (стр. FADER SLIDE SHOW D.EFFECT	- - - - 40) - 40	- • • • • • • •	• • • • • • •	- SERIES*3 -*3 OFF - OFF - OFF
ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER REC FOLDER PB FOLDER PICT.APPLI. MEHU (стр FADER SLIDE SHOW D.EFFECT PICT.EFFECT	- - - - 40) •	- 0 0 - - - - - - -	• • • • • • • • • • •	- SERIES*3 - OFF - OFF OFF OFF
ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER REC FOLDER PB FOLDER PICT.APPLI. Мени (стр FADER SLIDE SHOW D.EFFECT PICT.EFFECT SMTH INT.REC	- - - - 40) • -	- • • • - - - - - - - - - - -	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- SERIES - -*3 -*3 OFF - OFF OFF OFF -
ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER REC FOLDER PB FOLDER PICT.APPLI. Мени (стр FADER SLIDE SHOW D.EFFECT PICT.EFFECT SMTH INT.REC INT.REC-STL	 40) 40) 	- • • • - - - - - - - - - - - - -		- SERIES *3 - *3 OFF - OFF OFF - OFF OFF - OFF - OFF - OFF
ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER REC FOLDER PB FOLDER PICT.APPLI. мени (стр. FADER SLIDE SHOW D.EFFECT PICT.EFFECT SMTH INT.REC INT.REC-STL DEMO MODE	 40) • • • • • • •			- SERIES*3 -*3 - OFF - OFF OFF - OFF OFF - OFF OFF OFF
ALL ERASE FORMAT FILE NO. NEW FOLDER REC FOLDER PB FOLDER PICT.APPLI. Мени (стр. FADER SLIDE SHOW D.EFFECT PICT.EFFECT SMTH INT.REC INT.REC-STL DEMO MODE PictBridge PRINT	- - - - 40) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Ставки од менијата (Продолжува)

		TAPE	MEMORY	PLAY/EDIT	Easy Handycam
-3	ЕDIT/PLAY мени (стр. 44))			
	🚾 VAR.SPD PB	-	_		-
	REC CTRL*4	-	-	•	-
	AUD DUB CTRL	-	-	•	-
	END SEARCH	۲	_		-
	STANDARD SET мени (стр. 46)			
	REC MODE	۲	_	•*4	SP
	AUDIO MODE	۲	_	_	12BIT
	VOLUME	-	-	•	•
	AUDIO MIX	_	_		_
	LCD/VF SET	•	•	•	– /NORMAL/ – / NORMAL
	TV TYPE	۲	•	•	_ *3
	USB CAMERA	•	-	-	OFF
	DISP GUIDE	•	•		\bullet
	DATA CODE	-	-	•	•
		•	_		AUTO
	REMOTE CTRL	•	•	•	ON
	BEEP	•	•	•	•
	DISP OUTPUT	\bullet	•	\bullet	LCD PANEL
	MENU ROTATE	•	•	•	
	A.SHUT OFF	•	•	•	5 min
	CALIBRATION	_	_		_
Ð	TIME/LANGUL MOUNT	40)			

TIME/LANGU. мени (стр. 49)

CLOCK SET	•	\bullet	•	
WORLD TIME	•	●	•	- * ³
LANGUAGE	•	•	•	— *3

*1 Овој параметар е достапен при снимање на фотографии.

*2 Овој параметар се прикажува само кога POWER копчето е во CAMERA-MEMORY позиција.

*³ Ќе биде задржана вредноста на параметарот од пред започнување на Easy Handycam функцијата.
 *⁴ DCR-HC48E

Ставките во менито се засивени.

 Не можете да ги изберете засивените ставки во дадената ситуација при снимање или репродукција.

P-MENU не се прикажува.

• За време на Easy Handycam функцијата, не се сите ставки од менијата во функција. Откажете ја Easy Handycam функцијата (стр. 16).

Сликата во окуларот не е чиста.

 Поместувајте ја рачката за прилагодување на леќата од окуларот, се додека сликата не се избистри (стр. 13).

Ја нема сликата во окуларот.

• Затворете го LCD екранот. Сликата не се прикажува во окуларот додека LCD екранот е отворен (стр. 12).

Касети и "Memory Stick Duo"

Касетата неможе да излезе од лежиштето.

- Проверете дека напојувањето (батеријата или AC Адаптерот) е правилно приклучено (стр. 8).
- Во камерата кондензирала влага (стр. 78).

Индикаторот за касетна меморија или приказот на наслови не се прикажуваат при користење на касета со касетна меморија.

 Оваа камера не поддржува касетна меморија, па затоа индикаторот не се прикажува.

Индикаторот за преостаната лента во касетата не се прикажува.

• Дотерајте го **ГР** REMAINING] во [ON] за постојано прикажување на индикаторот за преостаната лента во касетата (стр. 48).

Касетата е побучна додека премотува наназад или нанапред.

 При користење на АС Адаптерот, брзината на премотувањето се зголемува (споредено со функционирањето на батерија), па затоа и бучноста се зголемува. Тоа не е дефект.

Не можете да избришете снимка од касетата.

 Снимките од касета не може да се избришат; единствено може да ја премотате касетата назад и повторно да снимате. Новата снимка се наснимува на место на постоечката.

Функциите не работат при користење на "Memory Stick Duo".

- Завртете го POWER копчето повеќекратно за да се вклучи CAMERA-MEMORY или PLAY/EDIT индикаторот (стр. 19, 22).
- Ако употребувате "Memory Stick Duo" форматирана на компјутер, повторно форматирајте ја во камерата (стр. 39).

Снимките неможе да се избришат нуту да се форматира "Memory Stick Duo."

- Ако постои, отклучете ја заштитата поместувајќи го заштитното јазиче на "Memory Stick Duo" (стр. 75).
- Откажете ја заштитата на снимките од бришење (стр. 56).
- Максималниот број на снимки што може одеднаш да се избришат преку индексираниот приказ, изнесува 100.

Фотографиите неможе да ги заштитите ниту да ги обележите (маркирате) за печатење.

- Ако постои, отклучете ја заштитата поместувајќи го заштитното јазиче на "Memory Stick Duo" (стр. 75).
- Повторно извршете ја постапката во индексираниот прегледник (стр. 23, 56).
- Максималниот број на фотографии што може да ги маркирате за печатење изнесува 999.

• Покријте го сензорот на видео уредот, со црна хартија.

Батерии/Напојување

Камерата ненадејно се исклучува.

- По приближно поминати 5 минути од последното ракување со камерата, таа автоматски се исклучува (A.SHUT OFF). Сменете го дотерувањето во [A.SHUT OFF] (стр. 48) или повторно вклучете ја (стр. 11) или користете АС Адаптер.
- Батеријата е целосно испразнета или е при крај. Наполнете ја батеријата (стр. 8).

СНG (полни) индикаторот не свети за време на полнењето на батеријата.

- Завртете го POWER копчето во OFF (CHG) позиција (стр. 8).
- Ставете ја правилно батеријата (стр. 8).
- Вклучете го правилно струјниот кабел во штекерот.
- Полнењето на батеријата е завршено (стр. 8).
- Ставете ја камерата правилно врз Handycam базата (стр. 8).

СНG (полни) индикаторот трепка за време на полнењето на батеријата.

 Ставете ја батеријата правилно во камерата.(стр. 8). Ако овој проблем продолжи да се јавува, исклучете го АС Адаптерот од струја и обратете се на вашиот Sony дилер. Можеби батеријата е амортизирана.

Индикаторот за преостаната енергија во батеријата, не покажува точно.

- Температурата на околината е превисока или прениска, или пак батеријта не била доволно наполнета. Ова не е дефект.
- Повторно наполнете ја батеријата до крај. Ако овој проблем продожи да се јавува, можеби батеријата е веќе амортизирана. Заменете ја со нова (стр. 8, 76).

 Преостанатото време, неможе секогаш да се корегира. На пример кога го отворате и затворате LCD екранот, потребно е околу 1 минута за точно да се прикаже преостанатото време за работа на батеријата.

Батеријата бргу се празни.

- Температурата на околината е превисока или прениска, или пак батеријата не била доволно наполнета. Ова не е дефект.
- Повторно наполнете ја батеријата до крај.
 Ако овој проблем продолжи да се јавува, можеби батеријата е веќе амортизирана.
 Заменете ја со нова (стр. 8, 76).

LCD екран и окулар

Се јавува ефект на бранување на LCD екранот, кога го допирате.

• Тоа не е дефект. Не притискајте силно на LCD екранот.

Не може да го исклучите осветлувањето на LCD екранот.

 За време на Easy Handycam функцијата (стр. 17), не може те да го вклучувате и исклучувате осветлувањето на LCD backlight држејќи го притиснато DISP/BATT INFO копчето.

Не може да ги исклучите индикаторите.

• Не може да го исклучите . Допрете на • за да ја видите пораката на предупредување (стр. 72).

Копчињата (командите) на екранот на допир не се прикажуваат.

- Нежно допрете го LCD екранот.
- Притиснете го DISP/BATT INFO копчето на камерата (или DISPLAY копчето на делечинскиот управувач) (стр. 86, 88).

Копчињата (командите) на екранот на допир не функционираат правилно или воопшто не функционираат.

• Калибрирајте го екранот ([CALIBRATION]) (стр. 79).

CAMERA SET мени

Дотерување на камерата кон условите на снимање

Вообичаените дотерувања се обележани со ►. Индикаторите во заградите се појавуваат при избирање на ставката. Види на страна 40 околу деталите при одбирање на ставките од менијата.

SCENE SELECT (Избор на сцена)

Со SCENE SELECT функцијата, може ефикасно да снимате во разни услови.

► AUTO

Изберете за ефикасно автоматско снимање, без [SCENE SELECT] функцијата.

ТWILIGHT (🌙) (Самрак)*

Изберете за да ја доловите замрачената атмосфера на оддалеченото окружување при услови на самрак.



CANDLE (🎴) (Свеќа)

Изберете за да ја доловите атмосферата на пригушено светло што доаѓа при снимање на свеќи..



SUNRSE SUNSET* (Изгрејсонце и залез)

Изберете за да ја доловите атмосферата при изгрејсонце или залез.



FIREWORKS* (2006)) (Огномет) Изберете да ја доловите убавината при снимање на огномет.



LANDSCAPE* (🛋) (Пејсаж)

Изберете ја оваа опција за јасно снимање на далечни предмети. Оваа опција исто така го спречува несаканото фокусирање на предмети кои се наоѓаат помеѓу камерата и саканиот предмет, како на пример стакло мрежа од ограда или сл.



РОRTRAIT (Нежен портрет) (📥)

Изберете, за да ги донесете предметите како на пример луѓе, цвеќиња и сл. во преден план, а притоа создавајќи нежна позадина.



SPOTLIGHT** (🎧) (Рефлектор)

Изберете ја оваа опција, за да спречите лицата на луѓето да излегуваат премногу бели, поради јакото директно светло.



SPORTS** (Спортови) (🕅) Изберете кога снимате предмети што

изоерете кога снимате предмети што се во брзо движење.



ВЕАСН** (**?р__**) (Плажа)

Изберете ја оваа опција, за да спречите лицата на луѓето да излегуваат премногу темни, поради јакото околинско светло, како на пример во лето на плажа.



SNOW** (🗳) (Снег)

Изберете ја оваа опција, за да спречите лицата на луѓето да излегуваат премногу темни, поради јакото околинско светло, како на пример на скијање на планина.



- * Прилагодено да фокусира само оддалечени предмети.
- ** Прилагодено да не фокусира предмети во непосредна близина.

SPOT METER (Флексибилен мерач на експозиција во точка)

Може да ја дотерате и корегирате експозицијата на предметот, за да се сними со соодветн светло, дури и кога постои силен контраст помеѓу предметот и позадината, како што се на пример луѓето на бина, под рефлектор.



2 Допрете на [END].

За враќање на автоматската експозиција, допрете на [AUTO] → [END].

3абелешка

• Ако го вклучите [SPOT METER], [EXPOSURE] автоматски преминува во [MANUAL].

EXPOSURE (Експозиција)

Светлината на сликата може да ја корегирате и рачно. Корегирајте ја светлината кога предметот е пресветол или претемен.



- **1** Допрете на [MANUAL].

З Допрете на ОК

За враќање на автоматската експозиција, допрете на [AUTO] → OK].

3абелешка

• Кога работите со POWER или ги менувате [SCENE SELECT] параметрите, светлината на сликата може да се смени, иако е дотерана во [EXPOSURE].

WHITE BAL. (Корекција на белина)

Врамнотежувањето на бојата може да го прилагодите кон осветлувањето на околината во која снимате.

► AUTO

Корекцијата на бела светлина се прилагодува автоматски.

OUTDOOR (🔆) (На отворено)

Корекцијата на бела светлина може соодветно да се прилагоди кон следниве услови на снимање:

- На отворено
- Навечер, неонски реклами и огномет
- Изгрев и залез
- Под флуоресцентни сијалици со "Дневно светло"

INDOOR (-셨-) (Во затворено)

Корекцијата на белата светлина може соодветно да се прилагоди кон следниве услови на снимање: – Во затворено

- На журки или во студио, кадешто осветлувањето брзо се менува
- Под студиски рефлектори, живини сијалици или други светла во боја

ONE PUSH (⊾) (Едно притискање)

Корекцијата на белата светлина може соодветно да се прилагоди кон амбиенталното осветлување.

- 1 Допрете на [ONE PUSH].
- 2 Внесете во кадар бел предмет, како на пример бел лист хартија, за да го исполни екранот, а при исто осветлување под кое ќе снимате.

Проблеми и можни решенија Проблеми и можни решенија

Ако се сретнете со евентуални проблеми при користењето на камерата, користете ги решенијата понудени во табелава. Ако не успеете да го решите настанатиот проблем, исклучете го напојувањето и обратете се кај вашиот Sony дилер.

- Батерии/Напојување64
- Касети/"Memory Stick Duo"......65
- Репродукција67
- Приклучување на компјутер69

Општо функционирање/Easy Handycam/ Далечински управувач

Камерата не се вклучува.

- Ставете полна батерија во камерата (стр. 8).
- Користете го АС Адаптерот, вклучен во ѕидна штекер (стр. 8).
- Ставете ја правилно камерата врз Handycam базата (стр. 8).

Камерата не функционира ни откако Power копчето е во вклучена позиција.

- Исклучете го AC Адаптерот од струја и извадете ја батерјата, па по 1 минута повторно вклучете го.
- Притиснете на RESET копчето (стр. 31) користејќи остар шилест предмет. (Ако го притиснете RESET копчето, сите дотерувања се ресетираат, освен ставките во Личното мени.)

Копчињата не работат.

• Во текот на Easy Handycam функцијата, не функционираат сите копчиња (стр. 17).

Дотерувањата се менуваат во текот Easy Handycam функцијата.

 Во текот на Easy Handycam функцијата, дотерувањата на функциите што не се прикажуваат на екранот се враќаат на основно дотерување (стр. 16, 31).

Неочекувана промена на параметрите на ставка од менито.

- Следниве параметри автоматски се враќаат на првобитните поставки ако камерата е исклучена повеќе од 12 часа.
 - BACK LIGHT
 - [SCENE SELECT]
 - [SPOT METER]
 - -[EXPOSURE]
 - [WHITE BAL.]
 - [SPOT FOCUS]
 - -[FOCUS]
- [AUDIO MIX]

Камерата се загрева.

• Во текот на работата камерата се загрева. Тоа не е дефект.

Испорачаниот далечински управувач не функционира.

- Дотерајте го [REMOTE CTRL] во [ON] (стр. 48).
- Отстранете ги сите препреки помеѓу далечинскиот управувач и сензорот за далечинско управување од камерата.
- Не изложувајте го сензорот за далечинско управување од камерата на силно светло, како што се сончева светлина, бидејќи далечинскиот управувач нема да функционира правилно.
- Ставете нова батерија, така да ги допира правилно +/- контактите во лежиштето (стр. 81).

Реагира друг видео уред кога се користи испорачаниот управувач.

• Изберете различен режим на контрола од VTR 2 за вашиот видео уред.

Прикажување на "First Step Guide" упатството

За прикажување на "First Step Guide" упатството се препорачува прегледување со Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 или понов. Двапати клинете ја иконата "First Step Guide" на работната површина.

ϔ Совети

- Исто така [First Step Guide] може да го започнете со избирање на [Start], [Programs] ([All Programs] за Windows XP), → [Sony Picture Utility] → [FirstStepGuide] → Фолдерот од вашата камера → "First Step Guide" во HTML.
- За прегледување на "First Step" упатството во НТМL, без користење на автоматската инсталација, преснимете го посакуваниот јазичен фолдер од [FirstStep Guide] фолдерот на CD-ROM-от, а потоа двапати кликнете на [Index.html].
- Користете го "First Step Guide" во PDF формат, во следниве случаи:
- Кога го печатите одредени теми од "First Step Guide" упатството.
- Кога "First Step" упатството не се прикажува во вашиот Интернет прелистувач.
- Кога HTML верзијата на "First Step" упатството не може да се инсталира.

Употреба на Macintosh компјутер

Може да ги преснимувате фотографиите од "Memory Stick Duo" на Macintosh. Инсталирајте го "First Step Guide" упатството од испорачаниот CD-ROM.

Забелешки

- Испорачаниот софтвер "Picture Motion Browser" не функционира на Mac OS.
- Прочитајте во "First Step Guide" упатството, поопширно за приклучување на камерата во компјутер и префрлување на фотографиите.

Системски барања

За преснимување на фотографии од "Memory Stick Duo"

- **OS:** Mac OS 9.1/9.2 or Mac OS X (v10.1/ v10.2/v10.3/v10.4).
- Друго: ¹/₄ USB порта (ова мора стандардно да го има)

За "First Step Guide" упатството

"First Step Guide" е упатство за употреба, кое може да го прегледувате на вашиот компјутер. Таму се опишани основните операции, од поврзување на камерата со компјутерот и дотерување на параметрите. Прочитајте го поглавјето "Инсталација на "First Step Guide" упатството", а потоа стартувајте го "First Step Guide" упатството и следете ги инструкциите.

Инсталирање на "First Step Guide"

Копирајте го "FirstStepGuide(PDF)," кое се наоѓа во [FirstStepGuide] фолдерот на саканиот јазик, на вашиот компјутер.

Преглед на "First Step Guide"

Двапати кликнете на "FirstStepGuide(PDF)". Ако софтверот за отворање на PDF датотеки не е инсталиран, симнете го Adobe Reader од интернет страницата: http://www.adobe.com/

З Допрете на [⊾⊿].

трепка бргу. Кога корекцијата на белата светлина е прилагодена и меморирана, индикаторот прекинува со трепкање.

Забелешки

- Дотерајте го [WHITE BAL.] во [AUTO] или [ONE PUSH] под бели или ладни бели флуоросцентни сијалици.
- Кога е избрано [ONE PUSH], држете во кадар бел објект додека 🗠 трепка бргу.
- Трепка полека ако [ONE PUSH] неможе да се дотера.
- Кога е избрано [ONE PUSH], ако
 продолжува да трепка и по допирање на OK, дотерајте го [WHITE BAL.] на [AUTO].

ϔ Совети

- Ако сте ја смениле батеријата додека е избрано [AUTO] или сте го смениле местото на снимање од отворено на затворено при фиксна експозиција, изберете [AUTO] и насочете ја камерата кон некој бел предмет околу 10 секунди, за да ја подобро прилагодите корекцијата на боите.
- Повторете ја [ONE PUSH] постапката ако сте ги смениле [PROGRAM AE] дотерувањата, или ја изнесувате камерата од затворен простор на отворено или обрнато.

AUTOSLW SHTR (Auto Slow Shutter) (Автоматски затворач)

Кога го вклучувате [AUTOSLW SHTR] во [ON], брзината на затворачот на блендата автоматски се намалува за 1/25 на темни места.

SPOT FOCUS (Фокусирање според точка)

Може да изберете точката на фокусирање да биде предмет кој не се наоѓа во средината на екранот.



1 Допрете го предметот на екранот. се прикажува.

2 Допрете на [END].

За автоматско фокусирање допрете на $[AUTO] \rightarrow [END]$ во чекор **1**.

3абелешка

• Ако изберете [SPOT FOCUS], [FOCUS] автоматски преминува во [MANUAL].

FOCUS (Фокусирање)

Фокусирањето може да го извршите рачно. Оваа функција исто така ја бирате кога сакате намерно да фокусирате некој предмет.



- 1 Допрете на [MANUAL]. €Се прикажува.
- 2 Допрете на → (фокусирање на блиски предмети) или на → (фокусирање на оддалечени предмети) за да го изострите фокусот. се прикажува кога неможе да се фокусира поблиску, а се прикажува кога неможе да се фокусира подалеку.
- З Допрете на ОК.

За автоматско фокусирање, допрете на $[AUTO] \rightarrow OK$ во чекор **1**.

3абелешка

 Најмалата оддалеченост помеѓу вашата камера и некој предмет, а притоа задржувајќи остар фокус, изнесува приближно 1 ст (или 13/32 in.) за широк агол, односно 80 ст (или 2 5/8 стапки) за телефото.

🛱 Совет

 Предметите полесно ги фокусирате со движење на зум лизгачот кон Т (Телефото) за прилагодување на фокусот, а потоа кон W (Широк агол) за дотерување на зумот во положба за снимање. Кога сакате некој предмет одблиску да го снимате, прво поместете го зум лизгачот кон W (Широк агол), а потоа дотерајте го фокусот.

TELE MACRO (Телемакро)

Ова е корсно за снимање мали предмети, како цвеќиња или инсекти. Може да ја заматите позадината, додека предметот останува бистар. Кога сте дотерале [TELE MACRO] во [ON] (T)), зумот (стр. 20) автоматски се движи кон врвот на Т (Телефото) страната и дозволува снимање на блиски предмети се до 38 cm (15 in.).



За откажување, допрете на [OFF], или зумирајте кон широк агол (W страна).

3абелешки

- При снимање на оддалечени предмети, може да биде потешко и да трае подолго.
- Дотерајте го фокусот рачно ([FOCUS], стр. 35) кога автоматското фокусирање наидува на потешкотии.

SUPER NSPLUS (Super NightShot plus) (Ноќно снимање)

Сликата ќе биде најмогу 16 пати поосетлива од онаа на при NightShot plus снимањето, ако [SUPER NSPLUS] го дотерате во [ON], а и NIGHTSHOT PLUS копчето (стр. 20) е во ON. \$ • и ["SUPER NIGHTSHOT PLUS"] се прикажува на екранот.

За да откажете, дотерајте го [SUPER NSPLUS] во [OFF] или NIGHTSHOT копчето во OFF.

Забелешки

- Не употребувајте го NightShot plus/[SUPER NSPLUS] на светли места. Тоа може да предизвика дефект.
- Не покривајте ја инфра-црвената порта со прстите или со други предмети (стр. 85).
- Ако се ставени, извадете ги конверзиските леќи (опција).
- Дотерајте го фокусот рачно ([FOCUS], стр. 35) ако имате потешкотии со автоматското фокусирање.

 Брзината на затворање на блендата на камерата, е во зависност од светлината. Во овој случај, движењето на сликата може да забави.

NS LIGHT (NightShot Light Светло)

Кога ги користите NightShot plus (стр. 20) или [SUPER NSPLUS] (стр. 36) функциите за снимање, може да добиете почисти снимки со помош на [NS LIGHT], која емитува инфра-црвена светлина (невидлива), дотерувајќи го во [ON] позиција (вообичаено дотерување).

🚯 Забелешка

- Не покривајте ја инфра-црвената порта со прстите или со други предмети (стр. 85).
- Ако се ставени, извадете ги конверзиските леќи (опција).
- Максималната оддалеченост при снимање со [NS LIGHT] изнесува околу 3 m (10 стапки).

ϔ Совет

 Ако снимате предмети на темни места, како што се ноќни сцени или под месечина, дотерајте го [NS LIGHT] во [OFF]. Вака ќе ја продлабочите бојата на сликата.

COLOR SLOW S (Подобрувач на боја при слабо светло)

Кога ќе го дотерате [COLOR SLOW S] во [ON], може да снимате посветло во боја дури и на темни места. и [COLOR SLOW SHUTTER] се прикажуваат на екранот.

За да ја откажете [COLOR SLOW S] функцијата, допрете на [OFF].

Э Забелешки

- Дотерајте го фокусот рачно ([FOCUS], стр. 35) when it is hard to focus automatically.
- Брзината на затворање на блендата на камерата, е во зависност од светлината. Во овој случај, движењето на сликата може да забави.

5 Изберете го саканиот јазик и моделот на камерата од менито.



6 Кликнете на

[FirstStepGuide(HTML)].

Инсталацијата започнува.

Кога ќе се прикаже [Save is complete] кликнете на [OK] за да ја завршите инсталацијата.

За преглед на"First Step Guide" упатството во PDF формат

Во чекор 6, кликнете на

[FirstStepGuide(PDF)].

За инсталација на софтверот "Adobe Reader" за приказ на PDF датотеката

Во чекор **6**, Кликнете на [Adobe(R) Reader(R)].

Инсталирање на софтверот

Извршете ги чекорите 1 до 3 во "Инсталација на "First Step Guide" упатството" (стр. 60).

2 Кликнете на [Install].

- **3** Изберете јазик за апликација, а потоа кликнете на [Next].
- 4 Проверете ја вашата држава/регион, а потоа кликнете на [Next].

5 Прочитајте го [License Agreement], и ако се согласувате, штиклирајте го [I accept the terms of the license agreement], а потоа кликнете на [Next].

6 Следете ги инструкциите на екранот за да го инсталирате софтверот.

Во зависност од вашиот компјутер, можеби ќе има потреба од инсталација на софтвер на трета страна (прикажано подолу). Ако инсталацискиот прозорец се прикаже, следете ги инструкциите за да го инсталирате потребниот софтвер.

■ Microsoft DirectX 9.0c

Софтвер потребен за работа со филмови

Ако е потребно, рестартирајте го компјутерот за да ја завршите инсталацијата.

Икони од кратенките, како на пример [🚰] (Picture Motion Browser), се појавуваат на Desktop-от.



7 Извадете го CD-ROM-от од диск уредот на вашиот компјутер.



По инсталирање на софтверот, на Desktop-от се креира икона на кратенката до веб страницата за корисничка регистрација.

 Окако ќе се регистрирате на страницата, ке ви биде достапна сигурна и корисна поддршка. http://www.sony.net/registration/di/ Што може да направите со Windows опремен компјутер (Continued)

Хард диск:

Капацитет потребен за инсталација: Приближно 350 MB

- **Графика:** DirectX 7 (или понов) компатибилен адаптер, Минимум 1024 × 768 точки, High Color (16 битна боја)
- **Друго:** ⁽² USB порта (тоа мора да го има стандардно), DV Интерфејс (IEEE1394, i.LINK) (за поврзување преку i.LINK кабел), оптичка диск единица (CD-ROM уред е неопходен за инсталација)

За репродукција на фотографии снимени од "Memory Stick Duo" на компјутер

OS: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional или Windows XP Media Center Edition

Се бара стандардна инсталација. Не гарантираме за функционалноста ако горенаведените оперативни системи се надградувани.

CPU: MMX Pentium 200 MHz или побрз

Друго: ⁴ USB порта (тоа мора да го има стандардно)

3абелешка

 Оперативноста не се гарантира во ниедно од препорачаните опкружувања.
 На пример ако во позадина работат други апликации, тоа може да ги ограничи перформансите на производот.

ϔ Совети

- Ако вашиот компјутер поседува отвор за Метогу Stick, ставете ја "Memory Stick Duo" на која се наоѓа снимениот материјал во Метогу Stick Duo адаптерот (опција), а потоа ставете ја во Memory Stick отворот од вашиот компјутер, за да го преснимите материјалот на компјутерот.
- Ако се обидете да користите "M emory Stick PRO Duo" на компјутер кој не е компатабилен со "Memory Stick PRO Duo," приклучете на кемерата во компјутер преку USB кабел, наместо да го користите "Memory Stick" отворот.

Инсталирање на софтверот и "First Step " упатството на компјутерот

"First Step Guide" и софтверот треба да ги инсталирате на вашиот Windows компјутер пред да јаприклучите камерата во компјутерот. Инсталирањето се извршува само еднаш и

потоа нема потреба од друго инсталирање. Софтверот што ќе се користи, зависи од оперативниот систем кој го користите.

ϔ Совет

• Види на страна 62 кога користите Macintosh компјутер.

Инсталирање на "First Step Guide"

1 Потврдете дека камерата не е приклучена во компјутерот.

2 Вклучете го компјутерот.

- Логирајте како администратор, за инсталирање.
- Пред инсталирање на софтверот, затворете ги сите апликации што работат на компјутерот.

3 Ставете го CD-ROM-от во диск уредот на компјутерот.

Инсталацискиот прозорец се прикажува.



Ако приказот не се појави

- 1 Кликнете на [Start], потоа кликнете на [My Computer]. (За Windows 2000, двапати клинтете на [My Computer].)
- 2 Двапати кликнете на [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM) (диск уредот).*
- Имињата на уредите (како на пример (Е:)) може да варираат во зависност од компјутерот.

SELF-TIMER (Одбројувач за одложено снимање)

Кога ќе го дотерате [SELF-TIMER] во [ON] (О), одбројувачот почнува да снима 10 секунди по притискање на РНОТО копчето за фотографирање. За откажување на одбројувањето допрете на [RESET]. за откажување на [SELF-TIMER], допрете на [OFF].

ϔ Совет

 Исто така одбројувачот може да го активирате преку РНОТО копчето од далечинскиот управувач (стр. 88).

DIGITAL ZOOM (Дигитален зум)

Максималното ниво на зумирање може да го зголемите, ако сакате да зумирате повеќе од 25 × (вообичаено дотерување) во текот на снимањето на касета. Мора да знаете дека квалитетот на сликата се намалува при користење на дигитален зум.



Десната страна од покажувачот го означува дигиталниот зум фактор. Зоната на зумирање се појавува при зумирањето.

► OFF

До 25 × зумирањето се извршува оптички.

50 ×

До 25 × зумирањето се извршува оптички, а до 50 × зумирањето се извршува дигитално.

2000 ×

До 25 × зумирањето се извршува оптички, а до 2.000 × зумирањето се извршува дигитално.

STEADYSHOT (Стабилизатор)

Тресењето на камерата може да го компензирате (вообичаеното дотерување е [ON]).

Дотерајте го [STEADYSHOT] во [OFF] (\) кога користите статив (опција) или конверзиски леќи (опција), тогаш сликата станува природна.

MEMORY SET мени

Дотерувања за "Memory Stick Duo"

Вообичаените дотерувања се означени со ▶. Индикаторите во заградите се прикажуваат при избирање на ставка. Види на страна 30 за деталите околу избирање ставки од менијата.

STILL SET

(Параметри при фотографирање)

BURST

Може да снимите неколку фотографии една по друга со притискање на РНОТО.

► OFF

Изберете ја оваа опција кога не фотографирате континурано.

NORMAL (🛄)

Континуирано фотографирање во интервали од 0.5 секунди.

При целосно притискање РНОТО копчето, се фотографира до максималниот број на фотографии.

Во 4:3 формат:

Се снимаат до 4 фотографии (1.0М големина на слика), или 13 фотографии (VGA големина на слика) во континуитет.

Во 16:9 формат:

Се снимаат до 4 фотографии (0.7М големина на слика) во континуитет.

EXP.BRKTG (BRK)

Снимање на 3 последователни фотографии со различна експозиција во интервали од 0.5 секунди. Може да ги споредите 3те фотографии и да ја изберете онаа со најдобар квалитет.

🔮 Забелешки

- [BURST] може да се вклучи само кога POWER копчето е во CAMERA-MEMORY позиција.
- [BURST] не може да се вклучи за време на Easy Handycam функцијата.
- Со користење на одбројувачот или на далечинскиот управувач, сликите ќе се снимаат се до нивниот максимален број.
- [EXP. BRKTG] нема да функционира ако преостанатиот капацитет на "Memory Stick Duo" е помалку од 3 фотографии.

QUALITY

► FINE (FINE)

Фотографирање со висок квалитет.

STANDARD (\$TD)

Фотографирање со стандарден квалитет.

🚯 Забелешка

• Квалитетот на сликата автоматски се фиксира на [FINE] во текот на Easy Handycam функцијата.

IMAGE SIZE (Големина)

▶ 1.0M ([_1.0M)

Релативно јасно фотографирање на поголем број на фотографии.

VGA (0.3M) (

Фотографирање на максимален број на фотографии.

Забелешки

- [IMAGE SIZE] може да се дотера само ако POWER копчето е во CAMERA-MEMORY позиција.
- Ако го дотерате форматот на екранот во 16:9 (широк), [IMAGE SIZE] автоматски е фиксирана на [0.7М] (стр. 21).

Капацитет на "Memory Stick Duo" (MB) (Мегабајти) и број на снимени фотографии

Во 4:3 формат

	1.0M (1152 × 864) 1.0M	VGA (640 × 480) ⊡VGA
64MB	120	390
	300	980
128MB	245	780
	600	<u>1970</u>
256MB	445	1400
	1000	3550
512MB	900	2850
	2050	7200
1GB	1800	5900
	4200	14500

Употреба на компјутер

следниве операции.

Macintosh компјутер.

🕼 Забелешка

Што може да направите со Windows опремен компјутер

За "First Step Guide" упатството

"First Step Guide" е упатство за употреба, кое може да го прегледувате на вашиот компјутер. Таму се опишани основните операции, од поврзување на камерата со компјутерот и дотерување на параметрите, до употреба на "Picture Motion Browser" софтверот кој се наоѓа на CD-ROM-от (испорачан во пакетот). Прочитајте го поглавјето "Инсталација на "First Step Guide" упатството" (стр. 60), стартувајте го "First Step Guide" упатсвото, а потоа следете ги инструкциите.

За функцијата Help (Помош) на софтверот

Водичот за помош ги објаснува сите функции на сите софтверски апликации. Побарајте во водичот за Помош подетални операции, откако темелно сте го прочитале "First Step Guide" упатството.

За приказ на водичот за Помош, кликнете на [?] знакот на екранот.

Системски барања

При користење на "Picture Motion Browser"

OS: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional или Windows XP Media Center Edition

Се бара стандардна инсталација. Не гарантираме за функционалноста ако горенаведените оперативни системи се надградувани или работат во мултибут околина.

- **CPU:** Intel Pentium III 800 MHz или побрз.
- **Апликации:** DirectX 9.0с или понов (Овој производ е базиран на DirectX технологија. Неопходно е DirectX да биде инсталиран.

Звук: Direct Sound compatible звучна картичка.

Меморија: 256 МВ или повеќе

38



Префрлување/Прегледување на

филмови снимени со камерата

Можете да ги сортирате филмовите и

снимање и да избирате филмови и

во форма на мали илустрации

презентација (Slide Show).

на вашиот компіутер

вашиот компјутер.

компјутер.

зголемат и да се репродуцираат во

Уредување на снимки префрлени

Можете да ги уредувате филмовите

и фотографиите префрлени на

Префрлување на филмови од

камерата кои претходно биле

префрлени од неа на вашиот

вашиот компјутер на камерата

Можете да ги вратите филмовите на

фотографиите по датумот и времето на

фотографии кои можете да ги гледате

(сликички). Овие сликички може да се

Кога ќе го инсталирате "Picture Motion

Windows компјутер, може да уживате во

Browser" од испорачаниот CD-ROM на

• Испорачаниот софтвер, "Picture Motion

Browser," не може да го инсталирате на

Забелешки

- Прочитајте го упатството за употреба на печатачот кој го користите.
- Не правете ги следниве опарации додека Ze прикажан на екранот. Операците може да се извршат неправилно.
- Употреба на POWER копчето.
- Исклучување на струјниот кабел.
- Вадење на камерата од Handycam базата.
- Исклучување на USB кабелот од Handycam Station базата или печатачот.
- Вадење на "Memory Stick Duo" од камерата.
- Ако печатачот закочи при работа, исклучете го USB кабелот, исклучете го печатачот и повторно вклучете го, а потоа повторете ја целата операција од почеток.
- Кај некои модели на печатачи, рабовите на сликите можат да бидат отсечени. Ако фотографијата е снимена во 16:9 (широк) формат, левиот и десниот крај, можат да бидат доста отсечени.
- Некои модели на печатачи не ја поддржуваат функцијата печатење на датумот и часот. За повеќе детели, прочитајте го упатството за употреба на вашиот печатач.
- Неможеме да ви гарантираме дека ќе се отпечатат фотографиите снимени со било кој друг уред освен со камерата.
- P ictBridge е индустриски стандард, поставен од Camera & Imaging Products Association (CIPA). Ви овозможува да печатите фотографии без употреба на компјутер, со директно поврзување на печатачот и дигиталната видео камера или дигиталниот фотоапарат, независно од моделот и производителот.

	1.0M	VGA	
	(1152 × 864)	(640 × 480)	
	1.0M	LVGA	
2GB	3750	12000	
	8600	30000	
4GB	7400	23500	
	17000	59000	

Во 16:9 формат

0.7M (1152 × 648) □_0.7M	0.2M* (640 × 360) □_0_2M
160	490
390	<u>980</u>
325	980
780	1970
590	1750
1400	3550
1200	3600
2850	7200
2450	7300
5900	14500
5000	15000
12000	30000
9500	29500
23500	59000
	0.7M (1152 × 648) C _{0.7M} 160 390 325 780 590 1400 1200 2850 2450 5900 5000 12000 9500 23500

* Ако ги снимате фотографиите на "Memory Stick Duo" со POWER копчето во CAMERA-TAPE, [IMAGE SIZE] автоматски е фиксирана на [0.2M]. Не може да ја изберете големината [0.2M] за опцијата [STILL SET].

Забелешки

- Сите вредности се мерени во следниве услови: Горе: Во [FINE] квалитет на фотографија. Долу: Bo[STANDARD] квалитет на фотографија.
- Со употреба на "Memory Stick Duo" картичка произведена од Sony Corporation.
 Капацитетот на фотографии варара во зависност од околината на фотографирање.

ALL ERASE (Целосно бришење)

Го брише целиот незаштитен материјал на "M emory Stick Duo" или оној во избраниот фолдер.

1 Изберете [ALL FILES] или [CURRENT FOLDER]. [ALL FILES]: Го брише целиот снимен

материјал на "Memory Stick Duo." [CURRENT FOLDER]: Го брише целиот матиријал во избраниот фолдер.

.

2 Допрете на [YES] двапати \rightarrow X

Забелешки

- Исклучете ја претходно заштитата од бришење на "M emory Stick Duo" ако користите "Memory Stick Duo" со вградено заштитно јазиче (стр. 75).
- Фолдерот нема да се избрише, дури и кога ќе ги избришете сите снимки во него.
- Не правете го следново се додека [Erasing all data...] е прикажано на екранот:
- Не ракувајте со POWER копчето и другите управувачки копчиња.
- Не вадете ја "Memory Stick Duo" картичката.

FORMAT (Форматирање)

"M emory Stick Duo" картичката е фабрички форматирана и нема потреба од нејзино форматирање.

За да извршите форматирање допрете двапати на [YES] двапати → 🔀 . Форматирањето е извршено и сите снимки се избришани.

Забелешки

- Не правете го следново се додека [Formatting...] е прикажано на екранот:
- Не ракувајте со POWER копчето и другите управувачки копчиња.
- Не вадете ја "Memory Stick Duo" картичката.
- Форматирањето брише се на "Memory Stick Duo" вклучувајќи го и заштитениот материјал и новосоздадените фолдери.

MEMORY SET мени (Продотжува)

FILE NO. (Број на датотека)

► SERIES

Доделува секвенционални броеви на датотеките дури ако "Memory Stick Duo" се замени со друга. Бројот на датотока се ресетира кога се прави нов фолдер или кога фолдерот за снимање се заменува со друг.

RESET

Го ресетира бројот на датотека во 0001 секој пат кога ќе ја замените "Memory Stick Duo" со друга.

NEW FOLDER (Нов фолдер)

Може да направите нов фолдер (од 102MSDCF до 999MSDCF) на "Memory Stick Duo" картичката. Кога 9,999 слики се складирани во одреден фолдер, автоматски се креира нов за понатамошно складирање.

Допрете на [YES] \rightarrow [X].

🤣 Забелешки

- Направените фолдери неможете да ги бришете преку камерата. Ќе мора да ја форматирате "M emory Stick Duo" (стр. 39) или да ги избришете користејќи го вашиот компјутер.
- Капацитетот на за снимање на "Memory Stick Duo", може да се намали со зголемување на бројот на фолдерите.

REC FOLDER (Фолдер за снимање)

Изберете го фолдерот кој ќе се користи за снимање со помош на /, a потоа допрете на OK.

Забелешки

40

- Стандардно снимките се снимаат во фолдерот 101MSDCF.
- Кога еднаш ќе снимите слика во некој фолдер, истиот тој фолдер, преминува во вообичаен фолдер за репродукција.

PB FOLDER (Playback folder)

Изберете го фолдерот кој ќе се користи за репродукција со помош на , а потоа допрете на ОК.

PICT.APPLI. мени

Специјални ефекти врз фотографии или додатни функции при снимање и репродукција

Вообичаените дотерувања се означени со ►. Индикаторите во заградите се прикажуваат при избирање на ставка. Види на страна 30 за деталите околу избирање ставки од менијата.

FADER

Следниве ефекти може да ги направите врз веќе снимените фотографии.

1 Изберете го саканиот ефект во режимот на готовност (за почетен премин) или при снимањето (за завршен премин, а потоа допрете на OK.

Кога е избрано [OVERLAP], [WIPE] или [DOT FADER], екранот посинува додека сликата се складира, по што сликата на касетета е складирана како фотографија.

Притиснете REC START/STOP.По завршувањето на преминот, индикаторот за премин престанува да трепка и исчезнува од екранот.

За да го откажете [FADER] пред започнување со функцијата, допрете на [OFF] во чекор **1**.

Ако притиснете еднаш на REC START/STOP, опцијата се откажува.



WHITE FADER (Премин со избелување)



BLACK FADER (Премин со затемнување)



MOSAIC FADER (Мозаичен премин)



MONOTONE (Црно-бел/во боја) Кога почнува, сликата постепено преоѓа од црно-бела кон обоена. На завршување, сликата постепено преминува од обоена кон црно-бела.

Печатење на фотографиите (PictBridge стандардизиран печатач)

Може да ги отпечатите фотографиите користејќи PictBridge стандардизиран печатач, без приклучување на камерата во компјутер.

// PictBridge

Приклучете го AC Адаптерот во штекер. Ставете ја "Memory Stick Duo", што ги содржи фотографиите, во камерата и вклучете го печатачот.

Приклучување на камерата во печатачот

- Притискајте на POWER копчето последователно за да се вклучи PLAY/ EDIT индикаторот.
- 2 Приклучете го 🖞 (USB) приклучокот (стр. 88) од Handycam базата во печатачот, преку USB кабел.

[USB SELECT] автоматски се прикажува на екранот.

3 Допрете на [PictBridge PRINT].

Кога поврзувањето е готово, (PictBridge се поврзува) се прикажува на екранот.



Една од фотографиите складирани на "M emory Stick Duo" ќе се прикаже.

3абелешка

 Ние неможеме да ви гарантираме за употребата на уреди кои не се PictBridge компатибилни.

ϔ Совет

- Исто така оваа операција може да ја извршите со избирање на следниве опции:
- Допрете на $PMENU \rightarrow [MENU] \rightarrow$ (PICT.APPLI.) $\rightarrow [USB SELECT] \rightarrow$ [PictBridge PRINT]
- Допрете на $\underline{\mathbb{P}\text{-MENU}} \rightarrow [\text{MENU}] \rightarrow$ (PICT.APPLI.) $\rightarrow [\text{PictBridge PRINT}]$

Печатење

 Изберете ја фотографијата што сакате да ја отпечатите со ___/(_+).

2 Допрете на <u>SET</u> \rightarrow [COPIES].

3 Изберете го бројот на

примероци со ___/ ___ .

Најмногу 20 примерока од фотографија може да се отпечатат.

4 Допрете на $OK \rightarrow [END]$.

За да се отпечати датумот и часот, допрете на $\underline{SET} \rightarrow [DATE/TIME] \rightarrow$ [DATE] или [DAY&TIME] $\rightarrow \underline{OK}$.

5 Допрете на [EXEC] \rightarrow [YES].

Кога печатењето е завршено, [Printing...] исчезнува и екранот за избор на фотографија, повторно се прикажува. Допрете на [END] кога печатењето е завршено. Обележување на фотографиите од "Memory Stick Duo" со одредена информација (Print mark/Image protection) (Маркер за печатење/Заштита на фотографијата)

Кога користите "M emory Stick Duo" мемориска картичка заштитно јазиче, проверете да не јазичето во write-protect (заштита од впишување на податоци) позиција (стр. 75).

Избирање на фотографии за печатење (Print mark)

DPOF (Digital Print Order Format) стандардот се користи при избирање на фотографии за печатење од вашата камера.

Маркирајќи ги фотографиите што сакате да ги отпечатите, нема потреба повторно да ги избирате кога ќе ги отпечатувате. (Не може да го одредувате бројот на отпечатоци.)

 Завртете го POWER копчето повеќекратно за да се вклучи PLAY/EDIT индикаторот.

- **2** Допрете на MEMORY $\rightarrow \blacksquare \rightarrow SET \rightarrow$ [PRINT MARK].
- **3** Допрете ја фотографијата што сакате да ја отпечатите подоцна.



4 Допрете на $OK \rightarrow [END].$

3абелешка

• За откажување на Маркерот за печатење повторно допрете ја фотографијата во чекор **3**. Не ги маркирајте фотографиите на вашата камера, ако "Memory Stick Duo" содржи фотографии со Print mark (Маркер за печатење) ставен од други уреди. Тоа може да ги промени информациите за маркираните фотографии при нивно користење на другиот уред.

Заштита од случајно бришење (Заштита на фотографија)

Може да ги изберете и обележите фотографиите што сакате да ги заштитите од случајно бришење.

1 Завртете го POWER копчето повеќекратно за да се вклучи PLAY/EDIT индикаторот.

2 Допрете на MEMORY \rightarrow **SET** \rightarrow **SET** \rightarrow **(PROTECT)**.

3 Допрете ја фотографијата што сакате да ја заштитите.



4 Допрете на $OK \rightarrow [END]$.

🤣 Забелешка

• За откажување на заштитата од бришење повторно допрете ја фотографијата во чекор **3**.

OVERLAP (Само почетен премин)



WIPE (Само почетен премин)



DOT FADER (Само почетен премин)



SLIDE SHOW (Континуирана репродукција на фотогрфии)

Ги репродуцира фотографиите или филмовите во континуитет од "Memory Stick Duo," или од фолдер (slide show).

- **1** Допрете на $\mathbb{SET} \rightarrow [PB FOLDER].$
- 2 Изберете [ALL FILES (📶)] или [CURRENT FOLDER (📋)], потоа допрете на ОК.

Ако изберете [CURRENT FOLDER (1)], сите слики се избрани во фолдерот за репродукција [PB FOLDER] (стр. 40) и се репродуцираат една по друга.

- **З** Допрете на [REPEAT].
- 4 Изберете [ON] или [OFF], а потоа OK. За да го повторите slide show, изберете [ON] (< >).

За еднократно извршување на slide show изберете [OFF].

5 Допрете на [END] → [START].

За откажување на[SLIDE SHOW], допрете на [END].

За паузирање, допрете на [PAUSE].

ϔ Совет

• Може да ја изберете првата слика за slide show со помош на ___/ + пред допирање на [START].

D.EFFECT (Д игитални ефекти)

Може да додадете дигитални ефекти на вашите снимки.

1 Допрете го саканиот ефект.
2 Прилагодете го ефектот со помош на
— +, а потоа допрете на ОК.

Ефект	Прилагодување на ставки
STILL	Степен на проѕирност
	на фотографијата која
	сакате да ја ставите во
	позадина на филмот.
FLASH	Интервал на репродук-
	ција кадар по кадар.
LUMI. KEY	Шемата на боја во делот
	од фотографијата кој
	треба да се замени со
	филм.
TRAIL	Време на поминување на
	инцидентна слика.
SLOW	Брзина на бленда (1 е 1/25,
SHUTTR*	2 e 1/12, 3 e 1/6, 4 e 1/3).
OLD MOVIE*	Не е потребно прилагодување.
* Достапно само : касета.	за време на снимање на
З Допрете на⊙ □+ се прика:	<u>К</u> . жува.
30 TO FO OTKONO	re [D. EFFECT],
допрете на [OFI	F] во чекор 1 .
допрете на [OFI ► OFF	F] во чекор 1 .

STILL

Снимање на филм врз претходно меморирана фотографија како позадина со допирање на [STILL].



FLASH (Испрекинато движење)

Снимање на филм со ефект на серија фотографии (Ефект на стробоскоп).

LUMI. KEY (luminance key)

Ја заменува посветлата површина од претходно меморираната фотографија(на пр. позадина на личност) со филм кога ќе се избере [LUMI. КЕҮ].



TRAIL (Tpara)

Снима со оставање на случајна трага од фотографија.

SLOW SHUTTR (Споро затворање на бленда)

Брзината на бленлата се намалува. Погодно за појасно фотографирање на предметите на темни места.

OLD MOVIE (Стар филм)

Дава ефект на стар филм на сликите со додавање на sepia (патина) боја.

3абелешки

- Фокусирајте рачно, користејќи статив (опција), бидејќи автоматското фокусирање е тешко кога [SLOW SHUTTR] функцијата е вклучена. ([FOCUS], стр. 35)
- Не може да бирате 16:9/4:3 како формат за [OLD MOVIE].
- Не може да ги репродуцирате снимките уредувани со специјални ефекти преку 🖡 DV Интрфејс (i.LINK).
- 3a DCR-HC48E: Не може да додадете специјални ефекти на снимки преснимени однадвор.

Ö Совет

• Снимките уредувани со специјални ефекти, може да ги снимите на "M emory Stick Duo" (стр. 55) или да ги преснимите на друг Видео/DVD уред, итн. (стр. 51).

PICT.EFFECT (Фотографски ефекти)

Може да додавате специјални ефекти на снимките во текот на снимањето и репродукцијата. Р+ се прикажува. ► OFF

Не се користи [PICT. EFFECT] функцијата.

NEG.ART



Бојата и осветлувањето се во негатив.

SEPIA

Снимките имаат патина.

B&W

Снимките се прно-бели.

SOLARIZE



Снимките се прикажуват како илустрација, со силен контраст.

PASTEL*



Снимките се прикажуваат како безбоен пастелен цртеж.

MOSAIC*



Снимките се прикажуваат како мозаик.

* Не е достапно за време на репродукцијата.

43 Забелешки

- Ефектите додадени на репродуцираните фотографии, не се пренесуваат преку **I** DV Интерфејс (i.LINK). Само оригиналните фотографии можат да се пренесуваат.
- 3a DCR-HC48E:
- Не може да додадете ефекти на фотографии преснимени однадвор.

Преснимување на кадри од касета на "Memory Stick Duo"

Од филмот снимен на касета, може да преснимите одредени сцени на "Memory Stick Duo" како фотографија. Проверете лали е вметната снимена касета и "Memory Stick Duo" картичка во камерата.

1 Завртете го POWER копчето повеќекратно за да се вклучи PLAY/EDIT индикаторот

2 Побарајте ја и снимете ја саканата сцена.

Допрете на 🕨 (Репродукција) за да ја репродуцирате касетета, а потоа Притиснете нежно на РНОТО копчето на сцената која сакате да ја снимите. Проверете ја сликата и целосно притиснете го копчето.

🕼 Забелешки

- Датумот и часот кога снимката е снимена на касета и складирана на "Memory Stick Duo" ќе бидат снимени. На камерата ќе се прикаже датумот и часот на снимање на касета. Полатоците за дотерувањето на камерата што се снимени на касетата, не може да се складираат на "Memory Stick Duo."
- Фотографиите ќе бидат со фиксна големина од [0.2М] кога се репродуцира во 16:9 формат, или [VGA (0.3M)] кога се репродуцира во 4:3 формат.

Бришење на снимените фотографии од "Memory Stick Duo"

Завртете го POWER копчето повеќекратно за да се вклучи PLAY/EDIT индикаторот.

2 Допрете на <u>MEMORY</u>



3 Изберете ја фотографијата што сакате да ја избришете со помош на – / + .

4 Допрете на $\boxed{m} \rightarrow [YES].$

(3) Забелешки

- Фотографиите неможе да се вратат како се избришани.
- Снимките неможат да се избришат од "Memory Stick Duo", ако заштитното јазиче на картичката е во write-protect позиција (стр. 75), или ако избраната снимка е заштитена (стр. 56).

°Совети

- За ди ги избришете сите снимки одеднаш, изберете [TALL ERASE] (стр. 39).
- Снимките може да ги избришете од индексираниот приказ (стр. 23). Вака може лесно да ја најдете снимката за бришење, прегледувајќи 6 снимки одеднаш. Допрете на [SET]→ [mDELETE] → снимката што сакате да ја избришете → $OK \rightarrow [YES].$

4 Дотерајте ја вашата камера во режим на паузирано снимање. Допрете на ремени → [condition REC CTRL] → [REC PAUSE].

5 Започнете се репродукција на

касетата од видео рекордерот.

Снимката репродуцирана на приклучениот уред се прикажува на LCD екранот од камерата.

6 Допрете на [REC START] во точката кадешто сакате да започнете со снимање.

7 Стопирање на снимањето.

Допрете на (Стоп) или на [REC PAUSE].

8 Допрете на $\overline{P} \to \overline{X}$

Снимање на фотографии

Направети ги чекорите од 1 до 3 во "Преснимување на филмови."

2 Започнете се репродукција на касетата од видео рекордерот.

Снимката репродуцирана на приклучениот уред се прикажува на LCD екранот од камерата.

3 Притиснете нежно на РНОТО копчето на сцената која сакате да ја снимите. Проверете ја сликата и целосно притиснете го копчето.

() Забелешка

• Додека камерата прима сигнали од друг уред преку i.LINK кабел, **DV**IN **IINK** се појавува на LCD екранот од камерата (овој индикатор може да се појави и на приклучениот уред).

🛱 Совет

• Снимките уредувани со специјални ефекти, може да ги снимите на "M emory Stick Duo" (стр. 55) или да ги преснимите на друг Видео/DVD уред, итн. (стр. 51).

SMTH INT.REC (Снимање на касета во еднакви интервали)

Вашата камера ќе снима по еден кадар во одреден интервал и ќе ги чува во меморијата, се додека не се соберат неколку. Оваа функција е корисна за набљудување на облаци или промени во денот. Овие кадри течно се репродуцираат. За оваа функција приклучете ја камерата во струја преку АС Адаптерот.



[а]: Снимање **[b]**: Интервал

- Допрете на SET → __/ + за да го изберете саканиот интервал (1 до 120 секунди) → OK.
- 2 Допрете на [REC START].

Снимањето започнува и ● се менува во црвено.

За да прекинете, допрете на [REC STOP] во чекор **2**.

За да продолжите, допрете на [REC START].

За да откажете, допрете на [REC STOP], а потоа на [END] во чекор **2**.

Забелешки

- Во текот на интервалното снимање, по неколку снимени кадри, камерата може да ја врши END SEARCH функцијата за да го лоцира крајот на снимениот материјал на касетата.
- Не исклучувајте ја камерата додека ви е прикажана порака на екранот.
- Камерата ќе сними по неколку кадри за првиот и за последниот циклус на интервално снимање.

- Интервалното снимање се исклучува самото по поминати 12 часа од започнувањето.
- Звукот не се снима.
- Крајните кадри може да не се снимат, ако касетата или енергијата во батеријта ви се при крај.
- Може да постојат разлики во интервалите.

🍹 Совети

- Ако фокусирате рачно, може да снимите јасни снимки дури и ако се смени светлоста ([FOCUS], стр. 35).
- Може да го исклучите тонот за снимање дотерувајќи го [BEEP] (стр. 48).

INT.REC-STL (Интервално фотографирање)

Може да фотографирате на "Memory Stick Duo" во одредени интервали. Оваа функција е корисна за набљудување на облаци или промени во денот итн.



[а]: Снимање **[b]**: Интервал

 Допрете на SET → за саканиот интервал (1, 5 или 10 минути) → OK → [ON](Ü)) → OK → X.

 Притиснете на РНОТО целосно.
 престанува да трепка, а интервалното фотографирање започнува.

За откажување на [INT.REC-STL], изберете [OFF] во чекор **1**.

DEMO MODE (Демонстрациски режим)

Вообичаено е дотерано на [ON], овозможувајќи ви демонстрација на работата околу10 минути, откако сте ја извадиле касетата и "Memory Stick Duo" од камерата, и сте го завртиле POWER копчето повеќекратно за да се вклучи CAMERA-TAPE индикаторот.

E PICT. APPLI. мени (Продолжува)

ϔ Совет

- Демонстрацијата ќе прекине во долу-наведените околности.
- Ако го допрете екранот во текот на демонстрацијата. (Демонстрацијата повторно почнува по 10ина минути).
- Кога ќе се стави "Memory Stick Duo" или касета.
- Кога POWER копчето не е во САМЕRА- ТАРЕ позиција.

PictBridge PRINT (Печатење на фотографии)

Види страна 57.

USB SELECT (Избирање на USB опции)

Камерата може да ја поврзете со персонален компјутер со помош на USB кабел и да ги прегледувате снимките на компјутер. Исто така, камерата може да ја поврзете на PictBridge-компатибилен печатач (стр. 57) користејќи ја оваа функција.

Memory Stick

Изберете ја оваа опција за да ги прегледувате или префрлите снимките од "Memory Stick Duo" на компјутер. За повеќе детали, погледајте го "First Step Guide" упатството на добиениот CD-ROM.

PictBridge PRINT

Изберете ја оваа опција за да ја поврзете камерата со PictBridgeкомпатибилен печатач и да печатите директно на него (стр. 57).

STREAM

Изберете ја оваа опција за да ги прегледате или префрлите филмовите од касета на компјутер.

🧳 Забелешка

 Во текот на Easy Handycam функцијата [[] STREAM] неможе да се избере.

EDIT/PLAY мени

Дотерувања за уредување или репродукција при различни режими на работа

Види на страна 30 за деталите околу избирање ставки од менијата.

VAR.SPD PB (Променлива брзина на репродукција)

Може да репродуцирате во различни режими додека ги прегледувате филмовите.

 Допрете ги следниве копчиња за време на репродукција

3a	Допрете
менување на насоката на репродукција*	💵 (кадар)
бавна репродукција**	<u>slow</u> ⊫ За наназад: ■I< (кадар) → slow⊫
двојно побрза репродукција	 ×2 (двојна брзина) За наназад: ◄ ◄ (кадар) → ▷2 (двојна брзина)
репродукција кадар по кадар	▷ (кадар) за време на пауза. За наназад: ◀ (кадар) за време

на репродукција.

- * Може да се прикажат хоризонтални линии горе, долу и на средина од екранот. Тоа не е неисправност.
- ** Снимките репродуцирани преку В DV Интерфејс (i.LINK) неможе течно да се репродуцираат при спора репродукција.

2 Допрете на⊋→Х.

За враќање во нормална репродукција допрете двапати на **на пр** (репродукција/ пауза) или еднаш од репродукција на кадри.

🚯 Забелешка

 Нема да го слушнете снимениот звук. Може да забележите мозаични слики од претходната репродукција.

Преснимување од Видео-рекордер итн. (DCR- HC48E)

Може да преснимувате од Видео рекордер или друг уред, на касета или да снимите фотографија од кадар на "Memory Stick Duo" картичка, со помош на опционен i.LINK кабел.

Најпрво видете дали е вметната касета или "Memory Stick Duo" картичка. Може да ја приклучите камерата во Видео рекордер и слично или во друг i.LINKкомпатибилен уред, преку i.LINK кабел (опција).

За оваа операција приклучете ја камерата во штекер преку испорачаниот AC Адаптер (стр. 8). Прочитајте ги и упатствата дадени со уредот на кој ја приклучувате камерата.

Забелешки

О неможе да преснимувате на камерата од Видео рекордер или друг уред, кој не поседува i.LINK приклучок.

- Вашата камера може да преснимува само од PAL уред. На пример францускиот видео дистрибутивен систем (SECAM) нема правилно да се пресними. Види на страна 73 за повеќе детали во врска со TV системите.
- Ако употребувате 21-пински адаптер за влез од РАL уред, ќе ви треба двонасочен 21-пински адаптер (опција).



卢 : Тек на сигналот

Кога користете i.LINK кабел за да ја приклучите вашата камера во друг уред, опремен со i.LINK приклучок. Видео и аудио сигналите се пренесуваат дигитално, при што настанува слика и звук со висок квалитет. Звукот и сликата неможат да се пренесуваат одделно.

Преснимување на филмови

 Приклучете го вашиот видеорекордер во камерата преку i.LINK кабел.

- **2** Вметнете касета во видеорекордерот.
- **3** Завртете го POWER копчето повеќекратно за да се вклучи PLAY/EDIT индикаторот.

Забелешки

- Кога ја приклучувате камерата во моноауреален уред, поврзете го жолтиот приклучок од A/V кабелот во видео приклучокот, а црвениот (десен канал) или белиот (лев канал) приклучете го во аудио влезот од видеорекордерот или TV.
- Кога приклучувате уред преку А/V кабел, дотерајте го [DISP OUTPUT] во [LCD PANEL] (вообичаено дотерување) (стр. 48).
- Додека камерата испраќа сигнали кон друг уред преку i.LINK кабел, DVOUT LUNK се појавува на LCD екранот од камерата.

Подгответе ја камерата за репродукција.

Ставете снимена касета.

Завртете го POWER копчето повеќекратно за да се вклучи PLAY/EDIT индикаторот.

2 Вметнете медиум за снимање во уредот за снимање.

Ако уредот за снимање има изборник за влез, изберете го соодветниот (како на пример видео влез1, видео влез2).

3 Приклучете ја камерата во уредот за снимање (видеорекордер, DVD или HDD уред за снимање) со A/V кабелот (испорачан) <u>1</u>, A/V кабелот со S VIDEO (опција) <u>2</u> или i.LINK кабелот (опција) <u>3</u>.

Приклучете ја камерата во влезните приклучоци на уредот за снимање.

4 Започнете со репродукција на камерата и со снимање на уредот за снимање. Раководете се по упатствата за употреба дојдени со вашиот уред за снимање.

5 Кога преснимувањето е готово, сопрете ја камерата и уредот за снимање.

Забелешки

- Дотерајте го [TV TYPE] соодветно на уредот за репродукција (TV, итн.) кога поврзувате со А/V кабел.
- За да се преснимат датумот и часот, како и дотерувањата на камерата, при поврзување со А/V кабел, едноставно прикажете ги на екранот (стр. 47).
- Следниве работи неможе да се префрлат преку DV Интерфејс (i.LINK):
- Индикаторите
- Снимките уредувани со [PICT. EFFECT] (стр. 42), [D.EFFECT] (стр. 41) или репродукциски зум (стр. 24).
- При поврзување преку i.LINK кабел, сликата станува груба, ако ја паузирате камерата во текот на преснимувањето на видеорекордер.
- При поврзување преку i.LINK кабел, податочниот код (датум/час/податоци за дотерувањата на камерата) може да не се прикажат или снимат, во зависност од уредот или софтверот.

ा REC CTRL (Контрола на снимање од ⊤V)

Види страна 53.

AUD DUB CTRL (Доснимување на звук)

Со помош на вградениот стерео микрофон (стр. 85), може да додадете звук на веќе снимена касета во 12-битен аудио режим (стр. 46) без бришење на оригиналниот звук.

🚯 Забелешки

- Аудио доснимувањето неможе да се направи:
- Кога касетата е снимена во 16-битен аудио режим (стр. 46).
- -Кога касетата е снимена во LP режим.
- Кога камерата е приклучена преку i.LINK кабел.
- Кога касетата е снимена во 4CH MIC режим.
- На празни делови од касетата.
- Кога касетата е снимена во TV колор систем, различен од оној на камерата (стр. 118).
- Кога заштитното јазиче на касетата е во SAVE положба (стр. 119).
- На делови од касетата снимени во HDV формат.
- Кога употребувате А/V приклучок или вградениот стерео микрофон, нема да се емитува слика преку А/V приклучокот. Сликата може да ја проверите преку LCD екранот или окуларот.
- Може да доснимувате звук врз касета снимена само на вашата камера. Звукот може да се влоши кога доснимувате на касета снимена на друга камера (вклучувајќи и други DCR-HC47E/HC48E камери).

Доснимување на звук

Најпрво ставете снимена касета во камерата.

- **1** Завртете го POWER копчето повеќекратно за да се вклучи PLAY/ EDIT индикаторот.
- ∠ Допрете на [] (Play/Pause) за репродукција на касетата, потоа допрете уште еднаш во точката од која сакате да започнете да снимате.
- **З** Допрете на <u>PMENU</u> → [MENU] → \blacksquare (EDIT/PLAY) → \bigcirc K → [AUD DUB CTRL] → \bigcirc K → [AUDIO DUB].

🖨 🚺 се прикажува.					
AUD DUB CTRL	(+11) 0:00:00:00				
• 					

4 Допрете на **▶ П**(Репродукција).

Вашата камера започнува со снимање преку вградениот стерео микрофон.

се прикажува додека се снима звук во стерео 2 (ST2) за време на репродукцијата.

5 Допрете на **(**Стоп) кога сакате да запрете со снимањето.

За доснимувања на други сцени, повторете го чекор **2** на избраните сцени, а потоа допрете на [AUDIO DUB].

6 Допрете на $\overrightarrow{P} \rightarrow \mathbf{X}$

ϔ Совет

 Ако сакате претходно да ја означите завршната точка на аудио доснимувањето, притиснете на ZERO SET MEMORY на далечинскиот управувач, на местото кадешто сакате да сопре аудио доснимувањето. По чекорите 2 и 4, снимањето автоматски сопира во одбраното место (сцена).

За проверка на снимениот звук

1 Пуштете ја во репродукција касетата на која сте го снимиле звукот (стр. 22).

2 Допрете на <u>PMENU</u> → [MENU] → (STANDARD SET) → OK → [AUDIO MIX] → OK

60min	-	0:00:00:00
ST1 + R		→ST2
		₽

З Допрете на [sт1+//→sт2] за да ја прилагодите рамнотежата меѓу оригиналниот звук (ST1) и новиот звук (ST2), а потоа допрете на OK .

Забелешка

• Вообичаено се емитува оригиналнит звук (ST1).

END SEARCH (Пронаоѓање на крај)

EXEC

Последната снимка се репродуцира околу 5 секунди, а потоа запира автоматски.

CANCEL (Откажи)

[END SEARCH] се запира.

3абелешка

 По вадење на касетата, END SEARCH функцијата е недостапна.

STANDARD SET

мени

Дотерувања при снимање на касета или други основни дотерувања

Вообичаените дотерувања се означени со ▶. Индикаторите во заградите се прикажуваат при избирање на ставка. Види на страна 30 за деталите околу избирање ставки од менијата.

🚾 REC MODE (Режим на снимање)

► SP (SP)

Снима во SP (St andard Play) (Стандарден) режим на касета.

LP (LP)

Го продолжува времето на снимање за 1.5 пати од она во SP режимот (Long Play) (Продолжен режим).

🚯 Забелешка

- Кога снимате во LP режимот, може да се појави мозаична слика или пречки во звукот при репродукција на касетата од други камери или видео-рекордери.
- Кога снимате во SP и во LP режимот мешано на иста касета, репродукцијата може да се наруши или временскот код помеѓу сцените може погрешно да се сними.

AUDIO MODE (Аудио квалитет)

► 12BIT

Снима во 12-битен режим (2 стерео звука).

16BIT (♪16b)

Снима во 16-битен режим (1 стерео звук со висок квалитет).

VOLUME (Јачина на звук)

Види страна 22.

AUDIO MIX (Аудио миксета)

Види страна 45.

Преснимување/Уредување

Преснимување на видеорекордер, DVD или HDD уред за снимање

Снимките што ги репродуцирате на вашата камера, може да ги копирате на друг уред, како на пример видеорекордер или DVD/HDD уред за снимање.

Камерата може да ја приклучите во видео-рекордер, DVD/HDD уред за снимање, и сл., користејќи A/V кабел 1, A/V кабел со S VIDEO 2 или i.LINK кабел 3.

За оваа операција приклучете ја камерата во штекер преку испорачаниот АС Адаптер (стр. 8). Прочитајте ги и упатствата дадени со уредот на кој ја приклучувате камерата.



🖂 : Тек на сигналот

1 А/V кабел (испорачан)

И Handycam базата и камерата се опремени со А/V приклучоци (стр. 87, 88). Приклучете го А/V кабелот или во Handycam базата или во вашата камера, во зависност од дотерувањето.

2 А/V кабел со S VIDEO приклучок (опција)

Кога приклучувате друг уред преку S VIDEO приклучокот, преку комбиниран A/V со S VIDEO кабел, сликата може подобро да се репродуцира отколку со A/V кабелот што се испорачува во пакетот. Приклучете го белиот и црвениот приклучок (аудио лев/десен) и S VIDEO приклучокот (S VIDEO канал) од кабелот. Во овој случај, жолтиот (стандарден видео) приклучок не е потребен. S VIDEO каналот пренесува само слика, но не и звук.

З і.LINK кабел (опција)

Користете і. LINK за да ја приклучите вашата камера во друг уред, опремен со i. LINK приклучок. Видео и аудио сигналите се пренесуваат дигитално, при што настанува слика и звук со висок квалитет. Звукот и сликата неможат да се пренесуваат одделно. Продолжува — 51 Бришење на ставка од Личното мени

1 Допрете на <u>PMENU</u> \rightarrow [P-MENU SET UP] \rightarrow [DELETE].

Ако посакуваната ставка не е прикажана, допрете на (ゑ)/(➣) .

4 0 60m	nin 🛛	STBY (:00:00				
Select	Select button to delete.						
*	MENU	DISP GUIDE	END				
1/3	SCENE SELECT	LCD BRIGHT					
≽	TELE MACRO	FADER					

2 Допрете ја ставката што сакате да ја избришете.



3 Допрете на [YES] \rightarrow \times

Ø Забелешка

• Не може да ги избришете [MENU] и [P-MENU SET UP].

Сортирање и подредување на ставките од Личното мени

Допрете на <u>PMENU</u> → [P-MENU SET UP] → [SORT].

2 Допрете ја ставката што сакате

да ја поместите

3 Допрете на ▲/ – за да ја поместите ставката од менито на саканото место.

4 Допрете на ОК

За да сортирате повеќе ставки, повторете ја постапката од чекор **2** to **4**.

5 Допрете на [END] $\rightarrow \mathbf{X}$

Забелешка

• Неможе да ја поместите [P-MENU SET UP] ставката.

Иницијализација на персоналното мени (Reset)

Т Допрете на

PMENU \rightarrow [P-MENU SET UP] \rightarrow [RESET] \rightarrow [YES] \rightarrow [YES] \rightarrow [X

Ако посакуваната ставка не е прикажана, допрете на <a>[≫].

LCD/VF SET (Светлина на LCD екранот и окуларот)

Оваа функција нема да влијае врз снимањето.

LCD BRIGHT

Светлината на LCD екранот може да ја прилагодите.

1 Прилагодете ја светлината со — / +

2 Допрете на ОК

LCD BL LEVEL

Може да ја прилагодите јачината на позадинското осветлување на LCD екранот.

► NORMAL

Стандардна осветленост.

BRIGHT

Засилено осветлување на LCD екранот.

3абелешки

- Кога ја приклучувате камерата кон надворешен извор на енергија, дотерувањето автоматски преоѓа во [BRIGHT].
- Кога избирате [BRIGHT], малку се намалува времетраењето на батеријата во текот на снимањето.

LCD COLOR

Бојата на LCD екранот може да ја дотерате со ____ [+].

Низок интензитет Висок интензитет

VF B.LIGHT

Може да ја прилагодите јачината на позадинското осветлување на окуларот.

► NORMAL

Стандардна осветленост.

BRIGHT

Засилено осветлување на окуларот.

3абелешки

- Кога ја приклучувате камерата кон надворешен извор на енергија, дотерувањето автоматски преоѓа во [BRIGHT].
- Кога избирате [BRIGHT], малку се намалува времетраењето на батеријата во текот на снимањето.

ТV ТҮРЕ (TV формат)

Види страна 29.

USB CAMERA (Камера во живо преку компјутер)

Кога ќе вклучите [**Ц** STREAM] и ја приклучите вашата камера на компјутер преку USB кабел, може да ја видите сликата во живо на компјутерот.

Исто така сликата може и да ја снимите во компјутерот. За повеќе детали, видете во "First Step Guide" упатството на испорачаниот CD-ROM (стр. 62).

DISP GUIDE

Види страна 91.

DATA CODE (Податочен код)

Во текот на репродукцијата, ја прикажува информацијата (податочен код) автоматски снимена за време на снимањето.

► OFF

Податочниот код не се прикажува.

DATE/TIME

Се прикажува датумот и часот. САМЕRA DATA (долу)

Се прикажува дотерувањето на камерата.



- А SteadyShot off (Стабилизатор)
- В Exposure (Експозиција)
- C White balance (Корекција на белата светлина)
- **D** Gain (Прием звук)
- E Shutter speed (Брзина на бленда)
- F Aperture value (Вредност на апертура)

Забелешки

- Вредноста на прилагодување на експозицијата (0EV), брзината на блендата, и вредноста на апертурата се прикажуваат при репродукција на фотографии од "Memory Stick Duo".
- Во [DATE/TIME] (датум/час) приказот, датумот и часот се прикажуваат во исто поле. Ако снимате без да го дотерате часовникот, на екранот ќе се прикаже
 [------] и [--:--].
- Во тек на Easy Handycam функцијата, може да изберете само [DATE/TIME].

В REMAINING (Преостаната лента)

► AUTO

Го прикажува индикаторот за преостаната лента во касетата, во траење од 8 секунди во следниве ситуации.

- Когаго завртувате POWER копчето во PLAY/ EDIT или CAMERA-TAPE положба, со ставена касета.
- Кога допирате на 🕨 🏾 (Play/Pause).

ON

Секогаш го прикажува индикаторот за преостаната лента во касетата.

REMOTE CTRL (Далечинско управување)

Вообичаено е вклучено [ON], и дозволува употреба на испорачаниот далечински управувач (стр. 88).

ϔ Совет

 Исклучете го на [OFF] за да спречите камерата да реагира на командите од друг далечински управувач.

ВЕЕР (Потврден тон)

► ON

Се огласува мелодија при почнување и прекинување на снимањето, или при употреба на екранот на допир.

OFF

Ја исклучува мелодијата.

DISP OUTPUT (Приказ на екранот)

LCD PANEL (LCD екран) Дава приказ за временскиот код и слично на LCD екранот и во окуларот.

V-OUT/PANEL

Дава приказ за временскиот код и слично на TV екранот, LCD екранот и во окуларот.

MENU ROTATE (Правец на движење - ротација на менито)

► NORMAL

Ставките на менито ги движи надолу, при притискање на .

OPPOSITE (Обратно)

Ставките на менито ги движи нагоре при притискање на

A.SHUT OFF (Автоматско исклучување)

►5 min

Камерата автоматски се исклучува кога не ракувате со неа приближно 5 минути.

NEVER (Никогаш)

Камерата не се исклучува автоматски.

🕼 Забелешка

 Кога камера ја вклучувате во утичница (штекер), функцијата [A.SHUT OFF] автоматски се дотерува во tо [NEVER].

CALIBRATION (Калибрација)

Види страна 79.



мени

Види на страна 30 за деталите околу избирање ставки од менијата.

CLOCK SET (Дотерување на часовникот)

Види страна 11.

WORLD TIME (Временска зона)

Кога ја користите камерата во странство, може да ја прилагодите временската разлика доприрајќи на ___/ + , а часовникот ќе биде прилагоден во согласност со таа временска разлика. Ако ја дотерате разлика на 0, часовникот се враќа на првобитното време.

LANGUAGE

Може да го изберете јазикот кој ќе се користи на LCD екранот.

Забелешка

 Вашата камера нуди [ENG[SIMP]] (поедноставен англиски јазик) кога го нема вашиот мајчин јазик во понудените опции.

Дотерување на Personal Menu (Личното мени)

Може да ги додадете посакуваните ставки од менијата кон било кое Лично мени сместени покрај индикаторите кои моментално светат. Ова е доста згодно ако додавате ставки што често ги користите во Личното мени.

Додавање ставка од менито

Може да додадете до 28 ставки на секое персонално мени. Избришете ги помалку важните ако сакате да додадете повеќе.

1 Допрете на <u>PMENU</u> \rightarrow [P-MENU SET UP] \rightarrow [ADD].

Ако посакуваната ставка не е прикажана, допрете на 🔝 / 🖾 .



2 Допрете на
За да изберете категорија на менито, а потоа допрете на



3 Допрете на ▲/ ▼ за да изберете категорија на менито, а потоа допрете на ⊙К → [YES] → ∑.

Ставката од менито се додава на крајот на листата.