SONY

4-567-666-**11**(1) (EE)

Dokumendis selgitatakse, kuidas esitada muusikat, kui olete loonud seadmes ühenduse Wi-Fi-võrguga.



1 Seadmes ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga

hakkab ekraanil umbes 1 minuti pärast vilkuma.



*2 Olenevalt raadiovõrgu ruuterist võib nupp WPS-i asemel

kanda nimetust AOSS.

Wi-Fi-võrk võimaldab teil nautida kodus juhtmeta seadmetesse, näiteks arvutisse või nutitelefoni/iPhone'i, talletatud muusikat. Muude ühendus- või kuulamisviiside kohta leiate teavet kasutusjuhendist või abijuhendist (viide paremal).

e loomise viis, es Wi-Fi-võrguga	Valige muusika esitamiseks soovitud seade või tarkvara ja seejärel vaadake pöördel olevat jaotist 2 Seadmega muusika kuulamine.	Wi-Fi alustusjuhend (see dokument) Selgitab, kuidas kuulata Wi-Fi-võrgu kaudu muusikat, mis on talletatud arvutisse või muusse seadmesse.
-ühenduse sätete konfigureerimiseks illesse on installitud SongPal -ühenduse sätete konfigureerimiseks buchi, millesse on installitud SongPal	Arvuti (Media Go) Seadistage arvutisse talletatud muusika jagamine teenusega Media Go ja juhtige esitamist rakendusega SongPal*1, mis on installitud teie nutitelefoni. Arvuti (iTunes) Arvuti (Windows Media Player)	Kasutusjuhend (eraldi dokument) Selgitab, kuidas seadistada kella, kuulata CD-sid, raadiot või BLUETOOTH-/USB- või muudesse seadmetesse talletatud muusikat jms.
nupuga raadiovõrgu ruuterit, ne Wi-Fi-ühenduse sätted ühe	Nutitelefon (rakendus SongPal) Kuulake muusikat SongPali abil nutitelefonis / iPhone'is / iPadis / iPod touchis. Xperia (rakendus WALKMAN*)	Spikker (veebidokument arvuti/nutitelefoni jaoks) Selgitab üksikasjalikult, kuidas kuulata arvutis või nutitelefonis juhtmeta/juhtmega võrgu kaudu muusikat.
luse sätted arvutis brauseris. Vaadake ment) jaotist "Muusika kuulamine	iPhone / iPad / iPod touch	http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

*1 Kui kasutate arvutis rakendust Media Go ilma nutitelefonita, on vaja muud ühendusviisi (nt BLUETOOTH-ühendus) kui võrguühendus

Kaasasolevad dokumendid





2 Seadmega muusika kuulamine



General Poptanik Policalik CD Import		9 In with disclose as the local lateral to day dime two disclose to accident over Horary Million Tax	Library n
Dentres Annual Internet Privatig	Ng ter Ng ter Strang St	na meneri na segura na segura mangana lan Andre Monadona Mandalam andre al mangana mangana digi al chels filo sensoli al distanto. digi al chels filo sensoli al distanto. Prostabilitati nalis is ii gi additi	
		jana ana jana an	

② Puudutage rakendust [SongPal] selle käivitamiseks. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.















esmaklassilise helikvaliteediga.

Kasutage funktsiooni juhtimiseks nutitelefoni/iPhone'i installitud rakendust SongPal. Kui kasutate mitut SongPal Linki funktsiooniga ühilduvat seadet, tuleb kõikides seadmetes luua ühendus sama Wi-Fi-võrguga. Vaadake üksikasjalikumat teavet paremal märgitud spikrist või iga seadmega kaasas olevast Wi-Fi alustusjuhendist.



Nutitelefoni/iPhone'i talletatud muusika

Kella seadistamine

CD ja raadio kuulamine

Teave NFC funktsiooni kohta

Ühenduse loomine / taasesitamine

BLUETOOTHI, USB või muude seadmetega

- Tarkvara värskendamine Sidumine SongPali rakendusega
- Tõrkeotsing
- Tehnilised andmed jms

- Sidumine SongPali rakendusega
- Võrguühenduse loomine ja taasesitamine erinevates operatsioonisüsteemides/seadmetes



jms



Spikri URL: http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

Tato Guida EEC