SONY.

4-271-169-11(1)

Digitalni HD kamkorder

Upute za uporabu

Sadržaj
Početak
Snimanje/reprodukcija
Napredne funkcije
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Osobno podešavanje kamkordera
Dodatne informacije

Kratki pregled



HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/PJ30E/PJ30VE

Prvo pročitajte

Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću uporabu.

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.

Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, primjerice od izravnog sunčeva svjetla, otvorenog plamena i sl.

OPREZ

Baterija

Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija može eksplodirati, uzrokovati požar ili kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.

- Nemojte rastavljati bateriju.
- Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
- Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti kratki spoj njezinih kontakata.
- Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad 60°C, primjerice izlaganjem izravnom suncu ili ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
- Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
- Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijionskim baterijama koje su procurile.
- Bateriju punite isključivo originalnim punjačem tvrtke Sony ili uređajem koji služi za punjenje baterija.
- Držite bateriju izvan dosega male djece.
- Bateriju držite suhom.
- Zamijenite bateriju isključivo jednakom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje tvrtka Sony.
- Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu s uputama u nastavku.

Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može doći do požara ili ozljeda.

Mrežni adapter

Adapter tijekom uporabe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i namještaja.

Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne utičnice ako se tijekom uporabe kamkordera pojave problemi.

Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno napajanje se ne prekida sve dok je adapter spojen u zidnu utičnicu.

Napomena o mrežnom kabelu (kabelu napajanja)

Mrežni kabel dizajniran je za uporabu samo s ovim modelom kamkordera i ne smije se koristiti s drugom električnom opremom.

Preveliki tlak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici **www.sukladnost-sony.com.hr**

ZA KORISNIKE U EUROPI

CE

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je digitalni HD kamkorder HDR-CX360VE/ PJ30VE usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama smjernice 1999/5/EC. Za detalje posjetite sljedeći URL: http://www.compliance.sony.de/

Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

PAŽNJA

Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog uređaja.

Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m.

Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.



Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.

Na određenim baterijama uz ovu oznaku može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Isporučeni pribor

Brojevi u zagradama () označavaju količinu.

- □ Mrežni adapter (1)
- □ Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)
- □ Komponentni A/V kabel (1) A
- □ A/V spojni kabel (1) **B**
- □ USB priključni kabel (1) C Koristite ovaj kabel ako je ugrađeni USB kabel kamkordera (str. 12) prekratak za spajanje.
- □ Punjiva baterija NP-FV50 (1)

□ CD-ROM "Handycam" Application Software (1) (str. 36)

- "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
- Priručnik za "Handycam" (također PDF)

□ "Upute za uporabu" (ovaj priručnik) (1)



- U kamkorder je ugrađena aplikacija "PMB Portable" (str. 39).
- Pogledajte str. 19 za napomene o memorijskim karticama koje možete upotrebljavati uz ovaj kamkorder.

Uporaba kamkordera

 Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove niti za pokrove priključnica.

Pokrov priključnice (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)









Ugrađeni USB kabel



 Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapanje tekućine i vodu. Pogledajte "Mjere opreza" (str. 64).

Opcije izbornika, LCD zaslon i objektiv

- Opcija izbornika koja je označena sivo nije dostupna u trenutnim uvjetima snimanja ili reprodukcije.
- LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo precizne tehnologije tako da je preko 99,99% piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD zaslonu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene). Ove točkice su normalna posljedica postupka proizvodnje i ne utječu na snimanje ni na koji način.



Bijele, crvene, plave ili zelene točkice

- Dugotrajno izlaganje LCD zaslona ili objektiva izravnom suncu može uzrokovati kvar.
- Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu. Time možete uzrokovati kvar kamkordera. Sunce snimajte samo kad je slabe svjetline, kao što je u suton.

O podešavanju jezika

 Izbornici na svakom od lokalnih jezika korišteni su za opise postupaka rukovanja. Ako je potrebno, promijenite jezik prikaza na zaslonu prije uporabe kamkordera (str. 17).

O snimanju

- Savjetujemo da memorijsku karticu pri prvoj uporabi s ovim kamkorderom formatirate u njemu radi stabilnog rada. Formatiranjem memorijske kartice brišu se svi podaci s nje i neće se moći obnoviti. Važne podatke pohranite na računalo i sl.
- Prije početka snimanja, provjerite funkciju snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i zvuk snimiti bez problema.
- Proizvođač ne može kompenzirati gubitak snimljenog materijala čak i ako snimanje ili reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za snimanje i sl.
- Sustav TV boja se razlikuje ovisno o državi i regiji. Za gledanje snimaka na TV prijemniku, potreban je PAL TV prijemnik.
- TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
- Koristite kamkorder u skladu s lokalnim zakonima i odredbama.

Napomene o reprodukciji

- Snimke načinjene ovim kamkorderom možda nećete moći reproducirati normalno drugim uređajima. Također, snimke načinjene drugim uređajima možda nećete moći reproducirati ovim kamkorderom.
- Videozapisi standardne kvalitete (STD) snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se reproducirati na AV opremi drugih proizvođača.

DVD mediji snimljeni u HD (high definition) kvaliteti slike

 DVD mediji snimljeni u high definition (HD) kvaliteti slike mogu se reproducirati na uređajima kompatibilnima s AVCHD standardom. Diskovi s high definition (HD) sadržajima ne mogu se reproducirati u DVD uređajima/rekorderima jer oni nisu kompatibilni s AVCHD formatom. Ako u DVD uređaj/rekorder umetnete disk snimljen u AVCHD formatu (high definition kvaliteta slike (HD)), možda ga nećete moći izbaciti.

Pohranite sve svoje snimke

- Kako biste izbjegli gubitak slikovnih podataka, povremeno pohranite svoje snimke na vanjski medij. Pojedinosti o pohranjivanju snimaka na računalo potražite na str. 35, a više o pohranjivanju na vanjske uređaje na str. 42.
- Vrste diskova ili medija na koje možete pohraniti snimke ovise o odabranoj postavci [III REC Mode] tijekom snimanja. Videozapisi snimljeni s postavkom [50p Quality PS] mogu se pohraniti pomoću vanjskih medija (str. 44). Videozapisi snimljeni s postavkom [Highest Quality R] mogu se pohraniti na vanjske medije ili Blu-ray diskove.

Napomene o bateriji i mrežnom adapteru

- Skinite bateriju ili odspojite mrežni adapter tek nakon isključivanja kamkordera.
- Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći kamkorder i DC priključak.

Napomena o temperaturi kamkordera/ baterije

 Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili ohladi, možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera. U tom slučaju će se na LCD zaslonu pojaviti odgovarajući indikator.

Kod spajanja kamkordera s računalom ili priborom

- Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje na kamkorderu preko računala. Ako to pokušate, kamkorder možda neće raditi pravilno.
- Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem komunikacijskim kabelima, pripazite da priključke spajate u pravilnom smjeru. Nasilno spajanja priključaka oštetit će priključnice i može uzrokovati kvar kamkordera.
- Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB kabelom i isključen, nemojte zatvarati LCD zaslon. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.

Ako ne možete snimati ili reproducirati snimke, napravite [Format]

Ako često ponavljate snimanje i brisanje snimaka dulje vrijeme, dolazi do fragmentiranja podataka na mediju za snimanje. Snimke se ne mogu pohraniti niti snimiti. U tom slučaju prvo pohranite snimke na neku vrstu vanjskog medija i zatim napravite [Format] dodirom na MENU (MENU)
 → [Setup] → [t] (Media Settings)] → [Format] → željeni medij → OK → OK .

Napomene o dodatnom priboru

- Savjetujemo vam korištenje originalnog Sony pribora.
- Originalni Sonyjev pribor možda nije dostupan u nekim državama/regijama.

O ovom priručniku, ilustracijama i izbornicima

- Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su primjeri koji su snimljeni pomoću digitalnog kamkordera i mogu se razlikovati od slika i indikatora na zaslonu koji se stvarno prikazuju na zaslonu. Ilustracije kamkordera i indikatora sa zaslona su uvećane ili pojednostavljene radi boljeg razumijevanja.
- U ovom priručniku se ugrađena memorija kamkordera i memorijska kartica nazivaju "medijima za snimanje".
- U ovom priručniku se DVD disk snimljen sa slikom kvalitete high definition (HD) naziva AVCHD disk.
- Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Provjera naziva modela kamkordera

- Naziv modela navodi se u ovim uputama kad postoji razlika u značajkama između modela. Provjerite naziv modela na donjoj strani kamkordera.
- Glavne razlike u značajkama tih modela su sljedeće.

	Kapacitet ugrađenog medija za snimanje	Projektor
HDR-CX360E/ HDR-CX360VE*	32 GB	—
HDR-PJ10E	16 GB	
HDR-PJ30E/ HDR-PJ30VE*	32 GB	✓

Model s oznakom * opremljen je GPS sustavom.

Napomene o uporabi

- Nemojte učiniti nešto od sljedećeg. U suprotnom može doći do oštećenja medija za snimanje, snimke se možda neće moći reproducirati ili će se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge pogreške u radu.
 - vaditi memorijsku karticu dok indikator pristupa (str. 20) svijetli ili trepće
 - odspajati bateriju ili mrežni adapter s kamkordera ili izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama dok indikatori (videozapis)/ (fotografija) (str. 22) ili indikator pristupa (str. 20) svijetle ili trepću
- Pri uporabi remena za nošenje na ramenu (opcija) pazite da ne udarite kamkorderom o nešto.

Sadržaj

Prvo pročitajte	. 2
-----------------	-----

Početak

Korak 1: Punjenje baterije	11
Punjenje baterije u inozemstvu	14
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena	15
Promjena jezika prikaza	17
Korak 3: Priprema medija za snimanje	18
Provjera postavke medija za snimanje	18
Kopiranje videozapisa i fotografija	20

Snimanje/reprodukcija

Snimanje
Dobivanje podataka o lokaciji putem GPS-a (HDR-CX360VE/PJ30VE)25
Odabir načina snimanja26
Reprodukcija na kamkorderu
Korištenje ugrađenog projektora (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
Highlight reprodukcija
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku31

Napredne funkcije

Brisanje videozapisa i fotografija	34
------------------------------------	----

Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo

Praktične funkcije dostupne nakon spajanja kamkordera na računalo	
(Windows)	35
Priprema računala	36
Kod uporabe Macintosh računala	36
Pokretanje PMB (Picture Motion Browser) aplikacije	39
Objava snimaka na internetu	39

Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja

Odabir načina pohranjivanja snimaka na vanjski uređaj	42
Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj	44
Kreiranje diska pomoću DVD snimača, DVDirect Express	47
Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD snimača	
osim uporabom DVDirect Express	50
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću	
rekordera i sl	51

Osobno podešavanje kamkordera

Uporaba izbornika	53
Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook	57

Dodatne informacije

58
50
54
56

Kratki pregled

Indikatori na zaslonu	70
Dijelovi i kontrole	71

Početak Korak 1: Punjenje baterije



Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.

Napomene

• Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.

Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD zaslon.

Učvrstite bateriju tako da je pomaknete u smjeru strelice dok ne klikne.

Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.

Svijetli indikator CHG (punjenje) ili indikator \$/CHG (bljeskalica/punjenje) i započinje punjenje. Indikator CHG (punjenje) ili indikator \$/CHG (bljeskalica/punjenje) se isključuje kad je baterija dokraja napunjena.

Kad je baterija napunjena, odspojite mrežni adapter iz DC IN priključnice na kamkorderu.

Punjenje baterije pomoću računala

- Ta funkcija je korisna ako AC adapter nije dostupan.
- ① Isključite kamkorder i na njega pričvrstite bateriju.
- 2 Ugrađenim USB kabelom spojite kamkorder na uključeno računalo.



3 Kad je baterija sasvim napunjena, odspojite kamkorder s računala (str. 38).

Napomene

- Ne može se jamčiti rad sa svim računalima.
- Spojite li kamkorder na prijenosno računalo koje nije spojeno na napajanje, baterija računala će se ubrzano trošiti. Ne ostavljajte kamkorder tako spojen na računalo.
- Punjenje kamkordera putem ručno sastavljenog ili preinačenog računala, ili USB huba, nije zajamčeno. Kamkorder možda neće raditi pravilno, ovisno o USB uređaju koji koristite s računalom.

🜍 Savjeti

- Bateriju kamkordera možete puniti putem ugrađenog USB kabela iz zidne električne utičnice pomoću USB punjača/AC adaptera AC-U501AD/AC-U50AG (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete koristiti Sonyjev prijenosni izvor napajanja CP-AH2R ili CP-AL (opcija).
- USB punjač/AC adapter možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
- Indikator CHG (punjenje) ili indikator \$/CHG (bljeskalica/punjenje) možda neće svijetliti kad je baterija slaba. U tom slučaju napunite bateriju pomoću isporučenog AC adaptera..

Trajanje punjenja

Približno potrebno vrijeme (u minutama) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije.

Baterija	Trajanje punjenja		
	Mrežni adapter	Ugrađeni USB kabel*	
NP-FV50 (priložena)	155	315	
NP-FV70	195	600	
NP-FV100	390	1050	

 Vremena punjenja u gornjoj tablici izmjerena su kod punjenja kamkordera pri temperaturi od 25°C. Savjetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C.

* Vremena punjenja mjerena su bez korištenja USB priključnog kabela.

😵 Savjeti

- Pogledajte str. 60 za podatke o vremenu snimanja i reprodukcije.
- Dok je kamkorder uključen možete provjeriti približan preostali kapacitet baterije pomoću indikatora stanja baterije u gornjem desnom uglu LCD zaslona.

Vađenje baterije

Zatvorite LCD zaslon. Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) (①) i zatim skinite bateriju (②).



Uporaba mrežnog napajanja kao izvora energije

Spojite na jednak način kao u "Korak 1: Punjenje baterije" (str. 11). Čak i ako je baterija učvršćena, neće se prazniti.

Napomene o bateriji

- Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, isključite kamkorder i pazite da su indikatori
 indikatori
 indikator pristupa (str. 20) isključeni.
- Indikator CHG (punjenje) ili indikator \$/CHG (bljeskalica/punjenje) trepće tijekom punjenja u sljedećim uvjetima:
 - Baterija nije pravilno postavljena.
 - Baterija je oštećena.
 - Temperatura baterije je preniska.

Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na toplom mjestu.

Temperatura baterije je previsoka.
 Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na hladnom mjestu.

- Ne savjetujemo vam da s kamkorderom koristite bateriju NP-FV30 koja omogućuje samo kraća vremena snimanja i reprodukcije.
- Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 5 minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A. Shut Off]).

Napomene o mrežnom adapteru

- Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne utičnice ako se tijekom uporabe kamkordera pojave problemi.
- Adapter tijekom uporabe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i namještaja.
- Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To može prouzročiti nepravilnosti u radu.

Punjenje baterije u inozemstvu

Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.

• Nemojte upotrebljavati elektronički transformator.

Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena

Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.

Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.

• Za isključivanje kamkordera dok je LCD zaslon otvoren, pritisnite tipku POWER.



Tipka POWER

Odaberite željeni jezik i dodirnite [Next].



Tipkama < / > odaberite željeno geografsko područje i zatim dodirnite [Next].



Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite MENU (MENU) → [Setup] → [Å (Clock Settings)] → [Date & Time Setting] → [Date & Time]. Ako se neka opcija ne prikazuje na zaslonu, dodirnite 2 a prikaz opcije.

Podesite [Summer Time], zatim dodirnite [Next].

• Podesite li [Summer Time] na [On], podešava se sat vremena više.

Summer Time	
Sets to summer time.	
On	Off
Back	Next

Odaberite format datuma i dodirnite [Next].

Date & Time Format	
Set date and time dis	play mode.
Y-M-D	M (English)-D-Y
M-D-Y	D-M-Y
Back	Next

Odaberite datum i vrijeme, dodirnite \land / \checkmark za podešenje vrijednosti i zatim dodirnite [Next] \rightarrow $\bigcirc \kappa$ *.

* Izbornik potvrde se pojavi samo pri prvom podešavanju sata kamkordera.



Sat započinje s radom.

③ Napomene

- Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te se mogu prikazati za vrijeme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite MENU (MENU) → [Setup] → [Deta Code] → [Date/Time] → OK.
- Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [\checkmark (General Settings)] \rightarrow [Beep] \rightarrow [Off] \rightarrow \bigcirc K.
- Ako tipke ne reagiraju ispravno na dodir, kalibrirajte zaslon.
- Kad jednom podesite točno vrijeme, ono se ugađa automatski kad je opcija [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] podešena na [On]. Ovisno o zemlji/regiji odabranoj za kamkorder, točno vrijeme se možda neće automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] na [Off] (HDR-CX360VE/PJ30VE).

Za isključivanje napajanja

Zatvorite LCD zaslon.

Nekoliko sekundi treperi indikator 🖽 (videozapis) i kamkorder se isključuje.

😵 Savjeti

- Kamkorder također možete isključiti pritiskom na tipku POWER.
- Ako je opcija [Power On By LCD] podešena na [Off], isključite kamkorder pritiskom na tipku POWER.

Promjena jezika prikaza

Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku.

 $Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [\checkmark (General Settings)] \rightarrow [Language Setting] \rightarrow [$

željeni jezik \rightarrow $\bigcirc \mathsf{K} \rightarrow$ $\checkmark \rightarrow$ \checkmark .

Korak 3: Priprema medija za snimanje

Odgovarajući mediji za snimanje prikazuju se na zaslonu vašeg kamkordera kao sljedeće ikone.





Ugrađena memorija

Memorijska kartica

* Standardna je postavka snimanje videozapisa i fotografija na taj medij za snimanje. Na odabrani medij možete snimati, reproducirati s njega ili editirati na njemu.

😵 Savjeti

- Pogledajte str. 61 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
- Pogledajte str. 63 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.

Podešavanje medija za snimanje

1 Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [\clubsuit (Media Settings)] \rightarrow [Media Select].

Pojavi se izbornik [Media Select].

2 Dodirnite željeni medij za snimanje i zatim ok.

Na odabrani medij snimaju se i videozapisi i fotografije.

Provjera postavke medija za snimanje

Pri snimanju videozapisa ili fotografija prikazuje se ikona medija u gornjem desnom uglu zaslona.



Ulaganje memorijske kartice

Napomene

 Podesite medij za snimanje na [Memory Card] za snimanje videozapisa i/ili fotografija na memorijsku karticu.

Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder

		SD Speed klasa	Opisano u ovom priručniku
"Memory Stick PRO Duo" medij (Mark2)	Sony 🍝		"Memory Stick PRO
"Memory Stick PRO- HG Duo" medij		_	Duo" medij
SD memorijska kartica			
SDHC memorijska kartica	SONY	Class 4 ili brža	SD kartica
SDXC memorijska kartica			

- Ne može se jamčiti rad sa svim memorijskim karticama.
- Uz ovaj kamkorder možete koristiti medij "Memory Stick PRO Duo" koji je upola manji od "Memory Sticka", ili SD kartice standardne veličine.
- Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na memorijsku karticu niti na pripadajući adapter. Time možete uzrokovati kvar.
- Potvrđen je rad "Memory Stick PRO Duo" kartica kapaciteta do 32 GB i SD kartica do 64 GB s ovim kamkorderom.

Napomene

- MultiMediaCard se ne može upotrebljavati s ovim kamkorderom.
- Videozapisi snimljeni na SDXC memorijske kartice ne mogu se importirati ili reproducirati na računalima ili AV uređajima koji ne podržavaju datotečni sustav exFAT* ako ih spajate na kamkorder USB kabelom. Unaprijed provjerite podržava li oprema sustav exFAT. Spojite li opremu koja ne podržava sustav exFAT i pojavi se izbornik za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje. Svi snimljeni podaci će se tako izgubiti.
 * exFAT je datotečni sustav koji se koristi za SDXC memorijske kartice.

1 Otvorite pokrov i umetnite memorijsku karticu s odrezanim uglom okrenutim kao na slici u utor dok ne klikne.

· Zatvorite pokrov nakon ulaganja memorijske kartice.



Imajte na umu smjer odrezanog ugla.

Umetnete li novu memorijsku karticu, pojavit će se poruka [Preparing image database file. Please wait.]. Pričekajte da poruka nestane.

2 Zatvorite pokrov.

③ Napomene

- Pojavi li se poruka [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], formatirajte memorijsku karticu.
- Provjerite smjer memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu u utor u pogrešnom smjeru, moguće je oštećenje memorijske kartice, utora ili slikovnih podataka.
- Nemojte otvarati pokrov za vrijeme snimanja.
- Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.

Za vađenje memorijske kartice

Otvorite pokrov i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.

Kopiranje videozapisa i fotografija

Videozapise i fotografije možete kopirati iz ugrađene memorije na memorijsku karticu. Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Edit/Copy] \rightarrow [Copy], zatim slijedite upute na zaslonu.

Snimanje/reprodukcija

Snimanje

Standardna je postavka snimanje videozapisa i fotografija na medij za snimanje ugrađen u kamkorder. Videozapisi se snimaju u high definition (HD) kvaliteti slike.

😵 Savjeti

• Za promjenu medija za snimanje pogledajte str. 18.

Zategnite ručni remen.



Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.

Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.



Snimanje videozapisa



Pritisnite MODE za uključivanje indikatora 🖽 (videozapis).

Pritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.

Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP.

Za ponovni prikaz opcija na LCD zaslonu

Dodirnite bilo koji dio LCD zaslona osim tipaka, tako da možete koristiti opcije. Postavke možete mijenjati u izborniku [Display Setting].



Za snimanje osmijeha

Prema standardnoj postavci automatski se snima fotografija kad kamkorder prepozna osmijeh osobe u kadru tijekom snimanja videozapisa (Smile Shutter). Kad kamkorder prepozna lica tijekom snimanja videozapisa, kvaliteta slike se automatski prilagodi ([Face Detection]).



Napomene

- Ako zatvorite LCD zaslon za vrijeme snimanja videozapisa, kamkorder prekida snimanje.
- · Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.
- Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
- Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi prije nego je moguće snimanje. Za to vrijeme se ne može rukovati kamkorderom.
- Po završetku snimanja bit će aktivni sljedeći indikatori ako se podaci još uvijek upisuju na medij za snimanje. Za to vrijeme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter.
 - Indikator pristupa (str. 20) svijetli ili trepće
 - Na gornjem desnom dijelu LCD zaslona trepće ikona medija.

😵 Savjeti

- · Pogledajte str. 61 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
- Tijekom snimanja videozapisa možete snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO dokraja (Dual Rec).
- Standardno je [11] SteadyShot] podešeno na [ACTIVE].
- Lice na kojem je prioritet odaberite tako da ga dodirnete.
- Možete snimati fotografije iz snimljenih videozapisa.
- Možete provjeriti vrijeme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da dodirnete MENU (MENU) → [Setup]
 → [I (Media Settings)] → [Media Info].
- LCD zaslon kamkordera može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri
 tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
 koji nije kompatibilan s full pixel display. U tom slučaju, podesite [Guide Frame] na [On] i snimajte slike
 tako da pratite vanjski okvir prikazan za zaslonu kao pomoć.
- Za podešavanje nagiba LCD zaslona, prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (①) i zatim podesite nagib (②).



Podaci o snimanju

Datum, vrijeme, uvjeti snimanja i koordinate (HDR-CX360VE/PJ30VE) automatski se pohranjuju na medij tijekom snimanja. Podaci se ne prikazuju tijekom snimanja. Ipak, možete ih provjeriti kao [Data Code] tijekom reprodukcije. Za prikaz tih podataka dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [\blacktriangleright (Playback Settings)] \rightarrow [Data Code] \rightarrow željeno podešenje \rightarrow OK.

Snimanje fotografija



(videozapis): Pri snimanju videozapisa
 (fotografija): Pri snimanju fotografije

Kad nestane IIIIII, fotografija je snimljena.

1 Pritisnite MODE za uključivanje indikatora 卤 (fotografija).

Prikaz na LCD zaslonu prelazi na snimanje fotografija i format zaslona postaje 4:3.

2 Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.

👸 Savjeti

- Pogledajte str. 63 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
- Za promjenu veličine slike dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Image Quality/Size] \rightarrow [\bigcirc Image Size] \rightarrow željeno podešenje \rightarrow \bigcirc K.
- Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona 🔊.
- Bljeskalica ne radi tijekom snimanja videozapisa. Možete promijeniti način rada bljeskalice dodirom na MENU (MENU) → [Camera/Mic] → [\$ (Flash)] → [Flash] → željenu postavku → OK (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).

Ako se na fotografijama pojavljuju bijele kružne mrlje (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/ PJ30VE)

Pojava je uzrokovana česticama (prašina, pelud i sl.) koje lebde u blizini objektiva. Kad ih naglasi bljeskalica kamkordera, vide se na slici kao okrugle bijele mrlje.

Kako biste smanjili pojavu bijelih mrlja, osvijetlite prostoriju i snimajte bez bljeskalice.



Dobivanje podataka o lokaciji putem GPS-a (HDR-CX360VE/PJ30VE)

Kad podesite [GPS Setting] (str. 56) na [On], na LCD zaslonu se prikazuje 🔊 i kamkorder započinje traženje GPS satelita te preuzima podatke o lokaciji. Preuzimanje podataka o lokaciji omogućuje vam uporabu funkcija kao što je Map View. Indikator se mijenja prema jačini prijema GPS signala.

- Vrijeme obrade može biti kraće ukoliko u kamkorder učitate GPS pomoćne podatke koristeći isporučeni "PMB" softver. Instalirajte "PMB" na vaše računalo (str. 36) i spojite računalo na internet. Zatim spojite kamkorder na računalo i GPS pomoćni podaci će se automatski ažurirati.
- GPS pomoćni podaci možda neće biti djelotvorni u sljedećim slučajevima:
 - Ako se GPS pomoćni podaci ne ažuriraju 30 ili više dana
 - Ako datum i vrijeme kamkordera nisu ispravno podešeni
 - Kad se kamkorder premjesti na veoma udaljeno mjesto
- Ugrađene karte omogućile su sljedeće tvrtke; kartu Japana ZENRIN CO., LTD., druga područja NAVTEQ.

Odabir načina snimanja

Kvalitetu slike koju snimate možete promijeniti tako da dodirnete MENU (MENU) \rightarrow [Image Quality/Size] \rightarrow [III REC Mode].

Vrste medija na koje možete pohraniti snimke ovise o odabranom načinu snimanja. Pojedinosti o pohranjivanju na vanjske uređaje potražite na str. 42.

Marta ma dita	Mod snimanja		
vrste mealja	PS*	FX	FH/HQ/LP
Na ovom kamkorderu			
Ugrađeni medij za snimanje	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Memorijska kartica	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Na vanjskim uređajima			
Vanjski mediji (USB mediji za pohranjivanje)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Blu-ray diskovi	_	~	\checkmark
AVCHD diskovi	_	_	~

* [PS] se može podesiti samo kad je opcija [🎞 Frame Rate] podešena na [50p].

Reprodukcija na kamkorderu

Možete uživati u reprodukciji snimaka s moćnim zvukom na stereo zvučnicima ovog kamkordera.

Prema standardnoj postavci se videozapisi i fotografije snimaju na ugrađeni medij i reproduciraju s njega.

😵 Savjeti

- Za promjenu medija za snimanje pogledajte str. 18.
- Kamkorder prikazuje snimljene slike kao kategorije, automatski prema datumu i vremenu snimanja. Snimljene fotografije može prikazati i prema podacima o lokaciji snimanja (HDR-CX360VE/PJ30VE).

Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.

Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.





Prikazuje se izbornik Event View nakon nekoliko sekundi.

3

Dodirnite



A U izbornik MENU

B Kategorije

C Tipka za promjenu prikaza (HDR-CX360VE/PJ30VE)

D < / > : Prikaz prethodne/sljedeće kategorije.

E Naziv kategorije

F Prijelaz na mod snimanja videozapisa/fotografije

G Vremenska skala

H Tipka Highlight Playback*

🚺 Tipka za promjenu vremenskog raspona kategorije

* Pojavi se samo kad je kvaliteta slike podešena na [HD HD Quality].

Indeksni prikaz kategorija pojavi se samo kada dodirnete kategoriju prikazanu u središtu.

- Možete birati i prema kategoriji dodirom ikone lacksquare na LCD zaslonu.
- Dodirnite (\$\$\phi\$) (promjena vremenskog raspona kategorije) u donjem desnom uglu zaslona tako da možete promijeniti raspon na vremenskoj skali od jedne i pol godine do tri mjeseca, čime se mijenja broj kategorija koje se mogu prikazati na vremenskoj skali.

4 Dodirnite sliku koju želite vidjeti.



Dodirnite 🔳 za odabir tipa snimke koja će se prikazati u indeksu između [井 MOVIE] (samo videozapisi), [🖂 PHOTO] ili [🏣 MOVIE/PHOTO] (i videozapisi i fotografije).

A Za povratak na prikaz Event View

B • • / • • : Prikaz prethodne/sljedeće stranice (ako zadržite tipku dodirnutom, indeksni prikaz će se izlistavati)

- C Prijelaz na mod snimanja videozapisa/fotografije
- D Naziv kategorije
- E Tipka za promjenu tipa snimke
- **F** Videozapis
- **G** Fotografija
- Uz videozapis ili fotografiju koji su zadnji gledani ili snimljeni prikazuje se I►I. Ako dodirnete videozapis ili fotografiju s oznakom I►I, možete nastaviti reprodukciju od mjesta gdje je prethodno zaustavljena.

Rukovanje kamkorderom tijekom reprodukcije videozapisa

Tijekom reprodukcije videozapisa možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže prikazane tipke će se prikazati kad odaberete [🕞 MOVIE/PHOTO] (standardna postavka) ili [🛱 MOVIE] dodirom tipke za promjenu tipa snimke u indeksnom prikazu kategorija.



* Ove tipke mogu se koristiti samo tijekom reprodukcije videozapisa.

Napomene

• Možda nećete moći reproducirati snimke drugim uređajima već samo na kamkorderu.

😵 Savjeti

- Dodirom tipke 🗟 u izborniku za reprodukciju prikazat će se funkcije koje trenutno možete koristiti na jednostavan način.
- Kad reprodukcija od odabrane snimke dođe do zadnje snimke, izbornik se vraća na prikaz INDEX.
- Dodirnite 💶 / 🖿 tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
- Datum, vrijeme, uvjeti snimanja i koordinate (HDR-CX360VE/PJ30VE) automatski se pohranjuju tijekom snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju tijekom snimanja, ali se mogu prikazati tijekom reprodukcije tako da dodirnete MENU (MENU) → [Setup] → [► (Playback Settings)] → [Data Code] → željeno podešenje → OK → X.
- U standardnom podešenju, unaprijed je snimljen zaštićeni demo videozapis.

Za podešavanje glasnoće zvuka videozapisa

Za vrijeme reprodukcije videozapisa, dodirnite $\square \rightarrow$ podesite pomoću $\square - / \square + \rightarrow$

Gledanje fotografija

Tijekom reprodukcije fotografija možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže prikazane tipke će se prikazati kad odaberete [\swarrow PHOTO] dodirom tipke za promjenu tipa snimke u indeksnom prikazu kategorija.



👸 Savjeti

• Za ponavljanje slideshowa, dodirnite 🔄 [Slideshow Set].

Highlight reprodukcija



Dodirnite [
 Scenario Save] na zaslonu po završetku Highlight reprodukcije tako da možete pohraniti
 scenarij Highlight reprodukcije.

Korištenje ugrađenog projektora (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)

Pritisnite ► → Dodirnite < / > za odabir željene kategorije, zatim dodirnite kategoriju → Pritisnite PROJECTOR.

Reprodukcija snimaka na TV prijemniku

Načini povezivanja i kvaliteta slike (high definition (HD) ili standard definition (STD)) koja se reproducira za zaslonu TV-a razlikuju se ovisno o vrsti TV-a koji spajate i priključnicama koje koristite.

Izlazne priključnice na kamkorderu

HDMI OUT priključnica



Na TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje kamkordera.

Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.

Spojite kamkorder na TV.

• Kao izvor napajanja upotrijebite priloženi mrežni adapter (str. 13).

3

Okrenite reprodukciju videozapisa ili fotografije na kamkorderu (str. 27).

Mogućnosti povezivanja

Spajanje na high definition TV

Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike će se reproducirati u high definition (HD) kvaliteti. Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike će se reproducirati u standard definition (STD) kvaliteti



Snimanje/reprodukcija

Spajanje na TV prijemnik formata 16:9 (wide) ili 4:3 koji nije high definition Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike će se reproducirati u standard definition (STD) kvaliteti. Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike će se reproducirati u standard definition (STD) kvaliteti



Pri spajanju komponentnim A/V kabelom

- Spojite li samo komponentne videopriključke, audio signali se ne reproduciraju. Za tu namjenu spojite bijele i crvene priključke.
- Odaberite postavku [Component] za komponentni ulaz koji koristite. Dodirnite MENU (MENU) → [Setup] → [♣ (Connection)] → [Component] → željenu postavku → ○K za podešavanje.

Pri spajanju HDMI kabelom

- Koristite HDMI kabel s logom HDMI.
- Koristite HDMI minipriključak na jednom kraju (za kamkorder) i priključak prikladan za spajanje na vaš TV na drugom kraju.
- Snimke sa zaštitom od kopiranja ne emitiraju se preko priključnice HDMI OUT na kamkorderu.
- Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike) u ovom načinu povezivanja.
- Nemojte spajati HDMI OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu drugog uređaja jer se mogu pojaviti problemi u radu.
- Kad spojeni uređaj podržava 5.1ch surround zvuk, videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike se automatski reproduciraju s 5.1ch surround zvukom. Zvuk videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike se pretvara u 2ch zvuk.

Podešavanje formata slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom (16:9/4:3)

• Podesite [TV Type] na [16:9] ili [4:3], ovisno o spojenom TV prijemniku.

Pri spajanju A/V kabelom koji ima S-Video priključak

- Spojite li samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audiosignala. Za izlaz audiosignala spojite bijeli i crveni priključak u ulazne audiopriključnice TV-a.
- Taj način povezivanja pruža sliku veće razlučivosti nego povezivanje A/V spojnim kabelom.

Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako TV prijemnik ima samo jednu ulaznu audio priključnicu)

 Spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.

Kod spajanja na TV preko videorekordera

 Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabela. Podesite preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).

Napomene

- Za reprodukciju videozapisa sa slikom standard definition (STD) kvalitete na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava signal formata 16:9, snimajte videozapise u formatu 4:3. Dodirnite MENU (MENU) → [Image Quality/Size] → []] Wide Mode] → [4:3] → ○K.
- Kad se A/V spojni kabel koristi za izlaz signala videozapisa, taj signal će prenositi standard definition (STD) kvalitetu slike.

Ako TV prijemnik ili videorekorder ima 21-pinski adapter (EUROCONNECTOR)

Upotrijebite 21-pinski adapter (opcija) za gledanje reproducirane slike.



👸 Savjeti

- Ako kamkorder povežete s TV-om primjenom više vrsta kabela za izlaz videosignala, redoslijed prioriteta ulaznih priključnica TV-a je sljedeći.
 HDMI → komponentna → S VIDEO → video
- HDMI (High Definition Multimedia Interface) je priključnica za slanje i videosignala i audiosignala. HDMI OUT priključnica omogućuje izlaz visokokvalitetne slike i digitalnog zvuka.

O "Photo TV HD"

Ovaj kamkorder je kompatibilan s "Photo TV HD" standardom. "Photo TV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične slike suptilnih tekstura i boja. Spajanjem Sony Photo TV HD kompatibilnog uređaja putem HDMI kabela* ili komponentnog AV kabela**, možete uživati u očaravajućoj Full HD kvaliteti slike.

- * TV će automatski prijeći na odgovarajući mod pri prikazivanju fotografija.
- ** Trebat ćete podesiti TV. Za detalje pogledajte upute za uporabu vašeg TV-a koji podržava Photo TV HD.

Napredne funkcije Brisanje videozapisa i fotografija

Možete osloboditi prostor na mediju za snimanje tako da obrišete videozapise i fotografije iz njega.

Napomene

- Snimke koje su obrisane ne mogu se vratiti. Unaprijed pohranite kopije važnih videozapisa i fotografija.
- Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz kamkordera za vrijeme brisanja snimaka. Time se medij za snimanje može oštetiti.
- Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete snimke s nje.
- Zaštićene videozapise i fotografije nije moguće obrisati. Prethodno isključite zaštitu na videozapisima i fotografijama ako ih želite obrisati.
- Demo videozapis na vašem kamkorderu je zaštićen.
- Obrišete li videozapise/fotografije koji su uključeni u pohranjene scenarije, obrisat će se i scenariji.

😵 Savjeti

- Pokrenete li reprodukciju snimke odabrane u indeksnom prikazu kategorija, možete je obrisati pomoću m u izborniku reprodukcije.
- Za brisanje svih snimaka na mediju za snimanje i obnavljanje cjelokupnog prostora za snimanje, formatirajte medij.
- Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu nazivaju se "sličice".
 - Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Edit/ Copy] \rightarrow [Delete].
- Za odabir i brisanje videozapisa, dodirnite [Multiple Images] → [IIII] MOVIE]/[□] PHOTO]/[□] MOVIE/PHOTO].
 - Kad je opcija [#D2/#SD2 Setting] podešena na [#SD2 STD Quality], umjesto indikatora #D2 pojavi se #SD2.

MOVIE	
MOVIE/PHOTO	l
-42	J

Dodirnite i prikažite oznaku na videozapisu ili fotografiji koju želite obrisati.



- Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite
 za povratak na prethodni zaslon.
- Dodirnite $OK \rightarrow OK \rightarrow OK$

Za istodobno brisanje svih videozapisa/ fotografija unutar kategorije

① U koraku 2 dodirnite [All In Event].



- ② Dodirnite ★ / ★ za odabir željene kategorije, zatim dodirnite .
 - Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite
 za povratak na prethodni zaslon.
- (3) Dodirnite $OK \rightarrow OK$.

Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo Praktične funkcije dostupne nakon spajanja kamkordera na računalo (Windows)

PMB softver s isporučenog CD-ROM diska posjeduje funkcije koje vam pružaju više mogućnosti rada sa snimkama s kamkordera.



Jednostavan upload u pokretu

Uz već instalirani program PMB Portable na kamkorderu možete reproducirati ili objaviti svoje snimke na internetu povezivanjem kamkordera na udaljeno računalo.

Priprema računala (Windows)

Korak 1 Provjera sustava računala

OS*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP2*3/Windows 7

Procesor*4

Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži, ili Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ili brži (za obradu FX ili FH videozapisa potreban je Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ili brži, a za obradu PS videozapisa potreban je Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ili brži). Međutim, Intel Pentium III 1 GHz ili brži je dovoljan za sljedeće postupke:

- Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo
- One Touch Disc Burn
- Kreiranje Blu-ray diska/diska AVCHD formata/DVD-video diska (Pri kreiranju DVD video diska konverzijom high definition (HD) kvalitete slike u standard definition (STD) kvalitetu slike potreban je Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži.)
- Kopiranje diska
- Procesiranje samo videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike

Aplikacija

DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod se temelji na DirectX tehnologiji. DirectX mora biti instaliran.)

Memorija

Za Windows XP: 512 MB ili više (preporučeno je 1 GB ili više)

Međutim, 256 MB ili više je dovoljno za procesiranje videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike.

Za Windows Vista/Windows 7: 1 GB ili više

Tvrdi disk

Prostor na disku potreban za instalaciju: Oko 500 MB (Za kreiranje AVCHD diska će možda biti potrebno 10 GB ili više. Za kreiranje Blu-ray diska može biti potrebno maksimalno 50 GB.)

Zaslon

Minimalno 1024 × 768 točaka

Ostalo

USB priključnica (standardna, Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno)), Blu-ray/DVD snimač (CD-ROM pogon je nužan za postupak instalacije). Na tvrdom disku se za instalaciju preporučuje NTFS ili exFAT sustav datoteka.

- *1 Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne može jamčiti ako je OS bio nadograđivan ili u multi-boot sustavima.
- *264-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korištenje funkcije kreiranja diska i sl. potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ili noviji.
- *3 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
- *4 Preporučuje se brži procesor.

Napomene

 Ne može se jamčiti rad u svim računalnim okruženjima.

Kod uporabe Macintosh računala

Priloženi "PMB" softver nije kompatibilan s Macintosh računalima. Za prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo kontaktirajte Apple Inc.

Korak 2 Instaliranje priloženog "PMB" softvera

Instalirajte "PMB" prije spajanja kamkordera s računalom.

3 Napomene

 Ako je na vaše računalo instalirana verzija "PMB" softvera ispod 5.0.00, možda nećete moći koristiti neke funkcije tih "PMB" aplikacija kad instalirate "PMB" s isporučenog CD-ROM-a. S isporučenog CD-ROM-a se također instalira "PMB Launcher" te pomoću njega možete pokretati "PMB" ili drugi softver. Za pokretanje aplikacije "PMB Launcher" dvaput kliknite na pripadajuću ikonu prečaca na zaslonu računala.
Provjerite je li kamkorder odspojen od računala.

Uključite računalo.

- Logirajte se kao administrator za instalaciju.
- Zatvorite sve pokrenute aplikacije na računalu prije instaliranja softvera.

3 Stavite priloženi CD-ROM u optički pogon računala.

Prikazuje se izbornik za instalaciju.

- Ako se izbornik ne prikaže, kliknite na [Start] → [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) i zatim dvaput kliknite na [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
- * Nazivi pogona (kao što je (E:)) ovise o računalu.
- 4 Kliknite na [Install].
- 5 Odaberite zemlju ili regiju.
- 6 Odaberite jezik za aplikaciju koju instalirate i zatim prijeđite na sljedeći zaslon.
- 7 Pažljivo pročitajte uvjete ugovora o licenci. Ako se slažete s uvjetima, promijenite ○ u ● te zatim kliknite na [Next] → [Install].

8 Slijedite upute na zaslonu za završetak instalacije.

- Možda će biti potrebno istodobno instalirati još neke aplikacije s diska. Pojavi li se instalacijski prozor, slijedite upute na zaslonu.
- Ako je potrebno restartati računalo, slijedite upute na zaslonu i restartajte ga.
- Spojite kamkorder na računalo kad se pojavi poruka da to napravite.
- 9 Spojite kamkorder na računalo ugrađenim USB kabelom i zatim dodirnite [USB Connect] na LCD zaslonu kamkordera.



10 Po završetku instalacije izvadite CD-ROM iz računala.

> Kliknite na ikonu desktopu kako biste pokrenuli softver.

Mapomene

- Za kreiranje diskova ili uporabu drugih funkcija u sustavu Windows XP potrebno je instalirati Image Mastering API v2.0 za Windows XP. Ako još niste instalirali Image Mastering API v2.0 za Windows XP, odaberite ga među potrebnim programima u instalacijskom izborniku i instalirajte ga primjenom uputa sa zaslona. (Za instalaciju je potrebno računalo spojiti na internet.) Image Mastering API v2.0 za Windows XP možete instalirati pri odgovoru na poruku koja se prikazuje kad pokušate koristiti te funkcije.
- Pravilan rad nije zajamčen ako očitavate ili snimate videopodatke s kamkordera ili na kamkorder drugim softverom osim "PBM-a".
 Za informacije o kompatibilnosti softvera koji koristite obratite se proizvođaču softvera.

Za odspajanje kamkordera od računala

① Kliknite na ikonu a donjem desnom dijelu radne površine računala → [Safely remove USB Mass Storage Device].



- ② Dodirnite [Cancel] → [YES] na zaslonu kamkordera.
- ③ Odspojite USB kabel.
 - Koristite li Windows 7, ikona se možda neće pojaviti na radnoj površini računala. U tom slučaju možete odspojiti kamkorder s računala bez da slijedite gore navedene postupke.

- Nemojte pokušavati formatirati interni medij za snimanje na kamkorderu preko računala. Ako to pokušate, kamkorder neće raditi pravilno.
- AVCHD diskove kreirane pomoću softvera "PMB" nemojte umetati z DVD uređaje ili rekordere jer oni ne podržavaju AVCHD standard. Ako to napravite, nećete moći izvaditi disk.
- Ovaj kamkorder snima sliku visoke razlučivosti u AVCHD formatu. Primjenom priloženog softvera za PC možete na DVD medij kopirati snimku u high definition kvaliteti. DVD medij koji sadržava AVCHD snimku ne smije se koristiti u običnom DVD uređaju ili rekorderu jer ga možda nećete moći izvaditi iz tog uređaja ili takav uređaj može izbrisati sadržaj medija bez upozorenja.
- Kad pristupate kamkorderu s računala, koristite isporučeni softver "PMB" ili već instalirani "PMB Portable". Nemojte mijenjati datoteke ili mape s kamkordera pomoću računala. Slikovne datoteke mogle bi se uništiti ili se neće moći reproducirati.
- Pravilan rad nije zajamčen ako podacima s kamkordera rukujete putem računala.
- Kamkorder automatski dijeli slikovne datoteke veće od 2 GB i njihove dijelove pohranjuje kao zasebne datoteke. Sve slikovne datoteke na računalu se mogu prikazati kao zasebne datoteke, no one će pravilno funkcionirati pomoću funkcije importiranja kamkordera ili softvera "PMB", kao i funkcije reprodukcije softvera "PMB Portable".
- Za importiranje dugih videozapisa ili editiranih slika s kamkordera na računalo koristite isporučeni softver "PMB". Koristite li neki drugi softver, snimke se možda neće pravilno importirati.
- Za brisanje slikovnih datoteka slijedite korake na str. 34.
- Blu-ray disk možete kreirati na računalu s Blu-ray snimačem. Instalirajte BD Add-on Software za "PMB".

Pokretanje PMB (Picture Motion Browser) aplikacije

Dvaput kliknite na "PMB" prečac na zaslonu računala.



Pokreće se PMB.

2

Dvaput kliknite na "PMB Help" prečac na zaslonu računala za otvaranje "PMB Help" priručnika.



Napomene

 Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala, kliknite na [Start] → [All Programs] →
 [♣ PMB] → željenu opciju.

😵 Savjeti

 Dvaput kliknite "PMB Launcher" na radoj površini. To vam omogućava pokretanje željene funkcije (aplikacije) odabirom s popisa "PMB" funkcija.

Objava snimaka na internetu

Aplikacijski softver "PMB Portable" je predinstaliran na kamkorder. Pomoću "PMB Portable" možete sljedeće:

- Jednostavno objavljivati snimke na internetu, npr. blogovima
- Upload pomoću udaljenog računala spojenog na mrežu
- Registrirati mrežne usluge (poput blogova) koje češće koristite

Kliknite tipku [Help] u gornjem desnom uglu računalnog zaslona nakon pokretanja softvera "PMB Portable" i zatim možete pregledati pojedinosti o uporabi softvera.

Pokretanje softvera "PMB Portable"

 Uključite kamkorder i zatim spojite kamkorder s računalom pomoću ugrađenog USB kabela.



• Na kamkorderu se prikazuje izbornik [USB Select].

2 Dodirnite [USB Connect] na zaslonu kamkordera.

Kad koristite Windows 7: Otvori se prozor The Device Stage^{*}. Kad koristite Windows XP/Windows Vista: Pojavi se AutoPlay wizard.

- Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite MENU (MENU) → [Setup] →
 [♣ (Connection)] → [USB Connect].
- * "Device Stage" je izbornik operacijskog sustava Windows 7 i koristi se za upravljanje uređajima koji su spojeni na računalo (kamkorder, fotoaparat itd.).

3 Kliknite na "PMB Portable".

Prikazuje se zaslon "License Agreement".

4 Odaberite željeni jezik i kliknite [OK].

Prikazuje se izbornik za odabir područja.

5 Odaberite [Region] i [Country/ Area] te kliknite [OK].

Prikazuje se zaslon "License Agreement".

6 Pažljivo pročitajte ugovor o licenci i zatim kliknite na [I Agree].

"PMB Portable" se pokreće.

Mapomene

- Prilikom uporabe softvera "PMB Portable" računalo mora biti spojeno na mrežu.
- Podesite [USB LUN Settings] na [Multi] (str. 56).
- Ako se "PMB Portable" ne pokrene, podesite opciju [USB Connect Setting] na [Mass Storage] (str. 56) i pokušajte s ponovnim povezivanjem.
- Ako se AutoPlay wizard ne prikaže kad koristite Windows XP ili Windows Vista, kliknite [[Start]
 → [Computer] (u Windows XP, [My Computer])
 → [PMBPORTABLE], zatim dva puta kliknite na [PMBP_Win.exe].

- Ako se "Device Stage" ne pokrene kad koristite Windows 7, kliknite na [Start], zatim dva puta kliknite na ikonu kamere za ovaj kamkorder → srednju ikonu pod kojom su pohranjene željene snimke → [APPLICATION] → [PMBP_MTP. exe].
- Koristite li Windows 7, može se pojaviti početni prozor Device Stage (koji ne sadrži informacije o određenom uređaju), ovisno o postavkama računala. U tom slučaju slijedite upute na zaslonu i preuzmite najnovije informacije o sustavu.
- Koristite li Windows 7, [USB Connect Setting] (način USB prijenosa) će se automatski promijeniti u [Mass Storage] kad pokrenete "PMB Portable".
- Kod objave slika na internetu, uključujući i objavu pomoću ove kamere, na upotrijebljenom računalu mogu ostati privremeni podaci (cache), ovisno o pružatelju usluga.
- Ako se pojave smetnje u "PMB Portable" ili ako slučajno obrišete softver, možete to ispraviti tako da preuzmete instalacijsku datoteku za "PMB Portable" s internetske stranice.

Napomene o "PMB Portable"

Koristeći "PMB Portable" možete preuzeti URL adrese nekih internetskih stranica s poslužitelja kojima upravlja tvrtka Sony (u daljnjem tekstu: "Sonyjev poslužitelj"). Morate prihvatiti sljedeće uvjete kako biste mogli koristiti uslugu objave snimaka (u daljnjem tekstu: "usluga") na raznim internetskim stranicama, uključujući one koje koriste "PMB Portable".

 Ovisno o stranici, usluga će možda zahtijevati registraciju i naplatu. Koristite uslugu u skladu s uvjetima navedenima na internetskoj stranici.

- Usluga se može ukinuti ili promijeniti bez najave. U ovom, kao i svim ostalim slučajevima, Sony ni na koji način nije odgovoran za gubitke, štete ili probleme koji mogu nastati između vas i treće strane uporabom usluge.
- Sonyjev poslužitelj će vas preusmjeriti na internetske stranice. Ipak, katkad možda nećete moći pristupiti stranicama, npr. u slučaju redovitog održavanja poslužitelja.
- Odluči li Sony obustaviti rad poslužitelja, najavit će to unaprijed na svojim stranicama itd.
- Podaci poput adresa stranica na koje vas preusmjerava Sonyjev poslužitelj mogu ostati pohranjeni, s ciljem poboljšavanja budućih Sonyjevih proizvoda i usluga. Osobni se podaci neće bilježiti.

Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja Odabir načina pohranjivanja snimaka na vanjski uređaj

High definition (HD) videozapise možete pohraniti na vanjski uređaj. Odaberite način u skladu s uređajem.

Vanjski uređaji	Spojni kabel	Stranica
Vanjski uređaj Za pohranjivanje high definition (HD) snimaka.	USB adapterski kabel VMC-UAM1 (opcija)	44
DVDirect Express DVD snimač Za pohranjivanje high definition (HD) snimaka na DVD disk.	Ugrađeni USB kabel DVDirect Express snimača	47
DVD snimač koji nije DVDirect Express Za pohranjivanje high definition (HD) ili standard definition (STD) snimaka na DVD disk.	Ugrađeni USB kabel	50
Rekorder s tvrdim diskom itd. Za pohranjivanje standard definition (STD) snimaka na DVD disk.	A/V spojni kabel (isporučen)	51

Videozapisi snimljeni u standard definition (STD) kvaliteti slike

Koristite A/V kabel za spajanje kamkordera na vanjski uređaj na kojemu su pohranjene snimke.

- AVCHD disk može se reproducirati samo na uređajima kompatibilnima s AVCHD formatom.
- Disk sa sadržajima high definition (HD) kvalitete ne smije se koristiti u DVD uređajima/rekorderima. Budući da DVD uređaji/rekorderi ne podržavaju AVCHD format, možda nećete moći izvaditi disk iz njih.
- Obrišite demo videozapis tijekom kopiranja ili izrade diskova. Ako se ne obriše, kamkorder možda neće ispravno raditi. Imajte na umu da ne možete obnoviti demo videozapis nakon što ga obrišete.

Vrste medija na koje možete pohraniti snimke

Pogledajte "Odabir načina snimanja" na str. 26.

Uređaji na kojima se mogu reproducirati kreirani diskovi

DVD diskovi snimljeni u high definition (HD) kvaliteti

Uređaji za reprodukciju AVCHD formata (Sonyjev Blu-ray uređaj ili PlayStation®3).

DVD disk sa standard definition (STD) kvalitetom slike

Standardni DVD uređaji za reprodukciju.

- Uvijek ažurirajte svoj PlayStation[®]3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation[®]3.
- PlayStation[®]3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.

Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj

Videozapise i fotografije možete pohraniti na vanjski medij (USB uređaj), primjerice na vanjski tvrdi disk. Snimke možete reproducirati na kamkorderu ili drugom uređaju za reprodukciju.

Napomene

- Za taj postupak potreban vam je adapterski USB kabel VMC-UAM1 (opcija).
- Adapterski USB kabel VMC-UAM1 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
- Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 13).
- Pogledajte upute za uporabu isporučene s vanjskim uređajem.

😵 Savjeti

 Pomoću isporučenog softvera "PMB" možete importirati snimke s vanjskog uređaja na računalo.

Funkcije dostupne nakon pohranjivanja snimaka na vanjski uređaj

- reprodukcija snimaka na kamkorderu (str. 46)
- importiranje snimaka u "PMB"

Uređaji koji se ne mogu koristiti kao vanjski

- Sljedeće uređaje ne možete koristiti kao vanjski medij.
 - medije kapaciteta preko 2 TB
 - običan CD ili DVD uređaj
 - medije spojene preko USB huba
 - medije s ugrađenim USB hubom
 - čitač kartica

Napomene

- Možda nećete moći koristiti vanjski medij s funkcijom kodiranja.
- Ovaj kamkorder koristi FAT sustav datoteka. Ako je medij vanjskog uređaja formatiran za NTFS sustav datoteka itd., formatirajte ga na kamkorderu prije uporabe. Kad spojite vanjski medij na kamkorder, prikazuje se izbornik za formatiranje. Prije formatiranja provjerite ima li na vanjskom mediju važnih podataka, a ako da, pohranite ih na drugi medij.

- Nije zajamčeno funkcioniranje sa svim uređajima koji zadovoljavaju navedene zahtjeve.
- Za detalje o raspoloživim vanjskim medijima posjetite Sonyjevu internetsku stranicu za svoju državu/regiju.

Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu.

Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu.

2

Spojite adapterski USB kabel na vanjski medij.

4

Spojite adapterski USB kabel na priključnicu ψ (USB) na kamkorderu.

Nemojte odspajati USB kabel ako je na LCD zaslonu prikazana poruka [Preparing image database file. Please wait.]. Ako je na zaslonu računala prikazana poruka [Repair Img. DB F.], dodirnite OK.



· Za ovaj način povezivanja ne možete koristiti ugrađeni USB kabel.

5 Spojite vanjski medij na kamkorder i dodirnite [Copy.] na zaslonu kamkordera.

Videozapisi i fotografije pohranjeni na jedan od medija u kamkorderu odabranih u [Media Select] koji još nisu pohranjeni na vanjski uređaj sad se mogu pohraniti na spojeni vanjski medij.

 Ta je funkcija dostupna samo ako ima novih snimaka.

Nakon završetka postupka, dodirnite OK na zaslonu kamkordera.

Pri spajanju vanjskog medija

Snimke pohranjene na vanjski medij prikazuju se na LCD zaslonu. Kad spojite vanjski medij, u izborniku Event View itd. će se prikazati USB ikona.



Možete podešavati postavke za vanjski medij, primjerice brisati snimke. Dodirnite MENU $(MENU) \rightarrow [Edit/Copy] u izborniku Event$ View.

Odspajanje vanjskog medija

- 1) Dodirnite 🔲 kad je kamkorder u pripravnom stanju reprodukcije (pojavi se [Event View] ili indeksni prikaz kategorija) s vanjskog medija.
- (2) Odspojite adapterski USB kabel.

(3) Napomene

- Broj snimaka koje možete pohraniti na vanjski medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i kad na vanjskom mediju ima mjesta, ne možete snimiti više od sljedećeg broja snimaka.
 - Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike: Maks. 3999
 - Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike: Maks. 9999
 - Fotografije: Maks. 40.000

Broj snimaka može biti manji ovisno o vrsti snimaka.

Pohranjivanje željenih videozapisa i fotografija

Željene snimke možete pohraniti u kamkorder ili na vanjski medij.

1 Spojite kamkorder na vanjski medij i dodirnite [Play without copying.].

> Pojavi se izbornik Event View vanjskog medija.

- 2 Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Edit/ Copy] \rightarrow [Copy].
- 3 Slijedite upute na zaslonu za odabir medija za snimanje, načina odabira snimke i tipa snimke.

Nije moguće kopirati snimke s vanjskog medija na ugrađeni medij za snimanje u kamkorderu.

4 Odaberete li [Multiple Images], dodirnite snimku koju želite pohraniti.

Pojavi se ✔.



- Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu kako biste je potvrdili. Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
- Odaberete li [All In Event], odaberite kategoriju za kopiranje tipkama a / *. Ne može se odabrati više kategorija.

5 Dodirnite $OK \rightarrow OK \rightarrow$ OK na zaslonu kamkordera.

Reprodukcija snimaka s vanjskog medija na kamkorderu

 Spojite kamkorder na vanjski medij i dodirnite [Play without copying.].

Pojavi se izbornik Event View vanjskog medija.

- 2 Odaberite željenu snimku i pokrenite njezinu reprodukciju (str. 27).
 - Snimke možete također pogledati na TV-u spojenom na kamkorder (str. 31).
 - Videozapise sa slikom high definition (HD) kvalitete možete reproducirati na računalu koristeći [Player for AVCHD]. Otvorite [Player for AVCHD] i u [Settings] odaberite pogon na koji je spojen vanjski medij.

Za ručno izravno kopiranje ([Direct Copy])

[Direct Copy] možete napraviti ručno dok

- je kamkorder spojen na vanjski medij.
- U izborniku [Event View] vanjskog medija dodirnite MENU (MENU) → [Edit/Copy] → [Direct Copy].
- ② Dodirnite [Copy images that have not copied.].
- (3) Dodirnite $OK \rightarrow OK$.

Napomene

- Ako vaš kamkorder ne prepoznaje vanjski medij, pokušajte primijeniti sljedeće postupke.
 - Ponovno spojite adapterski USB kabel na kamkorder.
 - Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu.

Kreiranje diska pomoću DVD snimača, DVDirect Express

Pomoću DVD snimača, DVDirect Express (opcija), možete kreirati disk i reproducirati snimke s kreiranog diska. Također pogledajte upute za uporabu DVD snimača.

3 Napomene

- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 13).
- U ovom odlomku se DVDirect Express naziva "DVD snimač".

Diskovi koje možete koristiti

- 12 cm DVD-R
- 12 cm DVD+R
 - Uređaj ne podržava dvoslojne diskove.

Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 13).

✓ Uključite kamkorder i spojite DVD snimač na ↓ (USB) priključnicu kamkordera pomoću USB kabela iz DVD snimača.



• Za ovaj način povezivanja ne možete koristiti ugrađeni USB kabel.

3 Umetnite nesnimljeni disk u DVD snimač i zatvorite uložnicu.

Pritisnite 🔊 (DISC BURN) na DVD snimaču.

- Videozapisi pohranjeni na jedan od medija u kamkorderu odabranih u [Media Select] koji još nisu pohranjeni ni na koji disk sad se mogu pohraniti na disk.
- · Ako postoje videozapisi s high definition (HD) i standard definition (STD) kvalitetom slike koji još nisu pohranjeni, snimit će se na zasebne diskove u skladu s kvalitetom slike.
- Ako željene datoteke ne stanu na jedan disk, zamijenite ga novim u DVD snimaču i ponovite postupak.
- Nakon završetka postupka, dodirnite $\bigcirc K \rightarrow \times \rightarrow$ (uložnica se otvara) \rightarrow izvadite disk \rightarrow dodirnite ok na zaslonu kamkordera.

Dodirnite OK i zatim odspojite USB kabel.

👸 Savjeti

 Ako ukupna veličina videozapisa koje želite snimiti pomoću funkcije DISC BURN premašuje kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad se prekorači kapacitet. Posljednji videozapis na disku može biti odrezan.

Postupak [DISC BURN OPTION]

Izvedite sljedeći postupak u sljedećim slučajevima:

- Kod kopiranja željene snimke
- Kod snimanja više kopija istog diska
- Spojite kamkorder na DVD snimač i dodirnite [DISC BURN OPTION].
- 2 Odaberite medij za snimanje koji sadrži videozapis(e) koji/e želite pohraniti i dodirnite [Next].
- 3 Dodirnite videozapis kojeg želite snimiti na disk.

Pojavi se \checkmark .



 Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.

HR 48

4 Dodirnite $\bigcirc K \rightarrow \bigcirc K$ na zaslonu kamkordera.

Za kreiranje sljedećeg diska jednakog sadržaja, umetnite novi disk i dodirnite [CREATE SAME DISC].

5 Nakon završetka postupka, dodirnite [Exit.] → × na zaslonu kamkordera.

6 Odspojite USB kabel iz računala.

③ Napomene

- Za vrijeme snimanja diska nemojte učiniti nešto od sljedećeg.
 - Isključivati kamkorder
 - Odspajati USB kabel ili mrežni adapter
 - Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama
 - Vaditi memorijsku karticu iz kamkordera
- Reproducirajte snimljeni disk kako biste provjerili radi li pravilno prije nego što obrišete videozapise iz kamkordera.
- Ako se na zaslonu prikaže [Failed.] ili [DISC BURN failed.], umetnite novi disk u DVD snimač te ponovno pokrenite DISC BURN.

👸 Savjeti

 Vrijeme kopiranja videozapisa na disk je ograničeno na približno 20 do 60 minuta. Ovisno o modu snimanja i broju scena, možda će trebati više vremena.

Reprodukcija diska na DVD snimaču

- 1 Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 13).
- 2 Uključite kamkorder i spojite DVD snimač na ↓ (USB) priključnicu kamkordera pomoću USB kabela iz DVD snimača.



 Videozapise možete reproducirati na TV zaslonu spajanjem kamkordera s TV prijemnikom (str. 31).

3 Umetnite snimljeni disk u DVD snimač.

Videozapisi s diska vidljivo su u indeksnom prikazu na zaslonu kamkordera.

4 Pritisnite tipku za reprodukciju na DVD snimaču.

 Rukovanje je također moguće preko zaslona kamkordera.

- 5 Nakon završetka postupka, dodirnite nite na zaslonu kamkordera i izvadite disk kad je uložnica otvorena.
- 6 Dodirnite K i odspojite USB kabel.

Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD snimača osim uporabom DVDirect Express

USB kabelom spojite kamkorder s uređajem za snimanje diska koji je kompatibilan s HD (high definition) kvalitetom slike videozapisa, kao što je Sony DVD snimač. Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder.

3 Napomene

- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 13).
- Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim državama/regijama.

Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 13).

Uključite kamkorder i spojite DVD snimač itd. na kamkorder pomoću ugrađenog USB kabela.



Na kamkorderu se prikazuje izbornik [USB Select]. 3

Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite MENU (MENU) → [Setup] → [♣ (Connection)] → [USB Connect].

Dodirnite [USB Connect] na zaslonu kamkordera.

• Prikazani mediji za snimanje razlikuju se ovisno o modelu.

Snimite videozapise pomoću spojenog uređaja.

• Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder.

Odspojite USB kabel.

Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera i sl.

Možete kopirati snimke koje se reproduciraju na kamkorderu na disk ili videokasetu spajanjem kamkordera na rekorder za snimanje diskova, Sony DVD snimača koji nije DVDirect Express i sl. preko A/V spojnog kabela. Spojite uređaje na način 1 ili 2. Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder.

- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 13).
- Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
- Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike će se kopirati u standard definition (STD) kvaliteti.

A/V Remote priključnica



- Tok signala

- **1** A/V spojni kabel (isporučen)
- 2 A/V spojni kabel sa S VIDEO (opcija) Uporabom ovoga kabela postižu se kvalitetnije slike nego s A/V kabelom. Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi i desno audio) i S VIDEO priključak (S VIDEO kanal) na A/V spojnom kabelu sa S VIDEO kabelom. Ako spojite samo S VIDEO priključak, zvuk se neće čuti. Spajanje žutog priključka (video) nije nužno.

Umetnite medij za snimanje u uređaj za snimanje.

 Ako uređaj za snimanje ima preklopku za odabir izvora, podesite je u položaj za prijem signala.

- Z Spojite kamkorder s uređajem za snimanje (snimač diskova i sl.) pomoću A/V spojnog kabela **1** (priložen) ili A/V spojnog kabela sa S VIDEO 2 (opcija).
 - · Spojite kamkorder na ulazne priključnice uređaja za snimanje.
- J Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za snimanje.
 - Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja za snimanje.

Kad je presnimavanje završeno, zaustavite uređaj za snimanje i nakon toga kamkorder.

- S obzirom da se kopiranje vrši u analognom modu, kvaliteta slike može se smanjiti.
- Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene HDMI kabelom.
- · Za kopiranje informacija o datumu/vremenu, podataka o kamkorderu te koordinata (HDR-CX360VE/PJ30VE), dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [\blacktriangleright (Playback Settings)] \rightarrow $[Data Code] \rightarrow željeno podešenje \rightarrow \bigcirc$
- Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV i sl.) 4:3, dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [(Connection) $] \rightarrow [$ TV Type $] \rightarrow [$ 4:3 $] \rightarrow$ ОК
- Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.

Osobno podešavanje kamkordera Uporaba izbornika

Pomoću izbornika možete maksimalno iskoristiti sve prednosti ovoga kamkordera. Kamkorder ima razne opcije pod svakom od šest kategorija izbornika.

 \boxplus Shooting Mode (Opcije za odabir načina snimanja) ightarrow str. 54

[] Camera/Mic (Opcije za podešavanje snimanja) → str. 54

 $ext{ } \Box \Box$ Image Quality/Size (Opcije za podešavanje kvalitete ili veličine slike) o str. 55

T Playback Function (Opcije za reprodukciju) \rightarrow str. 55

C[™] Edit/Copy (Opcije za editiranje) → str. 55

💼 Setup (Ostale opcije za podešavanje) — str. 55

Upravljanje izbornicima

Slijedite niže navedene postupke za podešavanje opcija izbornika.



Izbornici [Camera/Mic] i [Setup] imaju podkategorije. Dodirnite ikonu podkategorije za njihov prikaz.

Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.

- Ovisno o uvjetima snimanja ili reprodukcije, neke opcije izbornika možda se neće moći podesiti.
- Dodirnite 💌 za dovršavanje podešavanja izbornika ili za povratak na prethodni izbornik.

🖽 Shooting Mode

Movie	Snimanje videozapisa.
Photo	Snimanje fotografija.
Smth Slw REC	Usporeno snima objekte koji se brzo kreću.
Golf Shot	Dijeli dvije sekunde brzog pokreta u sličice koje se zatim snimaju kao
	videozapis i fotografije.

Camera/Mic

M	(Ručne postavke)
	White Balance Podešava ravnotežu boje u skladu sa svjetlinom okruženja u kojem se snima
	Spot Meter/Fcs Podešavanje svjetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.
	Spot Meter Podešavanje svjetline slike prema objektu koji se dodirne na zaslonu.
	Spot FocusIzoštravanje objekta kojeg se dodirne na zaslonu.
	ExposurePodešavanje svjetline videozapisa i fotografija.
	FocusRučno izoštravanje.
	Low Lux Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mjestima.
	(Postavke kamkordera)
	Scene Selection Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu s vrstom scene, kao što je snimanje noću ili na plaži.
	🖽 FaderZatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
	o Self-Timer Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
	Tele MacroSnimanje izoštrenog objekta i neoštre pozadine.
	🖽 SteadyShot Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju videozapisa.
	👌 SteadyShot Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografija.
	Digital Zoom Odabir maksimalne razine zuma za digitalno zumiranje nakon prelaska razine zuma.
	Conversion Lens
	Auto Back Light Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga.
	(Lica)
	Face Detection Automatsko podešavanje kvalitete slike kod prepoznavanja lica.
	Smile ShutterAutomatsko snimanje kad se prepozna osmijeh.
	Smile Sensitivity
\$ (B	ljeskalica)
	Flash*1Podešavanje načina aktivacije bljeskalice.
	Flash Level*1 Podešavanje svjetline bljeskalice.
	Red Eye Reduction*1 Sprečavanje efekta crvenih očiju pri snimanju s bljeskalicom.
• (Mikrofon)
	Blt-in Zoom MicSnima videozapise uz živopisan zvuk u skladu s položajem zuma.
	Wind Noise Reduct Smanjuje buku od vjetra.
	Audio Mode
	Micref Level Podešavanje glasnoće mikrofona.

(Pomoć pri snimanju)

Guide Frame Prikaz okvira koji olakšava vodoravno ili okomito poravnavanje objekta. Display Setting...... Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD zaslonu. Light Bright*¹...... Podešavanje svjetline videosvjetla. Audio Level Display..... Prikaz skale razine zvuka na LCD zaslonu.

🗇 Image Quality/Size

E REC Mode	Podešavanje moda snimanja videozapisa. Kod snimanja objekata koji se
	brzo kreću preporučuje se visoka kvaliteta slike.
🖽 Frame Rate	Podešavanje brzine izmjene sličica videozapisa.
HD:/ISTD: Setting	Podešavanje kvalitete za snimanje, reprodukciju ili editiranje videozapisa.
目 Wide Mode	Odabir omjera stranica slike kod snimanja videozapisa sa standard defini- tion (STD) kvalitetom slike.
🛱 x.v.Color	Snima širi raspon boja.
o Image Size	Podešavanje veličine fotografije.

Diayback Function

Event View	Prikaz izbornika Event View.
Map View*2	Prikaz izbornika Map View.
Highlight Movie	Pokretanje Highlight reprodukcije.
🛱 Scenario	Pokretanje reprodukcije pohranjenog Highlight scenarija.

Ľ∄ Edit/Copy

Delete	Brisanje videozapisa ili fotografija.
Protect	Zaštićuje videozapise ili fotografije od brisanja.
Сору	Kopiranje snimaka s odabranog ugrađenog medija na umetnutu memorijsku karticu.
Direct Copy	Kopiranje snimaka s ugrađenog medija ili memorijske kartice na vanjski medij.

💼 Setup

5	(Postavke medija)	
	Media Select	. Podešavanje vrste medija za snimanje videozapisa ili fotografija (str. 18).
	Media Info	. Prikaz informacija o mediju za snimanje, kao što je slobodan prostor.
	Format	. Brisanje svih podataka s ugrađenog medija za snimanje ili memorijske kartice.
	Repair Img. DB F	. Popravljanje datoteke s podacima o snimkama na ugrađenom mediju ili memorijskoj kartici (str. 59).
	File Number	. Podešavanje načina dodjeljivanja brojeva datotekama.
►	(Postavke reprodukcije)
	Data Code	. Podešavanje datuma i vremena.
	Volume	. Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 29).

⇄ (Povezivanje)

- (r oreziranje,	
	TV Type	. Konverzija signala ovisno o spojenom TV-u (str. 31).
	Component	. Odaberite kod spajanja kamkordera na TV s komponentnom ulaznom priključnicom (str. 32).
	HDMI Resolution	. Odabire razlučivost izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV HDMI kabelom (opcija).
	CTRL FOR HDMI	. Odaberite hoće li se koristiti daljinski upravljač TV-a kad je kamkorder spojen HDMI kabelom (opcija) na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.
	USB Connect	. Odabire koja će se vrsta medija na kamkorderu koristiti kad je spojen na vanjski uređaj putem USB-a.
	USB Connect Setting.	. Podešava način povezivanja kad je kamkorder spojen na računalo ili USB uređaj.
	USB LUN Setting	. Pode ^s ava kamkorder za poboljšavanje kompatibilnosti USB veze ograniča- vanjem nekih USB funkcija.
	Disc Burn	. Omogućava pohranjivanje snimaka na diskove jednim pritiskom tipke.
٩ (Opće postavke)	
	Beep	. Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
	LCD Brightness	. Podešavanje svjetline LCD zaslona.
	Your Location*2	. Prikazuje trenutnu lokaciju na karti.
	GPS Setting*2	. Uključivanje ili isključivanje prijema GPS signala.
	REC Lamp*1	. Uključenje ili isključenje indikatora snimanja.
	Remote Ctrl	. Podešavanje ili isključivanje uporabe daljinskog upravljača.
	A. Shut Off	. Promjena postavke [A. Shut Off] (str. 14).
	Power On By LCD	. Podešavanje ili isključivanje aktiviranja i isključivanja kamkordera otvaranjem i zatvaranjem LCD zaslona.
	Language Setting	. Podešava jezik izbornika (str. 17).
	Calibration	. Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir.
	Battery Info	. Prikaz informacija o bateriji.
	Demo Mode	. Podešavanje ili isključivanje demo moda.
(j) (j)	Postavke sata)	
	Date & Time Setting	.Podešava opcije [Date & Time], [Summer Time] ili [Date & Time Format] (str. 15).
	Area Setting	. Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 15).
	Auto Clock ADJ *2	. Odabir hoće li kamkorder podešavati točno vrijeme automatski iz GPS signala ili ne.
	Auto Area ADJ*2	. Odabir hoće li kamkorder izračunavati vremensku razliku automatski putem podataka o trenutnom području iz GPS signala ili ne.

*1HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE

*2HDR-CX360VE/PJ30VE

Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook

Priručnik "Handycam" Handbook je korisnički priručnik kojeg možete čitati na zaslonu računala. "Handycam" Handbook je predviđen za čitanje ako želite saznati više o rukovanju kamkorderom.

Za instaliranje priručnika "Handycam" Handbook na računalo sa sustavom Windows, stavite priloženi CD-ROM disk u pogon računala.

Prikazuje se izbornik za instalaciju.

- Ako se izbornik ne prikaže, kliknite na [Start] → [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) i zatim dvaput kliknite [SONYPMB(E:)](CD- ROM)* → [install. exe].
- * Nazivi pogona (kao što je (E:)) ovise o računalu.

2

Kliknite na [Handbook].

3

Kliknite na željeni jezik i naziv modela vašega kamkordera → [Install] i slijedite upute na zaslonu za instaliranje "Handycam" Handbooka.

 Model kamkordera naznačen je na njegovoj donjoj strani. Kako biste otvorili "Handycam" Handbook, dvaput kliknite na ikonu prečaca na zaslonu računala.



- Ako upotrebljavate Macintosh, otvorite mapu [Handbook] – [GB] na CD-ROM disku i zatim kopirajte [Handbook.pdf].
- Za čitanje "Handycam" Handbook priručnika potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici:

http://www.adobe.com/

Pogledajte "PMB Help" za detalje o priloženom softveru "PMB" (str. 36).

Dodatne informacije ? U slučaju problema

Naiđete li na probleme pri uporabi kamkordera, postupite prema uputama iz sljedećih koraka.

 Provjerite listu (str. 58 – 60) te pregledajte kamkorder.

② Odspojite izvor napajanja, ponovno ga spojite nakon otprilike 1 minute i uključite kamkorder.

③ Pritisnite RESET (str. 72) šiljatim predmetom i uključite kamkorder. Ako pritisnete RESET, resetirat će se sve postavke, uključujući točno vrijeme.

④ Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.

- Možda će trebati formatirati ili zamijeniti ugrađenu memoriju (HDR-CX160E/CX180E) kamkordera, ovisno o vrsti problema. Ako se to dogodi, podaci snimljeni u ugrađenu memoriju će se obrisati. Obavezno presnimite podatke iz ugrađene memorije na drugi medij (napravite sigurnosnu kopiju) prije slanja kamkordera na popravak. Proizvođač neće nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka iz ugrađene memorije.
- Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti minimalan sadržaj podataka pohranjenih u ugrađenu memoriju kako bi istražili problem. Ipak, Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati vaše podatke.
- Pogledajte priručnik "Handycam" Handbook (str. 57) za detalje o simptomima kamkordera i "PMB Help" (str. 39) o načinu spajanja kamkordera s računalom.

Napajanje se ne uključuje.

- Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder (str. 11).
- Spojite utikač mrežnog adaptera u zidnu utičnicu (str. 13).

Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje uključeno.

- Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
- Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon približno jedne minute. Ako kamkorder i dalje ne radi, pritisnite tipku RESET (str. 72) šiljatim predmetom. (Ako pritisnete RESET, resetirat će se sve postavke, uključujući točno vrijeme.)
- Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme na hladnom mjestu.
- Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite kamkorder uključen. Ako ni dalje ne možete rukovati kamkorderom, isključite ga i odnesite na toplo mjesto. Ostavite kamkorder tamo neko vrijeme, zatim ga uključite.

Kamkorder se zagrijava.

• Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe. Pojava nije kvar.

Napajanje se odjednom isključi.

- Upotrijebite mrežni adapter (str. 13).
- Ponovno uključite napajanje.
- Napunite bateriju (str. 11).

Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne snima se slika.

- Pritisnite MODE za uključivanje indikatora
 (videozapis) ili (fotografija).
- Kamkorder pohranjuje sliku koju ste upravo snimili na medij za snimanje. Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika.
- Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne slike (str. 34).
- Ukupan broj videozapisa ili fotografija premašuje kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 61). Obrišite nepotrebne slike (str. 34).

Snimanje se zaustavlja.

 Temperatura kamkordera je vrlo visoka/niska. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme na hladnom/toplom mjestu.

"PMB" se ne može instalirati.

 Provjerite okruženje računala ili postupak instalacije za "PMB" (str. 36).

"PMB" ne radi pravilno.

• Zatvorite "PMB" i restartajte računalo.

Računalo ne prepoznaje kamkorder.

- Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na računalu, osim tipkovnice, miša i kamkordera.
- Odspojite USB kabel iz računala i kamkordera, restartajte računalo i zatim odgovarajućim redom ponovno spojite računalo i kamkorder.
- Ako su na vanjske uređaje istodobno spojeni ugrađeni i drugi USB kabel (koji je spojen na USB priključnicu kamkordera), odspojite onaj koji nije spojen na računalo.

Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja

Ako se na LCD zaslonu pojave indikatori, provjerite sljedeće.

Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što ste ga pokušali riješiti nekoliko puta, obratite se Sony predstavniku ili ovlaštenom servisu. U tom slučaju navedite sve brojeve kodova grešaka koji počinju sa C ili E pri kontaktu.

C:04:□□

- Baterija nije "InfoLITHIUM" serije V. Upotrijebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V) (str. 11).
- Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog adaptera u priključnicu na kamkorderu (str. 11).

C:06:

• Temperatura baterije je visoka. Zamijenite bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.

C:13:□□ / C:32:□□

• Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i rukujte kamkorderom.

E:00:00

• Primijenite korake od 2 na str. 58.

Napon baterije je nizak.

▲대크

• Temperatura baterije je visoka. Zamijenite bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.

$\overline{\mathbb{Z}}$

- Nije uložena memorijska kartica (str. 19).
- Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne snimke (str. 34) ili formatirajte memorijsku karticu nakon što prebacite snimke na drugi medij.
- Datoteka s podacima o snimkama je oštećena. Provjerite datoteku s podacima o snimkama dodirom na MENU (MENU) → [Setup] → [ⓑ (Media Settings)] → [Repair Img. DB F.] → medij za snimanje.

S

 Memorijska kartica je oštećena. Formatirajte memorijsku karticu u kamkorderu (str. 55).

<u>?</u>]

• Uložena je nekompatibilna memorijska kartica (str. 19).

بر ب

- Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.
- Pristup memorijskoj kartici je ograničen na drugom uređaju.

4

• Nešto nije u redu s bljeskalicom (HDR-CX360E/ CX360VE/PJ30E/PJ30VE).

(()

- Nema dovoljno svjetla. Koristite bljeskalicu (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
- Kamkorder je nestabilan. Držite ga mirno pomoću obje ruke. Imajte na umu da indikator upozorenja na podrhtavanje neće nestati.

0

- Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne slike (str. 34).
- Tijekom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Pričekajte trenutak i zatim snimajte.
- Kad je [H REC MODE] podešen na [Highest Quality 2] or [50p Quality 2], nije moguće snimati fotografije istodobno s videozapisima. Međutim, ako je [H Frame Rate] podešeno na [25p] (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/ PJ30VE), ne možete snimati fotografije dok je kamkorder u pripravnom stanju snimanja videozapisa.

Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti

"HD" označava high definition (HD) kvalitetu slike, a "STD" označava standard definition (SD) kvalitetu slike

Očekivano vrijeme snimanja i reprodukcije za različite <u>baterije</u>

Vrijeme snimanja

Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno napunjene baterije.

HDR-CX360E/CX360VE

		(jec	linica:	minuta)
Baterija	Vrijeme ko	ontinuiranog	Tipično vrijeme	
	snir	manja	snir	manja
Kvaliteta slike	HD	STD	HD	STD
NP-FV50	130	140	65	70
(priložena)				
NP-FV70	270	290	135	145
NP-FV100	535	580	265	290

HDR-PJ10E

		(jec	linica:	minuta)
Baterija	Vrijeme kontinuiranog snimanja		Tipično vrijeme snimanja	
Kvaliteta slike	HD	STD	HD	STD
NP-FV50 (priložena)	145	155	70	75
NP-FV70	300	325	150	160
NP-FV100	600	650	300	325

HDR-PJ30E/PJ30VE

	(jedinica: minuta)			
Baterija	Vrijeme kontinuiranog snimanja		nog Tipično vrijeme snimanja	
Kvaliteta slike	HD	STD	HD	STD
NP-FV50 (priložena)	125	135	60	65
NP-FV70	260	280	130	140
NP-FV100	515	555	255	275

- Svako vrijeme snimanja izmjereno je kad kamkorder snima high definition (HD) videozapise s opcijom [## REC MODE] podešenom na [Standard HQ].
- Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promjenu indikatora MODE i zumiranje.
- Vrijeme izmjereno s kamkorderom na 25°C. Preporuča se 10°C do 30°C.
- Vrijeme snimanja i reprodukcije bit će kraće kod uporabe kamkordera na niskim temperaturama.
- Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje ovisno o uvjetima u kojima se kamkorder upotrebljava.

Vrijeme reprodukcije

Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno napunjene baterije.

HDR-CX360E/CX360VE

	(jedir	ica: minuta)
Baterija		
Kvaliteta slike	HD	STD
NP-FV50 (priložena)	165	180
NP-FV70	345	375
NP-FV100	680	745

HDR-PJ10E

	(jedir	iica: minuta)
Baterija		
Kvaliteta slike	HD	STD
NP-FV50 (priložena)	170	180
NP-FV70	355	375
NP-FV100	710	745

HDR-PJ30E/PJ30VE

	(jedir	nica: minuta)
Baterija		
Kvaliteta slike	HD	STD
NP-FV50 (priložena)	155	170
NP-FV70	325	355
NP-FV100	650	710

Očekivano vrijeme snimanja videa

Ugrađeni medij za snimanje HDR-CX360E/CX360VE

Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Mod snimanja	Vrijeme snimanja		
	HDR-CX360E	HDR-CX360VE	
[50p Quality PS]	2 h 35 min (2 h 35 min)	2 h 30 min (2 h 30 min)	
[Highest	3 h 5 min	3 h 0 min	
Quality FX]	(3 h 5 min)	(3 h 0 min)	
[High Quality	4 h 10 min	4 h 5 min	
<u>FH</u>]	(4 h 10 min)	(4 h 5 min)	
[Standard HQ]	7 h 25 min	7 h 15 min	
	(5 h 35 min)	(5 h 30 min)	
[Long Time	12 h 50 min	12 h 30 min	
LP] (5.1ch)*	(10 h 30 min)	(10 h 15 min)	
[Long Time	13 h 15 min	12 h 55 min	
\overline{IP} (2ch)*	(10 h = 0 min)	(10 h 25 min)	
<u></u>] (2011)	(10 11 50 11111)	(10 11 55 11111)	

Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Mod snimanja	Vrijeme snimanja	
	HDR-CX360E	HDR-CX360VE
[Standard <u>HQ</u>] (5.1ch)*	7 h 40 min (7 h 5 min)	7 h 30 min (6 h 55 min)
[Standard HQ] (2ch)*	7 h 55 min (7 h 15 min)	7 h 40 min (7 h 5 min)

HDR-PJ10E

Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Mod snimanja	Vrijeme snimanja	
[50p Quality PS]	1 h 15 min (1 h 15 min)	
[Highest Quality FX]	1 h 30 min (1 h 30 min)	
[High Quality FH]	2 h 0 min (2 h 0 min)	
[Standard HQ]	3 h 35 min (2 h 45 min)	

Mod snimanja	Vrijeme snimanja
[Long Time LP] (5.1ch)*	6 h 15 min (5 h 5 min)
[Long Time LP] (2ch)*	6 h 25 min (5 h 15 min)

Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Mod snimanja	Vrijeme snimanja
[Standard HQ]	3 h 45 min
(5.1ch)*	(3 h 25 min)
[Standard HQ]	3 h 50 min
(2ch)*	(3 h 30 min)

HDR-PJ30E/PJ30VE

Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Mod snimanja	Vrijeme snimanja		
	HDR-PJ30E	HDR-PJ30VE	
[50p Quality PS]	2 h 35 min (2 h 35 min)	2 h 30 min (2 h 30 min)	
[Highest	3 h 5 min	3 h 0 min	
Quality FX]	(3 h 5 min)	(3 h 0 min)	
[High Quality	4 h 10 min	4 h 5 min	
<u>FH</u>]	(4 h 10 min)	(4 h 5 min)	
[Standard HQ]	7 h 25 min	7 h 15 min	
	(5 h 35 min)	(5 h 30 min)	
[Long Time	12 h 50 min	12 h 30 min	
LP] (5.1ch)*	(10 h 30 min)	(10 h 15 min)	
[Long Time	13 h 15 min	12 h 55 min	
LP] (2ch)*	(10 h 50 min)	(10 h 35 min)	
[Long Time LP] (2ch)*	13 h 15 min (10 h 50 min)	12 h 55 min (10 h 35 min)	

Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Mod snimanja	Vrijeme snimanja	
	HDR-PJ30E	HDR-PJ30VE
[Standard <u>HQ</u>]	7 h 40 min	7 h 30 min
(5.1ch)*	(7 h 5 min)	(6 h 55 min)
[Standard <u>HQ</u>]	7 h 55 min	7 h 40 min
(2ch)*	(7 h 15 min)	(7 h 5 min)

* Format snimanja zvuka možete promijeniti pomoću [Audio Mode] (str. 54).

Napomene

• Broj u zagradi () je minimalno vrijeme snimanja.

👸 Savjeti

- U playlistu možete dodati maksimalno 3999 videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike ili 9999 videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike.
- Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.
- Ako želite snimati sve do maksimalnog vremena snimanja koje je navedeno u tablici, trebate obrisati demo videozapis na vašem kamkorderu.
- Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable Bit Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete slike u skladu s prizorom kojeg se snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje vremena snimanja na mediju. Videozapisi s brzim pokretima i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu prijenosa i time se smanjuje ukupno raspoloživo vrijeme snimanja.

Memorijska kartica

High definition (HD) kvaliteta slike

			(je	edinica:	minuta)
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
<u>PS</u>	9	15	35	75	150
	(9)	(15)	(35)	(75)	(150)
<u>FX</u>	10	20	40	85	180
	(10)	(20)	(40)	(85)	(180)
FH	10	25	60	120	245
	(10)	(25)	(60)	(120)	(245)
HQ	25	50	105	210	430
	(15)	(40)	(80)	(160)	(325)
LP	40	90	180	370	745
5.1ch*	(35)	(70)	(150)	(300)	(610)
LP	45	90	190	380	770
2ch*	(35)	(75)	(155)	(310)	(630)

Standard definition (STD) kvaliteta slike

			(je	dinica:	minuta)
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
<u>HQ</u>	25	50	110	220	445
5.1ch*	(20)	(50)	(100)	(205)	(410)
HQ	25	55	110	225	460
2ch*	(25)	(50)	(100)	(210)	(420)

* Format snimanja zvuka možete promijeniti pomoću [Audio Mode] (str. 54).

③Napomene

- Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti objekta te modovima
 REC MODE] i []] Frame Rate] (str. 55).
- Broj u zagradi () je minimalno vrijeme snimanja.

Očekivani broj fotografija koje se mogu snimiti

Ugrađeni medij za snimanje

Možete snimiti najviše 40.000 fotografija.

Memorijska kartica

	HDR-PJ10E	HDR-CX360E/ CX360VE/PJ30E/ PJ30VE
	4:З 3.3М 3,3м	4:3 7.1M
2 GB	1300	560
4 GB	2600	1100
8 GB	5300	2250
16 GB	10500	4550
32 GB	21000	9200

- Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu odnosi se na najveću veličinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj fotografija koje se mogu snimit prikazuje se na LCD zaslonu tijekom snimanja (str. 70).
- Broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu može se mijenjati ovisno o uvjetima snimanja.

Napomene

 Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sustav procesiranja slike (BIONZ) omogućuju razlučivost fotografije prema opisanim vrijednostima.

👸 Savjeti

- Za snimanje fotografija možete također koristiti memorijsku karticu kapaciteta ispod 1 GB.
- Sljedeći popis pokazuje brzinu bita, razlučivost te omjer širine i visine slika za svaki način snimanja (videozapisi + zvuk i sl.).
 - High definition (HD) kvaliteta slike:
 PS: Maks. 28 Mbps 1920 × 1080/16:9
 FX: Maks. 24 Mbps 1920 × 1080/16:9
 FH: Približno 17 Mbps (prosječno) 1920 ×
 - 1080 piksela/16:9 HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 1440 × 1080 piksela/16:9
 - LP: Približno 5 Mbps (prosječno) 1440 × 1080 piksela/16:9
 - Standard definition (STD) kvaliteta slike:
 HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 720 × 576 piksela/16:9, 4:3
- Razlučivost te omjer širine i visine za fotografije.
- Mod snimanja fotografija: HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
 3072 × 2304 točaka/4:3
 3072 × 1728 točaka/16:9
 1600 × 1200 točaka/4:3
 640 × 480 točaka/4:3
 HDR-PJ10E
 2112 × 1584 točaka/4:3
 2112 × 1188 točaka/16:9
 1600 × 1200 točaka/4:3
 640 × 480 točaka/4:3
 Funkcija Dual Recording:
 - HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE 3072 × 1728 točaka/16:9 2304 × 1728 točaka/4:3 HDR-PJ10E 2304 × 1296 točaka/16:9 1728 × 1296 točaka/4:3
- Snimanje fotografije iz videozapisa: 1920 × 1080 točaka/16:9
 640 × 360 točaka/16:9
 640 × 480 točaka/4:3

Mjere opreza

Uporaba i održavanje

- Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i pribor na sljedećim mjestima:
 - Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima. Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu temperaturi preko 60°C primjerice na izravnom suncu, u blizini grijalica ili u vozilu parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili deformacije.
 - U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
 - U blizini jakih radijskih valova ili zračenja. Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
 - U blizini AM prijemnika ili drugih video uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
 - Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine. Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder, može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
- Kamkorder se napaja na istosmjerni napon 6,8 V/ 7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
- Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični napon upotrijebite opremu navedenu u ovim uputama za uporabu.
- Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči, primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
- Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka uporabe.
- Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno pripazite na objektiv.
- Držite kamkorder isključenim dok ga ne upotrebljavate.
- Nemojte umatati kamkorder u ručnik i sl. dok njime rukujete. Time se može uzrokovati nakupljanje topline u uređaju.
- Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite utikač, a ne kabel.
- Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako da na njega stavite neki težak predmet.
- Nemojte upotrebljavati deformiranu ili oštećenu bateriju.
- Metalne kontakte održavajte čistima.

- Ako procuri elektrolit iz baterije:
 - Obratite se Sony prodavatelju.
 - Isperite ostatke tekućine koji su možda dospjeli na vašu kožu.
 - Ako vam tekućine dospije u oči, isperite ih obilnom količinom vode i obratite se liječniku.

Ako kamkorder nećete upotrebljavati dulje vrijeme

- Kako biste održali optimalno stanje kamkordera dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reproducirajte snimke približno jednom mjesečno.
- Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.

LCD zaslon

- Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer se može oštetiti.
- Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. Pojava nije kvar.
- Tijekom uporabe kamkordera stražnja stana LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.

Čišćenje LCD zaslona

 Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili prašinom, savjetuje se čišćenje pomoću meke krpice.

Čišćenje objektiva projektora (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)

- Lagano prebrišite leću objektiva mekanom krpom poput krpe za čišćenje ili maramice za čišćenje naočala.
- Tvrdokorne mrlje možete ukloniti mekanom krpom lagano navlaženom vodom.
- Nikad nemojte koristiti otapalo poput alkohola, benzina ili razrjeđivača; kisela, lužnata ili abrazivna sredstva za čišćenje; ili kemijski tretiranu krpu za čišćenje jer njima možete oštetiti površinu leće.

^{нк} 64

Rukovanje kućištem

- Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom krpom lagano natopljenom vodom i zatim ga obrišite mekom suhom krpom.
- Izbjegavajte sljedeće kako biste izbjegli oštećivanje površine:
 - Uporaba kemikalija poput razrjeđivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata, insekticida i kreme za sunčanje
 - Rukovanje kamkorderom s navedenim tvarima na rukama
 - Ostavljanje kućišta u dodiru s gumom ili vinilom dulje vrijeme

Održavanje i čuvanje objektiva

- Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom u sljedećim slučajevima:
 - Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju
 - Na toplim ili vlažnim mjestima
 - Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz morsku obalu
- Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo zaprljanja ili prašine.
- Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno očistite objektiv na opisan način.

Punjenje ugrađene punjive baterije

U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih postavki čak i dok je kamkorder isključen. Ugrađena punjiva baterija se uvijek puni dok je kamkorder spojen na mrežno napajanje preko mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija. Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon približno 3 mjeseca ako se kamkorder uopće ne upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon punjenja ugrađene punjive baterije. Ipak, čak i ako ugrađena baterija nije napunjena, to neće utjecati na rad kamkordera ako ne snimate datum.

Postupci

Priključite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite LCD zaslon zatvorenim dulje od 24 sata.

Napomene o odlaganju ili promjeni vlasnika kamkordera

Čak i ako izbrišete sve videozapise i fotografije ili primijenite [Format], podaci s ugrađenog medija za snimanje se možda neće potpuno izbrisati. Ako kamkorder predajte drugom vlasniku, savjetujemo izvršavanje funkcije [Empty] (Pogledajte "Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook" na str. 57.) kako biste osujetili obnavljanje podataka. Također, ako namjeravate odbaciti kamkorder, savjetujemo da ga fizički uništite.

Napomene o odlaganju ili promjeni vlasnika memorijske kartice

Čak i ako izbrišete podatke s memorijske kartice ili formatirate memorijsku karticu na kamkorderu ili pomoću računala, podaci s nje se možda neće potpuno izbrisati. Ako dajete memorijsku karticu nekome drugome, savjetujemo da potpuno izbrišete podatke s nje pomoću softvera za brisanje na računalu. Također, ako namjeravate odbaciti memorijsku karticu, savjetujemo da je fizički uništite.

Zamjena baterije daljinskog upravljača

- Držeći pritisnutim graničnik, umetnite nokat u prorez kako biste izvukli držač baterije.
- ② Stavite novu bateriju s + stranom okrenutom prema gore.
- ③ Umetnite držač baterije u daljinski upravljač tako da klikne.



Tehnički podaci

UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati ako je ne koristite pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati u vatru.

 Kad litijeva baterija oslabi, daljinski upravljač možda neće raditi pravilno ili mu se može se smanjiti domet. U tom slučaju zamijenite istrošenu bateriju novom Sony litijevom baterijom CR2025. Uporaba druge baterije može uzrokovati požar ili eksploziju.

Sustav

Format signala: PAL boja, CCIR standardi HDTV 1080/50i, 1080/50p specifikacije Format snimanja videozapisa: HD: kompatibilnost s MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD formatom (1080 50p/originalni format) STD: MPEG2-PS Sustav snimanja zvuka Dolby Digital 2ch/5.1ch Dolby Digital 5.1 Creator Format datoteke fotografija DCF Ver.2.0 kompatibilno Exif Ver.2.3 kompatibilno MPF Baseline kompatibilno Mediji za snimanje (videozapis/fotografija) Ugrađena memorija HDR-PJ10E: 16 GB HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE: 32GB "Memory Stick PRO Duo" medij SD kartica (klasa 4 ili viša) Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega se dio upotrebljava za upravljanje sustavom i/ili aplikacijske datoteke. Kapacitet dostupan korisniku je naveden u nastavku. HDR-PJ10E: približno 15,9 GB HDR-CX360E/PJ30E: približno 31,9 GB HDR-CX360VE/PJ30VE: približno 31,1 GB Osjetilo slike: HDR-PJ10E: 4,5 mm (tip 1/4) CMOS senzor Razlučivost (fotografije, 4:3): Maks. 3,3 megapiksela*1 (2112 × 1584) Ukupno: Približno 4.200.000 piksela Efektivno (videozapis, 16:9)*2: Približno 1.490.000 piksela Efektivno (fotografije, 16:9): Približno 1.250.000 piksela Efektivno (fotografije, 4:3): Približno 1.670.000 piksela HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE: 4,5 mm (tip 1/4) CMOS senzor Razlučivost (fotografije, 4:3): Maks. 7,1 megapiksela*1 (3072 × 2304) Ukupno: Približno 4.200.000 piksela Efektivno (videozapis, 16:9): Približno 2.650.000 piksela*2

Efektivno (fotografije, 16:9): Približno 2.650.000 piksela Efektivno (fotografije, 4:3): Približno 3.540.000 piksela Objektiv: G Lens HDR-PJ10E: 30 × (optički)*2, 42 × (prošireni)*3, 350 × (digitalni) Promjer filtra: 37 mm F1,8 ~ 3,4 Žarišna duljina: f=2,1 ~ 63 mm Kod pretvorbe u format 35 mm Za videozapise*2: 29,8 mm ~ 894 mm (16:9) Za fotografije: 29,8 mm ~ 894 mm (4:3) HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE: 12 × (optički)*2, 17 × (prošireni)*3, 160 × (digitalni) Promier filtra: 30 mm F1,8 ~ 3,4 Žarišna duljina: f=2,9 mm ~ 34,8 mm Kod pretvorbe u format 35 mm Za videozapise*2: 29,8 mm ~ 357,6 mm (16:9) Za fotografije: 27,4 ~ 328,8 mm (4:3) Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor] (3 200 K), [Outdoor] (5 800 K)

Minimalno osvjetljenje

11 lx (luksa) (standardna postavka, brzina zatvarača $1/50~{\rm s})$

- 3 lx (luksa) ([Low Lux] podešeno na [ON], brzina zatvarača 1/25 s)
 - *1 Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sustav procesiranja slike (BIONZ) omogućuju razlučivost fotografije prema opisanim vrijednostima.
 - *² [**L** SteadyShot] je podešen na [Standard] ili [Off].
 - *3 [🖽 SteadyShot] je podešen na [Active].

Ulazne i izlazne priključnice

A/V Remote priključnica: Komponentna video i audio izlazna priključnica

HDMI OUT priključnica: HDMI minipriključnica

USB priključnica: mini-AB/tip A (ugrađeni USB) (samo izlaz)

Priključnica za slušalice: Stereo minipriključnica (\$ 3,5 mm)

MIC ulazna priključnica: Stereo minipriključnica (\$\overline 4,5 mm)

LCD zaslon

Slika: 7,5 cm (tip 3,0; format 16:9) Ukupan broj piksela: 230.400 (960 × 240)

Projektor (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)

Tip projekcije: DLP Izvor svjetla: LED(R/G/B) Focus: Manual Veličina slike: tip 10 ~ tip 60 Domet: Približno 0,5 m ~ 3 m Reprodukcija boja: Približno 16.700.000 Svjetlina*: Maks. 10 lumena Omjer kontrasta: 1500:1 Razlučivost (izlazna): nHD (640 × 360) Vrijeme kontinuirane projekcije (pri uporabi isporučene baterije): Približno 1,5 h

* Tehnički podaci o svjetlini navedeni ovdje predstavljaju prosječnu vrijednost za ovaj kamkorder u vrijeme isporuke i naznačeni su u obliku propisanom za projektore standardom JIS X 6911:2003. Način i uvjeti mjerenja temelje se na Dodatku 2 tog standarda.

Općenito

Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V (mrežni adapter) USB punjenje: DC 5 V, 500 mA Prosječna potrošnja: Tijekom snimanja, uz uporabu LCD zaslona na normalnoj svjetlini: HDR-CX360E/360VE: HD: 2,9 W STD: 2,7 W HDR-PJ10E HD: 2,6 W STD: 2,4 W HDR-PJ30E/PJ30VE: HD: 3 W STD: 2,8 W Radna temperatura: Od 0° do 40° Temperatura skladištenja: Od -20°C do 60°C Dimenzije (približno) HDR-CX360E/CX360VE: $54,5 \text{ mm} \times 64,5 \text{ mm} \times 116,5 \text{ mm} (\text{s}/\text{v}/\text{d})$ uključujući dijelove koji strše $54,5 \text{ mm} \times 64,5 \text{ mm} \times 128 \text{ mm} (\text{s/v/d})$ uključujući dijelove koji strše, s postavljenom priloženom baterijom HDR-PI10E:

58,5 mm × 64,5 mm × 116,5 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji strše 58,5 mm × 64,5 mm × 128 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji strše, s postavljenom priloženom baterijom

HDR-PJ30E/PJ30VE: 58,5 mm × 64,5 mm × 116,5 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji strše 58,5 mm × 64,5 mm × 128 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji strše, s postavljenom priloženom baterijom Masa (približno) HDR-CX360E/PJ10E: 310 g samo glavni uređaj 365 g uključujući priloženu punjivu bateriju HDR-CX360VE: 335 g samo glavni uređaj 385 g uključujući priloženu punjivu bateriju HDR-PJ30E: 320 g samo glavni uređaj 370 g uključujući priloženu punjivu bateriju HDR-PJ30VE: 340 g samo glavni uređaj 395 g uključujući priloženu punjivu bateriju

Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D

Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz Struja: 0,35 A – 0,18 A Potrošnja: 18 W Izlazni napon: DC 8,4 V* Radna temperatura: Od 0° do 40° Temperatura skladištenja: Od –20°C do 60°C Dimenzije (približno): 48 mm × 29 mm × 81 mm (š/v/d) bez dijelova koji strše Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabela

 Pogledajte naljepnicu na mrežnom adapteru za ostale podatke.

Punjiva baterija NP-FV50

Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V Izlazni napon: DC 6,8 V Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V Maksimalna struja punjenja: 2,1 A Kapacitet Tipičan: 7 Wh (1.030 mAh) Minimalan: 6,6 Wh (980 mAh) Tip: Litij-ionska

Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

· Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.

Zaštitni znakovi

- "Handycam" i HANDYCAM su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- "AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštićeni znakovi tvrtke Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "MEMORY STICK DUO", "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK PRD DUO", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MAMORY STICK PRO-HG DUO", "MagicGate", "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "x.v.Colour" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "BIONZ" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- S-Master je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "BRAVIA" je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "DVDirect" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc" i logo su zaštićeni znakovi.
- Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
- HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.
- Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i ostalim državama.
- """ i "PlayStation" su registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ ili ostalim državama.

- "NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su zaštitni znakovi tvrtke NAVTEQ u SAD-u i ostalim državama.
- Logotip SDXC je zaštićeni znak tvrtke SD-3C, LLC.
- MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke MultiMediaCard Association.

Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi ™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom priručniku.



Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi tako da preuzmete aplikaciju za PlayStation 3 iz PlayStation trgovine (ako je dostupna).

Aplikacija za PlayStation 3 zahtijeva korisnički račun na PlayStation Networku i preuzimanje aplikacije.

Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna PlayStation trgovina.

Kratki pregled Indikatori na zaslonu



υ	0

Lijevo	·
Indikator	Značenje
MENU	Tipka MENU
ଓ	Self-timer snimanje
×al	Status triangulacije GPS-a
ΞC>	Videosvjetlo
4:3	🖽 Wide mod
B	Fader
[●] ¶ÕFF	[Face Detection] podešen na [Off]
(C) OFF	[Smile Shutter] podešen na [Off]
E 🛦 🛓	Ručno izoštravanje
) #' © ⊠ # ¶ 7 <u>-</u> 8	Scene Selection
** ♪ ▶	Balans bjeline
《希告	SteadyShot isključen
WS	White Balance Shift
т	Tele Macro
(ČOLOŘ)	x.v.Color
Dw D⁼r	Conversion Lens
<u>∎</u> t	Odredište
¥€ ⊠▲」@ ≰¥決衆	Intelligent Auto (prepozna- vanje lica i scene te detekcija vibracija kamkordera)

I I cradini

osreann	
Indikator	Značenje
[STBY]/[REC]	Status snimanja
¢	Aktiviran slide show
↔ ()) ↔ <p< td=""><td>Upozorenje</td></p<>	Upozorenje
	Mod reprodukcije
Desno	
Indikator	Značenje
गाव 50i <u>मव</u>	Kvaliteta snimanja slike (HD/STD), brzina izmjene slika (50p/50i/25p) i mod snimanja (PS/FX/FH/HQ/ LP)
60min 📼	Preostalo trajanje baterije
	Medij za snimanje/ reprodukciju/editiranje
0:00:00	Brojač (sat:minuta:sekunda)
00Min	Procijenjeno preostalo vrijeme snimanja
Г.1М [5.3м [3.3м [2.5м [1.9M [VGA	Veličina fotografije

9999 🖂 → 🛄 9999 🖂 → 🗔	Približan broj fotografija za snimanje i veličina fotografije
101 •	Mapa za reprodukciju
100/112	Videozapis ili fotografija koja se reproducira/ Ukupan broj snimljenih videozapisa ili fotografija

Dolje

Indikator	Značenje
	Tipka View Images
1 †	Micref Level niska razina
\bigtriangledown	Wind Noise Reduct.
<u>.</u>	Blt-in Zoom Mic
♪ 5.1ch ♪2ch	Audio Mode
	Audio Level Display
	Low Lux

Dijelovi i kontrole

Indikator	Značenje
+	Spot Meter/Fcs / Spot Meter / Exposure
AUTO	Intelligent Auto
₽	Tipka slide showa
101-0005	Naziv podatkovne datoteke
س ە	Zaštićena snimka
\$ @ \$ + \$- \$	Bljeskalica/Smanjenje efekta crvenih očiju

 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.

 Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori možda se neće prikazati. Broj u zagradama () upućuje na stranice.

HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE



HDR-PJ10E



Active Interface Shoe

Active Interface Shoe omogućuje napajanje dodatnog pribora poput videosvjetla, bljeskalice ili mikrofona. Spojeni pribor se može uključivati ili isključivati tipkom POWER na kamkorderu.

- 2 Objektiv (G Lens)
- 3 Bljeskalica
- 4 Ugrađeni mikrofon
- 5 Senzor daljinskog upravljača
- 6 Indikator snimanja (56)

Ovaj indikator svijetli crveno tijekom snimanja. Indikator trepće kad je na mediju ostalo još malo kapaciteta ili kad je baterija slaba.



- LCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva, možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon okrenut prema van. To je praktično kod reprodukcije.
- 2 Zvučnik
- 3 Projektor (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
- 4 Preklopka za izoštravanje (HDR-PJ10E/ PJ30E/PJ30VE)



- 1 Tipka 🕨 (View Images) (27)
- 2 Tipka POWER (15)
- [3] Tipka LIGHT (Video Light) (HDR-CX360E/ CX360VE/PJ30E/PJ30VE) Za uključenje videosvjetla.
- 4 Tipka PROJECTOR (HDR-PJ10E/PJ30E/ PJ30VE)(30)
- 5 Tipka MODE (22)
- 6 Indikatori ➡ (videozapis)/ ▲ (fotografija) (22)
- Tipka RESET Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
 Pritisnite RESET kako biste resetirali sve postavke, uključujući i sat.
- 8 Priključnica (slušalice)
- 9 MIC (PLUG IN POWER) priključnica
- 10 HDMI OUT priključnica (31)
- **11** ψ (USB) priključnica (44, 47)


- 1 Preklopka zuma
- 2 Tipka PHOTO (24)
- Indikator CHG (punjenje) (HDR-PJ10E), indikator \$/CHG (bljeskalica/punjenje) (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE) (11)
- 4 Baterija (11)
- 5 Tipka START/STOP (22)
- 6 DC IN priključnica (11)
- 7 A/V Remote priključnica (31)
- 8 Ručni remen (21)
- 9 Ugrađeni USB kabel (12)
- 10 Indikator pristupa za memorijsku karticu (20)

Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder očitava ili zapisuje podatke.

- 11 Otvor za stativ
- 12 Utor za memorijsku karticu (20)
- 13 Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje baterije (13)

Lista izbornika se nalazi na str. 54 do 56.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku korisnicima (Customer Support).

http://www.sony.net/

SONY.

Priručnik za "Handycam" HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE





© 2011 Sony Corporation

4-271-165-11(1)

Uporaba priručnika

U priručniku ćete pronaći informacije kako potpuno iskoristiti mogućnosti svog kamkordera. Priručnik čitajte kao dodatak uputama za uporabu (zasebna knjižica). Informacije o uporabi kamkordera spojenog na računalo možete također potražiti u uputama za uporabu i priručniku "PMB Help" koji je Help datoteka isporučenog "PMB (Picture Motion Browser)" softvera.

Brzo pronalaženje informacija

Kliknite na kategoriju na desnom rubu svake stranice za prijelaz na stanicu sa željenom kategorijom.



- Željenu temu možete potražiti pomoću programa Adobe Reader. Pogledajte Help datoteku u programu Adobe Reader za savjete kako upotrebljavati Adobe Reader.
- Priručnik možete i ispisati.

Prvo pročitajte

Isporučeni pribor

Brojevi u zagradama () označavaju količinu.

- □ Mrežni adapter (1)
- □ Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)
- \Box Komponentni A/V kabel (1) **A**
- □ A/V spojni kabel (1) **B**
- □ USB priključni kabel (1) C Koristite ovaj kabel ako je ugrađeni USB kabel kamkordera (str. 14) prekratak za spajanje.
- □ Daljinski upravljač (1)

Već je ugrađena mala dugmasta litijeva baterija. Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe daljinskog upravljača.

□ Punjiva baterija NP-FV50 (1)

□ CD-ROM "Handycam" Application Software (1)

- "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
- Priručnik za "Handycam" (također PDF)
- □ "Upute za uporabu" (1)



- U kamkorder je ugrađena aplikacija "PMB Portable".
- Pogledajte str. 21 za napomene o memorijskim karticama koje možete upotrebljavati uz ovaj kamkorder.

Uporaba kamkordera

 Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove niti za pokrove priključnica.

Pokrov priključnice (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)







Ugrađeni USB kabel



 Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapanje tekućine i vodu. Pogledajte "Rukovanje kamkorderom" (str. 112).

Opcije izbornika, LCD zaslon i objektiv

- Opcija izbornika koja je označena sivo nije dostupna u trenutnim uvjetima snimanja ili reprodukcije.
- LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo precizne tehnologije tako da je preko 99,99% piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD zaslonu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene). Ove točkice su normalna posljedica postupka proizvodnje i ne utječu na snimanje ni na koji način.



Bijele, crvene, plave ili zelene točkice

• Dugotrajno izlaganje LCD zaslona ili objektiva izravnom suncu može uzrokovati kvar.

 Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu. Time možete uzrokovati kvar kamkordera. Sunce snimajte samo kad je slabe svjetline, kao što je u suton.

O podešavanju jezika

 Izbornici na svakom od lokalnih jezika korišteni su za opise postupaka rukovanja. Ako je potrebno, promijenite jezik prikaza na zaslonu prije uporabe kamkordera (str. 19).

O snimanju

- Savjetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj uporabi s ovim kamkorderom formatirate u njemu (str. 87) radi stabilnog rada. Formatiranjem memorijske kartice brišu se svi podaci s nje i neće se moći obnoviti. Važne podatke pohranite na računalo i sl.
- Prije početka snimanja, provjerite funkciju snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i zvuk snimiti bez problema.
- Proizvođač ne može kompenzirati gubitak snimljenog materijala čak i ako snimanje ili reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za snimanje i sl.
- Sustav TV boja se razlikuje ovisno o državi i regiji. Za gledanje snimaka na TV prijemniku, potreban je PAL TV prijemnik.
- TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
- Koristite kamkorder u skladu s lokalnim zakonima i odredbama.

Napomene o reprodukciji

- Snimke načinjene ovim kamkorderom možda nećete moći reproducirati normalno drugim uređajima. Također, snimke načinjene drugim uređajima možda nećete moći reproducirati ovim kamkorderom.
- Videozapisi standardne kvalitete (STD) snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se reproducirati na AV opremi drugih proizvođača.

DVD mediji snimljeni u HD (high definition) kvaliteti slike

 DVD mediji snimljeni u high definition (HD) kvaliteti slike mogu se reproducirati na uređajima kompatibilnima s AVCHD standardom. Diskovi s high definition (HD) sadržajima ne mogu se reproducirati u DVD uređajima/rekorderima jer oni nisu kompatibilni s AVCHD formatom. Ako u DVD uređaj/rekorder umetnete disk snimljen u AVCHD formatu (high definition kvaliteta slike (HD)), možda ga nećete moći izbaciti.

Pohranite sve svoje snimke

- Kako biste izbjegli gubitak slikovnih podataka, povremeno pohranite svoje snimke na vanjski medij. Pojedinosti o pohranjivanju snimaka na računalo potražite na str. 54, a više o pohranjivanju na vanjske uređaje na str. 60.
- Vrste diskova ili medija na koje možete pohraniti snimke ovise o odabranoj postavci [#] REC Mode] tijekom snimanja. Videozapisi snimljeni s postavkom [50p Quality PS] mogu se pohraniti pomoću vanjskih medija (str. 62). Videozapisi snimljeni s postavkom [Highest Quality R] mogu se pohraniti navnjske medije ili Blu-ray diskove (str. 59, 62)

Napomene o bateriji i mrežnom adapteru

- Skinite bateriju ili odspojite mrežni adapter tek nakon isključivanja kamkordera.
- Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći kamkorder i DC priključak.

Napomena o temperaturi kamkordera/ baterije

 Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili ohladi, možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera. U tom slučaju će se na LCD zaslonu pojaviti odgovarajući indikator (str. 102).

Kod spajanja kamkordera s računalom ili priborom

- Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje na kamkorderu preko računala. Ako to pokušate, kamkorder možda neće raditi pravilno.
- Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem komunikacijskim kabelima, pripazite da priključke spajate u pravilnom smjeru. Nasilno spajanja priključaka oštetit će priključnice i može uzrokovati kvar kamkordera.
- Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB kabelom i isključen, nemojte zatvarati LCD zaslon. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.

Ako ne možete snimati ili reproducirati snimke, napravite [Format]

 Ako često ponavljate snimanje i brisanje snimaka dulje vrijeme, dolazi do fragmentiranja podataka na mediju za snimanje. Snimke se ne mogu pohraniti niti snimiti. U tom slučaju prvo pohranite snimke na neku vrstu vanjskog medija i zatim napravite [Format] dodirom na MENU (MENU)
 → [Format] → [Č (Media Settings)] → [Format] → žželjeni medij → OK → OK.

Napomene o dodatnom priboru

- Savjetujemo vam korištenje originalnog Sony pribora.
- Originalni Sonyjev pribor možda nije dostupan u nekim državama/regijama.

O ovom priručniku, ilustracijama i izbornicima

- Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su primjeri koji su snimljeni pomoću digitalnog kamkordera i mogu se razlikovati od slika i indikatora na zaslonu koji se stvarno prikazuju na zaslonu. Ilustracije kamkordera i indikatora sa zaslona su uvećane ili pojednostavljene radi boljeg razumijevanja.
- U ovom priručniku se ugrađena memorija kamkordera i memorijska kartica nazivaju "medijima za snimanje".
- U ovom priručniku se DVD disk snimljen sa slikom kvalitete high definition (HD) naziva AVCHD disk.

 Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Provjera naziva modela kamkordera

- Naziv modela navodi se u ovim uputama kad postoji razlika u značajkama između modela. Provjerite naziv modela na donjoj strani kamkordera.
- Glavne razlike u značajkama tih modela su sljedeće.

	Kapacitet ugrađenog medija za snimanje	Projektor
HDR-CX360E/ HDR-CX360VE*	32 GB	—
HDR-PJ10E	16 GB	
HDR-PJ30E/ HDR-PJ30VE*	32 GB	~

Model s oznakom * opremljen je GPS sustavom.

Napomene o uporabi

- Nemojte učiniti nešto od sljedećeg. U suprotnom može doći do oštećenja medija za snimanje, snimke se možda neće moći reproducirati ili će se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge pogreške u radu.
 - vaditi memorijsku karticu dok indikator pristupa (str. 22) svijetli ili trepće
 - odspajati bateriju ili mrežni adapter s kamkordera ili izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama dok indikatori (videozapis)/ (100 (fotografija) (str. 24) ili indikator pristupa (str. 22) svijetle ili trepću
- Pri uporabi remena za nošenje na ramenu (opcija) pazite da ne udarite kamkorderom o nešto.

Korisne funkcije

Prelijepo i jednostavno

bilo gdje i bilo kad



• Provjera zamaha u golfu Golf Shot (74) Smth Slw REC (73)





Postizanje prekrasnih snimaka bez dosadnog podešavanja Intelligent Auto (34)





 Izoštravanje djeteta na lijevoj strani zaslona
 Praćenje objekta (36)
 Spot Focus (76)

Praktična uporaba GPS-a

HDR-CX360VE/PJ30VE (45)

Snimanje u prostoriji s prigušenom rasvjetom

Low Lux (77)



-



Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa

Dual Rec (38) Smile Shutter (37)





 Snimanje vatrometa ili sunčeva zalaska u punom sjaju Vatrometi (77) Sunrise&Sunset (77)

Promjena kvalitete slike i načina snimanja

Postavka HDE/ESTDE (35) Mod snimanja (35)

Promjena medija za snimanje

Podešavanje medija (20)

Zabavni i jednostavni reprodukcija i editiranje

Reprodukcija sažetaka

Highlight reprodukcija (40)

videozapisa

Uporaba

• Editiranje na kamkorderu

Snimanje fotografije iz videozapisa (53) Brisanje nepotrebnih scena (dijeljenje (52), brisanje (49))



• Uporaba projektora HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE (43)



Jednostavni načini za čuvanje **dragih uspomena**



•

•

.

Pohrana

•

•

.

.

Sadržaj

Uporaba priručnika	. 2
Brzo pronalaženje informacija	. 2
Prvo pročitajte	. 3
Napomene o uporabi	. 5
Korisne funkcije	. 6

Početak

I	Korak 1: Punjenje baterije1	3
I	Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena 1	7
	Promjena jezika prikaza 1	9
I	Korak 3: Priprema medija za snimanje2	0
	Podešavanje medija za snimanje 2	0
	Ulaganje memorijske kartice 2	1

Snimanje/reprodukcija

Snimanje
Snimanje videozapisa
Snimanje fotografija20
Reprodukcija na kamkorderu
Rukovanje kamkorderom tijekom reprodukcije videozapisa
Gledanje fotografija
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku 3
Mogućnosti povezivanja 3
Primjena funkcije "BRAVIA" Sync3

Napredne funkcije

Kaviene funkcije za opinacnje videozanjegi fato profilo	24
Korisne funkcije za snimanje videozapisa i lotografija	. 34
Zumiranje	. 34
Automatsko snimanje boljih slika (Intelligent Auto)	. 34
Odabir high definition (HD) ili standard definition (SD) kvalitete slike \dots	. 35
Odabir načina snimanja	. 35
Uporaba funkcije Tracking focus	. 36
Automatsko snimanje osmijeha (Smile Shutter)	. 37
Snimanje realističnijeg zvuka (5.1ch surround snimanje)	. 38
Snimanje visokokvalitetnih fotografija tijekom snimanja videozapisa	
(Dual Rec)	. 38
Uporaba videosvjetla (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)	. 39
Snimanje u zrcalnom načinu	. 39

Reprodukcija sažetaka videozapisa (Highlight Playback)
Promjena podešenja za Highlight Playback
Pohranjivanje Highlight reprodukcije (떍 Scenario Save) 41
Konvertiranje i dijeljenje Highlight Playback scena ili Highlight
scenarija42
Korištenje ugrađenog projektora (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)43
Uporaba funkcije GPS (HDR-CX360VE/PJ30VE)45
Bilježenje informacija o vašoj lokaciji45
Savjeti za bolji prijem46
Traženje željene scene prema lokaciji snimanja (Map View) 47
Pribavljanje zemljovida trenutne lokacije
Postavljanje prioriteta za podatke o lokaciji
(mod prvenstva triangulacije)48
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera49
Brisanje videozapisa i fotografija49
Zaštita snimljenih videozapisa i fotografija (Protect)
Kopiranje slika 51
Dijeljenje videozapisa 52
Izdvajanje fotografije iz videozapis53

Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo

Odabir načina kreiranja diska (na računalu)	. 54
Kreiranje diska jednim dodirom (Disc Burn)	. 56
Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo	. 57
Pohranjivanje snimaka na disk	. 58

Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja

Odabir načina pohranjivanja snimaka na vanjski uređaj60	0
Uređaji na kojima se mogu reproducirati kreirani diskovi6	1
Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj62	2
Pohranjivanje željenih videozapisa i fotografija64	4
Reprodukcija snimaka s vanjskog medija na kamkorderu 64	4
Kreiranje diska pomoću DVD snimača, DVDirect Express6	5
Postupak [DISC BURN OPTION]60	6
Reprodukcija diska na DVD snimaču6	7
Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD snimača	
osim uporabom DVDirect Express	8
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću	
rekordera i sl	9

Osobno podešavanje kamkordera

Uporaba izbornika	71
Upravljanje izbornicima	71
Liste izbornika	72
Shooting Mode (Opcije za odabir moda snimanja)	73
Camera/Mic (Opcije za podešavanje snimanja)	75
Image Quality/Size (Opcije za podešavanje kvalitete ili veličine slike)	
Playback Function (Opcije za reprodukciju)	
Edit/Copy (Opcije za editiranje)	
🖅 Setup (Ostale opcije za podešavanje)	

Dodatne informacije

2 U slučaju problema	
Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja	
Uporaba kamkordera u inozemstvu	
Održavanje i mjere opreza	
O formatu AVCHD	
O GPS-u (HDR-CX360VE/PJ30VE)	
O memorijskoj kartici	110
O "InfoLITHIUM" bateriji	111
O x.v.Color	112
Rukovanje kamkorderom	112

Kratki pregled

Indikatori na zaslonu	.117
Dijelovi i kontrole	.118

Početak Korak 1: Punjenje baterije



Indikator CHG (punjenje) Indikator **\$**/CHG (bljeskalica/ punjenje)

oznakom na DC IN priključnici.

Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.

Napomene

• Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.

Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD zaslon.

Učvrstite bateriju tako da je pomaknete u smjeru strelice dok ne klikne.

Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.

Svijetli indikator CHG (punjenje) ili indikator **\$**/CHG (bljeskalica/punjenje) i započinje punjenje. Indikator CHG (punjenje) ili indikator **\$**/CHG (bljeskalica/punjenje) se isključuje kad je baterija dokraja napunjena.

Kad je baterija napunjena, odspojite mrežni adapter iz DC IN priključnice na kamkorderu.

Punjenje baterije pomoću računala

- Ta funkcija je korisna ako AC adapter nije dostupan.
- ① Isključite kamkorder i na njega pričvrstite bateriju.
- 2 Ugrađenim USB kabelom spojite kamkorder na uključeno računalo.



③ Kad je baterija sasvim napunjena, odspojite kamkorder s računala.

③ Napomene

- Ne može se jamčiti rad sa svim računalima.
- Spojite li kamkorder na prijenosno računalo koje nije spojeno na napajanje, baterija računala će se ubrzano trošiti. Ne ostavljajte kamkorder tako spojen na računalo.
- Punjenje kamkordera putem ručno sastavljenog ili preinačenog računala, ili USB huba, nije zajamčeno. Kamkorder možda neće raditi pravilno, ovisno o USB uređaju koji koristite s računalom.

😵 Savjeti

- Bateriju kamkordera možete puniti putem ugrađenog USB kabela iz zidne električne utičnice pomoću USB punjača/AC adaptera AC-U501AD/AC-U50AG (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete koristiti Sonyjev prijenosni izvor napajanja CP-AH2R ili CP-AL (opcija).
- USB punjač/AC adapter možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
- Indikator CHG (punjenje) ili indikator \$/CHG (bljeskalica/punjenje) možda neće svijetliti kad je baterija slaba. U tom slučaju napunite bateriju pomoću isporučenog AC adaptera.

Trajanje punjenja

Približno potrebno vrijeme (u minutama) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije.

Baterija	Trajanje punjenja		
	Mrežni adapter	Ugrađeni USB kabel*	
NP-FV50 (priložena)	155	315	
NP-FV70	195	600	
NP-FV100	390	1050	

 Vremena punjenja u gornjoj tablici izmjerena su kod punjenja kamkordera pri temperaturi od 25°C. Savjetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C.

* Vremena punjenja mjerena su bez korištenja USB priključnog kabela.

😵 Savjeti

 Dok je kamkorder uključen možete provjeriti približan preostali kapacitet baterije pomoću indikatora stanja baterije u gornjem desnom uglu LCD zaslona.

Vađenje baterije

Zatvorite LCD zaslon. Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) (①) i zatim skinite bateriju (②).



Uporaba mrežnog napajanja kao izvora energije

Spojite na jednak način kao u "Korak 1: Punjenje baterije" (str. 13). Čak i ako je baterija učvršćena, neće se prazniti.

Punjenje baterije u inozemstvu

Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.

Mapomene

Nemojte upotrebljavati elektronički transformator.

Napomene o bateriji

- Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, isključite kamkorder i pazite da su indikatori 🛱 (videozapis)/
 (fotografija) (str. 24) i indikator pristupa (str. 22) isključeni.
- Indikator CHG (punjenje) ili indikator \$/CHG (bljeskalica/punjenje) trepće tijekom punjenja u sljedećim uvjetima:
 - Baterija nije pravilno postavljena.
 - Baterija je oštećena.
 - Temperatura baterije je preniska.
 - Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na toplom mjestu.
 - Temperatura baterije je previsoka.
 - Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na hladnom mjestu.
- Ne savjetujemo vam da s kamkorderom koristite bateriju NP-FV30 koja omogućuje samo kraća vremena snimanja i reprodukcije.
- Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 5 minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A. Shut Off], str. 92).

Napomene o mrežnom adapteru

- Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne utičnice ako se tijekom uporabe kamkordera pojave problemi.
- Adapter tijekom uporabe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i namještaja.
- Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To može prouzročiti nepravilnosti u radu.

Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena

Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.

Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.

• Za isključivanje kamkordera dok je LCD zaslon otvoren, pritisnite tipku POWER.







Tipkama < / ≥ odaberite željeno geografsko područje i zatim dodirnite [Next].



Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite MENU (MENU) → [Setup] → [O (Clock Settings)] → [Date & Time Setting] → [Date & Time]. Ako se neka opcija ne prikazuje na zaslonu, dodirnite 2 a prikaz opcije.

4

Podesite [Summer Time], zatim dodirnite [Next].

• Podesite li [Summer Time] na [On], podešava se sat vremena više.

Summer Time	
Sets to summer time.	
On Off	
Back	Next



Date & Time Format	
Set date and time di	splay mode.
Y-M-D	M (English)-D-Y
M-D-Y	D-M-Y
Back	Next

Odaberite datum i vrijeme, dodirnite \land / \checkmark za podešenje vrijednosti i zatim dodirnite [Next] \rightarrow \bigcirc \checkmark *.

* Izbornik potvrde se pojavi samo pri prvom podešavanju sata kamkordera.



Sat započinje s radom.

Mapomene

- Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te se mogu prikazati za vrijeme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite MENU (MENU) → [Setup] → [Date/Settings]] → [Data Code] → [Date/Time] → OK.
- Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [\checkmark (General Settings)] \rightarrow [Beep] \rightarrow [Off] \rightarrow \bigcirc K.
- Ako tipke ne reagiraju ispravno na dodir, kalibrirajte zaslon (str. 114).
- Kad jednom podesite točno vrijeme, ono se ugađa automatski kad je opcija [Auto Clock ADJ] (str. 94) i [Auto Area ADJ] (str. 94) podešena na [On]. Ovisno o zemlji/regiji odabranoj za kamkorder, točno vrijeme se možda neće automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] na [Off] (HDR-CX360VE/PJ30VE).

Za isključivanje napajanja

Zatvorite LCD zaslon.

Nekoliko sekundi treperi indikator 🎞 (videozapis) i kamkorder se isključuje.

😵 Savjeti

- Kamkorder također možete isključiti pritiskom na tipku POWER.
- Ako je [Power On By LCD] (str. 92) podešeno na [Off], isključite kamkorder pritiskom na tipku POWER.

Promjena jezika prikaza

Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku.

 $\texttt{Dodirnite} \; \underbrace{\texttt{MENU}} \; (\texttt{MENU}) \rightarrow [\texttt{Setup}] \rightarrow [\texttt{K} \; (\texttt{General Settings})] \rightarrow [\texttt{Language Setting}] \rightarrow [\texttt{MENU}]$

željeni jezik → $\bigcirc K$ → \times → \times .

Korak 3: Priprema medija za snimanje

Odgovarajući mediji za snimanje prikazuju se na zaslonu vašeg kamkordera kao sljedeće ikone.





Memorijska kartica

* Standardna je postavka snimanje videozapisa i fotografija na taj medij za snimanje. Na odabrani medij možete snimati, reproducirati s njega ili editirati na njemu.

Podešavanje medija za snimanje

Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [C (Media Settings)] \rightarrow [Media Select]. Pojavi se izbornik [Media Select].

Dodirnite željeni medij za snimanje i zatim

Na odabrani medij snimaju se i videozapisi i fotografije.

Provjera postavke medija za snimanje

Pri snimanju videozapisa ili fotografija prikazuje se ikona medija u gornjem desnom uglu zaslona.

- Ikona medija za snimanje

Ulaganje memorijske kartice

③ Napomene

 Podesite medij za snimanje na [Memory Card] za snimanje videozapisa i/ili fotografija na memorijsku karticu.

Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder

		SD Speed klasa	Opisano u ovom priručniku
"Memory Stick PRO Duo" medij (Mark2)	Sony		"Memory Stick PRO
"Memory Stick PRO- HG Duo" medij		_	Duo" medij
SD memorijska kartica			
SDHC memorijska kartica	SONY	Class 4 ili brža	SD kartica
SDXC memorijska kartica			

- Ne može se jamčiti rad sa svim memorijskim karticama.
- Uz ovaj kamkorder možete koristiti medij "Memory Stick PRO Duo" koji je upola manji od "Memory Sticka", ili SD kartice standardne veličine.
- Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na memorijsku karticu niti na pripadajući adapter. Time možete uzrokovati kvar.
- Potvrđen je rad "Memory Stick PRO Duo" kartica kapaciteta do 32 GB i SD kartica do 64 GB s ovim kamkorderom.

③ Napomene

- MultiMediaCard se ne može upotrebljavati s ovim kamkorderom.
- Videozapisi snimljeni na SDXC memorijske kartice ne mogu se importirati ili reproducirati na računalima ili AV uređajima koji ne podržavaju datotečni sustav exFAT* ako ih spajate na kamkorder USB kabelom. Unaprijed provjerite podržava li oprema sustav exFAT. Spojite li opremu koja ne podržava sustav exFAT i pojavi se izbornik za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje. Svi snimljeni podaci će se tako izgubiti.
 - * exFAT je datotečni sustav koji se koristi za SDXC memorijske kartice.

1 Otvorite pokrov i umetnite memorijsku karticu s odrezanim uglom okrenutim kao na slici u utor dok ne klikne.

• Zatvorite pokrov nakon ulaganja memorijske kartice.



Imajte na umu smjer odrezanog ugla.

Umetnete li novu memorijsku karticu, pojavit će se poruka [Preparing image database file. Please wait.]. Pričekajte da poruka nestane.

2 Zatvorite pokrov.

③ Napomene

- Pojavi li se poruka [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], formatirajte memorijsku karticu (str. 87).
- Provjerite smjer memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu u utor u pogrešnom smjeru, moguće je oštećenje memorijske kartice, utora ili slikovnih podataka.
- Nemojte otvarati pokrov za vrijeme snimanja.
- Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.

Za vađenje memorijske kartice

Otvorite pokrov i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.

Snimanje/reprodukcija

Snimanje

Standardna je postavka snimanje videozapisa i fotografija na medij za snimanje ugrađen u kamkorder.

Videozapisi se snimaju u high definition (HD) kvaliteti slike.

👸 Savjeti

• Za promjenu medija za snimanje, pogledajte str. 20.

Zategnite ručni remen.



Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.

Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.



Snimanje videozapisa



🗅 (fotografija): Pri snimanju fotografije

Pritisnite MODE za uključivanje indikatora 🎞 (videozapis).

2 Pritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.

Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP.

Za ponovni prikaz opcija na LCD zaslonu

Dodirnite bilo koji dio LCD zaslona osim tipaka, tako da možete koristiti opcije. Postavke možete mijenjati u izborniku [Display Setting] (str. 83).



Za snimanje osmijeha

Prema standardnoj postavci se automatski snima fotografija kad kamkorder prepozna osmijeh osobe u kadru tijekom snimanja videozapisa (Smile Shutter, str. 81). Kad kamkorder prepozna lica tijekom snimanja videozapisa, kvaliteta slike se automatski prilagodi ([Face Detection], str. 80).



- Snimanje fotografije

Okvir prepoznavanja osmijeha (narančasti)

Okvir prepoznavanja lica (bijeli)

Napomene

- Ako zatvorite LCD zaslon za vrijeme snimanja videozapisa, kamkorder prekida snimanje.
- Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.
- Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
- Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi prije nego je moguće snimanje. Za to vrijeme se ne može rukovati kamkorderom.
- Po završetku snimanja bit će aktivni sljedeći indikatori ako se podaci još uvijek upisuju na medij za snimanje.
 Za to vrijeme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter.
 - Indikator pristupa (str. 22) svijetli ili trepće
 - Na gornjem desnom dijelu LCD zaslona trepće ikona medija.

😵 Savjeti

- Tijekom snimanja videozapisa možete snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO dokraja (Dual Rec, str. 38).
- Standardno je [🖽 SteadyShot] podešeno na [ACTIVE].
- Lice na kojem je prioritet odaberite tako da ga dodirnete (str. 36).
- Možete snimati fotografije iz snimljenih videozapisa (str. 53).
- Možete provjeriti vrijeme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da dodirnete MENU) → [Setup]
 → [I (Media Settings)] → [Media Info].
- LCD zaslon kamkordera može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri
 tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
 koji nije kompatibilan s full pixel display. U tom slučaju, podesite [Guide Frame] na [On] (str. 83) i snimajte
 slike tako da pratite vanjski okvir prikazan za zaslonu kao pomoć.
- Za podešavanje nagiba LCD zaslona, prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (①) i zatim podesite nagib (②).



Podaci o snimanju

Datum, vrijeme, uvjeti snimanja i koordinate (HDR-CX360VE/PJ30VE) automatski se pohranjuju na medij tijekom snimanja. Podaci se ne prikazuju tijekom snimanja. Ipak, možete ih provjeriti kao [Data Code] tijekom reprodukcije. Za prikaz tih podataka dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [E (Playback Settings)] \rightarrow [Data Code] \rightarrow željeno podešenje \rightarrow OK.

Snimanje fotografija



(videozapis): Pri snimanju videozapisa
 (fotografija): Pri snimanju fotografije

Kad nestane IIIIII, fotografija je snimljena.

📔 Pritisnite MODE za uključivanje indikatora 卤 (fotografija).

Prikaz na LCD zaslonu prelazi na snimanje fotografija i format zaslona postaje 4:3.

Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.

😵 Savjeti

- Za promjenu veličine slike dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Image Quality/Size] \rightarrow [O Image Size] \rightarrow željeno podešenje \rightarrow OK.
- Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona 🔊.
- Bljeskalica kamkordera se automatski aktivira kad je okolna rasvjeta nedovoljna. Bljeskalica ne radi tijekom snimanja videozapisa. Možete promijeniti način rada bljeskalice dodirom na MENU (MENU) → [Camera/Mic] → [\$\psi\$ (Flash]] → [Flash] → željenu postavku → OK (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).

Ako se na fotografijama pojavljuju bijele kružne mrlje (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/ PJ30VE)

Pojava je uzrokovana česticama (prašina, pelud i sl.) koje lebde u blizini objektiva. Kad ih naglasi bljeskalica kamkordera, vide se na slici kao okrugle bijele mrlje.

Kako biste smanjili pojavu bijelih mrlja, osvijetlite prostoriju i snimajte bez bljeskalice.



26

Reprodukcija na kamkorderu

Možete uživati u reprodukciji snimaka s moćnim zvukom na stereo zvučnicima ovog kamkordera. Prema standardnoj postavci se videozapisi i fotografije snimaju na ugrađeni medij i reproduciraju s njega.

😵 Savjeti

- Za promjenu medija za snimanje, pogledajte str. 20.
- Kamkorder prikazuje snimljene slike kao kategorije, automatski prema datumu i vremenu snimanja. Snimljene fotografije može prikazati i prema podacima o lokaciji snimanja (HDR-CX360VE/PJ30VE).

Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.

Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.



Pritisnite ► (View Images).



Prikazuje se izbornik Event View nakon nekoliko sekundi.

3

Dodirnite < / 🔀 za odabir željene kategorije (**B**).



A U izbornik MENU

B Kategorije

C Tipka za promjenu prikaza (HDR-CX360VE/PJ30VE)

D < / > : Prikaz prethodne/sljedeće kategorije.

E Naziv kategorije

F Prijelaz na mod snimanja videozapisa/fotografije

G Vremenska skala

H Tipka Highlight Playback*

I Tipka za promjenu vremenskog raspona kategorije

* Pojavi se samo kad je kvaliteta slike podešena na [ID HD Quality].

Indeksni prikaz kategorija pojavi se samo kada dodirnete kategoriju prikazanu u središtu.

- Možete birati i prema kategoriji dodirom ikone na LCD zaslonu.
- Dodirnite 〈++〉 (promjena vremenskog raspona kategorije) u donjem desnom uglu zaslona tako da možete promijeniti raspon na vremenskoj skali od jedne i pol godine do tri mjeseca, čime se mijenja broj kategorija koje se mogu prikazati na vremenskoj skali.

Dodirnite sliku koju želite vidjeti.



Dodirnite 🔳 za odabir tipa snimke koja će se prikazati u indeksu između [🎞 MOVIE] (samo videozapisi), [🔁 PHOTO] ili [🔤 MOVIE/PHOTO] (i videozapisi i fotografije).

A Za povratak na prikaz Event View

B A / E Prikaz prethodne/sljedeće stranice (ako zadržite tipku dodirnutom, indeksni prikaz će se izlistavati)

C Prijelaz na mod snimanja videozapisa/fotografije

D Naziv kategorije

E Tipka za promjenu tipa snimke

F Videozapis

G Fotografija

• Uz videozapis ili fotografiju koji su zadnji gledani ili snimljeni prikazuje se I►I. Ako dodirnete videozapis ili fotografiju s oznakom I►I, možete nastaviti reprodukciju od mjesta gdje je prethodno zaustavljena.

Rukovanje kamkorderom tijekom reprodukcije videozapisa

Tijekom reprodukcije videozapisa možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže prikazane tipke će se prikazati kad odaberete [🗁 MOVIE/PHOTO] (standardna postavka) ili [🛱 MOVIE] dodirom tipke za promjenu tipa snimke u indeksnom prikazu kategorija.



* Ove tipke mogu se koristiti samo tijekom reprodukcije videozapisa.

③ Napomene

• Možda nećete moći reproducirati snimke drugim uređajima već samo na kamkorderu.

😵 Savjeti

- Dodirom tipke 🗟 u izborniku za reprodukciju prikazat će se funkcije koje trenutno možete koristiti na jednostavan način.
- Kad reprodukcija od odabrane snimke dođe do zadnje snimke, izbornik se vraća na prikaz INDEX.
- Dodirnite 💶 / 🕩 tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
- Ako više puta pritisnete □ / □ tijekom reprodukcije, videozapisi se reproduciraju oko 5 puta brže → oko 10 puta brže → oko 30 puta brže → oko 60 puta brže.
- Datum, vrijeme, uvjeti snimanja i koordinate (HDR-CX360VE/PJ30VE) automatski se pohranjuju tijekom snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju tijekom snimanja, ali se mogu prikazati tijekom reprodukcije tako da dodirnete MENU (MENU) → [Setup] → [► (Playback Settings)] → [Data Code] → željeno podešenje → OK → X.
- U standardnom podešenju, unaprijed je snimljen zaštićeni demo videozapis.

Za podešavanje glasnoće zvuka videozapisa

Za vrijeme reprodukcije videozapisa, dodirnite $\square \rightarrow$ podesite pomoću $\square - / \square + \rightarrow \square \times$.

Gledanje fotografija

Tijekom reprodukcije fotografija možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže prikazane tipke će se prikazati kad odaberete [\swarrow PHOTO] dodirom tipke za promjenu tipa snimke u indeksnom prikazu kategorija.



😵 Savjeti

• Za ponavljanje slideshowa, dodirnite $\mathbb{F}_{0} \rightarrow [$ Slideshow Set].

Reprodukcija snimaka na TV prijemniku

Načini povezivanja i kvaliteta slike (high definition (HD) ili standard definition (STD)) koja se reproducira za zaslonu TV-a razlikuju se ovisno o vrsti TV-a koji spajate i priključnicama koje koristite.

Izlazne priključnice na kamkorderu

HDMI OUT priključnica



Na TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje kamkordera.

• Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.

Spojite kamkorder na TV.

 Kao izvor napajanja upotrijebite priloženi mrežni adapter (str. 15).

2

Pokrenite reprodukciju videozapisa ili fotografije na kamkorderu (str. 27).

Mogućnosti povezivanja

Spajanje na high definition TV Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike će se reproducirati u high definition (HD) kvaliteti. Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike će se reproducirati u standard definition (STD) kvaliteti



Spajanje na TV prijemnik formata 16:9 (wide) ili 4:3 koji nije high definition Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike će se reproducirati u standard definition (STD) kvaliteti. Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike će se reproducirati u high definition (HD) kvaliteti



Pri spajanju komponentnim A/V kabelom

 Spojite li samo komponentne videopriključke, audio signali se ne reproduciraju. Za tu namjenu spojite bijele i crvene priključke. Odaberite postavku [Component] za komponentni ulaz koji koristite. Dodirnite MENU
 (MENU) → [Setup] → [2 (Connection)] →
 [Component] → željenu postavku → OK za
 podešavanje.

Pri spajanju HDMI kabelom

- Koristite HDMI kabel s logom HDMI.
- Koristite HDMI minipriključak na jednom kraju (za kamkorder) i priključak prikladan za spajanje na vaš TV na drugom kraju.
- Snimke sa zaštitom od kopiranja ne emitiraju se preko priključnice HDMI OUT na kamkorderu.
- Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike) u ovom načinu povezivanja.
- Nemojte spajati HDMI OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu drugog uređaja jer se mogu pojaviti problemi u radu.
- Kad spojeni uređaj podržava 5.1ch surround zvuk, videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike se automatski reproduciraju s 5.1ch surround zvukom. Zvuk videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike se pretvara u 2ch zvuk.

Podešavanje formata slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom (16:9/4:3)

• Podesite [TV Type] na [16:9] ili [4:3] ovisno o spojenom TV prijemniku (str. 89).

Pri spajanju A/V kabelom koji ima S-Video priključak

- Spojite li samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audiosignala. Za izlaz audiosignala spojite bijeli i crveni priključak u ulazne audiopriključnice TV-a.
- Taj način povezivanja pruža sliku veće razlučivosti nego povezivanje A/V spojnim kabelom.

Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako TV prijemnik ima samo jednu ulaznu audio priključnicu)

 Spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.
Kod spajanja na TV preko videorekordera

 Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabela. Podesite preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).

③ Napomene

- Za reprodukciju videozapisa sa slikom standard definition (STD) kvalitete na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava signal formata 16:9, snimajte videozapise u formatu 4:3. Dodirnite MENU
 (MENU) → [Image Quality/Size] → [III Wide Mode] → [4:3] → OK (str. 84).
- Kad se A/V spojni kabel koristi za izlaz signala videozapisa, taj signal će prenositi standard definition (STD) kvalitetu slike.

Ako TV prijemnik ili videorekorder ima 21-pinski adapter (EUROCONNECTOR)

Upotrijebite 21-pinski adapter (opcija) za gledanje reproducirane slike.

👸 Savjeti

- Ako kamkorder povežete s TV-om primjenom više vrsta kabela za izlaz videosignala, redoslijed prioriteta ulaznih priključnica TV-a je sljedeći. HDMI → komponentna → S VIDEO → video
- HDMI (High Definition Multimedia Interface) je priključnica za slanje i videosignala i audiosignala. HDMI OUT priključnica omogućuje izlaz visokokvalitetne slike i digitalnog zvuka.

Primjena funkcije "BRAVIA" Sync

Spojite li kamkorder HDMI kabelom na "BRAVIA" Sync-kompatibilan TV proizveden 2008 ili kasnije, funkcijama kamkordera možete upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a.

Izbornikom kamkordera možete rukovati tako da pritisnete tipku SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV-a. Pritiskom kursorskih tipaka gore/dolje/lijevo/desno/ potvrda na daljinskom upravljaču vašeg TV-a možete prikazati indeksni zaslon kao što je Event View i reproducirati željene videozapise ili fotografije.

Napomene

- Neke funkcije možda nećete moći izvoditi daljinskim upravljačem.
- Za podešavanje kamkordera, dodirnite MENU (MENU) → [Setup] → [♣ (Connection)] → [CTRL FOR HDMI] → [On] (standardna postavka) → ○K → X.
- Također podesite svoj TV na odgovarajući način. Za detalje pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
- Rad funkcije "BRAVIA" Sync razlikuje ovisno o modelu BRAVIA TV-a. Za detalje pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.

😵 Savjeti

• Isključite li TV, istodobno se isključi i kamkorder.

Napredne funkcije

Korisne funkcije za snimanje videozapisa i fotografija

Zumiranje

Sliku možete povećati pomoću preklopke zuma. Raspoloživa su niže navedena povećanja. Slike također možete povećati tipkama /₸ na LCD zaslonu.

- Za HDR-PJ10E: Do 42 puta u odnosu na originalnu veličinu
- Za HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/ PJ30VE: Do 17 puta u odnosu na originalnu veličinu



Širi kut gledanja (širokokutno)

Uži kut gledanja (telefoto)

Za sporije zumiranje, preklopku zuma lagano pomaknite. Pomaknite je još dalje za brže zumiranje.

③ Napomene

- Držite prst na preklopki zuma. Ako pomaknete prst s preklopke zuma, može se snimiti i zvuk pomicanja preklopke.

- Najmanja udaljenost kamkordera od objekta koja omogućuje izoštravanje je približno 1 cm kod širokokutnog položaja ili 80 cm kod telefoto položaja zuma.
- Sliku možete povećati do 30 puta pomoću optičkog zumiranja osim ako [## SteadyShot] nije podešen na [Active]. Raspoloživa su niže navedena povećanja.
 - Za HDR-PJ10E: Do 30 puta
 - Za HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE: Do 12 puta

😵 Savjeti

Možete podesiti [Digital Zoom] ako želite još više zumirati.

Automatsko snimanje boljih slika (Intelligent Auto)

Kad kamkorder okrenete prema objektu, on snima uz primjenu optimalne kombinacije triju načina prepoznavanja: prepoznavanje lica, prepoznavanje scene i prepoznavanje potresanja kamkordera (standardno podešenje je [On]). Kad kamkorder prepozna objekt, prikazuju se ikone koje odgovaraju uvjetima prepoznavanja.

Dodirnite **1000** u donjem desnom uglu izbornika za snimanje videozapisa ili fotografija.



Prepoznavanje lica

Portrait), (Baby)
Kamkorder prepoznaje lica i podešava izoštrenost, boju i ekspoziciju.

Prepoznavanje scene

[☑ (Backlight), ▲ (Landscape), →
 (Twilight), ♠ (Spotlight), ♠ (Low light), ♥
 (Macro)

Kamkorder automatski odabire najučinkovitije podešenje ovisno o sceni.

Prepoznavanje potresanja kamkordera

🔆 (Hodanje), 🗣 (Stativ)

Kamkorder prepoznaje da nema potresanja i primjenjuje optimalno korigiranje.

③ Napomene

- Ovisno o uvjetima snimanja, kamkorder možda neće prepoznati očekivanu scenu ili objekt.
- Ovisno o detektiranoj sceni, možda nećete moći koristiti bljeskalicu (HDR-CX360E/CX360VE/ PJ30E/PJ30VE).

Odabir high definition (HD) ili standard definition (SD) kvalitete slike

Za snimanje videozapisa možete odabrati high definition (HD) kvalitetu slike koja pruža visoku razlučivost ili standard definition (STD) kvalitetu koja omogućuje već kompatibilnost s raznim uređajima za reprodukciju (standardna postavka je [HD HD Quality]). Promijenite kvalitetu slike u skladu s uvjetima snimanja ili uređajem za reprodukciju.

1 Dodirnite MENU (MENU) → [Image Quality/Size] → [HD]/ISTD] Setting]. 2 Dodirnite [ID: HD Quality] za snimanje s high definition (HD) kvalitetom slike, ili dodirnite ID STD Quality] za snimanje sa standard definition (STD) kvalitetom slike.

3 Dodirnite $OK \rightarrow OK$.

Kvaliteta snimanja slike je promijenjena.

😵 Savjeti

 Videozapise možete snimati, reproducirati ili editirati samo u odabranoj kvaliteti slike. Za snimanje, reprodukciju ili editiranje videozapisa u drugoj kvaliteti slike trebate promijeniti ovo podešenje.

Odabir načina snimanja

Možete promijeniti način snimanja za odabir kvalitete videozapisa kod snimanja high definition (HD) videozapisa ([Standard HQ] je standardna postavka). Vrijeme snimanja za medije mijenja se ovisno o načinu snimanja.

- Dodirnite MENU (MENU) → [Image Quality/Size] → [III REC Mode].
- 2 Dodirnite željeni način snimanja.



Dostupni načini snimanja ovise o odabranoj opciji [**III** Frame Rate] (str.84).

 * Ako videozapis snimljen u odabranom načinu nije moguće snimiti na taj medij, na srednjoj se ikoni pojavi indikator Ø.

3 Dodirnite ок.

Načini snimanja i mediji

Vrste medija na koje možete pohraniti snimke ovise o odabranom načinu snimanja. Pojedinosti o pohranjivanju na vanjske uređaje potražite na str. 60.

	Mod snimanja			
Vrste medija	PS*	FX	FH/ HQ/LP	
Na ovom kamkorderu				
Ugrađeni medij za snimanje	~	~	~	
Memorijska kartica	~	~	~	
Na vanjskim uređajima				
Vanjski mediji (USB mediji za pohranjivanje)	~	~	V	
Blu-ray diskovi	_	~	~	
AVCHD diskovi	_	_	~	

* [PS] se može podesiti samo kad je opcija [III Frame Rate] podešena na [50p].

👸 Savjeti

- Videozapisi se snimaju u formatu 1920 × 1080/ 50p i PS modu high definition (HD) kvalitete slike, odnosno u formatu AVCHD 1920 × 1080/ 50i kad je odabran mod FX ili FH. Kad odaberete način FQ ili LP za sliku high definition (HD) kvalitete, videozapisi se snimaju u formatu AVCHD 1440 × 1080/50i.
- Možete odabrati sljedeće načine snimanja s high definition (HD) kvalitetom slike.
 - [50p Quality **PS**] (AVC HD 28M (PS))
 - [Highest Quality **FX**] (AVC HD 24M (FX))
 - [High Quality FH] (AVC HD 17M (FH))
 - [Standard HQ] (AVC HD 9M (HQ)) (standardna postavka)
 - [Long Time LP] (AVC HD 5M (LP))
- Način snimanja za standardnu (STD) kvalitetu je ograničen na sljedeću vrijednost.
 - [Standard **HQ**] (STD 9M (HQ))
- "M" (kao u "24M") označava "Mbps".

Uporaba funkcije Tracking focus

Dodirnete li objekt koji želite pratiti na LCD zaslonu, kamkorder ga prati i snima videozapis.

Kada dodirnete lice

Oko lica se pojavi dvostruki okvir te kamkorder automatski podešava fokus, boju i ekspoziciju.

Kad,a dodirnete neku drugu točku osim lica

Na toj točki pojavi se dvostruki okvir te kamkorder automatski podešava fokus.



Dodirnite lice ili točku koju želite pratiti.



Prikazuje se dvostruki okvir.

Za prekid praćenja, dodirnite 🍆 ×/ 🛄 🖕 ×

③ Napomene

- Objekt koji se dotaknuli možda se neće prepoznati, ovisno o svjetlini okoline ili frizuri osobe. Ako se to dogodi, ponovno dodirnite objekt kod snimanja.
- Želite li pratiti lice, podesite opciju [Face Detection] na drugu postavku osim [Off] ([Auto] je standardna postavka).

😵 Savjeti

- Oko lica kod kojeg postoji mogućnost snimanja fotografije nakon prepoznavanja osmijeha prikazuje se dvostruki okvir.
- Ako lice koje ste dodirnuli nestane s LCD zaslona, osoba odabrana u [Face Detection] (str. 80) ima prioritet. Ako se lice koje ste dodirnuli vrati na zaslon, ponovno dobiva prioritet.

Automatsko snimanje osmijeha (Smile Shutter)

Kad kamkorder prepozna osmijeh tijekom snimanja videozapisa, automatski se snima fotografija ([Dual Capture] je standardna postavka) (str. 81). Oko lica kod kojeg postoji mogućnost snimanja fotografije nakon prepoznavanja osmijeha prikazuje se narančasti okvir.



Napomene

- Kad su brzina izmjene slika i način snimanja podešeni na [50i]/[Highest Quality FX] ili [50p]/ [50p Quality FS], nije moguće koristiti funkciju Smile Shutter dok snimate videozapise. Osim toga, ako je brzina izmjene slika podešena na [25p], također ne možete koristiti Smile Shutter (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
- Ovisno o uvjetima snimanja, izgledu objekta i podešenju kamkordera, osmijeh se možda neće prepoznati.

😵 Savjeti

- Možete odabrati osobu na čijem će licu biti prioritet kod prepoznavanja osmijeha pomoću [Face Detection] (str. 80). Kod odabira osobe s prioritetom dodirom na LCD zaslonu, lice s dvostrukim okvirom ima prioritet.
- Ako se osmijeh ne prepozna, podesite [Smile Sensitivity] (str. 81).

Snimanje realističnijeg zvuka (5.1ch surround snimanje)

Ugrađeni mikrofon omogućuje snimanje Dolby Digital 5.1ch surround zvuka. Moći ćete uživati u realističnom zvuku pri reprodukciji videozapisa na uređaju koji podržava 5.1ch surround zvuk.

DIGITAL 5.1 CREATOR



Mapomene

- Reproducirate li 5.1ch zvuk na kamkorderu,
 5.1ch zvuk se automatski pretvara u 2ch izlazni signal.
- Za uživanje u 5.1ch surround zvuku videozapisa snimljenih s high definition (HD) kvalitetom slike i 5.1ch audiosignalom, treba vam uređaj koji može reproducirati 5.1ch surround signal.
- Ako kamkorder spojite HDMI kabelom (opcija), zvuk videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike i 5.1ch audiosignalom se automatski reproducira kao 5.1ch zvuk. Zvuk videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike se pretvara u 2ch zvuk.

😵 Savjeti

- Za snimanje možete odabrati formate zvuka [5.1ch Surround] (D2ch) ili [2ch Stereo]
 (D5.1ch) ([Audio Mode], str. 82).
- Na računalu možete primjenom priloženog softvera "PMB" kreirati disk koji sadržava videozapise snimljene na vašem kamkorderu. Reprodukcijom tog diska na 5.1ch surround sustavu moći ćete uživati u realističnom zvuku.

Snimanje visokokvalitetnih fotografija tijekom snimanja videozapisa (Dual Rec)

Tijekom snimanja videozapisa možete snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO.

③Napomene

- Bljeskalicu ne možete koristiti ako je kamkorder podešen za snimanje videozapisa (HDR-CX360E/ CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
- Kad je kapacitet medija za snimanje nedovoljan ili kod kontinuiranog snimanja fotografija može se prikazati indikator (18). Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona (18).
- Ovisno o odabranim postavkama za [] REC Mode] ili [] Frame Rate], na LCD zaslonu se pojavi indikator () imožda nećete moći koristiti funkciju Dual Rec.

😵 Savjeti

- HDR-PJ10E:
 - Dok svijetli indikator MODE 🛱 (videozapis), veličina fotografija [3.0M] (16:9) ili [2.2M] (4:3). HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE: Dok svijetli indikator MODE 🛱 (videozapis), veličina fotografija [5.3M] (16:9) ili [4.0M] (4:3).
- U pripravnom stanju snimanja možete fotografirati na isti način kao kad je uključen indikator
 (fotografije). Međutim, ako je brzina izmjene slika podešena na [25p] (HDR-CX360E/ CX360VE/PJ30E/PJ30VE), ne možete snimati fotografije dok je kamkorder u modu snimanja videozapisa.

Uporaba videosvjetla (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)

Možete koristiti videosvjetlo u skladu s uvjetima snimanja. Pri uporabi videosvjetla držite kamkorder na udaljenosti otprilike 0,3 m – 1,5 m od motiva.



LED videosvjetlo

Svakim pritiskom na tipku LIGHT mijenja se indikator na sljedeći način.

Bez indikatora (isključeno) $\rightarrow = \bigcirc$ AUTO (automatsko) $\rightarrow = \bigcirc$ (uključeno) $\rightarrow \dots$

Za isključivanje videosvjetla pritisnite tipku LIGHT više puta.

③ Napomene

- Videosvjetlo je vrlo snažno. Nemojte ga koristiti izravno ispred očiju izbliza.
- Pri uporabi videosvjetla se brzo prazni baterija.

😵 Savjeti

- Možete podesiti intenzitet videosvjetla pomoću izbornika [Light Bright] (str. 83).
- Ako je videosvjetlo podešeno na ECAUTO (automatski), možda će se uključivati i isključivati.
 U tom slučaju pritisnite LIGHT više puta za odabir EC (uključeno).

Snimanje u zrcalnom načinu



Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (①) i zatim ga zakrenite 180 stupnjeva prema objektivu (②).

😵 Savjeti

 Na LCD zaslonu se pojavi objekt kao u zrcalu, ali snimljena slika će biti normalna.

Reprodukcija sažetaka videozapisa (Highlight Playback)

Kamkorder odabire nasumce određeni broj scena, spaja ih i reproducira kao sažetak vaših high definition (HD) videozapisa i fotografija s glazbom i vizualnim efektima. Dopadne li vam se taj sadržaj, možete ga pohraniti kao "scenarij" i ponavljano reproducirati. Osim toga možete jednostavno dijeliti Highlight Playback scene ili scenarije pomoću drugih medija tako da pretvorite format njihovih podataka, što vam omogućava objavljivanje sadržaja na internetu ili kreiranje DVD diskova.

👸 Savjeti

 Dodirom tipke su izborniku za reprodukciju prikazat će se funkcije koje trenutno možete koristiti na jednostavan način.

Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.

Pritisnite ► (View Images).

3

Dodirnite < / ▷ (①) za odabir željene kategorije, zatim dodirnite [哢] Highlight] (②).

Kamkorder pokreće Highlight reprodukciju kategorije prikazane u središtu prikaza Event View.



LCD zaslon tijekom Highlight reprodukcije

Podešavanje glasnoće



Za zaustavljanje Highlight reprodukcije

Za pauzu dodirnite 🔳.

Za zaustavljanje dodirnite

Za ponovno pokretanje Highlight reprodukcije

Dodirnite [Replay] na zaslonu po završetku Highlight reprodukcije.

③Napomene

• Highlight Playback scene promijenit će se svaki put kad odaberete Highlight reprodukciju.

Promjena podešenja za Highlight Playback

Možete načiniti razna podešenja Highlight reprodukcije.

Dodirnite $\square \odot \rightarrow$ [Highlight Setting] tijekom Highlight reprodukcije.



Možete podesiti sljedeće opcije.

• [Playback Range]

Podesite raspon videozapisa za reprodukciju tako da odaberete raspon kategorija i zatim dodirnite OK. Podesite li raspon Highlight reprodukcije odabirom kategorija pod opcijom Map View, podesite početni datum - "from", i završni datum -"to", (HDR-CX360VE/PJ30VE).

Ako nije podešen raspon, kamkorder reproducira snimke unutar datuma odabrane kategorije u prikazu Event View.

• [Theme]

Možete odabrati temu Highlight reprodukcije. Kategorija glazbe se odabire automatski prema temi.

- [Music] Možete odabrati i dodati glazbu.
- [Audio mix]

Uz glazbu se reproducira originalan zvuk. Dodirnite ◀ / ➤ za podešavanje balansa između originalnog zvuka i glazbe.

- [Length] Možete podesiti trajanje Highlight Playback segmenta.
- [Highlight Point]

Možete podesiti dijelove videozapisa ili fotografije koji će se koristiti za Highlight reprodukciju. Pokrenite reprodukciju željenog videozapisa ili fotografije i zatim napravite sljedeće.

- Videozapis: Reproducirajte željeni zapis i zatim dodirnite □ → ○K na dijelu koji želite koristiti u Highlight reprodukciji.
- Fotografija: Prikažite fotografiju koju želite koristiti za Highlight reprodukciju i dodirnite

③Napomene

- Mjesto za Highlight ne možete podesiti ako je uključen prikaz Map View (HDR-CX360VE/ PJ30VE). Međutim, mjesto za Highlight koje je bilo podešeno tijekom prikaza Event View može biti aktivirano i za Map View.
- Zvuk Highlight reprodukcije konvertirat će se u dvokanalni stereo.
- Podešenje opcije [Playback Range] se izbriše po završetku Highlight reprodukcije.
- Kad spojite kamkorder na vanjski uređaj poput TV-a i aktivirate Highlight Playback ili Highlight Scenario, te se slike neće vidjeti na LCD zaslonu računala.

👸 Savjeti

• Dodirnite [Replay] na zaslonu po završetku Highlight reprodukcije.

Pohranjivanje Highlight reprodukcije (**呼** Scenario Save)

Highlight Playback možete pohraniti kao "scenarij".

Dodirnite $\square \odot \rightarrow []$ Scenario Save] tijekom Highlight reprodukcije.



Reprodukcija pohranjenog scenarija Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Playback Function] \rightarrow [\mathfrak{P} Scenario], odaberite željeni scenarij i zatim dodirnite OK. Brisanje pohranjenog scenarija Po završetku reprodukcije scenarija koji želite obrisati dodirnite [77] Scenario Erase] na zaslonu, ili dodirnite 🕞 tijekom reprodukcije scenarija koji želite obrisati, zatim odaberite [Erase].

Konvertiranje i dijeljenje Highlight Playback scena ili Highlight scenarija

Možete konvertirati format podataka Highlight reprodukcije ili ranije pohranjenih Highlight scenarija koji vam omogućavaju dijeljenje konvertiranih podataka pomoću drugih medija, kreiranjem DVD diskova ili objavljivanjem na internetu (Highlight Movie).

Dodirnite [Save and Share] na zaslonu po završetku Highlight reprodukcije ili reprodukcije Highlight scenarija.

×	
	Replay
	Save and Share
	Highlight Setting

 Možete odabrati [Save and Share] dodirom tipke a zaslonu tijekom reprodukcije Highlight Playback scena ili pohranjenih Highlight scenarija.

2 Dodirnite ок.

Kamkorder počinje konvertirati podatke u odabrani format.

Objava Highlight videozapisa na internetu

Po završetku procesa konverzije, dodirnite [Share] \rightarrow [Web Upload], zatim slijedite upute na LCD zaslonu.

×	Save and Share
	Web Upload
ſ	Create DVD with DVDirect Express.

Kreiranje DVD diska uz uporabu programa DVDirect Express

Po završetku procesa konverzije, dodirnite [Share] → [Create DVD with DVDirect Express], zatim slijedite upute na LCD zaslonu.

Za ponovno gledanje Highlight videozapisa

Dodirnite [Watch] po završetku postupka konverzije.

X Save and Share
Saved a Highlight Movie.
Share Watch

Gledanje Highlight videozapisa odabirom s popisa "Highlight Movie"

Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Playback Function] \rightarrow [Highlight Movie] \rightarrow dodirnite željeni Highlight videozapis.

③Napomene

• Konvertirani podaci mijenjaju se u standardnu kvalitetu slike (STD).

Korištenje ugrađenog projektora (HDR-PJ10E/ PJ30E/PJ30VE)

Pomoću ugrađenog projektora možete uživati u prikazu snimljenih videozapisa i fotografija. Projektor možete koristiti za gledanje snimljenih sadržaja s prijateljima na mjestu gdje nema uređaja za reprodukciju, primjerice TV-a.



1

Pritisnite ► (View Images).

Z Dodirnite / > za odabir željene kategorije, zatim dodirnite kategoriju.

Pojavljuje se zaslon za pregled kategorija.

Pritisnite PROJECTOR.



Na LCD zaslonu prikazuje se funkcijski vodič samo pri prvoj uporabi projektora nakon uključenja kamkordera.

4 Dodir	nite [Project].	
	Projector Operation Method Projector Operation Method Cosus Adjustment Proyect Some operations can't be run while projecting. Switch to panel to operate. Project	

LCD zaslon se isključuje i ugrađeni projektor započinje s radom.

 Podesite projiciranu sliku namještanjem LCD zaslona i preklopke za izoštravanje.



Pomakom preklopke zuma odaberite snimku koju želite reproducirati, zatim pritisnite PHOTO za početak reprodukcije.



Olaria ao	×	30.12.2010	→ 31-12	8=800:00:00	
OKVII za -					
odabir					
		31-12-2010	→ 1-1		
	e				

Preklopka zuma: Pomiče okvir koji se prikazuje na odabranoj stavci. PHOTO: Započinje reprodukciju snimke na kojoj je okvir.

Za isključivanje projektora

Pritisnite PROJECTOR.

Za upravljanje projektorom pomoću daljinskog upravljača

◄/►/▲/▼: Pomiče okvir koji se prikazuje na odabranoj stavci.

ENTER: Započinje reprodukciju snimke na kojoj je okvir.

③ Napomene

- Pri uporabi projektora pazite na sljedeće postupke ili situacije.
 - Nemojte sliku projicirati prema očima.
 - Ne dirajte objektiv projektora.
 - LCD zaslon i objektiv projektora se zagriju pri uporabi.
 - Uporaba projektora skraćuje trajanje baterije.
- Pri uporabi projektora nisu mogući sljedeći postupci.
 - Rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir
 - Rukovanje zemljovidima (HDR-CX360VE/ PJ30VE)
 - Highlight reprodukcija na vanjskom uređaju poput TV-a
 - Rukovanje kamkorderom uz zatvoreni LCD zaslon
 - Još neke funkcije
- Namjestite kamkorder oko 0,5 m 3 m od površine na koju ćete projicirati sliku.
- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću isporučenog mrežnog adaptera.

Uporaba funkcije GPS (HDR-CX360VE/PJ30VE)

Sljedeće značajke dostupne su koristite li funkcije GPS (Global Positioning System).

Bilježenje informacija o vašoj lokaciji



Reprodukcija videozapisa i fotografija kroz pretraživanje na zemljovidu



Prikaz zemljovida sukladno trenutnoj lokaciji





Napomene

• GPS funkciju koristite na otvorenom jer se radio signali tako najbolje primaju.

👸 Savjeti

- Zemljovid uvijek prikazuje sjever na vrhu.
- Mjerilo možete promijeniti pomoću preklopke zuma (W: veće, T: manje).
- Dotaknite na zemljovidu smjer u kojem ga želite pretraživati. Nastavite dodirivati tu točku za listanje zemljovida.

Uporaba podataka zemljovida po prvi puta

Pojavljuje se poruka koja traži da potvrdite slažete li se s uvjetima licence za korištenje zemljovida. Podatke iz zemljovida moći ćete koristiti dodirnete li [Yes] na zaslonu nakon pristanka na date uvjete ugovora o licenci. Dodirnete li [No], ne možete koristiti zemljovide. Međutim, pri drugom korištenju zemljovida na zaslonu će se pojaviti ista poruka i moći ćete koristiti zemljovide dodirnete li [Yes].

Bilježenje informacija o vašoj lokaciji

Kamkorder pohranjuje informacije o lokaciji na kojoj su snimljeni videozapisi ili fotografije (standardno podešenje).

Status triangulacije GPS-a



Snimci će biti pohranjeni s prethodno pribavljenim podacima o lokaciji.

Napomene

 Možda će potrajati prije nego kamkorder započne triangulaciju.

Ako ne želite zabilježiti podatke o lokaciji

Dotaknite MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [\checkmark (General Settings)] \rightarrow [GPS Setting] \rightarrow [Off].

Savjeti za bolji prijem

GPS funkciju koristite na otvorenom



Za detalje o lokacijama i situacijama u kojima ne možete primati radio signale pogledajte stranicu 108.

Ne stavljajte ruku na GPS antenu



Upotrijebite mod prvenstva za triangulaciju (str. 48)

Upotrijebite pomoćne GPS podatke

Importirate li pomoćne GPS podatke sa svog računala na kamkorder uporabom isporučenog softvera "PMB", možete skratiti vrijeme potrebno za pribavljanje podataka o lokaciji. Spojite kamkorder na računalo koje je spojeno na internet. Pomoćni GPS podaci ažurirat će se automatski.

③ Napomene

- GPS pomoćni podaci možda neće biti djelotvorni u sljedećim slučajevima:
 - Ako se GPS pomoćni podaci ne ažuriraju 30 ili više dana
 - Ako datum i vrijeme kamkordera nisu ispravno podešeni
 - Kad se kamkorder premjesti na veoma udaljeno mjesto

👸 Savjeti

 Pomoćni GPS podaci mogu se ažurirati uporabom softvera "PMB Portable" koji je pohranjen na kamkorderu.

Traženje željene scene prema lokaciji snimanja (Map View)

1 Pritisnite 돈 (View Images).

Pojavljuje se zaslon za pregled kategorija.

2 Dodirnite $\textcircled{P} \rightarrow [Map View].$

Tipka za promjenu prikaza



3 Dotaknite željenu sličicu prikazanu na zemljovidu lokacije na kojoj ste snimili videozapise ili fotografije.



- * Pojavljuje se samo za fotografije snimljene u high definition (HD) kvaliteti slike.
- Zemljovid se pomiče dotaknete li dio na kojem nisu prikazane sličice.
- Promijenite li omjer prikaza zemljovida uporabom preklopke zuma, promijenit će se i prikazane sličice.

4 Dodirnite [Yes], a zatim i željeni videozapis ili fotografiju.



Prijelaz na mod snimanja videozapisa/ fotografije

O Napomene

 Ne možete uređivati (izbrisati, itd.) videozapise ili fotografije odabirom skupine sličica na prikazu Map View.

👸 Savjeti

• Za prikaz podataka o koordinatama pogledajte tijekom reprodukcije stranicu 88.

Pribavljanje zemljovida trenutne lokacije

Ova je značajka korisna za provjeru zemljovida vaše trenutne lokacije tijekom potovanja.

Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [\checkmark (General Settings)] \rightarrow [Your Location] na zaslonu za snimanje.

Crvenom oznakom označena je vaša trenutna lokacija.



Prikazuje podatke o triangulaciji (str. 48)

- Dodirnete li određeni dio na zaslonu, zemljovid prikazuje područje s tim dijelom u središtu. Dotaknite Skako biste svoju trenutnu lokaciju ponovno postavili u središte.
- Ako kamkorder ne može pribaviti podatke o trenutnoj lokaciji pojavljuje se zaslon za mod prvenstva triangulacije (str. 48).
- Ako su prethodno pribavljeni podaci o lokaciji nevažeći, oznaka lokacije se neće pojaviti.

Zatvaranje zaslona s prikazom trenutne lokacije

Dodirnite 💌.

😵 Savjeti

• Kamkorder automatski podešava točno vrijeme i područje (standardno podešenje) (str. 94).

Postavljanje prioriteta za podatke o lokaciji (mod prvenstva triangulacije)

Prvenstvo pribavljanja podataka o triangulaciji podrazumijeva isključivanje ostalih funkcija kako bi kamkorder mogao pretražiti satelite.

Prikažite svoju trenutnu lokaciju (str. 48).

Ako se na LCD zaslonu već prikazala već trenutna lokacija ne morate nastaviti s ovom operacijom.

2 Dodirnite ок.



Nakon što je triangulacija dovršena pojavljuju se podaci o triangulaciji.



Kako provjeriti podatke o triangulaciji

Boja satelita/mjerača triangulacije	Status
●/∎ (crno)	Nema signala, ali dostupni su podaci o orbiti satelita.
●/■ (sivo)	Pribavljeno je 33% poda- taka o orbiti satelita.
●/■ (smeđe)	Pribavljeno je 66 % poda- taka o orbiti satelita.
○/ □ (oker)	Pribavljeno je 99 % poda- taka o orbiti satelita.
O/■ (zeleno)	Triangulacija je dovršena i satelit je u uporabi.

Ako ne možete pribaviti podatke o trenutnoj lokaciji

Ako ne možete pribaviti podatke o trenutnoj lokaciji pojavit će se prikaz koji vam omogućuje ponavljanje triangulacije. U tom slučaju slijedite upute koje će se pojaviti na LCD zaslonu.

Zatvaranje prikaza podataka o triangulaciji

Dodirnite 💌.

③ Napomene

- U sljedećim situacijama trenutna lokacija kamkordera prikazana na zemljovidu može se razlikovati od stvarne lokacije. Odstupanje može biti maksimalno nekoliko stotina metara.
 - Ako kamkorder uhvati GPS signal koji se odbija od okolnih zgrada.
 - Ako je GPS signal preslab.

Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera

Brisanje videozapisa i fotografija

Možete osloboditi prostor na mediju za snimanje tako da s njega obrišete videozapise.

③Napomene

- Snimke koje su obrisane ne mogu se vratiti. Unaprijed pohranite kopije važnih videozapisa i fotografija.
- Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz kamkordera za vrijeme brisanja snimaka. Time se medij za snimanje može oštetiti.
- Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete snimke s nje.
- Zaštićene videozapise i fotografije nije moguće obrisati. Prethodno isključite zaštitu na videozapisima i fotografijama ako ih želite obrisati (str. 51).
- Demo videozapis na vašem kamkorderu je zaštićen.
- Obrišete li videozapise/fotografije koji su uključeni u pohranjene scenarije (str. 41), obrisat će se i scenariji.

😵 Savjeti

- Pokrenete li reprodukciju snimke odabrane u indeksnom prikazu kategorija, možete je obrisati pomoću m u izborniku reprodukcije.
- Za brisanje svih snimaka na mediju za snimanje i obnavljanje cjelokupnog prostora za snimanje, formatirajte medij (str. 87).
- Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu nazivaju se "sličice".
- 1 Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Edit/ Copy] \rightarrow [Delete].
- 2 Za odabir i brisanje videozapisa, dodirnite [Multiple Images] → [HD MOVIE]/[PHOTO]/ [[MOVIE/PHOTO].

 Kad je opcija [HD:/ ISTD Setting] podešena na [ISTD STD Quality], umjesto indikatora
 HD: pojavi se ISTD.



3 Dodirnite i prikažite oznaku na videozapisu ili fotografiji koju želite obrisati.



 Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite
 za povratak na prethodni zaslon.



Za istodobno brisanje svih videozapisa/ fotografija unutar kategorije

(1) U koraku 2 dodirnite [All In Event].



- ② Dodirnite ≈ / ≈ za odabir željene kategorije, zatim dodirnite • • •
 - Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite
 za povratak na prethodni zaslon.
- **③** Dodirnite $OK \rightarrow OK$.

Zaštita snimljenih videozapisa i fotografija (Protect)

Zaštitite videozapise i fotografije kako biste izbjegli slučajno brisanje. Na zaštićenim snimkama pojavit će se indikator **0-1**

- 1 Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Edit/ Copy] \rightarrow [Protect].
- Za odabir i zaštitu videozapisa, dodirnite [Multiple Images] →
 [HD] MOVIE]/[⊡ PHOTO]/
 [⊡ MOVIE/PHOTO].
 - Kad je opcija [HD:/ETDE Setting] podešena na [ETDE STD Quality], umjesto indikatora
- 3 Dodirnite videozapise i fotografije koje želite zaštititi.

Na odabranim snimkama se prikazuje ✔.



- Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite
 za povratak na prethodni zaslon.
- 4 Dodirnite $OK \rightarrow OK \rightarrow OK$

Skidanje zaštite s videozapisa i fotografija Dodirnite videozapis ili fotografiju označenu oznakom ✔ u koraku 3. Nestaje ✔.

Za istodobnu zaštitu svih videozapisa/ fotografija unutar kategorije

① U koraku 2 dodirnite [Set All In Event].



- ② Dodirnite / za odabir željene kategorije, zatim dodirnite ok.
 - Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite
 za povratak na prethodni zaslon.
- (3) Dodirnite $OK \rightarrow OK$.

Skidanje zaštite s kategorije

U koraku 2 gore dodirnite [Remove All In Event], odaberite željene videozapise/fotografije i zatim dodirnite $\bigcirc K \rightarrow \bigcirc K$

→ ОК.

Kopiranje slika

Snimke pohranjene na interni medij za snimanje kamkordera možete kopirati na memorijsku karticu.

Prije tog postupka uložite memorijsku karticu u kamkorder.

③ Napomene

 Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera kako biste spriječili da se kamkorder isključi tijekom presnimavanja.

👸 Savjeti

- Originalna kopija snimke neće se brisati nakon završetka kopiranja.
- Snimke snimljene pomoću ovog kamkordera i pohranjene na medij za snimanje nazivaju se "originali".

1 Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Edit/ Copy] \rightarrow [Copy].

Pojavi se izbornik za odabir medija.

2 Dodirnite željenu stavku za odabir izvora i odredišta snimaka koje ćete kopirati.

[Int. Memory → Memory Card] Prikazuje se izbornik [Copy].

Сору	
Multiple Images	All In Event

3 Dodirnite željeni način kopiranja.

[Multiple Images]: Odabir i kopiranje više snimaka

[All In Event]: Za kopiranje svih fotografija odabrane kategorije

4 Dodirnite vrstu snimke koju želite kopirati.

5 Odaberite snimku koju želite kopirati.

[Multiple Images]: Dodirnite snimku koju želite kopirati i označite je oznakom 🖌. Možete odabrati više snimaka.



 Dodirnite željenu umanjenu sliku tako da je možete potvrditi. Dodirnite × za povratak na izbornik za odabir.

[All In Event]: Odaberite kategoriju koju želite kopirati i dodirnite •••. Ne možete odabrati više kategorija.



😵 Savjeti

- Za provjeru videozapisa ili fotografija po završetku kopiranja, koristite [Media Select] za odabir odredišnog medija te zatim reproducirajte kopirane videozapise/fotografije (str. 20).
- Možete kopirati snimke na razne vrste vanjskih medija (str. 60).

Dijeljenje videozapisa

Videozapis možete podijeliti kako biste obrisali nepotrebne dijelove.

1 Dodirnite 🗟 [🎞 Divide] na zaslonu za reprodukciju.

2 Dodirnite II na mjestu gdje želite podijeliti videozapis na scene.

Reprodukcija se pauzira.

3 Dodirnite
/ Image: Za preciznije podešavanje točke dijeljenja.



Povratak na početak odabranog videozapisa

4 Dodirnite $OK \rightarrow OK$.

③Napomene

- Podijeljeni videozapisi ne mogu se vratiti u prvobitno stanje.
- Zaštićeni videozapis ne može se dijeliti. Prethodno isključite zaštitu na videozapisu koji želite podijeliti (str. 51).
- Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz kamkordera za vrijeme dijeljenja videozapisa. Time se medij za snimanje može oštetiti.
- Nemojte vaditi memorijsku karticu dok dijelite videozapise na njoj.
- Može se pojaviti malo odstupanje između mjesta gdje ste dodirnuli
 i stvarnog mjesta reza jer će kamkorder odabrati mjesto reza u intervalu od pola sekunde.
- Podijelite li videozapise koji su uključeni u pohranjene scenarije (str. 41), obrisat će se i scenariji.
- Kamkorder omogućuje samo jednostavno editiranje. Za naprednije editiranje koristite isporučeni softver "PMB".

Izdvajanje fotografije iz videozapis

Iz videozapisa snimljenih na interni medij za snimanje možete izdvojiti fotografije.

 Dodirnite Iso → [Photo Capture] na izborniku reprodukcije videozapisa.

Prikazuje se zaslon [Photo Capture].

2 Dodirnite II na mjestu gdje želite snimiti fotografiju.

Reprodukcija se pauzira.

3 Dodirnite
/ Image: Za preciznije podešavanje točke dijeljenja.



Povratak na početak odabranog videozapisa

4 Dodirnite ок.

Kad je snimanje završeno, zaslon se vraća na pauzu.

O Napomene

- Veličina fotografije je određena fiksno, ovisno o kvaliteti slike videozapisa. Ako je videozapis snimljen uz jednu od sljedećih kvaliteta slike, veličina slike bit će podešena na sljedeći način.
 - High definition (HD) kvaliteta slike: 2.1 M (16:9)
 - Široka slika (16:9) standard definition kvalitete (STD): 0.2 M (16:9)
 - Slika formata 4:3 standard definition kvalitete:
 0.3 M (4:3)

- Na mediju za snimanje na koji želite pohraniti fotografije mora biti dovoljno slobodnog prostora.
- Datum i vrijeme snimanja fotografija jednaki su datumu i vremenu snimanja videozapisa.
- Ako videozapis iz kojeg snimate nema datum, datum i vrijeme snimanja odgovarat će trenutku kada ste fotografiju snimili iz videozapisa.

Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo Odabir načina kreiranja diska (na računalu)

Ovdje se opisuje nekoliko načina kreiranja diska sa slikom high definition (HD) ili standard definition (STD) kvalitete iz videozapisa u high definition (HD) kvaliteti ili fotografija snimljenih na kamkorder. Odaberite način koji će odgovarati vašem uređaju za reprodukciju diska.

Vrsta diska	Odabir načina	Uređaj za reprodukciju
Blu-ray Pohranjivanje snimaka na Blu-ray disk* s high definition (HD) kvalitetom slike	 (1) Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo (str. 57) ↓ (2) Kreiranje Blu-ray diska* s high definition (HD) kvalitetom slike (str. 59) 	Uređaji za reprodukciju Blu-ray diskova (Sony Blu-ray uređaj, PlayStation®3 itd.)
DVD	Kreiranje diska jednim dodirom (Disc Burn) (str. 56)	Uređaji za reprodukciju AVCHD formata (Sonyjev
Pohranjivanje snimaka na AVCHD disk s high definition (HD) kvalitetom slike	 (1) Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo (str. 57) (2) Kreiranje AVCHD diska s high definition (HD) kvalitetom slike (str. 58) 	Blu-ray uređaj, PlayStation [®] 3 itd.)
Kopiranje snimaka na disk sa standard definition (STD) kvalitetom slike za distribuciju	 Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo (str. 57) (Streiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike (str. 58) 	Obični uređaji za reprodukciju DVD-a (DVD uređaj, računalo koje može reproducirati DVD, itd.)

* Za kreiranje Blu-ray diska instalirajte BD Add-on Software za "PMB" (str. 59).

Diskovi koje možete koristiti sa softverom "PMB"

Sa softverom "PMB" možete koristiti sljedeće vrste diskova promjera 12 cm. Za Blu-ray disk pogledajte str. 59.

Vrsta diska	Značajke
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Bez mogućnosti ponovnog snimanja
DVD-RW/DVD+RW	Moguće ponovno snimanje

③ Napomene

- Uvijek ažurirajte svoj PlayStation[®]3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation[®]3.
- PlayStation[®]3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.

Kreiranje diska jednim dodirom

(Disc Burn)

Videozapisi i fotografije snimljeni na računalo koji još nisu pohranjeni pomoću funkcije Disc Burn mogu se automatski snimiti na disk. Videozapisi i fotografije se snimaju na disk s kvalitetom slike u kojoj su snimljeni.

Napomene Napomene

- AVCHD disk će sačinjavati videozapisi sa slikom high definition (HD) kvalitete (standardna postavka).
- AVCHD disk ne možete kreirati iz videozapisa snimljenih u načinu [HD FX] ili [50p Quality
 PS] iz [**1** REC MODE].
- Blu-ray disk ne možete kreirati funkcijom Disc Burn.
- Za kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike iz videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike, najprije prebacite videozapise na računalo (str. 57) i zatim kreirajte disk sa standard definition (STD) kvalitetom slike (str. 35).
- Prethodno instalirajte "PMB", ali nemojte pokretati "PMB".
- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 15).
- Pomoću Disc Burn na kamkorderu možete snimati videozapise i fotografije samo iz izbornika [Media Select].

Uključite računalo i stavite prazan disk u DVD pogon.

- Pogledajte str. 55 za popis vrsta diskova koje možete upotrebljavati.
- Ako se pokrene neki drugi softver uz "PMB", zatvorite ga.

)

Z Uključite kamkorder i zatim spojite kamkorder s računalom pomoću ugrađenog USB kabela.



2

Dodirnite [Disc Burn] na zaslonu kamkordera.

Slijedite upute na zaslonu računala.

3 Napomene

• Videozapisi i fotografije se ne pohranjuju na računalo kod uporabe funkcije Disc Burn.

Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo

Videozapise i fotografije snimljene na kamkorder možete prenijeti na računalo. Prethodno uključite računalo.

③ Napomene

 Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 15).

> Uključite kamkorder i zatim spojite kamkorder s računalom pomoću ugrađenog USB kabela.



Na kamkorderu se prikazuje izbornik [USB Select].

)

Dodirnite [USB Connect] na zaslonu kamkordera.

- Prije povezivanja odaberite medij za snimanje s podacima koje želite prebaciti na računalo pomoću izbornika [Media Select].
- Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite MENU (MENU) → [Setup] →
 [♣ (Connection)] → [USB Connect].

Na zaslonu računala se prikazuje izbornik za prebacivane.

Želite li promijeniti odredište pohranjivanja importiranih datoteka, kliknite na $[PMB] \rightarrow [Tools] \rightarrow [Settings...] \rightarrow$ [Import media files to] \rightarrow [Browse...], zatim odaberite željeno odredište.

3

- Kliknite na [Import].
 - Za detalje pogledajte "PMB Help".

support Media File	to Phills		(Colored B
			•
	Nudel: Dec usager Drive:	337 MB / 3.75 GB F:	
- Inport settings -			
Importmethods	Select media file	ns to import	
Importmethodi	Select media lla	es to import	Change
Inportmethod:	Select moda fil	es to import	Quarge
Inportmethods Inportmedia fies to Potures	Select media fie	is to inport	Dange
Inportmethod: Inportmedia fies to Pctares Free space: 3610	Select media lie	es to inport	Darps
Importmethod: Importmedia fies to Potares Pree space: 3510	Select media lie e 8 en fakter	es to inport	Charge
Importmethod: Ingoortmedia Res to Potures Pree space: 3610 22 Impget to an Epider name:	Select media lla e a en futor : 8-12-2009	is to inport	Bosse

Videozapisi i fotografije se prebacuju na računalo.

Kad je postupak završen, prikazuje se "PMB" zaslon.

Pohranjivanje snimaka na disk

Možete odabrati videozapise prebačene na računalo i pohraniti ih na disk.

Uključite računalo i stavite prazan disk u DVD pogon.

- Pogledajte str. 54 za popis vrsta diskova koje možete upotrebljavati.
- Ako se pokrene neki drugi softver uz "PMB", zatvorite ga.

Pokrenite "PMB".

Kliknite na [Calendar] ili [Index] za odabir datuma ili mape te odaberite videozapis koji želite pohraniti na disk.

- Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike imaju oznaku HD.
- Za odabir više videozapisa, držite pritisnutom tipku Ctrl i kliknite na sličice.

Λ

Kliknite na 💿 (Create Disc) za odabir željene vrste diska.



Prikazuje se zaslon za odabir videozapisa.

[Create AVCHD Format Discs (HD)]: Možete pohraniti videozapise s high definition (HD) kvalitetom slike na DVD disk. [Create DVD-Video Format Discs (STD)]:

Možete pohraniti videozapise sa standard definition (STD) kvalitetom slike na DVD disk. Kao izvore možete odabrati high definition (HD) videozapise. Ipak, pohranjivanje takvih videozapisa trajat će duže od njihova stvarnog trajanja jer se slika prilikom snimanja na disk mora konvertirati iz high definition (HD) u standard definition (STD).

 Za dodavanje videozapisa prethodno odabranima, odaberite videozapise u glavnom prozoru te ih povucite i pustite u prozor za odabir videozapisa.

Slijedite upute na zaslonu za kreiranje diska.

 Snimanje diska može potrajati dulje vrijeme.

Reprodukcija AVCHD diska na računalu

AVCHD diskove možete reproducirati u aplikaciji "Player for AVCHD" koja se instalira sa softverom "PMB".

Pokretanje programa "Player for AVCHD"

Kliknite na [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [PMB] \rightarrow [PMB Launcher] \rightarrow [View] \rightarrow [Player for AVCHD].

O postupku uporabe pogledajte pomoć za "Player for AVCHD".

 Ovisno o konfiguraciji računala, videozapisi se možda neće reproducirati bez prekida.

Kreiranje Blu-ray diska

Možete kreirati Blu-ray disk s videozapisom high definition (HD) kvalitete koji ste prethodno prebacili na računalo (str. 57) Za kreiranje Blu-ray diska instalirajte BD Add-on Software za "PMB". Kliknite na [BD Add-on Software] u instalacijskom izborniku softvera "PMB" i instalirajte taj plug-in prema uputama na zaslonu.

 Pri instalaciji aplikacije [BD Add-on Software] spojite računalo na internet.



Stavite prazni Blu-ray disk u uložnicu i kliknite na $\bigcirc \rightarrow$ [Create Blu-ray Disc (HD)] u koraku 4 opisa "Pohranjivanje snimaka na disk" (str. 58). Ostali postupci su isti kao za kreiranje AVCHD diska.

- Vaše računalo treba podržavati kreiranje Blu-ray diskova.
- Za kreiranje Blu-ray diskova raspoloživi su mediji BD-R (bez mogućnosti ponovnog snimanja) i BD-RE (s mogućnošću ponovnog snimanja). Nakon kreiranja diska nije moguće dodavati sadržaje ni na jednu od navedenih vrsta.

Kopiranje diska

Snimljeni disk možete kopirati pomoću funkcije "Video Disc Copier". Kliknite na [Start] → [All Programs] → [PMB] → [PMB Launcher] → [Disc Creation] → [Video Disc Copier] za pokretanje softvera. Pogledajte "Video Disc Copier" za pomoć o postupku uporabe.

- Videozapise s high definition (HD) kvalitetom slike možete kopirati uz konverziju u standard definition (STD) kvalitetu.
- Ne možete kopirati Blu-ray disk.

Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja

Odabir načina pohranjivanja snimaka na vanjski uređaj

High definition (HD) videozapise možete pohraniti na vanjski uređaj. Odaberite način u skladu s uređajem.

	Vanjski uređaji	Spojni kabel	Stranica
	Vanjski uređaj Za pohranjivanje high definition (HD) snimaka.	USB adapterski kabel VMC-UAM1 (opcija)	62
00	DVDirect Express DVD snimač Za pohranjivanje high definition (HD) snimaka na DVD disk.	Ugrađeni USB kabel DVDirect Express snimača	65
	DVD snimač koji nije DVDirect Express Za pohranjivanje high definition (HD) ili standard definition (STD) snimaka na DVD disk.	Ugrađeni USB kabel	68
	Rekorder s tvrdim diskom itd. Za pohranjivanje standard definition (STD) snimaka na DVD disk.	A/V spojni kabel (isporučen)	69

Videozapisi snimljeni u standard definition (STD) kvaliteti slike

Koristite A/V kabel za spajanje kamkordera na vanjski uređaj na kojemu su pohranjene snimke.

③ Napomene

- AVCHD disk može se reproducirati samo na uređajima kompatibilnima s AVCHD formatom.
- Disk sa sadržajima high definition (HD) kvalitete ne smije se koristiti u DVD uređajima/rekorderima. Budući da DVD uređaji/rekorderi ne podržavaju AVCHD format, možda nećete moći izvaditi disk iz njih.
- Obrišite demo videozapis tijekom kopiranja ili izrade diskova. Ako se ne obriše, kamkorder možda neće ispravno raditi. Imajte na umu da ne možete obnoviti demo videozapis nakon što ga obrišete.

60

Vrste medija na koje možete pohraniti snimke

Pogledajte "Načini snimanja i mediji" na str. 36.

Uređaji na kojima se mogu reproducirati kreirani diskovi

DVD diskovi snimljeni u high definition (HD) kvaliteti

Uređaji za reprodukciju AVCHD formata (Sonyjev Blu-ray uređaj ili PlayStation®3).

DVD disk sa standard definition (STD) kvalitetom slike Standardni DVD uređaji za reprodukciju.

Mapomene

- Uvijek ažurirajte svoj PlayStation[®]3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation[®]3.
- PlayStation[®]3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.

Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj

Videozapise i fotografije možete pohraniti na vanjski medij (USB uređaj), primjerice na vanjski tvrdi disk. Snimke možete reproducirati na kamkorderu ili drugom uređaju za reprodukciju.

③ Napomene

- Za taj postupak potreban vam je adapterski USB kabel VMC-UAM1 (opcija).
- Adapterski USB kabel VMC-UAM1 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
- Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 15).
- Pogledajte upute za uporabu isporučene s vanjskim uređajem.

😮 Savjeti

 Pomoću isporučenog softvera "PMB" možete importirati snimke s vanjskog uređaja na računalo.

Funkcije dostupne nakon pohranjivanja snimaka na vanjski uređaj

- reprodukcija snimaka na kamkorderu (str. 64)
- importiranje snimaka u "PMB"

Uređaji koji se ne mogu koristiti kao vanjski

- Sljedeće uređaje ne možete koristiti kao vanjski medij.
 - medije kapaciteta preko 2 TB
 - običan CD ili DVD uređaj
 - medije spojene preko USB huba
 - medije s ugrađenim USB hubom
 - čitač kartica

③ Napomene

- Možda nećete moći koristiti vanjski medij s funkcijom kodiranja.
- Ovaj kamkorder koristi FAT sustav datoteka. Ako je medij vanjskog uređaja formatiran za NTFS sustav datoteka itd., formatirajte ga na kamkorderu prije uporabe. Kad spojite vanjski medij na kamkorder, prikazuje se izbornik za formatiranje. Prije formatiranja provjerite ima li na vanjskom mediju važnih podataka, a ako da, pohranite ih na drugi medij.

- Nije zajamčeno funkcioniranje sa svim uređajima koji zadovoljavaju navedene zahtjeve.
- Za detalje o raspoloživim vanjskim medijima posjetite Sonyjevu internetsku stranicu za svoju državu/regiju.

Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu.

- Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu.
- Spojite adapterski USB kabel na vanjski medij.
- Spojite adapterski USB kabel na priključnicu ∲ (USB) na kamkorderu.

Nemojte odspajati USB kabel ako je na LCD zaslonu prikazana poruka [Preparing image database file. Please wait.]. Ako je na zaslonu računala prikazana poruka [Repair Img. DB F.], dodirnite OK.



 Za ovaj način povezivanja ne možete koristiti ugrađeni USB kabel.

5

Spojite vanjski medij i dodirnite [Copy.] na zaslonu računala.

Videozapisi i fotografije pohranjeni na jedan od medija u kamkorderu odabranih u [Media Select] koji još nisu pohranjeni na vanjski uređaj sad se mogu pohraniti na spojeni vanjski medij.

 Ta je funkcija dostupna samo ako ima novih snimaka.

Nakon završetka postupka, dodirnite ok na zaslonu kamkordera.

Pri spajanju vanjskog medija

Snimke pohranjene na vanjski medij prikazuju se na LCD zaslonu. Snimke pohranjene na spojeni vanjski medij prikazuju se na LCD zaslonu. Kad spojite vanjski medij, u izborniku Event View itd. će se prikazati USB ikona.



Možete podešavati postavke za vanjski medij, primjerice brisati snimke. Dodirnite MENU (MENU) → [Edit/Copy] u izborniku Event View.

Odspajanje vanjskog medija

- ② Odspojite adapterski USB kabel.

③Napomene

- Broj snimaka koje možete pohraniti na vanjski medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i kad na vanjskom mediju ima mjesta, ne možete snimiti više od sljedećeg broja snimaka.
 - Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike: Maks. 3.999
 - Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike: Maks. 9999
 - Fotografije: Maks. 40.000

Broj snimaka može biti manji ovisno o vrsti snimaka.

Pohranjivanje željenih videozapisa i fotografija

Željene snimke možete pohraniti u kamkorder ili na vanjski medij.

 Spojite kamkorder na vanjski medij i dodirnite [Play without copying.].

> Pojavi se izbornik Event View vanjskog medija.

- 2 Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Edit/ Copy] \rightarrow [Copy].
- 3 Slijedite upute na zaslonu za odabir medija za snimanje, načina odabira snimke i tipa snimke.

Nije moguće kopirati snimke s vanjskog medija na ugrađeni medij za snimanje u kamkorderu.

4 Odaberete li [Multiple Images], dodirnite snimku koju želite pohraniti.

Pojavi se 🖌.



- Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu kako biste je potvrdili. Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
- Odaberete li [All In Event], odaberite kategoriju za kopiranje tipkama a / s. Ne možete odabrati više kategorija.

5 Dodirnite $OK \rightarrow OK \rightarrow OK$ OK na zaslonu kamkordera.

Reprodukcija snimaka s vanjskog medija na kamkorderu

 Spojite kamkorder na vanjski medij i dodirnite [Play without copying.].

Pojavi se izbornik Event View vanjskog medija.

- 2 Odaberite željenu snimku i pokrenite njezinu reprodukciju (str. 27).
 - Snimke možete također pogledati na TV-u spojenom na kamkorder (str. 31).
 - Videozapise sa slikom high definition (HD) kvalitete možete reproducirati na računalu koristeći [Player for AVCHD]. Otvorite [Player for AVCHD] i u [Settings] odaberite pogon na koji je spojen vanjski medij.

Za ručno izravno kopiranje ([Direct Copy])

[Direct Copy] možete napraviti ručno dok je kamkorder spojen na vanjski medij.

- ① U izborniku [Event View] vanjskog medija dodirnite MENU (MENU) → [Edit/Copy] → [Direct Copy].
- ② Dodirnite [Copy images that have not been copied.].
- (3) Dodirnite $OK \rightarrow OK$.

③ Napomene

- Ako vaš kamkorder ne prepoznaje vanjski medij, pokušajte primijeniti sljedeće postupke.
 - Ponovno spojite adapterski USB kabel na kamkorder.
 - Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu.

Kreiranje diska pomoću DVD snimača, DVDirect Express

Pomoću DVD snimača, DVDirect Express (opcija), možete kreirati disk i reproducirati snimke s kreiranog diska. Također pogledajte upute za uporabu DVD snimača.

③Napomene

- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 15).
- U ovom odlomku se DVDirect Express naziva "DVD snimač".

Diskovi koje možete koristiti

- 12 cm DVD-R
- 12 cm DVD+R
 - Uređaj ne podržava dvoslojne diskove.

Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 15).

∠ Uključite kamkorder i spojite DVD snimač na ψ (USB) priključnicu kamkordera pomoću USB kabela iz DVD snimača.



• Za ovaj način povezivanja ne možete koristiti ugrađeni USB kabel.

3

Umetnite nesnimljeni disk u DVD snimač i zatvorite uložnicu.

Pritisnite 10 (DISC BURN) na DVD snimaču.

- Videozapisi pohranjeni na jedan od medija u kamkorderu odabranih u [Media Select] koji još nisu pohranjeni ni na koji disk sad se mogu pohraniti na disk.
- Ako postoje videozapisi s high definition (HD) i standard definition (STD) kvalitetom slike koji još nisu pohranjeni, snimit će se na zasebne diskove u skladu s kvalitetom slike.
- Ako željene datoteke ne stanu na jedan disk, zamijenite ga novim u DVD snimaču i ponovite postupak.
- 5

Nakon završetka postupka, dodirnite $\bigcirc \kappa \longrightarrow \times \longrightarrow$ (uložnica se otvara) \longrightarrow izvadite disk \longrightarrow dodirnite $\bigcirc \kappa$ na zaslonu kamkordera.

Dodirnite ok i zatim odspojite USB kabel.

👸 Savjeti

 Ako ukupna veličina videozapisa koje želite snimiti pomoću funkcije DISC BURN premašuje kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad se prekorači kapacitet. Posljednji videozapis na disku može biti odrezan.

Postupak [DISC BURN OPTION]

Izvedite sljedeći postupak u sljedećim slučajevima:

- Kod kopiranja željene snimke
- Kod snimanja više kopija istog diska
- Spojite kamkorder na DVD snimač i dodirnite [DISC BURN OPTION].
- 2 Odaberite medij za snimanje koji sadrži videozapise koje želite presnimiti i dodirnite [Next].

3 Dodirnite videozapis kojeg želite snimiti na disk.

Pojavi se 🖌.

Preostali kapacitet diska



- Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku tako da je možete potvrditi. Dodirnite
 za povratak na prethodni zaslon.
- 4 Dodirnite $OK \rightarrow OK$ na zaslonu kamkordera.

Za kreiranje sljedećeg diska jednakog sadržaja, umetnite novi disk i dodirnite [CREATE SAME DISC].

- 5 Nakon završetka postupka, dodirnite [Exit.] → × na zaslonu kamkordera.
- 6 Odspojite USB kabel iz računala.

Napomene Napomene

- Za vrijeme snimanja diska nemojte učiniti nešto od sljedećeg.
 - Isključivati kamkorder
 - Odspajati USB kabel ili mrežni adapter
 - Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama
 - Vaditi memorijsku karticu iz kamkordera
- Reproducirajte snimljeni disk kako biste provjerili radi li pravilno prije nego što obrišete videozapise iz kamkordera.

 Ako se na zaslonu prikaže [Failed.] ili [DISC BURN failed.], umetnite novi disk u DVD snimač te ponovno pokrenite DISC BURN.

👸 Savjeti

 Vrijeme kopiranja videozapisa na disk je ograničeno na približno 20 do 60 minuta. Ovisno o modu snimanja i broju scena, možda će trebati više vremena.

Reprodukcija diska na DVD snimaču

- Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 15).
- 2 Uključite kamkorder i spojite DVD snimač na ∜ (USB) priključnicu kamkordera pomoću USB kabela iz DVD snimača.



 Videozapise možete reproducirati na TV zaslonu spajanjem kamkordera s TV prijemnikom (str. 31).

3 Umetnite snimljeni disk u DVD snimač.

Videozapisi s diska vidljivo su u indeksnom prikazu na zaslonu kamkordera.

- 4 Pritisnite tipku za reprodukciju na DVD snimaču.
 - Rukovanje je također moguće preko zaslona kamkordera.
- 5 Nakon završetka postupka, dodirnite na zaslonu kamkordera i izvadite disk kad je uložnica otvorena.
- 6 Dodirnite ok i odspojite USB kabel.

Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD snimača osim uporabom DVDirect Express

USB kabelom spojite kamkorder s uređajem za snimanje diska koji je kompatibilan s HD (high definition) kvalitetom slike videozapisa, kao što je Sony DVD snimač. Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder.

③Napomene

- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 15).
- Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim državama/regijama.

Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 15).

Uključite kamkorder i spojite DVD snimač itd. na kamkorder pomoću ugrađenog USB kabela.



Na kamkorderu se prikazuje izbornik [USB Select].
Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite MENU (MENU) → [Setup] →
 [♣ (Connection)] → [USB Connect].

3

Dodirnite [USB Connect] na zaslonu kamkordera.

 Prikazani mediji za snimanje razlikuju se ovisno o modelu.

4

Snimite videozapise pomoću spojenog uređaja.

- Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder.
- Nakon završetka postupka, dodirnite ➤ → ○K na zaslonu kamkordera.

Odspojite USB kabel.

Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera i sl.

Možete kopirati snimke koje se reproduciraju na kamkorderu na disk ili videokasetu spajanjem kamkordera na rekorder za snimanje diskova, Sony DVD snimača koji nije DVDirect Express i sl. preko A/V spojnog kabela. Spojite uređaje na način 1 ili 2. Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder.

③Napomene

- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 15).
- Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
- Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike će se kopirati u standard definition (STD) kvaliteti.

A/V Remote priključnica



- Tok signala

- 1 A/V spojni kabel (isporučen)
- 2 A/V spojni kabel sa S VIDEO (opcija) Uporabom ovoga kabela postižu se kvalitetnije slike nego s A/V kabelom. Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi i desno audio) i S VIDEO priključak (S VIDEO kanal) na A/V spojnom kabelu sa S VIDEO kabelom. Ako spojite samo S VIDEO priključak, zvuk se neće čuti. Spajanje žutog priključka (video) nije nužno.

Umetnite medij za snimanje u uređaj za snimanje.

 Ako uređaj za snimanje ima preklopku za odabir izvora, podesite je u položaj za prijem signala.

- Spojite kamkorder s uređajem za snimanje (snimač diskova i sl.) pomoću A/V spojnog kabela 1 (priložen) ili A/V spojnog kabela sa S VIDEO 2 (opcija).
 - Spojite kamkorder na ulazne priključnice uređaja za snimanje.

Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za snimanje.

• Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja za snimanje.

Kad je presnimavanje završeno, zaustavite uređaj za snimanje i nakon toga kamkorder.

③Napomene

- S obzirom da se kopiranje vrši u analognom modu, kvaliteta slike može se smanjiti.
- Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene HDMI kabelom.
- Za kopiranje informacija o datumu/vremenu, podataka o kamkorderu te koordinata (HDR-CX360VE/PJ30VE), dodirnite MENU → [Setup] → [▷ (Playback Settings)] → [Data Code] → željeno podešenje → ○K.
- Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV i sl.) 4:3, dodirnite MENU (MENU) → [Setup]
 → [♣ (Connection)] → [TV Type] → [4:3]
 → ○ĸ.
- Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.

Osobno podešavanje kamkordera

Uporaba izbornika

Pomoću izbornika možete maksimalno iskoristiti sve prednosti ovoga kamkordera. Kamkorder ima razne opcije pod svakom od šest kategorija izbornika.

 \boxplus Shooting Mode (Opcije za odabir načina snimanja) \rightarrow str. 73

Image: Camera/Mic (Opcije za podešavanje snimanja) → str. 75

🖅 Image Quality/Size (Opcije za podešavanje kvalitete ili veličine slike) → str. 84

Playback Function (Opcije za reprodukciju) \rightarrow str. 86

I Edit/Copy (Opcije za editiranje) → str. 86

💼 Setup (Ostale opcije za podešavanje) → str. 87

Upravljanje izbornicima

Slijedite niže navedene postupke za podešavanje opcija izbornika.



Izbornici [Camera/Mic] i [Setup] imaju podkategorije. Dodirnite ikonu podkategorije za njihov prikaz.

Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.

③ Napomene

- Ovisno o uvjetima snimanja ili reprodukcije, neke opcije izbornika možda se neće moći podesiti.
- Dodirnite 💌 za dovršavanje podešavanja izbornika ili za povratak na prethodni izbornik.

Liste izbornika

\boxplus Shooting Mode

Movie	73
Photo	73
Smth Slw REC	73
Golf Shot	74

🗂 Camera/Mic

🔳 (Ručne postavke)	
White Balance	75
Spot Meter/Fcs	75
Spot Meter	76
Spot Focus	76
Exposure	76
Focus	76
Low Lux	77
(Postavke kamkordera)	
Scene Selection	77
🖽 Fader	78
Self-Timer	78
Tele Macro	78
🖽 SteadyShot	79
SteadyShot	79
Digital Zoom	79
Conversion Lens	80
Auto Back Light	80
(Lica)	
Face Detection	80
Smile Shutter	81
Smile Sensitivity	81
\$ (Bljeskalica)	
Flash*1	81
Flash Level*1	81
Red Eye Reduction*1	82
🔨 (Mikrofon)	
Blt-in Zoom Mic	82
Wind Noise Reduct.	82
Audio Mode	82
Micref Level	82
💕 (Pomoć pri snimanju)	
Guide Frame	83
Display Setting	83

Light Bright*1	83
Audio Level Display	83

🗇 Image Quality/Size

🖽 REC Mode	35
🖽 Frame Rate	84
HD:/ISTD: Setting	35
🖽 Wide mod	84
🖽 x.v.Color	84
o Image Size	85

🔁 Playback Function

Event View	27
Map View ^{*2}	47
Highlight Movie	40
📅 Scenario	41

🛱 Edit/Copy

Delete	/0
Delete	49
Protect	50
Сору	51
Direct Copy	64

💼 Setup

🍤 (Postavke medija)	
Media Select	20
Media Info	87
Format	87
Repair Img. DB F.	100
File Number	88
(Postavke reprodukcije)	
Data Code	88
Volume	89
⇄ (Connection)	
TV Туре	89
Component	89
HDMI Resolution	90
CTRL FOR HDMI	90
USB Connect	90
USB Connect Setting	90
USB LUN Setting	91
Disc Burn	56

🔦 (Opće postavke)

	Веер	91
	LCD Brightness	91
	Your Location*2	48
	GPS Setting*2	91
	REC Lamp*1	91
	Remote Ctrl	92
	A. Shut Off	92
	Power On By LCD	92
	Language Setting	92
	Calibration	114
	Battery Info	93
	Demo Mode	93
Ð (P	ostavke sata)	
	Date & Time Setting	93
	Date & Time	93
	Summer Time	93
	Date & Time Format	93
	Area Setting	94
	Auto Clock ADJ *2	94
	Auto Area ADJ*2	94

*1HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE *2HDR-CX360VE/PJ30VE

Shooting Mode (Opcije za odabir moda snimanja)

Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 71) za opis postupka. Standardne postavke označene su simbolom ►.

Movie

Možete snimati videozapise.

Photo

Možete snimati fotografije.

Smth Slw REC (Smooth slow rec)

Brzi objekti i radnje koje nije moguće snimiti pri uobičajenim uvjetima snimanja, mogu se snimati usporeno oko 3 sekunde. Kretanje se snimi neisprekidano. Pritisnite START/ STOP u izborniku [Smth Slw REC]. Radnja od 3 sekunde se snima kao usporeni videozapis od 12 sekundi. [Recording...] nestane po završetku snimanja.

Za promjenu vremena u kojemu kamkorder počinje snimati Dodirnite $[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}]$ za podešavanje.

[1] (Timing)

Nakon pritiska na START/STOP odaberite početnu točku snimanja. Početna postavka je [3sec After].

Mjesto gdje ste pritisnuli START/STOP.



Napomene

- Nije moguće snimiti zvuk.
- Kvaliteta slike nije jednako dobra kao kod normalnog snimanja.
- Opcija [III REC Mode] će se automatski podesiti na [Standard HQ].
- Kad je odabrana standard definition kvaliteta slike (STD), nije moguće snimati videozapise pomoću [Smth Slw REC].

Golf Shot

Dijeli dvije sekunde brzog pokreta u sličice koje se zatim snimaju kao videozapis i fotografije. Možete pogledati niz pokreta pri reprodukciji, što je zgodno kod provjere golf-zamaha ili teniskog pokreta.



U zaslonu [Golf Shot] kadrirajte objekt u bijelom okviru u središtu zaslona i zatim odmah nakon što objekt zamahne pritisnite START/STOP. Kad kamkorder zabilježi zvuk udarca palice za golf, vrijeme snimanja se automatski podešava prema tom trenutku.



Kamkorder snima u tom razdoblju od 2 sekunde

* Kamkorder podešava točku u kojoj je detektiran najglasniji zvuk u prošloj sekundi, primjerice, zvuk udarca palice za golf.

Napomene

- Ako kamkorder ne može detektirati zvuk udarca palice za golf, kamkorder automatski podešava točku udarca na 0,5 sekunde prije pritiska tipke START/STOP i snima videozapis u razdoblju između 1,5 sekunde prije točke udarca do 0,5 sekunde nakon točke udarca.
- Fotografija će biti veličine 1920 × 1080.
- Nije moguće snimiti zvuk.
- Kvaliteta slike nije jednako dobra kao kod normalnog snimanja.
- Opcija [III REC Mode] će se automatski podesiti na [Standard HQ].
- Ne možete snimati videozapise s postavkom [Golf Shot] kad podesite kvalitetu slike na standard definition (STD).

😵 Savjeti

- Za uporabu self-timera dodirnite [O/@i]. Kad je opcija [O/@i] podešena na [On], pritisnite START/STOP za početak odbrojavanja timera. Mjesto gdje odbrojavanje dosegne 0 smatra se trenutkom udarca i snimi se pokret prije i poslije 0.
- Ako se pri snimanju kamkorder jako trese ili ako se u pozadini kreću objekti, neće se pravilno izvesti analiza slike te slika može zbog toga sadržavati šum. Savjetujemo vam da za snimanje slike stvorite stabilne uvjete (primjerice, koristite stativ).
- Zvuk udarca će možda zabilježiti unutrašnji mikrofon čak i kad je spojen vanjski mikrofon.

Camera/Mic (Opcije za podešavanje snimanja)

Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 71) za opis postupka. Standardne postavke označene su simbolom ▶.

White Balance

M

Možete podesiti balans boje u skladu sa okruženjem u kojemu snimate.



► Auto

Ravnoteža bjeline se podešava automatski.

Outdoor (*)

Ravnoteža bjeline se podešava prikladno za sljedeće uvjete snimanja:

- Na otvorenom
- Noću, uz neonsku rasvjetu i vatromet
- Izlazak i zalazak sunca
- Uz fluorescentnu rasvjetu prirodne boje

Indoor (=៉្

Ravnoteža bjeline se podešava prikladno za sljedeće uvjete snimanja:

- U zatvorenom
- Na zabavi ili u studiju gdje se uvjeti osvjetljenja brzo mijenjaju
- Kod video rasvjete u studiju ili kod rasvjete natrijevim svjetlom ili svjetlom sličnom klasičnoj žarulji

One Push (🛃)

Ravnoteža bjeline će se podesiti prema uvjetima osvjetljenja u okolišu.

- (1) Dodirnite $[\square]$.
- ② Kadrirajte bijeli predmet poput lista papira tako da ispuni zaslon uz jednako osvjetljenje koje će se upotrebljavati za snimanje.
- ③ Dodirnite [▲^{SET}].

③Napomene

- Podesite [White Balance] na [Auto] ili podesite boju u [One Push] kod snimanja pod bijelim ili hladnim fluorescentnim svjetlom.
- Kad odaberete [One Push], držite bijeli objekt u kadru.
- Kad kamkorder snima videozapis, indikator je zasjenjen i ne može se podesiti [One Push].
- Ako podesite [White Balance], [Scene Selection] se podešava na [Auto].

😵 Savjeti

- Ako zamijenite bateriju dok je odabrana postavka [Auto] ili iznesete kamkorder na otvoreno nakon snimanja u zatvorenom (ili obrnuto), usmjerite kamkorder prema obližnjem bijelom premetu na približno deset sekundi kako bi se bolje podesila ravnoteža bjeline.
- Ako je ravnoteža bjeline podešena pomoću [One Push], a uvjeti osvjetljenja su se promijenili zato jer ste iznijeli kamkorder na otvoreno iz kuće ili obrnuto, potrebno je ponoviti [One Push] postupak kako bi se ponovno podesila ravnoteža bjeline.

Spot Meter/Fcs (Spot meter/ focus)

Možete istovremeno podesiti svjetlinu i oštrinu odabranog objekta. Ova funkcija omogućuje istovremenu uporabu opcija [Spot Meter] (str. 76) i [Spot Focus] (str. 76).



Dodirnite objekt za koji želite podesiti svjetlinu i izoštrenost.

Za automatsko podešavanje svjetline i oštrine, dodirnite [Auto].

Napomene

• [Exposure] i [Focus] se automatski podešavaju na [Manual].

Spot Meter (Flexible spot meter)

Možete podesiti i fiksirati ekspoziciju na objekt tako da se snimi uz prikladnu svjetlinu čak i ako postoji velik kontrast između objekta i pozadine, primjerite kod objekata na pozornici osvijetljenih reflektorom.





Dodirnite objekt za koji želite podesiti ekspoziciju.

Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije, dodirnite [Auto].

③ Napomene

• [Exposure] se automatski podešava na [Manual].

Spot Focus



M

Možete odabrati i izoštriti željenu točku na zaslonu koja se ne nalazi u njegovoj sredini.



Dodirnite objekt za koji želite podesiti izoštrenost.

Za automatsko podešavanje oštrine, dodirnite [Auto].

③ Napomene

• [Focus] se automatski podešava na [Manual].

Exposure

Svjetlinu slike možete podesiti ručno. Podesite svjetlinu ako objekt djeluje presvijetlo ili pretamno.



Za podešavanje svjetline dodirnite // Za automatsko podešavanje ekspozicije, dodirnite [Auto].

Focus

Možete izoštravati ručno. Ovu funkciju možete odabrati i kad želite namjerno izoštriti željeni objekt.



Dodirnite **Constant** (objekt u blizini)/**Constant** (udaljeni objekt) za izoštravanje. Za automatsko podešavanje oštrine, dodirnite [Auto].

Napomene

- Kad podesite [Focus] na [Manual], prikazuje se 🕼.
- Najmanja udaljenost kamkordera od objekta koja omogućuje izoštravanje je približno 1 cm kod širokokutnog položaja ili 80 cm kod telefoto položaja zuma.

M

🜍 Savjeti

- Ako nije moguće izoštravanje iz veće blizine, prikazuje se ▲, a ako izoštravanje nije moguće iz veće daljine, prikazuje se ▲.
- Jednostavnije je izoštriti objekt tako da pomaknete preklopku zuma prema T (telefoto) i izoštrite te zatim prema W (širokokutno) za podešavanje zuma kod snimanja. Ako želite snimiti objekt na maloj udaljenosti, pomaknite preklopku zuma na W (širokokutno) stranu i zatim izoštrite.
- Podatak o udaljenosti izoštravanja (udaljenost do objekta koji je izoštren, služi kao orijentacija ako je mračno ili je izoštravanje otežano) prikazuje se nekoliko sekundi u sljedećim slučajevima. (Ovaj podatak se ne prikazuje točno ako se upotrebljava konverzijski objektiv (opcija).)
 - Kad se prebaci s automatskog na ručno izoštravanje
 - Kod ručnog izoštravanja

Low Lux

Možete snimati slike jasnih boja i kod smanjene rasvjete.

► Off

Ne upotrebljava se Low Lux funkcija.

On (🎒

Upotrebljava se Low Lux funkcija.

Scene Selection

Možete učinkovito snimati u različitim situacijama.

Auto

Snimanje s prosječnom kvalitetom slike bez funkcije [Scene Selection].

Twilight* ()

Zadržava tamnu atmosferu udaljenih prizora kod snimanja u suton.



Twilight Portrait (2)

Omogućuje fotografiranje osoba i pozadine uz primjenu bljeskalice (HDR-CX360E/ CX360VE/PJ30E/PJ30VE).

Sunrise&Sunset* (+) Reproducira atmosferu scene kao kod zalaska ili izlaska sunca.



Fireworks* (🔅) Snima spektakularne fotografije vatrometa.

Landscape* (
) Jasno snimanje udaljenih objekata. Ova postavka također sprečava kamkorder u izoštravanju stakla ili metalne mreže u staklu između kamkordera i objekta.

Portrait () Ističe objekte kao što su ljudi ili cvijeće ostavljajući pozadinu neoštrom.



Spotlight** (P)

Sprečava da lica osoba ispadnu previše bijela dok su izložena jakom svjetlu.

Beach** (?) Snimanje živog plavetnila oceana ili jezera.



Snow** (🖨) Snimanje svijetlih slika bijelog krajolika.

- * Podešeno tako da izoštrava samo udaljene objekte.
- ** Podešeno tako da ne izoštrava bliske objekte.

③ Napomene

- Čak i ako podesite [Twilight Portrait], postavka se mijenja na [Auto] u modu snimanja videozapisa (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
- Ako podesite [Scene Selection], [White Balance] se poništava.

🖽 Fader

U prijelaze između scena možete snimiti efekte prijelaza.

Odaberite željeni efekt u modu [STBY] (za odtamnjivanje) ili [REC] (za zatamnjivanje).

► Off

Bez uporabe efekta.

White Fader

Prijelaz s bijelim efektom.

Zatamnjivanje

Odtamnjivanje



Black Fader Prijelaz s crnim efektom.

Zatamnjivanje

Odtamnjivanje



Za poništavanje efekata prijelaza prije postupka, dodirnite [Off].

😵 Savjeti

- Kad pritisnete START/STOP, postavka se poništava.
- Sličice videozapisa snimljenog uz uporabu funkcije [Black Fader] možda će se slabije vidjeti na prikazu Event View ili drugima.

Self-Timer

Pritisnite PHOTO za pokretanje odbrojavanja. Fotografija se snima približno nakon 10 sekundi.

► Off

Isključivanje self-timera.

On (ෆ්)

Pokretanje snimanja pomoću self-timera. Za poništavanje snimanja dodirnite [Reset].

👸 Savjeti

 Fotografiranje možete također aktivirati pritiskom tipke PHOTO na daljinskom upravljaču (str. 120).

Tele Macro

Funkcija je korisna kod snimanja malih objekata kao što su cvijeće i kukci. Možete izbjeći izoštravanje pozadine tako da se objekt istakne oštrinom.

► Off

Isključuje Tele Macro. (Tele Macro također se poništava kad pomaknete preklopku zuma na W stranu.)

On (🖏)

Zum (str. 34) se automatski pomiče na T (telefoto) stranu i omogućuje snimanje objekata iz blizine do sljedećih vrijednosti.

- HDR-PJ10E: oko 44 cm
- HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE: oko 25 cm



O Napomene

- Kod snimanja udaljenih objekata, izoštravanje može biti otežano i potrajati neko vrijeme.
- Kad je automatsko izoštravanje otežano, izoštrite sliku ručno ([Focus], str. 76).

🖽 SteadyShot

Možete kompenzirati podrhtavanje kamkordera. Podesite [日 SteadyShot] na [Off] (《佛) kod uporabe stativa (opcija) jer će slika djelovati prirodnije.

Active

Za izraženiji SteadyShot efekt.

Standard

SteadyShot efekt uz širokokutno snimanje u relativno stabilnim uvjetima.

Off (《佛)

Ne upotrebljava se SteadyShot funkcija.

③ Napomene

- Promijenite li podešenje za [## SteadyShot], također se mijenja prikaz slike koja se snima.
- Sliku možete povećati do sljedećih razina pomoću optičkog zumiranja osim ako [11] SteadyShot] nije podešen na [Active].
 - HDR-PJ10E:

Do 30 puta u odnosu na originalnu veličinu – HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:

Do 12 puta u odnosu na originalnu veličinu

5 SteadyShot

Možete kompenzirati podrhtavanje kamkordera. Podesite [10] SteadyShot] na [Off] ((1) kod uporabe stativa (opcija) jer će slika djelovati prirodnije.

► On

Upotrebljava se SteadyShot funkcija.

Off (《佛》) Ne upotrebljava se SteadyShot funkcija.

Digital Zoom



Možete odabrati maksimalnu razinu zuma. Imajte na umu da se kvaliteta slike smanjuje kod uporabe digitalnog zuma.



Zona zumiranja se prikazuje kad podesite maksimalan zum.

► Off

- HDR-PJ10E: Izvodi se zumiranje do 42×.
- HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE: Izvodi se zumiranje do 17×.

350×

 HDR-PJ10E: Zumiranje do 350× izvodi se digitalno.

160×

 HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE: Zumiranje do 160× izvodi se digitalno.

Napomena

- Sliku možete povećati do sljedećih razina pomoću optičkog zumiranja osim ako []]
 SteadyShot] nije podešen na [Active].
 - HDR-PJ10E:
 - Do 30 puta u odnosu na originalnu veličinu - HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
 - Do 12 puta u odnosu na originalnu veličinu

Conversion Lens

Pri uporabi konverzijskog objektiva (opcija), koristite ovu funkciju za snimanje uz primjenu optimalne korekcije potresanja kamere i izoštravanja za svaki objektiv.

► Off

Odaberite kad ne koristite konverzijski objektiv.

Wide Conversion (Dw) Odaberite kad koristite širokokutni konverter.

Tele Conversion (**PT**) Odaberite kad koristite telekonverter.

③ Napomena

 Ugrađena bljeskalica ili ugrađeno videosvjetlo se ne aktivira ako [Conversion Lens] (str. 80) nije podešeno na [Off]. Ne možete podesiti ni [Flash] (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).

Auto Back Light

Kamkorder automatski podešava ekspoziciju kod objekata osvijetljenih straga.

► On

Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga.

Off

Bez podešavanja ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga.

Face Detection

Možete podesiti kamkorder da automatski prepoznaje lica. Osim toga, možete odabrati koja će lica (djece ili odraslih) kamkorder prepoznavati prva.

Automatski se podešavaju fokus/boja/ ekspozicija lica odabranog objekta. Također preciznije podešava kvalitetu slike na dijelova s licima ako se radi o videozapisima sa slikom high definition (HD) kvalitete.

Auto

Prepoznavanje lica bez razlikovanja između odraslih i djece.

Child Priority Prednost dječjih lica.

Adult Priority Prednost lica odraslih.

Off ([0]) Bez prepoznavanja lica.

③Napomene

- Ovisno o uvjetima snimanja, izgledu objekta i podešenju kamkordera, lica se možda neće prepoznati.
- Funkcija [Face Detection] možda neće raditi pravilno u određenim uvjetima snimanja. Tada podesite [Face Detection] na [Off].

👸 Savjeti

- Za bolje prepoznavanje lica, snimajte osobe u sljedećim uvjetima:
 - Na dovoljno osvijetljenom mjestu
 - Osobe neka ne nose naočale, pokrivala za glavu ili maske
 - Osobe trebaju biti okrenute izravno prema kamkorderu
- Odaberete li objekt koji ima prednost tako da dodirnete okvir oko lica, pojavit će se dvostruki okvir i to lice ima prednost.

^{HR} 80

Smile Shutter



Kad kamkorder prepozna osmijeh, automatski se aktivira zatvarač.

Dual Capture

Zatvarač se automatski aktivira kad kamkorder prepozna osmijeh samo pri snimanju videozapisa.

Always On

Zatvarač se automatski aktivira kad god kamkorder prepozna osmijeh u modu snimanja.

Off (I)_{off}

Nema prepoznavanja osmijeha pa se fotografije ne snimaju automatski.

③ Napomene

 Ovisno o uvjetima snimanja, izgledu objekta i podešenju kamkordera, osmijeh se možda neće prepoznati.

Smile Sensitivity



Podešava osjetljivost funkcije Smile Shutter kod prepoznavanja osmijeha.

Slight Smile Prepoznaje i najmanji osmijeh.

 Normal Smile Prepoznaje normalan osmijeh.

Big Smile Prepoznaje velik osmijeh.

Flash (HDR-CX360E/CX360VE/ PJ30E/PJ30VE)

Možete odabrati podešenje bljeskalice kad snimate fotografije uz uporabu ugrađene bljeskalice ili vanjske bljeskalice (opcija) koja je kompatibilna s vašim kamkorderom.

Auto

Bljeskalica se automatski aktivira kad je okolna rasvjeta nedovoljna.

On (**\$**)

Bljeskalica se aktivira uvijek, neovisno o rasvjeti okoline.

Off (🏵)

Snimanje bez bljeskalice.

③ Napomene

- Pri uporabi ugrađene bljeskalice savjetujemo snimanje na udaljenosti od oko 0,3 do 1,5 m.
- Uklonite prašinu s površine bljeskalice prije uporabe. Ako mrlje od vrućine ili prašina zatamnjuju svjetlo, mogu smanjiti djelovanje bljeskalice.
- Koristite li bljeskalicu na svijetlim mjestima, primjerice za snimanje objekta osvijetljenog straga, djelovanje bljeskalice možda neće biti učinkovito.
- Ako [Conversion Lens] (str. 80) nije podešeno na [Off] ugrađena bljeskalica ne funkcionira, a ne možete podesiti ni opciju [Flash].
- Bljeskalica se ne aktivira u modu snimanja videozapisa.
- Koristite li konverzijski objektiv (prodaje se zasebno), na fotografijama koje snimate s bljeskalicom može se pojaviti sjena.

Flash Level (HDR-CX360E/ CX360VE/PJ30E/PJ30VE)

Ş

Ovu funkciju možete podesiti kad snimate fotografije uz uporabu ugrađene bljeskalice ili vanjske bljeskalice (opcija) koja je kompatibilna s vašim kamkorderom.

High (**\$+**) Povećava količinu svjetla bljeskalice.

► Normal (\$)

Low (**\$–**) Smanjuje količinu svjetla bljeskalice.

Red Eye Reduction (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/ PJ30VE)

Ovu funkciju možete podesiti kad snimate fotografije uz uporabu ugrađene bljeskalice ili vanjske bljeskalice (opcija) koja je kompatibilna s vašim kamkorderom. Podesite li opciju [Red Eye Reduction] na [On], a [Flash] na [Auto] ili na [On], pojavljuje se **①**. Efekt crvenih očiju možete spriječiti aktivacijom predbljeska prije aktivacije glavnog svjetla bljeskalice.

On (👁)

Koristi funkciju Red Eye Reduction radi sprječavanja crvenila očiju.

► Off

Ne koristi funkciju Red Eye Reduction radi sprječavanja crvenila očiju.

③ Napomene

- Funkcija smanjenja efekta crvenih očiju možda neće pružati željeni učinak zbog osobnih razlika i drugih uvjeta.
- Smanjenje efekta crvenih očiju ne radi s automatskim snimanjem primjenom funkcije [Smile Detection].

Blt-in Zoom Mic

Možete snimati videozapise uz živopisan zvuk u skladu s položajem zuma.

► Off

Mikrofon ne snima zvuk u skladu s položajem zuma.

On (奪)

Mikrofon snima zvuk u skladu s položajem zuma.

Wind Noise Reduct.

Možete snimiti videozapis s manje šuma vjetra tako da eliminirate ulaz niskofrekvencijskog zvuka u ugrađeni mikrofon.

► Off

4

Isključeno je smanjenje šuma vjetra.

On () Uključeno je smanjenje šuma vjetra.

③Napomene

 Podesite li funkciju [Wind Noise Reduct.] na [On], [Blt-in Zoom Mic] se automatski isključuje.

Audio Mode

Format zvuka za snimanje možete promijeniti.

► 5.1ch Surround (♪5.1ch) Snimanje 5.1ch surround zvuka.

2ch Stereo ()2ch) Snimanje 2ch stereo zvuka.

Micref Level (Microphone reference level)

Možete odabrati željenu glasnoću mikrofona kod snimanja.

Normal

Snimanje različitih okolnih zvukova i pretvaranje u odgovarajuću razinu glasnoće.

Low (♥↓)

Vjerno snimanje okolnog zvuka. Odaberite [Low] ako želite snimati uzbudljiv i snažan zvuk u koncertnoj dvorani i sl. (Ova postavka nije prikladna za snimanje razgovora.)

Guide Frame

•€

Možete prikazati okvir te provjeriti vodoravan ili okomiti položaj objekta. Okvir se ne snima.

► Off

Ne prikazuje se okvir.

On

Prikazuje se okvir.



😵 Savjeti

- Postavite objekt na sjecište linija okvira kako biste dobili uravnoteženu kompoziciju.
- Vanjski okvir [Guide Frame] označava područje prikaza na TV-u koji nije kompatibilan s full pixel display prikazom.

Display Setting



Možete podesiti vrijeme prikaza ikona i indikatora na LCD zaslonu.

Auto

Prikaz približno tri sekunde. Prikazuju se tipke za snimanje i zumiranje na LCD zaslonu.

On

Stalan prikaz. Tipke za snimanje i zumiranje ne prikazuju se na LCD zaslonu.

😵 Savjeti

- Ikone ili indikatori prikazuju se u sljedećim slučajevima.
 - Kod uključivanja kamkordera.
 - Kad se dodirne LCD zaslon (osim tipaka za snimanje i zumiranje na zaslonu).
 - Kod prebacivanja kamkordera u mod snimanja videozapisa, snimanja fotografija ili reprodukcije.

Light Bright (HDR-CX360E/ CX360VE/PJ30E/PJ30VE)

Možete podesiti svjetlinu videosvjetla.

 Standard Standardna svjetlina.

Svijetlo

Odaberite ako ustanovite da videosvjetlo nije dovoljno svijetlo.

Audio Level Display

۰,

Možete odabrati želite li prikazati mjerenje razine audio signala.

► On

Prikazuje mjerenje razine audiosignala.



Off

Ne prikazuje mjerenje razine audiosignala.

👸 Savjeti

 Ako je [Audio Mode] podešeno na [2ch Stereo], dvije mjerene razine audiosignala (lijevo i desno) na gornjoj razini se pomiču.

(Opcije za podešavanje kvalitete ili veličine slike)

Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 71) za opis postupka. Standardne postavke označene su simbolom ▶.

🖽 REC Mode

Pogledajte str. 35.

🖽 Frame Rate

Možete odabrati brzinu izmjene slika za snimanje high definition (HD) videozapisa. Za standardno snimanje savjetujemo korištenje [50i]. Prvo podesite []] Frame Rate], a tek potom []] REC Mode] (str. 35).

► 50i

Za standardno snimanje preporuča se odabir ove brzine izmjene slika.

50p

Uz ovo podešenje možete snimati videozapise s dvostruko više podataka od 50i, a slika će biti iznimno jasna. Kad videozapis snimljen s ovom postavkom gledate na TV-u, on mora biti kompatibilan s 50p videozapisima. Ako TV nije kompatibilan s 50p videozapisima, oni će se reproducirati kao 50i.

25p*

S ovom postavkom možete snimati slike koje daju dojam bliži filmskim snimcima. Kad videozapis snimljen s ovom postavkom gledate na TV-u, on mora biti kompatibilan s 25p videozapisima. Ako TV nije kompatibilan s 25p videozapisima, oni će se reproducirati kao 50i.

* HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE

Napomene

• Medij na koji možete pohraniti snimke ovisi o načinu snimanja. Za detalje pogledajte str. 36.

👸 Savjeti

 Brzina izmjene slika označava broj slika koje se ažuriraju u određenom vremenskom razdoblju.

HD:/STD: Setting

Pogledajte str. 35.

🖽 Wide mod

Za snimanje videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike možete odabrati omjer širine i visine slike ovisno o spojenom TV prijemniku. Također pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.

▶ 16:9 WIDE

Snimanje videozapisa preko cijelog zaslona za 16:9 (wide) TV zaslon.

4:3 (48)

Snimanje videozapisa preko cijelog zaslona za 4:3 TV zaslon.

③Napomene

 Kod reprodukcije pravilno podesite [TV Type], ovisno o spojenom TV prijemniku (str. 89).

🖽 x.v.Color

Možete snimiti širi raspon boja. Moguća je vjerna reprodukcija sjajnih boja cvijeća ili tirkizno plave boje mora. Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.

► Off

Snimanje običnog raspona boja.

On ((color)) Snimanje u modu x.v.Color.

③Napomene

 Podesite [## x.v.Color] na [On] ako će se snimljeni videozapis reproducirati na TV-u koji podržava x.v.Color.

- Ako se videozapis snimljen uz ovu funkciju podešenu na [On] reproducira na TV-u koji ne podržava x.v.Color, boje se možda neće reproducirati pravilno.
- [# X.V.Color] nije moguće podesiti na [On]:
 Ako je kvaliteta slike podešena na standard definition (STD)
 - Tijekom snimanja videozapisa

lmage Size

Možete odabrati veličinu fotografija koje snimate.

HDR-PJ10E

► 43 3.3M (3.3M

Snimanje jasnih fotografija (2112 \times 1584).

[GS9 2.5M (\lfloor_{25M}) Snimanje jasnih fotografija u formatu 16:9 (wide) (2112 × 1188).

(E3) 1.9M ([1.9M]) Omogućuje snimanje više fotografija relativno dobre kvalitete (1600 × 1200).

(DE) VGA(0.3M) ($[_{VGA})$ Omogućuje snimanje maksimalnog broja fotografija (640 × 480).

HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE

43 7.1M ($[_{7.1M}$) Snimanje jasnih fotografija (3072 × 2304).

(5.3M) Snimanje jasnih fotografija u formatu 16:9 (wide) (3072 × 1728).

(EB 1.9M) $([_{1.9M})$ Omogućuje snimanje više fotografija relativno dobre kvalitete (1600 × 1200).

(LS) VGA(0.3M) ($[_{VGA})$ Omogućuje snimanje maksimalnog broja fotografija (640 × 480).

③ Napomene

(Opcije za reprodukciju)

Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 71) za opis postupka.

Event View

Pogledajte str. 27.

Map View (HDR-CX360VE/ PJ30VE)

Pogledajte str. 47.

Highlight Movie

Pogledajte str. 40.

『 F Scenario

Pogledajte str. 41.

(Opcije za editiranje)

Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 71) za opis postupka.

Delete

Pogledajte str. 49.

Protect

Pogledajte str. 50.

Сору

Pogledajte str. 51.

Direct Copy

Pogledajte str. 64.

E Setup

(Ostale opcije za podešavanje)

Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 71) za opis postupka. Standardne postavke označene su simbolom ▶.

Media Select

Pogledajte str. 20.

Media Info



Možete provjeriti preostalo vrijeme snimanja za svaki način snimanja na medij za snimanje odabran za videozapise te približan slobodni i zauzeti prostor na tom mediju.

Za isključivanje prikaza

Dodirnite 💌.

Napomene Napomene

 S obzirom da je dio memorije izdvojen za upravljačke datoteke, zauzeti prostor neće biti 0% čak i ako napravite [Format] (str. 87).

👸 Savjeti

 Kamkorder može prikazati informacije s medija odabranog u izborniku [Media Select] (str. 20). Ako je potrebno, odaberite drugi medij.

Format

Formatiranjem se brišu svi videozapisi i fotografije kako bi se oslobodio prostor. Odaberite medij za snimanje koji želite formatirati, dodirnite $OK \rightarrow OK$.

Mapomene

- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 15).
- Kako biste izbjegli gubitak važnih snimaka, pohranite ih prije formatiranja medija za snimanje.
- Obrisat će se i zaštićeni videozapisi i fotografije.

 Dok se prikazuje [Executing...] nemojte zatvarati LCD zaslon, rukovati tipkama na kamkorderu, odspajati mrežni adapter ili vaditi memorijsku karticu iz kamkordera. (Indikator pristupa svijetli ili trepće za vrijeme formatiranja memorijske kartice.)

Sprečavanje obnavljanja podataka s ugrađenog medija za snimanje

Funkcija [Empty] omogućuje upisivanje besmislenih podataka na ugrađeni medij za snimanje kamkordera. Na taj način se može otežati obnavljanje originalnih podataka. Kad želite zbrinuti kamkorder ili ga predati drugom vlasniku, savjetuje se izvršavanje funkcije [Empty].

Kad odaberete ugrađeni medij za snimanje u izborniku [Format], dodirnite [Empty].

× Format	
Execute? All the data will be deleted when format is processed. Est.process time:	
ОК	Cancel
	Empty

Napomene

- Spojite kamkorder na mrežno napajanje preko adaptera. Funkcija [Empty] se ne može izvršiti ako ne spojite kamkorder na mrežno napajanje preko adaptera.
- Kako biste spriječili gubitak važnih snimaka, pohranite ih na računalo ili drugi uređaj prije izvođenja funkcije [Empty].
- Odspojite sve kabele osim kabela mrežnog adaptera. Nemojte odspajati mrežni adapter tijekom postupka.
- Pri brisanju podataka nemojte izlagati kamkorder vibracijama ili udarcima.
- Na LCD zaslonu možete provjeriti vrijeme koje je kamkorderu potrebno za brisanje podataka.
- Ako prekinete funkciju [Empty] dok se prikazuje [Executing...], obavezno završite postupak tako da izvršite [Format] ili [Empty] kod sljedeće uporabe kamkordera.

Repair Img. DB F.



Pogledajte str. 100, 103.

File Number



Series

Dodjeljivanje brojeva fotografijama redom. Broj svake sljedeće fotografije je veći nakon svakog snimanja.

Čak i ako zamijenite memorijsku karticu, brojevi datoteka se i dalje dodjeljuju redom.

Reset

Brojevi se dodjeljuju redom, počevši od najvećeg postojećeg broja na mediju za snimanje. Zamijenite li memorijsku karticu, brojevi datoteka se dodjeljuju za svaku memorijsku karticu.

Data Code

Tijekom reprodukcije kamkorder prikazuje informacije (datum/vrijeme, podatke o kamkorderu, koordinate*) zabilježene automatski tijekom snimanja.

► Off

Podaci se ne prikazuju.

Date/Time Prikazuju se datum i vrijeme.

Camera Data Prikazuju se postavke kamkordera.

Coordinates* Prikaz koordinata.

* HDR-CX360VE/PJ30VE

Date/Time



1 Datum

2 Vrijeme

Camera Data



Fotografija



3 SteadyShot isključen

4 Ravnoteža bjeline

- 5 Brzina zatvarača
- 6 IRIS (otvor blende)
- 7 Jačina
- 8 Svjetlina
- 9 Ekspozicija

10 Flash (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/ PJ30VE)

Koordinate (HDR-CX360VE/PJ30VE)



88

11 Geografska širina 12 Geografska dužina

😵 Savjeti

- Podaci se prikazuju na TV zaslonu kad spojite kamkorder s TV prijemnikom.
- Pritiskom tipke DATA CODE na daljinskom upravljaču kamkordera, indikatori se izmjenjuju sljedećim redoslijedom: [Date/Time] → [Camera Data] → [Coordinates] (HDR-CX360VE/PJ30VE) → [Off] (bez indikatora).
- Ovisno o stanju medija za snimanje, prikazuju se crte [--:--].

Volume

Možete podesiti glasnoću zvuka pri reprodukciji dodirom जि−/ जि+.

TV Type

₹

Trebate odabrati izlazni signal u skladu s TV-om spojenim za reprodukciju videozapisa i fotografija. Snimljeni videozapisi i fotografije se reproduciraju kao na sljedećim ilustracijama.

▶ 16:9

Odaberite za gledanje videozapisa na 16:9 (wide) TV-u. Snimljeni videozapisi i fotografije se reproduciraju na sljedeći način.

Videozapisi i fotografije snimljeni u 16:9 (wide) modu Videozapisi i fotografije snimljeni u 4:3 modu





4:3

Odaberite za gledanje videozapisa i fotografija na standardnom 4:3 TV-u. Snimljeni videozapisi i fotografije se reproduciraju na sljedeći način.

Videozapisi i fotografije snimljeni u 16:9 (wide) modu



Videozapisi i fotografije snimljeni u 4:3 modu



③ Napomene

• Omjer širine i visine slike videozapisa u high definition (HD) kvaliteti iznosi 16:9.

Component

Odaberite [Component] kod spajanja kamkordera na TV s komponentnom ulaznom priključnicom.

576i

Odaberite kod spajanja kamkordera na TV s komponentnom ulaznom priključnicom.

▶ 1080i/576i

Odaberite kod spajanja kamkordera na TV koji ima komponentnu ulaznu priključnicu te može prikazati signal 1080i.

1080p/576i

Odaberite kod spajanja kamkordera na TV koji ima komponentnu ulaznu priključnicu te može prikazati signal 1080p.

HDMI Resolution

ヹ

Odaberite razlučivost izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV preko HDMI kabela (opcija).

Auto

Uobičajeno podešenje (za automatski izlaz signala u skladu s TV-om).

1080p/576p

Reproducira high definition (HD) videozapise s 1080p signalom i standard image (STD) videozapise s 576p signalom.

1080i/576i

Reproducira high definition (HD) videozapise s 1080i signalom i standard image (STD) videozapise s 576i signalom.

720p/576p

Reproducira high definition (HD) videozapise sa 720p signalom i standard image (STD) videozapise s 576p signalom.

576p

Izlaz 576p signala.

576i Izlaz 576i signala.

③ Napomene

 Kad je opcija []] Frame Rate] podešena na [50p], a [HDMI Resolution] na [720p/576p] ili [576p], HDMI signali se ne mogu odašiljati tijekom snimanja.

CTRL FOR HDMI (Control for HDMI)

Kod spajanja kamkordera HDMI kabelom na TV koji podržava "BRAVIA" Sync, možete reproducirati videozapise na kamkorderu usmjeravanjem daljinskog upravljača TV-a prema TV-u (str. 33).

► On

Upravljajte kamkorderom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika.

Off

Kamkorderom ne upravljate pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika.

USB Connect

Odaberite ovu opciju ako se na LCD zaslonu nakon povezivanja kamkordera i računala ugrađenim USB kabelom ne pojavi [USB Select].

Pogledajte str. 69.

USB Connect Setting

Možete podesiti način USB prijenosa za spajanje kamkordera na računalo ili drugi USB uređaj.

Auto

Kamkorder automatski bira način USB prijenosa, ovisno o spojenom uređaju.

Mass Storage

Ovaj je način USB prijenosa kompatibilan s mnogim vrstama USB uređaja.

MTP

90

Ovaj je način USB prijenosa kompatibilan s nekim vrstama računala.

Napomene

- Kad spojite kamkorder na druge uređaje koristeći [MTP] mod, na spojenom uređaju mogu se prikazati samo videozapisi snimljeni s istom kvalitetom slike kao i onaj koji je trenutno odabran (u izborniku [HDB/ ISTOR Setting]).
- Kad je kamkorder spojen na vanjski uređaj u [MTP] modu, videozapisi će se prikazati s datumom snimanja, ali neki podaci poput informacija o području ne mogu se prikazati na spojenom uređaju. Za prijenos snimaka s kamkordera na računalo koristite isporučeni softver "PMB".
- Ako se prozor "Device Stage*" ne otvori kad spojite kamkorder na računalo sa sustavom Windows 7, podesite opciju [USB Connect Setting] na [Auto].
- * "Device Stage" je izbornik operacijskog sustava Windows 7 i koristi se za upravljanje uređajima koji su spojeni na računalo (kamkorder, fotoaparat itd.).

USB LUN Setting

₹

Poboljšava kompatibilnost s vanjskim uređajima ograničavajući funkcije USB veze.

Multi

Koristite ovu postavku za standardne operacije.

Single

Pokušajte s ovom postavkom samo ako ne možete spojiti kamkorder na vanjski uređaj.

③ Napomene

 Kad za objavu snimaka na internetu koristite "PMB Portable", obavezno podesite opciju [USB LUN Setting] na [Multi].

Disc Burn

Pogledajte str. 56.

Beep

► On

Čuje se zvuk kad pokrenete/zaustavite snimanje ili rukujete zaslonom osjetljivim na dodir.

Off

Isključuje se zvuk.

LCD Brightness

Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.

Normal

Standardna postavka (normalna svjetlina).

Svijetlo Odaberite ako LCD zaslon nije dovoljno svijetao.

👸 Savjeti

 Ova postavka ni na koji način ne utječe na snimljenu sliku.

Your Location (HDR-CX360VE/ PJ30VE)

Pogledajte str. 48.

GPS Setting (HDR-CX360VE/ PJ30VE)

Možete odabrati hoće li kamkorder primati GPS signale (str. 45).

► On

GPS signali se primaju.

Off GPS signali se ne primaju.

Napomene

 Ako postavku [GPS Setting] podesite na [Off] prethodno pohranjeni podaci o lokaciji postat će nevažeći. Podaci o lokaciji neće se bilježiti sve do uspješnog završetka triangulacije nakon što [GPS Setting] podesite na [On].

REC Lamp (indikator snimanja) (HDR-CX360E/CX360VE/ PJ30E/PJ30VE)

Indikator snimanja na prednjoj strani kamkordera možete podesiti da se ne uključuje.

► On

Indikator snimanja na kamkorderu se uključuje.

Off

Indikator snimanja na kamkorderu se ne uključuje.

Remote Ctrl (Remote control)

► On

Odaberite kad koristite priložen daljinski upravljač (str. 120).

Off

Odaberite kad ne koristite priložen daljinski upravljač.

😵 Savjeti

 Odaberite [Off] kad želite da kamkorder ne reagira na signale iz drugih daljinskih upravljača.

A. Shut Off (Auto shut off)

Možete podesiti automatsko isključivanje kamkordera ako njime ne rukujete dulje od pet minuta.

► On

Kamkorder se isključuje automatski.

Off

Kamkorder se ne isključuje automatski.

③Napomene

 Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje preko adaptera, kamkorder se neće automatski isključivati.

Power On By LCD

Možete podesiti uključivanje ili isključivanje kamkordera otvaranjem ili zatvaranjem LCD zaslona.

► On

Uključivanje ili isključivanje kamkordera otvaranjem ili zatvaranjem LCD zaslona.

Off

Uključivanje ili isključivanje kamkordera otvaranjem ili zatvaranjem LCD zaslona.

Language Setting

Možete odabrati jezik koji će se prikazivati na LCD zaslonu.

😵 Savjeti

 Na kamkorderu možete odabrati [ENG[SIMP]] (pojednostavljeni engleski) ako ne možete pronaći vlastiti jezik.

Calibration

Pogledajte str. 114.

Informacije o bateriji

Možete provjeriti procijenjeni preostali kapacitet baterije.

X Battery Info	
REMAINING BATTERY	
LCD Screen:60Min	
0% 50%	100%
	(i) InfoLITHIUM

Za zatvaranje prikaza informacija o bateriji

Dodirnite 💌.

Demo Mode

Kad je kamkorder spojen na zidnu utičnicu i oko 10 minuta u modu snimanja videozapisa ili prikaza Event View ne pokrenete nijednu funkciju, počinje reprodukcija demo videozapisa.

► On

Prikazuje se demo snimka.

Off Demo snimka se ne prikazuje.

3 Napomene

- U tekućem podešenju, demo videozapis je u prikazu Event Index. Izbrišete li demo videozapis, ne možete ga obnoviti.
- Za demo videozapis će se registrirati određeni videozapis koji ste snimili ako zadovoljava sljedeće uvjete.
 - Videozapis je zaštićen
 - Videozapis je prvi prikazan u zaslonu Event Index
 - Videozapis je snimljen na medij za snimanje ugrađen u kamkorder.
 - Videozapis je snimljen u high definition (HD) kvaliteti slike

😵 Savjeti

- Kad podesite ovu opciju na [On] i dodirnete
 OK, reproducira se demo snimka.
- Napravite li nešto od sljedećeg, demo snimka će se zaustaviti. (Pojavit će se ponovno ako u roku od 10 minuta ne pokrenete nijednu funkciju.)
 - Pritisnete tipku START/STOP ili PHOTO
 - Dodirnete zaslon tijekom reprodukcije demo snimke

 - Kad pritisnete 🕨 (View Images).
 - Pritisnete MODE
 - Rukovanje preklopkom zuma (samo kad koristite projektor).

Date & Time Setting

Ċ

Date & Time

Pogledajte str. 17.

Summer Time

Možete prebaciti na ljetno vrijeme bez zaustavljanja sata. Podesite na [On] za pomicanje sata jedan sat unaprijed.

► Off

Bez prelaska na ljetno računanje vremena.

On Prelazak na ljetno računanje vremena.

Date & Time Format

Možete odabrati jedan od četiri formata datuma i vremena.

Area Setting

Možete podesiti vremensku razliku bez zaustavljanja sata. Odaberite područje gdje upotrebljavate kamkorder u drugim vremenskim zonama. Pogledajte prikaz svjetskih vremenskih zona na str. 107.

HDR-CX360E/PJ10E/PJ30E

► Home

Odaberite ovu opciju ako ćete koristiti kamkorder u svojoj zemlji.

Destination (

Odaberite ovu opciju ako ćete koristiti kamkorder izvan svoje zemlje.

👸 Savjeti

 Posjećujete li neko mjesto često i želite koristiti kamkorder s postavkom podešenom na to mjesto, korisno ga je podesiti na [Destination].

HDR-CX360VE/PJ30VE

Možete podesiti područje.

👸 Savjeti

 Ako je [Auto Area ADJ] podešeno na [On] postavka područja (datum i točno vrijeme) bit će automatski podešeni pomoću GPS signala.

Auto Clock ADJ (automatsko podešavanje točnog vremena) ④ (HDR-CX360VE/PJ30VE)

Kamkorder može automatski održavati točno vrijeme pribavljanjem podataka o točnom vremenu preko GPS sustava.

► On

Automatsko održavanje točnog vremena.

Off

Održavanje točnog vremena pomoću GPS sustava je isključeno.

③Napomene

- Prije uporabe kamkordera trebate podesiti datum i vrijeme (str. 17).
- Podešeno vrijeme može odstupati nekoliko sekundi od točnog čak i ako je uključena funkcija [Auto Clock ADJ].
- Ovom funkcijom automatski se podešava točno vrijeme nakon što kamkorder primi GPS signal te uspješno dovrši triangulaciju nakon uključivanja uređaja. Nakon podešavanja točnog vremena ono se neće korigirati sve dok ponovno ne uključite kamkorder.
- Ovisno o zemlji/regiji odabranoj za kamkorder, točno vrijeme se možda neće automatski podešavati pravilno pomoću GPS sustava. U tom slučaju podesite [Auto Clock ADJ] na [Off].

(j)

Auto Area ADJ (automatsko podešavanje područja) (HDR-CX360VE/PJ30VE)

Kamkorder može automatski korigirati razlike u točnom vremenu pribavljanjem podataka preko GPS sustava.

► On

Automatsko korigiranje razlika u točnom vremenu.

Off

Automatsko korigiranje razlika u točnom vremenu je isključeno.

③Napomene

- Prije uporabe kamkordera trebate podesiti datum i vrijeme (str. 17).
- Podešeno vrijeme može odstupati nekoliko sekundi od točnog čak i ako je uključena funkcija [Auto Area ADJ].
- Kamkorder možda neće automatski korigirati razlike u točnom vremenu ovisno o državi/regiji odabranoj za vaš kamkorder. U tom slučaju podesite [Auto Area AD]] na [Off].

Dodatne informacije **?** U slučaju problema

Naiđete li na probleme pri uporabi kamkordera, postupite prema uputama iz sljedećih koraka.

 Provjerite listu (str. 95 – 105) te pregledajte kamkorder.

② Odspojite izvor napajanja, ponovno ga spojite nakon otprilike 1 minute i uključite kamkorder.

③ Pritisnite RESET (str. 120) šiljatim predmetom i uključite kamkorder. Ako pritisnete RESET, resetirat će se sve postavke, uključujući točno vrijeme.

④ Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.

- Možda će trebati formatirati ili zamijeniti ugrađenu memoriju kamkorđera, ovisno o vrsti problema. Ako se to dogodi, podaci snimljeni u ugrađenu memoriju će se obrisati. Obavezno presnimite podatke iz ugrađene memorije na drugi medij (napravite sigurnosnu kopiju) prije slanja kamkorđera na popravak. Proizvođač neće nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka iz ugrađene memorije.
- Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti minimalan sadržaj podataka pohranjenih u ugrađenu memoriju kako bi istražili problem. Ipak, Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati vaše podatke.
- Rad općenito/Daljinski upravljačstr. 95
- Baterija/napajanjestr. 96
- LCD zaslon.....str. 97
- Memorijska kartica.....str. 97
- Snimanje.....str. 98
- Reprodukcija.....str. 99
- Reprodukcija snimaka s memorijske kartice na drugim uređajima.....str. 100

- Uređivanje videozapisa/fotografija na kamkorderustr. 100
- Reprodukcija na TV-u.....str. 100
- Kopiranje/spajanje na druge uređaje......str. 101
- Spajanje na računalo.....str. 101

Rad općenito/Daljinski upravljač

Napajanje se ne uključuje.

- Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder (str. 13).
- Utikač mrežnog adapter je odspojen iz zidne utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 13).

Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje uključeno.

- Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
- Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon približno jedne minute. Ako i dalje ne radi, pritisnite tipku RESET (str. 120) šiljatim predmetom. (Ako pritisnete RESET, resetirat će se sve postavke, uključujući točno vrijeme.)
- Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme na hladnom mjestu.
- Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite kamkorder uključen. Isključite kamkorder i odnesite ga na toplo mjesto. Ostavite kamkorder tamo neko vrijeme, zatim ga uključite.

Postavke izbornika su se promijenile automatski.

- Kad je aktivna funkcija Intelligent Auto, neke postavke izbornika vezane uz kvalitetu slike promijenit će se automatski.
- Sljedeće opcije izbornika se vraćaju na standardne vrijednosti kod promjene između moda snimanja videozapisa i fotografija te moda reprodukcije.
 - [🖪 FADER]
 - [Self-Timer]
 - [Tele Macro]

Kamkorder se zagrijava.

• Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe. Pojava nije kvar.

Kad protresete kamkorder, začuje se mehanički zvuk.

 Ako se zvuk ne čuje kad je kamkorder uključen i u modu je snimanja videozapisa/fotografija, uzrok zvuka je pomicanje unutarnje leće. Pojava nije kvar.

Funkcija Intelligent Auto se isključuje.

- Funkcija Intelligent Auto se isključuje promijenite li sljedeće postavke:
 - [Smth Slw REC]
 - [Golf Shot]
 - [White Balance]
 - [Spot Meter/Fcs]
 - [Spot Meter]
 - [Spot Focus]
 - [Exposure]
 - [Focus]
 - [Low Lux]
 - [Scene Selection]
 - [Tele Macro]
 - [日 SteadyShot]
 - [🖽 SteadyShot]
 - [Auto Back Light]
 - [Face Detection]

Priloženi daljinski upravljač ne radi.

- Podesite [Remote Ctrl] na [On] (str. 92).
- Umetnite bateriju u držač pazeći na pravilan smjer polova +/- u skladu s oznakama +/-(str. 121).
- Uklonite zapreke između daljinskog upravljača i senzora na kamkorderu.
- Usmjerite daljinski upravljač suprotno od jakih izvora svjetlosti, kao što je izravno sunce ili rasvjeta. U protivnom daljinski upravljač možda neće raditi pravilno.

Drugi DVD uređaj ne radi pravilno kad upotrebljavate priloženi daljinski upravljač.

 Za DVD uređaj odaberite mod daljinskog upravljača koji nije DVD 2 ili pokrijte senzor DVD uređaja komadom crnog papira.

Baterija/napajanje

Napajanje se odjednom isključi.

- Upotrijebite mrežni adapter.
- Standardna je postavka automatsko isključivanje kamkordera ako se njime ne rukuje pet minuta (A. Shut Off). Promijenite postavku [A. Shut Off] (str. 92) ili ponovno uključite napajanje.
- Napunite bateriju (str. 13).

Indikator CHG (punjenje) ili indikator **\$**/ CHG (bljeskalica/punjenje) ne svijetli dok se baterija puni.

- Zatvorite LCD zaslon (str. 13).
- Pravilno učvrstite bateriju na kamkorder (str. 13).
- · Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
- Završilo je punjenje baterije (str. 13).

Indikator CHG (punjenje) ili indikator \$/ CHG (bljeskalica/punjenje) treperi dok se baterija puni.

- Ako je temperatura baterija previsoka ili preniska, možda je nećete moći puniti (str. 111).
- Pravilno učvrstite bateriju na kamkorder (str. 13). Ako se problem nastavi, odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice i obratite se Sonyjevom zastupniku. Baterija je možda oštećena.

Indikator preostalog trajanja baterije ne pokazuje točno vrijeme.

- Okolna temperatura je previsoka ili preniska. Pojava nije kvar.
- Baterija nije dovoljno napunjena. Ponovno dokraja napunite bateriju. Ako se problem nastavi, zamijenite bateriju novom (str. 112).
- Prikazano vrijeme možda neće biti točno ovisno o okolini u kojoj se baterija upotrebljava.

Baterija se brzo prazni.

- Okolna temperatura je previsoka ili preniska. Pojava nije kvar.
- Baterija nije dovoljno napunjena. Ponovno dokraja napunite bateriju. Ako se problem nastavi, zamijenite bateriju novom (str. 112).

LCD zaslon

Opcije izbornika su označene sivo.

- U trenutnom modu snimanja ili reprodukcije nije moguće odabrati sivo označene opcije.
- Neke funkcije se ne mogu upotrebljavati istovremeno.

Tipke se ne prikazuju na zaslonu osjetljivom na dodir.

- Lagano dodirnite LCD zaslon.
- Pritisnite DISPLAY na daljinskom upravljaču (str. 120).
- Pri uporabi projektora pritisnite PROJECTOR za prekid projiciranja slike (HDR-PJ10E/PJ30E/ PJ30VE).

Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade pravilno ili ne rade uopće.

• Podesite zaslon osjetljiv na dodir ([Calibration]) (str. 114).

Tipke na zaslonu brzo nestaju.

• Podesite [Display Setting] na [On] (str. 83).

Na zaslonu su vidljive točke u obliku mreže.

 Ove točkice su normalna posljedica postupka proizvodnje i ni na koji način ne utječu na snimanje.

Memorijska kartica

Nije moguće koristiti funkcije memorijske kartice.

 Ako upotrebljavate memorijsku karticu formatiranu na računalu, ponovite formatiranje na kamkorderu (str. 87).

Ne mogu se izbrisati snimke pohranjene na memorijsku karticu.

- Maksimalan broj snimaka koje se mogu odjednom obrisati preko indeksnog prikaza je 100.
- Zaštićene snimke ne mogu se obrisati.

Naziv datoteke nije pravilno prikazan ili trepće.

- Datoteka je oštećena.
- Format datoteke nije podržan na kamkorderu (str. 110).

Snimanje

Pogledajte također dio "Memorijska kartica" (str. 97).

Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne snima se slika.

- Prikazuje se zaslon za reprodukciju. Pritisnite MODE za uključivanje indikatora III (videozapis) ili 🗅 (fotografija) (str. 24).
- Kamkorder pohranjuje sliku koju ste upravo snimili na medij za snimanje. Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika.
- Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne slike (str. 49).
- Ukupan broj videozapisa ili fotografija premašuje kapacitet snimanja na kamkorderu. Obrišite nepotrebne slike (str. 49).
- Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme na hladnom mjestu.
- Temperatura kamkordera je vrlo niska. Isključite kamkorder i odnesite ga na toplo mjesto. Ostavite kamkorder tamo neko vrijeme, zatim ga uključite.

Nije moguće snimanje fotografija.

- · Fotografije ne možete snimati sa:
 - [Smth Slw REC]
 - [Golf Shot]
 - [🖽 FADER]
- Kamkorder ne može snimati fotografije dok je podešen u mod snimanja videozapisa, ovisno o odabranim postavkama []] REC Mode] ili []] Frame Rate].

Indikator pristupa svijetli ili trepće čak i kad je snimanje zaustavljeno.

• Kamkorder pohranjuje scenu koju ste upravo snimili na memorijsku karticu.

Prikaz slike koja se snima izgleda drugačije.

 Prikaz slike koja se snima može izgledati drugačije ovisno o uvjetima uporabe kamkordera. Pojava nije kvar.

Bljeskalica ne radi (HDR-CX360E/ CX360VE/PJ30E/PJ30VE).

- Uporaba ugrađene bljeskalice nije moguća:
 dok je uključen indikator **H** (videozapis)
 - dok [Conversion Lens] nije podešeno na [Off]
- - [Spot Meter/Fcs]
 - [Spot Meter]
 - [Manual] u [Exposure]
 - [Twilight], [Sunrise&Sunset], [Fireworks],
 [Landscape], [Spotlight], [Beach] ili [Snow] u
 [Scene Selection]

Stvarno vrijeme snimanja videozapisa je kraće od očekivanog za dotičan medij za snimanje.

 Ovisno o uvjetima snimanja, raspoloživo vrijeme snimanja može se skratiti, primjerice kod snimanja objekata koji se brzo kreću.

Kamkorder prestane raditi.

- Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme na hladnom mjestu.
- Temperatura kamkordera je vrlo niska. Isključite kamkorder i odnesite ga na toplo mjesto. Ostavite kamkorder tamo neko vrijeme, zatim ga uključite.
- Ako je kamkorder izložen dugotrajnim vibracijama, može se zaustaviti snimanje.

Postoji vremenska razlika između mjesta gdje ste pritisnuli START/STOP i mjesta gdje započinje ili završava snimanje videozapisa.

 Na kamkorderu je moguća pojava manje razlike između trenutka pritiska na tipku START/ STOP i stvarnog trenutka početka ili završetka snimanja. Pojava nije kvar.

Nije moguće promijeniti omjer širine i visine slike videozapisa (16:9 (wide)/4:3).

• Omjer širine i visine slike videozapisa u high definition (HD) kvaliteti iznosi 16:9 (wide).

Ne radi automatsko izoštravanje.

- Podesite [Focus] na [Auto] (str. 76).
- Uvjeti snimanja ne omogućuju automatsko izoštravanje. Ručno izoštrite (str. 76).

SteadyShot ne radi.

- Podesite [III SteadyShot] na [Active] ili [Standard], [O] SteadyShot] na [On] (str. 79).
- Čak i ako je []] SteadyShot] podešen na [Active] ili [Standard], ili ako je []] SteadyShot] podešen na [On], kamkorder možda neće moći korigirati podrhtavanje.

Objekti koji se kreću vrlo brzo izgledaju izobličeni.

 To se naziva fenomenom žarišne ravnine.
 Pojava nije kvar. Zbog načina na koji osjetilo slike (CMOS senzor) očitava signale slike, objekti koji brzo prolaze kraj objektiva mogu izgledati izobličeni u nekim uvjetima snimanja.

Na snimkama se prikazuju vodoravne pruge.

 Pojava je uobičajena kod snimanja kod rasvjete fluorescentnim svjetlom, natrijevim svjetiljkama ili živinim svjetiljkama. Pojava nije kvar. Kod snimanja TV ili računalnog zaslona pojavljuju se crne pruge.

• Podesite [## SteadyShot] na bilo koju opciju osim [Active] (str. 79).

Ne može se podesiti [LCD Brightness].

- [LCD Brightness] ne može se podesiti u sljedećim slučajevima:
 - LCD zaslon je zatvoren na kamkorderu dok je zaslon okrenut prema van.
 - Napajanje se vrši preko mrežnog adaptera.

Zvuk se ne snima pravilno.

- Odspojite li vanjski mikrofon i sl. tijekom snimanja videozapisa, zvuk se možda neće snimiti pravilno.
- Ponovno spojite mikrofon na isti način kao kad počinjete snimati videozapise.

Reprodukcija

Snimke se ne mogu reproducirati.

- Odaberite vrstu medija za snimanje koji želite reproducirati (str. 20).
- Odaberite kvaliteti slike videozapisa koji želite reproducirati (str. 35).
- Možda neće biti moguća reprodukcija snimaka snimljenih drugim uređajima. Pojava nije kvar.

Fotografije se ne mogu reproducirati.

 Fotografije se ne mogu reproducirati ako ste promijenili datoteke ili mape ili ste podatke uređivali na računalu. (U tom slučaju, naziv datoteke trepće.) Pojava nije kvar.

Na sličici je vidljiv indikator ?.

- Indikator se može prikazati na snimkama snimljenim drugim uređajima, uređivanima na računalu i sl.
- Odspojili ste mrežni adapter ili skinuli bateriju dok trepće ikona medija za snimanje u gornjem desnom uglu zaslona ili prije nego se isključio indikator pristupa nakon snimanja.

Time se podaci mogu oštetiti i prikazuje se ??.

Na sličici je vidljiv indikator **Z**.

 Datoteka s podacima o snimkama je možda oštećena. Provjerite datoteku s podacima o snimkama dodirom na MENU (MENU) → [Setup] → [(Media Settings)] → [Repair Img. DB F.] → medij za snimanje. Ako se indikator i dalje prikazuje, obrišite snimku koja sadrži i (str. 49).

Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk ili je zvuk pretih.

- Povećajte glasnoću (str. 29).
- Dok snimate zvuk uz opciju [Micref Level] (str. 82) podešenu na [Low], snimljeni zvuk će se možda teško čuti.
- Pri snimanju s funkcijom [Smth Slw REC] ili [Golf Shot] nije moguće snimanje zvuka.

Lijevi i desni kanal zvuka se čuju neuravnoteženo kod reprodukcije na računalu ili drugim uređajima.

- Promijenite način konverzije zvuka (downmix način) kod reprodukcije na dvokanalnim stereo uređajima. Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja za reprodukciju.
- Promijenite format zvuka u dvokanalni kod kreiranja diska pomoću softvera "PMB".
- To se događa kad se zvuk snimljen u 5.1-kanalnom surround formatu pretvara u 2-kanalni (normalni stereo zvuk) u računalu ili drugom uređaju. Pojava nije kvar.
- Snimajte zvuk s opcijom [Audio Mode] podešenom na [2ch Stereo] (str. 82).

Nije moguća reprodukcija demo videozapisa.

- Odaberite ugrađeni medij za snimanje te high definition (HD) kvalitetu slike.
- Demo videozapis je izbrisan.

Videozapis se reproducira automatski.

 Videozapisi se reproduciraju automatski kao demonstracija ako videozapis zadovoljava određene uvjete na kamkorderu (str. 93). Pojava nije kvar.

Reprodukcija snimaka s memorijske kartice na drugim uređajima

Nije moguća reprodukcija snimaka ili nije moguće prepoznavanje memorijske kartice.

 Uređaj za reprodukciju ne podržava reprodukciju s memorijskih kartica (str. 4).

Editiranje videozapisa/fotografija na kamkorderu

Editiranje nije moguće.

· Editiranje nije moguće zbog stanja snimke.

Videozapis se ne može podijeliti.

- Prekratki videozapisi ne mogu se podijeliti.
- Zaštićeni videozapis se ne može podijeliti.

Fotografija se ne može snimiti iz videozapisa.

 Medija za snimanje na kojeg želite pohraniti fotografiju je pun.

Reprodukcija na TV-u

Na spojenom TV-u se ne reproducira ni slika ni zvuk.

- Pri uporabi komponentnog A/V kabela podesite [Component] prema zahtjevima spojenog uređaja (str. 89).
- Pri uporabi komponentnog videopriključka, provjerite jesu li crveni i bijeli priključak A/V spojnog kabela spojeni (str. 31).

- Iz priključnice HDMI OUT na kamkorderu nema izlaza videosignala ako snimke sadržavaju signale za zaštitu autorskog prava.
- Kod uporabe S VIDEO priključka, provjerite jesu li crveni i bijeli priključak A/V spojnog kabela spojeni (str. 32).

Kod prikaza na TV-u, gornji, donji, desni i lijevi rub slike su malo odrezani.

- LCD zaslon kamkordera može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije na TV-u koji nije kompatibilan s full pixel display.
- Preporučuje se snimanje uporabom vanjskog okvira iz [Guide Frame] (str. 83) kao orijentacije.

Slika se prikazuje izobličena na 4:3 TV-u.

 To se događa pri gledanju slike snimljene u 16:9 (wide) modu na 4:3 TV-u. Podesite pravilno [TV Type] (str. 89) i reproducirajte snimku.

Prikazuju se crne pruge iznad i ispod slike na 4:3 TV-u.

• To se događa pri gledanju slike snimljene u 16:9 (wide) modu na 4:3 TV-u. Pojava nije kvar.

Snimke se ne vide na LCD zaslonu kad spojite kamkorder na TV prijemnik i pokrenete reprodukciju.

 Highlight Playback ili scenarij se neće vidjeti na LCD zaslonu kamkordera dok je spojen na TV prijemnik i pokrenuta je reprodukcija.

Kopiranje/spajanje na druge uređaje

Snimke se ne kopiraju pravilno.

- Snimke ne možete kopirati putem HDMI kabela (opcija).
- A/V spojni kabel nije pravilno spojen. Obavezno spojite kabel u ulaznu priključnicu drugog uređaja (str. 69).

Spajanje na računalo

"PMB" se ne može instalirati.

• Provjerite okruženje računala ili postupak instalacije za "PMB".

"PMB" ne radi pravilno.

• Zatvorite "PMB" i restartajte računalo.

Računalo ne prepoznaje kamkorder.

- Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na računalu, osim tipkovnice, miša i kamkordera.
- Odspojite ugrađeni USB kabel iz računala i kamkordera, restartajte računalo i zatim pravilnim redoslijedom ponovno spojite računalo i kamkorder.
- Ako su na vanjske uređaje istodobno spojen ugrađeni USB kabel i USB priključnica kamkordera, odspojite onaj koji nije spojen na računalo.

Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja

Ako se na LCD zaslonu pojave indikatori, provjerite sljedeće.

Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što ste ga pokušali riješiti nekoliko puta, obratite se Sony predstavniku ili ovlaštenom servisu. U tom slučaju navedite sve brojeve kodova grešaka koji počinju sa C ili E pri kontaktu.



C:04: 🗆 🗆

- Baterija nije "InfoLITHIUM" (serije V). Upotrijebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V) (str. 111).
- Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog adaptera u DC IN priključnicu na kamkorderu (str. 13).

C:06: 🗆 🗆

• Temperatura baterije je visoka. Zamijenite bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.

C:13:□□ / C:32:□□

• Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i rukujte kamkorderom.

E:00:00

• Primijenite korake od 2 na str. 95.

🖾 (Upozorenje napona baterije)

- Baterija je gotovo prazna.
- Ovisno o okolnim uvjetima ili stanju baterije, indikator ⇔ može treptati čak i ako je preostalo približno 20 minuta uporabe.

ALI (Indikator upozorenja na temperaturu baterije)

• Temperatura baterije je visoka. Zamijenite bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.

🖄 (Indikator upozorenja za memorijsku karticu)

Polako trepće

- Nestaje slobodnog prostora za snimanje. Vrste memorijskih kartica koje možete upotrebljavati uz kamkorder pogledajte na str. 21.
- Nije uložena memorijska kartica (str. 21).

Brzo trepće

- Nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje. Nakon pohranjivanja snimaka na drugi medij (str. 60), izbrišite nepotrebne snimke ili formatirajte memorijsku karticu (str. 87).
- Datoteka s podacima o snimkama je možda oštećena. Provjerite datoteku s podacima o snimkama dodirom na MENU (MENU) → [Setup] → [♣ (Media Settings)] → [Repair Img. DB F.] → medij za snimanje.
- Memorijska kartica je oštećena.

③ (Indikatori upozorenja za formatiranje memorijske kartice)

- Memorijska kartica je oštećena.
- Memorijska kartica nije pravilno formatirana (str. 87).

(Indikator upozorenja za nekompatibilnu memorijsku karticu)

• Uložena je nekompatibilna memorijska kartica (str. 21).

(Upozorenje o zaštiti protiv snimanja na memorijsku karticu)

- Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.
- Pristup memorijskoj kartici je ograničen na drugom uređaju.

(Indikator upozorenja za bljeskalicu)

Brzo trepće

• Nešto nije u redu s bljeskalicom.

((배월) (Upozorenje na podrhtavanje kamkordera)

- Osvjetljenje je nedovoljno pa je kamkorder osjetljiv na vibracije. Koristite bljeskalicu (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
- Kamkorder je nestabilan tako da dolazi do podrhtavanja. Držite kamkorder mirno pomoću obje ruke i snimajte. Imajte na umu da indikator upozorenja na podrhtavanje neće nestati.

🕼 (Upozorenje kod snimanja fotografija)

- Medij za snimanje je pun.
- Tijekom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Pričekajte trenutak i zatim snimajte.
- Kad je [H] REC MODE] podešen na [Highest Quality] or [50p Quality], nije moguće snimati fotografije istodobno s videozapisima. Međutim, ako je [H] Frame Rate] podešeno na [25p] (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE), ne možete snimati fotografije dok je kamkorder u pripravnom stanju snimanja videozapisa.

😵 Savjeti

 Kad se neki od indikatora prikazuju na zaslonu, može se čuti zvučni signal.

Opis poruka upozorenja

Ako se pojave sljedeće poruke na zaslonu, slijedite navedene upute.

Medij za snimanje

Cannot recognize the internal memory. Format and use again.

 Medij za snimanje u kamkorderu podešen je drugačije od standardnog formata. Ako izvedete [Format] (str. 87), možda ćete moći upotrebljavati kamkorder. Time se brišu svi podaci u ugrađenom mediju za snimanje.

Data error.

- Došlo je do greške tijekom očitavanja ili zapisivanja podataka na medij za snimanje ugrađen u kamkorder.
- Ako je ispred poruke indikator GPS-a, možda postoje problemi kod GPS prijemnika. Ponovno uključite kamkorder (HDR-CX360VE/PJ30VE).
- To se može dogoditi ako je kamkorder izložen udarcima.
- Možda neće biti moguća reprodukcija videozapisa snimljenih drugim uređajima.

The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file? HD movie management information is damaged. Create new information?

 Oštećena je datoteka za upravljanje snimkama. Kada dodirnete [Yes], kreira se nova datoteka s podacima o snimkama. Prethodno snimljene snimke na mediju ne mogu se reproducirati (Slikovne datoteke nisu oštećene). Ako izvršite [Repair Img.DB F.] nakon kreiranja novih informacija, reprodukcija prethodno snimljenih snimaka postat će moguća. Ako to ne pomogne, kopirajte snimke pomoću priloženog softvera.

There is no Image Database File Movies cannot be recorded or played. Create a new file?

 Snimanje ili reprodukcija videozapisa nisu mogući jer ne postoje informacije o snimanju videozapisa. Ako dodirnete [Yes], kreiraju se nove informacije o snimanju i možete snimati ili reproducirati videozapise.

There is no HD movie management information. Create new information?

- Snimanje ili reprodukcija nisu mogući jer ne postoje informacije o snimanju videozapisa slike high definition (HD) kvalitete. Ako dodirnete [Yes], kreiraju se nove informacije o snimanju i možete snimati ili reproducirati videozapise high definition (HD) kvalitete.
- Možete snimati videozapise ili fotografije standard definition (STD) kvalitete.

Inconsistencies found in image database file. Do you want to repair the image database file?

The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File?

Inconsistencies found in image database file. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the image database file?

 Snimanje ili reprodukcija videozapisa nisu mogući jer ne postoje informacije o snimanju videozapisa. Ako dodirnete [OK], kreiraju se nove informacije o snimanju i možete snimati ili reproducirati videozapise.

Buffer overflow. Writing to the media was not completed in time.

- Ako ste učestalo snimali i brisali ili koristili memorijsku karticu formatiranu u drugom uređaju. Napravite kopiju podataka i kopirajte ih na drugi uređaj (poput računala) i zatim formatirajte memorijsku karticu na kamkorderu (str. 87).
- Prostor na umetnutoj memorijskoj kartici nije dostatan za kopiranje videozapisa. Upotrijebite preporučenu memorijsku karticu (str. 21).

Recovering data.

 Kamkorder pokušava automatski obnoviti podatke ako zapisivanje podataka nije izvršeno pravilno.

Cannot recover data.

 Zapisivanje podataka na medij na kamkorderu nije uspjelo. Izvršen je pokušaj obnavljanja podataka, ali nije uspio.

🕄 Reinsert the memory card.

 Uložite memorijsku karticu nekoliko puta. Ako indikator trepće i nakon toga, memorijska kartica je možda oštećena. Pokušajte s drugom memorijskom karticom.

Sannot recognize this memory card. Format and use again.

 Formatirajte memorijsku karticu (str. 87). Ne zaboravite da se formatiranjem memorijske kartice brišu svi snimljeni videozapisi i fotografije.

Still picture folder is full. Cannot record still pictures.

- Ne mogu se kreirati mape preko broja 999MSDCF. Na kamkorderu se ne mogu kreirati ili obrisati kreirane mape.
- Formatirajte memorijsku karticu (str. 87) ili izbrišite mape pomoću računala.

This memory card may not be able to record or play movies.

• Upotrijebite memorijsku karticu preporučenu za ovaj kamkorder (str. 21).

This memory card may not be able to record or play images correctly.

• Upotrijebite memorijsku karticu preporučenu za ovaj kamkorder (str. 21).

Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged.

• Ponovno umetnite memorijsku karticu i slijedite upute na LCD zaslonu.
Ostalo

Maximum number of images already selected.

- Možete odabrati do 100 snimaka odjednom kod:
 - Brisanja videozapisa/fotografija
 - Zaštite videozapisa/fotografija ili skidanja zaštite
 - Kopiranja videozapisa/fotografija

Data protected.

• Pokušali ste obrisati zaštićene podatke. Isključite zaštitu podataka.

Uporaba kamkordera u inozemstvu

Napajanje

Kamkorder možete upotrebljavati u svim državama/regijama pomoću priloženog adaptera gdje je napon električne mreže između 100 V i 240 V, frekvencije 50 Hz ili 60 Hz.

Gledanje videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike

U zemljama/regijama koje podržavaju 1080/ 50i možete videozapise gledati u jednakoj high definition (HD) kvaliteti u kakvoj su snimljeni. Treba vam TV (ili monitor) temeljen na PAL sustavu i kompatibilan sa signalom 1080/50i koji ima komponentne i AUDIO/VIDEO ulazne priključnice. Potrebno je spojiti komponentni A/V kabel ili HDMI kabel (opcija).

Gledanje videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike

Za gledanje videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike treba vam TV s PAL sustavom boja i AUDIO/VIDEO ulaznim priključnicama. Treba biti priključen A/V spojni kabel.

O sustavima boja TV prijemnika

Ovaj kamkorder se temelji na PAL sustavu. Ako želite reproducirati snimke na TV prijemniku, on mora podržavati PAL sustav boja i imati AUDIO/VIDEO ulaznu priključnicu.

Sustav	Država
PAL	Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong, Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Ujedinjeno Kraljevstvo, itd.
PAL-M	Brazil
PAL-N	Argentina, Paragvaj, Urugvaj
NTSC	Bahami, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Gvineja, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
SECAM	Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.

Podešavanje lokalnog vremena

Možete jednostavno podesiti sat na lokalno vrijeme odabirom vremenske razlike kod uporabe kamkordera u inozemstvu. Dodirnite MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [\bigcirc (Clock Settings)] \rightarrow [Date & Time Setting] \rightarrow [Summer Time] i MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [\bigcirc (Clock Settings)] \rightarrow [Area Setting] (str. 93).

HDR-CX360VE/PJ30VE

Kad je opcija [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] podešena na [On], točno vrijeme se ugađa automatski funkcijom GPS (str. 94).

Vremenske zone



Vremenska razlika	Lokacija
GMT	Lisabon, London
+01:00	Berlin, Pariz
+02:00	Helsinki, Kairo, Istanbul
+03:00	Moskva, Nairobi
+03:30	Teheran
+04:00	Abu Dabi, Baku
+04:30	Kabul
+05:00	Karachi, Islamabad
+05:30	Calcutta, New Delhi
+06:00	Almaty, Dhaka
+06:30	Yangon
+07:00	Bangkok, Jakarta
+08:00	Hong Kong, Singapur, Peking
+09:00	Seoul, Tokio
+09:30	Adelaide, Darwin

Vremenska razlika	Lokacija
+10:00	Melbourne, Sydney
+11:00	Salamunovi Otoci
+12:00	Fidži, Wellington, Eniwetok, Kwajalein
-11:00	Samoa
-10:00	Havaji
-09:00	Aljaska
-08:00	Los Angeles, Tijuana
-07:00	Denver, Arizona
-06:00	Chicago, Mexico City
-05:00	New York, Bogota
-04:00	Santiago
-03:30	St. John's
-03:00	Brasilia, Montevideo
-02:00	Fernando de Noronha
-01:00	Azorsko otočje, Zelenortsko Otočje

Održavanje i mjere opreza

O formatu AVCHD

Što je format AVCHD?

AVCHD je format za high definition kamkordere koji se koristi za snimanje high definition (HD) signala primjenom tehnologije učinkovite kompresije podataka. Format MPEG-4 AVC/H.264 je usvojen za kompresiju videopodataka, a Dolby Digital ili Linear PCM sustav se koristi za kompresiju audiopodataka.

Format MPEG-4 AVC/H.264 omogućuje učinkovitiju kompresiju slika od konvencionalnog formata kompresije.

 Budući da AVCHD format koristi tehnologiju kompresije podataka, slika može imati smetnje na dijelovima gdje se slika, kutovi polja, svjetlina i slično drastično mijenjaju, no to ne predstavlja kvar.

Snimanje i reprodukcija na kamkorderu Budući da se temelji na formatu AVCHD, vaš kamkorder snima s high definition (HD) kvalitetom slike.

Uz high definition (HD) kvalitetu slike vaš kamkorder može snimati standard definition (STD) signal u konvencionalnom MPEG-2 formatu.

Videosignal*: MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1440 × 1080/50i, 1920 × 1080/25p (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE) Audiosignal: Dolby Digital 2ch/5.1ch Medij za snimanje: Ugrađena memorija, memorijska kartica

 * Vaš kamkorder ne može reproducirati podatke snimljene u formatu AVCHD koji se razlikuje od opisanog.

O GPS-u (HDR-CX360VE/PJ30VE)

GPS (Global Positioning System) je sustav koji izračunava geografsku lokaciju pomoću vrlo točnih američkih svemirskih satelita. Taj sustav omogućuje određivanje točne lokacije na Zemlji. GPS sateliti se nalaze u 6 orbita, 20 000 km iznad Zemlje. GPS sustav sastoji se od 24 ili više GPS satelita. GPS prijemnik prima radiosignale sa satelita i izračunava trenutačnu lokaciju prijemnika na temelju podataka o putanjama (Almanac podaci) i vremena putovanja signala itd. Utvrđivanje lokacije zove se "triangulacija". GPS prijemnik može ustanoviti geografsku širinu i dužinu za trenutačnu lokaciju prijemom signala s 3 ili više satelita.

- Kako se položaji GPS satelita stalno mijenjaju, određivanje lokacije može trajati duže vrijeme ili je prijemnik neće moći uopće odrediti, ovisno o lokaciji i vremenu uporabe kamkordera.
- "GPS" je sustav za određivanje geografske lokacije pomoću triangulacije radiosignala s GPS satelita. Izbjegavajte korištenje kamkordera na mjestima gdje se radijski signali blokiraju ili reflektiraju, primjerice na sjenovitom mjestu okruženom zgradama ili drvećem i sl. Koristite kamkorder na mjestima s otvorenim pogledom prema nebu.
- Podatke o lokaciji možda nećete moći snimiti na sljedećim mjestima ili u situacijama gdje radiosignali s GPS satelita ne stižu do kamkordera.
 - U tunelima, zatvorenim prostorima ili pod sjenom zgrada.
 - Između visokih zgrada ili na uskim ulicama okruženim zgradama.
 - Na podzemnim lokacijama, mjestima okruženima gustim drvećem, pod podignutim mostom ili na lokacijama gdje se stvaraju magnetska polja, primjerice ispod visokonaponskih kabela.
 - Pored uređaja koji stvaraju radiosignale istog valnog pojasa kakvo koristi kamkorder: mobilni telefoni s pojasom blizu 1,5 GHz i sl.

O greškama pri triangulaciji

- Pomaknete li se na drugu lokaciju odmah nakon podešavanja prekidača napajanja na ON, kamkorderu će možda za početak triangulacije trebati više vremena nego da ste ostali na istom mjestu.
- Pogreška koju uzrokuje položaj GPS satelita Kamkorder automatski triangulacijom odredi vašu trenutačnu lokaciju kad primi radiosignale s 3 ili više GPS satelita. Dozvoljeno odstupanje GPS satelita pri triangulaciji iznosi oko 10 m. Ovisno o okruženju na toj lokaciji, pogreška pri triangulaciji može biti i veća. Tada vaša stvarna lokacija možda neće odgovarati lokaciji na zemljovidu određenoj GPS podacima. Osim toga, GPS satelite nadzire američko ministarstvo obrane i stupanj preciznosti može biti promijenjen namjerno.
- Pogreška tijekom postupka triangulacije Kamkorder tijekom triangulacije preuzima podatke o trenutačnoj lokaciji u određenim vremenskim razmacima. Postoji mala vremenska razlika između trenutka preuzimanja podataka o lokaciji i snimanja tih podataka u sliku. Stoga stvarna lokacija snimanja možda neće točno odgovarati lokaciji na zemljovidu koja se temelji na GPS podacima.

Restrikcije korištenja GPS-a

 GPS koristite u skladu s propisima koji reguliraju razne načine uporabe u državi/regiji u kojoj se nalazite.

O podacima zemljovida

- Ovaj kamkorder sadržava zemljovide za sljedeće zemlje/regije. Europa, Japan, Sjeverna Amerika, Oceanija, itd.
- Ugrađene zemljovide omogućile su sljedeće tvrtke; kartu Japana Zenrin Co., Ltd., druga područja NAVTEQ.
- Sadržani zemljovidi odgovaraju datumu proizvodnje ovih uputa.
- GPS zemljovidi će se prikazivati u dvodimenzionalnoj grafici, osim za određene dijelove Japana koji će se prikazivati u 3D.

- Zemljovid uvijek prikazuje sjever na vrhu.
- Jezik zemljovida nije moguće promijeniti.
- Zemljovidi se ne mogu ažurirati.
- Mjerilo zemljovida iznosi 25 m 6000 km.

O geografskom koordinatnom sustavu

 Koristi se geografski koordinatni sustav "WGS-84".

O autorskim pravima

 Zemljovidi kamkordera su zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno kopiranje ili drukčija uporaba podataka zemljovida može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.

O funkciji navigacije

• Ovaj kamkorder nema funkciju navigacije koja koristi GPS.

Hrvatska, Estonija, Latvija, Litva, Poljska i Slovenija

© EuroGeographics

O memorijskoj kartici

- Memorijska kartica formatirana u računalu (Windows OS/Mac OS) ne može se jamčiti kompatibilnost s ovim kamkorderom.
- Brzina očitavanja/snimanja podataka ovisi o kombinaciji memorijske kartice i kompatibilnog uređaja koji se upotrebljava.
- U sljedećim slučajevima može doći do oštećenja ili gubitka podataka (proizvođač neće nadoknaditi gubitak podataka):
 - Ako izvadite memorijsku karticu ili isključite kamkorder dok očitava ili zapisuje slikovne datoteke na memorijsku karticu (dok indikator pristupa svijetli ili trepće)
 - Ako upotrebljavate memorijsku karticu u blizini magneta ili magnetskih polja
- Savjetujemo kreiranje sigurnosne kopije važnih podataka na tvrdom disku računala.
- Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na memorijsku karticu niti na pripadajući adapter.
- Nemojte dodirivati kontakte niti dozvoliti da dođu u dodir s metalnim predmetima.
- Memorijsku karticu nemojte savijati, bacati niti izlagati jačim silama.
- Nemojte rastavljati ili preinačavati memorijsku karticu.
- Nemojte dozvoliti da se memorijska kartica smoči.
- Držite memorijsku karticu izvan dosega male djece. Postoji opasnost da ga dijete proguta.
- U utor za memorijsku karticu nemojte umetati ništa osim memorijske kartice odgovarajućih dimenzija. Time možete uzrokovati kvar.
- Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati memorijsku karticu na sljedećim mjestima:
 - Na mjestima s jako visokom temperaturom, kao što je vozilo parkirano vani ljeti
 - Na izravnom suncu
 - Na mjestima s vrlo visokom vlagom ili pod utjecajem korozivnih plinova

O adapteru za memorijske kartice

 Kad memorijsku karticu koristite s odgovarajućim uređajem tako da je umetnuta u pripadajući adapter, pazite da bude okrenuta u pravom smjeru. Imajte na umu da nepravilno umetanje može uzrokovati kvar.

O kompatibilnosti podataka

- Slikovne datoteke koje se snimaju na memorijsku karticu u kamkorderu odgovaraju "Design rule for Camera File system" univerzalnom standardu kojeg definira JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Na ovom kamkorderu ne mogu se reproducirati fotografije snimljene drugim uređajima (DCR-TRV900E ili DSC-D700/D770) koje ne odgovaraju univerzalnom standardu. (Ti modeli se ne prodaju u nekim regijama.)
- Ako ne možete upotrebljavati memorijske kartice upotrijebljene na drugom uređaju, formatirajte ih na ovom kamkorderu (str. 87). Imajte na umu da se formatiranjem brišu sve informacije s memorijske kartice.
- Možda nećete moći reproducirati snimke pomoću kamkordera:
 - Kod reprodukcije snimaka preinačenih na računalu
 - Kod reprodukcije snimaka snimljenih drugim uređajima

O "Memory Stick" mediju

Vrste "Memory Stick" medija	Snimanje/reprodukcija
"Memory Stick Duo" (s MagicGate)	—
"Memory Stick PRO Duo" medij (Mark2)	~
"Memory Stick PRO-HG Duo" medij	~

- Ovaj uređaj podržava paralelni prijenos podataka. Ipak, brzina prijenosa se može razlikovati, ovisno o vrsti medija koji koristite.
- Ovaj proizvod ne može snimati niti reproducirati podatke koji koriste tehnologiju "MagicGate".
 "MagicGate" je tehnologija zaštite autorskih prava koja snima i prenosi sadržaje u kriptiranom obliku.

O "InfoLITHIUM" bateriji

Ovaj kamkorder može se upotrebljavati samo s "InfoLITHIUM" baterijom serije V. Baterije "InfoLITHIUM" serije V imaju oznaku 🛈 meumuu 💟.

Što je "InfoLITHIUM" baterija?

- "InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja ima sposobnost komunikacije podataka vezanih uz uvjete rada s kamkorderom i punjačem (opcija).
- "InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju energije u skladu s uvjetima rada kamkordera i prikazuje preostalo vrijeme u minutama.
- Baterija NP-FV50 je kompatibilna s "ActiFORCE".
 "ActiFORCE" je nova generacija napajanja.
 Poboljšani su kapacitet baterije, punjenje te brzina i točnost proračuna preostalog vremena uporabe u odnosu na trenutne "InfoLITHIUM" baterije P serije.

Punjenje baterije

- Obavezno napunite bateriju prije početka uporabe kamkordera.
- Savjetujemo punjenje baterije uz temperaturu okoline između 10 °C i 30 °C dok se ne isključi indikator CHG (punjenje) ili indikator ‡/CHG (bljeskalica/punjenje). Ako punite bateriju izvan navedenog raspona temperature, možda je nećete moći učinkovito napuniti.

Učinkovita uporaba baterije

- Učinak baterije se smanjuje kod temperature niže od 10°C te se skraćuje vrijeme njezine uporabe. U tom slučaju, učinite nešto od sljedećeg kako biste bateriju mogli upotrebljavati dulje.
 - Stavite bateriju u džep kako biste je zagrijali i stavite je na kamkorder neposredno prije snimanja.
 - Upotrijebite bateriju velikog kapaciteta: NP-FV70/NP-FV100 (opcija).
- Učestala uporaba LCD zaslona, česta reprodukcija i ubrzano pregledavanje naprijed ili natrag brže troše bateriju. Savjetuje se uporaba baterije velikog kapaciteta: NP-FV70/NP-FV100 (opcija).
- Obavezno zatvorite LCD zaslon dok ne snimate ili reproducirate pomoću ovog kamkordera. Baterija se troši i za vrijeme pripravnog stanja snimanja ili pauze reprodukcije.
- Pripremite rezervne baterije koje omogućuje dva do tri puta dulje vrijeme snimanja od očekivanog te isprobajte funkciju snimanja prije stvarnog snimanja.
- Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije vodootporna.

Indikator preostalog vremena rada baterije

- Ako se napajanje isključi čak i ako indikator stanja baterije pokazuje da baterija ima još snage za rad, ponovno opet do kraja napunite bateriju. Vrijeme preostalog trajanja baterije prikazat će se pravilno. Imajte na umu da se indikator stanja baterije neće prikazati pravilno ako bateriju upotrebljavate dulje vrijeme na visokoj temperaturi, ako ste je ostavili potpuno napunjenu ili ako je često upotrebljavate. Vrijeme trajanja baterije shvatite samo kao orijentaciju.
- Indikator ⇔ koji označava nizak napon baterije trepće čak i ako je preostalo još 20 minuta trajanja baterije, ovisno o uvjetima uporabe i temperaturi okoline.

Pohranjivanje baterije

- Ako bateriju nećete upotrebljavati dulje vrijeme, potpuno je napunite i ispraznite na kamkorderu jednom godišnje kako biste joj održali funkciju. Za pohranjivanje baterije, skinite je s kamkordera i pohranite na suho i hladno mjesto.
- Kako biste bateriju potpuno ispraznili na kamkorderu, dodirnite MENU (MENU) → [Setup] →
 [♥ (General Settings)] → [A. Shut Off] →
 [Off] i ostavite kamkorder u pripravnom stanju snimanja dok se ne isključi napajanje (str. 92).

Vijek trajanja baterije

- Kapacitet baterije se s vremenom i tijekom uporabe smanjuje. Ako se značajno smanji vrijeme između punjenja, vjerojatno je vrijeme za zamjenu baterije novom.
- Vijek trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja, uporabi i uvjetima okoliša.

O x.v.Color

- x.v.Color je poznatiji naziv za standard xvYCC kojeg predlaže Sony te je ujedno Sonyjev zaštitni znak.
- xvYCC je međunarodni standard za prostor boje u videosignalu. Taj standard može izraziti širi raspon boja od standarda emitiranja koji se trenutno koristi.

Rukovanje kamkorderom

Uporaba i održavanje

- Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i pribor na sljedećim mjestima:
 - Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima. Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu temperaturi preko 60°C primjerice na izravnom suncu, u blizini grijalica ili u vozilu parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili deformacije.
 - U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
 - U blizini jakih radijskih valova ili zračenja. Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
 - U blizini AM prijemnika ili drugih video uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
 - Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine.
 Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder, može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
 - U blizini prozora ili na otvorenom gdje bi se LCD zaslon ili objektiv mogli izložiti izravnom suncu. LCD zaslon se tako uništava.
- Kamkorder se napaja na istosmjerni napon 6,8 V/ 7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
- Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični napon upotrijebite opremu navedenu u ovim uputama za uporabu.
- Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči, primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
- Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka uporabe.
- Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno pripazite na objektiv.
- Držite LCD zaslon zatvorenim dok ne upotrebljavate kamkorder.
- Nemojte umatati kamkorder u ručnik i sl. dok njime rukujete. Time se može uzrokovati nakupljanje topline u uređaju.

- Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite utikač, a ne kabel.
- Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako da na njega stavite neki težak predmet.
- Nemojte upotrebljavati deformiranu ili oštećenu bateriju.
- Metalne kontakte održavajte čistima.
- Ako procuri elektrolit iz baterije:
 - Obratite se Sony prodavatelju.
 - Isperite ostatke tekućine koji su možda dospjeli na vašu kožu.
 - Ako vam tekućine dospije u oči, isperite ih obilnom količinom vode i obratite se liječniku.

Ako kamkorder nećete upotrebljavati dulje vrijeme

- Kako biste održali optimalno stanje kamkordera dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reproducirajte snimke približno jednom mjesečno.
- Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.

Kondenzacija vlage

Ako se kamkorder prenese izravno iz hladnog mjesta na toplo, u unutrašnjosti kamkordera može se kondenzirati vlaga. To može uzrokovati probleme u radu kamkordera.

- Ako dođe do kondenzacije vlage Ostavite kamkorder oko sat vremena bez uključivanja.
- Napomene o kondenzaciji vlage Vlaga se može kondenzirati kad prenesete kamkorder iz hladnog mjesta na toplo (ili obrnutu) ili ako kamkorder upotrebljavate na vlažnim mjestima u sljedećim slučajevima:
 - Kad unesete kamkorder sa skijališta u zagrijan prostor.
 - Kad iznesete kamkorder iz klimatiziranog vozila ili prostorije na otvoreno po vrućini.
 - Ako upotrebljavate kamkorder nakon oluje ili pljuska.
 - Ako upotrebljavate kamkorder na toplim i vlažnim mjestima.

 Kako spriječiti kondenzaciju vlage Kad prenosite kamkorder iz hladnog prostora u topli, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto zatvorite. Skinite vrećicu tek nakon što se temperatura zraka u vrećici izjednači s okolnom temperaturom (približno sat vremena).

LCD zaslon

- Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer mogu pojaviti nepravilne boje ili se zaslon može oštetiti.
- Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. Pojava nije kvar.
- Tijekom uporabe kamkordera stražnja stana LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.

Čišćenje LCD zaslona

 Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili prašinom, savjetuje se čišćenje pomoću meke krpice.

Čišćenje objektiva projektora (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)

- Lagano prebrišite leću objektiva mekanom krpom poput krpe za čišćenje ili maramice za čišćenje naočala.
- Tvrdokorne mrlje možete ukloniti mekanom krpom lagano navlaženom vodom.
- Nikad nemojte koristiti otapalo poput alkohola, benzina ili razrjeđivača; kisela, lužnata ili abrazivna sredstva za čišćenje; ili kemijski tretiranu krpu za čišćenje jer njima možete oštetiti površinu leće.

Podešavanje zaslona osjetljivog na dodir ([Calibration])

Tipke na zaslonu možda neće raditi pravilno. Ako se to dogodi, slijedite postupak u nastavku. Preporučuje se spojite kamkorder na mrežno napajanje preko priloženog mrežnog adaptera tijekom ovog postupka.

(1) MENU (MENU) \rightarrow [Setup] \rightarrow [\checkmark (General Settings)] \rightarrow [Calibration].



② Dodirnite "x" na zaslonu vrhom memorijske kartice ili sl. tri puta. Dodirnite [Cancel] za odustajanje od kalibriranja.

S Napomene

- Ako ne pritisnete ispravno mjesto, ponovite kalibriranje.
- Za kalibriranje nemojte upotrebljavati oštre predmete. Time se LCD zaslon može oštetiti.
- LCD zaslon se ne može kalibrirati ako je rotiran ili zatvoren tako da je zaslon okrenut prema van.

Rukovanje kućištem

- Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom krpom lagano natopljenom vodom i zatim ga obrišite mekom suhom krpom.
- Izbjegavajte sljedeće kako biste izbjegli oštećivanje površine:
 - Uporaba kemikalija poput razrjeđivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata, insekticida i kreme za sunčanje
 - Rukovanje kamkorderom s navedenim tvarima na rukama
 - Ostavljanje kućišta u dodiru s gumom ili vinilom dulje vrijeme

Održavanje i čuvanje objektiva

- Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom u sljedećim slučajevima:
 - Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju
 - Na toplim ili vlažnim mjestima

- Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz morsku obalu
- Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo zaprljanja ili prašine.
- Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno očistite objektiv na opisan način.

Punjenje ugrađene punjive baterije

U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih postavki čak i dok je LCD zaslon zatvoren. Ugrađena punjiva baterija se uvijek puni dok je kamkorder spojen na mrežno napajanje preko mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija. Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon približno 3 mjeseca ako se kamkorder uopće ne upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon punjenja ugrađene punjive baterije.

Ipak, čak i ako ugrađena baterija nije napunjena, to neće utjecati na rad kamkordera ako ne snimate datum.

Kako napuniti ugrađenu punjivu bateriju

Priključite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite LCD zaslon zatvorenim dulje od 24 sata.

Napomene o odlaganju ili promjeni vlasnika kamkordera

Čak i ako izbrišete sve videozapise i fotografije ili primijenite [Format] (str. 87), podaci s ugrađenog medija za snimanje se možda neće potpuno izbrisati. Kad predajete kamkorder drugom vlasniku, izvršite postupak [Empty] (str. 87) kako biste spriječili obnavljanje podataka. Također, ako namjeravate odbaciti kamkorder, savjetujemo da ga fizički uništite.

Napomene o odlaganju ili promjeni vlasnika memorijske kartice

Čak i ako izbrišete podatke s memorijske kartice ili formatirate memorijsku karticu na kamkorderu ili pomoću računala, podaci s nje se možda neće potpuno izbrisati. Ako dajete memorijsku karticu nekome drugome, savjetujemo da potpuno izbrišete podatke s nje pomoću softvera za brisanje na računalu. Također, ako namjeravate odbaciti memorijsku karticu, savjetujemo da je fizički uništite.

Zaštitni znakovi

- "Handycam" i **HANDBYCAM** su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- "AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštićeni znakovi tvrtke Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- "Memory Stick", "<u>Memory Stick Duo</u>", "MEMORY STICK DUO", "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK PRO DUO", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MEMORY STICK PRO-HG DUO", "MagicGate", "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštimi znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "x.v.Colour" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "BIONZ" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- S-Master je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "DVDirect" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc" i logo su zaštićeni znakovi.
- Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
- HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.
- Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i ostalim državama.
- """ i "PlayStation" su registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili ostalim državama.

- "NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su zaštitni znakovi tvrtke NAVTEQ u SAD-u i ostalim državama.
- Logotip SDXC je zaštićeni znak tvrtke SD-3C, LLC.
- MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke MultiMediaCard Association.

Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi ™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u priručniku.

Napomene o licenci

SVAKA UPORABA OVOG PROIZVODA OSIM ZA POTROŠAČKU OSOBNU UPORABU U BILO KOJEM OBLIKU KOJI ODGOVARA MPEG-2 STANDARDU ZA KODIRANJE VIDEO INFORMACIJA ZA KOMPRIMIRANE MEDIJE JE IZRIČITO ZABRANJENA BEZ LICENCE PREMA VAŽEĆIM PATENTIMA IZ MPEG-2 PATENTNOG PORTFELJA, ČIJA LICENCA JE DOSTUPNA OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PREMA AVC LICENCI PORTFELJA PATENATA ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU KORISNIČKU UPORABU ZA

(i) KODIRANJE VIDEO SADRŽAJA U SKLADU S AVC STANDARDOM ("AVC VIDEO") I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJE JE KODIRAO KORISNIK PRILIKOM OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE DOBI-VEN OD DOBAVLJAČA KOJI IMA DOPUŠTENJE ZA DISTRIBUCIJU AVC VIDEOZAPISA. NE IZDAJE SE NITI PODRAZUMIJEVA LICENCA ZA BILO KOJU DRUGI NAČIN UPORABE. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA MPEG LA, L.L.C.

POGLEDAJTE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Uz ovaj kamkorder isporučen je softver "C Library", "Expat" i "zlib". Prilažemo ovaj softver na temelju licenčnog ugovora s vlasnicima autorskih prava. Na temelju zahtjeva vlasnika autorskih prava, dužni smo obavijestiti vas o sljedećem. Molimo da pažljivo pročitate sljedeće odlomke. Molimo pročitajte sljedeće odlomke.

Pročitajte "license3.pdf" u mapi "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na engleskom) za "C Library", "zlib", i "libjpeg" softver.

O GNU GPL/LGPL softveru

Uz kamkorder je priložen softver koji se smatra GNU General Public License (u nastavku "GPL") ili GNU Lesser General Public License (u nastavku "LGPL").

Ovime vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/LGPL. Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu. Kod preuzimanja izvornog koda, odaberite model kamkordera HDR-CX180.

http://www.sony.net/Products/Linux/ Molimo da nam se ne obraćate u svezi sadržaja izvornog koda.

Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na engleskom) za "GPL." i "LGPL" softver.

Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici: http://www.adobe.com/

Kratki pregled Indikatori na zaslonu



Lijevo	,
Indikator	Značenje
MENU	Tipka MENU (71)
ଓ	Self-timer snimanje (78)
×al	Status triangulacije GPS-a (45)
E⇔	Videosvjetlo
43	🖽 Wide mod (84)
B	Fader (78)
[•] Foff	[Face Detection] podešen na [Off] (80)
	[Smile Shutter] podešen na [Off] (81)
E 🛓	Ručno izoštravanje (76)
) #' _ ◎ ▲ # 6) 7_ 8	Scene Selection (77)
* 🕆 🗖	White Balance (75)
	SteadyShot isključen (79)
т	Tele Macro (78)
(¢olor)	x.v.Color (84)
Ðw Ð ∘ r	Konverzijski objektiv (80)
at .	Destination (94)
** © ⊠▲)骨 \$ ¥ 決衆	Intelligent Auto (prepozna- vanje lica i scene te detekcija vibracija kamkordera) (34)

U sredini

Indikator	Značenje
[STBY]/[REC]	Status snimanja (24)
¢,	Aktiviran slide show
∽ 💭 ∑ (\\) 🐼 🖉	Upozorenje (102)
	Mod reprodukcije (29)
Desno	
Indikator	Značenje
ग्राज्य 50i <u>मव</u>	Kvaliteta snimanja slike (HD/STD), brzina izmjene slika (50p/50i/25p) i mod snimanja (PS/FX/FH/HQ/ LP) (35)
60min 📼	Preostalo trajanje baterije
	Medij za snimanje/repro- dukciju/editiranje (20)
0:00:00	Brojač (sat:minuta: sekunda)
00Min	Procijenjeno preostalo vrijeme snimanja
Г7.1М [5.3м [3.3м [2.5м [1.9M [VGA	Veličina fotografije (85)
9999 🖂 🕈 🛄 9999 🤁 🕈 💶	Približan broj fotografija za snimanje i veličina fotografije
101 ►	Mapa za reprodukciju
100/112	Videozapis ili fotografija koja se reproducira/Ukupan broj snimljenih videozapisa ili fotografija (29)

Donja strana

Indikator	Značenje
	Tipka View Images (27)
1 ↓	Micref Level niska razina (82)
\square	Wind Noise Reduct. (82)
÷	Blt-in Zoom Mic (82)
♪ 5.1ch ♪ 2ch	Audio Mode (82)
	Audio Level Display (83)
	Low Lux (69)

Indikator	Značenje
	Spot Meter/Fcs (75)/Spot Meter (76)/Exposure (76)
AUTO	Intelligent Auto (34)
<u>ل</u>	Tipka slide showa
101-0005	Naziv podatkovne datoteke (30)
с -п	Zaštićena snimka (50)
\$ @ \$+ \$- \$	Bljeskalica (81)/Smanjenje efekta crvenih očiju (82)

 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.

 Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori možda se neće prikazati.

Dijelovi i kontrole

Broj u zagradama () upućuje na stranice.

HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE



HDR-PJ10E



Active Interface Shoe

Active Interface Shoe omogućuje napajanje dodatnog pribora poput videosvjetla, bljeskalice ili mikrofona. Spojeni pribor se može uključivati ili isključivati otvaranjem ili zatvaranjem LCD zaslona kamkordera. Detalje potražite u uputama za uporabu priloženim uz pribor. Active Interface Shoe ima sigurnosni mehanizam za snažno učvršćivanje pribora. Pribor kod spajanja pritisnite prema dolje te potisnite dokraja i zatim zategnite vijak. Za uklanjanje pribora odvrnite vijak i zatim pritisnite pribor prema dolje i izvucite s kamkordera.

- Kod otvaranja ili zatvaranja pokrova priključnice, pomaknite ga u smjeru strelice.
- Kod snimanja videozapisa uporabom vanjske bljeskalice (opcija) spojene na priključnicu za pribor, isključite je kako biste spriječili snimanje zvuka punjenja.
- Ne možete istodobno koristiti vanjsku bljeskalicu (opcija) i ugrađenu bljeskalicu.
- Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), on ima prednost pred ugrađenim mikrofonom (str. 38).
- 2 Objektiv (G Lens)
- 3 Bljeskalica
- 4 Ugrađeni mikrofon (38)
- Senzor daljinskog upravljača Za upravljanje kamkorderom usmjerite daljinski upravljač (str. 120) prema senzoru.
- 6 Indikator snimanja (92)

Ovaj indikator svijetli crveno tijekom snimanja. Indikator trepće kad je na mediju ostalo još malo kapaciteta ili kad je baterija slaba.





- LCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir (17, 39) Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva, možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon okrenut prema van. To je praktično kod reprodukcije.
- 2 Zvučnik
- 3 Projektor (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
- Preklopka za izoštravanje (HDR-PJ10E/ PJ30E/PJ30VE)



1 Tipka 🕨 (View Images) (27)

- 2 Tipka POWER (17)
- 3 Tipka LIGHT (Video Light) (HDR-CX360E/ CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
- 4 Tipka PROJECTOR (HDR-PJ10E/PJ30E/ PJ30VE)(43)
- 5 Tipka MODE (24)
- Tipka RESET Pritisnite RESET šiljatim predmetom. Pritisnite RESET kako biste resetirali sve postavke, uključujući i sat.
- 8 Priključnica (slušalice)
- 9 MIC (PLUG IN POWER) priključnica
- 10 HDMI OUT priključnica (31)
- **11** ψ (USB) priključnica (62, 65)



- 1 Preklopka zuma (34)
- 2 Tipka PHOTO (26)
- 3 Indikator CHG (punjenje) (HDR-PJ10E), indikator \$/CHG (bljeskalica/punjenje) (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE) (13)
- 4 Baterija (13)
- 5 Tipka START/STOP (24)
- 6 DC IN priključnica (13)

- 7 A/V Remote priključnica (31)
- 8 Ručni remen (23)
- 9 Ugrađeni USB kabel (14)
- Indikator pristupa za memorijsku karticu (22)

Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder očitava ili zapisuje podatke.

11 Otvor za stativ

Učvrstite stativ (opcija) u ovaj otvor pomoću vijka (opcija: duljina vijka mora biti manja od 5,5 mm).

- 12 Utor za memorijsku karticu (22)
- 13 Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje baterije (15)

Daljinski upravljač



1 Tipka DATA CODE (88)

Pritisak na ovu tipku tijekom reprodukcije aktivira prikaz datuma i vremena, podataka o podešenju kamkordera ili koordinata (HDR-CX360VE/PJ30VE) za snimke.

- [2] Tipka PHOTO (26) Kadar na zaslonu će se pri pritisku ove tipke snimiti kao fotografija.
- 3 Tipke SCAN/SLOW (29)

- 4 Tipke ► /►► (prethodno/sljedeće) (29)
- 5 Tipka PLAY
- 6 Tipka STOP
- 7 Tipka DISPLAY (24)
- 8 Predajnik
- 9 Tipka START/STOP (24)
- 10 Tipke za zumiranje
- 11 Tipka PAUSE
- 12 Tipka VISUAL INDEX (27) Tijekom reprodukcije prikazuje se indeksni prikaz.

13 Tipke ◀/▶/▲/▼/ENTER

Kad pritisnete jednu od tih tipaka, na LCD zaslonu se pojavi narančasti okvir. Odaberite željenu tipku ili opciju pomoću ◄/►/▲/▼ i zatim pritisnite ENTER radi potvrde.

Napomene

• Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe daljinskog upravljača.





- Za upravljanje kamkorderom usmjerite daljinski upravljač prema senzoru (str. 119).
- Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal neko vrijeme, narančasti okvir nestane. Kad ponovno pritisnete neku od tipaka ◄/►/▲/▼ ili ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio zadnje prikazan.
- Neke tipke na LCD zaslonu se ne mogu odabrati tipkama ◄/▶/▲/▼.

Zamjena baterije daljinskog upravljača

- Držeći pritisnutim graničnik, umetnite nokat u prorez kako biste izvukli držač baterije.
- ② Stavite novu bateriju s + stranom okrenutom prema gore.
- ③ Umetnite držač baterije u daljinski upravljač tako da klikne.



UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati ako je ne koristite pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati u vatru.

 Kad litijeva baterija oslabi, daljinski upravljač možda neće raditi pravilno ili mu se može se smanjiti domet. U tom slučaju zamijenite istrošenu bateriju novom Sony litijevom baterijom CR2025. Uporaba druge baterije može uzrokovati požar ili eksploziju.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku korisnicima (Customer Support).

http://www.sony.net/