SONY

Помощно ръководство за таблета

- Прочетете първо това
- Изтегляне на помощното ръководство

- Включване и изключване на таблета
- Включване/изключване на екрана (режим на сън)
- Задаване на периода, който трябва да измине, преди екранът да се изключи (да влезе в режим на сън)
- Бележки за използването на променливотоковия адаптер

- Зареждане на батерията
- Бележки за зареждането

- Операции със сензорния екран
- Бележки за екрана

- Включване/изключване на функцията за Wi-Fi
- Свързване с Wi-Fi
- Свързване с натискане на бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi
- Свързване от списъка с мрежи Wi-Fi
- Бележки за използването на функцията за Wi-Fi

- Включване/изключване на функцията за Bluetooth
- Сдвояване с устройство с Bluetooth
- Бележки за използването на функцията за Bluetooth

- Разрешаване на мобилните комуникации (SGPT13)
- Забраняване на мобилните комуникации (SGPT13)
- Поставяне/изваждане на SIM карта (SGPT13)
- Бележки за SIM картата (SGPT13)
- Конфигуриране на точка на достъп (SGPT13)

- Използване на услуги за местоположение
- Бележки за функцията за GPS

- Поставяне/изваждане на карта с памет SD
- Бележки за картите с памет SD
- Съвместимост на картите с памет SD

- Свързване със съвместимо с USB устройство
- Свързване с компютър

- Свързване със съвместимо с HDMI устройство

- Части и органи за управление

- Проверка на доставените компоненти
- Бележки по начина на хващане на таблета

Нулиране на таблета
- Връщане към фабричните настройки (инициализиране на данните)
- Как да поддържате живота на батерията
- Регулиране на яркостта на екрана
- Бележки за използване на приложения за гласови комуникации (SGPT13)
- Бележки за използването
- Ефективност на защитата от пръски

- Проверка на версията на Android
- Инсталиране на последната версия на Android

- Използване на началния екран
- Споделяне на таблета с роднини или приятели (Guest Mode)
- Превключване на Guest Mode
- Добавяне на приложения или приспособления към началния екран
- Използване на списъка Apps & Widgets
- Използване на „Small Apps“
- Търсене с Google

- Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието
- Конфигуриране на въртенето на екрана
- Конфигуриране на екрана да се заключва
- Въвеждане на текст
- Избиране на текст
- Конфигуриране на профил в Google
- Създаване на резервно копие на данните на таблета
- Импортиране на съдържание от компютъра
- Поддържани формати
- Управление на силата на звука (само за страни/области, отговарящи на европейските директиви, с изключение на Русия, Казахстан и Украйна)

- Промяна на настройките
- Проверка на свободното място
- Синхронизиране на профила

- Списък с приложения
- Използване на календара
- Правене на снимки/филми
- Бележки за записаните снимки/филми
- Конфигуриране на профил за имейл
- Създаване и изпращане на имейл
- Получаване/изтриване на имейли
- Разглеждане на уебсайтове
- Добавяне на отметки
- Отваряне на сайтове от отметки/история
- Използване на калкулатора
- Регистриране на контакти
- Групиране/обединяване на контакти
- Показване на часовника
- Импортиране/експортиране на съдържание от карта с памет SD
- Използване на таблета като дистанционно управление

- Регистриране на дистанционното управление
- Програмиране на операции в дистанционното управление (функция за макрокоманда)
- Задаване на силата на звука
- Използване на Sony Select
- Възпроизвеждане на снимки/видеофайлове
- Споделяне на снимки/видеофайлове
- Промяна на снимки
- Проверка на връзката по Wi-Fi
- Четене на електронни книги
- Регистриране на таблета

- Използване на услугата “Video Unlimited” за изтегляне на видеофайлове
- Използване на услугата “Music Unlimited” за изтегляне на музикални файлове
- Използване на Gmail
- Търсене на приложения
- Използване на „MediaRemote“
- Използване на Media Go
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- Vkontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Търговски марки
- Спецификации

- Таблетът не се включва.
- Таблетът стартира бавно.
- Батерията не се зарежда.
- Индикаторът за зареждането не се появява.
- Консумацията от батерията се увеличава.
- Индикаторът за зареждането мига.
- Таблетът и променливотоковият адаптер се загряват, докато таблетът се използва или зарежда.
- Екранът е тъмен.
- Някои точки на екрана не се показват както трябва.
- Устройство с Bluetooth(R) не е намерено.
- Таблетът става бавен или не работи според очакванията.
- Таблетът не работи.
- Таблетът трябва да се нулира.
- Звукът от високоговорителя е изкривен.
- Яркостта на екрана не е стабилна.

- Яркостта на екрана не може да се регулира.
- Яркостта на екрана не се регулира автоматично според очакванията.
- Екранът изчезва/потъмнява неочаквано.
- Сензорният екран не работи според очакванията.
- Датата и часът се нулират.
- Искате да изключите звука при чукване (операции).
- Екранът не се върти, когато обръщате таблета.
- Искате да изключите въртенето на екрана.
- Искате да изключите функцията за заключване на екрана/да използвате таблета, без да заключвате екрана.
- Звукът от вградения високоговорител прекъсва, когато екранът се върти.

- Файл не може да се покаже или възпроизведе.
- Картината прекъсва/прескача/не е синхронизирана със звука.
- Таблетът не може да приема сигнали от GPS или позиционирането отнема много дълго време.
- Резултатите от позиционирането с GPS се различават от действителното местоположение.
- Снимките и филмите, направени с камерата, са неясни.
- Приложението Remote control няма да научи определени действия.
- Някои приложения не се показват на избрания език.
- Някои приложения не могат да се деинсталират.
- Показва се уебсайт за мобилни телефони или смартфони.
- Не можете да използвате телефония по интернет или гласов чат.

- Таблетът не може да се свърже с мрежа Wi-Fi.

Прочетете първо това

Това помощно ръководство е за Android версия 4.0.3 (release4).

Поздравяваме ви с покупката на таблет Xperia(TM) S.
Преди да започнете да използвате своя таблет, прочетете доставения документ Важна информация (указания за безопасност). Това помощно ръководство обяснява как се работи с таблета и приложенията. Можете да изтеглите помощното ръководство (PDF файл) в таблета [Подробности].

Зареждане на батерията

Батерията може да не е заредена, когато купувате своя таблет. Заредете батерията, преди да започнете да използвате своя таблет [Подробности].

За актуализациите на софтуера (версията на Android)

Когато актуализирате софтуера (версията на Android), задължително инсталирайте последната версия на всяко приложение. Иначе някои от приложенията може да не стартират. За да намерите по-нова версия на приложенията, проверете в Play Store [Подробности].

За профила в Google

Ако имате профил в Google, ще можете да използвате услуги на Google като Google Play Store (регистрацията е безплатна).

С профил в Google можете да синхронизирате услугите на Google, които използвате на компютъра или други устройства, с приложенията на таблета като пощата, календара и потребителските приложения [Подробности].

Забележка

- Някои модели не се предлагат в някои страни/региони.

Свързана тема

Изтегляне на помощното ръководство

Зареждане на батерията

Конфигуриране на профил в Google

Проверка на версията на Android

Търсене на приложения

Изтегляне на помощното ръководство

Можете да изтеглите помощното ръководство на PDF в таблета.

Инсталирайте приложението Reader by Sony или друго приложение, четящо PDF, за да можете да преглеждате PDF файла на таблета.

1. Чукнете върху „Изтегляне на помощно ръководство (PDF файл)“ от първата страница на помощното ръководство.
2. След като изтеглянето на Help guide приключи и се появи в лентата за състоянието в долния десен ъгъл на екрана, чукнете върху лентата за състоянието.

   Показва се панелът за известия.
3. Чукнете върху „helpguide_pdf.pdf“.
   Изберете и чукнете върху приложение, с което искате да четете PDF файла, и Help guide ще се покаже.

Съвет

- Можете да отворите помощното ръководство и като чукнете върху [Apps & Widgets] - [Downloads] и изберете “helpguide_pdf.pdf”.

Свързана тема

Търсене на приложения

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

Включване и изключване на таблета

Включване на таблета

1. Заредете таблета.
2. Натиснете и задръжте бутона за включване за три секунди.
   Когато използвате таблета за първи път, конфигурирайте го, като следвате указанията на екрана.

Забележка

- В настройката по подразбиране, ако не работите с таблета за определен период от време, екранът изгасва и се заключва. Натиснете бутона за включване отново, за да се покаже екранът, след което го отключете.

Изключване на таблета

За препоръчване е да изключите (напълно) таблета, ако няма да го използвате дълго време.

1. Натиснете и задръжте бутона за включване, докато се покаже екран за потвърждение.
2. Чукнете върху [OK].
   Таблетът автоматично ще се изключи след няколко секунди.

Забележка

- Ако изключите таблета, докато се изтеглят или прехвърлят данни, тези данни могат да се повредят.
- Ако не можете да изключите таблета, нулирайте го.

Свързана тема

Части и органи за управление

Зареждане на батерията

Включване/изключване на екрана (режим на сън)

Задаване на периода, който трябва да измине, преди екранът да се изключи (да влезе в режим на сън)

Нулиране на таблета

Включване/изключване на екрана (режим на сън)

В настройката по подразбиране, ако не работите с таблета за определен период от време, екранът изгасва и се заключва. За да включите екрана, натиснете бутона за включване, за да се покаже екранът, след което го отключете.

Когато не използвате таблета, можете да изключите екрана (да влезете в режим на сън) ръчно.

1. Натиснете бутона за включване.
   Екранът влиза в режим на сън. Захранването не е напълно изключено. За да излезете от режим на сън и да включите екрана, натиснете бутона за включване отново, след това отключете екрана.

Съвет

- Можете да промените периода, който трябва да измине, преди екранът да се изключи (да влезе в режим на сън). Можете да настроите екрана да не се заключва и също така да промените комбинацията за отключване.

Свързана тема

Задаване на периода, който трябва да измине, преди екранът да се изключи (да влезе в режим на сън)

Конфигуриране на екрана да се заключва

Задаване на периода, който трябва да измине, преди екранът да се изключи (да влезе в режим на сън)

В настройката по подразбиране екранът автоматично влиза в режим на сън, ако с таблета не се работи за определен период от време. Можете да промените периода, който трябва да измине, преди екранът да се изключи.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Display] – [Sleep].
2. Изберете и чукнете върху периода, който трябва да измине, преди таблетът да влезе в режим на сън.

Съвет

- Можете да зададете екранът да не се изключва дори след изтичане на зададения период само ако в момента се зарежда. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Developer options] и след това поставете отметка върху [Stay awake].

Свързана тема

Промяна на настройките

Бележки за използването на променливотоковия адаптер

- Използвайте променливотоковия адаптер, доставен с таблета, или оригинален променливотоков адаптер Sony. Не използвайте друг променливотоков адаптер, тъй като това може да доведе до неизправности.
- Не свързвайте променливотоковия адаптер към преобразувател на напрежение – например такъв за пътуване в чужбина. Това може да доведе до прегряване или неизправност.
- Не използвайте повреден захранващ кабел (за мрежовия контакт) или USB кабел за мултипорт, с който да свързвате таблета и променливотоковия адаптер.

Свързана тема

Бележки за зареждането

Зареждане на батерията

Батерията се зарежда, докато таблетът е включен в зарядното устройство. Времето за зареждане ще бъде различно в зависимост от това как използвате таблета.

1. Включете доставения USB кабел за мултипорт в променливотоковия адаптер.
2. Включете захранващия кабел (за мрежовия контакт) в променливотоковия адаптер.
3. Включете другия край на захранващия кабел в променливотоков (стенен) контакт.
4. Обърнете таблета и свалете капака за мултипорта.
   Забележка
   - Капакът за мултипорт е необходим за защитата от пръски. Оставяйте капака за мултипорт на сигурно място.
5. Включете USB кабела за мултипорт в мултипорта на таблета в показаната по-долу посока. Индикаторът за зареждането показва състоянието на зареждане на батерията.



Съвет

- Използването на специалната поставка Sony (SGPDS2, продава се отделно) за таблета ви позволява да зареждате по-лесно батерията.

Проверка на оставащия заряд в батерията/състоянието на зареждане

Можете да проверите оставащия заряд в батерията с иконата на лентата за състоянието на началния екран.

Индикаторът за зареждане показва състоянието на зареждане. Индикаторът за зареждането свети с различен цвят в зависимост от оставащия заряд в батерията.

Състояние на зареждането	Оставащ заряд в батерията	Състояние на индикатора
С променливотоковия адаптер	Нисък (0-15%)	Червен
	Среден (16-89%)	Оранжев
	Пълен (90-100%)	Зелен
Без променливотоковия адаптер	Нисък (0-15%)	Червен мигащ
	Среден (16-89%)	Не свети

	Пълен (90-100%)	Не свети

Забележка

- Индикаторът за зареждането мига в червено, когато нивото на батерията спадне и таблетът се нуждае от зареждане, за да продължи да работи.

Свързана тема

Части и органи за управление

Спецификации

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

Бележки за използването на променливотоковия адаптер

Бележки за зареждането

Бележки за зареждането

Зареждане на батерията

- За безопасност използвайте само доставения захранващ кабел (за мрежов контакт) за зареждане на батерията.
- Бързодействието и безопасността не са гарантирани, ако използвате за зареждане нещо друго освен USB кабела и променливотоковия адаптер, предназначени за таблета, или специално предназначен за това променливотоков адаптер на Sony.
- В зависимост от околната температура или начина, по който използвате таблета, батерията може да не е заредена или зареждането да отнема дълго време.
- Не зареждайте батерията в близост до огън или на пряка слънчева светлина.
- Таблетът не се доставя напълно зареден.
- В батерията се натрупва топлина, докато се използва или зарежда. Това е нормално и не е повод за тревога. Ако таблетът или променливотоковият адаптер стане необичайно горещ, изключете таблета и извадете захранващия кабел (за мрежовия контакт) от променливотоковия адаптер.
- Батерията може да не се зарежда в зависимост от използвания компютър или конектора на съвместимото с USB устройство.
- Таблетът може да не се зарежда в зависимост от USB извода на компютъра или USB устройството.

Разреждане на батерията

- След зареждане батерията постепенно губи своя заряд, дори ако не се използва. Ако бъде оставена неизползвана дълго време, зарядът на батерията може да се изчерпи. Препоръчваме батерията да се зарежда преди да се използва.
- Ако не използвате таблета продължително време, зареждайте напълно батерията на всеки шест месеца.

Живот на батерията

- Животът на батерията зависи от използването, настройките и температурите.

Остаряване на батерията

- Капацитетът на батерията постепенно намалява с постоянното зареждане и разреждане. В резултат на това животът на батерията може да се съкрати или батерията да не работи оптимално, дори когато е напълно заредена.

Операции със сензорния екран

Чукване

Избира икона или опция.
Бързо чукване два пъти позволява да увеличавате или намалявате изображения или други елементи на екрана.



Чукване и задържане

Отваря меню с опции.



Плъзгане

Премества елемент или бавно превърта страница.



Бързо плъзгане

Бързо превъртане на страница.



Щипване

Увеличаване или намаляване.



Свързана тема

Бележки за екрана

Бележки за екрана

Бележки за сензорния екран

- Таблетът използва капацитивен сензорен екран. Чуквайте екрана направо с пръст. Не го драскайте и не го чуквайте с остри предмети като игли, писалки или нокти. Сензорният екран не може да работи с писец.
- Ако чукнете сензорния екран с пръст в ръкавица, той може да не работи нормално или изобщо да не работи.
- Не поставяйте предмети върху сензорния екран на таблета.
- Ако сензорният екран бъде докоснат с нещо друго, освен с пръст, той може да не реагира нормално.
- Не поставяйте сензорния екран близо до други електроуреди. Електростатичните разряди може да доведат до неизправност на сензорния екран.
- Ако на сензорния екран има капчици или ако го докоснете с мокри пръсти, сензорният екран може да не реагира нормално.
- Не поставяйте сензорния екран във влажни места. Сензорният екран може да се повреди във влажни условия или ако бъде намокрен.

Бележки за течнокристалния екран

- Не обръщайте течнокристалния екран към слънцето. Задължително закривайте пряката слънчева светлина, когато използвате таблета близо до прозорец.
- Използването на таблета при ниски температури може да доведе до появата на остатъчно изображение на течнокристалния екран. Това не е признак за неизправност. Екранът ще се върне към нормалното състояние, когато таблетът се върне при нормална температура.
- Течнокристалният екран може да се загрее по време на работа. Това е нормално и не е признак за неизправност.
- Течнокристалният екран е изработен по високопрецизна технология. Може обаче да видите черни точици и/или ярки точки (червени, сини или зелени) на течнокристалния екран. Това е нормален резултат от производствения процес и не е признак за неизправност.
- Течнокристалният екран е изработен от стъкло. Ако стъклото бъде повредено (пукнато и т. н.), не докосвайте сензорния екран и не се опитвайте да го поправите сами. Използвайте внимателно течнокристалния екран, защото той може да се повреди при изпускане или механичен удар. Не можем да дадем гаранция за повреди, предизвикани от неправилно използване от страна на клиентите.

Включване/изключване на функцията за Wi-Fi

За да изтегляте приложения или да разглеждате съдържание в интернет, свържете таблета с мрежа (точка на достъп) Wi-Fi. За да конфигурирате връзка по Wi-Fi, включете функцията за Wi-Fi на таблета.

За да включите функцията за Wi-Fi

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Wi-Fi].
2. Задайте [Wi-Fi] на [ON].

Забележка

- Антената за Wi-Fi е вградена в таблета. Ако покриете антената с ръце или други предмети, докато сте свързани с интернет с функцията за Wi-Fi, качеството на комуникациите може да се влоши.

За да изключите функцията за Wi-Fi

Когато не използвате интернет, можете да пестите енергия, като изключите функцията за Wi-Fi.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Wi-Fi].
2. Задайте [Wi-Fi] на [OFF].

Съвет

- За да прекъснете функцията за Wi-Fi временно на място, където комуникациите по Wi-Fi са забранени, включете [Airplane mode] на контролния панел, който се показва от лентата за състоянието.
- Екранът на вашия таблет ще бъде изключен (в режим на сън), но таблетът въпреки това ще работи, когато работят приложения, например когато приложението за музикален плеър свири. Можете да изберете дали да поддържате връзката по Wi-Fi активна или не, когато екранът е изключен (в режим на сън).
  Чукнете върху (меню с опции) – [Advanced] – [Wi-Fi disconnect policy] и след това изберете желания елемент на екрана [Wi-Fi disconnect policy].

Забележка

- Независимо от настройката в [Wi-Fi disconnect policy] връзката по Wi-Fi се прекъсва, ако в режим на сън няма работещо приложение. Когато екранът се включи отново (излезе от режим на сън), интернет връзката е изключена.

Свързана тема

Свързване с Wi-Fi

Свързване с натискане на бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi

Свързване от списъка с мрежи Wi-Fi

Бележки за използването на функцията за Wi-Fi

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

Бележки по начина на хващане на таблета

Свързване с Wi-Fi

Настройте връзката по Wi-Fi на таблета да се свързва с интернет. Свържете таблета към маршрутизатор (точка на достъп) за Wi-Fi по подходящ за обстоятелствата начин: у дома или в офиса, с публична безжична мрежа и др.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Wi-Fi].
   Откритите мрежи Wi-Fi са изброени в дясната страна на екрана.

Текст на екрана		Описание
1	Network SSID	Името на безжична мрежа.
2	Security	Протоколът за защита на маршрутизатора за Wi-Fi.
3	Осигурена защита	Когато се използва маршрутизатор за Wi-Fi с осигурена защита, в долната част на иконата ще се появи иконата с катинар.

2. Конфигурирайте настройката за Wi-Fi по един от изброените по-долу начини.
   - Установете връзка, като натиснете бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi:
     Ако използвате маршрутизатор за Wi-Fi, който е съвместим с WPS, натиснете бутона WPS и настройките за връзката и защитата ще се конфигурират автоматично.
   - Свържете се с мрежа Wi-Fi от списъка:
     Ако се намирате у дома или използвате публична безжична мрежа, свържете таблета с мрежа, достъпна от списъка с мрежи Wi-Fi.

Съвет

- Ако на стъпка 1 не се показва нито една мрежа, чукнете върху [SCAN] в горната дясна част на екрана.
- Ако функцията за Wi-Fi бъде включена на място, на което има достъпна мрежова връзка по Wi-Fi, таблетът автоматично ще се свърже отново, ако преди това се е свързвал с тази мрежа.

Забележка

- Клиентът носи отговорност за всички такси за комуникациите и връзките, начислени за използването на маршрутизатора за Wi-Fi.
- За повече подробности за SSID на мрежата и формата на защитата вижте указанията за работа към маршрутизатора за Wi-Fi.
- Когато се свързвате с публична безжична мрежа, вижте уебсайта на доставчика и др. за указания.

Свързана тема

Включване/изключване на функцията за Wi-Fi

Свързване с натискане на бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi

Свързване от списъка с мрежи Wi-Fi

Проверка на връзката по Wi-Fi

Бележки за използването на функцията за Wi-Fi

Бележки по начина на хващане на таблета

Свързване с натискане на бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi

Ако използвате маршрутизатор за Wi-Fi, който е съвместим с WPS, натиснете бутона WPS за автоматично конфигуриране на настройките за връзката и защитата.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Wi-Fi].
2. Чукнете върху мрежата, с която искате да се свържете, от изброените в списъка с мрежи Wi-Fi.
3. Чукнете върху [Show advanced options].



В квадратчето се появява отметка.

4. Чукнете в долния ляв ъгъл на екрана.
   Клавиатурата изчезва.
5. Чукнете върху [Off] за [WPS] и след това чукнете върху [Push button].



6. Натиснете бутона WPS на маршрутизатора (точката на достъп) за Wi-Fi.
   Настройките за Wi-Fi на таблета се конфигурират автоматично.

Съвет

За повече подробности за използването на бутона WPS вижте указанията за работа към маршрутизатора за Wi-Fi.

7. Чукнете върху [Connect] на таблета.
   Когато връзка бъде установена, [Connected] се появява под SSID на мрежата, с която е свързан таблетът.



Съвет

- Когато таблетът се свърже по Wi-Fi, иконата за Wi-Fi се показва на лентата за състоянието в долния десен ъгъл на екрана.

Свързана тема

Включване/изключване на функцията за Wi-Fi

Свързване с Wi-Fi

Свързване от списъка с мрежи Wi-Fi

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

Бележки за използването на функцията за Wi-Fi

Проверка на връзката по Wi-Fi

Свързване от списъка с мрежи Wi-Fi

Ако се намирате у дома или използвате публична безжична мрежа, свържете таблета с достъпна мрежа от списъка с мрежи Wi-Fi. Някои маршрутизатори (точки на достъп) за Wi-Fi изискват от вас да въведете парола.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Wi-Fi].
2. Чукнете върху мрежата, с която искате да се свържете, от изброените в списъка с мрежи Wi-Fi.
3. Въведете паролата, ако е необходимо.



Съвет

- Можете да проверите въведената парола, като чукнете върху [Show password].
- Някои маршрутизатори за Wi-Fi наричат паролата „PIN CODE“, „WEP key“, „KEY“ и др.

4. Чукнете върху [Connect].
   Когато връзка бъде установена, [Connected] се появява под SSID на мрежата, с която е свързан таблетът.



Съвет

- Когато таблетът се свърже по Wi-Fi, иконата за Wi-Fi се показва на лентата за състоянието в долния десен ъгъл на екрана.
- За настройките за прокси сървъра и IP адреса, чукнете върху [Show advanced options] на стъпка 4.

Забележка

- Когато се свързвате с публична безжична мрежа, понякога от вас се иска да въведете потребителско име и парола в браузъра. За повече подробности вижте уебсайта на доставчика.

Свързана тема

Включване/изключване на функцията за Wi-Fi

Свързване с Wi-Fi

Свързване с натискане на бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

Бележки за използването на функцията за Wi-Fi

Проверка на връзката по Wi-Fi

Бележки за използването на функцията за Wi-Fi

- Използването на устройства за Wi-Fi може да е забранено от местните разпоредби в някои страни или региони.
- Устройствата за Wi-Fi работят в честотния диапазон на 2,4 GHz, който се използва от най-различни устройства. Затова устройствата за Wi-Fi използват технология за свеждане до минимум на радиосмущенията от устройства, които използват същия диапазон. Въпреки това радиосмущенията пак могат да доведат до по-бавни скорости на пренос на данни, да намалят обхвата на комуникациите или да ги направят невъзможни.
- Ако са включени едновременно функцията за Bluetooth и функцията на 2,4 GHz за Wi-Fi на таблета, това може да предизвика смущения и да доведе до по-бавни скорости на пренос на данни или други проблеми.
- За да използвате връзка по Wi-Fi, докато пътувате, може да е необходимо да сключите договор с доставчик на връзка по Wi-Fi.
- Скоростта на пренос на данните и обхватът на комуникациите може да се различават в зависимост от следните условия:
  - Разстоянието между устройствата
  - Наличието на препятствия между устройствата
  - Конфигурацията на устройствата
  - Условията на сигнала
  - Околната среда (материала на стените и др.)
  - Използвания софтуер
- Прекъсване на комуникациите може да възникне при някои условия на сигнала.
- Скоростта на пренос на данните, посочена в спецификациите, е теоретичният максимум и може да не отразява действителната скорост на пренос на данните.
- Действителната скорост на пренос на данните може да не бъде толкова висока, колкото посочената на таблета.
- Комуникации не могат да се осъществяват между честотните диапазони 2,4 GHz и 5 GHz.
- Скоростта на пренос на данните за устройства, работещи по IEEE 802.11g и IEEE 802.11n (2,4 GHz), може да бъде засегната от смущения, когато тези протоколи се използват с продукти, работещи по IEEE 802.11b. Също така продуктите, които използват IEEE 802.11g и IEEE 802.11n, автоматично намаляват скоростта на пренос, за да поддържат съвместимост с продуктите, работещи по IEEE 802.11b.
- Когато скоростта на пренос на данните не е толкова висока, колкото се очаква, промяната на радиоканала на маршрутизатора за Wi-Fi може да увеличи скоростта.
- Използвайте Wi-Fi в закрити помещения само с IEEE 802.11a/n (5 GHz).

Свързана тема

Спецификации

Включване/изключване на функцията за Bluetooth

Можете да установявате безжични връзки и комуникации между таблета и други устройства с Bluetooth като компютър, мобилен телефон, слушалки с или без микрофон, или безжична клавиатура. Данни могат да се пренасят между тези устройства без кабели на разстояние до 33 фута/10 метра на открита площ.

За да включите функцията Bluetooth

Включете функцията за Bluetooth, когато сдвоявате или свързвате устройство с Bluetooth.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Bluetooth].
2. Задайте [Bluetooth] на [ON].

   Съвет

   - Когато бъде включена Bluetooth връзката, иконата Bluetooth се показва на лентата за състоянието в долния десен ъгъл на екрана.

Забележка

- Антената за Bluetooth е вградена в таблета. Ако покриете антената с ръце или други предмети, докато използвате функцията за Bluetooth, качеството на комуникациите може да се влоши.

За да изключите функцията Bluetooth

За да намалите използването на батерията, изключвайте функцията за Bluetooth, когато не я използвате.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Bluetooth].
2. Задайте [Bluetooth] на [OFF].

Свързана тема

Сдвояване с устройство с Bluetooth

Бележки за използването на функцията за Bluetooth

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

Бележки по начина на хващане на таблета

Сдвояване с устройство с Bluetooth

За да се свържете с устройство с Bluetooth, трябва да сдвоите таблета и устройството с Bluetooth. След като ги сдвоите, таблетът автоматично ще се свърже с устройството с Bluetooth следващия път – достатъчно е само да включите двете устройства.

1. Погрижете се устройството с Bluetooth, което ще се сдвоява с таблета, да бъде в откриваем режим.
2. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Bluetooth].
3. Чукнете върху [SEARCH FOR DEVICES] в горния десен ъгъл на екрана.
   Показва се списъкът [AVAILABLE DEVICES].
4. Чукнете върху името на устройството, с което искате да се свържете.
5. Чукнете върху [Pair] и въведете кода на устройството (напр. 0000), ако е необходимо, за да се свържете с устройството с Bluetooth.

Съвет

- За да настроите устройството с Bluetooth като откриваемо, вижте указанията за работа към устройството с Bluetooth.
- За да конфигурирате таблета така, че да може да бъде откриван от устройството с Bluetooth, чукнете върху името на модела на вашия таблет в списъка в дясната страна на екрана на стъпка 3.
- За да се свържете със сдвоеното устройство отново, чукнете върху името на устройството в списъка [Paired devices].

За да раздвоите устройство

Можете да раздвоявате сдвоени устройства от таблета.

1. Чукнете върху на устройството, което искате да раздвоите от таблета, в списъка[Paired devices].
2. Чукнете върху [Unpair].

Свързана тема

Включване/изключване на функцията за Bluetooth

Бележки за използването на функцията за Bluetooth

Бележки за използването на функцията за Bluetooth

- Използването на функцията за Bluetooth може да е забранено от местните разпоредби в някои страни или региони.
- Функцията за Bluetooth може да не работи с някои устройства – това зависи от производителя или версията на софтуера, използвана от производителя. Проверете системните изисквания на устройството с Bluetooth, преди да го купувате.
  Някои устройства с Bluetooth изискват удостоверяване (сдвояване), преди да установят връзка с друго устройство. Извършете процедурата за удостоверяване, преди да се свързвате с такова устройство.
- Устройствата с Bluetooth работят в честотния диапазон на 2,4 GHz, който се използва от най-различни устройства. Устройствата с Bluetooth използват технология за свеждане до минимум на радиосмущенията от устройства, които използват същия диапазон. Въпреки това радиосмущенията пак могат да доведат до по-бавни скорости на пренос на данни, да намалят обхвата на комуникациите или да ги направят невъзможни.
- Скоростта на пренос на данните и обхватът на комуникациите може да се различават в зависимост от следните условия:
  - Разстоянието между комуникиращите устройства
  - Наличието на препятствия между устройствата
  - Околната среда (материала на стените и др.)
  - Конфигурацията на устройствата
  - Използвания софтуер
  - Условията на сигнала
- Прекъсване на комуникациите може да възникне при някои условия на сигнала.
- Възможно е да възникнат смущения, ако функцията за Bluetooth и функцията за Wi-Fi на 2,4 GHz се използват едновременно. Това ще доведе до по-ниски скорости на пренос на данни или други проблеми.
- Големите файлове понякога могат да се повредят при продължително прехвърляне поради ограниченията на стандарта Bluetooth и условията на сигнала.
- Свързването на повече устройства с Bluetooth с таблета може да доведе до задръстване на канала и намалено бързодействие на устройствата. Това е нормално при технологията Bluetooth и не е признак за неизправност.
- Картината и звукът може да не са синхронизирани, ако възпроизвеждате видео на таблета със звуков изход от свързано устройство с Bluetooth. Това често се случва при технологията Bluetooth и не е признак за неизправност.
- Всички устройства с Bluetooth трябва да бъдат сертифицирани с процедурите, изисквани от Bluetooth SIG, за да бъде сигурно, че отговарят на стандарта Bluetooth. Дори да отговарят на стандарта Bluetooth, процедурите за работа може да се различават или да не е възможно да се прехвърлят данни в зависимост от характеристиките и спецификациите на отделното устройство.
- Звукът може да не се превключи между звуковото устройство с Bluetooth и вградения високоговорител, когато свържете или прекъснете връзката с устройството, докато работят някои приложения – например игри. Ако това се случи, излезте от приложението и рестартирайте устройството. Можете да избегнете този проблем, като превключите звука, преди да стартирате приложението.
- Звукът от някои приложения като игрите може да се забавя, когато се слуша през звукови устройства с Bluetooth, свързани с таблета. Ако това се случи, слушайте звука през вградения високоговорител или свържете звуково устройство към извода за слушалки на таблета, за да чувате звука.
- Ако изключите звуково устройство с Bluetooth, свързано с таблета, докато работи някое приложение –

например игра, – приложението може вече да не работи нормално. Ако това се случи, излезте от приложението и рестартирайте таблета.

Защита на Bluetooth

Безжичната технология Bluetooth има функция за удостоверяване, която ви позволява да изберете с кого ще комуникирате. С функцията за удостоверяване можете да забраните достъпа до таблета на анонимни устройства с Bluetooth. Първия път, когато две устройства с Bluetooth комуникират, трябва да се определи общ код (парола, необходима за удостоверяването), за да могат двете устройства да се регистрират. След като едно устройство бъде регистрирано, няма нужда кодът да се въвежда отново.

Таблетът ще бъде откриван от други устройства с Bluetooth само когато е конфигуриран да позволява откриване от такива устройства. Можете да зададете колко дълго таблетът да бъде откриваем и дали да се разрешава приемане след установяване на връзка, или не.

Свързана тема

Спецификации

Разрешаване на мобилните комуникации (SGPT13)

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [More…] – [Mobile networks] – [Data enabled].
   В квадратчето за тази настройка се появява отметка.

Забележка

- Погрижете се SIM картата да бъде поставена, преди да използвате функцията за мобилни комуникации.
- Антената за мобилните комуникации е вградена в таблета. Ако покриете антената с ръце или други предмети, докато сте свързани с интернет с функцията за мобилни комуникации, качеството на комуникациите може да се влоши.
- Когато сте извън обхвата на мобилните комуникации, не можете да се свържете с интернет с функцията за мобилни комуникации. Проверете условията на комуникациите и се преместете в обхвата на мобилните комуникации.
- Когато сте извън обхвата на мобилните комуникации и функцията за мобилни комуникации е активирана, разходът на батерия е по-голям отколкото, когато сте в обхвата на мобилни комуникации.

Свързана тема

Поставяне/изваждане на SIM карта (SGPT13)

Конфигуриране на точка на достъп (SGPT13)

Забраняване на мобилните комуникации (SGPT13)

Бележки за SIM картата (SGPT13)

Бележки по начина на хващане на таблета

Забраняване на мобилните комуникации (SGPT13)

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [More…] – [Mobile networks] – [Data enabled].
   Отметката се изчиства от квадратчето за тази настройка.

Съвет

- За да изключите временно функциите, използващи мобилните мрежи, на място, където безжичните комуникации са забранени, включете [Airplane mode] на контролния панел, който се показва от лентата за състоянието.

Свързана тема

Разрешаване на мобилните комуникации (SGPT13)

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

Поставяне/изваждане на SIM карта (SGPT13)

За да поставите SIM карта

1. Извадете всички кабели от таблета и след това изключете напълно таблета.
2. Отворете капака за SIM картата.

3. Вкарайте карфица или малък кламер (не са доставени) в отвора за изваждане на SIM картата.



Съвет

- Когато купите таблета, на поставката за SIM картата има етикет. Издърпайте етикета, за да издърпате поставката за SIM картата. Отстранете етикета, когато поставяте SIM картата.

4. Извадете поставката за SIM картата.



Забележка

- Изваждайте и вкарвайте поставката за SIM картата леко и внимателно.

5. Поставете SIM карта на поставката за SIM картата така, че скосената част на SIM картата да съвпадне с тази на поставката за SIM картата.



Забележка

- Уверете се, че няма издатини по страничните ръбове, след като откъснете SIM-картата от

пластмасата. Издатините ще попречат на SIM картата да влезе добре в поставката за SIM картата.

6. Вкарайте поставката за SIM картата.



Забележка

- Внимавайте да не вкарате поставката за SIM картата в обратната посока.

За да извадите SIM карта

1. Изпълнете процедурите до стъпка 4 на „За да поставите SIM карта“, след което извадете SIM картата от поставката.

Свързана тема

Разрешаване на мобилните комуникации (SGPT13)

Включване и изключване на таблета

Конфигуриране на точка на достъп (SGPT13)

Бележки за SIM картата (SGPT13)

Бележки за SIM картата (SGPT13)

- Уверете се, че захранването на вашия таблет е изключено преди да поставите или извадите SIM картата.
- Не натискайте SIM картата повече от необходимо при поставянето или сваляне̂то й.
- Ако свалите SIM картата веднага след като използвате таблета си, тя може да е топла. Това е нормално и не е признак за неизправност.
- Избягвайте излагането на SIM картата на студени, топли или влажни места.
- Не докосвайте контактите или полюсите с пръсти или метални предмети. Ако е замърсена, избършете картата с мека кърпа и я запазете чиста.
- Не изпускайте, натискайте или огъвайте SIM картата.
- Не поставяйте SIM картата преди да отстраните етикетите или лепенките.
- Xperia(TM) Tablet S не поддържа използването на SIM карти mini-UICC (“микро-SIM карти”). Използването на микро-SIM карта или такава с адаптер може да повреди гнездото за SIM карта.

Конфигуриране на точка на достъп (SGPT13)

За да потвърдите текущата точка на достъп

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [More…] – [Mobile networks] – [Access Point Names].

За да добавите точка на достъп

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [More…] – [Mobile networks] – [Access Point Names].
2. Чукнете върху (меню с опции) – [New APN].
3. Чукнете върху [Name] и въведете името на профила на мрежата, която искате да добавите.
4. Чукнете върху [APN] и въведете име на точка на достъп.
5. Въведете всички елементи, изисквани от оператора.
6. Чукнете върху .
   Настройките са записани.

За да нулирате точката на достъп

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [More…] – [Mobile networks] – [Access Point Names].
2. Чукнете върху (меню с опции) – [Reset to default].

Свързана тема

Разрешаване на мобилните комуникации (SGPT13)

Поставяне/изваждане на SIM карта (SGPT13)

Използване на услуги за местоположение

Можете да разрешите на някои приложения да използват информация за местоположение с помощта на спътници за GPS или безжични мрежи. Това ви позволява да търсите своето текущо местоположение и да правите маршрути до дадено местоназначение.

Разрешаване на информацията за местоположение

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Location services].
2. За да разрешите получаване на информация за местоположение от безжичните комуникации, чукнете върху [Google's location service].
   За да разрешите получаване на информация за местоположение от спътниците за GPS, чукнете върху [GPS satellites].
   В квадратчето за тази настройка се появява отметка.

Забраняване на информацията за местоположението

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Location services].
2. Чукнете върху [Google's location service] или [GPS satellites].
   Отметката се изчиства от квадратчето за тази настройка и информацията за местоположението се забранява.

Съвет

- Функцията за GPS (Global Positioning System) осигурява информация за местоположение с получаване на сигнали от спътниците за GPS. Можете да видите мястото, на което се намирате с таблета, като използвате приложение, което поддържа функцията за GPS.
- Антената за GPS е вградена в таблета. Ако покриете антената с ръце или други предмети, докато използвате функцията за GPS, точността на позиционирането може да се влоши.

Свързана тема

Бележки за функцията за GPS

Бележки по начина на хващане на таблета

Бележки за функцията за GPS

- Дръжте таблета възможно най-неподвижно на място с пряка видимост към небето, докато текущото местоположение се покаже с функцията за GPS. Текущото местоположение може да се покаже по-бързо, когато стоите неподвижно, отколкото когато се движите. Ако текущото местоположение не се показва или се показва грешно, отидете на място с пряка видимост към небето.
- Посоката може да не се измерва правилно поради околната среда.
- Когато в близост до таблета има други електронни устройства, електромагнитните вълни или магнитните смущения от тях може да попречат на вашия таблет да осигури точна информация за местоположението. Дръжте електронните устройства по-далеч от таблета.
- Когато таблетът се намира на място със слабо приемане на сигнали за GPS, може да има грешки при позиционирането. За да получавате по-точна информация, избягвайте да използвате таблета на изброените по-долу места.

  Вътре в сгради или автомобили
  В тунели или под земята
  Под надлези
  Между високи сгради
  В гъсти гори
  В долини

Поставяне/изваждане на карта с памет SD

Таблетът има гнездо за карта с памет SD. Можете да използвате това гнездо, за да прехвърляте данни в и от цифрови фотоапарати, видеокамери, музикални плейъри и други аудио-визуални устройства.

За да поставите карта с памет SD

1. Отворете капака на гнездото за карта с памет SD.
2. Намерете гнездото за карта с памет SD.
3. Хванете картата с памет SD с контактите надолу и стрелката, сочеща към гнездото за карта с памет SD.



4. Внимателно плъзнете картата с памет SD в гнездото, докато щракне на място.

Забележка

- Внимавайте да не поставите карта с памет SD с грешна ориентация. Ако се опитате да я поставите обърната в гнездото със сила, можете да повредите гнездото. За повече подробности вижте ръководството на картата с памет SD.

За да извадите карта с памет SD

1. Уверете се, че не се прехвърлят файлове.
2. Намерете гнездото за карта с памет SD.
3. Натиснете картата с памет SD докрай навътре и я пуснете.
   Картата с памет SD ще излезе.
4. Хванете картата с памет SD и я издърпайте от гнездото.

Свързана тема

Съвместимост на картите с памет SD

Бележки за картите с памет SD

Импортиране/експортиране на съдържание от карта с памет SD

Бележки за картите с памет SD

- Пазете от малки деца. Картите с памет SD са опасни, ако бъдат погълнати.
- Не докосвайте контактите с пръсти или метални предмети.
- Картите с памет SD съдържат фини електрони компоненти. Не ги насилвайте, огъвайте и изпускайте.
- Не ги разглобявайте и не правете изменения по тях.
- Избягвайте влага.
- Не ги използвайте или съхранявайте на следните места:
  Места с висока температура – например в затворен автомобил на слънце
  Места, изложени на пряка слънчева светлина
  Влажна или корозивна среда
  Силно запрашени места
- Задължително използвайте карти с памет SD, които отговарят на стандартите, поддържани от таблета. Карта с неправилен размер може да заседне в гнездото и да предизвика повреда на таблета.
- Не можете да записвате данни на карта с памет SD, която е защитена срещу запис.
- Препоръчва се да направите резервно копие на важните данни.
- За да избегнете загуба на съхранените данни, дръжте картите с памет SD далеч от статично електричество или електрически шумове, които могат да предизвикат смущения в картата.
- Когато носите карти с памет SD, задължително ги поставяйте в техните кутии, за да избегнете повреда от статично електричество.
- Преди да използвате карта с памет SD с друго устройство освен таблет – например цифров фотоапарат или преносим плейър, – форматирайте (инициализирайте) картата с памет SD с това устройство.
  Някои устройства може да не поддържат формата на файловете за таблетни устройства и със съобщение да ви препоръчат да форматирате картата. Ако видите такова съобщение, копирайте данните от картата в таблета (или в други устройства по мрежата) и форматирайте картата с другото устройство, а не с таблета. Имайте предвид, че форматирането на една карта изтрива всички данни в нея. За повече подробности вижте ръководството на устройството, което използвате.
- Не вкарвайте външни предмети в гнездото за карта с памет SD.
- Гнездото за карта с памет SD може да се използва само за четене/запис на поддържани карти и не може да се използва за други цели.

SONY

Съвместимост на картите с памет SD

Карти с памет SD (до 2 GB), карти с памет SDHC (до 32 GB) и карти с памет SDHC UHS-I (до 32 GB), предлагани към м. август 2012, са изпитани и са съвместими с таблета.
Това обаче не гарантира, че всички карти с памет SD, карти с памет SDHC или карти с памет SDHC UHS-I ще бъдат съвместими с таблета.

Свързване със съвместимо с USB устройство

Таблетът може да се свърже с устройство с USB, като се използва мултипортът на таблета.

1. Обърнете таблета и свалете капака за мултипорта.
2. Свържете устройство с USB към таблета, като използвате специалния адаптерен USB кабел за връзка с таблет (SGPUC3, продава се отделно) и стандартен USB кабел от търговската мрежа.



1. Стандартен USB кабел от търговската мрежа
2. Специален адаптерен USB кабел за връзка с таблет (SGPUC3, продава се отделно)

Съвет

- Таблетът осигурява до 500 mA захранване на свързано устройство с USB.

Забележка

- Не изключвайте таблета, докато чете и записва данни по USB.
- Не изключвайте кабела, докато се записват и четат данни. Ако го изключите, може да загубите тези данни.

Свързана тема

Свързване с компютър

Свързване със съвместимо с HDMI устройство

Поддържани формати

Свързване с компютър

Можете да свържете таблета с компютър, като използвате мултипорта на таблета.

1. Обърнете таблета и свалете капака за мултипорта.
2. Свържете таблета с компютър с доставения USB кабел за мултипорт (SGPUC2).



Забележка

- Не изключвайте таблета, докато чете и записва данни.
- Таблетът не поддържа зареждане на батерията по USB връзка от компютър или зарядно устройство от търговската мрежа, което не е одобрено от Sony.
- Не изключвайте USB кабела за мултипорт, докато се записват и четат данни. Ако го изключите, може да загубите тези данни.

Свързана тема

Поддържани формати

Свързване със съвместимо с USB устройство

Свързване със съвместимо с HDMI устройство

Импортиране на съдържание от компютъра

Свързване със съвместимо с HDMI устройство

Таблетът може да извежда данни на съвместими с HDMI устройства като телевизори или проектори. За тази връзка е необходим адаптерен HDMI кабел (продава се отделно).

1. Обърнете таблета и свалете капака за мултипорта.
2. Включете адаптерния HDMI кабел (SGPHC1, продава се отделно) в мултипорта.
3. Свържете стандартен HDMI кабел от търговската мрежа с адаптерния HDMI кабел и след това го свържете с телевизор или проектор.
4. Свържете доставения USB кабел за мултипорт (SGPUC2) към адаптерния HDMI кабел и след това го включете в променливотоковия адаптер.



① HDMI адаптерен кабел (SGPTHC1, продава се отделно)
② Стандартен HDMI кабел от търговската мрежа
③ Предоставен USB кабел за мултипорт (SGPUC2)
④ Към телевизор или проектор
⑤ Към променливотоковия адаптер

Съвет

- За повече подробности за адаптерния HDMI кабел вижте указанията за работа, доставени с адаптерния HDMI кабел.

Свързана тема

Поддържани формати

Свързване с компютър

Свързване със съвместимо с USB устройство

Части и органи за управление

Отпред



1. Микрофон
2. Извод за инфрачервена връзка
3. Сензорен екран
4. Обектив на предната камера
5. Датчик за околното осветление

Отстрани



1. ⏻ Бутон за включване
2. Светодиод за известия
3. Индикатор за зареждането
4. VOL + / – Бутон за силата на звука
   Бутонът VOL + има изпъкнала точка, за да ви помогне да го намирате по-лесно.

Отзад

SGPT12



1. Извод за слушалки
2. Гнездо за карта с памет SD
3. Вграден високоговорител (L)
4. Мултипорт
5. Капак за мултипорт
6. Вграден високоговорител (R)
7. Капак на гнездото за карта с памет SD
8. Гнездо за прикачване на аксесоари
9. Обектив на задната камера

SGPT13



1. Извод за слушалки
2. Отвор за изваждане на SIM картата

3. Гнездо за карта с памет SD
4. Гнездо за SIM карта
5. Вграден високоговорител (L)
6. Мултипорт
7. Капак за мултипорт
8. Вграден високоговорител (R)
9. Капак на гнездото за карта с памет SD
10. Гнездо за прикачване на аксесоари
11. Обектив на задната камера

Някои модели не се предлагат в някои страни/региони.

Свързана тема

Включване и изключване на таблета

Зареждане на батерията

Използване на началния екран

SONY

Проверка на доставените компоненти

- USB кабел за мултипорт
- Променливотоков адаптер
-
- Ръководство за бързо конфигуриране
- Важна информация

Бележки по начина на хващане на таблета

- Някои приложения може да не поддържат въртенето на екрана. Някои приложения може да въртят екрана в обратната посока.
- Внимавайте да не хващате и да не покривате антените, показани на долната фигура, когато използвате функциите за Wi-Fi, Bluetooth, GPS или мобилни комуникации.

SGPT12



1. Wi-Fi/Bluetooth/GPS

SGPT13



1. Wi-Fi/Bluetooth/GPS
2. Мобилни комуникации

- Не вкарвайте ноктите си в гнездото за прикачване на аксесоари или процепа (показан по-долу), когато държите таблета.



Забележка

- Някои модели не се предлагат в някои страни/региони.

Нулиране на таблета

Ако таблетът не работи според очакванията, натиснете и задръжте бутона за включване за около 10 секунди.

Забележка

- Нулирането на таблета не връща настройките към фабричните, но незаписаните данни или настройки може да се изгубят.
- Нулирайте таблета само когато не можете да го изключите.

SONY

Връщане към фабричните настройки (инициализиране на данните)

Ако върнете фабричните настройки на таблета, всички инсталирани приложения и настройки ще бъдат изтрити и ще имате „чист“ таблет.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Backup & reset] – [Factory data reset].
2. Чукнете върху [Reset tablet] в долната част на менюто вдясно.
   Всички данни се инициализират и таблетът автоматично се рестартира.

Забележка

- Препоръчва се да направите резервно копие, преди да изтривате данни във вътрешната памет [Подробности].
- Всички данни в хранилището за данни се изтриват, включително информацията за профила в Google, системните данни и настройки и данните за всички изтеглени от вас приложения.
- Данните на потребителя като музиката, снимки и електронните книги, импортирани от карта с памет SD или устройство, свързано по USB, не се изтриват.

Свързана тема

Промяна на настройките

Как да поддържате живота на батерията

Използването на таблета по описания по-долу начин ще намали натоварването на батерията.

- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте кратък период на бездействие, преди екранът да се изключи (да премине в режим на сън) автоматично.
- Изключвайте екрана (преминавайте в режим на сън), когато няма да използвате таблета.
- Изключвайте напълно таблета, когато няма да го използвате дълго време.
- Включвайте самолетен режим, за да изключите функцията за Wi-Fi, мобилните комуникации или функцията Bluetooth [Подробности].
- Изключвайте съвместимите с USB устройства.
- Включвайте икономичния режим за екрана [Подробности].

Свързана тема

Регулиране на яркостта на екрана

Включване/изключване на екрана (режим на сън)

Задаване на периода, който трябва да измине, преди екранът да се изключи (да влезе в режим на сън)

Включване и изключване на таблета

Регулиране на яркостта на екрана

Можете да зададете яркостта на екрана ръчно или да включите настройката за автоматична яркост, за да може таблетът да регулира яркостта автоматично.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Display] – [Brightness].
2. За да регулирате яркостта ръчно, чукнете или плъзнете върху лентата за регулиране на яркостта. За автоматично регулиране на яркостта чукнете върху [Automatic brightness].
   В квадратчето за тази настройка се появява отметка.
3. Чукнете върху [OK].

Съвет

- Когато в квадратчето [Automatic brightness] има отметка, екранът може автоматично да става по-светъл, но не и по-тъмен. За да затъмните екрана, регулирайте ръчно.
- Можете също така да регулирате яркостта на екрана от контролния панел, който се показва, като чукнете върху лентата за състоянието.

Свързана тема

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

SONY

Бележки за използване на приложения за гласови комуникации (SGPT13)

- Когато се опитате да използвате интернет телефония или гласов чат с 3G, може да не успеете да установите връзка. Използвайте в замяна Wi-Fi.

Бележки за използването

Капак

- Затваряйте добре капака на гнездото за карта с памет SD.
- Не отваряйте и не затваряйте капака за мултипорта, когато използвате таблета на открито или с мокри, потни или покрити с пясък ръце.Проникване на вода или пясък в таблета може да доведе до неизправности.
- Пазете капака на мултипорта далеч от малки деца, за да не го глътнат по невнимание.
- Таблетът има защита от пръски*1, равностойна на IPX4 (защитен срещу пръски вода от всички посоки) на IEC 60529 (степени на защита, осигурени от корпусите (код IP)), но не е напълно водоустойчив. Не използвайте таблета във вода и не пръскайте таблета с много вода. Ако се ползва неправилно, вода може да проникне в таблета и да причини пожар, токов удар или повреди [Подробности].

*1 Защитата от пръски се отнася за чиста и за чешмяна вода. Защитата от пръски вода работи, ако таблетът е поставен на поставка, като например Sony поставка за таблети (SGPDS4, която се продава отделно и не се предлага в някои страни/региони), и всички капаци са напълно затворени.

Грижи за таблета

- Почиствайте корпуса с мека, суха кърпа или с леко напоена с мек почистващ препарат такава. Не използвайте препарат за почистване на сензорния екран. Не използвайте гъба или прах за изстъргване, разтворители като спирт и бензин, защото те могат да повредят покритието на таблета.
- Ако таблетът бъде намокрен от дъжд или много висока влажност, избършете го с мека суха кърпа. Не го сушете във фурна или сушилня.
- Почиствайте обектива на вградената камера с четка с помпичка или с мека четка. Ако обективът е силно замърсен, избършете го с мека суха кърпа. Не търкайте обектива, защото е чувствителен на натиск.

Среда на използване

- Не използвайте и не оставяйте таблета на места, където температурата е много висока (около 35 °C или по-висока) или ниска (около 5 °C или по-ниска), както и във влажни места като баня или сауна. Ако използвате или оставите таблета в условия извън посочения диапазон, той може автоматично да се изключи, за да предпази вътрешните компоненти.
- Не пренасяйте таблета направо от студено на топло място. Внезапна промяна на температурата води до кондензация и вътре в таблета може да кондензира влага. Ако това се случи, оставете таблета на стайна температура, докато изсъхне, преди да го използвате.

Демонстрационни данни

- Демонстрационни данни са фабрично инсталирани в таблета, за да можете да изпробвате музиката, видеофайловете, снимките и книгите. Ако изтриете демонстрационните данни, не можете да ги възстановите. Имайте предвид, че Sony няма да осигури резервни демонстрационни данни, ако бъдат изтрити.

Ефективност на защитата от пръски

Защита на таблета от пръски

Таблета има защита от пръски*1, равностойна на IPX4 (защитен срещу пръски вода от всички посоки) на IEC 60529 (степени на защита, осигурени от корпусите (код IP)), но не е напълно водоустойчив. Не използвайте таблета във вода и не пръскайте таблета с много вода.
Ако се ползва неправилно, вода може да проникне в таблета и да причини пожар, токов удар или повреда.
Имайте предвид следващите предупреждения преди да ползвате таблета.

*1 Защитата от пръски вода работи, ако таблетът е поставен на поставка, като например Sony поставка за таблети (SGPDS4, която се продава отделно и не се предлага в някои страни/региони), и всички капаци са напълно затворени.



Течности, за които се отнася

- Защитен срещу чиста и чешмяна вода
- Не е защитен срещу други течности освен посочените по-горе (сапунена вода, вода, съдържаща препарати или соли за вана, шампоан, минерална вода, вода от басейн, морска вода и др.)

Ефективността на защитата от пръски е по измерванията, направени от Sony в посочените по-горе условия.
Имайте предвид, че неизправности, които са причинени от мокрене поради неправилна употреба, не са включени в гаранцията.

Бележки за зареждането

Доставеният променливотоков адаптер и USB кабел за мултипорт (SGPUC2) не са защитени от пръски.

Внимавайте да не пръснете вода върху променливотоковия адаптер.
Не използвайте променливотоковия адаптер с мокри ръце или когато таблетът е мокър. Това създава опасност от токов удар.
Имайте предвид следващите предупреждения, когато зареждате таблета.

- Не използвайте променливотоковия адаптер на мокро място.
- Таблетът не трябва да бъде мокър преди зареждане. Ако таблетът бъде намокрен с водни капчици,

избършете всички капчици със суха кърпа, след което оставете таблета да изсъхне при стайна температура, преди да го зареждате.

Предупреждения, когато таблетът се използва в кухня или други места с опасност от пръски

Не използвайте таблета включен в променливотоковия адаптер.

Използвайте таблета със захранване от вътрешната батерия.
Ползване на променливотоковия адаптер с мокри ръце или когато таблетът е мокър може да създаде опасност от токов удар.

Защитата от пръски е ефективна само ако всички капаци са напълно затворени.

Когато затваряте капаците, внимавайте малки външни предмети (например косми и пясък) да не попаднат в капаците. Ако вода проникне в извода за слушалки , избършете водата и оставете таблета на добре проветрено място, докато изсъхне напълно, преди да се опитате да го използвате.
Не оставяйте таблета на влажно място, като например баня или сауна.

Не използвайте таблета с включени слушалки.

Не използвайте таблета във вода и не го пръскайте с много вода.

Ако таблетът се измокри, избършете го с мека суха кърпа и др.

Не допускайте течности като сапунена вода, шампоан, вода, съдържаща препарати или сол за вана, минерална вода, вода от басейн или морска вода да попаднат върху или вътре в таблета. Не позволявайте върху таблета да попаднат замърсявания като пясък или кал.

Ако нещо случайно попадне върху таблета, избършете го с мека суха кърпа. Не използвайте препарати, химикали или мокри кърпички и др. Не подсушавайте таблета с топъл въздух от сешоара, не го поставяйте във фурната и т.н.

Не използвайте таблета на места със силни водни пръски.

Таблетът не е устойчив на вода под налягане. Излагането на таблета на вода под високо налягане – като от водопроводен кран или душ – може да доведе до неизправности.

Не излагайте таблета на топлина, като например от топъл душ, сешоар или близо до топло място, като например готварска печка.

Таблетът не е топлоустойчив. Използвайте таблета при температури в диапазона от 5 °C до 35 °C.

Забележка

- Капакът за мултипорт е необходим за защитата от пръски. Оставяйте капака за мултипорт на сигурно място.
- Използвайте таблета с поставен капак за мултипорт и капак на гнездото за карта с памет SD. В противен случай няма да можете да се възползвате от защитата от пръски на таблета.

Свързана тема

Части и органи за управление

SONY

Проверка на версията на Android

Можете да проверите версията на операционната система Android, с която таблетът работи.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [About tablet].
   Можете да проверите версията на операционната система Android, с която таблетът работи, в [Android version].

Свързана тема

Инсталиране на последната версия на Android

SONY

Инсталиране на последната версия на Android

Можете да инсталирате последната версия на Android на таблета, когато има налични актуализации.

Забележка

- След като инсталирате нова версия, не можете да върнете таблета до по-стара версия на Android. Инсталирането на нова версия изисква зарядът на батерията да бъде най-малко 50% и да се използва променливотоковият адаптер. Таблетът може да не се включи повече, ако батерията се изтощи по време на инсталиране на нова версия.
- Данните, съхранени във вътрешната памет на таблета, няма да се изтрият при инсталирането на нова версия.
- Трябва да има достатъчно свободно място във вътрешната памет, за да могат да се изтеглят файловете, когато се инсталира нова версия.
- Някои приложения може да не са съвместими с новата версия на Android и може да не работят след нейното инсталиране.
- Задължително проверете версията на Android, с която е съвместимо всяко приложение, преди да инсталирате нова версия.
- Инсталирането на новата версия може да отнеме повече време, ако сте свързани с интернет с функцията за мобилни комуникации. Освен това могат да бъдат начислени големи такси за интернет – това зависи от вашия абонамент.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [About tablet].
2. Чукнете върху [System updates].
   Екранът за започване на инсталирането на нова версия се показва, когато такава има на разположение. Започнете да актуализирате, като следвате указанията на екрана.

Свързана тема

Проверка на версията на Android

Използване на началния екран

Началният екран включва пет отделни екрана. Можете да приспособявате екраните към своите нужди, като поставяте любимите си приложения и притурки на екраните.

A: Търсене с Google

Чукнете върху карето, за да търсите лесно с Google.

B: Бързо стартиране

Бързото стартиране се показва на всяка страница на началния екран и затова регистрирането на приложенията, които често използвате, ви дава бърз достъп до тях.

1. Чукнете и задръжте икона на началния екран и след това я плъзнете в бързото стартиране.

Съвет

- В бързия стартов панел можете да местите иконите или да ги изваждате от там.

C: Guest Mode

Чукнете тук, за да използвате Guest Mode за споделяне на таблета с други потребители – например роднини или приятели.

D: Apps & Widgets

Чукнете тук, за да се покаже списъкът с приложения и списъкът с притурки.

E: Притурки

Приспособленията са прости приложения, които се изпълняват на началния екран. Можете да изберете любимите си притурки от списъка с притурки и да ги поставите на началния екран.

F: Приложения

Можете да изберете любимите си приложения от списъка с приложения и да ги поставите на началния екран.

G: Бутони за основни операции

- (Назад): чукнете тук, за да се върнете на предишния екран.

(Начало): чукнете тук, за да се върнете на началния екран.

- (Последни приложения): Чукнете тук, за да се покажат последните използвани приложения.
- : Чукнете тук, за да се скрие клавиатурата, когато клавиатурата е показана.

H: Small Apps

Можете да отворите малки версии на определени приложения, като например браузър, калкулатор и дистанционно управление, дори когато се ползва друго приложение.

I: Лента за състоянието

Лентата за състоянието показва състоянието на батерията и иконите за връзка по Wi-Fi. Иконите за известяване се показват също, за да ви кажат, че е приключило изтегляне, че имате имейли или че има актуализации. Като чукнете върху лентата за състоянието, можете да отворите панела за известия и контролния панел.

Свързана тема

Търсене с Google

Споделяне на таблета с роднини или приятели (Guest Mode)

Използване на списъка Apps & Widgets

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

Използване на „Small Apps“

SONY

Споделяне на таблета с роднини или приятели (Guest Mode)

Ако споделяте таблета с други потребители, регистрирането на Guest Mode ви позволява да направите начален екран за госта. На началния екран за госта се виждат само приложенията, които гостът може да вижда, и можете да зададете какъв тапет да се показва според режима.

За да регистрирате Guest Mode

1. Чукнете върху [Guest Mode] на началния екран.
2. Чукнете върху [Start].
3. Въведете име за Guest Mode, като следвате указанията на екрана и след това чукнете върху [Next].
4. Изберете дали да ограничите използването на приложения и след това чукнете върху [Next].
   - Ако изберете [Limited applications], чукнете върху приложенията, които разрешавате на госта да използва, на екрана за избор на приложения и след това чукнете върху [SAVE] в горния десен ъгъл на екрана.
5. Изберете дали ще зададете код за отключване и след това чукнете върху [Next].
   За да зададете код за отключване, изберете [Set code].
   - Ако изберете [Set code], задайте код за отмяна, като следвате указанията на екрана.
6. Проверете информацията за регистрация за Guest Mode и след това чукнете върху [Done].

Свързана тема

Използване на началния екран

Превключване на Guest Mode

Превключване на Guest Mode

1. Чукнете върху [Guest Mode] на началния екран.
2. Изберете желания режим.
   Началният екран се превключва на избрания Guest Mode.

За да отмените Guest Mode

1. Чукнете върху [Exit] на началния екран.
2. Ако е зададен код за отключване, въведете кода за отключване и след това чукнете върху [OK].

Съвет

- За да промените тапета на Guest Mode, чукнете и задръжте върху началния екран, за да се покаже екранът за избор на фон, след което изберете желания фон.
- За да промените или изтриете Guest Mode, чукнете и задръжте миниатюрата на Guest Mode върху екрана за избор на режим, след което чукнете върху [Edit] или [Delete].
- За да добавите нов Guest Mode, чукнете върху [New mode] на екрана за избор на режим.

Забележка

- Функцията Guest Mode не е за защита. Тя служи за ограничаване, за да не се показват забранените приложения.
- Функцията Guest Mode не позволява на всеки потребител да съхранява и защитава лични данни.
- Някои приложения могат да станат достъпни през други приложения, дори ако ги ограничите да ползват Guest Mode.
- Внимавайте да не забравите кода за отключване и тайния отговор, който сте задали. Ако ги забравите, ще трябва да върнете фабричните настройки на таблета.
  Ако забравите кода за отключване, правилното въвеждане на тайния отговор ще ви позволи да нулирате кода за отключване.
- Възможно е да не можете да превключите на Guest Mode, ако сте инсталирали домашно приложение на фирма, която не е Sony.
- Не можете да актуализирате софтуера на системата по време на Guest Mode.
- Дори да превключите на Guest Mode, последно използваните приложения и известия ще останат. Приложенията, които работят във фонов режим, като например приложенията свирещи музика, също няма да спрат.
- Тъй като някои функции на таблета са ограничени в Guest Mode, Small Apps и бързият стартов панел няма да бъде достъпен.

Свързана тема

Споделяне на таблета с роднини или приятели (Guest Mode)

SONY

Добавяне на приложения или приспособления към началния екран

Можете бързо да плъзгате началния екран наляво и надясно, за да превъртате до пет екрана. Добавянето на икони за приложения или приспособления на предпочитаното от вас място ви позволява лесно да стартирате приложенията.

1. Плъзнете бързо, за да се покаже началният екран, на който искате да поставите икони на приложения или приспособления и след това чукнете върху [Apps & Widgets] в горния десен ъгъл на екрана.
2. Изберете елемента, който искате да добавите към началния екран от [Apps] или [Widgets].
3. Чукнете и задръжте върху иконата на приложението или приспособлението, след което я пуснете, когато се покаже началният екран.
   Иконата или приспособлението се добавя към страницата, в която пуснете иконата или приспособлението.

За да изтриете икона от началния екран

Чукнете и задръжте върху иконата и след това я плъзнете и пуснете в (Изтриване).

За да организирате иконите с папки

Можете да използвате папки, за да организирате икони на началния екран.

1. Чукнете и задръжте върху иконата, след това я плъзнете върху друга икона.
   Двете икони след това се комбинират в папка.
2. Чукнете върху папката с комбинираната икона, след това чукнете върху [Unnamed Folder].
3. Въведете ново име на папката и след това чукнете върху .
   Папката се показва с новото име.

Съвет

- За да добавите приложение към папка, чукнете и задръжте иконата, след това я плъзнете и пуснете в папката.
- За да извадите приложение от папка, чукнете, за да отворите папката и след това плъзнете иконата извън папката. Когато всички приложения бъдат извадени от папката, тя се изтрива автоматично.

Свързана тема

Използване на началния екран

Използване на списъка Apps & Widgets

SONY

Използване на списъка Apps & Widgets

Когато чукнете върху [Apps & Widgets] на началния екран, се показва списъкът с приложения и притурки.

Списъкът с приложения показва иконите на всички достъпни приложения. Списъкът с притурки показва притурките, които можете да поставяте на началния екран. Ако дадено приложение включва приспособление, поставете приспособлението на началния екран, за да можете лесно да работите с приложението от началния екран.

Превключване между списъка с приложения и притурки

1. Чукнете върху [Apps] или [Widgets] в горния ляв ъгъл на екрана.

Съвет

- Списъкът с приложения и притурки съдържа няколко страници. Плъзнете бързо наляво и надясно, за да се движите между страниците. Списъкът с приложения се показва преди списъка с притурки.

Подреждане на приложения и притурки

1. Чукнете върху в горния десен ъгъл на екрана и изберете начина на подреждане.
   [A to Z]: подреждане по име.
   [Newest first]: подреждане по дата на актуализиране.

Деинсталиране (изтриване) на приложение

1. Чукнете и задръжте върху иконата на приложението, ако искате да деинсталирате от списъка с приложения.
2. Докато държите иконата, плъзнете и я пуснете в [Uninstall], което се показва на началния екран.

Забележка

- Някои приложения не могат да се деинсталират (изтрият). Това не означава неизправност на таблета или програмна грешка в приложението.

Показване на информацията за приложението

1. Чукнете и задръжте върху иконата на приложението, информацията за което искате да проверите.
2. Докато държите иконата, плъзнете и я пуснете в [App info], което се показва на началния екран.

Съвет

- Ако приложението Play Store е инсталирано, се показва вляво от . Можете да стартирате приложението Play Store с чукване върху .

Свързана тема

Използване на началния екран

Добавяне на приложения или приспособления към началния екран

Списък с приложения

Използване на „Small Apps“

Има редица приложения, които са инсталирани в таблета и се наричат Small Apps. Small Apps ви дава възможност да отваряте определени приложения, без да затваряте други. Например може да имате отворено приложение като Email и да искате да отворите друго приложение като Browser. Вместо да затваряте приложението Email и да отваряте приложението Browser, можете да запазите приложението Email отворено и да стартирате малкото приложение Browser. Малкото приложение (Browser) се показва след това върху съществуващото приложение (Email).

За да стартирате Small Apps

1. Чукнете върху на началния екран.
   Показва се стартовият панел на Small Apps.
2. Чукнете върху приложението, което искате да стартирате.



Текст на екрана		Описание
1	Преместване	Плъзгането на това, мести прозореца на малкото приложение. Чукнете два пъти, за да оразмерите прозореца до размер, подходящ за екрана (Не се предлага за някои приложения, които не могат да оразмерят прозореца.).
2	Затваряне	Затваря Small Apps.
3	Разширяване/ свиване на прозореца	Плъзнете за разширяване/свиване на прозореца (Не се предлага в някои приложения, които не могат да оразмеряват прозореца.).

За да направите пряк път

Можете да създавате преки пътища за Small Apps, които често използвате.

1. На стартовия панел на Small Apps чукнете и задръжте върху приложението, което искате да конфигурирате.
   Появява се менюто.
2. Чукнете върху [Create shortcut to this item].
   Пряк път се създава вдясно от .

Съвет

- С чукване върху ⋮ на стартовия панел на Small Apps и след това с чукване върху [Clear shortcut] можете да изтриете зададения кратък път.

За да използвате приспособление

Едно приспособление може да се показва, докато се използва друго приложение.

За да добавите приспособление

1. Чукнете върху [+ Add] на стартовия панел на Small Apps.
2. Чукнете върху приспособлението, което искате да добавите.
3. Въведете име за етикета и след това чукнете върху [OK].
   Приспособлението е добавено към стартовия панел на Small Apps.

За да изтриете приспособление

1. На стартовия панел на Small Apps чукнете и задръжте върху приспособлението, което искате да изтриете.
   Появява се менюто.
2. Чукнете върху [Remove from screen].

Съвет

- Само приспособления могат да се изтриват от стартовия панел на Small Apps. Приложения не могат да се изтриват от стартовия панел.

Свързана тема

Използване на началния екран

Регистриране на дистанционното управление

Използване на калкулатора

Разглеждане на уебсайтове

Търсене с Google

С Google Search можете да търсите уебсайтове, приложения, изтеглени в таблета или данни.

За да търсите с текст

1. Чукнете върху [Google] в горния ляв ъгъл на началния екран и въведете ключови думи.
2. Чукнете върху елемент от списъка с резултати от търсенето.
   Като чукнете върху ↵ на клавиатурата, можете да стартирате приложението Browser и също така да покажете резултатите от търсенето.

За да търсите с глас

1. В горния ляв ъгъл на началния екран чукнете върху или [Google] и след това чукнете върху .
2. Изговорете ключовите думи, като следвате указанията на екрана.
   Приложението Browser стартира и показва резултатите от търсенето.

Свързана тема

Въвеждане на текст

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

Иконите за известяване ви казват, че е приключило изтегляне, че имате имейли или че има актуализации. Като чукнете върху лентата за състоянието, можете да покажете панела за известия. Можете да покажете контролния панел и да отворите изтеглените файлове направо от панела за известия.



	Описание
1	Чукнете, за да се покаже контролният панел.
2	Показва състоянието на батерията и връзката по Wi-Fi.
3	Чукнете, за да отворите направо елементите, за които сте получили известия, и съответните приложения.
4	Затваря панела за известия.

Забележка

- Ако затворите панела за известия, известията ще бъдат изтрити. Можете да видите изтегленото съдържание от приложението [Downloads].

Можете да управлявате изброените по-долу елементи от контролния панел.

- Airplane mode: включва/изключва самолетен режим. Когато е включен този режим, безжичните комуникации се изключват.
- Wi-Fi: показва екрана с настройките за Wi-Fi [Подробности].
- Auto-rotate screen: заключва екрана, за да не се върти автоматично [Подробности].
- Яркост: регулира яркостта на екрана [Подробности].
- Notifications: включва/изключва известията. Ако го изключите, иконите за известяване няма да се появяват на лентата за състоянието.
- Settings: показва екрана за настройки.

Свързана тема

Конфигуриране на въртенето на екрана

Екранът се върти, когато завъртите таблета настрани, както е показано по-долу.



Забележка

- В зависимост от приложението, екранът може да се върти независимо от това как е обърнат таблетът.
- Някои приложения може да не поддържат въртенето на екрана. Някои приложения може да въртят екрана в обратната посока.
- Екранът не се върти, когато адаптерният HDMI кабел е включен в таблета.

Задаване екранът да не се върти

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Auto-rotate screen] в тази последователност, за да махнете отметката и забраните въртенето на екрана.

За да зададете екранът да се върти отново

Чукнете върху [Auto-rotate screen] отново, за да добавите отметка и да разрешите въртенето на екрана.

Можете също така да включите/изключите въртенето на екрана от контролния панел, който се показва от лентата за състоянието.

Свързана тема

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

Промяна на настройките

SONY

Конфигуриране на екрана да се заключва

Ако включите функцията за заключване, екранът автоматично ще се заключва за по-сигурно, когато го включите (излезете от режим на сън).

За да конфигурирате функцията за заключване

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] - [Settings] - [Security] - [Screen lock] в тази последователност.
2. Чукнете върху желаната настройка от изброените по-долу елементи.
   [None]: функцията за заключване не се използва.
   [Slide]: настройка по подразбиране. Чукнете върху , след това чукнете върху , за да го отключите.
   [Pattern]: пръстът се плъзга по девет точки за отключване. Ако не успеете да го отключите пет пъти, ще се появи екранът за влизане в профила в Google. Въведете името на своя профил и ще получите процедурата за отключване по имейл.
   [PIN]: задайте избран от вас код от четири или повече цифри.
   [Passwords]: задайте парола от четири или повече цифри/букви.
   Съвет
   - Задължително запишете PIN номера или паролата, които сте задали, и ги пазете на сигурно място.
3. Следвайте указанията на екрана.

Свързана тема

Промяна на настройките

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст с показаната на екрана клавиатура.

Текст на екрана	Описание
ABC ?123	Превключване между букви, цифри и символи.
*1	Въвеждане на главни букви.
Alt *2	Въвеждане на други символи.
*3	Превключване на езика за въвеждане.
	Изтриване на текст.
	Въвеждане или добавяне на нови редове

*1 Въвеждането на главни букви приключва след като въведете една буква. Чукнете върху този клавиш всеки път, когато трябва да въведете главна буква. За да въвеждате само главни букви („caps lock“), чукнете два пъти върху клавиша. За да изключите главните букви натиснете този клавиш отново.

*2 Това се появява, когато въвеждате цифри или символи.

*3 Това се появява, когато сте избрали повече от един език за въвеждане. При всяко чукване върху клавиша режимът на въвеждане се превключва между зададените от вас режими. Чукнете и задръжте, за да се покаже екранът за превключване на режима на въвеждане.

Съвет

- Натискане и задържане на клавиш с триъгълник в долния десен ъгъл позволява въвеждане на букви, символи и др., свързани с буквата на клавиша.
- За да въведете URL адрес или букви, чукнете върху мястото, където искате да въведете текста, за да се покаже клавиатурата на екрана.
- Цифрова клавиатура може също да се покаже. Чукнете върху [Apps & Widgets] - [Settings] - [Language & input]. След това чукнете върху до [Standard keyboard] и след това върху [Number keys], за да добавите отметка.

За да изберете езика за въвеждане

Чукнете върху [Apps & Widgets] - [Settings] - [Language & input]. След това чукнете върху до [Standard keyboard], след това върху [Input languages], след което отбележете с отметка езиците, които искате да използвате.

За да се скрие клавиатурата на екрана

Чукнете върху в долния ляв ъгъл на екрана.

Свързана тема

Избиране на текст

Можете да копирате или търсите текст от менюто, което се показва, когато се избере текст на уебсайт или URL адрес.

1. Чукнете и задръжте върху текста.
   Избраният текст ще се маркира.
2. Чукнете върху желания елемент от менюто в горния десен ъгъл на екрана.

Съвет

- Можете да промените диапазона на избрания текст, като плъзгате курсора, който се появява на стъпка 1, по текста.

За да вмъкнете текст

1. Чукнете и задръжте върху мястото за вмъкване на текста и след това чукнете върху [PASTE] или Clipboard.

Съвет

- Чукнете [Clipboard], за да се покаже в списък историята на текста, който е копиран. Текстът, който се използва често, може да се добави и в Favorites.
- Можете да промените мястото за вмъкване на текста, като плъзнете курсора на ново място.

SONY

Конфигуриране на профил в Google

Трябва да се регистрирате за профил в Google, за да използвате услугите, осигурени от Google, като Google Play Store (регистрацията е безплатна).

С профил в Google, можете да синхронизирате приложения, като например Email, Calendar и People, в таблета си с други устройства, които също поддържат услугите на Google.

Използване на текущия профил в Google

Ако вече имате профил в Google, който използвате с компютър или смартфон, можете да използвате този профил и с таблета. Въведете името и паролата на вашия профил в екрана за влизане, който се показва за приложенията за услугите на Google.

Забележка

- Таблетът трябва да бъде свързан с интернет, когато се регистрирате за нов профил в Google или влизате в него.

Регистриране за нов профил в Google на таблета

Можете да се регистрирате за профил в Google, когато използвате таблета за първи път или стартирате приложение за услугите на Google за първи път.

Съвет

- Няма нужда да се регистрирате за друг профил в Google, ако вече имате такъв.
- Можете да се регистрирате за профил в Google, като чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Accounts & sync] – [Add account] (в горния десен ъгъл на екрана) – [Google] в тази последователност.
- Можете също така да се регистрирате за профил в Google, като влезете направо в Google (https://www.google.com/accounts/).

Свързана тема

Въвеждане на текст

Синхронизиране на профила

Промяна на настройките

Създаване на резервно копие на данните на таблета

Добре е да копирате данните в таблета и да ги съхраните на друго запаметяващо устройство (резервно копие). Различни данни като снимки, изтеглени музикални и видеофайлове ще се натрупат в таблета, докато го използвате. Ако с таблета възникнат неочаквани проблеми, тези данни може да се повредят или изгубят. Като превантивна мярка за такива инциденти е добре често да създавате резервни копия, за да можете да възстановите своите важни данни.

Забележка

- Някои данни на таблета не могат да се копират.
- Някои настройки и приложения може да нямат метод за създаване на резервно копие. Водете си писмени бележки и ги пазете на сигурно място.

Данни, които могат да се копират

Можете да копирате и съхранявате в резервно копие изброените по-долу данни от таблета.

- Файлове с музика/филми/електронни книги без защита на авторските права
- Снимки/фонове

Тези данни са съхранени в изброените по-долу папки.

- Музикални файлове: \Music
- Файлове с тапети: \Pictures
- Файлове с филми: \Movie
- Файлове със снимки: \DCIM
- Файлове с електронни книги: \Reader

Създаване на резервно копие на данните (копиране)

Използвайте приложението File transfer, за да съхраните данните на стандартна карта с памет SD от търговската мрежа.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] и след това върху [File transfer], за да стартирате приложението File transfer.
2. Поставете картата с памет SD в гнездото за карта SD.
3. Изберете файла или папката, които искате да копирате от таблета.
4. Чукнете върху .

   Папка с име „\transferred“ се създава на картата с памет SD и данните се копират в тази папка.

Забележка

- Тъй като видеофайловете, купени от Video Unlimited*[1], са защитени с авторски права, не можете да ги копирате по описания по-горе начин. Копирайте ги на компютър с компютърния софтуер „Media Go“. Посетете следващия адрес, за да научите повече за приложението Media Go.
  http://mediago.sony.com/enu/introduction/

*1 Video Unlimited е услуга за видео, която се предлага от Sony Entertainment Network.

Свързана тема

Проверка на свободното място

Импортиране/експортиране на съдържание от карта с памет SD

Импортиране на съдържание от компютъра

Ако свържете компютър с таблета с доставения USB кабел за мултипорт (SGPUC2), можете да копирате данни от компютъра в таблета. Копираните данни могат след това да се използват на таблета.

1. Свържете таблета с компютъра чрез доставения USB кабел за мултипорт (SGPUC2).
2. На компютъра отворете папка, която включва файла, който искате да експортирате в таблета.
3. Щракнете върху бутона [Старт] на компютъра.
4. Щракнете върху [Компютър].
5. Щракнете върху името на модела на таблета.
6. Щракнете два пъти върху местоназначението за записване на данните.
7. Хванете и пуснете с мишката файла, който искате да копирате, в този екран.

Забележка

- Името на менюто, което се показва в горната процедура, зависи от операционната система на компютъра, средата на компютъра или операционната система Android на таблета.
- Не изключвайте таблета и не изваждайте USB кабела за мултипорт (SGPUC2), докато копирате данни. Това може да повреди данните.
- Таблетът не поддържа зареждане на батерията по USB връзка от компютър или зарядно устройство от търговската мрежа, което не е одобрено от Sony.
- Копираните данни ще се съхранят във вътрешната памет. Не можете да променяте местоназначението за записване на данните.
- Само копирани данни в поддържани формати на файлове могат да се използват на таблета.
- Проверете свободното място на таблета, когато импортирате данни от компютъра.

Свързана тема

Свързване с компютър

Проверка на свободното място

Поддържани формати

SONY

Поддържани формати

Възможните за използване формати се различават в зависимост от използваното приложение или съдържание.

Забележка

- Възможно е някои файлове да не могат да се използват на таблета.

Видеофайлове

Формат/ кодек	Профил	Максимална разделителна способност	Максимална битова скорост (Mbps)	Gallery
				Разширение
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264/AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile/Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile/Main Profile	1920 × 1080	10	-

Музика

Формат/ кодек	Честота на семплиране (kHz)	Максимална битова скорост (kbps)	Play Music
			Разширение
AAC	До 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	До 48	320	.mp3
WAV	44.1	-	.wav
WMA	44.1	320	-
WMA Pro	44.1	192	-
FLAC	До 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	До 48	256	.ogg

Снимки

Формат/ кодек	Максимална разделителна способност (пиксели)	Gallery
		Разширение
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Свързана тема

Импортиране на съдържание от компютъра

Свързване със съвместимо с USB устройство

Импортиране/експортиране на съдържание от карта с памет SD

Управление на силата на звука (само за страни/области, отговарящи на европейските директиви, с изключение на Русия, Казахстан и Украйна)

Звукът за известяване и предупрежденията [Check the volume level] са предвидени да предпазят ушите ви, когато усилите звука( ) на слушалките над определено ниво. Когато чуете звука за известяване и се появи предупреждението на екрана, силата на звука( ) се връща на първоначалната настройка. Можете да направите така, че изскачащото предупреждение да изчезне като чукнете [OK] в изскачащото предупреждение, или като чукнете външната част на изскачащото предупреждение.

Забележка

- Ако чукнете [OK] в изскачащото предупреждение, това ви позволява да усилите звука( ) над зададеното ниво. Имайте обаче предвид, че ако ползвате устройството 20 последователни часа след задаване силата на звука( ) на определеното ниво, ще чуете отново звука за известяване и ще се появи изскачащото предупреждение.
- Ако чукнете извън изскачащото предупреждение, това не ви позволява да усилите звука( ) над зададеното ниво. Ще чуете отново звука за известяване и ще се появи изскачащото предупреждение на екрана, когато увеличите силата на звука( ) над зададеното ниво.
- Ако изключите екрана, когато изскачащото предупреждение е все още на екран, ще видите отново изскачащото предупреждение, когато включите и отключите екрана.
- Ако изключите таблета, когато силата на звука( ) е зададена над определеното ниво, силата на звука( ) автоматично се връща на зададеното ниво.

Промяна на настройките

Различни настройки на таблета могат да се конфигурират в менюто за настройки.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] и желаните елементи.
2. Чукнете върху отделните елементи на менюто, за да конфигурирате настройките.

Елементите на менюто са както следва:

- WIRELESS & NETWORKS
  Wi-Fi: включване/изключване на функцията за Wi-Fi [Подробности], конфигуриране на Wi-Fi [Подробности].
  Bluetooth: включване/изключване на функцията за Bluetooth [Подробности], сдвояване [Подробности].
  Data usage: проверка на потреблението на връзки за данни.
  More…: включване на Airplane mode, VPN и др.
- DEVICE
  Sound: избор на звука за известяване, звука при чукване (операции) и др.
  Display: настройки като яркост на екрана [Подробности], икономичен режим, автоматичен HDMI изход, времето, което трябва да измине, преди екранът да се изключи (да заспи) [Подробности] и размера на шрифта.
  Storage: проверка на капацитета на вътрешната памет на таблета или картата с памет SD.
  Battery: проверка на оставащия заряд в батерията и времето за работа.
  Apps: проверка на информацията за инсталираните приложения.
- PERSONAL
  Accounts & sync: настройки за синхронизирането на профилите – например за имейл [Подробности].
  Location services: настройки за откриване на текущото местоположение [Подробности].
  Security: настройки за защита – например функцията за заключване на екрана [Подробности].
  Language & input: настройки за езика, използван за менютата и клавиатурата [Подробности].
  Backup & reset: създаване на резервно копие на данните и инициализиране [Подробности].
- SYSTEM
  Date & time: въвеждане на датата и часа и формата за показването им.
  Accessibility: настройка на функцията за изговаряне на текст и др.
  About tablet: проверка на версията на Android.

Забележка

- Екранът може да се разбърка в някои приложения, ако зададете [Font size] на [Large] или [Huge] в [Display]. Ако това се случи, задайте [Font size] на [Normal].

Проверка на свободното място

Когато инсталирате приложения, импортирате данни от други устройства и др., можете да проверите свободното място на таблета.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Storage].

Свързана тема

Създаване на резервно копие на данните на таблета

Импортиране на съдържание от компютъра

Синхронизиране на профила

Синхронизирането на профила ви позволява да проверявате онлайн най-различна информация, конфигурирана на таблета.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Accounts & sync].
2. Поставете превключвателя в горния десен ъгъл на екрана на [ON].
3. Чукнете върху [ADD ACCOUNT] и след това изберете профила, който искате да синхронизирате.
4. Чукнете върху добавения профил и след това изберете елемента, който искате да синхронизирате.
5. Чукнете върху и след това се върнете в списъка с профилите.

За да изтриете профил

1. Чукнете върху профила, който искате да изтриете, в списъка с профилите.
2. Чукнете върху (меню с опции) – [Remove account].

Забележка

- Профилът се премахва от таблета, но самият профил не се изтрива.

Свързана тема

Конфигуриране на профил в Google

Списък с приложения

Изброените по-долу приложения са инсталирани предварително на таблета. Можете да стартирате всяко приложение, като чукнете върху неговата икона.

Съвет

- Когато ⋮ (меню с опции) се показва в горния десен ъгъл на екрана, можете да чукнете върху него, за да се покаже менюто с опции.

Calendar

За да организирате своя график и да го синхронизирате с Google Календар [Подробности].

Browser

За да разглеждате уебсайтове в интернет [Подробности].

Camera

За да правите снимки или филми [Подробности].

People

За да управлявате контактите за своите приятели или колеги [Подробности].

Desk clock

За да видите текущия час [Подробности].

Email

За да изпращате и получавате съобщения по имейл [Подробности].

Movies

За да гледате файлове с филми.

Вижте помощта за това приложение, за да разберете как можете да го използвате.

Отворете помощта за приложението

WALKMAN

За да слушате файлове с музика.

Вижте помощта за това приложение, за да разберете как можете да го използвате.

Отворете помощта за приложението

Album

За да гледате снимки.

Вижте помощта за това приложение, за да разберете как можете да го използвате.

Отворете помощта за приложението

Gallery

За да разглеждате или променяте снимки [Подробности].

File transfer

За да импортирате/експортирате данни между картата с памет SD/USB и вътрешната памет на таблета [Подробности].

Remote control

За да използвате таблета като дистанционно управление [Подробности].

Socialife

За да проверявате последните новини, блогове и публикации във Facebook и Twitter от едно приложение.

Вижте помощта за това приложение, за да разберете как можете да го използвате.

Отворете помощта за приложението

Wi-Fi checker

За да проверите състоянието на връзката и да получите съвети за отстраняване на проблеми с Wi-Fi (безжична локална мрежа) [Подробности].

Reader by Sony

За да купувате и разглеждате електронни книги [Подробности].

Help guide

За да четете това помощно ръководство онлайн. Можете да го изтеглите в таблета [Подробности].

Start Up Guide

Инструкции за основна работа на таблета, как да се прави връзка с интернет и т.н.

Support

За да влезете в Sony уебсайта за поддръжка на клиенти.

Sony Select

За да влезете в уебсайт, който представя приложения, препоръчани от Sony [Подробности].

Product registration *1

За да регистрирате таблета в Sony [Подробности].

Video Unlimited *1

За да влезете в услугата на Sony за платени видеофайлове [Подробности].

Music Unlimited *1

За да влезете в услугата на Sony за музика от облак от сървъри [Подробности].

PlayMemories Online *1

Насладете се на вашите снимки и видеофайлове във всички устройства, веднага! [Подробности]

Xperia Link

Интернет връзка от вашия таблет с помощта на смартфон [Подробности].

MediaRemote *1

За да управлявате устройства на Sony, които поддържат приложението MediaRemote, по мрежата Wi-Fi [Подробности].

Settings

За да променяте различни настройки на таблета [Подробности].

Messaging (SGPT13)

За да изпращате и получавате SMS (кратки съобщения).

Play Music

За да слушате музика.

Calculator

За да правите прости изчисления [Подробности].

Gmail

За да изпращате или получавате Gmail [Подробности].

Google Search

За да търсите в Google [Подробности].

Google+

За да използвате социалната мрежа Google+, поддържана от Google.

Messenger

За да обменяте моментални съобщения с други потребители на Google+.

Play Movies *[1]

За да гледате филми, взети под наем от Google Play.

Maps

За да намерите своето местоположение и да търсите места/маршрути (Google Maps).

Местен

Използвайте тази услуга, за да намерите информация за магазини и места.

Navigation

Използвайте тази система за GPS навигация с помощ от интернет, която включва и функция за гласови указания.

Latitude

За да намерите къде са вашите приятели на картата.

Talk

За чат с текст/глас и видеоразговори (Google Talk).

Play Store

За изтегляне или купуване на нови приложения и за актуализиране на приложения [Подробности].

YouTube

Услуга за споделяне на видеофайлове.

Play Books *1

За да търсите и преглеждате най-различни книги от библиотеки и издатели от цял свят.

Downloads

Използвайте тази програма, за да показвате или организирате файлове, изтеглени от интернет.

Translate

Използвайте безплатна услуга за превод, която е широко разпространена и ви позволява да превеждате мигновено от много езици.

Drive

За съхраняване и синхронизиране на файлове, за да имате достъп до тях отвсякъде и с различни устройства.

Movie Studio

За лесно променяне/съхраняване на филми от вашите филми и снимки.

Crackle *1

За да гледате холивудски филми и телевизионни програми с пълно времетраене и размер [Подробности].

Zinio

Zinio е главното приложение за списания във вашия таблет, което дава на читателите мигновен достъп до хиляди световни заглавия [Подробности].

Evernote

Evernote превръща вашия таблет в разширение на вашия мозък. Evernote е безплатно приложение, което ви помага да запомните всичко около вашия таблет [Подробности].

Skype

Осъществявайте безплатни гласови и видеоразговори до всеки в Skype, независимо дали е с Android или компютър, както и мигновени съобщения до приятели и роднини [Подробности].

OfficeSuite

Гледайте и споделяйте файлове и прикачени файлове в Microsoft Word, Excel, PowerPoint и PDF на вашия таблет чрез едно пълноценно решение за мобилен Office [Подробности].

AccuWeather

AccuWeather дава прогноза за 2,7 милиона места, поддържа 27 езика и има подробни графики за времето, които ще допаднат на вашия таблет [Подробности].

HD Games

Download high quality games to your Android tablet from the Top HD Games at Gameloft's online store [Подробности].

XPERIA Games

Блогът на Xperia Games е вашият източник за всички най-актуални новини за игри за вашия Xperia(TM) телефон или Xperia(TM) Tablet S [Подробности].

Vkontakte *[1]

Официално приложение VK.com, инструментът за всичко, който служи за комуникация и намиране на приятели [Подробности].

WildTangent Games *[1]

Играйте игрите по своя начин! От Fruit Ninja до Reckless Racing, открийте най-добрия начин за достъп и игра на страхотни игри, които се намират на едно място, чрез приложението WildTangent Games. Предлага се за всички Xperia(TM) Tablet или в Sony Select, може да се насладите на всякакви игри, по всяко време! [Подробности]

---

ivi.ru *[1]

Приложението на най-голямото руско безплатно онлайн кино ivi.ru ви въвежда в света на филмите, анимациите, сериите и телевизионните програми. Цялото съдържание се излъчва онлайн и не трябва да изтегляте нищо [Подробности].

Yandex.Mail *1

Yandex.Mail във вашия джоб!

Възползвайте се от всички функции на Yandex.Mail с помощта на вашия таблет [Подробности].

Yandex.Search *1

Yandex.Search е отговорът към всички ваши въпроси. Приложението разпознава естеството на вашия въпрос и мигновено връща отговора директно на вашия екран [Подробности].

---

*1 Приложения или услуги може да не са достъпни в някои страни/региони.

Използване на календара

Можете да управлявате своя график на таблета. Като регистрирате своя профил в Google, можете да синхронизирате своя Google Календар и данните за своя график.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Calendar].

   Календарът се показва.



	Текст на екрана	Описание
1	DAY	Показва събитията за един ден.
2	WEEK	Показва календара по седмици.
3	MONTH	Показва календара по месеци.
4	AGENDA	Показва списъка на включените в графика елементи.
5	TODAY	Показва днешния график.
6	Ново събитие	Добавя събития.
7	Избор на дата	Избира коя дата да се покаже.
8	Търсене	Търсене на събитие.
9	Меню с опции	Избор на по-подробни настройки – например обновяването на екрана или конфигурирането на общите настройки за Календар.

Съвет

- Можете бързо да плъзгате нагоре/надолу/надясно/наляво по графика или миникалендара, за да

сменяте търсите събития по различни месеци, дати и часове.

Добавяне на събитие

1. Чукнете и задръжте върху датата и часа, за които искате да добавите събитие и след това чукнете върху [New event]. Можете също да чукнете върху .
2. Въведете началната дата и час и данните за графика и след това чукнете върху [DONE] в горния десен ъгъл на екрана.

Съвет

- Можете да настроите таблета да ви уведомява, когато насрочените дата и час наближат.

Промяна на събитие

1. Чукнете върху събитието, което искате да промените.
2. Чукнете върху , въведете елемента, който ще променяте, и след това чукнете върху [DONE] в горния десен ъгъл на екрана.

Изтриване на събитие

1. Чукнете върху събитието, което искате да изтриете.
2. Чукнете върху и след това върху [OK].

Забележка

- Когато споделяте графика на Google Календар, изберете хората, с които ще го споделяте, много внимателно, за да не разкриете своя график на нежелани потребители.
- Ако вашият календар не се синхронизира автоматично с Google Календар, чукнете върху [Settings], след това върху [Accounts & sync] и се уверете, че превключвателят в горния десен ъгъл на екрана е на [ON].
- Ако вашият календар е настроен да се синхронизира с Google Календар автоматично и промените графика на компютър или други устройства, таблетът ще се свърже с Google Календар автоматично. Това може да доведе до неочаквани такси за интернет.

Правене на снимки/филми

Можете да правите снимки и филми с вградените камери отпред и отзад. Различни настройки за снимане – например за размера на кадъра – също са достъпни. Информация за местоположението също може да се добавя към снимките.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Camera].

   Приложението Camera стартира.



Текст на екрана		Описание
1	Подробни настройки	За подробни настройки за записване на снимки или филми.
2	Екран за преглед	Показва обекта, който снимате.
3	Превключване на камерите	Превключва между предната и задната камера.
4	Бутон за запис	Започва записа на снимка или филм.
5	Превключване на режима на запис	Превключва режима на запис между снимка, филм и панорамна снимка.
6	Хронология на записите	Показва миниатюри на записаните снимки или филми.

2. Насочете камерата към обекта и чукнете върху , за да направите снимка или , за да снимате филм.

   За снимки: прави се снимка.

   За филми: започва запис на филм. Чукване върху отново спира записа.

Забележка

- Не докосвайте обективите на вградените камери. Ако обективите се замърсят или издраскат, качеството на изображението може да се влоши.
- Не позволявайте пряка слънчева светлина да попадне в обективите на вградените камери – независимо дали таблетът е включен, или изключен. Това може да повреди камерата.

Съвет

- Задната камера има функция за автоматично фокусиране. След като чукнете върху , снимката ще се направи, когато обектът дойде на фокус.
- За да добавите информация за местоположението към снимките, използването на GPS трябва да бъде разрешено или таблетът трябва да бъде свързан с мрежата, когато правите снимки [Подробности].
- Можете да виждате снимките, които сте направили, и мултимедийните файлове от различни приложения за възпроизвеждане.
- Функцията за фокус позволява да фокусирате частта, върху която чуквате на сензорния панел, и да изберете режим.
- Можете също така да направите снимка, докато записвате филм, като чукнете върху .

Създаване на панорамни снимки

1. Стартирайте приложението Camera.
2. Чукнете върху в дясната страна на екрана.
3. Насочете камерата към края на обекта и чукнете върху .

   Започва заснемане на панорама. Придвижете или наклонете камерата до другия края на обекта и чукнете върху още веднъж, за да спрете записа.

Съвет

- Когато държите таблета хоризонтално, можете да снимате пейзажни панорамни снимки. Когато държите таблета вертикално, можете да снимате портретни панорамни снимки.

Излизане от приложението Camera

Чукнете върху , което се показва на лентата за състоянието в долния ляв ъгъл на екрана. Ако лентата за състоянието не се показва, чукнете веднъж в долния ляв ъгъл на екрана.

Свързана тема

Бележки за записаните снимки/филми

Бележки за записаните снимки/филми

Авторски права и права върху портрета

Изображенията и звуците, които записвате на таблета, може да са защитени с авторски права. Неразрешената употреба на такива материали освен за лично ползване може да представлява нарушение на законите за авторско право. Използването или промяната на изображения или имена на други хора без тяхно разрешение може да представлява нарушение на правата върху портрета. Трябва да се съобразявате с авторските права и правата върху портрета, когато качвате записани изображения на сайтове в интернет. Някои изпълнения, изложби или изложения може да забраняват записването – дори за лично ползване. Неразрешеното записване на такива материали може да представлява нарушение на авторските права.

Конфигуриране на профил за имейл

Профилът за имейл, който обикновено използвате на компютъра, може да се използва и на таблета. Ако регистрирате няколко профила за имейл, можете да работите с имейлите от всички профили едновременно. Можете също така да търсите или подреждате получените съобщения по имейл.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Email].

   Приложението Email стартира и екранът за конфигуриране на профил се показва.
2. Въведете своя имейл адрес и парола и чукнете върху [Next].
3. Следвайте указанията на екрана, за да изберете профила за имейл.
   Когато конфигурирането бъде завършено, се показва екранът със списъка с имейли.

	Текст на екрана	Описание
1	Избор	Позволява да изберете имейли, като чуквате върху квадратчетата за отметки, за да премествате имейлите в друга папка или да ги изтривате наведнъж.
2	Създаване на имейл	Създава и изпраща имейл [Подробности].
3	Търсене	Търси имейли от списъка с имейли.
4	Обновяване	Получава имейли.
5	Меню с опции	Подрежда имейли, добавя/изтрива профили и пр.

Съвет

- Можете да зададете за всеки профил броя на получените имейли за поставяне в дадена папка, като чукнете върху (меню с опции) – [Settings] – [Messages per folder] на екрана със списъка с имейли.
- Търси се в темата, изпращача и тялото на всички имейли, записани на сървъра.
- Показват се по 10 резултата от последните имейли. За търсене на по-стари имейли чукнете върху [Load more messages].

Забележка

- Попитайте своя мрежов администратор или други съответни специалисти как можете да се свържете с Microsoft Exchange Server.
- За повече подробности за конфигурирането на имейл адрес, получен от доставчик на интернет, вижте уебсайта, центъра за поддръжка и пр. на доставчика.

Свързана тема

Създаване и изпращане на имейл

Получаване/изтриване на имейли

Създаване и изпращане на имейл

1. На екрана със списъка с имейли чукнете върху в горния десен ъгъл на екрана.
   Показва се екранът за създаване на имейл
2. Чукнете върху [To] и след това въведете имейл адреса на получателя.
3. Въведете темата в [Subject].
4. Въведете съобщението в [Compose email].
5. Чукнете върху [SEND].
   Имейлът е изпратен.

Съвет

- Чукване върху на стъпка 2 позволява да вземете адреса от приложението [People].
- Чукване върху на стъпка 3 позволява да прикачите файл към вашия имейл.
- Чукване върху [Save draft], докато създавате имейла, позволява запазване на чернова.

Свързана тема

Получаване/изтриване на имейли

Получаване/изтриване на имейли

1. На екрана със списъка с имейли чукнете върху в горния десен ъгъл на екрана.
   Новите съобщения се показват в кутията за входящи. Чуквайте върху имейлите, за да ги отваряте.

За да отговорите на имейл

Чукнете върху (Отговор) или (Отговор до всички), създайте своето съобщение и чукнете върху [SEND].

За да препратите имейл

Чукнете върху (Препращане), създайте съобщението за препращане и чукнете върху [SEND].

Изтриване на имейл

1. Чукнете върху имейла, който искате да изтриете, на екрана със списъка с имейли или отворете имейла и чукнете върху в горния десен ъгъл на екрана.
2. Чукнете върху [OK].
   Имейлът се изтрива.

Свързана тема

Създаване и изпращане на имейл

Разглеждане на уебсайтове

Приложението Browser ви позволява да отваряте и разглеждате уебсайтове в интернет. Можете да показвате и превключвате между различните уебсайтове с помощта на раздели.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Browser].

   Приложението Browser стартира.



	Текст на екрана	Описание
1	Раздел	Позволява да добавите раздел, за да разглеждате различни уебсайтове, като превключвате разделите.
2	Адресна лента	Позволява да въведете (URL) адреса на желания уебсайт. Клавиатурата на екрана се показва, когато чукнете върху адресната лента.
3	Добавяне на отметка	Добавя уебсайта, който разглеждате, към отметките.
4	Търсене	Позволява да въведете ключова дума за търсене в интернет. Клавиатурата на екрана се показва, когато чукнете върху бутона за търсене.
5	Отметки/ история	Позволява да въведете или изберете уебсайт за отваряне от отметките или да влезете в историята.
6	Меню с опции	За подробни настройки – например за превключване към Browser в Small Apps и др.

2. Чукнете върху адресната лента на браузъра.

   Показва се клавиатурата на екрана.

3. Въведете (URL) адреса на желания уебсайт и чукнете върху клавиша .

Забележка

- Ако съдържанието не се показва както трябва, чукнете върху [Settings] и след това върху [Advanced] в (меню с опции), след това чукнете върху [Enable Quick view], за да изчистите отметката.
- Някои уебсайтове може да не се показват, защото браузърът не поддържа форматите на снимките/ филмите или добавките, използвани от уебсайта.
- Можете да стартирате браузъра с функцията Small Apps. В този случай изброените по-долу функции не се поддържат.

  Възпроизвеждане на съдържание Flash

  Разглеждане на уебсайтове с раздели

  Отметки и история

Съвет

- Можете да търсите в интернет, като въведете ключова дума или фраза вместо (URL) адреса на стъпка 3.
- Ако адресната лента не се показва в горната част на екрана, чукнете върху раздела.
- Можете да копирате или търсите текст от менюто, което се показва, когато се избере текст на уебсайт или URL адрес.
- Ако уебсайтът се показва по различен начин от този в браузъра на компютър, чукнете върху ⋮ (меню с опции) в горния десен ъгъл на екрана и поставете отметка в [Request desktop site] в менюто. След това ще можете да виждате уебсайта като на компютър.
- За всеки раздел можете да изберете дали да се показва в мобилния, или в настолния вариант.

За да добавите/изтриете раздел

За да добавите раздел, чукнете върху + в десния край на списъка с раздели.

За да изтриете раздел, чукнете върху × в десния край вътре в раздела.

Свързана тема

Избиране на текст

Добавяне на отметки

Отваряне на сайтове от отметки/история

Добавяне на отметки

Функцията за отметки позволява записване на (URL) адресите на уебсайтовете, които посещавате често, за да можете бързо да ги отваряте. Можете също така да добавяте преки пътища към тези URL от началния екран.

За да добавите отметка за (URL) адрес

Чукнете върху ☆ вдясно на адресната лента, за да проверите подробната информация и след това чукнете върху [OK].

За да направите пряк път на началния екран за (URL) адрес

Чукнете върху ☆ вдясно на адресната лента, изберете [Home screen] като местоназначение и след това чукнете върху [OK].

За да отворите уебсайт от неговата отметка

Чукнете върху , за да извадите списъка с регистрирани отметки. Чукнете върху желания уебсайт от списъка.

Свързана тема

Отваряне на сайтове от отметки/история

Отваряне на сайтове от отметки/история

Можете да отворите уебсайт от регистрирана отметка или от историята.

1. Чукнете върху .
2. Чукнете върху [BOOKMARKS] или [HISTORY].
   - [BOOKMARKS]: показва списъка с регистрираните отметки.
   - [HISTORY]: показва списъка с уебсайтовете, които сте отваряли досега.
3. Чукнете върху елемента, който искате да се покаже.

За да изтриете историята

Чукнете върху , докато историята е показана.

Използване на калкулатора

Можете да използвате таблета като калкулатор. Освен четирите аритметични операции събиране, изваждане, умножение и деление, могат да се изчисляват тригонометрични функции, степени, логаритми и др.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Calculator].

   Приложението Calculator стартира.

Съвет

- Това приложение може да се използва като Small Apps .

Свързана тема

Използване на „Small Apps“

Регистриране на контакти

Можете да регистрирате имена, телефонни номера, адреси и др. като често използвани контакти. Като регистрирате своя профил в Google, можете да синхронизирате People с контакти в Gmail, което ще направи вашите контакти още по-удобни.

Ако използвате Microsoft Exchange Server, можете да управлявате своите служебни контакти, като се свържете с Microsoft Exchange Server.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [People].

   Приложението People стартира.



Текст на екрана		Описание
1	GROUPS	Показва групите с контакти.
2	ALL	Показва всички контакти.
3	FAVORITES	Показва контактите, които сте регистрирали като FAVORITES.
4	Търсене	Търси контакт.
5	Нов контакт	Регистрира нов контакт.
6	Промяна на контакт	Променя избран контакт.
7	Меню с опции	За подробни настройки – например споделяне на контакти с други приложения или изтриване на контактите.

2. Чукнете върху [ALL] в горния ляв ъгъл на екрана.
3. Чукнете върху .
4. Въведете данните и чукнете върху [DONE].

   Контактът е регистриран.

Съвет

Контактът може също да се регистрира с чукване върху (назад) в долния ляв ъгъл на началния екран на стъпка 3. Когато чукнете върху [DISCARD], промените на данните, които правите в момента, се отменят.

За да промените контакти

Чукнете върху контакта, който искате да промените, и след това чукнете върху в горния десен ъгъл на показания екран.

За да изтриете контакти

Чукнете върху контакта, който искате да изтриете, и след това чукнете върху (меню с опции) – [Delete].

За да превключвате между контактите, които се показват

Чукнете върху (меню с опции) – [Contacts to display] – (профила) и можете да превключвате между списъците с контакти на отделните профили. Можете също така да посочите повече от един или всички профили.

Забележка

- Ако вашите контакти не се синхронизират автоматично с контактите в Google, чукнете върху [Settings], след това върху [Accounts & sync] и проверете дали превключвателят в горния десен ъгъл на екрана е на [ON].

Свързана тема

Групиране/обединяване на контакти

Групиране/обединяване на контакти

Регистриране на групи

1. Чукнете върху [GROUPS] в горния ляв ъгъл на екрана и след това чукнете върху .
   Ако имате повече от един профил, чукнете върху профила, към който искате да регистрирате групата.
2. Въведете името на групата и след това името на лицето, което искате да бъде включено.
3. Чукнете върху [DONE].
   Групата се регистрира.

Обединяване на контакти

Можете да обедините контактите на лице, което има два или повече имейл адреса и др., и е било регистрирано като отделни контакти.

1. Чукнете върху [ALL] в горния ляв ъгъл на екрана.
2. Чукнете върху един от неговите контакти и след това чукнете върху в горния десен ъгъл на показания екран.
3. Чукнете върху (меню с опции) – [Join].
4. Чукнете върху контакта, с когото искате да го обедините.
   Избраният контакт на стъпка 4 се обединява с контакта, избран на стъпка 2. Името на контакта след обединяването на контактите ще бъде това на избрания на стъпка 2.

Показване на часовника

Часовникът лесно се вижда дори от разстояние и има фон, който се променя в зависимост от времето.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Desk clock].

   Приложението Desk clock стартира и електронният часовник се показва.
   Чукване върху иконите позволява извършване на изброените по-долу операции.
   : навива будилника.
   : пуска слайдшоу.
   : пуска музика.
   : връща началния екран.

Съвет

- Часът за будилника се показва на екрана.
- Можете да чукнете някъде върху екрана, за да промените яркостта на екрана между две нива.

SONY

Импортиране/експортиране на съдържание от карта с памет SD

Приложението File transfer позволява да импортирате/експортирате данни между вътрешната памет на таблета и карта с памет SD.

За да импортирате/експортирате данни между вътрешната памет на таблета и карта с памет SD

1. Поставете карта с памет SD в гнездото за карта с памет SD.
2. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [File transfer].

   Приложението File transfer стартира.
3. Чукнете върху файла или папката, които искате да прехвърлите, за да добавите отметка до тях.
   - Чукване върху иконата за запис превключва между екраните за импортиране и експортиране.
   - За да преместите папка, чукнете върху иконата на папката в списъка. За да се покаже подробна информация за папката, чукнете и задръжте иконата на папката.
4. За да изберете местоназначението на папката, чукнете върху в [Import to] или [Export to].

   Ако не изберете папка, файлът се прехвърля в папката [transferred] на носителя.
5. Чукнете върху или .

   Прехвърлянето на файла започва.

Забележка

- Не изваждайте носителя, докато се прехвърлят данни.

Свързана тема

Проверка на свободното място

Поддържани формати

Поставяне/изваждане на карта с памет SD

SONY

Използване на таблета като дистанционно управление

Можете да превключвате между два вида управление от екрана за дистанционното управление.

- „Пълно“ дистанционно управление
  Можете да работите с дистанционното управление, като чуквате върху бутоните – също като обикновено инфрачервено дистанционно управление.
- Дистанционно управление с „жестове“
  Това придава ново усещане на дистанционното управление. Дистанционното управление реагира, когато таблетът засече движение на вашите пръсти – например чукване или бързо плъзгане по сензорния екран – независимо къде докосвате екрана. По този начин можете да използвате дистанционното управление инстинктивно, без да гледате екрана на таблета.

Свързана тема

Регистриране на дистанционното управление

Използване на „MediaRemote“

Регистриране на дистанционното управление

Таблетът може да се използва като дистанционно управление с функцията за инфрачервено дистанционно управление (IR).

Като регистрирате повече от един код за дистанционно управление, можете да управлявате повече от едно устройство с един таблет.

Често използвани операции като усилване или намаляване на звука или превключване на канал могат да се извършват с интуитивни жестове.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Remote control].

   Приложението Remote control стартира.
2. Чукнете върху [Register device] или [Register device].
3. Чукнете върху [Easy registration].
4. Регистрирайте таблета като дистанционно управление, като следвате указанията на екрана.
   Изпълнете [Remote control test], ако е необходимо.
   Когато приключите конфигурирането, се показва екранът със списъка с устройства. Чукнете върху името на регистрирано устройство.

Текст на екрана		Описание
1	Превключване между пълно дистанционно управление или управление с жестове	Превключва между управлението с жестове като бързо или бавно плъзгане и „пълното“ дистанционно управление с чукване върху бутони [Подробности].
2	Превключване на регистрираните дистанционни управления	Превключва регистрираните дистанционни управления чрез чукване по иконата от ляво и дясно на контролираното в момента устройство.
3	Конфигуриране на макрокоманда	Регистрира макрокомандата, която ви позволява с чукване на бутона да извършвате няколко последователни команди с устройствата.
4	Меню с опции	Задава подробни настройки – например промяна или изтриване на регистрирани устройства.
5	Регистрирана макрокоманда	Чукнете, за да изпълните регистрираната макрокоманда.

Съвет

- Това приложение може да се използва като Small Apps .
- Можете да конфигурирате “кожата”, като чукнете върху [Change skin] на ⋮ (меню с опции). Можете да конфигурирате “кожата” поотделно за всяко регистрирано устройство.
- Ако категорията или производителят не се показват, позволете на таблета да научи сигнала на дистанционното управление и след това го регистрирайте.
- В зависимост от категорията или производителя могат да се покажат две или повече устройства. Ако се показва повече от едно устройство, изпробвайте работата на всяко показано дистанционно управление изберете онова, което работи правилно.

За да регистрирате като дистанционно управление за друго устройство

Чукнете върху ↩ (назад) и след това чукнете върху [+ Register device] на екрана със списъка с устройства.

Научаване на сигнала на дистанционното управление и регистриране

Ако категорията или производителят на устройството не се показват на [Easy registration], регистрирайте дистанционното управление по дадения по-долу начин.

1. Стартирайте приложението Remote control.
2. Чукнете върху [+ Register device] или [Register device].
3. Чукнете върху [Learn from a remote control].
4. Изберете категорията.
   Изображение на дистанционно управление се показва на екрана.
5. Чукнете върху бутона, на който искате да зададете сигнала.
6. Когато се покаже екранът с менюто, чукнете върху [Learn remote command].
7. Поставете дистанционното управление, което ще се регистрира, близо до инфрачервения извод на таблета, чукнете върху [Start] и натиснете бутона, който трябва да се научи, на дистанционното управление.
   Когато бутонът бъде регистриран, екранът се връща към картината на дистанционното управление.

Съвет

- За научаване на още бутони повторете стъпки от 4 до 7.

Свързана тема

Използване на „Small Apps“

Програмиране на операции в дистанционното управление (функция за макрокоманда)

SONY

Програмиране на операции в дистанционното управление (функция за макрокоманда)

С функцията за макрокоманда можете да регистрирате повече от една операция с устройства, регистрирани в приложението за дистанционно управление. Операциите ще се извършват в регистрираната последователност с чукване само върху един бутон.

1. Стартирайте приложението Remote control.
2. Изберете и чукнете върху желаното устройство.
3. Чукнете върху [Macros].
4. Чукнете върху [New macro].
   Регистрирайте макрокоманда по дадената по-долу последователност.
   - Изберете бутон.
   - Проверете действието (регистрирайте времето за операцията).
   - Въведете име за макрокомандата.

   Чукнете върху [OK] и след това следвайте указанията на екрана.
   Ако регистрацията завърши успешно, бутон с име на макрокоманда ще се появи в долната част на екрана на дистанционното управление. Като чукнете върху бутона, можете да стартирате регистрираната макрокоманда.

Задаване на силата на звука

Можете да зададете силата на звука, за да се насладите повече на музика, видеофайлове, игри и други. Настройките за звук включват препоръчаните от Sony [ClearAudio+], [Sound enhancements], които можете да настроите както искате, и [Dynamic normalizer].

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Sound].
2. Чукнете върху желаната настройка от изброените по-долу елементи.

- [ClearAudio+]: препоръчаните от Sony звукови настройки за музика оптимизират настройките на технологията за обработване на цифров сигнал само с едно докосване.
- [Sound enhancements]: задайте звуковите технологии, с които е оборудван вашия таблет или проверете кои от тях се ползват. Тези настройки не се предлагат, когато [ClearAudio+] е включено. Елементите, които можете да конфигурирате от настройки са следните.
  [Equalizer]: задайте качеството на звука подходящо за жанра на музиката.
  [Clear Phase(TM)]: задайте качеството на звука подходящо за вградените високоговорители.
  [xLOUD(TM)]: възпроизведете динамичен звук от вградените високоговорители. Тази настройка не се предлага, когато [S-Force Front Surround 3D] е включено.
  [S-Force Front Surround 3D]: пресъздайте на практика 3D звуково поле.
- [Dynamic normalizer]: намалете до минимум разликата в обема на звука в различното съдържание. Тази настройка може например да предотврати песните да бъдат възпроизвеждани прекалено шумно или прекалено тихо, когато възпроизвеждате песни на случаен принцип от различни албуми с различна сила на запис.

Забележка

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] и [Dynamic normalizer] не се предлагат, когато ползвате някои приложения за гласова комуникация.
- [ClearAudio+], [Sound enhancements] и [Dynamic normalizer] не се поддържат с устройства свързани чрез Bluetooth или мултипорт.

Свързана тема

Промяна на настройките

Използване на Sony Select

Sony Select ви позволява да влезете в уебсайт, който предлага подбрани приложения, подходящи за използване с вашия таблет.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Sony Select].

   Браузърът стартира и показва уебсайта.

Забележка

- За да изтегляте приложения, са необходими настройки от профил в Google.
- Някои приложения се заплащат.
- Когато изтегляте и актуализирате приложения, се прехвърля голям обем от данни.

Възпроизвеждане на снимки/видеофайлове

Приложението Gallery позволява да разглеждате или възпроизвеждате снимки и видеофайлове в таблета или Picasa web albums. Можете и лесно да публикувате снимки на онлайн услуги, за да ги споделите.

Можете да показвате подробна информация, както и да сортирате или филтрирате снимки и видеофайлове.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Gallery].

   Приложението Gallery стартира.
2. Чукнете върху албуми или миниатюри, за да изберете снимките или видеофайловете, което искате да гледате.
   Избраните снимки или видеофайлове се показват на екрана за възпроизвеждане.



Текст на екрана		Описание
1	Споделяне	Избира услугата, която искате да използвате, за да споделяте снимки или филми, и ги публикува там.
2	Слайдшоу	Започва възпроизвеждането на слайдшоу.
3	Превключване на областта за показване на снимките	Превключва областта за показване на снимките.
4	Изтриване	Изтрива избраната снимка.
5	Меню с опции	Задава или настройва настройки – например промяна на снимки.

Съвет

- Можете да възпроизвеждате снимки или видеофайлове, съхранени в Picasa web albums. Ако изберете синхронизиране с Picasa web albums, достъпно с профила в Google, който избирате в приложението Settings, в списъка с албуми ще се появи Picasa web albums.
- Като използвате менюто в горния десен ъгъл на екрана, можете да подреждате снимки или видеофайлове по такива данни като часа или мястото, на което са направени.

Като чуквате и задържате последователно върху миниатюрите, можете да изберете повече от една снимка или видеофайл.

- Можете да контролирате възпроизвеждането на екрана за възпроизвеждане.

За да гледате снимките на цял екран

Чукнете върху [Fill display area] от менюто с опции на екрана за възпроизвеждане на снимката. За да излезете от показването на цял екран, чукнете върху [Fit to display area].

За да се покаже мястото на снимане

Чукнете върху или , без да бъде разширена областта за показване. Ако снимката има информация за мястото, на което е направена, ще се покаже карта с обозначеното място. За да се върнете към миниатюрите, чукнете върху .

Съвет

- Можете да правите снимки, които включват информация за местоположението, с вградените камери.

Автоматично редуване на снимки (слайдшоу)

1. Изберете албуми или миниатюри за снимките, които искате да се редуват като слайдшоу, и след това чукнете върху .
   Слайдшоуто започва.

Свързана тема

Споделяне на снимки/видеофайлове

Промяна на снимки

Споделяне на снимки/видеофайлове

1. Чукнете и задръжте албума или миниатюрата за снимките, които искате да споделяте, и след това чукнете върху или върху от екрана за възпроизвеждане.
2. Чукнете върху името на услугата, която искате да използвате за споделяне на снимки или видеофайлове.
3. Публикувайте снимките или видеофайловете, като следвате указанията на екрана.

Съвет

- Можете да избирате повече от една снимка или видеофайл, като последователно чуквате и задържате миниатюрите.

Свързана тема

Промяна на снимки

Промяна на снимки

1. На екрана за възпроизвеждане чукнете върху (меню с опции) – [Edit].
2. Чукнете върху [Photo editor].
3. Чукнете върху иконата за промяна в долната част на екрана.
   Можете да добавяте различни ефекти към вашите снимки.



Текст на екрана		Описание
1	Яркост	Задава яркостта на снимката – например за светлите участъци.
2	Ефекти	Задава настройки за ефектите на снимката – например плакатен ефект.
3	Цвят	Задава настройки за цвета – например наситеност.
4	Промяна	Задава промени на снимката – например обрязване.

4. Когато приключите с промяната, чукнете върху [SAVE].

Свързана тема

Споделяне на снимки/видеофайлове

Проверка на връзката по Wi-Fi

Приложението Wi-Fi checker позволява да проверите връзката по Wi-Fi на таблета, когато възникне проблем с връзката.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Wi-Fi checker].

   Приложението Wi-Fi checker стартира.
2. Чукнете върху [Test] в горния десен ъгъл на екрана, за да започне проверка на връзката.
   Елементите се проверяват последователно и се показват предполагаемите причини и решения.

Съвет

- Ако чукнете върху [SETTINGS] в горния десен ъгъл на екрана, можете да видите екрана с настройките за връзката по Wi-Fi. Използвайте , за да се върнете към приложението Wi-Fi checker. Ако чукнете върху , за да се покаже началният екран, ще се покаже екранът с настройките при следващото стартиране на приложението Wi-Fi checker.

Свързана тема

Свързване с Wi-Fi

Четене на електронни книги

Можете да носите любимите си електронни книги на таблета. Интуитивната конструкция е идеална за четене на път – можете да поставяте отметки, да отбелязвате текстове и да променяте размера на шрифта, докато четете. Можете дори да синхронизирате отметките и отбелязаните елементи с други съвместими устройства. Купуването на съдържание става лесно онлайн с Reader(TM) Store. В страните, където не можете да купувате от Reader(TM) Store, пак можете да четете книги на таблета, като ги заредите от карта с памет (само за книги без защита на авторските права).

- Отметки и отбелязване
- Избор на размер на шрифта
- Интуитивно придвижване
- Синхронизиране с други съвместими устройства

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Reader by Sony].

   Приложението Reader by Sony стартира.

Забележка

- Reader (TM) Store може да не са достъпни в някои страни/региони.
- Reader (TM) Store използва Adobe DRM и е необходимо Adobe ID за упълномощаване на таблета за преглед на защитено съдържание.
- Ако още нямате Adobe ID, Reader (TM) Store ще създаде като използва имейл адреса и паролата, които сте използвали за създаване на профил Reader (TM) Store.
- Ако вече имате Adobe ID, може да получите указание да предоставите подходящ имейл и парола за упълномощаване на таблета.
- електронни книги, закупени от Reader (TM) Store, автоматично ще се покажат във вашата библиотека.
- С приложението Reader by Sony на вашия таблет може да разгледате книги различни от Reader (TM) Store EPUB или електронните книги от PDF, като ги заредите чрез USB или SD карта или като изтеглите съдържанието директно от браузъра на вашия таблет.

Информация за поддръжка

Само за клиенти във Великобритания
http://readerstore.sony.com/uk/help

Свързана тема

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

Импортиране/експортиране на съдържание от карта с памет SD

Регистриране на таблета

Sony препоръчва да регистрирате вашия таблет, за да имаме възможност да ви предоставим по-добра поддръжка за клиенти.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Product registration].

   Браузърът стартира и се появява сайтът за регистриране на продукти на Sony.
2. Регистрирайте таблета, като следвате указанията на екрана.

Съвет

- В някои страни/региони от вас ще бъде поискано да представите различна информация – например листовките към таблета, гаранцията или касовата бележка, издадена от магазина, където сте купили таблета. Пазете тези документи под ръка.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.

SONY

Използване на услугата “Video Unlimited” за изтегляне на видеофайлове

Video Unlimited открива нов свят на забавленията от вашия таблет. Сега можете да изтегляте любимите си видеофайлове в таблета и да ги гледате по всяко време, навсякъде.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.
- За използването на тази услуга може да се заплащат такси за интернет. Вие носите отговорността за заплащането на всички съответни такси за интернет. Обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация.
- Можете да разглеждате съдържанието, без да влизате в системата, но все пак се погрижете да имате регистриран профил, ако искате да купувате и изтегляте съдържание.
- Вашият таблет трябва да е свързан с мрежа чрез Wi-Fi или мобилни комуникации, за да използвате функцията за преглед.
- Вашият таблет трябва да е свързан с мрежа чрез Wi-Fi, за да изтегляте съдържанието, което сте платили. Платеното от вас съдържание може да се изтегли от [Download List].
- За да изтеглите съдържание, вашето текущо местоположение трябва да бъде същото като това на страната/региона за вашия профил.
- Проверете дали има достатъчно място за изтегляне на съдържанието.

Информация за поддръжка

Великобритания
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB
Ирландия
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE
Германия
http://qriocity-de.custhelp.com/app/home
Франция
http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home
Италия
http://qriocity-it.custhelp.com/app/home
Испания
http://qriocity-es.custhelp.com/app/home

SONY

Използване на услугата “Music Unlimited” за изтегляне на музикални файлове

Music Unlimited е услуга за музика, която се предлага от Sony Entertainment Network. Можете да изберете любимата си музика от богата фонотека и да я слушате когато желаете. Можете да качите личната си фонотека, за да я ползвате навсякъде и по всяко време, както и да откривате нови любими неща от автоматичните препоръки, направени според това, което обичате да слушате. Автоматичните препоръки ви позволяват да разширите своя музикален кръгозор.

- Музика по заявка – можете да слушате всяка песен, която пожелаете, когато пожелаете
- Милиони песни – от най-новите хитове до класическите шедьоври
- Радио с канали за различни жанрове, настроения и епохи
- Без реклами и неограничено превъртане напред
- Възможност за синхронизиране и слушане от личната фонотека
- Достъп от най-различни устройства

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Music Unlimited].

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

Великобритания
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB
Ирландия
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE
Германия
http://qriocity-de.custhelp.com/app/home
Франция
http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home
Италия
http://qriocity-it.custhelp.com/app/home
Испания
http://qriocity-es.custhelp.com/app/home

Използване на Gmail

Можете да използвате Gmail на таблета, ако регистрирате своя профил в Google на таблета.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Gmail].

   Gmail стартира.

	Текст на екрана	Описание
1	Създаване на имейл	Създава и изпраща имейл.
2	Търсене	Търси имейли от списъка с имейли.
3	Обновяване	Проверявайте за нови имейли.
4	Меню с опции	Задава подробни настройки – например управление на етикетите или конфигуриране на общите настройки за Gmail.

Забележка

- За да видите по-подробно как можете да използвате Gmail, чукнете върху (меню с опции) – [Help].

Търсене на приложения

Различни приложения – например полезни инструменти и игри – могат да се изтеглят в таблета от Google Play, предлаган от Google. Можете също така да проверявате за актуализации на приложенията и да ги обновявате до последната версия.

Чукнете върху [Apps & Widgets] в горния десен ъгъл на началния екран и след това върху [Play Store] на списъка с приложения.

Можете също така да използвате Google Play от вашия компютър.
http://play.google.com/
Този сайт показва Google Play и позволява да управлявате приложенията, които сте изтеглили от Google Play и инсталирали на таблета.
За да използвате Play Store, трябва да конфигурирате своя профил в Google [Подробности].

SONY

Използване на „MediaRemote“

MediaRemote е приложение за дистанционно управление по Wi-Fi, което може да се използва с устройства като телевизорите BRAVIA и плейърите за Blu-ray дискове на Sony. MediaRemote позволява повече от традиционните операции с дистанционно управление с различни функции като въвеждане от клавиатурата и показване на информация за съдържанието, което прави устройствата Sony по-удобни и приятни за използване.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.
- Съобразявайте се със защитата на домашната мрежа, когато въвеждате лични данни.

Подготовка на MediaRemote

1. Свържете устройството Sony към домашната мрежа.
   За повече подробности за начина на свързване вижте указанията за работа към устройството и маршрутизатора за Wi-Fi.
2. Свържете таблета към същата домашна мрежа, към която е свързано устройството Sony.
3. Регистрирайте таблета на устройството Sony.
   За повече подробности за настройките вижте указанията за работа към устройството.

Вижте помощта в приложението MediaRemote, за да разберете как да използвате това приложение.

Използване на Media Go

Media Go е компютърен софтуер, който поддържа управление на съдържание и прехвърля съдържание между таблета и компютър. Като инсталирате Media Go на компютъра, можете да прехвърляте музика, снимки и видеофайлове в таблета.

Забележка

- За повече подробности за използването на Media Go вижте помощта в главното меню на Media Go.

Инсталиране на Media Go на компютъра

1. Отворете http://www.sony.com/mediago/Tablet от компютъра и изтеглете Media Go.
2. Щракнете два пъти върху изтегления файл.
3. Инсталирайте Media Go, като следвате указанията на екрана.
   Ако получите указание за инсталиране на допълнителни софтуерни компоненти по време на инсталирането, изтеглете ги и ги инсталирайте по указанията.

Прехвърляне на съдържание в таблета с Media Go

1. Свържете компютъра с таблета чрез доставения USB кабел за мултипорт.
2. Стартирайте Media Go, като го изберете от менюто „Старт“ на компютъра.
   Вече можете да прехвърляте съдържание между таблета и компютъра.

Забележка

- Ако [името на модела на вашия таблет] не се показва вляво на екрана на Media Go, значи таблетът не е разпознат от компютъра. Проверете дали драйверът на устройството е инсталиран правилно.
- За повече подробности относно използването на Media Go на компютър вижте http://www.sony.com/mediago/Tablet.

Свързана тема

Свързване с компютър

SONY

Zinio

Zinio е главното приложение за списания във вашия таблет, което дава на читателите мигновен достъп до хиляди световни заглавия. Позволява да четете и изтегляте единични броеве или абонаменти на вашите любими списания и да синхронизирате вашата библиотека с домашния си компютър, смартфон и таблет. Останете информирани за модерни теми и истории от списания като Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure и много други.

Основни функции

- Хиляди актуални списания в най-голямата в света вестникарска будка.
- Цветни страници или режим само с текст.
- Интерактивни функции, носители и специално мултимедийно съдържание в избрани списания.
- Предлагат се пълни абонаменти или единични издания, така че можете да изберете какво искате.
- Синхронизирайте вашата библиотека мигновено с други мобилни устройства или домашния компютър.

Четете каквото обичате, по всяко време и навсякъде.

Намерете ни в Twitter (@zinio) или Facebook (/zinio), или проверете блога Zinio на адрес blog.zinio.com.

Информация за поддръжка

help@zinio.com
http://www.zinio.com/help

SONY

Evernote

Evernote превръща таблета в разширение на вашия мозък.
Evernote е лесно за ползване, безплатно приложение, което ви помага да запомните всичко свързано с вашия таблет. Бъдете подредени, запазете идеите си и подобрете продуктивността. Evernote ви позволява да правите бележки, заснемате снимки, създавате списъци със задачи, записвате гласови напомняния--и прави тези бележки лесни за търсене, независимо дали сте у дома, на работа или на път.

Основни функции

- Синхронизирайте всички ваши бележки в компютъра и устройствата, които ползвате
- Създайте и променяйте текстови бележки, задачи и списъци със задачи
- Запазвайте, синхронизирайте и споделяйте файлове
- Търсете текст в списания
- Подреждайте бележки по бележници и маркери
- Изпращайте бележки по имейл и запазвайте публикации в Twitter във вашия профил на Evernote
- Свържете Evernote с други приложения и продукти, които ползвате
- Споделяйте бележки с приятели и колеги чрез Facebook и Twitter

Допълнителни функции

- Вземете бележниците офлайн, за да имате достъп по всяко време
- Позволете на други да променят вашите бележници
- Добавете PIN заключване към вашето приложение Evernote

Информация за поддръжка

За клиенти в Германия:
http://evernote.com/intl/de/contact/support/
За клиенти във Франция:
http://evernote.com/intl/fr/contact/support/
За клиенти в Русия:
http://evernote.com/intl/ru/contact/support/
За клиенти в други страни:
http://evernote.com/contact/support/

SONY

Crackle

Можете да гледате цели пълнометражни холивудски филми и телевизионни програми на таблета.
250 филма и над 1000 епизода се предлагат за таблета – всички по заявка.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

http://www.crackle.com/support/help.aspx
android@crackle.com

SONY

Top HD Games - Gameloft

Изтегляйте висококачествени игри в таблета си от най-добрите HD Games в онлайн магазина Gameloft. Избирайте от известни заглавия като Asphalt 6, Real Football 2011 и N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Информация за поддръжка

http://support.gameloft.com/
support@gameloft.com

- Великобритания
  0-808-234-8679 (08:00-17:00 понеделник-петък)
- Франция
  0-800-903-778 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Германия
  0-800-182-8613 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Испания
  900-868-529 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Италия
  39-0662-20-7635 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Русия
  само поддръжка по имейл
- Швеция
  46-850-163-257 (09:00-17:00 понеделник-петък)
- Норвегия
  47-241-595-12 (09:00-15:00 понеделник-петък)
- Дания
  45-72-27-42-22 (09:00-15:00 понеделник-петък)
- Финландия
  35-89-725-190-22 (09:00-15:00 понеделник-петък)
- Холандия
  31-20-51-74-737 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Белгия
  0800-773-85(Français), 0800-793-17(английски) (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Австрия
  0800-296-458 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Швейцария
  0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(английски) (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Португалия
  0-800-863-334 (08:00-17:00 понеделник-петък)
- Турция
  само поддръжка по имейл
- Полша
  48-22-398-73-03 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- България
  само поддръжка по имейл

- Чешка Република
  само поддръжка по имейл
- Гърция
  само поддръжка по имейл
- Унгария
  само поддръжка по имейл
- Румъния
  само поддръжка по имейл
- Словакия
  само поддръжка по имейл
- Словения
  само поддръжка по имейл
- Хърватия
  само поддръжка по имейл

SONY

PlayMemories Online

Вашите спомени на една ръка разстояние.
Насладете се на вашите снимки и видеофайлове във всички устройства, веднага!

Функции

- Работи с няколко устройства
  Насладете се на вашите спомени във вашия смартфон, таблет, компютър, “BRAVIA” и “S-Frame”.
- Лесно за качване
  Качвайте с лекота снимки и видеофайлове във вашия профил на PlayMemories Online и ги разглеждайте веднага в любимите си устройства!
- Работи с видео
  Поддържа и видеофайлове! Видеофайловете автоматично се конвертирате за безпроблемно гледане на вашите любими устройства.
- Ползва се лесно
  Вашите снимки и видеофайлове автоматично се подготвят за любимите устройства. Без затруднения, просто с лекота.
- Споделяйте поверително
  Споделяйте поверително вашите любими моменти с приятели и семейството, като използвате албуми и пощенски картички.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.
- Услугата “PlayMemories Online” предлага 5GB безплатно съхранение на снимки и видеофайлове.

Информация за поддръжка

- Великобритания
  0844-8466-555
  http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories
- Франция
  01-55-90-34-34
  http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories
- Германия
  030-58-58-12345
  http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories

Xperia Link

Можете да свържете вашия таблет с интернет като използвате функцията за свързване на смартфона* Xperia(TM). Настройките за връзка на смартфона могат да бъдат управлявани от таблета чрез дистанционно управление, така че можете да свържете вашия таблет с интернет, докато смартфона ви е в чантата или джоба.

* Трябва ви смартфон Xperia(TM) с възможност за връзка и приложение “Xperia Link”.

SONY

Xperia Games

Блогът на Xperia Games е вашият източник за всички най-актуални игри във вашия Xperia(TM) телефон или Xperia(TM) Tablet S. Всяка седмица ние претърсваме класациите, за да намерим най-добрите игри, да ви споделим новините, прегледите и интервютата, и вие да можете да намерите заглавията, които обичате. Независимо дали искате да убивате извънземни или просто убивате време, нон-стоп адреналинов приток или просто малко забавление с приятели - проверете Xperia Games!

Информация за поддръжка

http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/

- Великобритания
  +44 08705 237 237
- Ирландия
  1850 545 888
- Германия
  +49 (0) 180 534 2020
- Франция
  +33 (0)9 69 32 21 21
- Италия
  +39 (0)6 48895206
- Испания
  +34 902 180 576
- Австрия
  само поддръжка по интернет
- Швейцария
  +41 (0)848 824 040
- Белгия
  +32 (0)2 745 16 11
- Холандия
  +31 (0)900 8998318
- Португалия
  +351 808 204 466
- Русия
  8 800 100 8022
- България
  само поддръжка по интернет
- Чешка Република
  +420 844 550 055
- Гърция
  +30 801 11 810 810
- Унгария
  +36 1 880 47 47
- Полша
  +48 22 22 77 444
- Румъния
  +40 21 401 0401

- Словакия
  +421 2 544 364 43
- Украйна
  +380 44 590 1515
- Казахстан
  само поддръжка по интернет
- Словения
  0800 81291
- Хърватия
  +385 (0) 62 000 000
- Турция
  +90 212 473 77 77
- Дания
  +45 3331 2828
- Финландия
  +358 (0) 9 299 2000
- Норвегия
  +47 815 00 840
- Швеция
  +46 (0)13 24 45 00

SONY

Skype

Осъществявайте безплатни Skype-до-Skype видеоразговори и набирайте телефони на тарифите на Skype, докато сте в движение.
Осъществявайте безплатни гласови и видеоразговори до всеки в Skype, независимо дали е с Android или компютър, както и мигновени съобщения до приятели и роднини.

Функции

- Skype до Skype мигновени съобщения, видео и гласови разговори са безплатни* през мобилна мрежа или Wi-Fi.
- Осъществявайте евтини разговори и SMS до мобилни или стационарни телефони от вашия Android.
- Изпращайте снимки, видеофайлове и файлове до всеки от вашите контакти.
- Насладете се на висококачествен звук, когато звъните на друг в Skype.
- Говорете лице в лице или покажете какво виждате с предна и задна камера.

* Може да има такси от оператора. Ние препоръчваме да използвате неограничен план за данни или WiFi връзка.

Информация за поддръжка

http://support.skype.com/

SONY

OfficeSuite Viewer

Гледайте и споделяйте файлове и прикачени файлове в Microsoft Word, Excel, PowerPoint и PDF на вашия таблет чрез едно пълноценно решение за мобилен Office. Софтуерът използва най-често използваните формати за документи на настолен компютър и включва браузър на файлове и интеграция с Google Docs, DropBox, Box и SugarSync, за да ви помогне да управлявате вашите локални, дистанционни файлове и прикачени към имейл файлове. OfficeSuite Pro е основно приложение, което предлага по-голяма ефективност в офиса отвсякога, навсякъде, по всяко време.

Информация за поддръжка

http://www.mobisystems.com/support.html
support@mobisystems.com

SONY

AccuWeather

AccuWeather дава прогноза за 2,7 милиона места, поддържа 27 езика и има подробни графики за времето, които ще се допадат на вашия таблет. С GPS и интерактивни Google Maps, това безплатно приложение за времето улеснява получаването на подробни и актуални прогнози и новини от най-признатото име за метеорологични условия.
Функциите включват известия за тежки метеорологични условия, приспособления за началния екран, анимационен радар, сателит, специални прогнози за лайфстайл и здраве, опции за дисплея и много други:

- Анимационен радар за Северна Америка, сателит и интерактивни Google Maps за места по целия свят и актуални видеофилми за метеорологичните условия.
- Известия за тежки метеорологични условия за случаи като сняг, лед, дъжд, вятър и гръмотевици.
- Часови прогнози за следващите 24 часа, плюс дневни и нощни прогнози за следващите петнадесет дни.
- Подробности като, процент на влажност, видимост, налягане, точка на оросяване, превалявания и количество, UV индекс, вятър и скорост, посока на вятъра и AM и PM часове за изгрев и залез на слънцето.
  Собствената система за прогноза • RealFeel - на AccuWeather отчита няколко условия на времето, за да определи как се усеща всъщност температурата, което може да е по-топло или студено от температурата, в зависимост от тези условия.
- Специални прогнози за лайфстайл и здраве, както и условията за определени дейности и спортове на открито, като например голф, риболов и бягане за здраве, както и прогнози свързани със здравето, като например прогнози за грип и мигрена.
- AccuWeather приспособления за началния екран на вашия таблет, които водят директно към пълното приложение.

Забележка

- AccuWeather Разрешения за приложението
  http://www.accuweather.com/en/privacy
  http://www.accuweather.com/en/legal

Информация за поддръжка

(814) 235-8650
http://www.accuweather.com/en/contact
support@accuweather.com

SONY

Vkontakte

Официално приложение VK.com, инструментът за всичко, който служи за комуникация и намиране на приятели. В тази версия: новини и приятели, споделяне на снимки и места, лични съобщения и групови разговори, музика, потребителски профили, фотоалбуми, синхронизация на контакти, приспособления.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

http://vk.com/support?act=new

SONY

WildTangent Games

Играйте игрите по своя начин! От Fruit Ninja до Reckless Racing, открийте най-добрия начин за достъп и игра на страхотни игри, които се намират на едно място, чрез приложението WildTangent Games. Предлага се за всички Xperia(TM) Tablet или в Sony Select, може да се насладите на всякакви игри, по всяко време!

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx

SONY

ivi.ru

Приложението на най-голямото руско безплатно онлайн кино ivi.ru ви въвежда в света на филмите, анимациите, сериите и телевизионните програми. Цялото съдържание се излъчва онлайн и не трябва да изтегляте нищо. Излъчване на живо се предлага чрез мобилна мрежа или Wi-Fi.

- Хиляди филми, анимации, серии и програми онлайн;
- Класации ivi.ru, IMDb и Kinopoisk
- Сменете качеството на видеофилмите в зависимост от вашата връзка за видео;

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

+7 495 276-0631
http://www.ivi.ru/info/-/faq/
support@ivi.ru

SONY

Yandex.Mail

Yandex.Mail във вашия джоб!

Възползвайте се от всички функции на Yandex.Mail с помощта на вашия таблет. Изпращайте съобщения и чат независимо къде сте. Ще получавате мигновени съобщения за нов имейл и чат съобщения.

С приложението Yandex.Mail можете да:

- изпращате и получавате съобщения с прикачени файлове;
- използвате автоматични известия, така че вече не трябва да проверявате вашата поща ръчно;
- споделяте вашето местоположение с приятели чрез Yandex.Maps;
- търсите вашите съобщения;
- групирате съобщения по тема;
- филтрирате съобщения по етикет, например “Непрочетени” или “Отбелязани”;
- използвате Yandex.Chat IM със синхронизирано мобилно устройство и чат история на компютъра;
- управлявате вашия Yandex.Mail за пощенски кутии с домейн.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail

Yandex.Search

Yandex.Search е отговорът към всички ваши въпроси. Приложението разпознава естеството на вашия въпрос и мигновено връща отговора директно на вашия екран.

Можете да получите мигновени резултати за актуални новини и прогнози на времето, изображения и снимки, както и адреси и бизнеси. Не само ще намерите каквото търсите, но и ще спестите време и пари от таксите за мобилни данни. Просто чукнете екрана си ако искате да видите резултатите от стандартното търсене.

Всички резултати са оптимизирани за мобилни устройства, което улеснява гледането дори на малки екрани.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

http://feedback.yandex.ru/mobyandex/

SONY

Търговски марки

- “Xperia” и “Xperia Tablet” са търговски марки на Sony Mobile Communications AB.
- “Clear Phase”, “Clear Bass” и “xLOUD” са търговски марки на Sony Corporation.
- “Reader” и емблемата на “Reader” са търговски марки на Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation.
  All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
- „PlayMemories Online“ и „Sony Select“ са търговски марки на Sony Corporation.
- „Емблемата на Sony Entertainment Network“ и „Sony Entertainment Network“ са търговски марки на Sony Corporation.
- Платформата Google, Android, услугата за интернет имейл Gmail, Google+, Google услугата за географска ширина, Google Maps услугата за карти, Google Places бизнес справочник, Google Search, Google Talk услугата за мигновени съобщения, Google Translate услуги за превод, Google Drive онлайн услугата за съхраняване, услугата Google Books и YouTube видео общността са търговски марки на Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
  (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
  (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
  VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
- Bluetooth е търговска марка или регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG Inc. и всяко използване на такава марка от страна на Sony е по лиценз.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote и емблемата на Evernote със слона са търговските марки на Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Този софтуер отчасти използва разработките на Independent JPEG Group.
- Технология и патенти за звуково кодиране MPEG Layer-3, лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ ЛИЦЕНЗИРА ПО MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
  1) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО СТАНДАРТА MPEG4 („MPEG4 VIDEO“) И/ИЛИ
  2) ДЕКОДИРАНЕ НА MPEG4 VIDEO, КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ПРИ ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ
  ДОСТАВЧИК НА ВИДЕО, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ДОСТАВЯ MPEG4 VIDEO. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПОДРАЗБИРА, ЧЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ ЗА ВСЯКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ HTTP://MPEGLA.COM
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or

registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.

- Емблемите SD и SDHC са търговски марки на SD-3C, LLC.

- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ ЛИЦЕНЗИРА ПО VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
  1) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО СТАНДАРТА VC-1 („VC-1 VIDEO“) И/ИЛИ
  2) ДЕКОДИРАНЕ НА VC-1 VIDEO, КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ПРИ ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕО, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ДОСТАВЯ VC-1 VIDEO. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПОДРАЗБИРА, ЧЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ ЗА ВСЯКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- Wi-Fi, емблемата на Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 и Wi-Fi Protected Setup са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  “Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
  LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather’s proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of «V Kontakte» Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други държави.

Всички други имена на системи, продукти и услуги са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. В това ръководство не се използват знаците (TM) или (R).

SONY

Спецификации

Операционна система	Android (TM)	
Процесор	Мобилен процесор NVIDIA(R) Tegra(R) 3	
	Работна честота	Максимум 1,4 GHz (1-ядрена работа), максимум 1,3 GHz (многоядрена работа)
Основна памет	Размер на паметта (инсталирана)	1 GB
Дисплей	Размер на екрана/ разделителна способност	23,8 см (9,4") WXGA (1280 × 800)
	Тип	TFT цветен течнокристален
Допълнителна памет	Общ капацитет	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Входове и изходи	Мултипорт	Да
	Извод за слушалки	Стерео, минижак × 1 (работи като моно жак за микрофон)
Безжична локална мрежа	IEEE 802.11a/b/g/n	
Функция за GPS	Да	
Технология Bluetooth(R)	Стандарт Bluetooth(R) версия 3.0	
Функция за инфрачервено дистанционно управление	Да	
Разширителни гнезда	Гнездо за карта с памет SD × 1	
Поддържани карти с памет SD	SD, SDHC, SDHC UHS-I	
Високоговорител	Вградени високоговорители	
Микрофон	Вградени моно микрофон	
Камера (предна)	1 мегапиксела	
Камера (задна)	8 мегапиксела	
Аксесоари в комплекта	USB кабел за мултипорт, Променливотоков адаптер,	
Размери на основния модул	Ширина (мм)	239,8 мм
	Ширина (инча)	9,45 инча
	Височина (H1) (мм)	8,8 мм
	Височина (H1) (инча)	0,35 инча
	Височина (H2) (мм)	11,85 мм

	Височина (H2) (инча)	0,47 инча
	Дебелина (D1) (мм)	174,4 mm
	Дебелина (D1) (инча)	6,87 инча
Тегло на основния модул	Тегло на основния модул (г)	SGPT12*: 570 г SGPT13*: 585 г
	Тегло на основния модул (фунта)	SGPT12*: 1,26 фунта SGPT13*: 1,29 фунта

* Някои модели не се предлагат в някои страни/региони.

Функциите и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Таблетът не се включва.

Батерията може да е изтощена.

- Включете таблета към мрежово захранване (стенен контакт) и заредете батерията.

Таблетът може да е изключен напълно.

- Натиснете и задръжте бутона за включване за три секунди, за да включите таблета.

Когато таблетът използва мрежово захранване, той трябва да бъде стабилно свързан с USB кабела за мултипорт, USB кабелът за мултипорт – с променливотоковия адаптер, променливотоковият адаптер – със захранващия кабел (за мрежовия контакт), а захранващият кабел – с мрежовия контакт.

- Когато таблетът е на поставката (продава се отделно), той трябва да бъде стабилно свързан с поставката, поставката – с USB кабела за мултипорт, USB кабелът за мултипорт – с променливотоковия адаптер, променливотоковият адаптер – със захранващия кабел (за мрежовия контакт), а захранващият кабел – с мрежовия контакт.

Ако не сте изключили таблета напълно, контролерът на захранването може да е спрял поради грешка в програмата. Нулирайте таблета, като натиснете и задържите бутона за включване за 10 секунди и след това включите таблета отново [Подробности].

Таблетът стартира бавно.

Когато включвате таблета след като е бил изключен от захранването, първоначалното зареждане може да отнеме известно време.

Батерията не се зарежда.

Таблетът трябва да бъде стабилно свързан с USB кабела за мултипорт, USB кабелът за мултипорт – с променливотоковия адаптер, променливотоковият адаптер – със захранващия кабел (за мрежовия контакт), а захранващият кабел – с мрежовия контакт.

Ако температурата на таблета се повишава – например при използване на приложения (Browser, Email, Camera или възпроизвеждане на видео/музика) – батерията може да спре да се зарежда. Ако температурата се повишава, спрете работещите приложения. Батерията ще започне да се зарежда, когато таблетът се върне при нормална температура.

Таблетът не поддържа зареждане на батерията по USB връзка от компютър или зарядно устройство.

Индикаторът за зареждането не се появява.

Таблетът трябва да бъде стабилно свързан с USB кабела за мултипорт, USB кабелът за мултипорт – с променливотоковия адаптер, променливотоковият адаптер – със захранващия кабел (за мрежовия контакт), а захранващият кабел – с мрежовия контакт.

Таблетът не поддържа зареждане на батерията по USB връзка от компютър или зарядно устройство от търговската мрежа, което не е одобрено от Sony. Зареждайте батерията с доставения променливотоков адаптер или одобрения Sony променливотоков адаптер.

Консумацията от батерията се увеличава.

Състоянието на батерията може да се е влошило.

- Обърнете се към центъра за сервиз/поддръжка, посочен в гаранцията, за смяна на батерията.

Индикаторът за зареждането мига.

Индикаторът за зареждането мига бавно (през 3 секунди), когато оставащият заряд в батерията е 15% или по-малко. Включете таблета и заредете батерията [Подробности].

- Индикаторът за зареждането не мига, докато таблетът е изключен, дори ако оставащият заряд в батерията е 15% или по-малко.

Когато индикаторът за зареждането мига бързо (през 0,5 секунди), таблетът може да има нужда от ремонт. Престанете да използвате таблета и се обърнете към центъра за сервиз/поддръжка, посочен в гаранцията.

SONY

Таблетът и променливотоковият адаптер се загряват, докато таблетът се използва или зарежда.

Загряването по време на използване или зареждане на таблета е нормално и не би следвало да се отразява на работата на таблета.

Таблетът може да се изключи сам за безопасност, когато прегрее. Ако това се случи, използвайте таблета на хладно място, докато изстине.

Ако таблетът стане необичайно горещ, може да е необходимо да се ремонтира. Изключете таблета и престанете да използвате променливотоковия адаптер и таблета. Обърнете се към центъра за сервиз/поддръжка, посочен в гаранцията.

Екранът е тъмен.

Проверете дали яркостта на екрана на таблета не е на най-ниското ниво.

Проверете дали батерията е достатъчно заредена.

Внимавайте да не покривате датчика за околното осветление.

Екранът може да изглежда тъмен, ако се използва навън в слънчев ден.

Ако сте разрешили автоматичната настройка на яркостта на екрана, тя се регулира автоматично според околната яркост.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Display] – [Brightness] – [Automatic brightness], за да махнете отметката и да забраните автоматичната настройка на яркостта.

Някои точки на екрана не се показват както трябва.

Може да видите черни точици на течнокристалния екран в редки случаи. Това не е признак за неизправност [Подробности].

Устройство с Bluetooth(R) не е намерено.

Проверете дали функцията за Bluetooth на таблета е включена.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] - [Settings] - [Bluetooth] и след това задайте [Bluetooth] на [ON].

Проверете дали устройството с Bluetooth, с което сдвоявате, е включено.

Когато чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Bluetooth] и след това чукнете [SEARCH FOR DEVICES] в горния десен ъгъл на екрана, Bluetooth устройството може да не бъде намерено веднага. Възможни причини са броя устройства около вашия таблет, разстоянието от устройството, околната среда и състоянието на сигнала.

- Поставете устройството с Bluetooth, с което сдвоявате, възможно най-близо до таблета и опитайте отново.

Проверете дали устройството с Bluetooth, с което сдвоявате, е в откриваем режим.

- Функцията за Bluetooth на стандартното устройство с Bluetooth, с което сдвоявате, трябва да бъде включена и да бъде в откриваем режим.
- Ако се свързвате повторно с устройство с Bluetooth, след като е било свързвано преди това с таблета, свържете устройството с Bluetooth отново след като изтриете регистрацията както от устройството с Bluetooth, така и от таблета.

Таблетът става бавен или не работи според очакванията.

Таблетът може да се забавя, когато го използвате в гореща или студена среда. Добре е таблетът да се използва, доколкото е възможно, на място с подходяща температура.

Ако таблетът стане бавен или не работи според очакванията, може да заработи по-добре, ако го изключите и го включите отново.

Ако хранилището за данни на таблета е пълно, таблетът може да не работи според очакванията.

- Деинсталирайте всички ненужни приложения.

Таблетът не работи.

Натиснете и задръжте бутона за включване за 10 секунди, за да се изключи, след което го включете отново [Подробности].

Обърнете се към центъра за сервиз/поддръжка, посочен в гаранцията, ако това не реши проблема.

Таблетът трябва да се нулира.

Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Backup & reset] – [Factory data reset] и след това чукнете върху [Reset tablet] в долната част на менюто вдясно.

- Всички данни в хранилището за данни се изтриват, включително информацията за профила в Google, системните данни и настройки и данните за всички изтеглени от вас приложения.
- Препоръчва се да направите резервно копие на важните данни, защото потребителските данни не могат да се възстановят след като бъдат изтрити.
- Таблетът се рестартира автоматично.

Звукът от високоговорителя е изкривен.

Променете силата на звука.

Проверете дали таблетът е достатъчно зареден.

Ако звуковите ефекти бъдат изключени, звукът може да се подобри.

Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Sound] – [xLOUD(TM)] или [Clear Phase(TM)], за да махнете отметката от квадратчето за тази настройка.

Яркостта на екрана не е стабилна.

Когато изберете автоматично регулиране на яркостта на екрана, тя се регулира според околното осветление.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Display] – [Brightness] – [Automatic brightness], за да махнете отметката и да забраните автоматичната настройка на яркостта.

Яркостта на екрана не може да се регулира.

Когато е избрано автоматично регулиране на яркостта на екрана, не можете да я регулирате ръчно.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Display] – [Brightness] – [Automatic brightness], за да махнете отметката и да забраните автоматичната настройка на яркостта.

Яркостта на екрана не се регулира автоматично според очакванията.

Когато изберете автоматично регулиране на яркостта на екрана, той няма да стане по-тъмен, ако е станал по-светъл. Това не е признак за неизправност. Яркостта се връща към нормалната, когато натиснете бутона за включване, за да изключите екрана (превключвате в режим на сън), и след това го натиснете отново, за да включите екрана.

Екранът изчезва/потъмнява неочаквано.

Екранът влиза в режим на сън автоматично след определен период от време, за да не се изтощава батерията.

- Екранът се включва отново, когато натиснете бутона за включване.
- Когато искате да промените времето, преди екранът да влезе в режим на сън, чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Display] – [Sleep] в тази последователност, за да изберете времето.
- Ако изберете по-дълъг интервал от време преди заспиване, батерията ще се изтощава по-бързо.

Сензорният екран не работи според очакванията.

Проверете дали използвате сензорния екран правилно [Подробности].

Ако сензорният екран е повреден (издраскан и др.), се обърнете към центъра за сервиз/поддръжка, посочен в гаранцията.

Ако сензорният екран не работи, изключете таблета и след това го включете отново.

- Ако не можете да изключите таблета, натиснете и задръжте бутона за включване за 10 секунди, за да се изключи, след което го включете отново [Подробности].

Датата и часът се нулират.

Когато батерията се изтощи, е възможно датата и часът да се нулират.

- Заредете батерията и след това въведете датата и часа отново.

Искате да изключите звука при чукване (операции).

Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Sound] – [Touch sounds], за да махнете отметката и да забраните звука при чукване.

Натиснете и задръжте бутона VOL – (сила на звука) на таблета, докато индикаторът за силата на звука на екрана стигне до минимума и иконата се обърне.

SONY

Екранът не се върти, когато обръщате таблета.

Някои приложения може да не поддържат въртенето на екрана. Това не е признак за неизправност.

Искате да изключите въртенето на екрана.

Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Display] – [Auto-rotate screen], за да махнете отметката и да изключите въртенето на екрана.

Искате да изключите функцията за заключване на екрана/да използвате таблета, без да заключвате екрана.

Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Security] – [Screen lock], след това чукнете върху [None], за да изключите функцията за заключване.

SONY

Звукът от вградения високоговорител прекъсва, когато екранът се върти.

Звукът може да прекъсва, ако екранът се върти, когато се използва вграденият високоговорител. Това не е признак за неизправност.

SONY

Файл не може да се покаже или възпроизведе.

Данните може да са повредени.

Проверете дали форматът на файла с данните се поддържа от таблета [Подробности].

Проверете дали файлът е с формат, поддържан от приложението.

Картината прекъсва/прескача/не е синхронизирана със звука.

Проверете дали файлът е с формат, поддържан от приложението [Подробности].

Изключете таблета и след това го включете отново.

Данните може да са повредени.

Проверете дали други приложения не товарят процесора на фонов режим.

SONY

Таблетът не може да приема сигнали от GPS или позиционирането отнема много дълго време.

Преместете се на място с добро приемане на сигнали от GPS и с пряка видимост към небето [Подробности].

Резултатите от позиционирането с GPS се различават от действителното местоположение.

Преместете се на място с добро приемане на сигнали от GPS и с пряка видимост към небето [Подробности].

SONY

Снимките и филмите, направени с камерата, са неясни.

Проверете дали на обектива или капака на камерата няма влага или замърсявания и ги изчистете.

SONY

Приложението Remote control няма да научи определени действия.

Възможно е таблетът да не може да научи някои операции с определени дистанционни управления. Това не е признак за неизправност.

Изводът за инфрачервена връзка (IR) на вашия таблет може да не гледа към инфрачервения извод на дистанционното управление. Проверете положението на инфрачервения извод (IR) за данни на вашия таблет [Подробности], след това опитайте да съчетаете инфрачервените изводи на таблета и на дистанционното управление на разстояние от около 1 сантиметър.

Някои приложения не се показват на избрания език.

Някои приложения не се съобразяват с езика, избран в настройките за език на таблета, и се показват на друг език.

Някои приложения не могат да се деинсталират.

Някои приложения не могат да се деинсталират (изтрият). Това не означава неизправност на таблета или програмна грешка в приложението.

SONY

Показва се уебсайт за мобилни телефони или смартфони.

Някои уебсайтове могат да се показват с оформление за мобилни телефони или смартфони.

SONY

Не можете да използвате телефония по интернет или гласов чат.

Използвайте телефония по интернет или гласов чат с Wi-Fi.

Таблетът не може да се свърже с мрежа Wi-Fi.

Проверете дали функцията за Wi-Fi е включена.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi] в тази последователност и след това задайте [Wi-Fi] на [ON].

Проверете дали няма препятствия, които блокират сигнала между устройствата, и дали устройствата не са много далеч едно от друго [Подробности].

Проверете връзката по Wi-Fi с приложението Wi-Fi checker [Подробности].

Възможно е да успеете да се свържете, ако промените настройките на канала на вашата точка на достъп.

Проверете дали [Network SSID] и [Security] на точката на достъп са зададени правилно.