SONY

4-566-639-**11**(2) (SL-HR-SR)

Digitalna videokamera 4K
Digitalna videokamera HD
Digitalni 4K kamkorder
Digitalni HD kamkorder
Digitalni 4K video kamkorder
Digitalni HD video kamkorder

Referenčni priročnik
Referentni priručnik
Referentni vodič

FDR-X1000V/HDR-AS200V

© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/

4566639110

Slovenščina

Evidenčni list za uporabnike

Številka modela in serijska številka sta na spodnji strani.
Serijsko številko vnesite v spodnji prostor. Številki imejte vedno pri sebi, ko se glede tega izdelka obrnete na prodajalca izdelkov Sony.

Št. modela FDR-X1000V/HDR-AS200V
Serijska št. _____

Opomba glede uporabe

Funkcija Wi-Fi

- Kamero uporabljajte v skladu s predpisi na območju uporabe.
- Funkcije Wi-Fi na kameri ne morete uporabljati pod vodo.

Delovna temperatura

Kamera je zasnovana za uporabo pri temperaturah od –10 do 40 °C. Snemanje v zelo hladnem ali vročem okolju s temperaturami zunaj tega obsega ni priporočeno.

Opombe glede dolgotrajnejšega snemanja

- Ohišje kamere in baterija se lahko segrejeta zaradi uporabe, kar je običajno.
- Kamere ne uporabljajte dalj časa, če jo držite v roki ali če je v neposrednem stiku s kožo. Priporočamo, da uporabite priložene prilepne nosilce ali vodotesno ohišje ali opcijsko dodatno opremo za pritrjevanje.
- Pri visokih temperaturah okolja se temperatura kamere hitro dvigne.
- Kamere vsaj 10 minut ne vklapljajte, da se temperatura v njeni notranjosti spusti na varno raven.
- Če temperatura kamere naraste, se lahko kakovost slike zmanjša. Priporočamo, da pred nadaljnjim snemanjem počakate, da se temperatura kamere zniža.

Zaščita pred pregrevanjem

Odvisno od temperature kamere in baterije se lahko zgodi, da snemanje filmov ne bo mogoče in kamera se lahko samodejno izklopi, da ne pride do okvare. Na zaslonu kamere se bo prikazalo opozorilo [HEAT], na zaslonu daljinskega upravljalnika Live-View (ki se prodaja ločeno) pa se bo pred izklopom (ali ko snemanje filmov ne bo več mogoče) prikazalo sporočilo. V tem primeru ne vklapljajte kamere in počakajte, da se temperatura kamere in baterije zniža. Če vklopite kamero, ne da bi pred tem počakali, da se kamera in baterija dovolj ohladita, se bo kamera morda znova izklopila ali snemanje filmov morda ne bo mogoče.

Odpornost na prah in vodotesnost

Kamera je odporna na prah in vodotesna (FDR-X1000V: do globine 10 m v vodi, potopljena neprekinjeno 60 minut/HDR-AS200V: do globine 5 m v vodi, potopljena neprekinjeno 30 minut). Za več podrobnosti o uporabi vodotesnega ohišja glejte spletni vodnik za pomoč.

Opomba o dodatni opremi

Originalna dodatna oprema družbe Sony morda ni na voljo v nekaterih državah/regijah.

Varnost uporabe brezžičnih naprav LAN

- Zagotovite uporabo varnega brezžičnega omrežja LAN in se tako izognite vdoru v računalniški sistem, nepooblaščenemu dostopu tretjih oseb in drugim ranljivostim.
- Pri uporabi brezžičnega omrežja LAN je pomembno, da nastavite zaščito.
- Sony Corporation ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki je posledica neustrezne zaščite ali predvidljivih okoliščin.

Opomba glede funkcije brezžičnega omrežja

V primeru izgube ali kraje kamere Sony ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepooblaščenega dostopa ali nepooblaščene uporabe kamere ali lokacij, naloženih vanj.

Tehnični podatki

FDR-X1000V

Format signala:	UHDTV HDTV barve NTSC, standardi EIA barve PAL, standardi CCIR
Napajanje:	paket akumulatorskih baterij 3,6 V (NP-BX1) USB, 5,0 V
Paket akumulatorskih baterij NP-BX1:	Največja napetost polnjenja: 4,2 V enosmerno Največji tok polnjenja: 1,89 A
Odpornost na pršenje:	IPX4 (na naših preskusih)
Delovna temperatura:	od –10 °C do +40 °C
Temperatura shranjevanja:	od –20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):	24,4 mm × 51,7 mm × 88,9 mm (Š/V/G, vključno z izbočenimi deli in brez priloženega vodotesnega ohišja)
Masa:	pribl. 89 g (samo glavno ohišje)
Skupna masa pri uporabi:	pribl. 114 g (vključno s paketom baterij, brez priloženega vodotesnega ohišja)

HDR-AS200V

Format signala:	HDTV barve NTSC, standardi EIA barve PAL, standardi CCIR
Napajanje:	paket akumulatorskih baterij 3,6 V (NP-BX1) USB, 5,0 V
Paket akumulatorskih baterij NP-BX1:	Največja napetost polnjenja: 4,2 V enosmerno Največji tok polnjenja: 1,89 A
Odpornost na pršenje:	IPX4 (na naših preskusih)
Delovna temperatura:	od –10 °C do +40 °C
Temperatura shranjevanja:	od –20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):	24,2 mm × 46,5 mm × 81,5 mm (Š/V/G, vključno z izbočenimi deli in brez priloženega vodotesnega ohišja)
Masa:	pribl. 68 g (samo glavno ohišje)
Skupna masa pri uporabi:	pribl. 93 g (vključno s paketom baterij, brez priloženega vodotesnega ohišja)

- Oblika in tehnični podatki se lahko v prihodnjih nadgradnjah spremenijo brez obvestila.

Blagovne znamke

- XAVC S in XAVC S sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Sony Corporation.
- Memory Stick in MEMORY STICK sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
- Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah.
- iOS je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc.
- Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.
- iPhone je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Apple Inc.
- Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi PROTECTED SET-UP so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.
- Adobe, logotip Adobe in Adobe Acrobat so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
- Logotip microSDXC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.

Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljena v teh navodilih, na splošno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev ali proizvajalcev. Vendar oznaki ™ in ® v teh navodilih morda nista opisani.

OPOZORILO

Zmanjšajte možnost požara ali električnega udara, tako da:
1) enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi in
2) na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

⚠ POZOR

Paket baterij

Če s paketom baterij ne ravnate pravilno, ga lahko raznese, kar lahko povzroči požar ali kemične opekline. Upoštevajte naslednja opozorila.

- Paketa baterij ne razstavljajte.
- Paketa baterij ne zdrobite in ga ne izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite na primer po njem, ga ne izpustite na tla ali pohodite.
- Na priključkih baterije ne povzročajte kratkega stika in ne dopustite, da pridejo v stik s kovinskimi predmeti.
- Paketa baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam nad 60 °C, na primer na neposredni sončni svetlobi ali v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
- Paketa baterij ne sežigajte ali mečite v ogenj.
- Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takih, ki puščajo.
- Paket baterij polnite z originalnim polnilnikom baterij Sony ali z napravo, ki ga lahko napolni.
- Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.
- Paket baterij hranite na suhem.
- Paket baterij zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim, ki ga priporoča Sony.
- Izrabljen paket baterij odstranite takoj, kot je opisano v navodilih.

Za stranke v Evropi

Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo državah, v katerih veljajo direktive EU

Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija

CE

Družba Sony Corporation s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti so na voljo na tem naslovu URL: http://www.compliance.sony.de/

Opomba

Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev (napako) prenosa podatkov, znova zaženite aplikacijo ali odklopite in znova priklopite povezovalni kabel (USB itn.).

Izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov.

Elektromagnetna polja lahko na določenih frekvencah vplivajo na sliko in zvok te enote.

Odstranjevanje izrabljenih baterij ter električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.

Hrvatski

Vlasnička evidencija

Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na mjesto u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja s prodavačem tvrtke Sony u vezi s ovim proizvodom.

Broj modela FDR-X1000V/HDR-AS200V
Serijski broj _____

Napomene o upotrebi

Wi-Fi funkcija

- Upotrebljavajte kameru u skladu s propisima u području u kojem se upotrebljava.
- Wi-Fi funkciju kamere ne možete upotrebljavati pod vodom.

O radnim temperaturama

Kamera je namijenjena za upotrebu pri temperaturama od -10 °C do +40 °C. Ne preporučuje se snimanje na iznimno hladnim ili vrućim mjestima koja premašuju navedeni temperaturni raspon.

Napomene o dugotrajnom snimanju

- Unutrašnjost kamere i baterija mogu se zagrijati prilikom upotrebe. To je normalno.
- Izbjegavajte korištenje kamere duže vrijeme kada je držite u ruci ili kada izravno dodiruje vašu kožu. Preporučujemo vam upotrebu priloženih ljepljivih nosača, vodonepropusnog kućišta ili dodatne opreme.
- Kada je temperatura okoline visoka, temperatura kamere brzo se povećava.
- Ostavite kameru 10 minuta ili duže da bi se temperatura u njezinoj unutrašnjosti smanjila na sigurnu razinu.
- Kada se temperatura kamere poveća, kvaliteta slike može se pokvariti. Preporučujemo da pričekate smanjenje temperature kamere prije nego što nastavite sa snimanjem slika.

O zaštiti od pregrijavanja

Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, snimanje filmova možda neće biti moguće ili će se napajanje automatski isključiti, radi zaštite fotoaparata. Prije nego što se isključi napajanje ili kada više ne budete mogli snimati videozapise na zaslonu kamere, prikazat će se tekst [HEAT], a na zaslonu daljinskog upravljača za prikaz uživo pojavit će se poruka. U tom slučaju ostavite fotoaparat isključen i pričekajte da se temperatura fotoaparata i baterije smanji. Ako uključite napajanje prije nego što se kamera i baterija dovoljno ohlade, napajanje će se možda ponovno isključiti ili neće biti moguće snimanje videozapisa.

O svojstvima otpornosti na prašinu ili vodu

Kamera je otporna na prašinu i vodu (FDR-X1000V: do dubine od 10 m u vodi tijekom neprekidnog rada u trajanju od 60 minuta / HDR-AS200V: do dubine od 5 m u vodi tijekom neprekidnog rada u trajanju od 30 minuta). Napomene o upotrebi vodonepropusnog kućišta potražite u internetskom priručniku s uputama.

Napomene o dodatnoj opremi

Originalna dodatna oprema tvrtke Sony nije dostupna u svim državama/regijama.

Sigurnost pri upotrebi bežičnih LAN uređaja

- Da biste spriječili hakiranje, upade zlonamjerne treće strane ili druge ranjive točke, provjerite je li bežični LAN zaštićen.
- Vrlo je važno postaviti zaštitu na bežičnom LAN-u.
- Ako se pojavi problem zbog neodgovarajućih sigurnosnih mjera ili predvidivih okolnosti, tvrtka Sony Corporation ne odgovara za nastale štete.

Napomena o funkciji bežične mreže

Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu, ne snosimo nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu uzrokovane ilegalnim pristupom ili upotrebom pristupne točke registrirane na fotoaparatu.

Specifikacije

FDR-X1000V

Format signala:	UHDTV HDTV NTSC boja, EIA standardi PAL boja, CCIR standardi
Preduvjeti napajanja:	komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja, 3,6 V (NP-BX1) USB, 5,0 V
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1:	Maksimalan napon punjenja: DC 4,2 V Maksimalna jakost struje pri punjenju: 1,89 A
Otpornost na prskanje:	IPX4 (na temelju naših ispitivanja)
Radna temperatura:	od –10 °C do +40 °C
Temperatura pohrane:	od -20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):	24,4 mm × 51,7 mm × 88,9 mm (Š/V/D, uključujući izbočine i priloženo vodonepropusno kućište)
Masa:	pribl. 89 g (samo tijelo uređaja)
Ukupna masa u upotrebi:	pribl. 114 g (uključujući komplet baterija, isključujući priloženo vodonepropusno kućište)

HDR-AS200V

Format signala:	HDTV NTSC boja, EIA standardi PAL boja, CCIR standardi
Preduvjeti napajanja:	komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja, 3,6 V (NP-BX1) USB, 5,0 V
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1:	Maksimalan napon punjenja: DC 4,2 V Maksimalna jakost struje pri punjenju: 1,89 A
Otpornost na prskanje:	IPX4 (na temelju naših ispitivanja)
Radna temperatura:	od –10 °C do +40 °C
Temperatura pohrane:	od -20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):	24,2 mm × 46,5 mm × 81,5 mm (Š/V/D, uključujući izbočine i priloženo vodonepropusno kućište)
Masa:	pribl. 68 g (samo tijelo uređaja)
Ukupna masa u upotrebi:	pribl. 93 g (uključujući komplet baterija, isključujući priloženo vodonepropusno kućište)

- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave za buduće nadogradnje.

(nastavak na zadnjoj stranici)

Hrvatski

(nastavak s naslovne stranice)

O zaštitnim znacima
- XAVC S i XAVC S registrirani su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- Memory Stick i MS zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- Izrazi HDMI, logotip HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Mac je registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- iOS je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Cisco Systems Inc.
- Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
- iPhone je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
- Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Znak N zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Logotip microSDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.

Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci odgovarajućih razvojnih programera ili proizvođača. Međutim, oznake ™ ili ® ne upotrebljavaju se nužno u ovom priručniku.

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara:
1) ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi.
2) na uređaj ne postavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze.

⚠ OPREZ

Komplet baterija

Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati požar ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
- Nemojte rastavljati.
- Nemojte razbijati ni izlagati komplet baterija udarcima ili sili, na primjer udarcima čekića te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
- Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir s priključcima baterije.
- Ne izlažite temperaturama višim od 60 °C, na primjer ostavljanjem na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u automobilu parkiranom na suncu.
- Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
- Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
- Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony ili uređajem koji služi za punjenje kompleta baterija.
- Komplet baterija čuvajte izvan dohvata male djece.
- Komplet baterija čuvajte na suhom mjestu.
- Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju preporučuje tvrtka Sony.
- Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno zbrinite na način opisan u uputama.

Za korisnike u Europi

Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju direktive EU

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka

CE

Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Pojedinosti potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/

Napomena

Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno priključite komunikacijski kabel (USB itd.).

Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra.

Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk ove jedinice.

Zbrinjavanje otpadnih baterija i električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Za podrobnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se lokalnom gradskom uredu, komunalnom poduzeću ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Srpski

Podaci za vlasnika uređaja

Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani. Upišite serijski broj u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada pozovete Sony prodavca povodom ovog proizvoda.

Broj modela FDR-X1000V/HDR-AS200V
Serijski broj _____

Napomena o korišćenju

Korišćenje Wi-Fi funkcije

- Koristite kameru u skladu sa propisima na području upotrebe.
- Ne možete koristiti funkciju Wi-Fi kamere pod vodom.

O radnim temperaturama

Kamera je osmišljena za korišćenje na temperaturama između –10 °C i 40 °C. Ne preporučuje se snimanje na izuzetno hladnim ili vrelim mestima na kojima temperatura izlazi iz tog opsega.

Napomene o dugotrajnom snimanju

- Kućište kamere i baterija mogu da se zagreju tokom upotrebe – to je normalno.
- Izbegavajte korišćenje kamere tokom dugog vremena dok je držite u ruci ili ona direktno dodiruje vašu kožu. Preporučujemo vam da koristite isporučene samolepljive nosače, vodootporno kućište ili opcionalnu dodatnu opremu za montažu.
- Kada je temperatura u okruženju visoka, temperatura kamere se brzo povisi.
- Ostavite kameru 10 minuta ili duže da biste omogućili da njena unutrašnja temperatura padne na bezbedan nivo.
- Kada se temperatura kamere povisi, kvalitet slike može da oslabi. Preporučujemo da sačekate da temperatura u kameri opadne pre nego što nastavite da snimate.

O zaštiti od pregrevanja

U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite fotoaparata. Na displeju kamere će se prikazati poruka [HEAT] i na ekranu daljinskog upravljača Live-View će se prikazati poruka pre nego što se napajanje isključi ili više ne budete mogli da snimate filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte dok temperatura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje kada kamera i baterija nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda ponovo isključiti i nećete moći da snimate filmove.

O performansama otpornosti na prašinu i vodu

Kamera je otporna na prašinu i vodootporna (FDR-X1000V: na dubini vode od 10 m, neprekidno 60 minuta/ HDR-AS200V: na dubini vode od 5 m, neprekidno 30 minuta). Napomene o korišćenju vodootpornog kućišta potražite u onlajn Vodiču za pomoć.

Napomena o opcionalnoj dodatnoj opremi

Originalna Sony dodatna oprema možda nije dostupna u nekim zemljama/regionima.

Bezbednost korišćenja uređaja za bežični LAN

- Uverite se da je bežični LAN uvek obezbeđen da biste izbegli hakovanje, pristup od strane zlonamernih trećih lica i druge oblike ranjivosti.
- Važno je da podesite bezbednost kada koristite funkciju bežičnog LAN.
- Ako dođe do problema zbog neodgovarajućih mera bezbednosti ili zbog predvidljivih okolnosti, kompanija Sony Corporation ne preuzima odgovornost ni za kakvu posledičnu štetu.

Napomena o funkciji za bežičnu mrežu

Ne snosimo nikakvu odgovornost za oštećenja prouzrokovana neovlašćenim pristupom ukradenim ili izgubljenim sadržajima koji su učitani u fotoaparat ili neovlašćenim korišćenjem takvih sadržaja.

Specifikacije

FDR-X1000V

Format signala:	UHDTV HDTV NTSC boja, EIA standardi PAL boja, CCIR standardi
Zahtevi za napajanje:	Punjiva baterija, 3,6 V (NP-BX1) USB, 5,0 V
Punjiva baterija NP-BX1:	Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Otpornost na prskanje:	IPX4 (na osnovu naših testova)
Radna temperatura:	-10 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja:	-20 °C do +60 °C
Dimenzije (približne):	24,4 mm × 51,7 mm × 88,9 mm (Š/V/D, sa izbočinama i bez isporučenog vodootpornog kućišta)
Masa:	Približno 89 g (samo glavno kućište)
Ukupna težina u upotrebi:	Približno 114 g (uključujući bateriju, bez isporučenog vodootpornog kućišta)

HDR-AS200V

Format signala:	HDTV NTSC boja, EIA standardi PAL boja, CCIR standardi
Zahtevi za napajanje:	Punjiva baterija, 3,6 V (NP-BX1) USB, 5,0 V
Punjiva baterija NP-BX1:	Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Otpornost na prskanje:	IPX4 (na osnovu naših testova)
Radna temperatura:	-10 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja:	-20 °C do +60 °C
Dimenzije (približne):	24,2 mm × 46,5 mm × 81,5 mm (Š/V/D, sa izbočinama i bez isporučenog vodootpornog kućišta)
Masa:	Približno 68 g (samo glavno kućište)
Ukupna težina u upotrebi:	Približno 93 g (uključujući bateriju, bez isporučenog vodootpornog kućišta)

- Dizajn i specifikacije u budućim nadogradnjama su podložni promenama bez najave.

O zaštićenim znakovima
- XAVC S i XAVC S registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
- Memory Stick i MS su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
- Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.
- Mac je registrovani zaštićeni znak kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- iOS je registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco Systems, Inc.
- Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
- iPhone je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Apple Inc.
- Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP su registrovani zaštićeni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- Logotip microSDXC je zaštićeni znak organizacije SD-3C, LLC.

Osim toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom uputstvu su, uopšte, zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih odgovarajućih razvojnih timova ili proizvođača. Međutim, oznake ™ ili ® možda nisu opisane u ovom priručniku.

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
1) ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi.
2) ne postavljajte na uređaj predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.

⚠ PAŽNJA

Baterija

Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede do požara ili izazove hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće mere opreza.
- Ne rasklapajte bateriju.
- Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci, ispuštanje ili gaženje.
- Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir sa kontaktima baterije.
- Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60 °C. Na primer, ne ostavljajte je na direktnom sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
- Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
- Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
- Bateriju obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za baterije ili uređaj koji može da puni bateriju.
- Držite bateriju van domašaja dece.
- Ne kvasite bateriju.
- Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
- Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.

Za korisnike u Evropi

Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka

CE

Ovim kompanija Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Za detaljne informacije, posetite sledeću URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/

Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).

Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku ove jedinice.

Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija i električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.