



Udhëzuesi i instalimit të altoparlantëve

DAV-TZ715

© 2011 Sony Corporation

Shqip

Vendosni një copë mbi dyshe me për të mos lejuar dëmtimin e dyshemesë kur montoni altoparlantët.

1 Përthyejeni telin e altoparlantit (A) dhe përdridheni së bashku. Më pas, nxirreni kordonin e altoparlantit përmes vrimës së poshtme në bazë (B).

Përdorni kordonët e altoparlantit si më poshtë:

- Altoparlanti i përparmë i majtë (L): I bardhë
- Altoparlanti i përparmë i djathtë (R): I kuq
- Altoparlanti rrethues i majtë (L): Blu
- Altoparlanti rrethues i djathtë (R): Gri

2 Futni kordonin e altoparlantit (A) në fund të mbajtëses (C) dhe nxirreni lart; vazhdoni duke e futur kordonin e altoparlantit përmes vrimës në fund të altoparlantit (D) dhe nxirreni nga vrima në pjesën e pasme të altoparlantit.

3 Futni mbajtësen (C) në vrimën në fund të altoparlantit (D) në mënyrë që vida në krye të mbajtëses të jetë përballë pjesës së përparme të altoparlantit.

4 Rregulloni lartësinë e altoparlantit (D) duke përdorur vrimat ①, ②, ③, ose ④, më pas siguroni mbajtësen (C) me vida (E).

5 Lidhni telin e altoparlantit (A). Më pas, siguroni kordonin e altoparlantit duke e kaluar përmes dhëmbëzimit.

6 Futni mbajtësen (C) në mënyrë që e çara në mbajtësen e poshtme të përputhet me pjesën e dalë të bazës (E), më pas siguroni mbajtësen me vidat (E).

Lista e pjesëve

