

## Les expressions « Illumine-Face » de l'AIBO ERS-7



Ce document au format pdf vous permet de mieux comprendre ce qu'AIBO veut dire à l'aide de son dispositif « Illumine-Face » (fonctionnement **sous Mind 2**). AIBO utilise ses diodes faciales pour communiquer en permanence avec vous, pour vous informer lorsqu'il détecte ses jouets ou la main d'un humain, lorsqu'il perçoit des ordres vocaux, votre visage ou votre voix... Chaque expression se manifeste par un motif animé, affiché sur l'écran « Illumine-Face » grâce aux diodes qui s'éteignent ou se rallument, partiellement ou complètement.

Cliquez sur l'une des 8 sous-catégories pour comprendre ce qu'AIBO cherche à vous dire.

- |                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1. Les 6 expressions fondamentales d'AIBO</b>                    | <b>5. La fonction réveil</b>                |
| <b>2. Les expressions courantes d'AIBO</b>                          | <b>6. L'affichage du niveau de batterie</b> |
| <b>3. Les favoris d'AIBO</b>                                        | <b>7. Les modes d'AIBO</b>                  |
| <b>4. La recherche de la station d'accueil pour l'auto-recharge</b> | <b>8. Les situations d'urgence</b>          |

**Remarque :** ce document ne contient qu'une sélection d'expressions faciales. Il en existe bien d'autres.

© 2005 Sony Entertainment Robot Europe. Tous droits réservés. Sony, AIBO et leurs logos sont des marques de Sony Corporation, Japon. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Sony décline toute responsabilité quant aux erreurs typographiques pouvant apparaître dans le présent document. Sony Entertainment Robot Europe, une division de Sony Service Centre (Europe) N.V., The Corporate Village, Da Vincilaan, 7 D-1 - 1935 Zaventem, Belgique. © Mars 2005.



Accueil

1

2

3

4

5


6

7


8

## 1. Les 6 expressions fondamentales d'AIBO


AIBO est ravi de partager ses émotions, qu'il soit heureux ou triste, furieux ou surpris, effrayé ou enragé. Veuillez cliquer sur l'une de ces humeurs pour en voir une représentation agrandie à droite.




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Heureux




Furieux




Triste




Enragé



Effrayé



Surpris



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7


8

## 1. Les 6 expressions fondamentales d'AIBO


AIBO est ravi de partager ses émotions, qu'il soit heureux ou triste, furieux ou surpris, effrayé ou enragé. Veuillez cliquer sur l'une de ces humeurs pour en voir une représentation agrandie à droite.




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Heureux




Furieux




Triste




Enragé



Effrayé



Surpris



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7


8

## 1. Les 6 expressions fondamentales d'AIBO


AIBO est ravi de partager ses émotions, qu'il soit heureux ou triste, furieux ou surpris, effrayé ou enragé. Veuillez cliquer sur l'une de ces humeurs pour en voir une représentation agrandie à droite.




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Heureux




Furieux




Triste




Enragé



Effrayé



Surpris



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7


8

## 1. Les 6 expressions fondamentales d'AIBO


AIBO est ravi de partager ses émotions, qu'il soit heureux ou triste, furieux ou surpris, effrayé ou enragé. Veuillez cliquer sur l'une de ces humeurs pour en voir une représentation agrandie à droite.




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Heureux




Furieux




Triste




Enragé



Effrayé



Surpris



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7


8

## 1. Les 6 expressions fondamentales d'AIBO


AIBO est ravi de partager ses émotions, qu'il soit heureux ou triste, furieux ou surpris, effrayé ou enragé. Veuillez cliquer sur l'une de ces humeurs pour en voir une représentation agrandie à droite.




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Heureux




Furieux




Triste




Enragé



Effrayé



Surpris



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7


8

## 1. Les 6 expressions fondamentales d'AIBO


AIBO est ravi de partager ses émotions, qu'il soit heureux ou triste, furieux ou surpris, effrayé ou enragé. Veuillez cliquer sur l'une de ces humeurs pour en voir une représentation agrandie à droite.




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Heureux




Furieux




Triste




Enragé



Effrayé



Surpris



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7


8

## 1. Les 6 expressions fondamentales d'AIBO


AIBO est ravi de partager ses émotions, qu'il soit heureux ou triste, furieux ou surpris, effrayé ou enragé. Veuillez cliquer sur l'une de ces humeurs pour en voir une représentation agrandie à droite.




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Heureux




Furieux




Triste




Enragé



Effrayé



Surpris




ERS-7




## 2. Les expressions courantes d'AIBO

Les yeux d'AIBO sont très éloquents et peuvent exprimer une palette d'émotions encore plus subtiles. Il saura vous avertir lorsqu'il reconnaît son AIBOne, sa balle rose ou votre visage. Cliquez sur l'une de ces 12 expressions afin de connaître leur signification.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4


5

6



7

8

L'AIBOne est détecté.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4


5

6



7

8

La balle rose est détectée.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4


5

6



7

8

Un visage humain est détecté.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4


5

6



7

8

Le visage du propriétaire est identifié.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4


5

6



7

8

Un obstacle est détecté par le capteur de distance infrarouge situé sur la tête.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4


5

6



7

8

Un obstacle est détecté par le capteur de distance infrarouge situé sur le poitrail.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

**2**

3

4

5


6

7



8

Un obstacle est détecté par les pattes droites (collision).

> alors qu'AIBO cherche l'AIBOne



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7



Accueil

1

**2**

3

4

5


6

7



8

Un obstacle est détecté par les pattes gauches (collision).

> alors qu'AIBO cherche la balle



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

**2**

3

4

5


6

7



8

Un obstacle est détecté par la tête (collision).

> alors qu'AIBO cherche un visage



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

**2**

3

4

5


6

7



8

Une main humaine est détectée.

> alors qu'AIBO essaie de serrer la main



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4


5

6



7

8

Un dénivelé abrupt est détecté par le capteur de distance situé sur le poitrail.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

**2**

3

4

5


6

7



8

Un objet rose est détecté.

> alors qu'AIBO cherche un élément rose



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

**3**

4

5


6

7


8

## 3. Les favoris d'AIBO


AIBO a ses préférences et ne manquera pas de vous le faire savoir.



- > AIBO détecte son **endroit favori**
- > AIBO a reconnu ses **objets favoris**
- > **Vous** avez touché AIBO



ERS-7




> AIBO détecte son **endroit favori**

> AIBO a reconnu ses **objets favoris**

> **Vous** avez touché AIBO

**Remarque:** la photo de « l'endroit favori » d'AIBO est enregistrée dans « l'ALBUM PHOTO D'AIBO ». Il choisit cet endroit au hasard.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7

8

Les photos des objets préférés d'AIBO sont disponibles dans « l'ALBUM PHOTO D'AIBO », une fois enregistrées par son propriétaire.


Si AIBO détecte l'un de ces objets **enregistrés**, il utilise sa voix pour en prononcer le nom et lève les pattes antérieures.



> AIBO détecte son **endroit favori**


> AIBO a reconnu ses **objets favoris**

> **Vous** avez touché AIBO



ERS-7






> AIBO détecte son **endroit favori**

> AIBO a reconnu ses **objets favoris**


> **Vous** avez touché AIBO




ERS-7

## 4. La recherche de la station d'alimentation pour l'auto-recharge


Lorsque ses batteries sont faibles, AIBO s'en rend compte de lui-même et cherche immédiatement sa station d'alimentation pour les recharger. À chaque étape du processus, AIBO communique avec vous : lorsqu'il commence à chercher la station d'alimentation, lorsqu'il l'a trouvée, lorsqu'il ne parvient pas à la localiser et lorsqu'il abandonne sa recherche.



AIBO recherche la station d'alimentation (clignote lentement)




AIBO a trouvé le repère de la station d'alimentation (clignote lentement)




AIBO a réussi à recharger ses batteries automatiquement (s'allume une fois)


### En cas de problème :



AIBO a perdu le repère de la station d'alimentation.



AIBO capitule et ne cherche plus la station d'alimentation ! (s'allume une fois)



Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7



8

## 5. La fonction réveil

Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7


8

## 5. La fonction réveil


Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



1:00:00



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7


8

## 5. La fonction réveil


Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



2:00:00



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7

8



## 5. La fonction réveil

Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



**3:00:00**

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7

8



## 5. La fonction réveil

Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



4:00:00

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7

8


## 5. La fonction réveil

Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



5:00:00

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7



Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7

8



## 5. La fonction réveil

Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



6:00:00

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7

8



## 5. La fonction réveil

Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



**7:00:00**

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7

8



## 5. La fonction réveil

Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



8:00:00

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7

8



## 5. La fonction réveil

Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



9:00:00

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7

8



## 5. La fonction réveil

Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



10:00:00

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7

8


## 5. La fonction réveil

Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



11:00:00

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

**5**


6

7

8



## 5. La fonction réveil

Lorsqu'il est installé sur sa station d'alimentation, AIBO peut faire retentir un carillon et effectuer un mouvement pour marquer les heures et les demi-heures (veuillez consulter le guide d'utilisation pour les conseils de configuration). Le carillon des heures est accompagné d'une expression « Illumine-Face ». Le nombre de fois où le motif clignote est déterminé par l'heure elle-même : à 15 heures, il clignotera trois fois et à 18 heures, six fois. Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de l'éventail complet des expressions « Illumine-Face » du réveil.



12:00:00

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


**6**

7



8

## 6. L'affichage du niveau des batteries

AIBO est capable de vous communiquer l'état de ses batteries à l'aide de ses LED. Apprenez comment.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7



Accueil

1

2

3

4

5


**6**

7

8



## 6. L'affichage du niveau des batteries

AIBO est capable de vous communiquer l'état de ses batteries à l'aide de ses LED. Apprenez comment.



niveau 1

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


**6**

7

8


## 6. L'affichage du niveau des batteries

AIBO est capable de vous communiquer l'état de ses batteries à l'aide de ses LED. Apprenez comment.



niveau 2

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


**6**

7

8



## 6. L'affichage du niveau des batteries

AIBO est capable de vous communiquer l'état de ses batteries à l'aide de ses LED. Apprenez comment.



**niveau 3**

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


**6**

7

8


## 6. L'affichage du niveau des batteries

AIBO est capable de vous communiquer l'état de ses batteries à l'aide de ses LED. Apprenez comment.



niveau 4

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


**6**

7

8


## 6. L'affichage du niveau des batteries

AIBO est capable de vous communiquer l'état de ses batteries à l'aide de ses LED. Apprenez comment.



niveau 5

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


**6**

7

8



## 6. L'affichage du niveau des batteries

AIBO est capable de vous communiquer l'état de ses batteries à l'aide de ses LED. Apprenez comment.



niveau 6

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


**6**

7

8



## 6. L'affichage du niveau des batteries

AIBO est capable de vous communiquer l'état de ses batteries à l'aide de ses LED. Apprenez comment.



niveau 7

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


**6**

7

8



## 6. L'affichage du niveau des batteries

AIBO est capable de vous communiquer l'état de ses batteries à l'aide de ses LED. Apprenez comment.



niveau 8

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7



Accueil

1

2

3

4

5


**6**

7

8



## 6. L'affichage du niveau des batteries

AIBO est capable de vous communiquer l'état de ses batteries à l'aide de ses LED. Apprenez comment.



niveau 9

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7

8



## 6. L'affichage du niveau des batteries

AIBO est capable de vous communiquer l'état de ses batteries à l'aide de ses LED. Apprenez comment.



niveau 10

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

**7**


8

## 7. Les modes d'AIBO


Les LED proches des oreilles d'AIBO témoignent du mode dans lequel se trouve AIBO. Chaque couleur a un sens différent, que ce soit pour les modes autonome, jeu ou clinique. Découvrez la signification de chaque couleur.




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Bleu




Rose




Vert




Vert clignotant



Jaune



Rouge



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7


8

Bleu allumé :  
le logiciel AEP est connecté (mode autonome)


Bleu clignotant :  
le logiciel AEP est connecté (mode à distance)




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Bleu




Rose




Vert




Vert  
clignotant



Jaune



Rouge



ERS-7

Accueil

1

2

3

4


5

6


7

8


Rose allumé : mode jeu




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Bleu




Rose




Vert




Vert  
clignotant



Jaune



Rouge



ERS-7

Accueil

1

2

3

4


5

6


**7**

8


Vert allumé : repos



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Bleu




Rose




Vert




Vert  
clignotant



Jaune



Rouge



ERS-7

Accueil

1

2

3

4


5

6


**7**

8


Vert clignotant lentement : mode d'enlèvement




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



Bleu




Rose




Vert




Vert clignotant



Jaune



Rouge



ERS-7

Accueil

1

2

3

4


5

6


7

8


Jaune allumé ou clignotant : mode clinique




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Bleu




Rose




Vert




Vert  
clignotant



Jaune



Rouge



ERS-7



Accueil

1

2

3

4


5

6


**7**

8


Rouge allumé : mode alerte (température inhabituelle)




Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.




Bleu




Rose




Vert




Vert  
clignotant



Jaune



Rouge



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7





8

## 8. Les situations d'urgence

AIBO vous informera immédiatement des situations d'urgence par une expression « Illumine-Face » : découvrez comment AIBO vous avertit d'un blocage, d'une surcharge mécanique ou d'une position inextricable pour lui.



Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7

8

## Blocage





Si un objet bloque l'une des articulations d'AIBO, ce dernier passe en position de blocage et toutes ses articulations se relâchent. Ce mode sert à éviter que vos doigts ne soient pris dans les articulations d'AIBO.



LED en mode clignotant

LED allumé

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7

8

## Surcharge mécanique





Lorsque AIBO identifie une situation dans laquelle ses mouvements ou son équilibre sont entravés par une force externe, AIBO relâche la puissance de ses articulations pour éviter toute détérioration physique.



LED en mode clignotant

LED allumé

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7

Accueil

1

2

3

4

5


6

7

8





## Impossibilité de se relever

Après trois tentatives, AIBO ne parvient toujours pas à se relever.



LED clignotant

Cliquez sur l'une des imagettes ci-dessous pour la voir apparaître en version agrandie à droite de cette page.



ERS-7