

Stereo slušalice

Uputstvo za upotrebu







©2012 Sony Corporation



* 4 4 4 3 1 0 1 2 1 * (1)

4-443-101-21(1)

MDR-AS400EX



Postupci	
A Upotreba	C Štipaljka
B Jastučići	D Regulator kabla

Stereo slušalice

Tehnički podaci

Tip: Zatvoreni, dinamički / **Zvučnik:** 9 mm, kupolasti (CCAW prilagođeni) / **Snaga:** 100 mW (IEC*) / **Impedansa:** 16 Ω pri 1 kHz / **Osetljivost:** 103 dB/mW / **Frekvencioni odziv:** 5 Hz – 24,000 Hz / **Kabl:** 1.2 m, licnasti kabl tipa Y / **Priključak:** Pozlaćeni stereo mini utikač u obliku slova L / **Masa:** Približno 10 g (bez kabla)

Isporučeni pribor

Umetci: SS (crveni) (2), S (narandžasti) (2), M (zeleni) (fabrički postavljeni u slušalice) (2), L (svetloplavi) (2) / Štipaljka (1) / Regulator kabla (za namotavanje kabla do 50 cm) (1) / Torbica (1)

* IEC = Međunarodna elektrotehnička komisija
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Mere opreza

- Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh. Zbog sigurnosti u saobraćaju, nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim vozilom ili biciklom.
- Čvrsto stavite umetke. Ako se umetak slučajno odvoji i ostane u uhu, može uzrokovati povredu.
- Održavajte umetke čistim. Umetke perite blagim rastvorom deterdženta.

Napomene o statičkom elektricitetu

Statički elektricitet u slušalicama može izazvati blago golanje u ušima. Kako biste to sprečili, nosite odeću od prirodnih materijala.

Dodatno nabavljivi zamenski umeci slušalica mogu se naručiti kod najbližeg Sony prodavca.

Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima odlaganja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. Njega treba odložiti na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00

www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com

- Nemojte prati slušalice.
- Iako su ove slušalice vodootporne, nemojte ih prekomerno izlagati vodi ili znoju. Voda ili znoj u unutrašnjosti slušalica mogu izazvati oštećenja. Ako je zvuk iz slušalica tih ili isprekidan, pustite ih da se osuše.