




Průvodce rychlým nastavením BDV-EF200

©2011 Sony Corporation

1 Připojení reproduktorů


Připojte reproduktorové kabely tak, aby barva kabelu odpovídala barvě zdířek SPEAKERS na jednotce.



2-A Připojení kabelů HDMI (doporučeno)


Návod na připojení pomocí video kabelů namísto HDMI kabelů najdete na druhé straně v části „2-B Připojte video kabely“.

Připojení TV



Připojení zařízení set-top box

Jestliže nepoužíváte set-top box, přejděte k části „3 Proveďte „Easy Setup (Snadné nastavení)““ na druhé straně. Pokud chcete přehrávat zvuk ze zařízení set-top box, stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION a zvolte možnost „HDMI 1“.




* Není součástí dodávky.

2-B Připojení video kabelů


Pokud jste provedli bod „2-A Připojte kabely HDMI (doporučeno)“, přejděte k bodu „3 Provedte „Easy Setup (Snadné nastavení)““.

Připojení TV



Připojení zařízení set-top box

Jestliže nepoužíváte set-top box, přejděte k části „3, Easy Setup (Snadné nastavení)“.
Pokud chcete přehrávat zvuk ze zařízení set-top box, stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION a zvolte možnost „AUDIO“.




* Není součástí dodávky.

3 „Easy Setup (Snadné nastavení)“


Před provedením funkce „Easy Setup (Snadné nastavení)“ nevkládejte disk.

1. Vložte baterie do dálkového ovladače.



2. Připojte napájecí kabely hlavní jednotky a TV do zásuvky a poté hlavní jednotku a TV zapněte.


3. Nastavte volič vstupů na TV tak, aby se na TV objevily systémové obrazovky znázorněné níže.



4. Dle pokynů na obrazovce v části „Easy Setup (Snadné nastavení)“ proveďte základní nastavení pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ a +.



Jakmile je „Easy Setup (Snadné nastavení)“ dokončeno, zobrazí se nápis [Easy Setup is now complete.] (Snadné nastavení je nyní kompletní.).



Základní nastavení je dokončeno. Podrobnosti o přehrávání disku a dalších funkcích naleznete v dodaném Návodu k obsluze.