

SONY®

Sustav kućnog kina

Vodič za početak



HT-XT1

Postavljanje


1	Sadržaj paketa	3
2	Postavljanje	4
3	Veza	6
4	Uključivanje sustava	8
5	Slušanje zvuka	9

Osnovne radnje

	Uživanje u zvučnim efektima	10
	Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja	12

Dodatne informacije o ostalim značajkama potražite u uputama za upotrebu.

1 Sadržaj paketa



Aktivni zvučnik (1)



Daljinski upravljač (1)



Baterije R03 (veličina AAA) (2)



Optički digitalni kabel za TV (1)



Vodič za početak (ova knjižica) (1)




Upute za upotrebu (1)

2 Postavljanje




Napomene


- Pripazite da subwoofer ništa ne dodiruje.



- Postavite postolje za TV na sredinu sustava tako da nijedan dio ne viri izvan područja sustava.




- Nemojte udarati po staklenoj gornjoj plohi sustava.




Postavljanje daljinskog upravljača

1.



1. Postavite stražnji dio daljinskog upravljača prema gore i kliznite poklopac prema dolje.


2.



2. Podignite poklopac kućišta baterija i umetnite dvije baterije AAA u položaju prikazanom na slici.


3 Veza

Povezivanje s TV-om



Ako TV koji je potrebno povezati nije opremljen terminalom optičkog audio izlaza, povežite HDMI kabel (nije isporučen, vrsta velike brzine) s terminalom HDMI ulaza s oznakom „ARC“. Ako je terminal HDMI ulaza s oznakom „ARC“ povezan s drugim uređajem, isključite taj uređaj i priključite ovaj sustav.

Postupak spajanja s TV-om i drugim uređajima




Ovo je veza za učinkovitije uživanje u surround zvuku.

A HDMI kabel (nije isporučeno, vrsta velike brzine)
Ako terminal HDMI ulaza nema oznaku „ARC“, provedite postupak povezivanja **A** i **B**.



C HDMI kabel (nije isporučeno, vrsta velike brzine)
Ako je povezan s TV-om, isključite ga i povežite sa sustavom.

4 Uključivanje sustava



- 1 Spojite kabel za napajanje.
- 2 Pritisnite gumb I/O (uključeno/pripravnost) na daljinskom upravljaču ili dodirnite tipku I/O (uključeno/pripravnost) na sustavu.
Zaslon sustava će zasvijetliti.
- 3 Uključite priključeni uređaj.

5 Slušanje zvuka



Odabran je ulazni uređaj

Slušanje zvuka TV-a

- 1 Pritišćite gumb INPUT (ulaz) na daljinskom upravljaču ili više puta dodirnite gumb INPUT na sustavu da biste odabrali ulaz „TV“.
- 2 Pritisnite gumb VOL na daljinskom upravljaču da biste prilagodili jačinu zvuka.


Za slušanje zvuka ulaznog uređaja osim TV-a

Pritisnite gumb INPUT (ulaz) na daljinskom upravljaču ili više puta dodirnite gumb INPUT na sustavu sve dok se željeni ulazni uređaj ne prikaže na zaslonu.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Postavljanje je dovršeno! Uživajte!



Uživanje u zvučnim efektima

Da biste postavili zvučni efekt, pritisćite neki od gumba za zvučni efekt na daljinskom upravljaču za odabir željenog načina prilikom provjere zaslona.

SOUND FIELD: Efekti koji odgovaraju ulaznom zvuku.	CLEARAUDIO+	Odgovarajuća postavka zvuka automatski se odabire za izvor zvuka.
	STANDARD	Odgovara svakom izvoru.
	MOVIE	Dijalog je jasan, a zvuk je snažan i realističan.
	SPORTS	Komentar je jasan, klicanje se čuje u surround zvuku, a zvukovi su realistični.
	GAME	Zvukovi su snažni i realistični, prikladni za igranje igara.
	MUSIC	Zvukovi su reproducirani tako da odgovaraju glazbenom programu, glazbenim Blu-ray diskovima ili DVD diskovima.
	P.AUDIO (Prijenosni audio)	Zvukovi su reproducirani tako da odgovaraju prijenosnom uređaju za reprodukciju glazbe koji upotrebljava DSEE*.

VOICE: pomaže vam da jasnije čujete dijaloge.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Raspon dijaloga je naglašen.
	TYPE3	Raspon dijaloga je naglašen, a dijelovi raspona koje starije osobe teško razaznaju su pojačani.
NIGHT: Jačina zvuka je niska uz minimalan gubitak kvalitete i jasnoće dijaloga.	ON	Uključuje funkciju Night mode (noćni način rada).
	OFF	Isključuje funkciju Night mode (noćni način rada).

* DSEE je kratica za Digital Sound Enhancement Engine, tehnologiju za kompenzaciju visokog raspona i vraćanje preciznog zvuka, koju je neovisno razvila tvrtka Sony.

Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja

Postupak za registriranje BLUETOOTH uređaja



Uparivanje sustava s uređajem (uparivanje)

- 1 Dodirnite tipku PAIRING (uparivanje).
LED žaruljica  brzo treperi tijekom BLUETOOTH uparivanja.
- 2 Postavite BLUETOOTH uređaj u način rada za uparivanje i odaberite „SONY:HT-XT1”.
Ako se traži ulazna šifra, unesite „0000”.
- 3 Provjerite da LED žaruljica  svijetli. (Veza je uspostavljena.)


Savjet

Kada uspostavite BLUETOOTH vezu, prikazat će se indikator koji preporučuje koju aplikaciju treba preuzeti, u skladu s opremom koju ste povezali. Slijedeći prikazane upute možete preuzeti aplikaciju pod nazivom „SongPal” koja će vam omogućiti upravljanje ovim sustavom. Pojediniosti o aplikaciji „SongPal” potražite u isporučanim uputama za upotrebu pod naslovom „Upravljanje sustavom pomoću pametnog telefona ili tableta (SongPal)”.

Reprodukcija zvuka s registriranog uređaja

- 1 Više puta dodirnite INPUT tipku na sustavu kako bi se prikazalo „BT AU”.
LED žaruljica  brzo treperi tijekom pokušaja BLUETOOTH uparivanja.
- 2 Na BLUETOOTH uređaju odaberite „SONY:HT-XT1”.
- 3 Provjerite da LED žaruljica  svijetli. (Veza je uspostavljena.)
- 4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću glazbenog softvera u povezanom BLUETOOTH uređaju.

Upotreba povezivanja jednim dodirom (NFC)



- 1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect” na svom pametnom telefonu.



- 2 Pametnim telefonom dodirnite oznaku N na sustavu.
 - 3 Provjerite da LED žaruljica (plava) svijetli. (Veza je uspostavljena.)
- Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tableti i uređaji za reprodukciju glazbe s ugrađenom funkcijom NFC
(OS: Android™ 2.3.3 ili novija verzija, osim verzije Android 3.x)



* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 * (2)