

**SONY**<sup>®</sup>

Házimozirendszer

# Üzembe helyezési útmutató



HT-XT1

### Üzembe helyezés

<b>1</b>	A doboz tartalma	3
<b>2</b>	Elhelyezés	4
<b>3</b>	Csatlakoztatás	6
<b>4</b>	A rendszer bekapcsolása	8
<b>5</b>	Hanglejátszás	9


### Alapműveletek

	A hangeffektusok alkalmazása	10
	Hanglejátszás BLUETOOTH eszközökről	12


---

Az egyéb funkciókkal kapcsolatos további információkért olvassa el a mellékelt kezelési útmutatót.

# 1 A doboz tartalma




Aktív hangsugárzó (1)



Távvezérlő (1)



R03 (AAA méretű) elem (2)



Digitális optikai kábel televízióhoz (1)



Üzembe helyezési útmutató (ez a könyv) (1)






Kezelési utasítás (1)

## 2 Elhelyezés




### Megjegyzések

- Ügyeljen rá, hogy a mélysugárzó semmivel se érintkezzen.
- Helyezze rá a tévé állványát a rendszer közepére úgy, hogy semmilyen része ne nyúljon túl a rendszer szélén.
- Ne fejtessen ki nagy erőhatást a rendszer üveg fedőlapjára.




## A távvezérlő üzembe helyezése

1.



1. Irányítsa felfelé a távvezérlő hátulját, és csúsztassa lefelé a fedelét.


2.



2. Nyissa fel az elemtartó fedelét, és helyezzen be két AAA méretű elemet úgy, hogy a pólusai az ábrán látható irányba mutassanak.


### 3 Csatlakoztatás

#### Tv-készülék csatlakoztatása



Ha a csatlakoztatni kívánt tévékészüléknek nincs optikai hangkimenete, csatlakoztasson egy High Speed HDMI-kábelt (nem tartozék) az „ARC” feliratú HDMI bemenethez. Ha az „ARC” feliratú HDMI bemenetre más eszköz van csatlakoztatva, válassza le ezt az eszközt, és csatlakoztassa ezt a rendszert.

## Tv-vel és más eszközökkel való csatlakoztatás



Ez a kapcsolat jobb térhatású hangzást biztosít.


**A** HDMI kábel (nem tartozék, High Speed típusú)

Ha a tévékészülék HDMI bemenetén nem szerepel az „ARC” felirat, a **A** és a **B** csatlakozást is hozza létre.

**C** HDMI kábel (nem tartozék, High Speed típusú)

Ha a tévékészülékhez van csatlakoztatva, válassza le, és csatlakoztassa a rendszerhez.



## 4 A rendszer bekapcsolása



- 1 Csatlakoztassa a hálózati (táp)vezetékét.
- 2 Kapcsolja be a rendszert a távvezérlő I/⏻ (bekapcsolás/készenlét) gombjával vagy a rendszer I/⏻ (bekapcsolás/készenlét) érintőgombjával.  
A rendszer kijelzője világítani kezd.
- 3 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.



## 5 Hanglejtás



A kiválasztott bemeneti eszköz

### A tv hangjának lejátszása

- 1 Válassza ki a rendszeren a „TV” bemenetet a távvezérlő INPUT gombjának vagy a rendszer INPUT érintőgombjának nyomogatásával.
- 2 Állítsa be a hangerőt a távvezérlő VOL gombjával.


### A tv-től különböző bemeneti eszköz hangjának hallgatása

Nyomogassa a távvezérlő INPUT gombját vagy a rendszer INPUT érintőgombját, amíg a kívánt bemeneti eszköz nem látható a kijelzőn.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Az üzembe helyezés befejeződött! Jó szórakozást!



## A hangeffektusok alkalmazása

Hangeffektus beállításához nyomogassa a távvezérlő valamelyik hangeffektus gombját a kívánt mód kiválasztásához, és közben figyelje a kijelzőt.

<b>SOUND FIELD:</b> A bemeneti hangnak megfelelő effektusok.	<b>CLEARAUDIO+</b>	A rendszer automatikusan kiválasztja a hangforrásnak megfelelő hangeffektust.
	<b>STANDARD</b>	Az összes hangforrásnak megfelel.
	<b>MOVIE</b>	A párbeszédtek tisztán érthetők, a hangzás pedig erőteljes és valóságos.
	<b>SPORTS</b>	A narráció tisztán érthető, a szurkolók térhatásban hallatszanak, a hangzás pedig valóságos.
	<b>GAME</b>	A hangzás erőteljes és valóságos, kiválóan alkalmas videojátékokhoz.
	<b>MUSIC</b>	A hangzás megfelelő zenei műsorok, Blu-ray lemezek és DVD-k hallgatásához.
	<b>P.AUDIO</b> (hordozható hangeszköz)	A hangzás megfelel a DSEE technológiát használó hordozható zenelejátszóknak*.

<b>VOICE:</b> Érthetőbbé teszi a párbeszédeket.	<b>TYPE1</b>	Standard
	<b>TYPE2</b>	A párbeszéd tartomány van kiemelve.
	<b>TYPE3</b>	A rendszer kiemeli a párbeszéd frekvenciatartományát, valamint az idősek által nehezen kivehető tartományokat.
<b>NIGHT:</b> A rendszer kis hangerőn játssza le a hangot, minimális élethűségvesztés és tisztán érthető párbeszéd mellett.	<b>ON</b>	Bekapcsolja az éjszakai üzemmódot.
	<b>OFF</b>	Kikapcsolja az éjszakai üzemmódot.



\* A DSEE a Digital Sound Enhancement Engine rövidítése. Ezt a technológiát a Sony fejlesztette ki a magas tartományok kompenzálására és a finom hangzás visszaállítására.

## Hanglejátszás BLUETOOTH eszközökről

### BLUETOOTH eszközök regisztrálása



#### A rendszer párosítása az eszközzel (Pairing)

- 1 Érintse meg a PAIRING érintőgombot.  
A LED jelzőfény  gyorsan villog a BLUETOOTH-párosítás időtartama alatt.
- 2 A BLUETOOTH eszközt állítsa párosítási módba, majd válassza a „SONY:HT-XT1” lehetőséget.  
Ha jelszót kell megadni, írja be: „0000”.
- 3 Ellenőrizze, hogy kigyulladt-e a LED jelzőfény  .  
(A kapcsolat létrejött.)



#### Tipp

A BLUETOOTH kapcsolat létrejötte után egy javaslat jelenik meg arra vonatkozóan, hogy melyik alkalmazást kell letölteni a csatlakoztatott készülékhez.


Az utasítások megjelenése után letöltheti a „SongPal” alkalmazást, amelynek segítségével kezelheti a rendszert.

A „SongPal” alkalmazást részletesen a mellékelt kezelési útmutató „A rendszer irányítása okostelefonnal vagy táblagéppel (SongPal)” című része ismerteti.

#### A regisztrált eszköz hangjának hallgatása

- 1 Jelenítse meg a „BT AU” beállítást a rendszer INPUT érintőgombjának nyomogatásával.  
A LED jelzőfény  villog a BLUETOOTH-párosítási kísérlet időtartama alatt.
- 2 A BLUETOOTH eszközön válassza a „SONY:HT-XT1” lehetőséget.
- 3 Ellenőrizze, hogy kigyulladt-e a LED jelzőfény  .  
(A kapcsolat létrejött.)
- 4 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz zenelejátszó szoftverével.

## One-Touch kapcsolat (NFC) használata



1 Okostelefonjára töltsse le, telepítse és indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást.



2 Érintse hozzá az okosphone-t a rendszer N jeléhez.

3 Ellenőrizze, hogy kigyulladt-e a kék LED jelzőfény. (A kapcsolat létrejött.)

- Kompatibilis eszközök

Beépített NFC funkcióval rendelkező okostelefonok, táblagépek és zenelejátszók  
(Operációs rendszer: Android™ 2.3.3 vagy újabb, kivéve az Android 3.x verziókat)







\* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 \* (2)