


Andre handlinger


Søgning efter indhold



Du kan vælge søgedestinationen fra listen.


- 1 Tap på amuletten **Søg** (se forside).
- 2 Skriv et nøgleord (f.eks. **Kontrolpanel**) i søgefeltet.
- 3 Tap på den foretrukne ikon, app, osv. fra søgeresultatet.
Du kan også søge inde fra specifikke apps, når det er muligt.

Aktivering af slumretilstand eller lukning



- 1 Tap på amuletten **Indstillinger** (se forside).
- 2 Tap på **Tænd/sluk**, tap derefter på **Slumre**, **Luk computeren** eller **Genstart**.

Skift apps



Stryg indad fra den venstre kant.

Mere om brugen af Windows 8.1

Du kan finde flere oplysninger i **Windows Hjælp og support** eller **Help+Tips**.

- 1 Stryg opad på **Start**-skærmen for at åbne **Apps**-skærmen.
- 2 Tap på **Hjælp og support** eller **Help+Tips** i app-listen.

Skærbillederne i denne vejledning er eksempler på engelsk. Vejledningens indhold kan ændres uden varsel.

Windows og Windows-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. I denne vejledning er mærkerne TM eller (R) ikke angivet.



SONY®

Windows 8.1 Kom godt i gang

Ny startskærm og menu

Startskærm

Du kan tilføje genvejene til apps, skrivebord og de websteder, som du bruger mest.


- **Betjening ved hjælp af berøring**
Åbn amuletterne, og tap derefter på amuletten **Start**.
- **Med et tastatur**
Tryk på **Windows**-tasten.



Amuletter

Søg efter apps og filer, del indhold, afspil indhold på andre enheder, eller udskriv, og konfigurer din pc.

- **Betjening ved hjælp af berøring**
Stryg indad fra højre kant.



- **Med en mus/pegefelt**
Peg på øverste højre hjørne, flyt derefter nedad.



- **Med et tastatur**
Tryk på **Windows**-tasten og **C**-tasten på samme tid.




Felter

Tap på et felt for at starte en app og tilpas **Start**-skærmen ved at tilføje og omarrangere felter.

Brug af Apps

Sådan åbnes apps-listen



- **Betjening ved hjælp af berøring**

Stryg opad på **Start**-skærmen.


- **Med en mus/pegefelt**

Klik på -ikonet til venstre på **Start**-skærmen.

Listen med apps installeret på VAIO-computeren vises.

Du kan kan fastgøre apps til **Start**-skærmen, så du har nem adgang til dem.

Visning af aktive apps



- **Betjening ved hjælp af berøring**


Stryg indad fra venstre kant, indtil der vises et lille app-ikon, og træk derefter ikonet tilbage mod venstre kant.

- **Med en mus/pegefelt**

Peg på øverste venstre hjørne, flyt derefter nedad.



Åbning af apps-menuen




- **Betjening ved hjælp af berøring**

Stryg op/ned fra nederste/øverste kant.

- **Med en mus/pegefelt**

Højreklik i med en app.

Lukning af apps




1 Peg midt på skærmens øverste kant, når en app er åben.

2 Træk app'en til bunden af skærmen, indtil app'en forsvinder fra skærmen.

Brug af internettet

Tilslutning til Wi-Fi® (Trådløst LAN)




1 Tap på amuletten **Indstillinger** (se forside).

2 Tap på (netværksikonet).

3 Vælg det trådløse netværk fra listen, og tap derefter på **Opret forbindelse**.

Åbning af websteder



Skriv en webadresse eller et søgeord i dette felt.


1 Tap på feltet **Internet Explorer** på **Start**-skærmen.

2 Skriv en webadresse eller et søgeord for at søge efter websteder.

3 Stryg, for at åbne en ny fane, op/ned fra den nederste/øverste kant for at åbne apps-menuen og tap derefter på -ikonet.

Du kan også finde den almindelige **Internet Explorer** på skrivebordet.

Installation af apps fra Windows Store



Tilføj apps fra **Windows Store**.

1 Opret forbindelse til internettet ved hjælp af Wi-Fi eller et LAN-kabel.

2 Tap på feltet **Store** på **Start**-skærmen, gennemse og installer derefter dine favorit-apps.

Microsoft-konto

Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge visse apps og tjenester, herunder **Windows Store**.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter en Microsoft-konto, og hvad du kan gøre med den, i **Windows Hjælp og support** (se bagside).