


Inne zadania


Wyszukiwanie zawartości



Wyszukiwany element można wybrać z listy.


- 1 Stuknij panel **Wyszukiwanie** (zob. okładka).
 - 2 Wpisz słowo kluczowe (np. **Panel sterowania**) w polu Wyszukiwanie.
 - 3 Stuknij jedną z ikon, aplikacji itd. w wynikach Wyszukiwanie.
- Funkcja wyszukiwania jest również dostępna w niektórych aplikacjach.

Włączanie trybu uśpienia i zamykanie



- 1 Stuknij panel **Ustawienia** (zob. okładka).
- 2 Stuknij pozycję **Zasilanie**, a następnie stuknij polecenie **Uśpij**, **Zamknij** lub **Uruchom ponownie**.

Przełączanie między aplikacjami



Szybko przesunąć palcem od lewej krawędzi do środka.

Więcej informacji na temat korzystania z systemu Windows 8.1

Dodatkowe informacje można znaleźć w aplikacji **Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows** lub **Help+Tips**.

- 1 Przesunąć palcem po ekranie **Start**, aby otworzyć ekran **Aplikacje**.
- 2 Stuknij pozycję **Pomoc i obsługa techniczna** lub **Help+Tips** na liście aplikacji.

Zrzuty ekranu użyte w tym przewodniku zawierają przykłady w języku angielskim. Zawartość tego podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia.

Windows oraz logo Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami towarowymi spółki Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. W niniejszej instrukcji nie są używane znaki TM oraz (R).



SONY®

Windows 8.1 Podstawy obsługi

Nowy ekran Start i menu

Ekran Start

Można tu umieścić skróty do pulpitu oraz najczęściej używanych aplikacji i witryn internetowych.



- **Za pomocą dotyku**
Otwórz panele funkcji, a następnie stuknij panel **Start**.
- **Za pomocą klawiatury**
Naciśnij klawisz **Windows**.



Panele funkcji

Wyszukuj aplikacje i pliki, udostępniaj treści i odtwarzaj lub drukuj je na innych urządzeniach oraz zmieniaj ustawienia komputera.

- **Za pomocą dotyku**
Przesunąć palcem od prawej krawędzi do środka.
- **Za pomocą myszy lub tabliczki dotykowej**
Wskaż prawy górny róg, a następnie przesunąć wskaźnik w dół.



- **Za pomocą klawiatury**
Naciśnij jednocześnie klawisze **Windows** i **C**.




Kafelki

Stuknij kafelki, aby uruchomić aplikację i spersonalizować ekran **Start** przez dodawanie i rozmieszczanie kafelków.

Korzystanie z aplikacji


Otwieranie listy aplikacji



- **Za pomocą dotyku**

Przesuń palcem po ekranie **Start**.


- **Za pomocą myszy lub tabliczki dotykowej**

Kliknij ikonę  w lewym dolnym rogu ekranu **Start**.

Zostanie wyświetlona lista aplikacji zainstalowanych na komputerze VAIO.

Aplikacje można przypiąć do ekranu **Start**, aby otwierać je szybciej.

Otwieranie menu aplikacji




- **Za pomocą dotyku**

Przesuń palcem od dolnej/górnej krawędzi odpowiednio w górę/w dół.

- **Za pomocą myszy lub tabliczki dotykowej**

Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar aplikacji.

Wyświetlanie uruchomionych aplikacji



- **Za pomocą dotyku**


Przesuń palcem od lewej krawędzi do środka, aż pojawi się mała ikona aplikacji, a następnie przeciągnij ją w kierunku lewej krawędzi.

- **Za pomocą myszy lub tabliczki dotykowej**

Wskaż lewy górny róg, a następnie przesuń wskaźnik w dół.



Zamykanie aplikacji




1 Kiedy aplikacja jest otwarta, wskaż środek górnej krawędzi ekranu.

2 Przeciągnij aplikację w dół ekranu, aż aplikacja zniknie.

Korzystanie z Internetu

Łączenie się z Wi-Fi® (bezprzewodową siecią LAN)




1 Stuknij panel  **Ustawienia** (zob. okładka).

2 Stuknij pozycję  (ikonę sieci).

3 Wybierz sieć bezprzewodową z listy, a następnie stuknij polecenie **Połącz**.


Otwieranie stron internetowych



Wprowadź w tym polu adres URL albo słowo kluczowe.


1 Na ekranie **Start** stuknij kafelek **Internet Explorer**.

2 Wprowadź adres URL lub słowo kluczowe, aby wyszukać witryny.

3 Aby otworzyć nową kartę, szybko przesuń palcem od dolnej/górnej krawędzi odpowiednio w górę/w dół. W wyświetlonym menu aplikacji stuknij ikonę .

Na pulpicie można też znaleźć tradycyjną wersję programu **Internet Explorer**.

Instalowanie aplikacji ze Sklep Windows



Dodaj aplikacje ze **Sklep Windows**.

1 Nawiąż połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi albo kabla LAN.

2 Stuknij kafelek **Sklep** na ekranie **Start**, a następnie odszukaj i zainstaluj ulubione aplikacje.

Konto Microsoft

Posiadanie konta Microsoft jest niezbędne do korzystania z niektórych aplikacji oraz usług, w tym także ze **Sklep Windows**. Informacje na temat tworzenia i korzystania z konta Microsoft można znaleźć w aplikacji **Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows** (zob. ostatnia strona).