

Guia de Instalação dos Altifalantes



©2014 Sony Corporation

BDV-N7200W/N7200WL/N5200W

Instalar os altifalantes no móvel do televisor

BDV-N7200W → **A**

BDV-N7200WL → **A**

BDV-N5200W → Coloque-os diretamente

Instalar os altifalantes na parede

BDV-N7200W → **B**

BDV-N7200WL → **B**

BDV-N5200W → **C**


Cuidado

- Contacte uma serralharia ou um instalador para mais informações sobre os parafusos adequados ao material de construção e à resistência da parede.
- A Sony não é responsável por acidentes ou danos causados por uma instalação inadequada, pela pouca resistência da parede, por uma fixação incorreta dos parafusos, por calamidades naturais, etc.

A

Instalar os altifalantes no móvel do televisor

BDV-N7200W
BDV-N7200WL






Altifalante frontal esquerdo (L): Branco
Altifalante frontal direito (R): Vermelho
Altifalante de surround esquerdo (L): Azul
Altifalante de surround direito (R): Cinzento




* Apenas BDV-N7200W



BDV-N7200W



BDV-N7200WL



B


Instalar os altifalantes na parede

BDV-N7200W
BDV-N7200WL





Altifalante frontal esquerdo (L)*: Branco
Altifalante frontal direito (R)*: Vermelho
Altifalante de surround esquerdo (L)*: Azul
Altifalante de surround direito (R)*: Cinzento
Altifalante central: Verde

* Apenas BDV-N7200W




* Não fornecido




1

Para os altifalantes frontais e de surround (apenas BDV-N7200W)




Para o altifalante central




2

Para os altifalantes frontais e de surround




Para o altifalante central




3

Para os altifalantes frontais e de surround




Para o altifalante central







C

Instalar os altifalantes na parede

BDV-N5200W




* Não fornecido



1

Para os altifalantes frontais e de surround




Para o altifalante central




2

Para os altifalantes frontais



Para o altifalante central



Para os altifalantes de surround

