

Schermate di anteprima



Miniatuurschermen



Ecrãs em miniatura



© 2013 Sony Corporation

Italiano


Riproduzione di video registrati

Per riprodurre i video registrati su una TV collegata tramite un cavo HDMI, è necessario modificare le impostazioni della videocamera sulla base del formato video dei video registrati. Impostare i seguenti elementi nel menu della videocamera.

1. Nella schermata di anteprima, selezionare il video che si desidera riprodurre e controllare il formato video.

2. Impostare [Video Format] in [Rec Format] del menu System in base al formato video da riprodurre.

Note

- Se l'opzione [Rec Format] non è impostata sulla stessa frequenza fotogrammi del formato video del video registrato, sullo schermo viene visualizzato il simbolo  e la funzione di riproduzione non è disponibile.

3. Impostare [HDMI] in [Output Format] del menu Video.

Per la visualizzazione di video registrati con qualità dell'immagine 4K (3840x2160) su una TV che supporta tale qualità:

Impostare [HDMI] in [Output Format] del menu Video su "3840x2160P".

Note

- Il valore predefinito è "3840x2160P". Se [Video Format] in [Rec Format] è impostato su una qualità dell'immagine HD (1920x1080), l'impostazione dell'uscita HDMI passa a "1920x1080P". Impostare nuovamente l'uscita HDMI su "3840x2160P" per modificare la qualità dell'immagine in 4K.
- I video il cui formato video è "3840x2160 59.94P" o "3840x2160 50P" vengono emessi tramite HDMI con il sistema di trasmissione Sony. Se non è possibile riprodurre i video sulla TV, impostare [HDMI] in [Output Format] del menu Video su "1920x1080P" o "1920x1080i". Le immagini verranno quindi emesse con qualità HD (i formati supportati dipendono dalla TV utilizzata).

Per guardare i video su una TV che non supporta la qualità dell'immagine 4K o video registrati con qualità dell'immagine HD (1920x1080):

Impostare [HDMI] in [Output Format] del menu Video su "1920x1080P" o "1920x1080i".

Note

- I formati supportati dipendono dalla TV utilizzata.
- Non è possibile emettere le immagini se il valore impostato è "3840x2160P".

Nederlands

Opgenomen clips afspelen

Als u opgenomen clips afspeelt op een tv en daarbij een HDMI-kabel gebruikt voor de aansluiting, moet u de instellingen van de camcorder aanpassen aan de video-indeling van de opgenomen clips. Gebruik de volgende instellingen in het menu van de camcorder.

1. Selecteer in het scherm met miniaturen een clip die u wilt afspelen en controleer de video-indeling.

2. Stel [Video Format] in [Rec Format] van het menu System in op basis van de video-indeling van de clip die u wilt afspelen.

Opmerkingen

- Als [Rec Format] niet is ingesteld op dezelfde framesnelheid als die van de video-indeling van de opgenomen clip, wordt het teken  weergegeven op het scherm en is afspelen niet mogelijk.

3. Stel [HDMI] in in [Output Format] van het menu Video.

Voor het afspelen van clips die zijn opgenomen met 4K-beeldkwaliteit (3840x2160) op een tv die 4K ondersteunt:

Stel [HDMI] in [Output Format] van het menu Video in op "3840x2160P".

Opmerkingen

- De standaardwaarde voor deze instelling is "3840x2160P". Als [Video Format] in [Rec Format] is ingesteld op HD-beeldkwaliteit (1920x1080), verandert de instelling voor HDMI-uitvoer in "1920x1080P". Stel de instelling voor HDMI-uitvoer weer in op "3840x2160P" om de beeldkwaliteit te wijzigen in 4K.
- Clips waarvan de video-indeling "3840x2160 59.94P" of "3840x2160 50P" is, worden met het Sony-overdrachtssysteem uitgevoerd via HDMI. Als clips niet op de tv kunnen worden afgespeeld, stelt u [HDMI] in [Output Format] van het menu Video in op "1920x1080P" of "1920x1080i". De beelden worden dan uitgevoerd in HD-beeldkwaliteit (ondersteunde indelingen zijn afhankelijk van de tv die u gebruikt).

Voor het afspelen van clips op een tv die geen 4K ondersteunt of van clips die zijn opgenomen in HD-beeldkwaliteit (1920x1080):

Stel [HDMI] in [Output Format] van het menu Video in op "1920x1080P" of "1920x1080i".

Opmerkingen

- Ondersteunde indelingen zijn afhankelijk van uw tv.
- Er kunnen geen beelden worden uitgevoerd als de waarde van deze instelling "3840x2160P" is.

Português


Reprodução de clips gravados

Quando reproduz clips gravados num televisor utilizando um cabo HDMI na ligação, é necessário alterar as definições da câmara de vídeo em função do formato de vídeo dos clips gravados. Faça as seguintes definições no menu da câmara de vídeo.

1. No menu em miniatura, selecione um clip que pretenda reproduzir e verifique o formato do vídeo.

2. Defina [Video Format] em [Rec Format] do menu System de acordo com o formato de vídeo do clip que pretende reproduzir.

Notas

- Quando [Rec Format] não está definido para a mesma frequência de fotogramas que o formato de vídeo do clip gravado, é apresentada uma marca  no ecrã e a reprodução fica indisponível.

3. Defina [HDMI] em [Output Format] do menu Video.

Ao visualizar clips gravados em qualidade de imagem 4K (3840x2160) num televisor que suporte 4K:

Defina [HDMI] em [Output Format] do menu Video como "3840x2160P".

Notas

- O valor predefinido é "3840x2160P". Quando [Video Format] em [Rec Format] estiver definido com qualidade de imagem HD (1920x1080), a definição da saída HDMI muda para "1920x1080P". Configure novamente a definição da saída como "3840x2160P" de modo a alterar a qualidade de imagem para 4K.
- A saída dos clips cujo formato de vídeo seja "3840x2160 59.94P" ou "3840x2160 50P" é efetuada por HDMI com o sistema de transmissão da Sony. Se não conseguir reproduzir os clips no televisor, defina [HDMI] em [Output Format] do menu Video como "1920x1080P" ou "1920x1080i". A saída das imagens será efetuada com a qualidade de imagem HD (os formatos suportados dependem do televisor utilizado).

Quando visualizar clips num televisor que não suporte 4k ou clips gravados com uma qualidade de imagem HD (1920x1080):

Defina [HDMI] em [Output Format] do menu Video como "1920x1080P" ou "1920x1080i".

Notas

- Os formatos suportados dependem do televisor.
- A saída de imagens não pode ser efetuada quando o valor definido é "3840x2160P".