





* 4 5 3 8 4 5 9 1 1 * (1)

A**B****C****D****Čeština**

Tento průvodce rychlým nastavením je součástí balení produktů STR-DH550 a SA-CS910HT.

Připojte receiver a zapněte jej. Podrobnosti naleznete v krocích č. 1 až 3 v průvodci rychlým nastavením receiveru. Poté proveďte následující nastavení.

1 Nastavení úrovně hlasitosti subwooferu (A)

Doporučujeme nastavit otočný ovladač LEVEL do polohy vyznačené na výše uvedeném obrázku.

2 Nastavení mezní frekvence subwooferu (B)

Doporučujeme nastavit otočný ovladač CUT OFF REQ do polohy vyznačené na výše uvedeném obrázku.

3 Nastavení polaritý fází subwooferu (C)

Nastavte přepínač PHASE do polohy „REVERSE“ (výchozí nastavení).

4 Nastavení receiveru a provedení automatické kalibrace

Podrobnosti naleznete v kroku č. 4 v průvodci rychlým nastavením receiveru.

5 Nastavení velikosti předních reproduktorů (D)

Stiskněte tlačítko AMP MENU, poté pomocí tlačítek \leftarrow/\rightarrow a \square vyberte položku „SPEAKER“ > „FRT SIZE“. Přesvědčte se, že je vybrána volba „SMALL“. Pokud tomu tak není, nastavte tuto položku na hodnotu „SMALL“.

Slovenčina

Tento Sprievodca rýchlym nastavením je určený pre vonkajší obal produktov STR-DH550 a SA-CS910HT.

Pripojte a zapnite prijímač. Podrobné informácie nájdete v krokoch č. 1 až 3 v Sprievodcovi rýchlym nastavením prijímača. Potom vykonajte nasledujúce nastavenia.

1 Nastavenie hlasitosti hlbokotónového reproduktora (A)

Odporúčame, aby ste ovládací prvok LEVEL nastavili do polohy znázornenej na obrázku vyššie.

2 Nastavenie medznej frekvencie hlbokotónového reproduktora (B)

Odporúčame, aby ste ovládací prvok CUT OFF FREQ nastavili do polohy znázornenej na obrázku vyššie.

3 Nastavenie fázovej polaritý hlbokotónového reproduktora (C)

Nastavte prepínač PHASE do polohy „REVERSE“ (predvolené nastavenie).

4 Nastavenie prijímača a vykonanie automatickej kalibrácie

Podrobné informácie nájdete v kroku č. 4 v Sprievodcovi rýchlym nastavením prijímača.

5 Nastavenie veľkosti predných reproduktorov (D)

Stlačte tlačidlo AMP MENU a pomocou tlačidiel \leftarrow/\rightarrow a \square vyberte položku „SPEAKER“ > „FRT SIZE“. Presvedčte sa, či je vybratá možnosť „SMALL“. Ak nie, nastavte položku na možnosť „SMALL“.

Română

Acest Ghid de instalare rapidă conține informații pentru ansamblul STR-DH550 și SA-CS910HT.

Conectați și porniți receptorul. Pentru detalii, consultați pașii 1-3 din Ghidul de instalare rapidă a receptorului. În continuare, efectuați următoarele setări.

1 Ajustați nivelul volumului subwooferului (A)

Este recomandat să ajustați butonul de control LEVEL pe poziția indicată în imaginea de mai sus.

2 Ajustați frecvența de întrerupere a subwooferului (B)

Este recomandat să ajustați butonul de control CUT OFF FREQ pe poziția indicată în imaginea de mai sus.

3 Setați polaritatea de fază a subwooferului (C)

Setați comutatorul PHASE la „REVERSE“ (Setare implicită).

4 Configurați receptorul și efectuați Calibrarea automată

Pentru detalii, consultați pasul 4 din Ghidul de instalare rapidă a receptorului.

5 Ajustați dimensiunea boxei frontale (D)

Apăsăți AMP MENU, după care folosiți \leftarrow/\rightarrow și \square pentru a selecta „SPEAKER“ > „FRT SIZE“. Asigurați-vă că este selectat „SMALL“. În caz contrar, setați la „SMALL“.

Slovenščina

Ta kratka navodila za namestitev veljajo za izdelka STR-DH550 in SA-CS910HT.

Priključite in vklopite sprejemnik. Podrobnosti lahko najdete v korakih od 1 do 3 v kratkih navodilih za namestitev sprejemnika. Nato nastavite naslednje.

1 Prilagodite glasnost globokotona (A)

Kontrolnik LEVEL je priporočljivo nastaviti v položaj, prikazan na zgornji sliki.

2 Prilagodite končno frekvenco globokotona (B)

Kontrolnik CUT OFF FREQ je priporočljivo nastaviti v položaj, prikazan na zgornji sliki.

3 Nastavite fazno polarnost globokotona (C)

Preklopite stikalo PHASE v položaj »REVERSE« (privzeta nastavitve).

4 Nastavite sprejemnik in zaženite postopek samodejnega umerjanja

Podrobnosti lahko najdete v 4. koraku v kratkih navodilih za namestitev sprejemnika.

5 Prilagodite velikost sprednjega zvočnika (D)

Pritisnite AMP MENU, nato pa z gumbi \leftarrow/\rightarrow in \square izberite »SPEAKER« > »FRT SIZE«. Preverite, ali je izbrana možnost »SMALL«. V nasprotnem primeru jo izberite.

Hrvatski

Ovaj Priručnik za brzo postavljanje namijenjen je za paket proizvoda STR-DH550 i SA-CS910HT.

Spojite i uključite prijemnik. Pojednosti potražite u 1. i 3. koraku u Priručniku za brzo postavljanje prijemnika. Zatim izvršite sljedeće prilagodbe.

1 Prilagodite razinu jačine zvuka subwoofera (A)

Preporučuje se postaviti kontrolu LEVEL u položaj prikazan na slici iznad.

2 Prilagodite kritičnu frekvenciju subwoofera (B)

Preporučuje se postaviti kontrolu CUT OFF FREQ u položaj prikazan na slici iznad.

3 Postavite fazni polaritet subwoofera (C)

Postavite prekidač PHASE na "REVERSE" (zadana postavka).

4 Postavite prijemnik i izvedite postupak Auto Calibration.

Pojednosti potražite u 4. koraku u Priručniku za brzo postavljanje prijemnika.

5 Prilagodite veličinu prednjeg zvučnika (D)

Pritisnite AMP MENU, a zatim upotrijebite \leftarrow/\rightarrow i \square da biste odabrali "SPEAKER" > "FRT SIZE". Provjerite je li odabran "SMALL". Ako nije, postavite na "SMALL".

Srpski

Ovaj kratki vodič za podešavanje je namenjen zajedničkom pakovanju modela STR-DH550 i SA-CS910HT.

Povežite i uključite risiver. Za detaljne informacije, pogledajte korake od 1 do 3 u kratkom vodiču za podešavanje risivera. Zatim obavite sledeća podešavanja.

1 Podesite nivo jačine zvuka subwoofer-a (A)

Preporučujemo vam da kontrolu LEVEL postavite na poziciju kao što je prikazano na slici iznad.

2 Podesite graničnu frekvenciju subwoofer-a (B)

Preporučujemo vam da kontrolu CUT OFF FREQ postavite na poziciju kao što je prikazano na slici iznad.

3 Podesite polaritet faze subwoofer-a (C)

Postavite prekidač PHASE na „REVERSE“ (Podrazumevano podešavanje).

4 Podesite risiver i obavite automatsko kalibrisanje

Za detaljne informacije, pogledajte korak 4 u kratkom vodiču za podešavanje risivera.

5 Podesite veličinu prednjeg zvučnika (D)

Pritisnite AMP MENU, a zatim pomoću tastera \leftarrow/\rightarrow i \square izaberite „SPEAKER“ > „FRT SIZE“. Potvrdite da je izabrano „SMALL“. Ako nije, podesite je na „SMALL“.

Български

Това ръководство за бърза настройка се отнася за комбинацията от устройствата STR-DH550 и SA-CS910HT.

Свържете и включете приемника. За подробности вижте стъпки 1 до 3 в Ръководството за бърза настройка на приемника. След това направете следните настройки.

1 Регулирайте нивото на силата на звука на събуфера (A)

Препоръчва се да регулирате контрола LEVEL на позицията, показана в илюстрацията по-горе.

2 Регулирайте честотата на изрязване на събуфера (B)

Препоръчва се да регулирате контрола CUT OFF FREQ на позицията, показана в илюстрацията по-горе.

3 Задайте поляритета на фазата на събуфера (C)

Задайте превключвателя PHASE на „REVERSE“ (настройка по подразбиране).

4 Настройте приемника и извършете автоматично калибриране

За подробности вижте стъпка 4 в Ръководството за бърза настройка на приемника.

5 Настройте размера на предния високоговорител (D)

Натиснете AMP MENU, след това използвайте \leftarrow/\rightarrow и \square , за да изберете „SPEAKER“ > „FRT SIZE“. Потвърдете, че е избрано „SMALL“. Ако не е, задайте „SMALL“.