



Forholdsregler

- Vælg monteringsstedet med omhu, så enheden ikke kommer til at sidde i vejen for almindelig kørselsbetjening.
- Undgå at montere enheden på steder, der er udsat for støv, stavs, kraftige rystelser eller høje temperaturer, f.eks. i direkte sollys eller tæt på varmerør.
- Brug udelukkende det medfølgende monteringsstøbeher til en forsvarlig og korrekt montering.

Indstilling af monteringsvinkel

Indstil monteringsvinklen, så den er på under 45°.

Fjerne beskyttelsesrammen og holderen 4

Tag beskyttelsesrammen ③ og holderen ① af enheden, inden du monterer enheden.

1 Fjern beskyttelsesrammen ③.

- ① Sæt udløseroglene ① i indgreb sammen med beskyttelsesrammen ③.
- ② Træk udløseroglene ④ ud for at fjerne beskyttelsesrammen ③.

2 Fjern holderen ①.

- ① Læst begge udløserogler ④ sammen mellem enheden og holderen ①, indtil de klikker på plads.
- ② Træk holderen ① ned, og træk derefter enheden op for at adskille.

Monteringsseksempel 5

5-A Montering i instrumentbrættet

Bemærkninger

- Bør om nødvendigt disse flige udad for at få en stram tilslutning (5-A-2).
- Sørg for, at de 4 gruber på beskyttelsesrammen ③ sidder ordentligt i indgreb i enhedens huller (5-A-3).

5-B Montering af iPod

Bemærkninger

- Pladen skal placeres et sted, hvor kablet ikke hindres, f.eks. i bilens handskekom.
- Dock-tilkæblets længde er 1,22 m. Monter iPod'en, inden for rækkevidde af dock-tilkæblet.

Sådan aftages og fastgøres frontpanelet 6

Tag frontpanelet af, inden du monterer enheden.

6-A Tage af

Sørg for at trykke på **OFF**, inden du tager frontpanelet af. Tryk på **6**, og træk det udad.

6-B Fastgøre

Set del ⑥ på frontpanelet i indgreb med del ⑥ på enheden, som afbildet, og skub til venstre side, indtil den klikker på plads.

Advarsel hvis tændingen på din bil ikke har en ACC-position (tilbehør)

Sørg for at indstille den automatiske slukkefunktion. Se den medfølgende betjeningsvejledning for nærmere oplysninger. Enheden slukkes helt og automatisk efter den indstillede tid, når enheden er slået fra. Det forhindrer, at batteriet tømmes. Hvis du ikke indstiller den automatiske slukkefunktion, skal du trykke på og holde **OFF**, indtil visningen forsvinder, hver gang du slår tændingen fra.

Yleisiä käyttöohjeita

- Välitse asennuspaikka huolella, jotta laite ei häiritäsi normaalia ajamista.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se on alltiina pölylle, lälle, voimakkaalle värinöille tai lämmölle, kuten suora aurinkopaisite tai lämminilmasuuttimien läheisyys.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja asennustarvikkeita, jotta asennuksesta tulisi turvallinen ja varma.

Asennuskulman säätäminen

Säädi asennuskulma pienemmäksi kuin 45°.

Suojaraamin ja konsolin irrottaminen 4

Irrota suojaraami ③ ja konsoli ① laitteesta ennen asentamista.

1 Irrota suojaraami ③.

- ① Aseta irrotusvainmet ② paikalleen yhdessä suojaraamin kanssa ③.
- ② Veda irrotusavaimia ④ ulospäin suojaraamin irrottamiseksi ③.

2 Irrota konsoli ①.

- ① Aseta molemmat irrotusavaimet ④ laitteen ja konsolin ① väliin niin, että ne napsautavat kiinni.
- ② Veda konsolia ① alaspiin ja sen jälkeen laitetta ylöspäin niiden irrottamiseksi toisistaan.

Asennusesimerkki 5

5-A Asennus kojelautaan

Huomautuksia

- Tarvuta näitä pintteitä ulospäin sitaan kiinnityksen saamiseksi tarvittaessa (5-A-2).
- Tarkista, että kaikki suojaraamin ③ 4 varmistustappia ovat kunnollis paikallaan laitteen asennusaukoiin (5-A-3).

5-B iPodin asennus

Huomautuksia

- Tarkista, että iPod on asetettu paikkaan, kuten esim. hansikaslokeri, jotta se ei estä ajotilomitoja.
- Tilaakalitelimen pituus on 1,22 m. Aseta iPod, telakkalitelinjohdon ulottuville.

Etupaneelin irrottaminen ja kiinnittäminen 6

Ennen kuin asennat laitteen paikalleen, irrota sen etupaneeli.

6-A Irrottaminen

Ennen kuin etupaneeli irrotetaan paina **OFF** -painiketta. Paina kohtaa **6** ja veda sitä ulospäin itseisi kohti.

6-B Kiinnittäminen

Aseta etupaneelin osa ⑥ laitteen osan ⑥ kohdalle kuvan mukaisesti ja paina sen vasenta reunaa paikalleen, kunnes se napsautaa kiinni.

Varoitus, joka koskee autoja, joiden virtalukossa ei ole ACC-asentoa.

Aseta päälle automaattinen virrankatkaisutoiminto. Yksityiskohtaisia ohjeita on toimitetuissa käyttöohjeissa. Laitteesta katkaas virta kokonaan ja automaattisesti asetettuna aikana sen jälkeen kun laite on kytketty päältä, mikä estää akkuvirran turhan kulumisen. Ellei ole asettanut käyttöön automaattista virrankatkaisutoimintoa, paina ja pidä painettuna **OFF** -painiketta joka kerta kun katkaisit virran virta-avaimella, kunnes näyttö on sammunut.

Säkerhetsföreskrifter

- Var noga när du väljer var enheten ska placeras; den får inte vara i vägen för dig när du ska köra bil.
- Installera enheten så att den inte utsätts för damm, smuts, kraftiga vibrationer eller höga temperaturer, undvik t. ex. direkt solljus och värmeledningar.
- Säkraste monntaget får du om du använder medföljande monteringsbeslag.

Justering av monteringsvinkel

Justera monteringsvinkeln till under 45°.

Ta bort skyddskragen och ramen 4

Ta bort skyddskragen ③ och ramen ① från enheten innan du installerar den.

1 Ta bort skyddskragen ③.

- ① Använd frigöringsnycklarna ④ med skyddskragen ③.
- ② Dra ut frigöringsnycklarna ④ för att ta bort skyddskragen ③.

2 Ta bort skyddskragen ①.

- ① För in båda frigöringsnycklarna ④ samtidigt mellan enheten och ramen ①, tills du hör ett klickljud.
- ② Dra ramen nedåt ① och lyft därefter ur enheten.

Exempel på montering 5

5-En installation i instrumentbrådan

Observera!

- Båi dessa klör utåt om det behövs för de ska sitta ordentligt (5-A-2).
- Kontrollera att skyddskragens ③ 4 greppklor sitter fast ordentligt i hålen på enheten (5-A-3).

5-B Installation av iPod

Observera!

- Kontrollera att iPod är placerad där körningen inte hindras, t. ex. i bilens handsfåfack.
- Kabeln till dockningskontakten är 1,22 m lång. Installera iPod inom räckhåll för kabeln till dockningskontakten.

Ta bort och sätta tillbaka frontpanelet 6

Ta bort frontpanelet innan du installerar enheten.

6-A För att ta bort

Innan frontpanelet tas bort, tryck på **OFF**. Tryck på **6** och dra frontpanelet mot dig.

6-B För att fästa

Sätt frontpanelets del ⑥ mot del ⑥ på enheten enligt bilden och tryck tills det hörs ett klick.

Varning om din bils tändning inte har något ACC-läge

Kontrollera att du ställer in funktionen för automatisk avstängning. Mer information finns i den medföljande bruksanvisningen. Enheten stängs av fullständigt en viss tid (inställbar) efter att du stänger av den, vilket förhindrar att batteriet laddas ur. Om du inte ställer in funktionen för automatisk avstängning, trycker du på och håller **OFF** tills displayen försvinner varje gång du stänger av tändningen.

