

Stereo slušalice

Upute za uporabu

MDR-EX90LP

© 2006 Sony Corporation

Značajke

- Dinamični zvučnici slušalica (13,5 mm) s velikom jasnoćom reprodukcije vokala i instrumentalna.
- Usvajanjem nove strukture razmještaja zvučnika od 13,5 mm postignuta je visoka kvaliteta zvuka uz zadržavanje udobnosti.
- Aluminijsko kućište sprječava vibracije i omogućuje dobar odziv basova te jasan zvuk srednjih i visokih tonova.
- Čepići od mekane silikonske gume sjedaju stabilno i ugodno u ušni kanal.
- Priložena torbica od prave kože.




Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Uporaba slušalica (pogledajte sl. A)


- Ustanovite koja je slušalica lijeva, a koja desna, i držite ih kao na slici.
- Stavite lijevu slušalicu sa stražnje strane lijevog uha, kao na slici. Umetnute slušalicu potpuno u ušni kanal.
- Smjestite čepić udobno u uho. Ponovite isti postupak na desnoj strani.



Nošenje slušalica (pogledajte sl. B)

- Stavite slušalice u utor držača.
- Namotajte kabel oko držača i spremite zatim držač u torbicu.

A



Ispравno stavljanje čepića (pogledajte sl. C)

Ako čepići nisu ispravno postavljeni u uši, možda nećete moći čuti tonove niskih frekvencija (basove). Za bolju kvalitetu zvuka, podešite položaj čepića ili ih stavite duboko u uši tako da vam slušalice budu udobne. Ako čepići ne odgovaraju vašim ušima, pokušajte ih zamijeniti čepićima drugačije veličine.

Čišćenje čepića

Skinite čepice sa slušalica i rukom ih isperite u otopini blagog deterdženta. Pri čišćenju čepića, skinite ih sa slušalica.

Tehnički podaci


Tip: Zatvorene dinamičke slušalice: 13,5 mm (CCAW) / Snaga: 200 mW (IEC*) / Impedancija: 16 Ω na 1 kHz / Osjetljivost: 106 dB/mW / Frekvencijski odziv: 5 – 25000 Hz / Kabel: 1,2 m s plastičnim oblogom / Priklučak: Pozlaćeni stereo mini priključak / Masa: Približno 7 g bez kabela / Isporučeni pribor: Pozlaćeni stereo mini L priključak (1), Čepići za uši (S × 2, M × 2, L × 2), Držač (1), Torbica za nošenje (1) * IEC = International Electronic Committee
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodnog upozorenja.

Mjere opreza

- Glasno slušanje uz uporabu slušalica može oštetiti sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice tijekom vožnje.
- Nemojte opterećivati ili snažno pritisnati slušalice jer bi se mogle deformirati kad ih pohranite na duže vrijeme.
- Tijekom dugotrajne uporabe ili pohranjivanja, čepići mogu izgubiti svoju kvalitetu.

CE oznaka na slušalicama vrijedi samo za proizvode koji se prodaju u zemljama Europske zajednice.

B



C

