

Uporaba slušalica

Stavite uzicu oko vrata i zatim stavite slušalicu s oznakom (R) na desno uho i slušalicu s oznakom (L) na lijevo uho. Uzica oko vrata sprječava ispadanje slušalica. (Pogledajte sl. A)


- ① Radi sigurnosti, kod snažnijeg pritiska će se priključci slušalica odspojiti.
- ② Kad skinete slušalice da bi ih stavili oko vrata, pomaknite sponu za podešavanje kabela prema slušalicama da kabel ne bi visio.
- ③ Kad spajate slušalice MDR-NE2 na memorijski uređaj za audio reprodukciju, možete skinuti sponu.

Ako slušalice ne stoje dobro na Vašim ušima, stavite isporučene jastučice. (Pogledajte sl. B)

Mjere opreza


- Nemojte dozvoliti maloj djeci uporabu slušalica.
- Nemojte koristiti slušalice na mjestima na kojima bi se moglo priklještiti, primjerice u blizini strojeva.
- Radi sigurnosti, kod snažnijeg pritiska će se priključci slušalica odspojiti. Da bi spriječili ispadanje spojenog uređaja, izbjegavajte nagle pokrete. Nemojte koristiti ove slušalice s drugim uređajima, osim memorijskih uređaja za audio reprodukciju. Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno oštećenje spojenog uređaja.
- Glasno slušanje uz uporabu slušalica može oštetiti sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice tijekom vožnje.
- Nemojte opterećivati ili snažno pritiskati slušalice jer bi se moglo deformirati kad ih pohranite na duže vrijeme.
- Tijekom dugotrajne uporabe ili pohranjivanja, jastučići mogu izgubiti svoju mekoću.

CE oznaka na slušalicama vrijedi samo za proizvode koji se prodaju u zemljama Europske zajednice,



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

B

© 2006 Sony Corporation