

SONY

Упътване за Bluetooth връзка

BG



©2011 Sony Corporation

Как да се наслаждавате на звук чрез Bluetooth връзка

За да се наслаждавате на звук от Bluetooth аудио устройство, трябва предварително да регистрирате Bluetooth аудио устройството и "WALKMAN" плейъра един към друг (операция по сдвояване). Можете да се наслаждавате на звука след като осъществите Bluetooth връзката. За да сдвоите Bluetooth аудио устройството, се обърнете към ръководството за употреба на съответното устройство.

1 Bluetooth свързване

- 1-(А) Извършване на Bluetooth връзка с устройство за първи път
- 1-(В) Извършване на Bluetooth връзка с устройство, което вече е сдвоено

2 Слушане на звук от вашето "WALKMAN" устройство

Процедура по възпроизвеждане на звук чрез Bluetooth връзка

1-(А) Извършване на Bluetooth връзка с устройство за първи път

Bluetooth аудио устройствата трябва да бъдат предварително "сдвоени" преди да можете да ги използвате едно с друго. След като веднъж сдвоите аудио устройствата, повторното извършване на операцията по сдвояване не е необходимо.

- ① Поставете вашето "WALKMAN" устройство и Bluetooth аудио устройството на разстояние до 1 метър едно от друго.
- ② Включете Bluetooth аудио устройството и го задайте в състояние за сдвояване. За подробности относно настройките на Bluetooth аудио устройството се обърнете към съответните ръководства, приложени към Bluetooth аудио устройството.
- ③ Натиснете който и да е бутон, за да включите вашето "WALKMAN" устройство. Ако в горната част на екрана се изведе индикация --, плъзнете ключа HOLD.
- ④ От основното Home меню на вашето "WALKMAN" устройство изберете [Bluetooth] → [Add Device (Pairing)].

Извежда се екранът, който ви информира за процеса на сдвояване. Изберете желаното Bluetooth аудио устройство.

- Извеждането на Bluetooth устройството може да отнеме известно време.
- Когато се изведе екран за въвеждане на парола (*), въведете паролата.


(*1) Паролата за всички продукти на Sony е "0000". Термините, които се използват за парола, може да са и "Код", "PIN код", "PIN номер" или "Ключова дума". За да проверите кое понятие е използвано или за да потърсите номера, се обърнете към ръководството за употреба на съответното устройство.



След като сдвоянето приключи, Bluetooth връзката автоматично стартира. Можете да слушате музика, която се възпроизвежда на вашето "WALKMAN" устройство и като използвате Bluetooth слушалки.

1-(В) Извършване на Bluetooth връзка с устройство, което вече е сдвоено

- ① Включете Bluetooth аудио устройството и го задайте в състояние за Bluetooth връзка.
- ② От основното Home меню на вашето "WALKMAN" устройство изберете [Bluetooth] → [Connect to Audio Device].
- ③ Изберете желаното устройство. Извежда се екранът, който ви информира за процеса по осъществяване на връзката.



Съвет

- Докато вашето "WALKMAN" устройство е свързано чрез Bluetooth без да възпроизвежда звук, Bluetooth индикаторът мига бавно и продължително. Вашето "WALKMAN" устройство ще задържи това състояние около 1 ден. Времето, за което вашето "WALKMAN" устройство може да остане в това състояние, се различава в зависимост от свързаното устройство.
- Можете автоматично да установите връзка с Bluetooth аудио устройството, когато включите вашето "WALKMAN" устройство. От основното меню изберете [Settings] → [Bluetooth Settings] → [Autoconnect at Startup] → [Last Connected Device].

2 Слушане на звук с вашето "WALKMAN" устройство.

- ① Възпроизведете звук на вашето "WALKMAN" устройство.

Ако възпроизвеждането не стартира, когато работите с Bluetooth аудио устройството, изберете аудио съдържание, което да възпроизведете на вашето "WALKMAN" устройство.



<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.