


SONY®


Reader

Sådan får du e-bøger på læseren™

Få e-bøger



Med Sony Reader™ Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og organisere e-bøger og andet indhold, der er købt fra online e-boghandler.

For at hjælpe med at administrere dine e-bøger kan du oprette en Adobe-konto. Du bliver bedt om at gøre dette under installationen.

Det er nemt at installere Reader Library på en pc eller Mac. Følg disse fire enkle trin.

Trin 1: Installere Reader Library (➤ 4)

Trin 2: Oprette en konto og købe e-bøger (➤ 6)

Trin 3: Godkend din computer og Reader™ (kun én gang) (➤ 9)

Trin 4: Overføre dine e bøger til læseren (➤ 13)

Hvert af disse trin er beskrevet nærmere i næste afsnit.

Reader Library har mange nyttige funktioner. For yderligere information henvises til Reader Library [Help] -menuen.

Trin 1: Installere Reader Library

1 Tilslut læseren til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

Kontroller, at læseren er tændt, og at computeren er tændt, forbundet til internettet, og du har adgang som administrator.

2 Windows-brugere skal gå til "Start"-menuen og klikke på "My Computer" (eller "Computer" for Windows Vista- og Windows 7-brugere). Dobbeltklik derefter på "SETTING"-drevet, og dobbeltklik på "Setup Reader Library for Windows".


Sådan installeres på Macintosh-computere:

Når læseren er tilsluttet til Mac-computeren, vises "SETTING" og "Reader" på skrivebordet. Dobbeltklik på "SETTING"-drevet, og dobbeltklik derefter på "Setup Reader Library for Mac".

3 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen af Reader Library.

Der tilføjes en genvej til Reader Library på din computers skrivebord (kun Windows).

Reader Library starter eventuelt automatisk, afhængigt af hvilken mulighed du vælger, lige før installationen slutter. Hvis Reader Library ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på genvejen for at starte Reader Library.




Du kan navigere rundt i de forskellige dele af Reader Library ved hjælp af navigationsmenuen på venstre side. Når læseren er tilsluttet til computeren, er [Reader] vist på listen.

Læs følgende afsnit for at få oplysninger om, hvordan du kan oprette en konto og købe e-bøger.

Trin 2: Oprette en konto og købe e-bøger

1 Besøg en online e-boghandel og opret en konto.

- 1 Klik på [eBook Store] i menuen til venstre i Reader Library.



- 2 Klik på et butiksløgo.

Reader Library har links til et udvalg af e-boghandler. Hvis du klikker på et butiksløgo, åbner din browser og viser den valgte online e-boghandel.

③ **Opret en konto.**

For at kunne købe e-bøger fra den valgte e-boghandel skal du oprette en konto. Se butikkens online "Hjælp" for nærmere oplysninger.

2 Køb og download e-bøger.

VIGTIGT

Nogle e-boghandler anbefaler, at du installerer Adobe Digital Editions for at bruge deres tjeneste. Det er **ikke nødvendigt**, hvis du bruger Reader Library.

① **Køb e-bøger.**

Vælg de e-bøger, du vil købe fra den valgte e-boghandel.

② **Download e-bøger.**

Når du har afsluttet købet af e-bøger, får du et link, som du kan klikke på for at begynde at downloade dit køb.

VIGTIG BEMÆRKNING

Du bliver bedt om enten at [Open] (åbne) eller [Save] (gemme) den downloadede e-bog.

Sørg for at klikke på [Open], da det automatisk vil downloade den købte e-bog til Reader Library.

Hvis du ser advarselsmeddelelsen [A website wants to open content using this program on your computer] relateret til Reader Library, skal du klikke på [Allow].

Bemærk



Hvis du klikker på [Save], skal du vende tilbage til din konto i e-boghandlen og genstarte downloading. Sørg for at klikke på [Open].

Trin 3: Godkend din computer og læser

1 Lav et Adobe-id og password.

Hvis det er første gang, du har købt en e-bog, beder Reader Library dig om at godkende din computer.


Klik på [Yes] for at fortsætte.



① Gør klar til godkendelse.

Gå videre til trin 2, hvis du allerede har en Adobe-konto (➤ [12](#)).

Klik på [Get Adobe ID], hvis du vil oprette en ny Adobe-konto.



Så kommer du til en webside, hvor du kan finde yderligere oplysninger om Adobe-id. Klik på linket [Click here] for at fortsætte til Adobes hjemmeside, hvor du kan indstille din konto.

② Opret en Adobe-konto.


Når Adobes websted vises på skærmen, ser du linket [Create an Adobe Account].

Klik på dette for at begynde opsætningen. Du får trin-for-trin instruktioner under registreringen.



Notér dit Adobe-id og password - du får brug for denne information senere.

2 Indtast dit Adobe-id og password.

Vend tilbage til Reader Library og indtast den e-mail-adresse og det password, du har brugt til at oprette dit Adobe-id. Klik derefter på [OK] for at fortsætte.




Nu downloades e-bogen til din computer. Du kan finde alle dine købte e-bøger i [Library] -afsnittet i Reader Library.



Trin 4: Overføre dine e bøger til læseren

- 1** Klik på [Library] i menuen til venstre i Reader Library.
- 2** Vælg e-bøger, og træk og slip til [Reader].
 - 1** Vælg en e-bog.

Klik på den e-bog, du vil overføre, og træk og slip den til [Reader] i menuen til venstre.





② Godkend læseren.

Hvis det er første gang, du har overført en købt e-bog til læseren, beder Reader Library dig om at godkende læseren.

Klik på [Yes] for at fortsætte.

Når den er godkendt, fortsætter overførsel.



Se "Fejlfinding" i Reader Library [Help] -menuen, hvis Reader Library ikke fungerer som forventet.

3 Luk Reader Library, og afbryd læseren fra computeren.

Når Reader Library er lukket, skifter meddelelsen på læserens skærm fra [Do not disconnect] til [USB connected].

Når du ser [USB connected], er det sikkert at afbryde læseren fra computeren.

For nærmere oplysninger om læseren henvises til brugervejledningen til læseren.

Understøttede filformater

Følgende filformater kan styres i Reader Library og overføres til læseren.

Bog

- EPUB-fil (filtypenavn .epub) EPUB (OPS version 2.0) understøttes.
- PDF-fil (filtypenavn .pdf) Understøttes baseret på PDF 1.6 standarden.
- BBeB (filtypenavn .lrf eller .lrx)
- Tekstfil (filtypenavn .txt)
- RTF-fil (filtypenavn .rtf)
- Word-fil (filtypenavn .doc eller .docx)*¹

*¹ Hvis du bruger Windows, skal Microsoft Word være installeret på computeren. Word-filer konverteres automatisk til RTF-filer af Reader Library under overførsel til læseren eller et kompatibelt hukommelseskort.

Lyd

- MP3-fil (filtypenavn .mp3)

Følgende specifikationer skal være opfyldt for at importere en MP3-fil.

- Bithastighed: 32 til 320 kbps
- Samplingsfrekvens: 22,05, 44,1 kHz
- Filen må ikke være sikret.

- AAC-fil (filtypenavn .mp4, .m4a, .mov eller .qt)

Følgende specifikationer skal være opfyldt for at importere en AAC-fil.

- Bithastighed: 40 til 320 kbps
- Samplingsfrekvens: 24,0, 44,1, 48,0 kHz
- Filen må ikke være sikret.

Billede

- JPEG-fil (filtypenavn .jpg eller .jpeg)
- GIF-fil (filtypenavn .gif)*
- PNG-fil (filtypenavn .png)
- BMP-fil (filtypenavn .bmp)

* For en animeret GIF-fil vises kun det første billede.

Systemkrav

Reader Library virker med følgende operativsystemer.

Operativsystem	Beskrivelse
Microsoft Windows 7 (32/64 bit)	Windows 7 Starter Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows Vista (32/64 bit)	Windows Vista Home Basic med Service Pack 2 eller nyere Windows Vista Home Premium med Service Pack 2 eller nyere Windows Vista Business med Service Pack 2 eller nyere Windows Vista Ultimate med Service Pack 2 eller nyere
Microsoft Windows XP (kun 32 bit)	Microsoft Windows XP Home Edition med Service Pack 3 eller nyere Windows XP Professional med Service Pack 3 eller nyere Windows XP Media Center Edition 2004 og 2005 med Service Pack 3 eller nyere

Operativsystem	Beskrivelse
Apple Macintosh (kun 32 bit)	Mac OS X version 10.6.3 eller nyere Mac OS X version 10.5.8 eller nyere Mac OS X version 10.4.11 eller nyere
CPU	Windows: 800 MHz Celeron-processor eller bedre Macintosh: Intel-, PowerPC G3-, G4- eller G5-processor
RAM	128 MB eller mere (minimum 512 MB for Windows 7, Windows Vista)
Ledig plads på harddisken	Windows: 100 MB eller mere Macintosh: 60 MB eller mere Afhængigt af mængden af indhold kan mere plads være nødvendig.
Skærm	High Color eller mere, 1024 × 768 pixels eller mere (True Color, 1280 × 1024 pixels eller mere anbefales)
Andre enheder	USB-port (High-Speed USB- kompatibel), pegeredskab som f.eks. mus eller trackpad

- Der skal også være internetforbindelse på din computer (bredbånd anbefales, betaling kan være nødvendig).

- Reader Library understøttes ikke af følgende miljøer:
 - Et andet operativsystem end de ovennævnte
 - Hjemmebygget computer eller operativsystem
 - Multi-boot-miljø
 - Flerskærmsmiljø