

**SONY®**

# ***Sistem de boxe***

---

*Manual de instrucțiuni*

RO

**SS-SR5**

© 2009 Sony Corporation

## **Notă pentru clienți : următoarele informații sunt valabile numai pentru echipamentele comercializate în țări în care se aplică Directivele Uniunii Europene**

Producătorul acestui sistem este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresa menționată în documentele separate pentru service sau garanție.

---

## **Conectare**

- Înainte de conectare, opriți amplificatorul pentru a evita deteriorarea sistemului de boxe.
- Acest sistem de boxe lucrează optim împreună cu un amplificator sau cu un receptor având puterea nominală indicată la secțiunea specificații.  
Folosirea unui amplificator de putere mai mică poate conduce la obținerea unui semnal discontinuu care poate conduce la deteriorarea sistemului de boxe. De aceea, se recomandă să folosiți un amplificator sau un receptor cu puterea nominală suficient de mare.

### **Notă**

- Evitați folosirea continuă a sistemului de boxe la o putere care să depășească puterea de intrare maximă acceptată a acestuia.

---

## **Măsuri de precauție**

- Nu încercați să desfaceți carcasa sau să scoateți boxele din interior. Sistemul nu conține părți care să poată fi reparate de utilizator.
- Benzile înregistrate, ceasurile și cărțile de credit personale ce folosesc un sistem de codare magnetic trebuie păstrate la distanță de sistemul de boxe.
- Ștergeți periodic carcasa boxelor cu o bucată de pânză moale. Nu folosiți nici un fel de praf de curățat, de substanță abrazivă sau de solvent pentru curățare.


### **Amplasarea boxelor**

Vă rugăm să țineți seama că, adesea, datorită acusticii camerei, o mică deplasare a boxelor poate avea ca efect o mare diferență în ceea ce privește sonorul.


- Așezați sistemul de boxe pe o suprafață plană și rigidă.
- Amplasați sistemul de boxe în apropierea unui perete dur, la o distanță de aproximativ 100 mm de acesta. Proportia de sunete joase va crește pe măsură ce apropiați boxele de zonele de intersecție ale suprafețelor din cameră (dintre doi pereți etc.).

### **Montarea acestui sistem de boxe pe un suport care îi este destinat**

Se recomandă să folosiți suportul de boxe opțional WS-FV11 sau WS-FV10D (disponibil doar în anumite țări). Aveți grijă să detașați șurubul **A** de la boxă și să îl folosiți la instalare. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni furnizat împreună cu suportul.



## Conexiune standard



## Specificații

Sistem de boxe	registru complet, bass reflex
Unități de boxe	70 mm, tip con
Impedanță nominală	8 ohmi
Capacitatea puterii admise	Puterea maximă de intrare : 100 W
Nivel de sensibilitate	85 dB (1 W, 1 m)
Domeniu de frecvențe	între 150 Hz și 20.000 Hz
Dimensiuni (L×Î×A)	aproximativ 87 × 215 × 95 mm inclusiv grilajul frontal
Masă	aproximativ 0,9 kg
Accesorii furnizate	Cablu pentru boxe (2)

*Design-ul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.*

<http://www.sony.ro>

**RO**



**Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)**

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.