


## ***3D naočale***

---

Upute za uporabu \_\_\_\_\_ **HR**



### ***TDG-BR100***

## Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

### IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlaštenu zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici

[www.sukladnost-sony.com.hr](http://www.sukladnost-sony.com.hr)

## Pregled proizvoda

Možete uživati u 3D video programima.

Za pojedinosti o tome kako uživati u 3D prikazu ili kako ga podešavati pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.

## Tehnički podaci

<b>Masa</b>	77 g (uključujući bateriju)
<b>Tip baterije</b>	CR2032/3V
<b>Trajanje baterije</b>	Do 100 radnih sati baterije, ukoliko koristite isporučenu bateriju. Stvarno trajanje baterije ovisi o režimu uporabe, radnim uvjetima i proizvođaču.
<b>Dimenzije (približno) (š × v × d)</b>	179 × 40 × 183 mm

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.  
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



## Odlaganje dotrajalih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavom odvojenog prikupljanja otpada)

Ova oznaka na bateriji ili na njezinom pakiranju označava da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se ovaj simbol može koristiti zajedno s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka odnesite ju na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

## Oprez

Molimo, pročitajte ove sigurnosne upute kako biste se zaštitili od ozljeda i oštećivanja imovine.

### Mjere opreza

- 3D naočale primaju infracrvene zrake s 3D odašiljača.
  - Do poremećaja u radu može doći:
    - Ako 3D naočale nisu okrenute prema 3D odašiljaču
    - Ako se između 3D naočala i 3D odašiljača nalaze prepreke
    - Ako se u blizini nalaze i drugi uređaji s infracrvenom komunikacijom

(Nastavlja se)

- TV gledajte uporabom 3D naočala okrenutim ravno prema TV zaslonu.
- 3D efekt neće biti kvalitetan a boje zaslona će se promijeniti gledate li u ležećem položaju ili nagnete li glavu.
- Radi očuvanja okoliša odložite istrošene baterije sukladno lokalnim zakonima ili propisima.


## **Sigurnosne mjere**

- Ovaj proizvod biste trebali koristiti samo za gledanje 3D video prikaza na kompatibilnom Sonyjevom TV prijemu.
- Prilikom uporabe ovog proizvoda neke osobe bi mogle doživjeti nelagodu (npr. naprezanje očiju, zamor, mučninu). Sony svim korisnicima preporučuje redovite pauze tijekom gledanja 3D video prikaza ili tijekom igranja 3D video igara. Odrasle osobe trebale bi nadgledati djecu i pobrinuti se da ona također tako postupaju. Trajanje i učestalost neophodnih stanki ovisit će od osobe do osobe. Na vama je da odlučite što vam najbolje odgovara. Osjetite li bilo kakvu nelagodu trebali biste prestati s uporabom proizvoda i s gledanjem 3D video prikaza do nestanka simptoma nelagode; posavjetujte se s liječnikom ako smatrate da je to potrebno. Trebali biste proučiti upute za uporabu TV prijemnika kao i ostalih uređaja ili medija koje koristite s TV prijemnikom.
- Ne izlažite 3D naočale padu ili preinakama.
- Dođe li do pucanja naočala pripazite da vam odlomljeni dijelovi ne dospiju u usta ili oči.
- Ne bacajte istrošene baterije iz 3D naočala u vatru.
- Prilikom izmjene baterija pripazite na točan razmještaj +/- polariteta.
- Koristite samo baterije namijenjene ovom proizvodu. Litijeva/manganska baterija, CR2032.
- Ne dopustite djeci da mijenjaju baterije niti da otvaraju baterijski pretinac. Proguta li dijete bateriju ili poklopac baterijskog pretinca odmah se posavjetujte s liječnikom.
- Djeca ne smiju koristiti ovaj proizvod bez nadzora odraslih osoba.

## **Održavanje naočala**


- Naočale nježno prebrišite mekom krpom.
- Tvrdokorne mrlje mogu se ukloniti krpom namočenom u otopinu blagog sapuna i tople vode.
- Koristite li kemijski obrađenu krpu pridržavajte se uputa na pakiranju.
- Za čišćenje nikad ne koristite otapala poput razrjeđivača, alkohola ili benzina.

## Dijelovi i komponente



3D naočale (1)

HR




Vrećica (1)

### 1 Klizna preklonka

Preklonkom podesite udobnije prijanjanje.


Preklonkama na obje strane podesite udobnije prijanjanje. Krila naočala lagano zatvorite prema unutra kako biste podesili preklonku.



(Nastavlja se)

## 2 Poklopac baterijskog pretinca

Poklopac odvojite prilikom izmjene baterije.



**Prije uporabe:** Uklonite izolacijsku foliju s baterije prije prve uporabe uređaja.

## 3 LED indikator

Treperi jednom svake 3 sekunde: Napajanje uključeno


Treperi triput svake 3 sekunde: Nizak napon baterije: Baterija je gotovo istrošena.

Treperi triput: Napajanje isključeno

## 4 IR senzor

Prima signale s 3D odašiljača.

Ovaj dio prima IR (infracrvene zrake) s 3D odašiljača.



Kut ulaska IR signala razlikuje se ovisno o udaljenosti i mjestu korištenja.

### Napomena

Molimo, održavajte ovaj dio čistim.

## 5 Tipka za uključivanje

Napajanje uključeno: Pritisnuti jednom

Napajanje isključeno: Zadržite tipku napajanja pritisnutom kroz 2 sekunde

\* Automatsko isključivanje: Nakon duže od 5 minuta bez IR signala

## 6 Jastučići za nos

Podesite jastučiće za nos radi udobnijeg prijanjanja.





## 7 Krila naočala

Možete saviti (podesiti) krila naočala radi udobnijeg prijanjanja.

---

## Izmjena baterije

Ako LED indikator ukazuje na nizak napon baterije, zamijenite ju. Upotrijebite bateriju CR2032.



### Napomena

Pripazite da novčić i sl. prilikom otvaranja ili zatvaranja baterijskog pretinca pravilno umetnete u žlijeb baterijskog poklopca.

---

## U slučaju problema

Dođe li do nepravilnosti u radu uređaja pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.

<http://www.sony.net/>