

# USB memorija

## Upute za uporabu

### USD2G

© 2004 Sony Corporation



#### UPOZORENJE

**Radi sprječavanja opasnosti od požara ili strujnog udara, nemojte izlagati USB memoriju utjecaju kiše ili vlage.**

**Radi sprječavanja strujnog udara, nemojte otvarati kućište USB memorije. Prepustite popravke ovlaštenom servisu.**

#### Korisnička evidencija

Broj modela i serijski broj nalaze se na bočnoj strani proizvoda. Na ovom mjestu u uputama označite model i upišite serijski broj jer su ti podaci važni u slučaju da trebate pomoć ovlaštenog servisa.

Model: USD2G

Serijski broj: \_\_\_\_\_

Ovaj proizvod je usklađen sa sljedećim europskim direktivama: 89/336/EEC, 92/31/EEC (direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti), 93/68/EEC (direktiva o CE označavanju).

Ovaj proizvod odgovara zahtjevima EN55022 klasa B i EN55024 za uporabu u sljedećim područjima: stanovanje, komercijalna i laka industrija.

#### Radno okruženje i instaliranje upravljačkog programa - "device driver"

Ovaj proizvod se može koristiti s operacijskim sustavim Windows XP, Windows 2000 i Windows Me.

U normalnim okolnostima, upravljački program se automatski instalira kad spojite Micro Vault Pro.

#### Osnovni postupci

##### Napomena:

Molimo da na ispravan način izvadite Micro Vault prema opisu u ovim uputama jer se inače podaci neće ispravno pohraniti.

##### Postavljanje

Zakrenite USB priključak Micro Vault Pro memorije tako da je vidljiv i zatim ga spojite na USB priključak na računalo. Kad spojite Micro Vault Pro na računalo, pojavi se ikona pogona. (Naziv pogona se razlikuje ovisno o Vašem računalnom sustavu.) Sada možete kopirati i spremati podatke na Micro Vault Pro tako da povučete datoteke i direktorije na ikonu pogona, jednako kao i kod kopiranja podataka na tvrdi disk ili disketu.

##### Odspajanje

##### Kod uporabe Windows ME/2000

Kliknite na na traci poslova Windows sustava u donjem desnom dijelu zaslona. Na prozoru koji se pojavi kliknite odgovarajuću komandu. Kad se pojavi poruka, kliknite tipku "OK" i odspojite Micro Vault Pro.

##### Kod uporabe Windows XP

Kliknite na na traci poslova Windows sustava u donjem desnom dijelu zaslona. Na prozoru koji se pojavi kliknite odgovarajuću komandu. Kad se pojavi poruka, odspojite Micro Vault Pro.

##### Značenje svjetla indikatora

Kad koristite Micro Vault Pro, svjetlo indikatora označuje njegov status na sljedeći način:

Stanje svjetla indikatora	Značenje
Svijetli zeleno	Pripravno stanje
Trepće narančasto	U tijeku je prijenos podataka (nemojte odspajati Micro Vault Pro dok svjetlo indikatora trepće).
Ugašeno	Micro Vault Pro se može odspojiti (kod uporabe operacijskog sustava Windows Me, indikator se neće ugasi).

#### O isporučenom softveru (Auto sync)

Auto sync je već instaliran na Micro Vault Pro uređaju i automatski sinkronizira dokumente na tvrdom disku računala (u određenim [My Documents] direktorijima s Micro Vault Pro uređajem i pohranjuje posljednjih 10 promjena za svaki dokument.

#### Napomena:

Prije uporabe Auto Sync softvera pročitajte upute "Read this first".

#### Napomene o uporabi

- Radi izbjegavanja problema s ovim proizvodom, udaljite ga od izvora magnetskog polja kao što su zvučnici ili magneti.
- Nemojte pokušavati zakretati USB priključak na uređaju za više od 180°.
- Kad je uređaj spojen na računalo, nemojte primjenjivati nikakvu silu jer bi mogli oštetiti USB priključak uređaja i/ili Vašeg računala.
- Ako Micro Vault Pro spojite na računalo i zatim uključite računalo, restartate ga ili ga probudite iz pripravnog stanja, Micro Vault Pro možda neće ispravno raditi. Uvijek odspojite Micro Vault Pro sa računala prije izvođenja bilo kojeg od navedenih postupaka.
- Micro Vault Pro možda neće ispravno raditi ako je spojen na USB razdjelnik ("hub"). Savjetujemo da uređaj spojite izravno na računalo.
- Savjetujemo da redovito radite sigurnosne kopije podataka pohranjenih na Micro Vault Pro uređaju. Pri tome, koristite druge vrste medija. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualni gubitak podataka.
- Micro vault Pro je osjetljiv na snažne vibracije i udare. Radi zaštite, kad ne ga ne koristite, spremite Micro Vault Pro u njegovu plastičnu vrećicu.
- Nemojte stavljati Micro Vault Pro:
  - na jako vruća ili hladna mjesta
  - na vlažna mjesta
  - na mjesta izložena utjecaju prašine i nečistoća
  - na mjesta izložena utjecaju vibracija
  - na mjesta izložena utjecaju korozivnih plinova
  - na mjesta izravno izložena sunčevim zrakama
- Čišćenje  
Očistite uređaj mekom i suhom krpom ili mekom krpom navlaženom u otopini blagog sredstva za čišćenje. Nemojte koristiti sredstva kao što su alkohol ili benzin jer bi mogli oštetiti površinu.
- Micro Vault je zaštićeni naziv Sony Corporation.
- Microsoft i Windows su zaštićeni nazivi Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Nazivi drugih sustava i proizvoda u ovom dokumentu su registrirani ili zaštićeni znakovi u vlasništvu odgovarajućih tvrtki. Simboli <sup>TM</sup> i <sup>®</sup> nisu korišteni u ovom priručniku.

#### Tehnički podaci

Medij za snimanje	1-inčni tvrdi disk
Sučelje	Hi-Speed USB (USB 2.0)
Priključak	USB tip A
Napajanje	Napajanje 5V USB sabimice (bez vanjskog napajanja)
Potrošnja	Manje od 500 mA
Prijenos podataka	Maks. 80 Mbps
Kompatibilni OS	Windows XP, Windows 2000, Windows Me
Kapacitet	2 GB
Radna temperatura	5 do 35°C
Radna promjena temperature	Manja od 20°C/h
Radna vlažnost	8 do 80% (bez kondenziranja)
Temperatura skladištenja	-20 do 65°C
Promjena temperature skladištenja	Manja od 20°C/h
Vlažnost skladištenja	8 do 90% (bez kondenziranja)
Vanjske dimenzije (Š x V x D)	50 x 73 x 13 mm (s uvučenim USB priključkom)
Masa	Približno 55 g
Pribor	Zaštitna plastična kutija, Auto Sync softver (ugrađen u uređaj)



#### Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjivati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

<http://www.sony.co.jp/microvault/>

<http://www.mediabysony.com/>  
<http://www.sony-europe.com/>  
<http://www.sony-asia.com/microvault/>  
<http://www.sony.com/>