


Prieiga

Kai prijungiate prie USB įrenginio

- 1 Prijunkite šį įrenginį prie USB įrenginio.
- 2 Prijunkite šį įrenginį prie kompiuterio naudodami LAN.
- 3 Įveskite adresą Explorer adreso juostoje.


\\192.168.40.1
Pasirodo bendro naudojimo aplankas "usb". Dabar galite nuskaityti ir įrašyti failus į USB įrenginį.



Kai prijungiate prie atminties kortelės

- 1 Įdėkite atminties kortelę į šį įrenginį.
- 2 Prijunkite šį įrenginį prie kompiuterio naudodami LAN.
- 3 Įveskite adresą Explorer adreso juostoje.

\\192.168.40.1
Pasirodo bendro naudojimo aplankas "memory card". Dabar galite nuskaityti ir įrašyti failus į atminties kortelę.



Pastaba

- Jeigu 3 veiksmo atlikimo metu nuostatų lange pakeitėte kalbą iš anglų į japonų, vietoj "¶" įrašykite "¶".

Patarimas

- "Favorites" ir "shortcut" yra naudingi.
- Kaip pažymėti "\\192.168.40.1" kaip "Favorites": pelės dešiniuoju klavišu spragtelėkite "Favorite", po to išsirinkite "Add current location to Favorites".


Įgaliojoto serverio nuostatų atšaukimas

Spragtelėkite [Tool] → [Internet Options] → [Connect] → [LAN Settings] Windows Internet Explorer meniu juostoje.

Ištrinkite ženklą įgaliojoto serverio [Use a Proxy Server for your LAN] nuostatoje LAN nuostatų lange.

Patarimas

- Prieš ženklo ištrynimą prisiminkite nuostatas.



Įgaliojoto serverio nuostatų atnaujinimas

- Pažymėkite įgaliojoto serverio [Use a Proxy Server for your LAN] nuostatą LAN nuostatų lange ir atšaukite su ja susijusias nuostatas.


2 veiksmas.

Prijungimas pirmą kartą

Pastabos

- Kai šį įrenginį (WG-C10) prijungiate prie kompiuterio naudodami bevielį LAN, yra nutraukiamas kompiuterio interneto ryšys.
- Norėdami prijungti prie interneto, žiūrėkite pagalbos vadovėlį.
- Jeigu šio įrenginio saugumas jau yra nustatytas, reikia įvesti raktą, kai pirmą kartą jį prijungiate prie kompiuterio. Tokiu atveju nereikia nustatyti 3 ir 4 veiksmo atlikimo metu.

1 Įjunkite šio įrenginio maitinimą.



Žalia spalva, blyksi

2 Prijunkite kompiuterį prie bevielio LAN.

- 1 Spragtelėkite meniu juostoje ekrano viršutiniame dešiniame kampe.
 - 2 Išsirinkite WG-C10-xxxxx*. Nustatykite slaptažodį, kaip nurodyta, ir spragtelėkite [join].
- *"xxxxxx" yra MAC adreso paskutiniai 6 skaičiai.
Patikrinkite MAC adresą šios greito veiksmų pradėjimo instrukcijos skyriuje "Įrenginio dalys".

3 Patvirtinkite ryšį.

Kai spragtelėjate aukščiau nurodytoje 1, įsitikinkite, kad ekrane yra atvaizduojama "✓WG-C10-xxxxxx".

Pastaba

- Priklausomai nuo naudojimo terpės, įmanoma, šio įrenginio prijungimas prie kompiuterio užims kažkiek laiko.

3 veiksmas.

Saugumo nustatymas

Įsitikinkite, kad interneto naršyklėje nėra nustatytas įgaliojotasis serveris. Jeigu yra, atšaukite jį ir elkitės taip.

1 Įveskite adresą Safari adreso juostoje.

http://192.168.40.1:8080/

2 Pasirodo saugos nustatymo langas. Lange išsirinkite [WPA2].

3 Įveskite slaptažodį, kuris susideda iš daugmaž 8 skaičių arba raidžių.

4 Dar kartą įveskite slaptažodį, kad patvirtintumėte, ir išsirinkite [OK].

5 Bevielis LAN ryšys yra išjungtas, kai raktas yra nustatytas.

Pereikite prie sekancios nuostatos 4 veiksmo.

4 veiksmas.

Kartotinis prijungimas prie bevielio LAN

1 Prijunkite šį įrenginį.

- 1 Spragtelėkite meniu juostoje ekrano viršutiniame dešiniame kampe.
 - 2 Išsirinkite WG-C10-xxxxx*. Nustatykite slaptažodį, kaip nurodyta, ir spragtelėkite [join].
- *"xxxxxx" yra MAC adreso paskutiniai 6 skaičiai.
Patikrinkite MAC adresą šios greito veiksmų pradėjimo instrukcijos skyriuje "Įrenginio dalys".

2 Įveskite slaptažodį.

Įveskite 3 veiksmo atlikimo metu nustatytą slaptažodį, kaip nurodyta. Šis įrenginys dabar yra prijungtas.

Sekantį kartą nebereikės įvesti slaptažodžio, kai prijungsite prie įrenginio, kuris yra nustatytas naudojimui su šiuo įrenginiu.

Jeigu kilo autentifikavimo klaida:

įmanoma, slaptažodis yra neteisingas.

Jeigu pamiršote slaptažodį:

paspauskite ir apytiksliai 10 sekundžių laikykite paspaustą RESET (atstatyti), kad grąžintumėte į pradinę padėtį. Po to iš naujo nustatykite slaptažodį atlikdami nuo 3 veiksmo.

Prieiga

Kai prijungiate prie USB įrenginio

- 1 Prijunkite šį įrenginį prie USB įrenginio.
- 2 Prijunkite šį įrenginį prie kompiuterio naudodami LAN.
- 3 Išsirinkite [Go] → [Connect to Server...]. Įveskite "smb://192.168.40.1" kaip serverio adresą, po to spragtelėkite [Connect].
- 4 Išsirinkite [Guest] → [Connect].



5 Du kartus spragtelėkite [USB] kaip montuojamą tomą.

Darbalaukyje pasirodo USB disko piktograma. Dabar galite nuskaityti ir įrašyti failus į USB įrenginį.

Kai prijungiate prie atminties kortelės

- 1 Įdėkite atminties kortelę į šį įrenginį.
- 2 Prijunkite šį įrenginį prie kompiuterio naudodami LAN.
- 3 Išsirinkite [Go] → [Connect to Server...]. Įveskite "smb://192.168.40.1" kaip serverio adresą, po to spragtelėkite [Connect].
- 4 Išsirinkite [Guest] → [Connect].



5 Du kartus spragtelėkite [MEMORY CARD] kaip montuojamą tomą.

Darbalaukyje pasirodo MEMORY CARD disko piktograma. Dabar galite nuskaityti ir įrašyti failus į atminties kortelę.


Įgaliojoto serverio nuostatų atšaukimas

1 Paleiskite Safari, po to išsirinkite [Safari] → [Preferences...]. Spragtelėkite [Advanced].

2 Spragtelėkite [Change Settings...].

Pasirodo [Network] skydelis.

3 Pašalinkite žymėjimą [Web Proxy (HTTP)] nuostatai, po to spragtelėkite [OK].



Įgaliojoto serverio nuostatų atnaujinimas

- Pažymėkite [Web Proxy (HTTP)] ir atšaukite su ja susijusias nuostatas.