


Mono-këmbëz

©2013 Sony Corporation
<http://www.sony.net/>

VCT-AMP1



SHQIP

Para përdorimit të njësisë, ju lutemi lexoni këtë manual në tërësi dhe ruani për referencë në të ardhmen.

Shënime për konsumatorët në vendet që zbatojnë direktivat e BE-së
 Prodhues: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
 Tokio, 108-0075 Japoni
 Për përputhje me standardet e BE-së: Sony Deutschland GmbH,
 Hedelinger Strasse 61, 70327 Shtutgart, Gjermani

Identifikimi i pjesëve (Shiko figurën A)

A **Koka e mono-këmbëzave**

- 1 Vidha për montimin e aparatit
- 2 Butoni për forcimin e këmbëzave
- 3 Vrima për vidhën e shtrengimit

B **Mono-këmbëza**

- 1 Vidha për lidhje
- 2 Unaza për shtrengim
- 3 Shtojca për rripin
- 4 Rrapi për dorë

Rregullimi i gjatësisë së mono-këmbëzës

Mono-këmbëza mund të rregullohet në gjatësinë e preferuar.

1 Mbajeni unazën për shtrengim dhe rrotulloni kundër akrepave.

2 Rregulloni gjatësinë e duhur.

Mund të rregulloni gjatësinë në tre vende.

3 Mbajeni unazën dhe rrotulloni drejt akrepave për shtrengim.

Shënime

- Kur të rregulloni gjatësinë, kujdes mos të kapni dorën që jeni duke mbajtur unazën.
- Për rregullim më të mirë të gjatësisë dhe përdorimit të njësisë, ajo ka një mekanizëm mbyllje që punon duke e rrotulluar këmbëzën. Nëse përdorni kështu gjatë mbylljes së këmbëzës mund të bëhet vështirë për të liruuar. Kur të rregulloni këmbëzën, mbani unazën e njësisë siç treguar në figurën B. Mos e kapni aparatit.
- Nëse nuk mund të lironi unazën, bëni hapat më poshtë (Figura C).
- ⓪ Lëvizni shtojcën për rripin drejt kokës së këmbëzës.
- ⓪ Vendosni shtojcën për këmbëz në vendin për rrip dhe rrotulloni kundër akrepave.
- ⓪ Pas lirimit të unazës, largoni shtojcën për rripin dhe kthejeni në pozitën origjinale.

Vendosja e aparatit dhe rregullimi i këndit (Shiko figurën D)

Shënim

- Kur të lironi unazën për shtrengim, çdoherë kapeni aparatit me dorën tuaj.

Paralajmërime për përdorimin

- Kufizimi peshës totale e aparatit dhe aksesoret që mund të vendosen është 250 g (8.9 oz). Mos vendosni më rëndës se ky kufizim.
- Kur të montoni ose largoni aparatit, forconi mirë dhe mbylleni unazën. Mos vendosni aksesore në aparatit pas montimit në kokën e mono-këmbëzës. Kjo mund të shkaktojë që aparati të lëkundet dhe të shkaktojë dëmtim të aparatit.
- Mos vendosni kamerën drejt në vidhën për lidhje të këmbëzës.
- Kur të përdorni këtë njësi, çdoherë vendosni dorën në rripin.
- Shtrengimi mirë pjesët si unaza për shtrengim, vidhën për montimin e aparatit dhe shtrengimi mirë dhe mbyllni gjatësinë e këmbëzës.
- Kur të zgjatni ose shkurtoni këmbëzën, kujdes mos të kapni pjesët. Eaj.
- Mbahani më larg fëmijëve. Fëmijët mund të gëllisin pjesë të vogla dhe pjesët që bien mund të lëndojnë fëmijët.
- Mos e shkundni njësinë shumë ose lëkundni kur është i zgjatur. Nëse po, mund të dëmtoni aparatit dhe njësinë dhe mund të shkaktojë lëndim personal ose dëmtim. Kujdes mos të goditni njerëz ose gjëra përreth.
- Mos e përdorni njësinë kur ka person ose gjëra mbi ose nën aparatit. Nëse aparati nuk është montuar mirë dhe rrezohet, mund të lëndojë ndonjë person ose të shkaktojë dëmtime.

Mirëmbajtje

- Pastrojeni pluhurin duke përdorur leckë të butë me ujë të kombinuar me pajisje dhe pastaj pastrojeni sërish me leckë të thatë.
- Pas përdorimit të njësisë në ujë deti, shpërlajeni me ujë të freskët dhe thajeni tërësisht në vend të ajrosur mirë por jo në diell. Uji i detit që mbelet në këmbëzat do të shkaktojë që pjesët metalike të ndryshken.
- Pas përdorimit të njësisë në vend me rërë ose pluhur, shpërlajeni me ujë të freskët dhe pastaj thajeni në vend të ajrosur por jo në diell. Rëra ose pluhuri mund të ngjitet brenda këmbëzës dhe të shkaktojë dëmtime gjatë shkurtimeve ose zgjatjes.

Specifikime

Peshat taktë e aparatit Maksimum 250 g (8.9 oz)
 dhe aksesoret për montim

Dimensione

Lartësia maksimale: Rreth 913 mm (36 in.)
 Lartësia minimale: Rreth 302 mm (12 in.)

Pesha Rreth 209 g (7.1 oz)

Zgjatja e këmbëzës 4 vrima për teleskop

Pjesët e përfshirë Trupi i këmbëzave (1),
 Rrapi për dorë (1)

Komplet i dokumenteve

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim.

