



Podręcznik instalacji głośników

DAV-TZ715

© 2011 Sony Corporation

Polski

Rozłóż na podłodze tkaninę, aby zapobiec uszkodzeniu podłogi podczas montażu głośników.

1 Złóż przewód głośnikowy (A), a następnie skręć go. Przeciągnij przewód głośnikowy przez otwór w podstawie (B).

Użyj przewodów głośnikowych zgodnie z poniższymi informacjami:

- Głośnik przedni lewy (L): biały
- Głośnik przedni prawy (R): czerwony
- Głośnik lewy dźwięku przestrzennego (L): niebieski
- Głośnik prawy dźwięku przestrzennego (R): szary

2 Przeciągnij przewód głośnikowy (A) przez słupek (C), a następnie wsuń go w otwór w dolnej części głośnika (D) i wyciągnij przez otwór z tyłu głośnika.

3 Wstaw słupek (C) w otwór u dołu głośnika (D) ustawiony wkrętem u góry słupka w kierunku przodu głośnika.

4 Dopasuj wysokość głośnika (D) za pomocą otworów ①, ②, ③ lub ④, a następnie przytwierdź słupek (C) za pomocą wkrętów (E).

5 Podłącz przewód głośnikowy (A). Następnie umocuj przewód głośnikowy, przeciągając go przez wcięcie.

6 Wstaw słupek (C), dopasowując gniazdo u dołu słupka z elementem wystającym z podstawy (B). Następnie zamocuj słupek za pomocą wkrętów (E).

Lista części

