

SONY[®]

Hemmabiosystem

Snabbstartguide



HT-XT1

Installation


1	Innehållet i förpackningen	3
2	Installera	4
3	Ansluta	6
4	Starta systemet	8
5	Lyssna på ljud	9

Grundläggande funktioner


	Använda ljudeffekter	10
	Lyssna på ljud från BLUETOOTH-enheter	12

Mer information om andra funktioner finns i de medföljande användarinstruktionerna.

1 Innehållet i förpackningen




Aktiv högtalare (1)



Fjärrkontroll (1)




R03-batterier (storlek AAA) (2)



Optisk digitalkabel för tv (1)



Snabbstartguide (den här boken) (1)






Användarinstruktioner (1)

2 Installera




Obs!

- Se till att subwoofern inte vidrör något.
- Placera tv-stället mitt på systemet så att ingen del sticker ut utanför kanterna.
- Akta glasytan mot stötar.




Ställa in fjärrkontrollen

1.



1. Vänd upp fjärrkontrollens baksida och skjut batteriluckan nedåt.


2.



2. Skjut upp batteriluckan och sätt i två AAA-batterier åt det håll som visas i illustrationen.


3 Anslutning

Ansluta till tv:n



Om tv:n som ska anslutas saknar optisk ljudutgångsanslutning, ansluter du en HDMI-höghastighetskabel (medföljer ej) till HDMI-ingången märkt ARC. Om HDMI-ingången märkt ARC är ansluten till en annan enhet, kopplar du bort den enheten och ansluter systemet i stället.


När du ansluter till en tv och andra enheter



Detta är en anslutning för att lyssna på surroundljud mer effektivt.



- A** HDMI-höghastighetskabel (medföljer ej)
Om HDMI-ingången på tv:n inte är märkt ARC, ansluter du både **A** och **B**.
- C** HDMI-höghastighetskabel (medföljer ej)
Om kabeln är ansluten till tv:n, kopplar du bort den och ansluter den till systemet.

4 Starta systemet



- 1 Anslut nätsladden.
- 2 Tryck på I/O (på/viloläge) på fjärrkontrollen eller tryck på I/O (på/viloläge) på systemet.
Displayen tänds.
- 3 Starta den anslutna enheten.

5 Lyssna på ljud



Lyssna på ljud från tv:n

- 1 Tryck upprepade gånger på INPUT på fjärrkontrollen eller systemet och välj TV.
- 2 Tryck på VOL på fjärrkontrollen för att justera volymen.


Lyssna på ljud från en annan insignalenhet än tv:n

Tryck upprepade gånger på INPUT på fjärrkontrollen eller systemet tills önskad insignalenhet visas på displayen.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU

↑ _____

Installationen är klar. Mycket nöje!



Använda ljudeffekter

Välj en ljudeffekt genom att trycka upprepade gånger på någon av ljudeffektsknapparna på fjärrkontrollen och välj läge medan du tittar på displayen.

SOUND FIELD: Effekter som passar insignalsljudet.	CLEARAUDIO+	Lämplig ljudinställning för ljudkällan väljs automatiskt.
	STANDARD	Motsvarar alla källor.
	MOVIE	Dialogen är tydlig och ljudet kraftfullt och realistiskt.
	SPORTS	Kommentatorsröster är tydliga, applåder och hejarop hörs som surroundljud och ljuden är realistiska.
	GAME	Ljudet är kraftfullt och realistiskt, lämpligt för tv-spel.
	MUSIC	Ljudet spelas upp för att passa musikprogram, Blu-ray Disc-skivor och dvd-skivor.
	P.AUDIO (Portable Audio) (bärbart ljud)	Ljudet spelas upp för att passa en bärbar musikspelare med DSEE*.

VOICE: Gör dialogen tydligare.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Dialogomfånget betonas.
	TYPE3	Dialogomfånget betonas och de delar av omfånget som är svåra för äldre att uppfatta förstärks.
NIGHT: Ljudet matas ut med låg volym och minimalt bortfall av ljudåtergivning och ljudskärpa i dialog.	ON	Aktiverar funktionen Night Mode (nattläge).
	OFF	Inaktiverar funktionen Night Mode (nattläge).



* DSEE står för Digital Sound Enhancement Engine, en teknik för avancerad kompensering och återställning av fint ljud som utvecklats oberoende av Sony.

Lyssna på ljud från BLUETOOTH-enheter

Registrera BLUETOOTH-enheter (parkoppling)



Parkoppla systemet med enheten



- 1 Tryck på PAIRING.
LED-lampan  blinkar snabbt medan BLUETOOTH-parkopplingen pågår.
- 2 Sätt BLUETOOTH-enheten i parkopplingsläge och välj SONY:HT-XT1.
Skriv 0000 om lösenord efterfrågas.
- 3 Kontrollera att LED-lampan  tänds.
(Anslutningen har upprättats.)

Tips


När BLUETOOTH-anslutningen är klar visas en rekommendation om vilket program du ska hämta, beroende på vilken utrustning du har anslutit. Följ anvisningarna. Du kan hämta appen SongPal, som du kan använda för att styra systemet.

Detaljerad information om SongPal finns i "Styra systemet via en smarttelefon eller surfplatta (SongPal)" i de medföljande användarinstruktionerna.

Lyssna på ljud från den registrerade enheten

- 1 Tryck upprepade gånger på INPUT på systemet tills BT AU visas.
LED-lampan  blinkar medan BLUETOOTH-parkopplingen pågår.
- 2 Välj SONY:HT-XT1 på BLUETOOTH-enheten.
- 3 Kontrollera att LED-lampan  tänds.
(Anslutningen har upprättats.)
- 4 Starta ljuduppspelning med musikprogramvara i den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Med one-touch-anslutning (NFC)



- 1 Hämta, installera och starta appen NFC Easy Connect på din smarttelefon.



- 2 Tryck på N Mark på systemet med smarttelefonen.
- 3 Kontrollera att LED-lampan (blå) tänds. (Anslutningen har upprättats.)
 - Kompatibla enheter
smarttelefoner, surfplattor och musikspelare med inbyggd NFC-funktion
(operativsystem: Android™ 2.3.3 eller senare, exklusive Android 3.x)



* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 * (2)