

SONY[®]

System Sound Bar

Průvodce spuštěním



HT-ST9

Nastavení


1	Co je součástí dodávky	4
2	Instalace	5
3	Připojení televizoru	6
4	Připojení dalších zařízení	8
5	Zapnutí systému	9
6	Provedení funkce Easy Setup	10
7	Poslech zvuku	11

Podrobnosti o síťovém připojení, funkci NFC a dalších funkcích naleznete v dodaném návodu k obsluze.




Návod k obsluze


1 Co je součástí dodávky




reproduktorová lišta (1)



mřížka (1)




subwoofer (1)




dálkový ovladač (1)



baterie R03
(velikost AAA) (2)



digitální optický kabel pro TV (1)



stojánky* (2) a šrouby* (2)

* Informace k používání těchto předmětů najdete v návodu k obsluze.




průvodce spuštěním
(tato knížka) (1)



návod k obsluze (1)


Nastavení dálkového ovladače



2 Instalace



Poznámka Reproduktorovou lištu nainstalujte tak, abyste se nedotýkali jednotky reproduktoru na přední straně lišty.



Umístění reproduktorové lišty na stěnu

Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze.

Připojení mřížky

Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze.



3 Připojení televizoru

Je vstupní zdířka HDMI na vašem televizoru označena jako „ARC“?


NE

ANO


Když váš televizor není označen jako „ARC“



digitální optický kabel*1





kabel HDMI
(vysokorychlostní typ)*2




*1 Je součástí dodávky.

*2 Není součástí dodávky.

Když je váš televizor označen jako „ARC“



kabel HDMI
(vysokorychlostní typ)*2




*2 Není součástí dodávky.

Tip Chcete-li sledovat obsah 4K s ochranou autorských práv, připojte konektor HDMI kompatibilní s HDCP 2.2. Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze v části „Sledování obsahu 4K s ochranou autorských práv“.

4 Připojení dalších zařízení

Připojení přehrávače Blu-ray Disc™, přijímače kabelového nebo satelitního vysílání atd.




*2 Není součástí dodávky.

Je-li k televizoru připojeno další zařízení, odpojte jej od televizoru a poté ho připojte k reproduktorové liště.

Tip Chcete-li sledovat obsah 4K s ochranou autorských práv, připojte konektor HDMI kompatibilní s HDCP 2.2. Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze v části „Sledování obsahu 4K s ochranou autorských práv“.

5 Zapnutí systému



- 1 Připojte napájecí kabely (síťové).
- 2 Stiskněte tlačítko I/⏻ (zapnuto / pohotovostní režim) na reproduktorové liště.
Displej se rozsvítí.
- 3 Zkontrolujte, zda se kontrolka zapnuto / pohotovostní režim na subwooferu rozsvítila zeleně.
Pokud ne, bezdrátové připojení není aktivní.
Další informace naleznete pod položkou „Ze subwooferu není slyšet zvuk.“ v části „Řešení problémů“ v dodaném návodu k obsluze.
- 4 Zapněte připojené zařízení.


6 Provedení funkce Easy Setup



- 1 Zapněte televizor.
- 2 Při připojování systému k televizoru přepněte nastavení vstupu televizoru na vstupní zdiřku HDMI, ke které je připojen kabel HDMI.
- 3 Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači systému.
- 4 Stiskem \leftarrow/\rightarrow vyberte [OK] a poté stiskem \oplus proveďte funkci Easy Setup.
- 5 Stiskem $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ vyberte položku a poté podle pokynů na obrazovce televizoru stiskněte \oplus .
- 6 Když se na televizoru zobrazí zpráva [Easy Initial Settings are complete.], zvolte [Finish].
Reproduktorová lišta je připravena k použití.

Tip Pokyny na obrazovce v tomto kroku se zobrazují v jazyce, který jste vybrali.

7 Poslech zvuku



Poslech zvuku z TV

- 1 Stiskněte HOME.
- 2 Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte [TV] a poté stiskněte ⊕.
Můžete také použít tlačítko INPUT.
- 3 Stiskem tlačítka ▲ +/- nastavte hlasitost.

Poslech zvuku z jiného vstupního zařízení, než je televizor

Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte požadovaný vstup.

Vybírat můžete z následujících vstupů.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

Tip Pokyny na obrazovce se zobrazují v jazyce, který jste vybrali v části „6 Provedení funkce Easy Setup“.

Nastavení je dokončeno. Bavte se!



* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 * (1)