

**SONY**<sup>®</sup>

Sound Bar

# Guia de Início



HT-ST9



## Configuração


1	Conteúdo da embalagem	4
2	Instalação	5
3	Ligar um televisor	6
4	Ligar a outros dispositivos	8
5	Ligar o sistema	9
6	Efetuar o procedimento "Easy Setup"	10
7	Ouvir som	11

Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas relacionadas com os detalhes sobre a ligação de rede, a função NFC e outras funções.




Instruções de Funcionamento


# 1 Conteúdo da embalagem




Sound Bar (1)



Grelha (1)




Subwoofer (1)




Telecomando (1)



Pilhas R03  
(tamanho AAA) (2)



Cabo digital ótico para  
um televisor (1)



Suportes\* (2) e parafusos\* (2)

\*Consulte as Instruções de Funcionamento para obter informações sobre como utilizar estes itens.





Guia de Início (este guia) (1)



Instruções de  
Funcionamento (1)


## Configurar o telecomando



## 2 Instalação



**Nota** Instale o Sound Bar de modo a evitar que a coluna na parte da frente do Sound Bar entre em contacto com algum objeto.



**Para montar o Sound Bar numa parede**  
Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas.

**Para montar a grelha**  
Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas.



### 3 Ligar um televisor

O terminal de entrada HDMI no seu televisor tem a designação "ARC"?

NÃO



SIM

Quando o seu televisor não tem a designação "ARC"



Cabo digital ótico\*1



Cabo HDMI  
(tipo de alta velocidade)\*2




\*1 Fornecido.

\*2 Não fornecido.

Quando o seu televisor tem  
a designação "ARC"



Cabo HDMI  
(tipo de alta velocidade) \*2




\*2 Não fornecido.

**Sugestão** Para desfrutar de conteúdo 4K protegido por direitos de autor, ligue a tomada HDMI compatível com HDCP 2.2. Para obter detalhes, consulte "Ver conteúdo 4K protegido por direitos de autor" nas Instruções de Funcionamento fornecidas.

## 4 Ligar a outros dispositivos

Ligar o Leitor Blu-ray Disc™, a caixa de televisão por cabo ou por satélite, etc.




\*2 Não fornecido.

Quando ligar outro dispositivo ao televisor, desligue o outro dispositivo do televisor e ligue-o ao Sound Bar.

**Sugestão** Para desfrutar de conteúdo 4K protegido por direitos de autor, ligue a tomada HDMI compatível com HDCP 2.2. Para obter detalhes, consulte “Ver conteúdo 4K protegido por direitos de autor” nas Instruções de Funcionamento fornecidas.



## 5 Ligar o sistema



- 1 Ligue os cabos de alimentação CA.
- 2 Prima o botão I/⏻ (ligado/standby) no Sound Bar.  
O visor acende-se.
- 3 Verifique se o indicador de ligado/standby do subwoofer está aceso a verde.  
Se não estiver, a transmissão sem fios não está ativada.  
Consulte a secção “Não se ouve nenhum som do subwoofer.” da “Resolução de problemas” nas Instruções de Funcionamento fornecidas.
- 4 Ligue o dispositivo ligado.


## 6 Efetuar o procedimento “Easy Setup”



- 1 Ligue o televisor.
- 2 Ligue a definição da entrada do televisor à tomada de entrada HDMI do televisor à qual o cabo HDMI está ligado quando ligar o sistema ao televisor.
- 3 Prima HOME no telecomando deste sistema.
- 4 Prima  $\leftarrow/\rightarrow$  para selecionar [OK] e, em seguida, prima  $\oplus$  para efetuar o procedimento “Easy Setup”.
- 5 Prima  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  para selecionar um item e, em seguida, prima  $\oplus$ , segundo as instruções indicadas no ecrã do televisor.
- 6 Assim que [Easy Initial Settings are complete.] for apresentado no ecrã do televisor, seleccione [Finish]. O Sound Bar está pronto a utilizar.

**Sugestão** As instruções visíveis no ecrã são apresentadas no idioma que seleccionar neste passo.

# 7 Ouvir som



## Ouvir áudio do televisor

- 1 Prima HOME.
- 2 Prima  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  para seleccionar [TV] e, em seguida, prima  $\oplus$ .  
Também pode utilizar o botão INPUT.
- 3 Prima o botão  $\triangle +/-$  para ajustar o volume.

### Para desfrutar de um dispositivo de entrada que não o televisor

Prima  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  para seleccionar a entrada pretendida.  
Pode seleccionar as entradas seguintes.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/  
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

**Sugestão** As instruções visíveis no ecrã são apresentadas no idioma que seleccionou em 6 Efetuar o procedimento "Easy Setup".

A configuração está concluída. Divirta-se!



\* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 \* (1)