

SONY[®]

Zvukový panel

Príručka pri spustení



HT-ST9

Nastavenie


1	Obsah balenia	4
2	Inštalácia	5
3	Pripojenie televízora	6
4	Pripojenie iných zariadení	8
5	Zapnutie systému	9
6	Vykonanie jednoduchého nastavenia	10
7	Počúvanie zvukového signálu	11

Podrobné informácie o pripojení k sieti, funkcii NFC a ďalších funkciách nájdete v dodanom návode na použitie.




Návod na použitie


1 Obsah balenia




Panelový reproduktor (1)



Mriežka (1)




Hlbokotónový reproduktor (1)




Diaľkový ovládač (1)



Batérie R03
(veľkosti AAA) (2)



Optický digitálny kábel
na televízor (1)



Stojany* (2) a skrutky* (2)
* Informácie o používaní týchto položiek
nájdete v návode na použitie.




Príručka pri spustení
(táto príručka) (1)



Návod na použitie (1)


Nastavenie diaľkového ovládača



2 Inštalácia



Poznámka Panelový reproduktor nainštalujte tak, aby ste zabránili dotknutiu sa jednotky reproduktora na prednej strane panelového reproduktora.



Montáž panelového reproduktora na stenu

Pozrite si dodaný návod na použitie.

Pripojenie mriežky

Pozrite si dodaný návod na použitie.



3 Pripojenie televízora

Nachádza sa na vstupnom termináli HDMI na televízore označenie ARC?


NIE

ÁNO


Keď sa na televízore nenachádza označenie ARC



Optický digitálny kábel*1




Kábel HDMI
(typ High Speed)*2




*1 Je súčasťou dodávky.

*2 Nie je súčasťou dodávky.

Keď sa na televízore nachádza označenie ARC



Kábel HDMI
(typ High Speed)*2




*2 Nie je súčasťou dodávky.

Tip Ak chcete prehrávať obsah 4K, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorských práv, zapojte konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP 2.2. Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie obsahu vo formáte 4K s ochranou autorských práv v dodanom návode na použitie.

4 Pripojenie iných zariadení

Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray Disc™, prijímača káblovej televízie alebo satelitného prijímača atď.




*2 Nie je súčasťou dodávky.

Keď je k televízoru pripojené iné zariadenie, odpojte ho od televízora a potom ho pripojte k panelovému reproduktoru.

Tip Ak chcete prehrávať obsah 4K, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorských práv, zapojte konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP 2.2. Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie obsahu vo formáte 4K s ochranou autorských práv v dodanom návode na použitie.

5 Zapnutie systému



- 1 Zapojte sieťové šnúry (napájacie káble).
- 2 Stlačte tlačidlo I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim) na panelovom reproduktore.
Displej sa rozsvieti.
- 3 Presvedčte sa, že na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno indikátor zapnutia/
pohotovostného režimu.
Ak sa nerozsvieti, bezdrôtový prenos nie je aktivovaný.
Pozrite si časť Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiadny zvuk. v kapitole Riešenie problémov
v dodanom návode na použitie.
- 4 Zapnite pripojené zariadenie.

6 Vykonanie jednoduchého nastavenia



Tlačidlá ↑/↓/←/→, ⊕


Tlačidlo HOME



- 1 Zapnite televízor.
- 2 Pri pripájaní systému k televízoru prepnite nastavenie vstupu televízora na ten vstupný konektor HDMI televízora, ku ktorému je pripojený kábel HDMI.
- 3 Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači tohto systému.
- 4 Stláčaním tlačidiel ←/→ vyberte položku [OK] a stlačením tlačidla ⊕ vykonajte jednoduché nastavenie.
- 5 Stláčaním tlačidiel ↑/↓/←/→ vyberte požadovanú položku a potom podľa pokynov na televíznej obrazovke stlačte tlačidlo ⊕.
- 6 Keď sa na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete.], vyberte položku [Finish]. Panelový reproduktor je pripravený na používanie.

Tip Pokyny na obrazovke sa zobrazia v jazyku, ktorý ste vybrali v tomto kroku.

7 Počúvanie zvukového signálu



Prehrávanie zvuku televízora

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.
- 2 Stláčaním tlačidiel $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ vyberte položku [TV] a stlačte tlačidlo \oplus .
Môžete tiež použiť tlačidlo INPUT.
- 3 Stláčaním tlačidiel $\triangleleft +/\rightleftharpoons -$ upravte hlasitosť.

Reprodukcia zvuku z iného vstupného zariadenia ako televízora

Stláčaním tlačidiel $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ vyberte požadovaný vstup.
Môžete vybrať tieto vstupy.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

Tip Pokyny na obrazovke sa zobrazia v jazyku, ktorý ste vybrali v kroku 6 Vykonanie jednoduchého nastavenia.

Nastavenie je dokončené. Prajeme príjemný zážitok.



* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 * (1)